ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีเว็บ Home Appliance Controller System via Web - Technology

ธนวินท์ ทิพย์ธาราไลย Thanawin Thiptharalai

สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2553

หัวข้อโครงการ ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีเว็บ

นักศึกษา ธนวินท์ ทิพย์ธาราไลย

รหัสนักศึกษา 5117630004

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2553

อาจารย์ควบคุมโครงงาน ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ผศ. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาและออกแบบระบบควมคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน โดยนำเอาเทคโนโลยีวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ มาผสมผสารกับเทคโนโลยีทางด้านเว็บ แอ็ปพิเคชั่น เพื่อจัดสร้างเครื่องต้นแบบในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ระบบ รักษาความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย โดยสามรถติดต่ออุปกรณ์ภายในที่พักอาศัยผ่านเว็บ บราวเซอร์ ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในระยะทางไกลๆ ทำได้ที่ใดก็ได้ในโลก เมื่อคุณเข้าถึงระบบ อินเตอร์เน็ต และยังสามารถทราบถึงความเป็นไปภายในบ้านพักอาศัยของคุณเองด้วยว่ามีใครใช้ งานอุปกรณ์ใดบ้าง มีผู้บุกรุกที่พักอาศัยคุณหรือไม่ เวลาที่ไม่อยู่บ้าน อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาการด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในด้าน การป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

Project Title Home Appliance Controller System via Web – Technology

Student Mr. Thanawin Thiptharalai

Student ID 5117630004

Degree Master of Science

Program Information Technology

Year 2010

Thesis Advisor Asst. Prof. Dr. Mud-Armeen Munlin

Asst. Prof.Rerkchai Fooprateepsiri

ABSTRACT

This project presents the study and design of home appliance controller system to use web technology to control electric circuit by electronics board. So you can use internet web browser access to your home server to be control home appliance that your own home such as when you live far away from home or you wants to know any home appliance using. The first advantage you can prevent cost of living in usage time of electric. The second advantage the security system you can prevent event accident case to be in the future.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการ และ แนวทางวิธีการสอนจาก ผศ.ดร. หมัดอามีน หมันหลิน อีกทั้ง ผศ. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ซึ่งเป็นอาจารย์ต้นแบบที่เน้นถึงองค์ความรู้ ของนักศึกษาเป็นหลัก และได้นำประสบการณ์จากการทำงานจริงมาเป็นแนวทางในการสอนเพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา โดยสละเวลาอันมีค่าในการปรึกษาที่แนะนำแนวทางต่าง ๆด้วยดีเสมอ มา และขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ และ พี่ ๆ น้อง ๆ ในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ที่ให้ ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และคอยให้กำลังใจในการทำโครงงานตลอดเวลาและให้คำปรึกษาทุก ครั้งที่ประสบปัญหา

สุดท้ายนี้สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากสาร นิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นายธนวินท์ ทิพย์ธาราไลย

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภา	ษาไทย	1
บทคัดย่อภา	ษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมป	ระกาศ	III
สารบัญ		IV
สารบัญตาร	าง	VI
สารบัญรูป		VII
บทที่ 1 บทเ	រ៉ា	1
1.1	กล่าวนำ	1
1.2	ปั๊ญหาและแรงจูงใจ	1
1.3	วิเคราะห์	2
1.4	วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
	ขอบเขตของโครงงาน	
1.6	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.7	แผนการดำเนินโครงงาน	4
	ษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1	แนวคิดและหลักการทั่วไป	5
	แนวคิดและหลักการของระบบ Smart Home	
2.3	.NET คืออะไรและมีบทบาทอย่างไร	6
	ASP.NET	
2.5	องค์ประกอบในการใช้งาน .NET	9
	ข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล	10
	ระบบฐานข้อมูล SQL Server 2005	12
	ไมโครคอนโทรลเลอร์	
2.9	วงจรควบคุมรีเลย์	14
	ว หลักการควบคุมทางเฟส (Phase Trigger)	
2.1	1 การออกแบบวงจรในลักษณะอะซิงโครนัส	16
2.12	2 พาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (Passive Infrared detector – PIR)	20
2.13	3 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	21
2.14	1 ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital	
	Convertor)	
2.1	5 ออปโต๊คัปเปอร์ (Opto-Coupler)	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.16 คลื่นวิทยุ (RADIO FREQUENCY : RF)	22
2.17 การรับ-ส่ง ข้อมูลแบบอนาลอก	24
2.18 ระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล	24
2.19 ทิศทางการสื่อสารข้อมูล	
2.20 ระบบเครือข่ายเบสแบนด์และบรอดแบนด์	26
2.21 การสื่อสารข้อมูลดิจิตอล (Transmission of Digital Data)	27
บทที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบ	
3.1 เการออกแบบระบบโดยรวม	31
3.2 . การออกแบบโปรแกรมแม่ข่าย (Home Server)	32
3.3.โครงสร้างการออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์	36
3.4 .รายละเอียดของ บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย	49
3.5 . การออกแบบโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์	50
3.6 . การออกแบบฐานข้อมูล	
3.7 . การออกแบบโปรแกร [์] มลูกข่าย บนเว็บบราวเซอร์	58
3.8 . รูปแบบการในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บบราวเซอร์	59
บทที่ 4 การทดลองและทดสอบการทำงาน	
4.1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ	60
4.2 . เงื่อนไขและสภาวะในการทดลอง	
4.3 . การทดสอบการเข้าสู่ระบบ Home System	60
4.4 . การทดสอบควบคุมการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์	63
้ 4.5 . การทดสอบการเก็บบันทึกเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	65
4.6 เการทดสอบระบบความปลอดภัย	
4.7 . การดูข้อมูลจากผู้พัฒนาระบบ	72
บทที่ 5 สรุปผล บทวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ	
5.1 บทวิจารณ์และสรุปแนวทางการดำเนินโครงงา	73
5.2 ปั้ญหาที่เกิดและแนวทางการแก้ไข	
5.3 ข้อเสนอแนะ	74
เอกสารอ้างอิง	76
ภาคผนวก	77

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2-1 ตารางคุณสมบัติไมโครคอนโทรเลอร์ 18F4550	14
ตารางที่ 3-1 ตารางเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า Appliances	56
ตารางที่ 3-2 ตารางเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ Device	57
ตารางที่ 3-3 ตารางเก็บข้อมูลชนิดอุปกรณ์ Device Type	57
ตารางที่ 3-4 ตารางเก็บข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัย Security	57
ตารางที่ 3-5 ตารางเก็บข้อมูล Log ของอุปกรณ์ความปลอดภัย Trigger Log	57
ตารางที่ 3-6 ตารางเก็บการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า Appliance Usage Log	58
ตารางที่ 3-7 ตารางเก็บการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า Login	58

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2-1 แสดงการติดต่อจากไคลแอนต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านพร็อกซี่อ็อบเจ็กต์	9
รูปที่ 2-2 แสดงการทำงานของ รีเลย์	15
รูปที่ 2-3 สัญลักษณ์และวงจรพื้นฐานของไตรแอก	15
รูปที่ 2-4 การเปลี่ยนแปลงค่าของกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่โหลดโดยกำหนดได้จาก	
ตำแหน่งเวลาของการทริกที่ให้แก่ไตรแอก	16
รูปที่ 2-5 การทริกโดยใช้ไฟสลับ	17
รูปที่ 2-6 การทริกโดยใช้ไฟตรง	17
- รูปที่ 2-7 การใช้ออปโต้โซเลเตอร์ช่วยทำหน้าที่เป็นสวิตช์ S1	18
รูปที่ 2-8 การใช้ออปโต้โซเลเตอร์ ช่วยทำหน้าที่เป็นสวิตช์	18
รูปที่ 2.9 การทริกโดยใช้ทรานซิสเตอร์	19
รูปที่ 2-10 การใช้ออปโต้โซเลเตอร์ดัดแปลงวงจร	19
รูปที่ 2-11 แสดงพาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (PIR)	21
รูปที่ 2-12 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	21
รูปที่ 2-13 วงจรออปโต้คัปเปลอร์พื้นฐาน	
รูปที่ 2-14 การกำหนดความกว้างของแถบ	23
รูปที่ 2-15 การรับ- ส่งข้อมูลอนานอก เบสแบนด์	24
รูปที่ 2.16 การรับ- ส่งข้อมูลอนานอก ระบบมอดูเลต	24
รูปที่ 2.17 การสื่อสารแบบดิจิตอล	
รูปที่ 2-18 การสื่อสารทั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล	
รูปที่ 2-19 รูปแบบทิศทางการสื่อสารข้อมูลในแต่ละแบบ	26
รูปที่ 2-20 การสื่อสารข้อมูลแบบขนาน	28
รูปที่ 2-21 การส่งสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส	29
รูปที่ 2-22 การส่งสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบซิงโครนัส	
รูปที่ 2-23 การส่งสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม	
รูปที่ 3-1 แสดงภาพรวมระบบควบคุมอุปกรณ์และระบบรักษความปลอดภัย	
รูปที่ 3-2 แสดงสถาปัตยกรรมทั่วไปของโปรแกรมแม่ข่าย	
รูปที่ 3-3 แสดงโครงสร้างของเฟรมข้อมูลสำหรับสื่อสารกับบอร์ดควบคุม	
รูปที่ 3-4 แสดงโปรโตคอล Stop and Wait ที่มีการรอ Acknowledgement	
รูปที่ 3-5 แสดงโปรโตคอล Stop and Wait ที่มีการส่งข้อมูลซ้ำเวลาเกิด Time out	34
รูปที่ 3-6 แสดงกระบวนการตัดเฟรมข้อมูล	
รูปที่ 3-7 แสดงกระบวนการแยกแยะผลลัพธ์แก่ผู้ใช้งาน	35

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3-8 แสดงการสถาปนาการเชื่อมต่อ	35
รูปที่ 3-9 ภาพรวมของฮาร์ดแวร์	37
รูปที่ 3-10 แสดงการทำงานของระบบในรูปแบบมาสเตอร์-สเลฟ	39
รูปที่ 3-11 Block Diagram ของบอร์ดควบคุม	40
รูปที่ 3-12 Wiring Diagram ของบอร์ดควบคุม	41
รูปที่ 3-13 รูปบอร์ดที่ใช้ code Programming กับ บอร์ดควบคุม	42
รูปที่ 3-14 วงจรไมโครคอนโทรเลอร์มาสเตอร์	43
รูปที่ 3-15 รูปบอร์ดควบคุม	44
รูปที่ 3-16 วงจรติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม RS-232	44
รูปที่ 3-17 รูปวงจรบอร์ดควบคุมโดยรวม	45
รูปที่ 3-18 บล็อกไดอแกรมของบอร์ดสวิตช์	46
รูปที่ 3-19 รูปบอร์ด Relay Switch	47
รูปที่ 3-20 รูปโครงสร้างบอร์ดสวิตช์	47
รูปที่ 3-21 รูปวงจรบอร์ดรีเลย์สวิตช์	48
- รูปที่ 3-22 แสดงวงจรแยกกราว์แรงดันต่ำกับแรงดันสูงโดยใช้ออปโตคัปเปอร์	49
- รูปที่ 3-23 โฟวร์ชาร์ตการทำงานโปรแกรมไมรโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์	
รูปที่ 3-24 โฟวร์ชาร์ตการทำงานโปรแกรมควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า	52
รูปที่ 3-25 โฟวร์ชาร์ตการทำงานโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย	53
รูปที่ 3-26 Context Diagram ของระบบโฮมซิสเต็ม	54
รูปที่ 3-27 Data Flow Diagram Level 1	54
รูปที่ 3-28 ER Diagram ของระบบ	
รูปที่ 3-29 Mapping ER-Diagram to Relations Schema	
รูปที่ 3-30 ตัวอย่างการรับข้อมูล XML	59
รูปที่ 4-1 แสดงการต่อสาย USB interface กับบอร์ดควบคุม	
- รูปที่ 4-2 ใส่ User/Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	
รูปที่ 4-3 แสดงผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ใช้งาน	62
รูปที่ 4-4 แสดงสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ Appliance Tab	63
รูปที่ 4-5 แสดงสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ Appliance ที่ทำงานอยู่	
รูปที่ 4-6 แสดงสถานะ ON อุปกรณ์ที่ Channel 1	

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4-7 แสดงสถานะ OFF อุปกรณ์ที่ Channel 1	65
รูปที่ 4-8 แสดงการเลือกดูผลการใช้งานย้อยหลัง	66
รูปที่ 4-9 แสดงการเลือกแบบ Daily	66
รูปที่ 4-10 แสดงการเลือกแบบ Weekly	67
รูปที่ 4-11 แสดงการเลือกแบบ Monthly	67
รูปที่ 4-11 แสดงการเลือกแบบ Yearly	68
รูปที่ 4-12 แสดงว่า Sensor ไม่ตรวจพบสิ่งผิดปกต์	ຳ69
รูปที่ 4-13 แสดงพาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (PI	R)69
รูปที่ 4-13 แสดงสถานะของเซ็นต์เซอร์ Living Roo	om ที่ตรวจพบความผิดปกติ70
รูปที่ 4-14 แสดงเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงใหม้ที่ห้อง	ครัว (Kitchen Room)70
รูปที่ 4-15 แสดงสถานะของเซ็นเซอร์ Kitchen Sm	oke Detector71
รูปที่ 4-16 แสดงสถานะการทำงานชองไซเรนจะดัง	ว์ขึ้น71
รูปที่ 4-17 แสดงสถานะของเซ็นเซอร์ย้อยหลังได้	72
รูปที่ 4-18 แสดง Software Version และผู้พัฒนาร	ະນນ72

บทที่ 1

บทน้ำ

1.1 กล่าวน้ำ

ระบบโฮมซิสเต็ม(Home Systems) มาจากแนวความคิดที่จะทำให้สิ่งต่างภายในบ้าน สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เบิด-บิดไฟ, เบิด-บิดโทรทัศน์, เบิด-บิดผ้าม่าน, ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เป็นตัน และจนกระทั่งสามารถทำงานได้อย่าง อัตโนมัติและเป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญใน ชีวิตประจำวันอย่างมาก ทำผู้ใช้งานระบบสมาร์ทโฮมสามารถสั่งงานผ่านหน้าเว็บ ทำให้ได้รับความ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยมีศูนย์รวมการทำงานของระบบทั้งหมดไว้เพียงจุดเดียว ที่เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ (Server) เมื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานร่วมกันเป็นระบบโครงข่ายภายใน บ้านได้แล้ว อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน เช่น พัดลมดูดอากาศ, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องวัดอุณหภูมิภายในบ้าน และภายนอกบ้าน โดยเมื่อผู้ใช้ทำการเบิด เครื่องปรับอากาศ เซอร์วิสจะทำการตรวจสอบอุณหภูมิทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน มา เปรียบเทียบกัน หากว่าอุณหภูมิภายในบ้านร้อนกว่าภายนอกบ้าน ระบบจะสั่งให้พัดลมดูดอากาศ ทำงาน เพื่อให้ลดผลต่างของอุณหภูมิเสียก่อน จึงค่อยทำการเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไปในการลดอุณหภูมิภายในบ้าน

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาโครงงานขึ้นที่ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ ที่อยู่ในระบบโครงข่าย ภายในบ้านของตนเองได้โดยง่าย โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งงานผ่านหน้าเว็บ ในการติดต่อกับอปุกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วย และที่สำคัญจะต้องนำไปใช้กับ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบธรรมดาได้ที่มีอยู่เดิมภายในบ้านโดยไม่มีผลกระทบในๆ

1.2 ปัญหาและแรงจูงใจ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือสำนักงานส่วนใหญ่ยังถูกควบคุมการปิด-เปิด จาก บุคคล ดังนั้น เมื่อคนยังทำหน้าที่ดูแลการปิด - เปิด ระบบไฟฟ้า บางครั้งอาจเกิดการลืมหรือ พลั้งเผลอขึ้นได้ ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุ หรืออาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น อัคคึภัย เป็นต้น อีกทั้งยังขาดระบบรักษาความปลอดภัย ไม่มีการเตือนภัยจากมีผู้บุกรุก ทำให้ เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน หรือประสงค์ร้ายแก่บุคคลที่อยู่อาศัยในสถานที่แห่งนั้น

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของเกิดโครงงาน ระบบโฮมซิสเต็ม(Home Systems) เพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ การสั่งเปิด/ปิดประตูบ้าน เป็นต้น ตรวจสอบการบุกรุกจากบุคคลภายนอกผ่าน เว็บบราวเซอร์ซึ่งสามารถควบคุมและดูแลบ้านหรือสำนักงาน จากที่ใดในโลกก็ได้ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย เมื่อระบบตรวจพบผู้บุกรุกระบบจะแจ้งเตือน ไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้าน พร้อมเปิดไซเร็นเตือนภัย และส่งข้อความไปยังสถานีตำรวจที่ ใกล้เคียงภายในเวลารวดเร็ว

1.3 วิเคราะห์ (Analysis) : การทำงานในลักษณะเดิมก่อให้เกิดปัญหาดังนี้

- ก. ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีผู้อยู่อาศัยออกจากนอกบ้านแล้วลืมปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ข. ไม่สามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัย ในกรณีมีผู้บุกรุกจากภายนอกและไม่ สามารถแจ้งการเตือนภัยได้
- ค. ไม่มีการจดบันทึกการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาทำให้ไม่สามรถวิเคราะห์การ สิ้นเปลืองพลังงานได้
- ง. ไม่มีการบันทึกกรณีมีผู้บุกรุกจากภายนอก ทำให้ไม่สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ของ Sensor ต่างๆภายในบ้าน เพื่อนำเอาข้อมูลมาวิเคาราะห์ในการป้องกันเหตุฉุกเฉิน ภายในบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- ก. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและระบบอำนวย ความสะดวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- ข. เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเว็บ
- ก. เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สะดวก ปลอดภัย ใช้งาน ง่าย และประหยัดพลังงาน
- ง. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันใช้งานภายใน บ้าน

1.5 ขอบเขตของโครงงาน

- ก. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
- ข. สร้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ค. สร้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับชุดรักษาความปลอดภัย

- สามารถบันทึกข้อมูลประวิติการใช้งานเครื่องไฟฟ้า เพื่อนำไปพัฒนาต่อด้านการควบคุม ค่าใช้จ่าย และการประหยัดพลังงาน
- จ. สามารถบันทึกข้อมูลประวิติการเปลี่ยนแปลง ของ Sensor ต่างๆภายในบ้าน เพื่อ นำเอาข้อมูลมาวิเคาราะห์ในการป้องกันเหตุฉุกเฉินภายในบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคต

ชุดบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

• ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ก. ชุดสวิตช์ควบคุมอุปกรณไฟฟ้า จะทำหน้าที่ในการสั่งงานเปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ข. ชุดควบคุมการปิด/เปิด ประตู/หน้าต่าง และผ้าม่าน โดยทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

• ชุดรักษาความปลอดภัย

ก. ชุดป้องกันผู้บุกรุกและป้องกันอัคคีภัย โดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับติดกับประตู/หน้าต่าง ทุกบ้าน และมีเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว และตัวจับความร้อนของอุณหภูมิของ ร่างกาย มนุษย์ หรือ สัตว์ เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะทำการเปิดสัญญาณ ไซเรน เมื่อตรวจพบผู้บุกรุก

โดยทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเซ็นเซอร์จะสามารถเก็บบันทึกเวลาการให้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ เพื่อเป็นแนวทางการเก็บสิถิติการใช้งานเพื่อนำไปพัฒนาการคำนวณค่าใช้จากชั่วโมงการใช้งาน ได้ และนำไปพัฒนาการกำหนดตารางเวลาในการทำงานได้คือเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นกับอุป กรณหนึ่ง จะส่งผลใปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย เช่นเมื่อมีการปิดไฟในห้องนอนจะทำให้โทรทัศน์ปิดและ ไฟในห้องนั่งเล่นดับลง ระบบเซ็นเซอร์ป้องกันขโมยเริ่มทำงาน เป็นต้น และเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ยังคงทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งเอาไว้เมื่อไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ

1.6 ประโยชห์ที่ได้รับ

- ก. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสมาร์มโฮมได้ผ่านทาง GUI ที่สะดวกต่อการทำความเข้าใจ
- ข. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปโดยไม่จำกัดผู้ผลิต
- ค. ผู้ใช้งานสามารถดูสิถิติการใช้งานเวลาการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ได้เพื่อนำไปคำนวณ ค่าใช้จ่ายชั่วโมงการใช้งานได้
- ง. มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่อยู่อาศัย
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวบ้านของผู้ที่อยู่อาศัย

1.7 แผนการดำเนินโครงการ (Calendar Planning) :

ระยะเวลา	พ.ค.	ນີ້.ຍ.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต .ค.	พ.ย.	ช.ค.	ม.ค.	ก.พ
รายการ	53	53	53	53	53	53	53	53	54	54
1. ศึกษาความต้องการจากผู้ใช้ระบบ										
2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ										
3.พัฒนาและทดสอบระบบ					1					
4.ทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ										

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและหลักการทั่วไป

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสิ่งที่เราพบเห็นอยู่เสมอก็คือการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี สิ่งที่เป็น ปัจจัยทำให้เกิดการพัฒนานั้นก้คือความต้องการของมนุษย์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากอดีตการซักผ้าเราใช้หิน และไม้ทุบผ้าให้สะอาด ต่อมามีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความสามารถมากขึ้น ลดเวลาในการทำงานลง และได้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

ระบบโฮมซิสเต็ม (Home System) มาจากแนวคิดจะทำสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน ให้สามารถ ควบคุมจักการได้ง่ายขึ้น จนกระทั่งสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เป็นไปตามความต้องการของผู้ อยู่อาศัย และเพิ่มมาตราฐานความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน ความ ปลอดภัย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ตอนเช้าตรู่ก่อนที่ผู้อยู่อาศัยจะตื่น แอร์จะถูกลดอุณหภูมิเพื่อ ประหยัดไฟฟ้า กาตัมน้ำในห้องครัวเริ่มทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกาแฟอุ่น ๆ เมื่อถึงเวลา 6.00 น.ไฟในห้องนอนสว่างขึ้นสลัวๆ บานเกร็ดเปิดเพื่อรับลมยามเช้า ไฟประตูรั่วปิดเพื่อประหยัด พลังงาน สปริงเกอร์เริ่มทำการรดน้ำต้มไม้ แต่ถ้าเมื่อคืนฝนตกซึ้งตรวจจับได้จากเซ็นเซอร์ (Sensor) ปริงเกอร์ก็จะไม่ทำงานเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ เป็นต้น

2.2 แนวคิดและหลักการของระบบ Home System

ระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผ่าน (Home System) จะเน้นที่ระบบ ควบคุมดูแล (Control and monitor system) ที่รวมเอาความสามารถด้านเครือข่ายและควบคุม ระยะไกล ให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย และเอื้ออำนวยในการผสานเข้ากับระบบ ควบคุมอื่น ๆ อันจะนำมาถึงการพัฒนาที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต ดังเช่น ระบบรักษาความ ปลอดภัยกลาง (Center Security Control) ที่บริการการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านที่เป็น Home System โดยถ้าตรวจความผิดปรกติของลูกบ้าน ก็จะสามารถจะควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง ช่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น การปิดกั้นทางออกของโจรจากบริเวณ การแจ้งสัญญาณ เตือนภัยแก่บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้น ในขั้นแรกผู้พัฒนาจะพัฒนาระบบที่เน้นการควบคุมภายในบ้าน แต่ละหลังให้มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานได้เองโดยลำพัง การวางเครือข่ายของการสื่อกสา รของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การเชิ่มต่อบริการจากภายนอก การให้บริการต่าง ๆ และส่วนในการใช้ งานของระบบผ่านอุปกรณ์ที่แพร่หลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เว็บบราวเซอร์

2.3 .NET คืออะไรและมีบทบาทอย่างไร

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Microsoft ต้องการที่จะสร้างอะไรที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาสักอย่าง หนึ่ง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หมด Microsoft จึงได้คิดคันระบบ ซึ่งหมาย มั่นปั่นมือว่าจะให้เป็นระบบมาตรฐาน ระบบนี้คือ .NET Framework ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ระบบ ปฏิบัติการ (OS) แต่เป็นโปรแกรมที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมหนึ่งซึ่งสามารถทำงานในระบบ .NET นี้ ได้ หากใครเคยใช้งาน JAVA มาแล้วจะคุ้นเคยกับ JAVA Virtual Machine ซึ่งเป็นตัว .NET Framework ตัวนี้ถือว่าเป็น Virtual Machine ตัวหนึ่งเช่นเดียวกัน ในอนาคต Microsoft หวังที่จะ นำเอา .NET Framework นี้ไปติดตั้งในอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีระบบ ๆหนึ่งที่ เหมือนกันโดย .NET Framework มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

2.3.1 Programming Language

เป็นภาษาที่ใช้สร้างโปรแกรม ซึ่งสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะของ .NET โดย Microsoft ได้เปิดตัวภาษาหลักๆที่จะให้ใช้พัฒนาบน .NET นี้จำนวน 3 ภาษาด้วยกัน คือ C# เป็น ภาษาใหม่ที่ Microsoft พัฒนามาจากภาษา C++ กับ Java เป็นหลักVB.NET (Visual Basic .NET หรือ Visual Basic Version 7 นั่นเอง) เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic Version Jscript.NET เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Jscript ใน Version of Microsoft ภาษาเหล่านี้จะเป็น ตัวเลือกให้เราได้ใช้ในการพัฒนา Webpage ร่วมกับ ASP.NET นั่นเอง

2.3.2 Base Classes library

ใน Library นั้นเปรียบเสมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อยๆที่ภาษาโปรแกรมจัดเตรียมไว้ ให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกใน การเขียน Program โดย Library ภายในระบบ .NET จะอยู่ในรูปของ Class ต่างๆ หรือที่เรียกว่า Class Library นั่นเอง.NET จะมี Library พื้นฐานจำนวนมาก และไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนา Program ภายใต้ .NET คุณจะเรียกใช้ Library ชุดเดียวกันทั้งหมด ต่างจากเมื่อก่อนที่ Library แต่ ละภาษาจะใช้ได้เฉพาะภาษาใครภาษามันเท่านั้น ผลที่ได้ตามมาหลังจากกำหนดให้ทุกภาษาใช้ Library เดียวกันก็คือ คุณสามารถแปลง Source code ภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ง่ายขึ้น

2.3.3 Common Language Runtime(CLR)

นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดใน .NET Framework ก็ว่าได้เพราะ CLR มี หน้าที่ทำให้ โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่าง ๆกลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมด เราเรียกภาษาดังกล่าวว่า Microsoft Intermediate language (MSIL หรือเรียกสั้น ๆว่า IL) ซึ่งเมื่อเรานำโปรแกรมไปรับบนเครื่องใด CLR จะแปลง IL เป็นคำสั่งที่เหมาะสมต่อการทำงานของ เครื่องนั้น (แปลงเป็น "ภาษาเครื่อง" ของเครื่องนั้น ๆ)

2.4 ASP.NET

เว็บเซอร์วิสช่วยให้เราเรียกใช้ ซอฟแวร์คอมโพเนนต์ ผ่านทางเว็บโปรโตคอลเช่น HTTP โดยใช้อินเทอร์เน็ตและ XML เราสามารถสร้าง software component เพื่อติดต่อกับคนอื่นๆ โดยไม่ ต้องสนใจในเรื่องของภาษา และแพลตฟอร์ม จากเดิมแต่ละค่ายจะมีการทำการติดต่อผ่าน โปรโตคอลของค่ายตัวเอง มีอินเทอร์เฟสแตกต่างกันไป ในเว็บเซอร์วิสนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นมาตรฐาน ในการติดต่อส่งผ่านกันให้เป็นเรื่องง่าย โดยผ่าน SOAP และ XML เป็นเครื่องมือสำคัญ ASP เป็น เทคโนโลยีหนึ่งของ Microsoft ที่เรารู้จักกันได้ ASP ย่อมาจาก Active Server Page เป็น Script ประเภท Server – Side Script ชนิดหนึ่งที่ง่ายต่อการศึกษาใช้งานรวมทั้งมีความสามารถและความ ยืดหยุ่นสูง จึงทำให้ ASP ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

2.4.1 คุณลักษณะของ ASP.NET

- ก. ใช้ ภาษาใดๆในการเขียน Script ก็ได้ ใน ASP เราสามารถใช้ได้เฉพาะภาษาที่เป็น
 Script อย่าง VBScript และ Jscript แต่ใน ASP.NET เราจะได้ใช้ภาษาที่เป็นรูปแบบของ
 ภาษาเต็มๆซึ่งในเบื้องตันมี 3 ภาษา คือ C# VB.NET และ Jscript.NET ที่ออกมาเป็น
 พื้นฐาน แต่ในอนาคต Microsoft มีแผนที่จะเพิ่มภาษาให้ครบถ้วนทุกภาษา
- ข. มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมสูงขึ้น เราสามารถ ใช้ภาษาในการเขียน ASP.NET ได้มากกว่า 1 ภาษา ภายใน File เดียวกัน ทำให้สามารถเลือกภาษาที่ง่ายที่สุด ในการเขียนในแต่ละส่วนได้ เช่น การวนลูปของ VB นั้นง่ายกว่า C# แต่การใช้งาน Function C# ง่ายกว่า(ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนด้วย) ก็แยกเขียนในส่วนของการวนลูป ด้วย VB และการเขียนในส่วนของ Function ด้วย C# เป็นตัน แต่มีเงื่อนไขคือต้อง กำหนดให้ชัดเจนว่าส่วนไหนใช้ภาษาอะไรเขียน
- ค. ลักษณะการแปลภาษาและนามสกุล File ที่เปลี่ยนไป ลักษณะการแปลภาษาใน ASP รุ่นเก่าๆนั้นเป็นแบบ Interpreter คือแปลไปทำงานไป แต่สำหรับ ASP.NET นี้เป็น แบบ Complier คือแปลคำสั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำงาน (แต่ก็แปลในลักษณะ JUST-IN-TIME หรือ JIT คือ ต้องการใช้ส่วนไหนก็ค่อยแปล เช่นถ้า Function ใดยังไม่ถูกเรียกใช้ งาน ก็จะไม่มีการแปล Function นั้น วิธีนี้โปรแกรมจะทำงานเร็วขึ้น) นอกจากนี้นามสกุล ของ File ก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก .asp มาเป็น .aspx
- ง. รูปแบบและการใช้งาน Compiler ที่ง่ายขึ้น รูปแบบ ของคอมโพเนนต์ จะเน้นไปที่ XML มากที่สุด และที่สำคัญคือการใช้งาน คอมโพเนนต์ ใน ASP.NET นั้นเราสามารถ Upload File ไปไว้ใน Directory ที่ผู้ดูแล Server หรือเรียกสั้นว่า Admin กำหนดให้หลัง จากนั้น คอมโพเนนต์ จะมีการติดตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติ ลดปัญหาที่มีใน ASP Version เก่าๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใน ASP Version เก่านั้นการติดตั้งคอมโพเนนต์ จะกระทำ โดยผู้ดูแล Server เท่านั้น ทำให้เราประสบความลำบากหากต้องการใช้งาน คอมโพเนนต์ ที่ Server นั้นไม่ได้ติดตั้งเอาไว้ให้ใช้
- จ. มี Library ให้เลือกใช้งานมากขึ้น ใน ASP Version เก่าๆนั้น Application บางอย่างสร้างได้ไม่สะดวกนัก ต้องอาศัยคอมโพเนนต์ต่างๆมาเพิ่มเติม แต่ใน ASP.NET

ได้เพิ่ม Library ในส่วนเหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นฐานของการใช้งาน เช่น Library ที่เกี่ยวกับ การส่ง mail upload เป็นต้น ทำให้เราสามารถสร้าง Application ได้หลายหลากยิ่งขึ้น

- ฉ. มี Control ทำให้การใช้งานบางอย่างง่ายขึ้น เป็นส่วนพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมา ส่วนที่ เรียกว่า Control นี้จะช่วยให้เราสามารถสร้าง website ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น จึงไม่ต้องกังวลว่า Browser รุ่นนั้นรุ่นนี้จะรับภาษาที่เราเขียนขึ้นมาหรือไม่
- ช. สามารถเรียกข้อมูลจาก Server ได้ แต่เดิมนั้น Server เรียกข้อมูลได้จากเครื่องผู้ใช้ เท่านั้น แต่ใน ASP.NET เครื่อง Server สามารถเรียกดูข้อมูลจากเครื่องServer ด้วยกันเอง ได้ เช่น เราอาจเขียนโปรแกรม สั่งให้ดึงข้อมูลของตลาดหุ้นในเวปไซด์ www.yahoo.com มาแสดงบนเวปเพจของเราเองได้ เป็นต้น
- ช. ไม่ขึ้นกับ Hardware เนื่องจากเป็นระบบใน .NET Framework ดังนั้นจึงมี คุณสมบัติของ Common Language Runtime (CLR) ทำให้มีการ Compile โปรแกรม เป็น ภาษามาตรฐาน ที่เรียกว่า IL ก่อน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เครื่อง Palm Notebook PDA หรือ เล่น WAP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ก็ไม่เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งในอนาคตจะให้รองรับอุปกรณ์ ได้มากชนิดขึ้น
- ณ. ง่ายต่อการหาจุดผิดพลาดในโปรแกรม เมื่อก่อนเวลาเกิด Error เครื่องจะบอกแค่ว่า ผิดพลาดชนิดใด และ ผิดที่บรรทัดไหน แต่ใน ASP.NET นี้จะมีการแสดงรายละเอียดที่มาก ขึ้น พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถแสดงว่าตัวแปรต่างๆ ในสภาวะนั้นมีค่า เป็นเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการหาจุดผิดพลาดต่างๆ
- ญ. สามารถเขียนโปรแกรมกำกับเหตุการณ์ต่างใน Web page ได้ เราสามารถเขียน โปรแกรมเพื่อกำกับเหตุการณ์หรืออีเวนต์ ต่างๆได้ ตั้งแต่โหลดหน้า Web page ซึ่งใน Asp เดิมเราต้องเขียนด้วย Client – Side Script เท่านั้น
- ฏ. แยกส่วนที่เป็น Html กับส่วนของ Script ออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนที่เป็น Html กับ Script ASP จะรวมอยู่ด้วยกัน แต่ ASP.NET นี้จะมีการแยกอย่างชัดเจนว่าส่วนไหน เป็น Html และส่วนไหนเป็น Script


C#.NET หรือ Virtual C#.NET เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมแบบ Visual Programming บนระบบปฏิบัติการ windows ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากภาษา Basic ซึ่งเป็นภาษา โปรแกรม ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย VB.Net เป็น Version ล่าสุดที่ Microsoft ได้ทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่โดดเด่นก็คือการปรับเปลี่ยนภาษาเป็นลักษณะ OOP เต็มตัวเหมือนกับภาษาโปรแกรมสมัยใหม่เช่น C++ , C# ,Java เป็นต้น และด้วยความที่เป็น VB.NET อยู่ในตระกูล .NET จึงซึมซับเอาความสามารถอื่นๆใน .NET เข้ามาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว VB ยังเป็นภาษาที่ถูกผนวกเข้ากับโปรแกรมอื่นๆของ Microsoft เช่น Microsoft

Access , Word , Excel เป็นต้น เพื่อใช้เขียนโปรแกรมลักษณะ Script หรือมาโคร การเรียนรู้ VB จึงนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

2.5 องค์ประกอบในการใช้งาน .NET

2.5.1 ขั้นตอนในการสร้าง Web

- ก. สร้างไฟล์ .asmx สำหรับ web service ที่สร้างด้วย ASP.NET ต้องประกอบไปด้วย directive<%webservice...%>การเขียนก็คล้ายกับการเขียนคลาส
- ข. เมธอดที่ต้องการให้เป็น เมธอดสาธารณธที่คนอื่น ๆเข้ามาเรียกใช้ได้ ต้องทำการ กำหนดให้เป็น <Web Method> ด้วย
- ค. นำไฟล์ .asmx ที่สร้างไปไว้ในไดเร็กทอรี่ที่ต้องการใน IIS
- ง. การเรียกใช้งานเว็บในการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วินั้นเราสามารถที่จะเรียกใช้ได้ทั้ง 3 แบบ คือ HTTP GET.HTTP POST.SOAP HTTP GET นั้นเราสามารถเรียกใช้ Web Service ได้โดยตรงผ่านทาง URL โดยใส่ parameter รวมไปด้วยเลย เช่น http://localhost/Xtest.asmx/Add?num1=3&num2=6 แต่ในส่วนของ HTTP POST และ SOAP นั้นเราต้องทำการสร้าง Proxy Class ขึ้นมาก่อนเพื่อทำการติดต่อกับ Web Service



รูปที่ 2-1 แสดงการติดต่อจากไคลแอนต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านพร็อกซี่อ็อบเจ็กต์

2.5.2 ขั้นตอนการสร้าง Proxy Class

- ก. ใช้ wsdl.exe ในการคอมไพล์โดยใส่พารามิเตอร์เป็น ชนิดโปรโตคอล, ตำแหน่งของ เอกสาร wsdl ภาษาที่ใช้ และอื่นๆ
- ข. จะได้ไฟล์ออกมา .cs ซึ่งเป็นไฟล์ของ C# เราใช้ตัวคอมไฟล์ของ C# ก็จะได้ไฟล์ .dll ออกมา
- ค. นำไฟล์ .dll นี้ไป add reference ในโปรเจ็คที่เรียกใช้

2.5.3 แอพพลิเคชั่นอ็อบเจ็กต์

แอพพลิเคชั่น อ็อบเจ็กต์จะถูกสร้างขึ้น หลังจากเกิดการเรียกใช้เว็บหรือเว็บเซอร์วิส นั้นขึ้นเป็นครั้งแรกจนกระทั่ง ปิดระบบเว็บเซอร์วิสลงไป ซึ่งแอพพลิเคชั่นอ็อบเจ็กต์นั้นให้การข้อดี ต่างๆดังเช่น

- ก. ง่ายต่อการเรียกใช้สเตท และสามารถใช้จากภาษาใด ๆก็ได้ที่ .NET รองรับ
- ข. มีฟังก์ชั่นในการจัดการ ซิงโครในเซชั่น ทำให้นักพัฒนาง่ายต่อการจัดการการเข้าถึง ตัว แปรแบบโกบอลใน แอพพลิเคชั่นสเตท
- ค. แอพพลิเคชั่นสเตท เข้าถึงได้เพียงโค้ดในส่วนของแอพพลิเคชันนั้น ๆเท่านั้น ไม่สามารถ ที่แอพพลิเคชั่นอื่นจะเข้าถึงได้

ตัวอย่างการเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นอ็อบเจ็กต์

Application["DatabaseName"] = "DataStore"

2.5.4 เซสชั่นอ็อบเจ็กต์

เซสชั่นหมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ใช้คนหนึ่งๆทำการติดต่อกับเว็บแอพพลิเคชั่นหนึ่ง ซึ่ง ใน ASP.NET มีการทำงานที่ดีขึ้นกว่า ASP เวอร์ชั่นก่อนหน้าดังนี้

- ก. เซสชั่น อ็อบเจ็กต์โปรเซสจะถูกแยกออกมาไม่ได้ u3629 อยู่ในโปรเซสของ ASP เหมือนของเดิมดังนั้นถ้าโปรเซสของ ASP ล้มเหลว ตัวเซสชั่นก็ยังอยู่
- ข. เซสชั่น อ็อบเจ็กต์ใน ASP.NET ให้การสนับสนุนการใช้ เซิร์ฟเวอร์หลายๆตัว (server farm)จากแนวคิดของ out-of-process ข้างต้น เราจึงสามารถทำให้ เซิร์ฟเวอร์ หลายๆใช้เซสชั่นสเตทร่วมกันได้

2.6 ข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล

2.6.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล นั่นก็คือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นเราอาจจะเก็บทั้งฐานข้อมูล โดยใช้แฟ้มข้อมูลเพียงแฟ้มข้อมูลเดียวกันได้ หรือจะเก็บไว้ในหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ที่สำคัญคือ จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนและเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นได้ มีการกำจัดความซ้ำซ้อน ของข้อมูลออกและเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมื่อผู้ต้องการใช้งานและผู้มีสิทธิ์จะใช้ข้อมูลนั้นสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกไป

ใช้ได้ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ แต่บางส่วนผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้ โดยทั่วไป องค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้ เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของตัวองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลใน เชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกจ้าง และการจ้างงาน เป็นต้น การ ควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูลนั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าการใช้แฟ้มข้อมูลมาก เพราะเราจะต้อง ตัดสินใจว่าโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลควรจะเป็นเช่นไร การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและเรียกใช้ ข้อมูลจากโครงสร้างเหล่านี้ ถ้าโปรแกรมเหล่านี้เกิดทำงานผิดพลาดขึ้นมา ก็จะเกิดความเสียหายต่อ โครงสร้างของข้อมูลทั้งหมดได้ เพื่อเป็นการลดภาวะการทำงานของผู้ใช้ จึงได้มีส่วนของฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือDBMS (data base management system) ระบบจัดการฐานข้อมูล คือซอฟต์แวร์ที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้าง ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลมา

2.6.2 ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล

การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลทำให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของ แฟ้มข้อมูลเพราะการจัดเก็บข้อมูลจะมีส่วนที่สำคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลดังนี้

2.6.3 ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลายๆ ที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน (Redundancy) ดังนั้น การนำข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะช่วยลดปัญหาการเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบ

2.6.4 จัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

จะช่วยควบคุมความซ้ำซ้อนได้ เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง

2.6.5 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้

หากมีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลายๆ ที่และมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี้ ปรับปรุง ไม่ครบทุกที่ ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทำให้เกิดปัญหาข้อมูลชนิดเดียวกัน อาจมีค่าไม่ เหมือนกันในแต่ละที่ที่เก็บข้อมูลอยู่จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น (Inconsistency)

2.6.6 สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกันดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลใน ฐานข้อมูล ที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทำได้โดยง่าย

2.6.7 สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้

ของข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น จากการที่ ผู้ป้อนข้อมูลทำการป้อนข้อมูลผิดพลาด คือ ป้อนจากตัวเลขหนึ่งเลขหนึ่งไปเป็นอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมีผู้ใช้หลายคนต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกันหากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งแก้ไขข้อมูล ผิดพลาดก็ทำให้ผู้อื่น ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS)จะสามารถ ใส่กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

2.6.8 สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

ระบบความปลอดภัยในที่นี้เป็นการป้องกันไม่ให้ใช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้หรือมาเห็น ข้อมูลบางอย่างในระบบผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกำหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละ คนได้ ตามความเหมาะสม

2.6.9 เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

ในระบบฐานข้อมูลจะมีตัวการจัดการฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลโปรแกรมต่างๆ อาจไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้ง จึงอาจกระทำเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นส่วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรียกใช้ ข้อมูลก็จะเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

2.6.10 ความหมายของการวิเคราะห์ระบบ (The System Analyst) ระบบ (System)

คือระเบียบเกี่ยวกับการวมสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานกัน เป็นอันเดียว ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ; ปรากฏการทางธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ ระบบ (System) คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อัน

2.7 ระบบฐานข้อมูล SQL Server 2005

เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสามารถสนองต่อความต้องการของคนเป็นจำนวนมากโดยที่ ผู้ออกแบบอาจไม่เคยทำงานในลักษณะนั้นโดยตรง ฐานข้อมูล Database คือ กลุ่มของข้อมูล(Data Group) ที่ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันโดยครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของข้อมูล ต่างๆ ต้องนำมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันให้ตรงตามที่ต้องการเพื่อสะดวกในการคันหาและกรอกข้อมูล เพิ่มเติม

2.7.1 ส่วนประกอบของ Sql Server 2005

ก. ระบบฐานข้อมูลที่เป็น RDBMS จะมี Services ต่างๆ ในการจัดการ

- ข. การ Replicate ข้อมูลอัตโนมัติในฐานข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ คือเลือกส่วนที่ส่งไป ยังเครื่องอื่นๆ หรือไฟล์
- ค. Sql Server 2005 DTS เป็นการแปลงข้อมูลก่อนที่ส่งไป เช่นเดิมฟิลด์มีขนาด 20 ส่งไปเพิ่มขนาด 30 หรือ ฐานข้อมูลหลักเก็บ First_name, Surname แยกฟิลด์พอมาที่อีก ตารางหนึ่งนำ First_name+Surname บริการนี้นอกจากแปลงข้อมูลแล้วเรายังสามารถที่จะ OLAP (วิเคราะห์ผลจากที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว), OLAP (เพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่)
- ง. บริการในการวิเคราะห์บน Sql Server 2000 สามารถสร้างมิติของฐานของ ฐานข้อมูลที่นำมาได้ และแหล่งข้อมูลไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Sql อยู่ในระบบอื่นๆ ได้ (Sybase, Oracle, Text, XIs.Dbf, mdb)
- จ. ในการคันหาภาษาอังกฤษใน Sql Server สามารถที่ส่งคำถามที่ต้องการคำตอบใน การดูข้อมูลในฐาข้อมูลเช่นหาคำว่าSalary ดังนั้นสามารถที่ใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ที่เขียน ขึ้นมาดึงข้อมูลได้
- ฉ. Meta Data Service เป็นข้อมูลที่แยกอิสระจาก Database และ Registry ดังนั้น สามารถจัดโครงสร้างแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องรีสตาร์ท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนอัพเดต ได้โดยดึงจาก MetaDataตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลคือชื่อ หรือนามสกุล หรือตัวเลข แต่ metadata คือชนิดของฟิลด์ใน

2.8 ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC18F4550 เป็น ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบชิพเดี่ยวที่ผลิต โดย บริษัทอินเทลมีอยู่ด้วยกันหลายเบอร์ด้วยกันซึ่งแต่ละเบอร์นั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามแต่ จะเลือกใช้งานให้เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละเบอร์ก็คือ จำนวน หน่วยความจำรอมและแรม, บิต อินพุตเอาท์พุต

2.8.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F4550

ตารางคุณสมบัติใมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550

คุณสมบัติ	PIC18F4550
Operating Frequency	DC - 48 MHz
Program Memory (Bytes)	32768
Data Memory (Bytes)	204B
Data EEPROM Memory (Bytes)	256
Interrupt Sources	20
I/O Ports	Ports A, B, C, D, E
Timers	4
Capture/Compare/PWM Modules	1
Enhanced Capture/Compare/PWM Modules	1
Universal Serial Bus (USB) Module	1
Serial Communications	MSSP,Enhanced USART
Streaming Parallel Port (SPP)	Yes
10-bit Analog-to-Digital Module	13 Input Channels
Resets (and Delays)	POR, BOR, RESET Instruction, Stack Full, Stack Underflow
	(PWRT, OST), MCLR (optional), WDT
Programmable High/Low-Voltage Detect	Yes
Programmable Brown-out Reset	Yes
Instruction Set	75 Instructions; 83 with Extended Instruction Set enabled
Packages	40-pin PDIP
	44-pin QFN
	44-pin TQFP

ตารางที่ 2-1 ตารางคุณสมบัติไมโครคอนโทรเลอร์ 18F4550


2.9 วงจรควบคุมรีเลย์

หลักการทำงานของรีเลย์

Relay เป็นสวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ปิด-เปิด สวิทช์ด้วยสัญญาณไฟฟ้าโดย ส่วนนี้เราจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟบ้าน 220V เข้ากับ Relay สำหรับภาค Input ของวงจร Relay จะต่อกับภาค Output ของ Control Card ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะเปิดหรือปิดได้โดยการควบคุม จาก Control Card

รูปที่ 2-2 เป็นวงจรสำหรับควบคุม Relay โดยเริ่มแรกสัญญาณจาก Control Card จะเข้ามา ที่ Diode 1N4001 เพื่อกรงกระแสให้ผ่านได้ทางเดียวไม่ไหลกลับเข้าสู่ Control Card เพื่อป้องกัน การผิดพลาด จากนั้นกระแสจะถูกลดกระแสโดยผ่านตัวต้านทาน 300 โอห์ม ก่อนที่จะผ่านไปยังขา เบสของทรานซิสเตอร์เบอร์ BC547 ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ให้กับ Relay หากมีสัญญาณ Logic เป็น High จะทำให้ทรานซิสเตอร์ ON เมื่อกระแสไฟ 12 Volt ที่ป้อนให้ Relay เข้าเลี้ยง Relay ก็จะทำให้ หน้าสัมผัส สัมผัสกันทำให้กระแสไฟฟ้า 220V ผ่านเข้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ส่งผลอุปกรณ์ไฟฟ้า


เปิด ในทางตรงกันข้ามเมื่อสถานะ Logic เป็น Low ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้า 12 Volt เข้าไปเลี้ยง Relay อุปกรณีไฟฟ้าก็จะปิด



รูปที่ 2-2 แสดงการทำงานของ รีเลย์

รายการอุปกรณ์ วงจรขับ Relay (ต่อการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 เครื่อง)


- R1 ตัวต้านทาน 300 Ohm ¼ Watt 1ตัว
- Q1 Transistor เบอร์ BC547 1 ตัว
- D1 Diode เบอร์ 1N4001 1 ตัว
- Relay 12V/5A 1 หน้าสัมผัส 1 ตัว



รูปที่ 2-3 สัญลักษณ์และวงจรพื้นฐานของไตรแอก

2.10 หลักการควบคุมทางเฟส (Phase Trigger)

หลักการควบคุมทางเฟสนี้ โดยทั่วไปจะใช้ไตรแอกเป็นตัวควบคุมกำลังไฟที่จ่ายให้แก่โหลด โดยแทนที่จะทริกขาเกตด้วยสัญญาณไฟตรงนั้นตรง ๆ ก็จะทริกโดยมีการหน่วงของเฟสด้วยวงจรอีก ส่วนหนึ่ง




รูปที่ 2-4 การเปลี่ยนแปลงค่าของกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่โหลด โดยกำหนดได้จากตำแหน่งเวลาของการทริกที่ให้แก่ไตรแอก

การหน่วงเฟสมีผลดังนี้คือ ถ้าไตรแอกถูกทริกที่ตำแหน่งเฟส 10 องศาหลังจากที่ทุกๆ ครึ่ง รูปคลื่นเริ่มเขามากำลังไฟเกือบทั้งหมดก็จะถูกป้อนให้แก่โหลด แต่ถ้าการทริกที่ตำแหน่งเฟส 90 องศาหลังจากทุกๆครึ่งคลื่นเริ่มเข้ามา จะทำให้กำลังไฟที่ป้อนให้แก่โหลดนั้น ลดลงเหลือเพียง ครึ่งหนึ่งของกำลังทั้งหมด และถ้าไปทริกที่ตำแหน่งเฟส 170 องศา หลังจากที่ทุกๆ ครึ่งรูปคลื่นเข้า มาแล้ว จะมีเพียงกำลังไฟส่วนน้อยเท่านั้นที่ป้อนให้แก่โหลด

2.11 การออกแบบวงจรใหลักษณะอะซิงโครหัส


การใช้งานส่วนใหญ่ของไตรแอกจะเป็นการควบคุมระบบไฟสลับ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ลักษณะของการทริกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือแบบซิงโครนัสและ แบบอะซิงโครนัส วงจรแบบซิงโครนัส นั้น จะถูกกระตุ้นให้ทำงานที่จุดเดียวกันเสมอในทุก ๆ ครึ่งคาบเวลาของ สัญญาณไฟสลับที่ให้ โดยปกติจะเป็นจุดที่อยู่ หลังจากจุดตัดศูนย์ไปเล็กน้อย เพื่อเป็นการลดผลของ RFI ให้น้อยที่สุด

ส่วนวงจรแบบอะซิงโครนัสจะมีจุดที่เริ่มทำงานไม่แน่นอน ดังนั้นจะเกิดการกระชากของ กระแส ในขณะที่การเริ่มต้นการทำงาน ไม่ได้อยู่ที่จุดที่ใกล้กับจุดตัดศูนย์ ซึ่งจะมีผลทำให้ RFI เกิด ขึ้นมาไตรแอกจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณไฟสลับที่ให้ถึงจุดตัดศูนย์ เนื่องจากกระแสที่ ไหลผ่านตัวมันมีค่าน้อยกว่าค่ากระแสโฮลดิ้ง




รูปที่2-5 การทริกโดยใช้ไฟสลับ

ตัวอย่างวงจรในรูปที่ 2-5 แสดงถึงการใช้ไตรแอกทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมการจ่ายไฟ ให้แก่โหลด ในลักษณะการทริกแบบอะซิงโครนัส ในรูปที่ 1 ไตรแอกจะถูกกระตุ้นให้ ทำงานเมื่อ สวิตช์ S1 ปิดวงจร โดยใช้กระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน R1 เป็นตัวทริก และไตรแอกจะหยุด นำกระแสเมื่อสวิตช์ S1 ถูกเปิดวงจรออก ในลักษณะนี้จะเป็น การใช้ไฟสลับนั่นเอง เป็นตัวกระตุ้น ให้ทำงาน




รูปที่ 2-6 การทริกโดยใช้ไฟตรง

ส่วนในรูปที่ 2-6 เป็นทริกโดยใช้ไฟตรง ที่สร้างขึ้นมาจากไฟสลับ ให้มีแรงดันเท่ากับ 10 โวลต์ ซึ่งถูกกำหนดจากไดโอด D2 ส่วน C1 ทำหน้าที่เป็นตัวกรองสัญญาณให้เรียบ โดยมี D1 และ R1 ทำหน้าที่เป็นตัวเรกติฟายแบบครึ่งรูปคลื่น และเป็นตัวกำหนดปริมาณกระแสตามลำดับ ไตร แอกจะถูกกระตุ้นให้ทำงานเมื่อสวิตช์ S1 ถูกปิดวงจรลง



รูปที่ 2-7 การใช้ออปโต้โซเลเตอร์ช่วยทำหน้าที่เป็นลวิตช์ S1


ในรูปที่ 2-7 แสดงถึงการนำเอาออปโต้ไดโซเลเตอร์ (opto isolator) และทรานซิสเตอร์มาทำ หน้าที่เป็นสวิตซ์ เพื่อสามารถควบคุมการกระตุ้นให้ไตรแอกเริ่มทำงาน หรือหยุดการทำงานได้จาก วงจรภายนอก และเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ สัญญาณควบคุมระดับ 5 โวลต์ จะถูกป้อนให้แก่ LED ของออปโต้ไดโซเตอร์ โดยผ่านความต้านทาน R4 ส่วนโฟโต้ทรานซิสเตอร์ Q1 โดยที่ Q1 จะทำงานในลักษณะอื่มตัว และ Q1 นี้เองจะเป็นตัวจ่ายกระแสในการกระตุ้นให้ไตร แอกเกิดการนำกระแสขึ้นได้ จากการทำงานของวงจรจะเห็นได้ว่าออปโต้ไดโซเลเตอร์ที่ใส่เพิ่มเข้า ไปในวงจรนั้น ทำหน้าที่เป็นตัวแยกส่วนการควบคุมออกจากวงจรที่มีการใช้แรงดันจากไฟสลับ 220 โวลต์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถควบคุมการทำงานของวงจร ทั้งหมดได้โดยใช้วงจรภายนอก



รูปที่ 2-8 การใช้ออปโต้โซเลเตอร์ ช่วยทำหน้าที่เป็นสวิตช์


แต่การกระตุ้นไตแอกเป็นลักษณะของไฟสลับทริกเราสามารถดัดแปลงวงจรที่ใช้ออปโต้ได โซเลเตอร์นี้ เพื่อกระตุ้นให้ไตรแอกทำงานในลักษณะ ของไฟสลับทริกได้ ดังแสดงไว้ในวงจรรูปที่ 2-8 โดยจะกระตุ้นในทุก ๆ ครึ่งคาบเวลาของสัญญาณไฟสลับที่ให้ อาศัยการทำงานของ C1, R1 และ ซีเนอร์ไดโอด D5 และ D6 ที่ต่ออนุกรมกันอยู่ ไดโอด D1 - D2 ที่ต่ออยู่ในรูปของไดโอดเรกติฟายแบบบริดจ์คร่อมอยู่ระหว่าง D5, D6 และ R2 โดยจะถูกควบคุมจากทรานซิสเตอร์ Q1 เมื่อ Q1 ไม่ทำงานนั่นคือไม่มีสัญญาณควบคุม 5 โวลต์ ที่ป้อนให้แก่ออปโต้ไดโซเลเตอร์ วงจรบริดจ์นี้จะไม่ทำงาน ดังนั้นไตรแอกจะถูกกระตุ้นให้นำกระแส หลังจากสัญญาณไฟสลับเริ่มเข้ามาในทุก ๆ ครึ่งคาบเวลา

ในทางกลับกันเมื่อสัญญาณควบคุมถูกอ้อนให้แก่ออปโต้ไดโซเลเตอร์ Q1 จะทำงาน นั่นคือ ทำให้ขั้วลบของไดโอด D1, D3 และขั้วบวกของ D2, D4 ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ดังนั้นวงจรบริดจ์ จึงเริ่มทำงาน ทำให้ D5, D6 และ R2 ถูกลัดวงจรการกระตุ้นที่เกตจึงหยุด นั่นคือไตรแอกจะหยุด ทำงานเมื่อสัญญาณไฟสลับที่ให้ถึงจุดตัดศูนย์



รูปที่ 2-9 การทริกโดยใช้ทรานซิลเตอร์

ส่วนวงจรในรูปที่ 2-9 แสดงถึงวิธีการต่าง ๆ ในการกระตุ้นให้ไตรแอกทำงาน โดยใช้หม้อ แปลงสร้างไฟตรงเพื่อป้อนให้แก่ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวกระตุ้นแก่ไตรแอก นั้นทรานซิสเตอร์ Q1 และ ไตรแอกจะทำงานพร้อม ๆ กัน เมื่อสวิตช์ S1 ถูกปิดวงจรลง และหยุดทำงานเมื่อ S1 ถูกเปิดวงจร ออก



รูปที่ 2-10 การใช้ออปโต้โซเลเตอร์ดัดแปลงวงจร

สวิตช์ S1 นี้อาจถูกแทนได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ สวิตช์ที่ถูกควบคุมจากความร้อน แสง เสียง หรือเวลาก็ได้แต่ก็ให้สังเกตว่าวงจรในรูปที่ 2-10 นี้ต่อร่วมอยู่กับไฟสลับ 220 โวลต์ จึงอาจเกิด อันตรายขึ้นได้แก่ผู้ใช้ ดังนั้นวงจรซึ่งใช้ออปโต้ไดโซเลเตอร์จะสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดย นำวงจรในรูปที่ 2-10 นี้ ใส่ลงไปแทนสวิตช์ S1 ในรูปที่ 2-10 และควบคุมการทำงานโดยใช้สัญญาณ ระดับ 5 โวลต์ ป้อนให้แก่ LED ของออปโต้ไดโซเลเตอร์

2.12 พาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (Passive Infrared detector – PIR)

PIR ดักจังทุกความเคลื่อนใหวเป็นอุปกรณ์สำหรับดักจับความเคลื่อนใหวที่มีชื่อเต็มว่าไพ โรอิเล็กตริก เป็นอุปกรณ์จำพวก พาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (Passive Infrared detector-PIR) หรือตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรดแบบหนึ่ง

2.12.1 หลักการทำงานของ PIR

การทำงานของ PIR เมื่อมันตรวจจับพบความเปลี่ยนแปลงของรังสี อินฟราเรดที่แผ่ ออกมาตัวคนหรือสัตว์ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว ในตัวคนหรือสัตว์จะมีรังสีความร้อนแผ่ออกมา รอบ ๆตัวในปริมาณที่แน่นอนอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือสัตว์จะมีรังสีความร้อนแผ่ ออกมารอบ ๆตัวในปริมาณที่แน่นอนอยู่จำนวนหนึ่ง เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ก็จะทำให้ อุณหภูมิในบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้คลื่นรังสีความร้อนที่ว่านี้แผ่การะจายออกมา มี ความยาวคลื่นประมาณ 0.74-300 ไมโครเมตร

ความถี่ในย่านอินฟราเรดพอดีภายใน PIR ประกอบด้วยเลนส์ที่เรียกว่า ฟรีสเนล เลนส์ (Fresnel lenses) ซึ่งเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อสร้างแพตเทิร์นการแทรกสอด (interfered) ของแสงย่าน อินฟราเรด ขณะที่ยังไม่มีใครเข้ามาในรัศมีรูปแบบการแทรกสอดของแสง นั้นจะมีแพตเทิร์นหยุดนิ่งคงที่ แต่เมื่อวัตถุนั้นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น แพตเทิร์นการแทรกสอดของ คลื่นแสงที่ปรากฏบนตัวเซนเซอร์ PIR ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า ตามการเคลื่อนไหวนั้น ออกมาทางขา เอาท์พุต แล้วจะถูกป้อนเข้าสู่ไอซี MPCC เพื่อทำการขยายสัญญาณต่อ

ตัวตรวจจับมีโครงสร้างภายในที่สำคัญคือ ตัวเซ็นเซอร์ไวแสง ที่ทำจากผลึกของ ลิเทียมซัลเฟต 2 ชุด และเฟต 1 ตัวประกอบเข้าด้วยกันในตัวถังแบบ TO-5 ชิ้นของผลึกแร่ขนาด 2*1 มิลลิเมตรต่ออนุกรมกันอยู่แต่ต้องต่อกลับขั้วเมื่อสัญญาณรังสีสามารถผ่านกระจกมา ตกกระทบ ที่ชิ้นสารทั้งสอง ก็ทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นตามสัญญาณที่ตกมาตกกระทบ จากนั้นต้องทำการ ขยายสัญญาณให้แรงขึ้น ก่อนนำไปประยุกต์ใช้งานสัญญาณที่ตรวจจับได้ จะมีความยาวคลื่นอยู่ ในช่วง 1-15 ไมโครเมตร ความถี่จากผลของการตรวจจับความเคลื่อนไหวจะอยู่ช่วง 0.3-3 เฮิรตซ์ มี ความแรงเพียง 1 มิลลิโวลต์พิกทูพีก ดังนั้นจึงต้องมีการต่อวงจรขยายสัญญาณ ซึ่งในอดีตมักจะใช้ ไอซืออปแอมป์ที่มีอัตราขยายสูง ๆแต่ผลที่ได้คือวงจรขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์มากมาย มีความยุ่งยาก มากในการสร้างค่อนข้างมากมาในยุคนี้ต้อง เลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับงาน สำหรับ PIR ต้องใช้ไอซี พิเศษเฉพาะงานที่เรียกว่า Master PIR Control Chip หรือ MPCC



รูปที่ 2-11 แสดงพาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (PIR)

2.13 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)

เครื่องตรวจจับควันนี้สามารถตรวจจับกลุ่มควันที่มีขนาดใหญ่ เช่น ควันไฟ ควันบุหรี่ เป็น ตันโดยจะอาศัยการดักจับอิออนของกลุ่มควัน โดยจะมีไอซีชนิดพิเศษสำหรับการตรวจจับควันคือ MC14467-1 พัฒนาโดย บริษัทโมโตโรลา เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ซึ่งไอซีตัวนี้จะมีความสามารถ พิเศษคือเมื่อมีอิออนของควันมาตกกระทบที่ขาตรวจจับควัน ไอซีจะส่งสัญญาณเสียงเตือนผ่านทาง ลำโพงเพียซโซทำให้เกิดเสียงดังขึ้น



รูปที่ 2-12 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)

2.14 ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Convertor)

2.14.1 ทฤษฎีของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล


การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล หรือที่มักเรียกว่า ADC หรือ A/D ใช้สำหรับการแปลงสัญญาณอินพุตที่เป็นอนาลอกให้เป็นดิจิตอลหรือเลขฐานสอง ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ ในรูปแบบของเวิร์ดเทคนิคการแปลงสัญญาณของ A/D มีหลายแบบได้แก่ การแปลงสัญญาณแบบ แฟลช การแปลงสัญญาณแบบความชันเดี่ยว การแปลงสัญญาณแบบความชันคู่ การแปลงสัญญาณ แบบป้อนกลับ และการแปลงสัญญาณแบบประมาณค่าหลายครั้ง แต่ในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะการ แปลงสัญญาณแบบประมาณค่าหลายครั้งเท่านั้น

2.15 ออปโต้คัปเปอร์ (Opto-Coupler)

ออปโต้คัปเปอร์เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย LED ซึ่งปกติเป็นชนิดอินฟราเรดและโฟโต้ ทรานซิสเตอร์ หรือ โฟโต้ไดโอด ที่ถูกผลิตมาเป็นคู่กัน รวมอยู่ในตัวถังเดียวกัน

2.15.1 การทำงานของออปโต้คัปเปอร์ (Opto-Coupler)

หน้าที่หลักๆของออปโต้คัปเปอร์ คือ แยกกราวน์ทางไฟฟ้า (Ground) ของวงจร ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงดังตัวอย่างในรูปที่ 2-13




รูปที่ 2-13 วงจรออปโต้คับเปอร์พื้นฐาน

2.16 คลื่นวิทยุ (RADIO FREQUENCY : RF)

2.16.1 ระบบการสื่อสารแบบอนาลอก

สิ่งที่นะใช้ในการพิจารณาระบบนี้คือ อัตราส่วนของกำลังสัญญาณหลัก ต่อกำลัง สัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio ; S/N) โดยถ้า S / N สูงแสดงว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพดี แต่ถ้ามีค่า S/N ต่ำแสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพไม่ดี

และอีกอย่างก็คือ ค่า แบนด์วิช (Band Width) ซึ่งหมายถึง ช่วงความถี่ที่ครอบคลุม กำลังส่วนมากหรือช่วงความถี่ที่มีอัตราขยาย หรือ ค่าลดทอนเล็กน้อยในช่วงกลางๆของแบนด์วิช โดยทั่วไปจะกำหนดเขตความกว้างที่ 3 dB หรือครึ่งหนึ่งของกำลังสูงสุด ดังรูปที่ 2-19 ซึ่งมีค่า Band Width เท่ากับ 3.000 Hz ที่ 3 dB




รูปที่ 2-14 การกำหนดความกว้างของแถบ

2.16.2 สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุ


ในทุก ๆ ครั้งที่ไตรแอกเริ่มทำงานนั้น กระแสที่จ่ายให้แก่โหลดก็จะเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว จากศูนย์ไปยังค่าที่กำหนดจากความต้านทานภายในของโหลด และแรงดันที่ให้ภายใน ช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 - 3 x 10 - 6 วินาที การเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดนี้ จะส่งผลให้เกิด สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุ หรือเรียกว่า RFI ขึ้น ค่า RFI ที่เกิดขึ้นนี้จะมีค่ามากที่สุดในตำแหน่งที่ มีการทริกที่เฟส 90 องศาและมีค่าต่ำสุดที่ 0 องศา และ 180 องศา ในทุก ๆ ครึ่งคาบเวลาของ สัญญาณไฟสลับที่ใช้

ในกรณีของวงจรหรี่ไฟนั้น อาจจะต้องใช้สายที่ต่อระหว่างวงจรกับโหลดยาวมาก ดังนั้น RFI จะมีผลมากเนื่องจากสามารถกระจายคลื่นสัญญาณรบกวนได้ตลอดความยาวของสาย ดังนั้น ในทางปฏิบัติควรจะมีวงจรเรโซแนนซ์ที่ทำหน้าที่ลดสัญญาณ RFI นี้ต่ออยู่ด้วย

การรับ-ส่ง ข้อมูลแบบอนาลอก 2.17



รูปที่ 2-15 การรับ- ส่งข้อมูลอนานอก เบสแบนด์




รูปที่ 2-16 การรับ- ส่งข้อมูลอนานอก ระบบมอดูเลต


รูปที่ 2-15 แสดง ระบบ เบสแบนด์ ที่มีลักษณะสำคัญคือ สัญญาณเอาท์พุต ที่ได้ออกมาจะ มีสเปคตัมของความถี่เดียวกัน เหมือนกันกับ สัญญาณอินพุต ซึ่งหมายถึง ไม่มีการมอดูเลตกับคลื่น พาหะที่มีความถี่สงกว่า

รูปที่ 2-16 แสดงถึงระบบการสื่อสารแบบอนาลอกที่มีการมอดูเลต และ ดีมอดูเลต นั่นก็คือ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนรูปสเปคตัมความถี่ให้เข้ากับความถี่ที่ได้เลือกไว้ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ สัญญาณที่มีช่วงความถี่เดียวกันอื่นเข้ามารบกวน ซึ่งจะใช้ในการสื่อสารระบบ AM และ FM

ระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล 2.18

การสื่อสารแบบนี้จะใช้ข้อมูลเป็นรหัส "0" หรือ "1" ได้แก่ เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก เป็นต้น โดยการเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลนั้น จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) จาก สัญญาณ Analog โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้เป็น เลขฐานสองออกมา (0,1)





รูปที่ 2-18 การสื่อสารทั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล

2.19 ทิศทางการสื่อสารข้อมูล

แบ่งตามรูปลักษณะได้ 3 แบบ คือ

ก. แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)


ข้อมูลส่งได้ในทางเดียวเท่านั้น บางครั้งก็เรียกว่าการส่งทิศทางเดียว (Unidirectional data bus)

ข. แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half duplex)

ข้อมูลสามารถส่งได้ทั้ง 2 สถานี แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้

ค. แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full duplex)

ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ในเวลาเดียวกัน



รูปที่ 2-19 รูปแบบทิศทางการสื่อสารข้อมูลในแต่ละแบบ

การส่งแบบฟูลดูเพล็กซ์และฮาล์ฟดูเพล็กซ์ ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของสายในการติดต่อ บางครั้งคำว่า ทูไวร์ (Two wire) หรือสองเส้น และโฟร์ไวร์ (Four wire) หรือสี่เส้น ใช้ในการบรรยาย ถึงลักษณะการสื่อสารข้อมูลซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจการส่งแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ สายโทรศัพท์ทั่วไปเป็น แบบสองเส้น ส่วนในสายที่เป็นแบบเช่า (Lease line) นั้นส่วนมากจะเป็นสี่เส้น

2.20 ระบบเครือข่ายเบสแบนด์และบรอดแบนด์

2.20.1 ระบบเครือข่ายแบบเบสแบนด์

ระบบ LAN ที่ใช้เทคนิคเบสแบนด์ จะใช้สัญญาณที่รับส่งเป็นสัญญาณดิจิตอล ล้วน แต่ในความหมายของเบสแบนด์นั้นคือ การส่งสัญญาณข้อมูลเดิมแท้จริงโดยไม่มีการมอดูเลต สัญญาณที่ไม่มีการมอดูเลตก็คือสัญญาณข้อมูลดิจิตอลที่ส่งนั้นเอง รูปแบบของสัญญาณดิจิตอล คือ การกำหนดให้แรงดันที่ป้อนออกม่เป็นสัญญาณแรงดันสองระดับในรูปแบบพัลส์และเมื่อมีสัญญาณที่ ส่งเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความถี่กว้างมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเอาหลักการของ การแบ่งช่วงความถี่มาใช้ได้ (FDM) การส่งสัญญาณจึงเป็นไปในลักษณะสองทิศทางคือ ตลอด เส้นทางจะมีแรงดันเดียวกันตามที่ส่ง

สืบเนื่องจากสัญญาณมีแถบความถี่กว้างมาก และเป็นสัญญาณพัลส์ดังนั้นการส่ง สัญญาณๆไปในสายจึงมีปัญหามาก การส่งสัญญาณจึงยากที่จะกระจายไปตามกิ่งก้านของโทโปโลยี แบบทรี ทั้งนี้เพราะจะต้องผ่านอุปกรณ์สปลิตเตอร์หรือรีพีตเตอร์บางอย่าง ดังนั้นเบสแบนด์จึงเหมาะ กับแบบโส

2.20.2 ระบบเครือข่ายแบบบรอดแบนด์

บอร์ดแบนด์มีความหมายถึงการสื่อสารในช่วงความถี่ที่ใช้แถบกว้างเกินกว่า 4 กิโล เฮิร์ตซ์ แต่สำหรับระบบบอร์ดแบนด์ที่ใช้กับ LAN เราจะใช้กับการรับส่งข้อมูลที่ใช้หลักการของการ มอดูเลต แล้วใช้การมัลติเพล็กซ์หลายความถี่เข้าด้วยกัน ในหลักการที่เรียกว่า FDM (Frequency division multiplex) ระบบที่ใช้การสื่อสารข้อมูลอะนาล็อก 1 ช่องจึงหมายถึงการใช้บอร์ดแบนด์หนึ่ง ช่อง

ในสายสัญญาณแต่ละเส้นนั้นจะส่งสัญญาณเข้าไปได้ในช่วงความถื่ออกเป็นหลาย ช่องแล้วส่งเข้าไปในระบบในรูแบบมัลติเพล็กซ์ทำให้เราส่งได้หลายช่อง ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้ง โทโปโลยีแบบบัสหรือแบบทรี แต่เนื่องจากเป็นสัญญาณอะนาลอกจึงต้องมีวงจรขยายสัญญาณหรือ แอมพลิฟลายเออร์ จึงส่งได้ในทิศทางเดียวการส่งได้อาจส่งได้หลายสิบกิโลเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ ขยายสัญญาณและคุณสมบัติของสาย


ระบบเครือข่ายแบบบอร์ดแบนด์ จะตรงข้ามกับ เบสแบนด์ นั่นคือ จะเป็นการ สื่อสารข้อมูลที่ตัวกลางในการส่งผ่านสัญญาณ สามารถมีหลายช่องสัญญาณได้พร้อมๆ กัน โดยใช้ วิธี แบ่งช่องความถื่ออกจากกัน ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้โดยช่องความถี่ของตนเอง ผ่านตัวกลางเดียว ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย Cable TV ซึ่งสามารถส่งสัญญาณมาพร้อมกันหลาย ๆ ช่องบนสายการสื่อสารเส้นเดียว และผู้รับก็สามารถเลือกช่องความถี่ที่ต้องการชมได้ เป็นต้น

2.21 การสื่อสารข้อมูลดิจิตอล (Transmission of Digital Data)

การส่งสัญญาณข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ การส่งแบบขนานและแบบอนุกรม

2.21.1 การสื่อสารแบบขนาน (Parallel Transmission)

การส่งแบบขนานนั้นจะทำการส่งข้อมูลที่ละหลาย ๆบิต เช่น ส่ง 10011110 ทั้ง 8 บิต ออกไปพร้อมกันโดยผ่านสายส่งข้อมูลที่มี 8 เส้น ส่วนการส่งข้อมูลแบบอนุกรม ข้อมูลจะถูก ส่งออกไปที่ละบิตต่อเนื่องกันไป เช่นถ้าข้อมูลคือ 10011110 เลข 0 ทางขวามือสุดเป็นบิตที่ 1 เรียงลำดับไปจนครบ 8บิตโดยการส่งนั้นจะใช้สายส่งเส้นเดียวเท่านั้น ดังภาพ แสดงการส่งข้อมูล แบบขนานและแบบอนุกรม ตัวอย่างการใช้งานที่เห็นชัดของการส่งข้อมูลแบบขนาน เช่น การต่อ เครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปกติจะใช้สายยาย 5เมตร เท่านั้นและตัวอย่างการส่งข้อมูล แบบอนุกรม เช่นการต่อเทอร์มินัลเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ที่อยู่ห่างกันสัก 100 เมตร ซึ่งทำให้ ประหยัดสาย



รูปที่ 2-20 การสื่อสารข้อมูลแบบขนาน


2.21.2 การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Transmission)

การส่งข้อมูลแบบอนุกรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

ก. การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

มักจะใช้กับเทอร์มินัลธรรมดา (Dump terminal) ไว้สำหรับรับข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์แม่และแสดงผลที่จอ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ การส่งข้อมูลแบบนี้ มักจะมีอัตราในการรับส่งข้อมูลที่แน่นอนมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที (bit per second) เมื่อ อุปกรณ์อะซิงโคนัสจะส่งข้อมูล 1 ไบต์ ก็จะส่งบิตเริ่มต้น (start bit) ก่อน ซึ่งมักจะเป็น "0" และตามด้วยข้อมูลทั้ง 8 บิตใน 1 ไบต์ แล้วจึงจะส่งบิตหยุด (stop bit) ซึ่งมักจะเป็น "1" บิต ทั้งหมดนี้ จะรวมกันเป็น 10 บิต ในการส่งข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้ 1 บิตเริ่มต้น 7 บิต ข้อมูล (data bit) 1 บิต ภาวะเสมอมูล และ 1 บิตหยุด กระบวนการเหล่านี้จะห่างกัน 1 วินาที ที่จะส่งข้อมูลชุดต่อไป ซึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อคอมพิวเตอร์แม่ได้รับบิตเริ่มต้น ก็ คาดหวังว่าจะได้รับอีก 9 บิตภายในเวลา 1 วินาที

ตัว SAR จะพิจารณาแต่ละบิตด้วยวิธีเดียวกันจนครบทุกบิต เนื่องจากแต่ละบิตหา ค่าได้ภายในหนึ่งพัลส์ ฉะนั้น A/D ขนาด 8 บิต จึงใช้สัญญาณนาพิกาเพียง 8 พัลส์ ก็ สามารถแปลงได้จนครบ เมื่อบิตนัยสำคัญต่ำสุดถูกพิจารณาแล้ว ตัว SAR จะส่งสัญญาณ การแปลง (End of Converter: EOC) ไปทำการค้างผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเป็นเลขฐานสองทาง เอาท์พุตไว้



ในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเวลาว่าเมื่อไรบิตต่อไปจะมาถึง ถ้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ การส่งข้อมูลก็จะล้มเหลว ระบบนี้เหมาะในการส่งอักขระจากเทอร์มินัลมายังคอมพิวเตอร์ แม่ทันที เคาะแป้นพิมพ์ของเทอร์มินัลก็จะรู้ทันที่ว่าจะต้องส่งไบต์ได้ โดยเติมบิตเริ่มต้นและ บิตหยุดที่หัวและท้ายของขอมูลไบต์นั้น ตามลำดับให้ครบ 10 บิตที่จะส่ง ในการส่งข้อมูล อัตราการส่งข้อมูลอาจจะเป็น 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 บิตต่อวินาที โดยที่ทางด้านส่งและด้านรับต้องตั้งค่าความเร็วให้เท่ากัน


ข. การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส

จะไม่ใช้บิตเริ่มต้นและบิตหยุด จะไม่มีการหยุดชั่วขณะระหว่างอักขระ จะใช้วิธีให้ จังหวะเวลาทั้งสองทางที่ติดต่อกัน มีอยู่สองวิธีที่ปฏิบัติคือ ใช้อักขระซิงก์ (synchronize character) หรือใช้สัญญาณนาฬิกา (clock signal) การใช้อักขระซิงก์ไว้หน้าบล็อก (block) ของอักขระที่ใหญ่ โดยการใส่อักขระซิงก์ไว้หน้าบล็อกของข้อมูลอักขระซิงก์นี้เป็นบิตจำนวน หนึ่งที่ทางอุปกรณ์เครื่องรับสามารถใช้ในการกำหนดอัตราเร็วของข้อมูลให้ตรงกับทาง อุปกรณ์เครื่องส่ง การใช้สัญญาณนาฬิกาของด้านส่ง และสัญญาณนาฬิกาของด้านรับจะใช้ คนละสายหรือคนละช่องสัญญาณในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับเวลาของ ข้อมูลที่จะส่ง โดยทั่วไปการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสจะทำงานภายใต้การควบคุมของโปรโตคอลในระบบ นั้นๆ และนิยมใช้กับเทอร์มินัลฉลาดและเทอร์มินัลอัจฉริยะ

การส่งข้อมูลจะนำข้อมูล 1 ใบท์ มาส่งไปตามสายเรียงกันไปจนครบ 8 บิต ซึ่งเท่ากับ 1 ตัวอักษร



้ รูปที่ 2-22 การส่งสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบซิงโครนัส




รูปที่ 2-23 การส่งสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม

บทที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบ

3.1 การออกแบบระบบโดยรวม


ระบบโฮมซิสเต้มเป็นการควบคุมที่ให้บริการผ่านเครือข่าย ที่ต้องการให้โปรกแกรมบน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ สามารถสือสารด้วยกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์ที่เอื้ออำนวย ต่อการใช้งานร่วมกันระหว่างหลาย ๆ อแพพลิเคชันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ขึ้นกับ ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรม ทำให้การพัฒนาโปรแกรมในอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) พีดีเอ (PDA) เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) หรืออุปกรณ์ฝั่งตัว ต่างๆ (Embedded device) หรือการเชื่อมต่อกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ทำได้โดยไม่ยากเย็น



รูปที่ 3-1 แสดงภาพรวมระบบควบคุมอุปกรณ์และระบบรักษความปลอดภัย

3.2 การออกแบบโปรแกรมแม่ข่าย (Home Server)

โปรแกรมแม่ข่ายเป็นโปรแกรมมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการแก่ไคล์เอ็น (Client) ได้แก่ รีโมท แอพพลิเคชัน (Remote Application), การประมวลผล และควบคุมสั่งงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ



รูปที่ 3-2 แสดงสถาปัตยกรรมทั่วไปของโปรแกรมแม่ข่าย


• โปรแกรมแม่ข่ายประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

- ก. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web Server) แก่ไคลเอ็นผ่านทางเอสทีทีพีโปรโตคอล (HTTP) และให้บริการ เป็นเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อผู้ใช้สามารถเข้ามาควบคุมระบบในมุมมองในฝั่งของเว็บ เซิร์ฟเวอร์คือนำบริการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ สามารถเข้ามาใช้งานได้
- ข. โฮมเซิร์ฟแวอร์ (Home Server) เป็นโปรแกรมที่ประมวลผลข้อมูล สั่งการควบคุมและ ดูแลความถูกต้องของระบบทั้งหมด การทำงานต่าง ๆ จะถูกเรียกใช้ที่นี่ ทั้งการ ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ครื่องใช้ไฟฟ้า

3.2.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างโฮมเซิร์ฟเวอร์ (Home Server) กับบอร์ดควบคุม (Control Board)

รูปแบบเฟรมสื่อสาร

Command Send



Command Acknowledged




เฟรม 1 เฟรมจะประกอบด้วยข้อมูลที่มีความหมายต่าง ๆ ดังนี้

- Start คือจุดเริ่มต้นของเฟรม
- Seq คือ ลำดับเฟรมข้อมูลที่ส่ง
- Ack คือเลขลำดับการตอบรับเฟรมที่สมบูรณ์
- Address คือ ที่อยู่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากการสื่อสารในมุมมองทางโลจิ คอล
- Command คือรหัสคำสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น FF หมายถึงสั่งเปิด อุปกรณ์ทุกตัว
- Stop คือ จุดสิ้นสุดของเฟรม


3.2.2 โปรโตคอลสื่อสาร

เริ่มการสื่อสารทุกครั้งจะมีต้องสถาปนาการเชื่อมต่อก่อน เมื่อสามารถทำการ เชื่อมต่อได้แล้วจะใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบสต๊อกแอนเวท (Stop and wait) โดยมีหลักการ พื้นฐานคือการบังคับให้ผู้รับ ส่งข่าวสารตอบกลับมาที่ผู้ส่ง ก่อนที่ผู้ส่งจะสามารถส่งเฟรมข้อมูล ต่อไปได้



รูปที่ 3-4 แสดงโปรโตคอล Stop and Wait ที่มีการรอ Acknowledgement


กรณีเฟรมข้อมูลเกิดสูญหายระหว่างทาง ทางตัวผู้ส่งจะจับเวลาส่ง ถ้าเฟรมตอบรับ ไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด (Timeout) ผู้ส่งจะส่งเฟรมข้อมูลเดิมนั้นใหม่ (Retransmission) และถ้า พยายามส่งใหม่จนถึงเวลาหนึ่งแล้วไม่สามารถส่งให้ถึงผู้รับได้หรือไม่มีเฟรมตอบกลับมาจากผู้รับ ก็ จะหยุดการส่ง (Terminate) และบอกชั้นที่สูงขึ้นไปว่าไม่สามารถส่งได้ แล้วจะพยายามสถาปนาการ เชื่อมต่อครั้งใหม่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ขนาดของวินโดว์ (Window) เท่ากับ 1 ดังนั้นเลขซีแควัน (Sequence Number) จะมีตั้งแต่ 0 ถึง 1



รูปที่ 3-5 แสดงโปรโตคอล Stop and Wait ที่มีการส่งข้อมูลซ้ำเวลาเกิด Timeout

3.2.3 กระบวนการเกี่ยวกับเฟรมข้อมูล

โฮมเซิร์ฟเวอร์ติดต่อกับบอร์ดควบคุมผ่านทางพอร์ตยูเอสบี (USB Port) โดยมี โมดูลการทำงานในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเดียวกับ RS232 ซึ่งการมองข้อมูลที่เข้ามาเป็นสายของ ข้อมูลอักขระ เมื่อมีข้อมูลเข้ามาจากพอร์ตข้อมูลจะถูกทยอยส่งมาที่โมดูล Protocol ซึ่งรับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุมการสื่อสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามโปรโตคอลในโมดูลชั้นนี้จะมีส่วนในการตัด ข้อมูลให้เป็นเฟรม การพิจารณาเกี่ยวกับลำดับหมายเลขการส่ง (Sequence number) และ หมายเลขรับรองเฟรมข้อมูล (Acknowledgement) ถ้าข้อมูลเป็นไปตามโปรโตคอลที่วางไว้จะถูกส่ง ต่อไปยัง HwCmd เพื่อตีความและนำไปทำงานต่อไป




3.2.4 กระบวนการตัดพารามิเตอร์

ใช้ Regular Expression ในการตัดคำเพื่อแยกพารามิเตอร์ที่ต้องการออกมา โดย ในดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (.Net Framework) จะมี Class ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้าน Regular Expression สนับสนุนอยู่

3.2.5 กระบวนการเลือกส่งผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้งาน

กรณีที่มีผู้ใช้ติดต่อเข้ามาใช้งานพร้อมกันหลาย ๆ คน เวลาส่งผลลัพธ์คืนจะมี หมายเลข (ID) ที่ช่วยให้แยกแยะว่าผลลัพธ์ที่ส่งคืนนั้นเป็นของผู้ใด ซึ่งจะตรงกับหมายเลขของ ผลลัพธ์ที่จะส่งกลับ โดยทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อเข้ามาจะมีการสร้างหมายเลขที่ไม่ซ้ำให้กับการ เชื่อมต่อนั้น




รูป 3-7 แสดงกระบวนการแยกแยะผลลัพธ์แก่ผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 3-7 Client 1 ติดต่อเข้ามาขอบริการ Server จะสร้างหมายเลขให้กับการ เชื่อมต่อนี้ และนำหมายเลขแปะไว้ในเฟรมข้อมูล เมื่ออุปกรณ์ปลายทางได้รับจะตอบผลลัพธ์กลับมา พร้อมด้วยหมายเลขประจำการเชื่อมต่อนี้ ทำให้ Server สามารถส่งผลลัพธ์ต่อไปยัง Client ได้ถูก ตัว

3.2.6 การโปรแกรมโปรโตคอล Stop and wait protocol และควบคุมระดับ โปรโตคอล

การเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมการสื่อสารได้ออกแบบให้มีการตรวจสอบควาถูกต้อง ในระดับหนึ่ง เช่น การส่งข้อมูลซ้ำ (Retransmission) เมื่อคาดว่าอีกฝ่ายไม่ได้รับ การสิ้นสุดการ เชื่อมต่อเมื่อเกินเวลาที่กำหนด (Timeout) การสถาปนาการเชื่อมต่อ เป็นต้น



รูปที่ 3-8 แสดงการสถาปนาการเชื่อมต่อ

3.2.7 ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย

ชุดสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า จะทำหน้าที่ในการสั่งงานเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า โดย 1 ชุด สามารถต่ออุปการณ์ไฟฟ้าได้ 6 ช่อง ส่วนช่องที่ 7 ต่อกับไซเรน และช่องที่ 8 จะต่อ Servo Motor สำหรับกล้องวงจรปิด โดยแต่ละช่องกินกระแสไม่เกิน 2 แอมป์ ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเซ็นเซอร์จะสามารถดูการเก็บข้อมุลตามเวลาในการทำงาน ได้ โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 4 แบบ คือ

- ก. การทำงานแบบรายวัน (Once) เป็นการทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- ข. การทำงานแบบรายวัน (Daily) เป็นการทำงานทุก ๆวัน โดยสามารถเลือกได้ ว่าต้องการให้ทำงานวันไหนบ้าง ในรอบสัปดาห์
- ค. การทำงานแบบรายสัปดาห์ (Weekly) เป็นการทำงานวันใดวันหนึ่งในรอบ สัปดาห์
- ง. การทำงานแบบรายเดือน (Monthly) เป็นการทำงานเดือนละครั้ง นอกจากนี้ยัง สามารถทำงานได้ในแบบ macro คือ เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นกับอุปกรณ หนึ่งจะส่งผลไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เมื่อมีการเปิดไฟในห้องนอนจะทำให้ โทรทัศน์ปิดและไฟในห้องนั่งเล่นดับลง เป็นตัน และเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ยังคงสามารถทำงานตามที่โปรแกรมไว้ได้ต่อเนื่องหลังจากมีไฟฟ้า

3.3 โครงสร้างการออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์


3.3.1 การออกแบบโครงสร้างระบบโฮมซิสเต็ม

จากความต้องการเบื้องต้นที่จะต้องการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้มี ขอบเขตที่กว้างขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งการเปิด/ปิดที่สวิตช์ของอุปกรณ์นั้นเพียงอย่างเดียว ซึ่ง ควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ดังนั้นงานทางด้านฮาร์ดแวร์นี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆคือ

- ก. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ (Control module)
- ข. ส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Communication Module)
- ค. ส่วนที่ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Interface Module)

โดยเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม ซึ่งจะมีการแยก ประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท



รูปที่ 3-9 ภาพรวมของฮาร์ดแวร์

ส่วนควบคุม (Control Module)

เป็นส่วนกลางการควบคุม โดยจะทำการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางพอร์USBของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งข้อมูลแบบผลัดกันรับ-ผลัดกันส่ง เพื่อนำข้อมูลมาทำการประมวลผลคำสั่ง แล้วส่งคำสั่งไปให้กับอินเทอเฟซโมดูล ต่างๆเพื่อให้อินเทอเฟซโมดูลทำงาน

ส่วนสื่อสาร (Communication Module)

เป็นโมดูลที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบในการสื่อสารว่าจะใช้การสื่อสารแบบใดในการติดต่อ ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งส่วนสื่อสาร จะเป็นตัวกลางที่ทำ หน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่าง ส่วนควบคุม กับ อินเทอเฟซโมดูล ต่างๆให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ แต่เนื่องจาก ส่วนควบคุม และ อินเทอเฟซโมดูล ไม่ได้อยู่ใกล้กัน กล่าวคือ อินเทอเฟซโมดูลจะ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆในบ้านแต่ ส่วนควบคุม จะอยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ดังนั้น วิธีที่จะใช้ในการ ติดต่อสื่อสารที่เป็นไปได้มี 2 วิธีคือ

วิธีการแรกคือการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุหรือ RF (Radio Frequency) แต่เนื่องจาก ภายในบ้านมีกำแพงมากมายจึงเกิดการลดทอนสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำให้ระยะทางในการรับ-ส่งสั้น ลง และการออกแบบวงจรรับ-ส่งนั้น ค่อนข้างยุ่งยากมาก

วิธีที่สองคือการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสารไฟบ้านหรือ PLC (Power Line Communication) พบว่าต่างประเทศนิยมใช้กันมาก เพราะทุกๆบ้านจะต้องมีสารไฟบ้านเดินอยู่รอบบ้านอยู่แล้ว หาก เรานำข้อมูลนั้นมาทำการมอดดูเลตลงไปบนสายไฟ จะทำให้เกิดการประหยัดในการหาสื่อที่ใช้ใน การส่งข้อมูล แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสีย คือ สายไปบ้านนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการส่งข้อมูล ดังนั้น ย่อมเกิดการสูญเสียจากลักษณะคุณสมบัติของสาย และมีสัญญาณรบกวนที่มาจากอุปกรณ์อื่นๆ

ค่อนข้างมาก จนทำให้บางครั้งไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้เลย และปัญหาที่สำคัญคือไฟบ้าน แบ่งเป็น 3 เฟส จึงเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลข้ามเฟสกันได้

จากการศึกษาข้อมูลทั้ง 2 วิธี พบว่าปัญหาจากการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสายไฟบ้าน มีปัญหาที่ ยุ่งยากมากกว่าการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ดังนั้นส่วนสื่อสาร จึงใช้รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ดังนั้นส่วนสื่อสาร จึง ใช้รูปแบบการรับ-ส่ง ข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุโดยใช้อาร์เอฟโมดูล (RF Module)

อินเทอร์เฟซโมดูล (Interface module)

อินเทอร์เฟซโมดูลนี้จะติดต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยซึ่ง จะมีการแยกประเภทของการใช้งานของอินเทอร์เฟซโมดูลไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยใน โครงงานนี้จะมีทั้งหมด 2 ประเภทหลัก ๆคือ ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ใช้กับอุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัย


อินเทอร์เฟซโมดูลที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดังนี้

- บอร์ดสวิตซ์ (Switch Board) ทำหน้าที่ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีเลย์
 อินเทอร์เฟซโมดูลที่ใช้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย มีดังนี้
- บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย (Security Board) ทำหน้าที่ตรวจสอบความ ผิดปรกติภายในบ้านซึ่งจะสามารถจับผู้บุกรุก โดยใช้ PIR และตรวจจับควันหาก เกิดเพลิงใหม้ภายในบ้านด้วยเครื่องตรวจจับควัน ถ้ามีความผิดปรกติเกิดขึ้นจะทำ การส่งเสียงเตือนให้คนในบ้านได้รับรู้ และแจ้งความผิดปรกติให้กับบอร์ดควบคุม (Control Board)


การทำงานของระบบ

การทำงานของระบบจะใช้หลักการของมาสเตอร์สเลฟแพทเทิร์นในการทำงาน เนื่องจาก ความง่ายต่อการสร้างโปรแกรมและการขยายระบบเพิ่มหรือเพิ่มสเลฟ การทำงานหลัก ๆคือ อินเทอร์เฟซโมดูลหรือสเลฟ จะร้องขอการเชื่อมต่อกับ บอร์ดควบคุม หรือมาสเตอร์ แล้วมาสเตอร์ จะทำการสร้างการเชื่อมต่อกับสเลฟ

หลังจากนั้นมาสเตอร์จะเป็นคนถามสเลฟแต่ละตัวว่าต้องการส่งข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่ก็จะ ถามสเลฟตัวต่อไปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆในรูปแบบของราวน์โรบิน (Round Robin) ถ้าสเลฟต้องการ ส่งข้อมูลก็จะรอจนถึงคิวของตนเอง แล้วทำการส่งข้อมูลไปยังมาสเตอร์ด้วยโปรโตคอลที่กล่าวต่อไป ในภายหลัง ผ่านทางคลื่นวิทยุแต่ถ้ามาสเตอร์ต้องการส่งข้อมูลไปให้สเลฟตัวไหนก็ตาม จะสามารถ ส่งได้ทันที ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการชนกันของข้อมูลจึงมีน้อยมากเพราะมาสเตอร์จะเป็นคนจัดการ เพียงคนเดียว



รูปที่ 3.10 แลดงการทำงานโดยรวมในรูปแบบมาลเตอร์-สเลฟ




รูปที่ 3-10 แสดงการทำงานของระบบในรูปแบบมาสเตอร์-สเลฟ

3.3.2 การออกแบบทางฮาร์ดแวร์

ในบอร์ดควบคุมจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 ทำหน้าที่ประมวลผล คำสั่ง และมี อาร์เอฟโมดูลทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบอร์ดควบคุม โดยจะทำการติดต่อกันแบบผลัด กันรับ-ผลัดกันส่ง ซึ่งรายละเอียดต่างๆของแต่ละบอร์ดมีดังต่อไปนี้


รายละเอียดของบอร์ดควบคุม



รูปที่ 3-11 บล็อกไดอแกรมของบอร์ดควบคุม

ET-PIC USB/4550 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC ของบริษัท Microchip โดยได้นำเอาไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC18F4550 มาพัฒนาเป็นบอร์ดใช้งาน ซึ่ง คุณสมบัติเด่นของ PIC18F4550 ก็ คือ โมดูลการสื่อสารแบบ USB (Universal Serial Bus) ซึ่งเป็น เทคโนโลยีของการสื่อสารที่แพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของความเร็วในการสื่อสารข้อมูล และ ความสะดวกในการเชื่อมต่อใช้งาน

วงจรส่วนประกอบต่าง ๆที่สำคัญของบอร์ดควบคุม ประกอบด้วยดังนี้




รูปที่ 3-12 Wiring Diagram ของบอร์ดควบคุม

- ก. การสื่อสารผ่านUSB Port (Universal Serial Bus) จะทำหน้าที่ติดต่อข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์กับบอร์ดควบคุม
- ข. ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ 18F4550 (Microcontroller master)
 กรณีที่เซิร์ฟเวอร์สั่งข้อมูลมาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ จะทำหน้าที่ประมวลคำสั่ง
 จากข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ได้ส่งมา แล้วทำการส่งข้อมูลที่ได้ประมวลผลแล้วไปยังเซิร์ฟเวอร์
 กรณีที่ไมโครคอนโทรลเลอร์สเลฟ ส่งข้อมูลกลับมาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ จะทำ
 การประมวลผลแล้วทำการส่งข้อมูลที่ได้ประมวลผลแล้วไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ในการ
 เก็บฐานข้อมูลของอินเทอร์เฟซโมดูลแต่ละตัว
- ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ ซึ่งข้อมูลที่รับ-ส่งกับอาร์เอฟโมดูลเป็นตัวรับ-ส่ง ข้อมูลที่ส่ง จะเป็นข้อมูลแบบอนุกรม
- ค. อาร์เอฟโมดูลทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบอร์ดควบคุม กับ Switch Board และ Security Board
- ง. ปุ่มทอกเกิล (Toggle Switch) เป็นสวิตซ์กดติดปล่อยดับ ทำหน้าที่เปิด-ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าด้วยมือ

3.3.3 การโปรแกรมซอร์สโค้ด (Code Programming)

การโปรแกรมข้อมูลโค้ดโปรแกรมลงไปในไมโครคอนโทรลเลอร์ของบอร์ด ET-PIC USB/4550 จะต้องอาศัยเครื่องโปรแกรมจากภายนอก เช่น ICD2 ,PICKit 2 หรือ เครื่องโปรแกรม ET-PGMUSB4550 ของบริษัท อีทีทีซึ่งสามารถทำได้โดยการต่อสายสัญญาณโปรแกรมเข้าไปที่ ขั้วต่อ ICD2 ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3-13 รูปบอร์ดที่ใช้ code Programming กับ บอร์ดควบคุม

3.3.4 หลักการทำงานของบอร์ดควบคุม


ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ จะเริ่มเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ และรอรับการเชื่อมต่อ จากอาร์เอฟโมดูล เมื่อมีอาร์เอฟโมดูล เข้ามาร้องขอการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ก็จะ สร้างการเชื่อมต่อ พร้อมทั้งเก็บสถานการณ์เชื่อมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ จะบันทึกข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงฐานข้อมูลและส่งข้อมูล ไปบอกเซิร์ฟเวอร์

บอร์ดจะควบคุม จะมีส่วนสื่อสาร เป็นสื่อกลางซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง เซิร์พเวอร์กับบอร์ดควบคุม ทางพอร์ตUSB โดยส่วนสื่อสาร จะแปลงสัญญาณให้อยู่ระดับ TTL เพื่อให้บอร์ดควบคุมกับเซิร์ฟเวอร์สื่อสารกันได้


เมื่ออาร์เอฟโมดูล ส่งข้อมูลมาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ เมื่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์ ประมวลผลเสร็จจะทำการบันทึกลงฐานข้อมูลและส่งข้อมูลไปให้ เซิร์ฟเวอร์

3.3.5 การออกแบบวงจรบอร์ดควบคุม จะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้

จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 จำนวน 1 ตัว ในการควบคุม ซึ่งจะ ทำงานแบบมาสเตอร์จะส่งข้อมูลโดยผ่านทางพอร์ต USB CON ที่ขา RC5/D+ และ RC4/D- แต่ละ ระดับของสัญญาณจะอยู่ในระดับของ TTL คือ ลอจิก "I" จะมีแรงดัน 5 โวลต์ และ ลอจิก "0" จะมี แรงดัน 0 โวลต์ และมาสเตอร์จะใช้พอร์ต 0 ในการส่งข้อมูลมาให้ และรับข้อมูลจากสเลฟผ่านทาง พอร์ต2 โดยสเลฟจะส่งสัญญาณอินเตอร์รัปต์มาที่พอร์ต 3.2 ของมาสเตอร์เพื่อบอกให้มาสเตอร์ทำ การรับข้อมูล ในทำนองเดียวกันสเลฟจะใช้พอร์ต 2 ในการรับข้อมูล โดยมาสเตอร์จะส่งสัญญาณอินเตอร์รัปต์ไป บอกมาสเตอร์ผ่านทางพอร์ต 3.7 ของสเลฟ และสเลฟจะส่งข้อมูลอนุกรมผ่านทางพอร์ต Rx ไปยัง อาร์เอฟโมดูล



ูรูปที่ 3-14 วงจรไมโครคอนโทรเลอร์มาสเตอร์




รูปที่ 3-15 รูปบอร์ดควบคุม

ส่วนทอกเกิล


จะมีสวิตซ์กดติดปล่อยดับจะเป็นอินพุตให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สำหรับเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อทำการกดสวิตซ์จะทำให้อินพุตเป็นลอจิก "0" และเมื่อปล่อยสวิตซ์จะทำให้อินพุต เป็นลอจิก "1" และจะมีไฟแสดงสถานะการทำงานของรีเลย์ทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งจะขออธิบายเฉพาะชุด แรกเท่านั้น โดยเมื่อมีลอจิก "0" ผ่านเข้ามาที่ sta1 จะทำให้ D2 สว่าง และ D1 ดับ แต่ถ้ามีลอจิก "1" ผ่านเข้ามาจะทำให้ D2 ดับ และ D1 สว่าง

ส่วนติดต่อพอร์ตอนุกรม

พอร์ตสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม เป็นพอร์ตภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งติดต่อได้ ด้วยซอร์ฟแวร์โดยใช้ไอซี MAX232 เป็นการสื่อสารแบบ RS-232 โดยมาสเตอร์จะสื่อสารกับ เซิร์ฟเวอร์แบบผลัดกันรับ-ผลัดกันส่ง



รูปที่ 3-17 วงจรติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม RS-232




รูปที่ 3-17 รูปวงจรบอร์ดควบคุมโดยรวม

รายละเอียดของบอร์ดสวิตซ์

ส่วนประกอบต่าง ๆที่สำคัญของบอร์ดสวิตซ์ ประกอบด้วยดังนี้

- ก. อาร์เอฟโมดูลทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบอร์ดสวิตซ์กับบอร์ดควบคุม
- ข. ไมโครคอนโทรลเลอร์สเลฟ 18F4550 (Microcontroller slave) ทำหน้าที่ในการ ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากบอร์ดควบคุมแล้วสั่งให้รีเลย์ทำการ อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีรีเลย์ทั้งหมด 8 ตัว นั่นคือสามารถควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายใน บ้านได้ถึง 6 ตัว ต่อ 1 บอร์ด และในการควบคุมการทำงาน ของรีเลย์จะใช้เพียง 1 บิต ต่อการควบคุม การทำงานของรีเลย์ 1 ตัว
- เป็นไซเรนเตือนภัย เมื่อไซเรนนี้ดังขึ้นแสดงว่าได้เกิด ค. สวิตช์ที่ 7 ใช้ต่อ Siren เหตุการณ์ผิดปรกติแล้ว
- ง. สวิตช์ที่ 8 ใช้ขับ Servo Motor ไฟฟ้า สำหรับกวาดปรับเปลี่ยนมุมมองของกล้อง วงจรปิด
- จ. รีเลย์ (Relay Switch) เป็นสวิตซ์อัตโนมัติ ที่ทำหน้าที่ในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 3-18 บ^ล็อกไดอแกรมของบอร์ดสวิตช์

3.3.7 หลักการทำงานของบอร์ดสวิตซ์

บอร์ดสวิตซ์จะทำการร้องขอการเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมเมื่อสามารถติดต่อได้แล้ว ก็จะส่งสถานะการทำงานของรีเลย์ทุกตัวไปให้บอร์ดควบคุมสำหรับการสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น สามารถสั่งได้ 2ทางคือบอร์ดควบคุม ส่งข้อมูลมาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือ โดยใช้ปุ่มทอกเกิล และจะมี LED แสดงสถานการณ์ทำงานของรีเลย์แต่ละตัวด้วย

3.3.8 การออกแบบวงจรบอร์ดสวิตซ์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้

จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 18F4550 เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด โดยจะส่ง ข้อมูลอนุกรมผ่านทางพอร์ต Rx และ Tx ไปยังอาร์เอฟโมดูล ใช้พอร์ต RB0-RB7 เป็นพอร์ต เอาท์พุตสำหรับควบคุมการทำงานของรีเลย์และแสดงสถานการณ์ทำงานของรีเลย์ด้วย LED


3.3.9 ส่วนเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ใช้รีเลย์ในการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยจะมีรีเลย์ทั้งหมด 8 ตัว ดังนั้น จะสามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งการควบคุมรีเลย์นั้นจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมอีกที่หนึ่งโดยจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ตกคร่อมที่ขดลวดภายในรีเลย์ ทำให้ขดลวดเกิด การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะทำให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ติดกัน นั่นก็คือการเปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้านั่นเอง




รูปที[่] 3-20 รูปบอร์ด Relay Switch

บอร์ด ET-OPTO AC-OUT4 เป็นชุด OPTO-ISOLATE OUTPUT แบบแรงดันไฟ สลับ 220VAC/6A ขนาด 4 ช่องเราจึงใช้ ถึง 2 บอร์ดเพื่อให้ได้ 8 ช่องที่ใช้สำหรับควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ทำงานด้วยแรงดันไฟสลับ 220VAC โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทำ งานของ AC OUTPUT ด้วยสัญญาณแบบโลจิก TTL โดยที่วงจรสำหรับควบคุมการทำ งานของ AC OUTPUT นั้น จะใช้วงจรแบบ OPTO-ISOLATE ในการควบคุมการทำงาน เพื่อ ป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ Output ที่จะย้อนกลับมารบกวนการทำงานของวงจรภาคควบคุมหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานของวงจรนั้นจะออกแบบให้การทำงานของ AC OUTPUT ทำงานด้วยสภาวะโลจิก "0" และหยุดทำงานด้วยสภาวะโลจิก "1" เพื่อป้องกันไม่ให้ AC OUTPUT ทำงานในขณะที่ระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์เกิดการ RESET หรือสัญญาณควบคุมของบอร์ด ET-OPTO AC-OUT4 ถูก ปล่อยลอยอยู่



ูรูปที่ 3-20 รูปโครงสร้างบ[ื]อร์ดสวิตช์



รูปที่ 3-21 รูปวงจรบอร์ดรีเลย์สวิตช์


3.3.10 ส่วนไตรแอก

ในการใช้งานบอร์ด ET-OPTO AC-OUT4 เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ ในลักษณะของ ON/OFF AC Voltage นั้น จะต้องมีการป้อนแรงดันไฟสลับ 220VAC จาก ภายนอกมายัง Terminal AC-IN ของบอร์ดด้วย โดยที่แรงดันไฟสลับ 220VAC นี้จะถูกเชื่อมต่อไป ยัง TRIAC เพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟสลับนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งลักษณะการทำงานของ บอร์ด ET-OPTO AC-OUT4 นี้จะมีลักษณะคล้ายกับการ ON/OFF ของหน้าสัมผัสสวิตช์ เพียงแต่ ลักษณะการ ON/OFF ของบอร์ด ET-OPTO AC-OUT4 นี้จะเป็นการตัดต่อหน้าสัมผัสที่เป็นสารกึ่ง ตัวนำภายใน ซึ่งจะมีข้อดีคือ ไม่เกิดประกายไฟ

ในขณะที่หน้าสัมผัสทำงาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหน้าสัมผัสสวิตช์ หรือหน้าสัมผัส RELAY ที่เป็นกลไกล ซึ่งการทำงานของบอร์ดจะเริ่มจากเมื่อมีการป้อนสถานะ โลจิก "0" ให้กับจุด OUTPUT ของวงจร ซึ่งจะส่งผลให้ขา Base ของทรานซิสเตอร์ BC557 ที่ต่ออยู่ ทางด้าน Input ของ OPTO ISOLATE (PC817) ได้รับการไบอัสที่ถูกต้อง ทำให้ทรานซิสเตอร์น กกระแส ซึ่งจะทำให้มีแรงดัน +VCC(+5VDC) ใหลออกจากขา Emitter ไปยัง Collector ผ่าน ภาค Input ของ OPTO ISOLATE (MOC3042) ไปยัง LED และ ตัวต้านทาน 330โอห์ม ลง GND ซึ่ง ส่งผลให้หลอดแสดงผล LED ติดสว่าง และ วงจร OPTO ISOLATE ทำงาน โดยที่ไอซี OPTO ISOLATE เบอร์ MOC3042 นี้จะเป็นแบบ Zero Crossing ซึ่งทำหน้าที่จุดชนวนเกตให้กับ TRIAC ที่มุม ศูนย์องศา ของไฟสลับ 220VAC/50Hz เป็นผลให้ TRIAC นำกระแส ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ต่ออยู่กับจุด AC-OUT จึงทำงานตามการควบคุมของ TRIAC ด้วยโดยอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมต่อ สัญญาณ TTL ไปให้กับวงจรภาค Output ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น จะสามารถกระทำได้ 2 แบบ ด้วยกัน คือ ต่อผ่านขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin โดยใช้สายแพร์เป็นสายนำสัญญาณ โดย สามารถเลือกกำหนดสัญญาณ TTL ที่ได้จากการทำงานของบอร์ด ได้ 2 กลุ่ม คือ LOWER และ UPPER ส่วนอีกวิธี หนึ่งจะสามารถกระทำได้โดยต่อสัญญาณผ่านขั้วต่อแบบ CPA ขนาด 6 Pin

3.3.11 ส่วนแยกกราวด์ของวงจร

ออปโตคับเปลอร์จะทำงานร่วมกับวงจรสนับเบอร์และทำการป้องกันการกระโดด ข้ามและหลีกเลี่ยงการใช้งานกราวด์ร่วมกันของวงจรแรงดันต่ำกับวงจรแรงดันสูง



รูปที่ 3-22 แสดงวงจรแยกกราว์แรงดันต่ำกับแรงดันสูงโดยใช้ออปโตคัปเปเลอร์

3.4 รายละเอียดของ บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย

ส่วนประกอบต่าง ๆที่สำคัญของบอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยดังนี้

- ก. อาร์เอฟโมดูล ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบอร์ดระบบรักษาความปลอดภัยกับ
 บอร์ดควบคุม
- ข. ไมโครคอนโทรลเลอร์สเลฟ 18F4550 (Microcontroller slave) ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก เซ็นเซอร์ต่างๆแล้วประมวลผล และควบคุมการทำงานของไซเรนเตือนภัย
- ค. เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Detector) เป็นเซ็นเซอร์สำเร็จรูปที่ใช้สำหรับ ตรวจจับผู้บุกรุกซึ่งสามารถต่อได้สูงสุด 2 ชุด ต่อ 1 บอร์ด ซึ่งจะติดตามประตูหน้าต่าง หรือตามทางเดินก็ได้ การทำงานของเซ็นเซอร์ชนิดนี้คือ เซ็นเซอร์จะตรวจจับรังสี อินฟราเรดที่มนุษย์หรือสัตว์แผ่ออกมา
- ง. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ไมโครสวิตส์ต่างๆ ที่ติดไว้ตามประตู หน้าต่าง เมื่อผู้บุกรุกโดยเปิด
 ประตูหน้าต่าง คอนแทคสวิตช์ก็จะส่งสถานะ ON/OFF ไปยังมโครคอนโทรลเลอร์สเลฟ
- จ. เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นเซ็นเซอร์สำเร็จรูปที่ใช้สำหรับตรวจจับควัน ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบได้ว่าเกิดเพลิงไหม้หรือไม่ โดยกลุ่มควันที่ตรวจจับ จะต้องเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่

3.4.1 หลักการทำงานของ บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย

บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย จะทำการร้องขอการเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุม เมื่อสามารถติดต่อได้แล้วก็จะส่งสถานะปัจจุบันของเซ็นเซอร์ทุกตัวไปให้ บอร์ดควบคุม

เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง ๆจะทำการตรวจสอบความผิดปรกติเมื่อพบว่ามีความ ผิดปรกติเกิดขึ้น ก็จะส่งข้อมูลไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ ไซเรนดังขึ้น แล้วทำการส่งสถานะของเซ็นเซอร์ทุกตัวไปให้ บอร์ดควบคุม เมื่อเครื่องตรวจจับความเคลื่อนใหว (PIR Detector) จะส่งสัญญาณไปให้ ใมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์เพื่อสั่งให้เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพบุลคลที่บุกรุกเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผ่านกล้องวงวรปิดจากนั้นประมาณ 2 นาที ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ไซเรนดังขึ้น

3.4.2 ชุดรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

ชุดป้องกันการบุกรุก โดยจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านบริเวณ จุดสำคัญๆ เมื่อระบบพบความผิดปกติเกิดขึ้น จะทำการเตือนภัยให้ผู้ใช้ทราบโดยการเปิดสัญญาณ ไซเรน หรือแจ้งเตือนผ่านทาง SMS โดย และจะสั่งออนไซเรนดังประมาณ 5 นาที เมื่อไม่พบการ เคลื่อนไหวอีกก็จะปิดเสียงไซเรน ส่วน 5 ช่องที่เหลือเอาไว้ต่อเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเซ็นเซอร์ตรวจจับการผ่านบริเวณ (PIR Detector)

การออกแบบวงจรบอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย

จะประกอบด้วยส่วนหลักๆดังนี้

ส่วนควบคุม

จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 18F4550 เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด โดยจะส่งข้อมูล อนุกรมผ่านทางพอร์ต Rx และ Tx ไปยังอาร์เอฟโมดูล ใช้พอร์ต RB4-RB6 เป็นพอร์ตอินพุตจาก เครื่องตรวจจับควันพอร์ต RB6-RB7 เป็นพอร์ตอินพุตจากเครื่องดักจับความเคลื่อนไหว และ พอร์ต RB1-RB3 เป็นพอร์ตเอาท์พุต สำหรับควบคุมการทำงานของประตูเซ็นต์เซอร์

ส่วนเปิด-ปิดไซเรน


ใช้รีเลย์ในการควบคุมการเปิด-ปิด ไซเรน ซึ่งการควบคุมรีเลย์นั้นจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมอีกที่หนึ่งโดยจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ตกคร่อมที่ขดลวดภายในรีเลย์ทำให้ขดลวดเกิด การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ติดกัน นั่นก็คือการเปิดไซเรน นั่นเอง

3.5 การออกแบบโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์

3.5.1 โปรแกรมควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์

เริ่มต้นการทำงานต้องทำการสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แล้วทำการตรวจสอบ ว่ามีเฟรมข้อมูลส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ถ้ามีให้ทำการตรวจสอบลำดับการส่งของเฟรมข้อมูลว่า ถูกต้องหรือไม่ หากลำดับเฟรมข้อมูลถูกต้อง จะทำการตรวจสอบคำสั่งในเฟรมข้อมูลว่าให้ทำอะไร เช่น สั่งเปิด-บิดอุปกรณ์ สั่งให้ปรับความสว่าง ก็จะไปทำการปรับปรุงฐานข้อมูลแล้วส่งข้อมูลต่อไป ยังไมโครคอนโทรลเลอร์สเลฟ ถ้าไม่มีการส่งเฟรมข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบว่ามีเฟรมข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์สเลฟ ส่งมาหรือไม่ แล้วทำการตรวจสอบว่าให้ทำอะไร แล้วทำการ ปรับปรุงฐานข้อมูล ก่อนส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์


เริ่มต้นการทำงานจะทำการถามอุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้และยังมีการเชื่อมต่ออยู่ โดยการถามนั้นจะถามครั้งละหนึ่งอุปกรณ์หมุนเวียนกันไปในลักษณะของราวด์โรบิน โดยจะถามว่า ต้องการส่งข้อมูลหรือไม่ แล้วรอรับการตอบสนอง หากไม่มีการตอบสนองแสดงว่าอุปกรณ์นั้นได้ขาด การเชื่อมต่อแล้ว แล้วจะไม่วนมาถามอีก ถ้ามีการตอบสนองแสดงว่าอุปกรณ์ยังไม่ขาดการเชื่อมต่อ ก็จะดูเฟรมข้อมูลที่อุปกรณ์ส่งมาให้ว่า ถ้าในเฟรมข้อมูลนั้นต้องทำโปรเซส เช่น อุปกรณ์ขอทำการ ลงทะเบียน ก็จะตอบรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วไปทำการปรับปรุงสถานะของการเชื่อมต่อ แต่ ถ้าเฟรมข้อมูลที่ไม่ต้องโปรเซสก็จะส่งต่อเฟรมข้อมูลนี้ไปให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์



รูปที่ 3-23 โฟวร์ชาร์ตการทำงานโปรแกรมใมรโครคอนโทรลเลอร์มาสเตอร์

3.5.2 โปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า


เริ่มต้นการทำงานจะพยายามเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมโดยการขอลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบหลังจากนั้นก็จะคอยรับเฟรมข้อมูลจากบอร์ดควบคุมแล้วตรวจสอบว่าบอร์ดควบคุมสั่งให้ทำ อะไร เช่น สั่งให้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า สั่งให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ สั่งให้ส่งสถานการณ์ทำงานของ รีเลย์ แต่ถ้าตัวเองต้องการจะส่งข้อมูล ในกรณีนี้ต้องรอคิวจากบอร์ดควบคุม โดยถ้าถึงคิวแล้วบอร์ด ควบคุมจะมาถามเอง จากนั้นจึงจะส่งเฟรมข้อมูลได้ และตรวจสอบสถานการณ์กดปุ่มทอกเกิล ซึ่ง เมื่อมีการกดทอกเกิลทุกครั้งโปรแกรมจะรอส่งข้อมูลเพื่อไปบอกสถานการณ์ทำงาของรีเลย์ปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยที่สุด



รูปที่ 3-25 โฟวร์ชาร์ตการทำงานโปรแกรมควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.5.3 โปรแกรมควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย

เริ่มต้นการทำงานจะพยายามเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมโดยการขอลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบ หลังจากนั้นก็จะคอบรับเฟรมข้อมูลจากบอร์ดควบคุมแล้วตรวจสอบว่าบอร์ดควบคุมสั่งให้ทำ อะไร เช่น สั่งให้ปรับระดับความสว่าง หรือสั่งให้รายงานระดับความสว่างปัจจุบัน แต่ถ้าตัวเอง ต้องการจะส่งข้อมูล ในกรณีนี้ต้องรอคิวจากบอร์ดควบคุม โดยถ้าถึงคิวแล้วบอร์ดควบคุมจะมาถาม เอง จากนั้นจึงจะส่งเฟรมข้อมูลได้ และยังตรวจจับสถานะทอกเกิล โดยถ้าอยู่ในรูปแบบควบคุมด้วย มือจะไปทำการอ่านค่าระดับความสว่างจาก A/D แล้วปรับความสว่าง หรือถ้าอยู่ในรูปแบบทำงาน แบบอัตโนมัติจะอ่านค่าระดับความสว่างที่ได้เก็บไว้ในบัฟเฟอร์มาทำการปรับระดับความสว่างซึ่ง เมื่อมีการกดทอกเกิลทุกครั้งโปรแกรมจะรอส่งข้อมูลเพื่อไปบอกระดับความสว่างปัจจุบันเพื่อให้ ข้อมูลมีความทันสมัยที่



รูปที่ 3-26 โฟวร์ชาร์ตการทำงานโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย

ในการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแต่ละตัว หากอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยใดตรวจพบความผิดปรกติ ก็จะสั่งให้ไซเรนทำงานแล้วรอจนถึงคิวตนเองส่ง ข้อมูลจึงจะรายงานเหตุการณ์ผิดปรกติที่เกิดขึ้นให้บอร์ดควบคุมทราบ และการปิดไซเรนนั้นจะต้อง รอบอร์ดควบคุมสั่งให้ปิดเท่านั้น

3.6 การออกแบบฐานข้อมูล


3.6.1 Data Flow Diagram

3.6.1.1 Context Diagram




รูปที่ 3-26 Context Diagram ของระบบโฮมซิสเต็ม

3.6.1.2 Data Flow Diagram Level1



รูปที่ 3-27 Data Flow Diagram Level 1

3.6.2 ER Diagram



รูปที่ 3-28 ER Diagram ของระบบ

Appliances <u>ApplianceID</u> DeviceID Channel cmd_on cmd_off cmd_ack Enabled Device DeviceID DeviceName DeviceType Description DeviceType <u>DeviceType</u> DeviceTypeName Description Security SecurityID DeviceID Channel TriggerLog <u>TriggerID</u> SecurityID DateTime ApplanceUsageLog ApplianceID on Off <u>LogID</u> Login <u>ID</u> Username Password **FName** LName

3.6.3 Mapping ER-Diagram to Relations Schema

รูปที่ 3-29 Mapping ER-Diagram to Relations Schema

3.6.4 Data dictionary of ER-Diagram

● ตาราง Appliances เป็นตารางเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	ApplianceID	รหัสลำดับอุปกรณ์ไฟฟ้า	smallint	PK	Not Null
2	DeviceID	รหัสลำดับอุปกรณ์	smallint	FK	Not Null
3	Channel	Channel 1-8	tinyint		Null
4	cmd_on	คำสั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า	nvarchar(10)		Null
5	cmd_off	คำสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า	nvarchar(10)		Null
6	cmd_ack	คำสั่งเช็คสถานะ	nvarchar(10)		Null
7	Enabled	เปิดใช้หรือไม่?	bit		Not Null

ตารางที่ 3-1 ตารางเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า "Appliances"

● ตาราง Device เป็นตารางเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	DeviceID	รหัสลำดับอุปกรณ์	smallint	PK	Not Null
2	DeviceName	ชื่ออุปกรณ์	nvarchar(100)		Null
3	DeviceType	รหัสประเภทของอุปกรณ์	smallint	FK	Not Null
4	Description	คำอิบาย	ntext		Null

ตารางที่ 3-2 ตารางเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ "Device"

• ตาราง DeviceType เป็นตารางเก็บข้อมูลชนิดอุปกรณ์

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	DeviceType	รหัสประเภทอุปกรณ์	smallint	PK	Not Null
2	DeviceTypeName	ประเภทของอุปกรณ์	nvarchar(100)		Null
3	Description	คำอิบาย	ntext		Null

ตารางที่ 3-3 ตารางเก็บข้อมูลชนิดอุปกรณ์ "Device Type"

• ตาราง Security เป็นตารางเก็บข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัย

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	SecurityID	รหัสอุปกรณ์ความปลอดภัย	smallint	PK	Not Null
2	DeviceID	รหัสลำดับอุปกรณ์	smallint	FK	Not Null
3	Channel	Channel 1-8	tinyint		Null

ตารางที่ 3-4 ตารางเก็บข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัย "Security"

ตาราง TriggerLog เป็นตารางเก็บข้อมูล Log ของอุปกรณ์ความปลอดภัย

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	TriggerID	เก็บลำดับ Trigger ID	smallint	PK	Not Null
2	SecurityID	รหัสอุปกรณ์ความปลอดภัย	smallint	FK	Not Null
3	DateTime	เวลาที่เกิดการ Trigger	datetime		Not Null

ตารางที่ 3-5 ตารางเก็บข้อมูล Log ของอุปกรณ์ความปลอดภัย "TriggerLog"

ตาราง ApplanceUsageLog เป็นตารางเก็บข้อมูล Log การใช้งานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	LogID	เก็บลำดับ Log ID	smallint	PK	Not Null
2	ApplianceID	รหัสลำดับอุปกรณ์ไฟฟ้า	smallint	FK	Not Null
3	On	เวลาที่เปิดใช้งาน	datetime		Not Null
4	Off	เวลาที่ปิดใช้งาน	datetime		Not Null

ตารางที่ 3-6 ตารางเก็บการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า"ApplanceUsageLog"

• ตาราง Login เป็นตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

	แอตทิบิว	ความหมาย	ชนิด/ขนาด	คีย์	ข้อกำหนด
ลำดับ	(Attribute)	(Descriptions)	(Type/Size)	(Key)	(Constraint)
1	ID	รหัสผู้ใช้	int	PK	Not Null
2	Username	ชื่อ login	nvarchar(15)		Not Null
3	Password	รหัส login	nvarchar(15)		Not Null
4	FName	ชื่อผู้ใช้งาน	nvarchar(50)		Null
5	LName	สกุลผู้ใช้งาน	nvarchar(50)		Null

ตารางที่ 3-7 ตารางเก็บการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า"Login"

3.7 การออกแบบโปรแกรมลูกข่าย บนเว็บบราวเซอร์

ในส่วนของเว็บบราวเซอร์จะเขียนด้วยภาษา ASP.NET ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการทำงานตั้งค่า ต่าง ๆได้ โดยจะแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนเช่นกัน คือ ส่วนติดต่อเว็บเซอร์เวอร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และส่วนฟังก์ชันที่เรียกใช้งานโปรแกรม ซึ่งในส่วนสุดท้ายนี้จะทำงานได้ละเอียดมากขึ้น โดยจะเพิ่ม ในเรื่องของ

- ก. การตั้งรหัสผ่าน
- ข. การกำหนดชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
- ค. การกำหนดชื่อสถานที่
- ง. การกำหนดค่าคอมพอร์ตที่ต่อกับชุดควบคุม

3.8 รูปแบบการในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บบราวเซอร์

จะทำการเรียกใช้เมธทอดที่จะใช้งานได้เลย โดยส่งค่าไปตามเมธทอดที่เรียก จากนั้นจะมี การตอบค่าที่ต้องการจากเว็บเซอร์วิสกลับมา เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลให้ผู้ใช้ดูต่อไป

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้เรียกในการรับส่งข้อมูลกับเว็บเซอร์เวาร์ โดยทำการเรียกเมธทอดที่ชื่อว่า Exec_wListDevice ซึ่งต้องส่งค่า mode ไปด้วย จากนั้นจะได้รับค่าตอบกลับมาจากเว็บเซอร์เวอร์ ในรูปของ XML

```
web myService = new web();
string data = myService.Exec_wListDevice(mode);
```

ตัวอย่างการรับข้อมูล XML มาเพื่อนำมาเก็บไว้ใน DataSet เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลต่อไป

```
private DataSet XMLtoDataSet(int mode)
{
    web myService = new web();
    string data = myService.Exec_wListDevice(mode);
    MemoryStream stream = new MemoryStream();
    byte[] bt = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
    stream.Write(bt,0,bt.Length);
    stream.Position = 0;
    DataSet ds = new System.Data.DataSet();
    ds.ReadXml(stream);
    return ds;
}
```

รูปที[่] 3-30 ตัวอย่างการรับข้อมูล XML

บทที่ 4

การทดลองและทดสอบการทำงาน

4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ


- 4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
 - ระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2
 - หน่วยความจำ 256 MB
 - ซึพียู 3.0 GHz
 - เนื้อที่ฮาร์ดดิสค์ 250 GB
- 4.1.2 บอร์ดควบคุม
- 4.1.3 Interface Module
- 4.1.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

4.2 เงื่อนไขและสภาวะในการทดลอง

- สื่อสารโดยใช้สายเชื่อมระหว่าง Interface module แต่ละตัว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมาร์ทโฮมเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่มีการทำงานอย่างอื่น ควบคู่ที่อาจจะส่งผลรบกวนการทำงานของโปรแกรมได้ เช่น โปรแกรมที่ใช้ กำลังซีพียูหรือหน่วยความจำอย่างมาก โปรแกรมที่ติดต่อใช้งานพอร์ตอนุกรม เป็นตัน
- เครื่องโฮมเซิร์ฟเวอร์มีการกำหนดค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่าง ถูกต้อง เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) บูลทูธ (Bluetooth) เป็นต้น
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับ Interface Module ไม่เกินมาตรฐานที่ Interface module รองรับได้

4.3 การทดสอบการเข้าสู่ระบบ Home System

ขั้นตอนแรกต้องต่อสาย USB จาก Switch Control Board เข้ากับ USB Port ของ คอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 4-1




รูปที่ 4-1 แสดงการต่อสาย USB interface กับบอร์ดควบคุม

จากนั้นทำการเป็นโปรแกรม Internet web browser แล้วใส่
URL: http://localhost/myhome/userlogin.aspx เพื่อเข้าสู่ระบบ Home System
ดังรูปที่ 4-2 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานในระบบ (User Attenuation) เมื่อ User และ
Password ถูกต้อง ก็สามารถเข้าใช้งานในระบบได้



รูปที่ 4-2 ใส่ User/Password เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อใส่ User และ Password ผิด ระบบก็จะปฏิเสธการเข้าใช้งานในระบบดังรูปที่ 4-3



รูปที่ 4-3 แสดงผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ใช้งาน

เมื่อ Interface Module เริ่มการทำงาน Interface Module จะร้องขอเพื่อทำการลงทะเบียน เข้าระบบสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบประเภทของอุปกรณ์ จำนวนเชนแนล ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่รู้จัก ก็จะทำการลงทะเบียนอุปกรณ์นั้นๆเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้

จากรูปที่ 4-4 เมื่อระบบติดต่อ Switch Control Board เข้ามาใหม่ ระบบจะทำการ ลงทะเบียนอุปกรณ์ต่างๆแล้วตรวจสอบจำนวนแชนแนล พร้อมทั้งกำหนดชื่ออุปกรณ์ให้อัตโนมัติ ว่า มีอุปกรณ์ใดถูถใช้งานอยู่บ้าง



รูปที่ 4-4 แสดงสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ Appliance Tab

4.4 การทดสอบควบคุมการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์


การควบคุมของ Switch Control Board มี 2 ฟังก์ชันคือการเปิดและการปิด การเปิดคือการ จ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับแชนแนลที่ทำการเปิดก็จะสามารถทำงานได้ ในทาง ตรงกันข้าม การปิดจะเป็นการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะหยุดทำงาน ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ นำมาต่อกับ Switch Control Board จึงควรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เสียหายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กระทันหัน เช่น โคมไฟ วิทยุ เป็นต้น

pplian	ce ApplianceUsage Sec	urity About						
Swite	ch Control							Refresh
No.	Device	Channel	Status		Enabled		Cont	rol
1	Front Ligth_1	1	ON		V	ON	OFF	Configure
2	Back Light_2	2	ON		V	ON	OFF	Configure
3	Kitchen Light_3	3	OFF		V	ON	OFF	Configure
4	Bedroom Light_4	4	OFF		V	ON	OFF	Configure
5	Bath Room Light_5	5	ON		V	ON	OFF	Configure
6	Living Room Light_6	6	OFF	1	V	ON	OFF	Configure
7	Air Condition 7	7	ON		V	ON	OFF	Configure
8	Television_8	8	ON		V	ON	OFF	Configure

รูปที่ 4-5 แสดงสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ Appliance ที่ทำงานอยู่

ระบบ Home System ยังสามารถสั่งเปิด/บิด อุปกรณ์ ผ่าน คีย์แพ็ตเมตริกได้ โดยปุ่มจะ ทำงานตามตำแหน่งที่ต่ออุปกรณ์อยู่ ในลักษณะ Toggle Switch คือกดครั้งแรกจะเปิด ถ้ากดซ้ำก็จะ เป็นการปิดนั้นเอง ซึ่งระบบ Home System จะทำการ update สถานะทุกๆ 250 milliseconds ซึ่ง จะทำให้ผู้ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์รับรู้ถึงสถานะป จจุบันว่า คนในบ้านใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องไหน อยู่

จากรูปที่ 4-6 ทดลองกดปุ่มหมายเลข 1 จะเห็นว่า LED ติดสว่างขึ้นมาแสดงว่าทำการเปิดใช้งาน หลอดไฟหน้าบ้าน



HOME SYSTEM. Appliance ApplianceUsage Security About Refresh Device Channel Status Enabled Control Back Light_2 OFF Bedroom Light 4 ON Configure Bath Room Light_5 OFF ON Configure Living Room Light_6 ON Configure Television_8 OFF OFF

รูปที่ 4-6 แสดงสถานะ ON ที่ Channel 1 เปิดใช้งานอยู่

หลังจากทดลองกดปุ่ม 1 ON แล้วจะส่งผลมาแสดงที่หน้าเว็บบราวเซอร์ทันที จากนั้นทำ การทดลองกดปุ่มที่ 1 ซ้ำ จะกลายเป็น OFF แล้วจะส่งผลมาแสดงที่หน้าเว็บบราวเซอร์ทันที ดัง แสดงในรูปที่ 4-7





รูปที่ 4-7 แสดงสถานะ OFF อุปกรณ์ที่ Channel 1

4.5 การทดสอบการเก็บบันทึกเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

เมื่อเราใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เราจึงอยากทราบว่ามีกี่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ไปกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง ทำได้โดยกดที่ Appliance Usage ดังรูปที่ 4-8



รูปที่ 4-8 แสดงการเลือกดูผลการใช้งานย้อยหลัง



รูปที่ 4-9 แสดงการเลือกแบบ Daily

4.5.2 การดูการใช้งานแบบ Weekly

HOME SYSTEM	Thanawin Thiptharalai							
Appliance Appliancet	<u>Isage</u> Securi	ty Abo	ut					
	<mark>มกราค</mark> ม	มกราคม		กุมภาพันธ์ 2554			มีนาคม	
	3.	۵.	14.	พฤ.	ศ.	ឥ.	רם.	
	31	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
JAN 19			Filt	ter by We			9.4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DeviceName				hour			minute	second
Air Condition 7				0				21
Back Light_2				0				53
Bath Room Light_5				0				43
Bedroom Light_4				0				19
Front Ligth_1				1				47
Kitchen Light_3				0				22
Living Room Light_6				0				33
Television_8								

รูปที่ 4-10 แสดงการเลือกแบบ Weekly

4.5.3 การดูการใช้งานแบบ Monthly

HOME SYSTEM	Thanawin Thiptharalai								
Appliance Appliancet	<u>Jsage</u> Securi	ty Abo	ut						
	มกราคม		กุมภ	าพันธ์ 2	2554		มีนาคม		
	31.	a.	М.	พฤ.	ศ.	ឥ.	רם.		
	31	1	2	3	4	5	6		
	7	8	9	10	11	12	13		
	14	15	16	17	18	19	20		
	21	22	23	24	25	26	27		
	28	1	2	3	4	5	6		
	7	8	9	10	11	12	13		
			Filt	er by Mo	nth				
Devi	ceName		-	ho	ur		minute	second	
Air Condition 7				169				47	
Back Light_2				163		59		13	
Bath Room Light_5				144		28		59	
Bedroom Light_4	188			5		32			
Front Ligth_1				161				21	
Kitchen Light_3			167			15		49	
iving Room Light_6			240			33		5	
Television_8			145			1		5	

รูปที่ 4-11 แสดงการเลือกแบบ Monthly

Thanawin Thiptharalai Login HOME SYSTEM. Appliance <u>ApplianceUsage</u> Security About มกราคม กุมภาพันธ์ 2554 wa. םח. Filter by Year DeviceName minute Air Condition 7 Back Light_2 Bath Room Light_5 Bedroom Light_4 Front Ligth_1 Kitchen Light_3

4.5.4 การดูการใช้งานแบบ Yearly

รูปที่ 4-11 แสดงการเลือกแบบ Yearly

4.6 การทดสอบระบบความปลอดภัย

Living Room Light_6

Television_8

การควบคุมของ Security Module มี 2 ฟังก์ชันคือการเปิดและการปิด การเปิดคือการทำให้ ช่องรับข้อมูลของ Security Module ซึ่งต่ออยู่กับ Sensor อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน และสามารถ ตรวจจับความผิดปรกติได้ ส่วนการปิดคือการปิดช่องรับข้อมูล ซึ่งจะไม่มีการแจ้งเตือนหรือรายงาน ใดๆทั้งสิ้นในช่องรับข้อมูลที่ได้ทำการปิดไว้

ทำการกดแท็ป Security ถ้าหากว่าเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีสิ่งผิดปกติ ก็จะแสดง No any trigger found ดังรูปที่ 4 -12




รูปที่ 4-12 แสดงว่า Sensor ไม่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ

การทดลองต่อไปนี้ ทดลองโดยให้คนเดินผ่านบริเวณที่มีการตั้ง Sensor จับความ เคลื่อนไหวไว้ เมื่อมีคนเดินผ่านในห้องนั่งเล่น Sensor ก็จะส่ง Trigger ไปแสดงที่หน้าเว็บ



รูปที่ 4-13 แสดงพาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (PIR)




รูปที่ 4-13 แสดงสถานะของเซ็นต์เซอร์ Living Room ที่ตรวจพบความผิดปกติ

ในลักษณะเดียวกัน เป็นการทดลองโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) โดย จุดไฟเพื่อให้กำเนิดควันไปที่ตัวตรวจจับควัน



รูปที่ 4-14 แสดงเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงใหม้ที่ห้องครัว (Kitchen Room)




รูปที่ 4-15 แสดงสถานะของเซ็นเซอร์ Kitchen Smoke Detector ที่ตรวจพบความผิดปกติ

ขณะเดียวกันที่เซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปรกติได้ Security Module จะสั่งให้ Siren ทำงานสังเกตที่ไฟแสดงสถานะการทำงานชองไซเรนจะติดขึ้น



รูปที่ 4-16 แสดงสถานะการทำงานชองไซเรนจะดังขึ้น

จากรูปที่ 4-17 เราสามารถดูสภาวะความผิดปกติย้อยหลังได้ว่าวัน เวลา เกิดความผิดปกติ ขึ้นบ้าง กรณีเราไม่อยู่บ้านหลาย ๆวัน



รูปที่ 4-17 แสดงสถานะของเซ็นเซอร์ย้อยหลังได้

4.7 การดูข้อมูลจากผู้พัฒนาระบบ

กดที่แทป About เพื่อดู Software Version และผู้พัฒนาระบบ



รูปที่ 4-18 แสดง Software Version และผู้พัฒนาระบบ

บทที่ 5 สรุปผล บทวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ

5.1 บทวิจารณ์และสรุปแนวทางการดำเนินโครงงาน

ระบบโฮมซิสเต็ม (Home System) การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบรักษาความ ปลอดภัยที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถทำงานได้ตรงตามแนวคิดที่ตั้งใจไว้ คือเป็นระบบที่เอื้ออำนวย ให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถสื่อสารและนำเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถ จัดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ตารางเวลาการทำงาน การควบคุมการทำงานผ่าน ทางเว็บบราวเซอร์เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถดูจำนวณชั่วโมงการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆได้ ทั้งแบบวัน แบบอาทิตย์ แบบเดือน แบบปี และประวัติความผิดปรกติด้านอุปกรณ์ความ ปลอดภัยจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ย้อนหลังได้เพื่อเฝ้าดูความผิดปกติว่าเกิดจากคนพยายามที่จะบุกรุก บ้านของเราหรือเปล่า

การทำงานของระบบโดยภาพรวมถือทำงานได้ดีพอสมควร แต่ปัญหาหลัก ถ้าทำการถอด สาย USB ในขณะเปิดใช้งานเว็บเพจอยู่ก็จะทำให้เกิด error ขึ้นได้โดยเว็ปจะทำการ loading เป็น เวลานานและจะต้องทำการเริ่มเข้าระบบใหม่ และจะไม่จำสถานะล่าสุดได้เพราะhardware ถูกทำการรีเซ็ตไป ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในระดับที่สูง ส่งผลไปถึงระบบทำให้ทำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ทางผู้พัฒนาได้พยายามหาทางแก้ไขในจุดนี้ต่อไป

ระบบที่สร้างขึ้นนี้สามารถติดต่อใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ งานจากระยะไกล และมี Interface Module ที่สามารถใช้งานทั้งเป็นแบบ Stand Alone หรือแบบถูก ควบคุมจากโปรแกรมได้ ทำให้แม้ไม่มีโปรแกรมควบคุมก็ยังคงทำงานได้ และมีความสามารถในการ ค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันที่ โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปเอง เหมือนระบบโฮมซิสเต็มอื่น ๆการรักษาค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ ถึงแม้อุปกรณ์จะหลุดการเชื่อมต่อ หรือไม่มีไฟเลี้ยง แต่เมื่อกลับเข้ามาในระบบใหม่ สถานะก่อนหน้าจะถูกโหลดขึ้นไปให้อุปกรณ์โดย อัตโนมัติ การควบคุมปิดเปิด ระดับความสว่าง การแจ้งเตือน ตารางเวลา Event & Macro หรือการ โปรแกรมการทำงานที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยฟังก์ชันก็กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันการ ทำงานที่เป็นจุดเด่นของระบบ

โดยสรุปรวมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งการ นำเอาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีมาใช้ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามตัว และในส่วนของปัญหาอื่น ๆใน ระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.2 ปัญหาที่เกิดและแนวทางการแก้ไข

- 5.2.1 ต้องทำการพัฒนาโปรแกรม application อีกตัวขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานเมื่อ ถ้าเราไม่ต้องทำงานผ่านบราวเซอร์ เพื่อลดปั๊ยหาการปิดบราวเซอร์ไป เครื่อง ควบคุมกัยังสามารถเก็บสถานะของอุปกรณ์ต่อไปได้
- 5.2.2 ความแตกต่างกันของเทคโนโลยีต่างค่าย คือ ดอทเน็ตของไมโครซอฟต์และจาวาทำให้การพัฒนามีปัญหาด้านเทคนิค และล่าช้ากว่าการใช้พัฒนาโดยใช้ เทคโนโลยีเดียวกันไปบ้าง แต่ด้วยวิธีการสื่อสารโดยใช้โปรโตคอลที่เป็น มาตรฐานกลางเดียวกัน ทำให้ปัญหานี้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ได้โดยไม่ยากเย็น นัก
- 5.2.3 การประมวลผลกับบอร์ดควบคุมที่มีหน้าที่สื่อสารกับอุปกรณ์ใฟฟ้าเป็นการ ประมวลผลที่ละคำสั่ง ซึ่งอัตราการตองสนองค่อนข้างช้า ทำให้ถ้าผู้ใช้บริการมี จำนวนมากจะทำให้เกิดการรอนานจนเกิดไทม์เอาท์ (Timeout) ได้ แนวทางการ แก้ไขคือใช้โมดูลรับส่งด้วยคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและปรับปรุง โปรโตคอลไม่ให้เป็นแบบหยุดรอคอย (Stop and wait protocol)
- 5.2.4 กล้องที่ใช้ในการจับภาพ สามารถใช้ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้นในระหว่างที่ทำงานอยู่ เนื่องจาก library ที่ใช้ในการจับภาพไม่สามารถแก้ไขกล้องที่ใช้โดยการเขียน โปรแกรมไปควบคุมได้ จำเป็นต้องเรียกฟอร์มหน้าจอควบคุมของ library นั้นมา แสดง ซึ่งในระบบนี้ต้องการให้ผู้ใช้ควบคุมได้ผ่านเว็บเพจ จึงไม่สามารถทำให้ใช้ งานได้พร้อมกันหลายๆตัว ทางผู้พัฒนาได้ลองติดต่อโดยใช้ DirectShow ซึ่ง สามารถควบคุมได้ละเอียดกว่า แต่มีปัญหาเรื่อง Component COM+ ของ DirectShow กับการเรียกใช้งานผ่านการ remote

5.3 ข้อเสนอแนะ

ระบบที่ได้กล่าวไว้ในสารนิพนธ์นี้ แกนหลักคือระบบควบคุมที่ให้บริการผ่านเครือข่ายด้วย เว็บซึ่งสามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปสร้างเป็นบริการเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต โดยการพัฒนาต่อนั้นมี ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุม ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมที่มีความซับซ้อน ระบบที่มีการตอบสนองผู้ใช้ได้ง่าย ฮาร์ดแวร์ที่ช่วย อำนวยความสะดวกหรือการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อการให้บริการ ซึ่งผู้จัดทำขอแนะนำไว้ ดังนี้

- 5.3.1 การทำระบบอัตโนมัติให้ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย โดยอาจใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
- 5.3.2 การทำระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในบ้าน เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง
- 5.3.3 การทำระบบสื่อสารแบบมัลติมิเดียภายในบ้าน


5.3.4 ระบบให้บริการกลาง ซึ่งแต่ละบ้านจะสามารถเชื่อมต่อบริการไปยังศูนย์ ทั้งนี้ อาจจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์กลาง ที่อาจจะเป็นศูนย์ดูแลความ ปลอดภัยของหมู่บ้านเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งกล่าวถึงตอนตันของสารนิพนธ์ หรือ บริการของร้านค้าต่าง ๆเช่นบริการรับสั่งสินค้า ทั้งนี้ อาจนำเอาไปผนวกเข้ากับ sensor เพื่อการสั่งงานแบบอัตโนมัติ

เอกสารอ้างอิง

- [1] ผศ.ดร. วีระศักดิ์ คุรุธัช, ทฤษฎีฐานข้อมุลเบื้องต้น (introduction to Database Theory),2547
- [2] ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล, Data Communication and Networkingม เอกสารประกอบการสอน วิชา ITEC 0510
- [3] กิตติ ภักดีวัฒนกุล, คัมภีร์ระบบฐานข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2544.
- [4] บัญชา ปะสีละเตสัง, พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
- [6] สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, คู่มือ Visual C# 2005, ไอดีซี,2550
- [7] ณักฐพล วงศ์สุนทรชัย, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล, เรียนรู้และปกิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์ PIC16F628, อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์, 2547


ภาคผนวก

i. โครงสร้างภายในของ PIC18F4550



รูปที่ 1 แสดงการบล็อกไดอแกรมของ PIC18F4550

ii. โครงสร้างภายในของ 16F628



รูปที่ 2 แสดงการบล็อกไดอแกรมของ PIC16F628