2022/11/23 测试日志

测试目的: 测试 CV2XsensingProcedure.m 和 BRreassignment3GPPautonomous.m 的运行流程,从中验证自己写的伪代码是否正确。

测试1:

在 CV2XsensingProcedure.m 的第一行有效行设置断点观察中间变量的变化情况。

currentT = mod(timeManagement.elapsedTime_TTIs-1,appParams.NbeaconsT)+1;
首先观察 appParams 结构体里相关的变量具体值。

ppParams:	
包含以下字段的 struct:	
allocationPeriod:	0. 1000
variabilityGenerationInterval:	0
generationInterval:	0.1000
generationIntervalAverageRandomPart:	0
beaconSizeBytes:	350
resourcesV2V:	100
beaconSizeBits:	2800
RBsBeacon:	10
RBsFrequencyV2V;	52
NbeaconsF:	5
NbeaconsT:	100
Nbeacons:	500
nPckTypes:	1
nRSUs:	0

由上可知:

属性	值
appParams.NbeaconsF	5
appParams.NbeaconsT	100
appParams.Nbeacons	500
appParams.RBsFrequencyV2V	52

而 关于 appParams.NbeaconsF 和 appParams.NbeaconsT 的 计 算 是 在 MatFilesUtility5G\calculateNB_5G.m 中完成的。而对于 NR 支持的子信道尺寸为 [10, 15, 20, 25, 50, 75, 100]。这次实验选择的是尺寸为 10 的子信道尺寸。关于 NbeaconsF 的计算公式为:

appParams.NbeaconsF



floor(appParams.RBsFrequencyV2V/(phyParams.RBsBeaconSubchannel));

=floor(52/10)=5

上面的变量表示的是在频域上 beacons 的数量, 而phyParams.RBsBeaconSubchannel表示的则是在每个 beacon 上有多少个子信道。

(关于 phyParams.NsubchannelsBeacon 怎么得 1 的目前还不知道,等下再看)

可用子信道数随 SCS 和 PRB 带宽变化,如果假设 10 个 PRB 的子信道尺寸,那么在给定的信道带宽 10MHz 情况下,SCS=15kHz 可以容纳 5 个子信道。(很好理解,就是 52 个 PRBs,而一个子信道智能容纳 10 个 PRBs,所以至少需要 5 个子信道)。

而关于 appParams. NbeaconsT 的计算公式为:

appParams.NbeaconsT = floor(appParams.allocationPeriod/phyParams.Tslot NR);

=floor(0.1/0.001)=100

上面的 phyParams.Tslot NR 的计算公式为:

phyParams.Tslot NR = 1e-3/(phyParams.SCS NR/15);

它表示的是在一个分配周期内有多少个 slot, 在这种情况下, 有 100 个 slot 即时域上 beacons 的数量。那么总的 beacons 数量即为时域乘上频率的数量即 100*5=500 个 beacons 资源。

因为 NR 中 subframe 的时间为 0.001, 而对于不同 SCS 的 slot 结果为:

SCS/kHz	时间/s
15kHz	0.001
30kHz	0.0005
60kHz	0.00025

其中 RBsFrequencyV2V 是由 MatFilesUtilityUtility5G\RBtable 5G.m 中查询

RBperChannel.txt 对应的值得到的,因为 SCS=15kHz,而 BandWidth=10MHz, 所以查询得到为 52。

μ	$\Delta f = 2^{\mu} * 15$	Frequency Range	Cyclic Prefix	Slot duration (ms)	# Slots/Subframe	n. PRBs in 10 MHz
0	15	sub-6 GHz	Normal	1	1	52
1	30	sub-6 GHz	Normal	0.5	2	24
2	60	Any	Normal, Extended	0.25	4	11
3	120	mmWave	Normal	0.125	8	NA

注:上表倒数第二列表示的是每个子帧的 slot 数,比如第一个,即一个子帧包含 1 个 slot。

CurrentT= mod(timeManagement.elapsedTime TTIs-1,appParams.NbeaconsT)+1

= 1

因为一个 subframe 就是一个 slot, 所以在 CurrentT=1 的情况下, 我们知道了 当前的 BRids currentSF。

BRids currentSF

- = ((currentT-1)*appParams.NbeaconsF+1):(currentT*appParams.NbeaconsF)
- =(0*5+1):(1*5)
- =[1, 2, 3, 4, 5]

紧接着就需要对感知矩阵进行移位操作,首先来讲述一下感知矩阵的维度组成。对感知矩阵的初始化是在 Maininit.m 上完成的:

stationManagement.sensingMatrixCV2X

=zeros(ceil(simParams.TsensingPeriod/appParams.allocationPeriod),appParams.Nbeacons,simValues.maxID);

=zeros(ceil(1/0.1),500,2000/1000*100)=zeros(10,500,200)

然后进行对感知矩阵进行移位,将最后一行的即就是最后一次测量的值放在 一位使用:

stationManagement.sensingMatrixCV2X(:,BRids currentSF,:)

= circshift(stationManagement.sensingMatrixCV2X(:,BRids_currentSF,:),1);

这样就能得到第十次的数据即最后测量的。

接下来就是初始化感知功率矩阵:

sensedPowerCurrentSF MHz

= zeros(length(BRids currentSF),length(stationManagement.activeIDsCV2X));

=zeros(5,200)

它表示的即是每辆车对应每个候选资源的感知功率。

后面就是加上11p的影响,但是我们这里不考虑,所以就不再赘述。

然后将那些当前功率小于噪声功率的抹零,因为需要避免分配过程中这种小 干扰的影响。

sensedPowerCurrentSF_MHz(sensedPowerCurrentSF_MHz<phyParams.Pnoise_MHz) = 0;

然后更新一次感知矩阵:

stationManagement.sensingMatrixCV2X(1,BRids_currentSF,stationManagement.activeIDsCV2X) = sensedPowerCurrentSF MHz;

选择第一行是因为之前已经把最后一行即最后测量的值挪上来了。

接下来就是更新已知的使用矩阵(knownUsedMatrix),它的作用是从SCI消息中读取状态消息。首先需要知道它的每一维指的是什么,它的初始化是在mainInit.m中进行的:

stationManagement.knownUsedMatrixCV2X

= zeros(appParams.Nbeacons,simValues.maxID);

=zeros(500,200);

然后开始循环更新每辆车和每个 BR 的已知使用矩阵:

stationManagement.knownUsedMatrixCV2X(BRids_currentSF,:) = 0;

但是因为此时没有正在使用 V2X 技术传输的车辆,那么这个函数有一部分会先跳过,这个等下再来讨论,接下来就会弹出到 mainCV2XttiEnds.m。接下来就会运行下一个函数 BRreassignment3GPPautomous.m 函数。

进入这个函数,首先就是检查是否需要进行重选。

首先确定下一个资源所在的子帧,以及给下一次分配所使用的子帧。

subframeNextResource

= ceil(stationManagement.BRid/appParams.NbeaconsF);

subframesToNextAlloc

=zeros(length(stationManagement.BRid(:,1)),phyParams.cv2xNumberOfReplicasMa x);

其中 stationManagement.BRid 的生成是采用了它的算法 101 (Random Allocation) 这样就得到了一个随机的 BRid 序列,范围为[1,500]。就是这 200 辆车所随机选择的 BRid。所以它的维度是 200×1 。

下一次分配的子帧的维度也是 200×1, 因为重传目前只支持一次, 所以为 1。 然后会进入一个条件判断函数:

allConditionsMet

= false (length (active IDsCV2X), phy Params. cv2x Number Of Replicas Max);

subframesToNextAlloc(:,j)

- = (subframeNextResource(:,j)>currentT).*(subframeNextResource(:,j)-currentT)
- +(subframeNextResource(:,j)<=currentT).*(subframeNextResource(:,j)
- +appParams.NbeaconsT-currentT);

上面这个式子表示的是下一个分配的子帧是哪个,比如 currenT 为 24, 而下一个资源的子帧为 12, 那么它的对应值就是 12。

需要判断 ABCD 四个条件,它们分别为:

A = stationManagement.cv2xNumberOfReplicas(activeIDsCV2X) >= j;

B = stationManagement.BRid(activeIDsCV2X,j)>0;

C =

(subframesToNextAlloc(activeIDsCV2X,j) < simParams.T1autonomousModeTTIs | subframesToNextAlloc(activeIDsCV2X,j)>simParams.T2autonomousModeTTIs);

D = false() j=1 时就为 false,而目前只能是 1)

A 目前只能是 True, B 也都是 True, C 目前都是 False。

那么

allConditionsMet(:,j) = A & B & (C | D); = 1&1&0

=0

(<mark>所以上面这一部分是干啥的,我目前还不清楚</mark>)

接下来就是检验车辆的下一次分配是否会在此时的 slot 上进行资源分配:

hasFirstResourceThisTbeacon

= (subframeNextResource(activeIDsCV2X,1)==currentT);

然后更新重选计数器 Reselection Counter (RC):

 $station Management. \\ \hline resReselection Counter CV2X (active IDs CV2X) = \\ station Management. \\ resReselection Counter CV2X (active IDs CV2X) - has First Resource \\ This Theacon; \\ \hline$

如果 hasFirstResourceThisTbeacon 等于 1 即 RC=RC-1。

然后当 RC=1 时需要去判断是否需要进行重选步骤,如果它不需要重新选择新的资源的话,那么 RC 将会在 RC=0 之前再更新一次 RC。