

# УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ



# ПРОЈЕКАТ

### из предмета примена електронике у индустрији

#### ТЕМА ПРОЈЕКТА:

Пример SPI комуникационог протокола за микроконтролер PIC24FJ26GA106

Студент: Ментор:

Јован Славујевић проф. др Рајс Владимир

Нови Сад, 2020. год.

## Садржај

1 <i>SPI</i> протокол	.3
1.1 Настанак и примена	
1.2 Карактеристике и пинови	
1.3 Поларитет, фаза и модови	
2 <i>SPI</i> 3a <i>PIC</i> 24	
3 Референце	


### 1 SPI протокол

#### 1.1 Настанак и примена

SPI (енг. Serial Peripheral Interface) је акроним за Серијски Периферни Интерфејс и представља један од основних синхроних комуникационих протокола. Настао је 80-их година прошлог века, првобитно развијен од компаније Motorola као потреба за брзим комуникационим протоколом. Овај протокол има широку примену у самосталним меморијским уређајима као што су NOR Flash (Flash EEPROM), серијски EEPROM (енг. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), EERAM (енг. Electrically Erasable Random Access Memory), серијски EERAM (SRAM), меморијсим картицама, DAC и ADC конвертерима, LCD (енг. Liquid Crystal Display) екранима итд.

#### 1.2 Карактеристике и пинови

За разлику од тада развијеног  $I^2C$  (енг. Inter-Integrated Circuit) протокола који је имао брзину такта реда неколико kHz (данас је досегао и до 1 MHz) SPI одликује знатно већа брзина — у нормалним условима има 20 MHz, али додатним унапређењем ( $Dual/Quad\ SPI$ ) може да досегне и до 144 MHz. Овако важна одлика овог протокола је базирана је на томе да размена података иде на два комуникациона канала, MISO (енг.  $Master\ Input\ Slave\ Output$ ) и MOSI (енг.  $Master\ Output\ Slave\ Input$ ) за разлику од  $I^2C$  који размењује податке преко једног пина — SDA (енг.  $Serial\ Data\ Access$ ). Осим ова два пина, SPI као и сваки други синхорни серијски протокол захтева генерисање такт сигнала те постоји и трећи пин — SCK (енг.  $Serial\ Clock$ ), што је пандан SCL (енг.  $Serial\ Clock\ Line$ )  $I^2C$  пину. SPI је протокол где је комуникација не мора стриктно да буде "1 на 1", те је омогућено једном господару (енг. Master) да комуницира са више подређених (енг. Slave) истовремено (енг.  $Multi\ Slave$ ), али не постоји више господара (енг.  $Multi\ Master$ ). Препознавање и одабир са којим подређеним уређајем или периферијом господар говори омогућено је уз помоћ четвртог пина — CS (енг.  $Chip\ Select$ ). То значи да је у ситуацији "1 на 1" неопходно 4 пина за комуникацију, а за комуникацију господара са n уређаја неопходно је  $n\ CS$  пинова за сваки од њих.




Слика 1. Пример SPI комуникације једног господара са 3 уређаја (подређена)

Дакле, SPI одликује знатно већа брзина (минимално 20 пута) преко већег броја ожичења што је само по себи негативна ставка, а та одлика га чини и скупљим за израду. Одликује га Multi-Slave, али не и Multi-Master могућност комуницирања. С' обзиром на то да ради на већим учестаностима овај протокол је осетљивији на шумове, али црпи мање енергије у односу на  $I^2C$ . Такође, једна од значајних негативних ставки не постоји механизам потврде о пријему података (енг. Acknowledgment).

#### 1.3 Поларитет, фаза и модови

Управљачка SPI логика господара поседује два параметра – поларитет клока (CPOL) и поларитет фазе (CPHA), а помоћу њих се дефинишу четири мода рада (Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3). На тај начин, омогућено је да господар постави поларитет и фазу такта, како би се омогућила велика флексибилност за комуникацију између господара и подређеног. Уз помоћ ова два параметра господар одрешује који подаци морају бити стабилни, када треба да се мењају у складу са такт сигналом (линијом клока).

Поларитет клока (*CPOL*) додељује ниво клока када клок није активан. За случај када је поларитет фазе вредности нула (*CPOL* = 0) такт сигнал (*SCK*) је неинвертован, а за вредност један такт сигнал биће инвертован и тада се реагује на опадајућу ивицу такт сигнала. Поларитет фазе (*CPHA*) се користи за померање фазе хватања. За његову вредност нула (*CPHA* = 0) подаци се снимају на првој ивици клока, без обзира да ли је у питању растућа или опадајућа ивица. За вредност јединице (*CPHA* = 1) подаци се снимају на другој ивици клока.



Слика 2. Могући модови у SPI протоколу

#### 2 SPI 3a PIC24

У овом поглављу приказан је начин имплементације *SPI* комуникације за конкретан микроконтролер. У питању је *PIC24FJ26GA106* који се налази на *EB800*.

```
void SPI Init(void)
 2 □{
 3
           SPI1STATbits.SPIEN=1;
                                            //ENABLE
                                          //CONTINUES MODE IN IDLE MODE
 4
           SPI1STATbits.SPISDL=0:
          SPIISTATDits.SPIROV=0; //NO OVERFILOW OCCURED

SPIISTATDits.SPITBUF=0; //TRANSMIT STARTED, SPIITXB IS EMPTY

SPIISTATDits.SPIRBUF=0; //RECEIVE IS NOT COMPLETED, SPIIRXB IS EMPTY
 5
 8
                                        //INTERNAL SPI CLOCK ENABLEOVAN
//SDO KONTROLISE MODUL
//KOMUNIKACIJA BAJTNA
//SAMPLE NA SREDINI DATA OUTPUT TIME-A
 9
          SPI1CON1bits.DISSCK=0;
           SPI1CON1bits.DISSDO=0;
           SPI1CON1bits.MODE16=0;
12
           SPI1CON1bits.SMP=0;
                                          //PROMENA PODATAKA SA IDLE KLOK STATE NA ACTIVE KLOK STATE //POLARITET KLOKA 1 JE IDLE STATE
13
           SPI1CON1bits.CKE=0:
14
           SPI1CON1bits.CKP=1:
                                          //MASTER MODE
15
           SPI1CON1bits.MSTEN=1;
           SPI1CON1bits.SPRE=7;
                                            //SEKUNDARNI PRESKALER 1
16
17
           SPI1CON1bits.PPRE=3;
                                            //PRIMARNI PRESKALER 1
18
           builtin write OSCCONL(OSCCON & 0xBF);
19
                                              //MOSI---->OUTPUT--->RP20
21
           RPOR10bits.RP20R=7;
                                             //MISO--->INPUT--->RP25
           RPINR20bits.SDI1R=20;
                                            //CLK---->OUTPUT--->RP22
//SS(CS)--->OUTPUT-->RP23
           RPOR11bits.RP22R=8;
23
24
           RPOR11bits.RP23R=9;
25
26
           __builtin_write OSCCONL(OSCCON | 0x40);
27
28
           TRISDbits.TRISD5=0; //MOSI
29
           TRISDbits.TRISD4=1; //MISO
           TRISDbits.TRISD3=0; //SCK
           TRISDbits.TRISD2=0; //SS
31
33
           SPI1BUF=0:
34 L}
```

Слика 3. Пример иницијализације микроконтролера као господара

```
unsigned char SPI_READ_WRITE(unsigned char data)

{
    SPI1BUF = data;
    while(!SPI1STATbits.SPIRBUF);
    return SPI1BUF;
}
```

Слика 4. Пример уписа и пријема података

Наиме, у овом случају микроконтролер игра улогу господара, за случај да он буде подређени неком другом господару првенствено би *SPI1CON1bits.MSTEN* био постављен на нулу (енг. *Slave Mode*) а *CS* би био проглашен за улазни уместо излазног пина.

### 3 Референце

- [1] SPI Komunikacija.pptх Презентација са предавања са предмета "Примена Електронике у Индустрији", проф. Владимир Рајс, приступљено: април 2020.
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Serial\_Peripheral\_Interface "Serial Peripheral Interface", Wikipedia чланак, приступљено: април 2020.
- [3] <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NyxQkGXbG6I&t=182s">https://www.youtube.com/watch?v=NyxQkGXbG6I&t=182s</a> "What is...SPI?", Microchip Technology званични YouTube канал, приступљено: април 2020.
- [4] "PIC24FJ256GA110 Family Data Sheet DS30009905F", Microchip Technology техничка документација за микроконтролер PIC24FJ256GA110, приступљено: април 2020