1 Teoria Aplicada em Filtros Ativos para

Sistemas Elétricos

1.1 Potência Ativa, Reativa e Fator de Potência

Para entender melhor a definição de potência em circuitos elétricos, antes é necessário desenvolver alguns conceitos utilizados no desenvolvimento matemático para a interpretação das grandezas físicas. Ao longo da história, várias teorias foram abordadas e importantes trabalhos são reconhecidamente aceitos para detalhar de melhor maneira casos desde específicos quanto generalista no enfoque no que se refere a relação de tensão e corrente de um circuito elétrico. Todo esse estudo deu origem a área de teoria da potência, a qual vem sendo estudada até os dias de hoje para o aprofundamento e elaboração de novos conceitos para explicar fenômenos específicos [1].

A teoria da potência tem o intuito de avaliar a troca de energia entre fonte de potência elétrica e a carga do ponto de vista das características dos valores de tensão corrente em seus terminais [2]. Esse estudo tem por finalidade aferir o fator de potência, a qual é um parâmetro intrínseco ao circuito e depende apenas das características da carga, independentemente da fonte. Cabe salientar que a carga possui características distintas ao circuito, de modo que a sua disposição na estrutura de diferentes sistemas leva a uma caracterização diferente do fator de potência.

Ainda na avaliação de troca de energia entre os elementos do circuito, o estudo da teoria da potência tem por finalidade prover informações a respeito da eficiência na troca de energia entre fontes e cargas. A eficiência na troca de potência em circuitos é avaliada segundo a corrente que circula pelo mesmo. Esse conceito afere a mínima corrente necessária para transferir uma quantidade energia num determinado espaço de tempo dada uma tensão específica [2]. O fator de potência está intimamente ligado à eficiência na troca de energia, sendo que, em circuitos a qual seu valor é baixo, existe um alto fluxo de corrente por onde circula, contudo não havendo conversão em trabalho na saída do sistema.

A consequência da presença de uma corrente excedente circulante é dada pela sobrecarga da fonte, aumento das perdas nos condutores e degradação da qualidade de energia, sendo esta última discutida na seção ??. Nessa seção é demostrada que a incidência de correntes com distorção harmônica eleva a potência necessária extraída da fonte para uma determinada carga ativa do sistema e, com isso o fator de potência é degradado,

reler essas frases, está ligeiramente confuso fazendo com que teu valor seja diminuído. Por esta razão, será mostrado que para o caso onde o fator de potência é unitário tem-se que a qualidade de energia é tida como perfeita e há plena eficiência na troca de energia entre fontes e cargas.

Dentre as principais grandezas a ser estudada na Teoria da Potência elenca-se a potência ativa e aparente. É conhecido que, na operação de um circuito elétrico, nem toda a corrente proveniente de uma fonte de tensão é convertida em trabalho para cada unidade de tempo. Nesse contexto aplica-se a definição de potência ativa, a qual é a corrente que efetivamente é transferida de uma fonte para a carga de maneira a gerar trabalho na saída do sistema. Há também a potência aparente, que é definida como a potência que é gerada por uma fonte de energia e que circula pelo sistema na forma de corrente elétrica, sem necessariamente ser convertida em trabalho na saída do sistema. Esse contexto pode-se estender para o entendimento para qualidade de energia de um sistema

Para o estudo a seguir sobre a definição de potência, é necessário antes ter conhecimento de alguns conceitos matemáticos. Dentre esses conceitos, tem-se a determinação de valores eficazes de funções. Dada uma função qualquer no domínio do tempo f(t), periódica cujo o período é dado por T, a formulação matemática para encontrar seu valor eficaz recai segundo a norma Euclidiana [1], dada pela seguinte equação:

$$F_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt}$$
 (1.1)

1.1.1 Circuitos Sinusoidais Monofásicos

Dada uma função f(t) sinusoidal com a frequência angular ωt e amplitude cujo valor de pico é dado por F_p , tem-se que o valor eficaz de f(t) é dada segundo a equação:

$$F_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [F_P \cos(\omega t + \phi)]^2 dt} = \frac{1}{\sqrt{2}} F_P$$
 (1.2)

Dessa forma, tem-se que o valor de pico de uma função sinusoidal é $\sqrt{2}$ vezes maior que o valor eficaz. Cabe enfatizar que determinação desse valor é independente da frequência angular da função.

De forma a melhor entender os conceitos da teoria da potência, é exposto um exemplo de modo a evidenciar a base com os conceitos que serão apresentados no entendimento do problema da qualidade de energia. O sistema considerado é estabelecido da forma mais simples para o estudo da transferência de potência, ou seja, considera-se um sistema monofásico, com fonte de tensão sinusoidal, alimentando uma carga linear e operando em

regime permanente. Tal sistema pode ser visto na Figura 1. Com essas característica definidas, espera-se que a forma de onda da corrente também apresente uma forma sinusoidal, com amplitude e defasagem distintas em relação a tensão. Isso vem do fato da carga ser linear, a qual é explicada detalhadamente na seção ??. Com isso, define-se as equações da tensão e corrente segundo as expressões 1.3 e 1.4, respectivamente.




FIGURA 1 – Circuito monofásico, linear em regime permanente

$$v(t) = \sqrt{2} V \cos(\omega t) \tag{1.3}$$

$$i(t) = \sqrt{2} I \cos(\omega t - \phi) \tag{1.4}$$

A potência instantânea em um circuito monofásico é definida segundo a equação 1.5.

$$p(t) = v(t)i(t)$$

$$= 2 V \cos(\omega t) I \cos(\omega t - \phi)$$

$$= V I [\cos(\phi) + \cos(2\omega t - \phi)]$$

$$p(t) = V I \cos(\phi) [1 + \cos(2\omega t)] + V I \sin(\phi) \sin(2\omega t)$$
(1.5)

A equação 1.5 pode ser dividida em dois termos variantes no tempo: o primeiro é dado por

$$VI\cos(\phi)[1+\cos(2\omega t)] \tag{1.6}$$

E o segundo por:

$$VI\sin(\phi)\sin(2\omega t) \tag{1.7}$$

Por definição, a potência ativa é definida pelo valor médio da equação 1.6, ou seja,

pela expressão 1.8. Já a potência reativa é definida pelo valor de pico da equação 1.7, ou também pela expressão 1.9.

$$P = VI\cos\phi\tag{1.8}$$

$$Q = VI\sin\phi \tag{1.9}$$

Uma rápida análise nas equações 1.6 e 1.7 trazem importantes considerações a respeito do modo de operação de um circuito monofásico, senoidal e linear. Primeiramente pode-se observar que a equação 1.6 é oscilatória e apresenta valores sempre positivos. A porção de potência ativa pode ser interpretada como a que proporciona o fluxo de energia proveniente da fonte para ser transformada em trabalho na carga. Essa consideração é valida para potência ativa visto que seu valor nunca é negativo. Ainda, por ser oscilatória, define-se como valor médio a transferência de potência da fonte para carga.

Por outro lado, a equação 1.7 apresenta um valor senoidal centrado em zero. Sua interpretação vem do fato de que a carga hora age como consumidora, hora age como fornecedora de potência. No caso com a carga linear esse efeito é causado pela inserção de elementos armazenadores de energia no circuito, como indutores e capacitores. A potência reativa é dada pela oscilação de energia entre a fonte e a carga, a qual não é transformada em trabalho na saída do sistema. Por existir um fluxo de potência de forma oscilatória com média zero, existe uma parcela da corrente que flui pelo sistema mas não age na transferência de potência média entre a fonte e carga.

As formas de onda que ilustram um caso específico dado por um sistema linear com tensão e correntes senoidais, com esta última defasada com relação à primeira, são mostradas na Figura 2. O gráfico superior apresenta a tensão, a corrente e a potência instantânea, que nada mais é que a multiplicação de v(t) por i(t). O gráfico inferior apresenta as formas de onda das expressões 1.6 e 1.7, além da potência instantânea. Aqui cabe observar também os valores de P e Q. Outra observação importante é o fato de a potência instantânea apresentar valores negativos em alguns intervalos de tempo. Durante esse intervalo tem-se que a carga está entregando potência para a fonte.

Além da concepção dos conceitos estabelecidos anteriormente sobre as potências P e Q existe outro parâmetro crucial no estabelecimento da teoria da potência de forma a integrar esses valores previamente estabelecidos. A concepção de potência aparente é dada como sendo a potência total fornecida pelo gerador e presente nas linhas de transmissão. De forma geral, tem-se que a definição de potência aparente é dada pela multiplicação




FIGURA 2 - Circuito real monofásico

dos valores eficazes da tensão e corrente, respectivamente, ou seja:

$$S = V I \tag{1.10}$$

Considerando agora o estudo específico onde o sistema é composto por uma fonte de tensão senoidal alimentando uma carga linear, pode -se ainda obter a expressão de potência aparente como sendo expressa através dos valores de P e Q. Analisando as equações 1.8 e 1.9 observa-se que estas estão defasadas em 90 graus. Com isso, pode-se obter o valor de potência aparente segundo a equação 1.11.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(VI\cos\phi)^2 + (VI\sin\phi)^2} = VI$$
 (1.11)

Outra forma de obter o mesmo resultado é através da utilização de fasores para representar S em relação à P e Q. Definindo \dot{V} e \dot{I} como sendo os valores fasoriais da tensão e corrente de um sistema, tem-se que a potência aparente é escrita segundo a equação 1.12.

$$\mathbf{S} = \dot{V}\dot{I}^* = P + jQ = VI\cos\phi + jVI\sin\phi \tag{1.12}$$

O módulo S leva à mesma expressão definida em 1.11. Considerando o plano imaginário encontrado a partir da utilização das grandezas fasoriais, pode-se expressar graficamente as potências do circuito linear operando em regime permanente através do

triângulo de cargas representadas no plano imaginário.




FIGURA 3 – Triangulo de potências

O fator de potência é um parâmetro utilizado como forma de quantificar a eficiência na transmissão de potência entre componentes geradoras e consumidora de um sistema. O fator de potência representa a relação entre a potência que necessariamente é utilizada na transferência de energia em um determinado instante de tempo entre a fonte e a carga com o total de potência que percorre o sistema. A expressão que define o fator de potência é apresentado na equação 1.13. Os possíveis valores de λ estão contidos entre 0 e 1, ou seja, $0 \le \lambda \le 1$. Isto deve-se ao fato que S é uma função de P, e a relação $S = \sqrt{P^2 + Q^2} \ge P$ é observada.

$$\lambda = \frac{P}{S} \tag{1.13}$$

Como forma de obter a plena eficiência na transmissão de potência, o fator de potência deve ser unitário, o que implica que Q=0. Dessa maneira garante-se que toda a energia da fonte geradora é transformada em trabalho na saída do sistema, ou ainda, a fonte enxerga a carga como sendo composta por resistências apenas .

1.1.2 Circuitos Não Sinusoidais Monofásicos

Dentre a importância do estudo da teoria da potência, tem-se a elucidação da contribuição dos conceitos de distorção harmônica nas tensões e correntes na influência que está tem no entendimento da potência aparente e, consequentemente, no fator de potência. Os primeiros estudos sobre este tema foi desenvolvido no final do século XIX [1, 3] com a verificação da relação com distorção harmônica e potência aparente. Dentre os trabalhos conseguintes, a principal contribuição foi dada por Budeanu na década de 20, a qual propôs tratar as teoria da potência de sistemas não senoidais através do domínio da frequência com a série de Fourier. A proposta de Budeanu foi abordar a corrente e a tensão através da série de Fourier, ou seja, considerando a tensão e corrente como uma série de funções sinusoidais com frequências e amplitude distintas. Essa consideração trouxe a definição de valor eficaz para uma forma de onda não sinusoidal de tensão e

esta frase está um caos corrente segundo a equação 1.14 [1].

$$V = \sqrt{\sum_{h=1}^{\infty} V_h^2} \; ; \qquad I = \sqrt{\sum_{h=1}^{\infty} I_h^2}$$
 (1.14)

Os parâmetros V_h e I_h denotam os valores eficazes das funções sinusoidais da hésima harmônica. O desenvolvimento do conceito de V e I das equação 1.14 com a definição de potência aparente da equação 1.10 traz a introdução de um novo parâmetro, denominada de potência harmônica ou de distorção, cuja variável é D. Como ocorre na equação 1.11, pode-se definir a potência aparente através dos valores P, Q com a introdução de D. Sendo assim, segundo Budeanu a potência aparente de uma função não sinusoidal é definida segundo a equação 1.15 [1, 3].

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2 + D^2} \tag{1.15}$$

Este conceito foi largamente aceito e utilizado ao longo de décadas, visto que traz uma maneira de explicar a lacuna do aumento da potência aparente em circuitos não senoidais com a introdução da potência de distorção D na definição do conceito de potência aparente [1]. Entretanto a teoria de Budeanu não é mais aceita de modo geral visto que existe várias deficiências nessa teoria [1, 3, 4]. Tais deficiências recaem no fato de que para circuitos não senoidais a concepção da teoria de Budeanu traz interpretações errôneas das definições de potência, além de que estas não possuem nenhum atributo da qual podem relacionar o fenômeno de potência em circuitos não senoidais. Na teoria de Budeanu para circuitos não senoidais, a diminuição da potência reativa não preserva o conceito da diminuição da perda da linha para uma mesma transferência de energia [1, 3]. Outra deficiência dessa teoria é que está não traz nenhuma informação útil necessária no desenvolvimento de métodos para compensar a distorção. Além disso, os valores encontrados na teoria de Budeanu não são suficientes para prover informações relacionadas à distorção harmônica [3, 4]. Por esses motivo, a teoria introduzida por Budeanu, apesar de ser utilizado por muitos engenheiros, foi excluído da norma IEEE 1459 em sua recente revisão de 2010 [1].

Outro estudo proposto na mesma época e de forma independente à Budeanu foi feito por Stanislaw Fryze. Este focou seu estudo na teoria da potência no domínio do tempo e, apesar de apresentar algumas limitações, é suficientemente completa para o entendimento da questão da potência e no desenvolvimento de uma proposta a qual utilizaria compensadores para tratar de componentes de corrente indesejadas nas linhas do sistema.

Segundo Fryze, em sinais periódicos e com forma de onda qualquer pode-se basear a teoria da potência fundamentalmente na decomposição da corrente provida pela fonte

entre componente ativa e reativa [3]. Considerando um sistema cuja corrente entregue pela fonte é definida por i(t), pode-se decompor esta nas parcelas de $i_p(t)$ e $i_q(t)$, sendo a primeira a componente ativa e a segunda a componente reativa da corrente, ou seja:

$$i(t) = i_p(t) + i_q(t)$$
 (1.16)

Para definir a parcela da corrente ativa do sistema, é necessário primeiro entender o conceito de potência ativa para circuito periódicos com forma de onda qualquer. O conceito de potência ativa do sistema com essas características é definido segundo o valor médio da potência instantânea, como mostra a equação 1.17, sendo que potência instantânea é definida pela multiplicação da tensão e corrente, representadas por v(t) e i(t), respectivamente.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t)dt$$
 (1.17)

A proposta de Fryze com a definição de corrente i(t) como a composição de componentes i_p e i_q foi a introdução de um conceito de condutância equivalente no sistema de modo a requerer apenas a parcela da corrente ativa i_p da fonte de tensão. A interpretação de tal condutância equivalente representa uma carga puramente resistiva, a qual para uma mesma tensão, absorve a mesma potência ativa da carga realmente utilizada. A definição da corrente ativa, juntamente com a inclusão da condutância equivalente é dada a seguir [1]:

$$i_p(t) = \frac{P}{V^2}v(t); \qquad G_P = \frac{P}{V^2} \implies i_p(t) = G_P v(t)$$
 (1.18)

Utilizando equações 1.16 e 1.18 e realizando o produto interno entre as correntes ativas e reativas tem-se:

$$\langle i_{p}, i_{q} \rangle = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i_{p}(t) i_{q}(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i_{p}(t) [i(t) - i_{p}(t)] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{P}{V^{2}} v(t) i(t) - \left(\frac{P}{V^{2}} v(t)\right)^{2} dt$$

$$\langle i_{p}, i_{q} \rangle = \frac{1}{T} \left[\frac{P}{V^{2}} \int_{0}^{T} v(t) i(t) dt - \frac{P^{2}}{V^{4}} \int_{0}^{T} v(t)^{2} dt \right] = 0$$
(1.19)

Isso leva a uma característica importante sobre a ortogonalidade apresentada entre

 i_p e i_q . Por serem ortogonais, a seguinte implicação é valida:

$$I^2 = I_p^2 + I_q^2 (1.20)$$

Ainda, Fryze definiu o valor da potência reativa como sendo o produto dos valores eficazes da tensão e da corrente reativa, ou seja, $Q = VI_q$. Com essa relação e pela propriedade da ortogonalidade entre $i_p(t)$ e $i_q(t)$, tem-se que a relação $S^2 = P^2 + Q^2$, tal qual apresentada na equação 1.11, é valida para a teoria de Fryze.

Com sua teoria, Fryze foi capaz de quantificar o total de energia não útil que percorre o sistema na forma de corrente reativa. Com isso foi possível a introdução da ideia de compensadores ativos, visto que tem-se conhecimento da parcela da corrente a qual deve ser anulada [1]. Entretanto sua teoria possui algumas limitações quanto a interpretação da corrente reativa, visto que não é possível classificar as características dos distúrbios presentes na corrente, além de que a definição de potência ativa proposto pela condutância equivalente não necessariamente é observada como de fato potência útil [3].

1.2 Potência Instantânea Utilizando a Teoria PQ em Circuitos Trifásicos

A potência instantânea utilizando a teoria P-Q é um conceito que utiliza de artifícios matemáticos para definir uma série parâmetros presentes em circuitos elétricos trifásicos. A base da teoria consiste no estudo das tensões e correntes no domínio do tempo sem que haja restrição quanto ao balanceamento do sistema, à forma de onda e ainda podendo ser aplicada em regime transitório. Além disso, esta teoria pode ser utilizada tanto para circuitos trifásicos a três fios, quanto em circuitos a quatro fios com a presença de neutro. Uma das propostas concebida na utilização dessa teoria é a determinação das correntes circulantes no sistema as quais não transferem potências úteis à caraga. Sendo assim essa teoria traz uma poderosa ferramenta para ser utilizada no desenvolvimento de compensadores ativos para mitigar o efeito da circulação de potências não úteis do sistema, onde se inclui a eliminação de harmônicos, a compensação de reativos, ou mesmo a eliminação de desbalanços [5, 6].

Inicialmente tal teoria foi desenvolvida por Akagi [7], a qual definiu as tensões e correntes de um sistema trifásico como sendo valores instantâneos quantificados em espaços vetoriais \mathbf{v} e \mathbf{i} , respectivamente. Porém, em seu desenvolvimento inicial foi proposto a transformação do espaço vetorial nas coordenadas abc, a qual é definida pelo sistema de referência estacionário cujas tensões e correntes são defasadas em 120 graus entre si, para as coordenadas $\alpha\beta0$, a qual o sistema de referência estacionário é dado ortogonalmente

entre si [6]. Outra forma de tratar com a definição de potência instantânea é trabalhando diretamente com o espaço vetorial nas coordenadas abc, sendo que as propriedades do sistema independem das coordenadas e são válidas tanto para o caso em que as definições são aplicadas em abc como em $\alpha\beta0$.

1.2.1 Transformação de Coordenadas

A teoria da potência instantânea PQ desenvolvida inicialmente por Akagi [7] emprega a transformação das coordenadas de um sistema com fases abc para coordenadas $\alpha\beta0$. O emprego dessa abordagem traz implicações de modo a poder introduzir sistemas trifásicos mais genéricos com a presença de sequência 0. Os resultados apresentados nessa abordagem apresenta as mesmas propriedades e interpretações de potência instantânea nas coordenadas abc, ou seja, estas independem do sistema de coordenada a qual é aplicada a teoria [8].

1.2.1.1 Transformada de Clarke

A transformação de coordenadas das tensões instantâneas referenciadas no sistema abc para tensões instantâneas referenciadas no sistema $\alpha\beta0$ é feita através da aplicação da transformada de Clarke. Primeiramente considera-se que um sistema trifásico seja composto por tensões de fase v_a , v_b e v_c deslocadas em ângulo por 120 graus ($^{2\pi}$ /3) entre si. Desse modo, utilizando a equação 1.21 obtém-se as novas tensões instantâneas v_α e v_β , cujo angulo de defasagem entre as tensões no eixo α e β é dado por 90 graus ($^{\pi}$ /2).

$$\begin{bmatrix} v_0 \\ v_{\alpha} \\ v_{\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}$$
(1.21)

Ainda, por apresentar uma matriz inversível, é possível transformar um sistema referenciado em coordenadas $\alpha\beta0$ para abc, ou seja, retornar ao estado onde as tensões apresentam defasagem de 120 graus entre si. Para a transformada inversa de $\alpha\beta0$ para

abc a relação a seguir é utilizada:

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_0 \\ v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix}$$
(1.22)

Do mesmo modo que ocorre nas tensões, a transformada de coordenada também pode ser feita para a corrente. Uma propriedade importante observada nessa transformação é o fato de que ela pode ser utilizada independentemente ao fato da forma da corrente, ou seja, está pode conter conteúdo harmônico que a transformação ainda é válida. Sendo assim a equação 1.23 pode ser utilizada.

$$\begin{bmatrix} i_0 \\ i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$
(1.23)

Similarmente que ocorre com a tensão, a transformada inversa de coordenadas é dada segundo a equação 1.24

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_0 \\ i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix}$$
(1.24)

Um dos triunfos da transformada de Clarke é a separação das componentes de sequência zero das tensões e correntes (v_0 e i_0 respectivamente) expressas nas coordenadas abc, ou seja, os eixos α e β não carregam contribuições da sequência zero.

Para melhor visualizar a transformada de Clarke em um sistema trifásico balanceado, as figuras 4 e 5 mostram as tensões típicas de um sistema balanceado referenciado nas coordenadas abc e sua equivalente transformada nas coordenadas $\alpha\beta0$, respectivamente. Nessas figuras além das formas de onda em função do tempo, representadas pelas figuras 4a e 5a há ainda os equivalentes fasoriais estacionários representados pelas figuras 4b e 5b. Através da análise dessas figuras fica claro o modo que a transformada de Clarke muda a referência de um sistema trifásico com tensões v_a, v_b e v_c defasadas em 120 graus para

um sistemas cuja representações v_{α} e v_{β} estão defasadas em 90 graus.




FIGURA 4 – Sistema trifásico referenciado em coordenadas abc




FIGURA 5 – Sistema trifásico referenciado em coordenadas $\alpha\beta0$

1.2.2 Potência Instantânea em Coordenadas $\alpha\beta0$

As potências instantâneas p e q podem calculadas independentemente das coordenadas definidas para as tensões e correntes. Nessa seção será apresentada as definições das potências considerando as coordenadas $\alpha\beta0$. Primeiramente, tratando as tensões v_{α} , v_{β} e v_0 segundo o espaço vetorial definido por $\mathbf{v} = [v_{\alpha} \ v_{\beta} \ v_0]^T$ e, similarmente para corrente, definindo o espaço vetorial com as correntes i_{α} , i_{β} e i_0 no vetor $\mathbf{i} = [i_{\alpha} \ i_{\beta} \ i_0]^T$, a potência

instantânea ativa p pode ser definida segundo a equação 1.25.

$$p = \mathbf{v} \cdot \mathbf{i}$$

$$p = v_{\alpha} i_{\alpha} + v_{\beta} i_{\beta} + v_{0} i_{0}$$
(1.25)

Já a definição de potência reativa é descrita por um vetor composto pelos elementos q_{α} , q_{β} e q_0 na forma de $\mathbf{q} = [q_{\alpha} \ q_{\beta} \ q_0]^T$, a qual é definido segundo a expressão:

$$\mathbf{q} = \mathbf{v} \times \mathbf{i} \tag{1.26}$$

Ou seja, expandido a equação 1.26 define-se ${\bf q}$ como o vetor apresentado na expressão 1.27 a seguir.

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_{\alpha} \\ q_{\beta} \\ q_{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\beta}i_{0} - v_{0}i_{\beta} \\ v_{0}i_{\alpha} - v_{\alpha}i_{0} \\ v_{\alpha}i_{\beta} - v_{\beta}i_{\alpha} \end{bmatrix}$$
(1.27)

A norma do vetor \mathbf{q} representa o valor total da potência instantânea conforme a expressão 1.28. Cabe lembrar os valores q_{α} , q_{β} e q_0 são variantes no tempo, fazendo com que o valor q seja uma função no tempo da mesma forma que p.

$$q = |\mathbf{q}| = \sqrt{q_{\alpha}^2 + q_{\beta}^2 + q_0^2} \tag{1.28}$$

Com a elucidação das potências instantâneas p e q, define-se certos parâmetros para o entendimento das propriedades e significados físicos de tais potências. Para tal, define-se as correntes ativas e reativas instantâneas segundo as expressões 1.29 e 1.30, respectivamente.

$$\mathbf{i}_{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} i_{\alpha p} \\ i_{\beta p} \\ i_{0p} \end{bmatrix} \triangleq \frac{p}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}$$
 (1.29)

$$\mathbf{i}_{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} i_{\alpha q} \\ i_{\beta q} \\ i_{0q} \end{bmatrix} \triangleq \frac{\mathbf{q} \times \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$
 (1.30)

Além disso, as expressões 1.10 e 1.13 são válidas para os valores encontrados na teoria das potências instantâneas, ou seja, S = vi e $\lambda = p/s$. Conforme apresentado em [8], tais definições apresentam certos teoremas que demonstram algumas propriedades da teoria da potência instantânea.

A primeira propriedade importante é o fato de que a corrente \mathbf{i} que percorre o sistema trifásico nas coordenadas $\alpha\beta0$ é definido pela composição das correntes $\mathbf{i_p}$ e $\mathbf{i_q}$, ou seja, $\mathbf{i} \equiv \mathbf{i_p} + \mathbf{i_q}$. Tal demonstração dá-se pela expansão das expressões 1.29 e 1.30, a qual é mostrada pela equação 1.31.

$$\mathbf{i}_{\mathbf{p}} + \mathbf{i}_{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix}
v_{\alpha} \left(\frac{v_{\alpha} i_{\alpha} + v_{\beta} i_{\beta} + v_{0} i_{0}}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \right) \\
v_{\beta} \left(\frac{v_{\alpha} i_{\alpha} + v_{\beta} i_{\beta} + v_{0} i_{0}}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \right) \\
v_{0} \left(\frac{v_{\alpha} i_{\alpha} + v_{\beta} i_{\beta} + v_{0} i_{0}}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \right) \\
v_{0} \left(\frac{v_{\alpha} i_{\alpha} + v_{\beta} i_{\beta} + v_{0} i_{0}}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \right) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix}
\frac{v_{0}(v_{0} i_{\alpha} - v_{\alpha} i_{0}) - v_{\beta}(v_{\alpha} i_{\beta} - v_{\beta} i_{\alpha})}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \\
\frac{v_{\alpha}(v_{\alpha} i_{\beta} - v_{\beta} i_{\alpha}) - v_{0}(v_{\beta} i_{0} - v_{0} i_{\beta})}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{0} \end{bmatrix} = \mathbf{i}$$
(1.31)

Outra importante propriedade é dado pelo paralelismo entre os vetores ${\bf v}$ e ${\bf i_p}$ em todo espaço vetorial, ou seja, ${\bf v}\times{\bf i_p}\equiv 0$. Para demonstrar essa propriedade a equações 1.32 pode ser analisadas. Esse teorema tem um importante significado a qual é a definição da corrente que se encarrega com a transferência da potência ativa instantânea entre subsistemas. Isto deve-se ao fato da tensão e corrente instantânea estarem sob o mesmo eixo. Desta forma pode-se atribuir a dimensão de Watt (W) para a potência proveniente do produto entre ${\bf v}$ e ${\bf i_p}$.

$$\mathbf{v} \times \mathbf{i_p} = \mathbf{v} \times \left(\frac{p}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}\right) = \mathbf{0} \tag{1.32}$$

Analogamente a propriedade explanada anteriormente, observa-se a ortogonalidade entre a tensão \mathbf{v} e a corrente $\mathbf{i_q}$, ou seja, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i_q} \equiv 0$. A demonstração dessa propriedade pode ser analisada segundo a equação 1.33. Como explicado anteriormente, o produto entre as tensões e correntes reativas não proporcionam a transferência de potência entre a fonte e a carga dado a ortogonalidade entre tais vetores. Desse modo a dimensão de tal potência não pode ser considerada W, VA ou var, sendo que os autores de tal teoria

introduziram uma nova unidade: Volt-Ampere Imaginário (vai) [7].

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{i_q} = \mathbf{v} \cdot \left(\frac{\mathbf{q} \times \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\right)$$

$$= \mathbf{v} \cdot \left(\frac{(\mathbf{v} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\right)$$

$$= \mathbf{v} \cdot \left(\frac{-(\mathbf{i} \cdot \mathbf{v})\mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})\mathbf{i}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\right)$$

$$= \frac{-(\mathbf{i} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{i} \cdot \mathbf{v})}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{i_q} = 0$$

$$(1.33)$$

A observação apresentada na equação 1.32 e 1.33 de que a corrente $\mathbf{i_q}$ é ortogonal à \mathbf{v} , ou seja $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i_q} \equiv 0$, e que a corrente $\mathbf{i_p}$ é paralela à \mathbf{v} , ou $\mathbf{v} \times \mathbf{i_p} \equiv 0$ trás uma implicação importante que é a ortogonalidade entre as correntes $\mathbf{i_p}$ e $\mathbf{i_q}$ no sistema, ou seja, $\mathbf{i_p} \cdot \mathbf{i_q} \equiv 0$. Deste modo, a seguinte relação pode ser obtida:

$$i^{2} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = (\mathbf{i}_{p} + \mathbf{i}_{q}) \cdot (\mathbf{i}_{p} + \mathbf{i}_{q})$$

$$= \mathbf{i}_{p} \cdot \mathbf{i}_{p} + \mathbf{i}_{q} \cdot \mathbf{i}_{q} + 2(\mathbf{i}_{p} \cdot \mathbf{i}_{q})$$

$$= i_{\alpha p}^{2} + i_{\beta p}^{2} + i_{0 p}^{2} + i_{\alpha q}^{2} + i_{\beta q}^{2} + i_{0 q}^{2}$$

$$i^{2} = i_{p}^{2} + i_{q}^{2}$$

$$(1.34)$$

Deste modo observa-se uma semelhança entre a teoria de potência PQ e a teoria apresentada por Fryze. Todavia deve ser lembrado que a demonstração anterior é válida para sistemas trifásicos com ou sem neutro, ao passo que a teoria de Fryze é utilizada para explicar os efeitos da potência em circuitos monofásicos.

1.2.3 Potência Instantânea em coordenadas abc

A teoria das potências instantâneas apresentadas anteriormente são baseadas em sistemas trifásicos cujas tesões abc têm suas coordenadas transformadas para a referência $\alpha\beta0$. Entretanto tal teoria não é limitada às coordenadas do sistema, sendo que a aplicação das definições e teoremas apresentadas anteriormente são válidas para o sistema trifásico baseado nas coordenadas abc. Deste modo a definição de tensão instantânea passa a compor o espaço vetorial na forma $\mathbf{v} = [v_a \ v_b \ v_c]^T$ onde as tensões $v_a, v_b \in v_c$ são as tensões das fases $a, b \in c$ de um sistema trifásico qualquer, respectivamente. O mesmo vale para a corrente $\mathbf{i} = [i_a \ i_b \ i_c]^T$, com as corrente $i_a, i_b \in i_c$ sendo as correntes nas linhas que compões as fases $a, b \in c$, respectivamente. Com isso as mesmas equações 1.25 e 1.26 já apresentadas podem ser aplicadas aqui, com a diferença que os valores dos vetores são

referenciados nas coordenadas abc. Sendo assim:

$$p = \mathbf{v_{abc}} \cdot \mathbf{i_{abc}}$$

$$p = v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c$$
(1.35)

$$\mathbf{q_{abc}} = \begin{bmatrix} q_a \\ q_b \\ q_c \end{bmatrix} = \mathbf{v_{abc}} \times \mathbf{i_{abc}}$$
 (1.36)

Independentemente das coordenadas utilizadas os valores instantâneos das potências ativa e reativa são idênticos em todo espaço de tempo. Dessa forma as relações $p = \mathbf{v_{abc}} \cdot \mathbf{i_{abc}} = \mathbf{v_{\alpha\beta0}} \cdot \mathbf{i_{\alpha\beta0}} = |\mathbf{q_{\alpha\beta0}}| = |\mathbf{q_{abc}}| = q_{abc}$ são válidas. Além disso, as definições e propriedades de correntes ativa e reativa instantâneas são validas para as coordenadas abc.

Fisicamente a interpretação das potências nas coordenadas abc é mais fácil de entender comparativamente com as coordenadas $\alpha\beta0$. Isto deve-se ao fato de que as denotações são válidas para cada fase propriamente dita, sem a utilização da transformação de coordenadas. Porém o emprego da transformada de Clarke é de grande valia visto que separa as tensões e correntes de sequencia zero dos eixos α e β . Deste modo a realização das potências instantâneas nas coordenadas $\alpha\beta0$ é mais conveniente em se tratando de circuitos com a presença de sequencia zero. Cabe lembrar que a utilização da referência abc não interfere na utilidade da teoria da potência PQ, entretanto esta pode se apresentar de forma mais complicada comparativamente com a referência em $\alpha\beta0$. Como será visto a seguir, o emprego da transformada de Clarke no tratamento da potência instantânea simplifica a determinação dos valores de p e q para a utilização destes no desenvolvimento de compensadores ativos.

que caralha quer dizer isso?

falar que sem sequencia 0 fica mais fácil na teoria $\alpha\beta0$

1.2.4 Teoria PQ em Sistema Trifásicos a Três Fios

A teoria de potência instantânea apresentada anteriormente apresenta uma poderosa ferramenta para o estudo do comportamento de sistemas elétricos trifásicos genéricos.
Esta teoria é baseada no domínio do tempo e pode ser aplicado tanto em regime transitório ou permanente, em sistemas balanceados ou desbalanceados, trifásicos com ou sem
a presença de neutro. A complexidade fica a cargo da abrangência das características
presente no sistema sob estudo. Para o caso específico para o uso aeronáutico, certas particularidades nas características do sistema elétrico fazem com que a teoria de potência
instantânea possa ser realizada com algumas simplificações sem perda de generalidade,
ou seja, o resultado obtido é exatamente o mesmo caso seja utilizado a teoria sem as

simplificações.

Dentre as principais características de um sistema aeronáutico, àquelas que proporcionam relevância no estudo da teoria da potência são:

- Sistemas balanceados
- Desconsideração do fio neutro

Os sistemas podem ser considerados balanceados visto que a geração de energia elétrica é proveniente de geradores que, por seus aspectos construtivos, possuem a geração de tensões senoidais balanceadas sem a presença de sequência negativa ou zero. Ainda, as normas aeronáuticas exigem que as cargas sejam distribuídas de maneira balanceada nas fases, de modo a não haver quedas te tensão nas fases evitando desbalancear as tensões do sistemas trifásico no PCC.

Apesar da geração e distribuição elétrica em aeronaves com sistema trifásico ser baseada na presença do fio neutro, os equipamentos a qual a teoria da potência instantânea será implementada para realização da filtragem ativa são projetadas a três fios apenas. Isto se deve ao fato de que as cargas trifásicas a qual apresentam não linearidades e, consequentemente, injeção de harmônicas no sistema são majoritariamente sem a presença do neutro. Para o caso em que o neutro faz-se presente a corrente nesta acaba por ser nula, cabendo a desconsideração deste na teoria da potência instantânea elucidada neste trabalho. As cargas trifásicas sem a presença de neutro são basicamente àquelas cuja entrada apresenta um ponte de Graetz, como mostrado na Figura 6. Todavia pode haver outras cargas não lineares com a conexão de neutro, porém estas são baseadas com a presença de transformadores cuja saída é conectada a uma ponte de elementos semicondutores. Para este último caso a corrente no neutro é nula e pode ser desconsiderada nos cálculos de potência instantânea. Um exemplo desta última carga é mostrada na Figura 7.




FIGURA 6 – Retificador trifásico por ponte de Graetz

Com as simplificações propostas nessa seção, os valores instantâneos de v_o e i_o tem valores nulos. Utilizando as definições propostas nas equações 1.25 e 1.26 levando em

frase
não faz
sentido
no contexto

falar que as correntes são balanceadas e equeilibradas




FIGURA 7 – Retificador trifásico com neutro

conta os valores $v_o = 0$ e $i_o = 0$, as potências instantâneas p e q são definidas a seguir:

$$p = \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = v_{\alpha} i_{\alpha} + v_{\beta} i_{\beta} \tag{1.37}$$

$$\mathbf{q} = \mathbf{v} \times \mathbf{i} = \begin{bmatrix} q_{\alpha} \\ q_{\beta} \\ q_{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_{\alpha} i_{\beta} - v_{\beta} i_{\alpha} \end{bmatrix}$$
(1.38)

Pela definição de potência instantânea reativa definida pela equação 1.28, o valor de q é denotado por:

$$q = |\mathbf{q}| = q_0 \tag{1.39}$$

As potências instantâneas definidas podem ser combinadas em uma matriz, como mostrado na equação 1.40. Nesta expressão estão presentes tanto a consideração da presença dos valores de corrente e tensão de sequência zero, como também os valores das potências p e q com a implicação que traz com a exclusão de v_0 e i_0

$$\begin{bmatrix} p \\ q_{\alpha} \\ q_{\beta} \\ q_{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\alpha} & v_{\beta} & v_{0} \\ 0 & -v_{0} & v_{\beta} \\ v_{0} & 0 & -v_{\alpha} \\ -v_{\beta} & v_{\alpha} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{0} \end{bmatrix}; \qquad v_{0} = 0 \Longrightarrow \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\alpha} & v_{\beta} \\ -v_{\beta} & v_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix}$$
(1.40)

Outra maneira de definir as potências instantâneas baseadas na exclusão das componentes de sequencia zero v_0 e i_0 é a partir da transformada fasorial das tensões e correntes nas coordenadas $\alpha\beta 0$. Sendo os valores das tensões nos eixos α e β defasados em 90^o , as tensões e correntes fasoriais podem ser definidos a seguir:

$$\mathbf{v} = v_{\alpha} + jv_{\beta} \tag{1.41}$$

$$\mathbf{i} = i_{\alpha} + ji_{\beta} \tag{1.42}$$

Pela definição de potência aparente no espaço vetorial dada por $\mathbf{s} = \mathbf{vi}^*$, onde (*) denota o valor conjugado, a potência aparente em termos das tensões e correntes nas coordenadas α e β é dado por:

$$\mathbf{s} = \mathbf{v}\mathbf{i}^* = (v_{\alpha} + jv_{\beta})(i_{\alpha} - ji_{\beta}) = (v_{\alpha}i_{\alpha} + v_{\beta}i_{\beta}) + j(v_{\beta}i_{\alpha} - v_{\alpha}i_{\beta})$$
(1.43)

Pela própria definição de potência, os valores presentes no eixo real são definidas como sendo a potência ativa ao passo que as potências no eixo imaginário são definidas como as potências reativas. Deste modo, através da equação 1.43 os valores ativos e reativos são definidos por $p = v_{\alpha}i_{\alpha} + v_{\beta}i_{\beta}$ e $q = v_{\beta}i_{\alpha} - v_{\alpha}i_{\beta}$, ou também na forma:


Nota-se uma inversão de sinal na potência instantânea reativa q entre a teoria originalmente apresentada por [7] e exposta na equação 1.40 com a teoria da potência apresentada na expressão 1.44. Ambas as teorias são válidas quanto a aplicabilidade e no design de compensadores ativos, entretanto, segundo [5], a teoria na equação 1.44 apresenta um significado melhor aceito dado o conceito convencional que correntes em atraso (indutivo) apresentam sinal corretamente definidos com a utilização da equação 1.44.

1.2.5 Significado Físico dos Parâmetros da Teoria PQ

As definições apresentadas anteriormente são suficientes para o elucidar os conceitos físicos que as potências instantâneas p e q apresentam.

Como já explicado anteriormente, o conceito de potência instantânea ativa advém do produto entre tensão e corrente as quais estão dispostos em eixos paralelos de um espaço vetorial, independentemente das coordenadas utilizadas. Deste modo, para um sistema trifásico com ou sem neutro, a potência ativa tem seu significado físico descrito pelo fluxo de energia por unidade de tempo entre dois subsistemas [5]. Cabe salientar que p é descrito como uma função no tempo, sendo que o valor em determinados instantes representam o fluxo de potência instantânea. Esta definição pode diferir com o conceito clássico da teoria de potência que utiliza de valores médios para determinar a transferência de potência entre dois subsistemas.

Analogamente à p, a potência reativa instantânea q é definida como o produto de tensões e corrente perpendiculares no espaço vetorial, deste modo sua contribuição no fluxo de energia por unidade de tempo entre dois subsistemas é descrito como nulo. Dessa forma, o significado físico que descreve a potência reativa instantânea q é o fluxo de energia por unidade de tempo que é trocado entre as fases do sistema sem que haja transferência entre subsistemas. Esta característica só é encontrada em sistemas trifásicos e não pode ser aplicado a circuitos monofásicos separadamente. A Figura 8 demonstra uma maneira de observar a presença das potências em um sistema trifásico qualquer. Em tal figura pode-se observar que em um determinado instante de tempo uma potência trifásica denominada $p_{3\phi} = p + p_0$ flui de um subsistema para outro, ao passo que a q esta contido na troca de potência entre as fases, sem contribuir para o fluxo de energia entre subsistemas. Mesmo assim, deve-se lembrar que a a presença de q faz com que as correntes de fase são acrescidas, como descrito anteriormente.



Para o melhor entendimento, considera-se o exemplo a seguir realizado com a utilização do circuito da Figura 9. Esse sistema é composto por um circuito trifásico a 4 fios alimentado uma carga de capacitores com capacitâncias C_1 , C_2 e C_3 .




FIGURA 9 – Retificador trifásico por ponte de Graetz

Primeiramente, considerando que a carga seja equilibrada, ou seja, os capacitores apresentam mesmo valor de capacitância, as potências instantâneas p e q em função do tempo são apresentadas nas figuras 10a e 10b, respectivamente. Para este caso podese observar que a transferência de potência ativa entre a fonte e a carga é nula, visto

que os capacitores são carregados e descarregados de tal modo que o total de energia trocada entre a fonte e a carga é nula. Já a potência reativa não é nula visto que existe uma corrente equilibrada entre as fases e estas apresentam ortogonalmente dispostas às tensões.




FIGURA 10 – Potências instantâneas considerando $C_1 = C_2 = C_3$

O segundo exemplo utiliza o mesmo circuito, porém com um capacitor C_1 com valor diferente em relação à C_2 e C_3 . Nesse caso o carregamento e descarregamento dos capacitores não serão balanceados, de modo a haver uma potência instantânea ativa percorrendo o circuito com este desbalanço. Isto pode ser observado na Figura 11a. Entretanto ainda exitem componentes de corrente dispostas perpendicularmente às tensões, havendo assim a presença de potência reativa q sendo trocada entre as fases.




FIGURA 11 – Potências instantâneas considerando $C_1 \neq C_2 = C_3$

(b) Potência instantânea q para carga

desbalanceada

(a) Potência instantânea p para carga

desbalanceada

1.3 Filtros Ativos

Filtro ativos são elementos inseridos em circuitos elétricos cujo o objetivo é criar uma fonte que interaja com os parâmetros de tensão/corrente de modo a eliminar condições indesejadas no sistema. Os filtros ativos são divididos em três tipos: shunt, série e hibrido, e a aplicação de cada tipo de filtro é determinada por qual parâmetro do circuito deseja-se corrigir. Na seção ?? é apresentado o princípio de operação de cada tipo de filtro ativo, mostrando em quais situações estes podem ser aplicados.

Para a utilização em sistemas elétricos aeronáuticos o tipo de filtro ativo pode ser escolhido com base nos parâmetros do sistema que deseja-se adequar, a fim de cumprir com as normas e garantir o correto funcionamento dos equipamentos. Com isso a utilização dos três filtros tipo de filtragem podem ser escolhidas visto que garantiriam a qualidade de energia na entrada dos equipamentos da aeronave. Entretanto deve-se analisar não apenas a viabilidade técnica, mas também econômica no que tange os sistemas elétricos aeronáuticos. Com isso, uma breve descrição dos tipos de filtros ativos são apresentados a seguir com enfase na aplicação aeronáutica.

- i) Filtros Serie: Os filtros série são utilizados para a correção das harmônicas presentes na forma de onda da tensão na porta de alimentação elétrica das cargas. Seu objetivo não proporciona a correção da forma de onda das correntes das linhas, de modo que as regiões do circuito que estão dispostas fora da atuação do filtro sofreriam com a má qualidade de energia. Com isso a utilização deste filtro poderia ser utilizada nos sistemas elétricos aeronáuticos com a ressalva de que todos os equipamentos presentes na rede necessitariam estar cobertos por filtros série. Esta solução, mesmo que plausível tecnicamente, não apresentaria benefício econômico, visto que a complexidade, o custo e o peso dos sistemas aumentariam, ao passo que a confiabilidade diminuiria.
- ii) Filtros Shunt: Filtros shunt por sua vez são utilizados para a correção das distorções presentes na corrente dos sistemas. Deste modo, a implementação desse tipo de filtragem em cargas cuja característica operacional apresenta a injeção de harmônicas seria suficiente para adequar as qualidade de energia do sistema elétrico. Esta característica traz grande vantagem devido ao fato de que nem todas as cargas apresentam distorções harmônicas de corrente. Este fato faz com que sua utilização seja adequada aos equipamentos do sistema elétrico aeronáutico devido à restrição de utilização da filtragem ativa do tipo shunt à apenas os equipamentos trazem problemas com correntes distorcidas. Com isso, a qualidade de energia do sistema é mantida sem que haja abundância quanto a quantidade de equipamentos cobertos por filtros ativos. Tal fato faz com que

- a utilização deste tipo de filtragem apresente viabilidade econômica no mercado aeronáutico.
- iii) Filtros Híbrido: Filtros ativos com topologia híbrida são concebidos pela junção da filtragem série e shunt. Deste modo a qualidade de energia nos pórticos dos equipamentos apresentam tensões e correntes senoidais, independentemente da carga. Apesar de esta característica ser vantajosa para sistemas aeronáuticos com relação à qualidade de energia, os problemas com sua utilização recaem nos mesmos que inviabilizam o uso de filtros série. Como a utilização de filtros shunt já é condição necessária para a manutenção da qualidade de energia, filtros híbridos não traz vantagens suficientes para sua implementação no setor aeronáutico.

Com este entendimento o sistema de filtragem ativa do tipo shunt é o mais adequado para a aplicação proposta neste trabalho. Deste modo, o foco apresentado aqui será apenas relacionado à utilização deste tipo de filtragem devido sua relevância na aplicação aeronáutica. Ainda, como mostrado na seção 1.2.4, os sistemas aeronáuticos a qual cargas são relevantes quanto a aplicação de filtragem ativa dá-se em circuitos trifásicos a 3 fios, ou seja, sem a presença ou com a desconsideração neutro devido aos aspectos construtivos e operacionais.

1.3.1 Filtros Ativo Empregando a Teoria PQ

O emprego da teoria de potência instantânea para realização de filtragem ativa é feita através da aplicação das equações algébricas apresentadas anteriormente para a determinação das potências $p \in q$, seguido do tratamento destes dados para posteriormente determinar as correntes que serão compensadas. Em seguida, tais valores instantâneos de corrente são aplicados como referência em conversores estáticos na utilização da filtragem ativa. O emprego desta teoria traz grandes vantagens com sua utilização no desenvolvimento de filtros ativos devido a ampla gama de aplicação. Ou seja, a filtragem ativa utilizando a teoria PQ tem como característica a facilidade nos cálculos devido ao fato que apenas expressões algébricas são realizadas, tem uma boa resposta dinâmica, podem ser aplicados a qualquer circuito trifásico balanceados ou desbalanceados, com ou sem a presença de harmônicas, e ainda em regime transitório ou permanente [9]. Na prática o funcionamento dos filtros ativos é limitado apenas pelas características dos conversores estáticos a qual realizam a injeção de corrente no sistema. Por possuírem uma resposta dinâmica não instantânea, a performance da filtragem é restringido pela inércia dos conversores estáticos. Para fins didáticos, primeiramente será considerado que as correntes provenientes do filtro ativo seja adquirida através de fontes de corrente controladas.

A teoria PQ possuí como característica a determinação das potências instantâneas ativa e reativa de modo que estas carregam importantes atributos das formas de onda das tensões e correntes do sistema. A determinação das potências ativa e reativa como função das tensões e correntes nas coordenadas $\alpha\beta0$ é apresentado na equação 1.40. Nesta equação é mostrado tanto o calculo das potências cuja as componente v_0 e i_o são não nulos quanto para o caso em que tais valores são nulos. O caminho inverso para a determinação das correntes i_{α} , i_{β} , e i_0 para um sistema a qual é conhecida as tensões e as potências instantâneas é determinada segundo a equação 1.45.

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{0} \end{bmatrix} = \frac{1}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2} + v_{0}^{2}} \begin{bmatrix} v_{\alpha} & 0 & v_{0} & -v_{\beta} \\ v_{\beta} & -v_{0} & 0 & v_{\alpha} \\ v_{0} & v_{\beta} & -v_{\alpha} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q_{\alpha} \\ q_{\beta} \\ q_{0} \end{bmatrix}$$
(1.45)

Para o caso onde as componentes de sequência zero são nulos, ou seja, eliminando as variáveis v_o e i_0 da equação, a expressão a qual representa os valores instantâneos da correntes nas coordenadas $\alpha\beta0$ a partir dos valores da tensão e potências p e q são apresentadas pela equação 1.46.

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{v_{\alpha}^{2} + v_{\beta}^{2}} \begin{bmatrix} v_{\alpha} & v_{\beta} \\ v_{\beta} & -v_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$
 (1.46)

Cabe lembrar que o sinal utilizado na expressão 1.46 é definido segundo a convenção utilizada na equação 1.44. Com a determinação das correntes nas coordenadas $\alpha\beta0$ podese utilizar a transformada inversa de Clarke (equação 1.24) para obter as correntes nas coordenadas abc.

Com as expressões apresentadas, a determinação da correntes i_{α} e i_{β} pode ser realizadas através das potências ativa e reativa e das tesões instantâneas. Ainda, pode-se estender o a obtenção não apenas das correntes nas coordenada $\alpha\beta0$ mas também nas coordenadas abc. O principio da filtragem ativa através da utilização da teoria PQ é dado a partir da obtenção de forma de onda das correntes a serem compensadas e utiliza-las como referência de entrada em compensadores de corrente, tal qual mostrado na Figura 12. A determinação das correntes de compensação é feita através da análise da composição das potências ativa e reativa instantânea de um sistema e, com isso, pode-se selecionar partes de p e q de modo a especificar as potências a serem compensadas p_c^* e q_c^* pelo filtro. As potências p_c^* e p





FIGURA 12 - [5]



.

1.3.1.1 Seleção de Potências Compensadas

O funcionamento de um circuito trifásico qualquer é realizado com o fluxo de potência instantânea p e q entre seus subsistemas e fases. Com os valores de p e q em um determinado instante de tempo, pode-se definir os valores das correntes nas fases do circuito, visto que as potências instantâneas são definidas como função de tais correntes. A determinação da referência para utilizar em um compensador é dada de maneira que este injete componentes de corrente cujo objetivo é anular partes das potências que são indesejadas no circuito. Esta compensação é realizada com a obtenção de formas de onda de corrente de modo a prover potências com valores simétricos às partes de p e q que

deseja-se compensar.

De maneira geral, as potências instantâneas podem ser entendidas como sendo a composição de uma parcela constante e uma oscilatória. A parcela constante pode ser captada como a componente de frequência zero de uma forma de onda, sendo assim esta parcela apresenta valores médios diferentes de zero. Já a parte oscilatória é dada pela presença de valores positivos e negativos de modo que seu valo médio é nulo. Por conseguinte pode-se definir as potências p e q como a composição dos valores médios e oscilantes conforme a equação 1.47. Para fins de denotação \bar{p} e \bar{q} representam a parcela média, enquanto que \tilde{p} e \tilde{q} denominam a parte oscilante.

$$p = \overline{p} + \tilde{p}$$

$$q = \overline{q} + \tilde{q}$$
(1.47)

Como já explicado na seção 1.2.5, a potência instantânea reativa é definida por não fornecer troca de energia em um determinado instante de tempo entre subsistemas, sendo que esta potência é estabelecida pela energia que flui entre as fases do circuito. Deste modo, a presença desta potência em um sistema apenas eleva os níveis de correntes de linhas, apresentando em determinadas situações componentes harmônicas que degradam a qualidade de energia. Além do mais, o fator de potência é degradado com a presença da potência reativa instantânea. Sendo $\lambda = p/s$, $\sqrt{p^2 + q^2} \ge p$ e $s = \sqrt{p^2 + q^2}$, tem-se que a relação 1.48 é valida. Desta maneira, para que o fator de potência λ apresente valores unitários, a potência reativa instantânea necessariamente deve ser zero para todo instante de tempo, ou seja, $q \equiv 0$.

$$\lambda = \frac{p}{\sqrt{p^2 + q^2}} \le 1\tag{1.48}$$

Cabe lembrar que o fator de potência definido por $\lambda = p/s$ é exposta pela relação das potências instantâneas, portanto este é definido pelo fator de potência em cada instante de tempo.

Os valores oscilatórios da potência ativa instantânea são estabelecidos pela troca de energia entre subsistemas, sendo que uma carga pode apresentar-se como consumidora e fornecedora de energia durante instantes específicos do tempo. Considerando os valores médios, como apresentados na equação 1.13, o fator de potência apresentaria atribuições diferentes comparativamente apresentada na equação 1.48, sendo que as componentes oscilantes da potência p elevariam os valores da potência aparente do sistema. Desse modo para obter o fator de potência unitário para a transmissão de energia entre subsistemas os valores oscilantes de p necessitam ser compensados. Dessa maneira a única potência vista pelo lado da carga em um sistema com compensadores seria a instantânea média

ativa, ou a parcela \overline{p} da expressão $p = \overline{p} + \tilde{p}$.


Outras combinações de potências instantâneas a serem compensadas podem ser aplicadas em um compensador com o objetivo de adquirir funcionamentos distinto aos objetivos de elevar a qualidade de energia. Para isso o estudo do comportamento deve ser realizado de modo a definir as potências desejáveis a se ter no sistema. Todavia, como o objetivo deste trabalho é exatamente aumentar a qualidade de energia, apenas as potências q e \tilde{p} serão compensadas de modo a obter um sistema que atue como sendo composto por uma fonte entregando uma quantidade de energia constante para as cargas. Com este comportamento garante-se que as formas de onda da corrente são estabelecidas como sendo senoidais e em fase com as tensões de fase, de modo que a fonte enxergaria a carga como sendo composta por resistências puras e com o fator de potência unitário.

1.3.1.2 Concepção dos Filtros Ativos

O filtro ativo apresentado nesse trabalho tem por objetivo a compensação de parcelas das correntes do sistema as quais carregam intrinsecamente determinadas potências instantâneas. Com isso, sua definição se dá pela estudo das potências instantâneas de modo que as correntes indesejadas possam ter seus valores determinados e compensados. A concepção do filtro decorre da utilização das equações algébricas para determinar os valores p e q, seguido de métodos para processar-las e determinar qual parcela deseja-se compensar. Este processo leva a obtenção das correntes a serem compensadas facilmente, de modo que estas possam ser utilizadas como referência em inversores estáticos para a criação das correntes a serem injetadas no sistema.

A concepção de tais filtros são comumente realizadas através da utilização pontes inversoras as quais são controladas via processadores de sinais, ou DSPs (Digital Signal Processor). Além do mais, são necessários sensores de tensão e corrente as quais alimentam as entradas analógicas dos DPSs para o tratamento de dados e determinação das referências a serem aplicadas nos controle do inversor. A geração dos sinais de corrente a serem aplicadas no sistema é realizada pela comutação controlada das chaves estáticas, onde o controle é feito via PWM, cuja concepção é dada pelo próprio DSP. O diagrama do filtro é mostrado na Figura 14.


Para o correto funcionamento do filtro, as potências a serem compensadas devem ser determinadas corretamente. Como observado na seção 1.3.1.1 o objetivo da concepção do filtro tratado neste trabalho visa compensar certas potências de modo que apenas as composição composta pela potência média que flui entre fonte e carga seja mantida. Com isso as potências instantâneas reativa q e a parcela oscilante da ativa \tilde{p} devem ser neutralizadas. Uma maneira de separar as potências ativa média e oscilante é através da implementação de um filtro passa baixa. Com isso, o sinal na saída do filtro pode ser



utilizado nos cálculos das corrente de compensação de modo que a saída do compensador apresente formas de onda que anulem a presença da potência oscilatória do sistema. Um importante fator a ser definido deve ser a frequência de corte de tal filtro passa baixa. Uma frequência baixa seria o ideal visto que \tilde{p} apresentaria todas as componentes a ser compensadas. Todavia a presença do filtro passa baixa altera a dinâmica do compensador, atribuindo um atraso na resposta do mesmo. Portanto a escolha da frequência do filtro passa baixa deve ser de tal maneira à atender simultaneamente a dinâmica e a performance do compensador. O esquema dos passos de cálculo que um dispositivo deve realizar para determinar corretamente as correntes a serem compensada é mostrado na Figura 15. Cabe lembrar que tal concepção é apresentada com a consideração de não idealidades, de modo que a topologia do filtro real é ligeiramente diferente deste e que será mostrado mais a frente.

Para melhor elucidar a operação dos filtros ativos do tipo shunt, um exemplo será mostrado a seguir. Considera-se um sistema composto por uma fonte senoidal trifásica a três fios, alimentando uma carga não linear balanceada cuja corrente possui forma de onda distinta de uma senoide. Há também a presença de um compensador operando nos moldes da Figura 12, com os cálculos presentes na obtenção das correntes de referência em acordo com topologia mostrada na Figura 15. Como forma de facilitar a visualização, será apresentado apenas as tensões e corrente da fase a, a medida que as formas de onda das tensões e corrente das fases b e c do sistemas não serão apresentadas. Entretanto cabe lembrar que tais tensões e corrente respectivas as fases b e c estão presentes nos cálculos e possuem formas de ondas idênticas às apresentadas para fase a, com a particularidade de estarem defasadas em -120 e +120 graus entre si.

Primeiramente a Figura 16 mostra a forma de onda da corrente e tensão de um sistema qualquer composto por uma carga não linear. Com as três fases apresentando



tal característica, as formas de onda das potências instantâneas ativa e reativa vista pelo lado da carga podem ser vistas na Figura 17.

O filtro do exemplo possui sua operação iniciando em t_i e cessando em t_f . Na 18 estão expostas as potências a serem compensadas durante o período de tempo a qual o filtro opera, ou seja, mostra as formas de onda de -q e $-\tilde{p}$.

Com o processamento das potências -q e $-\tilde{p}$ pelo filtro, a corrente de compensação i_{Ca} é obtida, e mostrada na Figura 19. Pelo o filtro operar apenas entre t_i e t_f , a corrente de compensação é apresentada apenas entre este período.

Por fim, adicionando as correntes de compensação à corrente da carga i_{La} obtém-se a forma de onda apresentada na Figura 20. Ainda, expondo tal forma de onda juntamente com a tensão de linha v_a , verifica-se claramente que a tensão e a parte compensada da corrente estão em fase. Com isso, é obtido um fator de potência unitário e a fonte de tensão enxerga o subsistema composto pela carga e filtro como sendo resistências puras. A potência ativa e reativa entregue pela fonte denotada por p_S e q, respectivamente, é apresentada na Figura 21, onde pode ser visto que no período em que o filtro opera um fluxo de potência ativa constante e reativa nula é estabelecido.




FIGURA 16 – Tensão \boldsymbol{v}_a e corrente i_{La} na entrada da carga




FIGURA 17 – Potências instantâneas pe
 q




FIGURA 18 – Potências instantâneas a serem compensadas $-\tilde{p}$ e-q




FIGURA 19 – Corrente de referência i_{Ca}^{\ast} a ser aplicado no inversor




FIGURA 20 – Tensão \boldsymbol{v}_a e corrente filtrada i_{Sa} fornecida pela fonte




FIGURA 21 – Potência entregue pela fonte p_S

Referências Bibliográficas

- [1] PAREDES, H. K. M. Eletrônica de Potência para Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica: Tópicos em teorias de potência em condições não ideais de operação. Acessado em 24/06/2016. Disponível em: http://www.dsce.fee.unicamp.br/ antenor/pdffiles/it744/CAP6.pdf>.
- [2] STAUDT, V. Fryze-buchholz-depenbrock: A time-domain power theory. In: IEEE.
 2008 International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation. [S.l.], 2008.
 p. 1–12.
- [3] CZARNECKI, L. Budeanu and fryze: Two frameworks for interpreting power properties of circuits with nonsinusoidal voltages and currents. *Electrical Engineering*, Springer, v. 80, n. 6, p. 359–367, 1997.
- [4] CZARNECKI, L. S. What is wrong with the budeanu concept of reactive and distortion power and why it should be abandoned. *IEEE Transactions on Instrumentation and measurement*, IEEE, v. 1001, n. 3, p. 834–837, 1987.
- [5] AKAGI, H.; WATANABE, E. H.; AREDES, M. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2007.
- [6] WATANABE, E. H.; AREDES, M. Teoria de Potência Ativa e Reativa Instantânea e Aplicações - Filtros Ativos e FACTS -. UFRJ - Rio de Janeiro: Laboratório de Eletrônica de Potência.
- [7] AKAGI, H.; KANAZAWA, Y.; NABAE, A. Instantaneous reactive power compensators comprising switching devices without energy storage components. *IEEE Transactions on industry applications*, IEEE, n. 3, p. 625–630, 1984.
- [8] PENG, F. Z.; LAI, J.-S. Generalized instantaneous reactive power theory for threephase power systems. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, IEEE, v. 45, n. 1, p. 293–297, 1996.

[9] AFONSO, J. L.; COUTO, C.; MARTINS, J. S. Active filters with control based on the pq theory. *IEEE Industrial Electronics Society Newsletter*, IEEE, v. 47, n. 3, p. 5–10, 2000.