### **Einleitung**

Mit dem Erscheinen der Entwicklungsumgebung STUDIO5 von Atmel und mit den XMEGA-Prozessoren hat das Unternehmen mehr Gewicht auf die proprietäre Funktionalität gelegt. So wird die firmenspezifische Debugging-Schnittstelle PDI verstärkt unterstützt und die bisherige weitgehend auf Open-Source-Software basierte Entwicklungsumgebung STUDIO4 eingestellt.

Die bis dato genutzte und auch weiterhin angebotene JTAG-Schnittstelle wurde undokumentiert geändert.

Dies betrifft insbesondere die Kommunikation mit den Debugger- / Programmier-Tools, wie z.B. der DRAGON. Mehrfach ist auch die Firmware der Debugger- / Programmier-Tools verändert worden.

Aufgrund der unveröffentlichten Änderungen ist damit den freien Entwicklerwerkzeugen wie z.B. AVaRICE und AVRDUDE die funktionelle Basis entzogen.

STUDIO5 ist Windows-basiert und stützt sich funktionell auf die .NET-Entwicklungsumgebung von Microsoft ab.

Atmel hat bis dato keine aktualisierte Dokumentation veröffentlicht, um den Entwicklern der freien Werkzeuge eine Anpassung ihrer Software zu ermöglichen.

### **Problem**

Für Entwickler, die Software für AVR-Prozessoren bisher in einer Linux-Umgebung mittels den obengenannten freien Werkzeugen erstellt haben, ist damit die direkte Arbeitsgrundlage entzogen.

Das Übertragen von AVR-Applikationen auf den Mikroprozessor per AVRDUDE funktioniert derzeit noch, aber das Debuggen via GDB und AVaRICE funktioniert nicht mehr.

#### **Projekt**

Es soll für die Anpassung der freien Werkzeuge die notwendige Information gesammelt werden.

#### **Ergebnis**

Erstellen einer Dokumentation über die einzelnen Schnittstellenabläufe beim Übertragen und beim Debuggen von Applikationen auf den AVR-Mikroprozessoren, im Besonderen derer vom Typ XMEGA.

Das Dokument fasst die wesentlichen Erkenntnisse aus den Debug-Abläufen zusammen, um damit eine Diskussion der weiteren Entwicklungsschritte starten zu können. Soweit als möglich werden die einzelnen Abläufe und Schritte identifiziert und kommentiert. Im Schwerpunkt sollen die Debugging Funktionen geklärt sein, da hier zur Zeit keinerlei Funktionalität bei AVaRICE für XMEGA Prozessoren mehr vorhanden ist.

### Test-Umgebung

STUDIO5 wurde auf einer Windows-XP SP3 Basis installiert. Als Programmier- / Debugging-Tool wird ein AVR-DRAGON Version A09 eingesetzt. Die Firmware des DRAGON ist auf dem letztaktuellen Stand Version 7.0.

Als Ziel-Prozessor steht ein ATXMEGA128A1 auf einem Atmel-Xplained Board zur Verfügung. Die Kommunikation zum Programmier- / Debugging Tool erfolgt über eine USB2 Schnittstelle, die mittels eines Usb-Lib Filtertreibers modifiziert wurde.

USB-TRACE Version 2.6 von SysNucleus wird als USB-Monitor verwandt.

Ein einfaches C-Programm aus wenigen Befehlen dient als Programmier- und Debugging-Objekt (Anlage).

#### Vorgehensweise

Ausgehend von den im STUDIO zur Nutzung der Programmier- und Debugging-Tools angebotenen Funktionen ist der Ablauf der Untersuchung aufgebaut. Soweit sinnvoll und technisch möglich sind möglichst kleine Tracepakete gebildet worden:

- 1. Tool-Device und Schnittstellenauswahl
  - a. SIGN ON Phase
  - b. Lesen der Device-Informationen
  - c. Lesen der Fuses
  - d. Lesen der Lock-Bits
  - e. Beenden der Kommunikation
- 2. Start Debugging mit anschließendem impliziten Break
  - a. Impliziter Halt bei der Funktion main()
  - b. Weiter mit F11 = Einzelschritt
  - c. Weiter mit F5 bis zu einem expliziten Haltepunkt
- 3. Start Debugging ohne impliziten Halt, mit vorher gesetztem Haltepunkt

a. Setzen eines Haltepunktes,
b. Setzen eines weiteren Haltepunktes,
c. Rücksetzen des Haltepunktes,
d. Setzen mehrere Haltepunkte,
e. Rücksetzen der Haltepunkte,

Start Debugging weiter mit F5

weiter mit F11
weiter mit F11
weiter mit F11

- 4. Übertragung des Programmcodes
- 5. Standardabläufe
  - a. Register lesen
  - b. Speicherbereiche lesen
  - c. Speicherbereiche schreiben / ändern
- 6. Nicht geklärt
  - a. Neue, undokumentierte Kommandos und Parameter

Hinweis: Basis der Dokumentation ist:

AVR-Note 067 JTAGICE mkII Communication Protocol Rev.2587D-AVR-11/09

**AVR-XMEGA Manual** 

Source-Listing: IIR.c die zugehörige .LSS –Liste und die Disassembler-Liste (Anhang)

Die in dem Dokument wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und durch gesetzliche Bestimmungen geschützt.

### Zu 1 Tool- Device und Schnittstellenauswahl

a: SIGN ON Phase

Menü-Auswahl
STUDIO -> TOOLS -> AVR-PROGRAMMING

Tool: AVR Dragon Device: ATxmega128A1

Interface: JTAG

OUT 1B 00 00 01 00 00 00 0E 01 *GET\_SIGN\_ON* F3 97 *CRC* 

1B 00 00 1A 00 00 00 0E 86 **RSP SIGNON** 

01 Communication Protocol Version

FF ??

0E 07 Master Firmware Version 7.14

01 Hardware Version

FF ??

**0E 07 Slave Firmware Version 7.14** 

07 Hardware Version

00 A2 00 01 97 2C Serial number 00A20001972C

41 56 52 44 52 41 47 4F 4E 00 **DRAGON** 

B4 9B **CRC** 

Wiederholung der SIGN\_ON Sequenz

OUT 1B 01 00 01 00 00 00 0E

01

4C 16

IN 1B 01 00 1A 00 00 00 0E

86 01 FF 0E 07 01 FF 0E 07 07 00 A2 00 01 97 2C 41 56 52 44 52 41 47 4F 4E 00 D7 DB

### **Ergebnis in STUDIO**

AVR Dragon
Debug host 127.0.0.1
Debug port 4625
Serial number 00A20001972C
Connection com.atmel.avrdbg.connection.jungousb
Master Firmware Version 7.14
Slave Firmware Version 7.14
Hardware Version 17

#### Zu 1 Tool- Device und Schnittstellenauswahl

b: Lesen der Device-Informationen

### Device-Informationen im Menü ausgewählt

OUT 1B 02 00 03 00 00 00 0E 02 **SET PARAMETER** 13 00 External Reset: NO EA B5 CRC IN 1B 02 00 01 00 00 00 0E 80 1D 09 1B 03 00 03 00 00 00 0E 02 **SET PARAMETER** 03 02 MODE: JTAG, default 4E 2F CRC IN 1B 03 00 01 00 00 00 0E 80 A2 88 OUT 1B 04 00 03 00 00 00 0E 02 SET PARAMETER 03 05 MODE: JTAG, XMEGA 04 9F *CRC* IN 1B 04 00 01 00 00 00 0E 80 AC 14 OUT 1B 05 00 33 00 00 00 0E 36 Neues Kommando für PDI - Setup 02 00 2F ??????? 00 00 80 00 APP SECTION OFFSET 00 00 82 00 BOOT SECTION OFFSET 00 00 8C 00 **EEPROM OFFSET** 20 00 8F 00 FUSE REGISTERS OFFSET 27 00 8F 00 LOCK REGISTERS OFFSET 00 04 8E 00 USER\_SIGNATURES\_OFFSET 00 02 8E 00 PROD\_SIGNATURES\_OFFSET 00 00 00 01 **DATAMEM\_OFFSET** 00 00 02 00 BOOT-Section 00 20 00 02 00 08 20 C0 01 NVM-Base-Address 90 00 MCU-Base-Address DC B4 CRC IN 1B 05 00 01 00 00 00 0E 80 13 95 OUT 1B 06 00 06 00 00 00 0E 02 **SET PARAMETER** 1B 00 00 00 00 **Daisy Chain Info** 5D 79 CRC

1B 06 00 01 00 00 00 0E 80 C3 1F

IN

OUT 1B 07 00 03 00 00 00 0E

02 **SET\_PARAMETER** 

38 01 RUN after Programming Allow Target to run

43 FF *CRC* 

IN 1B 07 00 01 00 00 00 0E 80 7C 9E

OUT 1B 08 00 01 00 00 00 0E

14 ENTER PROGRAMMING MODE

63 FD **CRC** 

IN 1B 08 00 01 00 00 00 0E 80 CE 2F

OUT 1B 09 00 02 00 00 00 0E

03 **GET\_PARAMETER** 

0E JTAGID

14 85 CRC

IN

1B 09 00 05 00 00 00 0E

81 RSP PARAMETER

3F C0 74 79 **JTAG ID: 7974C03F** 

99 6F

OUT

1B 0A 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ\_MEMORY** 

B4 SIGN JTAG

03 00 00 00 BYTE CNT

00 Register-Index

00 00 00 00 **START ADRESS** 

18 8D CRC

IN

1B 0A 00 04 00 00 00 0E

82 RSP\_MEMORY

1E 97 4C Device Signature: 1E974C

85 13 **CRC** 

OUT 1B 0B 00 01 00 00 00 0E

15 **LEAVE\_PROGMODE** 

3A 66 *CRC* 

IN

1B 0B 00 01 00 00 00 0E 80 1E A5

OUT 1B 0C 00 03 00 00 00 0E

02 **SET PARAMETER** 

03 02 MODE: JTAG, default

92 82 **CRC** 

IN

1B 0C 00 01 00 00 00 0E 80 10 39

## **Ergebnis in Studio**

Device: ATxmega128A1 Device signature: 1E974C

JTAG ID: 7974C03F

Revision: H

#### Zu 1 Tool- Device und Schnittstellenauswahl

c: Lesen der Fuses

#### FUSES-Untermenü ausgewählt

#### **FUSES**

1B 0D 00 03 00 00 00 0E

02 **SET\_PARAMETER** 

13 00 External Reset: NO

OUT 36 18 CRC

IN 1B 0D 00 01 00 00 00 0E 80 AF B8

1B 0E 00 03 00 00 00 0E

02 **SET PARAMETER** 

03 02 MODE: JTAG, default

OUT DC DA CRC

IN 1B 0E 00 01 00 00 00 0E 80 7F 32

1B 0F 00 03 00 00 00 0E

02 **SET PARAMETER** 

03 05 MODE: JTAG; XMEGA

OUT 44 82 CRC

IN 1B 0F 00 01 00 00 00 0E 80 C0 B3

1B 10 00 33 00 00 00 0E

36 Neues Kommando für PDI - Setup

02 00 2F ???????

00 00 80 00 **APP\_SECTION\_OFFSET** 

00 00 82 00 **BOOT\_SECTION\_OFFSET** 

00 00 8C 00 **EEPROM\_OFFSET** 

20 00 8F 00 **FUSE\_REGISTERS\_OFFSET** 

27 00 8F 00 LOCK\_REGISTERS\_OFFSET

00 04 8E 00 USER\_SIGNATURES\_OFFSET

00 02 8E 00 PROD SIGNATURES OFFSET

00 00 00 01 **DATAMEM OFFSET** 

00 00 02 00 BOOT-Section

00 20 00 02 00 08 20 ??????

C0 01 NVM-Base-Adresse

90 00 MCU-Base-Adresse

OUT D2 A0 CRC

IN 1B 10 00 01 00 00 00 0E 80 0A 59

1B 11 00 06 00 00 00 0E

02 **SET\_PARAMETER** 

1B 00 00 00 00 **Daisy Chain Info** 

OUT CE 3B CRC

IN 1B 11 00 01 00 00 00 0E 80 B5 D8

1B 12 00 03 00 00 00 0E

02 **SET\_PARAMETER** 

38 01 Run after Programming: Allow Target to run

OUT AA B1 CRC

IN 1B 12 00 01 00 00 00 0E 80 65 52

1B 13 00 01 00 00 00 0E

14 ENTER\_PROGRAMMING\_MODE

OUT 77 01 CRC

IN 1B 13 00 01 00 00 00 0E 80 DA D3

1B 14 00 02 00 00 00 0E

03 **GET\_PARAMETER** 

0E **JTAGID** 

OUT 52 77 CRC

1B 14 00 05 00 00 00 0E

81 RSP PARAMETER

3F C0 74 79 **JTAG ID: 7974C03F** 

IN 8E F0 **CRC** 

1B 15 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ\_MEMORY** 

B4 SIGN JTAG

03 00 00 00 BYTE CNT

00 Register-Index

00 00 00 00 **START\_ADRESS** 

OUT 4F 7E CRC

1B 15 00 04 00 00 00 0E

82 RSP\_MEMORY

1E 97 4C Device Signature: 1E974C

IN 8C 7E **CRC** 

1B 16 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ\_MEMORY** 

B2 FUSE\_BITS

01 00 00 00 BYTE\_CNT

00 Register-Index

00 00 00 00 **START ADRESS** 

OUT 5F 0C CRC

1B 16 00 02 00 00 00 0E

82 RSP\_MEMORY

FF FUSEBYTE0

IN BA 9F CRC

1B 17 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ\_MEMORY** 

B2 FUSE\_BITS

01 00 00 00 BYTE\_CNT

01 Register-Index

00 00 00 00 **START\_ADRESS** 

OUT FC FF CRC

1B 17 00 02 00 00 00 0E

82 RSP\_MEMORY

00 FUSEBYTE1

IN 3F DD CRC

1B 18 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ\_MEMORY** 

B2 FUSE\_BITS

01 00 00 00 BYTE\_CNT

02 Register-Index

00 00 00 00 **START\_ADRESS** 

OUT E8 E7 CRC

1B 18 00 02 00 00 00 0E

82 RSP MEMORY

BF FUSEBYTE2

IN 6B 06 CRC

1B 19 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ\_MEMORY** 

B2 FUSE\_BITS

01 00 00 00 **BYTE\_CNT** 

04 Register-Index

00 00 00 00 **START ADRESS** 

OUT 97 24 CRC

1B 19 00 02 00 00 00 0E

82 **RSP MEMORY** 

FE FUSEBYTE4

IN 1B 18 CRC

1B 1A 00 0B 00 00 00 0E

05 **READ MEMORY** 

B2 **FUSE\_BITS** 

01 00 00 00 BYTE\_CNT

05 Register-Index

00 00 00 00 **START\_ADRESS** 

OUT EB 2E CRC

1B 1A 00 02 00 00 00 0E

82 RSP MEMORY

FF FUSEBYTE5

IN 95 DF CRC

1B 1B 00 01 00 00 00 0E

15 **LEAVE\_PROGMODE** 

OUT 42 3D CRC

IN 1B 1B 00 01 00 00 00 0E 80 66 FE

1B 1C 00 03 00 00 00 0E

02 **SET PARAMETER** 

03 02 MODE: JTAG, default

OUT C0 50 *CRC* 

IN 1B 1C 00 01 00 00 00 0E 80 68 62

# **Ergebnis in STUDIO:**

JTAGUSERID = 0xFF WDWP = 8CLK WDP = 8CLK DVSDON = [] BOOTRST = BOOTLDR BODPD = DISABLED RSTDISBL = [] SUT = 0MS WDLOCK = [] JTAGEN = [X] BODACT = DISABLED EESAVE = [] BODLVL = 1V6

FUSEBYTE0 = 0xFF (valid) FUSEBYTE1 = 0x00 (valid) FUSEBYTE2 = 0xBF (valid) FUSEBYTE4 = 0xFE (valid) FUSEBYTE5 = 0xFF (valid)

#### Zu 1 Tool- Device und Schnittstellenauswahl

d: Lesen der Lock-Bits

#### LOCK-Bits Untermenü ausgewählt

```
OUT
     1B 1D 00 03 00 00 00 0E
     02 SET PARAMETER
     13 00 External Reset: NO
     64 CA CRC
IN
     1B 1D 00 01 00 00 00 0E 80 D7 E3
OUT
     1B 1E 00 03 00 00 00 0E
     02 SET PARAMETER
     03 02 MODE: JTAG, default
     8E 08 CRC
IN
     1B 1E 00 01 00 00 00 0E 80 07 69
OUT
     1B 1F 00 03 00 00 00 0E
     02 SET PARAMETER
     03 05 MODE: JTAG; XMEGA
     16 50 CRC
IN
     1B 1F 00 01 00 00 00 0E 80 B8 E8
OUT
     1B 20 00 33 00 00 00 0E
     36 Neues Kommando für PDI - Setup
     02 00 2F ???????
     00 00 80 00 APP_SECTION_OFFSET
     00 00 82 00 BOOT_SECTION_OFFSET
     00 00 8C 00 EEPROM_OFFSET
     20 00 8F 00 FUSE_REGISTERS_OFFSET
     27 00 8F 00 LOCK_REGISTERS_OFFSET
     00 04 8E 00 USER_SIGNATURES_OFFSET
     00 02 8E 00 PROD SIGNATURES OFFSET
     00 00 00 01 DATAMEM OFFSET
     00 00 02 00 BOOT-SECTION
     00 20 00 02 00 08 20 ??????
     C0 01 NVM-Base-Adresse
     90 00 MCU-Base-Adresse
     33 D4 CRC
IN
     1B 20 00 01 00 00 00 0E 80 82 B4
OUT
     1B 21 00 06 00 00 00 0E
     02 SET_PARAMETER
     1B 00 00 00 00 Daisy Chain Info
     BE D4 CRC
IN
     1B 21 00 01 00 00 00 0E 80 3D 35
```

OUT 1B 22 00 03 00 00 00 0E 02 **SET\_PARAMETER** 38 01 Run after Programming: Allow Target to run 4D CF CRC IN 1B 22 00 01 00 00 00 0E 80 ED BF OUT 1B 23 00 01 00 00 00 0E 14 ENTER PROGRMMING MODE FF EC CRC IN 1B 23 00 01 00 00 00 0E 80 52 3E OUT 1B 24 00 02 00 00 00 0E 03 **GET\_PARAMETER** 0E JTAGID FF 7F CRC IN 1B 24 00 05 00 00 00 0E 81 RSP PARAMETER 3F C0 74 79 JTAG ID: 7974C03F E6 CE CRC OUT 1B 25 00 0B 00 00 00 0E 05 **READ\_MEMORY** B4 SIGN JTAG 03 00 00 00 BYTE CNT 00 Register-Index 00 00 00 00 **START ADRESS** CF 6D CRC IN 1B 25 00 04 00 00 00 0E 82 RSP MEMORY 1E 97 4C Device Signature: 1E974C 43 ED **CRC** OUT 1B 26 00 0B 00 00 00 0E 05 **READ\_MEMORY** B3 LOCK\_BITS 01 00 00 00 BYTE\_CNT 00 Register-Index 00 00 00 00 F8 33 **CRC** IN 1B 26 00 02 00 00 00 0E 82 RSP MEMORY FF LOCK-Bits 17 97 **CRC** OUT 1B 27 00 01 00 00 00 0E 15 **LEAVE PROGMODE** A8 EB CRC IN 1B 27 00 01 00 00 00 0E 80 8C 28 OUT 1B 28 00 03 00 00 00 0E 02 **SET PARAMETER** 03 02 MODE: JTAG, default

BB 9E CRC

# **Ergebnis in STUDIO:**

BLBB = NOLOCK BLBA = NOLOCK BLBAT = NOLOCK LB = NOLOCK

LOCKBITS = 0xFF (valid)

## Zu 1 Tool- Device und Schnittstellenauswahl

e: Beenden der Kommunikation

## **CLOSE-Button**

1B 29 00 01 00 00 00 0E 00 **SIGN\_OFF** OUT 89 9C **CRC** IN 1B 29 00 01 00 00 00 0E 80 81 18

IN 08 00 00 00 00 00 00 00

### Zu 2 Start Debugging mit anschließendem impliziten Break

a: Impliziter Halt bei der Funktion main()

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

```
1B 12 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 D2 A2
                                          Programm-Counter = PC auslesen
     1B 12 00 05 00 00 00 0E
  IN 01 00 00 00 DF 40
                                          PC steht auf 0x00 00 00 01
     1B 13 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 6D 23
                                          Wiederholung ??
     1B 13 00 05 00 00 00 0E
  IN 84 01 00 00 00 8A C5
     1B 14 00 0E 00 00 00 0E
                                          Neues undokumentiertes Kommando
                                          zur Haltepunktbehandlung
     37
     00 00 00 00
                                          Hier steht der PC-Wert für den HP 1
     00 00 00 00
                                          Hier steht der PC-Wert für den HP 2
     00 00 00 00 00
OUT 72 E9
  IN 1B 14 00 01 00 00 00 0E 80 D4 4F
     1B 15 00 02 00 00 00 0E
     0B
                                          Reset Programm
OUT 01 98 0C
                                          FLAG: Low Level
  IN 1B 15 00 01 00 00 00 0E 80 6B CE
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
     E0
                                          BREAK-EVENT
     00 00 01 00
                                          PC = 0x00 01 00 00
     40
                                          CAUSE = nicht dokumentiert, 0x40 nur in dieser Phase
     00 00
                                          ??????
  IN 251B
     Ab hier ein Standardablauf: Auslesen des Programm-Kontextes
     1B 16 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 0C B4
                                          Programm-Counter = PC auslesen
     1B 16 00 05 00 00 00 0E
                                          Response PC
  IN 00 00 01 00 CA 40
                                          PC steht auf 0x00 01 00 00
     1B 17 00 0B 00 00 00 0E
     05
                                          READ_MEMORY
     B8
                                          bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
     01 00 00 00
                                          Bytezähler
                                          Register-Index = R28 -> Y-Low
     1C
OUT 00 00 00 00 AF 06
                                          Start-Adresse, nicht relevant und CRC
     1B 17 00 02 00 00 00 0E
                                          Antwort Lesen R28
  IN 00 3F DD
                                          1 Byte Daten = 0x00 und 2 Byte CRC
     1B 18 00 0B 00 00 00 0E
     05
                                          READ MEMORY
     B8
                                          bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
     01 00 00 00
     1D
                                          Register-Index = R29 -> Y-High
OUT 00 00 00 00 33 08
```

Standardablauf: Auslesen aller General Purpose Register GPR: 0x00 – 0x1F

1B 18 00 02 00 00 00 0E

82 IN 00 17 4B

Antwort Lesen R29

```
1B 19 00 0B 00 00 00 0E
                                          READ MEMORY
     05
                                          bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
     B8
     01 00 00 00
     00
                                          Register-Index = R0
OUT 00 00 00 00E0 38
                                          Start-Adresse, nicht relevant und CRC
      1B 19 00 02 00 00 00 0E
     82
  IN 00 EA 06
     GPR werden fortlaufend gelesen
      1B 38 00 0B 00 00 00 0E
     05
     B8
                                          bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
     01 00 00 00
     1F
                                          Register-Index = R31
OUT 00 00 00 00 B4 FB
                                          Start-Adresse, nicht relevant und CRC
     1B 38 00 02 00 00 00 0E
     82
  IN 00 2E BC
      Auslesen des CPU-Kontextes: Programm-Counter, Stackpointer und CPU-Statusregister
      1B 39 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 4E B3
                                          Programm-Counter = PC auslesen
      1B 39 00 05 00 00 00 0E
     84
  IN 00 00 01 00 0E E3
                                          PC steht auf 0x00 01 00 00
     1B 3A 00 0B 00 00 00 0E
     05
                                          READ MEMORY
     20
                                          SRAM
     01 00 00 00
     3D
                                          Stackpointer -Low
OUT 00 00 00 00 FF 6D
     1B 3A 00 02 00 00 00 0E
     82
  IN FF AC 28
                                          1 Byte Daten und CRC
     1B 3B 00 0B 00 00 00 0E
     20
     01 00 00 00
      3E
                                          Stackpointer -High
OUT 00 00 00 00 D4 88
      1B 3B 00 02 00 00 00 0E
     82
     3F
  IN 5D A3
                                          1 Byte Daten und CRC
     1B 3C 00 0B 00 00 00 0E
     05
     20
     01 00 00 00
     3F
                                          Status-Register
OUT 00 00 00 00 07 79
     1B 3C 00 02 00 00 00 0E
     82
  IN 00 CB 83
                                          1 Byte Daten und CRC
      1B 3D 00 0B 00 00 00 0E
     05
     B8
                                          bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
     01 00 00 00
                                          Register-Index = R28 -> Y-Low
      1C
     00 00 00 00
OUT 30 E5
```

IN 1B 3D 00 02 00 00 00 0E


82 00 36 CE 1 Byte Daten und CRC 1B 3E 00 0B 00 00 00 0E 05 B8 bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register 01 00 00 00 1D Register-Index = R29 -> Y-High OUT 00 00 00 00 4C EF 1B 3E 00 02 00 00 00 0E 82 IN 00 31 18 1 Byte Daten und CRC 1B 3F 00 0B 00 00 00 0E 05 bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register **B8** 01 00 00 00 Register-Index = R28 -> Y-Low 1C 00 00 00 00 OUT EF 1C 1B 3F 00 02 00 00 00 0E IN 82 00 CC 55 1 Byte Daten und CRC 1B 40 00 0B 00 00 00 0E 05 READ\_MEMORY **B8** bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register 01 00 00 00 1D Register-Index = R29 -> Y-High OUT 00 00 00 00 FC C3 1B 40 00 02 00 00 00 0E IN 82 00 2A 2D 1 Byte Daten und CRC 1B 41 00 01 00 00 00 0E OUT 078B16 Programm-Counter = PC auslesen 1B 41 00 05 00 00 00 0E 84 00 00 01 00 PC steht auf 0x00 01 00 00 IN EA 80 1B 42 00 0E 00 00 00 0E Neues undokumentiertes Kommando 37 zur Haltepunktbehandlung Hier steht der PC-Wert für den HP 1 00 00 00 00 00 00 00 00 Hier steht der PC-Wert für den HP 2 00 00 00 00 00 OUT 3487 IN 1B 42 00 01 00 00 00 0E 80 EC 6C 1B 43 00 05 00 00 00 0E RUN\_TO\_ADDRESS Starte zur Adresse 0C 01 00 00 0x00 00 01 0C = main() -> impliziter Haltepunkt OUT 54 32 IN 1B 43 00 01 00 00 00 0E 80 53 ED 1B FF FF 08 00 00 00 0E **BREAK-EVENT** E0 0C 01 00 00 PC = 0x00 00 01 0C = main() -> impliziter Haltepunkt 20 CAUSE = nicht dokumentiert, 0x20 wenn PC im gültigen Bereich 00 00 ??????? IN 9D A0 1B 44 00 01 00 00 00 0E OUT 07 EA 81 Programm-Counter = PC auslesen 1B 44 00 05 00 00 00 0E 84 0C 01 00 00 PC steht auf 0x00 00 01 0C IN F9 D4

Ab hier folgt der Ablauf dem obigen Standardablauf:

Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text

- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Der implizite Haltepunkt main() an Adresse 010C ist erreicht, damit hält der Prozess an.



## Zu 2 Start Debugging mit anschließendem impliziten Break

b: Weiter mit F11 = Einzelschritt bis zum C-Befehl x = 0 -> x111

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Der Debugger muss vom impliziten Haltepunkt main() = 0x10C weiterlaufen bis der PC auf 0x111 -> x=0 steht.

```
1B B3 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 7F 5E
                                          Programm-Counter = PC auslesen
      1B B3 00 05 00 00 00 0E
     84
     0C 01 00 00
                                          PC steht auf 0x00\ 00\ 01\ 0C = main()
  IN A9 91
      1B B4 00 0E 00 00 00 0E
                                          Neues undokumentiertes Kommando
                                          zur Haltepunktbehandlung
     00 00 00 00
                                          Hier steht der PC-Wert für den HP 1
     00 00 00 00
                                          Hier steht der PC-Wert für den HP 2
     00 00 00 00 00
                                          Anmerkung: es ist KEIN expliziter HP gesetzt!
OUT 3F5B
                                          wir laufen nur 1 Step F11 weiter!
  IN 1B B4 00 01 00 00 00 0E 80 C6 32
      1B B5 00 03 00 00 00 0E
                                          SINGLE STEP durch Debugger
                                          Flag: Low-Level, Mode: Step-Into
     01 01
OUT 00 33
  IN 1B B5 00 01 00 00 00 0E 80 79 B3
      1B FF FF 08 00 00 00 0E
      E0
                                          BREAK-EVENT
     0D 01 00 00
                                          PC = 0x00\ 00\ 01\ 0D = main() + 1
                                          CAUSE = nicht dokumentiert, 0x20 wenn PC im
     20
      gültigen Bereich
     00
     00
                                          ??????
  IN 483F
     1B B6 00 0E 00 00 00 0E
     37
                                          wie oben
     00 00 00 00
     00 00 00 00
     00 00 00 00 00
OUT E7 35
  IN 1B B6 00 01 00 00 00 0E 80 A9 39
      1B B7 00 03 00 00 00 0E
     09 01 01
                                          SINGLE_STEP durch Debugger
OUT 4E 6B
  IN 1B B7 00 01 00 00 00 0E 80 16 B8
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
     E0
                                          BREAK-EVENT
     0E 01 00 00
                                          PC = 0x00\ 00\ 01\ 0E = main() + 2
     20
     00 00
  IN 26 97
      1B B8 00 0E 00 00 00 0E
     37
     00 00 00 00
     00 00 00 00
OUT 00 00 00 00 00
```

```
FE 35
  IN 1B B8 00 01 00 00 00 0E 80 A4 09
     1B B9 00 03 00 00 00 0E
     09 01 01
                                          SINGLE_STEP durch Debugger
OUT B5 EA
  IN 1B B9 00 01 00 00 00 0E 80 1B 88
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
     EΩ
                                         BREAK-EVENT
     0F 01 00 00
                                         PC = 0x00\ 00\ 01\ 0F = main() + 3
     20
     00 00
  IN F3 08
     1B BA 00 0E 00 00 00 0E
     37
     00 00 00 00
     00 00 00 00
OUT 00 00 00 00 00 26 5B
  IN 1B BA 00 01 00 00 00 0E 80 CB 02
     1B BB 00 03 00 00 00 0E
     09 01 01
OUT FB B2
  IN 1B BB 00 01 00 00 00 0E 80 74 83
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
                                         BREAK-EVENT
     E0
     10 01 00 00
                                         PC = 0x00\ 00\ 01\ 10 = main() + 4
     20
     00 00
  IN CE A4
     1B BC 00 0E 00 00 00 0E
     00 00 00 00
     00 00 00 00
     00 00 00 00 00
OUT 4E E8
  IN 1B BC 00 01 00 00 00 0E 80 7A 1F
     1B BD 00 03 00 00 00 0E
     09 01 01
                                         SINGLE STEP durch Debugger
OUT 29 5A
  IN 1B BD 00 01 00 00 00 0E 80 C5 9E
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
     E0
                                         BREAK-EVENT
     11 01 00 00
                                         PC = 0x00 00 01 11 = main() + 5
     20
                                         ???????
     00
     00
  IN 1B3B
     1B BE 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 A2 E4
     1B BE 00 05 00 00 00 0E
     84
     11 01 00 00
                                         PC = 0x00\ 00\ 01\ 11 = main() + 5
  IN 48 53
```

Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:


- Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Ein Step = F1 ist getan das C-Statement ist erreicht, damit hält der Prozess an.

```
main(void) {

uint8_t x = 0;
uint8_t y = 0;
uint8_t z = 0;

while(1) {
    z = x + y;
    x++;
    y++;
}
}
```



## Zu 2 Start Debugging mit anschließendem impliziten Break

c: Weiter mit F5 bis zu einem expliziten Haltepunkt

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Es wird ein Haltepunkt auf dem C-Befehl z = 0; -> 0x113 gesetzt.

Der Debugger wird mit F5 = CONTINUE weitergestartet und muss vom impliziten Haltepunkt main() = 0x10C weiterlaufen bis der PC = 0x113 erreicht hat.

```
1B BB 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 C3 73
                                          Programm-Counter = PC auslesen
      1B BB 00 05 00 00 00 0E 84
                                          PC steht auf 0x00 00 01 0C = main()
     0C 01 00 00
IN
     45 9B
     1B BC 00 0E 00 00 00 0E
                                          Neues undokumentiertes Kommando
                                          zur Haltepunktbehandlung
     37
     13 01 00 00
                                          Haltepunkt auf 0x113
     00 00 00 00
                                          Hier steht der PC-Wert für den HP 2
     00 00 00
                                          ???????
     01
                                          Scheinbar Zähler für aktiven HP
     00
                                          ???????
OUT E420
      1B BC 00 01 00 00 00 0E 80 7A 1F
      1B BD 00 01 00 00 00 0E
OUT 08 85 96
                                          Starte Programm Execution CMD GO = F5
     1B BD 00 01 00 00 00 0E 80 C5 9E
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
                                          BREAK-EVENT
     F0
      13 01 00 00
                                          PC = 0x00 00 01 13
                                          ??????
      10
     01 00
                                          CAUSE = 0x01 Programm Break
IN
     D6 93
      1B BE 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 A2 E4
                                          Programm-Counter = PC auslesen
      1B BE 00 05 00 00 00 0E 84
      13 01 00 00
                                          PC steht auf 0x00 00 01 13 = gesetzter HP erreicht
IN
     3E 6A
      Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:
                Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
```


- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Hier nochmals am Fragment der Wert für das Y-Register = R28 & R29 gezeigt

```
1B BF 00 0B 00 00 00 0E
05 READ_MEMORY
B8 bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
01 00 00 00
1C Lese R28
00 00 00 00
OUT E0 90
1B BF 00 02 00 00 00 0E
82
IN F7 2B 12 Daten und CRC
```

```
05 READ_MEMORY
B8 bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
01
00 00 00
1D Lese R29
00 00 00 00
F3 4F
1B C0 00 02 00 00 00 0E
82
IN 3F 89 20
```

Der Debugger wurde mit F5 gestartet, das Programm hat den Haltepunkt erreicht, damit hält der Prozess an. Das Debugging Tool selbst ist noch aktiv!



## Zu 3 Start Debugging ohne impliziten Halt, mit vorher gesetztem Haltepunkt

a: Setzen eines Haltepunktes, danach Debugging starten

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Es wird ein Haltepunkt auf das C-Statement x = 0; -> 0x111 gesetzt, dann wird der Debugging-Prozess *direkt* gestartet.

Hier läuft noch der Startprozess des Debuggers, erst einmal muss der Einsprungpunkt main() erreicht Werden, obwohl OHNE impliziten Halt gestartet wird!

, ,	
1B 43 00 01 00 00 00 0E 07 E4 1D	Programm-Counter = PC auslesen
1B 43 00 05 00 00 00 0E 84	DO stale suf 0,000 04 00 00
00 00 01 00 51 82	PC steht auf 0x00 01 00 00
1B 44 00 0E 00 00 00 0E 37 11 01 00 00	Neues undokumentiertes Kommando zur Haltepunktbehandlung Der gewählte Haltepunkt ist eingetragen
00 00 00 00	Der gewarme Haneparik ist eingetragen
00 00 00	
01 00	
AC F7	
1B 44 00 01 00 00 00 0E 80 5D 71	
1B 45 00 05 00 00 00 0E	DUN TO ADDD
1C 0C 01 00 00	RUN_TO_ADDR PC = 0x10c -> main()
99 35	To extend a mainty
1B 45 00 01 00 00 00 0E 80 E2 F0	
1B FF FF 08 00 00 00 0E E0	BREAK_EVENT
0C 01 00 00	PC = 0x10c -> main() ist erreicht
20	
00 00 9D A0	
1B 46 00 01 00 00 00 0E	
07 85 8A	Programm-Counter = PC auslesen
1B 46 00 05 00 00 00 0E 84	
0C 01 00 00	PC = 0x10c -> main()
42 D6	
1B 47 00 0E 00 00 00 0E 37	Neues undokumentiertes Kommando zur Haltepunktbehandlung
11 01 00 00	Der gewählte Haltepunkt ist eingetragen
00 00 00 00	
00 00 00 01	Haltepunktzähler???
00	Hantepunktzanier:::
18 AE	
1B 47 00 01 00 00 00 0E 80 8D FB 1B 48 00 01 00 00 00 0E	
08 7F 42	Start Programm Execution
1B 48 00 01 00 00 00 0E 80 3F 4A	Č

Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:

- Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Danach hält der Prozess an. Das Debugging Tool selbst ist noch aktiv!

```
Processor
                                                                   - 0 X
∃int main (void) {
                                   Name
                                                    Value
                               Program Counter
                                              0x00000111
 uint8_t x = 0;
                               Stack Pointer
                                              0x3FF7
 uint8 t y = 0;
                               X Register
                                              0x0000
 uint8 t z = 0;
                               Y Register
                                              0x3FF7
                                              0x0000
                               Z Register
                                              ITHSVNZC
      while (1) {
                               Status Register
                               Cycle Counter
           z = x + y;
                               Frequency
           x++;
                               Stop Watch
           y++;
                               }
 }
```

### Zu 3 Start Debugging ohne impliziten Halt, mit vorher gesetztem Haltepunkt

b: Setzen eines weiteren Haltepunktes, weiter mit F11

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Es wird ein weiterer Haltepunkt auf das C-Statement z = 0; -> 0x113 gesetzt, dann wird der Debugging-Prozess **mit F5** weitergestartet.

Vom vorhergehenden Test steht der PC auf dem Haltepunkt 1 = 0x111

	1B C4 00 01 00 00 00 0E	
OUT	07 08 4A	Programm-Counter = PC auslesen
	1B C5 00 0E 00 00 00 0E	Neues undokumentiertes Kommando
	37	zur Haltepunktbehandlung
	11 01 00 00	Der 1. Haltepunkt = $0x111 -> x = 0$ ;
	13 01 00 00	Der 2. Haltepunkt = $0x113 \rightarrow z = 0$ ;
	00 00 00	
	02	Zähler für aktive Haltepunkte?
OUT	00 2F 2D	
IN	1B C5 00 01 00 00 00 0E 80 00 3B	
	1B C6 00 01 00 00 00 0E	
OUT	08 90 B9	Start Programm Execution = F5
IN	1B C6 00 01 00 00 00 0E 80 D0 B1	•
	1B FF FF 08 00 00 00 0E	
	E0	BREAK_EVENT
	13 01 00 00	PC = 0x113, der HP 2 ist erreicht
	10 02 00	CAUSE = ?????
IN	BE B9	
	1B C7 00 01 00 00 00 0E	
OUT	07 D8 C0	Programm-Counter = PC auslesen
	1B C7 00 05 00 00 00 0E	-
	84	
	13 01 00 00	PC steht auf 0x113
IN	8F 8C	

Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:


- Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Danach hält der Prozess an. Das Debugging Tool selbst ist noch aktiv!

```
Dint main(void) {

uint8_t x = 0;
uint8_t y = 0;
uint8_t z = 0;

while(1) {
    z = x + y;
    x++;
    y++;
}
```



### Zu 3 Start Debugging ohne impliziten Halt, mit vorher gesetztem Haltepunkt

c: Rücksetzen des Haltepunktes, weiter mit F11

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Der Haltepunkt 1 auf das C-Statement x = 0; -> 0x111 wird zurückgesetzt, dann wird der Debugging-Prozess *mit F11* weitergestartet.

Vom vorhergehenden Test steht der PC auf dem Haltepunkt 1 = 0x113

```
1B 18 01 01 00 00 00 0E
OUT 07 D4 1B
                                          Programm-Counter = PC auslesen
      1B 18 01 05 00 00 00 0E
     13 01 00 00
                                          PC steht auf 0x113
IN
      12 BD
      1B 19 01 0E 00 00 00 0E
                                          Neues undokumentiertes Kommando
     37
      13 01 00 00
                                          Jetzt steht hier nur der aktuelle Haltepunkt
     00 00 00 00
                                          Eintrag gelöscht
     00 00 00
                                          Zähler für aktive Haltepunkte?
     01
OUT 00 23 A7
      1B 19 01 01 00 00 00 0E 80 DC 6A
      1B 1A 01 03 00 00 00 0E
OUT 09 01 01 62 DD
                                          SINGLE STEP -> F11
     1B 1A 01 01 00 00 00 0E 80 0C E0
IN
      1B FF FF 08 00 00 00 0E
     E0
                                          BREAK_EVENT
      14 01 00 00
                                          PC = 0x114,
     20 00 00
                                          CAUSE =
IN
     B8 CB
      1B 1B 01 01 00 00 00 0E
OUT 07 04 91
                                          Programm-Counter = PC auslesen
      1B 1B 01 05 00 00 00 0E
     84
      14 01 00 00
                                          PC = 0x114
IN
     DD 6D
```

Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:

- Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Danach hält der Prozess an. Das Debugging Tool selbst ist noch aktiv!

```
int main(void) {

uint8_t x = 0;
uint8_t y = 0;
uint8_t z = 0;

while(1) {
    z = x + y;
    x++;
    y++;
}
}
```



### Zu 3 Start Debugging ohne impliziten Halt, mit vorher gesetztem Haltepunkt

d: Setzen mehrerer Haltepunkte, weiter mit F11

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Es werden Haltepunkte auf die C-Statements x = 0, y = 0, x++ und y++ gesetzt, dann wird der Debugging-Prozess *mit F11* weitergestartet. Der nächste Haltepunkt liegt auf dem Programm-Counter 0x118, daher wird der Debugger intern 4 Einzelschritte ausführen.

Vom vorhergehenden Test steht der PC auf dem Haltepunkt 1 = 0x114

```
1B 6C 01 01 00 00 00 0E
OUT 07 73 85
     1B 6C 01 05 00 00 00 0E
     14 01 00 00
                                         PC steht auf 0x113
IN
     4D 86
     1B 6D 01 0E 00 00 00 0E
     37
     13 01 00 00
                                         Historischer HP auf 0x113
     11 01 00 00
                                         An 2.Position eingetragener HP
     00 00 00
     02
OUT 00 E5 63
     1B 6D 01 01 00 00 00 0E 80 7B F4
     1B 6E 01 08 00 00 00 0E
     11
                                         SET BREAKPOINT
     00
                                         TYPE: ???
     00
                                         HP-Nummer: 0x00 = SW HP
     18 01 00 00
                                         An 4. Position eingetragener HP
                                         MODE: Break on Memory read
     00
OUT 84 A4
     1B 6E 01 01 00 00 00 0E 80 AB 7E
     1B 6F 01 08 00 00 00 0E
                                         SET BREAKPOINT
     11
     00
                                         TYPE: ???
                                         HP-Nummer 0x00 = SW HP
     00
     1B 01 00 00
                                         An 5. Position eingetragener HP
     00
                                         MODE: Break on Memory read
OUT 62 F1
     1B 6F 01 01 00 00 00 0E 80 14 FF
     1B 70 01 08 00 00 00 0E
                                         SET_BREAKPOINT
     11
     00
                                         TYPE: ???
     00
                                         HP-Nummer: 0x00 = SW HP
     12 01 00 00
                                         An 2. Position eingetragener HP
     00
                                         MODE: Break on Memory read
OUT 57 A3
     1B 70 01 01 00 00 00 0E 80 DE 15
     1B 71 01 03 00 00 00 0E
OUT 09 01 01 EC 3D
                                         SINGLE STEP durch Debugger
     1B 71 01 01 00 00 00 0E 80 61 94
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
     E0
                                         BREAK_EVENT
IN
     15 01 00 00
```

```
20 00 00
     6D 54
      1B 72 01 0E 00 00 00 0E
     37
      13 01 00 00
      11 01 00 00
     00 00 00
     02
OUT 00 63 3A
     1B 72 01 01 00 00 00 0E 80 B1 1E
IN
      1B 73 01 03 00 00 00 0E
OUT 09 01 01 A2 65
                                          SINGLE STEP durch Debugger
     1B 73 01 01 00 00 00 0E 80 0E 9F
IN
      1B FF FF 08 00 00 00 0E
      E0
                                          BREAK_EVENT
      16 01 00 00
      20 00
IN
     00 03 FC
      1B 74 01 0E 00 00 00 0E
      37
      13 01 00 00
      11 01 00 00
     00 00 00
     02
OUT 00 0B 89
     1B 74 01 01 00 00 00 0E 80 00 03
      1B 75 01 03 00 00 00 0E
OUT 09 01 01 70 8D
                                          SINGLE_STEP durch Debugger
     1B 75 01 01 00 00 00 0E 80 BF 82
IN
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
                                          BREAK_EVENT
      17 01 00 00
     20 00 00
IN
     D6 63
      1B 76 01 0E 00 00 00 0E
     37
     13 01 00 00
      11 01 00 00
     00 00 00
     02
OUT 00 D3 E7
     1B 76 01 01 00 00 00 0E 80 6F 08
IN
      1B 77 01 03 00 00 00 0E
OUT 09 01 01 3E D5
                                          SINGLE_STEP durch Debugger
      1B 77 01 01 00 00 00 0E 80 D0 89
      1B FF FF 08 00 00 00 0E
     E0
                                          BREAK_EVENT
      18 01 00 00
     20 00 00
IN
     22 7A
      1B 78 01 01 00 00 00 0E
OUT 07 D5 C8
      1B 78 01 05 00 00 00 0E
     84
      18 01 00 00
                                          PC = 0x118, Ziel ereicht
IN
     D7 01
```

Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:

- Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31


- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Danach hält der Prozess an. Das Debugging Tool selbst ist noch aktiv!

```
Dint main(void) {

uint8_t x = 0;
uint8_t y = 0;
uint8_t z = 0;

while(1) {
    z = x + y;
    x++;
    y++;
}
}
```



### Zu 3 Start Debugging ohne impliziten Halt, mit vorher gesetztem Haltepunkt

e: Rücksetzen der Haltepunkte, weiter mit F11

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Es werden die Haltepunkte auf die C-Statements x = 0, y = 0, x++ und y++ zurückgesetzt. Im Kommando "37" werden die beiden Einträge gelöscht und der HP-Zähler auf Null gesetzt, während die restlichen im vorhergehenden Test mit "11" gesetzten Haltepunkte via Kommando "1A" explizit gelöscht werden. Das verwendeten Attribute NUMBER entspricht auch hier nicht der Dokumentation!

Dann wird der Debugging-Prozess *mit F11* weitergestartet. Da der nächste Halt des Debuggers auf dem C-Statement y++ -> 0x11B sein wird, muss der Debugger implizit drei SINGLE-STEP's ausführen (siehe lss und Disassembler).

Vom vorhergehenden Test steht der PC auf dem Haltepunkt 1 = 0x118

```
1B 11 01 01 00 00 00 0E
     07
                                  Programm-Counter = PC auslesen
OUT D7 B7
     1B 12 01 0E 00 00 00 0E
                                  Neues undokumentiertes Kommando
                                  zur Haltepunktbehandlung
     37
     00 00 00 00
                                  HP1 ist gelöscht
                                  HP2 ist gelöscht
     00 00 00 00
     00 00 00
     00
OUT 00 4C 85
     1B 12 01 01 00 00 00 0E 80 B0 CD
     1B 13 01 06 00 00 00 0E
     1A
                                  CLEAR BREAKPOINT
     00
                                  HP-Nummer
     18 01 00 00
                                  Adresse HP 3 wird gelöscht
OUT 20 59
     1B 13 01 01 00 00 00 0E 80 0F 4C
     1B 14 01 06 00 00 00 0E
                                  CLEAR_BREAKPOINT
     1A
     00
                                  HP-Nummer
     1B 01 00 00
                                  Adresse HP 4 wird gelöscht
OUT AE 64
     1B 14 01 01 00 00 00 0E 80 01 D0
     1B 15 01 03 00 00 00 0E
     09 01 01
                                  SINGLE STEP durch Debugger
OUT BE 70
     1B 15 01 01 00 00 00 0E 80 BE 51
     1B FF FF 08 00 00 00 0E
                                  BREAK EVENT
     E0
     19 01 00 00
                                  PC = 0x119
     20
     00 00
     F7 E5
     1B 16 01 0E 00 00 00 0E
     37
     00 00 00 00
OUT 00 00 00 00
```

```
00 00 00
      00
      00 FC 58
IN
      1B 16 01 01 00 00 00 0E 80 6E DB
      1B 17 01 03 00 00 00 0E
      09 01 01
                                  SINGLE_STEP durch Debugger
OUT F0 28
IN
      1B 17 01 01 00 00 00 0E 80 D1 5A
      1B FF FF 08 00 00 00 0E
                                  BREAK EVENT
      1A 01 00 00
                                  PC = 0x11A
      20
      00 00
IN
      99 4D
      1B 18 01 0E 00 00 00 0E
      37
      00 00 00 00
      00 00 00 00
      00 00 00
      00
OUT 00 E5 58
IN
      1B 18 01 01 00 00 00 0E 80 63 EB
      1B 19 01 03 00 00 00 0E
      09 01 01
                                  SINGLE_STEP durch Debugger
OUT 0B A9
IN
      1B 19 01 01 00 00 00 0E 80 DC 6A
      1B FF FF 08 00 00 00 0E
                                  BREAK_EVENT
      E0
      1B 01 00 00
                                  PC = 0x11B
      20
      00 00
IN
      4C D2
      1B 1A 01 01 00 00 00 0E
OUT 07 BB 10
      1B 1A 01 05 00 00 00 0E
      84
      1B 01 00 00
                                  PC = 0x11B, Ziel erreicht
IN
      71 5A
```

Ab hier folgt der Ablauf dem Standardablauf:

- Lesen des Programm-Counters, siehe Befehl vor diesem Text
- Lesen der Register R28 & R29 = Y-Reg
- Lesen aller GPR von R0 bis R31
- Lesen des CPU-Kontextes Programm-Counter, Stackpointer, S-Register

Danach hält der Prozess an. Das Debugging Tool selbst ist noch aktiv!

```
* EX
                            Processor
∃int main(void){
                                                   Value
                                 Name
 uint8_t x = 0;
                              Program Counter 0x0000011B
 uint8_t y = 0;
                              Stack Pointer
                                            0x3FF7
                              X Register
                                            0x0000
 uint8_t z = 0;
                              Y Register
                                            0x3FF7
                                            0x0000
                              Z Register
      while (1) {
                                            ITHSVNZ@
                              Status Register
           z = x + y;
                              Cyde Counter
           x++;
                              Frequency
           y++;
                              Stop Watch
      }

    ⊞ Registers

}
```

# Zu 4. Übertragung des Programmcodes

- → Vorlaufendes SIGN ON ist weggelassen!
- → Der Weiterstart nach dem Programm-Upload ist weggelassen!

Zu jedem Start des Debug-Prozesses wird im Allgemeinen der Programmcode auf das Ziel-Device geladen. Vorhergehendes Löschen und die Überprüfung des Programmspeichers nach der Übertragung sind wahlweise per Menü vorgebbar.

Achtung: die *roten, kursiven Texte* sind hinzugefügte Hinweise zur Orientierung in der .lss- und Disassembler-Liste!

Vorhergehender SIGN ON Prozess ist weggelassen

```
1B 08 00 01 00 00 00 0E
     14
                                Start Programming
OUT 63 FD
  IN 1B 08 00 01 00 00 00 0E 80 CE 2F
     1B 09 00 02 00 00 00 0E
     03
                                GET PARAMETER
     0E
                                PARAMETER_ID
OUT 14 85
                                CRC
     1B 09 00 05 00 00 00 0E
                                RSP_PARAMETER
     81
                                Parameter = ???????
     3F C0 74 79
  IN 996F
                                CRC
     1B 0A 00 0B 00 00 00 0E
     05
                                READ_MEMORY
     B4
                                SIGN JTAG -> Device Signatur lesen
     03 00 00 00
                                BYTE_COUNT
                                Register-Index
     00 00 00 00
                                START_ADDRESS
OUT 18 8D
     1B 0A 00 04 00 00 00 0E
                                RSP MEMORY
     82
     1E 97 4C
                                Daten = ,, 1E 97 4C" -> ATxmega128A1
  IN 85 13
     1B 0B 00 0B 00 00 00 0E
     05
                                READ MEMORY
     B2
                                FUSE_BITS
     01 00 00 00
                                BYTE_COUNT
     05
                                Register-Index -> lese FUSE-Byte5
     00 00 00 00
OUT 83 20
                                CRC
     1B 0B 00 02 00 00 00 0E
                                RSP MEMORY
     82
     FF
                                Daten = 0xFF
  IN FC 6D
     1B 0C 00 06 00 00 00 0E
                                XMEGA ERASE
     00
                                ERASE_MODE: XMEGA_CHIP_ERASE
     00 00 00 00
                                ADDRESS -> Area to be erased
OUT E973
  IN 1B 0C 00 01 00 00 00 0E 80 10 39
     1B 0D 00 0B 00 00 00 0E
OUT 05
                                READ MEMORY
```

```
C<sub>0</sub>
                            XMEGA APPLICATION FLASH
                            BYTE_COUNT = 256 Byte
    00 01 00 00
    00
                            Register-Index
                            START_ADDRESS
    02 00 00 00
    41 86
                            CRC
    1B 0D 00 01 01 00 00 0E
                            RSP_MEMORY
    IN AD 76 CRC
    1B 0E 00 0A 01 00 00 0E
    04
                            WRITE_MEMORY
    C<sub>0</sub>
                            XMEGA_APPLICATION_FLASH
    00 01 00 00
                            BYTE_COUNT = 256 Byte
    00 00 00 00
                            START ADDRESS
    Daten 256 Byte, beginnend bei 0x00 -> Interrupt-Vector-Code (siehe .lss und Disassembler)
    00000000 < vectors>:
OUT 0C 94 FA 00 0C 94 0A 01 . . . . 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
OUT 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 .... 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
OUT 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 . . . . 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
OUT 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 .... 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
    0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 .... 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01
OUT 73 6D
                            CRC
 IN 1B 0E 00 01 00 00 00 0E 80 7F 32
    1B 0F 00 0A 01 00 00 0E
                            WRITE MEMORY
    04
    C<sub>0</sub>
                            XMEGA_APPLICATION_FLASH
    00 01 00 00
                            BYTE_COUNT = 256 Byte
                            START ADDRESS
    00 01 00 00
OUT 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 .... 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
OUT 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 .... 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
OUT 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 .... 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
OUT 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94 .... 0C 94 0A 01 0C 94 0A 01 0C 94
    0A 01 0C 94 0A 01
    000001f4 < ctors end>:
    11 24 1F BE CF EF DF E3 DE BF CD BF
OUT 1C CE
 IN 1B 0F 00 01 00 00 00 0E 80 C0 B3
    1B 10 00 0A 01 00 00 0E
    04
    C<sub>0</sub>
    00 01 00 00
    00 02 00 00
     00 E0 0C BF 18 BE 19 BE 1A BE 1B BE 0E 94 0C 01 0C 94 1F 01
    00000214 < bad interrupt>:
OUT 0C 94 00 00 DF 93 CF 93 00 D0 CD B7 DE B7 19 82 1A 82 1B 82 99 81 8A 81 89 0F
    8B 83 89 81 8F 5F 89 83 8A 81 8F 5F 8A 83 F5 CF
    0000023e <_exit>:
    F8 94
    00000240 <__stop_program>:
    FF CF
OUT 53 07
                            CRC
 IN 1B 10 00 01 00 00 00 0E 80 0A 59
    1B 11 00 01 00 00 00 0E
OUT 15
                            Ende Programming Mode
```

91 1B CRC IN 1B 11 00 01 00 00 00 0E 80 B5 D8

Ab hier Start durch den Debuger z.B. bis zum impliziten Stop bei main()!

#### Zu 5. Standardabläufe

a: Register lesen

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Zur Anzeige des Prozessor- und Programmkontextes zum Programmstart und nach jeder Unterbrechung des Programms werden die CPU-Register Programm-Counter, Stackpointer, S-Register und alle General-Purpose-Register ausgelesen. Hierzu wurde scheinbar für den XMEGA das READ\_MEMORY Kommando um den Parameter Register-Index und die Speicherdefiniton um den Wert 0xB8 XMEGA\_IO\_REGISTER erweitert.

Die abgebildete Situation zeigt den Zustand zwischen dem Start des Debuggers und dem Start der Applikaion. Wenn dieser Prozessteil abgelaufen ist, sind das Y-Registe für den Zugriff auf den Datenspeicher, der Stackpointer und der Programmcounter auf die Applikationswerte eingestellt.

Der grundsätzliche Ablauf ist immer:


- Programm-Counter auslesen,
- Y-Register lesen,
- Alle GPR lesen.
- CPU-Kontext lesen

```
1B 16 00 01 00 00 00 0E
OUT 07 0C B4
                               Auslesen des Programm-Counters
    1B 16 00 05 00 00 00 0E
                               RSP PC
    00 00 01 00
                               Programm-Counter = 0x00 01 00 00 -> beim Debugger-Start!
  INCA 40
    1B 17 00 0B 00 00 00 0E
    05
                               READ MEMORY
    B8
                               XMEGA_IO_REGISTER
    01 00 00 00
                               BYTE_COUNTER
                               Register-Index: 0x1C => R28 = Y-Low
    1C
    00 00 00 00
                               START ADDRESS
OUT AF 06
    1B 17 00 02 00 00 00 0E
                               RSP MEMORY
    82
    00
                               Datenbyte
  IN3F DD
                               CRC
    1B 18 00 0B 00 00 00 0E
    05
                               READ MEMORY
                               XMEGA_IO_REGISTER
    B8
    01 00 00 00
                               BYTE_COUNTER
                               Register-Index: 0x1D => R29 = Y-High
    1D
    00 00 00 00
OUT 33 08
    1B 18 00 02 00 00 00 0E
    82
                               RSP MEMORY
    00
                               Datenbyte
  IN 17 4B
```

```
1B 19 00 0B 00 00 00 0E
    05
    B8
    01 00 00 00
    00
                                  Register-Index: 0x00 => R0
    00 00 00 00
OUTE0 38
    1B 19 00 02 00 00 00 0E
    82
    00
  INEA 06
    1B 1A 00 0B 00 00 00 0E
    05
    B8
    01 00 00 00
    01
                                  Register-Index: 0x01 => R1
OUT 00 00 00 00 9C 32
    1B 1A 00 02 00 00 00 0E
    82
    00
  IN ED D0
    Es werden alle Register eingelesen, also R2, R3, ..... R29 und weiter
    1B 37 00 0B 00 00 00 0E
    05
    B8
    01 00 00 00
                                  Register-Index: 0x1E => R30 = Z-Low
    1E
    00 00 00 00
OUT 28 F5
    1B 37 00 02 00 00 00 0E
    82
    00
  IN 06 2A
    1B 38 00 0B 00 00 00 0E
    05
    B8
    01 00 00 00
    1F
                                  Register-Index: 0x1E => R31 = Z-High
    00 00 00 00
OUT B4 FB
    1B 38 00 02 00 00 00 0E
    82
    00
  IN 2E BC
            CPU-Kontext lesen
    1B 39 00 01 00 00 00 0E
    07
                                  Auslesen des Programm-Counters
OUT 4E B3
    1B 39 00 05 00 00 00 0E
    84
    00 00 01 00
                                  Programm-Counter = 0x00 01 00 00 -> beim Debugger-Start!
  IN 0E E3
    1B 3A 00 0B 00 00 00 0E
    05
                                  READ_MEMORY
    20
                                  SRAM
    01 00 00 00
                                  BYTE_COUNTER
OUT3D
                                  Register-Index: 0x3D => SPL
```

```
00 00 00 00
    FF 6D
    1B 3A 00 02 00 00 00 0E
    82
                                RSP_MEMORY
    FF
                                Datenbyte = 0xFF
  INAC 28
    1B 3B 00 0B 00 00 00 0E
                                READ MEMORY
    05
    20
                                SRAM
    01 00 00 00
                                BYTE COUNTER
                                Register-Index: 0x3E => SPH
    3E
    00 00 00 00
OUT D488
    1B 3B 00 02 00 00 00 0E
    82
    3F
                                Datenbyte = 0x3F
  IN5DA3
    1B 3C 00 0B 00 00 00 0E
                                READ_MEMORY
    05
                                SRAM
    20
    01 00 00 00
                                Register-Index: 0x3F => SREG
    3F
    00 00 00 00
OUT 07 79
    1B 3C 00 02 00 00 00 0E
    00
                                Datenbyte = 0x00
  IN CB 83
    1B 3D 00 0B 00 00 00 0E
    B8
                                XMEGA_IO_REGISTER
    01 00 00 00
                                Register-Index: 0x1D => R29 = Y-High
    1C
    00 00 00 00
OUT 30 E5
    1B 3D 00 02 00 00 00 0E
    82
    00
  IN 36 CE
    1B 3E 00 0B 00 00 00 0E
    05
                                XMEGA_IO_REGISTER
    B8
    01 00 00 00
                                Register-Index: 0x1D => R29 = Y-High
    1D
    00 00 00 00
OUT4CEF
    1B 3E 00 02 00 00 00 0E
    82
    00
  IN 31 18
```

# **Ergebnis in STUDIO:**



Anzeige der Prozessor- und GPR-Register, hier ist bereits die Applikation aktiviert

## Zu 5. Standardabläufe

a: Speicherbereich: Variable lesen

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Die in einer Aplikation verwandten Variablen, hier zum Beispiel die Variable y, kann separat überwacht werden. Der nachfolgende Ablauf zeigt dazu die Aktivitäten des Debuggers. Da die globalen Variablen x, y, z unterhalb des Aufruf-Stacks gespeichert werden ist die Adresse 0x3FF9:

Hierzu der relevante Code:

00000106 CALL 0x0000010	C Call subroutine	SP = 0x3FFC
int main(void){ 0000010C PUSH R29 0000010D PUSH R28 0000010E RCALL PC+0x00 0000010F IN R28,0x3D 00000110 IN R29,0x3E	Push register on stack Push register on stack 01 Relative call subroutine In from I/O location In from I/O location	SP = 0x3FFC SP = 0x3FFB SP = 0x3FF7 Lade SP ins Y-Register Y = 0x3FF7
uint8_t y = 0; 00000112 STD Y+2, R1 uint8_t z = 0;	Store indirect with displacement	0x3FF7 + 2 = <b>0x3FF9</b>

```
1B 12 02 0B 00 00 00 0E
     05
                                READ MEMORY
     20
                                SRAM
     01 00 00 00
                                BYTE COUNTER
     F9 3F 00 00
                                Adresse der Variable y = 0x3FF9
     00
OUT CD CF
                                CRC
     1B 12 02 02 00 00 00 0E
                                RSP_EMORY
     82
                                Datenbyte = 0x01
     01
IN
     C1 B5
                                CRC
```

## **Ergebnis in STUDIO:**



### Zu 5. Standardabläufe

c: Speicherbereiche schreiben / ändern

- → Vorlaufendes SIGN ON und der Programmupload sind weggelassen!
- → Die Vorlaufphasen sind separat erläutert!
- → Die Nachlaufphasen sind separat erläuter!

Das Ändern direkt in einem der Speicher des ist über das Debug-Sub-Menü Memory möglich. Der Speichertyp und der Adressbereich ist auswählbar. Hier im Beispiel ändern eines Wertes im Stack. Stackadresse: 0x3FFF, der Stack liegt im Internal-SRAM.


Auslesen des gewünschten Speichers und Bereiches

```
1B BD 00 0B 00 00 00 0E
  05
                 READ_MEMORY
  20
                 SRAM
  6A 00 00 00
                 BYTE_COUNTER -> von der Fenstergrösse abhängig
  96 3F 00 00
                 START_ADRESSE < Memoryend - Bytecounter
  00
OUT D3 F0
  1B BD 00 6B 00 00 00 0E
                 RSP MEMORY
  IN
  02 1A
                 CRC
```

- 1. Auslesen der zu ändernden Speicherstelle: 0x3FFA
- 2. Einschreiben des neuen Wertes: 0x5A

```
1B EB 00 0B 00 00 00 0E
     05
                                      READ MEMORY
     20
                                      SRAM
     01 00 00 00
                                      BYTE_COUNTER
     FA 3F 00 00
                                      ADRESSE
     00
                                      ???????
OUT 37 A8
     1B EB 00 02 00 00 00 0E
     82
                                      RSP_MEMORY
     00
                                       Datenbyte
IN
     8C E5
     1B EC 00 0B 00 00 00 0E
                                      WRITE MEMORY
     04
     20
                                      SRAM
     01 00 00 00
                                      BYTE_COUNTER
     FA 3F 00 00
                                      ADRESSE
     5A
                                      Datenbyte
OUT EE FA
     1B EC 00 01 00 00 00 0E 80 F3 21
     1B ED 00 0B 00 00 00 0E
                                      Erneutes einlesen des Speicherbereiches
                                      READ MEMORY
     05
     20
     6A 00 00 00
OUT 96 3F 00 00
```

# **Ergebnis in STUDIO:**



## Zu 6 Nicht geklärt

b. Neue, undokumentierte Kommandos und Parameter

Studio5 und die aktuelle Firmware für den DRAGON enthält mehrere undokumentierte Änderungen des JTAGICE mkII Protokoll.

Hier eine Zusammenfassung der gefundenen Änderungen. Die nicht geklärten / dokumentierten Parameter sind mit ???? gekennzeichnet.

Neues Kommando für PDI – Setup, ersetzt vermutlich Teile des Device-Descriptors. Ungeklärte Parameter!

```
1B 10 00 33 00 00 00 0E
     36
     02 00 2F ???????
     00 00 80 00 APP_SECTION_OFFSET
     00 00 82 00 BOOT_SECTION_OFFSET
     00 00 8C 00 EEPROM_OFFSET
     20 00 8F 00 FUSE_REGISTERS_OFFSET
     27 00 8F 00 LOCK_REGISTERS_OFFSET
     00 04 8E 00 USER_SIGNATURES_OFFSET
     00 02 8E 00 PROD_SIGNATURES_OFFSET
     00 00 00 01 DATAMEM OFFSET
     00 00 02 00 BOOT-Section
     00 20 00 02 00 08 20 ??????
     C0 01 NVM-Base-Adresse
     90 00 MCU-Base-Adresse
OUT D2 A0 CRC
  IN 1B 10 00 01 00 00 00 0E 80 0A 59
```

Neues Kommando zum Setzen von Haltepunkten, vermutlich werden hiermit die Hardware-Haltepunkte gesetzt.

```
1B 14 00 0E 00 00 00 0E

37

00 00 00 00

Hier steht der PC-Wert für den HP 1

Hier steht der PC-Wert für den HP 2

00 00 00

7?????

00

OUT 72 E9

IN 1B 14 00 01 00 00 00 E 80 D4 4F
```

Definition einer zusätzlichen Speicherklasse B8 für die IO-Register bei XMEGA-Prozessoren

```
1B 18 00 0B 00 00 00 0E
05 READ_MEMORY

B8 bei XMEGA neue Speicherklasse B8 für IO-Register
01 00 00 00

OUT 1D Register-Index = R29 -> Y-High
```

```
00 00 00 00 33 08
1B 18 00 02 00 00 00 0E
82
```

IN 00 17 4B

Antwort Lesen R29

Achtung beim Lesen aus dem SRAM wird mit unterschiedlichen Parameterpositonen gearbeitet!

Hier folgt nach dem Byte-Counter der Register-Index!

1B 3B 00 0B 00 00 00 0E

05 READ\_MEMORY

20 SRAM

01 00 00 00 BYTE COUNTER

3E Register-Index: 0x3E => SPH

00 00 00 00 OUT D4 88

1B 3B 00 02 00 00 00 0E

82

3F Datenbyte = 0x3F

IN5D A3

Achtung beim Lesen aus dem SRAM wird mit unterschiedlichen Parameterpositonen gearbeitet!

Hier folgt nach dem Byte-Counter die Speicheradresse!

1B EB 00 0B 00 00 00 0E

05 READ MEMORY

20 SRAM

01 00 00 00 BYTE\_COUNTER FA 3F 00 00 ADRESSE ????????

OUT 37 A8

1B EB 00 02 00 00 00 0E

82 RSP\_MEMORY 00 Datenbyte

IN 8C E5

#### Nicht dokumentierter Wert des Parameters TYPE.

1B 6E 01 08 00 00 00 0E

11 SET\_BREAKPOINT

00 TYPE: ???

00 HP-Nummer: 0x00 = SW HP 18 01 00 00 An 4. Position eingetragener HP 00 MODE: Break on Memory read

OUT 84 A4

IN 1B 6E 01 01 00 00 00 0E 80 AB 7E

## Im BREAK\_EVENT sind undokumetierte Parameter und Werte vorhanden! Die Zuordnung der CAUSE-Werte hat sich geändert!

1B FF FF 08 00 00 00 0E

E0 BREAK-EVENT 13 01 00 00 PC = 0x00 00 01 13

10 ??????

01 00 CAUSE = 0x01 Programm Break ????

IN D6 93

# Beim Debugger-Start wird ein Programm-Counter Wert benutzt, der ausserhalb des Adressraums liegt!

Programm-Counter = PC auslesen

1B 43 00 01 00 00 00 0E 07 E4 1D

1B 43 00 05 00 00 00 0E

84

00 00 01 00 PC steht auf 0x00 01 00 00

51 82

## Anlagen:

# Kopie des Source-Codes:

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>

int main(void) {

uint8_t x = 0;
uint8_t y = 0;
uint8_t z = 0;

while(1) {
    z = x + y;
    x++;
    y++;
    }
}
```

# Kopie der IIR.lss (.elf)

```
IIR.elf:
             file format elf32-avr
Sections:
Idx Name
                  Size
                            VMA
                                      LMA
                                                File off Algn
  0 .text
                  00000242 00000000 00000000 00000054 2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
                  00000714 00000000 00000000 00000298 2**2
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
00000085 00000000 00000000 000009ac 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  1 .stab
  2 .stabstr
  3 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000a31 2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  4 .debug_pubnames 0000001b 00000000 00000000 00000a51 2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
                  000000ae 00000000 00000000 00000a6c 2**0
  5 .debug_info
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  6 .debug_abbrev 0000005d 00000000 00000000 00000bla 2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
                  000000f9 00000000 00000000 00000b77 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  7 .debug_line
                  00000020 00000000 00000000 00000c70 2**2 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  8 .debug_frame
                  00000079 00000000 00000000 00000c90 2**0
  9 .debug_str
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 10 .debug_pubtypes 0000001e 00000000 00000000 00000d09 2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
                         0x1f4 ; 0x1f4 <__ctors_end>
   0: 0c 94 fa 00 jmp
   ----- gekürzt -----
1f0: 0c 94 0a 01 jmp
                        0x214 ; 0x214 <__bad_interrupt>
000001f4 <__ctors_end>:
1f4: 11 24 eor r1, r1
1f6: 1f be
                  out
                         0x3f, r1
                                       ; 63
```

```
1f8: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
1fa: df e3
               ldi r29, 0x3F ; 63
               out 0x3e, r29 ; 62
1fc: de bf
1fe: cd bf
               out 0x3d, r28 ; 61
200: 00 e0
               ldi r16, 0x00 ; 0
 202: Oc bf
               out 0x3c, r16 ; 60
204: 18 be
206: 19 be
               out 0x38, r1 ; 56
out 0x39, r1 ; 57
                out 0x35, 11
                out 0x3a, r1 ; 58
out 0x3b, r1 ; 59
208: 1a be
20a: 1b be
20c: 0e 94 0c 01 call 0x218 ; 0x218 <main>
00000214 < bad interrupt>:
214: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
00000218 <main>:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
int main(void){
218: df 93
               push r29
21a: cf 93
               push r28
21c: 00 d0
               rcall .+0
                                ; 0x21e <main+0x6>
21e: cd b7
               in r28, 0x3d ; 61
220: de b7
                in r29, 0x3e ; 62
uint8_t x = 0;
222: 19 82
                std Y+1, r1 ; 0x01
uint8_t y = 0;
224: la 82
                std Y+2, r1 ; 0x02
uint8_t z = 0;
              std Y+3, r1 ; 0x03
226: 1b 82
     while(1){}
         z = x + y;
 228: 99 81 ldd
                ldd r25, Y+1 ; 0x01
ldd r24, Y+2 ; 0x02
22a: 8a 81
 22c: 89 Of
                add r24, r25
 22e: 8b 83
                std Y+3, r24
                                ; 0x03
         x++i
                ldd r24, Y+1 ; 0x01
subi r24, 0xFF ; 255
std Y+1, r24 ; 0x01
 230: 89 81
 232: 8f 5f
234: 89 83
           y++;
236: 8a 81
           ldd r24, 1,2
subi r24, 0xFF ; 255
                ldd r24, Y+2
                                ; 0x02
 238: 8f 5f
 23a: 8a 83
               std Y+2, r24 ; 0x02
23c: f5 cf
               rjmp .-22 ; 0x228 < main + 0x10 >
0000023e <_exit>:
23e: f8 94 cli
00000240 <__stop_program>:
240: ff cf rjmp .-2 ; 0x240 <__stop_program>
```

## Kopie der Dissassemblierung

```
00000000 JMP 0x00000FA
                                         Jump
00000002 JMP 0x0000010A
                                         Jump
---- gekürzt -----
000000F8 JMP 0x0000010A
                                          Jump
                                   Clear Register
Out to I/O location
Set Register
Load immediate
000000FA CLR R1
000000FB OUT 0x3F,R1
000000FC SER R28
000000FD LDI R29,0x3F
000000FD LDI R29,0x3F Load immediate
000000FE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
00000100 LDI R16,0x00 Load immediate
00000101 OUT 0x3C,R16 Out to I/O location
00000102 OUT 0x38,R1 Out to I/O location
00000103 OUT 0x39,R1 Out to I/O location
00000104 OUT 0x3A,R1 Out to I/O location
00000105 OUT 0x3B,R1 Out to I/O location
00000106 CALL 0x0000010C Call subroutine
00000108 JMP 0x0000011F Jump
00000108 JMP 0x0000011F Jump
0000010A JMP 0x00000000 Jump
--- D:\Studio-WorkSpace\IIR\IIR\Debug/.././IIR.c -------
int main(void){
0000010C PUSH R29 Push register on stack
0000010D PUSH R28 Push register on stack
0000010E RCALL PC+0x0001 Relative call subroutine
0000010F IN R28,0x3D In from I/O location
00000110 IN R29,0x3E In from I/O location
--- D:\Studio-WorkSpace\IIR\IIR\Debug/.././IIR.c ------
uint8_t \mathbf{x} = 0;
00000111 STD Y+1,R1
                                         Store indirect with displacement
uint8_t y = 0;
00000112 STD Y+2,R1
                                         Store indirect with displacement
uint8_t z = 0;
00000113 STD Y+3,R1
                                         Store indirect with displacement
               z = x + y;
00000114 LDD R25,Y+1
                                    Load indirect with displacement
Load indirect with displacement
Add without carry
Store indirect with displacement
00000115 LDD R24,Y+2
00000116 ADD R24,R25
00000117 STD Y+3,R24
UUUUU0118 LDD R24,Y+1 Load indirect with displacement 00000119 SUBI R24,0xFF Subtract immediate 0000011A STD Y+1.R24
               x++;
                                         Store indirect with displacement
               y++;
0000011B LDD R24,Y+2 Load indirect with displacement 0000011C SUBI R24,0xFF Subtract immediate
--- D:\Studio-WorkSpace\IIR\IIR\Debug/.././IIR.c ------
0000011D STD Y+2,R24
                                           Store indirect with displacement
                                         Relative jump
0000011E RJMP PC-0x000A
--- Keine Quelldatei ------
0000011F CLI
                                         Global Interrupt Disable
00000120 RJMP PC-0x0000
                                        Relative jump
```