
# Monitorización de señales biomédicas en sistemas Android



#### TRABAJO DE FIN DE GRADO

Mario Michiels Toquero Cristian Pinto Lozano

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid

**Junio 2017** 

## Monitorización de señales biomédicas en sistemas Android

Memoria que presentan para optar al título de Graduados en Ingeniería del Software

> Mario Michiels Toquero Cristian Pinto Lozano

Dirigida por el Doctor Joaquín Recas Piorno

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid

**Junio 2017** 



Any fool can criticize, condemn and complain
- and most fools do. But it takes character
and self-control to be understanding and forgiving.

Dale Carnegie (1888 - 1955)

## Agradecimientos

 $A\ todos\ los\ que\ la\ presente\ vieren\ y$  entendieren. Inicio de las Leyes Orgánicas. Juan Carlos I

Groucho Marx decía que encontraba a la televisión muy educativa porque cada vez que alguien la encendía, él se iba a otra habitación a leer un libro. Utilizando un esquema similar, nosotros queremos agradecer al Word de Microsoft el habernos forzado a utilizar LATEX. Cualquiera que haya intentado escribir un documento de más de 150 páginas con esta aplicación entenderá a qué nos referimos. Y lo decimos porque nuestra andadura con LATEX comenzó, precisamente, después de escribir un documento de algo más de 200 páginas. Una vez terminado decidimos que nunca más pasaríamos por ahí. Y entonces caímos en LATEX.

Es muy posible que hubíeramos llegado al mismo sitio de todas formas, ya que en el mundo académico a la hora de escribir artículos y contribuciones a congresos lo más extendido es LATEX. Sin embargo, también es cierto que cuando intentas escribir un documento grande en LATEX por tu cuenta y riesgo sin un enlace del tipo "Author instructions", se hace cuesta arriba, pues uno no sabe por donde empezar.

Y ahí es donde debemos agradecer tanto a Pablo Gervás como a Miguel Palomino su ayuda. El primero nos ofreció el código fuente de una programación docente que había hecho unos años atrás y que nos sirvió de inspiración (por ejemplo, el fichero guionado.tex de TEXIS tiene una estructura casi exacta a la suya e incluso puede que el nombre sea el mismo). El segundo nos dejó husmear en el código fuente de su propia tesis donde, además de otras cosas más interesantes pero menos curiosas, descubrimos que aún hay gente que escribe los acentos españoles con el \'{\illi}.

No podemos tampoco olvidar a los numerosos autores de los libros y tutoriales de LATEX que no sólo permiten descargar esos manuales sin coste adicional, sino que también dejan disponible el código fuente. Estamos pensando en Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl, autores del famoso "The Not So Short Introduction to LATEX  $2_{\varepsilon}$ " y en Tomás

Bautista, autor de la traducción al español. De ellos es, entre otras muchas cosas, el entorno example utilizado en algunos momentos en este manual.

También estamos en deuda con Joaquín Ataz López, autor del libro "Creación de ficheros LATEX con GNU Emacs". Gracias a él dejamos de lado a WinEdt y a Kile, los editores que por entonces utilizábamos en entornos Windows y Linux respectivamente, y nos pasamos a emacs. El tiempo de escritura que nos ahorramos por no mover las manos del teclado para desplazar el cursor o por no tener que escribir \emph una y otra vez se lo debemos a él; nuestro ocio y vida social se lo agradecen.

Por último, gracias a toda esa gente creadora de manuales, tutoriales, documentación de paquetes o respuestas en foros que hemos utilizado y seguiremos utilizando en nuestro quehacer como usuarios de LATEX. Sabéis un montón.

Y para terminar, a Donal Knuth, Leslie Lamport y todos los que hacen y han hecho posible que hoy puedas estar leyendo estas líneas.

## Resumen

...

ΧI

## Abstract

• • •

...

...

## Índice

Αę	grade	ecimier	ntos	IX
Re	esum	en		ΧI
Al	ostra	$\operatorname{ct}$	XI	ΊΙ
1.	Intr	oducci	ón	1
	1.1.	Motiva	ación	1
	1.2.	Estruc	tura de capítulos	2
2.	Ant	eceden	ntes	3
	2.1.	Electro	ocardiograma	3
		2.1.1.	Estructura de un ECG	4
		2.1.2.	Funcionamiento interno del corazón	5
		2.1.3.	Obtención del ECG	6
		2.1.4.	Utilidades del ECG	6
	2.2.	Tecnol	logías	6
		2.2.1.	BeagleBone Black	7
		2.2.2.	Bus SPI	9
		2.2.3.	Chip ADS1198	11
		2.2.4.	Analizador lógico Saleae	13
3.	Des	arrollo	,	15
	3.1.	Proyec	eto inicial	15
		3.1.1.	Objetivos	16
		3.1.2.	Alternativas	17
	3.2.	Progra	amación en tiempo real	19
		3.2.1.	Decisiones de diseño	19
	3.3.	Config	ruración hardware	20
		3.3.1.	Device Tree	21
		3.3.2.	Device Tree Overlay	22
		3.3.3.	Conexiones físicas	24

XVI	Índice
AVI	INDICE

3.4.	Ecosis	tema software	26
	3.4.1.	Inicizalización ADS	27
	3.4.2.	Comunicación SPI	31
	3.4.3.	Guardado de muestras en memoria	34
	3.4.4.	Lectura y transmisión de muestras $\dots \dots \dots$	36
4. Apl	icación	Android	39
Bibliog	grafía		41
Lista d	le acró	nimos	42

## Índice de figuras

2.1.	Estructura habitual de la señal ECG durante un ciclo cardiaco.	4
2.2.	Estructura anatómica del corazón humano	5
2.3.	Vista general de una BeagleBone Black	7
2.4.	Especificación hardware BeagleBone Black	9
2.5.	Estándar de comunicación SPI	10
2.6.	Configuraciónes posibles de fase y polaridad en el estándar SPI	11
2.7.	Diagrama de funcionamiento interno ADS1198	12
2.8.	Software multiplataforma proporcionado por Saleae	14
3.1.	Ejemplo de salida al ejecutar comando top en una terminal	
	linux	17
3.2.	Diagrama de conexiones físicas disponibles en una BBB	20
3.3.	Ejemplo simple de un fichero .dts	22
3.4.	Device Tree Overlay del proyecto para la BBB	23
3.5.	Restricciones en la asignación de modos a pines relevantes	
	para el proyecto	24
3.6.	Conexiones físicas necesarias para el proyecto	26
3.7.	Inicialización ADS en el código original en C $\dots \dots$	28
3.8.	Función SDATAC en código ensamblador	29
3.9.	Función SET_ADS_SAMPLE_RATE en código ensamblador	29
3.10.	Función SET_INTERNAL_REFERENCE en código ensam-	
	blador	30
3.11.	Función SEND_RDATAC en código ensamblador	30
3.12.	Comunicación SPI en código ensamblador	31
3.13.	Función SPICLK_LOOP en código ensamblador (primera par-	
	te)	33
3.14.	Función SPICLK_LOOP en código ensamblador (segunda par-	
	te)	33
	Función STORE_RAM en código ensamblador (primera parte)	35
	Función STORE_RAM en código ensamblador (segunda parte)	35
3.17.	Función principal del programa mem2file.c desarrollado en C	36

## Índice de Tablas

3.1.	Conexiones físicas necesarias para la alimentación del chip	
	ADS1198	2
3.2.	Conexiones físicas de carácter general GPIO	2
3.3.	Conexiones físicas para posibilitar la conexión SPI	2!
3.4.	Conexiones físicas del analizador lógico Saleae	2

## Capítulo 1

### Introducción

Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final. Harry Mulisch

#### Motivación

La sociedad actual en la que nos encontramos está completamente informatizada podríamos decir. Es posible encontrar software en todo tipo de lugares en los que jamás hubiesemos pensado hace décadas que hubiese sido posible, como por ejemplo, neveras en las que una vez acabado un cierto tipo de refrigerio, es el propio electrodoméstico el encargado de comprarlo por nosotros, relojes con los que podamos conectarnos a internet y comunicarnos, eliminando la necesidad de llevar un teléfono encima, e incluso zapatillas que se encargan de pedir nuestra comida favorita a domicilio con tan solo pulsar un pequeño botón.

Es imposible enumerar la cantidad de aplicaciones que el software podría tener, al menos en la presente memoria, y todo esto sin olvidar los futuros usos que adquirirá. Podríamos decir que la industría del Software está en pleno auge, es más, lleva en pleno auge desde hace décadas, y no parece que vaya a decaer. Con tantos posibles sectores en los que especializarse, parece complicado elegir uno en el que sumergirse.

Sin embargo, para los autores de la presente memoria siempre tuvo cierto atractivo el desarrollo de software para dispositivos empotrados que utilizasen software libre. Fue entonces cuando se nos dio la posibilidad de trabajar en el presente proyecto, utilizando este tipo de dispotivos y además íntimamente enfocado y relacionado con el cuidado de la salud. La mezcla de ambos componentes nos fascinó a primera vista.

El desarrollo de software para dispositivos empotrados se encuentra en pleno crecimiento desde hace ya varios años, y cada vez son más populares las comunidades que dan soporte a los desarrolladores de los mismos, facilitando así el proceso de creación del software. Asimismo también se encuentra en uno de sus mejores momentos todo tipo de gadget capaz de medir o monitorizar ciertas señales, como pueden ser los actuales relojes inteligentes, o las pulseras de actividad tan frecuentemente vistas. Estos dispositivos son capaces de monitorizar multitud de señales procedentes del cuerpo humano, y todo esto en un reducido espacio físico fácilmente portable.

La monitorización de ciertas señales biomédicas puede ser un factor fundamental a la hora de detectar problemas de salud de forma precoz. La presente memoria trata de ilustrar el proceso gracias al cual es posible monitorizar este tipo de señales utilizando un hardware de bajo coste y portable, y un software libre, adecuado y preciso, cuya unión pueda facilitar la práctica de este tipo de procesos en todos los contextos en los que pudiera ser necesario.

#### Estructura de capítulos

## Capítulo 2

### Antecedentes

Cada día sabemos más y entendemos menos.

Albert Einstein

**RESUMEN:** Para la realización del presente proyecto ha sido necesario realizar una investigación que cubre desde aspectos médicos hasta aspectos técnicos propios de una ingeniería compleja. En este capítulo se expone un breve resumen de cada antecedente investigado.

#### Electrocardiograma

Un electrocardiograma (más popularmente conocido como ECG) es un proceso por el cual se registran las actividades eléctricas que emite el corazón durante un tiempo determinado.

El registro de esta actividad cardiaca es posible gracias a las diferencias de potencial existentes producidas por la contractilidad del corazón. El estudio de la información ilustrada por un ECG puede ser de gran utilidad a la hora de detectar multitud de enfermedades cardiovasculares, así como prevenir problemas cardiacos de forma precoz.

La ventaja de un ECG frente a otros métodos de medición para comprobar el estado del corazón, es que el ECG aporta mucha más información que los métodos más habituales como pueden ser simplemente medir el pulso o utilizar un estetoscopio.

Entre la información extra que puede obtenerse recurriendo al ECG, cabe destacar desde la medición continua durante un tiempo prolongado (días incluso si se utiliza un ECG portátil) hasta la obtención del movimiento de




Figura 2.1: Estructura habitual de la señal ECG durante un ciclo cardiaco.

los músculos del corazón (los electrodos conectados al paciente registran esos movimientos en mV), lo cual permite saber cuando entra la sangre, cuando sale, cuanto dura cada movimiento, etc. Sin esa información sería imposible detectar ciertos tipos de arritmias y/o otras alteraciones del corazón.

#### Estructura de un ECG

La estructura habitual de un ECG [Fig 2.1] habitualmente está formada por un conjunto de ondas y complejos determinados:

- Onda P
- Onda Q
- Complejo QRS
- Onda T
- Onda U

Habitualmente este tipo de señales se encuentran dentro de un rango determinado de amplitudes, que generalmente abarca desde los 0.5mV hasta los 5mV, existiendo además una componente continua causada por el contacto existente entre los electrodos y la piel.

Mayormente este tipo de señales suele ilustrarse en los libros de forma muy clara y reconocible, aunque no siempre es posible disponer de un entorno con las características propicias para eliminar toda existencia de ruido en la señal. Generalmente el ruido que se recoge al analizar este tipo de señales es despreciado, aunque en ciertas ocasiones puede llegar a ser tan difuso, que nos impida reconocer hasta las pautas más características de una señal ECG.




Figura 2.2: Estructura anatómica del corazón humano

Puede presentarse ruido en la señal simplemente debido a la luz tanto natural como artificial que incida indirectamente en los electrodos, así como debido a la corriente que reciben los dispositivos que nos permiten llevar a cabo la medición de la señal.

#### Funcionamiento interno del corazón

El corazón está constituido por cuatro cámaras diferenciadas: dos aurículas (izquierda y derecha) y dos ventrículos (izquierdo y derecho) como puede apreciarse en la [Fig 2.2]

Su funcionamiento sigue siempre un mismo ciclo que se repite una y otra vez: la aurícula derecha recibe la sangre venosa del cuerpo a través de la vena cava superior y la envía al ventrículo derecho. Para que dicha sangre pueda oxigenarse, el ventrículo derecho la envía a través de la arteria pulmonar a los pulmones, retornando al corazón, a través de la vena pulmonar, a la aurícula izquierda. Para finalizar con el ciclo, la sangre pasa de dicha aurícula al ventrículo izquierdo, el cual la distribuye por todo el cuerpo gracias a la arteria aorta, para volver posteriormente a la aurícula derecha y así cerrar el ciclo.

Para que este ciclo periódico funcione de manera correcta, síncrona y con total ausencia de errores, el corazón dispone de un sistema de conducción eléctrica constituido por fibras de músculo cardiaco cuya finaludad es la transmisión de impulsos eléctricos. El motivo por el cual no tenemos ningún tipo de control sobre los latidos del corazón es porque este sistema es autoexcitable.

#### Obtención del ECG

El proceso físico a traves del cual se realiza el procedimiento de registro y se obtiene el ECG consiste en la medición de la actividad eléctrica del corazón entre distintos puntos corporales, ya que, mientras que el corazón pasa por los estados de polarización y despolarización, el cuerpo en su conjunto se comporta como un volumen conductor, propagando la corriente eléctrica.

El equipo de registro consta de una serie de electrodos, que se conectan a la piel del paciente y a un equipo de registro. Estos electrodos se colocan en unas posiciones predeterminadas y universales, lo que permite obtener el registro del sistema de la forma más precisa y exacta posible.

#### Utilidades del ECG

Tras la obtención de un ECG completo, se tendrá un registro completo acerca del tamaño, la cadencia, y la naturaleza de los impulsos eléctricos emitidos por el corazón. Gracias a esta información, es posible definir tanto el ritmo como la frecuencia cardiaca. Este tipo de información puede ser crucial a la hora de detectar ciertos problemas cardiacos. A continuación se detallan posibles utilidades que puede tener la obtención de un ECG:

- Obtener información sobre el estado físico del corazón.
- Detectar problemas cardiacos de forma precoz, o alteraciones elecctróliticas de potasio, sodio, calcio, magnesio, u otros elementos químicos.
- Determinar si el corazón funciona correctamente, en caso de no encontrar ninguna anomalía.
- Adquirir información acerca de la repercusión miocárdica de diversas enfermedades cardiacas.
- Detección de anormalidades conductivas.
- Indicar bloqueos coronarios arteriales.

#### Tecnologías

Para llevar a cabo el correcto desarrollo del trabajo que se expone en la presente memoria, ha sido necesaria la investigación y el desarrollo de diversas tecnologías que se expondrán a continuación, así como el estudio y la asimilación de tecnologías ya existentes con el fin de adaptarlas y modificarlas para el proyecto desarrollado.

Como módulo de procesamiento se ha utilizado una placa BeagleBone Black (puede apreciarse una visión general de esta placa en la [Fig 2.3]), aprovechando la gran comunidad de desarrolladores existentes gracias a la




Figura 2.3: Vista general de una BeagleBone Black

cual fue posible resolver los problemas que fueron surgiendo durante el desarrollo, y aprovechando también el bajo costo de la placa así como la multitud de posibilidades que ofrece. En cuanto al tratamiento y captura de señales se ha utilizado el chip ADS1198 de Texas Intruments, que permite unas velocidades de captura suficientemente elevadas para este tipo de desarrollos además de tener un coste asequible. Con motivos de depuración durante el tratamiento de las distintas señales que se han obtenida, se ha utilizado Saleae Logic, un analizador lógico USB que cuenta con 8 canales para cada posible señal. Como método de sincronización entre los dispositivos que lo necesitasen se ha recurrido a una interfaz SPI.

#### BeagleBone Black

La BeagleBone es una plataforma compacta, de bajo coste y operada por software libre Linux que puede ser usada para complejas aplicaciones en las que intervenga software de alto nivel y circuitos electrónicos de bajo nivel (Molloy, Enero, 2014). Nostros concretamente nos hemos decantado por trabajar con la última versión de la plataforma BeagleBone, es decir, BeagleBone Black (BBB), ya que era la placa que más flexibilidad aportaba al presente proyecto. Las características de la BBB son las siguientes:

- Es muy potente, ya que contiene un procesador que puede realizar hasta 2 billones de instrucciones por segundo (2000 MIPS).
- Tiene un coste bastante asequible, ya que su precio oscila entre los 45\$

y los 55\$.

- Es compatible con muchos estandares de interfaces para dispotivos electronicos (SPI entre otros).
- Es muy eficiente, ya que requiere únicamente entre 1 y 2.3 W, según este inactivo, o funcionando a máxima potencia.
- Es fácilmente ampliable a través de otro tipo de placas de expansión opcionales y de dispositivos USB.
- Tiene una gran comunidad de desarrolladores innovadores y entusiastas que respaldan y dan soporte a los usuarios de la plataforma.
- Es hardware libre, y es compatible con multitud de herramientas y de aplicaciones de software libre.

La plataforma BeagleBone lleva el sistema operativo Linux, lo que significa que es posible usar todo tipo de librerías de software libre, y aplicaciones. La posibilidad de usar software libre, brinda también la oportunidad de conectar esta plataforma con todo tipo de perifericos como pueden ser cámaras USB, teclados, adaptadores Wi-Fi . . .

#### Versiones BeagleBoneBlack

La plataforma BeagleBone y sus placas computadoras han evolucionado progresivamente con el paso de lo años, tanto en prestaciones, como en reducción del coste final. A continuación se muestra el progreso de la plataforma en orden histórico.

- (2008) BeagleBoard (125\$) La original placa de desarrollo de hardware libre basada en ARM que tiene soporte para video HD. Tiene un Procesador ARM A8 a 720MHz pero no tiene conexión Ethernet.
- (2010) BeagleBoard xM (149\$) Similar a la BeagleBoard, solo que tiene un procesador ARM AM37x a 1Ghz, 512MB de memoria, cuatro puertos USB, y soporte para Ethernet. Es una placa muy popular por su núcleo C64+TMDSP para procesamiento de señales digitales.
- (2011) BeagleBone (89\$) Más compacta que su antecesora la BeagleBoard. Tiene un procesador a 720Mhz y 256MB de memoria, soporta Ethernet y conexiones de salida de bajo nivel, pero no tiene soporte nativo de video.
- (2013) BeagleBone Black (45\$-55\$) Esta placa mejora la Beagle-Bone con un procesador a 1GHz, 512MB de memoria DDR3, conexión Ethernet, almacenamietno eMMC y soporte para conexión de video HDMI.

		o oturo		
	Feature Sitara AM3358BZCZ100			
Processor	1GHz, 2000 MIPS			
Graphics Engine	SGX530 3D, 20M Polygons/S			
SDRAM Memory	512MB DDR3L 800MHZ			
Onboard Flash	4GB. 8bit Embedded MMC			
	ACCOUNT TO A SECURE OF THE SEC			
PMIC	TPS65217C PMIC regulator and one additional LDO.			
Debug Support	1	Optional Onboard 20-pin CTI JTAG, Serial Header		
Power Source	miniUSB USB or DC Jack	5VDC External Via Expansion Header		
PCB	3.4" x 2.1"	6 layers		
Indicators	1-Power, 2-Ethernet, 4-User Controllable LEDs			
HS USB 2.0 Client Port	Access to USB0, Client mode via miniUSB			
HS USB 2.0 Host Port	Access to USB1, Type A Socket, 500mA LS/FS/HS			
Serial Port	UART0 access via 6 pin 3.3V TTL Header. Header is populated			
Ethernet	10/100, RJ45			
SD/MMC Connector	microSD, 3.3V			
	Reset Button			
User Input	Boot Button			
	Power Button			
Video Out	16b HDMI, 1280x1024 (MAX)			
video Out	1024x768,1280x720,1440x900 ,1920x1080@24Hz			
Audio	w/EDID Support Via HDMI Interface, Stereo			
Audio	Power 5V, 3.3V, VDD ADC(1.8V)			
		O on all signals		
	McASP0, SPI1, I2C, GPIO(69 max), LCD, GPMC, MMC1, MMC2, 7			
Expansion Connectors	AIN(1.8V MAX), 4 Timers, 4 Serial Ports, CANO,			
		pt, Power button, Expansion Board ID		
	(Up to 4 can be stacked)			
18/a:-be	1.4 oz (39.68 grams)			
Weight	1.4 oz (	(39.08 grams)		

Figura 2.4: Especificación hardware BeagleBone Black

La especificación completa de las carácteristicas de la BBB se muestran con más detalle en la [Fig. 2.4] (elinux.org, 2017)

#### **Bus SPI**

El bus SPI (del inglés Serial Pripheral Interface) es un estándar de comunicación síncrono, rápido y bidireccional que permite comunicar dispositivos como la BBB con otros dipositivos en una distancia corta (Molloy, Enero, 2014). Es posible que la comunicación sea bidireccional, ya que tanto la transmisión como la recepción de datos se realizan en buses separados.

En la transferencia de datos se implican distintos dispositivos que desempeñan diferentes funciones. Existe un dispositivo principal, más conocido como maestro, y otro dispositivo denominado esclavo (como mínimo debe




Figura 2.5: Estándar de comunicación SPI

existir uno). El maestro es responsable de enviar las señales de reloj y de seleccionar al esclavo activo en cada instante de la comunicación.

Las diferentes líneas existentes en este estándar de comunicación son las siguientes [Fig 2.5]:

- MISO (Master Input Slave Output): Bus de salida de datos de los dispositivos esclavos y de entrada al maestro.
- MOSI (Master Output Slave Input): Bus de salida de datos del maestro y entrada a los esclavos.
- SCK (Clock o señal de reloj): Pulso de reloj generado por el maestro.
- SS/Select (Chip Select): Bus de salida del maestro y entrada a los esclavos, encargado de seleccionar el dispositivo esclavo activo en la comunicación.

Con el fin de procesar una lectura desde un dispositivo esclavo, el maestro debe realizar una escritura en el bus, forzando de esta forma la generación de una señal del reloj que tendrá como consecuencia la escritura de datos por parte del dispositivo deseado.

El dispositivo maestro debe conocer las características de cada esclavo implicado en la comunación, entre las cuales, es posible destacar las siguientes:

- Frecuencia máxima de transferencia: La velocidad de comunicación con cada dispositivo etará limitada por este valor, haciendo imposible enviar o recibir datos a mayor velocidad.
- Polaridad (CPOL): Determina la polaridad del reloj [Fig 2.6].
- Fase (CPHA): Determina el flanco de reloj en el que se desencadenará la escritura [Fig 2.6].

2.2. Tecnologías 11




Figura 2.6: Configuraciónes posibles de fase y polaridad en el estándar SPI

#### Chip ADS1198

El ADS1198 es un chip de Texas Instruments de bajo consumo para mediciones de señales ECG, que se caracteriza por tener ocho canales de 16 bits cada uno, una frecuencia de muestreo de hasta 8KHz, un amplificados de ganancia programable, referencia interna, y un oscilador integrado. (Instruments, 2017) Cada canal consta de un multiplexor que permite la lectura desde ocho entradas diferentes, siendo las más relevantes las entradas de temperatura, electrodos, y señal de test generada internamente.

El chip consta de una interfaz SPI para permitir la comunicación con otros sipositivos. Además de las líneas típicas de SPI se proporciona una línea adicional, **DRDY** (Data ready), que índica cuando se tienen nuevos datos válidos preparados para enviar. La lectura de datos se realiza siempre para los 8 canales, devolviendo adicionalmente una cabecera con información de la configuración del chip.

El chip permite obtener la alimentación de manera unipolar o bipolar:

- Unipolar: La alimentación unipolar se realiza mediante una entrada de 5V y otra de 3V.
- **Bipolar**: El modo bipolar requiere entradas desde -2.5V hasta 2.5V.

La alimentación que se ha utilizado en este proyecto ha sido unipolar, por ser más facilmente adaptable a los pines que proporciona la BBB.

Internamente el ADS1198 cuenta con 25 registros que permiten al usuario configurar todas las características programables del chip [Fig 2.7]. Gran




Figura 2.7: Diagrama de funcionamiento interno ADS1198

parte de la configuración permitida está relacionada con aspectos propios de la captura de señales, como las ganancias, el uso de un oscilador interno, o el voltaje de referencia utilizado para la captura. El resto de configuraciones posibles pueden variar la frecuencia de captura, las entradas de los canales o modificar las señales de test internas en amplitud y frecuencia.

Para el propósito del presente proyecto, se ha utilizado un kit de desarrollo, en el que se incluye el chip integrado en una placa que permite configurar la forma de alimentación o tener acceso a las entradas de datos de forma más cómoda y sencilla.

#### Características técnicas

Dado su elevado rendimiento, alto nivel de integración y bajo consumo, el ADS1198 permite el desarrollo de instrumentación médica de prestaciones elevadas, tamaño reducido y bajo coste. Entre las características técnicas

2.2. Tecnologías 13

más destacables, podemos encontrar las siguientes:

- 8 canales de alta resolución.
- Bajo consumo: 0.55mW/canal.
- Frecuencia de muestreo: desde 125Hz hasta 8KHz.
- Ganancia programable.
- Alimentación Unipolar o Bipolar.
- Oscilador y referencia internos.
- Señales de test integradas.
- Comunicación mediante interfaz SPI.
- Rango de temperatura operativo: 0 °C a 70 °C.

#### Analizador lógico Saleae

Se ha utilizado un analizador lógico, en este caso Saleae, con motivos de depuración durante el desarrollo del proyecto. Gracias al uso de este dispositivo ha sido posible detectar fallos muy concretos en periódos de tiempo relativamente pequeños, ya que de otra forma, en caso de no haberlo utilizado hubiese sido muy complicado el desarrollo, o al menos, hubiese llevado muchisimo más tiempo del esperado.

La idea de funcionamiento de este dispositivo es muy sencilla. Cuenta con 8 canales que actuan como analizadores lógicos, por lo que basta con conectar cada analizador al canal que se desee analizar.

Una vez conectado cada canal, entra en juego el software que proporciona el propio Saleae, que en este caso es multiplataforma <sup>1</sup>. Tras descargarlo e instalarlo bastará con conectar el analizador lógico por usb y configurarlo para comenzar a analizar cada una de las señales.

Entre sus principales características, cabe destacar als siguientes:

- Flexible, software fácil de usar.
- Grandes buffers de muestras.
- Muy portable, conexión USB disponible.
- Analiza 24 protocolos distintos de comunicación.
- Decodificación de protocolos personalizada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Software disponible en https://www.saleae.com/downloads




Figura 2.8: Software multiplataforma proporcionado por Saleae

- Formatos de exportación de datos: CSV, Binario, VCD y Matlab.
- Marcadores de medidas, señaladores y temporizadores.

## Capítulo 3

## Desarrollo

Quisiera vivir para estudiar, no estudiar para vivir. Sir Francis Bacon

RESUMEN: Para la correcta funcionalidad del proyecto, ha sido necesario configurar el hardware de forma precisa, además de desarrollar un software muy concreto y diseñado a medida para el contexto en el que trabajamos. En este capítulo se exponen los factores fundamentales de ambos ámbitos con cierto nivel de profundidad.

#### Proyecto inicial

Tras haber realizado la elección del tema en el que se basaría nuestro trabajo de fin de grado, así como tras la elección del director que dirigiría dicho trabajo, estabamos ansiosos de empezar lo antes posible e introducirnos en la materia. Nos pareció apasionante la idea de poder desarrollar software para dispositivos empotrados, y aun más, sabiendo que el campo con el que estaría íntimamente relacionado sería la medicina. Tras los sabios consejos que nos transmitió Joaquín sobre que placa concreta usar, de que hardware podríamos disponer para la realización del proyecto, así como el software que se nos podría facilitar, estabamos decididos a comenzar. La placa hardware sobre la que desarrollariamos finalmente se trataba de una BeagleBone Black.

Inicialmente, Joaquín nos proporcionó un pequeño proyecto sobre el que poder comenzar a trabajar y sentar las bases de un proyecto mucho mayor. Este proyecto además podía funcionar correctamente con diversos chips de Texas Instruments, concretamente nosotros escogimos el chip ADS1198. Este

chip generaba simulaciones de muestras de forma continua. El código proporcionado era relativamente sencillo y fácil de entender. Se trataba de un programa realizado en C capaz de leer en espacio de usuario del dispositivo (en nuestro caso la BBB). Es decir, era capaz de recibir y tratar toda la información recibida de forma continua por el chip ADS1198. Hasta aquí todo es relativamente sencillo, gracias al protocolo SPI y al programa de usuario en C era posible gestionar toda la información recibida de las muestras simuladas y realizar el tratamiento pertinente. El único problema hasta aquí es que realmente no era posible gestionar toda la información, si no más bien, casi toda la información.

#### **Objetivos**

En ciertos contextos, la pérdida de cierto número de muestras puede ser despreciable y no requerir mayor atención. Sin embargo, en este contexto concreto, al tratarse de procesamiento de señales en tiempo real, la pérdida de un cierto número de muestras, por pequeña que sea, puede ser decisiva a la hora de interpretar la información. El programa inicial escrito en C registraba una pérdida de muestras, que se podía determinar fácilmente hallando la diferencia entre el número de muestras generadas y el número de muestras leidas en el espacio de usuario.

El conjunto total de muestras que se perdía durante la transmisión de información era variable según distintas condiciones y factores externos que influyesen en el momento de la recopilación de información. Generalmente, si únicamente se ejecutaba el programa de usuario sin tener otras aplicaciones que consumiesen muchos recursos tanto de memoria como de cálculo computacional en la BBB, la suma total de muestras perdidas podía encontrarse entre el 1 y el 2% del total de muestras generadas. Sin embargo, si mientras se ejecutaba el programa en C, se ejecutaba algún otro programa que necesitase algún tipo de recurso para ser ejecutado, el número de muestras perdidas por la lectura en espacio de usuario podía dispararse.

Observamos que al ejecutar incluso ciertos comandos de consola, podría llegar a darse la situación anteriormente nombrada. Suponiendo que la ejecución del programa se realiza sobre un sistema operativo anfitrión con alguna distribución linux ejecutándose (en nuestro caso se trataba de una distribución Debian especial para la placa BBB), si tratabamos de ejecutar un comando como top <sup>1</sup> (que muestra las tareas que esten ejecutándose en la máquina anfitriona en tiempo real y actualizadolas en intervalos cortos de tiempo como puede apreciarse en la [Fig 3.1]), el número de muestras perdidas aumentaba de forma exponencial. Es decir, para que las pérdidas realmente no fuesen significativas, el dispositivo sobre el que se ejecutase el programa, no debería estar ejecutándo nada adicional, o al menos no muchas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Más información sobre el comando top disponible en https://linux.die.net/man/1/top

top - 10:59:20 up 2 days, 34 min, 1 user, load average: 0,84, 0,64, 0,58 Tasks: 223 total, 2 running, 221 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 4,9 us, 2,3 sy, 0,0 ni, 92,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st KiB Mem : 5534180 total, 138844 free, 3423732 used, 1971604 buff/cache KiB Swap: 9705464 total, 9705464 free, 0 used. 1605796 avail Mem										
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+ COMMAND
32618	cristian	20	0	1252848	458816	129536	R	11,9	8,3	18:07.28 chrome
1456	cristian	20	0	582004	13500	9968	S	5,6	0,2	40:36.96 pulseaudio
	cristian	20	0	407872	41732	21632	S	5,3	0,8	7:05.62 chrome
31706	cristian	20	0	1600488	247408	107088	S	2,0	4,5	17:21.52 chrome
1417	cristian	20	0	1613004	288636	76352	S	1,7	5,2	69:10.86 compiz
774	message+	20	0	44520	5416	3468	S	0,3	0,1	0:45.32 dbus-daemon
967	root	20	0	417964	82484	52828	S	0,3	1,5	76:39.37 Xorg
3101	root	20	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.86 kworker/3:0
3330	root	20	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.18 kworker/0:2
3404	root	20	0	43020	3944	3292	R	0,3	0,1	0:00.31 top
1	root	20	0	185416	6048	3976	S	0,0	0,1	0:07.06 systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.05 kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:04.33 ksoftirqd/0
7	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	
8	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	
9	root	гt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.07 migration/0
10	root	0	- 20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00 lru-add-dr+

Figura 3.1: Ejemplo de salida al ejecutar comando top en una terminal linux

más aplicaciones. Siendo conscientes de la baja probabilidad de que esta situación se diese en un entorno real, sabíamos que algo teníamos que hacer para evitar esa pérdida de muestras en cualquier situación. Esta pérdida era básicamente producida por interrupciones que lanzaba el propio sistema operativo anfitrión cuando fuese preciso, otorgando la CPU a otros procesos que no fuesen el programa que recogía las muestras durante cierto tiempo, suficiente para significar una pérdida representativa.

Sabiendo que el sistema operativo no tenia por qué garantizarnos la CPU para el programa de usuario durante la mayor parte del tiempo que este se encuentra en ejecución, tuvimos que investigar la mejor forma de poder solucionar este problema.

#### Alternativas

Teniendo en mente el problema anteriormente nombrado, era momento de buscar alternativas para solventarlo. La solución más inmediata que pasó por nuestra cabeza, fue la de sustituir la distribución Debian que utilizabamos en la BBB por una distribución que estuviese pensada para trabajar con análisis y tratamientos de datos en tiempo real. De esta forma, el sistema operativo no interrumpiría el proceso de análisis de muestras otorgando la CPU a otras tareas, y por consiguiente, presumiblemente no se produciría la pérdida de ninguna muestra. Sin embargo está solución parecía poco sostenible, ya que el hecho de recurrir a una distribución tan específica podría no ser accesible para todo tipo de usuarios y dispositivos, sin olvidar la dependencia que se generaría hacia ese sistema operativo concreto, impidiendo con la más

absoluta de las certezas que funcionase éxitosamente en otros tipo de sistemas operativos (ya que por decirlo de algún modo, sería como un traje a medida). Sin embargo, si se utilizase una distribución genérica, como el Debian que usabamos en aquel momento, no habría problemas, ya que se trata de una distribución de proposito general a la que cualquier usuario podría recurrir de manera relativamente sencilla.

Una vez estabamos decididos a mantener el sistema operativo, la solución tenía que encontrarse explorando otras posibles vías. Fue entonces, cuando se nos presentó la posibilidad de usar dos microprocesadores que tenía la BBB, denominadas PRUs (programable real-time unit). Estos dos microprocesadores con los que contábamos, podían ser programados específicamente para tratar procesos de análisis y recopilación de muestras en tiempo real. De esta forma, aunque el sistema operativo decidiese ceder el uso de la CPU a otro proceso, las PRUs podrían seguir tratando los procesos en tiempo real en segundo plano, sin necesidad de requerir la CPU principal, por lo que la pérdida de muestras se reduciría totalmente gracias a estos pequeños procesadores que incorpora la placa. Se trata de dos procesadores de alta frecuencia (200-MHz) de arquitectura de 32 bits que ofrecen la posibilidad a los desarrolladores de tratar con operaciones en tiempo real.

A continuación se enumeran los motivos por los que escogimos recurrir a las PRUs:

- Tienen acceso a los pins, así como a la memoria interna de la BBB y a los periféricos del principal procesador principal que incorpora.
- Estan diseñados para proveer software específico para periféricos como parte del sistema PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit Industrial Control SubSystem).
- Son capaces de implementar soluciones relativamente simples a problemas complejos.
- Consta de un gran ancho de banda para comunicarse con la CPU principal y sus controladores, por lo que es improbable que se produzca el fenómeno conocido como cuello de botella.
- Existen multitud de recursos y proyectos en los que se utilizan estos procesadores, que pueden ser consultados de forma libre y gratuita en la red.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Se denomina cuello de botella a la situación que se presenta cuando en un proceso productivo, una fase de producción es más lenta que otras, lo que ralentiza el proceso de producción global.

### Programación en tiempo real

Abordar la decisión de trabajar con las PRUs no es una tarea trivial. Requiere una gran labor de investigación previa, así como una sólida base en ciertos lenguajes de programación. Además, han sido necesarias tomar ciertas decisiones que han resultado cruciales para el correcto avance y desarrollo del proyecto, como ha podido ser en qué lenguaje programar las PRUs, o la configuración hardware para trabajar en el desarrollo.

#### Decisiones de diseño

Cuando comenzó el desarrollo de este proyecto, existían dos posibles alternativas a escoger a la hora de elegir lenguaje con el que trabajar en las PRUs:

- Posibilidad de programar en C: Texas instruments introdujó en una de las últimas versiones de Code Composer Studio (Es un entorno de desarrollo integrado que soporta microcontroladores de Texas Instruments y otro tipo de procesadores empotrados) ³ la posibilidad de programar en C para programar las PRU. Las herramientas que proporciona Texas Instruments para ello se denominan CGT (Code Generation Tools) y son relativamente sencillas de utilizar.
- Posibilidad de programar en ensamblador: Hay dos tipos de ensamblador disponibles para la PRU, pasm y clpru.
  - Pasm es el ensamblador original para la PRU. Este ensamblador suporta una unidad de traducción simple y se monta directamente a una imagen binaria (u otros formatos compatibles).
  - Clpru es actualmente una herramienta de compilación completa que incluye ensamblador para la programación de la PRU. Soporta multitud de unidades de traducción y se monta directamente sobre ficheros objetos, los cuales deben ser enlazados al ejecutable final.

Ante las alternativas que se nos plantearon, la decisión final fue la de programar en ensamblador, concretamente en pasm, ya que resultó ser una de las opciones más interesantes para este proyecto (aunque somos conscientes de que en la actualidad no es frecuente encontrarse con una situación en la que se requiera programar en ensamblador). Se optó por esta descisión de diseño, ya que investigar cual de las posibilidades era la que más flexibilidad podía aportar al contexto en el que se situaba el proyecto, pasm resultó

 $<sup>^3{\</sup>rm M\acute{a}s}$  información sobre este entorno de desarrollo en http://www.ti.com/tool/ccstudio

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Cabe destacar que tanto pasm como clpru soportan prácticamente la misma sintaxis.




Figura 3.2: Diagrama de conexiones físicas disponibles en una BBB

aportar un mayor control y una valiosa posibilidad de optimizar el código final.

### Configuración hardware

Tal y como indicabamos en la sección 2.2.1, la BBB es un dispositivo que aporta una gran flexibilidad a los desarrollares, gracias a la facilidad que supone ampliar su funcionalidad con multitud de tipos de placas de expansión opionales.

Cada uno de los pines físicos que incorpora la placa tiene una función determinada como puede apreciarse en la [Fig 3.2]. La BBB dispone de dos cabeceras completas (conocidas como P8 y P9) con multitud de pines disponibles, que permiten realizar conexiones físicas mediante cableado. La leyenda de la [Fig 3.2] muestra las funciones, o mejor dicho, las posibles funciones de los distintos pines:

■ Para empezar, se han destacado en color rojo los pines de 5, 3 y 1.8 *Voltios*, así como los pines de tierra (DGND). Hay que tener en cuenta que VDD\_ ADC es un pin de 1.8 *V* que se usa para proporcionar una

referencia para las funciones de lectura analógica.

- Los pines de propósito general de entrada y salida (GPIO) están destacados en color verde. Cabe destacar que algunos de estos pines se pueden usar para comunicación serie (UART) <sup>5</sup>.
- Si se desea simular una salida analógica comprendida entre 0 y 3.3 V, se pueden usar los pines PWM destacados en morado.
- Los pines destacados en color azul pueden ser utilizados como entradas analógicas <sup>6</sup>.
- Los pines en color naranja clarito pueden ser usados para I2C <sup>5</sup>.
- Los pines destacados en color naranja oscuro son fundamentalmente usados para aplicaciones de pantalla LCD.

#### **Device Tree**

Un Device Tree (DT) es una descripción del hardware de un sistema. Debería incorporar el nombre de la CPU, la configuración de memoria, y cualquier periférico (interno y externo). Un DT no debería ser usado para describir software, a pesar de que listar los modulos harware pueda causar que estos se carguen. Es preciso recordar que los DTs son neutros en lo que se refiere al sistema operativo, es decir, no deberían incluir nada específico de Linux por ejemplo.

Un DT representa la configuración hardware como si de una jerarquía de nodos se tratase. Cada nodo puede contener propiedades y subnodos. Las propiedades se denominan arrays de bytes, los cuales pueden contener strings, numeros (big-endian), secuencias arbitrarias de bytes, y cualquier combinación de estos. Por analogia con un sistema de ficheros, los nodos son directorios, y las propiedades son ficheros.

Los DT generalmente se encuentran en un formato textual conocido como Device Tree Source (DTS) y son almacenados en ficheros con extensión .dts. La sintaxis DTS es como la de C, con llaves para agrupar código y punto y coma para concluir cada línea. En la [Fig 3.3] puede apreciarse un ejemplo muy simple de este tipo de ficheros.

Cabe destacar que los DTS requieren de punto y coma tras el cierre de una llave. El formato del binario compilado es denominado Flattened Device Tree (DFT) o Device Tree Blob (DTB), y se almacena en ficheros con extensión .dtb.

 $<sup>^5{\</sup>rm M\acute{a}s}$  información sobre UART e I2C disponible en https://geekytheory.com/puertos-y-buses-1-i2c-y-uart

 $<sup>^6{\</sup>rm Estas}$ entradas analógicas toleran voltajes comprendidos entre los 0 y los 1.8 Voltios,no soportan voltajes superiores a los 1.8 V

```
/dts-v1/;
          "common.dtsi";
/include/
    node1 {
        a-string-property = "A string";
        a-string-list-property = "first string", "second string";
        a-byte-data-property = [0x01 \ 0x23 \ 0x34 \ 0x56];
        cousin: child-node1 {
            first-child-property;
            second-child-property = <1>;
            a-string-property = "Hello, world";
        child-node2 {
        };
    };
    node2 {
        an-empty-property;
        a-cell-property = <1 2 3 4>; /* each number (cell) is a uint32 */
        child-node1 {
            my-cousin = <&cousin>;
   };
};
```

Figura 3.3: Ejemplo simple de un fichero .dts

#### Device Tree Overlay

Un SoC (System-on-Chip moderno) moderno es un dispositivo muy complejo; un DT completo podría suponer cientos de líneas de código. Situar un SoC en una placa junto a otros componentes solo hace que las cosas sean aun más complejas. Para que sea relativamente manejable, especialmente si hay dispositivos relaciones que comparten componentes, tiene sentido diferenciar los elementos comunes en ficheros con extensión .dtsi, para que sean incluidos desde los ficheros .dts que los requiriesen.

Pero cuando una placa como la BBB es compatible con accesorios expandibles, el problema puede ser aun más complejo. En última instancia, cada configuración posible requiere un DT para ser descrita, pero una vez que se tenga en cuenta el hardware de base y las expansiones que requieren el uso de unos pines GPIO determinados que pueden ser compartidos por otras configuraciones diferentes, el número de combinaciones posibles comienza a multiplicarse rápidamente.

Lo que se necesita es una forma de describir estos componentes opcionales utilizando un DT parcial, y luego poder construir un árbol completo tomando un DT como base y añadiendo una serie de elementos opcionales. Estos elementos opcionales son denominados *overlays*. Al DT que se forma siguiendo este proceso se le denomina Device Tree Overlay (DTO).

Para nuestro proyecto, fue necesaria la creación y personalización de un DTO; la base sobre la empezamos esta creación fue la que se utiliza en el

```
/dts-v1/
     /plugin/;
                compatible = "ti,beaglebone", "ti,beaglebone-black";
part-number = "EBB-PRU-ADC2";
version = "00A0";
/* This overlay uses the following resources */
exclusive-use = ""page 25", "page 25", "page
                                                                            c -
4", "P9.25", "P9.27", "P9.28", "P9.29", "P9.30", "P9.31", "P8.46", "pru0", "pru1";
                 fragment@0 {
    target = <&am33xx_pinmux>;
                                SAMP P8_46 pr1_pru1_pru_r30_1, MODE5 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OUTPUT | DIS 00001101=0x0d
                                           };
                              };
              // Enable the PRUSS
                                                                                                                          "default":
                                              pinctrl-0 = <&pru_pru_pins>;
};
};
```

Figura 3.4: Device Tree Overlay del proyecto para la BBB

capítulo 13 de Exploring BBB (Molloy, Enero, 2014). A partir de ahi se realizaron diversas modificaciones y expansiones para obtener un DTO hecho a medida acorde con las necesidades del proyecto. El resultado final del DTO que se obtuvo finalmente y que es utilizado actualmente en la BBB se ilustra en la [Fig 3.4]. El código final fue comentado de modo que pudiese ser interpretado y comprendido de forma sencilla. Como puede apreciarse en la imagen, el primer paso es indicar cuales van a ser los pines que se van a utilizar de forma exclusiva. A continuación se le asigna un modo a cada uno de los pines anteriormente indicado. De esta forma, el modo que se asigna, la señal que va a ir asociada a ese pin concreto y otra información complementaria puede ser encontrada en el código comentado. Cabe destacar que existen ciertas resticciones a la hora de asignar cierto modo a un pin determinado, ya que no a todos los pines se les puede asignar cualquier modo. En nuestro caso, solo determinados pines de la BBB tienen acceso a determinados modos que permiten interacciones tanto con la PRU0, como con la PRU1. Por ejemplo, el modo pr1\_pru0\_pru\_r31\_7 solo puede ser asignado al pin P9 25 (PRU0), y el modo pr1\_pru1\_pru\_r31\_16 solo puede asignarse al pin P9 26 (PRU1). Los dos ejemplos anteriormente comentados con puestos en práctica en nuestro DTO, aunque la lista de restricciones abarca muchos más modos y pines. Está información puede encontrarse más detallada en la [Fig 3.5]. Cabe destacar que este tipo de ficheros .dts sigue siempre una misma estructura en lo que al código respecta, aunque las posibles combinaciones

P9_11	28	0x870/070	30	UART4_RXD	gpio0[30]	uart4_rxd_mux2	
P9_12	30	0x878/078	60	GPIO1_28	gpio1[28]	mcasp0_aclkr_mux3	
P9_13	29	0x874/074	31	UART4_TXD	gpio0[31]	uart4_txd_mux2	
P9_14	18	0x848/048	50	EHRPWM1A	gpio1[18]	ehrpwm1A_mux1	
P9_15	16	0x840/040	48	GPIO1_16	gpio1[16]	ehrpwm1_tripzone_input	
P9_16	19	0x84c/04c	51	EHRPWM1B	gpio1[19]	ehrpwm1B_mux1	
P9_17	87	0x95c/15c	5	I2C1_SCL	gpio0[5]		
P9_18	86	0x958/158	4	I2C1_SDA	gpio0[4]		
P9_19	95	0x97c/17c	13	I2C2_SCL	gpio0[13]		pr1_uart0_rts_n
P9_20	94	0x978/178	12	I2C2_SDA	gpio0[12]		pr1_uart0_cts_n
P9_21	85	0x954/154	3	UART2_TXD	gpio0[3]	EMU3_mux1	
P9_22	84	0x950/150	2	UART2_RXD	gpio0[2]	EMU2_mux1	
P9_23	17	0x844/044	49	GPIO1_17	gpio1[17]	ehrpwm0_synco	
P9_24	97	0x984/184	15	UART1_TXD	gpio0[15]	pr1_pru0_pru_r31_16	pr1_uart0_txd
P9_25	107	0x9ac/1ac	117	GPIO3_21	gpio3[21]	pr1_pru0_pru_r31_7	pr1_pru0_pru_r30_7
P9_26	96	0x980/180	14	UART1_RXD	gpio0[14]	pr1_pru1_pru_r31_16	pr1_uart0_rxd
P9_27	105	0x9a4/1a4	115	GPIO3_19	gpio3[19]	pr1_pru0_pru_r31_5	pr1_pru0_pru_r30_5
P9_28	103	0x99c/19c	113	SPI1_CS0	gpio3[17]	pr1_pru0_pru_r31_3	pr1_pru0_pru_r30_3
P9_29	101	0x994/194	111	SPI1_D0	gpio3[15]	pr1_pru0_pru_r31_1	pr1_pru0_pru_r30_1
P9_30	102	0x998/198	112	SPI1_D1	gpio3[16]	pr1_pru0_pru_r31_2	pr1_pru0_pru_r30_2
P9_31	100	0x990/190	110	SPI1_SCLK	gpio3[14]	pr1_pru0_pru_r31_0	pr1_pru0_pru_r30_0

Figura 3.5: Restricciones en la asignación de modos a pines relevantes para el proyecto

de configuraciones hardware son prácticamente infinitas.

### Conexiones físicas

Una vez diseñada la configuración hardware, era momento de realizar las conexciones físicas mediante cableado. Entre los objetivos que han de satisfacer estas conexiones físicas, cabe destacar los siguientes:

- Alimentar el ADS1198, ya que se alimenta a través de la BBB.
- Posibilitar la conexión SPI entre ambos dispositivos (ADS1198 y BBB).
- Garantizar el uso de pines con fines GPIO (para cada una de las distintas señales).
- Conectar el analizador lógico Saleae con cada una de las señales que see desee depurar.

Tabla 3.1: Conexiones físicas necesarias para la alimentación del chip  ${\rm ADS}1198$ 

BBB Pin	ADS1198 Pin	Uso de la conexión
P9 Pin 1	J4 Pin 5	GND
P9 Pin 3	J4 Pin 9	3.3V
P9 Pin 5	J4 Pin 10	5V

Tabla 3.2: Conexiones físicas de carácter general GPIO

BBB Pin	ADS1198 Pin	Señal asociada a la conexión
P9 Pin 23	J3 Pin 15	DATA_READY
P9 Pin 25	J3 Pin 8	RESET
P9 Pin 27	J3 Pin 14	START

Tabla 3.3: Conexiones físicas para posibilitar la conexión SPI

BBB Pin	ADS1198 Pin	Señal asociada a la conexión
P9 Pin 29	J3 Pin 13	SPI_OUT
P9 Pin 30	J3 Pin 11	SPI_IN
P9 Pin 31	J3 Pin 3	SPI_SCLK
P9 Pin 28	J3 Pin 1	SPI_CSO

Tabla 3.4: Conexiones físicas del analizador lógico Saleae

Canal	ADS1198 Pin	Señal asociada a la conexión
CH0	J3 Pin 15	DATA_READY
CH1	J3 Pin 3	CLK
CH2	J3 Pin 1	CHIP_SELECT
СНЗ	J3 Pin 13	DATA_OUT
CH4	J3 Pin 11	DATA_IN
CH5	J3 Pin 8	RESET
СН6	J3 Pin 14	START
CH7	J4 Pin 5	GND




Figura 3.6: Conexiones físicas necesarias para el proyecto

Una vez se han realizado las conexiones indicadas en las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, puede considerarse que la configuración hardware ha concluido con éxito. En nuestro caso, el resultado de completar todas las conexiones físicas puede apreciarse en la [Fig 3.6].

#### Ecosistema software

El propósito de esta sección no es más que proporcionar al lector una idea general e intuitiva del modo de funcionamiento del ecosistema software, así como de sus relaciones internas, de forma que sea posible entender el contexto y la motivación de cada una de las acciones que se realizan en el software. La forma en la que se relaciona el ecosistema es bastante sencilla de entender, al menos, si no nos centramos en los complejos detalles técnicos referentes a la implementación de cada uno de los componentes.

El software más destacado que se ejecuta en la BBB es el siguiente:

- Programa principal desarrollado en C que se ejecuta en espacio de usuario denominado medcape.c.
- Programa desarrollado en código ensamblador, del que se hablará con más detenimiento más adelante denominado PRUADC.p.
- Programa desarrollado en C, denominado mem2file.c y encargado de la escritura de datos de memoria a un fichero externo.

 Programa muy sencillo desarrollado en Python, y denominado BTConnection.py y encargado de la recepción y envio de información a otros dispositivos.

La relación de este ecosistema es bastante simple. El programa principal medcape.c, el cual está programado para ejecutarse según enciende la BBB, es el encargado de realizar las inicializaciones pertinentes para que funcione el intercambio de información, de mapear ciertas regiones de memoria, de ejecutar el binario principal<sup>7</sup>, así como de capturar y generar interrupciones hacia el código que ejecuta el PRU. Consta de un hilo que es el encargado de realizar y capturar las interrupciones. Previamente a que este hilo entre en modo de espera, manda una interrupción al código ensamblador indicando que se encuentra a la espera. La interrupción se captura en el código ensamblador y se realiza el proceso de recopilación de las muestras.

Cuando este proceso concluye, se manda una interrupción desde el código ensamblador al hilo del programa C que se encontraba en espera de capturar un evento concreto. La ejecución continua con una llamada al programa en C mem2file.c, encargado de acceder a las regiones de memoria de la BBB en la que el código ensamblador ha guardado las muestras, y guardarlas en un fichero (generalmente con extensión .data).

Es en este momento cuando entra en juego el programa desarrollado en Python, que accede a la información del fichero y gracias a un mecanismo de tuberías, el cual permite la sincronización y comunicación con otros procesos, es capaz de enviar esta información a otros dispositivos, en nuestro caso concreto, se envía a un dispositivo móvil con sistema operativo Android como veremos con más detalle más adelante.

Una vez es asimilado el modo de funcionamiento del ecosistema, aunque sólo sea de forma intuitiva, es posible entrar en detalles técnicos más concretos y complejos, ya que es posible comprender el contexto del ecosistema software.

#### Inicizalización ADS

Una vez configurado correctamente el DTO (tal y como se comenta en la sección 3.3.2), y realizadas las conexiones físicas pertinentes entre la BBB y el ADS1198, es necesario inicializar el ADS. Inicializar el ADS por software es fundamental. Con inicialización nos referimos a realizar la correcta configuración de una serie de parámetros que permita que ambos dispositivos se puedan comunicar correctamente ya que de no configurarlo con los parámetros adecuados no conseguiríamos establecer ningún tipo de conexión entre ambos, es decir, sería como si ni siquiera estuviesen conectados físicamente. Cabe destacar que la inicialización se realiza en código ensamblador, y a diferencia del lenguaje C, no existen bibliotecas que faciliten al desarrollador una capa superior de abstracción para realizar la tarea.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Código ensamblador compilado que ejecuta el PRU, concretamente el fichero PRUADC.p

```
printf("Reset cycle\n");
if ( ads_reset() == -1 ) {
    printf("can't reset ADS\n");
    return -1;
printf("Stop Read Data Continuously mode (just in case)\n");
if ( ads_sdatac() == -1 ) {
    printf("can't stop read data continuously\n");
    return -1;
sleep(1);
printf("Set sample rate %d\n", tmp_srate);
if ( ads_set_rate(sample_rate) == -1 ) {
    printf("can't set sample rate!!\n");
    return -1;
sleep(1);
printf("Enable internal reference\n");
if ( ads_enable_intref() == -1 ) {
    printf("Error enabling internal reference!!\n");
    return -1;
}
printf("START: start continuous reading\n");
if ( ads_start() == -1 ) {
    printf("can't start conversion\n");
    return -1;
}
printf("RDATAC: read data continuously\n");
if ( ads_command(RDATAC) == -1 ) {
    printf("can't read data continuously\n");
    return -1;
}
```

Figura 3.7: Inicialización ADS en el código original en C

En la Fig 3.7] y se ilustra el proceso de inicialización del ADS en en el código del proyecto original. Es un código relativamente sencillo y completamente funcional. Los pasos que se siguen en el código original, desde resetear el ciclo, hasta la lectura de datos en modo continuo, son replicados en código ensamblador. El objetivo es conseguir la misma correcta funcionalidad de la que gozaba el código original.

Figura 3.8: Función SDATAC en código ensamblador

```
//----SET ADS_SAMPLE_RATE:
//1st bit=======
           MOV r2, 0x41

//We only want 8 bits, but 1 register=32 bits and we can only take 1 bit per clock edge,

//so we do lsl(logical shift left) to move our LSB to MSB positions(i.e. first 8 positions)

SUB r13, r14, 8
           SUB r13, r14, 8
CALL TRUNC ATE
           MOV r2, 0x00000000
                                                // going to write/read 8 bits (1 byte)
// repeat call the SPICLK procedure until all 8 bits written/read
//Numero aleatorio para hacer un sleep de un poco de tiempo
                       r4, 8
SPICLK LOOP
            CALL
           MOV r12, 1000
CALL DELAY FUNCTION
           //tach thereased number to half the speed of the previous number MOV r2, 0x06 //we only want 8 bits, but 1 register=32 bits and we can only take 1 bit per clock edge, //so we do lsl(logical shift left) to move our LSB to MSB positions(i.e. first 8 positions) SUB r13, r14, 8
            CALL TRUNCATÉ
                                              // going to write/read 8 bits (1 byte)
// repeat call the SPICLK procedure until all 8 bits written/read
//Numero aleatorio para hacer un sleep de un poco de tiempo
                     r4, 8
SPICLK_LOOP
            CALL
           MOV r12, 1000
CALL DELAY FUNCTION
           SET r30.t5 // pull the CS line high (end of sample)
SET r30.t1 //MOSI is active in original hardware SPI
                             -SLEEP 2 SECONDS-----
MOV r12, DELAYCOUNT
CALL DELAY FUNCTION
```

Figura 3.9: Función SET ADS SAMPLE RATE en código ensamblador

Figura 3.10: Función SET\_INTERNAL\_REFERENCE en código ensamblador

Figura 3.11: Función SEND RDATAC en código ensamblador

Figura 3.12: Comunicación SPI en código ensamblador

En las anteriores figuras se ilustra un código en ensamblador funcional, utilizado y probado en el presente proyecto, que imita el funcionamiento del código original de inicialización del ADS en C.

#### Comunicación SPI

La comunicación SPI funciona tal y como se explica en la sección 2.2.2. El proceso de comunicación se realiza en ensamblador también. Comienza dando el valor activo bajo a la señal Chip Select como puede apreciarse en la figura [Fig 3.12]. A continuación se lee o se escribe un número específico de bits, de forma que se llama a la función SPICLK\_LOOP tantas veces como bits se quieran leer o escribir. Cuando ha concluido este proceso, se da el valor activo alto a la señal Chip Select. De esta forma se indica que ha finalizado una muestra concreta.

Cabe destacar que cada registro en ensamblador tiene una capacidad de 4 bytes. Debido al tamaño de cada muestra que se recoge, es necesario almacenar esta información en 7 registros. En la función SPICLK\_LOOP se utilizan los registros r16 como contador para saber cuantos bits se han recibido, y r20 como registro auxiliar. Considerando que el tamaño de cada muestra es de 18 bytes, cada una es almacenada de la siguiente forma:

- Registro r3: Primer registro (3 bytes)
- Registro r17: Segundo registro (3 bytes)
- Registro r18: Tercer registro (3 bytes)

- Registro r19: Cuarto registro (3 bytes)
- Registro r20: Quinto registro (3 bytes)
- **Registro r23**: Sexto registro (3 bytes)
- Registro r27: Séptimo registro (3 bytes)

Esta información se refleja en forma de código en las figuras [Fig 3.13] y [Fig 3.14]. En estas figuras se muestra el código de la función SPICLK\_LOOP escrito en código ensamblador, en la cual se refleja el proceso de iteración sobre cada uno de los bits concretos, así como el uso de todos los registros anteriormente descritos.

Figura 3.13: Función SPICLK\_LOOP en código ensamblador (primera parte)

Figura 3.14: Función SPICLK\_LOOP en código ensamblador (segunda parte)

#### Guardado de muestras en memoria

Según se van procesando las muestras, es necesario almacenarlas en algun sitio, para luego poder acceder a ellas desde el programa en C, del que se habla en la sección 3.4.4 (que a su vez vuelve a transmitir la información a otras vías). Es en este caso cuando entran en juego los bancos de memoria de la BBB, en la que se almacenan de forma temporal todas las muestras que se recogen.

Este proceso de guardado de muestras en memoria se realiza en ensamblador. Para guardar la información de una muestra completa, se almacena la información almacenada en cada uno de los registros indicados en la seccion 3.4.2. Es decir, una vez todos estos registros están rellenos con la información de las muestras, el siguiente paso es el almacenamiento en memoria de cada uno de estos registros, que una vez guardados en posiciones de memoria consecutivas, reflejan el contenido de una muestra completa.

Una vez se guardan las muestras, se lanza una interrupción del PRU hacia el programa principal en C, el cual se encuentra en ejecución y a la espera de una interrupción por parte del código ensamblador. Una vez capturada esta interrupción, la ejecución del código en C puede reanudarse (tal y como se explica en la sección 3.4).

Todo este proceso se refleja en el código ensamblador, concretamente en la función STORE\_DATA. El contenido completo de esta función se muestra en las figuras [Fig 3.15] y [Fig 3.16].

Figura 3.15: Función STORE\_RAM en código ensamblador (primera parte)

Figura 3.16: Función STORE RAM en código ensamblador (segunda parte)

#### Lectura y transmisión de muestras

Como ya se adelantaba en la sección 3.4.3, se ha desarrollado un programa en C encargado de leer la información de las muestras almacenadas en el banco de memoria de la BBB, para posteriormente guardarla en un fichero (con extensión .data) <sup>8</sup>. Este programa en C está desarrollado a raíz de un ejemplo que se muestra en el cápitulo 13 del libro Exploring BeagleBone (Molloy, Enero, 2014) y tanto ampliado como adaptado para su correcto funcionamiento en el presente proyecto.

Inicialmente, este programa crea el fichero en el que se guardaran los datos de las muestras. Accede al espacio de memoria de la BBB en la que se almacenan las muestras <sup>9</sup>. Es necesario asegurar que cada grupo de muestras contiene la información correcta y precisa, y para ello tras cada grupo de muestras se escriben dos bytes concretos, como si de un sello se tratase a modo de asegurar que los datos recibidos no sean corruptos o haya pérdidas. Concretamente tras el espacio exacto que requiere un grupo de muestras, se escriben a continuación los bytes FF.

El programa mem2file.c se asegura que contengan este identificador en el lugar exacto en el que corresponde. En caso de no encontrarlo, el grupo de muestras es ignorado y trata de analizarse el siguiente. Sin embargo, si se encuentran estos dos bytes en el lugar específico tras cada grupo de muestras, es el propio programa el encargado de sustituir este sello por otros bytes distintos, a modo a su vez de indicador de que la muestra ha sido leída éxitosamente. Casi como si de otro sello (para confirmar la lectura) se tratase, se sustituyen los antiguos bytes por 00.

Posteriormente se abre la tubería de Python (brevemente comentada en la sección 3.4), y trata de enviarse la información por la misma en caso de haberse abierto correctamente. En la [Fig 3.17] se ilustra el proceso completo tras haberlo introducido brevemente.

 $<sup>^{8}</sup>$ Este fichero especial está limitado por software a un tamaño máximo de  $50\mathrm{MB}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Las muestras se almacenan por grupos de 100

Figura 3.17: Función principal del programa mem2file.c desarrollado en C

## Capítulo 4

# Aplicación Android

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton

 ${\bf Resumen}$ : Aquí va el resumen del capítulo 4.

## Bibliografía

Y así, del mucho leer y del poco dormir, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio.

Miguel de Cervantes Saavedra

ELINUX.ORG. BeagleBone Black. Versión electrónica, 2017. Disponible en http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack (último acceso, Mayo, 2017).

Instruments, T. ADS1198. Versión electrónica, 2017. Disponible en http://www.ti.com/product/ADS1198 (último acceso, Mayo, 2017).

MOLLOY, D. Exploring BeagleBone. Versión electrónica, Enero, 2014. Disponible en http://exploringbeaglebone.com/ (último acceso, Mayo, 2017).

## Lista de acrónimos

-¿Qué te parece desto, Sancho? - Dijo Don Quijote - Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.

Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes

-Buena está - dijo Sancho -; fírmela vuestra merced.
-No es menester firmarla - dijo Don Quijote-,
sino solamente poner mi rúbrica.

Primera parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes