MASZYNA SORTUJĄCA KOLOROWE CUKIERKI

SPECYFIKACJA SYSTEMU WBUDOWANEGO

KACPER SMYCZYK

PAWEŁ ZELENT-WITOWSKI


SEMESTR LETNI 2019

OPIS URZĄDZENIA

Głównymi elementami systemu są:

- ruchomy podajnik,
- sensor kolorów,
- ruchomy odbiornik

Celem urządzenia jest sortowanie małych cukierków ze względu na ich kolor. Po włączeniu urządzenia cukierki załadowane w górnej tubce zaczynają pojedynczo opadać na przymocowaną do górnego serwomechanizmu platformę i czekają aż zwolni się na niej miejsce (poprzedni zostanie posortowany). Następnie serwomechanizm obraca platformę i podstawia cukierek pod sensor sprawdzający jego kolor. Po zbadaniu koloru dolny serwomechanizm obraca odbiornik podstawiając go pod odpowiedni pojemnik, a górny serwomechanizm obraca platformę do miejsca zrzutu cukierka na odbiornik po czym wraca do stanu początkowego.



Niebieskie elementy od góry: sensor, górne serwo, dolne serwo.

KOMPONENTY SYSTEMU

ARDUINO NANO



Główny komponent systemu odpowiedzialny za zbieranie danych z sensora kolorów i sterowanie silnikami.

Płytka o rozmiarze: 45 mm x 18 mm zawiera mikrokontroler ATmega328 wyposażony w 22 cyfrowe wejścia/wyjścia z czego 6 można wykorzystać jako wyjścia PWM (np. do sterowania silnikami) oraz 8 jako wejścia analogowe. Układ taktowany jest sygnałem zegarowym o częstotliwości 16 MHz, posiada 32 kB pamięci programu Flash oraz 2 kB pamięci operacyjnej SRAM.



Komponent systemu odpowiedzialny za pomiar koloru.

Moduł ten umożliwia pomiar koloru jako składowe RGB, a jego wyjściem jest natężenie światła danej barwy. Czujnik ten można podłączyć do dowolnego zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem wyposażonym w licznik z wejściem częstotliwościowym (kompatybilny z Arduino).

SERWO TOWERPRO SG-90 - MICRO



Komponent systemu odpowiedzialny za sterowanie pozycją podajnika oraz odbiornika. Lekkie, 9-gramowe serwo o zakresie 180°.

Parametry dla napięcia 4,8 V:

• Moment: 1,8 kg*cm (0,18 Nm)

Prędkość: 0,1 s/60°

Wymiary urządzenia: 22 x 11,5 x 27 mm.

WYŁĄCZNIK TYPU ON/OFF



Specyfikacja:

• Prąd: 6A Napięcie: 230V

• 18 x 10 mm

GNIAZDO MONTAŻOWE JACK 3,5MM



ZASILACZ IMPULSOWY



Specyfikacja:

Napięcie zasilania: 100 do 240 V AC

• Napięcie wyjściowe: 5 V DC

• Prąd wyjściowy: 2 A


• Złącze: wtyk DC 3,5 / 1,5 mm

Senwo Senwo Arduino Nano on/off


Na powyższym diagramie w prosty sposób zostało przedstawione połączenie elementów ze sobą. Widać, że wszystkie są połączone z płytką Arduino (żółta linia). Można także zauważyć, że układ jest zasilany napięciem (czerwona linia), którego wymagają wszystkie jego elementy.

Jack


Poniższy diagram przedstawia natomiast współpracę urządzeń.



Poniższy diagram stanów reprezentuje logikę działania systemu.



Poniższy diagram interakcji przedstawia sposób interakcji użytkownika z systemem oraz działanie systemu w czasie. Po przesunięciu górnego serwo do stanu początkowego diagram zapętla się aż do odłączenia przez użytkownika zasilania.



PSEUDOKOD

Nasz program działa w nieskończonej pętli, która ciągle sprawdza kolor i obsługuje górne oraz dolne serwo.

W naszym programie oprócz oczywistych zmiennych typu Servo oraz odpowiednio zdefiniowanych pinów dla naszych urządzeń należy także zdefiniować zmienne typu *int* dla częstotliwości dostarczonych z sensora (int frequency) oraz rodzaju koloru.

```
1. while true:
2.
     topServo.write(startPosition);
3.
4.
     topServo.write(sensorPosition);
5.
     colour = readColour();
6.
7.
8. switch(colour){
9.
       case colourType:
10. bottomServo.write(colourTypePosition);
11.
12.
13.
       case 0:
14. break;
16.
17.
     topServo.write(dropPosition);
18.
     topServo.write(startPosition);
20.
21.
     colour = 0;
22. end while
```

Sprawdzanie koloru odbywa się w osobnej funkcji *readColour()*.

```
1. int readColour(){
2. /*
3.    Sensor's Digital Pin values for various photodiodes:
4.    RED - LOW LOW
5.    GREEN - HIGH HIGH
6.    BLUE - LOW HIGH
7. */
8.    digitalWrite(sensorPin1, HIGH);
9.    digitalWrite(sensorPin2, HIGH);
10.
11.    frequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
12.    int R = frequency;
```

W funkcji zainicjowane są zmienne R, G oraz B przechowujące częstotliwości dla odczytów odpowiednich fotodiod(czerwona, zielona, niebieska).

Zbieranie częstotliwości należy powtórzyć także dla zmiennych *G* oraz *B* zmieniając wartości na odpowiednich pinach.

```
    if(statement on R,G,B values){
    return colourType;
    }
```

Następnie zmienne R, G oraz B podawane są testowi za pomocą bloków *if()* w celu ustalenia koloru.

Należy także pamiętać o ustawieniu odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy akcjami każdego z urządzeń za pomocą funkcji *delay()* w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania całego systemu.

KOSZTORYS

Poniższa tabela przedstawia informacje o cenie całego systemu. Podane ceny są w złotówkach.

Produkt	Cena
Arduino Nano	95,00
Waveshare TCS3200	23,50
Serwo TowerPro SG-90 - micro	9,90
Serwo TowerPro SG-90 - micro	9,90
Wyłącznik ON/OFF	3,95
Gniazdo JACK 3,5mm stereo montażowe	3,50
Zasilacz impulsowy	16,90
Razem	162,65