

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica

Guía de Laboratorio de Tecnología de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial

Lab 03: Programación de Modulo Giroscopio y Acelerómetro MPU6050 con FreeRTOS en Microcontrolador STM32

Alumnos

Dolmos Becerra, Uriel Frankdali Pocohuanca Fernandez, Jeremin Torres Cori, Josue Breithner

Profesor: Dr. Juan C. Cutipa Luque

Resumen

Este informe presenta el desarrollo del uso del Módulo Acelerómetro y giroscopio MPU6050 con la placa de Desarrollo BluePill que lleva el Microcontrolador STM32F103C8T6 con Nucleo ARM Cortex M3 Usando un Sistema Operativo en Tiempo Real FreeRTOS.

ÍNDICE

Índice

1.	Objetivo	1
2.	Fundamento Teórico	1
	2.1. Modulo Desarrollo Stm32f103c8t6 Blue Pill Stm32 Cortex-m3	1
	2.1.1. Especificaciones:	1
	2.2. Módulo Acelerómetro y giroscopio MPU6050	2
	2.2.1. Descripción	2 2 3
	2.3. FT232rl	3
	2.3.1. Descripción	3
3.	Materiales y Equipamientos	4
4.	Procedimientos	4
5.	Conclusiones	15
6.	Repositorio	16
Rú	ibrica	17

1. Objetivo

- Utilizar un sistema operativo de tiempo real kernel para un microcontrolador ARM
- Entender la dinámica de los cuerpos rígidos y las tecnologías usadas en la ingeniería aeroespacial.

2. Fundamento Teórico

2.1. Modulo Desarrollo Stm32f103c8t6 Blue Pill Stm32 Cortex-m3

Ofrece una potencia, memoria flash, RAM, pines de entrada y salida, ADC, frecuencia de PWM, Resolución PWM mucho más avanzada que un Arduino.

2.1.1. Especificaciones:

- ARM 32-bit Cortex-M3 CPU Core
- Corre a una frecuencia de 72 MHz (1.25 DMIPS/MHz)
- 64 Kbytes de memoria Flash
- 20 Kbytes de SRAM
- RTC integrado y entrda de bateria de respaldo para el RTC, esto es un beneficio definitivamente ya que permite, por ejemplo, guardar datos con timestamp sin usar placas externas.
- Modo Sleep, Stop y Standby
- 26 entradas y salidas digitales, la mayoria tolerantes a 5V
- Interrupciones en todas las I/O
- 2 conversores A/D de 12-bit de 1 us, (10 entradas analogicas)
- 7 temporizadores
- 2 interfaces I2C
- 3 interfaces USART
- 2 interfaces SPI
- Interface CAN
- Micro USB para alimentación de la placa y comunicaciones
- Se puede debuguear con SWD (con ST-Link V2)
- Dimensiones: 53 x 22 mm




Figura 1: Modulo Desarrollo Stm32f103c8t6 Blue Pill Stm32 Cortex-m3

2.2. Módulo Acelerómetro y giroscopio MPU6050

2.2.1. Descripción

EL MPU6050 es una unidad de medición inercial o IMU (Inertial Measurment Units) de 6 grados de libertad (DoF) pues combina un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. Este sensor es muy utilizado en navegación, goniometría, estabilización, etc. EL módulo Acelerómetro MPU tiene un giroscopio de tres ejes con el que podemos medir velocidad angular y un acelerómetro también de 3 ejes con el que medimos los componentes X, Y y Z de la aceleración.

La dirección de los ejes está indicado en el módulo el cual hay que tener en cuenta para no equivocarnos en el signo de las aceleraciones.




Figura 2: Módulo Acelerómetro y giroscopio MPU6050

2.3. FT232rl

2.3.1. Descripción

Simple placa conversora de série a USB con el conocido chip FT232RL de FTD, junto con dos diodos led indicadores de actividad. Se puede utilizar para alimentar y programar directamente una placa Arduino Pro (ver productos relacionados) o cualquier otro dispositivo que tenga un puerto UART TTL. Éste es el nuevo modelo que viene por defecto configurado para 5V pero dispone de un jumper en la parte posterior y se puede utilizar para 3,3V cortando la pequeña pista y soldando un pequeño punto de estaño en la parte serigrafiada como 3,3V.



Figura 3: Ft232rl Conversor Ftdi Usb Ttl 3.3v 5v

3. Materiales y Equipamientos

- Computador Laptop.
- Placa Blue Pill
- MPU6050
- raspberry FT232rl.
- interface STM32CubeIDE.

4. Procedimientos

Los procedimientos de la experiencia de Laboratorio son:

 Entorno de Desarrollo
 El entorno elegido para programar nuestro microcontrolador STM32 es STM32CubeIDE¹




Figura 4: Pantalla Principal del IDE

Creamos un nuevo proyecto donde seleccionamos el microcontrolador STM32F103C8T6

¹Entorno de desarrollo de sistemas operativos múltiples que forma parte del ecosistema de software STM32Cubehttps://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html




Figura 5: Selección del microcontrolador a usar

Configuramos las interfaces a utilizar y la frecuencia de reloj




Figura 6: Selección de Interfaces y puertos

Guardamos la configuración y abrimos el archivo "main.C" que fue creado Editamos el archivo main.c con el codigo necesario para hacer funcionar nuestro microcontrolador con el modulo acelerómetro y compilamos. Se generara un archivo binario que tendremos que flashear a nuestro microcontrolador




Figura 7: Configuración de Reloj




Figura 8: Codigo de nuestro Proyecto

En este caso Estamos usando unas librerías de MPU6050 para facilitar la comunicación I2C y conseguir los datos de nuestro moduo giroscopio.

4 Procedimientos

7

```
\star This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause
    * the "License"; You may not use this file except in compliance
    with the
    * License. You may obtain a copy of the License at:
                            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
15
16
17
/* USER CODE END Header */
 /* Includes
     */
21 #include "main.h"
22 #include "cmsis_os.h"
#include "TJ MPU6050.h"
24 #include "stdio.h"
25 /* Private includes
26 /* USER CODE BEGIN Includes */
27
28 /* USER CODE END Includes */
30 /* Private typedef
31 /* USER CODE BEGIN PTD */
32
33 /* USER CODE END PTD */
34
35 /* Private define
36 /* USER CODE BEGIN PD */
37 /* USER CODE END PD */
38
 /* Private macro
40 /* USER CODE BEGIN PM */
42 /* USER CODE END PM */
43
44 /* Private variables
45 I2C_HandleTypeDef hi2c1;
46
47 UART_HandleTypeDef huart1;
49 osThreadId defaultTaskHandle;
osThreadId myTask02Handle;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
54
/* Private function prototypes
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
```

```
59 static void MX_USART1_UART_Init(void);
void StartDefaultTask(void const * argument);
oid StartTask02 (void const * argument);
62
63 /* USER CODE BEGIN PFP */
RawData_Def myAccelRaw, myGyroRaw;
65 ScaledData_Def myAccelScaled, myGyroScaled;
66 /* USER CODE END PFP */
67
68 /* Private user code
69 /* USER CODE BEGIN 0 */
70 uint8_t buf[32] = \{' \setminus 0'\};
  /* USER CODE END 0 */
72
73 / * *
* @brief The application entry point.
* @retval int
76 */
77 int main (void)
78 {
    /* USER CODE BEGIN 1 */
79
80
  /* USER CODE END 1 */
81
82
   /* MCU Configuration
83
    MPU_ConfigTypeDef myMpuConfig;
    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and
     the Systick. */
    HAL_Init();
86
87
    /* USER CODE BEGIN Init */
88
89
    /* USER CODE END Init */
90
91
    /* Configure the system clock */
92
    SystemClock_Config();
93
94
    /* USER CODE BEGIN SysInit */
95
    /* USER CODE END SysInit */
97
98
    /* Initialize all configured peripherals */
99
    MX_GPIO_Init();
100
    MX_I2C1_Init();
101
    MX_USART1_UART_Init();
102
    /* USER CODE BEGIN 2 */
103
104
    /* USER CODE END 2 */
105
106
    /* USER CODE BEGIN RTOS_MUTEX */
107
    /* add mutexes, ... */
108
    /* USER CODE END RTOS_MUTEX */
109
110
    /* USER CODE BEGIN RTOS_SEMAPHORES */
111
112
   /* add semaphores, ... */
    /* USER CODE END RTOS_SEMAPHORES */
113
114
   /* USER CODE BEGIN RTOS_TIMERS */
```

4 Procedimientos 9

```
/* start timers, add new ones, ... */
    /* USER CODE END RTOS_TIMERS */
117
118
    /* USER CODE BEGIN RTOS_QUEUES */
119
    /* add queues, ... */
120
    /* USER CODE END RTOS_QUEUES */
121
122
    /* Create the thread(s) */
123
    /* definition and creation of defaultTask */
124
    osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityNormal, 0,
    defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);
126
127
    /* definition and creation of myTask02 */
128
129
    osThreadDef(myTask02, StartTask02, osPriorityNormal, 0, 128);
    myTask02Handle = osThreadCreate(osThread(myTask02), NULL);
130
131
    /* USER CODE BEGIN RTOS THREADS */
    /* add threads, ... */
133
    /* USER CODE END RTOS_THREADS */
134
    MPU6050_Init(&hi2c1);
135
      //2. Configure Accel and Gyro parameters
136
      myMpuConfig.Accel_Full_Scale = AFS_SEL_2g;
137
      myMpuConfig.ClockSource = Internal_8MHz;
138
139
      myMpuConfig.CONFIG_DLPF = DLPF_184A_188G_Hz;
      myMpuConfig.Gyro_Full_Scale = FS_SEL_500;
140
      myMpuConfiq.Sleep_Mode_Bit = 0; //1: sleep mode, 0: normal mode
141
      MPU6050_Config(&myMpuConfig);
142
143
    /* Start scheduler */
144
    osKernelStart();
145
    /* We should never get here as control is now taken by the
146
     scheduler */
    /* Infinite loop */
    /* USER CODE BEGIN WHILE */
148
    while (1)
149
150
       /* USER CODE END WHILE */
152
      /* USER CODE BEGIN 3 */
153
    /* USER CODE END 3 */
155
156 }
157
158 / * *
    * @brief System Clock Configuration
* @retval None
    */
162 void SystemClock_Config(void)
163 {
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
164
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
165
166
    /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified
167
    parameters
    * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
169
    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
170
    RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
171
    RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
```

```
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
173
174
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
175
176
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
178
      Error_Handler();
179
180
    /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
181
182
    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|
183
     RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                                   |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|
184
      RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
185
    RCC ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC SYSCLK DIV1;
186
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
187
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
189
    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) !=
190
      HAL_OK)
191
192
      Error_Handler();
193
194 }
195
196 / * *
     * @brief I2C1 Initialization Function
197
    * @param None
    * @retval None
199
200
201 static void MX_I2C1_Init(void)
202 {
203
    /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
204
205
    /* USER CODE END I2C1 Init 0 */
207
    /* USER CODE BEGIN I2C1 Init 1 */
208
209
    /* USER CODE END I2C1_Init 1 */
    hi2c1.Instance = I2C1;
211
    hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
212
    hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
213
    hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
214
    hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
215
    hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
216
    hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
217
    hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
    hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
219
    if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
220
221
      Error_Handler();
    /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
224
225
226
    /* USER CODE END I2C1_Init 2 */
228 }
229
```

```
* @brief USART1 Initialization Function
    * @param None
    * @retval None
    */
235 static void MX_USART1_UART_Init(void)
236 {
237
    /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
238
239
    /* USER CODE END USART1_Init 0 */
240
241
    /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
242
243
    /* USER CODE END USART1_Init 1 */
244
    huart1.Instance = USART1;
245
    huart1.Init.BaudRate = 115200;
246
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
248
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
249
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
250
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
251
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
252
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
253
254
      Error_Handler();
255
256
    /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
257
258
259
    /* USER CODE END USART1_Init 2 */
260
261 }
262
     * @brief GPIO Initialization Function
     * @param None
    * @retval None
267
268 static void MX_GPIO_Init(void)
269 {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
271
    /* GPIO Ports Clock Enable */
272
273
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
      _HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
274
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
275
    ___HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
276
277
    /*Configure GPIO pin Output Level */
278
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
279
280
    /*Configure GPIO pins : PC13 PC14 */
281
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14;
282
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
283
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
284
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
286
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
287
288 }
289
```

```
290 /* USER CODE BEGIN 4 */
291
292 /* USER CODE END 4 */
293
/* USER CODE BEGIN Header_StartDefaultTask */
295 / * *
    * @brief Function implementing the defaultTask thread.
    * @param argument: Not used
297
    * @retval None
298
    */
300 /* USER CODE END Header_StartDefaultTask */
void StartDefaultTask(void const * argument)
302 {
    /* USER CODE BEGIN 5 */
303
304
    /* Infinite loop */
    for(;;)
305
306
    MPU6050 Get Accel RawData(&myAccelRaw);
308
   MPU6050_Get_Gyro_RawData(&myGyroRaw);
309
    //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
310
      //osDelay(20);
311
312
    osDelay(1000);
313
314
    /* USER CODE END 5 */
315 }
316
/* USER CODE BEGIN Header_StartTask02 */
* @brief Function implementing the myTask02 thread.
320 * @param argument: Not used
321 * @retval None
322 */
323 /* USER CODE END Header_StartTask02 */
void StartTask02(void const * argument)
325 {
    /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
326
    /* Infinite loop */
327
    for(;;)
328
329
      MPU6050_Get_Accel_Scale(&myAccelScaled);
330
331
      MPU6050_Get_Gyro_Scale (&myGyroScaled);
      sprintf (buf, "Ax=%.2f \n", myAccelScaled.x);
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, sizeof(buf), 100);
333
334
      sprintf (buf, "Ay=%.2f \n", myAccelScaled.y);
335
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, sizeof(buf), 100);
336
337
      sprintf (buf, "Az=%.2f \n", myAccelScaled.z);
338
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, sizeof(buf), 100);
339
340
       sprintf (buf, "Gx=%.2f \n", myGyroScaled.x);
341
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, sizeof(buf), 100);
342
343
       sprintf (buf, "Gy=%.2f \n", myGyroScaled.y);
344
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, sizeof(buf), 100);
345
346
      sprintf (buf, "Gz=%.2f \n", myGyroScaled.z);
347
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, sizeof(buf), 100);
348
       //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_14);
```

13

```
//osDelay(200);
350
351
      osDelay(1000);
    /* USER CODE END StartTask02 */
353
354 }
355
356
    * @brief Period elapsed callback in non blocking mode
357
    \star @note This function is called when TIM1 interrupt took place,
      inside
    * HAL_TIM_IRQHandler(). It makes a direct call to HAL_IncTick() to
359
      increment
    * a global variable "uwTick" used as application time base.
360
    * @param htim : TIM handle
    * @retval None
363
364 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
366
367
    /* USER CODE END Callback 0 */
368
    if (htim->Instance == TIM1) {
369
370
      HAL_IncTick();
371
    /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
372
    /* USER CODE END Callback 1 */
374
375 }
376
377
    * @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
    */
381 void Error_Handler(void)
382 {
    /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
383
    /\star User can add his own implementation to report the HAL error
     return state */
    __disable_irq();
385
   while (1)
386
387
388
    /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
389
390 }
392 #ifdef USE_FULL_ASSERT
393 / * *
   * @brief Reports the name of the source file and the source line
              where the assert_param error has occurred.
395
    * @param file: pointer to the source file name
396
    * @param line: assert_param error line source number
    * @retval None
    */
399
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
401 {
    /* USER CODE BEGIN 6 */
    /\star User can add his own implementation to report the file name and
403
       line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n",
```

2. Flashear el programa del microcontrolador

El STM32F103C8T6 se programa mediante ST-Link V2. Como no tenemos esta herramienta, tenemos que grabar el archivo binario mediante el Puerto USART1. En nuestro caso se ha presentado conflictos para flashear con el modulo FT232RL por lo que usamos el puerto UART de la RaspberryPi. Para ello Seguiremos la guia de la Siguiente Pagina https://siliconjunction.wordpress.com/2017/03/21/flashing-the-stm32f-board-using-a-raspberry-pi-3/donde instalamos la utilidad stm32flash y conectamos el microcontrolador al raspberry Pi de la siguiente manera:

- Raspberry Pi 3.3V (pin 1) a STM32 3.3V
- Raspberry Pi GND (pin 6) a STM32 GND
- Raspberry Pi TX (pin 8) a STM32 RX (pin A10)
- Raspberry Pi RX (pin 10) a STM32 TX (pin A9)
- Establecemos el jumper STM32 BOOT0 en 1




Figura 9: Pin Out de la Raspberry Pi

Grabamos el binario, Establecemos el jumper STM32 BOOT0 en 0 y reiniciamos el microcontrolador para iniciar el programa.

5 Conclusiones 15




Figura 10: Circuito en Protoboard

```
boot.bin FreeRTOS.bin MPU6050.bin STM328link.ino.bin stm32flash-code
boot.bin.back KEILRTOS.bin newboot.bin STM328link.ino.elf
pi@raspberrypi:-/STM32 $ stm32flash -v -w ./MPU6050.ino.bin /dev/serial0
stm32flash 0.6

http://stm32flash.sourceforge.net/

Intel HEX ERROR: System Error
./MPU6050.ino.bin: No such file or directory

pi@raspberrypi:-/STM32 $ stm32flash -v -w ./MPU6050.bin /dev/serial0
stm32flash 0.6

http://stm32flash.sourceforge.net/

Using Parser: Raw BINARY
Interface serial_posix: 57600 8E1
Version : 0x22
Option 1 : 0x00
Option 2 : 0x00
Device ID : 0x0410 (STM32F10xxx Medium-density)
- RAM : Up to 20K1B (512b reserved by bootloader)
- Flash : Up to 128K1B (size first sector: 4x1024)
- Option RAM : 10b
- System RAM : 2K1B
Write to memory
Erasing memory
Wrote and verified address 0x08003bb4 (100.00%) Done.

pi@raspberrypi:-/STM32 $
```

Figura 11: Herramienta Stm32flash corriendo en la Raspberry Pi




Figura 12: Monitor Serie de Arduino Mostrando los valores del giroscopio

5. Conclusiones

■ Se logro Utilizar el Microcontrolador STM32F103C8T6 con el Modulo MP6050

Referencias 16

- Un entorno de desarrollo como el STM32CubeiDE nos permite tener mas contro sobre nuestro microcontrolador
- Los sistemas operativos en tiempo Real nos facilitan la gestion de diferentes actividades que programemos en nuestro microcontrolador

6. Repositorio

- Github: https://github.com/jtorrescor/Lab-03-STM32-MPU6050.
- OverLeaf: https://es.overleaf.com/read/hfcvfkmzczkz.

Referencias

- Warren Gay, (2018). Beginning STM32, Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC https://oiipdf.com/download/1783
- Conectar modulo MPU6050 con STM32 https://controllerstech.com/how-to-interface-mpu6050-gy-521-with-
- Depuración de STM32 con Impresión en puerto Serie UART https://deepbluembedded.com/stm32-debugging-with-uart-serial-prir
- Librerías STM32 https://github.com/MYaqoobEmbedded/STM32-Tutorials.

Referencias 17

Rúbrica

- e1: Identifica y diagnostica problemas y los prioriza de acuerdo a su impacto o relevancia.
- e2: Formula soluciones coherentes y realizables usando normas y estándares apropiados.
- e3: Utiliza las técnicas y metodologías de la ingeniería electrónica para plantear, analizar y resolver problemas de ingeniería.
- e4: Maneja equipos e instrumentos y utiliza software especializado propio del ejercicio profesional.

La tabla 1 refleja la evaluación del estudiante respecto este informe y mediante entrevistas.

Tabla 1: Rúbrica según Resultados del Estudiante						
Alumno	e1	e2	e3	e4		
Dolmos Becerra, Uriel Frankdali						
Pocohuanca Fernandez, Jeremin						
Torres Cori, Josue Breithner						