
# Universidad Politécnica de Madrid


Proyecto entrada salida: memoria


Autores: Jiménez Pérez Juan, N:190204

# 1. Diagramas de flujo 1.1. LEECAR





### 1.2. ESCCAR





#### **1.4. PRINT**





# 2. Listado de comentarios:

#### 2.1. INIT:

MOVE.B #%00010000,CRA \*Reinicia el puntero MR1 MOVE.B #%0000011,MR1A \*8 bits por caracter. MOVE.B #%0000000, MR2A \*Eco desactivado. MOVE.B #%11001100,CSRA \*Velocidad = 38400 bps. MOVE.B #%0000000,ACR \*Velocidad = 38400 bps. MOVE.B #%0000101,CRA \*transmisión y recepción activados. \*Reinicia el puntero MR1 MOVE.B #%00010000,CRB \*8 bits por caracter. MOVE.B #%0000011,MR1B MOVE.B #%0000000, MR2B \*Eco desactivado. \*Velocidad = 38400 bps. MOVE.B #%11001100,CSRB MOVE.B #%0000101,CRB \*transmisión y recepción activados. MOVE.B #%01000000,IVR \*Vector de Interrupción 40 MOVE.B #%00100010,IMR \*IMR MOVE.B #%00100010,IMR CP \*IMR CP \*RTI MOVE.L #RTI,\$100 \*Salvamos los registros MOVEM.L A0/D0-D1,-(A7) MOVE.L #TAMANO,D0 SUB.L #1,D0 MOVE.L #recep\_A,rae MOVE.L #recep\_A,ral MOVE.L #recep A,A0 \*En D1 esta 0x400 MOVE.L A0,D1 ADD.L D0,D1 \*Puntero al final MOVE.L D1,raf MOVE.L #recep\_B,rbe MOVE.L #recep B,rbl MOVE.L #recep\_B,A0 \*En D1 está 0xbd1 MOVE.L A0,D1 ADD.L D0,D1 \*puntero al final

MOVE.L #trans\_A,tae MOVE.L #trans\_A,tal MOVE.L #trans\_A,A0 MOVE L A0 D1

MOVE.L D1,rbf

MOVE.L A0,D1 \*En d1 esta 0x13a2 ADD.L D0,D1 \*puntero al final

MOVE.L D1,taf

MOVE.L #trans\_B,tbe MOVE.L #trans\_B,tbl MOVE.L #trans\_B,A0

MOVE.L A0,D1 ADD.L D0,D1 MOVE.L D1,tbf \*En d1 esta 0x1b73 \*puntero al final

MOVEM.L (A7)+,A0/D0-D1

RTS

\*Rescatamos registros

#### **2.2. LEECAR:**

MOVEM.L A1-A4/D1-D2,-(A7) \*Salvamos los registros

MOVE.L #0,A1 MOVE.L #0,A2 MOVE.L #0,A3

MOVE.L #0,A4 MOVE.L #0,D1 MOVE.L #0,D2 \*Limpiamos todos los registros a utilizar

MOVE.L #TAMANO,D1

BTST #0,D0

BEQ LC\_A

el B

\*TAMANO en D1
\*Consulta bit 0

\*De ser 0, el buffer es el A, si no, continua con

BTST #1,D0 \*Consulta el contenido del bit 1

\*De ser 0 es de recepción (recep\_B), si no,

continua con transmisión (trans\_B)

\*Trans\_B:

MOVE.L tbe,A1 \*Escritura
MOVE.L tbl,A2 \*Lectura
MOVE.L tbf,A3 \*Fin

MOVE.L #3,D2 \*3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

**BRA LC** 

\*Recep\_B LC RB:

MOVE.L rbe,A1 \*Escritura
MOVE.L rbl,A2 \*Lectura
MOVE.L rbf,A3 \*Fin

MOVE.L #1,D2 \*1: indica que se desea acceder al buffer

interno de recepción de la línea B.

**BRA LC** 

LC_A: BTST #1,D0 BEQ LC_RA	*Consulta bit 1 *De ser 0 es de recepción (recep_A), si no, continua con transmisión (trans_A)
*Trans_A MOVE.L tae,A1 MOVE.L tal,A2 MOVE.L taf,A3 MOVE.L #2,D2  BRA LC	*Escritura *Lectura *Fin *2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
*Recep_A LC_RA: MOVE.L rae,A1 MOVE.L ral,A2 MOVE.L raf,A3 MOVE.L #0,D2	*Escritura *Lectura *Fin *0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
CMP A1,A2 BEQ LC_VACIO MOVE.L #0,D0 MOVE.B (A2),D0 MOVE.L A2,A4 ADD.L #1,A4 CMP A3,A2  BNE LC_0 SUB.L D1,A4	*Compara escritura y lectura *Si son iguales, el buffer esta vacío *Inicializamos D0 *Coloca el dato en D0 *Puntero auxiliar A4 *A4 + 1 *Compara si el puntero de lectura está en el final del buffer *Si no está, actualizamos punteros *Si esta, lo ubicamos en el inicio
LC_0: CMP.L #0,D2 BNE LC_1 MOVE.L A4,ral BRA LC_FIN	*recepción de A  *Actualizamos ral
LC_1: CMP.L #1,D2 BNE LC_2 MOVE.L A4,rbl BRA LC_FIN	*recepción de B *Actualizamos rbl
LC_2: CMP.L #2,D2	*transmisión de A

BNE LC\_3 MOVE.L A4,tal \*Actualizamos tal BRA LC\_FIN LC 3: MOVE.L A4,tbl \*Actualizamos tbl BRA LC\_FIN LC\_VACIO: MOVE.L #0,D0 \*Inicializamos D0 MOVE.L #\$fffffff,D0 \*Metemos un -1 en D0 LC\_FIN: MOVEM.L (A7)+,A1-A4/D1-D2 \*Rescatamos registros **RTS** 2.3. ESCCAR MOVEM.L A1-A4/D1-D3,-(A7) \*Salvamos los registros MOVE.L #0,A1 \*Limpiamos todos los registros a utilizar MOVE.L #0,A2 MOVE.L #0,A3 MOVE.L #0,A4 MOVE.L #0,D2 MOVE.L #0,D3

MOVE.L #TAMANO,D2 \*TAMANO en D2

BTST #0,D0 \*Consulta bit 0

BEQ\_EC\_A \*De ser 0, el buffer es el A, si no, continua con

el B

BTST #1,D0 \*Consulta bit 1

\*De ser 0 es de recepción (recep\_B), si no,

continua con transmisión (trans\_B)

\*Transimision\_B

MOVE.L tbe,A1 \*Escritura MOVE.L tbl,A2 \*Lectura MOVE.L tbf,A3 \*Fin

MOVE.L #3,D3 \*3: indica que se desea acceder al buffer

interno de transmisión de la línea B.

BRA EC

\*Recep\_B EC RB:

MOVE.L rbe,A1 \*Escritura MOVE.L rbl,A2 \*Lectura

MOVE.L rbf,A3 MOVE.L #1,D3 BRA EC	*Fin *1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
EC_A: BTST #1,D0 BEQ EC_RA	*Consulta bit 1 *De ser 0 es de recepción (recep_A), si no, continua con transmisión (trans_A)
*Trans_A MOVE.L tae,A1 MOVE.L tal,A2 MOVE.L taf,A3 MOVE.L #2,D3  BRA EC	*Escritura *Lectura *Fin *2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
*Recep_A EC_RA: MOVE.L rae,A1 MOVE.L ral,A2 MOVE.L raf,A3 MOVE.L #0,D3	*Escritura *Lectura *Fin *0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
EC:  MOVE.L A1,A4  ADD.L #1,A4  CMP.L A1,A3  BNE EC_0  SUB.L D2,A4	*Puntero auxiliar A4 *A4 + 1 *Comprobamos si estamos en el fin *Apunta al inicio
EC_0: CMP.L A4,A2 BEQ EC_LLENO MOVE.B D1,(A1) MOVE.L #0,D0  CMP.L #0,D3 BNE EC_1 MOVE.L A4,rae	*Escritura y Lectura iguales? *Si z=1 salto a EC_LLENO *Introduzco el carácter *Reinstauro D0 a 0  *recepción de A  *Actualizamos rae
BRA EC_FIN  EC_1: CMP.L #1,D3 BNE EC_2 MOVE.L A4,rbe	*recepción de B *Actualizamos rbe

BRA EC\_FIN

EC 2:

CMP.L #2,D3

BNE EC\_3

MOVE.L A4,tae

BRA EC\_FIN

\*Transmisión de A

\*Actualizamos tae

EC\_3:

MOVE.L A4,tbe

BRA EC\_FIN

\*Actualizamos tbe

EC\_LLENO:

MOVE.L #0,D0

MOVE.L #\$fffffff,D0

\*Inicializamos D0

\*Metemos un -1 en D0

EC FIN:

MOVEM.L (A7)+,A1-A4/D1-D3

RTS

\*Rescatamos registros

#### 2.4. SCAN

LINK A6,#-16

registros

MOVE.L A1,-4(A6)

MOVE.L D1,-8(A6) MOVE.L D2,-12(A6)

MOVE.L D3,-16(A6)

\*Creamos el marco de pila para guardar los

\*Salvamos los registros

MOVE.L #0,D0

MOVE.L #0,D1 MOVE.L #0,D2

MOVE.L #0,D3

MOVE.L #0,A1

\*Limpiamos todos los registros a utilizar

\*Inicializamos contador

MOVE.L 8(A6),A1 \*Buffer
MOVE.W 12(A6),D1 \*Descriptor
MOVE.W 14(A6),D2 \*Tamaño

CMP.W #0,D2 \*Comprobamos si el tamaño es 0, si es así

termina la subrutina

BEQ SC FIN1

CMP.W #0,D1 \*Comprobamos el descriptor

BEQ SC\_COPY \*Si el descriptor es 0 saltamos a SC\_A

CMP.W #1,D1

BEQ SC\_COPY \*Si descriptor es 1 saltamos a SC\_B.

MOVE.L #\$fffffff,D0 \*En caso de no cumplirse ninguna de las

anteriores devolvemos error

JMP SC\_FIN

SC COPY:

MOVE.W 12(A6),D0

**BSR LEECAR** 

CMP.L #\$fffffff,D0

BEQ SC\_FIN1

\*Ponemos en D0 el descriptor

\*Lee el dato y lo devuelve en D0

\*Comprueba si D0 ha devuelto error, si ha

ADD.L #1,D3

MOVE.B D0,(A1)+

CMP.L D3,D2

**BNE SC COPY** 

SC FIN1:

MOVE.L D3,D0

SC FIN:

MOVE.L -4(A6),A1

MOVE.L -8(A6),D1 MOVE.L -12(A6),D2 MOVE.L -16(A6),D3

**UNLK A6** 

RTS

devuelto error entonces salto a SC\_FIN

\*Incrementamos el contador

\*Copiamos el dato leído en el buffer y

aumentamos su dirección

\*Comprobamos si el contador es igual al

tamaño

\*Si no son iguales, volvemos a SC\_COPY

\*Rescatamos registros

\*Destruimos marco de pila.

\*Retorno.

## **2.5. PRINT**

LINK A6,#-20 \*Creamos el marco de pila para guardar los

registros

MOVE.L A1,-4(A6) \*Salvamos los registros

MOVE.L D1,-8(A6) MOVE.L D2,-12(A6)

MOVE.L D3,-16(A6)

MOVE.L D4,-20(A6)

MOVE.L #0,A1 \*Limpiamos todos los registros a utilizar

MOVE.L #0,D1 MOVE.L #0,D2

MOVE.L #0,D3

MOVE.L #0,D4 \*Inicializamos contador

\*Buffer MOVE.L 8(A6),A1 MOVE.W 12(A6),D1 \*Descriptor MOVE.W 14(A6),D2 \*Tamaño

\*Si el tamaño es 0 se termina la subrutina CMP.W #0,D2

BEQ PR FIN1 CMP.W #0,D1

\*Buffer de Transmisión de A BEQ PR A

CMP.W #1,D1

BEQ PR B

MOVE.L #\$fffffff,D0

\*Buffer de Transmisión de B \*De no ser ninguno, se introduce -1 (Error) y se

sale de la subrutina

\*Si 0:

\*Si 1:

JMP PR\_FIN

PR A:

MOVE.L #2,D3

\*Se mete un 2 en D3 para acceder al buffer de Transmisión de A

JMP PR\_BUC

PR B:

MOVE.L #3,D3

\*Se mete un 3 en D3 para acceder al buffer de

Transmisión de B

PR BUC:

MOVE.B (A1)+,D1

\*Extraemos el dato y avanzamos el puntero del

buffer

MOVE.L D3,D0

\*Copiamos D3 en D0 para pasarlo como

parámetro a ESCCAR

\*Incrementamos el contador

**BSR ESCCAR** 

CMP #\$fffffff,D0

\*Comprobamos si hubo error en ESCCAR (si hay

nos salimos)

BEQ PR INT

ADD.L #1,D4

MOVE.W 14(A6),D2

CMP.L D4,D2 \*Contador y tamaño iguales termina la

subrutina

BNE PR\_BUC

PR\_INT:

CMP.L #0,D4 BEQ PR\_FIN1

MOVE.L #0,D1

\*Limpiamos D1

MOVE.W SR,D1

MOVE.W #\$2700,SR

\*Guardamos SR en D1

\*Inhibimos las interrupciones

CMP #2,D3

BEQ PR\_IMRA

\*Buffer de Transmisión de A

\*Como estamos en el buffer de transmisión B

\*Si 2:

activamos el bit 4

JMP PR IMR

BSET #4,IMR\_CP

PR IMRA:

BSET #0,IMR CP

\*Como estamos en el buffer de transmisión A

activamos el bit 0

PR\_IMR: MOVE.B IMR\_CP,IMR \*Copiamos IMR\_CP a IMR \*Activamos de nuevo las interrupciones MOVE.W #\$2000,SR MOVE.W D1,SR \*Restituimos el SR al valor que tenía previamente PR FIN1: MOVE.L D4,D0 \*Movemos el contador a D0 PR\_FIN: MOVE.L -4(A6),A1 \*Rescatamos registros MOVE.L -8(A6),D1 MOVE.L -12(A6),D2 MOVE.L -16(A6),D3 MOVE.L -20(A6),D4 **UNLK A6** \*Destruimos el marco de pila RTS 2.6. RTI LINK A6,#-12 \*Creamos el marco de pila para guardar los registros \*Salvamos los registros MOVE.L D1,-4(A6) MOVE.L D2,-8(A6) MOVE.L D0,-12(A6) MOVE.L #0,D0 \*Limpiamos todos los registros a utilizar MOVE.L #0,D1 MOVE.L #0,D2 \*ISR en D1 MOVE.B ISR,D1 MOVE.B IMR CP,D2 \*IMR\_CP en D2 AND.B D2,D1 \*Vemos que periférico interrumpe \*Si bit 1 RxRDYA/FFULLA = 1: BTST #1,D1 \*recepción línea A BNE RTI\_RA BTST #5,D1 \*Si bit 5 RxRDYB/FFULLB = 1: \*recepción línea B BNE RTI\_RB \*Si bit 0 TxRDYA = 1: BTST #0,D1 **BNE RTI TA** \*transmisión línea A \*Si bit 4 TxRDYB = 1: BTST #4,D1 **BNE RTI TB** \*transmisión línea B JMP RTI FIN RTI\_TA: MOVE.L #2,D0 \*Descriptor a 2 **BSR LEECAR** \*Llamamos a LEECAR

\*Si D0 es -1:

CMP.L #\$fffffff,D0

\*Desactivamos las interrupciones de la línea de BEQ RTI\_TAI transmisión A \*El carácter leído lo movemos a TBA MOVE.B DO.TBA JMP RTI\_FIN RTI TAI: BCLR #0,IMR\_CP \*Desactivamos el bit 0 de IMR\_CP MOVE.B IMR\_CP,IMR \*Copiamos IMR\_CP a IMR JMP RTI\_FIN RTI\_RA: MOVE.L #0,D1 \*Limpiamos D1 \*RBA en D1 MOVE.B RBA,D1 \*Buffer A de recepción en ESCCAR MOVE.L #0,D0 \*Llamamos a ESCCAR **BSR ESCCAR** JMP RTI\_FIN RTI\_TB: \*Descriptor a 3 MOVE.L #3,D0 **BSR LEECAR** \*Llamamos a LEECAR CMP.L #\$fffffff,D0 \*Si D0 es -1: \*Desactivamos las interrupciones de la línea de BEQ RTI\_TBI transmisión B MOVE.B DO, TBB \*El carácter leído lo movemos a TBB JMP RTI\_FIN RTI\_TBI: BCLR #4,IMR CP \*Desactivamos el bit 4 de IMR\_CP MOVE.B IMR\_CP,IMR \*Copiamos IMR\_CP a IMR JMP RTI\_FIN RTI\_RB: MOVE.L #0,D1 \*Limpiamos D1 \*RBB en D1 MOVE.B RBB,D1 \*Buffer B de recepción en ESCCAR MOVE.L #1,D0 \*Llamamos a ESCCAR **BSR ESCCAR** JMP RTI FIN RTI\_FIN: MOVE.L -4(A6),D1 \*Rescatamos registros MOVE.L -8(A6),D2 MOVE.L -12(A6),D0 **UNLK A6** \*Destruimos el marco de pila RTE

# 3. Descripción del juego de ensayo

El juego de ensayo fue diseñado basándonos en los casos de prueba que se encontraban en el manual. Nos guiamos por él e íbamos haciendo los cambios que considerábamos oportunos para poder probar casos específicos de ciertas subrutinas. Los cambios generalmente eran con respecto al tamaño de los datos que introducíamos y lógicamente cual de las dos líneas se utilizaban. Con las pruebas iniciales, en las que los tamaños eran pequeños usábamos tanto la línea A como la B para introducir datos, pero ya en las pruebas finales en las que los tamaños de los bloques que querían leerse eran más grandes, usábamos traza.log para ver los movimientos que había en memoria y poder depurar así el código.

# 4. Observaciones finales y comentarios personales

En general fue un practica con un nivel de dificultad bastante alto. Requería un conocimiento completo sobre el funcionamiento de las interrupciones, pero luego de entenderlo, era posible completarla sin problema.

Una de las subrutinas que mas nos dificulto la entrega fue la de print, esto fue ya que teníamos confusión con el funcionamiento de IMR y con el hecho de activar/desactivar las interrupciones. Leyendo detalladamente el manual y probando logramos sacarlo finalmente. Utilizar el caso de prueba y las funciones del bsvc pudimos probar varios casos a lo largo del proyecto y esto facilito el proceso. Al comienzo costó un poco acostumbrarnos a como funcionaba todo y entender que hacía que, pero poco a poco fuimos entendiendo (conjunto al manual y los videos de explicación).

Esccar nos pareció la más fácil debido a que es bastante parecida a Leecar, con algún que otro cambio. Al tener ya lista leecar y entender cómo funcionaba fue mucho más simple hacerla. En cambio, Print fue la más compleja puesto que una vez que habías escrito todos los caracteres en su línea correspondiente, tenias que activar el bit que correspondiera de IMR y como hemos mencionado antes, no comprendíamos muy bien cómo funcionaba, así que nos costo un tiempo ver como arreglarlo.

El trabajo lo realizamos utilizando unas aplicaciones muy útiles como "Discord" y "code together". Estas nos permitieron realizar el trabajo por completo a distancia, sobre todo la segunda que nos dejaba editar el código a la vez mientras utilizábamos la primera para hablar y en algunos casos compartir nuestras pantallas. También cabe destacar que de esta misma manera hicimos el proyecto de Estructura de Computadores así que ya estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera y teníamos buena química en ello.