

Speed Rede Neutra — Planejamento do Projeto

Oct 5, 2026 · @Guilherme

Visão geral

O Speed Rede Neutra é um portal web onde um provedor parceiro vende e opera seus próprios clientes usando a infraestrutura de fibra da Speed, sem nunca acessar o Voalle, o OLTCLOUD ou o Codemaps diretamente.

O modelo é o mesmo da rede neutra da V.tal, com uma diferença: toda a infraestrutura é da Speed. CTO, fibra, OLT, concentrador, RADIUS e liberação continuam sob controle da Speed. O parceiro compra o uso da porta e paga por porta ativada, sem pacote fechado.

O portal existe porque os sistemas da Speed já funcionam e já resolvem cada etapa isoladamente. O que falta é um ponto único onde o parceiro faça tudo sozinho, sem depender da equipe de Suporte e NOC para cada consulta, cadastro ou liberação. O portal é uma camada de orquestração sobre os sistemas atuais, via API e automações, e não um sistema novo que substitua algum deles.

O que o portal entrega ao parceiro

1. Consultar viabilidade e reservar a porta
2. Criar o contrato e receber as credenciais de acesso
3. Agendar e executar a instalação em campo
4. Liberar a ONU e validar o sinal
5. Monitorar, bloquear e desbloquear seus clientes
6. Acompanhar custo, faturamento e lucro em dashboard

O que o portal garante à Speed

- Controle total de quem ocupa qual porta, quando e com que qualidade de sinal
- Registro fotográfico e auditoria de tudo o que o parceiro faz na rede
- Redução de chamados do parceiro para a equipe interna, porque ele se resolve sozinho
- Receita recorrente por porta ativada, sem custo de atendimento ao cliente final

O primeiro contratante é um cliente que já compra link da Speed. O projeto nasce como piloto de um parceiro só, mas a arquitetura deve ser multi-parceiro desde o início, com isolamento de dados entre contratantes.

Chave única: o número do contrato

Tudo no portal é amarrado pelo número do contrato do Voalle. É a chave primária do sistema inteiro, para o parceiro e para a Speed.

O padrão já usado na empresa é `CONTRATO-PRIMEIRONOME`. O portal mantém esse padrão e o replica em todos os sistemas: a identificação da porta na CTO, o registro no Codemaps, o cadastro no OLTCloud e o usuário PPPoE seguem o mesmo código.

A consequência prática é que qualquer busca, em qualquer tela, por qualquer sistema, parte do número do contrato e devolve a mesma entidade. Um técnico em campo, um atendente do parceiro e um analista do NOC olham para o mesmo identificador.

Apelido do cliente final

Todos os contratos ficam no nome do contratante, mesmo que sejam cem ou quinhentos. Juridicamente, o cliente da Speed é o parceiro, e não o assinante final.

Como isso dificulta a vida do parceiro, o portal oferece um campo livre e não obrigatório de apelido, onde ele escreve o nome do cliente dele. Esse campo serve apenas para busca e exibição dentro do portal. Ele nunca substitui o número do contrato como identificador e não vai para o Voalle como titular.

Perfis de acesso

O portal tem três perfis. Dois pertencem ao contratante e um à Speed.

Perfil	Pertence a	O que faz
Atendente	Contratante	Consulta viabilidade, reserva porta, cria contrato, agenda visita, libera ONU, abre chamado, bloqueia e desbloqueia cliente
Supervisor	Contratante	Tudo do atendente, mais dashboards, relatórios, aba financeira, cadastro de preços de venda e gestão dos usuários dele
Administrador Speed	Speed	Cadastra parceiros, define limites de ocupação e tabela de preços, aprova ou recusa operações, vê a trilha de auditoria, bloqueia um parceiro inteiro

O perfil administrativo da Speed não estava no escopo original, mas é obrigatório. Sem ele não há como cadastrar o parceiro, parametrizar o contrato comercial, nem cortar quem deixar de pagar.

O contratante gerencia os próprios usuários. Ele cria e desativa atendentes dentro do limite que a Speed definir, sem precisar abrir chamado para isso.

Quando houver mais de um parceiro, o isolamento é total: nenhum contratante enxerga cliente, porta, chamado ou dado financeiro de outro. A única visão consolidada é a do administrador da Speed.

Etapa 1 — Consulta de viabilidade

O parceiro digita o endereço do cliente dele e o portal consulta o Codemaps, retornando as CTOs próximas com porta livre.

O RevendaSpeed já tem essa consulta funcionando e pode ser aproveitado como base, adaptando a saída ao que o parceiro precisa ver.

O que a tela mostra

- Se há ou não viabilidade no endereço informado
- A CTO exata que atende aquele ponto, com nome e localização
- A distância aproximada entre a CTO e o endereço
- Quantas portas livres existem naquela CTO e quais são
- Os planos disponíveis para contratação naquele ponto

O parceiro vê a CTO exata, a localização e as portas disponíveis, porque sem isso o técnico dele não consegue trabalhar em campo. O que ele não tem é acesso ao Codemaps: o portal consome o mapa por API e devolve só o recorte daquele endereço. Ele nunca enxerga o desenho completo da rede da Speed.

Regras da consulta

- Uma porta já reservada por outro parceiro, ou pela própria Speed, não aparece como livre
- Se a CTO estiver no limite de ocupação definido pela Speed, o endereço retorna sem viabilidade
- Toda consulta fica registrada, mesmo sem viabilidade, para a Speed saber onde o parceiro tem demanda reprimida

Esse último ponto é um ganho comercial. O histórico de consultas sem viabilidade mostra à Speed onde vale a pena expandir a rede.

Etapa 2 — Reserva da porta por 48 horas

Com viabilidade confirmada, o parceiro escolhe a porta e a reserva por 48 horas. Isso dá a ele tempo de fechar a venda sem perder a vaga.

O Codemaps não tem controle de reserva, e esperar que o fornecedor desenvolva isso travaria o projeto. A solução é o portal manter o **próprio banco de reservas**, por fora do Codemaps. A reserva é um registro do portal que marca aquela porta como indisponível para todo mundo enquanto durar.

Isso transforma a reserva de simples anotação em trava real. Era o ponto mais frágil da ideia original e passa a ser funcional para os dois lados.

Como funciona

1. O parceiro seleciona CTO e porta e confirma a reserva
2. O portal grava a reserva com data, hora, usuário e prazo de expiração
3. A porta sai da lista de disponíveis para qualquer consulta de qualquer parceiro
4. A equipe da Speed vê a mesma marcação, para não usar a porta por baixo
5. Em 48 horas sem contrato criado, a reserva expira sozinha e a porta volta ao pool
6. O parceiro recebe aviso quando faltarem poucas horas para expirar

Regras

- O parceiro pode cancelar a reserva antes do prazo e liberar a porta na hora
- Ao criar o contrato, a reserva deixa de ter prazo e passa a ocupação efetiva
- Um limite de reservas simultâneas por parceiro evita que ele trave CTOs inteiras sem vender
- A Speed pode cancelar qualquer reserva pelo painel administrativo, com registro do motivo

A sincronização com o Codemaps é o ponto de atenção técnico. É preciso decidir se a reserva também marca a porta no mapa ou se vive só no portal, com o Codemaps sendo atualizado apenas na ativação. A segunda opção é mais simples e sugerimos começar por ela.

Etapa 3 — Criação do contrato no Voalle

Com a porta reservada, o parceiro cria o contrato pelo portal. Uma automação cria o contrato dentro do Voalle, sem digitação manual e sem envolver a equipe da Speed.

O que o parceiro preenche

Campo	Obrigatório	Observação
Endereço de instalação	Sim	Já vem preenchido da consulta de viabilidade
CTO e porta	Sim	Já vem da reserva

Campo	Obrigatório	Observação
Plano	Sim	Escolhido na lista de planos liberados para ele
Apelido do cliente final	Não	Campo livre, só para identificação dele dentro do portal
Data da visita	Sim	Alimenta o calendário da etapa 4
Técnico responsável	Sim	Alimenta o disparo de WhatsApp da etapa 4

O que a automação faz no Voalle

1. Cria o contrato no nome do contratante, com o plano escolhido
2. Vincula o contrato à CTO e à porta reservadas
3. Gera o usuário PPPoE e a senha no padrão da empresa
4. **Preenche o ponto de acesso na conexão**, apontando o concentrador correto
5. Devolve ao portal o número do contrato, que passa a ser a chave daquele cliente

O passo 4 é o que hoje trava. O ponto de acesso é o concentrador atribuído à conexão do cliente e não vem preenchido automaticamente no Voalle. Alguém precisa colocar à mão, e sem ele a conexão simplesmente não autentica. A automação tem que resolver isso sozinha, escolhendo o concentrador conforme a OLT e a região da CTO. É um requisito obrigatório, não um ganho de conveniência.

Aceite e aprovação

Quem aceita o contrato é o próprio contratante, dentro do portal. Ele revisa o que foi gerado e confirma.

No aceite, a automação aprova o contrato no Voalle e o portal libera na tela o usuário PPPoE e a senha, que ficam disponíveis para a instalação. A partir desse momento o cliente existe no sistema e a porta deixa de ser reserva temporária e vira ocupação efetiva, entrando na contagem de faturamento quando for ativado.

Pontos a confirmar com o Voalle

- Como os contratos do parceiro ficam agrupados para faturamento consolidado
- Se existe limite prático de contratos sob o mesmo CNPJ
- Qual regra define o concentrador correto por OLT e região

Etapa 4 — Agendamento da visita de instalação

Criado o contrato, a visita aparece em um calendário dentro do portal, em formato de card no dia escolhido.

O card da visita mostra

- Número do contrato e apelido do cliente
- Endereço da instalação
- CTO, localização da CTO e porta reservada
- Plano contratado
- Usuário PPPoE e senha
- Técnico responsável
- Status: agendada, em execução, concluída ou reagendada

O parceiro escolhe a data e o técnico durante o cadastro e pode alterar os dois depois, arrastando o card ou editando. O calendário aceita visão de dia, semana e mês, e filtro por técnico.

Disparo automático para o técnico via WhatsApp

No início de cada dia, uma automação envia ao WhatsApp do técnico a lista de visitas dele, com uma mensagem padrão por visita contendo contrato, PPPoE, senha, plano, CTO, localização da CTO, porta reservada e localização do cliente.

O parceiro escolhe se a mensagem vai para o técnico, para ele mesmo, ou para os dois.

Esse módulo roda em **instância de WhatsApp separada**, com número contratado pelo próprio parceiro, e não usa o Omni da Speed. É uma funcionalidade adicional, cobrada à parte, e por isso deve ser construída como módulo que se liga e desliga por contratante.

Melhorias sugeridas

- Botão de reenvio manual da mensagem, para quando o técnico apagar ou trocar de aparelho
- Link direto para a rota da CTO e do cliente no mapa, dentro da mensagem
- Aviso ao parceiro quando uma visita passar do dia sem ser concluída

Etapa 5 — Instalação e liberação pelo OLTCLOUD

O técnico do parceiro chega ao local com todas as informações no celular, encontra a caixa da Speed, passa a fibra e instala a ONU. A liberação é feita no mesmo portal, consumindo a API do OLTCLOUD.

Fluxo de liberação

1. O técnico abre a visita pelo contrato
2. Busca a SN da ONU, digitando o início dela, como já funciona no OLTCLOUD
3. Seleciona a ONU encontrada na lista de não autorizadas

4. O portal valida o sinal antes de prosseguir
5. Executa o script de liberação e adiciona a ONU na OLT
6. O portal exibe a VLAN que deve ser configurada, conforme a OLT daquele cliente
7. O técnico configura manualmente a ONU com PPPoE, senha e VLAN
8. O portal confirma que a ONU subiu e que o PPPoE autenticou

Não haverá script de configuração automática da ONU, porque o parceiro não usa ONU Huawei. A configuração do equipamento dele é manual, e o portal apenas entrega os dados corretos na tela.

Trava de sinal

O portal compara o sinal medido com a **média da CTO** e bloqueia a continuidade quando a diferença passar de 1,5. Uma automação calcula essa média e o portal pede ao técnico que informe o sinal medido na CTO.

Se o sinal estourar a trava, o técnico pode prosseguir mediante justificativa. A justificativa é obrigatória, fica registrada e **abre um chamado automático para a Infra da Speed**, para conferência da CTO.

Esse desenho resolve o impasse: não trava o técnico em campo, não deixa passar instalação ruim sem registro, e ainda alimenta a Infra com os casos reais de CTO com problema.

Divergência de porta

Quando o técnico chega à CTO e a porta reservada não funciona, existem três caminhos. A escolha fica para a diretoria.

Opção	Como funciona	Avaliação
Chamado no portal	O técnico abre chamado de conferência de CTO e aguarda a Logística	Mantém o controle, mas deixa o técnico parado em campo
Grupo de WhatsApp	O técnico aciona um grupo com a Speed e resolve na hora	Rápido, mas sem registro estruturado e sem rastreio
Registro na O.S.	O técnico usa outra porta livre e registra na O.S. qual porta ficou	Não trava o campo, mas exige conferência posterior

Recomendação: a terceira opção, com dois complementos. O portal valida se a porta informada está realmente livre antes de aceitar, atualiza o Codemaps automaticamente e dispara um alerta para a Logística conferir a porta original depois. Resolve na hora, mantém o mapa correto e a Speed não perde o controle.

Etapa 6 — Registro fotográfico e fechamento da O.S.

Ao final da instalação, o técnico sobe fotos pelo celular e fecha a ordem de serviço no portal.

O objetivo é a Speed enxergar o que o parceiro está fazendo e como está usando a rede. É o mecanismo de controle de padrão: sem ele, a Speed descobre uma instalação malfeita só quando o cliente reclama.

Checklist fotográfico sugerido

Foto	Para que serve
CTO aberta	Mostra a organização interna e se houve bagunça nas fibras
Etiqueta da porta usada	Comprova qual porta foi ocupada de fato
Medição de sinal na ONU	Registra o sinal entregue no ato da instalação
Sobra de fibra organizada	Evita emenda mal feita e fibra pendurada
ONU instalada no cliente	Mostra o acabamento no ponto do assinante

Cada foto é gravada com data, hora, geolocalização e o número do contrato, e fica disponível para o parceiro e para a Speed.

Fotos obrigatórias ou opcionais

Recomendamos tornar o checklist obrigatório para fechar a O.S. É a diferença entre um registro que existe no papel e um controle que funciona de verdade. Na prática, se for opcional, em pouco tempo ninguém sobe mais nada.

A alternativa é deixar opcional e acompanhar por amostragem, com o portal cobrando as fotos depois. É mais leve para o técnico em campo, mas perde força como controle.

Fica como decisão da diretoria.

Fechamento da O.S.

Ao fechar, o técnico confirma a porta realmente utilizada, o sinal final medido, o modelo e a SN da ONU, e registra uma observação livre. O contrato passa a ativo e entra na contagem de faturamento.

Tela do cliente e monitoramento

Cada cliente tem uma página única, acessada pelo número do contrato, que reúne tudo o que vem do Voalle e do OLTCLOUD. É a tela mais usada do portal no dia a dia.

Semáforo de três estados

Estar com fibra online e estar com PPPoE conectado são coisas diferentes, e o parceiro precisa distinguir as duas para saber se o problema é de rede ou de cadastro. A tela separa em três indicadores:

Indicador	Origem	O que significa
Fibra	OLTCloud	A ONU está online e com sinal dentro do padrão
Autenticação	Voalle e RADIUS	O PPPoE está conectado e com IP atribuído
Situação do contrato	Voalle	Ativo, bloqueado por inadimplência ou suspenso

Com isso, a maior parte dos chamados morre antes de existir: fibra verde e PPPoE vermelho é senha ou cadastro; fibra vermelha é problema físico.

Dados exibidos

- Contrato, apelido, plano e data de ativação
- Usuário PPPoE, senha e IP atribuído
- CTO, porta, OLT e VLAN
- Sinal atual da ONU e sinal no momento da instalação
- Modelo e SN da ONU
- Endereço e localização do cliente
- Fotos da instalação

Histórico e alarmes

O OLTCloud já guarda o histórico de sinal, de quedas e de loss. O portal apenas consome e exibe em gráfico, sem recalculá-lo.

- Gráfico de sinal ao longo do tempo
- Histórico de quedas e eventos de loss
- Alarmes no dashboard quando um cliente entrar em loss
- Aviso opcional por WhatsApp para o parceiro quando um cliente dele cair

O aviso por WhatsApp faz parte do mesmo módulo adicional da etapa 4 e segue a mesma regra de cobrança.

Ações disponíveis na tela

- Reiniciar a ONU
- Bloquear e desbloquear o cliente
- Abrir chamado de infraestrutura

- Consultar novamente o status em tempo real

Chamados de infraestrutura

O parceiro tem uma aba para abrir chamados de infraestrutura, quando o problema é da rede da Speed e não dele.

Motivos previstos

- CTO com problema, suja ou desorganizada
- Porta off ou sem sinal
- Conferência de porta após divergência em campo
- Sinal fora do padrão em toda a CTO
- Rompimento ou queda generalizada na região

O chamado nasce vinculado ao número do contrato e à CTO, e já leva junto os dados técnicos, o sinal medido e as fotos, se houver. Isso evita o vai e volta de pedir informação ao parceiro.

Roteamento interno

Os chamados caem na SpeedWiki, que é a central interna da Speed que já recebe os chamados de infraestrutura hoje. O parceiro não sabe disso nem tem acesso: para ele, o chamado é do portal e a resposta volta pelo portal.

A abertura é por integração, criando o chamado na fila da Infra com uma marcação que identifique o parceiro, para a equipe saber que é rede neutra.

SLA

O parceiro tem SLA reduzido em relação ao cliente comum, porque é contratante e não assinante final. Os prazos por tipo de chamado ainda serão definidos pela diretoria e precisam ser alinhados com a equipe de Infra antes do lançamento.

O portal deve permitir que o SLA seja configurado por tipo de chamado, sem necessidade de alterar código.

Acompanhamento

O parceiro vê a lista de chamados dele com status, prazo, histórico de interações e a resposta final. Os chamados abertos automaticamente pela trava de sinal aparecem na mesma lista, identificados como tal.

Automações de gestão do cliente final

O parceiro precisa conseguir agir sobre os clientes dele sem acionar a Speed. Essas automações rodam a partir da tela do cliente ou em lote.

Automação	O que faz	Onde age
Bloqueio por inadimplência	Suspende o acesso do cliente mantendo o contrato ativo	Voalle e RADIUS
Desbloqueio	Devolve o acesso após o pagamento	Voalle e RADIUS
Reinício de ONU	Reinicia o equipamento remotamente	OLTCloud
Troca de senha PPPoE	Gera nova senha para o cliente	Voalle e RADIUS
Cancelamento	Encerra o contrato e devolve a porta ao pool	Voalle, OLTCloud e Codemaps

Bloqueio por inadimplência

É a automação mais importante para o parceiro. Quando o cliente dele deixa de pagar, ele bloqueia pelo portal, sem depender de ninguém.

São dois caminhos possíveis, troca do PPPoE ou bloqueio administrativo do contrato no Voalle. O bloqueio administrativo é o mais limpo, porque mantém o histórico e o cadastro intactos e é reversível em um clique. A troca de PPPoE deve ficar como recurso secundário.

O cliente bloqueado continua ocupando a porta e continua sendo faturado para a Speed. Isso precisa estar claro no contrato comercial: quem decide se mantém ou cancela o cliente inadimplente é o parceiro, e enquanto ele mantiver, paga.

Inadimplência do próprio parceiro

Se o contratante deixar de pagar a Speed, o corte é da Speed, pelo painel administrativo, com bloqueio em massa dos clientes daquele parceiro. Deve exigir confirmação dupla e ficar registrado na auditoria.

Cancelamento e devolução da porta

Ao cancelar um cliente, o portal encerra o contrato no Voalle, remove a ONU da OLT e devolve a porta ao pool no Codemaps. Sem isso, a Speed perde portas para clientes que já não existem.

Planos, rateio e financeiro

O parceiro escolhe livremente quais planos vender, porque é o RADIUS da Speed que controla a velocidade entregue a cada cliente. Ele paga por porta ativada, sem pacote fechado e sem compromisso de volume.

Base de cálculo

A referência definida é o plano de 600 Mega: o parceiro paga R\$ 40,00 à Speed e vende a R\$ 99,90, ficando com R\$ 59,90. Isso equivale a 40,04% do preço de venda para a Speed.

Tabela sugerida com valor fixo por plano

Plano	Venda sugerida	Speed recebe	Lucro do parceiro	Margem dele
600 Mega	R\$ 99,90	R\$ 40,00	R\$ 59,90	60,0%
700 Mega	R\$ 109,90	R\$ 44,00	R\$ 65,90	60,0%
800 Mega	R\$ 119,90	R\$ 48,00	R\$ 71,90	60,0%
1 Giga	R\$ 139,90	R\$ 56,00	R\$ 83,90	60,0%

Recomendação: valor fixo, não percentual. Se a Speed cobrar percentual sobre o preço de venda, toda promoção que o parceiro fizer derruba a receita da Speed junto, e a Speed não controla a tabela dele. Valor fixo por plano dá previsibilidade aos dois lados e é mais simples de faturar.

Alternativa degressiva

Cobrar proporcionalmente menos nos planos maiores incentiva o parceiro a vender velocidade alta, o que aumenta a receita por porta ocupada da Speed.

Plano	Speed recebe	Percentual sobre a venda
600 Mega	R\$ 40,00	40,0%
700 Mega	R\$ 43,00	39,1%
800 Mega	R\$ 46,00	38,4%
1 Giga	R\$ 52,00	37,2%

Configuração dos preços de venda

O parceiro cadastra nas configurações por quanto ele vende cada plano. O portal usa esses valores para calcular o faturamento e o lucro dele no dashboard. Os valores que ele paga à Speed são definidos pela Speed e ele não edita.

Exemplo com 10 clientes de 600 Mega

- Custo com a Speed: $10 \times R\$ 40,00 = R\$ 400,00$
- Faturamento dele: $10 \times R\$ 99,90 = R\$ 999,00$
- Lucro: R\$ 599,00

Aba financeira e confirmação de pagamento

Uma aba financeira simples, para o parceiro controlar o recebimento dos clientes dele. Três formas de alimentar, da mais simples à mais completa:

1. Marcação manual de pago ou não pago, cliente a cliente, mês a mês
2. Importação de arquivo de retorno ou planilha
3. Integração com o sistema de cobrança dele, por API ou acesso ao banco de dados

Sugerimos entregar apenas a marcação manual no início. É o que resolve a necessidade real, que é ele conferir recebimento contra faturamento, sem criar dependência de integração com sistema de terceiro logo no piloto.

A conciliação entre o que ele deve à Speed e o que recebeu dos clientes fica visível na mesma tela, mostrando inadimplência e resultado do mês.

Dashboards

O supervisor do contratante tem uma visão completa da operação dele na rede neutra, com relatórios exportáveis.

Indicadores operacionais confirmados

Indicador	Por que importa
Clientes com fibra online	Estado físico da rede
Clientes com PPPoE conectado	Estado da autenticação, que é diferente do anterior
Clientes bloqueados	Quem está suspenso por inadimplência
Clientes offline	Quem precisa de atendimento agora
Total de portas ativas	Base de cálculo do que ele paga

A separação entre fibra online e PPPoE conectado é obrigatória no dashboard, e não apenas na tela do cliente. São problemas de naturezas diferentes e o parceiro precisa ver os dois números lado a lado.

Indicadores financeiros

- Custo total do mês com a Speed, por porta ativada
- Faturamento previsto, com base nos preços que ele cadastrou
- Lucro previsto
- Recebido e em aberto, a partir da confirmação de pagamento
- Resultado por plano, mostrando qual plano dá mais margem

Indicadores complementares sugeridos

- Evolução de clientes ativos mês a mês
- Instalações realizadas no período
- Chamados abertos, resolvidos e dentro do SLA
- Qualidade média de sinal da base dele
- Clientes com mais quedas no período

Relatórios

Exportação em planilha e PDF, com filtro por período, plano, CTO e status. O mínimo é um relatório de base de clientes e um relatório de fechamento mensal, que é o documento de conferência contra a fatura da Speed.

Painel da Speed

O administrador da Speed tem a visão consolidada: portas ocupadas por parceiro, receita por parceiro, ocupação por CTO, chamados abertos e instalações fora do padrão de sinal. Os indicadores exatos desse painel ficam a definir com a diretoria.

Mapa de integrações

O portal não guarda dados que já existem nos sistemas da Speed. Ele consome, orchestra e devolve. O que é próprio dele são as reservas, as fotos, os preços do parceiro, a trilha de auditoria e os registros de conferência financeira.

Sistema	O portal lê	O portal escreve	Automação necessária
Codemaps	CTOs próximas ao endereço, portas livres, localização	Ocupação da porta na ativação, correção quando houver divergência	Consulta de viabilidade, já existente no RevendaSpeed
Voalle	Dados do contrato, status, plano, situação de bloqueio	Criação do contrato, aprovação, bloqueio, desbloqueio, cancelamento	Criação de contrato, aprovação e preenchimento do ponto de acesso

Sistema	O portal lê	O portal escreve	Automação necessária
OLTCloud	ONUs não autorizadas, sinal, histórico de quedas e loss, status da ONU	Autorização da ONU, reinício	Liberação da ONU e cálculo da média de sinal da CTO
RADIUS	Status de autenticação PPPoE e IP atribuído	Nada diretamente, age via Voalle	Consulta de sessão ativa
SpeedWiki	Status e histórico do chamado	Abertura de chamado com marcação de rede neutra	Abertura automática pela trava de sinal
WhatsApp	Nada	Mensagens de visita e alarmes	Instância separada, módulo opcional

Decisões de arquitetura a tomar

- Se o portal consulta os sistemas em tempo real a cada tela ou mantém cache com sincronização periódica. Para status de ONU e PPPoE, tempo real é obrigatório; para base de clientes e dashboards, cache é mais seguro e mais rápido.
- Como tratar indisponibilidade de um sistema de origem, porque o portal não pode travar inteiro se o OLTCloud cair.
- Fila de execução para as automações, de modo que uma criação de contrato que falhe no meio possa ser reprocessada sem duplicar registro.
- Log de todas as chamadas de API, com requisição e resposta, para depuração.

Aproveitamento do que já existe

O RevendaSpeed tem a consulta de viabilidade funcionando e serve de base para a etapa 1. Outros projetos internos de automação sobre o Voalle podem ser reaproveitados nas etapas 3 e 6. A divisão do trabalho entre os dois desenvolvedores fica a critério deles.

Proteção da rede e auditoria

O parceiro opera dentro da rede da Speed. Essas regras existem para que o crescimento dele não comprometa a operação da Speed.

Limite de ocupação por CTO

Um parceiro não pode ocupar mais do que um percentual definido das portas de uma mesma CTO. Sem essa trava, ele pode esgotar uma CTO inteira em uma região onde a Speed ainda quer vender direto.

O limite é configurável pela Speed, por parceiro e por CTO, e sugerimos começar em 50%. Ao atingir o limite, a CTO deixa de aparecer como viável para ele, e o administrador da Speed pode liberar caso a caso.

Trilha de auditoria

Toda ação que mexe na rede ou no cadastro fica registrada com usuário, data, hora e endereço de origem:

- Consulta de viabilidade e reserva de porta
- Criação, aprovação e cancelamento de contrato
- Liberação de ONU e justificativa de sinal fora do padrão
- Troca de porta registrada em campo
- Bloqueio e desbloqueio de cliente
- Reinício de ONU
- Alteração de preços e de usuários

A trilha é consultável pelo administrador da Speed e protege a empresa em qualquer divergência com o parceiro sobre o que foi feito na rede.

Outras travas sugeridas

- Limite de reservas simultâneas por parceiro
- Bloqueio de liberação quando o sinal estiver fora do padrão sem justificativa
- Alerta à Speed quando um mesmo parceiro abrir muitos chamados na mesma CTO, o que indica problema de infraestrutura ou instalação malfeita
- Impedimento de cancelar contrato com fatura em aberto, conforme regra comercial

Requisitos não funcionais

Uso em campo

Metade do fluxo acontece em cima de um poste. As telas de liberação da ONU, upload de fotos e fechamento de O.S. precisam funcionar bem no celular, com conexão ruim, em tela pequena e sob luz do sol.

- Interface responsiva, priorizando o celular nessas telas
- Botões grandes e poucos campos por tela
- Upload de foto com compressão automática
- Tolerância a perda de conexão, sem perder o que já foi preenchido

Escalabilidade multi-parceiro

O piloto é com um parceiro só, mas a arquitetura nasce multi-parceiro. Cada contratante tem os próprios usuários, clientes, preços, limites e dados financeiros, com isolamento total entre eles. Adicionar o segundo parceiro deve ser cadastro, não desenvolvimento.

Segurança

- Autenticação com senha forte e segundo fator para o perfil de supervisor
- Permissões por perfil, validadas no servidor e não apenas na interface
- Credenciais dos sistemas de origem guardadas apenas no servidor, nunca expostas ao navegador
- A senha PPPoE visível apenas para quem precisa dela e com registro de quem consultou
- Sessão com expiração automática

Disponibilidade e desempenho

- Consulta de viabilidade e status de cliente devem responder em poucos segundos
- O portal continua funcionando parcialmente se um sistema de origem estiver fora, exibindo aviso claro em vez de erro
- Monitoramento do próprio portal integrado ao Zabbix e ao Grafana que a Speed já usa

Identidade visual

O portal segue a identidade da Speed: laranja e azul-marinho, com o logo e o mascote. O parceiro usa um sistema com a marca da Speed, o que reforça de quem é a rede.

Fases de entrega

A sugestão é entregar em três fases, começando pelo que permite o primeiro cliente ser instalado de ponta a ponta. O que não bloqueia a primeira venda fica para depois.

Fase 1 — MVP, o ciclo completo de um cliente

O objetivo é instalar e ativar o primeiro cliente do parceiro usando só o portal.

- Login e os três perfis de acesso
- Consulta de viabilidade no Codemaps
- Reserva de porta com expiração em 48 horas
- Criação do contrato no Voalle, com aceite e preenchimento do ponto de acesso
- Liberação da ONU pelo OLTCloud, com trava de sinal e justificativa
- Tela do cliente com o semáforo de fibra, autenticação e contrato
- Painel administrativo básico da Speed

Fase 2 — Operação do dia a dia

O objetivo é o parceiro operar sozinho, sem acionar a Speed.

- Calendário de visitas com cards e atribuição de técnico
- Upload de fotos e fechamento de O.S.
- Histórico de sinal, quedas e alarmes
- Bloqueio, desbloqueio e reinício de ONU
- Abertura de chamados com roteamento para a SpeedWiki
- Cadastro de preços de venda e dashboard operacional

Fase 3 — Gestão e módulos adicionais

O objetivo é dar ao parceiro visão de negócio e abrir espaço para o segundo contratante.

- Dashboard financeiro completo e relatórios exportáveis
- Aba financeira com confirmação de pagamento
- Módulo de WhatsApp em instância separada, para visitas e alarmes
- Limites de ocupação por CTO e trilha de auditoria consultável
- Validação do isolamento multi-parceiro com o segundo contratante

Ordem de ataque sugerida

As integrações com Voalle e OLTCLOUD são o caminho crítico, porque tudo depende delas. Vale começar validando a criação de contrato com ponto de acesso e a liberação de ONU por API em ambiente de teste, antes de construir qualquer tela. Se alguma dessas duas não funcionar como esperado, o desenho do projeto muda.

Os prazos de cada fase devem ser estimados pela equipe de sistemas depois dessa validação técnica inicial.

Decisões pendentes da diretoria

Estes pontos estão descritos no documento com as opções possíveis, mas a escolha final é da diretoria e deve ser fechada antes do início do desenvolvimento.

Decisão	Opções	Impacto
SLA dos chamados do parceiro	Prazos por tipo de chamado, a alinhar com a Infra	Define a parametrização e a promessa comercial ao parceiro
Divergência de porta em campo	Chamado no portal, grupo de WhatsApp ou registro na O.S.	Muda o fluxo da etapa 5 e o esforço de desenvolvimento
Fotos da instalação	Obrigatórias para fechar a O.S. ou opcionais	Define a força do controle de padrão de rede

Decisão	Opções	Impacto
Tabela de preços	Valor fixo por plano ou degressiva nos planos maiores	Define a receita por porta e o incentivo de venda
Limite de ocupação por CTO	Percentual máximo por parceiro, sugerido 50%	Protege a expansão da Speed na região
Módulo de WhatsApp	Valor adicional e se entra no piloto	Define escopo da fase 3 e a proposta comercial
Indicadores do painel da Speed	Quais números a diretoria quer acompanhar	Define o escopo do painel administrativo

Pontos técnicos a validar antes do desenvolvimento

- Como os contratos do parceiro serão agrupados no Voalle para faturamento consolidado
- Se há limite prático de contratos sob o mesmo CNPJ
- Qual regra define o concentrador correto por OLT e região, para a automação do ponto de acesso
- Se a reserva de porta marca algo no Codemaps ou vive apenas no portal