Gestión Inteligente de Unidades de Estudio: Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Trabajo Final, Internet de las Cosas 2025 Por Juan Ignacio Acuña

Problema

- **Gestión ineficiente** de unidades de estudio o trabajo
- Necesidad de los usuarios de conseguir una unidad disponible
- Falta de datos precisos sobre el uso de las unidades

A modo de ejemplo, se tomará como caso de estudio a la **Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM)**, teniendo en cuenta su inmensa cantidad de unidades de estudio.



Salón Principal de Lectura de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Oficina con disposición "hot desk"

Objetivo


- Mejorar la experiencia del usuario con una solución autónoma e interactiva
- Proporcionar una manera de recolectar información en tiempo real y automáticamente
- Optimizar el uso de los espacios
- Mejorar la toma de decisiones administrativas
- Sentar las bases de un **sistema escalable**

Solución: Los nodos

Sistema de nodos inteligentes ESP32 distribuidos a lo largo de las mesas de trabajo.

A cada nodo se le asignan **unidades**, para las cuales:


- Hace una **lectura de distancia** al suelo, utilizando un sensor de distancia (*Sensor Ultrasónico HC-SR04*) que se ubica en la parte inferior de la mesa
- Maneja su **estado** (*Libre*, *Potencialmente libre* u *Ocupada*)



Además, el nodo se encarga de enviar la información recolectada hacia un servidor central a través del **protocolo MQTT**

Adicionalmente, el nodo *hostea* una **interfaz web** que permite interactuar con él localmente. Es posible visualizar las lecturas de los sensores así como alterar el estado de cada unidad asignada.

Solución: Arquitectura



Entendiendo el funcionamiento de los nodos

Veamos por encima las partes más importantes del código de los nodos...

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  setupWifi();
  setupMqtt():
  spiffsInit();
  setupServer():
  pinMode(PIN LED, OUTPUT);
  pinMode(PIN SENSOR A TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN SENSOR A ECHO, INPUT);
  pinMode(PIN SENSOR B TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN SENSOR B ECHO, INPUT);
  pinMode(PIN SENSOR C TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN SENSOR C ECHO, INPUT);
  pinMode(PIN SENSOR D TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN SENSOR D ECHO, INPUT);
void loop() {
  mqttVerifyReconnectReceive();
  readDistanceAndHandleUnits();
  mqttPublishData();
  delay(100); // Delay para no saturar el loop
```

```
// Cambiar estado de nodo A
server.on("/ocuparUnitA", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  stateUnitA = OCUPADO:
  request→send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
});
server.on("/liberarUnitA", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  if (stateUnitA = OCUPADO) {
    stateUnitA = POTENCIALMENTE LIBRE:
    unitALibreTimeout = millis();
  } else if (stateUnitA = POTENCIALMENTE LIBRE) {
    stateUnitA = LIBRE:
  request -> send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
server.on("/stateUnitA", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  request → send(200, "text/plain", stateToString(stateUnitA));
server.on("/distanceSensorA", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  if (distanceSensorA = -1) {
    request -> send(200, "text/plain", "ERROR");
  } else {
    request→send(200, "text/plain", String(distanceSensorA));
});
```

Setup(), Loop() y algo de setupServer()

```
<h2>Unidad 37A</h2>
Oistancia (cm): <span id="distanceSensorA"></span>
Estado: <strong id="stateUnitA">%STATE UNIT A%</strong>
>
  <a href="ocuparUnitA"><button class="button">OCUPAR</button></a>
  <a href="liberarUnitA"><button class="button button2">LIBERAR</button></a>
<script>
  setInterval(function() {
    fetch('/distanceSensorA')
      .then(response => response.text())
      .then(data => {
        document.getElementById("distanceSensorA").innerHTML = data;
      });
    fetch('/stateUnitA')
      .then(response => response.text())
      .then(data => {
        document.getElementById("stateUnitA").innerHTML = data;
      });
             String processor(const String& var){
               Serial.println(var);
               if (var = "STATE UNIT A") {
                 return stateToString(stateUnitA);
```

ESP32 Web Server

Nodo 37

Unidad 37A

Distancia (cm): 55

Estado: Libre

OCUPAR

LIBERAR

Unidad 37B

Distancia (cm): ERROR

Estado: Potencialmente libre

OCUPAR

LIBERAR

Unidad 37C

Distancia (cm): ERROR

Estado: Potencialmente libre

OCUPAR

LIBERAR

Unidad 37D

Distancia (cm): ERROR

Estado: Potencialmente libre

OCUPAR

LIBERAR

Interfaz web

```
long getUnitDistance(const String& unitName, int trigPin, int echoPin) {
 long duration, distance;
 // Clears the trigPin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 if (duration \leq 0) {
   return -1;
 distance = (duration * SOUND_SPEED) / 2; // cm
 Serial.printf("Unidad %s Distance: %ld cm\n", unitName.c str(), distance);
 return distance;
```

getUnitDistance()




```
mqttClient.publish(("TPI ACUNA BNMM/" + String(NODE ID) + "/" + unitName + "/distance").c str(), String(sensorDistance).c str());
if (sensorDistance = -1) {
  Serial.printf("Error al leer datos de la unidad %s.\n", unitName.c str());
  return:
if ((state = LIBRE) && (distanceMeansOcupado(sensorDistance))) {
  state = OCUPADO;
 Serial.printf("Unidad %s ocupada.\n", unitName.c str());
  mqttClient.publish(("TPI ACUNA BNMM/" + String(NODE ID) + "/" + unitName + "/state").c str(), stateToString(state).c str());
  return;
if ((state = OCUPADO) && (!distanceMeansOcupado(sensorDistance))) {
  state = POTENCIALMENTE LIBRE:
  unitLibreTimeout = millis();
  Serial.printf("Unidad %s potencialmente libre.\n", unitName.c str());
  mgttClient.publish(("TPI ACUNA BNMM/" + String(NODE ID) + "/" + unitName + "/state").c str(), stateToString(state).c str());
  return;
if (state = POTENCIALMENTE LIBRE) {
  if (distanceMeansOcupado(sensorDistance)) {
    state = OCUPADO;
   Serial.printf("Unidad %s sigue ocupada.\n", unitName.c str());
   mqttClient.publish(("TPI ACUNA BNMM/" + String(NODE ID) + "/" + unitName + "/state").c str(), stateToString(state).c str());
   return:
  if ((millis() - unitLibreTimeout) ≥ POTENCIALMENTE LIBRE TIMEOUT) {
   state = LIBRE;
   Serial.printf("Unidad %s libre.\n", unitName.c_str());
   mgttClient.publish(("TPI ACUNA BNMM/" + String(NODE ID) + "/" + unitName + "/state").c str(), stateToString(state).c str());
```

void readDistanceAndHandleUnit(const String& unitName, int trigPin, int echoPin, long& sensorDistance, UnitState& state, unsigned long& unitLibreTimeout) {


sensorDistance = getUnitDistance(unitName, trigPin, echoPin);

Comprendiendo los flujos de Node-RED y el bot de Telegram


Ahora observemos los distintos flujos definidos en Node-RED y un ejemplo haciendo uso del comando fundamental del bot de Telegram...




Flujo principal (MQTT, estados, DB)



Bot de Telegram




handle /estado



Consultando /estado por Telegram

Finalmente echemos un vistazo a la visualización por Grafana





Dashboard Principal

Conclusión: Próximos Pasos

- **Agregar funcionalidades al nodo**, especialmente si se utilizará el nodo en una sala cerrada como un *box investigador* o una sala de conferencias pequeña.
- **Complejizar** la lógica de estados con la ayuda de **nuevos sensores** (pulsador, otro sensor de distancia, cámara de video).
- **Extender** la solución a todas las salas de la biblioteca.
- Llevar la solución a **otros casos de estudio** (otra biblioteca, piso de oficina, aula).
- **Nuevos comandos** para Telegram que involucren control de nodos (requiere **autenticación**).
- **Dashboards más robustos**: horas pico de uso, salas o unidades más usadas, alertas de sala llena o vacía.

¡Muchas gracias!

Juan Ignacio Acuña (juanacunars@gmail.com)