

# nascom journal

Zeitschrift für Anwender des NASCOM 1 oder NASCOM 2

---

3. Jahrgang

Juli/August 1982

Ausgabe 7/8

Herausgeber:

MK-SYSTEMTECHNIK Michael Klein · Pater-Mayer-Straße 6 · 6728 Germersheim/Rhein  
Telefon (0 72 74) 20 93 · Telex 453500 mks d

MK-SYSTEMTECHNIK Thomas Gräfenecker · Kriegsstraße 164 · 7500 Karlsruhe · Telefon (07 21) 2 92 43  
MK-SYSTEMTECHNIK Michael von Keltz · Pfaffenbergs 4 · 5650 Solingen 1 · Telefon (0 21 22) 4 72 67

Der Heftpreis beträgt DM 4,-. Ein Abonnement erhalten Sie für DM 48,- im Jahr. Dafür bekommen Sie 12 Hefte pro Jahr, bzw. 10 Hefte (zwei dicke Doppelausgaben).  
Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.

---

INHALT

02 NASCOM Journal intern	Günter Kreidl
03 Ein Jahr Redaktionsarbeit	
04 Leserbriefe	Markus Caesar
05 Prüfsummen	Constantin Olbrich
06 Musik- Synthese	
07 Seite(n) für Einsteiger	Zippel/Oberle
08 Video-Interface Lay-Out	Günter Brust
09 EPROM- Erweiterung	Christoph Rau
10 Preiswerte FLOPPY	Tom D.Rüdebusch
11 Hardware-Tips	Günter Kreidl
12 Typenrad Terminal 2	Günter Brust
13 Aussteuerungsmesser	Tom D.Rüdebusch
16 Sprachausgabe	Klaus Mombaur
17 Speiseplan	W.Mayer- Gürk
18 Mini- PILOT	W.Mayer- Gürk
19 NIM Spiel (PILOT) (BASIC)	Christian Peter
20 BCD Arithmetik 2	Günter Kreidl
23 Kurvendarstellung	Markus Caesar
24 Data Line	Gerhard Klement
25 Sortieralgorithmen	Gerhard Klement
26 Partieller Scroll	Gerhard Klement
27 Seite für Kinder	H.-Dieter Schneider
28 Mondlandung in BASIC	Wolfgang Schröder
29 Preisgünstiges RAM/ROM	Stefan Bürger
31 Komprimiertes BASIC	E.Moser/G.Klement
32 Mitarbeiter	
34 Millionärspiel	Clemens Ballarin
36 Musik- Synthese	Constantin Olbrich
37 Seite(n) für Einsteiger	P.Brendel/G.Böhm
38 Bildschirm- Atlas	Peter Brendel
40 Stock- Car	Wolfgang Schröder
41 Zauberwürfel	Erich Mehrtens
44 Disassembler	Christoph Rau
45 BLS- PASCAL 3	Michael Bach
46 Röm. Ziffern	W.Mayer- Gürk
47 FORTH für den NASCOM 7	Günter Kreidl
49 DMA- Routinen 1	Joseph Zeller
54 Formularisationsautomat	Christian Peter
55 2 praktische BASIC Progr.	Wolfgang v. Jan
56 Software- Tracer	Christoph Rau
58 Umlaute	Christian Peter
59 NASCOMPL/ Impressum	
60 MKS	

# **nascom journal**

## **Intern**

Liebe Leser,  
hier also nun die angekündigte "Jubiläumsausgabe". Sie ist wie versprochen sehr umfangreich geworden, und es ist bei der Vielfalt der Beiträge sicher für jeden Leser etwas dabei.

Gleichzeitig ist dies meine Abschiedsausgabe, denn ich werde mich von der Chefredaktion zurückziehen. Die Aufgaben im Journal haben sich im Laufe der letzten 14 Monate so vermehrt, daß sie mir nun endgültig über den Kopf gewachsen sind. Rein zeitlich ist das einfach nicht mehr zu packen. Deshalb mußten manche Leser in letzter Zeit auch auf eine persönliche Antwort oder die Rücksendung ihrer Cassette warten.

Günter Kreidl wird nun (in Zusammenarbeit mit seiner Frau) die Aufgaben der Chefredaktion übernehmen. Das heißt nicht, daß ich mich nun ganz vom Journal zurückziehen möchte. Ich werde weiterhin in der Redaktion tätig sein und bestimmte Teilbereiche übernehmen. So wird der Folienservice weiterhin über mich laufen, und auch der NASCOMPL wird Ihnen nicht erspart bleiben. Hauptsächlich werde ich mich nun wohl auf eigene Programme und Artikel stürzen.

Mein Rückzug aus der "Chefetage" soll allerdings nicht bedeuten, daß ich nun die Verbindung zu den Lesern abbrechen möchte, mit denen ich durch unsere Zusammenarbeit in engeren Kontakt gekommen bin. Im Gegenteil: ich würde mich freuen, auch weiterhin Gedanken auszutauschen; und wenn es sich um Beiträge für's Journal handelt, werde ich diese gerne weiterleiten.

Die Arbeit für das NASCOM Journal hat mir jedenfalls Spaß gemacht, wahrscheinlich werde ich in Zukunft sogar noch mehr Freude daran haben, wenn es für mich etwas ruhiger zugeht. Letztendlich verdanke ich dies der

Mitarbeit der vielen aktiven Leser, wofür ich mich nun nochmals abschließend bedanken möchte. Aus welchem Holz die Journalleser geschnitten sind, zeigte ja auch die Reaktion auf meine Klagen im letzten Journal, wegen der falsch deklarierten Preise für die Video-Folien. Jeder betroffene Besteller hat anstandslos nachgezahlt, und es blieb (dank mancher "Spenden") sogar noch etwas für die Portokasse übrig.

Mit der Gewißheit, daß die Clubatmosphäre, die sich inzwischen bei uns eingebürgert hat, weiterhin erhalten bleibt, gebe ich nun das Wort an Günter Kreidl.

*Weiterhin viel Spaß mit dem  
Journal  
Ihr Günter*

---

Liebe Leser,  
wie Ihnen Günter Böhm auf dieser Seite bereits mitgeteilt hat, werde ich von der Septemberausgabe des NASCOM-Journals an seinen Arbeitsbereich übernehmen, während er sich anderen Aufgaben widmen wird. Da meine Freizeit recht knapp bemessen ist, ist dies nur möglich dank der Mithilfe meiner Frau und wenn auch Sie mir helfen, die Arbeit möglichst rationell zu bewältigen. Ich möchte Sie deshalb bitten, ALLE EINSENDUNGEN (auch Leserbriefe etc.) nur noch auf Cassette zu schicken. Gerne würde ich Ihnen versprechen, daß Sie diese Cassette bespielt mit allen Programmen der jeweiligen Ausgabe zurückbekommen, doch ich fürchte, daß ich mich damit übernehmen würde. Ich suche deshalb einen Helfer, der diese Aufgabe übernimmt. Er würde von mir nach Fertigstellung des Layouts alle eingesandten Cassetten erhalten, müßte dann die Programme im gewünschten Format auf die einzelnen Cassetten kopieren und diese verschicken (Portokosten werden ersetzt). Er müßte also beide Cassettenformate lesen und schreiben können. Wer Zeit und Lust hat, diese Arbeit zu übernehmen, soll mich doch bitte einmal anrufen!

Für die Zukunft erhoffe ich mir weiter Ihre rege Mitarbeit. Das NASCOM-Journal lebt von den Beiträgen der Leser, und auch der kleinste Beitrag ist willkommen. Ich hoffe, daß ich meine Aufgabe ebenso zu Ihrer Zufriedenheit erfüllen werde, wie dies sicherlich Günter Böhm im vergangenen Jahr getan hat.

Ihr Günter Kreidl

## Ein Jahr Redaktionsarbeit

Als vor mehr als einem Jahr Michael Klein einen Redakteur für das NASCOM-Journal suchte, habe ich mich ebenso spontan gemeldet wie Günter Böhm, Wolfgang Mayer-Gürr und Josef Zeller. Seither ist mehr als ein ganzer Jahrgang der "roten" Ausgaben unter unserer gemeinsamen Redaktion erschienen - vielleicht der geeignete Zeitpunkt für einen Rück- und Ausblick auf die Redaktionsarbeit.

Wie das Journal gemacht wird

Anfangs haben wir uns eine Arbeitsteilung überlegt: Herr Zeller war für Hardwarebeiträge zuständig, Herr Mayer-Gürr für Basic und Floppies, Herr Böhm für T2/T4 und ich selbst für NAS-SYS. Je nach Ressort sollten die von den Lesern eingesandten Beiträge von den zuständigen Redakteuren bearbeitet (geprüft und ins Reine geschrieben) werden. Wegen der räumlichen Nähe zu MKS übernahm Herr Böhm die Zusammenstellung des Layouts. Diese Arbeitsteilung hat aber nicht lange vorgehalten: Fast alle Programme werden heute für NAS-SYS geschrieben, und die Textbeiträge kommen heute (Gott sei Dank!) zum größten Teil auf Cassette an und müssen nur noch formatiert und ausgedruckt werden. Diese Arbeit ruht ganz allein auf den Schultern von Herrn Böhm, der damit so eine Art Schaltstelle der Redaktion geworden ist. Die anderen Mitglieder des Redaktionsteams sind mehr Berater, Ideenlieferanten und vor allem "Pflichtautoren". Wenn man nämlich einmal so eine Aufgabe wie die Redaktion des NASCOM-Journals übernommen hat, beginnt man sich bald mit dem Produkt zu identifizieren und wünscht sich, daß die Zeitschrift eine formal und inhaltlich gute Sache wird. Wenn dann die Beiträge der Leser, von denen das Journal ja eigentlich lebt, nur spärlich eingetragen, fangen die Sorgen an, ob man auch diesmal wieder ein ordentliches Heft zusammenbekommt. Mir geht es jedenfalls so, daß ich dann in meinen Unterlagen krame, ob ich nicht noch etwas für die Leser Interessantes finden kann, oder ich setze mich hin und schreibe ein Programm, daß ich eigentlich immer schon mal schreiben wollte, und mach dann gleich einen Artikel daraus. Wenn man sich einmal die letzten 10 oder 12 Ausgaben daraufhin ansieht, wie viele Beiträge von den Mitgliedern der Redaktion verfaßt wurden, dann sieht man, daß es ihnen wohl allen so geht wie mir. Kurz vor

Redaktionsschluß (und manchmal auch erst später) geht das dann alles zum Günter Böhm, und bei dem ist wohl schon so manche Nacht mit der Zusammenstellung des Journals draufgegangen. Warum das NASCOM-Journal gemacht wird? Warum steckt jemand seine Freizeit in so eine Sache wie das NASCOM-Journal? Da es hier um die persönliche Motivation geht, kann ich auch nur ganz persönlich antworten (vielleicht nehmen auch die anderen Mitarbeiter einmal dazu Stellung). Es ist heute so selbstverständlich geworden, daß man um des Geldes willen arbeitet, daß man sich andere Motive schon gar nicht mehr vorstellen kann. Welchen Sinn sehe ich nun in der Arbeit am NASCOM-Journal, welche Idee verbinde ich damit?

Als vor einigen Jahren die ersten Microcomputer auf dem Markt erschienen, habe ich mich zunächst aus ganz praktischen Gründen dafür interessiert. Wir waren damals mit dem Aufbau unserer Firma (Naturkost-Großhandelsgenossenschaft) beschäftigt, und ich fragte mich, ob wir so ein Ding nicht bei uns einsetzen könnten. Ich war dann sehr schnell von den Möglichkeiten, die sich da auftaten, fasziniert, habe mir Bücher und Zeitschriften beschafft und mich mit Programmiersprachen beschäftigt. Schließlich habe ich mir einen NASCOM-1 gekauft, um das auch praktisch auszuprobieren. Was mich von Anfang an dabei faszinierte, war die Idee des "Volkscomputers", des Computers für Jedermann. Ist es möglich, daß die "Computermacht", die bislang nur der Großindustrie, den Universitäten und dem Staat zur Verfügung stand, nun auch dem Kleinbetrieb und dem Privatmann offensteht? Von der Hardware her gesehen, ist diese Frage heute schon teilweise mit ja zu beantworten. Nur teilweise, weil es zwar unglaublich billige Grundsysteme gibt, aber die für den praktischen Einsatz nötigen Erweiterungen schnell den Betrag von 10000,- DM überschreiten. (Auf diesem Gebiet sind aber noch viele Möglichkeiten offen, z.B. die der "Zweckentfremdung" von billigen Konsumprodukten wie Stereocassettenrekordern und Videorekordern - als billige und schnelle Massenspeicher - und elektronischen Schreibmaschinen als Ein/Ausgabe-Geräten.) Man kann sich also sehr preiswert heute einen Computer kaufen und hat den dann zuhause rumstehen. Was macht man aber dann damit? Und wenn man schon weiß, was die Maschine tun soll, wie kriegt man sie dann dazu, das auch zu tun? Es wird erst "Volkscomputer" geben, wenn auch

"Jedermann" die Fähigkeit haben wird, damit umzugehen. Und damit kommen wir wieder zum NASCOM-Journal. Wenn die Benutzer eines Systems (oder ähnlicher Systeme) das Ergebnis ihrer Bemühungen, ihre Programme und Hardwareentwicklungen, und ganz allgemein ihre Erfahrungen austauschen, dann potenziert sich der Lerneffekt. Das setzt natürlich die aktive Mitarbeit möglichst vieler Benutzer voraus. Die erste Frage ist damit aber noch nicht beantwortet und ich möchte Sie an die Leser weitergeben - hoffentlich gibt es viele Antworten:  
**LEUTE, WAS MACHT IHR MIT EUREN COMPUTERN?**

Günter Kneidl

...Könnten Sie mal das Thema Störung/Entstörung behandeln? Mir ist nämlich die Post ganz schön aufs Dach gestiegen, weil ich die Kurzwelle vom Zoll gestört habe. Damals hatte ich kaum Abschirmungen montiert, inzwischen ist's besser, aber das schlechte Gewissen ist geblieben und ein bißchen Wut, daß einem niemand etwas darüber gesagt hat, z.B. der Händler!

Eine saubere, totale Entstörung ist auf jeden Fall ein Problem. Falls meine kümmerlichen Erfahrungen aber auch interessieren (Sie tun's! Red.), schicke ich gerne einmal einen Beitrag.

Herbert Grasl, 8993 Nonnenhorn

## LESERBRIEFE

LIEBER HERR BOEHM!

..... BEI DIESER GElegenheit moechte ich noch auf Ihren Artikel "ROM BASIC V 4.7" in NJ 1/82 eingehen. Unsere Version unterscheidet sich von der Ihrigen bei FFFE, bei uns steht hier nicht ØC, sondern AE, d.h. bei Warmstart wird bei uns zur ADR, EØAE gesprungen.

Max und Clemens Ballarin, Überlingen

Nachtrag zu FLIPPER (Journal 3/4-82)

### 1. Berichtigung:

Man kann ganz schön mogeln beim Flippern; Zeile 690 muß raus, sonst gibt es jedesmal 5 Punkte wenn man . oder . drückt. Dafür muß die Rechnung "Q(L)=Q(L)+5" ab Zeile 590 bis 680 hinter die IF-Anweisung geschrieben werden

590 IF PEEK(XXXX)=185 THEN D=72:Q(L)=..

etc

600 IF PEEK(XXXX)=185 THEN D=72:Q(L)=Q(..

etc

etc

2. Das Programm läuft schneller (rechnerisch), wenn man für 185 einmal am Anfang "KU" wie Kugel definiert:

LET KU=185

und wenn man Zeile 470 und 480 in 395 und 396 ändert.

Peter Brendel

Bei mir läuft das ROM-BASIC 4.7 mit NASBUG T2. Dabei gibt es allerdings einige Schwierigkeiten.

Erstens läßt sich das CSAVE und CLOAD nicht verwenden, weil im ROM auf Adresse FE9F statt dem Loadprogramm das Dumpprogramm aufgerufen wird.

Zweitens funktioniert der Interrupt (Software) nicht richtig (Shift+Newline). Das BASIC-Programm unterbricht zwar, aber bei erneutem Drücken wird die nächste Zeile abgearbeitet; das Programm kehrt nicht in den Kommandomodus zurück. Den Fehler habe ich noch nicht gefunden.

Karl Schrödinger, München

Daß sich Cassetten von BASIC aus mit T2 nicht laden oder lesen lassen ist bekannt. Der zweite Fehler ist wohl auch auf dieses Betriebssystem zurückzuführen. Kaufen Sie sich doch NASSYS 3, dann sind Sie alle Sorgen los und haben auch für Maschinendrogramme einen komfortableren Monitor. Red.

Wer hat Erfahrung mit dem Plotten mathematischer Funktionen? Meine Drucknadeln werden im Hex-Code angesteuert, wobei FF z.B. 8 senkrechte Punkte ergibt, also alle Nadeln aktiviert sind. Das LSB steuert dabei die oberen vier Nadeln, das MSB die unteren vier. Noch ein Beispiel: 11 ergäbe 1. und 5. Punkt von oben gesetzt...

Klaus Mombaur, 8500 Nürnberg

Ich finde es ja äußerst positiv, daß sich überhaupt jemand die Mühe gemacht hat, für den NASCOM eine Floppy zu entwickeln; aber vielleicht könnte man von Seiten des Journals her Herrn Lampson bitten, den Controller doch auch in Form einer leeren Platine plus Unterlagen und Software zu vertreiben. Mir wurde vor einem Jahr eine entsprechende Anfrage negativ beschieden. Ich bin jedoch überzeugt, daß die NASCOM Hardware Freaks ein solches Angebot sehr begrüßen würden.  
Stefan Bürger, 7146 Tamm-Hohenstange

Also, liebe "Hardware Freaks"! Machen Sie Herrn Lampson Dampf, vielleicht läßt er sich erweichen. Was meinen Sie, Herr Lampson? Red.

Betreffend der Hexdumps im NASCOM-JOURNAL möchte ich Sie bitten, grundsätzlich zu jedem Programm auch die Prüfsummen mit anzugeben. (Der T und L-Befehl von NASSYS 1 haben in dieser Hinsicht unbestreitbare Vorteile).

Da NASSYS aber auch eine eigentümliche Art hat, Prüfsummen zu berechnen (entgegen den Prüfsummen der Zeitschrift MC nicht nur die Summe aller Datenbits), bitte ich Sie fernherhin, zusätzlich noch die Art der Berechnung anzugeben. \*

Anbei ein Programm, das beide Prüfsummen ausgeben kann (siehe unten).

Markus Caesar, 5653 Leichlingen

\* Um nicht noch mehr Arbeitsaufwand zu treiben, als wir ohnehin haben, geben wir die Prüfsumme immer nur im NASCOM-üblichen Format an (Datenbits plus Adresse). Zum Cassettenlesen scheint diese Art doch vernünftig. Im Übrigen geben wir diese Prüfsummen schon seit geraumer Zeit in jedem Hexdump an. Red.

TAUSCHE original ZEAP 2.0 in 4x 2708  
gegen NASPEN und NASDIS

H. Amtsberg Tel. [REDACTED]  
[REDACTED]

# PRÜFSUMMEN

von Markus Caesar

```

90 INPUT" ";A$;CLS:SCREEN 1,5
91 POKE 4114,128
92 PRINT" Berechnung von Pruefsummen
93 PRINT" Maschinendrogramm in RAM laden !
94 INPUT" Continue - 0 / NAS-SYS - 1 ";B$
95 IF LEFT$(B$,1)="1" THEN MONITOR
96 DIMA$(16)
97 FOR I=0 TO 15:READ A$(I):NEXTI
98 DATA"0","1","2","3","4","5","6","7"
99 DATA"9","A","B","C","D","E","F"
100 PRINTTAB(6);
101 INPUT"Formate : mc - 0 / nascom - 1 ";F
102 IF F < 1 THEN PRINTCHR$(19);:GOTO101
103 IF F > 0 THEN PRINTCHR$(19);:GOTO101
104 INPUT" Anfangsadresse (hex) : ";W$
105 GOSUB144:A=Y:REM ---- Hex-Dez ----
106 INPUT" Endadresse (hex) : ";W$
107 GOSUB144:E=Y:REM ---- Hex-Dez ----
108 FOR I=A TO E STEP 8
109 PRINT" ";
110 :W=I:L=3:GOSUB135:REM -- L=Adresslaenge
111 :PRINT" :";L=0
112 :FOR J=0 TO 7
113 :O=O+PEEK(I+J)
114 :REM ---- K=Zeilenzaehler ----
115 :NEXT J
116 :O=O+F*(16+K*8+INT(K/32)):K=K+1
117 :IF O>255THEN O=O-256:GOTO117
118 :PRUEF=0
119 :REM --- Drucke Bytes ---
120 :FOR J=0 TO 7
121 :W=PEEK(I+J)
122 :L=1
123 :GOSUB135
124 :NEXTJ
125 :REM --- Drucke Pruefsumme ---
126 :PRINT":";J:W=PRUEF:GOSUB135:PRINT":"
127 :REM --- Drucke Character ---
128 :FOR J=0 TO 7:CHAR=PEEK(I+J)
129 :IF CHAR<32 THEN PRINT".":GOTO131
130 :PRINTCHR$(CHAR),
131 :NEXTJ:PRINT
132 :NEXTI
133 :GOTO100
134 :REM ----- DEZHEX-----
135 :IF W=0 THEN W=W+65535
136 :FOR P=L TO 0 STEP -1
137 :W1=INT(W/(16^P))
138 :IF W1>15 THEN 141
139 :PRINTA$(W1),
140 :W=W-(16^P)*W1
141 :NEXTP
142 :PRINT" ";:RETURN
143 :REM ----- HEXDEZ-----
144 :IF W$="" THEN W$="0000"
145 :Y=0:FOR L=0 TO LEN(W$)-1
146 :Q=ASC(MID$(W$,L+1,1))-48:REM CHAR=HEX
147 :IF Q<0 THEN RUN
148 :IF Q>23 THEN RUN
149 :IF Q>9 THEN Q=Q-7
150 :Y=Y+Q*(16^(3-L))
151 :NEXT L
152 :IF Y>32767 THEN Y=Y-65535
153 :RETURN:=====


```

*"Wir kaufen nichts!"*



# VIDEOINTERFACE

Auf Wunsch vieler Leser liefern wir hier den Bestückungsplan für die Video- Karte (A.Zippel/D. Oberle) aus dem NASCOM Journal 5-82 nach.



Wer seinen ZEAP 2.0 Ass. bisher im EPROM hatte und nun (möglicherweise für Floppy- Betrieb) im RAM laufen lassen möchte, erlebt sein blaues Wunder: der Assembler zerstört sich selbst! Aus wer weiß welchen Gründen ist ins Programm der EPROM- Version ein Test eingebaut, der feststellt, ob der Assembler nicht "verbotenerweise" im RAM abgelegt ist.

Um das Programm auch im RAM lauffähig zu machen, sind nur 8 Bytes ab D5EC zu löschen (mit 00 zu laden). Sehr einfach, wenn man's weiß!

*Red.*

Im letzten Heft brachten wir eine Korrektur zum Video- Interface von Zippel/Oberle. Und die war leider falsch! Glücklicherweise ist die Schaltung auf der Lay- Out- Folie richtig verdrahtet (wichtig für Besteller). Der Vollständigkeit halber aber nun die (hoffentlich) endgültige Korrektur zur Schaltung:  
IC273, Pin11 muß nicht, wie irrtümlich angegeben, an IC 6845 sondern an 7404, Pin4.

# Einfache ERROM-Erweiterung

von Günter Brust

Auf einfache Weise lässt sich der PROM-Speicherbereich der Speicherkarte durch Austausch der EPROMs 2708 durch solche vom Typ 2716 vergrößern. Die erforderlichen Änderungen an der Speicherkarte sind minimal und lassen sich leicht durchführen.

Als Vorteil ergeben sich doppelter Speicherplatz - 8 k gegenüber vorher 4 k - und zusätzlich ein geringerer Strombedarf von 2,1 Watt gegenüber 6 Watt.

Folgende funktionellen Änderungen sind durchzuführen:

1. Stromversorgung der EPROMs
2. Zuführung der Adressleitung A10 an die EPROMs

3. Umschaltung des EPROM-Auswahldekoders auf die Adressleitungen A11 und A12

EPROM Adressierung:

Wie bisher ist auch jetzt der EPROM-Block nur zusammenhängend adressierbar (8 k-Block). Mit der Verbindung "P5" (ROM-Select) sind jetzt jedoch zwei zusammenliegende 4 k- Ausgänge des Dekoders auszuwerten.

Beispiel:

Gewünschte EPROM-Adressen:

1. EPROM A000-A7FF Dekoderanschluß Nr.15
2. EPROM A800-AFFF

3. EPROM B000-B7FF

4. EPROM B800-BFFF Dekoderanschluß Nr.16

Verbindung also P5 mit Ausgang 15 und 16.

Erforderliche Änderungen an der RAM-Karte im einzelnen:

1. Auf der Lötseite ist am IC27, Pin21 die Verbindung zur -5V Stromversorgung zu trennen und Pin21 mit Pin24 zu verbinden (+5V Stromversorgung). (Bild 1).

2. Auf der Bauteileseite ist am IC27, Pin19 die Verbindung zur +12V Versorgung zu trennen und eine neue Verbindung zwischen Pin19 und der Kartenanschlußleiste Nr. 40 herzustellen (Adresseleitung A10). (Bild 2).

3. Auf der Lötseite sind die Anschlüsse, die zum IC24, Pin2 und Pin3 führen, zu trennen und neu nach Bild 1 zu verschalten. Eine neue Verbindung ist zwischen IC24, Pin3 und IC23, Pin13 herzustellen.



Literatur:

NASCOM Memory Card Functional Specification  
PF/003, Issue No.2

Falls es NASCOM Anwender gibt, welche sich nicht trauen, ihre RAM-Karte umzubauen, übernehme ich gerne diese Arbeit einschließlich der Programmierung von 2716 EPROMs nach vorhandenen 2708.

Umbau einschließlich 1x2716 = 55,- DM, mit 2x2716= 85,- DM.

Ich hoffe, damit der NASCOM-Gemeinde auch mal etwas Gutes tun zu können.



# Preiswerte Floppy

von Christoph Rau

Sicher gibt es noch mehr Leser, die so wie ich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken an eine Floppy liebäugeln. Immerhin besteht bei einem Z 80 - System die Möglichkeit, (später einmal ?) in den großen Benutzerkreis der CP/M - User einzusteigen mit fast 8 Megabyte Software im Hintergrund!

Bis jetzt wurde ich davon abgehalten durch einen ganz simplen aber wirkungsvollen Faktor, der mir schon manche Entscheidung abgenommen hat : zu teuer. Immerhin kostet die MKS - Floppy mit Gehäuse und Netzteil über 2000 Mark, die neue nascom - Floppy sogar fast 3000, und das preiswerteste System aus England von Gemini kostet dort knapp 2000 Mark.

Bei mir läuft nun ein Floppysystem, dessen Hardware - Realisierung mich keine 1000 Mark gekostet hat. Als Controller benutze ich eine Floppy - Controller Karte der Firma Janich & Klass in Wuppertal, die mir schon auf der letzten Hobbytronic aufgefallen waren mit ihren Z 80 Systemkarten. Die Karte ist für den ECB - Bus ausgelegt, für den ja von vielen Herstellern Erweiterungskarten angeboten werden. Sie arbeitet mit dem FD - Controller PD 765 von NEC und wird im Polling bedient, also eine Einfachlösung ohne DMA. Laut Beschreibung können bis zu 4 Mini - Floppies BASF 6106 (single sided) oder 6108 (double sided) mit single oder double density kontrolliert werden, aber meiner Ansicht nach müßte man alle Laufwerke mit Shugart-Bus anschließen können.

Die Karte wird über drei I/O Port - Adressen angesprochen, die durch ein PROM dekodiert werden. Die Dekodierung wird auf Bestellung programmiert, die Standardbelegung benutzt Port Ø bis 2 und ist daher für nascom - Benutzer unbrauchbar. Durch Umstellen des DIL - Schalters LSW2/8 für die Port - Adressen und Bereitstellung des NAS I/O - Signals muß gewährleistet werden, daß die Adressen nicht auf der Hauptplatine dekodiert werden. Bei mir liegt eine

selbstgebaute I/O - Platine dieses Signal auf high für alle Portadressen größer ØHex.

Die Karte kostet als Bausatz DM 330,- + Mwst. und ist in ca. 3 Stunden zusammengelötet. Basissoftware wird als Assemblerlisting mitgeliefert, und nach einem Telefonat kam auch das Datenblatt für den Controller.

Ein einseitiges Laufwerk BASF 6106 für 40 Spuren und double density war für DM 550,- bei Homecomputer in Düsseldorf zu bekommen. Ein Primitiv - Netzteil, was auch noch ein späteres zweites Laufwerk versorgen könnte, war für ca. DM 45,- schnell gebastelt, und nach einigen Laubsägeblättern war auch alles in einem Gehäuse für DM 30,- untergebracht, in dem auch noch Platz für ein zweites Laufwerk ist.

Die Testsoftware ist zwar für 6106 - Laufwerke ausgelegt, aber die Spezifikationen sind falsch angegeben. Daher hatte ich zunächst Problem, aber nun läuft das System, und ich bin dabei, ein DOS zu schreiben. Das ist zwar nicht ganz einfach, hat aber den Vorteil, daß man wenigstens genau weiß, was passiert.

Mit dem Gedanken an CP/M im Hinterkopf würde ich mich über Gedankenaustausch mit Benutzern freuen, die ähnliches vorhaben oder bei denen vielleicht schon CP/M läuft.

## KNOBELECKE

Auch in diesen Ausgabe sind wieder eine Menge Kleinanzeigen versteckt. Schreiben Sie die Anzahl auf einen Zettel, und zeigen Sie ihn niemandem!

Kleinanzeigen bis 40 Wörter sind für Abonnenten kostenfrei!

# Hardware-Tips

von Tom D. Rüdebusch

Einige Probleme, die einem naechtelanges Kopfzerbrechen bereiten koennen und weder bei dem oertlichen noch anderen Computergeschaeften oder Distributoren bekannt zu sein scheinen und deren Loesung, so einfach sie auch ist, fuer immer in einem undurchsichtigen Nebel von Vermutungen verborgen zu bleiben scheint, bis man mehr oder weniger durch Zufall darauf kommt oder sogar jemand kompetenten trifft, verdienen veroeffentlicht zu werden.

## 1. Das "A\$-Problem"

Geben Sie das folgende kurze Basic-Programm ein.

```
10 A$="DIES IST EIN TESTSTRING"
20 FOR X=1 TO LEN(A$)Ü
30 PRINT MID$(A$,X,1);
40 NEXT:PRINT:GOTO20
```

Sollte bei 4 MHz nach einiger Laufzeit der String nur unvollstaendig auf dem Bildschirm ausgegeben werden, so sind Sie nicht der einzige Nascom 2-Besitzer, der sich nach einem Kopfzerbrechen schon fast damit abgefunden hat, Basic nur bei 2 MHz zu benutzen. Uebrigens kann auch Zeao Schwierigkeiten bereiten.

Die Ursache ist beim CPU-Takt zu suchen. Da der Video-Teil eine 8 MHz-Frequenz benoetigt, ist der Taktgenerator mit einem 16 MHz-Quartz aufgebaut. Das ist fuer den Z-80 A eigentlich unnoetig kritisch, da der System-Takt erst durch zweimaliges Teilen erzeugt wird. Und tatsaechlich sind einige Rechner dadurch recht unzuverlaessig.


Abhilfe: Man stellt LSW 1/9 nach unten und schliesst am Bus seinen eigenen Taktgenerator an. Dabei kann es sein, dass man unversehens auf eine ueberraschende Tatsache stoest.

## 2. Nascom 2 bei 5 MHz ohne Wait

Als ich mich an den Aufbau des Schwingkreises machen wollte, war ploetzlich in der gesamten Umgebung kein 4 MHz-Quartz aufzutreiben. Mehr versuchsweise schloss ich also einen einfachen, mit Wendelpoti abstimmbaren, RC-Oszillator an. Und siehe da, oben aufgefuehrtes Testprogramm lief nicht nur

bei 4 sondern bis gut 5 MHz ohne Wait-Zyklus fehlerfrei. Bei dieser einigermassen beeindruckenden Geschwindigkeit arbeitet mein System mit PIO, 2716-EPROMS und RAM "A" Karte seit einem Monat problemlos. Wer nicht unbedingt Wert auf Quartz-Stabilitaet legt, kann so mit optimaler Einstellung das Letzte aus seinem Rechner herausholen.

Wenn man die NMI-Taste nicht unbedingt benoetigt, kommt man sogar ohne ein zusaetzliches IC aus. Die Beinchen 12 und 13 von IC 11 (74LS14) werden herausgebogen und die entsprechenden Anschluesse der Fassung durch einen Draht ueberbrueckt. Jetzt ist der Interrupt-Taster nicht mehr entprellt, aber damit kann man leben. An den umgebogenen Beinchen des IC wird nun der Oszillatator wie folgt aufgebaut (unbedingt Wendelpoti verwenden und LSW 1/9 nach unten schalten):



## 3. Memory-Plague (schon wieder?!)

Auch bei meiner RAM "A"-Karte versuchte ich alle obligatorischen Mittel, um ihr die "weichen Fehler" abzugewoehnen. Entgegen aller anderslautenden Versprechungen war aber bei 4 MHz kein Programm zum Laufen zu bewegen, bis ich auf der Hobby-Elektronik '81 in Stuttgart die Moeglichkeit hatte, mich mit dem Sales-Manager von Lucas Logic Ltd. zu unterhalten. Der gab mir dann den entscheidenden Tip: Alle zusaetzlichen Kondensatoren und Widerstaende entfernen und stattdessen nur die Drahtbruecken P8-P9 und P12-P13 durch 68 Ohm-Widerstaende ersetzen. Meine Karte laeuft seitdem einwandfrei, und da ich nicht glaube, dass sich diese einfache Massnahme schon allgemein herumgesprochen hat, wollte ich sie nicht unerwaeahnt lassen.

## 4. Toolkit und Nas-Sys

Wie der Befehl zur automatischen Erzeugung von Zeilennummern auch unter Nas-Sys 3 zum korrekten Arbeiten zu bringen ist, wurde in der letzten Ausgabe der INMC 80-News beschrieben, wenn auch die Adresse nicht ganz stimmte. Liegt Toolkit bei B000, so muss der Inhalt von Adresse B15B von 08 auf 0C geändert werden. Mit folgenden Änderungen ist er uebrigens auch im RAM lauffähig:

B021 3A statt C9  
B23F E1 " D7  
B248 C1 " FF

## Typenrad-Terminal

### von Günter Kreidl

Im Mai-Heft habe ich gezeigt, wie man die Olivetti Praxis 30/35 über 18 I/O-Leitungen als Drucker ansteuern kann. In diesem Heft möchte ich ein einfaches Interface vorstellen, das mit den 8 Leitungen eines Pio-Ports auskommt und zudem mit Interrupt arbeiten kann (nicht muß). Das versprochene Tastatur-Interface ist noch in Arbeit (Es soll ebenfalls mit Interrupt arbeiten).

#### Zur Druckgeschwindigkeit

Ich habe lange herumexperimentiert, um herauszubekommen, warum die Maschine nicht die Geschwindigkeit von 12 Z./Sek. erreicht, die vom Hersteller angegeben wird. Das Ergebnis war verblüffend: Sie erreicht diese Geschwindigkeit wirklich, aber nur gemittelt über die unterschiedliche Druckgeschwindigkeit einzelner Zeichen und über die Häufigkeit, mit der die einzelnen Zeichen in einem gewöhnlichen Text vorkommen. Kleinbuchstaben und Zahlen werden relativ schnell verarbeitet, Großbuchstaben und Sonderzeichen um etwa den Faktor 1,5 langsamer. Besteht ein Text also nur aus Großbuchstaben, kommt die Maschine ins Stolpern, wenn die Datenrate größer als etwa 8 Zeichen pro Sekunde ist. Für die Textverarbeitung kann man also eine höhere Geschwindigkeit wählen als etwa für das Ausdrucken eines Assembler- oder Basic-Listings. Ein 2. Problem ist die Umschaltung zwischen den beiden Zeichensätzen. Von Hand geschieht dies über einen Schiebeschalter an der Tastatur, also relativ langsam. Der Mikrocomputer in der Schreibmaschine fragt diesen Schalter immer nur dann ab, wenn der Zeichenpuffer leer geschrieben ist, weil man von Hand sowieso nicht so schnell umschalten kann. Wechselt

man den Zeichensatz nun während des Drucken-betriebs, muß vorher eine Pause eingelegt werden, damit zunächst der Textpuffer leer geschrieben wird. Kommt ein solcher Wechsel zu häufig vor, dann vermindert sich die Druckgeschwindigkeit entsprechend. Man sollte deshalb für jede Aufgabe die Zeichenebene so auswählen, daß man mit möglichst wenig Umschaltungen kommt. Braucht man z.B. häufig eines der folgenden Zeichen "\$, £, \*", sollte man die KBII-Belegung benutzen, KBI hingegen, wenn häufig die Zeichen "=, %, &, !" benötigt werden. Das betrifft nicht die Schalterstellung an der Maschine (der Schalter muß für Computerbetrieb immer auf KBII stehen), sondern die Ansteuerung über das Interface: Bit 7 im Normalfall = 1 (KBII) oder = 0 (KBI). Es empfiehlt sich daher, für verschiedene Aufgaben jeweils geeignete Treiberprogramme zu schreiben, um die optimale Geschwindigkeit zu erreichen. (Ich habe inzwischen 4 verschiedene Druckprogramme für verschiedene Anwendungen in Betrieb und erreiche je nach Anwendung Geschwindigkeiten zwischen 8 und 12 Zeichen pro Sekunde.) Die Geschwindigkeit kann per Hardware (Interrupt-betrieb) oder per Software eingestellt werden. Wählt man die Hardwareeinstellung, sollte man die beiden Trimpotis durch ein Doppelpoti und zwei 10K-Widerstände ersetzen.


#### Das Interface

Die Schaltung besteht aus nur 3 ICs: Der 8/1-Multiplexer LS251 hört den Tastatureingang ab und gibt ein Strobe-Signal auf den 3/8-Decoder LS156, wenn die über ein 3-Bit-Wort angewählte Zeile der Tastatormatrix vom internen Mikroprozessor abgefragt wird. Der 3/8-Decoder gibt dann den ebenfalls mit 3 Bit angewählten Spaltencode aus und initiiert damit das Drücken einer Taste. Dieser Vorgang muß mindestens 3 mal wiederholt werden, danach muß etwa ebenso oft die entsprechende Spaltenleitung wieder auf log. 1 gesetzt werden, damit der interne Mikrocomputer das Signal als "Taste losgelassen" interpretiert. Die Steuerung dieses Ablaufs übernehmen die beiden Monoflops des LS123. Das erste MF wird über den RDY-Ausgang der Pio getriggert und erzeugt das Freigabesignal für das LS251. Dieses Signal wird dann wieder zurückgesetzt und gleichzeitig MF2 getriggert. Der invertierte Ausgang dieses Monoflops ist mit dem STB-Eingang der Pio verbunden und erzeugt im Interruptbetrieb das Unterbrechungssignal, das ein neues Zeichen für den Drucker anfordert. Bit 6 und 7 der Pio sind über einen Schutzwiderstand direkt

mit der SHIFT- und KB-Select-Leitung den Schreibmaschine verbunden. MATCO wird nicht ausgewertet. Damit spart man eine zusätzliche Enable-Leitung und kann einen O-Code ausgeben, der keine Wirkung hat und im Interruptbetrieb für zusätzliche Verzögerungen (z.B. nach CRLF) als Pseudocode benutzt wird. Man verzichtet damit allerdings auf 4 Funktionen der Schreibmaschine, die beim Druckerbetrieb auch in der Regel nicht benötigt werden.

#### Die Software

Das hier vorgestellte Programm arbeitet zwar im Interruptbetrieb, benutzt den Interrupt aber nur anstelle einer Warteschleife. Das Programm ist deshalb auch unter NAS-SYS-1 lauffähig. Interessant wäre natürlich eine Version, die einen echten Interruptbetrieb ermöglicht, wobei z.B. ein bestimmter Speicherbereich ausgedruckt wird, während der Computer gleichzeitig andere Aufgaben erfüllt. Eine solche Version wäre allerdings unter NAS-SYS-1 nicht lauffähig. Mehr darüber in einem der nächsten Hefte. Es wurde eine KBJ-Belegung gewählt, die sich etwa für den MC-Texteditor oder ähnliche Aufgaben eignet. Eine besondere Funktion wurde den CTRL-Codes 1 und 3 zugeordnet. Sie erzeugen einen halben bzw. andenthalbfachen Zwischenraum mit Hilfe der Halbschritt-funktion. Damit erfolgte auch die Formatierung dieses Artikels.



```

0010 ; PRAXIS-30-TREIBER
0020 ; Ausgabe über Pio-Port A
0030 ; mit Interrupt statt
0040 ; Software-Verzögerung
0050 ; VERSION 2.1
0060 ; für Textverarbeitung
0070 ; SONDERFUNKTIONEN:
0080 ; CTRL A = Halbschritt
0090 ; CTRL C = 1 1/2-Schritt
0100 ; G.K. 19.7.82
0110 ORG fEO0
0120 PRINT PUSH AF
0130 PUSH HL
0140 PUSH DE
0150 PUSH BC
0160 LD HL,EFLAG
0170 LD C,1
0180 LD (HL),C
0190 EI
0200 WAIT CALL PR
0210 HALT
0220 LD HL,EFLAG
0230 LD A,(HL)
0240 OR A
0250 JR NZ,WAIT
0260 POP BC
0270 POP DE
0280 POP HL
0290 POP AF
0300 RET
0310 PR DEC (HL)
0320 JR Z,PR1
0330 LD A,(REP)
0340 JP PR10
0350 PR1 LD HL,CRDEL
0360 LD B,(HL)
0370 CP £8
0380 JR NZ,PR2
0390 DEC B
0400 DEC B
0410 LD A,£75
0420 PR9
0430 PR2 CP £D
0440 JR NZ,PR3
0450 SRL B
0460 SRL B
0470 SRL B
0480 LD A,B
0490 SRL B
0500 SUB B
0510 ADD A,4
0520 LD (EFLAG),A
0530 LD B,0
0540 LD A,£40
0550 LD (REP),A
0560 LD A,£76
0570 JR PR9
0580 PR3 CP 1
0590 JR NZ,PR4
0600 INC B
0610 LD A,£7A
0620 PR9
0630 PR4 CP 3
0640 JR NZ,PR6
0650 LD A,2
0660 LD (EFLAG),A
0670 LD A,£7A
0680 LD (REP),A
0690 LD A,£20
0700 PR6 CP £80
0710 JR C,PR8
0720 PR7 LD A,£40
0730 JR PR10
0740 PR8 CP £20
0750 JR C,PR7
0760 INC B
0770 INC B
0780 LD D,0
0790 LD HL,PRTAB-£20
0800 CP £60
0810 JR C,DEC1
0820 SUB £20
0830 LD E,A
0840 ADD HL,DE
0850 LD A,(HL)

```

```

OE85 C640.    0860    ADD A,£40
OE87 1803     0870    JR DEC2
OE89 5F       0880 DEC1   LD E,A
OE8A 19       0890    ADD HL,DE
OE8B 7E       0900    LD A,(HL)
OE8C FE80     0910 DEC2   CP £80
OE8E 3811     0920    JR C,PR9
OE90 F5       0930    PUSH AF
OE91 3E03     0940    LD A,3
OE93 21D30E    0950    LD HL,EFLAG
OE96 77       0960    LD (HL),A
OE97 3E40     0970 DEC3   LD A,£40
OE99 D304     0980    OUT (4),A
OE9B 76       0990    HALT
OE9C 35       1000    DEC (HL)
OE9D 20F8     1010    JR NZ,DEC3
OE9F FB       1020    EI
OEAO F1       1030    POP AF
OEAI 21CEO     1040 PR9    LD HL,CRDEL
OEAE 70       1050    LD (HL),B
OEAF D304     1060 PR10   OUT (4),A
OEAT C9       1070    RET
OEAB F5       1080 IPR    PUSH AF
OEAC 3AD30E    1090    LD A,(EFLAG)
OEAD B7       1100    OR A
OEAD 2003     1110    JR NZ,IPR1
OEAF F1       1120    POP AF
OEBO 1802     1130    JR IPRE
OEBC F1       1140 IPR1   POP AF
OEBC FB       1150    EI
OEBC ED4D     1160 IPRE   RETI
1170 ;Pio-Initialisierung:
1180 ;(muß vor dem ersten
1190 ;Aufruf der Druckroutine
1200 ;ausgeführt werden)
OEBC 3EOF     1210 PINIT  LD A,£F
OEBC D306     1220    OUT (6),A
OEBA 3E87     1230    LD A,£87
OEBC D306     1240    OUT (6),A
OEBC 21CCOE    1250    LD HL,ITABLE
OEC1 7D       1260    LD A,L
OEC2 D306     1270    OUT (6),A
OEC4 7C       1280    LD A,H
OEC5 ED47     1290    LD I,A
OEC7 ED5E     1300    IM 2
OEC9 DF       1310    RST £18
Oeca 5B       1320    DEFB £5B
OECB 00       1330    NOP
OECC A80E     1340 ITABLE  DEFW IPR
OECE 00       1350 CRDEL  DEFB 0
OECP 00       1360 LCOUNT DEFB 0
OED0 00       1370 MAXCHR DEFB 0
OED1 00       1380 MAXLN DEFB 0
OED2 00       1390 REP    DEFB 0
OED3 00       1400 EFLAG DEFB 0
OED4 77       1410 PRTAB  DEFB £77,£12,£10,£98
OED8 A0       1420    DEFB £AO,£20,£30,£0A
OEDC 28       1430    DEFB £28,£33,£A6,£5E
OEEO 5A       1440    DEFB £5A,£4A,£52,£1E
OEE4 1D       1450    DEFB £1D,£48,£50,£58
OEE8 60       1460    DEFB £60,£70,£68,£73
OERC 6E       1470    DEFB £6E,£66,£16,£08
OEFO 28       1480    DEFB £28,£18,£33,£1A
OEF4 26       1490    DEFB £26,£0C,£32,£1F
OEF8 1C       1500    DEFB £1C,£1B,£24,£2F
OEF0C 31      1510    DEFB £31,£25,£29,£21
OFOO 19      1520    DEFB £19,£22,£2A,£1D
OFO4 15      1530    DEFB £15,£0B,£23,£14
OFO8 2B      1540    DEFB £2B,£2D,£27,£13
OFOC 17      1550    DEFB £17,£0F,£2C,£09
OF10 11      1560    DEFB £11,£0D,£16,£2E
1570 ;
1580 ;TESTPROGRAMM
1590 ;dient zur Einstellung
1600 ;der Druckgeschwindig=
1610 ;keit am Interface;
1620 ;muß alle den Werten
1630 ;7FH bis 20H
1640 ;entsprechenden Zeichen
1650 ;fehlerfrei ausdrucken.
OF14 OEO3     1660    LD C,3
OF16 3E0D     1670 LPP1   LD A,£D
OF18 CD000E    1680    CALL PRINT
OF1B 065F     1690    LD B,£5F
OF1D 78       1700 LOOP   LD A,B
OF1E C620     1710    ADD A,£20
OF20 CD000E    1720    CALL PRINT
OF23 1OF8     1730    DJNZ LOOP

```

OF25 OD	1740	DEC C
OF26 20EE	1750	JR NZ,LPP1
OF28 DF	1760	RST £18
OF29 5B	1770	DEFB £5B

## STEREO Aussteue- rungsmesser


von Günter Brust

Der eine oder andere Dia-, Film-, Audio- oder Videofreund hatte sicher schon einmal die Gelegenheit, einen Blick in ein Rundfunk- oder Plattenstudio zu werfen. Die dort verwendeten Aussteuerungsmesser (nach DIN 45406) lassen das Herz höher schlagen, wenn man an seine kleinen VU-Meter(chen) denkt, welche vielfach nur eine schöne Verzierung darstellen. Die Anschaffungspreise für professionelle Aussteuerungsmesser bringen einen aber schnell in die Wirklichkeit zurück. Viel wurde in Fachzeitschriften zwar schon geschrieben über den Bau derartiger Einrichtungen, im Endeffekt ist der Aufwand für den Selbstbau aber ebenfalls erheblich: Meßgleichrichter, logarithmische Gleichspannungsverstärker und eine Anzeigeeinrichtung, welche das Meßsignal unverfälscht wiedergibt, sind erforderlich.

Angeregt durch den CHIP-Artikel "Wandler" (11/79) kam mir die Idee, mein Mikroprozessorsystem als Aussteuerungsmesser zu programmieren. Das Video-Display ergibt eine ideale Anzeigeeinrichtung, die logarithmische Umwandlung kann softwaremäßig erfolgen. Zwei brauchbare A/D-Wandler lassen sich einfach für ca. DM 25,- herstellen. Als Meßgleichrichter wurde, da von früheren Experimenten vorhanden, der in ELEKTOR 4/77 beschriebene Gleichrichter verwendet (Preis ca. DM 50,-). Das verwendete Prozessorsystem ist der NASCOM 1 (ohne Erweiterung) mit NAS-SYS.

### Hardwarebeschreibung:

Zwei A/D-Wandler, welche leicht auf einer Europakarte aufzubauen sind, übernehmen die Digitalisierung des vom Meßgleichrichter gelieferten Signals. Es liefert bei Vollaussteuerung (+5 dB Anzeige) eine Ausgangsspannung von 12V=. Einstellregler für Null- und Maximumabgleich sind vorhanden. Die zwei A/D-Wandler werden an Port A und Port B der PIO angeschlossen. (Das Hex-Dump ist für diese Ports geschrieben. Bei Verwendung anderer Ports fordern Sie bitte das Assemblerlisting an, um das Programm anzubauen), für die Komparatorrückmeldung werden die zwei freien Eingänge des Port 0 (Tastaturschluß) verwendet.



#### Softwarebeschreibung:

Das Betriebssystem NASSYS wird verwendet, um Skalen, Marken und Bezeichnungen auf das Video- Display zu schreiben. (Den Flußdiagrammen können Sie entnehmen, wie das Programm auf anderen Prozessorsystemen anzuwenden ist).

Die zwei a/D- Wandler werden abwechseln vom Programm abgefragt. (Siehe auch CHIP 11/79 "Wandler"). Die angewendete Methode der schrittweisen Annäherung (successive approximation) erfordert zur Abfrage nur ca. 0,5 ms. Die hereingeholten Meßwerte werden mit einer im Speicher abgelegten Tabelle logarithmisch umgeformt und ebenfalls auf den Bildschirm in Form von Leuchtbalken geschrieben.

Mit einer 8- Bit- Digitalisierung kann man zwar eine maximale Auflösung von 47 dB erreichen, da sich jedoch durch die logarithmische Umwandlung die kleinsten Meßwerte nicht mehr umwandeln lassen, mußte die Anzeige auf 45 dB begrenzt werden.



Die Genauigkeit der Anzeige, Anstieg- und Abfallzeiten werden ausschließlich von den verwendeten Meßverstärkern bestimmt.

#### Literatur:

"Wandler" CHIP 11/79

"LED- Aussteuerungsmesser" ELEKTOR 4/77


DIN Blatt 45 406 11/66



```


0c80 3e 0c f7 21 ce 08 22 29 0c cd 1a 0d 21 4e 0a 22
0c90 29 0c cd 1a 0d 21 0f 09 22 29 0c cd 45 0d 21 8f
0ca0 09 22 29 0c cd 45 0d 21 0f 0a 22 29 0c cd 45 0d
0cb0 3e 4c 32 75 09 3e 52 32 f5 09 21 64 0b 22 29 0c
0cc0 ef 4d 61 64 65 20 62 79 20 44 4c 36 55 50 20 31
0cd0 39 38 31 00 cd e2 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0ce0 3e 04 32 be 0d 3e 7f 32 c7 0d cd b8 0d cd 81 0d
0cf0 21 4f 09 cd 6a 0d 21 4f 09 cd 74 0d 3e 05 32 be
0d00 0d 3e 77 32 c7 0d cd b8 0d cd 81 0d 21 cf 09 cd
0d10 6a 0d 21 cf 09 cd 74 0d 18 c6 ef 2d 34 4f 20 2d
0d20 33 4f 20 20 20 20 2d 32 4f 20 20 20 20 20 2d 31 4f
0d30 20 20 2d 35 20 20 20 4f 20 20 2b 33 20 2b 35 20
0d40 20 64 62 00 c9 ef 19 20 20 20 19 20 20 20 20 20
0d50 20 19 20 20 20 19 20 20 20 19 20 20 20 19 20 20
0d60 20 19 20 20 19 20 20 19 00 c9 0e 23 3e 20 77 23
0d70 0d 20 fb c9 3e 00 b8 28 07 3e 7f 77 23 05 18 f4
0d80 c9 21 90 0d 06 00 be d8 c8 04 23 18 f9 00 00 00
0d90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0c 0e 11 13 16 19
0da0 1d 21 27 2d 33 3b 45 50 5b 6a 7a 8d a0 b4 c8 d7
0db0 eb ff 00 00 00 00 00 00 06 80 0e 40 78 d3 00 1e
0dc0 30 1d 20 fd db 00 cb 00 78 28 05 91 16 01 18 03
0dd0 81 16 00 47 79 fe 00 1f 4f 20 e1 7a 2f 3c 80 c9
0de0 00 00 3e ff d3 06 3e 00 d3 06 3e ff d3 07 3e 00
0df0 d3 07 c9

```




Schirradresse für Anzeige wird in HL übergeben  
Anzahl der Leuchtpunkte wird in B übergeben

Unterprogramm  
Leuchtpunkte ANZEIGEN



Unterprogramm  
successive approx.



# Sprachausgabe

von Tom D. Rüdebusch

Mit diesem recht einfachen Programm ist es möglich, einem Nascom deutlich verständliche Worte zu entlocken. Auf meinem Rechner läuft eine Version, die Prüfsummen oder ganze Speicherbereiche "vorliest". Wer schon einmal längere Maschinenprogramme nach dem Eintippen auf Fehler überprüft hat, wird einschätzen können, welche Erleichterung es bedeutet, nicht mit einem Finger auf dem Listing und dem anderen auf dem Bildschirm Hex-Werte vergleichen zu müssen. Als Wortspeicher für die Zahlen 0-F muss man allerdings etwa 12 kByte rechnen. Aber auch andere nicht weniger interessante Anwendungen lassen sich vorstellen.

Wer also seinem Nascom das Sprechen beibringen will, geht wie folgt vor:

Jedes Wort, das der Rechner "können" soll, muss ihm zuerst "vorgesagt" werden. Dabei muss die digitalisierte Sprache an Bit 0/Port B anliegen. Dazu wird der Ausgang des Recorders, der die gewünschten Laute von Cassette abspielt, oder des Verstärkers, an den ein Mikrofon angeschlossen ist, mit TP 9 (Cass. In) verbunden. Dann ist noch eine Verbindung von TP 19 (Cass. Schmitt) zu Bit 0/Port B herzustellen. Auf keinen Fall darf vergessen werden, BSTROBE auf Masse zu legen, sonst funktioniert die Eingabe nicht. Schliesslich muss noch ein Verstärker an Bit 5/Port 0 angeschlossen werden. Das war dann schon der ganze Hardware-Aufwand. Das Synthese-Programm wird gestartet durch "E 1000 BegAdr EndAdr". Dabei ist BegAdr die erste Speicherstelle, die als Wortspeicher verwendet werden darf und EndAdr die erste, die nicht mehr zu benutzen ist. Nun kann "M" für Rückprung zum Monitor, "A" für Aufnahme und "W" für Wiedergabe gedrückt werden. Solange der Computer digitalisierte Laute abspeichert, leuchtet die Cassrec.-LED auf; ist der gesamte vorgegebene Speicherbereich belegt, erlischt sie, und bevor wieder eine Eingabe möglich ist, gibt eine Warteschleife 2 sec. Zeit, Cassettenrecorder oder Mikrofon abzuschalten, um den "Schmutzefekt" zu vermeiden. Wird dann "W" getippt, kann man sich das Ergebnis sofort anhören.

Die beiden Unterprogramme "record" und "talk", der "Kern" des Synthese-Programms, kann natürlich auch in anderen Anwendungen benutzt werden. Das Register HL muss dann BegAdr, und DE EndAdr enthalten, BC und AF werden veraendert. Man sollte uebrigens nicht versuchen, Bit 7/Port 0 fuer die Eingabe zu verwenden; das klingt nicht besonders. Die beiden scheinbar ueberflüssigen Befehle "neg" und "or a" passen die Aufnahmegeschwindigkeit der Wiedergabe an. Die Verzögerung "WAIT" stellt einen Kompromiss zwischen Sprachqualität und Speicherbedarf dar. Sie ist für 4 MHz ausgelegt und kann versuchsweise veraendert werden.

## ZEAP Z80 Assembler - Source Listing

```
1000      0010      ORG #1000
          0020      ;
          0030      ; MONITOR-ROUTINEN
1000 00D8  0040  RIN   EQU #8
1000 0028  0050  PRS   EQU #28
1000 0030  0060  ROUT  EQU #30
1000 0038  0070  RDEL  EQU #38
1000 005F  0080  MFLP  EQU #5F
1000 005B  0090  MRET  EQU #5B
1000 005D  0100  TDEL  EQU #5D
1000 0060  0110  ARGS  EQU #60
1000 007B  0120  BLINK EQU #7B
          0130  ;
          0140  CR    EQU #0D
          0150  ;
          0160  ; VARIABLEN
1000 0005  0170  WAIT  EQU 5
1000 0000  0180  PORTO EQU 0
1000 0007  0190  CNTRPB EQU 7
1000 0005  0200  PORTB EQU 5
1000 007F  0210  PBIN  EQU #7F
          0220  ;
          0230  ;
1000      0240      ENT
1000 DF60  0250      SCAL ARGS
1002 EB    0260      EX DE,HL
1003 50    0270      LD D,B
1004 59    0280      LD E,C
1005 E5    0290      INPUT PUSH HL
1006 D5    0300      PUSH DE
1007 EF    0310      RST PRS
1008 OD    0320      DEFB CR
1009 415546 0330      DEFM /AUF/
100C 4E4148 0340      DEFM /NAH/
100F 4D4520 0350      DEFM /ME/
1012 284129 0360      DEFM /(A)/
1015 2C2057 0370      DEFM /, W/
1018 494544 0380      DEFM /IED/
101B 455247 0390      DEFM /ERG/
101E 414245 0400      DEFM /ABE/
1021 202857 0410      DEFM /, (W/
1024 29204F 0420      DEFM /> 0/
1027 444552 0430      DEFM /DER/
102A 204D4F 0440      DEFM / MO/
102D 4E4954 0450      DEFM /NIT/
1030 4F5220 0460      DEFM /OR /
1033 284D29 0470      DEFM /(M)/
1036 3F20    0480      DEFM /? /
1038 00    0490      DEFB 0
1039 DF7B    0500      SCAL BLINK
103B F5    0510      PUSH AF
103C F7    0520      RST ROUT
103D F1    0530      POP AF
103E D1    0540      POP DE
```

```

103F E1      0550    POP   HL
1040 E5      0560    PUSH  HL
1041 D5      0570    PUSH  DE
1042 FE41    0580    CP    "A"
1044 CC5410    0590    CALL  Z, RECORD
1047 FE57    0600    CP    "W"
1049 CC7D10    0610    CALL  Z, TALK
104C FE4D    0620    CP    "M"
104E D1      0630    POP   DE
104F E1      0640    POP   HL
1050 20B3    0650    JR   NZ, INPUT
1052 DF5B    0660    SCAL  MRET
1053 ;       0670
1054 DF5F    0690    RECORD SCAL  MFLP
1056 3E7F    0700    LD   A,PBIN
1058 D307    0710    OUT  (CNTRPB),A
105A 0608    0720    NXTBTE LD   B,8
105C 3E05    0730    GETBTE LD   A,WAIT
105E FF      0740    RST   RDEL
105F ED44    0750    NEG   ;VERZ,
1061 B7      0760    OR    A,;VERZ,
1062 DB05    0770    IN    A,(PORTB)
1064 CB47    0780    BIT   0,A
1066 2801    0790    JR   Z,ZERO
1068 37      0800    SCF
1069 CB19    0810    ZERO  RR   C
106B 10EF    0820    DJNZ  GETBTE
106D 71      0830    LD   (HL),C
106E 23      0840    INC   HL
106F B7      0850    OR    A
1070 ED52    0860    SBC   HL,DE
1072 19      0870    ADD   HL,DE
1073 20E5    0880    JR   NZ, NXTBTE
1075 DF5F    0890    SCAL  MFLP
1077 DF5D    0900    SCAL  TDEL
1079 DF5D    0910    SCAL  TDEL
107B CF      0920    RST   RIN
107C C9      0930    RET
107D ;       0940
107E ;       0950
107F 0608    0960    TALK  LD   B,8
1080 3E05    0970    LD   C,(HL)
1082 FF      0980    BTEOUT LD   A,WAIT
1083 79      0990    RST   RDEL
1084 CBOF    1000    LD   A,C
1086 CBOF    1010    RRC
1088 CBOF    1020    RRC
108A E620    1030    RRC
108C D300    1040    AND  #20
108E CB09    1050    OUT  (0),A
1090 10EE    1060    RRC
1092 23      1070    DJNZ  BTEOUT
1093 B7      1080    INC   HL
1094 ED52    1090    OR    A
1096 19      1100    SBC   HL,DE
1098 20E4    1110    ADD   HL,DE
1099 C9      1120    JR   NZ,TALK
1100 ;       1130    RET

14 DOKE3200,-8385:DOKE3202,14434
15 DOKE3204,6146 :DOKE3206,18426
16 DOKE3208,-8385:DOKE3210,14434
17 DOKE3212,6146 :DOKE3214,-12806
18 DOKE3216,-3854:DOKE3218,261
19 GOTO1600
20 CLS:RESTORE
22 PRINT
25 PRINT" Ich fertige Ihnen einen Speiseplan an"
26 PRINT" ====="
27 PRINT:PRINT:PRINT
28 PRINT"Moechten Sie den Plan fuer die ganze Woche?"
29 PRINT:PRINT" Dann tippen Sie - W - ENTER"
30 PRINT"Moechten Sie ein Einzelgericht?"
31 PRINT:PRINT" Dann tippen Sie - E - ENTER"
32 INPUT" ";E$
34 IF E$="W"THEN 56
35 IF E$="E"THEN 1200
36 PRINT"Falsche Taste. Bitte wiederholen!":GOT
37 O40
38 CLS
39 SCREEN 1,15
40 PRINT" * * * Speiseplan * * *"
41 ;
42 FOR C=2954T03000 STEP2
43 DOKE C+64,DEEK(C)
44 NEXT C
45 PRINT CHR$(27)
46 GOSUB 900
47 SCREEN1,1
48 PRINT"Mo.:";A$ :MO=S
49 S=S+1:IFS>3THENS=0
50 GOSUB920
51 SCREEN1,3
52 PRINT"Di.:";A$ :DI=S
53 S=S+1:IFS>3THENS=0
54 GOSUB920
55 SCREEN1,5
56 PRINT"Mi.:";A$ :MI=S
57 S=S+1:IFS>3THENS=0
58 GOSUB 920
59 SCREEN1,7
60 PRINT"Do.:";A$ :DO=S
61 Z=4
62 GOSUB915
63 SCREEN1,9
64 PRINT"Fr.:";A$ :FR=S
65 Z=5
66 GOSUB915
67 SCREEN1,11
68 PRINT"Sa.:";A$ :SA=S
69 Z=6
70 GOSUB 915
71 SCREEN1,13
72 PRINT"So.:";A$ :SO=S
73 SCREEN 1,14
74 PRINT"Moechten Sie Korrektur? (Tag angeben!)"
75 REM Per USR die 2 ersten Buchst.abfragen
76 DOKE4100,3200
77 K=USR<2>
78 IF K=20301THEN 500
79 IF K=18756THEN 540
80 IF K=18765THEN 590
81 IF K=20292THEN 640
82 IF K=21062THEN 690
83 IF K=16723THEN 740
84 IF K=20307THEN 790
85 SCREEN1,14
86 PRINT"Den Tag gibt es nicht! Bitte nochmals!"
87 ;
88 GOTO 410
89 S=MO
90 SCREEN1,1:PRINTCHR$(27)
91 GOSUB920
92 SCREEN1,1:PRINT"Mo.:";A$:GOT0380
93 S=DI
94 SCREEN1,3:PRINTCHR$(27)
95 GOSUB920
96 SCREEN1,3:PRINT"Di.:";A$:GOT0380
97 S=MI
98 SCREEN1,5:PRINTCHR$(27)
99 GOSUB920
100 SCREEN1,5:PRINT"Mi.:";A$:GOT0380

```

# SPEISEPLAN

von Klaus Mombaur

```

2 REM --- Woehnlicher Speiseplan ---
3 REM
4 REM von Klaus Mombaur auf NASCOM 2 / NAS-SYS1
5 REM [REDACTED] Nuernberg [REDACTED]
6 REM Telefon [REDACTED]
7 REM
8 REM Speisegruppen:
9 REM 0=Fleisch Mo-Do, 1=k1.Fleisch Mo-Do
10 REM 2=Mehlspeisen Mo-Do,3=Gemuese Mo-Do
11 REM 4=Freitagessen, 5=Samstagessen
12 REM 6=Sonntagessen
13 CLS:SCREEN18,7:PRINT"Bitte warten"

```

```

640 S=DO
650 SCREEN1,7:PRINTCHR$(27)
660 GOSUB920
670 SCREEN1,7:PRINT"Do.:";A$:GOTO380
680 S=FR
690 Z=4
700 SCREEN1,9:PRINTCHR$(27)
720 GOSUB915
730 SCREEN1,9:PRINT"Fr.:";A$:GOTO380
740 S=SA
750 Z=5
760 SCREEN1,11:PRINTCHR$(27)
770 GOSUB915
780 SCREEN1,11:PRINT"Sa.:";A$:GOTO380
790 S=SO
800 Z=6
810 SCREEN1,13:PRINTCHR$(27)
820 GOSUB915
830 SCREEN1,13:PRINT"So.:";A$:GOTO380
900 REM Zufallszahl erzeugen fuer Mo - Do
910 Z=RND(1):Z=INT(Z*10):IF Z>3THEN910
915 S=z
920 IFS=0THENG=G0
925 IFS=1THENG=G1
930 IFS=2THENG=G2
935 IFS=3THENG=G3
940 IFS=4THENG=G4
945 IFS=5THENG=G5
950 IFS=6THENG=G6
1000 REM Zufallszahl entspr. Menge Gruppe G
1010 Z=RND(1):Z=INT(Z*1000):IF Z>=G THEN1010
1020 RESTORE
1030 FOR X=0 TO Z
1050 READ A,A$
1060 IF A<>S THEN 1050
1070 NEXT X
1080 RETURN
1200 REM Zufallszahl innerhalb Menge aller Berichte
1210 GG=G0+G1+G2+G3+G4+G5+G6
1215 CLS:PRINT" Ich denke nach"
1220 Z=RND(1):Z=INT(Z*1000):IF Z>GG THEN1220
1230 RESTORE
1240 FOR Y=0 TO Z
1250 READA,A$
1260 NEXT Y
1270 CLS
1280 PRINT:PRINT:PRINT
1290 PRINT"Mein Vorschlag:"
1300 PRINT
1310 PRINTA$*
1320 PRINT:PRINT
1330 PRINT"Moechten Sie noch einen Vorschlag? (J/N)"
1340 INPUT" " ;N
1350 IF N*="J"THEN 1200
1360 IF N*<>"N"THEN 1340
1370 SCREEN1,15
1380 PRINT"Herzlichen Dank. Bis zum naechsten Mal!"
1390 FOR X =1 TO 2000
1400 NEXT X
1410 CLS
1560 END
1600 READ G:G=INT(G):READX$*
1610 IF G=0 THEN G0=G0+1
1620 IF G=1 THEN G1=G1+1
1630 IF G=2 THEN G2=G2+1
1640 IF G=3 THEN G3=G3+1
1650 IF G=4 THEN G4=G4+1
1660 IF G=5 THEN G5=G5+1
1670 IF G=6 THEN G6=G6+1
1680 IF G=9 THEN 20
1690 GOTO 1600
5000 DATA1,Paprikaschoten mit Reis und Salat
5001 DATA1,Mohrenreintopf mit Dosenrindfleisch
5002 DATA1,Pichelsteiner
5003 DATA2,Semmelnuedeln mit Apfelmus
5004 DATA0,Gulasch mit Reis oder Nudeln
:
5064 DATA6,Ueberbackene Champignonkotelette
5065 DATA6,Schweinefilet auf Gemuesebett
5066 DATA3,Risotto Tessin
5067 DATA2,Makkaroniauflauf
5068 DATA8,Schmorbraten mit Erbsen und Mohren
5069 DATA4,Schellfisch mit Buttersaute
6000 DATA9,Mein Vorrat ist erschoepft!

```

Die Speisen sind in 7 Gruppen eingeteilt (Zeile 9-12). Sie können natürlich andere oder weitere Speisen einbringen, diese hier sollen nur Beispiel sein. Geben Sie unter DATA erst die Gruppe an, dann Komma, dann das Gericht, solange der Speicherplatz reicht. Der Inhalt der Zeile 6000 muß aber als letzte DATA-Anweisung stehen bleiben. Und nun guten Appetit Ihnen und besonders Ihrer Frau.

## Mini-PILOT

### von W. Mayer-Gürr

Angeregt durch einen Artikel in der Zeitschrift Byte soll hier ein Interpreter für ein Subset der Programmiersprache Pilot vorgestellt werden. Ein wesentliches Element dieser Sprache ist der Vergleich einer Eingabe mit einem vorgegebenen Zeichen und einer Entscheidung über den weiteren Verlauf. Der Interpreter verarbeitet Zeilen, an deren Anfang immer ein Befehl stehen muß. Folgende Befehle sind bekannt:

T:text	bringt 'text' auf den Schirm
A:	erwartet Zeichen
Mix	vergleicht x mit dem eingegebenen Zeichen und setzt ein Flag (Y oder N)
J:n	bei n=0 Sprung zum letzten A: bei n=1 bis n=9 Sprung zur n. Markierung
S:	Beendet Programm, Sprung zum Editor
Y N	Bedingung vor einem Befehl, wird nur ausgeführt, wenn Flag gesetzt ist
*	Markierung für Sprungbefehl

Als guter Interpreter hat Mini Pilot auch einen Texteditor. Das Programm wird normal eingegeben. Will man zum Programmanfang zurück, reicht das '%' Zeichen, mit Backspace läßt sich ein Fehler korrigieren, '/' zeigt die nächste Zeile. Soll eine Zeile ersetzt werden, werden die vorhergehenden gelistet, dann wird neu eingegeben. Die neue Zeile darf nicht größer als die fehlerhafte sein, sie muß mit '%' statt Newline abgeschlossen werden. Gestartet wird das Programm mit dem '\$' Zeichen.

Obwohl die Sprache als Einstieg für Kinder gepriesen wird, kann ich keine großen Vorteile sehen. Deshalb ist der Interpreter 'nur' in Pascal geschrieben, das geht schneller.

```

PROGRAM Mini_Pilot;
CONST platz=5000; bs=CHR(8); eol=CHR(10);
  VAR ort,stelle,i : INTEGER;
      ende,flag,zbuf : CHAR;
      progrARRAY[1..platz]OF CHAR;

PROCEDURE lese;
BEGIN
  READ(zbuf);
  IF EOLN=TRUE THEN zbuf:=eol
END;

PROCEDURE liste;
VAR i:INTEGER;
BEGIN i:=0;
  REPEAT
    zbuf :=progr[ort];ort:=ort+1;i:=i+1;
    WRITE(zbuf)
  UNTIL (i>80) OR (zbuf=eol)
END;

```

```

PROCEDURE ausfuehren;
VAR fertig:BOOLEAN;
BEGIN ort:=1; fertig := FALSE;
REPEAT
  zbuf := prog[ort]; IF zbuf< '*' THEN zbuf :='*';
  IF NOT
    (zbuf IN '/*', 'Y', 'N', 'A', 'M', 'J', 'T', 'S') THEN liste
  ELSE CASE zbuf OF
    '*' : ort := ort+1;
    'Y', 'N' : IF zbuf=flag THEN ort := ort+1
    ELSE REPEAT
      zbuf:=prog[ort];
      ort := ort+1
    UNTIL zbuf=eol;
    'A' : BEGIN
      stelle:=ort;
      lese;
      ende:=zbuf;
      ort:=ort+2
    END;
    'M' : BEGIN
      IF ende=prog[ort+2]
        THEN flag := 'Y'
        ELSE flag := 'N';
      ort:=ort+3
    END;
    'J' : IF prog[ort+2] = 'O'
      THEN ort:=stelle
      ELSE
        BEGIN
          i:=ORD(prog[ort+2])-48;
          REPEAT ort:=ort+1;
            IF prog[ort]='*' THEN i:=i-1;
          UNTIL i=0
        END;
    'T' : BEGIN
      ort:=ort+2;
      liste
    END;
    'D' : BEGIN
      fertig:=TRUE;
      ort :=1
    END
  END
  UNTIL fertig
END;

BEGIN
  zbuf:='&';
  WHILE TRUE DO BEGIN
    IF zbuf = '&' THEN ort:=1
    ELSE IF zbuf= bs
      THEN ort:=ort-1
    ELSE IF zbuf='/' THEN liste
    ELSE IF zbuf='*' THEN ausfuehren
    ELSE IF zbuf='%' THEN
      BEGIN i:=0;
      WHILE (i<80) AND (prog[ort] <> eol) DO
        BEGIN
          prog[ort]:=CHR(0);
          ort:=ort+1
        END;
      prog[ort]:= eol;ort:=ort+1
    END
    ELSE BEGIN
      prog[ort]:=zbuf;
      ort:=ort+1;
    END;
  END;
  lese
END.

```

---

Das NIM(M)- Spiel ist ja hinreichend bekannt, und viele haben es schon als Einstieg zum Programmieren benutzt. Wir haben es bereits in Heft 4/5-80 für NASSYS und in Heft 3-81 für T2 veröffentlicht. Nun im

folgenden eine Version in Mini- PILOT von Wolfgang Mayer- Gürr und eine BASIC-Version von Christian Peter.

Die Sammlung ist komplett (?). Eine schöne Vergleichsmöglichkeit zu den einzelnen Szenarien für Analytiker!

## PILOT - NIM von W. Mayer-Gürr

```

T:Das NIM-Spiel in Mini-Pilot.
T:Wir haben 7 Streichhölzer. Du darfst 1, 2
T:oder 3 wegnehmen. Der, der das letzte nimmt,
T:hat verloren. Wieviele nimmst du?
A:
M:1
YJ:1
M:2
YJ:2
M:3
YJ:6
T:Du darfst nur 1, 2 oder 3 nehmen!
J:0
*T:Es bleiben 6, ich nehme 1, bleiben 5.
T:Wieviele?
A:
M:1
YJ:5
M:2
YJ:4
M:3
YJ:3
T:Nur 1, 2 oder 3!
J:0
*T:Es bleiben 5, ich nehme 1, bleiben 4.
T:Wieviele?
A:
M:1
YJ:3
M:2
YJ:2
M:3
YJ:1
T:Nun lern es endlich:1,2 oder 3!
J:0
*T:Es bleibt nur eins.Du hast gewonnen!
J:1
*T:Es bleiben 2, ich nehme eins!
J:3
*T:Es bleiben 3, ich nehme zwei!
J:2
*T:Es bleiben 4, ich nehme drei!
*T:Wieviele?
A:
M:1
NT:Du hast keine Wahl, nimm 1!
NT:Wieviele?
NJ:0
T:Ich habe gewonnen!
*T:Noch ein Spiel -> Dollarzeichen!
S:

```

## BASIC - NIMM von Christian Peter

```

10 DIM A(3);A(1)=3;A(2)=4;A(3)=5
20 GOSUB 980
30 INPUT "Wollen Sie beginnen?", I$
40 IF LEFT$(I$,1) <= "J" THEN 70
50 INPUT "Ihr Zug"; I,D
51 I=INT(I);D=INT(D)
52 IF I=1 OR I=3 THEN GOSUB 150;GOTO 50

```

```

53 IFD=1 THEN GOSUB150:GOT050
55 IF A(I)-D =0 THEN GOSUB150:GOT050
60 GOSUB 1040:GOSUB980
70 IFA(1)=0 ANDA(2)=0 ANDA(3)=1 THEN 10000
80 IFA(1)=0 ANDA(2)=1 ANDA(3)=0 THEN 10000
90 IFA(1)=1 ANDA(2)=0 ANDA(3)=0 THEN 10000
100 GOSUB1070:GOSUB3300:GOSUB1040:GOSUB980
110 IFA(1)=0 ANDA(2)=0 ANDA(3)=1 THEN 10050
120 IFA(1)=0 ANDA(2)=1 ANDA(3)=0 THEN 10050
130 IFA(1)=1 ANDA(2)=0 ANDA(3)=0 THEN 10050
140 GOT050
150 SCREEN1,12:PRINTSPC(96)
160 SCREEN15,12:PRINT"NICHT SCHUMMELN!"
170 FORJ=1 TO 1000:NEXT:GOSUB980:RETURN
980 CLS
990 SCREEN8,1:PRINT"***** NIMM-SPIEL *****"
1000 FORI=1 TO 3:SCREEN21-I,3+2*I
1010 IFA(I)THENFORJ=1 TO A(I):PRINT" " ; :NEXTJ
1020 NEXT I
1030 SCREEN1,12:RETURN
1040 SCREEN 21-I+(A(I)-D)*2,3+2*I
1050 FORJ=1 TO D:PRINT" " ; :NEXT
1060 A(I)=A(I)-D:FORJ=1 TO 300:NEXT:RETURN
1070 IFA(1)=0 ORA(2)=0 ORA(3)=0 THEN 2000
1080 IFA(1)=A(2)ANDA(1)=1 THEN I=3:D=A(3):RETURN
1085 IFA(1)=A(2)ANDA(3)=1 THEN I=3:D=A(3)-1:RETURN
1090 IFA(1)=A(3)ANDA(1)=1 THEN I=2:D=A(2):RETURN
1095 IFA(1)=A(3)ANDA(2)=1 THEN I=2:D=A(2)-1:RETURN
1100 IFA(2)=A(3)ANDA(2)=1 THEN I=1:D=A(1):RETURN
1105 IFA(2)=A(3)ANDA(1)=1 THEN I=1:D=A(1)-1:RETURN
1110 FORJ=3 TO 1 STEP -1
1120 FORY=A(J)-1 TO 1 STEP -1
1130 D1=A(J)-Y
1140 IFD1=A(1)ANDJ<=10RD1=A(2)ANDJ<=20RD1=A(3)ANDJ<=30RA(J)=1 THEN 1160
1150 I=J:D=Y:RETURN
1160 NEXTY,J
1170 I=INT(RND(8)*3+1):D=INT(RND(5)*A(J)+1):RETURN
2000 IFA(1)=0 ANDA(2)=0 THEN I=3:D=A(3)-1:RETURN
2010 IFA(1)=0 ANDA(3)=0 THEN I=2:D=A(2)-1:RETURN
2020 IFA(2)=0 ANDA(3)=0 THEN I=1:D=A(1)-1:RETURN
2030 IFA(1)=0 THEN 2090
2040 IFA(2)=A(3)ANDA(3)=1 THEN I=2:D=A(2)-A(3):RETURN
2050 IFA(2)=A(3)ANDA(2)=1 THEN I=3:D=A(3)-A(2):RETURN
2060 IFA(2)=A(3)THEN I=2:D=A(2):RETURN
2070 IFA(3)=A(2)THEN I=3:D=A(3):RETURN
2080 IFA(2)=1 THEN I=3:D=1:RETURN
2090 IFA(2)=0 THEN 3050
3000 IFA(1)=A(3)ANDA(3)=1 THEN I=1:D=A(1)-A(3):RETURN
3010 IFA(1)=A(3)ANDA(1)=1 THEN I=3:D=A(3)-A(1):RETURN
3020 IFA(1)=A(3)THEN I=1:D=A(1):RETURN
3030 IFA(1)=A(3)THEN I=3:D=A(3):RETURN
3040 IFA(1)=1 THEN I=3:D=1:RETURN
3050 IFA(3)=0 THEN 3110
3060 IFA(1)=A(2)ANDA(2)=1 THEN I=1:D=A(1)-A(2):RETURN
3070 IFA(1)=A(2)ANDA(1)=1 THEN I=2:D=A(2)-A(1):RETURN
3080 IFA(1)=A(2)THEN I=1:D=A(1):RETURN
3090 IFA(1)=A(2)THEN I=2:D=A(2):RETURN
3100 IFA(1)=1 THEN I=2:D=1:RETURN
3110 R=INT(RND(8)*3+1)
3120 IFA(R)THEN I=R:D=1:RETURN
3130 GOT03110
3200 END
3300 SCREEN1,12:PRINTSPC(96)
3310 SCREEN30,12:PRINT"Mein Zug:";I;" ";D
3320 FORJ=1 TO 700:NEXT:RETURN
10000 PRINT"SIE HABEN GEWONNEN!":GOT010060
10050 PRINT"SIE HABEN VERLOREN!":GOT010060
10060 INPUT"Noch ein Spiel";Q$;
10070 IFLEFT$(Q$,1)="N"THENCLS:SCREEN20,8:PRINT
  "SCHADE!":END
10080 A(1)=3:A(2)=4:A(3)=5:GOSUB980:GOT040

```

# BCD-ARITHMETIK

von Günter Kreidl

Günter Kreidl

Im Januarheft habe ich einige Rechenroutinen für das BCD-Format vorgeführt. In einer etwas einfacheren Ausführung laufen diese Programme seit anderthalb Jahren in einem Fakturierprogramm. Für die Darstellung im NASCOM-Journal habe ich einige Routinen "verbessert". Dabei haben sich leider einige kleine Fehler eingeschlichen, die allerdings nur in ganz speziellen Anwendungen auftreten. So weigert sich z.B. die Ausgaberoutine RBAUSG beharrlich, Zahlen ohne Nachkommastellen auszugeben. Die verbesserten Routinen werden hier nochmals abgedruckt, zusammen mit einer BCD-Division, die damals noch nicht enthalten war. Die Speicherbelegung wurde so gewählt, daß sich die Routinen direkt an die im Januarheft veröffentlichten anschließen. Die Kommentare habe ich aus Platzgründen weggelassen. Sie können im Januarheft nachgelesen werden. Noch einige Bemerkungen zu dem Divisionsprogramm. Es benötigt 3 Rechenregister, die soviiele Bytes umfassen müssen, wie die Zahlen maximal Stellen aufweisen. R1 und R2 enthalten die Operanden und zwar in der höherwertigen ("rechten") Hälfte. Wo sich das Komma befinden soll, ist für die Routine selbst belanglos, es muß nur bei beiden Zahlen an der gleichen Stelle stehen (das besorgt die Eingaberoutine!). R3 enthält das Ergebnis und zwar in den zweiten "Hälfte" die Nachkommastellen, in der ersten die Vorkommastellen. In IX und IY müssen Adressen der Operandenregister ("rechts") übergeben werden, HL muß auf die Mitte des Ergebnisregisters zeigen (bei 16 Stellen auf die 8. Adresse des Registers!) und in B wird die max. Stellenzahl = Registerbreite in Bytes übergeben. Es werden alle, auch die Austauschregister, verändert. Die Programmierung stellt einen Kompromiß zwischen Speicherplatzbedarf, Arbeitsgeschwindigkeit und Durchsichtigkeit des Programms dar. Die Division zweier 128-stelliger Zahlen benötigt ca. 4-5 Sekunden. Auch das Ergebnis hat dann 128 Stellen. Eine 16-stellige Division benötigt etwa 60 ms.

2440	;BCD-Routinen	ODFA C1	3240	POP BC
2450	;Verbessert:	ODFB 37	3250	SCF
2460	; BCDIN und RBAUSG	ODFC C9	3260	RET
2470	;Neu: BCD-Division	ODFD 00	3270	NOP
2480	;G.K. - 5.8.82	ODFE CB39	3280	RBAUSG SRL C
2490	;benutzte Unterprogramme	OEOO 78	3290	LD A,B
2500	;und Kommentare	OEO1 91	3300	SUB C
2510	;siehe NASCOM-Journal 1/82:	OEO2 47	3310	LD B,A
OD00	2520 ADDBCD EQU £DOO	OEO3 7E	3320	TEST1 LD A,(HL)
OD12	2530 SUBBCD EQU £D12	OEO4 B7	3330	OR A
OD24	2540 BCDLI EQU £D24	OEO5 200D	3340	JR NZ,TEST2
OD2B	2550 BCDNR EQU £D2B	OEO7 23	3350	INC HL
OD8A	2560 BCDTST EQU £D8A	OEO8 DF	3360	RST £18
OD93	2570 ORG £D93	OEO9 69	3370	DEFB £69;SPACE
OD93 CS	2580 BCDIN PUSH BC	OEOA DF	3380	RST £18
OD94 E5	2590 PUSH HL	OEOB 69	3390	DEFB £69
OD95 CB39	2600 SRL C	OEOC 10F5	3400	DJNZ TEST1 .
OD97 78	2610 LD A,B	OEOE EF	3410	RST £28
OD98 91	2620 SUB C	OEOF 08	3420	DEFB £08,£30,0
OD99 3D	2630 DEC A	OE12 1815	3430	JR KOMMA
OD9A 4F	2640 LD C,A	OE14 E6FO	3440	TEST2 AND £FO
OD9B 0600	2650 LD B,O	OE16 7E	3450	LD A,(HL)
OD9D 09	2660 ADD HL,BC	OE17 200B	3460	JR NZ,AUSG2
OD9E OEOO	2670 LD C,O	OE19 F5	3470	PUSH AF
ODAO 1A	2680 COUNT1 LD A,(DE)	OE1A DF	3480	RST £18
ODA1 FE2C	2690 CP "	OE1B 69	3490	DEFB £69
ODA3 2811	2700 JR Z,COUNT2	OE1C F1	3500	POP AF
ODA5 FE2E	2710 CP "	OE1D DF	3510	RST £18
ODA7 280D	2720 JR Z,COUNT2	OE1E 7A	3520	DEFB £7A;B1HEX
ODA9 FE20	2730 CP £20	OE1F 23	3530	INC HL
ODAB 2818	2740 JR Z,TRANS2	OE20 05	3540	DEC B
ODAD CD8AOD	2750 CALL BCDTST	OE21 2806	3550	JR Z,KOMMA
ODBO 3845	2760 JR C,ERR	OE23 7E	3560	AUSG1 LD A,(HL)
ODB2 04	2770 INC B	OE24 DF	3570	AUSG2 RST £18
ODB3 13	2780 INC DE	OE25 68	3580	DEFB £68;B2HEX
ODB4 18EA	2790 JR COUNT1	OE26 23	3590	INC HL
ODB6 13	2800 COUNT2 INC DE	OE27 10FA	3600	DJNZ AUSG1
ODB7 1A	2810 LD A,(DE)	OE29 79	3610	KOMMA LD A,C
ODE8 FE20	2820 CP £20	OE2A B7	3620	OR A
ODBA 2809	2830 JR Z,TRANS2	OE2B C8	3630	RET Z
ODBC CD8AOD	2840 CALL BCDTST	OE2C 3E2C	3640	LD A,",
ODEF 3836	2850 JR C,ERR	OE2E F7	3650	RST £30
ODC1 04	2860 INC B	OE2F 7E	3660	AUSG3 LD A,(HL)
ODC2 0C	2870 INC C	OE30 DF	3670	RST £18
ODC3 18F1	2880 JR COUNT2	OE31 68	3680	DEFB £68
ODC5 1B	2890 TRANS2 DEC DE	OE32 23	3690	INC HL
ODC6 1A	2900 LD A,(DE)	OE33 OD	3700	DEC C
ODC7 FE2C	2910 CP "	OE34 20F9	3710	JR NZ,AUSG3
ODC9 28FA	2920 JR Z,TRANS2	OE36 C9	3720	RET
ODCB FE2E	2930 CP "	OE37 E5	3730	CLEAR PUSH HL
ODCD 28F6	2940 JR Z,TRANS2	OE38 D1	3740	POP DE
ODCF E60F	2950 AND £F	OE39 13	3750	INC DE
ODD1 ED67	2960 RRD	OE3A OB	3760	DEC BC
ODD3 05	2970 DEC B	OE3B AF	3770	XOR A
ODD4 2004	2980 JR NZ,TRANS3	OE3C 77	3780	LD (HL),A
ODD6 04	2990 INC B	OE3D EDB0	3790	LDIR
ODD7 AF	3000 XOR A	OE3F C9	3800	RET
ODD8 180C	3010 JR TRANS1	OE40 CB39	3810	RNDBCD SRL C
ODDA 1B	3020 TRANS3 DEC DE	OE42 0600	3820	LD B,O
ODDB 1A	3030 LD A,(DE)	OE44 09	3830	ADD HL,BC
ODDC FE2C	3040 CP "	OE45 7E	3840	LD A,(HL)
ODDE 28FA	3050 JR Z,TRANS3	OE46 FE32	3850	CP 50
ODEO FE2E	3060 CP "	OE48 D8	3860	RET C
ODE2 28F6	3070 JR Z,TRANS3	OE49 2B	3870	RND DEC HL
ODE4 E60F	3080 AND £F	OE4A 7E	3880	LD A,(HL)
ODE6 ED67	3090 TRANS1 RRD	OE4B 3C	3890	INC A
ODE8 2B	3100 DEC HL	OE4C 27	3900	DAA
ODE9 10DA	3110 DJNZ TRANS2	OE4D 77	3910	LD (HL),A
ODEB E1	3120 POP HL	OE4E DO	3920	RET NC
ODEC D1	3130 POP DE	OE4F 18F8	3930	JR RND
ODED AF	3140 XOR A		3940	;Anzahl führ. Leerst.
ODEE B1	3150 OR C		3950	;HL: Reg. links
ODEF 2804	3160 JR Z,ENDE	OE51 AF	3960	LST XOR A
ODF1 42	3170 LD B,D	OE52 4F	3970	LD C,A
ODF2 CD2BOD	3180 CALL BCDNR	OE53 ED6F	3980	LST1 RLD
ODF5 AF	3190 ENDE XOR A	OE55 47	3990	LD B,A
ODF6 C9	3200 RET	OE56 ED67	4000	RRD
ODF7 DF	3210 ERR RST £18	OE58 78	4010	LD A,B
ODF8 6B	3220 DEFB £6B;ERRMS	OE59 B7	4020	OR A
ODF9 E1	3230 POP HL	OE5A CO	4030	RET NZ

OE5B OC	4040	INC C	OEB8 93	4840	SUB E
OE5C ED67	4050	RRD	OEB9 2832	4850	JR Z,DIVO
OE5E 47	4060	LD B,A	OEBB 3018	4860	JR NC,DIVR
OE5F ED6F	4070	RLD	OEBD 2F	4870	DIVL CPL
OE61 78	4080	LD A,B	OEBE 3C	4880	INC A
OE62 B7	4090	OR A	OEBF 5F	4890	LD E,A
OE63 C0	4100	RET NZ	OEC0 4F	4900	LD C,A
OE64 OC	4110	INC C	OEC1 DDE5	4910	PUSH IX
OE65 23	4120	INC HL	OEC3 E1	4920	POP HL
OE66 18EB	4130	JR LST1	OEC4 CD680E	4930	CALL NBCDLI
	4140 ;Ergebnis in C		OEC7 C1	4940	.POP BC
	4150 ;N-Mal Linksschieben:		OEC8 48	4950	LD C,B
	4160 ;C: Anzahl		OEC9 E1	4960	POP HL
	4170 ;B: Reg.-Länge		OECA CB3B	4970	SRL E
	4180 ;HL: Reg. "rechts"		OECC F5	4980	PUSH AF
OE68 C5	4190	NBCDLI PUSH BC	OECD AF	4990	XOR A
OE69 E5	4200	PUSH HL	OECE ED52	5000	SBC HL,DE
OE6A CD240D	4210	CALL BCDLI	OED0 F1	5010	POP AF
OE6D E1	4220	POP HL	OED1 381F	5020	JR C,DIV1
OE6E C1	4230	POP BC	OED3 182D	5030	JR DIV2
OE6F OD	4240	DEC C	OED5 5F	5040	DIVR LD E,A
OE70 20F6	4250	JR NZ,NBCDLI	OED6 D9	5050	EXX
OE72 C9	4260	RET	OED7 E5	5060	PUSH HL
	4270 ;DIV: R1 / R2 nach R3		OED8 C5	5070	PUSH BC
	4280 ;IY:R1,IX:R2,"rechts"		OED9 4F	5080	LD C,A
	4290 ;HL: R3 1. VK-Stelle		OEDA CD2BOD	5090	CALL BCDNR
	4300 ;B: Reg.Länge		OEDD C1	5100	POP BC
OE73 E5	4310	DIVBCD PUSH HL	OEDE E1	5110	POP HL
OE74 C5	4320	PUSH BC	OEDF D9	5120	EXX
OE75 DDE5	4330	PUSH IX	OEE0 C1	5130	POP BC
OE77 FDE5	4340	PUSH IY	OEE1 48	5140	LD C,B
OE79 D9	4350	EXX	OEE2 E1	5150	POP HL
OE7A D1	4360	POP DE	OEE3 CB3B	5160	SRL E
OE7B E1	4370	POP HL	OEE5 F5	5170	PUSH AF
OE7C C1	4380	POP BC	OEE6 ED5A	5180	ADC HL,DE
OE7D C5.	4390	PUSH BC	OEE8 F1	5190	POP AF
OE7E 48	4400	LD C,B	OEE9 3807	5200	JR C,DIV1
OE7F 0600	4410	LD B,O	OEEE 1815	5210	JR DIV2
OE81 OB	4420	DEC BC	OEED C1	5220	DIVO POP BC
OE82 AF	4430	XOR A	OEEE 48	5230	LD C,B
OE83 ED42	4440	SBC HL,BC	OEEF E1	5240	POP HL
OE85 EB	4450	EX DE,HL	OEOF 1810	5250	JR DIV2
OE86 AF	4460	XOR A	OEOF 2 110010	5260	DIV1 LD DE,LNIB
OE87 ED42	4470	SBC HL,BC	OEOF5 CD220F	5270	CALL DILOOP
OE89 C1	4480	POP BC	OEOF8 7E	5280	LD A,(HL)
OE8A C5	4490	PUSH BC	OEOF9 83	5290	ADD A,E
OE8B D9	4500	EXX	OEOF27	5300	DAA
OE8C FDE5	4510	PUSH IY	OEOF7 77	5310	LD (HL),A
OE8E E1	4520	POP HL	OEOF C0	5320	DEC C
OE8F 48	4530	LD C,B	OEOFD 2816	5330	JR Z,DIVEND
OE90 CD680E	4540	CALL NBCDLI	OEOF CD160F	5340	CALL DIVROT
OE93 D9	4550	EXX	OFO2 110001	5350	DIV2 LD DE,RNIB
OE94 E5	4560	PUSH HL	OFO5 CD220F	5360	CALL DILOOP
OE95 C5	4570	PUSH BC	OFO8 7E	5370	LD A,(HL)
OE96 CD510E	4580	CALL LST	OFO9 83	5380	ADD A,E
OE99 79	4590	LD A,C	OFOA 27	5390	DAA
OE9A C1	4600	POP BC	OFOB 77	5400	LD (HL),A
OE9B E1	4610	POP HL	OFOC OD	5410	DEC C
OE9C EB	4620	EX DE,HL	OFOD 2806	5420	JR Z,DIVEND
OE9D D9	4630	EXX	OFOF 23	5430	INC HL
OE9E 57	4640	LD D,A	OF10 CD160F	5440	CALL DIVROT
OE9F C1	4650	POP BC	OF13 18DD	5450	JR DIV1
OEAO C5	4660	PUSH BC	OF15 C9	5460	DIVEND RET
OEAI DDE5	4670	PUSH IX	OF16 D9	5470	DIVROT EXX
OEAS E1	4680	POP HL	OF17 E5	5480	PUSH HL
OEAS 48	4690	LD C,B	OF18 C5	5490	PUSH BC
OEAS CD680E	4700	CALL NBCDLI	OF19 OEO1	5500	LD C,1
OEAS D9	4710	EXX	OF1B CD2BOD	5510	CALL BCDNR
OEAS E5	4720	PUSH HL	OF1E C1	5520	POP BC
OEAA C5	4730	PUSH BC	OF1F E1	5530	POP HL
OEAB CD510E	4740	CALL LST	OF20 D9	5540	EXX
OEAE 79	4750	LD A,C	OF21 C9	5550	RET
OEAF C1	4760	POP BC	OF22 DDE5	5560	DILOOP PUSH IX
OEBO E1	4770	POP HL	OF24 FDE5	5570	PUSH IY
OEBS D9	4780	EXX	OF26 C5	5580	PUSH BC
OEBS C1	4790	POP BC	OF27 CD120D	5590	CALL SUBBCD
OEBS C5	4800	PUSH BC	OF2A C1	5600	POP BC
OEBS 5F	4810	LD E,A	OF2B FDE1	5610	POP IY
OEBS 7A	4820	LD A,D	OF2D DDE1	5620	POP IX
OEBS 1600	4830	LD D,O	OF2F 3806	5630	JR C,DILEND

OF31 7B	5640	LD A,E	46 IF NU>41 THEN56
OF32 82	5650	ADD A,D	47 IF NU< 0 THEN56
OF33 27	5660	DAA	48 NU=INT(NU/3+1,1)
OF34 5F	5670	LD E,A	49 FOR I=1 TO 45
OF35 18EB	5680	JR DILOOP	50 SCREEN I,NU : PRINT CHR\$(175);
OF37 DDE5	5690	DILEND PUSH IX	51 NEXT
OF39 FDE5	5700	PUSH IY	52 PRINT "X"
OF3B C5	5710	PUSH BC	53 FOR I=1 TOLEN(A\$)
OF3C CDOOOD	5720	CALL ADDBCD	54 POKE3019+I,ASC(MID\$(A\$,I,1))
OF3F C1	5730	POP BC	55 NEXTI
OF40 FDE1	5740	POP IY	56 FOR I=0 TO 190
OF42 DDE1	5750	POP IX	57 J=44-INT((Y(I)-N)/DY+.5)
OF44 C9	5760	RET	58 IF X0=I THEN62
1000	5770	LNIB EQU £1000	59 SET(I/2,J)
0100	5780	RNIB EQU £0100	60 NEXT

61 SCREEN 1,1 : GOT027  
 62 II=INT(/4+1.5); SCREEN II,1 : PRINT "↑"  
 63 SCREEN II,2 : PRINT "Y"  
 64 FOR K=3 TO 14  
 65 SCREEN II,K : PRINT CHR\$(174);  
 66 NEXT K  
 67 GOT059:=====

# KURVEN-DARSTELLUNG

eingesandt v. Markus Caesar

Das vorliegende Programm ermöglicht die grafische Darstellung beliebiger Funktionen. Erforderlich ist lediglich die 48x96 Klötzchengrafik des NASCOM 2.

```

7 PRINT"AUTOR: Martin Pape, [REDACTED]
8 PRINT" Solingen [REDACTED]
9 INPUT A$
10 DIMY(190)
11 CLS
12 SCREEN 13,8 : PRINT "**** Die Kurve ****"
13 SCREEN 1,1
14 PRINT"Ergänzen Sie bitte den Ausdruck der"
15 INPUT"Funktion: F(X)=""";A$
16 IF LEN(A$)=1 THEN25
17 PRINT"25 DEF FNF(X)=""";A$
18 PRINT"A$$=";CHR$(34);A$;CHR$(34)
19 PRINT
20 PRINT"RUN 24"
21 PRINTCHR$(19);CHR$(19);CHR$(19);
22 PRINTCHR$(19);CHR$(19);CHR$(19)
23 END
24 DIMY(190)
25 DEF FNF(X)=2*X
26 A$$="F(X)="""+A$
27 INPUT "von ";A
28 INPUT "bis ";B
29 IF A=B THEN CLEAR : GOT011
30 DX=(B-A)/190
31 FOR I=0 TO 190
32 C=A+DX*I
33 Y(I)=FNF(C)
34 NEXT
35 M=Y(0) : N=Y(0)
36 FOR I=1 TO 190
37 IF Y(I)=M THEN M=Y(I)
38 IF Y(I)=N THEN N=Y(I)
39 NEXT
40 DY=(M-N)/43
41 IF DY=0 THEN DY=.000001
42 NU=44-INT(-N/DY+.5)
43 IF DX=0 THEN DX=.000001
44 X0=INT(-A/DX+1.1)
45 CLS

```

Wer keine Klötzchengrafik besitzt, kann folgende Version für Normalausstattung verwenden.

```

154 DIM Y(46)
155 CLS
156 SCREEN 13,8 : PRINT "**** Die Kurve ****"
157 SCREEN 1,1
158 PRINT"Ergänzen Sie bitte den Ausdruck der"
159 INPUT"Funktion: F(X)=""";A$
160 IF LEN(A$)=1 THEN166
161 PRINT"167 DEF FNF(X)=""";A$
162 PRINT"RUN 165"
163 PRINTCHR$(19);CHR$(19);CHR$(19);CHR$(19)
164 END
165 DIM Y(47)
166 CLS
167 DEF FNF(X)=SIN(X)*COS(X)
168 INPUT "von ";A
169 INPUT "bis ";B
170 IF A=B THEN CLEAR : GOT0154
171 DX=(B-A)/46
172 FOR I=0 TO 46
173 C=A+DX*I
174 Y(I)=FNF(C)
175 NEXT
176 M=Y(0) : N=Y(0)
177 FOR I=1 TO 46
178 IF Y(I)=M THEN M=Y(I)
179 IF Y(I)=N THEN N=Y(I)
180 NEXT
181 DY=(M-N)/13
182 NU=14-INT(-N/DY+.5)
183 X0=INT(-A/DX+1.9)
184 CLS
185 IF NU>14 THEN191
186 IF NU< 1 THEN191
187 FOR I=1 TO 45
188 SCREEN I,NU : PRINT "-",
189 NEXT
190 PRINT "X"
191 FOR I=1 TO 47
192 J=14-INT((Y(I-1)-N)/DY+.5)
193 IF X0=I THEN197
194 SCREEN I,J : PRINT "**",
195 NEXT
196 SCREEN 1,1 : GOT0168
197 SCREEN 1,1 : PRINT "↑"
198 SCREEN 1,2 : PRINT "Y"
199 FOR K=3 TO 14
200 SCREEN 1,K : PRINT "1"
201 NEXT K
202 GOT0194:=====

```

# DATALINE

## von Gerhard Klement

Im Programm DATALINE ist folgende Philosophie enthalten: BASIC Programme sollen sich selbst während des Laufes verändern können; z.B. Anfügen von DATA Lines, die Rechenergebnisse, Strings oder PEEK (DEEK) Inhalte beinhalten. Da während des Laufes eine Änderung des Programmes die Variablen-Felder löscht, werden die Änderungen in einen Buffer geladen, der sich am Ende der Exekution selbsttätig entleert. Für BASIC ist es so, als ob eine KBD Eingabe erfolgt. Es ist daher nötig, MEMSIZE zu begrenzen, um für den Buffer ausreichend Platz zu schaffen. Vielleicht fällt Ihnen auf, daß die Aktivierung und die Disaktivierung über SET und RESET erfolgt anstelle der sonst üblichen USR Funktion (ist nicht weiter bedeutungsvoll, war nur ein Versuch).

```
1 REM -- DATALINE V2 GENERATOR FILE F --
2 REM 31.12.1981 8h44
3 CLS:PRINT"** DATA LINE GE";
4 PRINT"ERATOR **"
5 PRINT"To run this program make sure ";
6 PRINT"that BASIC MEM":PRINT"does not exceed";
7 PRINT" HEX A000 ! :A$="""
8 INPUT"If this is OK then answer 'Y'";A$
9 IF A$="Y" OR A$="YES" THEN 11
10 MONITOR
11 PRINT"TRANSFERRING MACHINE PROGRAM TO RAM"
12 PRINT"SET and RESET is now active !!!"
13 PRINT"and may be deactivate by USR (0)"
14 PRINT"Insert start and stop of DEEKING in";
15 PRINT" line 24 and";PRINT"starting line ";
16 PRINT"number in line 22 and restart"
17 PRINT"PGM with 'RUN 21'"
18 GOSUB36
19 DOKE4100,-22520:A=USR(0):END
20 REM === START DEEKING HERE ===
21 DOKE4100,-22469:WIDTH49
22 LI=5000:REM *** STARTLINE ***
23 SET
24 FL=0:FORX=-22034T0-20480STEP2
25 Y$=STR$(DEEK(X))
26 IF LEFT$(Y$,1)="/" THEN Y$=RIGHT$(Y$,LEN(Y$)-1)
27 DA=DA+LEN(Y$):IF FL=0 THEN FL=1:GOTO 30
28 IF DA=38 THEN PRINTCHR$(8):GOTO 30
29 PRINT Y$,";" :DA=DA+1:GOTO 30
30 DA=LEN(Y$):PRINTCHR$(17)LI"DATA"Y$,";
31 LI=LI+2:REM *** LINE INCREMENT ***
```

```
32 NEXT:PRINTCHR$(8)
33 RESET:A=USR(0):END
34 REM LINE GENERATOR
35 REM =====
36 RESTORE39
37 FORX=-22520T0-22350STEP2
38 READI:DOKEX,I:NEXT:RETURN
39 DATA18721,8872,4181,23329,8872,4184
40 DATA17135,26229,27750,28261,15648,32
41 DATA33,-4696,-20645,4880,21229,-21043
42 DATA8697,-22379,31522,8460,-22415,30754
43 DATA-8436,8538,-192,21794,8464,-171
44 DATA22562,-8432,-6822,-20959,-8280,8817
45 DATA-22522,-20694,8976,546,-7768,-6711
46 DATA1578,-8280,8561,-22352,29407,1570
47 DATA10920,-22526,1058,6312,-2591,26079
48 DATA10993,-22526,9079,546,4520,-22528
49 DATA21229,10968,-22522,29151,3567,30018
50 DATA26214,20256,3414,-8448,10843,-22526
51 DATA-4635,1115,-4696,-7854,14462,10758
52 DATA-22522,29407,9161,546,-13912,117
53 DATA118,30208
54 REM =====
```

# Sortier-algorithmen

von Gerhard Klement

Folgendes Programm faßt die häufigsten Sortieralgorithmen zusammen und stellt sie gegenüber.

```
1 REM -- SORTS FILE D --
2 REM 17.6.81 20h26
3 REM
400 CLS
110 PRINT"Das Programm demonstriert:
120 PRINTTAB(17)"RIPPLE
130 PRINTTAB(17)"BUBBLE
140 PRINTTAB(17)"SHELL
150 PRINTTAB(17)"INSERTION
160 PRINTTAB(17)"HEAP
170 PRINTTAB(17)"QUICK
180 PRINT"Sorts fuer N Elemente, wobei N ";
190 PRINT" im PGM de -";PRINT"finiert ist.
200 REM -- UPSET --
210 PRINT"GENERIERUNG DES ARRAYS
220 N=30
230 DIMA(N),B(N+1)
240 FORI=1TON
250 A(I)=INT(100*RND(3))
260 NEXTI
```

```

270 REM -- PRINT --
280 FORI=1TON
290 T=INT(40*((I-1)*.1-INT((I-1)*.1))+.5)
300 PRINTTAB(T)A(I);:IFT=36THENPRINT
310 NEXT:INPUTX$
320 REM -- RIPPLE --
1000 GOSUB6180
1010 CLS:PRINT"START RIPPLE SORT";:INPUTX$
1020 M=N
1030 V=0
1040 FORI=1TOM-1
1050 IFB(I)=B(I+1)THEN1080
1060 H=B(I):B(I)=B(I+1):B(I+1)=H
1070 V=1
1080 NEXTI
1090 IFV=1THEN1030
1100 PRINT"FERTIG"
1110 GOSUB7500
1120 REM ****
1130 REM -- BUBBLE SORT --
2000 GOSUB6180
2010 CLS:PRINT"START BUBBLE SORT";:INPUTX$
2020 M=N
2030 FORI=1TOM-1
2040 FORJ=I+1TOM
2050 IFB(I)=B(J)THEN2070
2060 H=B(I):B(I)=B(J):B(J)=H
2070 NEXTJ, I
2080 PRINT"FERTIG"
2090 GOSUB7500
2100 REM ****
2110 REM -- SHELL SORT --
3000 GOSUB6180
3010 CLS:PRINT"START SHELL SORT";:INPUTX$
3020 M=N
3030 M=INT(M/2)
3040 IFM=0THEN3160
3050 J=1;K=N-M
3060 I=J
3070 L=I+M
3080 IFB(I)=B(L)THEN3130
3090 H=B(I):B(I)=B(L):B(L)=H
3100 I=I-M
3110 IFI=1THEN3130
3120 GOT03070
3130 J=J+1
3140 IFJ=MTHEN3030
3150 GOT03060
3160 PRINT"FERTIG"
3170 GOSUB7500
3180 REM ****
3190 REM -- INSERTION --
4000 GOSUB6180
4010 CLS:PRINT"START INSERTION SORT";:INPUTX$


4020 FORJ=1TON-1
4030 C=B(J+1)
4040 FORI=JTO1STEP-1
4050 IFC>B(I)THEN4090
4060 B(I+1)=B(I)
4070 NEXTI
4080 I=0
4090 B(I+1)=C
4100 NEXTJ
4110 PRINT"FERTIG"
4120 GOSUB7500
4130 REM ****
4140 REM -- HEAP SORT --
5000 GOSUB6180
5010 CLS:PRINT"START HEAP SORT";:INPUTX$
5020 M=N
5030 FORL=INT(N/2)T01STEP-1
5040 C=B(L)
5050 GOSUB5160
5060 NEXTL
5070 L=1
5080 FORM=N-1T01STEP-1
5090 C=B(M+1)
5100 B(M+1)=B(1)
5110 GOSUB5160
5120 NEXTM
5130 PRINT"FERTIG"
5140 GOSUB7500
5150 GOT05320
5160 REM ==SBR HEAP==
5200 I=L
5210 J=I+1
5220 IFJ=MTHEN5290
5230 IFJ=MTHEN5250
5240 IFB(J+1)>B(J)THENJ=J+1
5250 IFC>B(J)THEN5290
5260 B(I)=B(J)
5270 I=J
5280 GOT05210
5290 B(I)=C
5300 RETURN
5310 REM ****
5320 REM -- QUICK SORT --
6000 GOSUB6180
6010 CLS:PRINT"START QUICK SORT";:INPUTX$
6020 M=2*N:DIMST(M,1)
6030 S=1:ST(1,0)=1:ST(1,1)=N
6040 LI=ST(S,0):RE=ST(S,1):S=S-1
6050 I=LI:J=RE
6060 X=B(INT((LI+RE)/2))
6070 IFB(I)<XTHENI=I+1:GOT06070
6080 IFB(J)<XTHENJ=J-1:GOT06080
6090 IFI=JTHENH=B(I):B(I)=B(J):B(J)=H:I=I+1:J=
J-1

```

```

6100 IF1'=JTHEN6070
6110 IF1'=RETHENS=S+1:ST(S,0)=I:ST(S,1)=RE
6120 RE=J
6130 IFLI'=RETHEN6050
6140 IFS=0THEN6040
6150 PRINT"FERTIG"
6160 GOSUB7500
6170 RUN:REM ****
6180 REM -- UMLADEN --
7000 FORI=1TO
7010 B(I)=A(I)
7020 NEXT:RETURN
7030 REM -- DISP SORT --
7500 FORI=1TO
7510 T=INT(40*((I-1)*.1-INT((I-1)*.1))+.5)
7520 PRINTTAB(T)B(I);:IFT=36THENPRINT
7530 NEXT:INPUTX$:RETURN

```

## Partieller Bildschirmscroll von Gerhard Klement

SCROLL erlaubt einen partiellen Bildschirm-Scroll (benoetigt aber NASSYS 3).

```

10 REM -- SCROLL FILE U --
20 REM 5.3.81 22h55m /MODS SYS3 26.3.82 23:13:1
30 CLS
40 PRINTTAB(240)
50 PRINT" H U R R A ! EIN NEUES TEDDYSOFT JUWEL "
60 PRINT
70 FOR I=1TO 2000: NEXT
80 CLS
90 PRINTTAB(12)" ***** DEMO *****"
100 DEFFNX(X)=X*94/6.28
110 DEFFNY(Y)=-Y*44/4+20
120 SCREEN 1,15
130 REM
140 REM -- LOAD OBJECT PGM --
150 GOSUB620
160 REM -- DEMO UTILITY --
170 FOR X=0 TO 6.28 STEP.01
180 Y=FNY(SIN(X))
190 SET(FNX(X),INT(Y+.5))
200 PRINTX,SIN(X)
210 NEXT
220 CLS
230 PRINT "BERECHNUNG"
240 PRINT"AUSSTIEG MIT -1"
250 INPUT"X Wert (Radians)",X
260 IF X=-1 THEN GOSUB770:END
270 IF X=0 OR X=6.28 THEN240
280 Y=FNY(SIN(X))
290 SET(FNX(X),Y)

```

```

300 GOTO250
310 REM ****
320 DATA 254,13 :REM D00 FE 0D CP CR
330 DATA 194,144,1:REM D02 C2 90 01 JP NZ,CRT
340 DATA 245 :REM D05 F5 PUSH AF
350 DATA 42,41,12 :REM D06 2A 29 0C LD HL,(CU)
360 DATA 54,32 :REM D09 36 20 LD (HL),""
370 DATA 17,74,11 :REM D0B 11 CA 0A LD DE,TO
380 DATA 33,138,11:REM D0E 21 0A 0B LD HL,FROM
390 DATA 1,48,0 :REM D11 01 B0 00 LD BC,LEN
400 DATA 195,110,2:REM D14 C3 6E 02 JP CRT1
410 DATA 117 :REM D17 75 DEFB UOUT
420 DATA 0 :REM D18 00 DEFB ENDTA
430 REM ****
440 REM
450 REM SCROLL EIGENSCHAFTEN IN HEXLINES :
460 REM D0B 17,t,T
470 REM D0E 33,f,F
480 REM D11 1,1,L
490 REM
500 REM Andere Scrolls:
510 REM -----
520 REM ö LINES ö t,T ö f,F ö 1,L ö
530 REM ö-----ö-----ö-----ö-----ö
540 REM ö 14/15 ö 74,11 ö 138,11 ö 48,0 ö
550 REM ö 13/14 ö 10,11 ö 74,11 ö 112,0 ö
560 REM ö 12/13 ö 202,10 ö 10,11 ö 176,0 ö
570 REM ö 11/12 ö 138,10 ö 202,10 ö 240,0 ö
580 REM ö 7/8 ö 138,9 ö 202,9 ö 240,1 ö
590 REM -----
600 REM
610 REM -- POKE ROUTINE --
620 RESTORE320
630 FOR I=3328 TO 3352
640 READ J
650 POKE I,J
660 NEXT
670 REM -- SAVE OLD ADRESS --
680 U9= DEEK(3192)
690 U8= DEEK(3187)
700 REM -- ACTIVATE NEW OUTPUT --
710 DOKE 3192,3328:REM $UOUT
720 DOKE 3187,3351:REM $OUT
730 RETURN
740 REM
750 REM -----
760 REM -- SET OUTPUT TO NORMAL --
770 DOKE 3192,U9
780 DOKE 3187,U8
790 RETURN

```

Das "ö" in obigem Listing ist die Darstellung des Druckers für das ASCII- Zeichen ! (7C hex).

# Seite für Kinder von Hans-Dieter Schneider

Auch ich habe in ELCOMP diese beiden Artikel für die Kinder gelesen und sie für sehr gut gehalten. Deshalb habe ich sie bearbeitet und sie dabei meinem ABC-80 angepasst. Einen Abdruck davon finden Sie in der Anlage.

Die Enttäuschung war jedoch sehr groß. Von etwa 15 Kindern (aus der Nachbarschaft) hat nicht eines auch nur einen einzigen Programmierversuch unternommen. Dafür kommen sie fast nur um bei einigen Spielchen auf der Tastatur herumzucken zu können.

Neben den Spielen habe ich auch je ein einfaches Programm zum Üben der Grundrechenarten und des Alphabets geschrieben (Abdrucke in der Anlage). Diese Programme werden allerdings oft genug freiwillig angewandt. Die Freiwilligkeit ist dadurch gesichert, daß die meisten Kinder selbstständig dazu in der Lage sind, Programme von der Cassette zu laden und zu starten. Auf die Auswahl der Cassette nehme ich keinen Einfluß.

Es ist also nicht so, daß die Kinder Angst vor dem Computer haben. Es ist wohl auch nicht die Angst vor dem Nachdenken, dann es werden nur durchaus schwierige Spiele ausgewählt. Auch unterbinde ich kein "un-sinniges" Herunttippen auf der Tastatur. Auch sonst bin ich nicht Lehrerhaft, oder "strang" oder "kleinlich". Ich bekomme einfach nicht heraus, warum die Kinder nicht programmieren wollen. Vielleicht würde das (wenigstens vorübergehend) anders, wenn man das Interesse durch einen Wettkampf beleben würde.

Kinder am Computer

Liebe Kinder!  
Wollen wir mal den Computer ausprobieren? Es ist ganz bestimmt

Als erstes schreiben wir jetzt einmal unseren Namen in den Computer und sehen einmal nach, was der Computer dazu meint, wenn du Deinen Namen geschrieben hast, dann mußt du die Taste **ENTER** drücken. Diese Taste ist rechts im Tastenfeld zu finden.

Wenn der Computer jetzt irgend etwas ausgedruckt (zum Beispiel **SN#ERROR**) so ist dies eine Fehlermeldung und bedeutet, daß der Computer jetzt nicht verstanden hat, was Du gerade eingegeben hast. Denn er kann selbst nicht denken und darum auch nicht wissen, was Du gedacht hast.

Jetzt wollen wir ihm einmal etwas eingeben, was er sicher verstehen wird. Der Name "MARIANNE" ist schon fertig eingegeben. Jetzt drückt er die Taste **ENTER**. Was passiert?

Hier muß Dein Name hin

Nachdem Du diese Buchstaben eingegeben hast, drückst Du wieder die Taste **ENTER**. Was macht der Computer jetzt?  
Jetzt versteht er Dich und schreibt Deinen Namen. Und dann schreibt er **OK** und der blinkende Punkt (Cursor genannt) zeigt an, daß er auf einer neuen Aufgabe wartet. Versuche das gleiche mit den Namen deiner Freunde und Bekannten.

Unser nächstes Spiel soll folgendes sein. Gib mal den folgenden Text ein: **10 PRINT "MARIANNE"**.

Nach jeder Zeile die Taste **RETURN** drücken!!

Das war Dein erstes Programm. Es ist so klein und einfach. Über siehe einmal, was es nicht schon alles macht. Es füllt die linke Hälfte des Bildschirms mit Deinem Namen. Natürlich aber nur dann, wenn Du statt MARIANNE Deinen Namen eingesetzt hast.

Der Computer ist jetzt beschäftigt und es sieht so aus, als ob er Dein Werk wieder einmal ansehen. Aber das haben wir gleich. Ändern kannst Du das Programm auf zwei Arten.  
Entweder schreibt man die ganze Zeile neu (schreibt **10 PRINT "HANS"** oder anstatt **LIST** tippt **LIST** und drückt **RETURN**). Der Computer schreibt nun die Zeile, die wir ändern wollen. Mit der Taste **"Pfeil nach rechts"** gehen wir nach rechts, bis in die nächsten Zeile **10 PRINT** steht. Sind wir aus Versehen zu weit gegangen, so kann man mit der endgültigen Pfeiltaste wieder zurückgefahren.

10 PRINT darf nicht mehr eingegeben werden, dann kann man wieder die Taste **ENTER** drücken. Fünf und wieder **ENTER**. Du noch die mit der Computer stoppt?

**SHIFT+ENTER**

Der Computer hat nun die Zeile **10 PRINT "HANS"** geschrieben. Wenn du die Zeile **10 PRINT "HANS"** wieder erst **ENTER** und dann erst **LIST** tipps, dann ist der Computer los und schreibt Deinen Namen wieder rückwärts. Dieser Fehler ist derartig, daß die Bildschirmschleife voll ist und es ist dann auf der nächsten Zeile weiter. Und das ohne Pause. Und weiter, bis auch das Gleiche auch mit anderen Namen. Rechte aber darauf, ob der Strichpunkt **:** steht am Ende der Zeile. O steht **,**

Wird fortgesetzt,

# Mondlandung

## von Wolfgang Schröder

Aus BASIC COMPUTER GAMES von D. Ahl

Sie befinden sich auf einer Mondexpedition und muessen die Kapsel sicher auf dem Mond aufsetzen. Als Kommandant der Mondfähre muessen Sie bestimmte Kommandos an das Navigations-System geben. Der Bord-Computer wird Ihnen dabei laufend die wichtigsten Daten anzeigen, die Sie für die Navigation benötigen.

Der Anflugwinkel ist folgendermassen zu interpretieren:

+/-180 Grad ist direkt vom Mond weg  
+/-90 Grad ist parallel zur Mondoberfläche  
0 Grad ist direkt auf den Mond zu

+/-180  
↑  
-90 ←→ +90  
↓  
0

Mondoberfläche

Es werden alle Winkel zwischen +/-180 Grad angenommen.

Brennstoffeinheit = 1 sec max. Schub  
Mögliche Werte hier 0 und zwischen 10 und 100 Prozent.  
Negativer Schub oder Zeit ist verboten.  
Um die Mission abzubrechen, geben Sie überall 0 ein.

```
1 CLS
2 PRINTTAB(10)"MONDLANDUNG"
10 Z$="GO"
15 B1=1
20 M=17.95
25 F1=5.25
30 N=7.5
35 R0=926
40 V0=1.29
45 T=0
50 H0=60
55 R=R0+H0
60 A=-3.425
65 R1=0
70 A1=8.84361E-04
75 R3=0
80 A3=0
85 M1=7.45
90 M0=M1
95 B=750

100 T1=0
105 F=0
110 P=0
115 N=1
120 M2=0
125 S=0
130 C=0
135 IFZ$="JA"THEN1150
140 PRINT
145 PRINT" MONDLANDE-SIMULATION!!"
150 PRINT
155 PRINT
156 PRINT
210 PRINT"WELCHES EINHEITENSYSTEM MOECHTEN SIE;
"
215 PRINT" 1. METRISCHES 0=ENGLISCHES"
220 PRINT"GEBE BITTE DIE GEWUENSCHTE ZAHL EIN"
225 INPUTK
230 PRINT
235 IFK=0THEN280
240 IFK=1THEN250
245 GOT0220
250 Z=1852.8
255 M$="METER"
260 G3=3.6
265 N$=" KILOMETER"
270 G5=1000
275 GOT0305
280 Z=6080
285 M$="FUSS"
290 G3=.592
295 N$=" NAUT. MEILEN"
300 G5=Z
305 IFB1=3THEN485
565 INPUT"KANN'S LOS GEHEN";Y$
570 GOT0670
575 PRINT
580 SCREEN1,8:PRINT"DAUER/SEC"
581 SCREEN 10,8:INPUTT1
583 PRINT">% VOM SCHUB      "
584 SCREEN13,9:INPUTF
585 PRINT"WINKEL/GRAD      "
586 SCREEN13,10:INPUTP
590 F=F/100
595 IFT1<0THEN905
600 IFT1=0THEN1090
605 IFABS(F-.05)>1THEN945
610 IFABS(F-.05)<.05THEN945
615 IFABS(P)>180THEN925
616 SCREEN1,12:PRINTCHR$(27):PRINTCHR$(27)
620 N=20
625 IFT1<400THEN635
630 N=T1/20
635 T1=T1/N
```

```

640 P=P*3.14159/180
645 S=SIN(P)
650 C=COS(P)
655 M2=M0*T1*F/B
660 R3=-.5*R0*((V0/R)T2)+R*A1*A1
665 A3=-2*R1*A1/R
670 FORI=1TON
675 IFM1=0THEN715
680 M1=M1-M2
685 IFM1>0THEN725
690 F=F*(1+M1/M2)
695 M2=M1+M2
700 PRINT"DU HAST KEINEN TREIBSTOFF MEHR."
705 M1=0
710 GOT0725
715 F=0
720 M2=0
725 M=M-.5*M2
730 R4=R3
735 R3=-.5*R0*((V0/R)T2)+R*A1*A1
740 R2=(3*R3-R4)/2+.00526*F1*C/M
745 A4=A3
750 A3=-2*R1*A1/R.
755 A2=(3*A3-A4)/2+.0056*F1*F*S/(M*R)
760 X=R1*T1+.5*R2*T1*T1
765 R=R+X
770 H0=H0+X
771 HX=H0*Z:SCREEN13,3:PRINTHX" "
775 R1=R1+R2*T1
780 A=A+A1*T1+.5*A2*T1*T1
785 A1=A1+A2*T1
790 M=M-.5*M2.
795 T=T+T1
796 SCREEN10,2:PRINTT
797 DX=R*A1*Z:SCREEN29,6:PRINTDX" "
798 QX=R0*A*Z:SCREEN27,4:PRINTQX" "
799 QX=R1*Z:SCREEN29,5:PRINTQX
800 TX=M1*B/M0:SCREEN19,7:PRINTTX
803 IFH0<-3.287828E-04THEN810
805 NEXTI
810 H=H0*Z
815 H1=R1*Z
820 D=R0*A*Z
825 D1=R*A1*Z
830 T2=M1*B/M0
835 GOSUB2000
845 IFH0<-3.287828E-04THEN880
850 IFR0*A>164.4736THEN1050
855 IFM1>0THEN580
860 T1=20
865 F=0
870 P=0
875 GOT0620
880 IFR1<-8.21957E-04THEN1020
885 IFABS(R*A1)>4.941742E-04THEN1020
890 IFH0<-3.287828E-04THEN1020
895 IFABS(D)>10*ZTHEN1065
900 GOT0995
905 PRINT:PRINTCHR$(27);
910 PRINT"DIESES RAUMSCHIFF IST NICHT IN DER LA
GE"
912 PRINT"DAS RAUM-ZEIT CONTINUUM ZU VERLASSEN,
"
920 GOT0575
925 PRINT:PRINTCHR$(27);
930 PRINT"WOHL KLEINER SCHERZ-KEKS"
940 GOTO 575
945 PRINT:PRINTCHR$(27);
950 PRINT"UMMOEGLICHE SCHUBKRAFT,";
955 IFF>0THEN985
960 IFF-.05<,.05THEN975
965 PRINT"ZUVIEL!!"
970 GOT0575
975 PRINT"ZU WENIG!!"
980 GOT0575
985 PRINT"NEGATIV!!"
990 GOT0575
995 PRINT
1000 PRINT"HIER MEER DER RUHE"
1002 PRINT"DER ADLER IST GELANDET"
1005 PRINT"GLUECKWUNSCH--ES GAB KEINEN SCHADEN.
"
1010 PRINT"DU KANNST NUN MIT DEINER MONDOBER-"
1015 PRINT"FLAECHEN ERFORSCHUNG BEGINNEN."
1017 GOT01100
1020 PRINT
1025 PRINT"CRASH !!!!!!!!!!!!!!!"
1030 PRINT"DU HAST EINEN NACH DIR BENANNTEN KRA
TER"
1031 PRINT"VON",ABS(H)*100,M$," TIEFE ERZEUGT."
1035 X1=SQR(D1*D1+H1*H1)*G3
1040 PRINT"BEIM AUFSCHLAG BETRUG DEINE GESCHW."
1042 PRINTX1,N$/STD."
1045 GOT01100
1050 PRINT
1055 PRINT"DU BIST IM WELTRAUM VERSCHOLLEN OHNE
"
1057 PRINT"HOFFNUNG AUF HILFE."
1060 GOT01100
1065 PRINT"DU BIST SICHER GELANDET ...."
1070 PRINT
1080 PRINT"ABER VERFEHLTEST DEN LANDEPLATZ UM";
1082 PRINTABS(D/G5);N$
1085 GOT01100
1090 PRINT
1095 PRINT"MISSION ABGEBROCHEN"
1100 PRINT

```

```

1105 PRINT"MOECHTEST DU ES NOCHEINMAL VERSUCHEN
?"  

1107 PRINT"ANTWORTE MIT 'JA' ODER 'NEIN'"  

1110 INPUTZ$  

1115 IFZ$="JA"THEN20  

1120 IFZ$="NEIN"THEN1130  

1125 GOTO1105  

1130 PRINT  

1135 PRINT"ZU SCHADE. DIE NASA VERLIERT NICHT G
ERN"  

1140 PRINT"IHREN EINZIGEN WELTRAUM-AFFEN!"  

1145 END  

1150 PRINT  

1155 Q$="JA"  

1160 GOTO190  

2000 PRINTCHR$(12):PRINT"ZEIT/SEC:":T  

2010 PRINT"HOEHE/",M$,";":H  

2020 PRINT"ENTF. ZUM LANDPLATZ/",M$,";":D  

2030 PRINT"VERTIKALE GESCHW/(",M$,"/SEC)",H1  

2040 PRINT"HORIZONT. GESCHW/(",M$,"/SEC)",D1  

2050 PRINT"BRENNSTOFF-VORRAT:",T2  

2060 RETURN

```

Z80 DISASSEMBLER auf Cassette abzugeben,  
evtl. auch im Tausch gegen andere Pro-  
gramme.

K.Körner

## Preisgünstiges RAM/ROM

von Stefan Bürger

Im NASCOM Journal 4/5-81 habe ich über die Möglichkeit berichtet, die ELEKTOR 8k RAM/ROM Karte am NASCOM zu betreiben. Da die ELEKTOR Karte für ein 6502 System konzipiert wurde, ergeben sich dabei jedoch einige Schwierigkeiten. Der 6502 signalisiert die Speicherzugriffe nämlich etwas anders als der Z80. Da ich mehrfach wegen dieser Karten angesprochen worden bin, hier zwei Lösungsmöglichkeiten:

1. Möglichkeit eins ist zwar etwas un-  
schön, aber sie funktioniert!

Taktfrequenz auf 1 MHZ reduzieren und WR an  
31a legen. MREQ negieren und an 29c legen.

2. Die zweite Möglichkeit wurde in ELEKTOR 5/82 beschrieben. Mit relativ geringem Aufwand kann die Karte so an Z80- Systeme angepaßt werden. Dieser Methode sollte man auch den Vorzug geben, zumal in Heft 4/82 eine äußerst preisgünstige 16k dy. RAM Karte vorgestellt wurde, welche bereits Anpas-  
sungsmöglichkeiten für Z80 enthält. ( Print ca. 35.- DM ). Diese Karte läuft in meinem System seit einer Woche bei 2 MHz.

Z80 System Bus nach ELEKTOR

	a	c	
GND	■ 32 ■		GND
WR	■ 31 ■		RD
RFSH	■ 30 ■		IORD
	■ 29 ■		MT
	■ 28 ■		
Ø PHIEX	■ 27 ■		MREQ
Adressbus Bit 1	■ 26 ■		Adressbus Bit Ø
Adressbus Bit 3	■ 25 ■		Adressbus Bit 2
Adressbus Bit 5	■ 24 ■		Adressbus Bit 4
Adressbus Bit 7	■ 23 ■		Adressbus Bit 6
Adressbus Bit 9	■ 22 ■		Adressbus Bit 8
Adressbus Bit 11	■ 21 ■		Adressbus Bit 10
Adressbus Bit 13	■ 20 ■		Adressbus Bit 12
Adressbus Bit 15	■ 19 ■		Adressbus Bit 14
	■ 18 ■		BUSAK
+12V	■ 17 ■		+12V
	■ 16 ■		GND
	■ 15 ■		
	■ 14 ■		
	■ 13 ■		
TINT	■ 12 ■		NMI
BUSRQ	■ 11 ■		
Datenbus Bit 7	■ 10 ■		Datenbus Bit 6
Datenbus Bit 5	■ 9 ■		Datenbus Bit 4
Datenbus Bit 3	■ 8 ■		Datenbus Bit 2
Datenbus Bit 1	■ 7 ■		Datenbus Bit Ø
	■ 6 ■		
PWCL	■ 5 ■		WAITEX
	■ 4 ■		GND
GND	■ 3 ■		-12V
-12V	■ 2 ■		-5V
-5V	■ 1 ■		+5V
+5V			

# Komprimiertes BASIC

von E. Moser u. G.T.Klement

BASIC TOTAL COMPRESS komprimiert Basic Programme zu Superzeilen. (Memory Gewinn, aber nicht mehr editierbar). Ein Doppelpunkt am Anfang einer Zeile verhindert die Komprimierung dieser Zeile (notwendig, wenn sie editierbar bleiben soll).

```
10 REM DEMONSTRATION VON BASIC COMPRESS  
20 INPUT "EINGABE "; A$  
30 INPUT "EINGABE "; B$  
40 C$= A$ + B$  
50 PRINT C$  
60 GOTO 20  
OK
```

```
10 REM DEMONSTRATION VON BASIC COMPRESS  
20 INPUT"EINGABE";A$:INPUT"EINGABE";B$:C$=A$+B$  
;PRINT C$:GOTO 20  
Ok
```

ZEAP Z80 Assembler - Source Listing

OCCD	0010	*****		
OCCO	0020	* BLANKS REMOVE *		
OCCO	0030	* BASIC COMPRESS *		
OCCO	0040	* 12,7,81 00h18 *		
OCCO	0050	* CCO - E41 *		
OCCO	0060	*****		
OCCO	0070	MOSER/KLEMENT		
OCCO	0080	ORG	#CC0	
OCCO	0090	BLANK	EQU	#20
OCCO	0100	QUOTE	EQU	#21
OCCO	0110	GOTO	EQU	#88
OCCO	0120	RUN	EQU	#89
OCCO	0130	IF	EQU	#8A
OCCO	0140	RESTOR	EQU	#8B
OCCO	0150	GOSUB	EQU	#8C
OCCO	0160	REM	EQU	#8E
OCCO	0170	THEN	EQU	#A9
OCCO	0180	ACLN	EQU	#C1E
OCCO	0190	NEWTOP	EQU	#C1C
OCCO	0200	BEGPGM	EQU	#105E
OCCO	0210	BEGSIN	EQU	#10D6
OCCO	0220	BEGAR	EQU	#10D8
OCCO	0230	BEGFRE	EQU	#10DA
OCCO	0240	CPHLDE	EQU	#E68A; BA
OCCO	0250	CHKSYM	EQU	#E838; BA
OCCO	0260	ATOH	EQU	#E9A5; BA

OCC0	2A5E10	0270				
OCC3	E5	0280	START	LD	HL,	(BEGPG
OCC4	DDE1	0290	NXLN	PUSH	HL	
OCC6	010400	0300		POP	IX	
OCC9	09	0310		LD	BC,	#4
OCCA	7E	0320		ADD	HL, BC	
OCCB	FE8E	0330		LD	A,(HL)	
OCCD	2826	0340	NXCHR	CP	REM	
OCCF	FE22	0350		JR	Z,,REMAR	
OCD1	2829	0360		CP	QUOTE	
OCD3	FE20	0370		JR	Z,,STRING	
OCD5	2830	0380		CP	BLANK	
OCD7	23	0390		JR	Z,,DELBLK	
OCD8	7E	0400	STREX	INC	HL	
OCD9	B7	0410	SHFDON	LD	A,(HL)	
OCDA	20EF	0420		OR	A	
OCDC	23	0430		JR	NZ, NXCHR	
OCDD	DD7500	0440	REMEX	INC	HL	
OCDE	DD7401	0450		LD	(IX),L	
		0460		LD	(IX+1),H	

OCE3	46	0470		LD	B, (HL)
OCE4	23	0480		INC	HL
OCE5	7E	0490		LD	A, (HL)
OCE6	2B	0500		DEC	HL
OCE7	80	0510		OR	B
OCE8	20D9	0520		JR	NZ, NXLN
OCEA	2AD610	0530		LD	HL, (BEGSIN)
OCED	22D810	0540		LD	(BEGAR), HL
OCFO	22DA10	0550		LD	(BEGFRE), HL
OCF3	182A	0560		JR	LINCPR
OCF5	23	0570	,		
OCF6	7E	0580	REMAR	INC	HL
OCF7	B7	0590		LD	A, (HL)
OCF8	20FB	0600		OR	A
OCFA	18E0	0610		JR	NZ, REMAR
		0620		JR	REMEX
OCFC	23	0630	,	STRING	INC
OCFD	7E	0640		INC	HL
OCFE	FE22	0650		LD	A, (HL)
OD00	28D5	0660		CP	QUOTE
OD02	B7	0670		JR	Z, STREX
OD03	20F7	0680		OR	A
OD05	18D5	0690		JR	NZ, STRING
		0700		JR	REMEX
		0710	,		
OD07	E5	0720	DELBLK	PUSH	HL
OD08	E5	0730		PUSH	HL
OD09	D1	0740		POP	DE
OD0A	23	0750		INC	HL
OD0B	E5	0760		PUSH	HL
OD0C	E5	0770		PUSH	HL
OD0D	C1	0780		POP	BC
OD0E	2AD610	0790		LD	HL, (BEGSIN)
OD11	ED42	0800		SBC	HL, BC
OD13	E5	0810		PUSH	HL
OD14	C1	0820		POP	BC
OD15	E1	0830		POP	HL
OD16	EDBO	0840		LDIR	
OD18	21D610	0850		LD	HL, BEGSIN
OD1B	35	0860		DEC	(HL)
OD1C	E1	0870		POP	HL
OD1D	18B9	0880		JR	SHFDON
		0890	,		
OD1F	2AD610	0900	LINCPR	LD	HL, (BEGSIN), END PGM TO
OD22	221C0C	0910		LD	(NEWTOP), HL, BUFF
OD25	2A5E10	0920		LD	HL, (BEGPGM), SAVE START P
OD28	E5	0930		PUSH	HL
OD29	2B	0940	NXTTRM	DEC	HL ;SET :
OD2A	363A	0950		LD	(HL), ":" ;
OD2C	23	0960		INC	HL ;NEXT LINE S
TART					
OD2D	CD3AOE	0970		CALL	TSTEND ; TO DE
OD30	EB	0980		EX	DE, HL ; TO HL
OD31	20F6	0990		JR	NZ, NXTTRM ; TO HL
OD33	E1	1000		POP	HL ;
OD34	221E0C	1010	PRGLN	LD	(ACLN), HL ;SAVE START
OD37	CD3AOE	1020		CALL	TSTEND ;POI NEXTLN
DE					
OD3A	CAC90D	1030		JP	Z, DONE ;END IF
OD3D	23	1040		INC	HL ;POINT TO
OD3E	23	1050	FOLCHR	INC	HL ;TOKEN
OD3F	7E	1060		LD	A, (HL) ;GET IT
OD40	FE3A	1070		CP	":" ;TERMINATOR
?					
OD42	2878	1080		JR	Z, REMARK ; THEN FORGE
T IT					
OD44	4E	1090	LODCHR	LD	C, (HL) ;TOKEN TO C
OD45	23	1100		INC	HL ;POI NEXT
OD46	CD8AE6	1110		CALL	CPHLDE ;EOL ?
OD49	28E9	1120		JR	Z, PRGLN ;FETCH NEXT
LINE					
OD4B	0622	1130		LD	B, #22 ;B=
OD4D	79	1140		LD	A, C ;TO ACCU
OD4E	B8	1150		CP	B ;IS IT PRINT
START?					
OD4F	2013	1160		JR	NZ, NOT22 ;NO, GO AHEA
D					
OD51	7E	1170	PRINT	LD	A, (HL) ;GET CHR
OD52	B8	1180		CP	B ;PRINT END
OD53	23	1190		INC	HL ;NEXT CHR



ODFA ED52	2350	SBC HL, DE	; CALC # BYTES TO TOP 2FOF 2A5E10	2680	EXIT	LD	HL,(BEGPGM)
ODFC E5	2360	PUSH HL	; TO BC	2690	EX	DE, HL	;
ODFD C1	2370	POP BC	;	2700	FNDEND	PUSH DE	;
ODFE E1	2380	POP HL	; POI 1st FREE PLACE	OE2A EB	2710	POP HL	;
ODFF EB	2390	EX DE, HL	; MOVEON SHIFT	OE2B D5	2720	CALL TSTEND	;
OE00 EDB0	2400	LDIR ; FROM (DE) TO	;	OE2C E1	2730	JR NZ,FNDEND	;
OE02 EB	2410	EX DE, HL	; (HL)	OE2D CD3AOE	2740	LD (#10D8), HL	BEGARR
OE03 221 COC	2420	LD (NEWTOP), HL	;	OE30 20F9	2750	LD (#10DA), HL	BEGFRE
OE06 E1	2430	POP HL	; ASSUMED NEXT START	OE32 22D810	2760	SCAL "Z	;
OE07 18C6	2440	JR LIN+	;NEXT LIN	OE35 22DA10	2770	;	;
	2450			OE38 DF5A			
OE09 22D610	2460	TOPFND LD	(BEGSIN), HL; HL =N	OE3A 5E	2780	TSTEND LD	E, (HL)
OE0C E1	2470	POP HL	;POI 00	OE3B 23	2790	INC HL	;
OE0D 2B	2480	DEC HL	;POI LAST TERM	OE3C 56	2800	LD D, (HL)	;
OE0E 73	2490	LD (HL), E	;SET ZERO	OE3D 23	2810	INC HL	;
OE0F 2A5E10	2500	LD HL,(BEGPGM)	;	OE3E 7B	2820	LD A,E	;
OE12 E5	2510	NXTAD PUSH HL	CALCULATE ADDR POI	OE3F B2	2830	OR D	;
OE13 CD3AOE	2520	CALL TSTEND	; AND INSERT AT	OE40 C9	2840	RET	;
OE16 D1	2530	POP DE	; START OF LINES				
OE17 280E	2540	JR Z, EXIT	;				
OE19 23	2550	INC HL	;				
OE1A 23	2560	INC HL	;				
OE1B 7E	2570	FNDT LD A, (HL)	;				
OE1C 23	2580	INC HL	;				
OE1D B7	2590	OR A	;				
OE1E 20FB	2600	JR NZ, FNDT	;				
OE20 7D	2610	LD A,L	;				
OE21 12	2620	LD (DE), A	;				
OE22 13	2630	INC DE	;				
OE23 7C	2640	LD A,H	;				
OE24 12	2650	LD (DE), A	;				
OE25 18EB	2660	JR NXTAD	;				
	2670						

SUCHE Pascal-Compiler in EPROM  
GEBE AB Basic-Rom MK 36271P  
TAUSCHE Software aller Art für NASCOM 2

G. Steuerwald Tel. [REDACTED]

## MITARBEITER DIESER AUSGABE

Günter Böhm

[REDACTED]  
Karlsruhe

Günter Kreidl

[REDACTED]  
Straelen

Wolfgang Mayer-Gürr

[REDACTED]  
Recklinghausen

Josef Zeller

[REDACTED]  
Neu-Ulm

(Vermieter)

Michael Bach

[REDACTED]  
Stegen

Klaus Mombaur

[REDACTED]  
Nürnberg

Clemens Ballarin

[REDACTED]  
Überlingen

Christian Peter

A [REDACTED] Wien  
Österreich

Wolfgang von Jan

[REDACTED]  
Langenhagen

Wolfgang Schröder

[REDACTED]  
Reutlingen

Tel.?

Erich Mehnert

[REDACTED]  
Mandelbachtal

Peter Brendel

[REDACTED]  
Mannheim

Tel.?

Stefan Bürger

[REDACTED]  
Tamm-Hohenstange

Markus Caesar

[REDACTED]  
Leichlingen

Tel.?

Christoph Rau

[REDACTED]  
Bonn

Tel.?

Hans Dieter Schneider

[REDACTED]  
Esens

Tel.?

Tom D. Rüdebusch

[REDACTED]  
Giessen

Constantin Olbrich

[REDACTED]  
Berlin

Günter Brust

[REDACTED]  
Baden-Baden

Tel. [REDACTED]

Gerhard Klement

[REDACTED]  
Wien

Österreich

Tel. [REDACTED]

und letztmals Gabi  
souverän am  
Typenrad

Artikel, die besonders  
durch einen Copyright-  
Vermerk gekennzeichnet  
sind, dürfen nicht nach-  
gedruckt oder anderweitig  
vervielfältigt werden oh-  
ne schriftliche Genehmi-  
gung des Verlags oder des  
Authors. Alle anderen Ar-  
tikel dürfen für jeden  
unkommerziellen Zweck  
veröffentlicht werden,  
vorausgesetzt, es wird  
als Quelle das NASCOM  
Journal angegeben.

# Millionärspiel

von Clemens Ballarin

## Spielidee:

Der Spieler muss versuchen, durch den An- und Verkauf von Aktien sich ein möglichst grosses Vermögen zu erwerben. Als Startkapital stehen ihm 10000 DM zur Verfüzung. Die schwankenden Aktienkurse und auch andere Ereignisse sorgen, wie im normalen Leben dafuer, dass die Bäume nicht zu schnell in den Himmel wachsen. Die Bewegung der Aktienkurse wird auf der linken Bildschirmhälfte graphisch dargestellt. Das Spiel belegt außer dem Basicbereich auch noch Speicherplatz von HEX D00 bis D53 und läuft nur auf NAS-SYS.

```

1 REM MILLIONAER-SPIEL
2 REM VON CLEMENS BALLARIN
3 REM GESCHRIEBEN IM JUNI 1982
4 REM
5 REM VERKAUF VON AKTIEN DURCH
6 REM EINKAUF MIT NEGATIVEM VORZEICHEN
10 CLS:DOKE4175,-6649:DOKE4100,3328
20 DEFFNR(H)=5*INT(RND(1)*(H*19000-94000))
25 DEFFNS(G)=USR(2058+G)
30 SCREEN15,2:PRINT"W I L L K O M M E N"
40 SCREEN22,3:PRINT"Z U M"
50 SCREEN9,4:PRINT"MI L L I O N A E R - S P I
E L"
60 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"Wieviele Tage möcht
en Sie spielen";
70 RESTORE:INPUTT
80 FORI=3328TO3410STEP2:READA:DOKEI,A:NEXT
90 FORI=1TOT:E=RND(1):NEXT
100 CLS:D=0:GB=10000
110 FORI=0TO3::A(I)=100:READA$(I):B(I)=0:NEXT
120 FORI=0TO8:S(I)=0:NEXT
130 A$="200":Z=FNS(0):A$="150":Z=FNS(256)
135 A$="100":Z=FNS(448):A$="50":Z=FNS(641)
140 A$="0":Z=FNS(898)
150 FORI=2TO42STEP10:SET(7,I):NEXT
160 A$="Guthaben in":Z=FNS(156)
170 A$="bar : DM":Z=FNS(220)
180 A$="Aktien: DM":Z=FNS(284)
190 A$="gesamt: DM":Z=FNS(348)
200 A$="Tag von Tagen":Z=FNS(90)
210 D=D+1:A=D:L=4:G=86:GOSUB860
220 G=99:A=T:GOSUB860:GOSUB620:GOSUB560
230 GOSUB400:GOSUB490:GOSUB560
240 IFD=TTHEN210
250 CLS

260 IFGB+GA=10000THEN300
270 PRINT"So wird man bestimmt nicht Millionär
!"
275 PRINT"Dagobert Duck würde sich schief lach
en!"
280 PRINT"Sie haben in";D;"Tagen";10000-GB-GA;
290 PRINT"DM Verlust gemacht!":GOTO360
300 IFGB+GA-10000=T*100THEN340
310 PRINT"Was? Nur";GB+GA-10000;" DM Gewinn?"
320 PRINT"Sie tun mir leid!"
330 GOTO360
340 PRINT"Das war sehr gut!"
350 PRINT"Sie haben";GB+GA-10000;" DM kassiert"
360 INPUT"Noch ein Spiel";A$
370 IFA$="J":THENCLS:GOT060
380 PRINT"Auf Wiedersehen bis zum nächsten mal
."
390 END
400 FORI=0TO3
410 X=I:GOSUB1050
420 B(I)=B(I)+K:GB=GB-A(I)*K
430 FORJ=1TOK:E=RND(1):NEXTJ
440 GOSUB560
450 L=4:G=(16-3*C(I))*64+21:A=B(I):GOSUB860
460 PRINT)":SCREEN22,17-3*C(I):PRINT"
470 NEXT
480 RETURN
490 IFD=30RRND(1)*20=DTHENRETURN
500 X=INT(RND(1)*9)
510 IFS(X)=1THENRETURN
520 S(X)=1:X=X+4
530 GOSUB1050
540 GB=GB+A
550 RETURN
560 GA=0
570 FORJ=0TO3:GA=GA+A(J)*B(J):NEXTJ
580 L=9:A=GA:G=291:GOSUB860
590 A=GB:G=227:GOSUB860
600 A=GB+GA:G=355:GOSUB860
610 RETURN
620 G=D:IFG=27THENG=27
625 FORI=37-GTO37:FORJ=2TO42:A=POINT(I,J)
630 IFA=0THENRESET(I-1,J):GOT0650
640 SET(I-1,J):RESET(I,J)
650 NEXTJ,I
660 FORI=0TO3
670 A=5*INT(RND(1)*7-3)
680 IFA(I)+A=50RA(I)+A=200THEN710
700 A(I)=A(I)+A
710 SET(37,42-A(I)/5)
720 NEXT
730 FORI=0TO3:C(I)=1:NEXT
740 FORI=0TO3

```

```

750 FORJ=IT03
760 IF1=JTHEN790
770 IFA(I)=A(J)THENC(J)=C(J)+1:GOT0790
780 C(I)=C(I)+1
790 NEXTJ, I:L=4:FORI=0T03
800 G=(16-3*C(I))*64+21:A=B(I):GOSUB860
810 PRINT")";SCREEN22,17-3*C(I):PRINT"("
820 A$=A$(I):Z=FNS((15-3*C(I))*64+20)
830 G=(17-3*C(I))*64+20:A=A(I):GOSUB860:PRINT"D
M";
840 NEXT
850 RETURN
860 A$=STR$(A)
870 F=LEN(A$)
880 IFF=LTTHEN960
890 C=L-F
900 IFG=0THEN940
910 FORB=1TOC
920 A$=" "+A$
930 NEXTB
940 Z=FNS(G)
950 RETURN
960 FORB=1TOF
970 IFMID$(A$,B,1)="E"THEN E=B
980 NEXTB
990 FORB=ETO-E+F+L+1STEP-1
1000 B$=MID$(A$,B-2)
1010 C$=MID$(A$,B)
1020 A$=B$+C$
1030 NEXTB
1040 GOT0940
1050 A$="
1060 FORJ=476T0860STEP64:Z=FNS(J):NEXTJ
1070 ONX+1GOT01310,1310,1310,1310,1320,1330,134
0
1080 ONX-6GOT01350,1360,1370,1330,1380,1390
1090 Z=FNS(476)
1100 ONX+1GOT01400,1400,1400,1400,1410,1420,143
0
1110 ONX-6GOT01440,1450,1460,1470,1480,1490
1120 Z=FNS(540)
1130 ONX+1GOT01500,1500,1500,1500,1160,1510,152
0
1140 ONX-6GOT01530,1540,1550,1570,1580,1600
1150 Z=FNS(604)
1160 ONX+1GOT01610,1610,1610,1610,1630,1640,166
0
1170 ONX-6GOT01680,1690,1190,1700,1710,1720
1180 Z=FNS(668)
1190 ONX+1GOT01730,1730,1730,1730,1740,1760,177
0
1200 ONX-6GOT01780,1790,1220,1820,1830,1840
1205 GOT01220
1210 Z=FNS(732)
1220 ONX+1GOT01850,1850,1850,1850,1250,1860,187
0
1230 ONX-6GOT01880,1890,1250,1900,1920,1930
1235 GOT01250
1240 Z=FNS(796)
1250 ONX+1GOT01940,1940,1940,1940,1280,1960,199
0
1260 ONX-6GOT02000,2020,1280,1280,2030,2060
1265 GOT01280
1270 Z=FNS(860)
1280 IFY=1THEN Y=0:GOT01160
1290 IFX=17THEN X=11
1300 RETURN
1310 A$="Wie viele "+A$(X)+"-":GOT01090
1320 A$="Sie haben":GOT01090
1330 A$="Sie haben einen":GOT01090
1340 A$="Moechten Sie eine":GOT01090
1350 A$="Ihr Haus ist abge-":GOT01090
1360 /$="In Ihrem Haus ist":GOT01090
1370 \$="Sie haben bei einem":GOT01090
1380 \$="Ihr Grossvater ist":GOT01090
1390 A$="Sie haben eine":GOT01090
1400 A$="Aktien moechten":GOT01120
1410 A$="Computeritis.":GOT01120
1420 A$="Verkehrsunfall":GOT01120
1430 A$="Autoversicherung":GOT01120
1440 A$="brannt. Die Ursache":GOT01120
1450 A$="ein Wasserrohr ge-":GOT01120
1460 A$="Preisausschreiben":GOT01120
1470 A$="Bankueberfall ver-":GOT01120
1480 A$="gestorben.":GOT01120
1490 A$="sensationelle":GOT01120
1500 A$="Sie kaufen ":GOT01150
1510 A$="gebaut)":GOT01150
1520 A$="abschliessen)":GOT01150
1530 A$="ist leider noch":GOT01150
1540 A$="brochen. Dabei ent-":GOT01150
1550 L=5:A=FNR(L):G=603:GOSUB860
1560 A$="DM gewonnen.":Z=FNS(609):GOT01160
1570 A$="hindert.":GOT01150
1580 A$="Sie erben":Z=FNS(604):L=6:A=FNR(L)
1590 G=613:GOSUB860:A$=" DM.":Z=FNS(619):GOT011
60
1600 A$="Erfindung gemacht.":GOT01150
1610 INPUTK:IFK+B(X)=1000THENX=X+13
1620 GOT01190
1630 A$="Die Arzt-Kosten":GOT01180
1640 A$="Da Sie ":Z=FNS(668)
1645 IFS(2)=0THEN A$="nicht":Z=FNS(675):Y=6
1650 A$=" ver-":Z=FNS(674+Y):Y=0:GOT01190
1660 INPUTA$:IFA$-->J"THENX=17:S(2)=0
1670 GOT01190
1680 A$="nicht geklaert.":GOT01180
1690 A$="stand ein Schaden":GOT01180

```

```

1700 A$="Zur Belohnung be-":GOT01180
1710 A$="Da Sie aber die":GOT01180
1720 A$="Durch geschickten":GOT01180
1730 A$="Seien Sie beschei-":GOT01210
1740 A$="betragen":Z=FNS(732):L=5:A=FNR(L)
1745 G=740:GOSUB860:A$="DM.":Z=FNS(746):A=-A
1750 GOT01220
1760 A$="sichert sind,":GOT01210
1770 A$="Wie hoch moechten":GOT01210
1780 A$="Fuer eine neue Woh-":GOT01210
1790 A$="von":Z=FNS(732):L=5:A=FNR(L):G=735
1800 GOSUB860:A$="DM, fuer":Z=FNS(741):A=-A
1810 GOT01220
1820 A$="kommen Sie von der":GOT01210
1830 A$="Beerdigung bezahlen":GOT01210
1840 A$="Verkauf des Paten-":GOT01210
1850 A$="den, Es gibt nur":GOT01240
1860 A$="kostet Sie das":GOT01240
1870 A$="Sie sich versichern":GOT01240
1880 A$="nung mussen Sie":GOT01240
1890 A$="den Sie aufkommen":GOT01240
1900 A$="Bank":Z=FNS(796):L=5:A=FNR(L):G=800
1905 GOSUB860:A$="DM.":Z=FNS(806)
1910 GOSUB860:A$="DM.":Z=FNS(806):GOT01250
1920 A$="muessen, bekommen":GOT01240
1930 A$="tes erhalten Sie":GOT01240
1940 A$="noch":Z=FNS(860):A=999-B(X):L=4:G=864
1945 GOSUB860:A$=".":Z=FNS(870):Y=1
1950 GOSUB860:A$=".":Z=FNS(870):Y=1:GOT01280
1960 L=6:A=FNR(L):G=859
1970 IFS(2)=1 THEN A=V*10:IFA=0 THEN A=0
1980 GOSUB860:A$="DM.":Z=FNS(866):A=-A:GOT01280
1990 A$="lassen":Z=FNS(860):INPUTV:A=-V:GOT01280
0
2000 L=6:A=FNR(L):G=859:GOSUB860
2010 A$="DM bezahlen.":Z=FNS(866):A=-A:GOT01280
2020 A$="muessen.":GOT01270
2030 A$="Sie nur":Z=FNS(860):L=6:G=867
2040 B=A-2*FNR(5):IFA=0 THEN B=A-100
2050 A=B:GOSUB860:A$="DM.":Z=FNS(874):GOT01280
2060 G=859:L=6:A=FNR(L):GOSUB860:A$="DM."
2070 Z=FNS(866):GOT01280
2080 DATA-29747,-4631,10579,-4852,-10661,272,6
2090 DATA-10198,-18672,21229,8744,16107,-13568
2100 DATA-16641,1064,-5367,-5096,15907,-16831
2110 DATA808,6187,9203,9030,24099,22051,-2278
2120 DATA4115,-13829,22255,21057,16713,19522
2130 DATA8261,18766,18499,8276,17735,21830
2140 DATA17486,20037,13,201
2150 DATASTAHL,ELEKTRO,KERAMIK,DIAMANT

```

## Musik-Synthese von Constantin Olbrich

```

0 REM fuer RESET "E000" faehiges BASIC
1 REM E000: C3 03 E0 = LD PC,#E003
2 REM andere Version kann nicht mit RESET starten
3 REM ****
4 REM *** MUSIKSYNTHESE UEBER PORTO ***
5 REM ****
6 REM
7CLS
8 REM ev. 9015 aendern, falls Bit2 benutzt ist.
9 DIM W(96)
10 PRINTTAB(10)"FUER ELISE (L.v.Beethoven)"
15 GOSUB 8500:REM MASCHINEN PROGRAMM ABLEGEN
20 DOKE 4100, RAM :REM USER LOC EINTRAGEN
30 U=94:FOR T=1 TO U
50 READ W(T):X=0
60 IF W(T) >1000 THEN X=1:W(T)=W(T)-1000
70 GOSUB 1000
80 B=USR(W(T))
90 NEXT
100 CLS:RESTORE
110 END
1000 TN=3334
1001 X=X+1
1010 ON X GOSUB 1030,1050,1070,1090
1020 RETURN
1030 POKE TN,16:RETURN
1050 POKE TN,32:RETURN
1070 POKE TN,32:RETURN
1090 POKE TN,40:RETURN
8000 DATA43,46,43,46,43,57,48,54,1065,107,86
8010 DATA65,1057,86,68,57,1054,86,43,46,43,46
8020 DATA43,57,48,54,1065,107,86,65,1057,86,54
8030 DATA57,1065,57,54,48,1043,72,41,43,1048
8040 DATA81,43,48,1054,86,48,54,1057,86,86,43
8045 DATA 86,43,43,1021
8050 DATA46,43,46,43,46,43,57,48,54
8060 DATA1065,107,86,65,1057,86,68,57,1054,86,43
8070 DATA46,43,46,43,57,48,54,1065,107,86,65,1057
8080 DATA86,54,57,1065,1,1,1,1
8500 RESTORE 9000:RAM=3328
8510 FOR I=0 TO 29
8520 READ BYTE:POKE RAM+I,BYTE
8530 NEXT:RESTORE:RETURN
9000 DATA 205,139,233,75,17,0,16,65,62,0,0,0,0
9010 DATA 205,83,0,27,122,179,200,16,242,65,62
9015 DATA 32 :REM 32=20H => BIT 5 von Port0
9020 DATA 205,83,0,24,242

```

VERKAUFE NASCOM 1 mit

- Buffer Board
- 64 K Speicher
- EPROM Board Rev A
- I/O Board
- Netzteil, Tastatur, Gehäuse, Veroframe
- Busplatine, Minigraphik
- BASIC, ZEAP, NASSYS 1 + Programme
- Stereo-Tonbandgerät Philips N 4511
- Kontakt: Tel. [REDACTED] Konrad
- [REDACTED] Thomas
- VB 2600,- DM

# Seite(n) für Einsteiger von Peter Brendel

Als Fortsetzung zur letzten "Seite für Einsteiger" nun ein Programm von Peter Brendel, das Ihnen die Möglichkeit gibt, die Poke Befehle nochmals praktisch zu erproben. Er hat es speziell Hans-Dieter Schneider gewidmet und dazu noch einen Bildschirm-Atlas des NASCOM beigelegt, um Benutzern von anderen Systemen den NASCOM Bildschirm-Aufbau durchsichtiger zu machen. (NASCOM-Benutzer werden sicher auch dankbar für diese Programmierhilfe sein).

```
370 DATA2190,2894,64,149,2,30
380 DATA2191,2895,64,150,9,1
390 DATA2200,2904,64,151,2,21
400 DATA2126,2136,1,246,1,0
410 DATA2713,2740,1,128,1,0
420 DATA2777,2804,5,199,3,64
430 DATA2138,2157,4,173,2,1
440 REM A B C D E F
450 REM ANF END STEP DAT ANZ ABSTAND
460 REM
470 REM * MIR IST KEINE RATIONELLERE MOEGLICH -
480 REM * KEIT IN BASIC BEKANNT * P.B.*
```

Bildschirm-Atlas auf der nächsten Seite!

```
10 REM * HANDHABUNG DES POKE - BEFEHLS
20 REM * ZUR GRAFIK - DARSTELLUNG
30 REM * (Mit kleinem demo-Anhang)
40 N=9
50 CLS
60 FOR I=1 TO N
70 REM
80 REM * WIEVIELE ELEMENTE ? (DATA-BLOECKE)
90 REM
100 READ A,B,C,D,E,F
110 REM * LESEN 1 ELEMENT
120 FOR J=1 TO E
130 REM
140 REM * LINIE WIRD E-1 MAL WIEDERHOLT
150 REM * D.H. E=2 EINMALIGE WIEDERHOLG,
160 REM * BZW. E=1 NICHT WIEDERHOLT
170 REM
180 FOR K=A TO B STEP C:POKE K,D
190 REM
200 REM * LINIE BESTEHEND AUS DEM ZEICHEN
210 REM * D WIRD VOM PUNKT(SPEICHERPL.) A
220 REM * NACH B MIT DER SCHRITTWEITE C
230 REM * GEZOGEN.
240 REM
250 NEXT K
260 B=B+F:A=A+F
270 REM * WENN DIE LINIE WIEDERHOLT
280 REM * WIRD, DANN MIT DEM ABSTAND F
290 REM * WENN NICHT WIEDERHOLT WIRD,
300 REM * WERDEN A UND B ZWAR UM F
310 REM * ERHOEHT, ABER SONST IGNORIERT,
320 REM * WEIL AB NEXT J DER NAECHSTE
330 REM * DATA-BLOCK GELESEN WIRD
340 NEXT J:NEXT I
350 DATA2954,3065,1,255,1,0
360 DATA2058,2890,64,255,2,47
```

Im Journal 2-82 wurden die Ladebefehle erklärt. Hier nun endlich die Fortsetzung, um dieses Thema abzuschließen.

In der ersten Folge wurden die Register I und R ausgespart. Das I Register ist ein "Interrupt (=Unterbrechung) Adressen Register". Es enthält das höherwertige Byte einer Adresse, die nach einem (Hardware-) Interrupt angesprungen wird. Dies ist eine besondere Anwendung, die auch in einer gesonderten Fortsetzung behandelt werden sollte. (Wäre doch etwas für Sie, Herr Föbel!?)

Das R (Refresh=Auffrischen)- Register wird von der CPU verwendet, um die Speicherinhalte der dynamischen RAM- Bausteine vor dem "Verschwinden" zu bewahren. Normalerweise müssen wir uns beim Programmieren überhaupt nicht damit beschäftigen, denn die CPU macht das automatisch bei jedem Einholen eines Befehls.

Eine Möglichkeit, das R-Register auch in einem Programm zu benutzen, ist das Erzeugen einer Zufallszahl zwischen 0 und 255 (0 und FF hex). Der Befehl ED 4F (=LD A, R) lädt dann eine zufällige Zahl in den Akku. Allerdings wird die Zahl nach einer bestimmten Anzahl von Maschinenzyklen wiederholt; bei den meisten Anwendungen (z.B. Spielen) genügt aber diese "Zufälligkeit".

Nun aber zurück zu unseren (inzwischen hoffentlich) vertrauten Registerpaaren AF, HL

16	3018	9	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	1	2	3	4	5																					
1	2058	9	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	1	2	3	4	5																					
2	2122	3	4	5	6	7	8	9	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
3	2186	7	8	9	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	1	2	3	4																				
4	2250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	1	2	3	4	5	6	7																					
5	2314	5	6	7	8	9	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	1																					
6	2378	9	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5																					
7	2442	3	4	5	6	7	8	9	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
8	2506	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	1	2	3																					
9	2570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	1	2	3	4	5	6	7																					
10	2634	5	6	7	8	9	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	1																					
11	2698	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	1	2	3	4	5																					
12	2762	3	4	5	6	7	8	9	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
13	2826	7	8	9	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	1	2	3	4																				
14	2890	1	2	3	4	5	6	7	8	9	900	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6	7																					
15	2954	5	6	7	8	9	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	300																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

etc.

Durch einfache 1-Byte-Befehle kann man die ganz schön zum Rotieren bringen (allerdings auch den Programmierer)! Gemeint sind die PUSH- und POP-Befehle. Dazu muß man wissen daß im RAM-Speicher ein sogenannter STACK angelegt ist; d.h. ein Stapspeicher, dessen Beginn durch den STACKPOINTER (=SP=Stapelzeiger - siehe Registeranzeige Heft 2-82) im NASCOM auf 1000 festgelegt ist. Der Programmierer kann ihn allerdings durch den Befehl LD SP,nn (Lade Stapelzeiger mit nn) auf eine x-beliebige Adresse legen (und dadurch z.B. verschiedene Stacks im Speicher anlegen). Diese Anwendung scheint mir aber schon etwas "fortgeschritten". Lassen wir unseren Stack zunächst einmal bei 1000.

Durch den PUSH-Befehl wird nun ein Register auf diesen Stack geladen; d.h. der Stackpointer wird jeweils um 1 erniedrigt, und die beiden Komponenten des Registerpaars werden in die entsprechenden Adressen geladen.

Beispiel:

Stackpointer zeigt auf 1000 (Top of Stack=Obergrenze oder Spitze des Staps)

Programm: LD HL,1122  
PUSH HL

Nach Ausführung mit Single-Step enthalten

0FFF - 22 und

0FFE - 11

Wird nun ein anderes Register "gepusht", dann wächst der Stapel in die Tiefe (erniedrigt den Stackpointer weiter), und das andere Register liegt obenauf. Daraus folgt, daß das zuletzt "gepushte" Register als erstes wieder "gepoppt" werden muß. (Man spricht von Last In/First Out= LIFO = als letztes hinein, als erstes heraus).

Wenn man diese Reihenfolge umgeht, kann man auch leicht Register austauschen, die normalerweise nicht getauscht werden könnten. Z.B. kann HL mit DE durch den Code EB (EX HL, DE) getauscht werden. Für einen Austausch von DE und BC existiert kein solcher Befehl, (es sei denn, man tauscht alle Register gleichzeitig, was ja wohl nicht immer wünschenswert ist). Um auch hier austauschen zu können, legen wir erst DE und dann BC auf den Stack und holen sie in gleicher Reihenfolge wieder herein:

PUSH DE first in

PUSH BC

POP DE

POP BC last out

Die Register sind nun vertauscht.

Die häufigste Anwendung dürfte es allerdings sein, bestimmte Register, deren Inhalt später nochmals gebraucht wird, in "Sicherheit" zu bringen, wenn sie für andere Zwecke kurzzeitig benötigt werden (z.B. in Unterprogrammen). So sieht man häufig vor einem Call-Befehl (Aufruf eines Unterprogramms) ein ganzes Sammelsurium von PUSH-Befehlen:

PUSH AF

PUSH HL

PUSH BC

CALL XYZ

POP BC

POP HL

POP AF

Beachten Sie die Reihenfolge (FILO!), damit keine Register vertauscht werden!

Vor dem Aufruf des Unterprogramms wird übrigens die Rücksprungadresse automatisch auf dem Stack abgelegt, damit das Programm weiß, wo es nach dem Abarbeiten des Unterprogramms weitermachen muß. Hier muß man höllisch aufpassen, damit man in einem Unterprogramm nicht versehentlich (z.B. nach einer Verzweigung) vergißt, ein Register zu "poppen", das vorher "gepusht" wurde. Dann springt das Programm nämlich zur zuletzt gepushten (ich spare mir jetzt die Anführungszeichen bei diesem seltsamen neudeutschen Ausdruck. Herr Bach sei mir gnädig!) Adresse, weil seine Rücksprungadresse ja weiter unten im Stack liegt. Wer weiß, wo es dann ankommt! Sehr häufig sind Programme beim Test abgestürzt, weil man einfach den Überblick über die Adressen auf dem Stack verloren hatte. Sie können in einem Unterprogramm auch keine Werte vom Stack nehmen, weil Sie ja sonst Ihre Rücksprungadresse zerstören. Ich schreibe mir jeden PUSH-Befehl gesondert auf und hake dann jeden POP-Befehl ab, um einen Überblick zu behalten. Dennoch kann ich gelegentliche Abstürze nicht vermeiden. Grundsätzlich sollte nach Abarbeiten eines Programms der Stackpointer wieder auf 1000 zeigen. Tut er das nicht, (was ein Programm bei bestimmten Bedingungen durchaus einmal verkraften könnte), liegt ein Programmierfehler vor, der früher oder später (wenn der Stack dann systematisch in ein Maschinenprogramm hineinwächst) dann doch zum "Absturz" führt.

Der Umfang des Stacks, der je nach Anzahl

Fortsetzung Seite 43

# STOCKCAR

von Wolfgang Schröder

```

10 CLS
20 A$="STOCK CAR"
30 FORA=1 TOLEN(A$)
40 SCREENA+14,16
50 PRINTMID$(A$,A,1):NEXT
60 PRINT:PRINT"SIE STEUERN IHR AUTO UEBER DEN BILD-"
70 PRINT"SCHIRM MIT HILFE DER CURSOR-TASTEN."
80 PRINT"JEDEMAL WENN SIE EIN AUTO RAMMEN"
90 PRINT"WIRD IHRE PUNKTZAHL UM 1 ERHOEHT."
100 PRINT"WENN SIE VERSUCHEN, DAS SPIELFELD"
110 PRINT"ZU VERLASSEN, WIRD IHR ACCIDENT-"
120 PRINT"COUNT INKREMENTIERT. JEDEMAL WENN"
130 PRINT"SIE EIN AUTO RAMMEN WIRD EIN KREUZ"
140 PRINT"ERSCHEINEN. RAMMEN SIE DIESES KREUZ"
150 PRINT"WIEDER, WIRD IHR ACCIDENT-COUNT UM"
160 PRINT"EINS ERHOEHT. JEDER UNFALL KOSTET"
170 PRINT"5 PUNKTE MAL DIE RUNDENZAHL. VON"
180 PRINT"RUNDE ZU RUNDE WIRD IHR AUTO IMMER"
190 PRINT"SCHELLER."
200 FORA=1 TO29999:NEXT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:
PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
210 PRINT"IHRE ENDPUNKTZAHL ERRECHNET SICH AUS"
220 PRINT"DEN ERREICHEN PUNKTEN MAL RUNDEN-"
230 PRINT"ZAHL. DER MAXIMALE FAKTOR IST HIER"
240 PRINT"9. AM ANFANG HABEN SIE NEUN ZEITEIN-"
250 PRINT"HEITEN ZEIT IN DER SICH DIE AUTOS"
260 PRINT"NICHT BEWEGEN. DANACH STEHEN IHNEN"
270 PRINT"NOCH 50 ZEITEINHEITEN BIS ZUM ENDE"
280 PRINT"DER RUNDE ZU. DANACH WIRD IHNEN IHR"
290 PRINT"ENDPUNKTSTAND AUSGEDRUCKT MIT IHREM"
300 PRINT"JEWELIGEN REKORD."
310 PRINT:PRINT"SO, UND NUN VIEL SPASS!!"
320 FORA=1 TO15000:NEXT
330 A1=0:DIMH(20):IC=1
340 CLS:CC=34-IC*4:IFCC<1 THENCC=1
350 IFIC<9 THENIC=9
360 A$="TIME ACCIDENTS SCORE"
370 FORD=1 TOLEN(A$)
380 SCREEND+5,16
390 PRINTMID$(A$,D,1)
400 NEXT
410 B=2954:C=2122
420 FORA=2058 TO2105
430 POKEA,5:POKEB,5
440 IFC=3001 THEN470
450 POKEC,5:C=C+47
460 POKEC,5:C=C+17
470 B=B+1
480 NEXT
490 E=INT(10*RND(1)+6)
500 FORF=1 TOE
510 G=INT(900*RND(1)+2090)
520 IFPEEK(G)<=32 THEN510
530 POKEG,14
540 H(F)=G
550 NEXT:RESTORE
560 FORI=20480 TO20498 STEP2
570 READA:DOKEI,A:NEXT
580 POKE20500,233:DOKE4100,20480
590 I=2595
600 POKEI,7
610 K=45:J=57:L=0:X=0:W=0:Y=0:S=49:U=S:T=48:V=T
620 IFK>46 THEN670
630 POKE3029,K:POKE3030,J
640 IFJ=49 THENK=48
650 J=J-1
660 GOT0770
670 IFJ>48 ORK>48 THEN710
680 POKE3029,K:POKE3030,J
690 J=J+1
700 GOT0770
710 X=X+1:IFX=50 THEN1110
720 J=J+1:IFJ=58 THEN750
730 POKE3030,J
740 GOT0770
750 K=K+1:POKE3029,K
760 J=48:POKE3030,J
770 L=L+1:IFL=FTHENL=0:GOT0620
780 IFK=45 THEN880
790 M=INT(RND(1)*4+1)
800 IFM=1 THENN=64
810 IFM=2 THENN=-1
820 IFM=3 THENN=1
830 IFM=4 THENN=-64
840 IFPEEK(H(L))+N)=5 THEN790
850 POKEH(L),32
860 H(L)=H(L)+N
870 POKEH(L),14
880 FORO=1 TOCC
890 P=USR(0)
900 IFP=0 THEN920
910 Q=P
920 NEXT
930 R=I
940 IFQ=17 THENI=I-1
950 IFQ=18 THENI=I+1
960 IFQ=19 THENI=I-64
970 IFQ=20 THENI=I+64
980 IFPEEK(I)=50 ORPEEK(I)=25 THEN1020
990 IFPEEK(I)=14 THEN1070
1000 POKER,32:POKEI,7
1010 GOT0770
1020 W=W+1:POKER,32:IFS=57 THENT=T+1:S=48

```

```

1030 POK3041,T:POKE3042,S
1040 S=S+1
1050 I=2595:POKEI,7:Q=0
1060 GOT0770
1070 Y=Y+1:POKER,25:IFU=57THENV=V+1:U=48
1080 POK3059,V:POKE3061,U
1090 U=U+1
1100 GOT0770
1110 CLS
1120 PRINTTAB(10)"GAME OVER      END"
1130 PRINT
1140 PRINTTAB(4)"SCORE= (**IC")";TAB(37);Y
1150 PRINTTAB(4)"ACCIDENTS= (TIMES FIVE)";TAB(3
6);
1160 PRINT"-";W
1170 PRINTTAB(36)"-----";Y=Y*IC;W=W*IC
1180 PRINTTAB(4)"TOTAL =";TAB(37);Z=W*5:PRINTY
-Z
1190 PRINTTAB(35)"- - - - "
1200 IFY-Z=A1 THEN1230
1210 PRINT:PRINTTAB(10)"RECORD SCORE=",A1
1220 GOT01250
1230 A1=Y-Z
1240 PRINTTAB(10)"YOU'VE JUST SET A NEW RECORD"
1250 PRINT:PRINT:PRINT:IC=IC+1
1260 INPUT"Do YOU WANT ANOTHER TRY",C$
1270 IFLEFT$(C$,1)="Y"THENQ=0:GOT0340
1280 PRINT"PROGRAM END"
1290 DATA289,1548,13833,8960,-12,25311
1300 DATA312,18351,10927,-8179 *

```

\* für die seltsame zweite BASIC Version  
(siehe Heft 1/82) muß hier der Wert -8182  
eingesetzt werden Red.

## ZAUBERWÜRFEL

von Erich Mehnert

Der verdrehbare Zauberwürfel besitzt statt der herkömmlichen neun Felder 25 Felder pro Würfelfläche. Alle sechs Flächen sind auf dem Bildschirm sichtbar. Oben rechts läuft eine Uhr, die mit ":" auf 0 gestellt werden kann. Start des Programms ist bei FD0. Die Tasten 1,2,3,4,5; Q,W,R,T und A,S,D,F,G werden zur Verdrehung des Würfels betätigt. Jede Drehung wird angezeigt. Mit der Stern-taste wird zu NASSYS zurückgesorungen, mit dem Schnecken-A kann der Würfel wieder in die Ausgangslage gebracht werden.

Das besondere an dem Programm ist, daß man das "Würfelknacken" in mehreren Etaoen durchführen kann, indem man die augenblickliche Lage des Würfels auf Kassette abspeichert und das Spiel am nächsten Tag fortsetzt.

OC80	21	12	12	11	6A	0B	01	0A	62
OC88	00	ED	B0	C9	3E	0C	F7	C9	04
OC90	21	36	00	00	00	00	19	22	2E
OC98	84	0C	C9	2A	81	0C	11	28	ED
OCA0	00	00	00	19	22	81	0C	C9	3D
OCA8	CD	80	0C	CD	90	0C	CD	9B	DE
OCB0	OC	C9	CD	A8	0C	CD	A8	0C	93
OCB8	CD	A8	0C	CD	A8	0C	CD	A8	3B
OCC0	OC	C9	21	00	10	22	81	0C	81
OCC8	21	8C	08	22	84	0C	CD	B2	BA
OCD0	OC	21	0A	10	22	81	0C	21	F3
OCD8	9B	08	22	84	0C	CD	B2	0C	C4
OCE0	21	14	10	22	81	0C	21	AA	AB
OCE8	08	22	84	0C	CD	82	0C	21	5A
OCF0	1E	10	22	81	0C	21	0C	0A	10
OFC8	22	84	0C	CD	B2	0C	21	40	A2
OD00	11	22	81	0C	21	1B	0A	22	35
OD08	84	0C	CD	B2	0C	21	4A	11	AC
OD10	22	81	0C	21	2A	0A	22	84	C7
OD18	0C	CD	B2	0C	C9	21	6E	10	24
OD20	22	81	0C	21	00	14	22	84	B7
OD28	0C	CD	80	0C	21	50	10	22	3D
OD30	81	0C	21	0A	14	22	84	0C	BB
OD38	21	1D	00	22	87	0C	CD	80	85
OD40	0C	21	00	14	22	81	0C	21	5E
OD48	50	10	22	84	0C	21	28	00	B0
OD50	22	87	0C	CD	80	0C	21	0A	96
OD58	00	22	87	0C	CD	C2	0C	C9	7E
OD60	21	1E	10	22	1E	0D	21	00	2A
OD68	10	22	2D	0D	22	48	0D	CD	25
OD70	1D	0D	C9	21	46	10	22	1E	27
OD78	0D	21	28	10	22	2D	0D	22	69
OD80	48	0D	CD	1D	0D	C9	21	6E	31
OD88	10	22	1E	0D	21	50	10	22	95
OD90	2D	0D	22	48	0D	CD	1D	0D	45
OD98	C9	21	96	10	22	1E	0D	21	A3
ODAO	78	10	22	2D	0D	22	48	0D	08
ODA8	CD	1D	0D	C9	21	BE	10	22	86
ODBO	1E	0D	21	A0	10	22	2D	0D	15
ODB8	22	48	0D	CD	1D	0D	C9	3A	36
ODCO	26	14	32	B4	10	C9	2A	0C	B0
ODC8	OD	11	02	00	19	22	0C	0D	FD
ODDO	2A	C3	0D	11	28	00	19	22	4B
ODD8	C3	0D	C9	3E	28	32	CA	0D	ED
ODE0	3E	02	32	D4	0D	C9	3E	02	49
ODE8	32	CA	0D	3E	28	32	D4	0D	71
ODFO	C9	21	14	10	22	0C	0D	21	1B
ODF8	00	14	22	C3	0D	CD	DB	0D	C0
OE00	CD	BF	0D	CD	10	0E	CD	10	6F
OE08	OE	CD	10	0E	CD	10	0E	C9	C3
OE10	CD	C6	0D	CB	0D	C9	21	41	
OE18	1E	14	22	CD	0D	21	14	10	8C
OE20	22	C3	0D	CD	E6	0D	CD	BF	6C
OE28	OD	CD	10	0E	CD	10	0E	CD	E6
OE30	10	0E	CD	10	0E	C9	21	00	31
OE38	00	22	81	0C	21	00	00	22	38
OE40	84	0C	CD	80	0C	C9	21	08	29
OE48	10	22	F2	0D	21	14	14	22	F2
OE50	F8	0D	CD	F1	0D	21	14	10	73
OE58	22	F2	0D	21	00	14	22	F8	D6
OE60	0D	CD	F1	0D	21	EA	11	22	84
OE68	81	0C	21	1E	14	22	84	0C	08
OE70	21	0A	00	22	87	0C	CD	80	AB
OE78	0C	21	40	11	22	81	0C	21	D4
OE80	0A	14	22	84	0C	CD	80	0C	B7
OE88	21	00	14	22	81	0C	21	40	DB
OE90	11	22	84	0C	CD	80	0C	21	DB
OE98	14	14	22	81	0C	21	EA	11	99
OEAO	22	84	0C	CD	80	0C	21	0A	E4

OEA8	14	22	18	0E	21	08	10	22	6D	1128	1B	20	1B	20	10	20	10	20	OF	13A8	CD	28	OF	CD	C7	OF	C9	CD	F8	
OEB8	22	18	0E	21	14	10	22	1E	93	1130	1C	20	1C	20	10	20	4F	20	40	13B0	44	OF	CD	C7	OF	C9	21	99	AF	
OEC0	OE	CD	17	0E	CD	C2	0C	C9	32	1138	4F	20	4F	20	4F	20	4F	20	05	13B8	OF	CD	C7	OF	C9	99	99	99		
OEC8	21	08	10	22	47	0E	22	AD	55	1140	10	20	1B	20	1B	20	1B	20	11	13C0	22	C4	OF	3E	99	32	6C	0F	A6	
OED0	OE	21	14	10	22	56	0E	22	B9	1148	10	20	1B	20	1B	20	1B	20	3A	13C8	CD	C7	OF	C3	29	14	00	00	00	
OED8	BC	OE	21	40	11	22	7A	OE	CC	1150	1B	20	1B	20	10	20	10	20	37	13D0	00	00	00	00	00	00	00	00	E3	
OEE0	22	8F	0E	21	EA	11	22	65	50	1158	10	20	10	20	10	20	4F	20	68	13D8	00	00	00	00	00	00	00	00	EB	
OEE8	OE	22	9E	OE	CD	46	0E	C9	BC	1160	4F	20	4F	20	4F	20	4F	20	2D	13E0	00	00	00	00	00	00	00	00	F3	
OEF0	21	08	10	22	C9	0E	21	14	65	1168	0E	20	0E	20	0E	20	0E	20	31	13E8	00	00	00	00	00	00	00	00	FB	
OEF8	10	22	D2	0E	21	40	11	22	AC	1170	0E	20	1B	20	1B	20	1B	20	60	13F0	00	00	00	00	00	00	00	00	03	
OF00	DB	DE	21	EA	11	22	E4	OE	28	1178	1B	20	1B	20	10	20	4F	20	90	13F8	00	00	00	00	00	00	00	00	2B	
OF08	CD	C8	0E	C9	21	06	10	22	DC	1180	4F	20	4F	20	4F	20	4F	20	55	1400	10	20	10	20	10	20	10	20	D4	
OF10	C9	OE	21	16	10	22	D2	OE	3F	1188	0E	20	0E	20	0E	20	0E	20	59	1410	0E	20	0E	20	0E	20	0E	20	CO	
OF18	21	68	11	22	DB	OE	21	C2	AF	1190	0E	20	1B	20	1B	20	1B	20	88	1418	00	20	00	20	00	20	1B	20	C7	
OF20	11	22	E4	0E	CD	C8	0E	C9	CO	1198	0E	20	1B	20	1B	20	1B	20	80	1420	1B	20	1B	20	1B	20	1B	20	20	
OF28	21	04	10	22	C9	0E	21	18	9E	11A0	1B	20	1B	20	10	20	4F	20	87	1428	00	DF	62	FE	31	CC	77	13	CE	
OF30	10	22	D2	0E	21	90	11	22	35	11A8	10	20	10	20	10	20	4F	20	B8	1430	FE	32	CC	13	FE	85	13	CC	9A	
OF38	DB	OE	21	9A	11	22	E4	OE	10	11B0	4F	20	4F	20	4F	20	4F	20	70	1438	85	13	FE	51	CC	9A	BO	7F		
OF40	CD	C8	0E	C9	21	02	10	22	10	11C0	0E	20	1B	20	1B	20	1B	20	80	1440	35	CC	93	13	FE	57	CC	13	FE	
OF48	C9	OE	21	1A	10	22	D2	0E	7B	11C8	1B	20	1B	20	10	20	10	20	AF	1448	13	FE	57	CC	A1	13	FE	45		
OF50	21	B8	11	22	DB	OE	21	72	E7	11D0	10	20	10	20	10	20	4F	20	80	1450	CC	A8	13	FE	52	CC	13	FE	45	
OF58	11	22	E4	0E	CD	C8	0E	C9	F8	11D8	4F	20	4F	20	4F	20	4F	20	A5	1458	FE	54	CC	B6	13	FE	53	CC	5B	
OF60	21	00	10	22	C9	0E	21	1C	D6	11E0	0E	20	0E	20	0E	20	0E	20	A9	1460	54	13	FE	62	13	FE	46	CC	69	
OF68	10	22	D2	0E	21	E0	11	22	BD	11E8	0E	20	00	20	00	20	00	20	87	1468	44	CC	62	13	FE	46	CC	69	7A	
OF70	DB	OE	21	4A	11	22	E4	OE	F8	11F0	00	20	00	20	10	20	10	20	A1	1470	13	FE	47	CC	70	13	FE	2A		
OF78	CD	C8	0E	C9	3A	C4	0F	3C	3C	11F8	10	20	10	20	10	20	4F	20	08	1478	CA	00	00	FE	40	CA	60	15	D3	
OF80	27	32	C4	0F	00	21	1F	08	03	1200	21	0A	10	22	F2	0D	21	00	00	1480	FE	3A	CC	50	15	CD	14	15	F3	
OF88	22	29	0C	00	DF	68	3A	C4	33	1208	14	22	F8	0D	CD	F1	0D	21	41	1488	CD	8E	14	C3	29	14	3A	10	55	
OF90	0F	FE	00	CA	97	0F	C9	3A	1F	1210	40	11	22	F2	0D	21	0A	14	D3	1490	15	00	3C	27	32	10	15	AA		
OF98	C5	0F	3C	27	32	C5	0F	21	05	1218	22	F8	0D	CD	F1	0D	21	1E	5B	1498	00	00	00	00	00	00	00	00	AC	
OFA0	1D	08	22	29	0C	DF	68	3A	AC	1220	10	22	F2	0D	21	14	22	CE	14A0	3A	10	15	FE	99	3C	27	37	F7		
OFA8	C5	0F	FE	00	CA	B0	0F	C9	DB	1228	F8	0D	CD	F1	0D	21	4A	11	86	14A8	C9	3A	11	15	00	3C	27	37	F7	
OFB0	3A	C6	0F	00	3C	00	27	00	31	1230	22	F2	0D	21	1E	14	22	F8	DO	14B0	FE	60	CA	B8	14	21	2D	08	B8	
OFB8	32	C6	0F	00	21	1B	08	22	5D	1238	0D	CD	F1	0D	21	00	14	22	79	14B8	3E	00	32	11	15	21	2D	08	B8	
OFC0	OC	DF	68	C9	57	00	00	CD	0F	1240	18	0E	21	40	11	22	1E	38	14C0	22	29	OC	DF	68	3A	11	15	D2		
OFC8	7C	0F	3E	00	C9	00	00	69	00	1248	CD	17	0E	21	14	22	18	0E	C5	14C8	FE	00	CA	CE	14	21	2D	08	B8	
OFDD	3E	0C	F7	CD	C2	0C	CD	50	D8	1250	0E	21	1E	10	22	1E	0E	CD	DA	14D0	15	00	3C	27	37	FE	60	CA	BB	
OFD8	15	C3	BD	13	80	07	80	07	9D	1258	17	0E	21	14	14	22	18	0E	20	20	14D8	DD	14	3E	00	32	03	03	03	03
OFE0	80	07	65	07	24	35	FA	OB	40	1260	21	4A	11	22	1E	0E	CD	17	20	14E0	12	15	21	2A	08	22	29	OC	C5	
OFE8	48	0C	79	02	B8	01	0C	OC	97	1268	0E	21	1E	14	22	18	0E	21	44	14E8	DF	68	3A	12	15	FE	00	CA	6C	
OFF0	6B	07	0C	00	00	00	34	0C	C9	1270	10	22	1E	0E	CD	17	22	0E	DC	14F0	F3	14	C9	3A	13	15	00	3C	30	
OFF8	85	04	00	00	00	00	01	30	C1	1278	CD	C2	0C	C9	21	0A	10	22	4B	14F8	27	37	FE	24	CA	02	15	00	C3	
1000	00	20	00	20	00	20	00	20	90	1280	01	12	22	70	12	21	40	11	BB	1500	04	15	3E	00	32	13	15	21	E7	
1008	OE	20	05	20	05	20	05	20	B5	1288	22	10	12	22	43	12	21	1E	94	1508	27	08	22	29	OC	DF	68	C9	B3	
1010	05	20	05	20	1B	20	10	20	D5	1290	10	22	1F	12	22	52	12	21	AC	1510	00	33	01	00	21	A5	00	3E	5D	
1018	10	20	10	20	10	20	4F	20	27	1298	4A	11	22	2E	12	22	61	12	FC	1518	01	F5	AF	00	00	00	00	00	55	
1020	4F	20	4F	20	4F	20	4F	20	EC	12A0	CD	00	12	C9	21	0A	10	22	B7	1520	3D	22	C2	19	15	2B	7D	84	C2	
1028	00	20	00	20	00	20	00	20	B8	12A8	7D	12	21	40	11	22	86	12	75	1528	17	15	00	00	00	00	00	00	69	
1030	OE	20	05	20	05	20	05	20	DD	12B0	21	1E	10	22	8F	12	21	4A	3F	1530	00	00	00	00	00	00	00	00	45	
1038	05	20	05	20	1B	20	10	20	25	12B8	11	22	98	12	CD	7C	12	21	42	1538	C9	00	00	00	00	00	00	00	00	16
1040	10	20	10	20	10	20	4F	20	4F	12C8	11	22	86	12	21	4C	11													


```

1628 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 BE
1630 00 20 05 20 05 20 05 20 05 20 D5
1638 05 20 05 20 10 20 10 20 10 20 F8
1640 10 20 10 20 10 20 4F 20 55
1648 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 1A
1650 00 20 00 20 00 20 00 20 E6
1658 00 20 05 20 05 20 05 20 FD
1660 05 20 05 20 10 20 10 20 20
1668 10 20 10 20 10 20 4F 20 7D
1670 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 42
1678 00 20 00 20 00 20 00 20 0E
1680 00 20 05 20 05 20 05 20 25
1688 05 20 05 20 10 20 10 20 48
1690 10 20 10 20 10 20 4F 20 A5
1698 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 6A
16A0 00 20 00 20 00 20 00 20 36
16A8 00 20 05 20 05 20 05 20 4D
16B0 05 20 05 20 10 20 10 20 70
16B8 10 20 10 20 10 20 4F 20 CD
16C0 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 92
16C8 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 96
16D0 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 C5
16D8 1B 20 1B 20 10 20 10 20 C4
16E0 10 20 10 20 10 20 4F 20 F5
16E8 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 BA
16F0 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 BE
16F8 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 ED
1700 1B 20 1B 20 10 20 10 20 ED
1708 10 20 10 20 10 20 4F 20 1F
1710 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 E3
1718 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 E7
1720 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 16
1728 1B 20 1B 20 10 20 10 20 15
1730 10 20 10 20 10 20 4F 20 46
1738 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 0B
1740 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 0F
1748 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 3E
1750 1B 20 1B 20 10 20 10 20 3D
1758 10 20 10 20 10 20 4F 20 6E
1760 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 33
1768 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 37
1770 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 66
1778 1B 20 1B 20 10 20 10 20 65
1780 10 20 10 20 10 20 4F 20 96
1788 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 5B
1790 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 5F
1798 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 8E
17A0 1B 20 1B 20 10 20 10 20 8D
17A8 10 20 10 20 10 20 4F 20 BE
17B0 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 83
17B8 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 87
17C0 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 B6
17C8 1B 20 1B 20 10 20 10 20 B5
17D0 10 20 10 20 10 20 4F 20 E6
17D8 4F 20 4F 20 4F 20 4F 20 AB
17E0 0E 20 0E 20 0E 20 0E 20 AF
17E8 0E 20 1B 20 1B 20 1B 20 DE
17F0 1B 20 1B 20 10 20 10 20 DD
17F8 10 20 10 20 10 20 4F 00 EE

```

### Software - Tip:

Nehmen Sie sich einen Tag Urlaub, wenn Sie den Zauberwürfel enttippeln wollen!



Fortsetzung von Seite 39 (Einsteiger)

der PUSH- Befehle beträchtlichen Umfang erreichen kann, ist auch der Grund, weshalb man Programme im Speicher ab C80 nicht beliebig nach oben ausdehnen kann. Irgendwo im Bereich ab F00 (meist FE0 oder ähnlich) wird das Programm dann vom herabwachsenden Stack überschrieben und spielt verrückt.

Allgemein wäre zu sagen: PUSH und POP - sehr brauchbare Befehle, die aber genau beobachtet sein wollen.

Als Abschluß vielleicht noch eine interessante Anwendung. Unter bestimmten Bedingungen wird ein gepushter Wert nicht mehr gebraucht; dann poppt man ihn einfach in ein nicht benötigtes Register. (Im Quelltext liest man dann oft als Kommentar "Throw away HL", was bedeutet, daß man den Wert von HL auf dem Stack "wegwirft". Als Beispiel: Sie rufen ein Unterprogramm auf, das wiederum ein Unterprogramm aufruft. Normalerweise würde das zweite Unterprogramm am Ende wieder zum ersten zurückkehren (seine Rücksprungadresse steht ja auf dem Stack). Nehmen wir an, eine Bedingung sei erfüllt, die einen Rücksprung ins Hauptprogramm notwendig macht. Dann löschen Sie einfach die aktuelle Adresse durch z.B. POP BC (Throw away Return Address). Beim Return des zweiten Unterprogramms erfolgt nun der Sprung ins Hauptprogramm, da nun die Rücksprungadresse des ersten Unterprogramms oben auf dem Stack liegt.

Dies klingt beim ersten Durchlesen alles ein wenig kompliziert. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll ans Journal. Als nächstes Thema müßten nun die Block-Transfer- Befehle folgen. Wer wagt es?

G.Böhm

- Verkaufe ZEAP 2,0 auf original EPROMs  
4x 2708 DM 130 .-
- TINI BASIC ebenfalls origin.  
2x 2708 DM 40 .-
- Suche CLD- oder MKS- Floppy
- Suche PASCAL Interessenten zum Kauf der EPROM-Version des BLS- PASCALs
- Kontakt: Jürgen Weiermann [REDACTED] (ab 18 h)

# DISASSEMBLER

von Christoph Rau

In der mc 4/82 war ein Z80-Betriebssystem für den TRS-80 veröffentlicht. Ein Teil davon ist ein Disassembler, der in Maschinensprache programmiert ist und auch im stand-alone betrieben werden kann. Dazu muß zuerst das Listing von 7207H bis 7739H eingetippt werden. Die Output-Routine des TRS-80 wird in 7571H aufgerufen, dort muß also statt CD 33 00 F7 00 00 (oder entsprechendes) eingetragen werden.

Der Disassembler wird als Unterprogramm mit der Einsprungadresse 7601H aufgerufen. Dabei muß die Adresse des Befehls, der disassembliert werden soll, in HL stehen. Nach einem <CR> werden die Adresse und der disassemblierte Befehl ausgegeben. Die Routine kehrt mit der Adresse des folgenden Befehls in HL zurück. Stand an der Adresse kein gültiger Z80-Befehl, dann bleibt HL unverändert.

Das gesamte Programmpaket benutzt einige Bytes ab 7000H für Flags etc., was man am besten in 7740H umändert. Dazu ersetzt man an den Adressen 7612H, 7644H und 76ASH 70 durch 72, bei 7611H 00 durch 40 und bei 7643H und 76A4H 01 durch 41. Folgende Bytes sind High-Bytes von absoluten Adressen und müssen beim Reloziieren geändert werden (z.B. 62H abziehen, wenn das Programm ab 1000H stehen soll):  
 765AH, 7563H, 757BH, 7586H, 7593H, 759FH,  
 7606H, 7609H, 760EH, 7612H, 7640H, 7644H/  
 7654H, 7664H, 7678H, 7689H, 76A5H, 76ADH,  
 76B6H, 76BAH, 76C3H, 76C7H, 76D1H, 76D7H,  
 76FCH, 7704H, 7713H, 772DH, 7733H.

Mit folgender Änderung schließlich wird erreicht, daß ein <CR> nicht zu Beginn sondern am Ende einer Zeile ausgegeben wird:  
 Bei 7602H 5 mal NOP (00) eintragen, bei 76D9H einen JP 773AH (C3 3A 77), und bei 773AH LD A,OD (3E OD), CALL 756FH (CD 6F 75) und RET (C9) anhängen. Diese absoluten Adressen müssen natürlich beim Reloziieren mit beachtet werden.

Der folgende Disassembler benutzt den (relozierten) Disassembler aus mc 4/82 ab 1000H bis 1540H. Es können Anfangs- und Endadresse für die Disassembly eingegeben werden, und das Programm kann durch ESCAPE angehalten, durch nochmaliges ESCAPE verlassen werden. Einsprungadresse ist 1000H.

Suche folgende Programme:
TOOLKIT, NASDIS mit DEBUG
Biete folgende Programme in Original-PROMs an:
NASPEN, DIS-SYS, ASM (NAS-SYS)
UNICON 1.4 und NAS-SYS
K.Schieferdecker [REDACTED] ab 18° h [REDACTED], [REDACTED] Aalen

```

0010 ; Disassembler-Hauptprogramm
0020 ; (c) Christoph Rau, Bonn
0030 ; Ver 1.2
0040 ; 26.6.82
0050 ARG1 EQU #0C0C
0060 ARG2 EQU #0C0E
0070 DISAS EQU #1401
0080 ROLIT EQU #30
0090 RIN EQU #08
0100 SCAL EQU #18
0110 PRS EQU #28
0120 INLIN EQU #63
0130 RLIN EQU #79
0140 MRET EQU #58
0150 IN EQU #62
0160 ;
0170 ORG #1000
0180 JP MAIN
0190 ORG #1371 ; Output
0200 CALL OUTPUT ; Disassembler
0210 MAIN ORG #1548
0220 LD HL,FLAG
0230 RES O,(HL)
0240 RST PRS
0250 DEFM "Anfang Ende "
0260 DEFB #0D,#00
0270 RST SCAL
0280 DEFB INLIN
0290 RST SCAL
0300 DEFB RLIN
0310 LD HL,(ARG1)
0320 LAB PUSH HL
0330 CALL DISAS
0340 POP DE
0350 OR A
0360 PUSH HL
0370 SBC HL,DE ; gueltiger Befehl?
0380 POP HL
0390 JR NZ,OK
0400 INC HL ; kein Z80-Befehl
0410 OK LD DE,(ARG2)
0420 PUSH HL
0430 OR A
0440 SBC HL,DE ; fertig?
0450 POP HL
0460 JR C,LAB
0470 RST SCAL
0480 DEFB MRET
0490 ;
0500 FLAG DEFB 0
0510 ;
0520 OUTPUT CP #0D
0530 JR Z,EOLINE
0540 OUTBR1 RST ROUT ; Zeichen ausgeben
0550 RET
0560 EOLINE RST SCAL ; Taste gedrueckt am
0570 DEFB IN ; Ende einer Zeile?
0580 JR C,KEYPR
0590 OUTBR2 LD A,#0D
0600 JR OUTBR1
0610 KEYPR PUSH HL
0620 LD HL,FLAG
0630 CP #1B ; Escape?
0640 JR Z,OUTBR3
0650 RES O,(HL)
0660 POP HL
0670 JR OUTBR2
0680 OUTBR3 BIT O,(HL) ; 2. Escape?
0690 SET O,(HL) ; Flag setzen
0700 POP HL
0710 JR Z,WAIT
0720 LD A,#0D
0730 RST ROUT
0740 RST SCAL ; abbrechen
0750 DEFB MRET
0760 WAIT RST RIN ; 1.Escape
0770 JR KEYPR
    
```

# BLS-PASCAL

## von Michael Bach

-Neues vom BLS-Pascal (3. Teil)

Wie ich dem neuesten INMC-News (das jetzt 80-Bus News heißt) entnommen habe, ist das BLS-Pascal, über das ich in den letzten Heften hier schon einiges geschrieben habe (wenn auch vom Nascompl-Formatierer heftig bekämpft), jetzt von Lucas Logic übernommen und in Nascom-Pascal umgetauft worden. Dazu kann ich nur sagen, daß dies eine gute Wahl war. Anbei ist ein weiteres Pascal-Programm, diesmal eine Uhr, d.h. es wird ein Zifferblatt mit sich bewegenden Zeigern dargestellt. Der Anblick ist zugegebenermaßen etwas kläglich, aber das kann jeder ja selbst verbessern (und hier veröffentlichen). Der eigentliche Leckerbissen dabei ist m.E. der "endgültige" Vektor-Algorithmus: Die Prozedur "LINE" zeichnet im Grafik-Mode eine bestmögliche Anpassung an die Verbindungsstrecke zweier Punkte, und zwar ohne daß eine Multiplikation oder Division nötig wäre! Eine einmalige Division durch 2 läßt sich mit dem SHIFT-Befehl beschleunigen. Da sonst nur Integer Addition- und Subtraktion vorkommt, ist dieser Programmteil sehr schnell; die Linie wird im Nu hingezaubert. Wegen der genannten Eigenschaften eignet sich dieser Algorithmus auch zur Programmierung in Assembler (in Verbindung mit den im Journal 2/82 p.27 veröffentlichten Assembler-Grafik-Unterprogrammen). Wer macht's? Die Anregung zu diesem Algorithmus fand ich in RYTE Aug. 81, p414 (M. Higgins). Für Basic-Anhänger, die dies auch ausprobieren wollen: PLOT(X,Y,Z) entspricht bei Z=1: SET(X,Y), bei Z=0: RESET(X,Y) und bei Z=2 wird der Helligkeitswert invertiert. Außerdem ist (0,0) in der Titelzeile, man braucht mit PLOT das Jästicke "Rumwickeln" also nicht zu berücksichtigen.

Nun noch etwas anderes: ich finde es im höchsten Maße beschämend, daß die Überwältigende Mehrheit der Rechner-Spiele militärisch ist. Fast immer muß irgendetwas abgeschossen werden. Das finde ich nicht nur langweilig, sondern auch äußerst primitiv! Es gibt natürlich auch positive Ausnahmen, gerade in diesem Journal (!). Ich zähle sie

aber lieber nicht auf, sonst vergesse ich noch jemanden, außerdem ist mein Geschmack ja nicht der entscheidende Maßstab.

```
PROGRAM UHR; (*24.7.82*)
(*M.Bach, [REDACTED], Stegen, [REDACTED]*)
```

LABEL 1;
CONST L=21; DEL=8350; (\*DEL hier fuer 2Mhz\*)

VAR I,SEC,MIN,STUN: INTEGER;
SINT,COST: ARRAY(0..59,) OF INTEGER;

PROCEDURE LINE(X0,Y0,X1,Y1,Z: INTEGER);
(\*Vektor von (X0,Y0) nach (X1,Y1), Z wie in PLOT(X,Y,Z)
nach M.Higgins. BYTE Aug. 81, p414.
Ohne Multiplikation und Division! \*)
VAR I,DX,DY,D,AX,AY,BX,RY: INTEGER;
BEGIN
DX:=X1-X0; DY:=Y1-Y0; BX:=0; AY:=0;
IF DX=0 THEN BEGIN AX:=-1; DX:=-DX END ELSE AX:=1;
IF DY=0 THEN BEGIN BY:=-1; DY:=-DY END ELSE BY:=1;
IF DX=DY THEN BEGIN
I:=DX; DX:=DY; DY:=I; BX:=AX; AX:=0; AY:=BY; BY:=0;
END;
I:=1; D:=DX SHIFT -1 (\*=DIV 2\*):
REPEAT
PLOT(X0,Y0,Z);
X0:=X0+AX; Y0:=Y0+AY; D:=D+DY; I:=I+1;
IF D>DX THEN BEGIN
D:=D-DX; X0:=X0+BX; Y0:=Y0+BY;
END;
UNTIL I>DX
END; (\*LINE\*)

FUNCTION XWERT(T: INTEGER): INTEGER;
BEGIN XWERT:=((SINT(.T.)\*750) DIV 512)+48 END;

FUNCTION YWERT(T: INTEGER): INTEGER;
BEGIN YWERT:=24-COST(.T.) END;

PROCEDURE ZIFBLATT;
VAR I,X0,Y0,X1,Y1,XA,YA: INTEGER;
R,R1: REAL;
BEGIN
R:=2\*PI/60.0;
FOR I:=0 TO 59 DO BEGIN
R1:=R\*I;
SINT(.I.):=ROUND(L\*SIN(R1));
COST(.I.):=ROUND(L\*COS(R1));
X0:=X1; Y0:=Y1;
X1:=ROUND((SINT(.I.)\*1.42)\*1.11)+48;
Y1:=ROUND(COST(.I.)\*1.11)+24;
IF I=0 THEN BEGIN XA:=X1; YA:=Y1 END
END;

```

ELSE LINE(X0,Y0,X1,Y1,1);
END;
LINE(X1,Y1,XA,YA,1);
END;

PROCEDURE ZEIGER1(T: INTEGER);
BEGIN
  LINE(48,24,XWERT(T),YWERT(T),2);
END;

PROCEDURE ZEIGER2(T: INTEGER);
PROCEDURE Z2(T,L2: INTEGER);
BEGIN LINE(48,24,((SINT(.T.)*25*L2) DIV 70)+48,
          24-(COST(.T.)*L2 DIV 4),2);
END;
BEGIN
  T:=T*5; Z2(T,3);
  IF T=0 THEN Z2(T-1,2) ELSE Z2(59,2);
  IF T=59 THEN Z2(T+1,2) ELSE Z2(0,2);
END;

BEGIN (*HP*)
  STUN:=4; MIN:=0; SEC:=0;
  WRITE(CHR(12), 'Uhrzeit (Stunden)? '); READLN(STUN);
  STUN:=STUN MOD 12;
  WRITE('Minuten? '); READ(MIN);
  WRITE(CHR(12));
  ZIFBLATT;
  REPEAT
    ZEIGER2(STUN);
    REPEAT
      ZEIGER1(MIN);
      REPEAT
        IF SEC=MIN THEN ZEIGER1(SEC);
        FOR I:=0 TO DEL DO:
          IF KEYBOARD=0 THEN GOTO 1;
          IF SEC=MIN THEN ZEIGER1(SEC);
          SEC:=SEC+1;
        UNTIL SEC=59; SEC:=0;
        ZEIGER1(MIN);
        MIN:=MIN+1;
      UNTIL MIN=59; MIN:=0;
      ZEIGER2(STUN); STUN:=STUN+1;
    UNTIL FALSE;
END.

```

BROTHER Kugelkopf- Schreibmaschine 7800 +  
 Hofer- Interface incl. Software abzugeben.  
 Preis 700.- DM incl. MWSt  
 Tel. [REDACTED]

## Römische Ziffern von W. Mayer-Güm

Bei einem System zur Textverarbeitung sollte als kleiner Pfiff die Ausgabe von Seitenzahlen auch in römischen Ziffern möglich sein. Das Programm ist als .ACM File für CLD-DOS gedacht, kann aber leicht für NAS-SYS geändert werden. Bei dem DOS wird das letzte Zeichen eines Strings mit einem gesetzten 8. Bit gekennzeichnet. Der Nachteil dieser Methode ist, daß Graphik nach dem herkömmlichen Verfahren nicht ausgegeben werden kann. Das Vorbild Heath HDOS verarbeitet Graphik über eine Escapesequenz an das Terminal.

Bei dem Programm wird ein Hexwert im Register A in einen String mit römischen Ziffern gewandelt. Soll direkt ausgegeben werden, muß in den Abschnitten ROEM1 und ROEM2 jeweils der Wert von Register E nach A übertragen werden. Dann folgt beim NAS-SYS ein RPUT (RST 30H). Es können nur Werte bis 255 verarbeitet werden, ein so dickes Buch will erst einmal geschrieben sein!

---

```

*-----*
* ROEMER.ACM
*
* Aufruf mit CALL #ROEMER
* Der Wert in Register A wird in einen String
* mit römischen Zahlen umgewandelt.
* Der String steht in ROEM , beim letzten
* Zeichen ist Bit 8 gesetzt (Ausgabe mit .PRINT).
*
* Es werden lediglich die Register AF zerstört.
*-----*
```

#ROEME	PUSH	BC	
	PUSH	HL	
	PUSH	DE	
	LD	B,A	Wert in A
	LD	HL,ROEM	ab hier String
	LD	DE,6443H	100 in D, 'C' in E
	CALL	ROEM1	
	LD	DE,5A43H	90 in D, 'C' in E
	LD	A,58H	und 'X' in A
	CALL	ROEM2	
	LD	DE,324DH	50 in D, 'L' in E
	CALL	ROEM1	
	LD	DE,284DH	40 in D, 'L' in E
	LD	A,58H	und 'X' in A
	CALL	ROEM2	
	LD	DE,0A58H	10 in D, 'X' in E
	CALL	ROEM1	
	LD	DE,0958H	9 in D, 'X' in E
	LD	A,49H	und 'I' in A
	CALL	ROEM2	
	LD	DE,055	5 in D, 'V' in E
	CALL	ROEM1	
	LD	DE,0456H	4 in D, 'V' in E
	LD	A,49H	und 'I' in A
	CALL	ROEM2	
	LD	DE,0149H	1 in D, 'I' in E
	CALL	ROEM1	

*	DEC	HL	
	SET	7,(HL)	Stringende mark.
	POP	DE	fertig
	POP	HL	
	POP	BC	
	RET		
*	ROEM1	LD A,B	Wert wieder in A
		SUB D	stimmt Ziffer?
		JR C,ROEM11	wenn klein.-> ROEM11
		LD B,A	
		LD (HL),E	röm.Zeichen in ROEM

	INC	HL	
	JR	ROEM1	
ROEM11	CCF		komplem. Carry
	RET		
*			
ROEM2	PUSH	AF	rette röm. Zeichen
ROEM21	LD	A,B	hole Wert
	SUB	D	vergleiche
	JR	C, ROEM22	wenn klein.-> ROEM22
	LD	B,A	
	POP	AF	hole 1.röm. Zeichen
	LD	(HL),A	in ROEM
	INC	HL	
	LD	(HL),E	2. röm. Zeichen in ROEM
	INC	HL	
	RET		
ROEM22	POP	AF	
	RET		
*			
ROEM	DS	B	hier steht Ergebnis

20 ARRAY A1  
erzeugt die eindimensionale Matrix A1 mit 20 Elementen. Mit

5 A1  
erhalten wir die Adresse des 5. Wertes der Matrix A1 (mit PEEKW erhalten wir den Wert selbst). Mit

20000 7 A1 POKEW

Erteilen wir dem 7. Element der Matrix A1 den Wert 20000.

Wir können die Funktion "ARRAY" auch mit einer Überlaufkontrolle versehen. Dann muß sie folgendermaßen definiert werden:

```
: ARRAY (BUILDS DUP CMPLW ONE FOR
        ZERO CMPLW LOOP
        DOES) OVER OVER PEEKW )
        IF ERROR TYPE CLEAR
        ELSE SWAP 2 * + THEN ;
```

Wird eine Matrix z.B. mit 20 Elementen definiert, dann erfolgt bei Eingabe eines größeren Index eine Fehlermeldung.

Auf ähnliche Weise lassen sich mehrdimensionale Matrizen, BCD- oder Stringvariablen oder "Records" (gemischte Datentypen) definieren. Allgemein hat jede solche Definition die Form:

```
: (Name) (BUILDS (Code1) DOES) (Code2) ;
Erklären kann man das vielleicht am besten anhand der Beispieldfunktion "ARRAY": Wird die Matrix A1 definiert, so wird (Code1) ausgeführt, wird die Matrix A1 selbst aufgerufen, wird (Code2) ausgeführt. Dabei muß berücksichtigt werden, daß auch die Funktion "DOES)" einen Beitrag leistet: sie gibt stets die Startadresse des Datensatzes auf den Stack. Konkret bedeutet dies: der auf "(BUILDS" folgende Code in der (ersten) Definition von "ARRAY" erzeugt in der Definition von A1 die 20 freien Speicherplätze; "DOES)" und der darauf folgende Code berechnen während des Aufrufs von A1 die Adresse des (im Beispiel) 5. Elementes. (Ich hoffe, daß jetzt keiner das NASCOM-Journal frustriert in die Ecke pfeift - Ich hab das auch erst nach etlichen Anläufen kapiert!) Die Erklärung der Programmierung von "(BUILDS" und "DOES)" erspare ich mir; das ist wirklich nur etwas für Tüftler. Es folgt hier einfach der Code:
```

.MCODE R)

1C78 ZA 9E 0E 2B 56 2B 5E 22

1C80 9E 0E D5.

: SCODE R) INC NAMES PEEKW FIRST +

PEEKWPOKEW ;

: SYSTEM CODEADR PEEKW DEC DEC

MODIFY CODEADR POKEW ;

# FORTH für den NASCOM

Teil 7 von Günter Kreidl

FORTH für den NASCOM - Abschluß?

Das Fragezeichen in der Überschrift soll die Hoffnung ausdrücken, daß die anderen NASCOM-Anwender, die an dem in dieser Artikelserie beschriebenen Fädelcode-Interpreter arbeiten, (z.B. an einer Anpassung an das Standard-FORTH) oder gar eine eigene Implementation entwickeln, das Ergebnis ihrer Arbeit den Lesern des Journals zur Verfügung stellen. Die Artikelserie wird aber mit diesem Beitrag beendet.

Allen Versprechungen zum Trotz werde ich nochmals eine Erweiterung des Systems beschreiben, die erst in den neueren FORTH-Versionen eingeführt wurde und die Fähigkeiten der Sprache erheblich verbessert. Die Funktionen "(BUILDS" und "DOES)" ermöglichen die Erzeugung definierender Funktionen. (Diesen Satz bitte zweimal lesen!) Es lassen sich damit Klassen von beliebigen Datenstrukturen erzeugen. Einige Beispiele sollen dies erläutern:

```
: ARRAY (BUILDS ONE FOR ZERO CMPLW LOOP
        DOES) SWAP DEC 2 * + ;
```

Damit wird die Funktion "ARRAY" definiert, mit der wiederum "Arrays" definiert werden können:

```

: (BUILDS ZERO CONSTANT ; , ,
: DOES) R) INC NAMES PEEKW FIRST + PEEKW
    INC INC POKEW SCODE ; , ,
SYSTEM
1CCC EB 23 5E 23 56 23 E5 2A
1CD4 9C OE 1B EB 22 9C OE 2A
1CDC 9E OE 73 23 72 23 22 9E
1CE4 OE C3 3E 10.

```

Die Eingabe muß genau in der hier angegebenen Form erfolgen; nur die bei den Maschinencode-Routinen angegebenen Adressen werden je nach Ausbau des Systems unterschiedlich sein; sie werden jedoch von den Funktionen "MCODE" und "SYSTEM" erzeugt.

#### Programmbeispiele

Zunächst zwei Beispiele für rekursive Programmierung: (Argument1) (Argument2) GGT gibt den größten gemeinsamen Teiler der beiden Argumente auf den Stack.

```

: GGT      OVER OVER SWAP )
    IF      SWAP GGT
    ELSE    DUP EQZ
        IF      POP
        ELSE    SWAP OVER MOD GGT
        THEN
    THEN
;
```

Das zweite Beispiel ist die berühmte Funktion von Ackermann. Die beiden Argumente dürfen maximal die Werte (0 60), (1 60), (2 30), (3 3) und (4 0) annehmen, sonst gibt es einen Stacküberlauf.

```

: ACKERMANN OVER EQZ
    IF      SWAP POP INC
    ELSE    DUP EQZ
        IF      POP DEC ONE ACKERMANN
        ELSE    OVER DEC ROT ROT DEC
            ACKERMANN ACKERMANN
        THEN
    THEN
;
```

Als letztes Beispiel das 8-Damen-ProBLEM, das ich eigentlich in dieser Form gar nicht veröffentlichen darfte, denn es ist schauderhaft herunterprogrammiert. Interessant ist aber der Zeitvergleich mit anderen Sprachen.

```

: ABS DUP 32767 ) IF MINUS THEN ;
: CMPLB CODEADR PEEKW SWAP OVER POKEB
    INC CODEADR POKEW ; , ,
: NBYTES (BUILDS ONE FOR ZERO CMPLB LOOP
    DOES) + DEC ; , ,
ZERO VARIABLE INDEX ,
8 NBYTES SPALTEN ,
0 VARIABLE BFLAG ,
: BEDROHT? ONE BFLAG POKEW INDEX PEEKW
    DUP DEC ONE FOR

```

```

DUP SPALTEN PEEKB I SPALTEN PEEKB
OVER OVER EQ IF ZERO BFLAG POKEW THEN
- ABS OVER I - EQ IF ZERO BFLAG POKEW THEN
    LOOP    POP BFLAG PEEKW ; , ,
: LOESUNG 1 SPALTEN 8 ONE FOR
    DUP PEEKB = SPACE INC LOOP CR POP ;
: 8DAMEN ONE INDEX POKEW
    ZERO ONE SPALTEN POKEW
REPEAT INDEX PEEKW EQZ UNTIL
REPEAT INDEX PEEKW SPALTEN DUP PEEKB
    INC DUP ROT POKEB BEDROHT?
    SWAP 8 ) OR UNTIL LOOP
INDEX PEEKW SPALTEN PEEKB 8 (= =
    IF INDEX PEEKW 7 (= =
IF INDEX PEEKW INC DUP INDEX POKEW SPALTEN
ZERO SWAP POKEB ELSE LOESUNG NEGONE INDEX
MEM+ THEN ELSE NEGONE INDEX MEM+ THEN
LOOP ;

```

#### Implementierungshinweise

Das 8-Damen-Programm läuft ca. 6 Minuten – immer noch erheblich schneller als Basic, aber doch langsamer, als ich es erwartet hatte. Um den Grund herauszufinden, habe ich die Funktion ABS in Maschinensprache programmiert. Das Programm läuft dann bereits 20-30 Sekunden schneller. Damit ist auch klar, weshalb das System relativ langsam ist: ca. 80% des Interpreters (die Erweiterungen eingerechnet) ist im Fädelcode geschrieben. Würde man den gesamten "Kern" des Systems in Maschinencode schreiben, würde sich die Arbeitsgeschwindigkeit vervielfachen. Den gleichen Hinweis gibt auch R. Loeliger in seinem Buch "THREADED INTERPRETIVE LANGUAGES", auf das ich zum Abschluß hinweisen möchte. In einer sehr klaren Sprache und Gedankenführung beschreibt der Autor den Aufbau eines Fädelcodeinterpreters für Z-80-Systeme. Sämtliche Routinen werden in Maschinencode und in Fädelcode gezeigt. Das ganze ist eine Art Baukastensystem, mit dem man sich seinen eigenen Interpreter zusammenstellen kann. Auch für Leute, die keinen Assembler besitzen, ist das Buch interessant, den es enthält auch alle Bausteine für einen konditionellen Assembler. Ärgerlich an dem schönen Buch ist eigentlich nur der Preis in Deutschland (DM 65,-)!

Wer sich für die Entstehungsgeschichte von FORTH interessiert, der sei auf den sehr schönen Artikel von Charles H. Moore, dem "Erfinder" der Sprache, in BYTE, August 1980, S. 76 ff. verwiesen.

# DMA

von Josef Zeller

```

1:
2:
3:
4:
5: ****
6: * DMA - PROGRAMMIERBEISPIELE *
7: *
8: ****
9: ZBO
10:
11:
12: EXTERNAL CHROUT           ; UNTERPROGRAMM ZUR AUSGABE EINES IN REG. A
13: EXTERNAL CRLF              ; ENTHALTENEN ASCII-ZEICHENS AN BILDSCHIRM
14: EXTERNAL ADROUT            ; UNTERPROGRAMM ERZEUGT CR(ODH) UND LF(OAH)
15:                               ; AM BILDSCHIRM
16: EXTERNAL ADROUT            ; UNTERPROGRAMM WANDELT IN HL ENTHALTENE
17:                               ; 16-BIT-BINAERZAHL IN ASCII-ZEICHEN UM
18:                               ; UND GIBT SIE AN BILDSCHIRM AUS
19: 00B0 EQU BOH
20: 000B EQU OBH
21:                               ; I/O-ADRESSE DMA
22:                               ; I/O-ADRESSE DES PERIPHERIE-BAUSTEINS, VON
23:                               ; DEM DATEN GELESEN WERDEN
24:
25: ****
26: * PROGRAMM 1
27: *
28: * PROGRAMM 'COPY' KOPIERT SPEICHERBEREICH
29: * (MEMORY-MEMORY-TRANSFER)
30: ****
31:
32: 0000' COPY:
33: 0000'   E5      PUSH    HL
34: 0001'   C5      PUSH    BC
35: 0002'   0E 80    LD      C, DMA
36: 0004'   21 0011' LD      HL, TAB1
37: 0007'   06 11    LD      B, TAB1-E-TAB1
38: 0009'   ED B3    OTIR
39: 000B'   CD 013D' CALL    GLOBAL
40: 000E'   C1      POP     BC
41: 000F'   E1      PDP    HL
42: 0010'   C9      RET
43:
44:
45: KOMMANDOTABELLE 1
46:
47: 0011' TAB1:
48: 0011'   C3      DEFB    0C3H
49: 0012'   7D      DEFB    7DH
50:
51:
52: 0013'   D000    PORTA1: DEFW   0D000H
53: 0015'   01F3    BYTEC1: DEFW   01F3H
54: 0017'   AD      DEFB    0ADH
55: 0018'   4000    PORTB1: DEFW   4000H
56: 001A'   54      DEFB    54H
57: 001B'   CE      DEFB    0CEH
58: 001C'   50      DEFB    50H
59: 001D'   CE      DEFB    0CEH
60: 001E'   82      DEFB    82H
61: 001F'   CF      DEFB    0CFH
62: 0020'   B3      DEFB    0B3H
63: 0021'   B7      DEFB    87H
64:
65: 0022' TAB1E:
66:
67:
68:
69:
70: ****
71: * PROGRAMM 2
72: *
73: * PROGRAMM 'SEARCH' SUCHT IM SPEICHER NACH
74: * EINEM BYTE, DIE ERGEBNISADRESSE WIRD DEM
75: * AUFRUFENDEN PROGRAMM IN HL UEBERGEHEN
76: ****
77:
78: 0022' SEARCH:
79: 0022'   C5      PUSH    BC
80: 0023'   0E 80    LD      C, DMA
81: 0025'   21 0036' LD      HL, TAB2
82: 0026'   06 0F    LD      B, TAB2-E-TAB2
83: 002A'   ED B3    OTIR
84: 002C'   CD 013D' CALL    GLOBAL
85: 002F'   2A 0294' LD      HL, (RR3RR4)
86: 0032'   28      DEC     HL
87: 0033'   28      DEC     HL
88:
89: 0034'   C1      POP     BC
90: 0035'   C9      RET
91:
92:
93: KOMMANDOTABELLE 2
94:
95: 0036' TAB2:
96: 0036'   C3      DEFB    0C3H
97: 0037'   7E      DEFB    7EH
98: 0038'   D000    PORTA2: DEFW   0D000H

```

```

100:
101:
102: 003A' FFFF      BYTEC2: DEFW  OFFFH      ; SUCHLAENGE
103: 003C' 54         DEFB   54H       ; WR1
104: 003D' CE         DEFB   0CEH      ; PORT A TIMING
105: 003E' A1         DEFB   0A1H      ; WR4
106: 003F' BA         DEFB   0AH       ; WR5
107: 0040' CF         DEFB   0CFH      ; LADE STARTADRESSEN
108: 0041' B3         DEFB   0B3H      ; SETZE READY SIGNAL
109: 0042' 94         DEFB   94H
110: 0043' D8         MATCH2: DEFB  0DBH      ; MATCH-BYTE
111: 0044' B7         DEFB   87H       ; ENABLE DMA
112: 0045'             TAB2E:
113:             /
114:             /
115:             /
116:             *****
117:             * PROGRAMM 3 *
118:             *
119:             * PROGRAMM 'TRASEA' TRANSPORTIERT DATEN *
120:             * BLOCKWEISE VON EINEM I/O-PORT IN DEN *
121:             * SPEICHER, BIS EOT(04H) EINGELESEN WIRD *
122:             * (MEMORY-I/O-TRANSFER) *
123:             *****
124:
125: 0045'             TRASEA:
126: 0045' F5         PUSH   AF
127: 0046' E5         PUSH   HL
128: 0047' C5         PUSH   BC
129: 0048' F3         DI
130: 0049' 21 029B'   LD     HL, INTVECT    ; HL <- ANFANG DER VEKTOR-TABELLE
131: 004C' 7C         LD     A, H
132: 004D' ED 47     LD     I, A       ; I <- HIGH BYTE INTERRUPTVEKTOR
133: 004F' 7D         LD     A, L
134: 0050' 32 0073'   LD     (LOWVEC), A    ; (LOWVEC) <- LOW BYTE INTERRUPTVEKTOR
135: 0053' ED 9E     IM     2
136: 0055' 0E B0     LD     C, DMA      ; C <- DMA-ADRESSE
137: 0057' 21 0063'   LD     HL, TAB3    ; HL <- ANFANG KOMMANDOTABELLE
138: 0058' 06 17     LD     B, TAB3-E-TAB3 ; B <- ANZAHL BYTES
139: 0059' ED B3     OTIR
140: 005E' FB         EI
141: 005F' C1         POP   BC
142: 0060' E1         POP   HL
143: 0061' F1         POP   AF
144: 0062' C9         RET
145:
146:
147:             / KOMMANDOTABELLE 3
148:
149:
150:
151:
152: 0063'             TAB3:
153: 0063' C3         DEFB   0C3H      ; DMA-RESET
154: 0064' 7F         DEFB   7FH       ; WR0
155: 0065' 000B      PORTA3: DEFW  INPUT     ; I/O-PORT-ADRESSE
156: 0067' 0OFF      BYTEC3: DEFW  0OFFH     ; BLOCKLAENGE
157: 0069' 3C         DEFB   3CH       ; WR1
158: 006A' 50         DEFB   50H       ; WR2
159: 006B' FE         DEFB   0FEH      ; PORT B TIMING
160: 006C' 94         DEFB   94H
161: 006D' 04         MATCH3: DEFB  04H       ; MATCH BYTE (EOT=04H)
162: 006E' 9D         DEFB   9DH
163: 006F' 4000      PORTB3: DEFW  4000H     ; STARTADRESSE PORT B
164: 0071' 3F         DEFB   3FH       ; INTERRUPT-CONTROL-BYTE
165: 0072' FF         DEFB   OFFH      ; PULSE-CONTROL-BYTE
166: 0073'             LOWVEC: DEFW  1        ; LOW BYTE INTERRUPT-VEKTOR
167: 0074' 9A         DEFB   9AH       ; WR5
168: 0075' C7         DEFB   0C7H      ; PORT A TIMING (WIE CPU)
169: 0076' CF         DEFB   0CFH      ; LADE STARTADRESSEN
170: 0077' BB         DEFB   0BBH      ; LOESCHE STATUS-BITS
171: 0078' AB         DEFB   0ABH      ; ENABLE INTERRUPTS
172: 0079' B7         DEFB   87H       ; ENABLE DMA
173: 007A'             TAB3E:
174:
175:
176:
177: 007A'             TAB4:
178: 007A' BB         DEFB   0BBH      ; STATUS-BITS LOESCHEN
179: 007B' D3         DEFB   0D3H      ; LADE BLOCKLAENGE
180: 007C' A3         DEFB   0A3H      ; INTERRUPT ZURUECKSETZEN
181: 007D' AB         DEFB   0ABH      ; INTERRUPT-FREIGABE
182: 007E' B7         DEFB   0B7H      ; DMA-FREIGABE ERST NACH 'RET'
183: 007F' B7         DEFB   87H       ; DMA-FREIGABE
184: 0080'             TAB4E:
185:
186:
187:             / INTERRUPT-ROUTINE BEI 'READY'=AKTIV
188:
189: 0080'             IRDY:
190: 0080' F3         DI
191: 0081' CD 0282'   CALL   STROUT
192: 0084' 20 49 4E 54 DEFM   ' INTERRUPT : READY AKTIV'
193: 0088' 45 52 52 55
194: 008C' 50 54 20 3A
195: 0090' 20 52 45 41
196: 0094' 44 59 20 41

```

```

199: 0098' 4B 34 49 56
200: 009C' 00
201: 009D' CD 0000*
202: 00A0' FB
203: 00A1' ED 4D
204:
205:
206:
207:
208:           ; INTERRUPT-ROUTINE, WENN MARKE GEFUNDEN WURDE
209:
210: IMATCH:
211: 00A3' F3
212: 00A4' CD 0282'
213: 00A7' 20 49 4E 54
214: 00AB' 45 52 52 55
215: 00AF' 50 34 20 3A
216: 00B3' 20 4D 41 54
217: 00B7' 43 48 20 46
218: 00BB' 4F 55 4E 44
219: 00BF' 00
220: 00C0' CD 0000*
221: 00C3' CD 013D'
222: 00C6' FB
223: 00C7' ED 4D
224:
225:
226:
227:           ; INTERRUPT-ROUTINE, WENN BLOCK GANZ UEBERTRAGEN WURDE
228:
229: IENDBL:
230: 00C9' F3
231: 00CA' E5
232: 00CB' C5
233: 00CC' CD 0282'
234: 00CF' 20 49 4E 54
235: 00D3' 45 52 52 55
236: 00D7' 50 54 20 3A
237: 00DB' 20 45 4E 44
238: 00DF' 20 4F 46 20
239: 00E3' 42 4C 4F 43
240: 00E7' 4B
241: 00EB' 00
242: 00E9' CD 0000*
243: 00EC' 0E 80
244: 00EE' 06 06
245: 00FO' 21 007A'
246:
247: 00F3' ED 83
248: 00F5' C1
249: 00F6' E1
250: 00F7' FB
251: 00F8' ED 4D
252:
253:
254:
255:
256:
257:           ; INTERRUPT-ROUTINE, WENN LETZTES UEBERTRAQENES BYTE
258:           ; GLEICHZEITIG MATCH-BYTE WAR
259:
260: MATEND:
261: 00FA' F3
262: 00FB' CD 0282'
263: 00FE' 20 49 4E 54
264: 0102' 45 52 52 55
265: 0106' 50 54 20 3A
266: 010A' 20 45 4E 44
267: 010E' 20 4F 46 20
268: 0112' 42 4C 4F 43
269: 0116' 4B 20 41 4E
270: 011A' 44 20 4D 41
271: 011E' 54 43 48 20
272: 0122' 46 4F 55 4E
273: 0126' 44
274: 0127' 00
275: 0128' CD 0000*
276: 012B' FB
277: 012C' ED 4D
278:
279:
280:
281:
282:           ****
283:           ;* PROGRAMM 4
284:           ;*
285:           ;* PROGRAMM 'STATUS' LIEST DMA-STATUS
286:           ;*
287:
288: STATUS:
289: 012E' F5
290: 012F' 3E BF
291: 0131' D3 80
292: 0133' DB 80
293: 0135' 32 0291'
294: 0138' CD 015A'
          PUSH AF
          LD A, 0BFH      ; READ-STATUS-KOMMANDO
          OUT (DMA), A   ; AN DMA AUSGEBEN
          IN A, (DMA)     ; STATUS-BYTE EINLESEN
          LD (RRO), A    ; STATUS ABSPEICHERN
          CALL PRINT      ; BILDSCHIRMAUSGABE DES STATUS IM KLARTEXT

```

```

297: 013B' F1          POP    AF
298: 013C' C9          RET
299:
300:
301:
302:
303:
304:
305:
306: ; **** PROGRAMM 5 ****
307: ; *
308: ; * UNTERPROGRAMM 'GLOBAL' LIEST VOM DMA
309: ; * STATUSBYTE, BLOCKLAENGEN- UND ADRESSZAehler
310: ; * DER DMA-PORTS IN DEN PUFFERSPEICHER
311:
312:
313: 013D' GLOBAL:
314: 013D' E5          PUSH   HL
315: 013E' C5          PUSH   BC
316: 013F' 0E 80        LD      C, DMA      ; C <- DMA-ADRESSE
317: 0141' 06 A7        LD      B, 0A7H     ; KOMMANDO LEITET READ-SEQUENZ EIN
318: 0143' ED 41        OUT    (C), B
319: 0145' 06 B8        LD      B, 0B8H     ; KOMMANDO 'READ-MASKE FOLGT'
320: 0147' ED 41        OUT    (C), B
321: 0149' 06 7F        LD      B, 7FH      ; READ-MASKE: ALLE LESBAREN REGISTER
322: 014B' ED 41        OUT    (C), B      ; WERDEN AUSGELESEN
323: 014D' 06 07        LD      B, 7        ; B <- REGISTER-ZAehler
324: 014F' 21 0291'     LD      HL, RRO    ; HL <- ANFANG PUFFER-SPEICHER
325: 0152' ED B2        INIR   LIST
326: 0154' CD 020A'     CALL   LIST
327: 0157' C1          POP    BC
328: 0158' E1          POP    HL
329: 0159' C9          RET
330:
331:
332:
333:
334:
335:
336: ; **** PROGRAMM 6 ****
337: ; *
338: ; * UNTERPROGRAMM 'PRINT' GIBT DEN DMA-STATUS
339: ; * IM KLARTEXT AN DEN BILDSCHIRM AUS
340:
341:
342:
343: 015A' PRINT:
344:
345:
346:
347: 015A' F5          PUSH   AF
348: 015B' CD 0000*      CALL   CRLF
349: 015E' CD 0282'      CALL   STROUT
350: 0161' 20 2A 20 2A   DEFM   ' * * * DMA-STATUS * * * '
351: 0163' 20 2A 20 20
352: 0169' 20 44 4D 41
353: 016D' 2D 53 54 41
354: 0171' 54 55 53 20
355: 0175' 20 20 2A 20
356: 0179' 2A 20 2A
357: 017C' 00          DEFB   0
358: 017D' CD 0000*      CALL   CRLF
359: 0180' 3A 0291'      LD      A, (RRO)
360: 0183' 1F          RRA    ; CARRY <- BIT0
361: 0184' 30 21        JR     NC, PRINT1 ; DMA NICHT AKTIV
362: 0186' CD 0252'      CALL   STROUT
363: 0189' 20 44 4D 41   DEFM   ' DMA OPERATION HAS OCCURED'
364: 018D' 20 4F 50 45
365: 0191' 52 41 54 49
366: 0195' 4F 4E 20 48
367: 0199' 41 53 20 4F
368: 019D' 43 43 55 52
369: 01A1' 45 44
370: 01A3' 00          DEFB   0
371: 01A4' CD 0000*      CALL   CRLF
372: 01A7'             PRINT1:
373: 01A7' 1F          RRA    ; READY NICHT AKTIV
374: 01AB' 38 14        JR     C, PRINT2 ; READY ACTIVE
375: 01AA' CD 0282'      CALL   STROUT
376: 01AD' 20 52 45 41   DEFM   ' READY ACTIVE'
377: 01B1' 44 59 20 41
378: 01B5' 43 54 49 56
379: 01B9' 45
380: 01BA' 00          DEFB   0
381: 01BB' CD 0000*      CALL   CRLF
382: 01BE'             PRINT2:
383: 01BE' 1F          RRA    ; KEIN INTERRUPT ANGEFORDERT
384: 01BF' 1F          RRA    ; INTERRUPT PENDING
385: 01C0' 38 19        JR     C, PRINT3 ; INTERRUPT PENDING
386: 01C2' CD 0282'      CALL   STROUT
387: 01C5' 20 49 4E 54   DEFM   ' INTERRUPT PENDING'
388: 01C9' 45 52 52 55
389: 01CD' 50 54 20 50
390: 01D1' 45 4E 44 49
391: 01D5' 4E 47
392: 01D7' 00          DEFB   0

```

```

377:
395: 01DB' CD 0000*          CALL    CRLF
397: 01DB' 1F               RRA     JR      C, PRINT4      ; SUCHE ERFOLGLOS
398: 01DB' 38 13            CALL    STROUT
400: 01DC' CD 02B2'          DEFNM   ' MATCH FOUND'
401: 01E1' 20 4D 41 54
402: 01E3' 43 48 20 46
403: 01E9' 4F 55 4E 44
404: 01ED' 00               DEFB    0
405: 01EE' CD 0000*          CALL    CRLF
406: 01F1'                 PRINT3:
407: 01F1' 1F               RRA     JR      C, PRINT5      ; BLICKENDE NOCH NICHT ERREICHT
408: 01F2' 38 14            CALL    STROUT
409: 01F4' CD 02B2'          DEFNM   ' END OF BLOCK'
410: 01F7' 20 45 4E 44
411: 01FB' 20 4F 46 20
412: 01FF' 42 4C 4F 43
413: 0203' 4B               DEFB    0
414: 0204' 00               DEFB    CRLF
415: 0205' CD 0000*          CALL    POP    AF
416: 0208'                 PRINT5:
417: 0208' F1               POP    RET
418: 0209' C9
419:
420:
421:
422:
423:
424: //***** PROGRAMM 7 *****
425: /*
426: */
427: /* PROGRAMM 'LIST' GIBT STATUS UND DIE AKTUELLEN
428: WERTE VON BYTE- UND ADRESS-COUNTER ZUM BILDSCHIRM AUS */
429:
430:
431: LIST:
432: 020A' E5               PUSH   HL
433: 020B' CD 015A'          CALL   PRINT      ; STATUS AUSGEBEN
434: 020E' CD 02B2'          CALL   STROUT
435: 0211' 20 42 59 54        DEFNM  ' BYTE-COUNTER VALUE : '
436: 0213' 43 2D 43 4F
437: 0219' 53 4E 54 45
438: 021D' 52 20 56 41
439: 0221' 4C 55 45 20
440: 0223' 20 20 20 3A
441: 0229' 20
442:
443:
444: 022A' 00               DEFB    0
445: 022B' 2A 0292'          LD      HL, (RR1RR2)    ; HL <- BYTE-COUNTER
446: 022E' CD 0000*          CALL   ADROUT
447: 0231' CD 0000*          CALL   CRLF
448: 0234' CD 02B2'          CALL   STROUT
449: 0237' 20 50 4F 52        DEFNM  ' PORT A ADRESS-COUNTER : '
450: 023B' 54 20 41 20
451: 023F' 41 44 52 45
452: 0243' 53 53 2D 43
453: 0247' 4F 55 4E 54
454: 024B' 45 52 20 3A
455: 024F' 20
456: 0250' 00               DEFB    0
457: 0251' 2A 0294'          LD      HL, (RR3RR4)    ; HL <- PORT A ADRESS-COUNTER
458: 0254' CD 0000*          CALL   ADROUT
459: 0257' CD 0000*          CALL   CRLF
460: 025A' CD 02B2'          CALL   STROUT
461: 025D' 20 50 4F 52        DEFNM  ' PORT B ADRESS-COUNTER : '
462: 0261' 54 20 42 20
463: 0265' 41 44 52 45
464: 0269' 53 53 2D 43
465: 026D' 4F 55 4E 54
466: 0271' 45 52 20 3A
467: 0275' 20
468: 0276' 00               DEFB    0
469: 0277' 2A 0296'          LD      HL, (RR5RR6)    ; HL <- PORT B ADRESS-COUNTER
470: 027A' CD 0000*          CALL   ADROUT
471: 027D' CD 0000*          CALL   CRLF
472: 0280' E1               POP    HL
473: 0281' C9               RET
474:
475:
476:
477:
478:
479: //***** PROGRAMM 8 *****
480: /*
481: */
482: /* PROGRAMM 'STROUT' GIBT DIE NACH CALL STROUT FOLGENDEN
483: STRINGS AN DEN BILDSCHIRM AUS, WOBEI EINE AUF DEN
484: STRING FOLGENDE 0 ALS STRINGENDE INTERPRETIERT WIRD */
485:
486:
487: STROUT:
488: 0282' E3               EX      (SP), HL    ; HL <- STRINGANFANG
489: 0283' F5               PUSH   AF
490: 0284'                 STR1:

```

```

493:
494: 0284' 7E LD A, (HL)
495: 0285' 23 INC HL ; INCREMENT POINTER
496: 0286' 87 OR A ; STRINGENDE ? (A=0?)
497: 0287' 28 05 JR Z, STR2 ; BEENDE AUSGABE
498: 0288' CD 0000+ CALL CHROUT ; INHALT VON A AN BILDSCHIRM AUSDEBEN
499: 028C' 18 F6 JR STR1 ; CONTINUE
500: 028E' STR2: POP AF
501: 028F' F1 EX (SP), HL ; UPDATE STACK
502: 0290' E3 RET
503: 0290' C9
504:
505:
506:
507:
508: ; PUFFERSPEICHER, IN DEM DIE READ-REGISTER
509: ; ZWISCHENGEspeichert werden
510:
511: 0291' RRO: DEF8 1 ; RRO
512: 0292' RR1RR2: DEF8 2 ; RR1, RR2
513: 0294' RR3RR4: DEF8 2 ; RR3, RR4
514: 0296' RR5RR6: DEF8 2 ; RR5, RR6
515:
516:
517:
518: ; INTERRUPT-TABELLE
519:
520: 0298' INTVEC: DEFW IRDY
521: 0298' 0080' DEFW IMATCH
522: 029A' 00A3' DEFW IENDBL
523: 029C' 00C9' DEFW MATEND
524: 029E' 00FA' NOP
525: 02A0' 00 END
526: MACRO-B0 3.36 17-Mar-80 PAGE 8
527:
528:
529:
530:
531: Macros:
532:
533: Symbols:
534: ADROUT 0278# BYTEC1 0015' BYTEC2 003A' BYTEC3 0067'
535: CHROUT 028A# COPY 0000' CRLF 027E# DMA 0080
536: GLOBAL 013D# IENDBL 00C9' IMATCH 00A3' INPUT 0008
537: INTVEC 0298# IRDY 0080' LIST 020A' LOWVEC 0073'
538: MATCH2 0043' MATCH3 006D' MATEND 00FA' PORTA1 0013'
539: PORTA2 003B' PORTA3 0065' PORTB1 0018' PORTB3 006F'
540: PRINT 015A' PRINT1 01A7' PRINT2 01BE' PRINT3 01DB'
541: PRINT4 01F1' PRINT5 0208' RRO 0291' RR1RR2 0292'
542: RR3RR4 0294' RR5RR6 0296' SEARCH 0022' STATUS 012E'
543: STR1 0284' STR2 028E' STROUT 0282' TAB1 0011'
544: TAB1E 0022' TAB2 0036' TAB2E 0045' TAB3 0063'
545: TAB3E 007A' TAB4 007A' TAB4E 0080' TAB4E 0045'
546:
547:
548:
549: No Fatal error(s)
550:
551:

```

**ZUR BEACHTUNG**  
**Aus drucktechnischen**  
**Gründen kann der**  
**Begleitartikel zu Josef**  
**Zellers Programm-**  
**beispielen erst im**  
**nächsten Heft**  
**abgedruckt werden.**

## Formulierungs- automat

von Christian Peter

```

10 DIMA$(2,9),R(2)
30 A$(0,0)="konzertierte "
40 A$(0,1)="integrierte "
50 A$(0,2)="permanente "
60 A$(0,3)="systematisierte "
70 A$(0,4)="progressive "
80 A$(0,5)="funktionelle "
90 A$(0,6)="orientierte "
100 A$(0,7)="synchrone "
110 A$(0,8)="qualifizierte "
120 A$(0,9)="ambivalente "
130 A$(1,0)="Fuehrungs"
140 A$(1,1)="Organisations"
150 A$(1,2)="Identifikations"
160 A$(1,3)="Drittgenerations"
170 A$(1,4)="Koalitions"
180 A$(1,5)="Fluktuations"
190 A$(1,6)="Uebergangs"
200 A$(1,7)="Wachstums"
210 A$(1,8)="Aktions"
220 A$(1,9)="Interpretations"

```

```

230 A$(2,0)="struktur"
240 A$(2,1)="flexibilitaet"
250 A$(2,2)="ebene"
260 A$(2,3)="tendenz"
270 A$(2,4)="programmierung"
280 A$(2,5)="konzeption"
290 A$(2,6)="phase"
300 A$(2,7)="potenz"
310 A$(2,8)="problematik"
320 A$(2,9)="kontingenz"
324 GOSUB 380
325 CLS:FORJ=1TO10
330 FORI=0TO2:R(I)=INT(RND(I+1)*10):NEXT
340 PRINTTAB(3);A$(0,R(0)),A$(1,R(1)),A$(2,R(2))
)
350 NEXTJ
360 PRINT:PRINT:PRINT:INPUT"Weiter",N$:IFN$="JA
"THEN 325
370 END
380 PRINTTAB(5);**** FORMULIERUNGSAUTOMAT *****
390 PRINT:PRINTTAB(3);Dieser super-hyper Formu
luerungs-
400 PRINTTAB(3);automat erspart Ihnen das laes
tige
410 PRINTTAB(3);Formulieren von nichtssagenden
420 PRINTTAB(3);aber toll klingenden (eindruck
)
430 PRINTTAB(3);schindenden) Redewendungen. Si
e
440 PRINTTAB(3);brauchen nur mehr den Knopf zu
450 PRINTTAB(3);druecken - und haben noch dazu
die
460 PRINTTAB(3);Ausrede; DER COMPUTER WAR'S!
470 PRINT:PRINT:INPUTN$:RETURN

```

# Zwei praktische BASIC-Programme

von Wolfgang v. Jan

```
10 CLS:REM 20.5.82 v.Jan, [REDACTED] Langenhagen
20 REM [REDACTED], Tel [REDACTED]
30 PRINT"Entfernungs- und Winkelprogramm"
40 PRINT"zwischen 2 Orten, z.B. Empfangsort zu
50 PRINT"den Sendern. Die geograf. Koordinaten
60 PRINT"muessen bekannt sein!
70 PRINT
80 PRINT"Koordinaten in Grad, Minuten eingeben!
90 PRINT"      = "
100 PRINT"Dabei NULLEN hinter Komma miteingeben!"
110 PI=3.141593:B=PI/180:PRINT
120 A$="Langenhagen"
130 H=9:I=44.47:REM GEOGR. LAENGE F. LANGENHAGEN
140 J=52:K=26.16:REM GEOGR. BREITE F. LANGENHAGEN
150 PRINT"Wenn Empfaengerort "A$" ,"
160 PRINT"Jeweils nur ENTER eingeben!"
170 PRINT
180 PRINT"Eingabe Empfangsort";
190 INPUT A$
200 PRINT"Geogr. Laenge ";
210 INPUT H,I
220 C=H+I/60
230 LE=C*B
240 PRINT"Geogr. Breite ";
250 INPUT J,K:PRINT
260 C=J+K/60
270 PE=C*B
280 PRINT:PRINT "Sendort";
290 RESTORE
300 B$=""
310 INPUT B$
320 IF B$="" THEN280
330 PRINT"Geogr. Breite ";
340 INPUT L,M
350 C=L+M/60
360 LS=C*B
370 PRINT"Geogr. Laenge ";
380 INPUT N,O
390 C=N+O/60
400 PS=C*B
410 REM G-BERECHNUNG -----
420 DP=LE-LS
430 CG=SIN(PS)*SIN(PE)+COS(PS)*COS(PE)*COS(DP)
440 GOSUB840
450 WB=G*57.2958
460 REM ENTFERNUNG EMPFAENGER-SENDER -----
470 E=2*PI*6371*WB/360
480 E=INT(E*10+.5)/10
490 REM WINKEL SENDER GEGEN NORD -----
500 AA=SIN(90*B-PE)*SIN(DP)/SIN(G),
510 REM ARC SIN AA=WS
520 IF AA<(-1) THEN AA=1
```

```
530 IF ABS(AA)=1 THEN560
540 WS=ABS(ATN(AA/SQR(1-AA^2))/B)
550 GOTO580
560 WS=AA*1.570796/B
570 GOTO580
580 REM DATENAUSGABE -----
590 WS=INT(WS*10+.5)/10
600 CLS
610 PRINTA$" "H;I" ; "J;K
620 PRINTB$" "L;M" ; "N;O"
630 PRINT"Entfernung: "E" km"
640 GOSUB1030:REM 4 QU-WINKEL
650 PRINT"Richtung von "A$" : "
660 GOSUB940:REM HIMMELSRICHTUNG
670 PRINT"Nord zu "B$" : "WS" Grad
680 PRINT"Sendeleistung in kW / Feldstaerke in mV/m
690 ZE=7:SP=1:WE=15:REM FUER TABELLENAUSGABE
700 FOR Z=1 TO 24
710 READ SL
720 GOSUB1230:REM UPRO TABELLENAUSGABE -----
730 REM EE=SENDERFELDSTAERKE AM EMPFANGSORT
740 EE=222*SQR(SL)/E
750 EE=INT(EE+.5) :REM GANZE ZAHL!
760 PRINT SL"/"EE" "
770 NEXT Z
780 REM SENDERLEISTUNGSTABELLE
790 DATA .1,.2,.5,1,2,5,8,10,15,20,30,40,50,60
800 DATA 70,80,90,100,150,200,300,500,800,1000
810 INPUT "neuer Sendeort: ENTER ";Z
820 CLS
830 GOTO280
840 REM ARC COS G=G
850 IF ABS(CG)<1E-10 THEN910
860 IF CG=0 THEN890
870 G=ATN(SQR(1-CGT2)/CG)
880 RETURN
890 G=PI+G
900 RETURN
910 G=PI/2
920 RETURN
930 REM HIMMELSRICHTUNG IN KLARTEXT
940 IF WS<22.5 THEN1140
950 IF WS<67.5 THEN1150
960 IF WS<112.5 THEN1160
970 IF WS<157.5 THEN1170
980 IF WS<202.5 THEN1180
990 IF WS<247.5 THEN1190
1000 IF WS<292.5 THEN1200
1010 IF WS<337.5 THEN1210
1020 IF WS<360 THEN1220
1030 REM WINKELAUFTeilung in 4 QUADRANTEN
1040 IF LS<=LE GOTO1060:REM 1.+2.QU
1050 IF LS>LE GOTO1080:REM 3.+4.QU
1060 IF PS<=PE GOTO1100:REM 1.QU
1070 IF PS>PE GOTO1110:REM 2.QU
1080 IF PS>PE GOTO1120:REM 3.QU
```

Obiges Programm dient der Bestimmung der Entfernung des Winkels zwischen zwei Orten. Es ist bei mir im Einsatz zur Bestimmung der Empfangswürdigkeit verschiedener Sender. Hierzu benötigt man die geografischen Koordinaten beider Orte( ggf. Generalkarte) und z.B. das Verzeichnis der Ton-und Fernseh-Rundfunksendestellen der Bundespost.

Viele Foto-Objektive weisen eine Tiefenschärfe-Skala auf. Bei Zoomobjektiven hat man meist darauf zu verzichten. Das folgende Programm erlaubt das Berechnen der Entfernung, die man einstellen muss, um von möglichst nahe bis unendlich alles scharf eingestellt zu haben. Die am Objektiv möglichen Blendengrenzen sind anzugeben, zusätzlich der zugelassene Zerstreuungskreis (bei Kleinbild 1/30) und die Objektivbrennweite.

```

10 CLS
20 PRINT"Objektiv - Nah - Unendlichkeiseinstellung
30 PRINT
40 REM Lt. K.D.Solf, FOTOGRAFIE,Fischer Handb.
50 REM S. 166; 24.9.81, Vers. 20.5.81
60 REM v.Jan, [REDACTED] Langenhagen
70 Z=30:REM FUER KLEINBILD
80 PRINT"Zerstreuungskreis-Durchmesser in 1/mm;
90 INPUT"Wenn 1/30, nur ENTER ";Z
100 Z=1/Z
110 PRINT
120 INPUT"Blende von, bis ";AB,EB
130 PRINT
140 INPUT"Brennweite in mm ";F
150 PRINT TAB(32)" bis unendlich
160 K=1
170 FOR I=1 TO 12
180 READ N:REM BLENDEN LESEN
190 IF N>AB THEN NEXT I
200 IF N>EB THEN 240
210 N(K)=N
220 K=K+1
230 NEXT I
240 PRINT"Blende einstellen auf(m) scharf ab(m)
250 FOR I=1 TO K-1
260 EA=F*(F/N(I)/Z+1)/1000:REM EINSTELLEN AUF
270 ER=INT(EA*10+.5)/10
280 SA=EA/2:REM SCHARF AB
290 SA=INT(SA*10+.5)/10
300 PRINT TAB(1)N(I);TAB(9)ER,TAB(28)SA
310 NEXT I

```

```

320 INPUT" neue Brennweite, dann B ";I$
330 IF I$="B" THEN RESTORE:CLS:GOT0140
340 END
350 DATA 1,1.2,1.4,2,2.8,4,5.6,8,11,16,22,32,64

```

Im "Tiefenschärfe-Programm" ist ein Fehler in Zeile 90. Durch Drücken der Enter-Taste alleine wird Z=0, und dadurch ergibt sich ein /0 Fehler(Divide by Zero). Man müßte folgende Zeile einfügen:

```

99 IF Z=0 THEN Z=30
Dafür könnte natürlich Zeile 70 wegfallen.
Red.

```

## Softwaretracer

von Christoph Rau

Der nascom bietet die Möglichkeit, zur Fehlersuche oder Analyse von Programmen die Befehle im Single Step abzuarbeiten. Dazu wird über Bit 3 von Port 0 softwaremäßig ein NMI erzeugt, der grundsätzlich ein Verzweigen nach 0066H bewirkt. Dort springt NAS-SYS nach OC7DH in die Workspace, und an der Stelle ist ein Sprung auf die Single Step Routine eingetragen, die die Registerinhalte ausgibt und auf Eingabe wartet.

Oft reicht aber der Bildschirm für eine übersichtliche Analyse nicht aus, oder man weiß gar nicht, was für ein Befehl ausgeführt wurde. Vielleicht stört auch die Ausgabe der Register bei geforderten Eingaben, oder es sollen nur einzelne Befehlsfolgen analysiert werden.

Das folgende Programm generiert nach Aufruf zu jedem Befehl des Programms, das getraced werden soll, einen NMI, rettet den Programmstatus und ruft ein Unterprogramm auf, von dem abhängt, was beim Trace passieren soll. Bei mir wird die Ausgabe auf den Drucker umgelegt, die Registerinhalte des getraceden Programms werden ausgegeben, gefolgt von dem nächsten auszuführenden Befehl. Dazu benötigt das Programm den (relozierten) Disassembler aus der mc 4/82 auf 1000H bis 153FH. Diese Ausgabe erfolgt aber nur für Befehle ab 1000H, damit der Aufruf von Monitor-Routinen zur Ein- und Ausgabe nicht getraced wird. Beliebige Verfeinerungen sind hier denkbar.

Das Programm hat die Einsprungadresse 1000H. Es kann als Hauptprogramm angesprungen werden, dann muß eine Hexadezimale als Adresse eingegeben werden, ab der getraced werden soll. Wird das Programm als Unterprogramm aufgerufen, so muß ein Zeichen >F eingegeben werden und das Programm beginnt zu tracen, wenn es ins rufende Programm zurückkehrt.

Um ROM-BASIC zu tracen, muß das ganze natürlich verschoben werden (z.B. nach 5000H). Dann ruft man das Programm am besten mit der USR-Funktion auf. ROM-BASIC legt übrigens bei FEC9H die NMI-Adresse in der Workspace um auf seine Break-Routine. Beim Tracen sollte dieser Befehl also umgangen werden.

```

0010 ; Trace
0020 ; (c) Christoph Rau, Bonn
0030 ; Ver 1.1
0040 ; 26.6.82
0050 OUTTAB EQU #0C73
0060 NASTAB EQU #077F
0070 OUTJP EQU #0C7B
0080 PRINT EQU #0E2C ; meine Routine
0090 NMIAADR EQU #0C7E
0100 OUTADR EQU #1371
0110 ARG1 EQU #0C0C
0120 DISASM EQU #1401
0130 RIC EQU #0C61
0140 RHL EQU #0C65
0150 RPC EQU #0C69
0160 RSP EQU #0C6B
0170 SCAL EQU #1B
0180 PRS EQU #28
0190 ROUT EQU #30
0200 INLIN EQU #63
0210 RLIN EQU #79
0220 B2HEX EQU #68
0230 SPACE EQU #69
0240 TBCD3 EQU #66
0250 ;
0260 ORG #1000
0270 JP MAIN
0280 ORG #1371
0290 RST ROUT ; Output Disassembler
0300 DEFW #0000 ; ueber nascom
0310 ;
0320 ; MAIN aktiviert den Trace.
0330 ; Man kann angeben, von welcher
0340 ; Adresse der
0350 ; Bei Eingabe eines ungultigen Wertes
0360 ; wird die Return-Adresse vom Stack
0370 ; genommen (Aufruf von MAIN als Routine
0380 ;
0390 MAIN ORG #1548
0400 LD HL,FLAG
0410 RES 0,(HL)
0420 LD HL,PRINT
0430 LD (OUTJP),HL
0440 LD HL,USTAB
0450 LD (OUTTAB),HL ; nur User
0460 RST PRS ; Tabulierung
0470 DEFB #1B,"D,52,0 ; Drucker
0480 LD HL,NASTAB
0490 LD (OUTTAB),HL ; nur Video
0500 RST PRS
0510 DEFM "Anfang"
0520 DEFB #0D,#00
0530 RST SCAL
0540 DEFB INLIN
0550 RST SCAL
0560 DEFB RLIN
0570 JR C,RETURN
0580 LD HL,(ARG1) ; neue Return-
0590 PUSH HL ; Adresse
0600 RETURN LD HL,NMI
0610 LD (NMIAADR),HL
0620 ACTNMI PUSH AF
0630 LD A,B
0640 OUT (0),A ; NMI aktivieren
0650 POP AF
0660 RETN
0670 ;
0680 USTAB DEFB #75,0
0690 FLAG DEFB 0
0700 ;
0710 ; NMI wird bei jedem Step des Traces
0720 ; angesprungen. Die User-Register, der
0730 ; User-Stackpointer und die Return-
0740 ; Adresse werden gerettet und der
0750 ; Stackpointer umgesetzt.
0760 ;
0770 NMI PUSH AF
0780 LD A,0 ; NMI-FlipFlop
0790 OUT (0),A ; zuruecksetzen
0800 PUSH HL

0810 PUSH DE
0820 PUSH BC
0830 LD HL,00
0840 ADD HL,SP
0850 LD SP,RBC
0860 LD DE,RBC
0870 LD BC,8 ; retten der
0880 LDIR ; User-Register
0890 LD (RSP),HL
0900 LD E,(HL)
0910 INC HL
0920 LD D,(HL)
0930 LD (RPC),DE
0940 CALL NMIDO
0950 POP BC ; Stackpointer
0960 POP DE ; und
0970 POP HL ; User-Register
0980 POP AF ; restaurieren
0990 LD HL,(RSP)
1000 LD SP,HL
1010 LD HL,(RHL)
1020 JR ACTNMI
1030 ;
1040 ; NMIDO bestimmt, was bei jedem Schritt
1050 ; gemacht werden soll. Hier werden fuer
1060 ; alle Programmschritte, die ueberhalb
1070 ; 1000H liegen, die Register ausgegeben
1080 ; und der Disassembler aufgerufen.
1090 ; Die Ausgabe kommt nur auf die von
1100 ; der Benutzerfunktion bestimmten
1110 ; Geraeete.
1120 ;
1130 NMIDO LD A,(RPC+1)
1140 AND #80 ; Kleiner 1000H?
1150 RET Z
1160 LD HL,USTAB
1170 LD (OUTTAB),HL ; nur User
1180 LD HL,#0C6D
1190 LD B,6
1200 ER2 DEC HL ; Register ausgeben
1210 LD A,(HL)
1220 RST SCAL
1230 DEFB B2HEX
1240 DEC HL
1250 LD A,(HL)
1260 RST SCAL
1270 DEFB B2HEX
1280 RST SCAL
1290 DEFB SPACE
1300 DJNZ ER2
1310 LD A,I
1320 RST SCAL
1330 DEFB B2HEX
1340 RST SCAL
1350 DEFB SPACE
1360 PUSH IX
1370 POP HL
1380 RST SCAL
1390 DEFB TBCD3
1400 PUSH IY
1410 POP HL
1420 RST SCAL
1430 DEFB TBCD3
1440 LD A,(#0C67)
1450 LD DE,#048B
1460 LD B,8
1470 ER4 INC DE ; Flags ausgeben
1480 RLA
1490 PUSH AF
1500 LD A,(DE)
1510 JR NC,ER6
1520 RST #30
1530 ER6 POP AF
1540 DJNZ ER4
1550 LD A,#09
1560 RST #30
1570 LD HL,(RPC)
1580 CALL DISASM
1590 LD HL,NASTAB
1600 LD (OUTTAB),HL
1610 RET

```

# UMLAUTE

## von Christian Peter

### UMLAUTE UND ANDERE SONDERZEICHEN FÜR DEN NASCOM

Nachdem ich mir vor kurzem selbst die Mühe gemacht habe, herauszufinden, wie man ein 2716 EPROM als Zeichengenerator verwendet, möchte ich den anderen Lesern des Nascom Journals diese Mühe sparen und es ihnen in einem kleinen Artikel erklären:

#### DIE HARDWARE

Der Zeichengenerator des Nascom ist auch nichts weiter als ein read-only-memory (ROM). Nachdem dieses ROM auch noch Pin-kompatibel mit dem 2716 EPROM ist, stellt die Hardware kein Problem dar: Zeichengenerator-ROM gegen entsprechend programmiertes 2716 EPROM austauschen - fertig.

#### FUNKTION DES ZEICHENGENERATORS

Der Videoteil der Nascom Platine besteht unter anderem aus einer Anzahl von Zählern, die ständig vom CPU-Quarz getaktet werden. Die Ausgänge dieser Zähler sind so verschaltet, daß sie einerseits ständig die Synchronsignale für das Videobild erzeugen und andererseits ständig den Bildschirmspeicher adressieren ('800 bis 'BFF für die CPU). Mittels Multiplexern haben sowohl die CPU als auch diese Zähler Zugriff auf diesen Speicherbereich (die CPU hat dabei Priorität).

Der Datenausgang der jeweils von den Zählern aktivierten Speicherzelle wird an die Adressleitungen A4 bis A10 des Generator-ROMs angelegt und bildet so eine "Grundadresse" des adressierten Characters.

Nachdem das Fernsehbild aber zeilenweise abgetastet wird, muß der Buchstabe auch zeilenweise abgespeichert sein. Diese Zeilenabtastung des ROM-Inhalts erfolgt auch durch einen der oben erwähnten Zähler. Der Ausgang dieses Zählers ist die sogenannte "Row"-Adresse, die an die Adressleitungen A0 bis A3 des ROM angeschlossen wird.

Durch diese Art der Adressierung wird klar, daß der Nascom grundsätzlich 16 Bildschirmzeilen braucht, um einen Character darzustellen, daß es also 16 Rows pro Buchstabe gibt. Nur beim Nascom 2 wird ein vorzeitiger Reset-Impuls für den Row-Zähler erzeugt, der bewirkt, daß nicht alle Rows abgefragt und auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Die Bit-Information, die in der so adressierten Speicherzelle steht, wird in ein

Schieberegister eingelesen und auf den Videoausgang geschiftet, wobei für jedes "1" Bit ein heller Punkt entsteht.

#### DIE PROGRAMMIERUNG DES 2716

Durch die beschriebene Art der Adressierung des Charactergenerator-ROMs kommen also die niedrigsten 4 Bits der Adresse vom Row-Counter, die höherwertigen 7 Bits vom Bildschirmspeicher (das 8. Bit dient ja bekanntlich zur Umschaltung auf Graohik).

Das bedeutet, daß die Adresse eines Characters im ROM leicht zu finden ist: Die Row 1 des Buchstabens "A" liegt z.B. auf Adresse '410, die Row 16 auf '41F. Man braucht also den ASCII-Code nur um eine Hex-Stelle erweitern und hat die Adresse des Buchstabens im ROM. Außerdem wissen wir schon, daß jedes "1" Bit einen hellen Punkt erzeugt.

Will ich also selber einen Character ändern oder selbst erfinden, dann brauche ich nur ein 8 x 16 Raster aufzuzeichnen, für jeden Punkt, der dann am Bildschirm hell sein soll, ein X zu machen und dann jede Zeile in eine Bit-Information umzusetzen.


Bei allen Zeichen ist zu beachten, daß normalerweise ein Abstand zwischen zwei Zeichen ist. Dieser Abstand wird einfach dadurch erzeugt, daß eine senkrechte Punktreihe leer gelassen wird. Beim Standard-Zeichengenerator ist diese leere Punktreihe immer links vom Zeichen.

#### ALS BEISPIEL: UMLAUTE

A	Bits	Hex	Adresse
12345678			
1 X	01000001	41	5B0
2 XXX	00011100	1C	5B1
3 X X	00100010	22	5B2
4 X X	01000001	41	5B3
5 X X	01000001	41	5B4
6 XXXXXX	01111111	7F	5B5
7 X X	01000001	41	5B6
8 X X	01000001	41	5B7
9 X X	01000001	41	5B8
0	00000000	00	5B9
1	00000000	00	5BA
2	00000000	00	5BB
3	00000000	00	5BC
4	00000000	00	5BD
5	00000000	00	5BE
6	00000000	00	5BF

ö: Adresse 5C0  
41,1C,22,41,41,41,22,1C,00 ... 00  
ü: Adresse 5D0  
41,00,41,41,41,41,41,3E,00 ... 00  
ä: Adresse 7B0  
00,24,00,3C,02,3E,42,42,3D,00 ... 00  
ö: Adresse 7C0  
00,24,00,3C,42,42,42,42,3C,00 ... 00  
ü: Adresse 7D0  
00,24,00,42,42,42,42,46,3A,00 ... 00  
ä: Adresse 7E0  
1C,22,22,24,28,24,22,22,24,20,00 ... 00  
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie im NASCOM Journal 10-81 S.7, 1-82 S.19 und 3/4-82 S.20 ff.

# nascompl



Hallo liebe Leser,

Ärgern Sie sich manchmal über die Abkürzungen der ERROR Messages bei BASIC oder gar die Zahlenkodierung bei den Fehlermeldungen im ZEAP Assembler? Sie sollten es nicht tun, denn dahinter steckt die Philosophie "so viel Information wie möglich auf äußerst geringem Speicherplatz". Diese Anschauung sollten wir uns vielmehr auch auf anderen Gebieten zu eigen machen.

Wer kennt nicht das Problem, daß man beim Briefschreiben ein neues Blatt hervorholen muß, nur um die Grußformel noch unterzubringen. Deshalb hier meine Idee der Greeting Message, deren Standard jeder ernsthafte Journal-Leser übernehmen sollte. Die Tabelle sollte noch erweitert werden. Schicken Sie bitte Ihre Vorschläge. Bisher sind folgende Codes festgelegt:

- 00 Hochachtungsvoll Ihr
  - 01 Mit untertänigster Hochachtung Ihr
  - 02 Dein(e) Dich liebende(r)
  - 03 In diesem Sinne Ihr
  - 04 Mit freundlichen Grüßen Ihr
  - 05 Mit freundlichen Grüßen Dein
  - 06 Rutsch mir den Buckel runter Dein
  - 07 Herzlichst Ihr
  - 08 Mit aufrichtiger Nichtswürdigung Euer
  - 09 Bis bald Dein
- Eine Code-Tabelle für Anreden ist gerade in Arbeit und wird beizeiten veröffentlicht.
- 03 NASCOMPL

## IMPRESSION

REDAKTION: Günter Böhm, Günter Kreidl  
Wolfgang Mayer-Gürr, Josef Zeller

RESSORTS:

MASCHINENPROGRAMME:

Günter Böhm, [REDACTED]

[REDACTED] Karlsruhe, Tel. [REDACTED]

Günter Kreidl, [REDACTED], Straelen

Tel. [REDACTED]

BASIC und FLQPPY:

Wolfgang Mayer-Gürr, [REDACTED]

[REDACTED], Recklinghausen

Tel. [REDACTED]

HARDWARE:

Josef Zeller, [REDACTED], Neu-Ulm

VERLAG: NASCOM JOURNAL, c/o MK-Systemtechnik

Pater-Mayer-Str.6, 6728 Germersheim

Tel. 07274/2756 Telex 453500 mksd

VERTRIEB: Direktvertrieb durch den Verlag

Erscheinungsweise: monatlich

Bezugspreis: Im In- und Ausland 48.- für ein Jahresabonnement. Abonnements können aus technischen Gründen immer nur für die Dauer eines Kalenderjahres, d.h. vom 1.1. bis 31.12. laufen. Bei Bestellung nach dem 1.1. werden die fehlenden Hefte mit der ersten Lieferung bis zum Bestellzeitpunkt automatisch mitgeliefert. Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich das Abonnement automatisch um ein Jahr. Die Kündigung für das Folgejahr muß bis spätestens sechs Wochen vor Jahresende erfolgen.

Bezugsmöglichkeiten: Durch Bestellung bei MK Systemtechnik.

Bankverbindungen: Alle Zahlungen für das NASCOM JOURNAL unter Angabe der Rechnungsnummer an MK - Systemtechnik, Germersheim.

Zahlung: Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns die ausstehenden Hefte bis zur aktuellen Ausgabe sowie eine Rechnung. Bitte, zahlen Sie dann den Rechnungsbetrag.

Bitte keine Vorauszahlungen!

Bitte, Anfragen wegen Abonnements oder Lieferung nicht an die Redaktion sondern nur an den Verlag. Die Autoren tragen die Verantwortung für ihre Beiträge selbst. Für Fehler in Text, Bildern und sonstigen Angaben kann keine Haftung übernommen werden.

# nascom

## Die Alternative!

Kein »langweiliger Computer«

NASCOM 1 und NASCOM 2 sind Computer für Selbermacher, Tüftler, erfolgreiche Do-it-yourself-Freunde. NASCOM-Computer werden niemals langweilig! Die Systeme 1 und 2 sind keine fertigen »Kästen« ohne Erweiterungsmöglichkeit. Der hochwertige Platinensatz Computer und Keyboard kann so aufgebaut, erweitert und »verpackt« werden, wie Sie es wünschen.

Für Vollpreis gibt die NASCOMs auch als Bausatz. Aber aufgepaßt: Das ist eine Sache nur für wirkliche Könner! Und damit es auch nach dem Aufbauen nicht langweilig wird, gibt es das monatlich erscheinende NASCOM-JOURNAL. Eine Zeitschrift speziell für NASCOM-Freaks vollgestopft mit Hardware- und Software-Ideen, Kleinanzeigen, den neuesten Infos, und, und, und... .

Die NASCOMs sind keine »Spielcomputer«. Mehr als 60% aller NASCOM-Systeme werden als sogenannte

»OEM-Baugruppen« von professionellen Anwendern in eigene Systeme eingebaut. Ingenieurbüros verwenden den NASCOM als Entwicklungssystem. Die Anwendungsmöglichkeiten sind mehr durch Ihre Phantasie begrenzt. Ein NASCOM-System kann fast alle gängigen Probleme lösen.

## Mit NASCOM wachsen!

NASCOM-Systeme sind aufwärtskompatibel. Das kleinste, preisgünstigste NASCOM 1-System kann bis auf NASCOM 3-Level mit Floppy-Laufwerken und CP/M\* ausgebaut werden. Bildschirm-Austeuerung, Tastatur Betriebssystem und Systemsoftware sind durchweg kompatibel. Ohne faule Kompromisse!

Mit NASCOM-Systemen gehen Sie kein Risiko ein. Ihr NASCOM wächst mit!



### NASCOM 1

Spezifikationen:

- QWERTY-Tastatur, aufgebaut mit hochwertigen Magnettasten
- NAS-SYS Betriebssystem (2k Byte)
- 16 I/O-Leitungen
- Video (BAS) und TV-Ausgang
- 1k RAM, austauschbar auf 192k RAM
- Display 48 Zeichen in 16 Zeilen

ab DM 935,-



### NASCOM 2

Spezifikationen:

- Wie NASCOM 1, jedoch zusätzl.:
  - 8k Mikrocode-BASIC u. 8k Stat. RAM
  - Z80A-Mikroprozessor, 4 MHz
  - Erweiterte Tastatur 57 Tasten
  - Integrierte Bus-Pufferung
  - Bis 192k Byte RAM
  - Grafik-Möglichkeiten: 48 x 96 Punkte
  - Serielle Schnittstelle; Baudrate wählbar, RS232C/20mA
  - 16 parallele Ein/Ausgabeleitungen (Z80PIO)

ab DM 1950,-

## nascom 3 — der Profi



Spezifikationen: Wie NASCOM 2, jedoch zusätzl.:

- 0.35 Megabyte pro 5,25-Zoll Laufwerk
- Betriebssystem CP/M® 2.2 oder NAS-DOS
- Bildschirmausgabe erweiterbar auf 80 x 25 Zeichen

ab DM 2735,-

## Die dritte NASCOM-Generation

NASCOM 1 und 2 haben OEM-Board, Schulungscomputer, Kompaktrechner etc. ca. 20 000 mal ihren Partner gefunden. Der NASCOM 3 möchte Ihr persönlicher Computer werden! Er möchte Ihnen helfen, sich selbst fortzubilden, im Beruf weiter zu kommen, auch mal in die Computertechnik »rein zu rechnen«. Ingenieurbüros und Softwareingenieuren dient der NASCOM 3 als preisgünstiges Entwicklungssystem.

## Universelle Betriebssoftware

Der NASCOM 3 kennt zwei Betriebssysteme: Das CP/M® (Version 2.2) — inzwischen Standard — und sein eigenes NAS-DOS. Die 5-Zoll Floppys bieten eine Speicherkapazität von 0.35 Megabyte pro Laufwerk (single sided, double density, double tracked). Damit wird das Spektrum universeller CP/M®-Software verfügbar!

**Wir informieren Sie unverbindlich:  
Fordern Sie Ihr NASCOM-INFO-PAKET an!\*\***

### Unsere Händler:

Heinz Vogel Verlag GmbH & Co.  
Lehrmittelzentrum, Herr Seifert  
Innsbrucker Straße 96  
2800 Bremen-Findorff  
■ (0421) 35 10 69

Christian Lampson  
W.-Leuschner-Straße 4  
6085 Neuheim  
■ (06152) 56730

MK-SYSTEMTECHNIK  
Michael von Keitz  
Plattenberg 4  
5650 Solingen  
■ (02122) 47267

MK-SYSTEMTECHNIK  
Kriegsstraße 164  
7500 Karlsruhe  
■ (0721) 29243

Radio Zinburg  
Herr Zinburg, Jr.  
Rohrstraße 10  
5760 Arnsberg  
■ (02932) 3 15 10

Graf Elektronik Systeme GmbH  
Postfach 1610  
8791 Kempfen  
■ (0831) 6 19 30

### Autorisierte Distributoren:

MK-SYSTEMTECHNIK  
Pater-Mayer-Straße 6  
6728 Germersheim  
■ (07274) 20 93  
Telex 453500 mks d