nascom

JOURNAL 2/80

ZEITSCHRIFT FÜR BENUTZER DES NASCOM 1 ODER NASCOM 2

Herausgegeben von: M K - Systemtechnik, Michael Klein, Waldstraße 20

6728 Germersheim

Heftpreis: 4.- ; Abonnement für 1980 nur 39.-,sonst 48.- pro Jahr

für 12 Ausgaben

Redaktion:

c/o M K - Systemtechnik, Waldstr. 20 6728 Germersheim

Bitte alle Euschriften an diese Adresse

Freie Mitarbeiter: Ulrich Krüger, Jörg Donandt, Bernd Ploss, H.-J. Dietmann

Liebe Leser,

vielen Dank für Ihren zahlreichen Zuschriften und für etliche Anregungen zur Gestaltung des JOURNALS. Wir werden die Anregung aufgreifen, die Prüfsummen bei Hex-Speicherabzügen in Zukunft mit abzudrucken. Wenn man dann das eintippte Programm kontrolliert, braucht man nur noch die Prüfsummen zu überprüfen, um evtl. fehlerhafte Leilen aufzufinden.

Außerdem werden wir uns um Verbesserung der Druckqualität bemühen. Das Piranha-Listing im letzten Heft hatte etliche Mängel, die aber erst beim Druck so richtig zum Vorschein kamen. Wir bemühen uns jetzt, die Listings durchweg per Fernschreiber oder Typenraddrucker zu erstellen. Typenraddrucker steht allerdings im Augenblick für den NASCOM noch nicht zur Verfügung.

An guten und interessanten Manuskripten ist weiterhin Bedarf. Vielleicht bietet Ihnen die Urlaubszeit etwas Muße, um für das JOURNAL einen kleinen Beitrag zu schreiben.

Herzliche Grüße

Hichael Clein

NASPEN

Der Texteditor NASPEN wurde fuer die Betriebssysteme NASSYS und NASBUG T4 entwickelt und wird in 2 EPROMS (2708) seliefert. Er belest die Speichermplaetze BB00H bis BFFFH fuer das Programm und Speicherplaetze ab 1000H fuer Workspace und das eisentliche Textfile.

NASPEN sestattet es dem Benutzer, Textfiles zu erstellen und zu veraendern. Der Editor eisnet sich fuer Texte von kleiner bis mittlerer Laensel fuer Zeichnunsen, Listen und Inhaltsverzeichnisse, fuer Briefvordrucke und Mitteilunsen.

Ein wichtiger Vorteil ist, dass der Bildschirm immer den tatsaechlichen Inhait des Textspeichers anzeist und wie ein Fenster wirkt, durch das man in den Speicher schauen kann. Der Cursor kann an Jeder Stelle im Text positioniert werden. In der obersten Zeile auf dem Bildschirm wird ansezeist, in welcher Zeile sich der Cursor serade befindet und wieviel Speicherplatz noch unbe-nutzt ist. Nach dem Start wartet das auf Kommandoeinsabe. Das Pros ramm laufende Kommmando wird in der untersten Zeile des Bildschirms ansezeist und bleibt dort solange, bis das Kommando beendet wird. Mit NASPEN erstellte Textfiles lassen sich auf Cassette schreiben und wieder laden.

Dieser Artike: wurde mit NASPEN seschrieben und formatiert. Um die Leistungsfachigkeit von NASPEN darzustellen, folgt jetzt eine kurze Beschreibung der 40 Kommandos.

NASPEN KOMMANDOS :

- A Text kann am Ende eines bestehenden Textfiles ansehaenst werden. Tabulatorfunktion moeslich. Ende des Kommandos durch 'ESCAPE'.
- a In Verbindung mit dem 'F'-Kommandog sucht erneut das naechste Auftreten einer Zeichenkette. Autorepeat moeglich.
- C Kontrolizeichen im Text, die einzelne Seiten festlegen oder Bruckerkontrolizeichen, koennen geloescht werden. Siehe 'G'-Kommando.
- c Das Zeichen, auf das der Cursorkopf zeist, kann veraendert werden.
- D Loescht eine Zeite vom Cursorkopf bis zum Anfans der Zeite.
- d Einzelnes Zeichen, auf das der Cursor zeigt, wird seloescht.
- F Sucht eine Zeichenkette vom Besinn des Textfiles aus. Autorepeat moéslich. Wenn eine Textstelle sefunden, das Suchen durch 'ESCAPE' beendet und die Textstelle veräendert wurde, kann durch das 'a'-Kommando erneut die Zeichenkette im Text sefunden werden.
- f Wie 'F'-Kommando. Suche beginnt aber von der momentanen Cursorposition aus. Autorepeat moeslich.

- G Das Kommando erzeust Kontroltzeichendie am Ende einer Zeile einsefuest
 werden. Durch das Kommando '3' und '4'
 wird festselest, nach der wievielten
 Zeile ein Kontroltzeichen einsefuest
 werden sofl. Mit dem 'G'-Kommando werden Seiten mit einer bestimmten Anzahl
 von Zeilen seneriert.
- H Setzt den Cursor in die Zeile links oben auf dem Bildschirm.
- I Fuest Text an der Stelle ein, wo der Cursor steht. Wie 'A'-Kommando.
- i Fuest einzelnes Zeichen ein.
- J Schreibt ein Tektfile, das auf Cassette steht, vor den Anfans eines im Speicher stehenden Files.
- K Loescht den sesamten Text im Speicher. Ist mit dem 'Y'-Kommando absesichert.
- L Formatiert den Text auf eine durch Kommando '1' und '2' festseleste Anzahl von Zeichen pro Zeile. Woerter werden nicht setrennt.
- Menn ein Textblock durch ein bestimmtes Zeichen am Anfans und am Ende sekennzeichnet wurde, kann der Block bei der momentanen Cursorposition einseschoben dh. dupliziert werden.
- N Rueckspruns ins Monitorprogramm.
- P Gibt den sesamten Text ueber eine 'Output Routine' aus. Das 'P'-Kommando
 wird sestoppt, wenn im Text ein durch
 das 'G'-Kommando seneriertes Zeichen
 auftritt. So kann zB. Papier beim
 Drucker aussewechselt (neue Seite)
 oder das Schriftbild durch Aufsetzen
 eines anderen Kuselkopfes (bei einer
 Kuselkopfschreibmaschine) veraendert
 werden.
- R Liest einen auf Cassette seschriebenen Text ein.
- S Fuehrt nacheinander die Kommandos 'X'
 und 's' aus. Soll in einem durch das
 's'-Kommando formatierten Text noch
 etwas verbessert oder einsefuest werden, dann muessen vor dem neuen Formatieren die zusaetzlichen Blanks
 wieder entfernt werden, die durch das
 's'-Kommando einsefuest wurden. Siehe
 'X' und 's'-Kommando.
- Nach dem 'L'-Kommando sind die Zeilen meistens unterschiedlich lans. Mit dem 's'-Kommando kann durch Einfuesen von Blanks an seeisneten Stellen ein Randaussteich rechts erreicht werden.
- V Ein auf Cassette seschriebenes Textflie wird ueberprueft, ob es sich korrekt zuruecklesen laesst. Es wird nicht seladen.
- W Schreibt ein Textfile auf Cassette.
- X Loescht die durch das 's'-Kommando zusaetzlich erzeusten Blanks.
- Y Sicherung beim 'K'-Kommando.
- Z Cursor wird an den Anfans des Textfiles sesetzt.

- 1 Erniedrist die Anzahl der Zeichen einer Zeile. Autorepeat moestich. Siehe 'L'-Kommando.
- 2 Erhoeht die Anzahl der Zeichen einer Zeile. Autorepeat mosslich.
- 3 Erniedrist die Anzahl der Zeilen einer 'Seite'. Siehe 'G'-Kommando. Autorepeat moeslich.
- 4 Erhoeht die Anzahl der Zeichen einer Zeile. Autoreneat moestich.
- 5 Erniedrist die Schneiliskeit der 'Repeaterfunktion'.
- 5 Erhoeht die Schnelliskeit der 'Remeaterfunktion'.
- Wenn durch das 'G'-Kommando Seiten seneriert wurden, kann durch das 'S'-Kommando an den Anfans Jeder Seite sesprunsen werden (rueckwaerts).
- 9 Wie 'B', nur vorwaerts.
- + Bewest den Cursor eine Zeile nach unten. Autorepeat moeslich.
- Bewest den Cursor eine Zeile nach oben. Autorepeat moeslich.
- 6 Bewest den Cursor 10 Zeichen nach Links. Autorepeat moeslich.
- Bewest den Cursor 10 Zeichen nach rechts. Autorepeat moeslich.
- C Bewest den auf dem Bildschirm darmen stellten Text eine Zeile nach unten. Autorepeat moeslich.
- Bewest den Text eine Zeite nach oben. Autorepeat moestich.

Mit einem Textbeispiel soll sezeist werden, wie einfach NASPEN zu handhaben ist. Nachdem man das Prosramm aufserufen hat: meldet es sich mit NASPEN VS1 LINE 99001 12000 BYTES FREE, Kommando 'I' wird einseseben, jetzt besinnt die Einsabe des Textest

Der Text wird kontinujerlich einseweben, ohne Ruecksicht auf das Zeilenende auf dem Bildschi rm. Zweimalises Druecken der 'ENTER' Taste bew irkt einen Absatz im Text. Er bleibt nachher b eim Formatieren erhalten,

Nach der Ausfuehruns des 'L'-Kommandos werden die Zeifen auf eine bestimmte Anzahl von Zeich en besrenzt. Wenn sich eine Zeile nicht besren zen Laesat (Nort zu Lans): dann wird das'L'-Ko mmando absebrochen.

Nach dem 'L'-Kommando:

Der Text wird kontinuierlich einseseben ohne Ruecksicht auf das Zeilenende auf dem Bildschirm. Zweimähliges Druecken der 'ENTER' Taste bewirkt einen Absatz im Text. Er bleibt nachher beim Formatieren erhalten.

Nach der Ausfuehrung des 'L'-Kommandos werden die Zeilen auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen begrenzt. Wenn sich eine Zeile nicht begrenzen laesst (Wort Zu lang), dann wird das 'L'-Kommando Abgebrochen.

Nach dem 's'-Kommando:

Der Text wird kontinuierlich einsesebenohne Ruecksicht auf das Zeilenende auf dem Bildschirm. Zweimalises Druecken der 'ENTER' Täste bewirkt einen Absatz im Text. Er bleibt nachher beim Formatieren erhälten.

Nach der Ausfuehrung des 'L'-Kommandos Werden die Zeilen auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen bestenzt. Wenn sich eine Zeile nicht bestenzen lassst (Wort zu lans), dann wird das 'L'-Kommando absebrochen.

Das 's'-Kommando wird absebrochen, wenn sich eine Zeile nicht formatieren tassst (wenn sich nicht senuesend Blanks ein-fussen lassen). Der Benutzer muss den Randaussielch dann selbst vornehmen (zB. Horte trennen).

Nach dem Formatieren entspricht die Anordnung der Zeichen auf dem Bildschirm senau dem Druckbild beim spaeteren Ausdruck. Dies silt aber nur bei Zeiden mit weniser als 48 Zeichen. Etwas verwirrend am Anfans ist, dass Zeilen mit mehr als 48 Zeichen zweider mehr Bildschirmzeilen beissen; die aber als eine Druckzeile ansesehen werden.

Der Probetext auf 72 Zeichen formatiert, sieht dann auf dem Bildschirm so aust

Der Text wird kontinuierlich einweseben, ohne Ruecksicht auf das Zeilenende auf dem Bildschirm, Zweimaliess Druecken der 'ENTER' Taste bewirkt einen Absatz im Text. Er bleibt nachher beim Formatieren erhalten.

Nach der Ausfuehrung des "L'-Kommandos werde n die Zeilen auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen begrenzt. W enn sich eine Zeile nicht begrenzen laesst (Wort zu lang), dann wird das "L'-Kommando abgebrochen.

Preis fuer NASPEN : 148. --Betriebssystem angeben !

Hans-Jörg Dietmann

M K - Systemtechnik auf der HAM-RADIO Ausstellung der Funkamateure 1980

Erstmalig wird M K - Systemtechnik in diesem Jahr auf der HAM-RADIO Ausstellung vertreten sein. Gezeigt wird der NASCOM mit allen seinen Erweiterungen, Software und natürlich den neuen Zusätzen für Fernschreiben und Telegraphie. Hierfür ist eine neue Hardware entwickelt worden, die bessere Ergebnisse bringt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! (27.6. - 29.6. in Friedrichshafen)


Software-Uhr für z 80 (Nascem mit MAS-SYS Betriebssystem)

20 15 c7 0c 0c c5 ce 0c 3c 27 3f cb 9e 09 30 30 f6 0c e6 0f 23 cd 00 36 c5 21 c1 10 c9 00 18 0d 00 ed 30 0c 60 cd c7 0c 23 0e 24 cd 6d 10 fe 06 0d 06 03 cd 18 1b 00 7e 21 Oc Od Oe 20 Od 36 OO 05 10 fe O6 00 fd 21 OO 00 OO 10 e5 18 Od 7e cb cd c7 Oc 36 00 06 21 Oc 0d 0c80 36 00 20 07 06 b2 10 fb 77 91 3f cd 01 08 3a 30 15 0c c6 30 0c90 Oca0 ed 7e 23 ОсьО Occ0 3f 21 65 75 30 0c cb 11 cb 17 3f OcdO 00 ed 50 30 0c 00 00 00 00 fd 5e 00 0c 11 30 3a 18 0c 3e Oc Ob 48 ÓŌ Qc eQ 81 0c 34 Oc fO fc 0c 91 0c 56 01 fb Oc f9 0000 91 91 0c 91 0c 0d10 12 0d20

Sekundenspeicher: 060e Winutenspeicher: 060e Stundenspeicher: 060e Tragen Sie die Uhrzeit, mit der das Programm anlaufen soll in die Speicherzellen ODOC bis ODOE ein (siehe unten). Starten Sie dann das Programm bei Adresse ØC8Ø. Das Programm ist für 2 Mhz Systemtakt ausgelegt. Bitte beachten.

DL6UP 8.5.80

<u>Verbesserung für NASCOM 1 - Cassetteninter-</u> <u>face</u>



Um das Cassetteninterface des NASCOM 1 zu verbessern, leistet das oben abgebildete Doppel-T-Filter gute Dienste. Es wird einfach vor den Cas. in Eingang geschaltet. H. Gundermann, Neulußheim

Einbau des NASPEN-Textverarbeitungssystemes auf den NASCOM 2


Folgende Schritte sind auszuführen:

1. Verdrahtung von LKS 1

Beachten Sie, daß in der Dokumentation die Bezeichnungen für \overline{BLOCKB} und \overline{BLOCKA} genau vertauscht sind.

2. LSW 1 Schalter 7,8 nach unten

3. EPROMs Adresse B800 ist IC41
Adresse BC99 ist IC42




LKS 4


LK87

Speicherschutz für den NASCOM 1

Beim Selbstentwickeln von Software kommt es leider allzu häufig vor, daß sich das Programm selbst zerstört. Vor allem geht dann oft der gesamte Assembler mit dem Source-Code verloren.

Die untenstehende kleine Schaltung blockiert das WR-Signal für alle Speichererweite - rungen. Somit besteht die Möglichkeit, das Programm in einen geschützten Bereich zu kopieren und es nach eventuellen Softwarefehlern trotzdem weiter zu benutzen. Zu beachten ist nur, daß der Stack-Pointer am Programmanfang auf einen nicht geschützten Speicherbereich gesetzt werden muß. Der Refresh-Zyklus der dynamischen RAMs wird nicht beeinflußt.





Albert Schunck

INVASION

Die "Frogs", jene kleinen grünen Männchen aus dem letzten Winkel des Universums, haben sich entschlossen, unseren Planeten Erde endgültig zu vernichten. Lange genug haben sie nun gewartet, daß wir's selbst schaffen.

Zunächst greifen sie mit einer kleinen Gruppe von Raumschiffen an. Sie - der Chef der Abwehrbatterie - haben die Aufgabe, einen Raketenwerfer zu bedienen. Es steht Ihnen dazu ein begrenzter Vorrat an Raketen zur Verfügung. Diese Raketen erscheinen als Striche am unteren Bildrand. Wenn Sie mit der Laffette über eine Rakete hinweggleiten, wird sie automatisch aus dem Magazin in den Werfer geladen. Natürlich nur, wenn der Werfer nicht schon geladen ist.

Erst sind die Raumschiffe ganz vorsichtig und halten sich in der obersten Bildschirmzeile auf. Sie bewegen sich langsam über den Bildschirm und rutschen, wenn sie das Ende einer Zeile erreicht haben, um eine Zeile nach unten.

Dabei werfen Sie ständig Bomben ab, die die Befestigungen, die Raketen und den Raketen - werfer selbst beschädigen. Ist der Werfer beschädigt, dann hilft nur noch die Fahrt an den linken Bildrand, wo die Reparatur erfolgt und auch gleich eine Rakete geladen wird.

Wenn ein Frog-Raumschiff in die unterste Zeile gelangt, ist das Spiel verloren. Gelingt es Ihnen aber vorher, alle Frogs abzuschießen, dann geht das Spiel weiter. Nicht mit der gleichen Anzahl Angreifer - denn die Frogs haben inzwischen Ihre Fähigkeiten erkannt und schicken nun eine zahlenstärkere Flotille auf den Weg. Das Spiel kennt eine praktisch nach obenhin nicht begrenzte "Beförderung" Ihrer Person. Es meldet sich zwischen den Spielen immer mit "red alert level ...", wobei ein level 5 oder 6 schon auf Übung schließen läßt. Nur wahre Könner erreichen Level 9 oder mehr.

Am Anfang wird es noch manchmal sehr schwierig sein, überhaupt zum nächsten "Level" zu kommen. Deshalb bietet das Programm auch bei nur noch 8 vorhandenen Raketen ein neues Spiel an. Es beginnt ggfls. auf dem alten Niveau. Diese Regelung spart Zeit, wenn die Situation wirklich aussichtslos ist. Wenn man überhaupt keine Raketen mehr hat, kann man natürlich an den linken Rand in "Reparaturstellung" gehen. Dann bekommt man für jeden Schuß immer eine Rakete, auch wenn das Magazin leer ist. Das hat aber keinen Sinn, wenn mehr als 2 oder 3 Frogs noch da sind.

Das Programm wird bei Adresse ØF24 gestartet. Drei Tasten steuern Lafette und Abschuß:

Links: Z Rechts: X

Rakete abschießen: A

Wenn eine Taste Z oder X gedrückt wurde, läuft die Lafette, bis irgendeine andere Taste gedrückt wurde, um sie anzuhalten. Zum Anhalten bietet sich z.B. die Zwischenraumtaste an.

Auch an den Bildrändern wird die Lafette selbstverständlich gestoppt.

Das Abschießen der Raketen gelingt bei einiger Übung recht gut. Es besteht immer das Problem, in etwa abschätzen zu können, wo das Frog-Raumschiff sein wird, wenn die Rakete die richtige Bildschirmzeile erreicht. In verschiedenen Höhen muß man dann ganz verschieden reagieren.

Wenn man eine Rakete nahe an einem Frog vorbeischießt, kann es passieren, daß dieser "abgelenkt" wird und eine Zeile nach unten rutscht. Ein weiteren Grund, möglichst gut zu zielen!

Das Spiel ist als Unterhaltung für verregnete Sonntag-Nachmittage geradezu
ideal. Es ist einem "Space-Invaders"-Spiel
nachempfunden, das in Japan großen Erfolg
gehabt hat und auch in den USA und in
Deutschland zahlreiche Freunde, um nicht
"Fans" zu sagen , hat.

Dann mal los !

0C50 00 04 00 06 02 3A 19 0F 3C 32 19 0F C9 88 OF 11 D4 08 01 18 68 ED 80 0C68 3E 1E CD 3B 01 21 6C 38 61 DD 21 4A 6B 32 50 3E 88 9078 CD 3E 1E CD A9 8E 21 0B 08 ED 4B 53 0C C5 86 95 36 87 9C88 9C **ED 68** BD 21 8R 8R 86 18 C5 06 36 85 8C98 23 86 10 FD C1 10 F5 23 00 Ci 10 F2 80 CD 69 00 30 0F FE 8CR8 23 23 10 FB 06 0D FE 41 CR 35 BD CD 76 OCBO 5A FE 58 CA CA CA 80 18 E1 CD 7A OF 69 CD 76 8D 3A 50 0C 9CC6 6D C3 F0 8E DD 7E 88 DD 77 FF DD 7E 01 DD 77 00 **GCDB** FE 60 28 F8 50 2B 3A 0C 3D 36 82 28 DD OCEO DD 7E 82 DD 77 81 DD 69 88 D2 CA 8C FE 41 **8CF0** 32 28 38 C3 RR BC ĈĐ 58 BC 20 28 RB DD 7E 62 DD 77 83 50 BC FE 9D99 CD 76 BD 3A 36 90 77 02 DD 7E 88 DD 77 01 80 DD **0**D10 DD 7E 81 DD 3C 32 50 0C CD 69 88 D2 66 6D **8**D28 28 DD 23 3A 50 OC 77 C1 **0**D38 FE OC DD 7E 01 FE 19 C2 AA BC DD 41 C2 RA 3A C6 8D FE BD4B DD 3E 84 32 52 8C C3 AA 8C 36 01 20 52 8C 38 FΕ 00 CR C3 C4 0C 00 60 0D50 89 FA 97 60 8F 86 2D 23 21 8A 6B 36 20 @D68 78 8F 3D 32 52 OC C9 88 3D 32 32 EE 8E 38 51 8C BD78 36 19 23 18 FB C9 3E 08 21 6A 08 7E FE 19 29 11 90**20** 51 9C 11 3C 88 81 48 88 42 7E FE 28 95 36 2R 18 83 88 36 19 **09 36** 8098 ED 28 52 E1 23 E5 B7 ED 38 DF CD 55 8F 88 8DA6 28 C3 C8 6D RF 32 C6 00 06 20 05 3E 62 32 51 90 0DB0 3A 51 8C FE 0D 26 08 FE 67 28 D8 CD 30 0E 3A ODCO CD 58 OD C3 F1 CE 36 28 23 36 67 18 C7 DD 7E 61 80 20 **8DD8** 51 80 FE 41 FE 28 C8 DD 77 81 DD 36 41 28 6DE8 FE 19 C8 DD 7E OR 08 01 48 87 28 33 21 F9 6B 11 8DF0 C9 3A 39 0B FE 7E FE 20 68 FE 6F 20 19 36 28 89 8E88 88 8F 7E CD 34 82 36 2A 20 F3 36 ED 42 ES B7 ED 52 E1 28 **BE18 28** 84 36 6F 18 C3 56 9E 99 60 6E28 38 C9 FE 28 28 18 EF DF 3E 50 CD 45 0F FE 94 E1 C0 01 40 98 8E38 E5 21 53 BC 3E 09 42 C9 32 EE BE FE 07 28 02 36 6F ED 0E40 89 7E 01 16 88 ED 11 D6 88 21 67 8E 8E50 32 50 0D £3 5D 0C 41 44 2C 28 7E 8E **C3** 9F **OE** 54 4F 4F 20 42 8E60 80 CD 4F 54 20 59 4F 55 21 **88** 21 8A 47 8E78 54 48 45 59 20 28 52 59 28 9E89 8E **08 ED** 89 C9 4B 45 56 89 01 14 11 20 41 49 4E 2E CD 8E98 28 20 28 54 52 59 41 47 54 4F CD 35 88 18 8EA8 69 88 F9 C3 2E 0F 86 88 FF FE 52 20 CD 55 0C 21 CD 8E 11 28 23 16 FB C9 99 SEM FB C9 36 **0E C3 2E** 0F 43 38 BO CD A9 4E 8EC8 DH 88 81 21 88 ED 2D 28 42 55 49 4F 4E 53 BEDB 47 52 41 54 55 4C 41 54 4D 49 4E 47 2E 87 88 30 **CEES 54 28 4D 4F 52** 45 28 43 32 54 8C 18 20 8A 3A 54 **8C C6** 84 BEFO 38 EE BE FE OB 52 45 44 28 8E C3 4C ØD 87 CA 56 **0**F**80 B8** 38 F8 BA FE 31 20 28 28 52 45 41 0F10 41 4C 2Ē 45 52 54 20 4E 6F 32 54 0C 3E 31 32 19 BF 3A 54 8F20 44 59 20 3F 3E 02 EE 0E FE 19 C0 E5 21 8F38 8C C3 4B ØE FE 87 20 03 32 86 38 81 38 3D 77 90 0F40 C6 0D 34 E1 C9 **C5** 47 ED 5F 32 61 0F 32 6B 0F DD C1 C9 86 78 3D **0**F50 FD 80 30 83 06 6D 9E DD 36 19 E8 C9 FE 2A 28 32 EF 8F68 7E 80 07 **C9** 3A 58 8C FE 88 C8 8D CD DD 8F70 3R EF θE FE 00 CØ 3A 4B 0B FE 19 **8**B 32 EF ØE 8F88 3E 88 32 4A 0B 32 4C D6 08 ED 43 18 BC EF 53 **OB C9** 01 32 4B 8F90 C8 3E 19 28 20 59 44 45 52 20 3F 20 4F 52 6FAB 55 52 52 45 4E 8FB8 28 4E 28 88 88 CD 69 88 30 FB FE 59 CA 56 0E FE OFCO 4E 20 F2 AF 32 50 OD 21 D6 O8 O6 16 CD B2 OE C3 OFDO AA OC

Stichwortsuche für NASCOM 1

Mit dem folgenden Programm kann ein bestimmter Speicherbereich nach einem Stichwort (z.B. Name, Telephonnummer usw.) untersucht werden.

Im RAM ab Adresse 1000 H stehen <u>Prinzip</u> Textdaten in ASCII-Form. Zusammenhängende Daten (Datensatz) sind durch OlH abgegrenzt. Das Dateiende ist durch O3H markiert. Wird ein Suchbegriff eingegeben, sucht sich der Mikroprozessor sämtliche Datensätze heraus, die den Suchbegriff enthalten.

Bedienung Nach Starten des Programmes mit EC50_{n1} stehen drei Funktionen zur Verfügung:

1. Suchen Auf Taste "1" drücken. Es erscheint der Text "Suchbegriff ?". Wenn nun ein Stichwort eingegeben wird (max. 47 Zeichen), sucht der Computer in sämtlichen Datensätzen nach diesem Begriff. Wenn der Suchbegriff in einem Datensatz vollständig enthalten ist, wird dieser ausgegeben. Vor dem Datensatz wird eine Zahl (Löschadresse) ausgegeben, die der Anfangsadresse des Datensatzes entspricht.

2. Schreiben Auf Taste "2" drücken und Text eingeben. Besteht der Text aus mehreren Zeilen, so muß jeweils nach Betätigen der "NEW LINE"-Taste die "2"-Taste gedrückt werden. Ist der Text vollständig eingegeben, muß die "NEW LINE"-Taste gedrückt werden. Der Text wird dann an die Datei angehängt. Die Eingabe von Leerzeilen ist möglich. Korrekturmöglichkeiten bestehen nur innerhalb einer Zeile (Backspace).

<u>3. Lösch</u>en Auf Taste "3" drücken. Es erscheint der Text "Löschadresse ?". Nun muß die Anfangsadresse (siehe "Suchen") des zu löschenden Datensatzes eingegeben werden. Diese Zahl muß vollständig (auch Anfangsnullen!) eingegeben werden. Nach Betätigen der Taste "NEW LINE" wird der Datensatz mit den nachfolgenden Daten überschrieben.

Für die Funktionen "Suchen" und "Schreiben" wird ein Zwischenspeicher benötigt, der bei ODD1 H beginnt. Darin wird der Suchbegriff bzw. der eingegebene Text zwischengespeichert. Bei der erstmaligen Eingabe muß der Datenspeicher folgendermaßen initialisiert sein:

1000

01 (Datensatz-Trennung)

1001

03 (Dateiende)

Speicherbelegung

1. Programm

ØC5Ø bis ØDDØ

Zwischenspeicher ØDD1 bis ca. ØEØØ

1000 bis 3000

Soll der Dateianfang verlegt werden, müssen. folgende Adressen geändert werden:

OC51/OC52

OCSE/OCSF

Soll der Zwischenspeicher verlegt werden, dann müssen die folgenden Adressen geändert werden:

ØC62/ØC63

ØD16/ØD17

ØD1A/ØD1B

ØD49/ØD4A

ØDCA/ØDCB

Das Programm wurde für einen NASCOM 1 mit einer 8k Speichererweiterung ausgelegt.

Ein Beispiel zur praktischen Bedienung

EC50 n1

Programmstart

SUCHEN: -1-

SCHREIBEN: -2-

LOESCHEN: -3-

2 Aufruf der Schreibfunktion

JUERGEN ALTMANN nl Texteingabe

<u>2</u>

nI

<u>2</u>

SCHORNDORF n1

n<u>1</u>

Ende der Eingabe

SUCHEN: -1-

SCHREIBEN: -2-

LOESCHEN: -3-

Aufruf der Suchfunktion

SUCHBEGRIFF ?

SCHORNDORF nl Eingabe des Suchbegriffes

1001:

Ausgabe der Löschadresse

JUERGEN ALTMANN

SCHORNDORF

Datei ganz durchsucht

+++++Benutzereingaben sind unterstrichen !+++++

005 0	Start:	21 00 10		LD HL,1000	Dateianiang laden
0053		01 00 20		LD 30,2000	max. Dateilänge laden
0056		3E 03		LD A,03	
0058		ED 31		CPIR	Datelende suchen
QC5A		28		DEC HL	
005B		E5		PUSH HL	Dateiende abspeichern
	harke 1:	DD 21 00 10		LD IX,1000	
0060		FD 21 D3 OD		LD IY,ODD3	
0064		EF		RST 28	Textausgabe:
0065		53 55 43 48			
OC6A		4E 3A 20 2D			SUCHEN: -1-
			-		3001211!-
OC6F		2D 1F 53 43			CONTROL 3
0074		52 45 49 42	-		SCHREIBEN: -2-
0079		4E 3A 20 2D	-		
OC7E		2D 1F 4C 4F	45		LOESCHEN: -3-
o¢83		53 43 48 45	4E		
oc88		34 20 2D 33	2D		
OC8D		1F 1F 00			
0090		CD 3E 00		CALL OO3E	Call 'CHIN' .
0093		FE 31		CP 31	
0095		CA B9 OC		JP 2,0CB9	Jump 'Suchen'
0098		FE 32		CP 32	
OC9A		CA 3D OD		JP Z,OD3D	Jump 'Schreiben'
0C9D		FE 33		CP 33	·
OC9F		CA 6E OD		JP Z,OD6E	Jump 'Löschen'
-		EF		RST 28	Textausgabe:
0CA2			'nο	NOT 20	I CARGOO GARAGO
OCA 3		44 41 54 45			DATEIENDE:
OCA8		45 4E 44 45	ЭR		DRIEIENDE:
OCAD		20 00			
OCAF		£1		POP HL	
OCBO		CD 32 O2		CALL 0232	Endadresse ausgeben
OCB3		CD 40 02		CALL 0240	New Line
осв3 осв6		CD 40 02 C3 59 03		CALL 0240 JP 0359	New Line Jump *Monitor*
-	Suchen:				
осв6	Suchen:	C3 59 O3 EF 53 55 43 48		JP 0359	Jump 'Monitor' Textausgabe:
осв6 осв9	Suchen:	C3 59 03 EF		JP 0359	Jump #Monitor
OCB9 OCBA	Suchen:	C3 59 O3 EF 53 55 43 48	46	JP 0359	Jump 'Monitor' Textausgabe:
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4	Suchen:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F	46	JP 0359	Jump 'Monitor' Textausgabe:
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4	Suchen:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ?
0086 0089 0084 008F 0004 0009	Suchen:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ?
0086 0089 0084 008F 0004 0009 0000	Suchen:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCG OCCD		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe'
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCD		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d)	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCCD1 OCCD1		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCD1 OCD4 OCD6		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE C3 20 0C	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCF OCD1 OCD4 OCD6 OCD8		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe:
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCD1 OCD4 OCD6		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE C3 20 0C EF 52 45 41 44	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCF OCD1 OCD4 OCD6 OCD8		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD1 OCD4 OCD6 OCD8 OCD9		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE C3 20 0C EF 52 45 41 44	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR Z,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe:
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCD1 OCD4 OCD6 OCD8 OCD9 OCDE		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCD OCD1 OCD4 OCD6 OCD8 OCD9 OCDE OCDE		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR Z,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCD6 OCD6 OCD6 OCD6 OCD6		C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD BE C0 28 04	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d)	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCD OCD4 OCD6 OCD6 OCD6 OCD9 OCD6 OCCD9 OCCE1 OCCE4 OCCE7	Loop 1:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD BE C0 28 04	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d) JR Z,04	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF ? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCD OCD1 OCD6 OCD6 OCD6 OCD6 OCD7 OCC1 OCC1 OCC1 OCC2 OCC2 OCC2 OCC2 OCC2	Loop 1:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE C3 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD 3E C0 28 04 DD 23 18 E4	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d) JR Z,04 INC IX	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1 1. Zeichen suchen
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCD6 OCD6 OCD6 OCD6 OCD6 OCD6	Loop 1:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD 3E C0 28 04 DD 23 18 E4 C5	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d) JR Z,04 INC IX JR E4	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1 1. Zeichen suchen
OCB6 OCB9 OCBA OCBF OCC4 OCC9 OCCD OCCD OCCD OCD6 OCD6 OCD6 OCD6 OCD6	Loop 1:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD EE CO 28 04 DD 23 18 E4 C5 FD E5	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d) JR Z,04 INC IX JR E4 PUSH BC PUSH IY	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1 1. Zeichen suchen
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCCD OCCD OCCD OCCD	Loop 1: Marke 2:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE C3 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD 3E C0 28 04 DD 23 18 E4 C5 FD E5 DD E5 DD E5	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d) JR Z,04 INC IX JR E4 PUSH BC PUSH IY PUSH IX	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1 1. Zeichen suchen Jump Loop 1
OCB6 OCB9 OCBA OCC4 OCC9 OCC0 OCCD OCCD OCCD OCCD OCCD OCCD OCCD	Loop 1:	C3 59 03 EF 53 55 43 48 45 47 52 49 46 20 3F 1F CD AA OD 41 FE 1F 28 8B DD 7E 00 FE 03 20 0C EF 52 45 41 44 1F 1F 00 C3 5C 0C FD EE CO 28 04 DD 23 18 E4 C5 FD E5	46	JP 0359 RST 28 CALL ODAA LD B,C CP 1F JR 2,8B LD A,(IX+d) CP 03 JR NZ,OC RST 28 JP 005C CP (IY+d) JR Z,04 INC IX JR E4 PUSH BC PUSH IY	Jump 'Monitor' Textausgabe: SUCHBEGRIFF? Call 'Texteingabe' bei Leerzeile zurück nach Marke 1 bei Dateiende Textausgabe: READY Jump Marke 1 1. Zeichen suchen


pp E1 POP IX

OCF7

ist

ocf9	Loop 3:	FD E1	POP II	
OCFB		C1	POP BC	
OCFC		18 EB	JR EB	Jump Marke 2
OCFE		DD 23	INC IX	
ODOO		FD 23	INC IY	
ODOZ		DD 7E 00	LD A,(IX+d)	
0005		10 EB	DJNZ EB	Jump Loop 2, wenn (B)≠00
O DO 7		DD E1	POP IX	
0009	Loop 4:	DD 2B	DEC IX	
ODOB		DD 7E 00	LD A, (IX+d)	Suche
ODOE		TE 01	CP 01	Datensatzanfang
OD10		20 F7	JR NZ, F7	
OD12		DD 23	INC IX	
OD14		DD 22 D1 OD	LD (ODD1),IX	
OD18		ED 6B D1 OD	LD HL, (ODD1)	Datensatzadresse
0 D1 C		CD 32 02	CALL 0232	ausgeben
OD1F		EF	RST 28	Textausgabe:
0020		3A 1F 00		:
OD23	Loop 5:	DD 7E 00	LD A,(IX+d)	
ор26		FE 01	CP 01	
0028		28 07	JR Z,07	Datensatz
ODZA		CD 3B 01	CALL 013B	ausgeben
ODZD		DD 23	INC IX	
ODSF		18 F2	JR F2	Jump Loop 5
OD 31		CD 40 02	CALL 0240	New Line
OD 34		06 FF	LD B, FF	
OD36		CD 35 00	CALL 0035	Warteschleife
0039		10 FB	DJNZ FB	
ОДЗВ		18 BC	JR BC	Jump Loop 3
OD3D	Schreiben	CD AA OD	CALL ODAA	Call 'Texteingabe'
OD40		E1	POP HL	
OD41		EB	EX DE.HL	
OD42		06 00	LD B,00	
0D44		FE 1F	CP 1#	bei Leerzeile,springe
OD46		28 05	JR Z,05	nach Marke 3
OD48		21 D3 OD	LD HL, ODD3	
OD4B		ED BO	LDIR	Ergänze Datei
OD4D	Marke 3:	3E 01	LD A,01	Setze
OD4F		12	LD (DE),A	Datensatzende - Zeichen
OD 50		EB	EX DE, HL	
OD51		E5	PUSH HL	
OD52		CD 3E 00	CALL 003E	Call 'CHIN'
OD55		FE 32	CP 32	Neue Zeile ?
0057		20 OA	JR NZ,OA	Nein - nach Marke 4
OD59		E1	POP HL	
OD5A		3E 1F	LD A, 1F	New Line an Datensatz
OD5C		EB	EX DE.HL	anhängen
ODSD		12	LD (DE),A	•
OD5E		EB	EX DE,HL	
OD5F		23	INC HL	
0060		E5	PUSE HL	
0061		18 DA	JR DA	Jump 'Schreiben'
0063	Marke 4:	E1	POP HL	
ор64		23	INC HL	
0065		EB	EX DE,HL	

OD66		3E	C3	LD A,03	Setze
OD68		12		LD (DE),A	Datelende - Zeichen
OD69		ĒВ		EX DE, HL	
OD6A		E5		PUSH HL	Dateiende abspeichern
OD6B		C3	5C OC	JP 0050	Jump Marke 1
OD6E	Löschen:	ef		RST 28	Textausgabe:
OD6F			4F 45 53 43		
0074			41 44 52 45		LOESCHADRESSE ?
OD79			53 45 20 3F		•
OD7E		1 <i>F</i>			
0080			DB 01	CALL O1DB	Call 'INLINE'
OD83			4B 0B	LD DE,OB4B	Setze NEXNUM - Zeiger
OD86			5A 02	CALL 025A	Call 'NEXNUM'
0289 89u0			58 13 OC	LD DE,(0C13)	-
OD8D		62		LD H,D	Löschadresse in HL
odse odsf		6B	PP 02	ID L,E	abspeichern
			FF 02	LD BC,02FF	max. Datensatzlänge
OD92 OD94		3E (LD A,O1	Datensatzende
0296		ED 1 2B	B1	CPIR	suchen
OD97		2B 44		DEC HL	
0098		4D		LD B,H	
0099		E1		POP HL	
OD9A		AF		XOR A	Dahanaka1 2
OD9B		ED (ho cu	SEC HL, EC	Datensatzlänge berechnen
OD9D		D5	76	PUSH DE	oerecnnen
OD9E		EΒ		EX DE,HL	
OD9F		60		LD H,B	
ODAO		69		LD L.C	Blocktransfer
ODA1		23		INC HL	vorbereiten
ODAZ		42		LD B,D	
ODA 3		4B		LD C.E	
ODA4		D1		POP DE	Datensatz
ODA5		ED S	30	LDIR	überschreiben
ODA7		C3 5	50 OC	JP 0050	Jump 'Start'
ODAA	Texteingabe:	CD	DB 01	CALL OIDB	Call 'INLINE'
ODAD		21	79 OB	LD HL,0879	
OBGO		3E	20	LD A,20	Suche
ODBS	Loop 6:	BE		CP (HL)	Zeilenende
ODB3		20	03	JR NZ,03	
ODB5		28		DEC HL	
OD B6		18	FA	JR FA	Јишр Loop 6
odb8		01	4A OB	LD BC, OB4A	Zeilenanfang
ODBB		AF		XOR A	
ODEC		ED	42 -	SEC HL, EC	Zeilenlänge berech.
ODBE		20	03	JR NZ,03	Jump Marke 5, wenn
ODCO		3E	15	LD A, tF	Zeilenlänge ≠ 00
ODC2		C9		RET	Return
odc3	Marke 5:	4D		TD C'T	
ODC4		44		LD B,H	
ODC5		C5	_	PUSH BC	Blocktransfer
овс6			4B OB	LD HL, OB4B	vorbereiten
ODC 9			D3 OD	LD DE,ODD3	
ODCC			ВО	LDIR	Eingabe zwischenspch.
ODCE		C1		POP BC	
ODCF		AF		XOR A	_
ODDO		C9		RET	Return



Arbeiten mit Assembler

Nachdem im letzten Heft in dem Artikel "Arbeiten mit Assembler" erläutert wurde, wie ein Assembler arbeitet und wie man mit ihm umgeht, sollen jetzt die Assembler, die für den NASCOM lieferbar sind, vorgestellt und verglichen werden.

In Deutschland sind folgende Assembler für den NASCOM lieferbar:

ZEAP 1.1, ASM/EPROM V1.0, ZEAP 2.0, ASM/EPROM V2.0
ZEAP 1.1 und ZEAP 2.0 wurden von der englischen Firma SIGMA Software entwickelt, ASM/EPROM V1.0 und V2.0 von dem deutschen Systemhaus Ploss Datenelektronik - Systementwicklung.
ZEAP 1.1 und ASM/EPROM V1.0 laufen mit den NASCOM Monitoren NASBUG T2 und T4, ZEAP 2.0 und ASM/EPROM V2.0 laufen mit NAS-SYS. ZEAP 1.1 und 2.0 werden auf Kassette geliefert

und ASM/EPROM V2.0 laufen mit NAS-SYS. ZEAP 1.1 und 2.0 werden auf Kassette geliefert und müssen vor dem Betrieb geladen werden, ASM/EPROM V1.0 und V2.0 werden in EPROMs geliefert und sind nach dem Einschalten des Systems sofort verfügbar.

Wir haben alle Assembler auf Herz und Nieren getestet und haben festgestellt, daß sie einwandfrei funktionieren und relativ einfach zu bedienen sind. Alle vier Assembler sind also wohl ihr Geld wert. Ein ausführlicher Vergleich soll Ihnen die Entscheidung erleichtern, welcher Assembler für Sie der "Richtige" ist.

	<u>ZEAP 1.1</u>	ASM/EPROM V1.0	ZEAP 2.0	ASM/EPROM V2.0
Vertrieb	NAS, MKS, PDS +Distributoren	MKS, PDS +Distributoren	NAS, MKS, PDS +Distributoren	MKS, PDS +Distributoren
Entwicklung	Sigma	PDS	Sigma	FDS
Preis (+MWSt)	160 DM	240 DM	160 DM	240 DM
geliefert in	Kassette	EPROMs 2708	Kassette	EPROMs 2708
Länge	2,7 k	3 k	4 k	3 k
Eandbuch	ausführlich englisch	ausführlich deutsch	ausführlich englisch	ausführlich deutsch
läuft unter	NASBUG T2, T4	NASBUG T2, T4	NAS-SYS	NAS-SYS
Speicherbelegung: Assembler Textpuffer	OFOC - 1B10 ab 1B11	DOCO - DBFF ab 1000	1000 -1FB4 ab 2000	D000 - DBFF ab 1000
Sonderwünsche, z.B. andere Speicherbelegung	nein	durch den Hersteller	nein	durch den Hersteller

Editor:

Eingabe einer Zeile Zeile wird mit Zeilennummer eingegeben. Zeilennummern können automatisch erzeuht werden. Zeile wird mit Zeilennummer eingegeben, Zeilennummern können automatisch erzeugt werden. Mit den NAS-SYS Editiermöglichkeiten kann in der einzugebenden Zeile korrigiert werden (Cursorbewegungen, Einfügen/ Löschen von Zeichen)

	ZEAP 1-1	ASM/EPROM V1.0	ZEAP 2.0	ASM/EPRON V2.0
Löschen einer Zeile	einzelne Zeilen	oder mehrere Zeilen	können gelöscht :	verden.
Korrektur einer Zeile	Es gibt Steuerbe tur in einer Zei Ausfügen)	fehle zur Korrek- le (Einfügen/	Die komfortablen möglichkeiten ste	NAS-SYS Editier- hen zur Verfügung
Suche nach einer Zeichenkette	ja	ja	ja	ja
Assembler:				
Zahlentypen	dezimal, hex	dezimal, hex	dezimal, hex	dezimal, hex
Operatoren	+ -	+ -	+ -	+ -
Fehlerbehandlung	alle fehlerhafte geben	n Zeilen werden zus	ammen mit einer Pe	ehlermeldung auege-
Feripheriegeräte z.B. Drucker	eigene Routine z kann angehängt w	um Treiben von Peri erden	pheriegeräten	besonders komfor- table Möglichkeit: NAS-SY® Befehle U und N verfügbar
Symboltabelle	nein	nein	ja	nein
Cross-Reference Tabelle	nein	nein	nein	nein
Objekt-Code kann ausgegeben werder				
in Speicher	ja	ja	ja	ja
in Speicher verse	etzt ja	ja	ja	ja
auf Kassette	ja	ja	ja	ja
bei Fehlbedienung Selbstzerstörung möglich	g ja	nein	nein	nein
Geschwindigkeit	58 sec	58 sec	56 sec	53 sec


für den Geschwindigkeitsvergleich wurde ein Programm von 530 Zeilen assembliert, der Quelltext war 8k, der erzeugte Objektcode 1k lang. Verwendet wurde ein NASCOM 1 mit 2 MHz Takt mit NASBUG T4 bzw. NAS-SYS.


LADER

Ladeprogramm für NASCOM 1 mit NASBUG T2

Es wurde nicht geprüft, ob das Programm auch mit T4 oder NAS-SYS läuft. Für ein Betriebsprogramm T2 stellt es jedoch eine echte Bereicherung dar.

Das Ladeprogramm wird in Maschinencode eingetippt und belegt den Speicherplatz von ØCSØ bis ØDFF. Es ist also eigentlich nur mit einer Speichererweiterung sinnvoll einzusetzen. Es ist rein Software-orientiert, sodaß am System keine Anderungen vorgenommen werden müssen. Das Programm überträgt den Speicherinhalt in 256-Byte-Blöcken auf Band (Ausnahme: 1. Block). Die Zeit für Übertragung von 1kByte beträgt ca. 50 Sekunden. Hieraus ergibt sich auch der Vorteil, daß nun volle 32k auf eine Seite einer C 60-Cassette passen (Viel Spaß dabei ! Anm. d. Red.). Es besteht die Möglichkeit, ein Programm mit einem Namen, besteht aus einem Buchstaben, zu versehen. Obwohl das Programm hauptsächlich für die Abspeicherung von Programmen, die mit Hilfe von Tape-Basic erstellt wurden, gedacht ist, besteht die Möglichkeit. die Anfangsadresse des Ladebeginnes festzulegen. Nachstehend eine Obersicht der Datenformatierung auf dem Band:





Hinweise zu Bedienung und Handhabung:

- Laden (mit "L") bzw. eintippen von Hand laut Programmliste (s.u.).
- 2. Normalerweise ist das Ladeprogramm, wie schon erwähnt, für Tape-Basic-Programme gedacht. Diese Programme belegen den Speicherplatz ab Adresse 3ØD6. Verwendet man das Ladeprogramm für diesen Zweck, genügt es, ECSØ und NEWLINE einzugeben. Wir jedoch eine andere Startadresse als 3ØD6 gewünscht, tippt man: ECSO, Space, Anfangsadr. des aufzunehmenden Programmes, NEWLINE. Z.B.: ECSØ 43ØØ und NEWLINE.
- 3. Es muß nun auf dem Bildschirm die Abfrage "A/W?" erscheinen. Man drückt nun "A" für "Aufnahme" oder "W" für "Wiedergabe".
- 4. Bei Aufnahme wird der Programmame
 (1 Buchstabe) eingegeben, wenn das
 Programm "NAME" fragt. Unter diesem
 Namen wird das Programm abgespeichert.
 Anschließend wird im Beispiel 2.) ab
 Adresse 4300 solange aufgezeichnet,
 bis das Ladeprogramm drei aufeinander
 folgende Nullen findet (siehe auch 7.).
 Es wird bei "Aufnahme" die Startadresse nochmals zur Kontrolle auf dem Bildschirm angezeigt.
 Ist die Aufnahme beendet, wird hinter
 der Startadresse ein "!" und anschließend die Endadresse angezeigt.

- 5. Bei Wiedergabe wird der Name des gewünschten Programmes eingegeben (1 Buchstabe), wenn das Programm "WAS?" fragt. Dieser Name wird auf dem Band gesucht und, falls gefunden, wird "X=OK" ausgegeben. Wird ein Programmanfang mit einem anderen Namen gefunden, wird "X?" ausgegeben. Liegt ein Einlesefehler vor, erscheint "%?".
- 6. Weiterhin wird bei Wiedergabe die 1. Adresse angezeigt (bei BASIC normal 30D6) und dann alle volle 256 Byte (z.B. 3100/3200 usw.) bis Programmende. Dort wird hinter der vorletzt gefundenen Adresse die zuletzt gefundene angezeigt. (z.B. 3800:3864)). Das Ausrufezeichen besagt, daß die Bytes im letzten Block fehlerlos gelesen wurden. War jedoch irgendwo ein Einlesefehler, werden ein oder mehrere "?" hinter der Adresse angezeigt, wo der Fehler auftrat. Man läßt dann das Band zurücklaufen und startet es irgendwo wieder. Es wird jetzt für jedes eingelesene Byte ein "?" geschrieben, bis wieder eine gültige Adresse gefunden wird. Ab hier wird dann das Programm neu geladen.
- 7. Die Datenübertragung ist beendet, wenn das Ladeprogramm drei aufeinander folgende Bytes Øß findet, denn diese setzt der BASIC-Interpreter an das Programmende. Will man das ändern, weil z.B. ein Maschinenprogramm mit vielen NOPs übertragen werden soll, so müssen bei Adresse ØD15 (für Aufnahme) und ØD85 (für Wiedergabe) die Bytes Øß in den gewünschten Wert abgeändert werden. Die Werte FF und Ø1 können jedoch nicht verwendet werden. Nicht vergessen: In dem Maschinenprogramm, das gespeichert werden soll, muss die neue "Ende-Kennung" dann drei mal eingetragen werden!
- 8. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann nochmal um ca. 103 gesteigert werden, wenn man in den Speicherzellen ØD2A bis ØD2C den Delay-Befehl löscht. Die Fehlerquote steigt dann allerdings an. Hat man einen Recorder mit schlechten Laufeigenschaften, dann kann man bei ØD2D noch einen weiteren Delay-Befehl einfügen. (CD 35 00).

Programmliste für Ladeprogramm:

```
OC50 31 FF OF 21 41 2F 22 8C
OC58 OB 21 57 3F 22 8B OB CD
0060
     3E OO FE 41 CA 6F OC FE
OC68 57 CA 98 OC C3 50 OC 21
OC70 4E 41 22 8C OB 21 4D 45
OC78 22 SE OB CD 3E OO 4F CD
OCSO E5 OC 3E FF O6 OS CD 3F
OC88 OD 10 FB 79 CD 3F OD C3
     00 00 00 00 00 00 00 00
0090
0098 21 57 41 22 80 0B 21 53
     3F 22 8B 0B CD 3E 00 4F
OCAO
OCAS CD 51 00 06 08 16 00 CD
     3E 00 FE FF C2 AB 0C 14
OCBO -
OCBS 10 P5 7A FE OS C2 AB OC
      CD 3E 00 B9 C2 D9 OC CD
OCCO
     40 02 26 3D 69 22 8C 0B
0008
OCDO 21 4F 4B 22 8E 0B C3 70
OCDS OD 26 3F 6F CD 40 02 22
OCEO 8C OB C3 AB OC 21 OF OC
OCE8 AF BE 20 05 21 D6 30 28
     03 2A OE OC 7C CD 44 02
OCFO
OCF8 7D CD 44 02 CD 50 OD C9
ODOO C3 5B OD OB OO 1E OO 7D
ODOS FE FF CA 33 OD 7E CD 3F
OD10 OD FE OO C2 25 OD 1C 7B
OD18 FE 03 20 06 7C FE 31 F2
OD20 45 OD AF 18 02 1E 00 81
OD28 4F 23 CD 35 00 00 00 00
OD30 C3 O7 OD 7E CD 3F OD 81
      23 CD 3F OD C3 5B OD F5
OD38
OD40 CD 5D 00 F1 C9 AF 81 CD
CD48 3F OD C3 ED OD OO OO OO
      CD 51 00 06 FF CD 35 00
OD50
      10 FB C9 O6 O4 3E O1 CD
OD58
      3F OD 10 FB 7C CD 3F OD
OD60
OD68 7D CD 3F OD C3 C3 OD 76
OD70 00 00 UO CD BO OD OE 00
OD78 1E OO 7D FE FF CA AO OD
      CD 3E 00 77 FE 00 C2 98
OB0
ODSS OD 10 7B FE 03 20 06 70
OD90 FE 31 F2 E6 OD AF 18 02
     1E 00 81 4F 23 C3 7A OD
OD98
ODAO CD 3E 00 77 81 4F CD 3E
ODAS OO B9 C2 C6 OD OO OO
      06 04 16 00 CD 3E 00 FE
ODBO
ODB8 01 C2 C6 OD 14 10 F5 7A
ODCO OO FE O4 CA CE OD 3E 3F
```

ODC8 CD 3B O1 C3 BO OD 23 CD ODDO 40 O2 CD 3C O2 CD 3E OC ODDS 67 CD 44 O2 CD 3E OC 6F ODES OC B9 C2 C6 OD 3E 21 CD ODFO 3B O1 CD 51 OC 7C CD 44 ODFS O2 TD CD 44 O2 C3 59 O3

Jürgen Bezold

Kleinallstadt

kleinanzeigen

Konditionen: Die Spalte "Kleinanzeigen" steht allen NASCOM-JOURNAL Abonnenten für kostenlose kleinanzeigen zur Verfügung. Eine Annonce darf bis zu 40 Worte umfassen. Anzeigenschluß ist der 5. des Vormonats. Anzeigen, die mehr als 40 Worte umfassen, werden zum Zeilenpreis von 3.- berechnet. Gewerbliche Kleinanzeigen kosten 8.- pro Zeile.

Suche für meinen NASCOM möglichst preiswerten Fernschreiber. Wer kann mir einen Tip geben, wo man so etwas kaufen kann? Udo von Mulert,

, tel.:

*-----

Tausche 8k Tape Basic (Microsoft) gegen Schachprogramm, Assembler/Disassembler oder andere Programm (für T 4 oder NAS-SYS). Christian Lotter,

Bitte, geben Sie bei Software-Bestellungen immer den Typ Ihres Betriebssystemes an !! Sie ersparen sich damit viel unnötige Arbeit. MK - Systemtechnik

LEERKASSETTEN



Speziell geeignet für Datenaufzeichnung. Hochwertiges BASF-Band. Cassette 5-fach verschraubt. Cassette CTO,d.h. 10 Minuten spieldauer, daher besonders geeignet für Mikrorechmerprogramme.

10 Stk 19.80 Jede Kassette mit selbst-20 Stk 36.00 klebendem Aufkleber zum 50 Stk 87.50 Beschriften.

Bei: M K - Systemtechnik Waldstraße 20 6728 Germersheim/Rhein Tel:: 07274/2756

Kleiner Metallpapierdrucker mit eigener Mikroprozessorsteuerung (SC/MP) sowie eigener Echtzeituhr, Groß/Kleinschreibung, ASCII, Serienschnittstelle, Parallelschnittstelle, professionelles Gerät, keine Bastlerarbeit, Hersteller: HENGSTLER, neu ca. 900.- für 350.- zu haben.

RAFI-Tastatur (Hall-Tasten!) z.T. schon ASCII-dekodiert, neu über 600.- für 150.-

Lochstreifenstanzer mit Mechanik und einer Ansteuerelektronik 180.- Umstellbar auf 5/8 Kanal und Lochstreifenkarten.

Schneller Impulsverstärker aus der Kefnforschung (Hämner-Verstärker) und Differenzierer. Röhren-Gerät 50.-; Transistor-Gerät 98.-

Zwei regelbare Hochspannungsgeräte 0.5 kV bis 5kV, ca. 1 mA, Stück 35.-

Lochstreifenleser, superschnell, fabrikneu 5,6,7,8-Kanal mit Service-Kasten und allen Unterlagen 1250.-

Baugruppe Datendrucker + Meßschreiber in einem 19" Gehäuse, zusammen 150.-

M. Klein, Waldstraße 20, 6728 Germersheim

BUGS BUGS BUGS BUGS BUGS BUGS BUGS
Zeile 670 im"Kalender" aus Heft 1/80
heißt richtig: 670 PRINTTAB(5);A\$(D);(J=1)