Zeitschrift für Anwender des NASCOM 1 oder NASCOM 2

3. Jahrgang · Januar 1982 · Ausgabe 1

Herausgeber:

MK-SYSTEMTECHNIK Michael Klein · Pater-Mayer-Straße 6 · 6728 Germersheim/Rhein Telefon (0 72.74) 20 93 · Telex 453500 mks d

MK-SYSTEMTECHNIK Thomas Gräfenecker · Kriegsstraße 164 · 7500 Karlsruhe · Telefon (07.21) 2.92 43

MK-SYSTEMTECHNIK Michael von Keitz · Praffenberg 4 · 5650 Solingen 1 · Telefon (0.21.22) 4.72.67

Der Heftpreis beträgt DM 4,—. Ein Abonnement erhalten Sie für DM 48,— im Jahr. Dafür bekommen Sie 12 Hefte pro Jahr, bzw. 10 Hefte (zwei dicke Doppelausgaben). Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.

INHALT

	NASCOM Journal Intern	
Ø3	Leserbriefe	
Ø5	Sortieren in BASIC Teil	6 W <u>.M</u> ayer- <u>Gü</u> rr
Ø6	NASPEN Zusatz	Günter_Böhm
Ø7	Lottoprogramm	Eberhard Horch
	Prüfsumme für NASSYS 3	Christian Peter
Ø8	NASSYS 3	
	Zufallszahlen	Günter Kreidl
Ø9	MDCR Interface Teil 3	Johannes C.Lotter
	Lottozahlen-Generator	Bernd <u>i</u> m Brahm
107	Irrgarten	Clemens Ballarin
11 12 17	ROM BASIC V4.7	. , Günter Böhm
12	Seeschlacht	Klaus Mombaur
17	MKS Angebote	
18	Inhaltsverzeichnis 1981	
19	Grafikerweiterung	D.Oberle, H.J.Winter
23	"FORMAT" für NASSYS	Günter Böhm
25	Seite(n) für_Einsteiger	Tell 2 Gunter Kreigl
30	Erweiterter Texteditor	Peter Urban
<u>31</u>	Sprachsynthese	Günter Böhm
34	Kleinanzeigen	
35	NASCOMPL	
	Impressum	t dura 1 la Madria ann
36	Service Seite für indiv	iduelle Notizen

na/com journal intern

Liebe Leser,

endlich erhalten Sie die Januar-Ausgabe, auf die Sie möglicherweise schon längere Zeit gewartet haben. Dies schreibe ich in der Annahme, daß sich auch diesmal wieder Verzögerungen bis zum Versand einschleichen. So war das auch mit unserer Weihnachtsausgabe, die Sie noch vor Weihnachten erhalten sollten; aber nach Abschluß der Redaktionsarbeit muß das Heft noch einige Stationen durchmachen, für die das Redaktionsteam nicht mehr verantwortlich ist. So nützen auch Telephonanrufe bei mir, denn die Druckunterlagen sind in der Regel ab dem 20. des jeweiligen Monats unterwegs. Wir sollten die Verzögerung einfach einplanen und das vierzehn Tage später erwarten. Dieses Heft trägt ein neues Gesicht, denn auch wir sind "modebewußt". Es läßt sich so besser heften. Sicher findet mancher Leser aber einen Nachteil darin, während andere Anderung begrüßen. Unstimmigkeiten zwischen den Ansichten der Leser regen uns aber nicht mehr auf, (Sie können sie zum Teil in den Leserbriefen verfolgen), Wir bemühen uns, gute Vorschläge aufzugreifen und der Mehrzahl der Leser etwas zu bieten. Hier sollten auch Sie etwas tolerant sein; die Leserschaft ist (glücklicherweise) eben eine sehr vielfältige (und vielseitige) Gruppe.

Der Bestellservice der Folien brachte nicht das erwartete Echo. Die Bestellung der Ätzfolien war so gering, daß eine Serienfertigung nicht möglich war. Ich habe die Folien nun zunächst "ausgeliehen) und bitte Sie, sich bei Interesse an einer Folie zu einem "Rundlauf" anzumelden. So entstehen Ihnen keine Kosten; vielleicht war das der Grund für die Zurückhaltung.

Weitere "Rundläufe" zu einzelner Software

werden von den Autoren in ihren Artikeln angeboten.

Die Floppy-Tauschaktion läuft noch. Wolfgang Mayer-Gürr hat mir eine Liste der Programme geschickt, die schon zum Tausch zur Verfügung stehen. Ich habe 130 Positionen gezählt. (In Kürze werden wir die Liste veröffentlichen). Wenn Sie am Tausch interessiert sind, schicken Sie eine Floppy (mit möglichst vielen Programmen) an die Tauschzentrale.

Noch eine Bitte an alle Leser: die Redaktionsarbeit nimmt ganz schön Zeit in Anspruch. Erleichtern Sie uns die Arbeit, indem Sie nicht nur Programme, sondern auch Artikel und Leserbriefe auf Cassette schikken. (Diese bekommen Sie zurück, wenn's vielleicht auch eine Weile dauert). Ladeformate wären NASCOM 1 Format und NASCOM 2 - 300 Baud (in Ausnahmefällen auch N2 -1200 B, aber dafür muß ich immer mein Interface neu abstimmen). Das N1 Format ist mir für diesen Zweck allerdings am liebsten. Viele Leser haben das schon so gehandhabt, und ich danke ihnen für die Mühe.

Für die INFO-Ecke liegen keine neuen Informationen vor. Was die Arbeit an einem programmierbaren Zeichengenerator angeht, so hat sich da schon einiges entwickelt. Allerdings fehlt uns noch jemand, der anhand eines ausführlichen Blockschaltbildes einen Prototypen frei verdrahten würde, um die Schaltung einmal grundsätzlich zu testen. (Dies ist nur eine Zeitfrage!) Wer hätte dafür Interesse? Wenn die Schaltung funktioniert, ist das Layout für eine Platine geplant, die sich ohne Kabelverbindungen auf das Grundsystem aufstecken läßt (nach dem "Oberle-Prinzip").

Mit der üblichen Bitte um weitere rege Mitarbeit möchte ich mich für diesmal zurückziehen. Viel Spaß und Ernst bei der Lektüre

finter film

Ihr Günter Böhm

P.S. Was halten Sie von Fotos im Journal (wie in der Dezemberausgabe 81)? Falls Sie irgendwelches Material zur Veröffentlichung häben: wir sind dankbare Abnehmer!

Leserbriefe

An die Redaktion des NASCOM Journals Verbesserungsvorschlaege;

-Fuer jedes Maschinenprogramm eine Pruefsumme nach dem Muster von MC 2/1981 Seite 28 (Z8Ø-Texted.) bilden.

-Die Festlegung auf NASSYS 3 halte ich fuer schlecht; wenn dann alle umgestellt haben, kommt sicher NASSYS 4 usw. Fuer besser halte ich das Anlegen einer Sprungtabelle mit Uebernahme der Daten vom Stack oder etwas Aehnliches.

-In dem Listing von Quest sind wieder Fehler, gebt doch dem Autor eine Druckfahne zur Korrektur, bevor das Journal in Druck geht.

-Basic Listings enthalten immer wieder Sondie nicht ASCII entsprechen (Siehe Quest: $0=0=\emptyset$? mue= $\frac{1}{2}$? Grad= $\frac{1}{2}$?). Ich halte das fuer aergerlich.(Wir auch! Die Legende fürdie Sonderzeichen war aber auf Seite 22 abgedruckt. Es existiert aber ein Umsetzprogramm, das diese Zeichen in Zukunft vermeidet. Gut gedruckte und formatierte BASIC Listings veröffentlichen wir ohnehin im Original. Der einzige Fehler in QUEST ist ein Programmierfehler, der von Herrn Peter in diesem Heft erläutert wird. Das Spiel hat nun mal einige frustrierende Fallen, man kann aber durchaus den Schatz aus der Höhle bringen, wenn man nicht vorher aus Verzweiflung aufgibt. Red.)

-Der Strichcode geistert immer wieder durch die Zeilen, und kein Ende ist zu sehen. Wie waer's mit einer Abstimmung? Ich stimme mit NEIN!

Bemerkungen zu Leserbriefen:

-Herr Mombaur ist begeistert, aber warum, interessiert mich nicht. Wenn er aber einen Schwank aus meinem Leben hoeren will, kann er mich ja anrufen.

-Herr Buerger plaediert fuer die Versendung von Assembler Listings. Im Prinzip finde ich das gut, aber was, wenn die Moeglichkeiten fehlen? Nicht Jeder hat einen Assembler und einen Printer. Bei dem Vorschlag, einen Taschenrechner als Arithmetikprozessor zu verwenden, dreht sich mir der Magen um. Warum keine richtige APU oder Programme, die es Ja zu genuege gibt.(Wie wär's mit einer Einsendung davon? Red.)

Anfragen:

-Ich starte den Versuch, das ROM Basic V4.7 zu disassemblieren und die einzelnen Routinen zu suchen. Wer hat das schon gemacht oder versucht und kann mir dazu Hinweise geben?

-Hat oder plant die Firma Lukas ein 16 Bit Systhem mit Z8000? (Hier in Deutschland weiß man noch nichts. Es ist aber geplant, mit Lukas direkt Kontakt aufzunehmen, um in Zukunft über solche Dinge früher Bescheid zu bekommen. Red.)lerfrei.

-Falls bei den Lesern Interesse besteht zu erfahren, wie ich einen Magnetband-Digital Speicher (MDS) an meinen NASCOM angebunden habe, stehe ich zur Verfuegung. Das kommt aber nur fuer Leser mit Hobbvraum und Drehstromanschluss in Frage, denn der MDS hat die Ausmaße eines kleinen Kleiderschranks, ist aber als Oldtimer am Markt sehr breiswert zu bekommen.

-Den Lesern, die versuchen, ihren NASCOM mit 64kB dyn. Speichern auszuruesten, kann ich ein paar bescheidene Tips geben (Ich habe selbst noch ein kleines Problem, das aber weiter nicht stoert).

Alle Angaben beziehen sich auf einen NASCOM 2 mit NASSYS 1 und 64kB.

-Alles, was nicht bemosert wurde, koennen Sie auf die Guthabenseite verbuchen.(Da bleibt doch hoffentlich noch etwas? Red.)

So nun wuensche ich froehliches Editieren und bitte Sie noch, vor einem Abdruck im Journal meine Grammatik zu verbessern.(Das ist hoffentlich zur Zufriedenheit geschehen! Red.)

Alles Gute im neuen Jahr wuenscht Peter Urban, Niefern

Beim Lesen des September-Journals habe ich mich einigermaßen über den Leserbrief von Ulrich Wallis geärgert. (Tschuldigung). Habe ich mich mit meinem leistungsfähigen Entwicklungssystem in einen elitären Verein eingekauft, oder sehe ich das falsch?

Hier meine ganz persönliche Ansicht:

Sie beklagen sich über mangelndes Interesse am Cassettentausch und bitten um rege Mitarbeit der Leser. Es würden vielleicht mehr Leser mitarbeiten, solche wie ich, wenn das hohe Niveau des NASCOM Journals nicht durch und durch so hoch wäre. Nein, keine Demontage! Das N.J. soll um Himmelswillen sobleiben wie es ist!

Nur - eine kleine, aber wie ich meine, wichtige Bereicherung: Die Seite für den Anfänger. ("Ich rede nicht für mich", sagte der Fuchs, "aber man sollte die Hühner in den Wald treiben, damit sie immer etwas zu picken haben").

Ich bin nur ein einfacher Elektromechaniker, der gezwungen ist, den Computer zu packen, bevor er ihn packt. Unter der Leserschaft gibt es bestimmt noch mehr arme Schweine wie mich, die mit ihrem NASCOM allein auf weiter Flur stehen und für leden Tip dankbar sind, über den die Spezialisten nur noch müde lächeln_können. Doch bei dem für meine Bedürfnisse zu hohen Niveau (Herr Wallis ist da bestimmt ganz anderer Meinung) halten sich viele Leser (die schweigende Mehrheit?) mit ihren Beiträgen und Programmen zurück, um sich nicht zu blamieren. So beobachtet bei mir selbst. Weiß ich, ob meine Programme mit ihrem möglicherweise wahnwitzigen Aufbau in den Augen der Fachleute bestehen werden? Ein Blick in das NASCOM JOURNAL bestätigt meine Zweifel: Lauter spezielle Artikel von Spezialisten für Spezialisten. Ich schäme mich nicht zuzugeben, daß ich das meiste nicht kapiere.

Nochmals die Bitte um eine Rubrik "von Anfängern für Anfänger" oder so ähnlich. Vielleicht in der Mitte zum Heraustrennen, damit das Auge einiger alter Hasen nicht beleidigt werde. Vielleicht kommt angesichts solcher Anfängerbeiträge hie und da ein guter Tip aus berufenem Munde, wie dieses oder Jenes besser zu machen wäre. Der Lerneffekt wäre ein ungeheurer.

Ich finde, das NASCOM JOURNAL sollte für jeden etwas bieten, auch für (noch) Nicht-könner, die es zweifellos gibt. Oder bin ich der einzige? Das wäre wohl ein Grund, die ganze Computerei den Profis zu überlassen. P.S. Mein NASCOM ist kein diesjähriges Weihnachtsgeschenk, vielmehr raubt er mir schon das 2. Jahr die Zeit und die Nerven. Anscheinend habe ich die höheren Weihen noch nicht erhalten. Noch 'ne Frage: was ist aus dem

erhalten. Noch 'ne Frage: was ist aus dem Kurs "Programmieren in Assembler" geworden? Gruß an Nascompl.

Peter Brendel, Mannheim.

Vorerst möchte ich der gesamten Redaktion des NASCOM JOURNAL zu der neuen Erscheinungsform gratulieren. Seit das Journal in der neuen Aufmachung erscheint, hat es auch sehr an Qualität gewonnen. Zu Ihrem Artikel in der Ausgabe 10/1981 Punkt 14 ist anzumerken, daß alle bisherigen Betriebssysteme incl. NASSYS 1 den Befehl "BØ" als "Breakpoint an der Stelle 0000 ausgeführt haben. Der Monitor versuchte also, auf die Stelle im Speicher "E7" zu schreiben, Nachdem das Betriebssystem normalerweise im ROM steht, wirkt sich das nicht weiter aus. Versucht man aber, das Betriebssystem als eine Art Unterprogramm zu verwenden, das ab Hex "0000" im RAM (!) steht (was natürlich eine Hardware-Änderung erfordert), so bewirkt "BØ", daß der erste OP-Code mit "E7" überschrieben wird, und daher der Monitor auch nicht mehr das tut, was er soll.

Das Betriebssystem NASSYS 3 geht da einen anderen Weg. Soweit ich das bisher feststellen konnte, (ich habe leider kein Assembler-Listing) wird der Code "E7" erst während der Ausführung des "Execute"-Befehls in die entsprechende Speicherstelle eingeschrieben und bei jeder Rückkehr in NASSYS 3 wieder durch den Original Op-Code ersetzt. Möglicherweise interpretiert der Monitor auch, wie in einer deutschen NASSYS 3 Beschreibung zu lesen ist, den Befehl "BØ" auch wirklich als "Breakpoint abschalten".

Zum Programm "Yatzi" aus dem NASCOM-JOURNAL vom Juli 1981: die Routine zur Auswertung einer "Straße" funktioniert (wahrscheinlich aufgrund eines Denkfehlers) nicht richtig. Es werden z.B. auch folgende Würfe als "Straße" anerkannt: 2,3,3,4,2. Das hat folgenden Grund: es wird nicht ausgewertet, ob jede der zur betreffenden "Straße" gehörenden Zahl einmal vorkommt, sondern, ob jeder der Würfe auf eine der Zahlen paßt. Dadurch werden Doppelwürfe nicht erkannt. Diesem Mißstand kann leicht abgeholfen werden. Es muß Ja – definitionsgemäß – nur überprüft werden, ob auch wirklich Jede Zahl der "Straße" in dem Wurf vorkommt:

2111 for ol=a to o:for ok=1 to 5 2112 if wl(ok)=ol then wl(ok)=0:cc=cc+1:ok=5


2113 next ok,ol Ich habe das Programm geändert, so daß mehrere Spieler gleichzeitig am Computer spielen können, und auch der Spielstand notiert wird. Anbei das komplette Listing. (Haben wir aus Platzgründen nicht abgedruckt. Das Programm kann in einem "Rundlauf" auf Cassette angefordert werden.-Red.)

Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen zur Dezember-Ausgabe zu gratulieren. Wirklich gut gemacht. Im Programm "Quest" habe ich einen Fehler entdeckt, der wahrscheinlich keinem auffallen wird: wenn man nach der ersten Schatzsuche noch nicht genug hat (so wie ich) und auf die Frage hin noch eine Schatzsuche fordert (Zeile 1180), hängt sich das Programm mit einem "RG-ERROR" auf. Die Zeile 1190 springt nämlich mit "GOTO" in eine Subroutine. Am besten statt der Zeilen 1170 bis 1190 ein Delav einbauen. Christian Peter, Wien,


Sortieren in Basic Tell 6 von Wolfgang Mayer-Gürr

Die bisher vorgestellten Sortieralgorithmen eignen sich nur für kleinere Felder, die Rechenzeit ist sonst nicht mehr akzeptabel. Schneller geht es mit dem Heap-Sort, das von Williams und Floyd entwickelt wurde.

Zum Verständnis ist die Kenntnis eines binären Baumes sehr hilfreich. Üblich ist die Darstellung einer Folge aus Buchstaben in einer von links nach rechts verlaufenden Reihe, Andere Formen wären von rechts nach links (arabisch) oder von oben nach unten (chinesisch). Bei einem binären Baum ordnet man die einzelnen Bestandteile in mehreren Ebenen, Jede Ebene enthält die doppelte Anzahl an Buchstaben wie die über ihr liegende. Lediglich in der untersten Ebene kann dies meist nicht aufgehen.




Jedem Element werden nun 2 (daher binär) unter ihm liegende Elemente zugeordnet. Dreht man Abb.1 auf den Koof, erhält man das Bild eines Baumes. Behält man die laufende Numerierung des Feldes bei, gehören zu einem Feldinhalt i ("Vater") die Felder 2i und 2i + 1 ("Söhne").



Ist der Inhalt von i größer oder gleich dem Inhalt von 21 und auch 21 + 1, spricht man von einem Heap. Auch ein "kinderloser Vater" ist dann ein Heap.

Im ersten Teil des Programms (Zeile 280 - 320 mit Unterprogramm 410 - 520) wird nun der Heap angelegt. Element N/2 ist von rückwärts gesehen der erste "Vater" mit einem "Sohn". Im Unterprogramm wird dem "Vater" der größte Wert zugewiesen. Nach Abschluß dieses Programmteils befindet sich der größte Wert in der Ebene E1 (siehe Abb. 3).



Im 2.Teil wird nun der 1.Wert an das Ende gelegt und dann nicht mehr beachtet. Der Heap Wird nun für die restlichen Felder wieder neu angelegt, der größte Wert an die vorletzte Stelle gebracht und so fort.

```
100
    REM
110
     REM
          * MEAR SORTIEREN.
1.20
    REM
          **************
130 N = 10
140
    REM
         * N = ANZAHL DER ELEMENTE
150
     (N) #N MIG
    FOR I = 1 TO N
PRINT "NR. ";I; TAB( 8);
160
170
100
     INPUT N#(I)
190
    NEXT I
200
    GOSUB 260
         * ZUM UNTERPROGRAMM SORTIEREN
210
    REM
```

FOR I = 1 TO N

220

```
PRINT N$(I)
230
240
      NEXT I
250
      END
            * UNTERPROGRAMM HEAPSORTIEREN
260.
      REM
           * -- TEIL 1 --
270
     REM
280 M = N
                INT (N / 2) TO 1 STEP
290
     FOR L =
300 H = N (L)
     GOSUB 410
310
      NEXT L
320
     REM * -- TEIL 2 --
330
340 L = 1
     FOR M = N - 1 TO 1 STEP
350
360 \text{ H} = \text{N} \cdot (\text{M} + 1)
370 \text{ N} \pm (\text{M} + 1) = \text{N} \pm (1)
      GOSUB 410
380
390
      NEXT M
      RETURN
400
            * -- HEAP ANLEGEN --
410
      REM
420 I = L
430 J = I + I
      IF J > M GOTO 510
440
      JF J = M GOTO 470
450
      IF N$(J + 1) > N$(J) THEN J = J + 1
IF H$ > = N$(J) THEN 510
460
470
480 N (1) = N (J)
490 I = J
      GOTO 430
500
510 \text{ N} = \text{H}
520 RETURN
```

NASPEN-Zusatz

Das folgende kleine Programm soll es ermöglichen, unformatierte Texte in den Textspeicher von NASPEN VS.1 einzulesen. Unter unformatiert verstehe ich einfach eine Reihe von ASCII Zeichen ohne Angabe von Soeicherbereich oder besondere Kontrollzeichen. Solche Texte können z.B. durch das Formatierprogramm (Heft 8-81) oder das Lesen vom Bildschirm (Heft11/12-81) generiert werden. Zunächst macht man einen Kaltstart von NASPEN bei B800. Dann wird das Einleseprogramm bei E000 gestartet. Die grüne Drive-LED leuchtet auf als Zeichen, daß der Text eingelesen werden kann, (Wer den Cassettenrecorder automatisch ansteuert, muß eben rechtzeitig die Textcassette einlegen. Der Text wird während des Lesens auf dem Bildschirm ausgegeben. Nach Textende (&) muß als einziges Kontrollzeichen auf derCassette sein.) verlischt die LED, und das Programm macht automatisch einen Warmstart von NASPEN. Falls sich am Textbeginn vom Start des Einlesens noch Zufallszeichen befinden sollten oder der Schirm-gar dunkel bleibt, kann man durch mehrmaliges Drücken der Space-Taste bis zum richtigen Textanfang vorrücken und die überflüssigen Zeichen mit DELETE "d" entfernen. Der Text steht nun

für weitere Verarbeitung mit NASPEN zur Verfügung. Die Zeilen 250 bis 270 laden die Adresse der Druckerroutine in die entsprechenden Speicherzellen. (Bei mir beginnt sie in #C80) Sie müssen bei Bedarf verändert oder weggelassen werden.


		0010 0020 0030 0040 0050 0060	FINLE FUNEOF FOR THE START LESEN	RMATIE ASPEN- 32/G.E FEOO,	N GRAMM FUER RTE TEXTE TEXTPUFFER OEHM,K'HE DANN EIN- CASSETTE
0E00 0E003 0E005 0E006 0E008 0E00B 0E00B 0E011 0E114 0E114 0E113 0E114	212010 DF5F CF FE40 2805 77 23 F7 18F6 DF5F 221A10 3E20 77 23 3EFF	0070 0080 0090 0110 01120 0150 0150 0150 0170 0180 0190 0210 0220 0230	START READ	ORG LDEFW DEST JR CP LD C INST JDEFW LDD LDD LDD LDD LDD LDD LDD LDD LDD LDD	#EOO HL,#1020;PUFFERSTART #5FDF; MFLP 8 ;RIN #40; ENDZEICHEN? Z END (HL),A HL #30 READ #5FDF; MFLP (#101A),HL;TEXTPOINTER A,#20;ENDZ.F.NASPEN (HL),A HL A,#FF (HL),A
0E1B 0E1D 0E20 0E23 0E27	3EC3 321D10 11800C ED531E10 C306B8	0240 0250 0260 0270 0280		LD LD LD LD JP	À,#63 (#101D),A ;PRINTER REFL. DE,#C80 (#101E),DE #B806 ; WARMST,NASPEN

Hochauflösende Grafik

- 1. Ist es möglich, neben dem 62,5 Hz Signal auch ein 31,25 Hz Signal an IC 1 zu legen, sodaß es 384*256 Bildbunkte gibt?
- 2. Von welchem IC stammt der zweite Port links unten (der mit Pin 9 am Pin 4/IC 7 verbunden ist)?

W.v.d.Vaart, Waddinxveen/Holland

- zu 1. Man kann auch 384*256 Bildpunkte erzielen. Dazu muß man alle Taktfrequenzen vom Videoteil der Reihe nach an die Puffer IC 1 und 2 anschließen, also nicht wie im Schaltplan eine Frequenz auslassen.
- zu 2. Es handelt sich um IC 4. Da ich nach meinen Unterlagen nicht sicher bin, ob dies das gefragte IC ist, folgt noch einmal der anscheinend betroffene Schaltungsteil:



Mit freundlichen Grüßen Ihr H.Martin Pohl

Lottoprogramm von Eberhard Horch

Folgendes Programm vergleicht die Tippzahlen mit den Gewinnzahlen im Lotto. Nach Eingabe der Gewinnzahlen wird angezeigt, ob man und wie man gewonnen hat. Zu sagen ist nicht viel, das kurze Programm erklärt sich von selbst. Ich habe es mal gemacht, weil ich zu bequem war, die Zahlen immer zu vergleichen. Die Daten in Zeile 40 – 80 enthalten die getippten Zahlen vom Lottoschein und in Zeile 130 ist in der FOR/NEXT Schleife die Anzahl der getipoten Kästchen einzusetzen.

```
10 CLS:PRINTTAB(10)"HABEN WIR HEUTE GEWONNEN?"
20 PRINTTAB(10)'
30 DIM Z(10),D(100)
40 DATA
50 DATE
60 DATA > HIER WERDEN DIE LOTTOZAHLEN
70 DATA EINGETRAGEN !
80 DATA
90 FOR I≈1 TO 7
100 INPUT"GEWINHZAHL=";Z(I)
110 NEXT I
120 CLS:PRINTTAB(10)"*** GEWINNZAHLEN ***":PRINT
130 FOR M=1 TO 10:PRINT"KASTEN";M;"=";:N=0
140 FOR J=1 TO 6
150 READ D(J)
160 FOR K=1 TO 6
170 IF Z(K)=D(J) THEN PRINT Z(K)
180 IF Z(K)=D(J) THEN N=N+1
190 NEXT K
200 NEXT J
210 IF N=6 THEN 320
220 REM * ABFRAGE ZUSATZZAHL *
230 IF N<50R N>5 THEN 270
240 FOR J=1 TO 6
250 IF 2(7)=D(J) THEN PRINT" Z-ZAHL=";Z(7);
260 NEXT J
220 PRINT
280 NEXT M
290 PRINTTAB(12)"OEWINNZAHLEN"
300 PRINTZ(1);Z(2);Z(3);Z(4);Z(5);Z(6);"[";Z(7);"]"
310 END
320 FRINT: REM * SCHLEIFE BLINKEN *
330 FOR V=1 TO 10
340 SCREEN10,M+3:PRINT"
350 FOR W=1 TO 50:NEXT
360 SCREEN 10,M+3:PRINT"HURRA 6 RICHTIGE"
370 FOR W=1 TO 50:NEXT
380 NEXT V
390 GOTO 280
```

Prüfsumme für Nassys 3 von Christian Peter

Dieses Programm gibt einen definierten Speicherbereich mit Prüfsummen aus. Es ist vor allem für die Benutzer von NASSYS 3 gedacht, weil in diesem Betriebssystem vom "T"-Befehl keine Prüfsummen mehr ausgegeben werden. Es läuft aber auch unter NASSYS 1, dadurch kann man auch direkt vom Schirm die Prüfsummen ablesen. Das Programm ist voll verschiebbar.

aaaa: startadresse des tab-programms ssss: beginn des eeee: ende des speicherbereiches 0000 2a 0e 0c tab ld ht, (arg2) 0003 ed 5b 10 Oc td de,(arg3) ht kleiner ats 0007 thi de? 8000 ed 52 sbc hl,de 000a 19 add ht,de 38 06 in a tb2 000h wenn hl groesser rst prs als de: ende b000 e f defb '.,cr,0 000e 2e 0d 00 scal mret df 5b 0011 init checksum 0e 00 tn2 Ld c.O 0013 output adresse rst prs 0015 e f defb ' ,' ,0 0016 50 50 00 scal thod3 0019 df 66 output 8 bytes td b,8 001 b 06 08 id a, (ni) 7e 001d scal tbcd2 df 67 001e inc ht 23 0020 0021 df 69 scal space 0023 10 f8 djnz tb3 output checksum 0025 79 ld a,c 0026 df 68 scat b2hex df 6a scal crif 0028 002a 18 db ir tb1

start des programms: e aaaa ssss eeee



NASSYS 3

NASSYS 3 wird immer mehr entblättert. Neue Informationen zu BØ finden Sie im Leserbrief von Christian Peter. Das Verhalten von INPUT in BASIC wird näher in meinen Anmerkungen zu "Seeschlacht" beleuchtet.

Hier noch einige Bemerkungen von Günter Kreidl:

Inkompatibilitäten mit NAS-SYS 1:

a) Wer das Tabulate-Kommando in seinen Programmen verwendet hat, wie ich z.B. in meinem RELOCATOR (Heft 6/81), der muß vor dem Aufruf der Tabulate-Routine zusätzliche Pagrameter laden.

b) Wer in seinen Programmen unter NAS-SYS 1 über die Tabellenzeiger \$OUT (C73) und \$IN (C75) auf die vier NAS-SYS-internen Outputund Input-Tabellen zugegriffen hat, der wird sein blaues Wunder erleben, wenn er diese Programme unter NAS-SYS 3 fährt. Diese Tabellen sind dort genau um -6 Bytes verschoben! Aus diesem Grund ist auch der FORTH-Interpreter nicht ohne Anpassung unter NAS-SYS 3 lauffähig. Die MCODE-Routinen OUTC, OUTD und OUTN müssen angepaßt werden.

Stacküberlauf im Monitorstack

Als ich das ansonsten erheblich verbesserte Tabulate-Kommando mit "breiterem" Ausgabe= format auf meine Schreibmaschine ausgeben ließ (über den U-Befehl), blinkte anschlies= send der Cursor nur noch im Minutenabstand. Eine Untersuchung des Workspace zeigte, daß der im Vergleich zu NAS-SYS 1 verkleinerte Monitorstack "übergelaufen" war und die Ge= schwindigkeitsregister des Cursors KSHORT und KBLINK überschrieben hatte. Das wird man wohl nur vermeiden können, wenn das Treiber= programm für den Drucker auf einen anderen Stackbereich ausweicht.

Zufallszahlen

ZEAP Z80 Assembler - Source Listing

0010 ;PSEUDORANDOM GENERATOR 0020 ;NACH H.T.GORDON 0030 ;DR. DOBB'S NR. 40 0040 ;6502/Z-80-TRANSFORMATION 0050 ;VERS. 1.0 ALS UPRO

0C80 0C80 0C88 0C88 0C88 0C88 0C88 0C88	DD21 C70 C DDE5 DD4E00 OD 79 FEFF 2815 0600 DD09	0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220	DAS PI ZUFALI 255, 1 50 MI FOLGE DIE Z	LSZAHL' WOBEI O. ON 2 AHL WI EG. IX EG. IX PUS H DEC JR ADD	M ERZEUG EN ZWISCI SICH ERS RUFEN DIE 56 ZAHLEI RD IM AKI WC80 IX, MEMEX C, (IX) C C A, C Z, RESET B, O IX, BC	T PSEUDO- HEN O UND T NACH ETWA E GLEICHE N ERGIBT. KU UEBERGEBEN WERDEN VERAEN	ĎΕRΤ.
0C99 0C99 0C99D 0CA46 0CAA6 0CAAF 0CB5 0CB5 0CBB	DD7E02 B7 2011 DD7E03 B7 280B DD7E01 181B 0600 DD09 DD7E01 CB27 CB27 37 DD8E01 DD7701 DD8604 F880 3802	0240 02250 02270 02290 033310 033350 033390 033390 04120 0430 0430	RESET SIMRND	LD OR JR LD JR LD LD ADD	A, (IX+2) A NZ, SIMRN A, (IX+3) A Z, SIMRND A, SIMRND C, 2 B, 0 B, 0 B, 0 B, 0 B, 0 B, 0 B, 0 B, 0		
0 CBF 0 CC1 0 CC3 0 CC6 0 CC9 0 CCA 0 CCB 0 CCB	OF	0450 0450 0470 0470 05510 05530 0550 0550 0550 0550 0550 0	; WERDE ; BEDIN ; ADD1 ; ADD3 ; TFST	POP LD T DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB	IX (IX),C 0 1 99 200 255 15 #FO #FO STARTWER IN DIESE N GENUEGE ADD2 µ° 22, ADD3	OENNEN MIT ITEN GELADEN DEN FOLGENDEI	V
0CCE 0CD0 0CD1 0CD4 0CD5 0CDA 0CDB 0CDB	C5 CD800C DF 68 EF 202000 C1 10F3	0630 0640 0650 0660 0670 0680 0700 0710 0720 0730 0750	JAUF E TESTM LOOPM	DEM BILL PUSH CALL RST DEFB RST DEFB POP DJNZ RST DEFB	35500-20 B,144 B,144 BC MIXSIM #18 #28 32,32,0 LOOPM #18 #5B	AN (HEX)	
	00 00 00 00 00 00 00	80 DD 88 00 99 00 98 11 240 7E 248 DD 27 288 DD 260 7F 268 01 260 C5 268 20	21 C7 OD 79 DD 79 DD 7E O1 18 O9 DD 37 DD 86 04 DD E1 63 C8 CD 80 O0 C1	OC DD FE FF DD 7E 03 B7 1B OE 7E 01 8E 01 FE 80 DD 71 FF OF OC DF 10 F3	DD 77 01 38 02 EE 00 C9 00 F0 06 90 68 EF 20	5A B6 DA 74 B3 DB D1 20	

0060 ; G.K. 5.12.81

MDCR Interface Tell3 von J. C. Lotter

UNICON stellt fuer allgemeinen Gebrauch eine Anzahl von nuetzlichen Unterprogrammen zur Verfuegung, die im folgenden beschrieben werden sollen. Die angegebenen UNICON-Adressen beziehen sich auf die Standardversion (Startadresse ADDON) und sind fuer andere Startadressen entsprechend umzurechnen.

AØØ4 VCOM

Command Interpreter. Erwartet in ØRFCh die Startadresse einer Befehlsliste.

AØA1 XCALL

Springt zu dem Unterprogramm, dessen Startadresse in der Speicherstelle steht, auf die HL zeigt. Entspricht dem Pseudo-opcode JP (HL).

AØC9 ERROR XX

Gibt die Meldung "*ERROR xx" und einen Piepton aus. Das Byte xx steht hinter dem Aufruf (CD C9 AØ xx ...,), Soringt anschliessend in die Interpreterschleife.

A124 LINE

Schreibt eine waagerechte Linie auf den Bildschirm. DE wird veraendert.

A138 TIME

Startet die Real time clock. DE zeigt auf die Bildschirmzeile, in der die Zeit (HHMM) steht.

A1BE CLTOP

Loescht die oberste Zeile. HL und A werden veraendert.

A1CB OUTS of b1on bn ØØ

Port-Ausgabe. Das Byte bx wird an den Port px ausgegeben. Beendet wird die Serie durch das Byte 00. A wird veraendert.

A1FB BEEP t1 d1 ... tn dn ØØ

Erzeugt eine Tonfolge, tx bestimmt die Hoehe, dx die Dauer des x-ten Tones. Ist t groesser als BFh, entspricht dies einer Pause. Beendet wird die Folge durch ØØ. A wird veraendert,

A4D3 B2DEC

Dezimalausgabe. E enthaelt das auszugebende Byte. A,B und E werden veraendert.

A27A DEL XX

Verzoegerung um (5 * xx) msec. I wird veraendert.

A5Ø6 SAVE

Fuehrt den SAVE-Befehl aus. ARG1 (ØCØE) zeigt auf den Filenamen. ARG2(ØC1Ø) enthaelt die Startadresse, ARG3 (ØC12) die Endadresse. ARG4 (ØC14) enthaelt die Execute-Adresse.

A64D UPDATE

Fuehrt den UPDATE-Befehl aus. DE zeigt auf den Filenamen.

A65C VERIFY

Fuehrt den VERIFY-Befehl aus. DE zeigt auf den Filenamen.

A776 LOAD

Fuehrt den LOAD-Befehl aus. DE zeigt auf den Filenamen.

A793 EXECUTE

Wie LOAD, nur wird das Programmfile sofort an der Execute-Adresse gestartet.

AZA6 DIREC

Fuehrt den Directory-Befehl aus.

Damit duerfte es moeglich sein, MDCR-Befehle direkt in andere Programme (Assembler, Editor) einzubauen und deren Cassettenroutinen zu ersetzen.

Noch ein paar Tios; Wenn Sie ein Programm auf MDCR abspeichern, dann geben Sie ruhig noch ein oaar Bytes dazu. So koennen Sie das Programm spaeter vergroessern (mit UPDATE), ohne es erst loeschen zu muessen,

Zum Absoeichern eines BASIC-Programms nehmen Sie als Startadresse 1000, als Execute Adresse FFFD. Die Endadresse ermitteln Sie, indem Sie (in BASIC) eintippen:

?xxxxx-FRE(Ø)

xxxxx ist Ihre hoechste Speicheradresse. Die so gefundene Endadresse mussen Sie noch ins Hex-System umrechnen.

-Falls Sie der unglueckliche Resitzer eines NASCOM 2 sind, wird auf Ihrer Hardware im allgemeinen kein Interruptorogramm laufen. Der Grund: Auf dem Bus zur RAM-Erweiterung liegt die IEI-IEO-Leitung parallel und nicht, wie erforderlich, seriell. Abhilfe: Trennen Sie die Leitung durch oder - falls Sie noch Geld uebrig haben - werfen Sie den Bus weg und kaufen Sie sich ein Motherboard.

Lottozahlen-Generator

von Bernd im Brahm

Der Lottozahlen-Generator liefert auf Tastendruck 6 Zufallszahlen. Durch Betätigung der Tasten "Shift/New Line" (ESC) wird das Programm beendet (Jede andere Taste liefert weitere 6 Zahlen, Red.), Der benötigte Spei=cherbereich ist C80 - E0E, Bei C80 wird das Programm gestartet. Da das Programm den Speicherbereich, in dem es läuft, selbst be=rechnet, ist es voll verschiebbar und außer=dem EPROM-lauffähig. Als Monitor wird NAS-SYS 1 verwendet.

C0E42666667062427607EA1EC2040DD002105452F102421E22 4187526227744125D07F8D7FE16E57336F070401C107C002AAD 0127666046666556677F57D5070DD01E6210425EC22E422220 2D0666276676642666FDDAD302225DE2D030524A022250022C F0062656727224467617680EE13307C221124450D02240D220 CD7B4A985C7C947DBB0D86F1F5F00F7F227745040DC02CAAF38E4

Irrgarten von Clemens Ballarin (12 J.)

Das "Nascom-2-Graphik-Männchen" sucht seinen Weg durch ein vom Spieler auf dem Bildschirm selbst gezeichnetes Labyrinth; der Kopf des Männchens zeigt dabei immer in die Laufrich=tung. Startbunkt "S" und Zielpunkt "E" kön=nen beliebig festgelegt werden.

Das Programm wurde auf Nascom 1 (NAS-SYS 1) erstellt, der auf Nascom-2-Graphik erweitert wurde. Eine erweiterte Tastatur ist empfeh=lenswert.

Nach dem Start des Programms mit E DØ8 erscheint etwa in der Mitte des Bildschirms ein blinkender Cursor, dessen Blinkfrequenz durch die Inhalte der Speicherstellen D2EH (Cursor an) und D3CH (Cursor aus) festgelegt ist. Mit den Pfeiltasten läßt sich der Cursor verschieben, mit "/" ein Klötzchen, mit "S" der Startpunkt und mit "E" der Endpunkt (Ziel) des Labyrinths plazieren.

Nun kann man ein einfaches oder schwieriges Labyrinth konstruieren. Die Mauern werden aus den Klötzchen zusammengesetzt. Hat man ein Zeichen falsch gesetzt, kann man es mit "Space" wieder löschen. Ist der Irrgarten fertig, kann man mit "New Line" den Eingabe= modus verlassen und den Computer zum Suchen Endpunktes veranlassen, Wurde Jedoch der Startpunkt nicht plaziert, so kommt der Computer in die Eingaberoutine zurück. dernfalls erscheint jetzt am Startpunkt das Männchen. durchläuft die Gänge des Labv= rinths und erreicht früher oder später den Endpunkt, wenn:


- a) der Endpunkt plaziert ist,
- b) es in keine unendliche Schleife gerät,
- c) der Endpunkt mit dem Startpunkt durch einen Gang verbunden ist.

Die Geschwindigkeit, mit der das Männchen durch das Labyrinth geht, wird durch den In= halt der Speicherzelle E1DH bestimmt.

Hat das Männchen den Endpunkt erreicht, kann durch "Backspace" das Programm verlassen, oder durch Drücken einer beliebigen anderen Taste der Eingabemodus aufgerufen werden.

ODOO DF OD O2 O1 1F OE 13 OE 4A ODOS 31 08 OD 21 00 08 11 01 96 OD10 08 01 FF O3 36 20 ED BO 1B OD18 21 24 OE 11 D7 OB O1 15 81 OD20 00 ED BO 21 E5 O9 O1 40 1A OD20 00 ED BO 21 E5 O9 O1 40 1A OD30 00 DF 62 38 13 10 FA OD 20 OF 70 FA OD 20 F7 18 E3 7D OD38 20 F7 72 OE O1 DF 62 38 56 OD40 07 10 FA OD 20 F7 18 E3 7D OD48 72 C1 FE 11 20 03 28 18 FD OD50 DS FE 12 20 03 23 18 D1 74 OD50 DS FE 12 20 03 09 18 C1 18 99 OD60 C8 FE 14 20 03 09 18 C1 8 OD60 C8 FE 14 20 03 OP 18 C1 8 OD60 C8 FE 14 20 03 OP 18 C1 0D60 C8 FE 14 20 OS OP 18 C1 0D70 FE 20 20 02 18 O4 FE 53 2A OD70 FE 20 03 77 18 AC FE 45 20 46 OD80 02 18 F7 FE OD 20 A2 21 SE OD88 00 08 01 FF 03 3E 55 ED E1 3E OD90 B1 E2 33 OD 2B E5 DD E1 3E

0D98 0DA0 40 00 28 CD CD 36 12 CD DD DD 15 CD DD 15 06 ĎΏ 4Ŏ FĎ OE 2002FFDDD20028DC1457E3205 DBEDDBED66DEEF73F 00 40 B7 ED 20 00 ÇĎ ŌĐ 0É 00 36 DD007D04F2420 18 FF FE DD ĎĎ D1 20 00 20 20 47 20 0D C9 52 20 00 49 4E 00



ROM BASIC V 4.7

Wer das NASCOM ROM BASIC V4.7 besitzt und meint, die Programme, die dafür geschrieben sind, würden auch damit laufen, kann sein blaues Wunder erleben. Es gibt nämlich (mindestens) zwei Versionen!! Nach vielen vergeblichen Bemühungen meinerseits, BASIC Programme von anderen Lesern zu benutzen, und der Erkenntnis, daß das Problem nicht an meiner (Selbstbau-) Speichererweiterung liegen kann, kam mir der Verdacht, mit meinem BASIC sei "etwas faul". Und siehe da: beim

Vergleich mit der Version eines Lesers stellte sich der Unterschied heraus.

Meine Version:

EØØØ F3 DD 21 ØØ ØØ C3 12 EØ 8B E9

EØØA F2 FØ CD DF E4

E32E E7 FF

E777 ØC

FFFE ØC

Die "andere" Version:

EØØØ C3 Ø3 EØ F3 DD 21 ØØ ØØ C3 12 EØ 8B E9

EØØD F2 FØ

E32E Ø7 E6

E777 B1

FFFE B1

Ein genauer Vergleich zeigt, daß sich hier keine Bugs beim Schleßen der Eproms eingeschlichen haben, sondern daß hier bewußt eine andere Version programmiert wurde. So etwas hätte man einem ja auch sagen können! Das Problem trat bei mir immer dann auf, wenn Tastatureingaben über ein Maschinenprogramm gemacht wurden (anstelle der fehlenGe INKEY Funktion), das einen Parameter über die Routine in #FØF2 an BASIC übergibt. In meinem Manual war als Adresse, die Wiederum die Adresse dieser Routine enthält, #E00A angegeben. In den oben erwähnten "Problemprogrammen"(zu denen übrigens alle Programme des INMC BASIC Buches gehören!) war aber immer ein Sprung zu (#EØØD) vorgesehen. Vergleicht man nun die Inhalte von #EØØA und #EØØD in beiden Versionen, stellt man fest, daß beide einen Sprung zur gleichen Adresse bewirken.

So lassen sich die Programme leicht umändern; leichter wäre es allerdings gewesen, wenn die Hersteller vorher auf die Inkompatibilität (ich mag dieses Wort!) hingewiesen hätten. (Der Grund für die zweite Version ist mir überdies nicht einleuchtend.)

Falls Sie also auch unglücklicher Besitzer meines Minderheiten-BASIC sind, ändern Sie folgenden Wert bei der Kevboardroutine (Bisher wurde immer die selbe verwendet. Wer hat sie wohl als erster geschrieben?):

DATA,3370,-5664 LD HL,#EØØD/JP (HL)
DATA,26Ø2,-5664 LD HL,#EØØA/JP (HL)
Ich wäre sehr daran interessiert, von Lesern
zu hören, die ebenfalls letztere Version
besitzen. Vielleicht sind auch schon andere
Probleme mit den übrigen Adressenunterschieden aufgetaucht. Zumindest würde ich gerne
wissen, wieviele dieser "Sonderausführungen"
unter unseren Lesern herumgeistern.

Seeschlacht

von Klaus Mombaur

Sie haben für das Spiel 20 Schiffe zur nämlich: 3 Zerstörer über je 3 Verfügung. Felder, 7 Minensucher über le 2 Felder und 10 U-Boote auf je einem Feld. Der Computer verfügt über die gleiche Flottenzusammenstellung.

Zu Beginn verteilen Sie Ihre Schiffe über ein Spielfeld von 144 Feldern, natürlich für den Computer unsichtbar. Diese Arbeit nimmt Ihnen der Computer aber auf Wunsch ab! Er verteilt dann die Schiffe per Zufall, aber den Spielregeln, und ebenso seine Schiffe, für Sie unsichtbar.

folgenden Seeschlacht hat jeder abwechselnd einen Schuß auf das gegnerische Feld. Nach einem Treffer darf weitergeschossen werden, bis nichts mehr getroffen wird. Man braucht weder Papier noch Bleistift; alles wird vom Computer registriert und angezeigt. Das Programm erklärt sich weitgehend von selbst. Es benötigt 16 K RAM (C8Ø 4FFF) und läuft mit NASSYS.

```
100 REM Seeschlacht
110 REM
                                                     Copyright 2/81 by Klaus Mombaur
  120 REM
125 REM
                                                                                               , Nuernberg
                    REM
  131 CL5
132 A1=3360
134 FORA=1T0692:POKEA1,46:A1=A1+1:NEXT
  140 PRINT:PRINT
141 PRINT"
142 INPUT"
                                                                                                              Geben Sie mir Ihren Nameni"
(maximal 8 Buchstaben) ";N1
142 INPUT" (maximal 8 Buchstaber $
143 Ai=LEN(N1$):1FAi>8THEN135
144 OOKE4044,DEEK(2541)
145 DOKE4046,DEEK(2543)
146 DOKE4046,DEEK(2545)
147 DOKE4050,DEEK(2547)
150 PRINT:PRINT
155 PRINT" Wollen Sie Ihre Schiffe segen?"
160 INPUT " (J/N)";J$
162 IFJ$="J"THEN1000
164 IFJ$*(>"N"THEN135
165 CLS:PRINT:PRINT:PRINT
166 PRINT:PRINT" Dann bitte ich nun seduld!"
168 Ai=3743
170 FORA=1TO144:POKEAI,153:Ai=Ai+1:NEXT
176 GOTO1006
180 Ai=36808:S=3743:A=1
185 FORC=1TO144
190 POKES,PEEK(Ai)
195 Ai=Ai+1:S=S+1:A=A+1
200 IFA=13THENA=1:Ai=Ai+1
210 NEXT
                                                                                      EEK(2547)
805 B=#;D=4;S$=*U-BOUT
810 REM
Wollen Sie Ihre Schiffe selbst 1 815 B=B+1:SCREEN 1,14
816 PRINT"Eingabe: ";B;". '
816 PRINT"Eingabe: ";B;". '
820 SCREEN 38,14:INPUT U0$
825 GUB5070:GOSUB5140
 170
200 IFA---
210 NEXT
220 J$="F"
200 I
    220 GOTO 1000
300 GOTO 1000
305 CLS: PRINT
308 PRINT"Jetzt verlegen Sie Ihre Schiffe!"
  305 CLS: PRINT
308 PRINT"Jetzt verlegen Sie Ihre Schiffe!"
308 PRINT"Jetzt verlegen Sie Ihre Schiffe!"
309 PRINT
310 PRINT:PRINT"Jedes Schiff muss ringsum frei 970 GOTO 1500
1000 REM
1000 REM
311 PRINT"Es darf senkrecht oder waagerecht lie 1001 CLS:SCREEN 1,6:PRINT
300 PRINT"
300 PRINT
    gen."
312 PRINT"Die Felder eines Typs aneinanderlegen 1003 PRINT:PRINT
   313 PRINT"Jedes Feld wird einzeln eingegeben!"
```

```
314 PRINT*Immer erst den Buchstaben, dann die Z
ahl!"
315 PRINT
316 PRINT"Nach Jeder Eingabe: Taste ENTER tip
                                                           pen!!!
317 PRINT
                                                            320 INPUT
                                                                                                                                 weiter? ";N0≉
                                                            380 CLS
                                                            4ั0ั0 ติดีรับ8500:60⊤ถ590
                                                            506 PRINT"
508 PRINT"
                                                           FRINT"
508 PRINT"
ren"
                                                           rer"
510 PRINT"
2 2"
512 PRINT"
514 PRINT"
                                                                                   5
                                                                                    <u> 5</u>
                                                                                                                                                 7 Minensu
                                                                    PRINT"
                                                            cher"
516 PRINT" 8
                                                            518
                                                                                                                                                 10 U - Bo
                                                            520 PRINT"16 .
                                                           ≔ U"
                                                            605 B=0:D=2:F=0:S$="Zerstoerer"
610 REM
                                                                    RE#1:SCREEN 1,14
PRINT"Eingabe: ";8;". "
SCREEN 38,14:INPUT 20$
GGSUB 5070
                                                                                                                     ";S#;";";
                                                            616
                                                            620
625
                                                            628 GUSUB5148
630 REM
                                                            430 REM

632 X=90

635 POKE2125+PV+PH,X

438 GOSUB5050

641 G=2

642 GOSUB6000

648 IFB=3THEN680

450 GOTU610

680 GOSUB5500

700 REM
                                                            450 GGT0610
480 GGSUB5500
700 REM
705 B=0:D=3:F=0:S$="Minensucher"
715 REM
715 B=B+1:SCREEN 1,14
716 FRINT"Eingabe: ";B;". ";S$;":";
720 SCREEN 38,14:INPUT M0$
725 GGSUB5070
                                                            738 GOSUB5050
748 GOSUB5050
741 G=1
742 GOSUB6000
748 IFB=7THEN780
750 GOTO 710
780 GOSUB5500
                                                             800 REM
805 B=0:0=4:S$="U-Boot"
                                                                                                                      ";S$;";";
825 GOSUB5070:GOSUB5140
838 REM
838 REM
838 REM
838 SES
90KE 2125+PV+PH,X
838 GOSUB 5050
840 IFB=5THENGOSUB5500
841,153:A1=A1+1:NEXT
841 IFB=5THENGOSUB5500
842 IFB=5THENGOSUB5500
843 IFB=10THEN880
850 GOTO 810
850 GOTO 810
850 GOSUB 5500
851 860 GOSUB 5500
852 PR:NT"Ich speichere num ihr Spielfeld!
                                                             7";
900 REM Kopieren
910 A1=3743: S=2125
920 FORA=1TO144:POKEA1,PEEK(S):A1=A1+1:S=S+2
                                                                                                               Etwas Geduld"
                                                             1004 PRINT
                                                                                                              Ich verlege meine Schiffe
```

```
1006 A=1:B=3888

1007 POKEB, 153:A=A+1:B=B+1

1008 IFA=156THEN1010

1007 GOTO1007

1010 A=1:B=3887

1012 POKEB, 170:A=A+1:B=B+13

1014 IFA=14THEN1130

1016 GOTO1012

1130 REM

1135 Z0=3:ZU=2

1140 GOSUB 4500

1150 H=PEEK(3888+T2)

1160 IF H<>153THEN 1140

1170 A=RND(1):A=INT(A+,5)

1170 IFA=8THENZA=1:GOTO1200

1195 ZA=13

1200 K=3888+T2:K1=K+ZA:KZ=K+
                                                                                                                                                                                                 1790 GOTO 2000
                                                                                                                                                                                                 1850 REM
1860 X=90
1870 GOSU
                                                                                                                                                                                                                   X=98
GOSUB7280
                                                                                                                                                                                                1870 GOSUB7200
1874 24=24+1
1874 1F 24=3 THENZZ=Z2-1:Z4=0
1880 POKE 2125+PV+PH,X
1885 POKE3491+PA+PS,X
1890 GOTO 1590
1900 REM
1910 X=77
1920 GOSUB7200
1924 M4=M4+1
1926 IF M4=2 THENM2=M2-1:M4=0
1930 POKE 2125+PV+PH,X
1940 GOTO 1590
1950 REM
1950 REM
  1195 ZA=13
1206 K=3888+T2:K1=K+ZA:K2=K+2*ZA
1202 GOSUB 4750
1205 GOSUB 6650
1210 POKE K,90:POKEK1,90:POKEK2,90
1215 Z0=Z0-1:1F Z0=0THEN1230
1220 GOTOL140
                                                                                                                                                                                                 1950 REM

1940 X=85

1970 GOSUB7200

1974 U2=U2-1

1980 POKE 2125+PV+PH,X

1990 GOTO 1590

2000 REM

2001 FORA=1TO1000:NEXT

2005 CLS

2008 GOSUB500

2010 REM
2295 GOTUZ020
2306 REM
2305 GOSUB7800
2316 X=77
2320 GOSUB7200
2325 POKE2125+PU+PH,X
2338 POKE3347+27*12+2R,X
2334 M3=M3+1
2336 IF M3=2THENM1=M1-1:M3=0:TR=TR-1:GOTU2020
2346 GOTU 2020
2345 GOTU 2020
2345 GOTU 2020
     1600 IFZ2+M2+U2=0THEN8000
1605 REM
    1800 TP-ZPMZ+OZ=0THENGOVO
1805 REM
1610 SCREEN 1,14
1620 PRINT"Wohin wollen Sie schiessen? "
1630 SCREEN 38,14: INPUT SF$
1635 AZ=LEN(SF$):1FAZ>3THENSCREEN38,14:PRINT"
":GOTO1630
1640 GOSUB 5070
1650 GOSUB 5149
1660 GOSUB 5149
1660 GOSUB 7100
1710 S1=S1+1:PA=PW*12
1720 VG=PEEK(3875+PA+PS+(PW-1))
1724 IF VG=90 THEN1850
1726 IF VG=77 THEN1900
1728 IF VG=85 THEN1950
1730 X=14
1750 POKE 2125+PV+PH,X
1760 REM
1770 POKE3491+PA+PS,X
                                                                                                                                                                                                    2350 REM
2350 X=85
2365 GOSUB7200
2370 POKE2125+PV+PH,X
2390 POKE3347+ZZ*12+ZR,X
                                                                                                                                                                                                    2394 U1=U1-1
2394 U1=U1-1
2395 GGTG 2020
4400 REM
4418 IFDG=1THENZZ=ZZ+1:RETURN
4420 IFDG=2THENZZ=ZZ-2:RETURN
```

```
4622 1F02-109-07-HENG24
4623 0F02-127-127-1100704-70
4624 1F02-17-HENG460
4625 1F02-17-HENG460
4626 1F02-17-HENG460
4627 1F02-17-HENG460
4628 1F02-17-HENG460
4629 1F02-17-HENG460
4620 1F02-17-HENG46
4622 IFG2+G3=0THEN4624
4623 GOTO4626
4624 IFDG=3THENDG=7:2Z=ZZ+1:GOTO4670
4625 IFDG>7THEN4680
4626 IFG3=0THEN4628
4627 GOTO4630
4628 IFDG=3THENDG=5:2Z=ZZ+2
4629 IFDG=3THENDG=6:ZZ=ZZ+4
4630 IFDG=3THENZ=ZZ-1:RETURN
4635 IFDG=4THENIFG4=0THEN2Z=ZZ-1:DG=5
4640 IFDG=4THENZ=ZZ-1:RETURN
4650 IFDG=5THENZZ=ZZ+1:RETURN
4650 IFDG=5THENZZ=ZZ+1:RETURN
4670 IFDG=5THENZE=ZB+1:RETURN
4670 IFDG=7THENZB=ZB+2:RETURN
4680 IFDG=8THENZB=ZB+2:RETURN
4680 IFDG=9THENBG=11:ZB=ZB+2
4680 IFDG=9THENBG=11:ZB=ZB+2
4690 IFDG=9THENBG=12:ZB=ZB-4
4690 IFDG=9THENBG=12:ZB=ZB+1
4690 IFDG=9THENBG=12:ZB=ZB+1
4697 IFDG=10THENBG=12:ZB=ZB+1
4700 IFDG=10THENZB=ZB+1:RETURN
4710 IFDG=10THENZB=ZB+1:RETURN
4710 IFDG=10THENZB=ZB+1:RETURN
4710 IFDG=10THENZB=ZB+1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB+1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB+1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB+1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB-1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB-1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB-1:RETURN
4720 IFDG=12THENZB=ZB-1:RETURN
4721 IFDG=12THENZB=ZB-1:RETURN
                                                                       5152 B=B-1:UNDBUTU518,618,718,818,1618
5154 GOSUB5468
5155 B=B-1:ONDGOTO518,618,718,818,1618
5156 SCREEN28,14:PRINT" Zu nah! ";
5218 FORA=1T01508:NEXT
5220 PRINTCHR#(27);
```

```
6535 FORA=ITO4000:NEXT:GOTO150
6650 REM
6660 H1=PEEK(K1):C0=K1:GOSUB 6900
6670 H2=PEEK(K2):C0=K2:GOSUB 6900
6680 IFH1+H2=306THENRETURN
6690 GOTO1140
6700 REM
6710 H1=PEEK(K1):C0=K1:GOSUB 6900
6720 IFH1=153THENRETURN
6750 REM
6760 H1=PEEK(K-14)
6761 IFK-14(3888THEN6770
6762 IFH1=153THEN6770
6764 IFH1=170THEN6770
6764 IFH1=170THEN6770
6764 IFH2=170THEN6780
6770 IFK2=153THEN6780
6771 IFK2=153THEN6780
6774 GOTO6840
6776 GOTO6840
              4535 FORA=1T04000:NEXT:GOT0150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7250 POKE 2125+PV+PH,32:NEXT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7250 POKE 2125+PV+PH,32:NEXT
7270 NEXTA
7270 NEXTA
7290 RETURN
7300 REM
7302 SCREEN29,1:PRINT"* * * * * ""
7303 SCREEN29,2:PRINT" ":
7305 SCREEN29,3:PRINTNI$;
7308 SCREEN29,4:PRINT"hat:"
7310 SCREEN29,5:PRINT"hat:"
7310 SCREEN29,5:PRINT"noch";21;"Zerstoerer"
7320 SCREEN29,5:PRINT"noch";41;"Minensucher"
7330 SCREEN29,1::PRINT"noch";41;"U-Boote "
7340 PETIRN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7340 RETURN
7400 REM
7410 A=RND(1)
7411 A=(A+.1)*1.18
7430 Z2=INT(A*10)
7441 A=(A+.1)*1.18
7442 A=RND(1)
7441 A=(A+.1)*1.18
7442 A=INT(A*10)+64
7465 ZB=A
7470 II=RND(1):II=INT(II+.5)*1
7472 IFI1</THEN7470
7474 IFI1:2THEN7470
7474 IFI1:2THEN7470
7500 REM
7501 N=2125*PH+PV
7502 KI=PEEK(N+64):K2=PEEK(N-64)
7504 K3=PEEK(N+128):K4=PEEK(N-128)
7505 K5=PEEK(N+128):K4=PEEK(N-192)
7506 IFPH=0THENK2=0:K6=0
7507 IFPH=64THENK4=0:K6=0
7509 IFPH=340THENK5=0
7511 IFK1+K2=92THENIFK6<76THEN2030
7511 IFK1+K2=92THENIFK6<76THEN2030
7513 IFK1+K3=92THENIFK6<76THEN2030
7514 DG=7:Z2=Z2-1:ZB=ZB-1:GOTD2030
7517 GOTD2030
7520 REM
7521 N=2125*PH+PV
7522 K1=PEEK(N+2):K2=PEEK(N-2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7340 RETURN
7460 REM
   6772 IFH2=153THEN6780
6774 IFH2=170THEN6780
6774 IFH2=170THEN6780
6774 IFH2=170THEN6780
6780 H3=PEEK(K+14)
6781 IFK+14>4042THEN6790
6782 IFH3=159THEN6790
6784 GOTO6840
6794 H4=PEEK(K+12)
6791 IFK+12>4042THEN6800
6792 IFH4=153THEN6800
6792 IFH4=170THEN6800
6794 IFH4=170THEN6800
6800 H5=PEEK(K-1)
6801 IFK-1(3886THEN6810
6804 IFH5=153THEN6810
6804 IFH5=153THEN6810
6804 IFH5=153THEN6820
6814 IFH6=153THEN6820
6816 GOTO6840
6810 H6=PEEK(K-1)
6811 IFK-13(3886THEN6820
6814 IFH6=153THEN6820
6816 GOTO6840
6820 H7=PEEK(K-13)
6821 IFK-13(3886THEN6830
6822 IFH7=153THEN6830
6824 IFH8=170THEN6ETURN
6834 IFH8=170THENRETURN
6834 ONZUGOTO1040,1140,1246
6900 REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7528 REM
7521 N=2125+PH+PV
7522 K1=PEEK(N+2);K2=PEEK(N-2)
7522 K1=PEEK(N+4);K4=PEEK(N-4)
7525 K5=PEEK(N+6);K6=PEEK(N-6)
7526 1FPV=8THENK2=8;K4=8;K6=8
7527 1FPV=2THENK4=8;K6=8
7528 1FPV=4THENK6=8
7529 1FPV=20THENK5=8
7530 1FPV=18THENK5=8
7531 1FK1+K2=92THEN1FK6<76THEN2038
7532 1FK2+K4=92THEN1FK5<76THEN2038
7538 1FK1+K3=92THEN1FK5<76THEN2038
7538 1FK1+K3=92THEN1FK5<76THEN2038
7536 1FK6<76THENNW=1
7536 1FK6<76THENNW=1
7537 60T020898
7688 REM
6834 IFH8=176THENRETURN
6848 ONZUGOTO1848,1148,1248,1348
6908 REM
6905 IFZA=13GOTO6950
6918 C1=PEEK(C0+13):C4=PEEK(C0+14)
6915 C2=PEEK(C0+13):C5=PEEK(C0-12)
6926 C3=PEEK(C0+13):C5=PEEK(C0-12)
6925 IFC0+13)4042THENC1=153
6926 IFC0+13/4042THENC2=153
6931 IFC0-12(3888THENC2=153
6931 IFC0-12(3888THENC3=153
6931 IFC0+12/4042THENC3=153
6936 IFC0+12/4042THENC3=153
6948 IFC1+C2+C3+C4+C5=765THENRETURN
6945 ONZUGOTO1040,1140,1240
6950 C1=PEEK(C0+1):C4=PEEK(C0+12)
6960 C3=PEEK(C0+13):C5=PEEK(C0+14)
6965 IFC0+12/4042THENC1=153
6966 IFC0+12/4042THENC2=153
6976 IFC0-1(3888THENC2=153
6976 IFC0+14/4042THENC3=153
                                                                  ONZUGOTO1040,1140,1240,1340
          6848
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7536 | IFK6>76THENNW=1
7537 | GOTO2030 |
7680 | REM
7610 | IFDG=1THENZB=ZB+1;RETURN
7620 | IFDG=2THENZB=ZB-2;RETURN
7622 | IFG2+63=9THENZ624
7623 | GOTO7626 |
7624 | IFDG=3THENDG=7;ZB=ZB+1;GOTO 7670
7625 | IFDG>7THENZ680 |
7626 | IFGG=6THENZ628
7627 | GOTO7630 |
7628 | IFDG=3THENZ8=ZB-2;DG=5
7629 | IFDG=3THENZ8=ZB-1;RETURN
7635 | IFDG=4THENDG=6;ZB=ZB+4
7630 | IFDG=3THENZB=ZB-1;RETURN
7635 | IFDG=4THENZB=ZB-1;RETURN
7636 | IFDG=4THENZB=ZB-1;RETURN
7640 | IFDG=6THENZB=ZB+1;RETURN
7660 | IFDG=7THENZB=ZB+1;RETURN
7670 | IFDG=7THENZB=ZB+1;RETURN
7680 | IFDG=6THENZB=ZB+1;RETURN
7680 | IFDG=7THENZB=ZB+1;RETURN
7680 | IFDG=6THENZB=ZB+1;RETURN
7680 | IFDG=7THENZB=ZB+1;RETURN
7680 | IFDG=7THENZB=ZZ+2;RETURN
7681 | IFDG=8THENZ=ZZ+2;RETURN
7682 | IFDG=9THENDG=11;ZZ=ZZ+2
7689 | IFDG=9THENDG=11;ZE=ZZ+2
7690 | IFDG=9THENZ=ZZ+2;RETURN
7695 | IFGG=1THENZ697
7695 | IFGG=6THENZ697
7695 | IFGG=6THENZ697
   4985 ONZUGOTO1040,1140,1240
7080 REM
7083 SCREEN29,2:PRINT" NASCOM hat: ";
7084 SCREEN29,4:PRINT" "
7085 SCREEN29,3:PRINT" ":
7086 SCREEN29,3:PRINT" noch";Z2;"Zerstoerer:
7026 SCREEN29,8:PRINT"noch";Z2;"Zerstoerer:
7036 SCREEN29,8:PRINT"noch";W2;"Winensucher:
7036 SCREEN29,11:PRINT"noch";U2;"U-Boote"
7045 RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7689
7699
7695
7696
77696
77100
7710
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7490 IFDG=9THENZZ=ZZ+):RETURN
7695 IFGG=0THENZ697
7494 GOTO7700
7497 IFDG=10THENZZ=ZZ+1:DG=11
7700 IFDG=10THENZZ=ZZ+1:RETURN
7710 IFDG=11THENZZ=ZZ-5:RETURN
7720 IFDG=12THENZZ=ZZ-1:RETURN
7721 IFDG=12THENZ408
7800 REM
                                                             REM
SCREEN1,14:PRINTCHR$(27);
       7180
7185
7105 SCREEN1,14:PRINTCHR$(2)
7110 A2=1
7115 FORA=1T024
7120 SCREEN A2,14
7130 PRINT ""
1140 FORA1=1T020:NEXT
7140 SCREEN A2,14:PRINT" ";
7165 A2=A22:NEXT
7170 RETURN
5142 RETURN
7200 REM
7210 FORA=1T05
7220 FORA=1T010
7230 POKE 2125+PV+PH,X:NEXT
7240 FORA=1T010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7800 REM
7810 IFDG=2THENG2=1
7815 IFDG=3THENG3=1
7820 IFDG=4THENG4=1
7825 IFDG=9THENG9=1
7836 IFDG=10THENG6=1
7835 RETURN
```

```
7910 1FZB<A5THEN2248
7915 1FZB>76THEN2248
7920 1FZZ<1THEN2248
7920 1FZZ<1THEN2248
7920 1FZZ>12THEN2248
7930 PV=(ZB-65)*2: PH=(ZZ-1)*64
7940 GOTO2063
7950 REM
7951 1FPH<A4THENK6=50:K2=50:K8=50
7952 1FPH>A40THENK5=50:K2=50:K5=50
7953 1FPV<ZTHENK6=50:K3=50:K5=50
7953 1FPV<ZTHENK6=50:K3=50:K7=50
7953 1FPV>20THENK8=50:K4=50:K7=50
7955 1FDG=2THENK8=50:GOTO7971
7956 1FDG=1THENK3=50:GOTO7971
7957 1FDG=2THENK4=50:GOTO7971
7959 1FDG=4THENK4=50:GOTO7971
7959 1FDG=4THENK4=50:GOTO7971
7960 1FDG=5THENK3=50:GOTO7971
7961 1FDG=5THENK3=50:GOTO7971
7962 1FDG=7THENK1=50:GOTO7971
7963 1FDG=7THENK2=50:GOTO7971
7964 1FDG=7THENK2=50:GOTO7971
7965 1FDG=12THENK1=50:GOTO7971
7965 1FDG=12THENK1=50:GOTO7971
7967 1FDG=12THENK2=50:GOTO7971
7967 1FDG=12THENK2=50:GOTO7971
7976 1FDG=12THENK2=50:GOTO7971
7977 1FK1>76THEN2247
7977 1FK4>76THEN2247
7977 1FK4>76THEN2247
7977 1FK4>76THEN2247
7977 1FK5>76THEN2247
7977 1FK7>76THEN2247
7978 1FK8>76THEN2247
7979 1FK8>76THEN2247
7979 1FK7>76THEN2247
7979
                                                                                                                               9180 DATAS078,4734,4883,1315,-2016,-29423,1546
9190 DATAS2268,4882,8979,8197,4600,2765,3078
9200 DATA4734,4883,1315,-2016,3345,1547,32268
9210 DATA4682,8979,8197,-13832
                                                                                                                                9300
                                                                                                                                           REM
                                                                                                                                            FORB=3648T03672STEP2
                                                                                                                                9310
                                                                                                                                           READA:DOKEB,A: NEXT
GOTO:006
DATA:12065,22033,14113,32273,15506,288
DATA:1433,8960,30464,-13568,6175,-15369
                                                                                                                                 9330
                                                                                                                                9340
9350
                                                                                                                                9360 DATA-4608
                                                                                                                                 Anmerkung der Redaktion:
                                                                                                                                             Spiel läuft nicht mit NASSYS 3, da es
                                                                                                                                             Tastatureingabe mit SCREENx,y den Input
                                                                                                                                 zur
                                                                                                                                an einer bestimmten Stelle auf dem Bild-
                                                                                                                                 schirm erwartet, um ihn durch PEEK an den
                                                                                                                                 entsprechenden Adressen auszuwerten. NAS-
                                                                                                                                 SYS 3 setzt aber den Cursor beim INPUT
                                                                                                                                                       grundsätzlich an den Anfang der
                                                                                                                                 Befehl
                                                                                                                                 nächsten Zeile, sodaß das Spielfeld "ge-
                                                                                                                                 scrolled" wird und die Eingabe in Adressen
                                                                                                                                 steht, die der Rechner nicht untersucht.
                                                                                                                                 Mit folgender Änderung wird das Programm
                                                                                                                                 auch für NASSYS 3 lauffähig. Es wird zur
                                                                                                                                 Eingabe ein Maschinenprogramm benutzt, das
                                                                                    :N1$
  8030 PRINT:PRINT
                                                                                                                                 die eingetippten Werte direkt in die Adres-
                                           Sie sind der Sieger unseres Kam
  pfes!"
8050 PRINT:PRINT
8055 PRINT"
                                                                                                                                  sen lädt, die der Rechner erwartet. Ich
                                           Sie haben"(Si;"Schuesse gebraud
                                                                                                                                 hätte das Laden des Maschinenprogramms gerne
  8056 PRINT"
                                           NASCOM hat": $2; "Schuesse gebrau
                                                                                                                                 mit READ und DATA etwas eleganter gestaltet,
  cht
8057 PRINT:PRINT
8040 PRINT"
8045 PRINT
8047 PRINT" U
1e?"
                                                                                                                                  aber Herr Mombaur hat da eine Routine einge-
                                                                      Ich gratuliere"
                                                                                                                                  baut (Zeile 9310), die eine Manipulation mit
                                           Wollen Sie Ihr Feld zur Kontrol
                                                                                                                                  dem Programm verhindern soll und deren Auf-
  (J/N)";J$
                                                                                                                                  ruf ich im Programm nicht finden konnte. So
                                                                                                                                  werden die Opcodes einfach mit DOKE geladen.
                                                                                                                                  Etwas umständlich, aber es funktioniert. Das
                                                                                                                                  Maschinenprogramm läßt sich nicht komfortab-
                                   Sie haben diesen Kampf leider ver!
   oren!
8130 PRINT:PRINT:PRINT
8140 PRINT"Aber ich freue mich auf einen neuen
                                                                                                                                  ler schreiben (z.B.Cursoranzeige etc.), da
                                                                                                                                            bei einer Vergrößerung in den Stackbe-
  8140 PRINI ABET
Kampf!
8145 SCREEN1,13
8150 GOTO8070
8200 CLS
                                                                                                                                  reich käme.
                                                                                                                                   Andern Sie also für NASSYS 3 einfach die
               G0SUB500
  8210 GUSUBS08

8220 DOKES201,3504:DOKE4100,3200:A=USR(2)

8230 GOSUB 7000

8240 SCREEN1,14

8250 INPUT "Auch mein Feld nochmæl? (J/N)";J$


8240 IFJ$="3"THEN 8300

8270 IFJ$="3"THEN 8300

8280 CLS:END
   8210
                                                                                                                                  folgenden Zeilen:
                                                                                                                                   130 GOSUB950Q
                                                                                                                                  130 GOSUB9500
Die Zeilen: 620, 720, 820, 1630, 5510,
5524, 6050 Jeweils GOSUB9610
1635 REM (kein Schutz vor zu langer Eing.)
5512 IFPEEK(2929)=78THEN5580
5514 IFPEEK(2929)<74THEN5500
5543 GOSUB9610:KZ$=CHR$(PEEK(2929))
5564 GOSUB9610.J$=CHR$(PEEK(2929))
   8300 CLS
8310 GOSUB500
              DOKE3201,3360:DOKE4100,3200:A=USR(2)
GOSUB 7300
PRINT:PRINT:END
   8326
8336
   8340
8400
                                                                                                                                  9500 REM LADEN DES MASCH.PROGR. ZUR
9510 REM EINGABE MIT NASSYS 3
9520 DOKE4053, 28961: DOKE4055, -12533
9530 DOKE4057, 3582: DOKE4059, -312
9540 DOKE4061, 8200: DOKE4063, 11013
9550 DOKE4065, 8246: DOKE4067, -3304
9560 DOKE4069, 9079: DOKE4071, -4328
   8410 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
8420 PRINT" Sie haben Ihre S
                                                 Sie haben lhre Schiffe nicht"
nach den Spielregeln verlegt!
   8430 PRINT"
   8440 PRINT:PRINT
9450 PRINT"
n"
                                                 Sie muessen daher neu anfange
   N"
8466 FOR A=1TO 8000:NEXT:GOT0100
9000 RESTORE
9010 FORA=3200T03359STEP2
9020 READB:DOKEA,B:NEXT
9030 GOT09360
9100 DATA-8159,4430,2125,3078,4734,4883,1315
9110 DATA-2016,-29423,1544,32268,4882,8979
9120 DATAB197,4600,2253,3078,4734,4883,1315
9130 DATA-2016,3345,1545,32268,4882,8979,8197
9140 DATA4600,2381,3678,4734,4883,1315,-2016
9150 DATA-29423,1545,32268,4882,8979,8197,4600
9160 DATA-2509,3678,4734,4883,1315,-2016,3345
9170 DATA1546,32268,4882,8979,8197,4600,2637
                                                                                                                                  9600 REM AUFRUF DES NASSYS 3 MASCH.PROGR.
9610 SA=DEEK(4100):DOKE4100,4053
9620 ZØ=USR(Ø):DOKE4100,SA
9630 SCREEN41,14:PRINT
                                                                                                                                    9640 ŘETÜRN
                                                                                                                                                                                                                            G.B. Jan.82
```

STINIS (NEWS X

Jetzt auch



EUROCOM-2	1670,
ett - t - tt	Dec. 1 F.

inplatinencomputer im Doppel-Europa-rmat. Sehr leistungsfähige Graphik. 48k RAM, 4k Betnebssystem 6809 CPU (interne 16 Bit Strukturt) 128 Zeichen, Groß/Kleinschreibung Graphik und Text bellebig mischbar Kansas-City-Standard-Interface 40 E/A-Leitungen, RS 232 C-Anschluß Ausbaubar auf Farbgraphik auf 240k RAM erweiferbar

Zubehör für EUROCOM-2

Floppy-Controller Single-Density	
ohne DMA	_ 1127
5"-Laufwerk	847
BUS-Karte	84
RAM-Karte 32k	779
RAM-Karte 95k	1977
5A EUROCOM II-Netzteil	384
ASCII-Tastatur	279
Joystick	110
Software f FUROCO	M.2

Software f. EUROCOM	1-2
BASIC Assembler/Editor	220,-
DEBUG	179,
PASCAL FORTH	350,
wahlweise auf Audiocassette oder Digitalcassette	Mini-



COM II inkl. Tastatur

und	В١	etrieb	esystem	29/5,
mit	1	Mini	DĈR	3495.
mit	2	Mini	DCR	3975.
mit	3	Mini	DCR DCR	4425,-

apple computer

12 20

Unser PASCAL-System:

Enthält: Wahlweise Apple II oder ITT 2020, 64k RAM (Hardware für PASCAL-Language System), 12" 18 Mhz-Monitor grün, 2 Stück 5.25" Floppy-Disk-Laufwerke mit Controller, plotfählger Drucker EPSON MX 82 FT, UCSD-PASCAL-Software. Komplett mit allen Handbüchern und Verbindungskabeln 9985. 9985.

Unser Farb-System:

Enthält: TT 2020 mit PAL-Ausgang, dadurch besonders gutes Farbbild, 48k RAM, 14" SANYO echter Farbmonitor, mit Grünschalter für Computertextdarstellung, auch als vollwertiger 8-Kanal-Farbfernseher zu verwenden, 2 Stück 5.25" Floppy-Disk-Laufwerke mit Controller, plotfähiger Drucker EPSON MX 82 FT, BASIC-Lehrgang auf Diskette. Komplett mit allen Handbüchern und Verbindungskabeln 8885. 8885.-

Unser Grafik-System:

Enthält: Apple II 48k RAM, 5.25" Floppy-Laufwerk mit Controller, Apple-Grafics-Tablet, plotfähiger Silentype-Drucker, passend zum Grafics-Tablet.

Komplett mit allen Handbüchern und Verbindungskabeln 7985.


Für Einzelkomponenten oder andere Konfigurationen übersenden wir ihnen gerne ein individuelles Angebot!

Erweitern Sie Ihren Annie II / ITT 2020

שועער	11 / 11 1 2020.	
295.	Asynchron Interface	425
295,-	Synchron Interface	495,-
785,-	Parallel Interface	325,-
995,-	Kalender/Uhr Modul	335,
	295, 295, 785,	295, Synchron Interface Parallel Interface

Fordern Sie unseren kostenlosen Zubehör- und Software-Katalog sowie unsere CP/M-Sonderliste an!

WATANABE Plotter



An alle Micro-computer mit Parallelschnittstelle anschließ-bar, DIN A/3. Zubehör: Interface u. Ka-

3365.

bel IEEE 488__ 449,-Interface u. Kabel für Apple und ITT 2020 Interface u. Kabel RS 232 C.

Neu! Plotbibliothek in UCSD-PASCAL 8
Plotsoftware, dialogorientiert 4
WATANABE WX 4675 49
Intelligenter 6-Farben-Plotter DIN A/3

Endlich lieferbar!

MX 82 F/T

mit einem Interface n. Wahl*. 2595. oh. Int.face (8 Bit Parall.-Eing.)... 2325,-Der neue MX 82 F/T besitzt neben allen bewährten Eigenschaften des MX 80 F/T die Fähigkeit, hochauflösende Grafik zu plotten.

MX 80 F/T

o. Interf. (8 Bit Parall. Eing.)_____1625,m. einem Interface n. Wahl_ 1895.-"Interfacekarten für alle gängigen Rech-nersysteme lieferbar: PETICBM, TRS 80, MZ 80 K, IEE 488 (HP), HEATH-Computer, NASCOM, COMPUCORP oder RS 232 C (V24).

ATARI 400

16k RAM, BASIC-ROM, deutsche Handbüch., PAL-Ausg. m. 16 x 8 Farb

ATARI 800

2998,-

16k RAM, BASIC-ROM, deutsche Handbüch, PAL-Ausg. m. 16 x 8 Farb. 16k RAM-Erweiterungsmodul__285, 5.25" Floppy incl. d1. Handb.__1749,

VIDEO-GENIE 3003

(neue Ausführung, mit Cassetten-Laufwerk)

1395,-

VIDEO-GENIE 3008

(mit Kleinschreibmodul, 10er Tastatur u. Cassett.-Anschl.) 1595,•

Zubehör:

Expansion Interface mit 32k Speich	herer-
weiterung	1275,-
5.25" Floppy-Laufwerk mit Gehäuse	e und
Netzteil, 40 Track-Ausführung	995,-
Zweites Laufwerk 40 Track	775,
Verbindungskabel für 2 Laufwerke.	
Kleinschreibmodul für 3003	145,-
RS 232 C Schnittstelle	175,-
S 100 Adapter	295,-

MZ 80 K (48k RAM) Interface Box DIN-Tastatur	2195,-
Interface Box	525,- 375,-
DIN-Tastatur	375,-
Dirt radiator	

SANYO 12" Monitor

grün, 18 Mhz für augen-schonende Dauerarbeit, blendfrei

698,-

SANYO 12" Monitor

grün, 25 Mhz, angeätzte Bildröhre, für höchste Ansprüche

898,-

BMC 12" Monitor

grün, 18 Mhz, reflexions-armer Bildschirm

575,-

Sonderposten!

Original BASF 5.25" Laufwerk 6106, fabrikneu, originalverpackt, ideal als Zweitlaufwerk 595,

16k dyn. RAM 4116, 200ns, orig. MIT-SUBISHI, allererste Wahl, stückge-Stück Stück . 59,60 115,30 16

Anfang 1981 wurde die englische Firma NASCOM-Microcomputers übernommen. In Wedgnock werden seit Frühjahr in modernsten Produktionsstätten des Konzerns LU-CAS Lid. alle NASCOM-Systeme und Peripheriegeräte in großen Stückzahlen produ-ziert und weiterentwickelt.

Lucas Logic



MK-Systemtechnik ist der autorisierte Generalvertreter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur bei uns bekommen Sie Original NASCOM-Teile aus der neuen Produk-tion. Nur wir können für Sie Garantieleistungen an den neuen Geräten durchführen!

1749,-

128,-

39.

NASCOM 1

Einplatinencomputer für «stand-alone» und OEM-Anwendungen

Z 80 CPU - 2k statisches RAM - Neues 2k NAS-SYS 3 Betriebssystem - Hochwertiges Keyboard mit 58 Magnettasten - Video-Interface mit 16 x 48 Zeichen Groß/Kleinschreibung mit Unterlängen - 128 ASCII-Zeichen - BAS-Ausgang

- UHF-Ausgang - RS 232 C und 20mA Serien-Schnittstelle - Cassetten-Interface Mini-DCRS anschließbar - 16 Ein/Ausgabeleitungen (PIO) - 2 Vektorinterrupts

- Erweiterbar auf 258k RAM/ROM

Bausatz 855,- Fertiggerät 985,- Netzteil hierzu (Fertiggerät) 210,-Für OEMs auch ohne Keyboard und in Sonderbestückungen lieferbar.

NASCOM II

Dieses Gerät wird häufig als Entwicklungssystem eingesetzt, z. B. um Software für den NASCOM I als OEM-Modul zu erstellen. Es ist voll softwarekompatibel mit dem NASCOM I, hat hardwareseitig jedoch folgende zusätzliche Vorzüge:

Z 80 CPU 4 Mhz Taktfrequenz · Bis zu 8k RAM (4118) oder EPROM auf der Grund-platine · 8k BASIC in einem 8k x 8 organis. ROM Typ 36000 (MOSTEK) · Voll geput-ferter BUS.

NASCOM II Bausatz, 8k stat. RAM, BASIC, 2k Monitor_ 1665. NASCOM II Bausatz, 16k dyn. RAM, BASIC, 2k Monitor_

1995. Fertiggeräte NASCOM II bitte anfragen.

NASCOM-JOURNAL

Schach für NASCOM 1/2

Floppy Disk


Zeitschrift für den ernsthaften NASCOM-Anwender. Zahlreiche Programmier-Anwender. Zahlreiche Programmier-Beispiele, Anregungen zur Hardware etc. im NASCOM-JOURNAL stellen wir auch laufend neue Produkte vor! Jahresabonnement 1981 48.

5" Floopy, Fertiggeråt mit DOS, BASIC, Macroassembler, Debug, Texteditor, für NASCOM 1 oder NASCOM 2 — 1 Jahr Software-Pflege kostenios.

5" Floppy (s.o.) mit Gehäuse und Netzteil für 2 Laufwerke 2144, NAS-SYS-Assembler 4k 299, NAS-SYS-Disassembler 199, NAS-SYS-Debug 75,

Schachgrafik ROM für NASCOM 2_98, Grafik-Zusatzkarle f. NASCOM 1_198,

Jahrgang 1980 komplett (nur solange Vorrat reicht)_





NASCOM 1

Alle Preise sind in DM und schließen die Mehrwertsteuer ein. Versand per Nachnahme oder nach Vorausrechnung. Preisänderung, Irrium und Zwischenverkauf vorbehalten

K-Systemtechnik

Pater-Mayer-Straße 6 6728 Germersheim/Rhein Telefon (O 72 74) 27 56 Telex 0453500 mks d

MK-Systemtechnik

Kriegsstraße 164 7500 Karlsruhe Telefon (O7 21) 2 92 43

MK-Systemtechnik

Pfaffenberg 4 5650 Solingen 1 Telefon (O 2l 22) 472 67

na/com journal Inhaltsverzeichnis 1981

MASCHINENSPRACHE		Grafik-Zusatzkarte Hardwaretips		Ø
ASCII-Baudot Umwandlung	Th.E.Schreiner 8	Hardwaretips		9
Bildschirm auf Cassette	G.Böhm 8	Hochauflösende Grafik	H.M.Pohl 10,11/1	2
Bildschirm auf Cassette	K.Trust 11/12	IOEXT-/MEXT		6
CONMOD Eing.mit Checksum	J.Weiermann 11/12	Kausas City Interface	M.Bach 11/1	2
DEBUG	G.Böhm 11/12	Keyboard Erweiterung		Ø
Disassembler Anpassung	J.Weiermann 11/12	KONTRON-IO Karte	G.Böhm 4/	5
Formatierprogramm f.T 4	G.Böhm 8,10	MDCR-Interface	J,C,Lotter 3,6,11/1	
FORTH	G.Kreid18,9,10,11/12	Monitor Umschaltkarte	D.Oberle 11/1	2
Graphic Brutal	G.Böhm 1	NASCOM Erweiterung	S.Bürger 4/	
Graphics Generator	G.Böhm 10	NASCOM Erweiterung	J.Zeller 4/	
Interrupt–Սիr	K.H.Poschmann 3	NASCOM Erweiterung	G.Böhm 4/	5
Kleinbuchstaben für T 2	J.Weiermann 11/12	NASCOM PIO Bus	6.Böhm 9,11/1	2
Klingel	M.Bach 8	Parall,Ergänzung zu V.24	W.öhring 1	Ø
Komfort.Reaktionsmesser	H.Kögler 2	Schalter für Reversdarst.		6
MDCR-Mon1tor	J.C.Lotter 7,11/12	Schnelle Bildschirmverw.	J.Zeller	9
Melodien mit T 4	P.Block 6	16 Kanal A-D Wandler	P.Bentz 11/1	
Morsetrainer	D. Thoss 2	Selbstbau-Plotter	G.Böhm 11/1	2
NASSYS 3	G.Böhm 10/11/12	2716 auf RAM-Karte	J.C.Lotter	6
PUSH-POP Programm	M.Bach 10	2716 Eprommer	R.Maurer 11/1	2
RAM Test	D.Thoss 2	Streifenkiller	M.Bach	6
Rechnerprogramm	G.Böhm 4/5	Soundgenerator	G.Böhm 6,7,	9
Relocator	G.Kreidl 6	System Grundlagen	J. Zeller 11/1:	2
Relocator	G.Böhm 6	Tastaturerweiterung	R.Cramer 11/1:	2
Reloc.in Strichcode	G.Böhm 10	Typenraddrucker Olympia	G.Böhm 18	Ø
Seite(n) für Einsteiger	G.Böhm 11/12	WAIT-Zyklen	S.Bürger 11/1:	2
Speichervergleich	W.öhring 2			
Strichcodes	B.Ploss 10			
Software-Repeat	C.Rau 11/12	SPIELE (B≌BASIC)		
16 nutzbare Zeilen	P.Szymanski 2			
TRS8Ø Disassembler	P.Deege 3	DARTS (im Strichcode)		2
TTY-SYS	B.Ploss 4/5	Festungsspiel (B)		3
2-Byte-Prüfsumme	G.Böhm 10	GALAXIS	J.Weiermann 11/1	
		LIFE	K.Trust 11/1	
BASIC		Mastermind		2
		Mastermind (Strichcode)	B.Ploss 4/	
Automat.Zeilennummern	U.Wurditsch 3	Mini-Eliza		3
BASIC Token für N 2	W.v.Jan 10	Lottozahlengenerator	G.Baier 4/	
CLDDOS Unterprogramme	G.Baier 7,8,9,10	NASC.läßt Buchst.raten		1
CLD Extended BASIC	W.Mayer-Gürr 7	NASCOM-Orgel		2
Dez.Hex Umwandlung	U.Wurditsch 6	NIMM für T 2		3
DOKE-Programm	R.Zickwolf 10	QUEST	M.Bach 11/1:	
InterrUhr mit CLDDOS	G.Endert 9	Regierungsspiel (B)		2
MICROSOFT für CLD	G.Endert 11/12	Reversi		8
MKS-Minigrafik	2	STARTREK (B)	M.Caesar 11/1:	
Printplot mit S-T-BASIC	4/5	Telespiel m. Joystick		1
Sortieren in BASIC	W.Mayer-Gürr ab 7	UF0-Jagd	6.Bater 4/	
Textverarbeitung	Th.E.Schreiner 8	UF0-Jagd		7
TOOLKIT	G.Böhm 11/12	Superhirn		1
		YATZI (B)	P.Waltenberger 3,	
HARDWARE		Reaktionstest	G.Böhm	3
Cassetteninterface	D.Maisl 11/12	SONSTIGES		
Druckerinterface	J.C.Lotter 6			
Einfacher AD/DA-Wandler	G.Böhm 1	Hobbytronik 81		9
Erweiterung auf 48 K	G.Endert 7	NASBUG-NASSYS Umsetzung		2
FSK-Modem	G.Böhm 11/12	PASCAL Compiler		5
Grafik-Karte für N 1	2	Programme aus der Luft	M.J.Kostya 11/12	2
	_	-	-	

Grafikerweiterung von D. Oberle und H.J. Winter

Anwendungsmöglichkeiten:

Durch den Einbau der hier beschriebenen Erweiterungskarte ist es auf einfache Art und Weise möglich, ohne wesentliche Änderungen auf der CPU-Platine die Grafikbefehle des NASCOM-Basic oder auch Grafikausgabe über Assemblerprogramme auf dem NASCOM I auszunutzen.

Die Auflösung beträgt bei Anwendung der Basic SET-Funktion dabei maximal 45 Pkt. in vertikaler und 96 Pkt. in horizontaler Richtung. Es handelt sich lediglich um eine Pseudografik die einen speziellen Charaktergenerator benutzt. Fur Spielprogramme und einfache Grafikanwendungen kann die tatsächliche Auflösung sinnvolle Auswahl der verwendeten Grafiksymbole erheblich verbessert werden, sodaß kaum ein Unterschied zu echter mit Auflösungen von Grafikdarstellung 256*384 Punkten festgestellt werden kann.

Für den Programmierer eröffnen sich damit eine Menge neuer Ausgabe- und Darstellungsmöglichkeiten.

Außerdem kann durch Umschalten eines Schalters auch inverse Videodarstellung der normalen ASCII-Zeichen ausgewählt werden.

Bei Einsatz des im Handel erhältlichen Schach-Grafikgenerators laufen dann natürlich auch die original Schachprogramme für NASCOM Computer.

Die Karte kommt gänzlich ohne zusätzliche Kabelverbindungen zur CPU-Platine aus und kann nach Umstecken von IC16 u. IC15 auf die Erweiterungskarte direkt in deren freie Sockel eingesteckt werden.

Funktionsbeschreibung:

Wie beim NASCOM II wird auch hier das für ASCII Charakter nicht benötigte Datenbit 7 am Video-Ram Speicher zur Umschaltung auf den Grafikzeichensatz benutzt (Bild 1). Bit 7 wird auf der CPU-Platine an IC18 (18) abgegriffen und über ein noch freies Puffer-Flipflop in IC17 (Pin 18 u. 19) über Pin 10 von IC16 (NC) auf die Erweiterungskarte

geführt. Dort muß es über ein Verzögerungsglied (IC7474) der Durchlaufzeit der Datenbits O-6 angepasst werden, da sonst Doppeldarstellungen oder unsaubere Charakter auf dem Bildschirm erscheinen können.

Abhängig vom Zustand von Bit 7 und von der Schalterstellung des Schalters "S1" wird beiden eines der schieberegister IC15 oder IC265 freigegeben, sodaß einmal die Datenbits aus Charaktergenerator IC16 (ASCII) und einmal aus dem Grafikgenerator IC2716 auf den Videoausgang IC7486 (8) geschaltet werden. Als Grafikgenerator wird hier ein EPROM 2716 asodaß auch der verwendet, original Charakergenerator des NASCON II verwendet werden kann. Außerdem kann mit nachfolgend beschriebenen Programm jeder selbst einen speziellen Grafikgenerator entwerfen und einfach programmieren.

Funktion und Aufbau des Grafikgenerator-EPROM's

Die Adressierung eines Grafikcharakters geschieht auf folgende Weise:

Die Adressbits AO-A3 werden durch den Videotaktgenerator generiert und als Grafik-Zeilenadresse interpretiert. Mit diesen 4 Bits können dann also genau 16 Grafikzeilen pro ausgewähltem Grafikcharakter erzeugt werden, wovon jedoch nur 14 durch den Zähler adressiert werden, was multipliziert mit der Zeilenzahl 16 des NASCOM-Bildschirmes eine Pseudoauflösung von (256-32)=224 Grafikzeilen ergibt.

Adressbits A4-A10 werden aus Datenbits des Video-Ram's direkt über einen Puffer-Speicher (IC17) generiert. Je nach Inhalt des Video-Ram's wird damit ein ganz bestimmter Charakter ausgewählt und auf dem Bildschirm dargestellt. Für einen Charakter 16 Grafikzeilen (nur 14 werden ausgenutzt) werden genau 16-Bytes EPROM-Speicher benötigt, wobei die Matrixbreite eines Charakters genau der Wortbreite des Charaktergenerators (hier 8-Bit) entspricht. Mit den Adressbits A4-A10 können demnach 128 Grafikcharakter ausgewählt werden, was Speicherkapazität des 2716-EPROM's entspricht. Aus Bild 2 ist der Aufbau eines Grafikcharakters und dessen Adressierung ersichtlich.

Mit Hilfe des unten abgdruckten BASIC-Programmes kann sich somit jeder seinen eigenen Grafikzeichensatz zusammenstellen und, falls ein 2716 programmiert werden kann, diesen auch gleich als Charaktergenerator einsetzen.

Aufbauanleitung:

Vorweg: Layoutkopie und Bestückungsplan sind gegen Freiumschlag bei der Redaktion erhältlich.

Am besten wird beim Aufbau so vorgegangen wie bereits im letzten NASCOM-Journal (Heft 11) bei der dort von mir vorgestellten Monitorerweiterungskarte.

Die Karte kann nach Fertigstellung direkt in die Sockel von IC15 und IC16 eingesteckt werden wenn unter diese Fassungen auf der Karte DIL-Stecker gelötet werden.

Auf der CPU-Platine des NASCOM I sind noch folgende Änderungen vorzunehmen:

Drahtverbindungen von:

IC18 Pin 18 ---> IC17 Pin 18 IC17 Pin 19 ---> IC16 Pin 10

LITERATURANGABEN:

NASCOM I Construction Articel
NASCOM II Hardware Manual
NASCOM 8K ROM-BASIC Beschreibung

Hilfsprogramme für Erstellung und Test eines eigenen Grafikgenerators

geschrieben

von

H.J. Winter

- 83 REM K2 = Speicher-Anfangsadresse fuer

- Grafikgenerator (dezimal) 84 REM 85 REM K5 = Anzahl der auszugebenden Zeichen 87 REM K4 = erstes ausgegebenes Zeichen 88 REM K3 = Anzahl der Zeichen pro Zeile 89 REM 90 K1=16:K2=32768: K3=8: K4=128: K5=128 100 REM 110 REM 120 FOR GZ = INT(K4/K3) TO INT((K5+K4-1)/K3)130 PRINT: PRINT 140 FOR Z=1 TO K3 141 ZE = Z - 1 + GZ * K3142 H1 = INT(ZE/16)143 IF H1 > 9 THEN H1 = H1 + 7144 HE\$ = CHR\$(H1+48)
- 144 HE\$ = CHR\$(H1+48) 145 H2 = ZE -- INT(ZE/16)*16 146 IF H2 > 9 THEN H2 = H2 + 7
- 147 HE\$ = HE\$ + CHR\$(H2+48) + "H" 150 PRINT TAB((Z-1)*10);HE\$;ZE; :NEXT Z
- 160 PRINT : PRINT 170 FOR LZ=0 TO 13 180 FOR Z=1 TO K3
- 185 ZE = Z 1 + GZ * K3
- 190 AD = K1 * ZE K2 + LZ
- 200 BY = PEEK(AD)
- 204 ZE=ZE AND 127
- 205 IF ZE<32 THEN ZE=ZE+64
- 207 IF ZE=127 THEN ZE=63
- 10 DI = 128
- 220 FOR K=1 TO 8
- 230 IF(BY AND DI)THENPRINT CHR\$(ZE);:GOTO250
- 240 PRINT" ":
- 250 DI = DI/2
- 260 NEXT K
- 270 IF Z < K3 THEN PRINT" ";
- 280 NEXT Z
- 290 PRINT
- 300 NEXT LZ
- 310 NEXT GZ
- 320 REM Hier Drucker ausschalten !!!!!!!!
- 330 SCREEN 1,14
- 31 DOKE 4175, -6649
 32 SCREEN K4+2,2:INPUT"Ein oder Aus";B\$
- 34 IF B\$="E" THEN 200
- 36 IF B\$ <> "A" THEN 32

```
40 GOSUB 1400:CLS
45 SCREEN K4+2,3:PRINT"Zeichen: ";HE$
50 REM ADRESSE = AD
60 AD=DE*K1-K2
70 FOR I=0 TO 13
80 BY=PEEK(AD+I)
90 DI=128: SCREEN 1, I+1: PRINT TAB(K3-1);
100 FOR K=K3 TO K4 STEP 2
105 SCREEN K, I+1: PRINT " "
110 IF(BYANDDI)=DITHENSCREENK, I+1:PRINT "*"
120 DI=DI/2
130 NEXT K
150 NEXT I
160 SCREEN K4+2,1:GOTO 30
170 REM ENDE
200 REM EINGABE
205 GOSUB 1400
210 CLS
211 SCREEN K4+2,3:PRINT"Zeichen: ";HE$
215 AD = DE*K1 - K2
220 FOR Y=1 TO 14
230 FOR X=K3 TO K4 STEP 2
 O SCREEN X,Y:PRINT"*";
250 NEXT X,Y
260 DOKE 4175,-6670
270 FOR Y = 0 TO 13
280 SCREEN 1,Y+1:PRINT Y+1;
290 INPUT ZE$
300 LE = K4
310 IF LEN(ZE$) < K4 THEN LE = LEN (ZE$)
320 \text{ BY} = 0 : I = 128
330 FOR L = K3-1 TO LE STEP 2
340 IF MID$(ZE$,L,1) = "*" THEN BY = BY OR I
350 I = I/2
360 NEXT L
 370 POKE AD+Y,BY
 380 NEXT Y
 390 GOTO 30
 1400 REM Convert HEX to DEZ
 1402 DOKE 4175, -6649
.1404 REM SCREEN K4+2,1:PRINT CHR$(27);
 1405 SCREEN K4+2,1:INPUT"Sedezimal";HE$
 1406 IF LEN(HE$)=0 THEN GOTO 1400
 1410 DE=0:K=1
 1420 FOR L=LEN(HE$)-1 TO 0 STEP -1
 .430 I=ASC(MID$(HE$,K,1))
 1440 K=K+1
 1450 IF I>47 AND I<58 THEN I=I-48:GOTO 1480
 1460 IF I>64 AND I<71 THEN I=I-55:00TO 1480
 1470 GOTO 1400
 1480 DE=DE+I*16°L
 1490 NEXT: DE=INT(DE+.5): RETURN
```

Programmbeschreibung

Das Programm zur Druckausgabe muß in den Zeilen 80 und 320 noch mit Routinen zum Einbzw. Ausschalten des verwendeten Druckers versehen werden. Hier können z.B. mit DOKE Befehlen die NASCOM "X20" Routinen aktiviert oder deaktiviert werden.

Vor dem Programmstart muß der Inhalt des Grafikgenerators in den Speicher ab Adresse K2 kopiert werden. K2 muß außerhalb der beim Basicstart angegebenen Speichergröße liegen.

Nach Starten des Programms gibt der Drucker die Grafikzeichen in folgender Form aus:

die Anzahl der Zeichen pro Papierbreite kann im Programm mit K3 vorgegeben werden.


Das Programm zum Erstellen, Testen oder Ändern eines beliebigen Grafikzeichensatzes fragt nach dem Start ab, ob ein Grafikzeichen aus dem Speicher (ab Adresse K2) aus- oder eingegeben werden soll, was mit "A" oder "E" zu beantworten ist. Danach wird nach der hexadezimalen Zeichenadresse gefragt, die entsprechend von 80h-FFh angegeben werden kann.

Bei Ausgabe wird das entsprechende Grafikzeichen in einer 8*14 Matrix links auf dem Bildschirm ausgegeben und dann eine neue Eingabe erwartet.


Bei Eingabe wird eine Matrix aus 8*14 "*" links auf dem Bildschirm dargestellt und zu jeder der 14 Zeilen eine Eingabe erwartet. Wird das "*" an einer Stelle stehen gelassen so bedeutet dies Bit="1", wird es dagegen gelöscht so bedeutet dies BIT="0".

Nach den 14 Eingaben ist das Muster aus dem Bildschirm direkt in den Speicher ab Adresse (K2+Zeichenadresse) übertragen und kann von dort direkt in ein EPROM geschrieben werden.

Auch hier muß die Adresse K2 außerhalb des von Basic benutzten Speicherbereiches liegen.



NASCOM I GRAFIKERWEITERUNG



(Es ware noch darauf hinzuweisen, daß der NASCOM 2 nur 14 der 16 Punktreihen abbildet. Ein Maschinenprogramm zum Ausdrucken des Zeichenvorrats finden Sie in Heft 10-81 des NASCOM Journals, Red.)

Format f. Nassys

Ein Leser fragte an, warum denn trotz meines Lobes auf NASSYS als komfortables Betriebssystem das Formatierprogramm in Heft 8-81 für T4 geschrieben sei. Nun, der Grund dafür ist einfach: ich besaß damals noch kein NASSYS. Inzwischen habe ich es mir zugelegt (bin vollkommen damit zufrieden). Da nun schon einige Leser nach einer "FORMAT" Version für NASSYS fragten, habe ich mich nun endlich darangesetzt.

Daß sich die Anwendung des vergleichsweise einfachen Programmes trotz Bestehen sehr komfortabler Textsysteme lohnt, wurde mir bestätigt, als ich versuchsweise einige Texte mit NASPEN editierte. Eine Unmenge von Befehlen, die für meine Zwecke (den blockweisen Ausdruck relativ kurzer Texte) nicht benötigt werden, das dauernde Eintipoen des "c", wenn mehrere Buchstaben geändert werden sollten und einiges an umständlicher Bedienung mehr. Nicht zuletzt störte mich die Festlegung auf einen bestimmten Speicherbereich. Diese Nachteile finde ich in FORMAT nicht; zudem können Texte dafür von ledem erstellt werden, auch wenn er kein Textsystem besitzt. FORMAT Texte auf Cassette können zwischen allen NASCOM Benutzern ausgetauscht werden.

Die Version für NASSYS ist etwas komfortabler als das Original und ein kleines bißchen länger geworden. Deshalb kommt das Programm in gefährliche Nähe des Stackbereiches und kann z.T. überschrieben werden, wenn man es im alten Speicherbereich läßt. So habe ich es auf #1000 gelegt. (Allerdings habe ich es auch in einer Version ab C000 vorliegen. Wer Interesse an einer EPROM Version hat, kann Ja mal anfragen).

Der Vorteil gegenüber der Originalversion liegt hauptsächlich darin, daß nach Jedem Arbeitsgang die Endadresse des Textsbeichers angezeigt wird. So kann man durch Eingabe dieser Adresse beim Einlesen von Cassette oder Eintippen neuen Text anhängen. Auch die Bedientasten wurden vereinfacht(auch mit Hilfe der Cursortasten). Hier nun die Bedienungsanleitung:

<u>Gestartet</u> wird mit E<u>1</u>335

Das Programm meldet sich mit FORMAT

Folgende Arbeitsgänge können nun durchge-

führt werden: Eingabe von Text:

IXXXX, wobei das Argument den Beginn des Textspeichers festlegt. Beendet wird diese Routine durch ESC (SHIFT NL) oder durch das Schnecken A. Die Routine meldet dann "NEXT MEM AT XXXX", wobei das Argument die Adresse meint, ab der man neuen Text eingeben kann. Lesen von Cassetten:

RXXXX Argument ist Speicherbeginn (oder z B. die oben ausgegebene Adresse zum Anhängen des Cassettentextes. Während des Lesens wird der Text auf dem Schirm ausgegeben. Das Lesen wird jederzeit gestopot durch Anhalten des Recorders und Eingabe von (a) (das ja auf dem Band als Endmarkierung benutzt wird. Nun erfolgt ebenfalls die NEXT MEM Anzeige.

WXXXX Beschreibt eine Cassette mit dem Text ab XXXX. (Es muß nicht der Soeicheranfang sein), Nach dem Schreiben wieder die obige Anzeige.

Andern des Textes (Modify):

Die Textzeile ab XXXX wird auf dem MXXXX Schirm ausgegeben. Ein ↑ dient als Cursor. Durch Eintippen beliebiger Tasten wird das entsprechende Zeichen geändert, und der Cursor springt zum nächsten. So können leicht fortlaufende Wörter geändert werden. Durch →wird der Cursor nach rechts, mit ← nach links bewegt. 🕽 zeigt die nächste Textzeile, ↑ rückt eine Zeile weiter. Das Ende des Textes wird durch @ markiert. Beendet wird die Routine wiederum durch ESC, sie zeigt dann auf dem Bildschirm die Adresse des Cursors im Textspeicher an. Falls ein Wort getrennt werden muß, zeigt der ↑ cursor auf das Zeilenende. Mit BACKSPACE wird nun der abzutrennende Teil nach rechts geschoben. NL trennt ohne, "-" mit Trennungszeichen. Will man die ganze Zeile nach dem Hinausschieben von z.B. einem ganzen Wort völlig ändern, so gibt man ESC ein und kann mit Hilfe der Cursortasten wie gewohnt manipulieren. NL gibt dann die geänderte Zeile an den Drukker. Manchmal muß mehrmals NL gedrückt werden, wenn mehr als jeweils ein Space eingefügt werden muß.

Nachzutragen wäre noch die Funktion zweier Tasten: schiebt den Text ab Cursor nach rechts und schafft Platz zum Einfügen, mit wird der Text rechts neben dem Cursor nach links geschoben und dadurch gelöscht. Besonders angenehm ist das Edititieren natürlich mit der Repeatfunktion von NASSYS3.

Formatieren:

Dabei bedeuten ZZ die Zeichenan-BB die Zeilenanzahl pro Zeile, und XXXX wieder die Startadresse im Block Textspeicher. Die Argumente müssen als HEXeingegeben werden.(Leider!) Am Ende Blocks meldet sich NEW PARAMETER Y/N. Durch Eingabe von N startet der Ausdruck des nächsten Blocks mit gleicher Zeichen/Zeilen-Durch Y kehrt die Routine zu FORMAT Angabe der Cursorposition, Von zurück mit ab kann nun mit anderen Werten formawerden. (Für uns interessant zum Einschieben von Bildern oder Tabellen).

Falls Interesse besteht könnten Sie das Programm im "Rundlaufverfahren" auf Cassette erhalten. Ebenfalls könnte der Source Code veröffentlicht werden. (Fotokopieren müßten Sie ihn selbst – aber bitte Rückgabegarantie des Originals!)

Zum Verständnis des Programms verweise ich nochmals auf die Dokumentation in Heft 8-81

Am grundlegenden Prinzip hat sich nichts geändert.

Wer eine eigene Druckerroutine einbauen will: der Aufruf des Druckerogrammes muß in #1368 eingetragen werden. (Da steht jetzt SRLX drin).

Und auf geht's mit F20000 sehen Sie dem Text an, wie das flutscht ?

04421C0C4529F8000EEE4238911095EE018333D3BDFEDD108613BB025B111FC22210E012D14690F2C54DF3516F 54590000F01FB701E40008E11C999996E01E82CC4103711160F2730FE01112511EF320E1E5C10F10F0F46490CEC9 400F07933EDEE1E181EF121A23CC00D5F20088329E00E10B200202C1F3121CCE44EEFF02327427251CF0400 5C003A46B55094F0EA8598B335510A50B40CA0203E0FE0D62E14F10021F316DBBEEF0410020F10F00D300 2001028F506E00882C055FF1E07115B22FE008FF0C084008ED88B1A2591011FE00F6E615221DF7FDD205DF05DF02DF 4FC0866CE025EFC3357F572E12C184C133B202226110E588B410FB86E11FEB820E73EBC50D12322250E5FFFF80D74125B E40637E444105E4426810100825B05A812044B1AD5605D030BB5E1F5F103222E41E143F306C2DE0F1CE3F 522001125532D0201E27E1A1ED127D0FFFED0E8FQ3E211711001F218151102CB0F45770FFD4E1110CFD0 BE33018F92337588238FE1E34365E7EF1E973FD926531F26967EC1B3A6760C2A523DDDD081AF710BAC219

Seite(n) für Einsteiger

BCD-Arithmetik für Einsteiger

Bei der Programmierung arithmetischer Prozeduren sind zwei verschiedene Zahlenrepräsen= tationen üblich, einmal im Binärformat, üb= licherweise im Zweierkomplement (Damit rech= nen z.B. fast alle Basic-Interpreter), zum Binär-Codierte-Dezimalzahlen. anderen als Um diese Darstellung zu erläutern, sei zu= nächst auf die hexadezimale Darstellung zu= rückgegriffen, die Günter Böhm im letzten NASCOM-Journal erklärt hat. Dabei wird jedes Byte in zwei Hälften ("Nibbles") zerlegt, die durch die Hex-Ziffern Ø - F dargestellt werden. Schränkt man diesen Wertebereich nun auf die Werte Ø -9 ein, so kann man mit ei≕ nem Byte die Dezimalzahlen 000 - 99 darstel= len, also mit jedem Nibble eine Dezimalstel= le. Es handelt sich um eine Abbildung des Dezimalsystems auf das binäre System des Prozessors, wobei nur eine Untermenge der möglichen binären Werte zugelassen ist. Wie kann der Prozessor nun mit solchen Werten rechnen?

Der DAA-Befehl

Der Z8Ø verfügt wie die meisten Prozessoren über einen besonderen Befehl für das Rechnen mit BCD-Werten: Decimal-Adjust-Accumulator. Um die Arbeitsweise dieses Befehls zu ver≃ stehen, nehmen wir einmal an, der Akku ent= halte den Wert 09, und wir würden 01 addie= ren. Der Akku enthält dann den Wert ØA, also einen Wert, der im BCD-System nicht zugelas= sen ist. Der Befehl DAA prüft den Akkumula= tor und addiert (in diesem Fall!) den Wert 06 hinzu. Das führt zu einem Uebertrag vom niederwertigen Nibble in den höherwertigen. Im Akku steht dann der Wert 10, also ein im BCD-System zugelassener Wert. Steht im Akku der Wert 99 und wir addieren wiederum 01, so steht zunächst 9A. Lautet der nächste Befehl DAA, so wird 66 hinzuaddiert. Das ergibt den Wert 00 und gleichzeitig wird das Carry-Flag gesetzt. Damit kann dann ein Uebertrag in die nächste Stelle (in einem weiteren Byte) vorgenommen werden. Der DAA-Befehl arbeitet nach folgenden Befehlen:

ADD, ADC, INC, SUB, SBC, DEC, NEG

Einschränkung: Er wirkt nur auf den Akku und

die Operanden müssen BCD-Format haben. RRD und RLD

Wenn man im BCD-Format Rechenprogramme er= stellen will, muß man des öfteren auf ein= zelne Nibble, also Halbbytes zugreifen. Z8Ø verfügt deshalb über zwei spezielle Be= fehle, die diesen Zugriff auf einfache Weise ermöglichen: Rotate Right Decimal und tate Left Decimal. Ich will die Arbeitsweise am Beispiel RLD erläutern. Das Register muß auf eine Speicherstelle zeigen. Mit RLD wird dann das niederwertige Nibble von A an die Stelle des niederwertigen Nibble von (HL) gesetzt, der dort vorher stehende Wert wird in das höherwertige Nibble von (HL) ge= schoben, und der Wert, der zuvor in diesem höherwertigen Nibble stand, steht nun im niederwertigen Halbbyte des Akkus. (Graphi= sche Darstellung in den Z80-Unterlagen zu Hilfe nehmen!) Mit RLD und RRD kann man also einzelne Stellen des "gepackten" BCD-Formats (zwei Stellen pro Byte) in den Akku holen.

Anwendungen

Das BCD-Format kommt hauptsächlich dann zur Anwendung, wenn man mit beliebiger, frei programmierbarer Stellenzahl arbeiten will, wenn die benötigte Stellenzahl oder Genauigkeit größer ist, als z.B. in den arithme= tischen Routinen der meisten Basic-Interpre= ter (Man versuche einmal, dem Finanzamt zu verklickern, daß der Heimcomputer eben nur auf 8 Stellen genau rechnen kann!), oder wenn bei der Binär-Dezimal-Umwandlung keine Rundungsfehler auftreten dürfen. Ich persön= lich finde das Programmieren von arithme= tischen Routinen im BCD-Format durchsichti= ger u nd leichter zu "entwanzen". Die BCD-Zahlen brauchen jedoch etwa 2,5 mal soviel Speicherplatz wie reine Binärzahlen und die Rechengeschwindigkeit ist um den gleichen Faktor langsamer.

Wer die Arbeitsweise der in diesem Heft vorgestellten BCD-Routinen näher kennenlernen will, der sollte einmal das zugehörige Testprogramm mit Breakpoints in den Schleifen laufen lassen, und sich bei Jedem Breakpoint mit dem Tabulate-Kommando die Rechenregister

anzeigen lassen.

Günter Kreidl

Günter Kreidl

```
ZEAP Z80 Assembler - Source Listing
```

Jepler verschoben untereinander Jechreiben kann. JHL: Register rechts JB: Registerlänge (Bytes)

in-mal BCD-Rechtsschieben genau wie oben, nur andersrum! HL: Register links B: Registerlänge

auch verschieblich

BCDL I DEZROT

```
0010 ;Einfache arithmetische Routinen 0020 ;im "gebackten" BCD-Format 0030; im "gebackten" BCD-Format 0030; im "gebackten" BCD-Format 0030; in "gebackten" BCD-Format 0040; ble Zahlen befinden sich in 0050; Rechenregistern im Speicher. 0050; die Stellenzahl und die Anzahl 0080; der Nachkomma-Stellen bestimmt 0090; deberlaufkontrolle und negative 0100; Zahlen sind in diesen einfachen 0110; Junterprogrammen noch nicht ent-0120; halten. 0130; Mit "rechts" sind jeweils die 0140; beiden niederwertigsten Stellen 0150; Mit "rechts" sind jeweils die 10160; an der höchsten Adresse des je-0160; an der höchsten Adresse des je-0160; weiligen Rechenregisters (R1, R2, 0190; stehen. 0200; BCD-Addition 0210; KT+R2 nach R1 0220; IX; R2 rechts 0250; IX; R2 rechts 0250; IX; R1 rechts 0250; IX; R1 rechts 0250; IX; R2 rechts 0250; IX; R1 rechts
                                                                                                                                                                                                                        this
Bytes des Registers
#DOO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BCD-Linksschieben
Die Zahl im Register R wird um
Jeine Stelle "nach links" versch
Jen, genau wie man Zahlen auf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEC 17
DJNZ LOOPA
RET
JDas UPRO ist verschieblich.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REI
JOas UPRO ist verschieblich.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Loops
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BCD—Subtraktion
R1-R2 nach R1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SUBBCD >
                                                                                                                                                                                                                                                  ADDBCD
LOOPA
                                                                                                                                                                                                                                                                                    FÚ7700
DD28
FÚ28
10F0
C9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0012 AF
0013 FD/E00
0016 DD9E00
0019 27
0011 FD/ZB
0021 10F0
0023 C9
                                                                                                                                                                                                                                                          FDZE00
DD8E00
```

NZ, BCDNR

DĚC JR RET :verschiebl.

ROTDEZ

BCDNR

```
0 ;BCD-Test
0 ;Die Routine prüft, ob das Zei-
0 ;chen im Akku eine Zahl zwischen
0 ;0 und 9 (ASCII) ist und setzt
0 ;das Carry-Flag, falls es sich
0 ;um irgendein anderes Zeichen
0 ;handelt.
      U, E
NZ, RESET
 ÉCDTST
                            RESET
                                                                                SET
 0007B
0007B
0007B
00081
00085
00085
                                                                  00084
0008C
0099C
0093
10 Jeigene Rechenregister anzulegen, 20 Jin die man die Zahlen hineinkoriert. 30 Jauch die Position der Zahlen in den 40 Segistern ist Wichtig: "links" müssen 50 Jsoviele Bytes freibleiben, Wie 50 Jman auch für die Vorkomma-Stellen 70 Jereitstellt, rechts ebensoviel Wie 80 Jür die Nachkomma-Stellen Das Wird 90 Janhand eines Testprogramms erläutert.
                                 IZ, MULT
                                                                                                                                                         SHIFT
222568262625
2226826262625
                                                                                                                            2665
```

2805 25 202800

ED52

000444 000444 000464 00046 00046 00046 00040 CDOOOD

96799 96799

```
00F0 D1
00F1 AF
00F2 2804
00F2 2804
00F5 2804
00F5 2804
00F5 2804
00F5 2804
00F5 2804
00F5 2804
00F6 502800
00F6 502800
00F6 68 5090
00F6 68 5090
00F6 57
00F6 57
00F6 68 5090
00F7 68 5090
00F7 68 5090
00F7 77
00F7
```

```
ČOUNT2
O, B
Z, TRANS1
B
TRANS2
                                                                                     Z, TRANS2
                                                                                                Z, TRANS3
                                                                                                     Z, TRANS3
                                                                                 z, trans2
                                                                         TRANS1
TRANS2
                                            COUNT2
                    COUNT1
                                                                                           TRANS3
BCDIN
                                                               TRANS
                                 14
1620
1880
10840
1834
                                                                     04
1802
1802
1802
178
1802
1802
1802
1803
                                                           00
18F1
2805
6838
6838
```

```
∞
                                                                                                                                                                                                                    Шĭt
                                                                                                                                                                                     C.NK
BCDMUL
HL, R1;Runden nach der 8.
K-Stelle
B, LEN
C, 24
RNDBCD
HL, R1;Ergebnisanzeige mi
                                                                                                                                                                                              œ
                                                                                                                                                           in multipliziert werden:

IV, R1+LEN-1

IX, R2+LEN-1

HL, R3+LEN-1-4;= -NK/2

B, LEN
JStellen haben, also müssen auch Jdie Register entsprechen angelegt LEN EQU 16 ;(Rvtes)
                                                   JNun können wir das Testbrogramm
Jmit der Eingabe der 2 Oberanden
Jeginnen:
                                                                   HL,R1;Reg. löschen
BC,48;3*Len
CLEAR
#18
#63;INLIN
H,R2
B,LEN
C,NK+NK;Reserve
BCDIN
NC,IN2
(CURPOS),DE
                                     Wir müssen nun noch die Anzahl
jder NK-Stellen festlegen:
NK EQU 8
                                                                                                                                                                                                                             2;wegen Rundung
                                                                                                                                                                                                                                             ,6.K.
               60U 16 (Bytes)
DEFS LEN
DEFS LEN
DEFS LEN
                                                                                                                                                                                                                                              7690
                                                                                                                                                                                                   NK-S

LD B.L

CALL RNDB.

CALL RNDB.

LD HL RI

O B.12;wt

O B.12;wt

TRBAUSG

T #18

9 #6A 4690
                                                                   ž
                                                                                                                                                                ;jetzt
MULTI
                                                                    DE MO
                                                                                                                        INZ
                                                                                 IN
                   급도없었
                                                                    4250
4250
4250
4250
                                                                   FD21600E 1
DD21700E 1
21700E 1
0610
0E08
CD390D 1
                                                                                                                                                                                                       0610
0E18
CD400E
21510E
               9999
9999
                                              8000
                                                                                                                                                                    0582
0686
0687
0667
0667
                                                                                                                                                                                                       00000
                                                                                                                                                                                                                             0E81
                                                                                                                                                                                                                                     Zunächst werden 3 Register angelegt.
Wir wollen Operanden von insgesamt
16 Stellen zulassen. Das Ergebnis
Jeiner Multiplikation kann dann 32
                                                                                                                                                                                              0 ;Testprogramm
0 ;Das folgende Testprogramm soll
0 ;die Anwendung der Routinen er-
10 ;leichtern. Es enthält alle kom-
10 ;plexeren Unterprogramme (Eingabe,
10 ;Ausgabe, Multiplikation) und
10 ;soll vor allem die Handhabung
                                                                                                           BCD-Rundung auf N-Steilen
3N muß eine gerade Zahl sein
3HL: Register (links)
5 C: gew. Stellenzahl
                                                  ,Register-Löschen
;HL: Register (links)
;BC: Reg.-Länge
                                    NZ, AUSG3
                                                                                                                                                                            (HL), A
                                                                                                                                 C BC A, (HL)
                                                                                          (H), A
                                                                                                                                 RNDBCD
                                                                    ĆLEAR
       KOMMA
               AUSG3
                                                                                                                                                           SNO
SNO
   .
18
18
18
18
```

Hexdump	der	BCD-Arithmetik

00001080880808080800000000000000000000	AFF00803070001517801A03F3012FE0002FFD6DDDCDF377EC93310D138080EF	F7C21F10EA23EEFDE2C33FF420C1F20AACOE7726132C9337EC20C5770ECC0C6AFD7C21F10EA23EEFDE2C33FF420C1F20AACOE7726132CC9337EC21CEC31DCCCCC6A	70AFFCFDE076FEEF1FC4220203FE2EBC32022120076C937E5D1203F23101	0DF77951521BF5D1B0A5688839844CFA78F8F0B5ADF0A336C933706C00661C0DDE5	D2700AEC1111F5551203E01188D188DEB4B19058E0797936C9302911E602108C	8F00DDDF6802258BC0C2C0C0FCE8C0F6214E4D1D02FE77C936C9360E050050C0E	02ED26E2005B7800047BE96EEA3D06BEB81D1E959E790E06C937E0E0E012077	2709EDE37080DE3080DA8888EA61B770061FEC3177EC936C006C020050E9	CC7C576D48F19FC8AD535FE44403EA1384D06DDAA7C1F9CE350EF3F1F1C3F90A	
OEAO OEA8 OEBO OEB8 OECO OEC8 OEDO OED8	21 93 18 70 08 10 DF	71 0D 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C	0E 30 FD 21 39 18 0C	06 06 21 7C 0D CD 0E A5	10 ED 60 0E 21 40 0C	0E3 053 061 0CD 0E6	10 29 DD 10 0E 21 01 73	CD 021 06 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	4F 01C 13F 99 4A	

Erweiterter Texteditor

-Der Texteditor auc MC 2/1981 hat sieben zusaetzliche Befehle, die die Bedienung des Kassetennecordes vereinfachen (SAVE, VERIFY, REMD), die Umschaltung der Tastatum ermoeglichen (KB, K1) und die Druckerroutine ein- und ausschalten (Print n1 n2, List n1 n2 -mit Zeilennr.).

```
3E 53 41 56 45 0D C3 70 22
                                     ≃ Erkennung "SRUE"
≃ JP 2270
 2236
 2236
        3E 56 45 52 49 46 59 0D = Enkennung "UERIFY"
        C3 90 22
                                     ≃ JP 2296
 2244
        3E 52 45 41 44 0D
                                     = Enkemnung "READ"
 2248
        C3 A0 22
                                     ≈ JP 228⊌
 2240
        3E 49 30 00
                                     ≈ Enkennung "K0"
 2251
        C3 B0 22
                                     = JP 2280
 2254
        3E 49 31 0D
                                     ≃ Erkennung "K1"
        C3 C6 22
3E 50 52 49 4E 54 0D
C3 D0 22
 2258
                                     ≈ JP 2208
 225B
                                     = Enkenmung "PRINT n1 n2"
 2262
                                     = JP 22DG
 2265
        36
          40 49 53 54 0b
                                     = Eckennuns "Lis! ni n2"
 226B
                                     = JP 22E0
        21 00 24
                        = LD ML,2400 Beginn Workspace
 2273
        22 00 00
                        ~ LD (0000), HL
 2276
2279
                        ≃ LD HL.(2402)
        28 82 24
        23
                        = INC HL
 227B
       22 08 00
                        = LD (0C0E)/HL
 227D
       CD ES 04
                        ≈ CALL ⊍4E8
       C3 D1 15
DF 56
 2286
                        ≃ JP 15D1
 2290
2292
                        ≈ Restart
        03 DI 15
                        ≈ JP 15D1
       21 28 00
36 52
DF 52
 2290
                        = LD HL/8028
 2283
                        = LD (HL)/N
 2285
                        ≖ Restart
       C3 D1 15
21 27 90
36 00
C3 D1 15
 2287
                        ≈ JP 15D1
                       ⇒ LD ML/0027
 2289
                       ≃ LD (HL),60
≃ JP 1501
 2283
 2285
2200
       21 27 80
36 91
                        # LD HL/8027
                        = LD (HL):01
= JP 15D1
 2203
       C3 D1 15
CD 1E 13
 2205
 22D@
                        = CALL 101E
 22D3
                       = LD HL,0800
= Restart "X0"
       21 99 98
       DF 50
 2206
       CD CF 12
                       = CALL 120F
 2208
       DF 48
                       = Restart "N"
 22DB
       03 D1 15
                        = JP 15D1
 2200
                       ≃ CALL 181E
 22E0
       CD 1E 18
 2263
       21 08 08
                       = LD HL,0000
 2266
       DE
          50
                       = Restart "X0"
       CD D6 12
                        = CALL 12D6
 22E8
 22EB
       DF 48
                        = Restart "N"
       C3 D1 15
 22ED
                        = JP 15D1
                       = LD HL,2400 Kaltstart
= LD DE,2401
 <u>2399</u>
2393
           86
          01 24
       11
 2396
                       = LD BC, DBFF
       01 FF D8
 2309
       36 00
                       ≈ LD (HL),00
 2300
       DF 43
                       ⇒ Restart "C"
       21 09 24
23
 239D
                        ≈ LD HL√2400
 2310
                        = INC HL
                       = LD (HL):25 Startadresse auf File
2311
       36 29
       23 23 23
36 FF
23 56 FF
21 08 24
 2313
2316
2318
                        ≈ LD (HL);FF
                                       Top of RAM
                        = INC HL
2319

■ LO (RL),FF

231B
                       ≃ LD HL,240A
231E
                       = LD(HL).03
                                            Initialisierung
2320
       23
                        = INC HL
2321
       36 50
                       ≃ LD(HL),50
2323
       23
                       = INC HL
2324
2326
       36 23
                       = LD (HL),23
       23
36 C3
                        # INC HL
2327
                       ≃ LD (HL).03
                                            Output Rout.
2329
2328
       23
                       = INC HL
       36 30
                       = LD (HL),30
2320
       23 23

⇒ INC HL / INC HL

233E.
       36 OF
                       = LO (HL).DF
                                            Rückkehr zu NASS
2330
                       = INC HL
       23
2331
       36 58
                       ≈ LD (HL),58
       23 23
2333
                       = INC HL / INC HL
2335
                       = LD (HL).C9
= LD IX.2400
       36 C9
2340
2344
          21 99 24
                                            Warmstart
       C3 BF
             15
                       = JP 158F
Der Autor schickt den Editor mit Erweiterung
auf Cassette gerne in Form eines "Rundlaufs"
an Interessenten. Bitte Cassettenformat an-
```

geben.

Sprachsynthese von Günter Böhm

Im Dezember 81 veröffentlichte die Zeitschrift Elektor eine Sprachplatine, die um den Chip TMS 5100 von Texas Instruments aufgebaut ist. Die Platine ist leicht über PIO an den NASCOM anzuschließen und befähigt den Rechner zu sprechen. Der Wortschatz besteht bisher aus 2000 Wörtern, die in einem externen EPROM Speicher auf der Sprachplatine abgelegt sind, Bisher sind 16 K belegt, Wortschatz kann aber erweitert werden bis auf 64k, ohne den Speicherbereich des Rechners zu belasten. Im nächsten Heft wollen wir noch einige Information zum Sprach-TMS 51000 veröffentlichen. Für prozessor diesmal nur Anschlußhinweise und Programme zur Anwendung auf dem NASCOM.

Der Anschluß an den "PIO-Bus" ist sehr einfach. Ich habe mir ein Stück Lochraster-platine auf die Sprachplatine geschraubt und einen 31-pol. Stecker eingelötet. Die Anschlüsse zwischen Stecker und Platine wurden frei verdrahtet. So läßt sich die Sprachplatine in gewohnter Weise in den "Bus" stekken.

Die Daten DØ bis D7 wurden an Port B gelegt, die 5 Kontrolleitungen an Port A wie in folgender Tabelle.

Die benötigten Spannungen wurden der Grundolatine über den 31-pol. Stecker entnommen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Steuerworte, die zur Kontrolle des VSP (voice-synthesis processor) von Port A übergeben werden müssen.

PORT A Contr.Mode BIT VSP RESET TEST BUSY LDA1 LDAØ TALK	0 4 LDA1 1 1 Ø 1	0 3 LDAØ 1 1 1 0	0 2 CCLK 1 1 1 1	0 1 C1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0	HEX 1F 1C 0C 14 1E	
CCLK Imoulse entstehen durch Jeweili- ges Rücksetzen und Setzen von Bit 2 Steuerworte für PORT MODE							
PORT A CONT Controlword	PUT ! 'RUL !	ØF	PIODE				

Zur Software:

TALK1 enthält die Unterprogramme, die zur Steuerung des Sprachprozessors nötig sind. INIT initialisiert die Ports zum gewünschten Modus.

RESET macht den Sprachprozessor zur Sprachausgabe bereit. (Beide Routinen werden nur einmal am Programmbeginn mit C8Ø aufgerufen).

ADDR lädt die Wortadresse, die in (HL) stehen muß in den Wortspeicher des Prozessors und liest das Wort mit TALK aus. Das Unterprogramm wartet dann in der Schleife BUSY, bis das Wort beendet ist, und kehrt zum Hauptprogramm zurück.

Wenn Sie das Hauptprogramm bei CF7 starten (START1), gibt der Prozessor jeweils das Wort aus, dessen Startadresse Sie eingeben. Mit NL alleine wird das Wort wiederholt.

Start2 (DØ4) erwartet, daß Sie irgendwo im Speicher die Adressen der gewünschten Wörter abgelegthaben, wobei ØØ FF als Pause und ØØ FE als Ende der Mitteilung interpretiert wird. Durch Eingabe der Anfangsadresse des "Satzes" und NL gibt der Prozessor den ganzen Satz aus.

```
TALK1-DEZ81
PROGR.ZUR SPRACHPLATINE
1.SUBROUTINEN
                       0010
0020
0030
                                  2.WORTTEST
3.SATZTEST
                       0040
                       0050
                                  NASSYS 3
28.DEZ.1981
                       0060 +
                       0800
0090
                                  GUENTER BOEHM, K'HE
0080
                       Ó100
                               ACONTR EQU
                                                  #ŎĞ
#07
0006
                       0110
                               BCONTR EQU
ADATA EQU
0007
                                                  #04
                       0140
0150
                               BDATA
                                          EQU
                                                  #05
0005
                               ÍNIT
                                          LD
                                                           B OUTPUT
                       0160
                                                  (BCONTR), A
A, #CF
        D307
3ECF
D306
                                          ŌŪT
                       Ŏ180
0190
                                                                  A CONTR.
                                                   (ÁCÖNTR), Á
                                          ŎŬΤ
                                                  A,#EO
(ACONTR),A
A,#1E
                                          ŌŨT
                              RESET
                                          ÕŨΤ
                                                 B.3 ;ANZ.IMPULS
#9D7 ;RCAL IMPULS
A,#1C
ACADATA),A
B.3
                                                  (ADATA), A
                                           ĹĎ
                                          ΤΫŌ
                                                 B.3
#1D7 ;RCAL IMPULS
        0603
ŎČŠĂ
OC9C
        ĎŽÕ1
                                                  2,A
(ADATA),A
0C9D
        CB97
                               ÍMPULS RES
                                          OUT (AI
PUSH HL
POP HL
0C9F <u>D3</u>04
OCA1 E5
OCA2 E1
OCA3 CBD7
                                                              DELAY
                       0340
```

```
OCA5 D304
OCA7 10F4
OCA9 C9
OCAA 7E
OCAB D305
OCAD 3EOC
OCAF D304
                                           0370
0380
0390
0400 ADDR
                                                                                             (ADATA), A
IMPULS
                                                                               OUT
                                                                                                                                                        den Anfang sondern einen Wortteil angibt.
                                                                               ĎĬŅΖ
                                                                                                                                                        Wenn man den Prozessor mit Informationen aus
                                                                               ŘĚŤ
LD
                                                                                                   (HL)
                                                                                                                                                                      RAM versorgt (meine Experimente in die-
                                           0410
0420
0430
                                                                               ŎŬT
                                                                                              (BDATA), A
                                                                                                                                                                      Richtung waren noch nicht erfolgreich)
                                                                                             À,#C
(ADATA),A
                                                                               LD
                                                                                                                          ;LDA1
                                                                               ŌŨΤ
                                                                                                                                                        müßte er sich auch möglicherweise für musi-
 OCB1 00
OCB2 3E1C
OCB4 D304
                                           044Ò
                                                                               NOP
                                                                                                                                                        kalische Anwendung eignen.
                                           Ŏ4SŎ
                                                                               ĹĎ
                                           0460
                                                                               OUT
                                                                                              (ADATA), A
                                                                                                                                                        Das Programm TALK4 gibt die Möglichkeit,
                                                                                            HL
A,(HL)
(BDATA),A
 OCB6 23
OCB7 7E
                                                                               INC
                                                                                                                                                        sämtliche Einsprungadressen in ihrer Ver-
                                           0480
                                                                               ĹD
 OCB8 D305
OCBA 3E14
OCBC D304
                                                                               δŬΤ
                                                                                                                                                        wertbarkeit als Teilwort oder Geräusch zu
 OCBA
OCBC
OCBE
OCCBF
OCC3
OCC5
OCC9
OCCB
OCCB
OCCD
                                                                               ĹĎ
                                                                                             A,#14
                                                                                                                        JLDA0
                                                                                                                                                        testen. Die folgende Tabelle gibt die Adres-
                                                                                              (ADATA), A
               00
3E1C
D304
3E1E
                                                                               ŇŎŔ
                                                                                                                                                        sen von möglichen Teilwörtern oder Lauten,
                                                                               LD
                                                                                                                                                        die allerdings nicht alle so überzeugend
                                                                                              (ÁĎÁŤA),A
                                                                               ŌŪT
                                           0550 TALK
0560
0570
0580
                                                                                             À,#1E
(ADATA),A
                                                                                                                                                        klingen, daß man sie durchweg verwerten
                                                                               ΟŪΤ
                D304
                                                                                                                                                        könnte. Auf eine Tabelle von Geräuschen habe
                0601
                                                                               ĹĎ
                                                                                             #D2DZ :RCAL IMPULS
                                                                                                                                                       ich
                                                                                                                                                                            verzichtet, da sich diese erstens
                                           0590
                                                                               LD
                                                                                                                                                        schlecht niederschreiben lassen und zweitens
                                                                               ŌŨT
                D304
                                           0600
                                                                                              (ADATA), A
                                                                                           #CAD7 ;RCAL IMPULS
A, (ADATA)
5, A
Z BUSY
B,1
                0602
D7CA
DB04
                                           0610
0620
0630 BUSY
                                                                                                                                                        eine Wertung der Anwendungseignung haupsäch-
                                                                               ĹĎ
  ŎČĎ1
                                                                               ĎĔFW
                                                                                                                                                       lich eine Geschmacksfrage ist.
                                                                               ĪÑ
                                                                               ₿ÏТ
                                           0640
0650
0660
0670
                ČB6F
28FA
 OCD5
  ŎČĎŹ
                                                                               JŘ
                                                                                                                                                                                                                   TALK4-JAN82
TESTPROGRAMM FUER SPRACH-
PLATINE IN EINZELSCHRITTEN
I=INPUT START
PUNKT=INCR.ZAEHLER
KOMMA=DECR.ZAEHLER
R=REPEAT
P=PRINT ZAEHLER (ES KOENNEN
KOMMENTARE EINGEGEBEN WERDEN
WEITER MIT "ENTER"
N=ZURUECK ZU NASSYS3
3.1.82
GUENTER BOEHM, K'HE
 OCDS 0601
OCDB D7CO
                                                                              LD B,1
DEFW #COD7 ;RCAL IMPULS
                                                                                                                                                                                               0010 ;
0020 ;
0030 ;
                                           0680
0690
 OCDD C9
                                                                               RET
                                                                                                                                                                                                0040
                                          0700 SNTCE
0710
0720
0730
OCDE 23

OCDF 7E

OCEO FEFE

OCE2 C8

OCE3 FEFF

OCE5 2806

OCE7 28

OCE8 D7CO

OCEA 23

OCEB 18F1

OCED 23

OCEE 0630

OCF3 18E9
 OCDE
                                                                               INC
                                                                                             HL
                                                                                                                                                                                                ŎŎŚŎ.
                                                                              LD
CP
RET
CP
                                                                                                                                                                                              00600 ; KOMN 00700 ; R=RE 00800 ; P=PF 00900 ; KOMN 01000 ; WEIT 01100 ; START 01500 START 01500 01900 02100 02200 02300 02200 02300 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500 02500
                                                                                             ÄJ(HL)
                                                                                             #FÈ JÉNDZEICHEN
                                                                                             #FF PAUSEZEICHEN
Z PAUSE
                                           0740
0750
                                           0760
0770
                                                                               DEFW
                                                                                            #COD7 ;RCAL ADDR
                                           0780
0790
                                                                               ĬÑC
                                                                                             SNTCE
                                                                                                                                                                                                                                ORG #E00
RST 40
DEFM "INPUT WORD START : "
DEFW #D ; CRLF
CALL #C80 ; INIT
DEFW #63DF
DEFW #79DF
DE; (#C0C)
                                           Ő8ÖÖ PAUSE
                                                                               ĬNC
                                                                                             HL
                                                                                                                                                       0E00
                                                                                             B, 48
                                                                                                                                                       ŎĔŎŎ EF
QEQ1 49
                                           0810
                                                                               ĹĎ
                                           0820
0830
                                                                                            #40 TDEL2
                                                                               ÇALL
                                                                                                                                                                     ODOO
                                                                                                                                                       QE14
                                           0840 ;SPRUNGHÎLFE
0850 RCAL JR
                                                                                                                                                      0E16 CD800C
0E19 DF63
0E1B DF79
0E1D ED5B0COC
                                          0850 ŘČAL JR INIT
0860 START FUER AUFRUF
0870 JEINZELNER ADRESSEN
0880 J
 OCF5 -1889
                                                                                                                                                                                                                         DEFW #66DF
DEFW #66DF
DEFW #6ADF;CRLF
LD HL,#COC
LD (#COC), DE
CALL #CAA; ADDR;SPRECHEN
PUSH DE
DEFW #7BDF;BLINK
POP DE
CP #2E;PUNKT
JR NZ KOMM^
INC DE
JR CP
                                                        START1 DEFW #87D7;RCAL INIT
INLIN EQU #63DF
RLIN EQU #79DF
ARG1 EQU #COC
                                          0890 START1
0900 INLIN
0910 RLIN
0920 ARG1
0930
                                                                                                                                                     0E21 D5
0E22 E1
0E23 DF66
0E25 DF66
0E25 DF66
0E25 DF66
0E27 2100
0E28 CDAA
0E31 D5
0E32 DF7B
0E34 D1
0E35 DF28
0E37 2003
0E39 13
0E36 18E5
0E36 2003
0E41 18DE
0E45 2002
0E47 18DB
0E49 2000
0E49 2000
0E49 2000
0E49 DF58
 OCF7 D787
63DF
79DF
0COC
0CF9 DF63
0CFB DF79
                                                                                                                                                                    E1
DF66
DF6A
210C0C
ED530C0C
CDAAOC
                                                                              DĚFW
DEFW
                                                                                            ÏNLIN
                                                                                            RLIN
                                           0940
                                 0950

950

0960

0970

0980

0980;

0990; START ZUM SPRECHEN

1000; VON SAETZEN, DIE IN

1010; HL BEGINNEN

1020;

1030 START2 DEFW #EFD7; RCAL INIT

DEFW INLIN

1050 DEFW RLIN

LD HL, (ARG1)

DEFW #CFD7; RCAL SNTCE

JR 2START2
 0CFD 210C0C
                                           0950
950
                                                                              LD HL, ARG1
DEFW #A8D7 ; RCAL ADDR
JR 2START1
                                                                                                                                                                                               0310 BLINK
0320
0330
 0000 D7A8
 0D02 18F5
                                                                                                                                                                                               0340
0350
                                                                                                                                                                                               0360
                                                                                                                                                                                                                                  JR
CP
JR
DEC
                                                                                                                                                                                                                                               OUT
#2C
NZ RR
DE
OUT
#52 ; REPEAT
NZ PP
OUT
#50 ; PRINT
NZ NN
L, #20 ; X-OPTION
#58DF ; X-COMMAND
DE
#66DF : PRINT H
                                                                                                                                                                                               0380 KOMMA
0390
0400
0D04 D7EF
0D06 DF63
0D08 DF79
0D0A 2A0COC
0D0D D7CF
0D0F 18F5
                                                                                                                                                                                               0410
                                                                                                                                                                                               0420 RR
0430
                                                                                                                                                                                                                                    ĴΡ
                                                                                                                                                                                               0440
0450
                                                                                                                                                                                                                                   JR
CP
JR
                                                                                                                                                                                               0460
0470
                                                                                                                                                                                                                                  ĹĎ
Die Anwendung des TMS
                                                                                                                                                                                                                                  DEFW
PUSH
POP
                                                                                                                                                      0E4F
0E51
0E52
0E53
0E55
                                                                                                                                                                                               0480
0490
0500
                                                                                                                                                                                                                                                                  ⇒X-COMMAND
nicht nur zur Sprachausgabe interessant,
                                                                                                                                                                     D5
                                                                                                                                                                    Ĕ1
DE66
vielmehr bietet er eine Fülle von komplexen
                                                                                                                                                                                                                                  DĚFW
PUSH
                                                                                                                                                                                                                                                  #66DF ;PRINT HL
Geräuschen, wenn man als Wortadresse nicht
                                                                                                                                                                    D5
                                                                                                                                                                                               0520
```

```
DEFW #63DF;INLIN/HIER WERDEN
;KOMMENTARE AN DEN DRUCKER GEGEBEN
DEFW #4EDF;NORMAL-MODE
POP DE
                              0530
0540
0E56 DF63
0E58 DF4E
0E5A DF
0E5B 18D4
0E5D FE4E
0E5F 2002
0E61 DF5B
0E63 FE49
0E65 20CA
0E67 1897
                              0550
0560
                             0570
0580
0590
0600
                                                                 BLINK
                                                                 #4E BACK TO MONITOR
NZ EE
#5BDF MRET
#49 INPUT NEUER START
NZ BLINK
                                        NN
                                                       JR
DEFW
CP
JR
                                                                                                                                 0010 ;TALK2-DEZ81
0020 ;PROGR.FUER SPRACHPL.
0030 ;AUSLESEN VON HEXZ.
0040 ;AUS SPEICHER AB HL
0050 ;NASSYS 3
0060 ;29.12.81
0070 ;GUENTER BOEHM
                              0610
0620
0630
                                        EE
                                                        ĴŔ
                                                                 START
                                                                                                                                  0070
0080
Wenn Sie schon (oder bald) mit der Platine
arbeiten,
                       wäre ich für Erfahrungsberichte
                                                                                                    OD11
                                                                                                                                                           ORG
EQU
                                                                                                                                                                     #D11
#CAA
                                                                                                                                  0090
                                                                                                   OCAA
OCAA
OD11 7E
OD12 E5
OD13 CB3F
OD15 CB3F
OD17 CB3F
OD19 CB3F
OD1B 87
TER
                                                                                                                                  0100
0110
0110
0120
0130
0140
0150
0160
                                                                                                                                            ADDR
oder Vorschläge zur ernsthaften Anwendung
                                                                                                                                                           LD
PUSH
SRL
SRL
SRL
SRL
                                                                                                                                                                     A,(HL); SPEICHER
HL ; RETTE
                                                                                                                                            RDHEX
sehr dankbar.
                                                                                                                                                                                        > RETTEN
Eine Möglichkeit der "ernsthaften" Anwendung
ist das Auslesen eines bestimmten Speicher-
bereichs in Hexwerten. Wenn ein Speicherver-
                                                                                                                                                                     Ä
A, A
                                                                                                                                                                                           HIGHBYTE
                                                                                                                                                                                           J 2BYTE WOER
                                                                                                                                                           ADD
                   nicht möglich ist, da bestimmte
gleich
                                                                                                    ŤĔŔ<sup>~</sup>
0<u>D</u>1C 215A0D
                                                                                                                                  0180
                                                                                                                                                           LD
Adressen oder Werte bewußt verändert wurden,
                                                                                                                                                                     HL, TABLE
                                                                                                                                                                                             WORTTABEL
                                                                                                    LE
0D1F 0600
0D21 4F
0D22 09
hat das Programm TALK den Vorteil, daß man
                                                                                                                                  0190
                                                                                                                                                           LD
LD
                                                                                                                                 0200
0210
nicht immer Bildschirm und Hexdump verglei-
                                                                                                                                                           ĀDD
                                                                                                                                                                     HL, BC
                                                                                                                                                                                           ; +HEXWERT*2
chen muß, sondern gemütlich das Listing
                                                                                                   0D23 CDAAOC

0D26 E1

0D27 7E

0D28 E60F

0D2A 87

0D2B E5

0D2C 215AOD

0D2F 4F

0D30 09
                                                                                                                                 0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
0290
                                                                                                                                                           CALL
abhakt, während der Rechner vorliest.
                                                                                                                                                                      ADDR
                                                                                                                                                           POP
LD
                                                                                                                                                                     HL
                                                                                                                                                                                           SPEICHER
Die Hauptprogramme benutzen übrigens immer
                                                                                                                                                                     A,(HL)
#F
                                                                                                                                                                                          : LOWBYTE
: 2BYTE
:SP.RETTEN
                                                                                                                                                           ÃŇD
die zu Anfang beschriebenen Subroutinen an
                                                                                                                                                                     #CA
HL
HL, TABLE
C, A
HL, BC
                                                                                                                                            ZWBTE
                                                                                                                                                           ADD
PUSH
den angegebenen Adressen. Diese sind im
                                                                                                                                                           ĹĎ
Prinzip voll verschieblich.
                                                                                                                                  ŎĪŎÖ
                                                                                                                                                           ADD
                                                                                                                                                                                           ; WORTT, +HEX
Wortanalyse Sprachplatine (erste 4K)
                                                                                                   OD31 CDAAOC
OD34 E1
OD35 23
OD36 C9
                                                                                                                                 0310
0320
0330
0340
0350
0360
0370
0380
0390
0400
                                                                                                                                                           CALL
                                                                                                                                                                     ADDR
                                                   0946 UN-
0970 OR
099A OUT
09D6 THE(E)
0000 AGAIN
0010 GAIN
002B AN
003D TOWN
                                                                                                                                                          POP
INC
                                     AĽL
BALL
                            03E4
03EF
                                                                                                                                                                     ĤĹ.
                                                                                                                                                                     ; NEXT HEXC.
                           041A
0446
045B
0484
003D TOWN
0048 DOWN
0048 DOWN
0058 BOMB
0084 HELLO
009C LOW
00A7 NO
00DO MESSAGE
00FC -SAGE
0103 DITCH
011F -DSCH
011F -DSCH
0138 MISTAKE
0149 -ISTAKE
014F STEAK
016B ACHE
0176 BAKE
0198 NAME
                                      AN
                                                                                                   0C80
0D37
0D3A
0D3C
0D3E
0D41
0D45
                                      AND
ENDE
                                                                                                                                           ÍNIT
START3
                                                                                                                                                                     #C80
INIT
                                                    09E6
                                                                                                                                                           EQU
                                                                                                               CD800C
                                                                                                                                                          CALL
DEFW
DEFW
                                                   09F1
                                                                                                   OD3/ CD800C
OD3A DF63
OD3C DF79
OD3E 2AOCOC
OD41 ED5B0EOC
OD45 CD110D
OD48 0630
OD4A CD4000
OD4A D4000
                                                   OÃOS THE
OA13 GE-
OA44 THERE
                                                             THE
                                                                                                                                                                     #63DF
#79DF
                                      ANY
ARE
                                                                                                                                                                                         INLIN
                                                                                                                                                                                        ŘĽĬŇ
ARGI
                            04B4
                                     AT
CAN
DID
DO
DOES
                                                                                                                                                                     HL, (#COC)
DE, (#COE)
RDHEX
B,48
                                                                                                                                                           ĹĎ
                           04D0
04F2
05E6
05E6
05EC
05EC
06EC
06EC
06EC
06EC
06EC
06EC
                                                   DA54 AL
DA78 THIS
DA9E USE
DAAE BOOZI
DAB9 DUCE
                                                                                                                                 0410
0420
0421
0422
0430
                                                                                                                                                                                            JARG2
                                                                                                                                           L00P
                                                                                                                                                           <u>Č</u>ALL
                                                             USE
BOOZE
DUÇE
                                                                                                                                                           LD
                                                                                                                                                                                           DELAY
                                                                                                                                                                     #40
                                                                                                    OD4D AF
                                                                                                                                                           XOR
                                                                                                                                                                                          JRESET CARRY
                                     FOR
CORPS
FROM
DRUM
                                                   OAF6
OB20
                                                                                                    OD4E ED52
                                                                                                                                 0440
                                                                                                                                                           SBC
                                                                                                                                                                     HL, DE
                                                                                                                                                                                        :TEST AUF END
                                                   OBGC WHER
OB97 A(M)
OBB4 WILL
                                                             WHERE
                                                                                                   E
OD50
OD51
OD53
OD55
OD58
OD5A
OD5C
OD5E
016B
0176
0198
010EE
01EE
02262
0269
0286B
02267
0227
0227
0250
                                                                                                                                 0450
                                                                                                                                                           ADD
                                                                                                                                                                   HL, DE
L, DOP
CA, #BDP
H133AF60
#134474
#144C2
                                                                                                                                                                     HL, DE
                                                                                                             38F2
3E10
CD2AOD
DF5B
4613
                                     GOT
                                                                                                                                 0460
0470
0480
           NAME
AIM
"NIEBE"
                                                   0BCA
0C06
0C1 C
0C94
0CB6
0CC6
0CF8
0D2E
0D6C
                                                                                                                                                           ĽĎ
                                                                                                                                                                                        JWORD"STOP"
                                     GOT
HAVE
-AVE
HOW
                                                                                                                                                          CALL
DEFW
DEFW
DEFW
DEFW
                            0669
069C
06A9
                                                             WÎTH
Pînned
                                                                                                                                                                                 ;RET.MONITOR
;ZÉRO
                                                                                                                                 0490
          ENDE
PLEASE
                                                             YÉS
BEAU
                                                                                                                                  0500
                                                                                                                                           TABLE
                                                                                                              A413
F613
3014
                                                                                                                                 0510
0520
                                                                                                                                                                                            JONE
                            ŎĞDĂ
                            06E1
06E8
                                      POW
                                                                                                                                                                                            ĴŤŴŌ ETC.
                                      O₩
                                                                                                   0D60
0D62
                                                              YÖÜR
           RÉPEAT
PEAT-
RIGHT
                            0724
0760
                                                                                                              7414
C214
1015
                                       IN
IS
                                                                                                                                                          OD64
                            079C
07B4
                                                   ODAS
ODEC
OE36
                                                                                                    ÖDĞ6
ODĞ8
                                                                                                             4E15
A415
D415
2E0D
6C0D
           BRIGHT
-ITE
                                                                                                   OD6A
OD6C
OD6E
OD7O
OD72
OD74
OD76
OD78
                            0800
                                      MUCH
                           082A
082F
0856
0866
0890
0804
           BÂKĒ
                                                   0E60
 0324
032A
032C
036E
0388
0393
03CE
                                                   0E94
0EC4
0F03
0EFE
0F34
0F4C
                                                                                                                                                                     #D2E
#D6C
           THANK
                                                                                                                                                                                              jΑ
                                      N0
            TANK
                                                                                                                                                                     #DA8
#DEC
#E36
#E60
           BANK
UP
                                      Ö
                                                              TIE
                                      NOT
NOW
OF
                                                                                                              ECOD
360E
600E
                                                             Ι
           WANT
-ANT
'S
                                                             ĎAY
K
```

#2C9C

BOVE

0F80

Kleinanzeigen

Jeder Abonnent kann Kleinanzeigen bis 40 Wörter aufgeben!

VERKAUFE NASCOM 1 , 32 K RAM, Graphic, erweiterte Tastatur im Gehäuse, 8K BASIC (ROM), EPROM Programmiergerät f.2708 & 2716, 2 Gehäuse, Cassettenrecorder 1200 ,-Preis VB

Außerdem 2 8" Floody Laufwerke

1 ITY mit Lochstr.stanzer & Le.

Preis VS

Tel (8-16³°)

NASCOM 2 , 32 K, ZEAP 2.0, NASSYS 3, Gehäuse, Lüfter, Recorder etc. umständehalber abzugeben VB 2300 .-

Böttchers ab 17°°

VERKAUFE wegen Hobbyaufgabe NASCOM 1 mit Monitor in Industriegehäuse eingebaut. VB 1600 .-Tel. nach 18°°

VERKAUFE Fernschreiber LO 15 mit Lochstreifenstanzer u. Leser, Ansteuerinter-DM 135 .face

Biete sehr komfortables BASIC Programm zur Trafoberechnung zum Tausch oder Verkauf für N 2 auf CC an (8K)

Klaus Bott

Speicherplatine für NASCOM mit Sockeln, Kondensatoren und Widerständen, Jedoch ohne ICs für DM 100 .- (VB) zu verkaufen. 12 K EPROM Platine (2708) für DM 100 .-(VB) zu verkaufen.

B.Wiedemann Tel.

VERKAUFE ZEAP 2.0 (in 4 orig.2708) 95.-& BASIC 4.7 (in original 8K ROM) 120.-Wer kann mir INMC-News zum Kopieren zusenden (gegen Unkosten u. Obulus)? P.Hofmann

SUCHE NASCOM-PIO-BOARD DMA-Controller

,

8" Floppy-Controller für N 2

mit NASSYS 3

Klaus Roth Tel

CLD-Floppy System komplett & Double orec. Microsoft BASIC & 10 Discs mit div. Software DM 1000 .-Tel.

Suche leihweise (für einige Tage) die Beschreibung des NASCOM PIO-Boards.

Angebote an

G.Steuerwald

Tel.

VERKAUFE MDCR-Controller UNICON 1.4 in EPROM (Beschreibung s.Heft12-81) Standardversion DM 65.-

Spezialversion DM 95.-

NASSYS 5

DM 50.-

Johannes C. Lotter Tel.



Wir bedauern zutiefst das Ableben des STRICHCODE

Von vielen Lesern abgelehnt, konnte er nur einige bescheidene Versuche im NASCOM Journal erleben, bis er durch eifriges Bemühen seiner Widersacher nun endlich dahingerafft wurde. Es verbleiben in tiefer Trauer die Hinterbliebenen

BUGS in Heft 11/12-81

Hexdumo und Listing

FSK-Modem: UART OUT sollte mit Pin 30 (statt 28) und Clock mit Pin 25 (statt 26) am Stecker verbunden werden. (Ist auf der Folie bereits geändert.) MDCR-Interface: Die Anschlüsse 1 und 16 an IC 3 müssen vertauscht werden. (Pin 16 an +12 V)

Die <u>Monitor-Modifikation</u> von Rüdiger Maurer bezog sich auf NASSYS 1 (nicht auf NASSYS 3, wie fälschlich angegeben)

AG/COMPL MOT23 MOT25

Hallo liebe Leser,

MOT21

mit Bedauern mußte ich beim Wühlen durch die Leserpost feststellen, daß sich unser Leserkreis nun langsam in zwei Lager aufspaltet: einmal die wissenschaftlichen Typen und dann die Soielernaturen. Beide Gruppen haben nun die Eigenschaft, daß sie uns anbieten, Artikel nach ihrem Geschmack in der Mitte des Heftes abzudrucken, damit die "andere Partei" nach dem Entfernen der Seiten dadurch nicht belästigt wird. Ich habe nun mit dem Drucker verhandelt; aber er weigert sich hartnäckig, ein Heft mit zwei Mitten herzustellen. Da nun die Redaktion der Meinung ist, es wäre durchaus Raum für beide Gruppen in einem Heft dieses Umfangs und man müßte nicht unbedingt zwei Hefte herausbringen, habe ich mir diesmal einen besonderen Leser-Service ausgedacht;den MOTZ (Modul zur Ober-Trivialer Zeichnungen). flächenbehandlung Dabei handelt es sich um Aufkleber, mit denen Sie z.B. alle NASCOMPLs in einem Heft zukleben können. Aus Platzgründen verschieben wir die Veröffentlichung des MAUL (Modul zum Auslöschen Unbequemer Listings) und des SABBER (SichtABdeckung Banaler Erzeugnisse) auf das nächste Heft. Für die "andere Gruppe" ist mir noch nichts eingefallen. Bis zu meinem Geistesblitz empfehle ich betroffenen Lesern, sofort beim Anblick eines Artikels mit unbequemem Niveau die Hand vor die Augen zu halten. Auf diese Art könnte doch wohl Jeder Leser zufriedengestellt werden.

In diesem Sinne Ihr NASCOMPL

IMPRESSUM

REDAKTION: Günter Böhm, Günter Kreidl
Wolfgang Mayer-Gürr, Josef Zeller
RESSORTS:
MASCHINENPROGRAMME:
Günter Böhm,
Karlsruhe, Tel
Günter Kreidl, Straelen
Tel.
BASIC und FLOPPY:
Wolfgang Mayer-Gürr,
, Recklinghausen
Tel.
HARDWARE:
Josef Zeller, , Neu-Ulm
VERLAG:NASCOM JOURNAL, c/o MK-Systemtechnik
Pater-Mayer-Str.6, 6728 Germersheim
Tel. 07274/2756 Telex 453500 mksd
VERTRIEB: Direktvertrieb durch den Verlag
Erscheinungsweise: monatlich
Bezugspreis: Im In- und Ausland 48 für
ein Jahresabonnement. Abonnements können
aus technischen Gründen immer nur für die
Dauer eines Kalenderjahres, d.h. vom 1.1.
bis 31.12. laufen. Bei Bestellung nach dem
1.1, werden die fehlenden Hefte mit der
ersten Lieferung bis zum Bestellzeitpunkt
automatisch mitgeliefert.
Bezugsmöglichkeiten: Durch Bestellung bei MK
Systemtechnik (beigefügte Bestellkarte).
Bankverbindungen: Alle Zahlungen für das
NASCOM JOURNAL unter Angabe der Rechnungs-
nummer nur (!!) an das folgende Konto: Fa.
Michael Klein, Sonderkonto 29926-674 beim

Zahlung: Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns die ausstehenden Hefte bis zur aktuellen Ausgabe sowie eine Rechnung. Bitte, zahlen Sie dann den Rechnungsbetrag auf unser Sonderkonto (s.o.) ein. Bitte keine Vorauszahlungen!

Postscheckamt Ludwigshafen.

Bitte, Anfragen wegen Abonnements oder Lieferung nicht an die Redaktion sondern nur an den Verlag. Die Autoren tragen die Verantwortung für ihre Beiträge selbst. Für Fehler in Text, Bildern und sonstigen Angaben kann keine Haftung übernommen werden.

