# A COMMANDE DE LA COMMANDE DEL COMMANDE DE LA COMMANDE DEL COMMANDE DE LA COMMANDE DE LA COMMANDE DE LA COMMANDE DE LA COMMANDE DEL COMMANDE DE LA COMMANDE DE LA COMMANDE DEL COMMANDE DEL

3. Jahrgang

Oktober/November 1982

Ausgabe 10/11

## Herausgeber:

MK-SYSTEMTECHNIK Michael Klein · Pater-Mayer-Straße 6 · 6728 Germershelm/Rhein Telefon (0.72.74) 20.93 · Telex 453500 mks d

MK-SYSTEMTECHNIK Thomas Gräfenecker · Kriegsstraße 164 · 7500 Karlsruhe · Telefon (07 21) 2 92 43 MK-SYSTEMTECHNIK Michael von Keltz · Pfaffenberg 4 · 5650 Solingen 1 · Telefon (0 21 22) 4 72 67

Der Heftpreis beträgt DM 5,—. Ein Abonnement erhalten Sie für DM 48,— im Jahr. Dafür bekommen Sie 12 Hefte pro Jahr, bzw. 10 Hefte (zwei dicke Doppelausgaben). Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.

## THALT

```
ARTIKEL, PROGRAMMBESCHREIBUNGEN, LESERBRIEFE:
  2 NASCOM-Journal Intern
  2 Impressum / Mitarbeiter
  3 TY-Kamera Interface
                                                Günter Böhm
  8 Seite(n) für Einsteiger
                                                  Otto Fößel
 10 Datemausgabe im E- und F-Format
                                                J. Kwasnitza
 11 Folienservice
                                                         RED
 12 Leserbrief
                                               G. T. Klement
   Zw DATALINE und SCROLE
                                               G. T. Klement
 13 2742/64-EPROM Programmer - Teff 1 Bernd Schuhmacher
 22 NASCOM-1 mit 4 MHz
                                                Michael Bach
23 Abenteuerspiel "Lost Dutchman's Gold"
                                                Michael Bach
23 NASCOM-Youfelchen
                                                Michael Bach
24 STRINGSAVE
                                               G. T. Klement
24 VARPROTECT
                                               G. T. Klement
24 SWINGHOUSE
                                               G. T. Klement
                          H. G. Ingelaat / U. Forke
25 Mini Buffer Board
26 2 Monitorprogramme auf EPROM Board Clemens Ballarin
26 Clock-Umschaltung 2/4 MHz Clemens Ballarin
27 Drehzahlmessung für Cassettenrekorder
                                                 H. Gnirck
27 Handshake für UART
                                                 Peter Urban
   LISTINGS:
14 Lost Dutchman's Gold
                                                Michael Bach
19 E- und F-Format
                                                J. Kwasnitza
19 TV-Kamera
                                                Günter Böhm
ZO DATALINE Demo
                                               G. T. Klement
20 Entfernungs- und Winkelprogramm (Nachtrag)
                                              W. von Jan
21 STRINGSAVE
                                              G. T. Klement
21 SWINGHOUSE
                                              G. T. Klement
22 VARPROTECT
                                              G. T. Klement
```

UND ANSONSTEN: Kleinanzeigen + MASCOMPL

## **Impressum**

### Cassetten-Rundlauf

Aus organisatorischen Gründen wurde der Cassettenversand für die Ausgaben 9 und 10/82 zusammengelegt – so kommt wenigstens einiges zusammen. Autoren, die ihren Beitrag auf Cassette eingeschickt haben, bekommen diese Cassette in Kürze mit allen Programmen bespielt

zurück. Für die übrigen Leser sind die Programme in einem Rundlauf von Herrn Ballarin erhältlich.


Im Programm STRINGSAVE hat sich ein Käfer eingenistet, wie uns Herr Klement in letzter Minute mitteilt. Statt DOKE 4100,3234 muß es heißen DOKE 4100,3226.

REDAKTION: Günter Böhm, Günter Kreidl Wolfgang Mayer-Gürr, RESSORTS: Josef Zeller MASCHINENPROGRAMME: Günter Böhm, 75 Karlsruhe Tel. Günter Kreidl, Straelen Tel. BASIC und FLOPPY: Wolfgang Mayer-Gürr, Recklinghausen Tel HARDWARE: Josef Zeller, , Neu-Ulm VERLAG: NASCOM JOURNAL, c/o MK-Systemtechnik Pater-Mayer-Str.6, Tel.07274/2<del>756</del> 2033 6728 Germersheim Telex 453500 mksd VERTRIEB: Direktvertrieb durch den Verlag Erscheinungsweise: monatlich Bezugspreis: Im In- und Ausland 48.- für ein Jahresabonnement. Abonnements können aus technischen Gründen immer nur für die Dauer eines Kalenderjahres, d.h. vom 1.1. bis 31.12. laufen. Bei Bestellung nach dem

l.l. werden die fehlenden Hefte mit der ersten Lieferung bis zum Bestellzeitpunkt automatisch mitgeliefert. Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich das Abonnement automatisch um ein Jahr. Die Kündigung für das Folgejahr muß bis spätestens sechs Wochen vor Jahresende erfolgen. Bezugsmöglichkeiten: Durch Bestellung bei MK Systemtechnik.
Bankverbindungen: Alle Zahlungen für das NASCOM JOURNAL unter Angabe der Rechnungsnummer an MK - Systemtechnik, Germersheim. Zahlung: Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns die ausstehenden Hefte bis zur aktuellen Ausgabe sowie eine Rechnung. Bitte, zahlen Sie dann den Rechnungsbetrag.
Bitte keine Vorauszahlungen!

Bitte, Anfragen Wegen Abonnements oder Lieferung nicht an die Redaktion sondern nur an den Verlag. Die Autoren tragen die Verantwortung für ihre Beiträge selbst. Für Fehler in Text, Bildern und sonstigen Angaben kann keine Haftung übernommen werden.

## MITARBEITER




Das Copyright (c) verbleibt grundsätzlich bei den Autoren.

## TV-Kamera Interface


## Teil 2 von Günter Böhm

Die abgedruckte Schaltung zum Interface der Video-Kamera wurde zunächst versuchsweise auf einer Lochrasterplatine frei verdrahtet. Bevor ich darangehe, ein Platinen-Lavout zu erstellen, das Ihnen selbstverständlich wie-



der zur Verfügung steht, müssen noch einige Fragen geklärt werden, wobei mir einige Leser sicher behilflich sein können.


An Bauteilen habe ich verwendet, was meine Bastelkiste hergab, deshalb auch die Verwendung von Bausteinen, die ihre Funktion nicht unbedingt optimal erfullen. So sollten anstelle der 191 besser die 193 Zähler verwendet werden, sie sind leichter rückzustellen.



Die Teilung der Bild- und Zeilensynchronfrequenz sollte ursprünglich mit einfachen Flip-Flops erreicht werden. Damit natte ich kein Glück, Nur mit den 7493 bekam ich die sauberen Signale, die ich brauchte. (Die ich am Eingang konnte ich allerdings weglassen).




Das Ergebnis der Schaltung in der Praxis sehen Sie im ersten Bild. Das Prinzip tunktionierte, zeigte aber seltsame Störungen. Nach dem Ausdruck eines Kreises, entdeckte ich eine Regelmäßigkeit der Fehlerhaften Zeilen: Jede sechzehnte Zeile war zu früh abgebildet. (BILD 2).




Erst nach vielen überlegungen versuchte ich, den Zähler zum Anwahlen der Zeilennummer ebenfalls ruckwarts laufen zu lassen, da vermutlich beim Rückwärtszählen der übertrag erst von U auf FF errolgte, und so die beiden Zahler die eingesteilte Zahl verschieden Interpretierten. (Habe ich recht mit meiner Vermutung)? Jedenfalls funktionierte die Anderung auf Anhieb. Die Ausgabe (Bild 3) war nun allerdings spiegelverkehrt, da links und rechts zwar beibehalten wurden, die Ausgabe aber mit Zeile 156 begann, was mich aber nicht weiter störte.




Zufrieden mit den Ergebnissen, begann ich nun, Portraits von einigen Bekannten aufzunehmen. Die beschwerten sich allerdings bald daruber, daß sie alle mit geschwollener Backe abgebildet wurden. Die festautnahme mit einem senkrechten Streifenmuster zeigte dann auch hier eine Regelmäßigkeit, die mich sehr stark an einen Sinus erinnerte.(Bild 4).



Bei diesem Stichwort fiel mir "Netzbrumm" ein, und ich versuchte, durch Kondensatoren an allen moglichen Stellen auf der Platine eine Verbesserung zu erreichen, die aber letztlich nicht nennenswert war. Also wurde kurzerhand ein Quarz-Oszillator aufgebaut (Bild 5), Ich bekam nur einen Quarz mit 4.9152 MHz, aber der war zufalligerweise




genau richtig. Durch Parailelschaften eines Trimmers von ca. 8U-15U pH kann man ihn im Notrail variieren. Der Einsatz des Quarzes nat sich gelohnt; das Ergebnis sehen Sie in Bild b und /.






In Bild / erkennen Sie rechts einen feinen Rand, der das eigentliche Bild von einem schwarzen Streifen abtrennt. Dieser Streifen nimmt etwa ein Funttel des Speicherpiatzes ein. tr wird beim Abtasten des Bildes durch die Schwarzschulter erzeugt, die jedem Zeilenimpuls folgt. So habe ich den Zeilenimpuls einfach durch ein Monoflop um 11,5 usec verzögert, und dadurch die Autlosung des Bildes wieder etwas verteinert. (Bild 8)



Um sich ein Bild von der Autlösung zu machen, habe ich Ihnen auch ein Schriftbild ausgedruckt. Durch Verwendung eines teineren Tuschestiftes konnte sie noch etwas gestei-



gert werden, Ganz zufriedengestellt war ich noch nicht, und habe etwas weiterexperimentiert. Hier müßten mir einige Leser weiterhelten, denn die Ergebnisse sind mir unverständlich.

1. Die Schaltung funktioniert auch, wenn der Bildsynchronimpuls nicht geteilt wird! Könnte es sein, daß meine Kamera überhaupt keine verschiedenen Teilbilder lietert? 2. Wenn ich die Zeilenfrequenz nicht habbiere (also Jede Zeile abtaste), wird nach
Jeder richtigen Zeile (die ersten Zeilen
sind immer schwarz) zunächst ein Teil des
Bildendes abgebildet. Erst nach einigen Zeilen erfolgt die richtige Darstellung des
Bildes (Bild 10).





Bild 10

Wenn ich schon beim Fragen bin:

3. Warum funftioniert meine Pio (Erweiterung) nur dann als Ausgang, wenn ich den anderen Port zuvor auch auf Ausgang programmiere?

Wenn ich auf obige Fragen die richtigen bekomme, werde ich in mein Antworten Platinen-Layout die Möglichkeit einbauen, ein Bild mit halber oder ganzer Zeilenzanl abzutasten, um so zwischen zwei Auflösungen zu wählen. Die einzelnen Zeilen in mehr als 256 Punkte zu zerlegen, würde den Schaltungsaufwand wohl zu sehr vergrößern. Zudem nimmt der Speicher im Augenblick nur etwa 41/2 K in Anspruch, bel einer Steigerung auf 256 Zeilen bereits 8K. Es tritt auch das Problem aut, ein Bild auf dem Monitor bezu konnen. Eine hochauflosende trachten Grafik müßte entsprechend viel Bildwiederholspeicher zur Verfügung stellen.


Zum Problem der Bildbetrachtung mit unserer 48X96 Grafik noch einiges im 8U-Bus Journal, Diesmal nur ein kleines BASIC Programm, um die Funktion der Schaltung zu testen. Es tastet das Fernsehbild Zeile für Zeile ab und stellt einen kleinen Ausschnitt davon mit der N2 Grafik dar. (Bild 11 zeigt den Ausschnitt meines Konterfeis). Bitte nicht



vor der Kamera bewegen! Das Programm benotigt dreieinhalb Minuten, bis das Bild fertig ist. Ein schnelles Maschinenprogramm folgt im nächsten Heft. Am BASIC Programm können Sie den Ablauf der Platinensteuerung gut verfolgen. Zum besseren Verständnis soll die Tabelle der Steuerworte dienen.

Wer schon jetzt an den Nachbau der Schaltung gehen möchte, sollte wissen, daß die TTL RAMs sehr schwer zu bekommen sind. (Meines stammt aus einer geheimen Quelle). Man müßte versuchen, ob man die Typen /4LS200A, LS2U2A oder entsprechend LS3... direkt vom Hersteller bezienen kann; bei den großen Versandunternehmen hatte ich kein Glück.Ich möchte aber zunächst noch die Eignung der 2102 ausprobieren. Wenn die nicht zu langsam sind, könnte man sie als preiswerte Alternative überall bekommen.

Zur Vollstandigkeit hier noch die Anschlußbilder des ITL RAMs, das von mir benutzt wurde, und des µA710, den ich leider nur im Metaligehäuse bekam.




Im 80-Bus Journai tolgt die Software zum Abspeichern eines Bildes und zur schneilen Darstellung auf dem Bildschirm. Nach Moglichkeit kann ich dann auch schon eine Atzfolie liefern, allerdings nur, wenn die noch offenen Fragen (siehe oben) rechtzeitig geklart werden.

Die Beispiele sind übrigens alse mit meinem <u>Selbstbau-Plotter</u> ausgegeben, der augenblicklich noch zum verkauf steht.

Nach Fertigstellung des obigen Artikels habe ich noch eine kleine Verbesserung vorgenommen, die Ihnen nicht vorenthalten werden soll. Um die Ausgabe wieder seitenrichtig zu machen, wurden die Zeilenzähler wieder beide auf Vorwärtslauf gestellt. Die Ausgänge wur-

	ΙN	Pυ	Т		UωT		T				
STEUERWORTE	Daten IN	RAM voll?		RAM Zähler Cle	RAM Zähl.Enab	Clock Auslesem	TV/NASC.Umsch	RESET Zeile Nr	Clock Zeile Nr		
	A7	A6		A5	A4	A3	A2	A1	AØ	HEX	DEZ
	128	64		<b>3</b> 2	16	8	4	2	1		
Reset Zeile/RAMAusgangsposition 1	Х	Х		1	Ø	0	0	0	0	20	32
Zeilennummer vorwählen(Clock)				1	1	0	0	1	Ū	32	50
				1	1	0	0	1	1	33	51
				1	1 1	0	0	1	0	32	50
Zeile einlesen				1	1	0	1	1	0	36	54
Einlesen Ende	;	1		İ						40	64
NASCOM / RAM Zähler freigeben		. 1		1	0	0	0	. 1	0	22	34
Auslesetakt				1	0	1	0	1	0	28	42
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н			$\neg$	1	0	0	0	1	0	22	34
Daten IN (schwarz=0 / weiß=1)	Х									80	28
Clear RAM Zähler				0	1)	0	0	1	0	12	18
Ausgangsposition 2 (Zeilen Nr nicht rücksetz.)				1	0	0	0	1	0_	22	34

den mit zwei 4-Bit-Komparatoren verbunden. wenn nun der Zeilenzähler die Zahl erreicht hat, die mit dem anderen Zahler durch den Rechner eingestellt wurde, wird ein impuis ausgegeben, der invertiert das Monoflop zum Einlesen der Daten startet. Hier nun die Schaltung.



## KLEINANZEIGE

in eigener Sache


Anfang Dezember wurde der Vertrieb von NASCOM-Produkten von uns übergehört auch das nommen. Hierzu totgesagte NASCOM-JORNAL, das sich anderslautenden allen entgegen Gerüchten noch höchster Lebendigkeit Übernahme Unsere Journals bedeutet keine Veränderung in Inhalt oder Organisation. Mehr darüber in der in Kürze erscheinenden Dezemberausgabe.

Wir bitten die durch die Umstellung des NASCOM-Vertriebs bedingten Verzögerungen zu entschuldigen.

Unsere Adresse:

LAMPSON Analog & Digitaltechnik NASCOM-Vertrieb Odenwaldstrasse 21-23 6087 Büttelborn Tel.: 06152/56730

# na/compl



Nun sind wonl die Zeiten vorbei, in denen Sie für Ihren NASCOM den Lufter einschalten musten. Im Gegenteil: die tiefen Temperaturen, die von nun an noch weiter fallen machen Ihrem Recnner das Leben werden, Von einigen Lesern haben wir in schwer. letzter Zeit genört, daß das 8K-BASIC bei geoffnetem Fenster nicht mehr läuft. Kein Wunder, wenn man den Computer ungeschützt den niedrigen Temperaturen aussetzt. Wozu haben wir das NASCUM Journal? Seibstverständlich kommt es Ihnen auch Jetzt wieder zu Hilfe. Wir haben nicht nur einen Follenservice, wir haben nun auch einen Strickmuster-Dienst eingerichtet. Schicken Sie uns eintach die Gehausemaße Ihres NASCOM und wählen Sie dann aus unserem Programm;

- Gehäusepullover
- 2. Platinenmutze
- Iastaturwärmer
- 4. Steckersocken

Unser Programm wird Laufend erweitert. Es ist zur Zeit gerade ein win-Set für den NASCOMS in Arbeit. Bitte rechtzeitig bestellen, da die Nachtrage groß ist. (In Sonderfällen strickt Herr Kreigl auch selbst. Ausgestrickt und getestet nur 12,50 DM pro Teil).

In diesem Sinne Thr NASCOMPL

# Seite(n) für Einsteiger

Wissenswertes über Interrupts!!

In den Geburtsjahren der Computer galt das Hauptinteresse der Verarbeitung von Zahlen= material. Die Möglichkeiten dieser neue Ent= wicklung führten zu den bekannten Großrechen= anlagen in der Größenordnung ganzer Gebäude= komplexe. Erst in den 60er Jahren eröffnete sich durch neue Technologien zur Miniaturi= sierung die Möglichkeit, frei programmierbare Geräte auch für Steuerungsaufgaben einzuset= zen. Mit diesem Ziel vor Augen, entstanden die Mikroprozessoren, deren Struktur den neuen Anforderungen angepaßt wurde.

Man opferte die Fähigkeit zur direkten Verarbeitung von Gleitkommazahlen, die Möglichkeit
komplexer arithmetischer Operationen usw. und
beschränkte sich auf 8 Bit breite Datenworte.
Mit der Abmagerung bekannter Prozessorelemente
war es aber nicht getan. Eine der wichtigsten
neuen Anforderungen war es, den Kontakt mit der
Außenwelt herzustellen. Die Lösung dieser

Außenwelt herzustellen. Die Lösung dieser neuen Aufgabe kennzeichnet die Mikroprozes= soren und damit sind wir auch (endlich) beim Thema.

Wie allen bekannt, geht es in so einem Mikroprozessor, solange er funktioniert, recht geordnet und nach strengen Regeln zu. Der OberAufpasser ist der Taktgenerator, der sämtliche
Abläufe im Griff hat, und wenn die Sache einmal
läuft, wird mit jedem neuen Takt eine neue
Operation eingeleitet, aber wie gesagt, immer
schön synchron zum Takt und streng nach den
Regeln und Programmanweisungen.

Dem gegenüber steht eine Außenwelt, die sich um diesen Taktgenerator überhaupt nicht kümmert, weil sie entweder nichts von ihm weiß oder ihm einfach nicht folgen kann, da er zu schnell ist. Trotzdem muß bei Steuerungsaufgaben diese Umwelt mit in die Abläufe des Computers einmezogen werden. Dafür eröffnen sich zwei Mögmichkeiten, die zuerst allgemein dargestellt werden sollen.

1.) Der Mikroprozessor wird so programmiert, daß er regelmäßig durch spezielle Befehle be= stimmte Zustände der Außenwelt abfragt. Diese Möglichkeit, "polling" genannt, beruht alleine auf der Software und ist relativ unproblema= tisch. Bestimmte Zustände, z.B. ob ein Schalter geöffnet oder geschlossen ist, werden in ent= sprechende "TTL-Pegel" (d.h. OV oder 5V) umge= wandelt und über ein E/A-Port eingelesen. Dem= entsprechend kann dann im Programm verzweigt und reagiert werden.

In der Realisierung stellt sich aber diese Möglichkeit als sehr unbefriedigend heraus, da der Prozessor im Grunde nichts anderes macht, als zyklisch eine Verzögerungsschleife zu durchlaufen, an deren Ende das E/A-Port abge= fragt wird. Viel mehr kann er nebenbei nicht machen. Ein weiterer Nachteil ist die eingeschränkte Reaktionsfähigkeit auf externe Er= eignisse. Als Paradebeispiel die Situation des Stromausfalls. Würde dies sofort dem Prozessor mitgeteilt, könnte er in der kurzen verblei= benden Zeit bis auch die Pufferkapazitäten im Netzteil entladen sind, die wichtigen Informationen, wie Stand des Programmzählers und den Zustand der Register, in einen batteriegepuf≃ ferten Speicher retten. Das würde genügen, um das Programm später genau dort fortsetzen zu können, wo der Strom ausfiel.

2.) Die Möglichkeit zu diesem schnellen Eingreifen bietet der Interrupt. Die Außenwelt
wartet nicht mehr, bis sie bedient wird, sondern meldet dies sofort, wenn etwas los ist.
Die interne Steuerung des Prozessors sorgt
dafür, daß der laufende Befehl noch abgearbeitet wird, unterbricht dann den Programmablauf, so wie er vom Programmierer geplant
war, und springt zu einem ganz anderen Programmteil, der Interrupt-Service-Routine, die
dann auf die Unterbrechung reagiert. Danach
wird dorthin im Programmablauf zurückgekehrt,
wo die Unterbrechung eintraf.

Soweit ganz allgemein das Problem der Inter= ruptbehandlung. Was aber, wenn mehrere Geräte einen Interrupt senden wollen, was ist, wenn zwei Geräte gleichzeitig unterbrechen, woher weiß der Prozessor, von wem die Unterbrechung kommt, und welche soll er zuerst bedienen, und woher weiß er vor allem, wo das entsprechende Unterbrechungsprogramm im Speicher liegt? Also genug Probleme, die es noch zu lösen gibt, und gerade in der Lösung dieser Probleme liegt das Erfolgsrezept eines guten Mikroprozesors. Im weiteren soll untersucht werden ,wie beim Z80 dieses Problem in Angriff genommen wurde. Wichtig für die Interruptstruktur des Z80 waren die Vorarbeiten von Intel. Nachdem der Z80 Software-kompatibel zum 8080 von Intel sein sollte, d.h. Programme dieses bis dahin schon weitverbreiteten Typen sollten unverändert auf dem Z80 laufen können, mußten auch die Inter=

ruptmöglichkeiten des 8080 abgedeckt werden. Daneben ließ man sich natürlich auch noch etwas neues einfallen.

Das Ergebnis sind drei verschiedene Interrupt-Modes, mit denen der Z80 laufen kann und die vorher entsprechend mit dem Befehl "IM mode" (mode=0,1,2) eingestellt werden müssen. Zuvor aber noch einen Blick auf die Hardware. Nachdem an jedem zusätzlichen Pin gespart werden muß, kann also nicht für jeden Interrupt ein eigener Anschluß an der CPU vorgesehen werden. Beim Z80 wurden für diesen Zweck lediglich zwei Pins spendiert. 1.) Der Eingang "NMI" = nicht mas= kierbarer Interrupt. Eine Unterbrechung an diesem Pin kann nicht maskiert, d.h. software= mäßig nicht unterdrückt werden und besitzt somit die höchste Dringlichkeitsstufe. Die Interrupt-Bedienroutine muß bei Adresse 66H liegen, d.h. die Verzweigung dorthin ist hard= waremäßig vorgegeben und deshalb auch besonders schnell. Die Interrupt-Bedienroutine muß beendet werden mit dem Befehl "RETN".

2.) Der Eingang "INT" dient als Sammelleitung sämtlicher anderer Interruptanforderungen. Dieser Eingang kann softwaremäßig durch die Befehle Interrupt-Enable und Interrupt-Dis= able gesperrt oder freigegeben werden. Als weitere Besonderheit ist das Verzweigen auf verschiedene Interrupt-Bedienroutinen möglich und das Priorisieren der verschiedenen Inter= rupts. Der letzte Begriff muß, da er eine ganz wichtige Rolle spielt, noch näher erklärt wer= den . Hierbei geht es um die Fragestellung, welcher Interrupt vorrangig zu behandeln ist. Diese Frage ist vor der Realisierung zu klären und kann dann zu folgendem Ablauf führen: Der Prozessor, der gerade eine Unterbrechung be= arbeitet, erhält die Meldung eines noch wichtigeren Interrupts. Daraufhin wird er das erste Interrupt-Bedienprogramm verlassen und den In= terrupt mit der höheren Priorität zuerst be= handeln. Danach kehrt er dann zum ersten In= terrupt-Bedienprogramm zurück, beendet die= ses, und danach kehrt er ins Hauptprogramm zurück. Bereits geübte Programmierer erkennen eine Parallele zu den geschachtelten Unterprogrammaufrufen. Ein weiterer Vergleich mit Unterprogrammen ist möglich. Durch eine Unter= brechung wird, wie beim CALL-Befehl, die Programmausführung an einem anderen Punkt fort= gesetzt und danach wieder zur ursprünglichen Stelle zurückgekehrt. Und genau wie beim CALL-Befehl wird dafür der Programm-Zähler automa= tisch auf den Stack gerettet. Im Unterschied

zum Unterprogramm muß beim Interrupt die ent= sprechende Routine mit dem Befehl "RETI" (re= turn from interrupt) abgeschlossen werden. Aber jetzt zurück zu den drei verschiedenen Interrupt-Modes, die den Eingang "INT" be= treffen. Mode O: Dieser Mode entspricht genau der Interruptbehandlungsweise des 8080. Dabei muβ neben dem Interruptsignal das unterbre= chende Gerät auch den Datenbus bedienen. In der Regel wird dieses Gerät die Bitfolge eines Restart-Befehls auf den Datenbus legen. Der Prozessor holt also den nächsten Befehl nicht vom Speicher, sondern der nächste Befehl wird vom peripheren Gerät bestimmt. Speziell dafür gibt es die Ein-Byte-Befehle "RST", die gleichzeitig die Startadressen der Bedienroutinen enthalten. Da dieser Befehl nur ein Byte lang ist, sind damit nur 8 Interrupt-Bedienroutinen auswählbar, deren Startadressen im Bereich O - 38H liegen. Wegen dieser eingeschränkten Möglichkeit wird man diesen Mode also nur verwenden, wenn bereits vorhandene 8080-Pro= gramme ablaufen sollen.

Mode 1: Auch dieser Mode dient zur Herstellung der Kompatibilität zum 8080 und verzweigt zu einem Bedienprogramm, das bei Adresse 38H be= ginnen muß.

Mode 2: Dieser Mode bietet die umfassendsten Verzweigungsmöglichkeiten und muß in Verbin= dung mit den E/A-Bausteinen des Z80 gesehen werden (PIO, SIO, CTC, DMA). Auch im Mode 2 muß beim Interrupt der Datenbus bedient we/den. Da die externen Geräte dazu meist nicht in der Lage sind, wird der Interrupt zuerst zu einem dieser programmierbaren E/A-Bausteine geleitet und diese Bausteine übernehmen dann die Weitergabe des Interrupts an die CPU und die Bedie\_ung des Datenbuses. Eine weitere Funktion liegt noch in diesen E/A-Bausteinen: nämlich die Priori= sierung. Diese Bausteine sind ähnlich den Perlen einer Kette durch eine Leitung miteinander verbunden, wobei der Baustein, der in dieser Kette an oberster Stelle liegt, den höchst= wertigen Interrupt erzeugt und gleichzeitig alle darunterliegenden Bausteine daran hin= dert, gleichzeitig einen Interrupt zur CPU zu senden. Damit ist das Problem der Priorisierung hardwaremäßig gelöst.

An einem Beispiel soll jetzt der weitere Ablauf einer Interruptmeldung beschrieben werden. Eine PIO (paralleler E/A-Baustein) erhält von einem externem Gerät die Interruptmeldung. Die Hardware-Priorisierung bestimmt jetzt, ob die= ser Interrupt zur CPU weitergeleitet werden

kann. Ist also kein höherwertiger Interrupt in Bearbeitung, so sendet unsere PIO das "INT"-Signal und legt anschließend ihr Vektor=Re= gister auf den Datenbus. Dieses Vektorregister der PIO muß in der Initialisierungsphase vorbelegt werden. Die CPU, die jetzt auf den Interrupt reagiert, liest dieses Byte und interpretiert es als das niederwertige Byte einer Adresse. Das höherwertige Byte dieser Adresse holt sich die CPU aus ihrem I-Register (Inter= rupt-Register), das ebenfalls entsprechend vorbelegt sein muß. Damit wird eine 16-bit Adresse generiert, die dann auf den Adreßbus gelegt wird. Diese Adresse zeigt in eine Sprungtabelle und dort steht erst die Anfangs= àdresse der Interrupt-Service-Routine. Somit ist also eine echte speicher-indirekte Adres= sierung mit Hilfe einer Sprungtabelle möglich. Der Umweg über diese Sprungtabelle bietet fol= gende Vorteile:

1.) Die dort abgelegte, 16-bit Adresse der Interrupt-Service-Routine (ISR) kann zu jeden beliebigen Punkt des 64k-Speicherraumes füheren. 2.) Es können beliebig viele ISR angesprungen werden. 3.) Die Anfangsadresse der ISR in der Sprungtabelle kann während der Programmeabarbeitung geändert werden. Dies ermöglicht eine dynamische Zuweisung zwischen Peripherie und ISR.

Zum Schluß noch eine Zusammenstellung der Ini= tialisierungsschritte, die beim Betrieb im Interruptmode 2 notwendig sind:

DI Disable Int., für geordnete Anfangs= verhältnisse OUT ... Interrupt-Vektor in E/A-Baustein laden

LD I,A Interruptregister der CPU laden
IM 2 Interruptmode 2 einstellen
EI Interrupt freigeben

Die Beschreibung sollte einen Einblick in die Interruptbehandlung von Mikroprozessoren geben. Wenngleich auch im zweiten Abschnitt sehr speziell auf die Struktur des Z80 eingegangen wurde, so kann doch mit dem Verständnis dieses Typs relativ leicht die Interruptbehandlung anderer Typen verstanden werden. Die Feineheiten liegen, wie auch hier schon deutlich wurde, nicht mehr in der CPU selbst, sondern werden in zunehmendem Maße in andere Bausteine verlagert. Ob dies, wie beim Z80, die E/A-Bausteine oder spezielle Interrupt-Controler sind, eines haben sie gemeinsam: Die Komplexietät ihrer Struktur kann es fast mit der der CPU

aufnehmen und dementsprechend umfangreich sind auch die Beschreibungen solcher Bausteine, durch die man sich wohl oder übel durchbeißen muss. Viel Spass dabei!

# Datenausgabe im E- u. F-Format

## von J. Kwasnitza

Bekanntlich hat das Nascom- Microsoft- Basic keine direkt zugaenglichen Befehle fuer die formatierte Datenausgabe und waehlt je nach Zahlenwert selbststaendig ein passendes Ausgabeformat. Das hat zur Folge, dass die Ausgabe ordentlicher Zahlentabellen ohne besondere Massnahmen nicht moeglich ist. Anhand des Testprogrammes Nr. ? wird das noch einmal demonstriert.

Wer das Arbeiten in Fortran gewoehnt ist wuenscht sich da die Verfuegbarkeit der Eund F- Format-Befehle. Fuer alle, die mit Fortran nicht vertraut sind, sei hier kurz die Funktion dieser Befehle beschrieben.

Im E-Format wird eine Variable in folgender
Form dargestestellt:

nBlanks,Signum Mantisse,.,Mantisse,E,Signum Exponent,2-stelliger Exponent

Beispiel:" -.123456E+21"

Durch Befehle kann die Stellenzahl der Mantisse DE und die gesamte Feldbreite WE einschliesslich der Blanks festgelegt werden.

Beispiel: DE=5, WE=12 gibt die Zahl X = -1.23456 als XE\$=" -.12346E + 01" aus.

Im F-Format wird eine Zahl wie folgt dargestellt:

nBlanks,Signum Zahl,Dezimalzahl

Mit dem Befehl DF kann die Anzahl der Dezimalstellen einer Zahl bestimmt werden, waehrend die gesamte Feldbreite der Zahl (einschliesslich der Blanks) ueber WF festgelegt wird.

Beispiel: DF=2, WF=7 gibt die Zahl X=-1.23456 als XF\$="-1.23" aus.

Mit den Basic- Unterprogrammen E-Format (GO-

SUB1000) und F-Format (GOSUB1400) koennen nun die Fortran- Befehle simuliert werden. Durch den Aufruf GOSUB1000 wird die Variable X in die Varieable XE\$ im E- Format umgewandelt. Vor dem Unterprogramm- Aufruf sind die Variablen WE und DE auf zulaessige Werte zu setzen:

WE (= 15, DE (= 6, WE - DE )= 6

Mit Hilfe des Unterprogramm- Aufrufs GOSUB-1400 erfolgt die Umwandlung der Variablen X in die Variable XF\$ im F- Format. Vor dem Aufruf ist WF UND DF auf zulaessige Werte festzulegen:

WF (= 15, DF (= 14)

Bei fehlerhafter Vorgabe von WF,DF,WE und DE geben die Unterprogramme entsprechende Meldungen aus. Zu beachten ist, dass in der F-Formatdarstellung eine Variable die vorgegebene Feldbreite ueberschreiten kann. In diesem Fall werden Sterne anstelle der Variablen ausgegeben.

Abschliessend wird nun die Anwendung der formatierten Datenausgabe anhand des Testbeispiels Nr. 2 (Testprogramm Nr. 1 mit Datenformatierung) demonstriert.

RUN10		
0	0	O
1000	31.6228	1E+06
2000	44.7214	4E+06
3000	54.7723	9E+06
4000	63.2456	1.6E+07
5000	70.7107	2,5E+07
6000	77.4597	3.6E+07
7000	83.6661	4.9E+07
8000	89.4427	6.4E+07
9000	94.8684	8.1E+07
10000	100	1E+08
Break in 50		
Ok		

RUN60		
.0	.0000	.000000E+00
1000.0	31.6228	.100000E+07
2000.0	44.7214	.400000E+07
3000.0	54,7723	.900000E+07
4000.0	<b>6</b> 3.2456	.160000E+08
5000.0	70.7107	.250000E+08
4000.0	77.4597	.360000E+0B
7000.0	83.6660	.490000E+08
8000.0	89.4427	.640000E+08
9000.0	94,8684	.810000E+08
10000.0	100.0000	.100000E+09
Break in 130	)	
Ok		

## **Folien-Service**

Folgende Atzfolien sind augenblicklich lieferbar:

MDCR Interface für Mini-Cassettenrecorder Grafikerweiterung (N2 Grafik für NASCOM 1) Kansas-City-Cassetteninterface

A/D- Wandler

Soundgenerator

Monitor-Umschaltkarte (für 2 versch. Betriebssysteme)

Video- Karte (80 X 24 Bildschirm)

Eine fertige Platine für EPROM-Programmer ist über Rüdiger Maurer erhältlich.

Der Unkostenbeitrag für eine normale Folie incl. Porto und Verbackung beträgt DM 7,50. Die großen Folien (doopelseitige Platine) für die Videokarte sind für DM 12,50 zu beziehen.

Da es mehrfach Schwierigkeiten durch das Versenden von Bargeld im Briefumschlag gab, bitte ich Sie, von nun an die Kosten für Folien an folgendes Postscheckkonto zu überweisen:

Günter Böhm PSchA Kirh

Die überweisung mit Angabe der Folie genügt als Bestellung.

SONDERAKTION.

Da es sich herausgestellt hat, daß manche Leser Schwierigkeiten beim Ätzen und vor allem beim Durchkontaktieren der Video--Platine hatten, haben wir vor, eine fertige Platine zum Selbstkostenpreis anzubieten. Peter Keuntje hat mit einer entsprechenden Firma nun folgenden Preis ausgehandelt:

Epoxy FR4, 1,5mm, 2 x 35 um Bleizinn aufgeschmolzen mit Lötstoomaske

5 Stück je 152,19 10 Stück je 101,59

15 Stück je 92,73 incl.MWSt

Falls Sie an solch einer Platine interessiert sind, schreiben Sie bitte, bis zu welchem Betrag Sie an der gemeinsamen Bestellung teilnehmen würden. Bis zum Ende des Jahres sammeln wir dann die Bestellungen. Sind nicht genügend Interessenten vorhanden, müßten wir die Aktion natürlich einstellen. Günter Böhm

## Leserbrief

## G.T. Klement

Da wäre dann noch ein Thema: Man liest immer wieder von diversen Computerclubs, in denen Software gehandelt wird. Selbstverständlich halteich es für richtig, einem Software Autor die Materialkosten und Portospesen zu erset= zen. Aber ich wundere mich oft über den Krämergeist, mit dem Computer-hackers ihre oft kläg= lichen Leistungen versilbern wollen. Ich meine, dass wir die Computerei als Hobby betreiben und Idealisten - so sie es sind - sich gegen= seitig nichts verkaufen sollten. Ein geradezu klassisches Beispiel ist unsere Maschine. Da der Benutzerkreis sicher ein atypischer ist, steht bei uns - Gott sei Dank - der Erfahrungsaustausch an erster Stelle. Ein Software Autor sollte sich im Klaren sein, dass es gegen Kopieren ohnehin keinen Schutz gibt. Ich werde es jedenfalls weiterhin so halten, dass ich jedes meiner Programme jedem zur Verfügung stelle. Um nicht in Portokosten zu ersticken, wähle ich gerne den Weg über das NASCOM-Jour=

nal. Ja noch etwas, das mir am Herzen liegt. Ich gebe jedem, der deutsche Beschreibungen und Literatur moniert, zu bedenken, daß er sich in eine schwierige Lage begibt. Die Computerspra= chen und Hardware Bezeichnungen sind nun mal englisch. Man hat beim Studium von Fachlite= ratur das Problem, englische Abkürzungen mit gewaltsam eingedeutschten Worten in Verbindung zu bringen, was in der Regel nicht einfach ist. IORQ als Eingabe-Ausgabe Anforderung viel= leicht mit EAANF zu übersetzen, gehört zu meinen schlimmsten Alpträumen. Ich habe vom IS, Kellerspeicher, Silospeicher (!) bis zur Schwabbelscheibe schon alles durchmachen müs= sen, und es packt mich das Grauen, wenn ich vom Urbinder höre. Das Fachenglisch hat nur einen begrenzten Wortschatz und auch bei sporadi= schen Englischkenntnissen hat man sich sehr schnell eingelesen. Vielleicht könnte man die Sache im Journal einmal diskutieren.

Gerhard T. Klement (Weichwaren Autor), Wien

## Zu DATALINE und SCROLL von G.T. Klement

Einige Leser hatten Schwierigkeiten, die BASIC Programme DATALINE und SCROLL aus Heft 7/8-82 praktisch anzuwenden. Deshalb hier einige Tips. Leider bin ich im Moment etwas gestreßt und halte daher meinen Brief kurz ich denke aber mit der TRIAL AND ERROR Methode kann ein NASCOM Freak schon etwas anfangen.

## DATALINE :

Es wird ein RAM bis BOOO vorausgesetzt. Andernfalls muß das M-Code Programm neu assem= bliert werden.

Nach dem Aktivieren des Maschinenprogrammes mit dem BASIC Befehl SET wird jeder Programm Output in einen Buffer unterhalb A800 geschrieben. (Die Verwendung von SET ist nur ein Gag, mit USR ginge es genau so.) Je nach Umfang der Daten wird mehr oder weniger Buffer Bereich benötigt. Es ist daher beim Kaltstart von BASIC eine entsprechende Memsize Begrenzung vorzusehen. (In der vorliegenden Version etwa

15000.) Mit dem Programm sind auch andere BASIC Erweiterungen möglich. Beispielsweise können Rechenergebnisse als sondern findige Köpfe,

Rechenergebnisse als DATA Lines gespeichert werden oder REMARKS werden in Abhängigkeit vom Rechengang in ein Programm eingefügt.

Ich gebe Ihnen als Beispiel weiter unten eine simple Routine, die die ersten Bytes von NAS-SYS 3 als Data Statements generiert. NASCOM Besitzer sind ja keine A\*\*LE, T\*S-80 oder P\*T User, die ihr Gerät zum Entenabschießen ver=wenden, sondern findige Köpfe, und ich bin selbst gespannt auf weitere Vorschläge aus dem Leserkreis.

## SCROLL:

Das Programm erzeugt einen partiellen Bild=schirm SCROLL, d.h. es können im oberen Bild=schirmteil Graphiken oder Informationen still gehalten werden, während der untere Teil des Bildschirms normal scrollt. Für einen NASCOM Besitzer ist das keine weltbewegende Sache, denn mit SCREEN kann man ähnliche Effekte erzielen, wenn auch ein klein wenig umständ=licher. Einfach einmal probieren und dann weitersehen!

## 2732/64 - EPROM-Programmer 1 von B. Schuhmacher

Die EPROM's vom Typ 2732 und 2764 werden inzwischen auch für den Hobbybereich immer interessanter. Aus diesem Grunde soll hier ein EPROM-Programmer für diese Typen beschrieben werden, der mit geringem Hardwareaufwand und unter 1K Software auskommt.

Da nicht jeder über ein teures Datenbuch verfügt oder für die vorgenannten EPROM-Typen anschaffen möchte, stelle ich zunächst die charakteristischen technischen Daten vor. Die Pinbelegungen, Zeitdiagramme und Kurzbeschreibungen für Auslesen und Programmieren erlauben eventuell bereits vorhandene 2708/2716-EPROM-Programmer selbst zu modifizieren. 2732/2764-EPROM's sind dazu "ausreichend" komepatibel.

KURZBESCHREIBUNG EPROM 2732 Pinbelegung


A <sub>1</sub>	SAB 2732	25 NGC 25 AB 22 AS 21 A1 20 OE/Vp 19 A16 18 OE 17 O7 16 O5
-•-		

Anschlüsse	CE	ŌĒ/Vpp	Vec	Ausgänge
8etriebsart	(18)	(20)	(24)	(9-11, 13-17)
Lesen	Vit	Vic	+5 V	Dour
Standby	Vie	bedeu- tungslos	+5V	hochohmiger Zustand
Programmieren	Vic	VPP	+5 V	Dist
Kontrolle der Programmierung	ν	Vn	+5V	Dout
Sperre der Programmierung	V <sub>(н</sub>	Vpp	+5 V	hochohmiger Zustand

Die vorliegende Betriebsartenübersicht beschreibt den Zustand der Steuereingänge CE und OE/Vpp in der jeweils erwünschten Betriebsart.

Betriebsart "Programmieren" des 2732

Wenn Adressen und Daten stabil anliegen, wird zuerst der Eingang OE/Vpp auf 25V vorbereitet. Durch einen Low-Impuls von ca. 50ms auf den Eingang CE erfolgt dann die Programmierung der eingestellten Adresse, wahlweise sequentiell oder einzeln. Mit OE/Vpp und CE auf Low-Poten= tia) kann eine Prog.-Kontrolle durchgeführt




werden. Die Grenzzeiten aufeinander folgender Signale sind im Zeitdiagramm eingetragen. Das Löschen des EPROM's erfolgt wie von den Typen 2708/2716 her bekannt.

Betriebsart "Lesen" des 2732

Im Zeitdiagramm sind die Bedingungen für die Chip-Enable- und Output-Enable-Eingänge (CE und OE) sowie max. Verzögerungszeiten für stabile Daten am Ausgang eingetragen, im Grunde nichts Neues.

(Fortsetzung im 80-Bus-Journal 1/83)



172 PRINT: PRINT"YER "N\$(1,0)"."
173 FOR J=0 TO 32:IF VAL(0\$(J,2)){}L GOTO 240
175 IF B=0 THEN GOSUB 140
180 IF 0\$(J,3)="-7"0R 0\$(J,3)="-2"THENPRINT"burnt";
190 IF 0\$(J,3)="-7"0R 0\$(J,2){}L THEN 200
193 IF 0\$(1,3)=""THEN PRINT"untied ";;GOTO200
196 IF 0\$(1,3)="-3"THEN PRINT"dead ";
100 IF 0\$(J,3)="-3"THEN PRINT"smashed ";
110 IF L()26 OR J()32 THEN 220
113 IF U1()0 THENPRINT"un"; 332 PRINT Obvious exits: ";
333 FOR I=1 TO 4:P\$=MID\$(N\$(L,2),I,1)
334 IF P\$="N" THEN PRINT North ";
335 IF P\$="S" THEN PRINT South ";
337 IF P\$="E" THEN PRINT East ";
338 IF P\$="W" THEN PRINT Hest ";
340 NEXT: PRINT 350 B=0 428 NEXT
440 PRINT"YA got"Z"treasures, tot'lin"Z/4\*100"%"
442 IF Z=4 THEN PRINT"YA made it!":GOTO 2220
445 I\$ ="Ya missed Sum treasure!":GOTO 1900
450 IF CL()0 OR L()15 OR O\$(6,3)()"!" GOTO 460
452 PRINT"YA gad!":PRINT"YA been bit by a rattler."
454 PRINT"Yer dead.":GOTO 2220
450 IF L()17 OR U()1 OR RND(1)\*9+1)=2 GOTO 480
462 PRINT"&(%£&& CAVE IN !! ?:+\*§". IFL=17ANDD=DTHENN\$(L,2)=" "+RIGHT\$(N\$(L,2),3)
IFL=16ANDU=1THENN\$(L,2)="E"+RIGHT\$(N\$(L,2),3)
PRINT:IF N\$(L,2)="" THEN 350 423 IF L=6 THEN 426 424 T\$="Ya get nothin' for bein' here":60T01900 426 Z=0:F0R I=14 TO 17 427 IF VAL(0\$(I,2))=6 THEN Z=Z+1 362 FL() 9 OR 0\$(22,2)()"]1"GOTO 370
363 PRINT"Thar's noise up ahead.";
364 PRINT"Sounds like injuns."
370 IFL=9 AND 0\$(22,2)="" THEN 0\$(22,2)="]1"
390 INPUT" -- Now what";QM\$
410 IF LN =10 OR CL() 1 GOTO 415
412 PRINT"YER TUNIN 1 100W ON KEROSENE."
420 IFQM\$="SAVE" THEN 2520
420 IFQM\$()"SCORE" THEN 450 IF U1=1 AND L=1 THEN PRINT"Open TRAP DOOR, IF U=1 THEN PRINT"unlocked ";:GOTO 290 213 IF U1()0 THENPRINT UN.;
218 PRINT TOCKED ";
220 IF CL=1 AND J=12 THEN PRINT "It ";
230 PRINT O\$(J,0)". ";
240 NEXT J
250 IF U1=1 AND L=1 THEN PRINT "Open TRAP
250 IF N\$(L,1)="" THEN PRINT GOTO 330
255 IF B=0 THEN GOSUB 140
270 IF L()16 THEN 280
273 IF U()0 THEN PRINT UN.;
276 PRINT "Iocked "; GOTO 290
280 IF L()17 THEN 290 PRINT"The iron door's blocked,"; IF VAL(0\$(1,2))=6 THEN Z=Z+1 PRINT"Yer trapped!!": U=0 PRINT"blocked "; PRINTN\$(L,1)". | CLEAR | 1000: DEF FNG(I)=-I\*(I)0 |
| CLEAR | 1000: DEF FNG(I)=-I\*(I)0 |
| CLE: SCREEN | 10.16 |
| A PRINIT\*\*\*\* LOST DUTCHMAN'S GOLD \*\*\*
| SCREEN | 10.16 |
| PRINIT\*\*\*\* LOST DUTCHMAN'S GOLD \*\*\*
| PRINIT\*\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word commands to find ";
| PRINIT\*\* Can use two-word to find cord use to find to for use to find to find to 102 IF L(15 G0T0 150 103 PRINT"It's too dark ta see!! 104 IF L()15 OR O\$(6,3)="1"0R O\$(4,3)()"1"G0T0110 105 PRINT"Ya hear a strange noise!" 110 G0T0 350 120 IS="Ox":RETURN 140 B=1:PRINT"Ya see: ";: RETURN 150 IF CL=1 THEN LN=LN-1; IF LN(1 THEN CL=0 160 L1=L 170 B=0000 31,10,82 REM BEARBEITET FÜR NASCOM VOM MICHAEL BACH \*\*\* LOST DUTCHMAN'S GOLD \*\*\* REM COPYRIGHT 1980 BY TERI LI. REM AUS BYTE DEZEMBER 1980 REM

647 DN FRG(W-38)GOSUB 1320,1340,1820,2500 650 IF 1)=9 6010 660 651 M.H. GOSUB 970,970,970,2220,680,970 662 GOTO 1900 680 IF 08(3,3) (1,1) " THEN 1890 680 IF 08(3,3) (1,2) " THEN 1890 681 FWAL(08(5),23) (1,2) " THEN 1890 682 IF WAL(08(5),23) (1,2) " THEN 1890 683 IS—"RETURER 1 WE STRUCK Gold 2:27 682 IF FWAL(08(5),23) (1,2) " THEN 1890 686 IS—"RETURER 1 HEN 18,23 = " " " " " " " " " " " " " " " " " "	971 L=VAL(N\$(L,B+3)) 972 IF O\$(1,3)()"1" GOTO 976 973 IF NOT(L=1 OR L=6 OR L=15)GOTO 976 974 T\$="He won't go":L=L1:RETURN 976 IF L=17 AND U=0 THEN L=L1: GOTO 1890
480 IF OMSE "THEN Z600 481 F OMS()"HERP" THEN 490 482 K="AM.KLU.3") 484 ON X 60X80 Z300, Z310, Z320, Z330, Z350, Z370 485 ON FOR(X-6) G0X80 Z300, Z310, Z320, Z330, Z350, Z370 486 ON FOR(X-6) G0X90 Z300, Z310, Z320, Z	642 ONFNG(W-8)60SUB1250,1390,1390,1390,1250,1700 643 ONFNG(W-14)60SUB1700,1700,1700,1820,1820,1250 644 ONFNG(W-20)60SUB 700,700,1080,1060,1060,920 645 ONFNG(W-26)GOSUB 1150,1190,1210,730,730,780 646 ONFNG(W-32)GOSUB 860,1250,900,940,1700,1690

1534 T\$=T\$+" turns left' mark.": RETURN 1540 IF I=11 THEN T\$="It sez 'KEROSENE": RETURN 1550 T\$="Thar's writing on it.": RETURN 1562 O\$(20,2)="17": T\$="It's a message !": RETURN 1570 IF I()11 GOTO 1550 1572 T\$="It sez:"+C\$+"Bring treasures to " 1572 T\$="It sez:"+C\$+"Bring treasures to " 1580 IF I()11 GOTO 1550 1582 T\$="It sez:"+C\$+"Watch for other Rider " 1584 T\$=T\$+"Fantasy adventures!": RETURN 1590 T\$=T\$+"Fantasy adventures!": RETURN 1650 [\$="1t's a barrel cactus.":RETURN | 1660 [\$="1t's a cholla cactus.":RETURN | 1670 [\$="1t's a saguaro cactus.":RETURN | 1670 [\$="1t's a saguaro cactus.":RETURN | 1690 [F J=1 AND YAL (0\$(1,3))]=0 GOTO | 770 [\$="Sorry, b' that ain't possible.":RETURN | 770 [F 1()38 THEN 1720 | 770 [F 1()38]] | 1720 [F 1()38] | 1720 | 1730 [F 1()38] | 1730 [F | 1770 | 15="He bucked ya off.": RETURN | 1780 | 1780 | 1781 | 1800 | 1782 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 1782 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 1783 | 15="It fell off."+(5+"He got away." | 1784 05(1,3)="::IN=IN-1:05(1,2)=STR\$(L):RETURN | 1790 | 15 (0,3)(...) | 1.0010 | 1320 | 1791 05(0,3)(...) | 1.0010 | 1320 | 1800 | 15 | 15 (0,3)(...) | 1.0010 | 1805 | 15 | 15 (0,3)(...) | 1.0010 | 1805 | 15 | 15 (0,3)(...) | 1.0010 | 1805 | 15 | 15 (0,3)(...) | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1. :="It sez:"+C\$+"WELCOME TO FRONTIERTOWN." 740 T\$="He got away from ya.":RETURN 750 T\$="Yer too 810w, he got away.":RETURN 760 IF 0\$(7,3)="1" GOTO 1763 761 T\$="Bad luck, ya tripped and he run off." 762 0\$(1,3)="": 0\$(1,2)=STR\$(L): RETURN 763 IF 0\$(1,3)="" [HEN 1280 IF 0s(J, 3)()"1" THEN 1320 INPUT"On or in what (ie 'ON TABLE')";QM\$ P\$=LEFT\$(QM\$+" ",2) T\$=T\$+"'n they seen ya!": RETURN T\$="Jus' an ole ore cart full o' rocks." 1602 RETURN 1610 IF 0\$(5,2)()"-25" GOTO 1460 1612 0\$(5,2)="1":T\$="Thar's sumthin' here!!": 1613 RETURN 1620 IF I()11 GOTO 1550 720 IF 0\$(1,3)="1" THEN 1320 723 IF 0\$(7,3)()"1" OR I=16 GOTO 1730 724 T\$="Try 'LEAD'.":RETURN 730 ON I-13 GOTO 1740,1750,1760,1770 1622 T\$="It sez:"+C\$+"WELCOME TO FRONTI 1623 RETURN 1630 IF O\$(10,2)()"-6" GOTO 1460 1632 T\$="Thar's a set of keys thar!" 1633 O\$(10,2)="6":RETURN 1640 B=INT(RND(1)\*3+1) 766 G0T0 1320 RETURN 710 715 716 1716 1720

T0 22 1847 IF CM=0 17EN 13=1.T S empty.:REIDKN 1847 LM=0:60T0 1320 1850 1851 F M3()"SAD" THEN 1860 1855 15="Sorry, it don't fit.":RETURN 1853 T\$="Sorry, it don't fit.":RETURN 1855 IF IM)4 THEN T\$="The bags 'r full.": RETURN 1855 IF IM)4 THEN T\$="The bags 'r full.": RETURN 1856 IF IM)4 THEN T\$="The bags 'r full.": RETURN 1850 IF M1\$="MULT THEN T\$="Ya got kicked!":RETURN 1870 IF M1\$="MULT THEN 1050 1970 IF M1\$="MULT T\$="T\$=""GOTO 100 1920 PRINT"Ya got with ya: "; GOTO 1930 IF M1\$="MULT T\$="T\$=""GOTO 1930 IF M1\$="MULT T\$="T\$=""GOTO 1930 IF M1\$="MULT T\$="T\$=""GOTO 1930 IF M1\$="MULT T\$="THEN PRINT"O\$(1,0)". ";:X]=2 1934 IF M1\$="MULT T\$="MULT T\$="THEN PRINT"O\$(1,0)". ";:X]=2 1940 IF M1\$="MULT T\$="THEN PRINT"O\$(1,0)". ";:X]=2 1950 PRINT: T\$="MULT THEN 1970 IF M1\$="MULT T\$="MULT T\$= if L()19 6000 2005
CLS:PRINT"Ya fell 100 feet 'n landed on rocks."
PRINT"Yer dead.": 6010 2220
IF J=230R J=320R MI\$="P" THEN T\$="0K":RETURN IF P\$()"IN"AND P\$()"ON"THEN T\$="Huh?":RETURN 10 DATA", "", ", 0,0,0,0,0
01 DATAIN, A MINER'S SHACK
02 DATAMINDOW. DOOR, "", 1,3,3,0,0
05 DATAIN A DESERT, ROAD. MOUNTAINS. DESERT.
06 DATAMNES", 2,4,2,2,2
07 DATAON A DIRT PATH
08 DATAMNER'S SHACK. ROAD. MOUNTAINS
10 DATAON A DIRT ROAD
11 DATAMOUNTAINS. PATH. DESERT. TOWN
12 DATA"NES", 2,7,3,2,5
13 DATA"NES", 2,7,3,2,5
13 DATAIN A GHOST TOWN IF P\$()"ON" THEN 1850 IF M1\$="MUL" THEN 1790 IF J()13 THEN 1320 IF LM=0 THEN T\$="It's empty.":RETURN IF L=25 THEN L=26: GOTO 120 IF L=26 THEN L=25 T\$="Where?":RETURN DATASALOON, " N TS="": RETURN G0T0 1050 G0T0 120 DATA"","" 1847 1850 1852 1853 1855 1858 1858 2000 2000 2000 2002 2005 2006 2010 2030 

2116 DATAIN A SALOON,"","W ",15,0,0,0
2120 DATAAT THE SUPERFY: N ",44,22,22
2121 DATARDAD. DESERT'S N ",44,22,22
2131 DATAM WANNER'S NEEDLE, NNS. ",19,7,0,0
2130 DATAIN A NARROW DEFILLE,BUSHES. CAVES
2131 DATAM NS NAALL CAVE
2133 DATAM NS NAALL CAVE
2134 DATAM NS NAALL CAVE
2135 DATAM NS NAALL CAVE
2135 DATAM NS NAALL CAVE
2136 DATAMINE ABX CANYON
2136 DATAMINE SHAFT, "ESS. BOULDERS," S."
2137 DATAMINE SHAFT, "ESNUM
2140 DATAMINE SHAFT, "ESNUM
2141 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2142 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2143 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2144 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2145 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2145 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2145 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2146 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2147 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2148 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2149 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2140 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2141 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2144 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2145 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2150 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2151 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2152 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2154 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2155 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2156 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2156 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2157 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2158 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2159 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2150 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2150 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2151 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2152 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2153 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2154 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2155 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2155 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2156 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2157 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2158 DATAMINE SKERK, "I ALSHORE
2178 DATAMINE SHAFT, "ENNINE
2179 DATAMINE SKERK, "I ALSHORE
2179 DATAMINE SKERK, "I ALSHORE
2171 DATAMINEN SKERE
2171 DATAMINEN SK

2201 DATASIGN.O.5, BROKEN GLASS.O.6
2203 DATAGRELS, O.6. CHARRS.O.6
2203 DATAGRELS, O.6. CHARRS.O.6
2203 DATAGRECKS.O.10, WOODEN RAILS.O.15
2204 DATAGRELS, O.6. CHARRS.O.6
2210 DATAGRE, S.D. CLIT. S.D. CLIT. 12 W. JUM
2211 DATAGREN, DETT. FRAN. REA. LOO, MOY, CAT. CHARS.
2212 DATAGRAL S.D. PUT. S.D. PUT. S.D. PUL. STO
2213 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE. LOA, UNI
2214 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE. LOA, UNI
2215 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE. LOA, UNI
2215 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE. LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE. LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL. D.C. TAK LIS. SAY. FEE LOA, UNI
2210 DATAGRAL S.C. TAK LIS. SAY. THEN TO
2300 DATAGRAL SAY. THEN DATAGRAL SAY. THEN TO
2310 DATAGRAL SAY. THEN DATAGRAL SAY. THEN TO
2310 DATAGRAL SAY. TOCALOW. "RETURN
2320 DATAGRAL SAY. TOCALOW. "RETURN
2330 DATAGRAL SAY. TOCALOW. "RETURN
2350 DATAGRAL SAY. TOCALOW. "RETURN
2350 DATAGRAL SAY. SAY. "SAY. "SAY

```
10 REM TESTPROGRAMM NR. 1
20 FOR 1-0 TO 10000 STEP 1000
30 PRINT 1.5QR(I).1*I
50 STOP
60 REM TESTROGRAMM NR. 2
70 CLEAR(30)
80 FOR 1-0 TO 10000 STEP 1000
80 FOR 10000 STEP 10000 STEP 10000
80 FOR 10000 STEP 10000 STEP 10000 STEP 10000
80 FOR 10000 STEP 10
```

6070 1530

```
1540 XX=0:XMS=".000000": IF DF=0 THEN XMS="0."
1540 XX=0:XMS=".000000": IF DF=0 THEN XMS="0."
1560 IF RD15 OR R010 OR XX)5 OR X=0600
1590 NM=SGM(VAL(XM$))*(ABG(YAL(XM$))*10: (-RD)/2)
1580 IF ABS(NR1| GOTO 1600
1590 XMS=STR5(MR)
16010 IF XX10 GOTO 1680
1602 XMS=STR5(MR)
16010 IF XX10 GOTO 1680
1602 XMS=STR5(MR)
16010 IF XX10 GOTO 1680
1603 XMS=XFS+LEFTS(NRS,3)*6)
1604 RN=LEFTX(RLS,MF-DF-2)+LEFTX(XMS,3)*6)
1605 XMS=XFS+LEFTX(NRS,MF)
1606 IF RD1MF THEN XFS=LEFTX(XMS,MF-RD)
1606 IF RD1MF THEN XFS=LEFTX(XMS,MF-RD)
1606 IF RD1MF THEN XFS=LEFTX(NRS,MF-RD)
1606 IF RD1MF THEN XFS=LEFTX(NRS,MF-RD)
1606 IF RD1MF THEN XFS=LEFTX(NRS,MF-RD)
1607 GOTO 1700
1700 XFS=XFS+MLD$(XMS,3,46)+LEFT$(NLS,XX-6):GOTO 1700
1700 XFS=XFS+MLD$(XMS,3,46)+LEFT$(NLS,XX-6):GOTO 1700
1700 XFS=XFS+MLD$(XMS,3,46)+LEFT$(NRS,XX-6):GOTO 1700
1700 XFS=XFS+REFT$(NRS,DET,NRS,XX-6):GOTO 1700
1700 XFS=XFS+REFT$(NRS,MS-6):REM XFS-REFT$(NRS,XX-6):REM ```

```
540 DATA10920, -22526, 1058, 6312, -2591, 26079
550 DATA10920, -22526, 1058, 6312, -2591, 26078
550 DATA109930, -22526, 29151, 36570, 22528
550 DATA109930, -22526, 29151, 36570, 2018
570 DATA2222, 91068, -22522, 29151, 3657, 10758
590 DATA-4653, 115, 4696, -7864, 14462, 10758
590 DATA18, 30208
610 DATA118, 30208
620 DATA-18531, 6306, -13912, 117
610 DATA118, 30208
620 DATA-25222, 9407, 9161, 546, -13912, 117
620 DATA-18537, 1408, 1125, -1589, 1050, -15365
5002 DATA-18537, 1408, 1125, -1589, 1050, -1385
5004 DATA-18537, 1408, 1125, -1589, 1050, -1385
5000 DATA-18537, 1408, 1125, -1389, 1050, -1385
5000 DATA-18537, 1408, 1125, -1389, 1050, -1385
5000 DATA-18537, 1408, 1123, -1398, 1050, -1383
5001 DATA-18537, 1865, -1383
5001 DATA-6713, 3, -20980, 621, -11394, -7936, 1607
5001 DATA-6713, 3, -20980, 621, -11394, -7936, 1607
5001 DATA-6713, 3, -20980, 623, -2574, 467, 731
5008 REM Non Molfgang V. Jan
1082 REM Non Molfgang V. Jan
1084 REM Non Molfgang V. Jan
1085 REM OND MOLF das Listing our bis Zeile
1086 REM OND MOLF das Listing our bis Zeile
1086 REM OND MOLF das Listing our bis Zeile
1080 IF PS)PE GOTO1130:REM 4.QU
1100 MS-MS-KETURN:REM 3.QU
1100 MS-MS-KETURN:REM 3.QU
1100 MS-MS-KETURN:REM 3.QU
1100 MS-MS-KETURN:REM 3.QU
1100 MS-MS-KETURN:REM 4.QU
1100 MS-MS-MS-KETURN
1100 PRINT"Word": RETURN
1100 PRINT"SETHE: RETURN
1100 PRINT"WORD PRELLENAUS GESETZ!
1200 REM PPEZEELE: 1-48
1200 SP-SP-HE: REM WENETIFRSPRUNG UM WE
1310 IF SP(1 THEN 2P=1
```

```
M1-Wait-State
   Φ
8
                              \overline{\Phi}
  Φ
                             9
   I4 04 I3 I3
   Ę,
                       74LS74
              ⊕l%
   01 12 12
   7403
                             •
                   Ü
                             છે
   7 C'Z
             L
   N L H
 +
   7
   Ξ
  →
                             9
                             2
2/4Mhz
  ⊕⊕
  ⊕
```

# VARPROTECT

10 DOKE4100, 3614: RETURN 20 DATA4385, 8718, 3195, 20769, 8718, 3189, 18125 30 DATA-14066, 14848, 3667, 8359, -8441, -12163 40 DATA16638, -16329, 10538 50 DATA32268, 24574, 9512, 1, -8956, 33 50 DATA2816, 9181, 9213, -20104, -5344, 12975, 3667 80 DATA16073, 12801, 3667, 30409, 0, 8319

00 DATA2.5,2.3,3.7,9.4,2.3,0,9.4,2.3,3.7
10 DATA9.4,6.4,0,9.4,6.4,3.7,2.5,0.4,0
20 DATA2.5,6.4,0,9.4,6.4,3.7,2.5,0.4,0
30 DATA2.5,6.4,3.7,2,6.9,3.5,9.9,6.9,3.5
40 DATA2.4.35,5.2,6.9,3.5
40 DATA2.4.35,5.2,6.9,3.5
60 UBUSR(0):FORIBIT030:NEXTI,3
70 :FORJBOTONP:DOKE3631,P(J)
80 UBUSR(0):FORIBIT030:NEXTI,3.60T0670
90 :RESTORE70:FORIBSA4T03668SIEP2:READX
10 DOKEI.X.NEXT:DOKE4100,3548:UBUSR(0)

600 610 620 630 640 650 650 700 710 720 730 750 750

12 A 3 89 4 83 **6**B E 68 BE 59 33 ū 9 27 9 42 32 Ą 2 30 2 22 E D A D 2A 54 80 22 42 2A A 2 5 90 4 A **5**B F5 Ξ 42 ED 80 90 96 2A В 00 00 20 32 65 20 30 2 A θF 22 3E 48 32 9F 60 03 23 B3 5 ñ, 2A 49 ΑF AF 8 된 FI. G 2 **0**F ΑF ы 7.0 2 7 AB 9 ဗ 90 37 10 73 占 2 A 9 80 9F 8 0 78 17 **JE** ΑF C 4 P 75 Н В 00 90 69 S ED 48 90 F 23 DA 60 90 22 A8 2 A 90 AF 35 30 占 0F 11 22 5A 4B 2A R 22 <u>B</u> 4B 2 0F00 21 12 A7 00 3E P 2A 4 8F 28 34 96 E D P AB 23 03 58 85 10 ED ED DA 10 63 ΑF 0F08 OF 0F18 0F 37 占 H ဗ 0F10 0F20 0530 0F40 0F48 0F58 0F60 0F68 0F70 0F78 0F80 0F28 0F38 0F50 0F88 0F90 0F98

# Nascom-1 mit 4 MHz

Kürzlich habe ich das langgehegte Projekt ver= wirklicht, meinen Nascom 1 auf 4 MHz umzu= rüsten. Einfache Verdoppelung der Taktfrequenz (Brücke auf dem Buffer-Bord von 2 auf 4 Mhz) hilft nicht. Zwar laufen Programme im Ram problemlos, obwohl nicht die Z80-"A" eingebaut ist. Programme im Eprom hingegen "stürzen ab", obwohl z.B. Daten fehlerfrei aus Eproms ausge= lesen werden können. Dies liegt daran, daß der Ml-Zyklus (Einlesen des nächsten Befehls) schnellere Antwortzeiten erfordert als normale Speicherzugriffe. Eine Lösung des Problems besteht darin, jeden Ml-Zyklus mit einem Wait-State zu verlängern. Dies leistet die abgebildete Schaltung. Das unterste IC ist keins sondern eine Fassung mit DIL-Stecker zum An= schluß ans Buffer-Board und für die Wider= stände, da bei mir in Wrap-Technik aufgebaut. Mit dem Schalter kann man zwischen 2 MHz ohne und 4 Mhz mit Wait-States wählen. Vorsicht beim Umschalten! Da das Umschalten nicht synchro= nisiert ist (wäre machbar) und prellt, kann die CPU durcheinander kommen. Am sichersten ist es, die CPU vorher in den Halt-Zustand zu ver= setzen. Mit dieser Lösung läuft bei mir der Monitor, Basic, Assembler usw. fast ohne Probleme und fast doppelt so schnell wie früher. Damit ist der Nascom 1 sogar schneller als der Nascom 2, der jeden (nicht nur Ml-) Speicher= zugriff verlängert.

# Abenteuerspiel: 'Lost Dutchman's Gold' von Michael Bach

In einem älteren BYTE habe ich dieses Spiel gefunden und mit viel Aufwand an den Nascom angepaßt. Wahrscheinlich sind noch Fehler drin, da es mir noch nicht gelungen ist, bis zum Ende zu gelangen. Aber ich finde es doch so nett, daß ich es in dieser Form veröffent=liche. Wer Fehler findet, kann zur Verbesserung das Original-Listing haben (Apple). Ich habe es nicht übersetzt, da im Original ein uriger Dialekt vorliegt und die (simple) Grammatik-Analyse ganz auf's Englische abgestellt ist. Der Dialog ist in 2-Wort-Eingabe, z.B. "OPEN DOOR" oder "LIGHT CANDLE" (=mehr Licht). Die Schwierigkeit des Spieles besteht weniger im Erforschen eines komplexen Höhlensystems (wie

bei Adventure), sondern im Lösen verschiedener Aufgaben (wo kriege ich 9ne Landkarte her, warum ist das Maultier so störrisch?).

Außerdem habe ich noch ein Listing für "Pi=rate's Adventure", im Original für Tandy, si=cher auch nicht leicht anzupassen. Hat jemand Lust, das durchzuführen (und mir dann 9ne Kassette damit zu schicken)?

## Nascom-Teufelchen

TIPPE DIESES KURZE & GEMEINGEFÄHRLICHE MA= SCHINENPROGRAMM EIN (NASSYS1/3) UND DU WIRST DICH WUNDERN! EINE ANALYSE DER FUNKTION ENT= HÜLLT EINIGE GEHEIMNISSE UND TRICKS IN NASSYS (VGL INMC-NEWS 7/1980).

> ODOO 00 00 00 00 00 31 00 3E OD08 10 21 00 00 22 7E 00 0010 FF OF 22 23 00 3E 0D 25 00 ΕF 0018 0.041 55 46 57 49 48 4E 0020 57 45 44 45 52 49 4D OD OD 0028 20 20 38 0.030 30 2D 42 55 53 2D 4A 0038 52 55 4E 41 40 0D 00 **OD40 CF** ΕF 00 53 4F 46 4F 0048 54 20 42 4F 41 4E 0050 45 52 45 4E 21 0D 42 0058 49 20 47 45 4F 55 0060 52 20 4B 52 45 49 44 0068 00 76 00 00 00 00 00 00 EB



# Stringsave von G.T. Klement

The mad scientist has done it again!!

Das Maschinenprogramm liegt von CCO aufwärts (um nicht mit TOOLKIT zu kollidieren) und ist eine wesentlich verbesserte Version von STRINGSAVE, das ich den Freunden bei INMC vor längerer Zeit geschickt habe. Es können String Arrays von BASIC gespeichert und gelesen wereden, wobei ich mich an die simple Checksum Prüfung von Microsoft gehalten habe. Der Aufruf zum Speichern erfolgt mit U=USR(A\$)S. A\$ oder jedes beliebige andere String Array wird auf Band gespeichert und kann mit U=USR(A\$)L wieder geladen werden. Es wurden die Error Meldungen von BASIC verwendet.

## VARPROTECT

## von G.T. Klement

Wir kennen alle die Situation: lh30min am Morgen. Das Programm läuft zum ersten Male fehlerfrei. 25 Minuten Rechenzeit. Im Mittel= wellenempfänger, mit dem wir den Lauf des Programmes kontrollieren, kündigt sich das Ende der Rechnung an. DIE ERSTE ZAHL ..... und Error in 2040! Ein einfacher Syntaxfehler. Wieviele NASCOMS sind in dieser Situation zer= trümmert worden? VARPROTECT sitzt in der Input Routine und speichert bei Eingabe einer Zahl die Variablen. Nachdem das Programm geändert wurde, werden die Variablen wieder herange= rückt, und mit GOTO kann das Programm fort= gesetzt werden. (Programmstart von VARPROTECT mit E FOO)

Verkaufe NASCOM-1
im Gehäuse komplett mit Netzteil
Hardware: Europakarten-Bus (3 Steckplätze),
I/O-Karte, 4K RAM, Kansas-City-Interface.
Software: NASSYS-i, T2, NASPEN, BASIC
plus umfangreicher Dokumentation
Boye Hamkens
Tel.:

Mini-Puffer-Karte wie in NJ 10/82 beschrieben fertig aufgebaut und getestet: DM 105,-Platine: DM 65,-Bei größere Auflage entsprechend billiger U. Forke

## Swinghouse von G.T. Klement

Etwas für Tüftler! Voraussetzung RAM bis B000. Es geht auch mit weniger, aber ist ohne Änderung nicht so hübsch. Memsize mit 8193 begrenzen. Die Vorgeschichte: Beim Editieren von Programmen sollte mit der Taste a) der Bildschirminhalt mit einem Teil des RAMS ge= swapt werden, so daß verschiedene Teile des Programmes ohne das ärgerliche LIST verglichen werden können. Während der Arbeit kam mir die Idee, möglichst viele Screens zu swapen und so eine Animation von Graphic zu erzeugen. Auf Deutsch : das Maschinenprogramm wurde etwas vergewaltigt und sollte von einem NASCOM Freak leicht optimiert werden können. Wenn Sie das Programm starten, haben Sie noch Zeit, die Katze aus der Wohnung zu werfen und Ihrer Frau den Gute-Nacht Kuss zu geben. Wenn alle 36 Bilder gezeichnet sind, erleben sie einen unvergleichlichen Flug um mein Sommerhäuschen in perspektivischer Darstellung, der Sie sogar unter das Erdreich führt. Beim nächsten Wien-Besuch haben Sie den Stadtrundflug gespart!

SUCHE


ZEAP 2.0 Assembler, NAS-DIS, DEBUG Program=mierhilfe für NAS-SYS 1 in Eproms 2708, kom=plett oder einzeln

Ewald K. Rieger

SUCHE Schachprogramm
Version "G" (mit Graphik).
BIETE ZEAP 2.0, NAS-DIS, DEBUGGER und BASIC
PROGRAMMIERE EPROMS
2708, 2716, 2532, 2732, 2764
H. G. Schäfer

Te1.:

dienstl,:



## **Mini Buffer Board**

von H.G. Ingelaat und U. Forke

Wie schon im letzten Journal angekündigt, hier ein Vorschlag zur besseren Pufferung des NI ohne aufwendige Umbauten. NI-Benutzer, die schon eine Original-Pufferkarte haben, müssen zum Einbau der Mini-Karte den Grundzustand des Systems wiederherstellen. Verfahren Sie dabei wie folgt:

- -Entfernen Sie die Verbindung von IC 31, Pin 13 nach OV. (Diese mußte auf Originalkarte hergestellt werden.)
- Legen Sie die Brücke LK6 auf die gewünschte Systemfrequenz.
- Legen Sie die Resetleitung, die von der Tastatur kommt, wieder auf den entsprechenden Anschluß des Sockels "KBD".


Damit ist der benötigte Grundzustand hergestellt. Nehmen Sie jetzt die CPU aus dem Sockel der Grundplatine, und stecken Sie diese in den vorgesehenen Sockel auf der Mini-Puffer-Karte. Setzen Sie die Mini-Karte nun anstelle der CPU

in den Sockel auf der Grundplatine. Verdrahten Sie die Anschlüsse der Steckerleiste PLl auf der Grundplatine zu den entsprechenden Anschlüssen des NASCOM-Motherboards. Die Anschlußbelegungen dazu entnehmen Sie den Heften "Nasbus Funktionsbeschreibung" und "Buffersboard Functional Specification".

Falls Sie Zusatzkarten anderer Z80-Systeme benutzen (z.B. den ECB-Bus), muß die Verdrah= tung natürlich entsprechend dem System erfolægen. Die Mini-Karte kann aber auch in andere Z80-Systeme eingebaut werden, wenn eine Pufferung nachträglich erforderlich wird.

Bei der Inbetriebnahme des NI werden Sie jetzt feststellen, daß dieser völlig unanfällig gegen Störungen ist, die z.B. beim Einschalten elektrischer Verbraucher entstehen. Bei meinem System ergab sich zudem der Vorteil, daß die 32K-RAM-Karte mit 4 MHz Systemfrequenz und ohne Waitzyklen problemlos arbeitet.

## MINI BUFFER BOARD



## 2 Monitor-Programme auf **Eprom-Board** v.Č. Ballarin

Um neben dem T4 und SYS1 auch noch das SYS3 einsetzen zu können, mußten wir uns überlegen, wo es am Einfachsten unterzubringen ist. Den beim Einsatz des SYS1 auf unserem NASCOM1 entstandenen Hukepack wollten wir nicht noch vergrößern. Wir entschlossen uns, das SYS3 auf die N1-Karte zu stecken, und die 2 anderen Betriebssysteme auf einem vorhandenen 12K NAS-Epromboard"A" unterzubringen. Die erforder= lichen Änderungen können dem beigefügten Schaltplan entnommen werden. T4 wurde auf den Block2, SYS1 auf Block3 gelegt. Block1 kann wie bisher beliebig verwendet werden. Bei jedem Block werden jeweils nur die beiden unteren Fassungen belegt, die oberen 2 bleiben leer. Für die Erweiterung ist auf der Platine genü= gend Platz vorhanden. Die beiden erforder= lichen ICs sowie Relais wurden unterhalb des Adressier-Feldes mittels beidseitig klebendem Band, Beine nach oben, befestigt. Es ist darauf zu achten, dass das MEMEXT-Signal auf keiner anderen Zusatz-Karte erzeugt wird. Zum Betrieb der Relais sollten nicht die im NASCOM ver= wendeten Spannungsqellen benutzt werden. Wir haben die für die RS 232-Schnittstelle vorge= sehenen -12V vor dem U-Regler angezapft. Auch die Masseseitige Zuleitung sollte direkt an dieser, und nicht an irgend einer anderen Stelle der Masseleitung angeschlossen werden. Zusätzlich sollten parallel zu den Relais= spulen Schutzdioden angebracht werden (für die Betriebsspannung in Sperrichtung). Wird das System nur mit 2MHz betrieben, so können auch LS-ICs verwendet werden.

Stückliste

- 1 \* OR-Gatter 74S32
- 1 \* Inverter 7480
- 3 \* Widerstände 2K
- 1 \* Diode(Germanium oder Schottky
- 2 \* Diode 1N4148 (Schutzdiode
- 2 \* Relais 2xU
- 1 \* Schalter 1xUM Mittelstellung Aus!

# Clock-Um-schaltung 2/4 MHz

von Clemens Ballarin

Es ist sehr nützlich wenn man 2 verschiedene Clock-Frequenzen zur Verfügung hat. Diese Möglichkeit schufen wir uns durch eine kleine Modifikation auf dem NAS-Bufferboard, die dem beiliegenden Schaltplan zu entnehmen ist. Es kann natürlich auch zwischen 1 und 2MHz umgeschaltet werden. Die Schaltung wird an den Stellen angeschlossen, an denen sonst mit einer Drahtbrücke die gewünschte Frequenz gewählt wird. Die Umschaltung kann bei laufendem Pro= gramm vorgenommen werden (nur 100% sicher bei prellfreiem Schalter). Das zusätzlich benötig= te IC wurde an einer geeigneten Stelle mittels beidseitig klebendem Band, Beine nach oben, befestigt. Stueckliste


1 \* 74LS7

1 \* 74LS0

1 \* Widerstand 2K

1 \* Schalter 1xEIN

1 \* 74LS00



## **Drehzahl-Messung**

## für Cassettenrecorder von H. Gnirck

(Herr Gnirck hat eine interessante Möglichkeit gefunden, die ganze Bandlänge einer Compact-Cassette für Daten und Programme auszunutzen, ohne stundenlang die richtige Bandstelle suschen zu müssen. Die Beschreibung ist vielleicht etwas knapp geraten – Interessenten wenden sich bitte bei Rückfragen direkt an den Verfasser. RED )

## Betrieb

Der "Dorn" wird auf die Cassetten-Recorder-Spindel gesteckt (Cassette ist eingelegt). Danach Deckel mit eingebauter Lichtschranke schließen. Jetzt Zähler "RESET". Nach Auf= schreiben der File-Länge beim Auflesen kann mit schnellem Vorlauf das gesuchte File angefahren werden.

Einbau der Lichtschranke

Werkstoff: Kunststoff (schwarz) bzw. Holz (Innenflächen schwarz gestrichen)


Montage: Maß x ermitteln (Höhe = Deckel Cassettenfach bis Mitte Dornfenster). Mitte Durchmesser 12 muß Mitte Cassettenspindel sein. Danach Ausschnitt im Cassettendeckel machen (ich habe zum Aussägen eine Schablone der Lichtschranke auf den Deckel geklebt). Lichtschranke mit UHU-Plast einkleben.


Zähler: Nach CHIP 12/81. Taste Up/Down als Mikroschalter bei Cassetten-Recorder-Taste "Schneller Rücklauf" eingebaut. Achtung: muß schalten, bevor Motor die Spindel bewegt! Lei=tung IC VII Pin 7 zu IC I, III, V Pin 15 auftrennen, Mit Teiler /2 Takt halbieren. Herstellung des "Dorns"

Material: Hirschmann-Buchse für Büschel=

material: Hirschmann-Buchse für Buschele stecker (Kabelanschluß), Farbe schwarz.


Arbeiten: Einsatz entfernen, Schraube ein=
drehen. Auf der Handbohrmaschine mit Schmir=
gelpapier auf Durchmesser 10,2 schleifen. In=
nendurchmesser aufbohren auf 7,9 (Zapfenmaß
der Treibspindel des Cass.-Rec.). 3 Stück Stege
mit 3mm Breite (Maß zwischen 6-fach-Stern der
Cassette und 3-fach-Stern der Spindel) sägen
bzw. feilen. Fenster für LDR aussägen. Fein=
arbeiten bis Einsatz "leichtgängig" auf Spin=
del geht.





# Handshake für UART von Peter Urban

Nach der Anschaffung eines Druckers stellte sich heraus, daß die UART im NASCOM2 keine Busy-Leitung hat. Abhilfe schafft die untenstehende kleine Schaltung. Man trennt dazu Pin 22 der UART (Transmitter Buffer Register Empty) vom Datenbus und verbindet ihn mit Punkt A. Punkt B wird mit dem Datenbus D6 verbunden. Punkt C wird mit Pin 16 der UART verbunden. Liegt nun an E ein High an wird dem Monitor ein volles Buffer Register vorgegaukelt und die Ausgabe unterbrochen.



# NASCOM-Sonderangebote

| NASCOM II mit 8k BASIC und NAS-SYS<br>Monitor, mit 1k RAM-Speicher, erweiterbar auf d<br>Platine bis auf 8k RAM mit MK 4118 | er<br><b>1395,</b> - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Netzteil</b> zum NASCOM-Computer 3A bei 5V, 12V 1A, -12V 1A, -5V 1 A                                                     | 115,-                |
| PIO                                                                                                                         | 18,-                 |
| <b>Tastaturerweiterung</b> für NASCOM 1 auf NASCOM 2                                                                        | <i>69,</i> -         |
| <b>Minigrafik</b> ohne Grafikrom, läuft jedoch mit NASCOM 2 Grafikrom                                                       | <b>64,</b> -         |
| NASCOM III mit 48k Speicher, Gehäuse, Lüfte                                                                                 | er <b>2295,-</b>     |
| <b>VEROFRAME</b> für NASCOM 1 oder 2                                                                                        | <b>85,-</b>          |
| Steckleiste für NASBUS                                                                                                      | 24,-                 |
| <b>Farbbänder</b> für IMP-Drucker                                                                                           | Stück <b>19,-</b>    |
| Motherboard für NASCOM, 14 Steckplätze                                                                                      | <b>35,-</b>          |
| <b>Disassembler</b> für NAS-SYS 1                                                                                           | <b>75,-</b>          |
| <b>Disassembler</b> für NASBUGT4                                                                                            | 49,-                 |
| <b>NASPEN</b> wahlweise für NAS-SYS oder NASBUGT4/T2                                                                        | 49,-                 |
| <b>Schach</b> wahlweise für NAS-SYS 1 oder NASBUGT 4 — bitte angeben!                                                       | 25,-                 |
| <b>Umschaltkarte</b> zum Umschalten zwischen 2 Betriebssystemen                                                             | 49,-                 |
| NASCOM 1 mit NAS-SYS                                                                                                        | <b>495,-</b>         |
| <b>80-Zeichen-Karte</b> für NASCOM II                                                                                       | <i>625,</i> -        |
| 43-polige Steckleiste für NASCOM I                                                                                          | 19,-                 |
|                                                                                                                             |                      |