

JOURNAL 1/

ZEITSCHRIFT FÜR BENUTZER DES NASCOM 1 ODER NASCOM 2

Herausgegeben von: M K - Systemtechnik, Michael Klein, Waldstraße 20

6728 Germersheim

Heftpreis: 4.- ; Abonnement für 1980 nur 39.-,sonst 48.- pro Jahr

für 12 Ausgaben

Redaktion:

c/o M K - Systemtechnik, Waldstr. 20 6728 Germersheim

Bitte alle Zuschriften an diese Adresse

Freie Mitarbeiter: Ulrich Krüger, Jörg Donandt, Bernd Ploss, H.-J. Dietmann

Lieber Leser.

sobald man sich mit Mikrocomputerei beschäftigt, ist man vor Überraschungen nicht mehr sicher ! Redaktion und Vertriebsleitung hatten zwar einen guten Erfolg des NASCOM-JOURNAL erwartet. Daß wir aber nach vier Wochen schon einige hundert Abonnenten haben würden, konnten nicht einmal die kühnsten Optimisten erwarten.

Deshalb: Ein herzlithes Dankeschön Ihnen - lieber Leser. Sie haben durch Ihr persönliches Engagement bewiesen, daß Sie großen Wert darauf legen, IHRE Zeitschrift mit zu gestalten. Das zeigt eine Viel-zahl von Anrufen, Leserzuschriften und Manuskripten, die uns erreichten. Einige Manuskripte kamen sogar gleich druckreif an.

Meine Bitte an Sie: Engagieren Sie sich weiterhin so stark! Schreiben Sie uns, was man verbessern kann. Zu welchen Problemstellungen möchten Sie einen Beitrag lesen ? Haben Sie vielleicht ein paar gute Ideen oder sogar ein Manuskript auf Lager ?

Ein Prinzip unserer zukünftigen redaktionellen Arbeit wird sein, daß wir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beiträ-gen für NASCOM 1 und NASCOM 2 achten. In unserer Ausgabe 0/80 war der NASCOM 2 noch garnicht vertreten. Das wird sich ändern

Außerdem wollen wir der Fülle des Mate rials mehr Platz bieten. Das erste Heft hatte 12 Seiten. Dieses Heft umfaßt bereits 16 Seiten. Die nächste Erweiterung ist schon in Sicht.

Unlängst wurde eine Idee geboren, über die es sich lohnt, nachzudenken: Die 'Loseblattsammlung ". Wir bringem im NASCOM-JOURNAL Beiträge zu den verschiedensten Themen. Wie finden Sie diese Beiträge in einem oder zwei Jahren schnell wieder

Wir überlegen uns nun, ob man vielleicht eine schärfere thematische Untergliederung haben sollte, sodaß die einzelnen Beiträge unter Sachgruppen geordnet abgelegt werden können? Eine drucktechnische Umstellung wäre dazu unumgänglich. Ein laufend ergänz-tes Inhaltsverzeichnis müßte mitgeliefert werden. Konsequent praktiziert gäbe uns ein solches System die Möglichkeit, nach und nach ein nützliches Nachschlagewerk auf zubauen.


Was meinen Sie dazu ?

Ihr

Unichasi Clem

na/com imp

PLAIN PAPER PRINTER



Das ist also der neue IMP Drucker, 40cm breit, 32cm tief und 17cm hoch. Er ist auf einem soliden Alu-Druck-gußrahmen aufgebaut, die Steuerelektronik und die mechanischen Komponenten werden von einem formschönen Kunststoffgehäuse eingeschlossen. Alle Signale für Ein/Ausgänge werden über einen 25-poligen Cannon Stecker nach außen geführt.

Der IMP Drucker fällt durch sein geringes Betriebsgeräusch auf, nach dem Einschalten hört man nur ein ganz leises Brummen.

Die 24-seitige Betriebsanleitung (in Englisch) ist gut gegliedert und enthält alle wichtigen Informationen. Hier einige technische Details:

PAPIER:

Das Papier kann wahlweise mit Friktionsantrieb (Gummiandruckrolle wie bei einer
Schreibmaschine) oder mit Traktorfeed
transportiert werden. So kann normales
Schreibmaschinenpapier sowie Papier in
Rollenform (Telexpapier) neben randgelochtem Papier (beliebiger Breite von
7,5 bis ca. 22cm) verwendet werden. Die
Traktorführung ist verstellbar.

DROCK:

Das Neichen wird von einem Druckkopf mit sieben Nadeln erstellt. Die Zeichen werden aus einer 7x7 Matrix zusammengestellt. Der Drucker arbeitet bidirektional, d.n. eine Zeile wird von links nach rechts gedruckt und die darauffolgende rückwärts von rechts nach links. Es wird mit einem Endlos-Farbband gedruckt, maximal 80 Zeichen pro Zeile.

BETRIEB:

- Der Drucker wird von einer eigenen 280 CPU gesteuert.
- Der Zeichensatz und die Software sind in einem 2K ROM enthalten.Dieses ROM ist mit einem 2716 EPROM Pin kompatibel, sodaß der Zeichensatz einfach ausgewechselt werden kann.
- Der Drucker verfügt über einen internen Zwischenspeicher von 945
 Zeichen. Sobald 935 Zeichen eingeschrieben sind, wird dies mit dem
 "busy"-Signal angezeigt, um Pufferüberlauf zu vermeiden. Das "busy"Signal wird wieder abgeschaltet, sobald hinreichend viel Pufferspeicher
 zur Verfügung steht.
- Bei Betrieb mit NASSYS und NASBUG T4 wird nach jedem CR-Zeichen (Wagen-rücklauf) ein Zeilenvorschub erzeugt. Verschiedene Betriebsarten des Druckers können über Drahtbrücken eingestellt werden. So wird der IMP Drucker auch für andere Microcomputer Systeme verwendbar.
- Kommentiertes Assembler Listing der Steuersoftware und Schaltpläne sind im Betriebshandbuch enthalten.

DATENUBERTRAGUNG ZUM DRUCKER:

Der IMP Drucker kann einfach auf jede der Standard-Baudraten zwischen 110 und 9600 mit einer Drahtbrücke eingestellt werden:

110, 150, 200, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600.

Folgende Optionen können gewählt werden:

- Einstellung der Wortbreite: 7 od. 8 Bit
- Ein oder zwei Stop Bits
- Paritätsprüfung ein/aus
- Wenn Paritätsprüfung eingeschaltet: gerade Parität, ungerade Parität.

An einem TTL-Ausgang liegt ein Taktsignal mit einer Frequenz an, die der
16-fachen Baudrate entspricht. Dieses
Signal kann dem EXT CLK Eingang eines
NASCOM-1 oder NASCOM-2 zugeführt werden. Damit wird ein zusätzlicher Baudratengenerator überflüssig.

Der IMP Drucker wird NASCOM-1 und NASCOM-2 kompatibel geliefert und ist bei der Auslieferung auf 300 Baud eingestellt. Er wird einfach über vier Leitungen an das Serielle Interface des NASCOM angeschlossen.

Fehler in der Datenübertragung werden durch ein schraffiertes Quadrat (2) angezeigt und die rote Error-LED (in der Resettaste) leuchtet auf.

ERFAHRUNGEN WÄHREND DES BETRIEBS:

Bei Inbetriebnahme des Druckers zeigt es sich, daß er problemlos an den NASCOM angeschlossen werden kann. Die Papiereinfädelung ist einfach, hätte aber eleganter gelöst werden können, weil man das randgelochte Papier von der Bodenplatte aus einfädeln muß.

Leider läßt sich die Gummiandruckwalze bzw. der Traktorfeed nicht manuell betätigen; es ist daher nicht möglich, das Papier von Hand vor oder zurück zu transportieren. Es ist nur eine LINEFEED Taste vorhanden, mit der das Papier vorwärts transportiert wird.

Der Drucker liefert ein gut lesbares, sauberes Druckbild. Die Druckzeilen sind manchmal etwas verschoben, sowohl im Abstand voneinander, als auch in horizontaler Richtung gegeneinander, was aber normalerweise im Druckbild nicht stört.


Sporadisch auftretende Übertragungsfehler sind meist auf Störungen in der Verbindungsleitung zurückzuführen. Sie sind leicht mit einem zusätzlichen Kondensator zu beseitigen.

Preis: 1790. -- incl. MWSt.

⁴LIFE

Das Spiel LIFE für NASCOM 1

Dieses Spiel wurde im Jahre 1967 von John Conway entwickelt und erfreut sich gerade unter Computeranwendern großer Beliebt - heit. Hier dem Spiel steht der Gedanke, Geburt, Leben und Vergehen in einem biologischen Organismus zu simulieren. Dazu gibt Conway (siehe: M.Gardner in "Scientific American" 223, oct.120-123(1970) und ebd. 224, feb.112-117 (1971)) einen Satz einfacher Regeln an, die sich auch in einem Diagramm darstellen lassen:



1. Cherleben

Eine Zelle, die zwei oder drei Nachbarn hat, überlebt bis zur nächsten Generation.

2. Tod

Eine Zelle mit vier oder mehr Nachbarn stirbt infolge "Übervölkerung", eine Zelle mit nur einem oder keinem Nachbarn an Vereinsamung.

3. Geburt

Jeder leere Platz mit genau drei Nachbarn wird in der nächsten Generation mit einer Zelle besetzt.

Programm

Untenstehend wird sowohl ein Hex-Dump des Programmes als auch ein kommentiertes Assemblerlisting angegeben.

Das Programm wird bei Adresse ØC7C gestartet. Es läuft mit NASBUG T4 und dem 1k Monitorprogramm NASBUG T2.

Folgende Tastenfunktionen können genutzt werden:

 Zur Eingabe des Musters, mit dem das Programm arbeiten soll:

NEW LINE arbeitet wie gewohnt SHIFT+BACKSPACE arbeitet wie gewohnt SPACE Der Cur

Der Cursor springt zwei Plätze vorwärts. (Um ein quadratisches Muster

erstellen zu können.)

BACKSPACE

Der Cursor springt um zwei Plätze zurück. Grund

wie bei "SPACE".

2. Zellen setzen:

Um Zellen zu setzen, wird der Buchstabe "O" eingegeben.

3. Kommandotasten:

Die Kommandotasten werden direkt abgefragt, d.h., es muß kein NEWLINE danach kommen.

S Schrittweise Ausführung

E Kontinuierliche Ausführung

H Halt

Programmparameter:

Die Geschwindigkeit, mit der eine Generation in die nächste umgewandelt werden soll, kann man durch Wahl des Speicherinhaltes der Speicherzelle ØCCC_h bestimmen.

Der Speicherbereich von ØD60 bis ØEB8 wird als Zwischenspeicher benötigt.

Programmablauf

Starten Sie das Programm und geben Sie ein beliebiges Muster von "O" ein, das das Programm entwickeln soll. Dann betätigen Sie entweder die Taste "S" (schrittweiser Ablauf) oder "E" (kontinuierlicher Ablauf). Wir haben bei diesem Spiel übrigends ein Spielfeld von 15 x 23 Zellen. (Annähernd quadratisch.)

Ein schönes Testbeispiel für das Programm ist der "Blinker". Das ist eine Konfiguration, die nur zwei Zustände kennt, die dann abwechselnd auftreten:

LIFE ist in manchen Computerzeitschriften zu einer "Fast-Wissenschaft" erhoben worden, zumindest aber zu einem recht geistreichen Spiel. Da gibt es "Segler", die langsam über den Bildschirm gleiten, da gibt es Gebilde, die periodisch Segler oder "Raumschiffe" ausstoßen und die tollsten Formen von oszillierenden Figuren. Die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Probieren Sie's mal aus ??

```
0c60
                       0001
                                       org hc60
                       0002 ,kommandotabelle
    0060 44
                       0003
                                      defb 'o ,buchstabe o setzen
   0c61 ab0c
0c63 1d
0c64 9d0c
0c66 1f
0c67 a40c
0c69 1e
                       0004
                                        defw hOcab
                       0005
                                        defb h1d, backspace defw h0c9d
                       0006
                       0007
                                        defb hif, new line
                                       defw hOca4
defb h1e,clear screen
                       8000
                       0009
   0c6a a40c
                       0010
                                       defw hOca4
defb 's ,single step
   0c6c 53
0c6d b90c
0c6f 45
                       0011
                                       defw hOcb9
defb 'e ,execute
                       0012
                       0013
   0c70 b20c
                       0014
                                       defw hOch2
   0c72 20
0c73 9d0c
0c75 00
0c76 00
0c77 00
                       0015
                                       defb h20, space
                       0016
                                       defw hOc9d
                      0017
                                       nop
                      0018
                                       лор
                      0019
                                       nop
   0c78 00
0c79 00
                      0020
                                       nop
                      0021
                                       пор
   0c7a 00
                      0022
                                       nop
   Oc7b 00
                      0023
                                       DOD
                      0024 ,start
0025
  0c7c cda70c
                                       call hOca7
                      0026 ,kommandoabfrage
  0c7f cd6900
0c32 30fb
0c84 4f
0c35 21600c
0c38 7e
0c89 b7
                      0027
                                       call h0069
                      0028
                                       1r
                                             nc,-h03
                      0029
                                       ĺα
                                             c, a
hl, h0c60
a, (hl)
                      00 <u>30</u>
                                       ιd
                      0031
                                       ίd
                      0032
                                      or
  Oc8a 2813
                     0033
                                      jr
                                            z,-hOb
                     0034
  0c8c 23
                                      Ínc
  0c8d 59
                                      CD
                                             C
                     0036
0037
  0c8e 2804
                                      jr
                                             z ,+h06
  0c90 23
0c91 23
                                      ínc
                     0038
                                      1nc
                                            hΙ
  0c92 1874
0c94 5e
                     0039
                                             -hQa
                                      jr.
                     0040
                                      ĺα
                                           e,(ht)
hl
 0c95 23
0c96 56
0c97 217f0c
                     0041
                                      inc
                                             d, (hL)
                     0042
                                      lα
                     0043
                                      (d
                                            hl,hOc7f
 0c9a e5
                     0044
                                      push hi
 Oc9b eb
                     0045
                                     . ex
                                             de, hi
 Oc9c e9
                     0046
                                   · jp
                                             (hí)
                     0047
                           ,space und backspace
 Qc9d cd3b01
                     0048
                                     call h013b
 OcaO cd3bO1
Oca3 c9
                     0049
                                     call h013b
                     0050
                                     ret
                     0051
                           , new line und clear screen
call h0†3b
                    0052
0053
 Oca4 cd3bQ1
Oca7 3e3e
Oca9 13f5
                                     ld a,h3e
jr -h09
                    0054
                    0055 ,buchstabe o setzen
0056 call h013b
 Ocab cd3b01
Ocae cd3c02
Ocb1 c9
                    0057
                                     call h023c
                    0058
                                     ret
                    0059 ,execute
Ocb2 cdbeOc
Ocb5 28f0
Ocb7 13f9
                    0060
                                     call hOche
                    0061
                                            z ,-h0e
-h05
                                     jr
                    0062
                                     jr
                    0063 single step
Ocb9 cdbeOc
Ocbc 18e9
                                    call hOcce
                    0065
                                    jr
                                          -h15
                    0066 , Laben
Ocbe 210508
Occ1 11600d
                                    ld de,h0d60,zwischenfeldanfang
ld b,h0f,reinenzahl
call h0ceb
                    0067
                   0068
Occ4 060f
                    0069
Occ6 cdebOc
Occ9 10fb
                   0070
                   0071
                                    dinz -noi
Occh 0600
                   0072
                                    ld b,h00,pausendauer
call h0035
Occd cd3500
                   0073
OcdO cd6900
                   0074
                                    call h0069
Ocd3 fe48
                   0075
                                    cp h48 , test, ob buchstabe h
ret z , gedrueckt wurde.
                                    gedrueckt wurde.
Ocd5 c3
                   0076
Ocd6 10f5
                   0077
                   0078
Ocd8 3e1e
                                    ld a, hie , blidschirm
call h013b , loeschen
Ocda cd3b01
                   0079
                                          h013b ,toeschen
h1,h080b,b1ldanfang
Ocdd 210608
                   0080
```

```
ld de,h0d60,zwischenfeldantang
ld b,h0f,reihenzahl
call h0d44
OceO 11600d
             0081
             0082
Oce3 060f
Oce5 cd440d
Oce8 10fb
             0083
             0084
                         djnz -h03
             0085
                         ret
Ocea c9
                  ,eine reine
                             pruefen
             0086
                         push bc
Oceb c5
             0087
Ocec 0617
                              b, n17, spaltenzani
             8800
                         la
Ocee d5
Ocef 113e00
             0089
                         push de
                              de,h003e
              0090
                         ld
Ocf2 d9
Ocf3 d9
Ocf5 d9
Ocf6 cd2c0d
Ocf9 13
Ocfa 13
              0091
                         exx.
                              c, n00
             0092
0093
0094
                         lα
                         BXX
                         call hOd2c
              0095
                         inc
                              ₫e
              0096
                         inc
Ocfb cd2cOd
              0097
                         call hOd2c
Ocfe 13
Ocff 13
              0098
                         inc
                              de
              0099
                         inc
                         call hOd2c
              0100
0d00 cd2c0d
                              de, h0002
              0101
                         ld
0d03 110200
              0102
                         call hOd2c
0d06 cd2c0d
              0103
                         exx
0009 09
              0104
                         ta
                              a,c
0d0a
     79
              0105
                         exx
0d0b d9
                              n03
0d0c fe03
              0106
                         CD
                              z ,+h0b
h02
OdOe 2809
              0107
                          jr
0d10 fe02
              0108
                          Ср
                              nz,+h0b
a,(hl)
h4f
0d12 2009
              0109
              0110
                          Ld
0d14
     7 e
0d15 fe4f
              0111
                          СР
                              nz,+h06
0d17 2004
              0112
                              a,h4f
0d19 3e4f
              0113
                          ŧ۵
0d16 1802
              0114
                              +h04
              0115
                          ίđ
                              a, h20
 Qd1d 3e20
              0116
                          DOD
                              de
 0d1f d1
                               (de),a
0d20 12
0d21 23
              0117
                          lα
              0113
                          inc
                              'nι
                              hί
 Od22 23
              0119
                          inc.
 0d23 13
                          inc
                              de
              0120
 0d24 10c8
0d26 011200
                              -h36
              0121
                          djnz
                              bc,h0012,randbreite
                                                             0122
                          lа
 0429 09
              0123
                          add
                              nt,bc
                                                             0124
                          pop
                              bС
 0d2a c1
                          ret
              0125
 0d2b c9
                                                             0126
                          or
 0d2c b7
 0d2d ed52
              0127
                          sbc
                              hi, de
                                                             call hOd3b
              0128
 Qd2f cd3bQd
                                                             0d32 19
0d33 19
                          add
                              hi,de
              0129
              0130
                          add
                              hi, de
                                                             call hOd3b
              0131
 0d34 cd3b0d
 0d37 b7
              0132
                          or
                                                             0d38 ed52
              0133
                          sbc
                               hl, de
 Od3a c9
Od3b 7e
              0134
                          ret
                                                             a,(hl)
h4f
              0135
                          lα
              0136
                          СĐ
                                                             Od3c fe4f
              0137
                          10
                               nz,+h05
 0d3e 2003
                                                             0138
                          ěхх
 0d40 d9
              0139
                          inc
 0d41 0c
                                                             0076700 dd 00777000
              0140
 0d42 d9
0d43 c9
                          exx
              0141
                          ret
                                                             ,eine reine
              0142
0143
                               setzen
                               b,h17,spaltenzahl
a,(de)
                          push bc
 0d44 c5
                                                             0d45 0617
              0144
                          lα
 0d47 1a
               0145
                          ١d
                                                             0146
                          lα
                               (hl),a
 0d48 77
               0147
                                                             9092401000000
 0d49 23
                          inc
                               ħι
               0143
                          inc
                               hl
      23
 Od4a
                                                             0d46 13
0d4c 10f9
               0149
                          inc
                               de
                               -h05
               0150
                          djnz
                                                             bc,h0012,randbreite
               0151
                          lά
 0d4e 011200
 0d51 09
               0152
                          add
                               ht,bc
               0153
 0d52 c1
0d53 c9
                          pop
                          ret
```

KALENDER in BASIC

Das hier vorgestellte Programm wurde mit einem NASCOM 1 geschrieben, der mit der ROM - .ersion des 8K - Basic - Interpreters ausgestattet ist. Es läuft jedoch ohne Änderungen auch auf dem NASCOM 2 und kann ohne Mühe auch an andere Systeme angepaßt werden.

Es bietet folgende Möglichkeiten: Berechnung des Wochentages zu einem beliebigen Datum, Berechnung der Anzanl von Tagen zwischen zwei gegebenen Daten und Anzeige eines beliebigen Monats in Kalende: form. Dabei wird ohne Einschränkung das Auftreten von Schaltjahren berücksichtigt.

Allerdings überprüft das Programm nicht, ob ein eingegebenes Datum auch tatsächlich exist. Es wäre also möglich, z.B. den Wochentag des 29. 2.1981 errechnen zu lassen, obwohl 1981 ke... Schaltjahr ist. Das Programm rechnet auch mit Daten, die vor dem Beginn des Gregorianischen Kalenders im 16. Jahrhundert liegen.

Nun noch einige Erläuterungen zum Listing: Die Zeilen 10 bis 100 enthalten die Initialisierung und die Auswahl der Berechnung. Ab Zeile 200 wird die Wochentagsberechnung durchgeführt, die Berechnung der Tage zwischen zwei Datin steht ab Zeile 300, der etwas kompliziertere Kalenderausdruck erfolgt mit den Zeilen 500 bis 820. Das Unterprogramm ab Zeile 1000 berechnet für ein gegebenes Datum die Anzahl der Tage ab dem Tag I des Gregorianischen Kalenders, der allerdings in einer Zeit lag, als der Gregorianische Kalender noch lange nicht in Gebrauch war.

Listing des lenderprogramms

```
10 REM Kalenderprogramm
                                                                570 DATA 31,28,31,30,31,30,31,30,31,30,31
20 REM (c) 1980 Peter Szymanskí
                                                                580 IFM-2THEN800
30 CLS: CLEAR 100: DIMZ (12)
                                                                590 RESTORE570
40 PRINT"Wuenschen Sie Wochentagsberechnung";
                                                                600 FORB=1T012:READZ(B):NEXT
45 PRINT"(W),
                                                               610 MZ=Z(M)
50 PRINT"Tage zwischen zwei Daten (T),"
                                                               620 CLS
50 INPUT"oder Kalenderausdruck (K)";A$
                                                               630 PRINT"
                                                                              Monat"M", "J: PRINT
70 IFAS="W"THEN200
                                                               640 RESTORE240
80 IFAS="T"THEN300
                                                               650 FORB=OT06:READA$(B):NEXT
90 IFA8="K"THENSOO
                                                               660 FORI=1T07
100 GOTO 30
                                                               670 PRINTTAB(5);A$(D);:J=1
200 REM Wochentagsberechnung
                                                               675 IFJ (10THENPRINTCHR$(32):
210 PRINT"Geben Sie das gewienschte Datum in"
                                                               680 PRINTJ::J=J+7:IFJ = MZTHEN675
220 INPUT"der Form TT,MM,JJJJ ein!";T,M,J
                                                               690 PRINT: D=D+1: IFD=7THEND=0
230 00suBiooo
                                 ","Montag
                                                               700 NEXT
                    ","Sonntag
","Mittwoch
140 DATA "Samstag
                                                               710 GOTO40
242 DATA "Dienstag
                                                               800 IFJ/4-INT(J/4) >OTHENMZ-28:GOT0620
245 DATA "Donnerstag ". "Freitag
                                                               810 IFJ/100-INT(J/100)=OANDJ/400-INT(J/400)
250 RESTORE 240
                                                               THENMZ=28:GOT0620
260 FORS=OTO6:READAS(B):NEXT
                                                               820 MZ=29:GOTO620
270 PRINT"Der"T", "M", "J"ist ein "A$(D)"!"
                                                               1000 REM Berechnung der Faktoren
280 COTO40
                                                               1010 IFM<=2ANDMOOTHEN110
300 REM Tage zwischen zwei Daten
                                                               1020 I=365#J+T+31#(M-1)-INT(,4#M+2,3)
305 PRINT"Eingabeform TT.MM.JJJJ!"
                                                               1030 I=I+INT(J/4)-INT((3/4)*(INT(J/100)+1))
310 INPUT"Das erste Datum"; T, M, J
                                                               1040 GOTO 1200
320 PRINT
                                                               1100 I=365$J+T+3|#(M-1)+INT((J-1)/4)
330 GOSUB1000:II=L
                                                               340 INPUT"Zweites Datum";T,M,J
                                                               1200 1 - I=(INT(I/7)#7)
350 GOSUB1000
                                                               1210 RETURN
360 PRINT"Zwischen beiden Daten ";
365 PRINT"liegen"I-Il"Tage !"
370 GOT040
500 REM Kalenderausdruck
510 PRINT"Geben Sie Monat und Jahr in der"
520 INPUT"Form MM, JJJJ ein"; M, J
530 T=1:GOSUB1000
```

Wenn das Betriebssystem NAS - SYS benutzt wird, ist normalerweise die maximale Länge einer Basic - Zeile gleich der einer Bildschitmzeile. Die Zeile 810 enthält jedoch mehr als diese 48 Zeichen. Um diese Zeile trotzdem eingeben zu können, geht man wie folgt vor: Eingabe des Programms bis zur Zeile 800, danach Rücksprung zum Betriebssystem, XØ ENTER eine den (Externalbefehl), dann mit Z Warmstart des Basic - Interpreters. Nun können Basic - Zeilen von bis zu 72 Zeichen eingegeben werden, Allerdings verliert man dabei einen Teil der Bildschirm - Editiermöglichkeiten. Übrigens sollte man immer darauf achten, daß beim Editieren von Basic - Programmen keine Zeilen zerstoert werden, die länger als 48 Zeichen sind.

KAMPF UMS ÜBERLEBEN : PIRANHAS !!

Stellen Sie sich vor, Sie (A) wären in den Amazonas gefallen und müßten sich vor menschenfressenden Piranhas retten! Ihre Position im Amazonas können Sie mit den an H angrenzenden Tasten verändern:

Taste Y: Bewegung nach oben
Taste N: Bewegung nach unten
Taste G: Bewegung nach links
Taste J: Bewegung nach rechts
Taste U: Bewegung nach schräg
rechts oben

Taste T: Bewegung mach schräg links oben

Taste M: Bewegung nach schräg rechts unten

Taste B: Bewegung nach schräg links unten

Taste H: stoppt die Bewegung Durch zweimaliges Drücken einer Taste läßt sich die Bewegung in dieser Richtung beschleunigen. Versuchen Sie, möglichst lange im Wasser zu bleiben! Wenn Sie von einer Seite auf die andere schwimmen (rechts-links,links-rechts), gibt es Extrapunkte.
"Phase" gibt den jeweiligen Schwierigkeitsgrad des Spielverlaufs an, C ist die niedrigste, 9 die höchste Stufe.
Sie läßt sich mit den Tasten O bis 9 als Anfangsschwierigkeit setzen.
Während des Spiels lernen die Piranhas dazu und werden angriffslustiger; die Schwierigkeit, ihnen zu entkommen, steigt.

Wenn Sie 1000 Punkte erreicht haben, können Sie einen "Autopiloten" mit der Taste A einschalten, der den Piranhas automatisch ausweicht. In kniffligen Situationen erfolgt Punktabzug!

Das Programm ist aus den "INMC news", der britischen NASCOM Zeitschrift, übernommen und läuft unter NASSYS. Es wird bei der Adresse 1000 gestartet.

Viel Spaß !

1000 31 00 10 CD D6 14 CD 49
1008 15 CD 8E 10 CD DA 14 21
1010 5F 18 7E FE 4F 28 0C E5
1018 CD 9E 10 3A B7 15 B7 F4
1020 90 12 E1 CD 90 12 CD 1F
1028 11 CD 2D 11 21 5E 18 06
1030 16 C5 E5 CD 56 13 E1 CD
1038 66 15 C1 10 F4 3A B7 15
1040 FE FF 20 04 3E 20 18 02
1048 3E 41 32 F6 0B 18 C0 21
1050 CC 0B 11 9F 15 06 17 1A
1058 77 13 23 10 FA 3A B9 15
1060 C6 30 32 E3 03 D6 30 07
1068 07 07 16 00 5F 2A C2 15
1070 19 11 BA 15 06 98 7E 12

1078 23 13 10 FA AF 32 90 15 1080 09 3A 89 15 FE 09 08 30 1088 32 89 15 18 02 E1 CU 29 1090 12 FE 30 D8 FE 3A D0 D6 1098 30 32 89 15 18 81 3A 89 10A0 15 30 47 21 F4 08 CD D8 10A0 16 10 FB 21 62 18 56 23 10B0 5E CD AE 13 3A B8 15 BA 10B8 20 19 FE 01 20 04 3E 2E 1000 18 02 3E 01 32 B8 15 3A 10C8 C1 15 47 21 F4 08 CD E9 10D0 10 10 F8 3A 90 15 FE 14 10D0 10 10 F8 3A 90 15 FE 14 10D8 00 18 A6 3A B6 15 3C 32 10E0 B6 15 FE 20 00 AF 32 B6 10F8 15 7E EE 20 00 03 36 31

18E0 FF 00 FF 00 FF 00

Tutorial

Programmieren in Z 80 - Assembler

Viele unserer Leser haben uns geschrieben, daß ihnen die Programmierung mit Assembler, bzw. die Programmierung in Maschinensprache einige Probleme bereitet.

Wir haben deshalb in diesem Heft schon einen kleinen Beitrag über Assembler abgedruckt. Damit ist es natürlich nicht getan. "Programmieren in Z 80 - Assembler" soll Gegenstand einer 5-teiligen Reihe sein, in der Jörg Donandt, ein recht erfahrener NASCOM-Programmierer, einige Kenntnisse vermitteln möchte.

Die Serie wendet sich an alle Leser, die einen NASCOM 1 mit NASBUG T2 oder T4 besitzen. Ich werde darauf sehen, daß auch auf NAS-SYS Bezug genommen wird. Ein paar englische Begriffe tauchen natürlich auf, werden aber erklärt. Programmierkenntnisse sind keine Voraussetzung, um diesen Kurzlehrgang mit Erfolg absolvieren zu können. Es genügt, zu wissen, wie man mit dem Betriebssystem einfache Handhabungen ausführt:

- Cassetten laden
- Programme eintippen
- Programme "laufen lassen"
- Auf Cassette schreiben

Am Schluß der Serie sollten Sie dann über folgende Dinge etwas mehr erfahren haben:

- Formulieren einer Programmidee
- "Top-down-design"; d.h.: Wie entwerfe ich ein Programm ?
- Wie schreibt man den Quelltext für den Assembler ?
- Wie testet man das Programm stückweise und systematisch ? Wie verwendet man das Betriebssystem möglichst effizient zur Fehlersuche IN Programmen ?

Folgende Themenkreise werden behandelt:

- Begriffe im Zusammenhang mit dem Assembler

- Wie liest man die Befehlstabelle im MOSTEK-CPU-Handbuch ?
- Wie schreibt man ein Programm ?
- Wie wirken die einzelnen Befehle, die man der CPU geben kann ?
- Wie wird ein Assembler-Quelltext in Maschinencode umgesetzt ?
- Zwei kleine Demonstrationsprogramme werden von der Idee bis zum lauffähigen Programm entwickelt.
- Simulation des Programmablaufes auf dem Papier, Was macht das Programm im Rechner ?
- Wie setzt man NASBUG-Unterprogramme richtig ein ?
- Was kann man mit dem Assembler sonst noch alle machen ?
- Ein paar Worte zur "Trick-Programmierung"

Wir haben außerdem vor, jedem Beitrag einen Satz von Verständnisfragen nachzustellen, damit Gelerntes eingeübt werden kann. Außerdem möchten wir Ihnen natürlich Anregungen zu weiterer Programmierarbeiten geben.

JD MK

LEERKASSETTEN



Speziell geeignet für Datenaufzeichnung. Hochwertiges BASF-Band. Cassette 5-fach verschraubt. Cassette C10,d.h. 10 Mimuten spieldauer, daher besonders geeignet für Mikrorechnerprogramme.

10 Stk 19.80 20 Stk 36.00 aume. Jede Kassette mit selbstklebendem Aufkleber zum

50 Stk 87.50 Beschriften.

Bei:

M K - Systemtechnik Waldstraße 20 6728 Germersheim/Rhein Tel.: 07274/2756

¹² Arbeiten mit Assembler

Ein Assembler ist das wichtigste Hilfsmittel für den Programmierer, der Frogramme in Maschinensprache schreiben will. Mit einem Assembler wird ein Mikrocomputer wie der NASCOM zu einem Entwicklungssytem. Deshalb sollen im NASCOM-Journal zwei Artikel erscheinen, die sich mit Assemblern befassen. Im ersten Teil wird erklärt, was ein Assembler kann und wie man mit ihm umgeht. Außerdem soll gezeigt werden, welche Eigenschaften ein Assembler haben soll. Im zweiten Teil werden dann die für den NASCOM lieferbaren Assembler verglichen und getestet.

Zum Betrieb eines Assemblers sind mindestens ein NASCOM-Grundsystem und eine
Speichererweiterungskarte nötig. Da derzeit wohl nur wenige NASCOM-Besitzer eine Floppy-Disc haben, zielt die Beschreibung auf 'speicherresidente" Assembler.
Dabei sind gleichzeitig der Assembler,
der Quelltext und der erzeugte Code im
Speicher, ohne daß während des Betriebs
auf externe Medien zugegriffen werden
muß.

Assembler für den NASCOM sind lieferbar in EPROMs, dann ist der Assembler nach dem Einschalten sofort verfügbar, oder auf Kassette, was zunächst ein Einlesen nötig macht (einen Assembler in EFROMs kann man natürlich auch nicht versenentlich zerstören).

Was tut ein Assembler ?

Die Hauptaufgabe eines Assemblers ist es, ein Programm, das in Assemblersprache geschrieben ist, in ausführbaren Code zu übersetzen. Ein Assembler nimmt dem Frogrammierer also die "Dreckarbeit" ab, den hexadezimalen Code für die Befehle in einer Tabelle nachzuschlagen.

Gibt der Programmierer z.B. folgenden Code ein:

SET 7,(IX+3) LD A,(HL) ADD A,B

dann erzeugt der Assembler den zugehörigen Code

DD CB 03 FE 7E 80.

Ein Assembler übernimmt außerdem die Berechnung von Adressen. Gibt der Programmierer z.B. folgende Befehle ein: JP FE, NOSET
SET 7, A
NOSET OUT (3), A

dann berechnet der Assembler die Adresse der Zeile, in der die Marke "NOSET" steht und setzt sie in den Code des Sprungbefenls ein. Dies funktioniert bei allen absoluten und relativen Sprüngen und bei Unterprogrammaufrufen. Besonders hilfreich ist das bei relativen Sprüngen, wo die umständliche Adressrechnerei entfällt, aber auch dann, wenn ein Programm nachträglich geändert werden soll. Muß z.B. zwischen dem Sprungbefehl und der angesprungenen Zeile ein weiterer Befehl eingefügt werden, so kann man das im Quelltext ohne sonstige Anderungen tun. Erstellt man ein Frogramm dagegen direkt im hexadezimalen Code, dann muß man viele, wenn nicht alle Adressen neu berechnen, nachdem can einen zusätzlichen Befehl eingefügt hat.

Ein Assembler kann in der Regel auch arithmetische Operationen zur Berechnung von Operanden ausführen:

LD HL, TABANF
LD BC, TABEND-TABANF
CFIR

- ----

TABANF DEFB 35 DEFB 21

DEPB 16

TABEND DEFB O

Schließlich kann ein Assembler in der Regel auch Klartext in ASCII-Code übersetzen:

RST £28
DEFM /NACHRICHT/
DEFB 0

Was erzeugt der Assembler ?

Der Assembler ackumentiert seine Arbeit in der Assembler-Liste. Auf der nächsten Seite ist ein (nicht sehr sinnvolles) Frogramm aus den Beispielen zusammengesetzt (die Liste wurde von ASM/EFROM V1.1 auf einem NASCOM-1 erzeugt und mit dem Programmpaket "TTY" auf einem 5-Kanal-Fernschreiber ausgedruckt).

Die Assembler-Liste enthält die Programmadressen (1), den erzeugten Code (2), die Zeilennummern des Quelltexts (3) und den Quelltext (4) sowie eventuelle Kommentare (5).

Entdeckt der Assembler Fehler im Quelltext, so werden in der Assembler-Liste entsprechende Kommentare ausgegeben.

Nun aber das Wichtigste: der erzeugte Code. Den erzeugten Code kann man direkt in den Speicher schreiben lassen, an die Stelle, an der das Programm später ausgeführt werden soll. Dann kann man das Programm nach dem Assemblieren direkt ausführen. Falls man dann irgendwelche Änderungen machen will, geht man in den Assembler zurück, assembliert neu, usw. Der erzeugte Code kann aber auch ver-

setzt in den Speicher geschrieben werden. Ist z.B. ein Programm für die Adresse 1000H vorgesehen und steht dort aber der Textpuffer mit dem Quelltext, so läßt man den erzeugten Code an die Adresse 3000H schreiben und kopiert ihn nach dem Assemblieren an die richtige Adresse herunter.

Beim Assemblieren in den Speicher überwacht ein guter Assembler, daß dabei keine Bereiche überschrieben werden, die für den Betrieb des Assemblers notig sind, wie der Textpuffer, der Variablen- und der Stack-Bereich und der Assembler selbst. Ein guter Assembler ist also auch bei falschem Eingaben des Frogrammierers gegen Selbstzerstörung geschützt. (das ist keineswegs selbstverständlich)

Will man den erzeugten Code nicht direkt in den Speicher schreiben lassen, kann man ihn z.B. auf Tonband ausgeben lassen.

Wie kommt der Quelltext in den Rechner ?

Dazu enthalten alle Assembler einen "Editor". In den Editor kann man eine Zeilennummer gefolgt von der Textzeile direkt eingeben (wie beim Basic). Im Input-Mode erzeugt der Editor die Zeilennummern selbst. Man kann Zeilen einfügen, löschen und einzelne Zeilen oder den ganzen Textpuffer umnummerieren. Ein Editor enthält (unterschiedlich komfortable Moglichkeiten, Fehler in einer Zeile zu korrigieren. Man kann Zeilen suchen lassen, die oestimmte Textstücke enthalten, den Textpuffer oder Feile davon auf Band schreiben und wieder lesen.

\odot	Ø	3		\mathscr{G}	
0c80		0010		org	h0c80
Gc 80 Gc 84	adcb03fe 7e	0020 0030 0040	•	set ld	7,(1x+3) a,(ht)
0c85		0050 0060	:	add	a,b
0c86 0c89	ea8b0c cbff	0070 0080		1p set	pe,noset 7,a : setze paritaetsbit
	a303		noset :	out	(3),a
	21950c 010300	0110		ld id	hl,tabanf bc.tabend-tabanf
0c93	edb1	0130 0140	:	cp1r	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0c95 0c96		0150	tabanf	defb defb	
0c97 0c98		0170	tabend	defb	•
0c 99	a f		:	rst	h28
0c9a 0ca3	4 e	0210 0220			/machricht/

Betrieb von Feripheriegeraten

Schließlich ist es noch wichtig, welche Peripheriegeräte vom Assembler aus angesprochen werden konnen, und wie einfach deren Bedienung ist. Obligatorisch ist das Ponbandgerät zum Speichern des Textpuffers und des erzeugten Objekt-Codes. Wünschenswert ist oft auch der Anschlub anderer Ein-/Ausgabegeräte wie z.B. Lochstreifenleser und -stanzer.

Besonders wichtig ist auch die Möglichkeit, einen Drucker oder Fernschreiber zum Ausdrucken von Quelltext und Assembler-Liste anschließen zu können.

NASCOM - NEUHEITEN

ab sofort verfügbar. In dieser Spalter werden ausschließlich Produkte beschrieben, die tatsächlich erhältlich sind! Viele Produkte sind Eigenentwicklungen von MK-Systemtechnik und daher leider nicht überall erhältlich. Wegen Anfragen zur Lieferbarkeit durch andere Händler fragen Sie bitte bei uns an.

Minifloppy für NASCOM 1 und NASCOM 2 Ist jetzt erhältlich. Die seit langem angekündigte Floppy-Disk aus England ist leider noch nicht lieferbar, sodaß uns vor längerer Zeit zu einer Eigenentwicklung entschlossen haben.

Die Grundausstattung besteht aus einem Floppy-Disk Laufwerk (BASF Typ 6106) sowie einer Controller-Karte mit Bootstrap-Loader. Sämtliche Steuersoftware ist auf Diskette gespeichert und umfäßt ein Floppy-Betriebssystem (DOS) sowie ein sehr leistungsfähiges BASIC. Im Preis eingeschlossen ist eine einjährige Software-Pflege. D.H.: Sie bekommen ein Jahr lang, vom Kaufdatum an gerechnet, immer die neuste Software nachgeliefert. Geplant sind u.a. ein leistungsfähiger MACRO-Assembler, eine kleines Textverarbeitungssystem sowie ein sog. "Supermonitor".

Der Hardware-Aufwand ist minimal, denn die Controller-Karte, die das übliche Format der NASCOM-Erweiterungskarten hat, ist fertig aufgebaut und getestet. Mit minimalen Hardware-Änderungen am System ist die Floppy nach ca. 30 min. betriebsbereit. Wer keinen Platz mehr im vorhandenen Gehäuse hat, kann auch die aufgebaute und getestete Version mit eigenem Gehäuse und Netzteil wählen. Das ist natürlich etwas teurer.

Bei Bestellung geben Sie bitte an, ob Sie die Floppy-Disk an einem NASCOM 1 oder an einem NASCOM 2 betrieben wollen. Versteht sich, daß eine ca. 200seitige deutsche Beschreibung im Preis inbegriffen ist.

Floppy 1. Laufwerk mit Controller und Steuersoftware 1548.- + MWSt

Floppy 1. Laufwerk mit Controller und Steuersoftware sowie einem Floppy-Gehäuse, in dem Floppy-Laufwerk und Netzteil montiert sind 1898.- + MWSt.

2. Laufwerk 880.- + MWSt.

Eine Controller-Karte kann 2 Laufwerke bedienen. Bei den angebotenen Laufwerken handelt es sich um 5" Minifloppies mit einer Speicherkapazität von ca. loo kByte.

PIO-Board verfügbar!
Auf diese Karte haben wir nun fast ein
Jahr gewartet. Nun endlich ist sie zu
haben.

Auf der I/O-Karte sind Plätze für 3 PIO-Bausteine, einen UART und einen CTC-Zähler-Zeitgeber. Die Karte wird für 189.- + MWSt ohne alle Optionen geliefert, sodaß man sich für die jeweiligen Anwendungen ein System individuell zusammenstellen kann. Zu jeder Optionen werden auch die zugehörigen Stecker und Kabel gleich mitgeliefert.

EPROM-Programmiergerät für NASCOM 1 und NASCOM 2

Das EPROM-Programmiergerät ist nun schon bei einigen hundert Anwendern in Betrieb. Mittlerweile gibt es schon eine Version, die mit dem NASCOM 2 läuft.

Das Gerät wird über die PIO angesteuert und kann 2708 oder 2716 - EPROMs (1k x 8 bzw. 2k x 8) programmieren. Es können allerdings bislang nur Typen mit 3 Betriebsspannungen programmiert werden.

Die Steuerung des Programmierers erfolgt über ein EPROM, das voll relokatierbar ist. Es ist also gleichgültig, auf welche Adresse Sie die Steuersoftware legen, sie funktioniert immer.

Auch die Programmierspannung stellt kein Problem dar. Die - 26Volt werden aus der 12Volt-Versorgung des NASCOM mit einem einfachen Spannungswandler gewonnen.

Bausatz: 168.- + MWSt; Typ des Rechnersystemes bzw. Betriebssystem angeben.

IN EIGENER SACHE:

Langsam platzt unsere Firma aus allen Nähten und so sind wir zur Zeit gezwungen, unsere Geschäftsräume auszubauen und und Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Es müssen Einrichtungen für die Verwaltung unserer Zeitschrift, die Postbearbeitung sowie Lagerhaltung und Buchführung geschaffen werden. Außerdem müssen neue Arbeitsplätze eingerichtet werden und das Lager wird vergrößert.

Alle diese Dinge beanspruchen jede Menge Zeit und Arbeit. Falls wir also jetzt etwas länger zur Bearbeitung Ihrer Anfragen oder Aufträge brauchen, nehmen Sie uns das bitte nicht übel

NASCOM-Minifloppy angekündigt
NASCO/England hat inzwischen eine eigene Minifloppy angekündigt, die mit doppelter Schreibdichte auf beiden Seiten der Diskette schreibt ("double-sided; double-density"). Zwei solcher Laufwerke sind in einem Gehäuse eingebaut.
Der Controller kann zwei Laufwerke bedienen und für NASCOM 1 oder NASCOM 2 verwendet werden.

Die Konfiguration mit zwei Laufwerken wird wahrscheinlich im dritten Quartal 1980 verfügbar sein und ca. 3200 DM + MWSt kosten .

kleinanzeigen

Konditionen: Die Spalte "Kleinanzeigen", die je nach Bedarf ggfls erweitert wird, steht allen MSCOM-Benutzern für Anzeigen mit bis zu 40 Worten kostenlos zur Verfügung. Was über 40 Worte hinausgeht, kostet 3.- pro Zeile. Dies gilt nicht für gewerbliche Kleinanzeigen, für die Sie bei Bedarf bitte eine Preisliste anfordern.

Verkaufe SIEMENS T 100 Fernschreiber mit Lochstreifen-Stanzer und - Leser, im Standgehäuse mit Interface und Software für NASCOM 650.--

Verkaufe Grundig Kassettenrekorder CN 730 500.--

Tausche Schachprogramm gegen Disassembler (NASCOM 1 - T4)

Gerhard Baier,

8k TAPE BASIC (Microsoft) und TINY-BASIC 2 x 2708 abzugeben oder gegen Programme zu tauschen.

Horst von Eicken,

Telf.

Verkaufe <u>Super-Tiny-Basic</u> in 3 EPROMs DM 150.--

A. Schunck

19"-Gehäuse 6 Höheneinheiten, blau mit Tragegriffen, Tiefe ca. 300 mm, gebraucht aber in annehmbaren Zustand 60.--Hall-Tastatur RAFI RC 72 mit zahlreichen Zusatztasten; 150.--

Kleiner Metallpapierdrucker mit eigener Mikroprozessorsteuerung (SC/MP) sowie eingebauter Uhr etc etc; Groß/Kleinschreibung, ASCII, serielle Schnittstelle, Gerät ist einige Stunden betrieben worden, wanderte dann in die Ecke; Neupreis 900.- zu haben für 350.--

M. Klein, Waldstr. 20 6728 Germersheim

BUGS BUGS BUGS BUGS BUGS BUGS BUGS

Betr.: Mondlandeprogramm aus dem NASCOM-JOURNAL Ø / 8Ø

Einige Leser haben uns mitgeteilt, bei Ihnen laufe das Mondlandeprogramm nicht. Andere haben bestätigt, daß es ganz einwandfrei läuft. Des Rätsels Lösung: In der Vorlage des IMP-Ausdrucks sind bei Adresse ØD7D drei Druckpunkte besonders schlecht. Der Offsetdruck hat nun Zufall gespielt, sodaß bei einigen Lesern an dieser Stelle "Ø8" steht, andere aber "ØB" ganz einwandfrei erkennen können. Raffinierterweise fehlen bei manchen Ausgaben eben gerade die beiden Punkte, die den Unterschied zwischen Ø8 und ØB ausmachen. Richtig ist ØB! Wir werden aufgrund dieser Erfahrung in Zukunft nach Möglichkeit alle Listings für das NASCOM-JOURNAL mit Fernschreiber oder Typenraddrucker (sobald vorhanden) erstellen.

SCHACH SCHACH SCHACH SCHACH SCHACH

Betr.: 9k Schach für NASCOM 2


Das 9k Schach für NASCOM 1 hat sich als absoluter Renner erwiesen. Schon bevor dies klar wurde, haben wir beschlossen, das Schachprogramm auch für den NASCOM 2 anzubieten. Sogar einen Termin hofften wir schon festlegen zu können: Ende April '80. Gemäß den eisernen Gesetzen des Mr. Murphy ist es dazu natürlich nicht gekommen. Es wird wohl noch eine Weile dauern, wohl bis Mittel Juli. Sobald das Programm verfügbar ist, erfolgt Mitteilung im NASCOM-JOURNAL.

SOFTWARE-BESTELLUNGEN

Bitte, geben Sie bei Software-Bestellungen immer an, welches Betriebssystem Sie verwenden !!

COMPUTERGRAPHIK MIT DEM NASCOM 1

Erstellt von Peter Bentz, Mühlheim mit einem NASCOM 1 (16k Speicher) sowie einem selbstgebauten Plotter.Ein alter Meßschreiber wurde mit viel Geschick zu einem



- offenbar recht leistungsfähigen - Plotter umgebaut. Mehr darüber demnächst im NASCOM - JOURNAL.