# Zeitschrift für Anwender des NASCOM 1 oder NASCOM 2

Oktober 1981 Ausgabe 10 Jahrgang

#### Herausgeber:

MK-SYSTEMTECHNIK Michael Klein · Pater-Mayer-Straße 6 · 6728 Germersheim/Rhein Telefon (0 72 74) 27 56 · Telex 0453500 mks d

MK-Systemtechnik Thomas Gräfenecker · Kriegsstraße 164 · 7500 Karlsruhe · Tel. 07 21 - 2 92 43 MK-Systemtechnik Michael von Keitz · Pfaffenberg 4 · 5650 Solingen 1 · Tel. 0 21 22 - 4 72 67

Der Heftpreis beträgt DM 4,-.. Ein Abonnement erhalten Sie für DM 48,- im Jahr. Dafür bekommen Sie 12 Hefte pro Jahr, bzw. 10 Hefte (zwei dicke Doppelausgaben). Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.

## INHALT

- NASCOM JOURNAL INTERN FORTH für den NASCOM Teil 3
- Hardwaretips
- Graphics Generator
- Typenraddrucker Anschluß
- DOKE-Programm CLDDOS Teil 4
- Nachtrag zu Format
- Miniprogramm Grafik-Zusatzkarte
- Strichcodes
  DARTS im Strichcode
  RELOCATOR im Strichcode
  NAS-SYS 3
- Keyboard Erweiterung Parall.Ergänzung zu V.24 Hochauflösende Graphik Sortieren in BASIC Teil 4 BASIC-Token für N 2

- Kleinanzeigen PUSH/POP Programm NASCOMPL/Impressum Günstige Angebote

- Günter Kreidl Otto Fößel
  - Günter Böhm
- Günter Böhm Reinhard Zickwolf Gerhard Bajer
  - Günter Böhm
    - Bernd Ploss
  - Günter Böhm Dieter Oberle
  - Werner Ohring
  - H.-Martin Pohl W. Mayer-Gürr
  - Wolfgang von Jan
    - Michael Bach

# na/com journal

## intern

Liebe Leser,

endlich haben wir das Oktoberheft fertigstellen können, und hoffen, daß die recht vielfältigen Artikel für jeden etwas Interessantes bieten. Die versprochenen BASIC Spiele konnten leider nicht mehr aufgenommen werden, da sie so umfangreich sind und unser Heft jetzt schon den geplanten Umfang überschritten hat. Wir werden die Spiele im Nov. /Dez. Doppelheft nachliefern. Dazu werden wir einen BASIC Compiler vorstellen, einen Selbstbau-Plotter, 2716 Programmierer mit Software, die (nun vollständige) Software für den MDCR und ein Platinen Lay-Out für ein verbessertes Interface dazu. Weiterhin erfahren Sie Näheres über NASSYS 3 und natürlich über die Entwicklung des FORTH.( Der "FORTH-Rundlauf" hat übrigens regen Zuspruch gefunden, was man von der Cassettentausch Aktion nicht behaupten kann. Wenn wir bis zum nächsten Heft nicht noch einige Interessenten finden (bis Jetzt sind es erst 3 !) werden wir die Aktion einstellen müssen.)

Um unser Doppelheft auch wirklich zu einer "Weihnachtsausgabe" machen zu können, bitten wir weiterhin um rege Leserbeteiligung. An dieser Stelle darf ich auch gleich allen Einsendern danken, die mit ihren Beiträgen dem Journal zu einem wirklich guten Niveau Verholfen haben.

Die NASSYS3 Aktion hat auch schon einige Interessenten gefunden. Für sie ist weiter unten eine kleine "Einbauanleitung" abgedruckt.

Nun noch ein Aufruf an alle, die an Kontakten mit NASCOM Benutzern aus ihrer Gegend interessiert sind. Senden Sie Namen, Anschrift und benutztes System bzw. besondere Interessen an untenstehende Adresse. Diese Informationen werden wir veröffentlichen und hoffen, damit zur Förderung lokaler Kontakte von NASCOM Benutzern beizutragen. Genug geflirtet – Viel Spaß mit diesem Heft Ihr Günter Böhm

Kontaktadresse	für	Interessenten	an	lokalen
"Computerbekar	ntso	chaften":		
Werner öhring				
München				
Tel.				

#### Einbauanleitung für NASSYS 3 in NASCOM 1

Die einfachste Lösung wäre, Sie lassen sich das Betriebssystem in 2 2708 schießen. Wenn das zu viel Mühe macht, hier eine kleine Hardwareänderung:

Beim NASSYS3 Eprom werden die Pins 19, 20 und 21 herausgebogen. Pin 21 und 24 werden mit einem kurzen Drahtstück verbunden. Nun muß Pin 19 durch eine Leitung mit A10 der CPU verbunden werden. (rechts neben IC 36 bei Pin 16 ist eine Durchkontaktierung leicht zugänglich).

Nun muß noch der CS-Eingang Pin 20 über ein Gatter angeschlossen werden, so daß er über den Bereich von 2K aktiv ist. Dazu kann man ein 74LS00 direkt auf IC 44 setzen. Die Versorgungsspannung und Masse (Pin 14 und 7) werden direkt mit IC 44 verlötet. Pin 8, 12 und 13 des 74LS00 werden miteinander verbunden (hochbiegen und mit Draht verlöten) Pin 9 und 10 jeweils mit Pin 8 und 11 von IC 44 verlöten. Alle übrigen Beinchen kann man abzwicken. Pin 11 des Gatters wird nun mit CS durch ein Stück Litze verbunden.

Wenn man sich den T4 Monitor in ein 2716 brennt, kann man ihn in den freien Sockel setzen. Durch einen Umschalter, der die Leitung von IC 7400 Pin 11 an an den CS Eingängen der Monitoren umschaltet, kann man ohne Umschaltkarte zwischen zwei Betriebssystemen wählen. Ich werde es jedenfalls so machen.

## FORTH für den NASCOM Tell 3 - von Günter Kreidi

Leider haben sich ins Listing Fehler eingeschlichen: die Zeilen 5480 u. 5495 sind zu ändern: 5480 LD DE, -5

5495 LD DE, -9

Ein weiterer Fehler betrifft die Funktion: """, Sie erwartet die Argumente genau in der umgekehrten Reihenfolge auf dem Stack als es in FORTH üblich ist, und schließt außerdem den Fall A = B nicht aus.

Hier ist die Korrektur einfach Zeile 6038 wird geändert in:

JR NC. TESTE

Die Funktion gibt nun "Wahr" ( = FFFFH ) auf den Stack, wenn T-1 größer als T ist, sonst α.

Die Funktion "ROT" ist zwar richtig beschrieben und programmiert, aber leider genau umgekehrt definiert (Abwärtsrotation statt Aufwärtsrotation) als es sonst in FORTH üblich ist. Um eine Sprachverwirrung auszuschalten, werden wir auch hier eine Änderung vornehmen. Es ist die Reihenfolge der PUSH-Befehle zu verändern in:

6025 PUSH DE

60/26 PUSH HL

6027 PUSH BC

Die folgenden Änderungen sollen keine Fehler korrigieren, sondern werden uns später beim Programmieren in FORTH sehr nützlich sein. Sie verbessern die Zusammenarbeit mit dem Betriebssystem und gestalten sie zugleich variabler. Wir nehmen diese Änderungen direkt in Maschinensprache vor. Zunächst verwandeln wir die Constante "MEMORY" in eine Variable. Wir tragen ab 1171H statt 5C 11 ein: 75 11.

Bevor wir die nächste Veränderung vornehmen führen wir zunächst einen Kaltstart des FORTH-Systems aus und kehren dann sofort mit RESET oder dem Befehl "91 NAS-SYS" ins Betriebssystem zurück. Nun fügen wir eine zusätzliche Routine und ihren Namen direkt in Maschinensprache ein mit Hilfe des MODIFY-Kommandos:

16AB AD 16 E1 22 ØC ØC DF .M

16B3 E5 C3 3E 10,

1E4A Ø6 ,M ,O ,D ,I ,F ,Y AB

1E52 16.

Mit "MODIFY" kann das M-Kommando des Betriebssystems aufgerufen werden. Der Startwert wird auf dem Stack übergeben, bei der Rückkehr wird die nächste freie Speicheradresse ebenfalls auf dem Stack übergeben. (In. genau dieser Weise funktioniert das natürlich nur unter NAS-SYS. T2/T4-Anwender müssen sich das etwas umschreiben.) Bevor wir nun das System wieder starten können, müssen wir noch die Werte der beiden Variablen "CODE" und "NAMES" verändern, damit die

neue Funktion vom Interpreter erkannt und ausgeführt wird. Wir benutzen wieder das M Kommando und tragen die neuen Werte ein: 1293 B7.

128F 4A.

Wir staten nun den Interpreter mit E1000 und werden dann dieses Tiny-FORTH zunächst dazu benutzen, das System selbst auszubauen und Schritt für Schritt eine komfortable Programmiersprache zu entwickeln.

Wir beginnen mit den bereits bekannten Funk= tionen CONSTANT und VARIABLE. Es sind defi= nierende Funktionen, die einen Namen in das Dictionary eintragen und ihnen Routinen im Code zuweisen, die einen Wert (CONSTANT) bzw eine Adresse (VARIABLE) auf den Stack geben.

: VARIABLE GETWORD ENTER

VARBL CMPLW CMPLW ;

: CONSTANT GETWORD ENTER CONS CMPLW CMPLW ;

4755 CONSTANT CODEADR

4158 CONSTANT NEXTADR

Diese beiden Konstanten brauchen wir gleich! Die folgende Funktion erklärt sich selbst: : CR 13 COUT ;

Wir brauchen sie bereits bei der nächsten Funktion, ohne die man sich gar nicht erst an größere Programmierversuche herantrauen sollte:

: DEL NAMES PEEKW DUP PRINTS CR FIRST + DUP PEEKW CODEADR POKEW INC INC NAMES POKEW

DEL löscht die Jeweils zuletzt compilierte Funktion sowie ihren Namen, der dabei ange= zeigt wird. CODEADR gibt dabei die Adresse der Variablen CODE, die den nächsten freien Speicherplatz für den FORTH-Code enthält. Mit diesem Trick machen wir uns eine Variab= le zugänglich, die zwar im Code, nicht aber im Dictionary enthalten ist.

Die folgende Funktion, MCODE, ist wiederum definierend. Sie erlaubt den Einbau von Rou= tinen in Maschinensprache in den FORTH-Code:

: MCODE GETWORD ENTER CODEADR PEEKW
DUP INC INC DUP ROT POKEW MODIFY
DUP 195 SWAP POKEB INC DUP
NEXTADR SWAP POKEW INC INC
CODEADR POKEW

Wir wollen MCODE nun gleich benutzen, um ei= ne Standard-FORTH-Routine in Maschinencode zu schreiben:

MCODE OVER

1743 E1 D1 D5 E5 D5.

OVER ist ein Befehl zur Stackmanipulation wie DUP und ROT. Die Funktion kopiert den 2.

Wert auf dem Stack obenauf. Wie man sieht, ist bei der Programmierung mit MCODE kein Rückkehrbefehl erforderlich; der Rücksprung zum Interpreter (NEXT) wird mit, Hilfe der Konstante NEXTADR (= 103EH) von MCODE an das Maschinenprogramm angehängt.

Will man von FORTH aus Drucker oder Casset= tenrecorder betreiben, so kann man sich der Ein- und Ausgaberoutinen des Betriebssystems bedienen. Es empfiehlt sich jedoch, auch die Routinen CIN und COUT zu verbessern. Dazu definieren wir zunächst einige Hilfsfunktio= nen:

MCODE NORMIN

XXXX CF 6F 26 00 E5.

MCODE BLINK

XXXX DF 7B 6F 26 00 E5.

MCODE NORMOUT

XXXX C1 79 F7.

Die Adressen XXXX werden von MCODE angegeben und nicht vom Benutzer. Die folgende Funk= tion verlangt einen Namen als Argument. Wird dieser Namen im Dictionarv gefunden, so wird die Startadresse des zugehörigen Codes auf den Stack gegeben, andernfalls wird der Name ausgedruckt:

: CADR GETWORD NAMES PEEKW LOOKUP EQZ IF PRINTS THEN

Wir definieren folgende Variablen, wobei mit CADR der Anfangswert berechnet wird:

CADR NORMOUT VARIABLE OUTVAR

CADR NORMIN VARIABLE INVAR

Wir werden nun neue Ein-/Ausgabefunktionen definjeren, die an Stelle von CIN und COUT treten sollen. Sie rufen diejenige Ein- oder Ausgaberoutine auf, deren Startadresse in den Variablen INVAR bzw. OUTVAR gespeichert sind.

- : VAREX PEEKW EXECUTE ;
- : COUT2 OUTVAR VAREX ;

Im Interpretermodus geben wir nun folgenden Befehl ein:

CADR COUT2 CADR COUT 8 MOVEBYTES DEL

COUT2 kann nun unter der Adresse von COUT aufgerufen werden und wird deshalb gelöscht. Ebenso verfahren wir mit CIN, wir compilie=ren wiederum vorläufig CIN2, schieben sie an die Stelle von CIN, und löschen sie dann wieder, da man sie mit CIN aufrufen kann:

:/.IN2 INVAR VAREX ;

CADR CIN2 CADR CIN 8 MOVEBYTES DEL

Nachdem wir nun so ausgiebig an dem System herumgebastelt haben, wollen wir nun einige simple FORTH-Funktionen compilieren: MCODE UNDER

XXXX E1 D1 E5 D5 E5.

kopiert den obersten Stackwert an die dritte Stackposition.

: < > EQZ ;

: / /MOD POP ;

: MOD /MOD SWAP POP ;

: MAX OVER OVER > IF POP ELSE SWAP POP THEN ;

: MIN OVER OVER < IF POP ELSE SWAP POP THEN ;

Diese trivialen Funktionen erwarten jeweils

2 Argumente auf dem Stack.

Die nächsten Funktionen sind etwas komplexer und greifen direkt auf den Speicher zu:

: PRINTM PEEKW CONBXA PRINTS ;

: MEM+ DUP PEEKW ROT + SWAP POKEW ;

: FILL SWAP ONE FOR UNDER OVER POKEB
INC SWAP LOOP POP POP;

: ERASE Ø FILL ;

: BLANKS 32 FILL ;

PRINTM druckt den Wert an der Adresse (T) aus (dezimal). MEM+ addiert den Wert von T-1 an die Adresse (T). FILL schreibt T-1 Bytes vom Wert T an die Adresse (T). ERASE und BLANKS schreiben Nullen bzw. Blanks in den Speicher. MESSAGE ist dagegen wieder eine definierende Funktion; sie erlaubt das Ein= fügen von Strings in das Programm:

: MESSAGE GETWORD ENTER VARBL CMPLW REPEAT CIN DUP COUT 34 EQ UNTIL

DUP 8 EQ IF POP DEC

ELSE OVER POKEB INC

THEN LOOP

POP ZERO OVER POKEB INC CODEADR POKEW;

z.B. eine Error-Meldung:

MESSAGE ERROR

Error"

Die Eingabe wird mit einem Anführungszeichen beendet; sie kann beliebig lang sein und auch Leerzeichen enthalten. Mit TYPE können derartige Strings ausgegeben werden.

: TYPE REPEAT DUP PEEKB DUP EQZ UNTIL

COUT INC LOOP POP POP;

TYPE erwartet eine Adresse auf dem Stack, der Name des Strings muß ihr vorausgehen: ERROR TYPE

Error

Da der Platz im NASCOM-Journal beschränkt ist muß ich hier schließen. Im nächsten Heft folgen dann ein Bildschirm-Editor und die Cassettenroutinen, sowie ein erstes kleines Programm in FORTH, eine neue Version eines "alten" Computerspiels; LIFE in einem "ge="schlossenen Universum".

## HARDWARE TIPS VON Otto Fößel

Der nachfolgende Artikel von Otto Fößel führt den Gedanken, die CPU durch WAIT anzuhalten, welchen Josef Zeller im letzten Heft geäußert hat, konsequent weiter. Durch die vorgeschlagene Schaltung ist es möglich, die CPU bei Jedem MREQ oder IÖREQ – Zyklus durch den WAIT anzuhalten. Man sollte noch anmerken, daß während des WAIT – Zyklus von der CPU kein Refresh ausgeführt wird, dynamische RAMs also ihre Information verlieren,

Die nachfolgende Beschreibung soll all denjenigen helfen, die ratlos vor ihrer nicht funktionierenden Platine stehen und nicht wissen, wie und wo man Jetzt mit der Fehlersuche beginnen könnte. Es wird gezeigt, wie man alleine mit einem Vielfachmeßgerät, der kleinen Schaltung  $\mathbf{1}_{11}$  Bild und ein bißchen Überlegung sehr viele Fehler finden kann.

Als Erstes wird sich eine optische Kontrolle anbieten: sind alle Bauteile dort, wo sie hingehören, sind alle ICs richtig eingesetzt, alle IC-Beinchen im Sockel, notwendigen Durchkontaktierungen und Lötbrücken gemacht, befinden sich irgendwo noch Reste von Lötzinn, die Kurzschlüsse verursachen könnten usw. Dann mit dem Voltmeter: die Betriebsspannungen in Ordnung, und sind kommt die Betriebsspannung auch an allen ICs an? Wenn man bis hierher noch nichts Ungewöhnliches feststellen konnte, hilft erst einmal Nachdenken. Woran kann es liegen, daß sich nach dem Reset nicht das Erwartete tut. 1.) Es könnten Leitungsbahnen unterbrochen oder schlecht durchkontaktiert sein 2.) Kurzschlüsse mit anderen Leitungsbahnen 3.) defekte ICs bzw. Bauteile, Die Möglichkeit von dynamischen Fehlern soll hier nicht in Betracht gezogen werden, da sie erstens viel seltener vorkommen und mit einfachen Mitteln sowieso nicht behoben werden können. Außerdem soll davon ausgegangen werden, daß die Systemsoftware (Betriebsprogramm) in Ordnung ist.

Bei dem Durcheinander von Leitungsbahnen wird man es schnell aufgeben, mit dem Ohmmeter alle Leitungen zu verfolgen bzw. Kurzschlüsse mit allen möglichen Nachbarleitungen zu suchen. Auch das Testen der ICs scheint auf dem ersten Blick mit dem Vielfachinstrument nicht möglich. An diesem Punkt soll deshalb die kleine Schaltung (siehe Bild) zum Einsatz kommen.


Die Schaltung wird folgendes bewirken: der Prozessor, der mit einer Taktfrequenz von 2 MHz arbeitet und ein ruhiges Beobachten der Signale unmöglich macht, soll in den entscheidenden Augenblicken angehalten werden, so daß alle Signale, die irgendwo auf einer Leitung liegen, eingefroren werden und dann in aller Ruhe mit dem Vielfachmeßinstrument überprüft werden können.

Dieses Anhalten geschieht mit dem Anlegen eines Null-Pegels an den Eingang "WAIT" des Mikroprozessors bei Jedem MREQ oder 170-REQ. Erzeugt wird dieses Signal vom D-FF 1 durch Rücksetzen am CLEAR-Eingang. Dieser CLEAR Eingang bekommt dafür vom Monoflop MF 1 bei Jedem MREQ oder 10REQ einen kurzen Impuls. Durch Schließen von S1 wird dieser Impuls verhindert und folglich auch kein WAIT Signal an FF1 erzeugt.

Möchte man jetzt, daß der Mikroprozessor genau einen Schritt weiterarbeitet, d.h. bis zum nächsten Speicher- oder I/O-Zugriff, so wird die Taste S2 kutzgeschlossen. Sie erzeugt ein Taktsignal an FF1 und schaltet somit die log. "1" vom Eingang zum Ausgang Q durch, d.h.  $\overline{\text{WAIT}} = 1$ . Aber schon beim nächsten  $\overline{\text{MREQ}}$  wird wieder ein CLEAR-Impuls erzeugt und der Prozessor über FF1 erneut gestoppt.

Der erste Vorteil dieser Schaltung ist ihre Einfachheit und folglich auch der problemlose Nachbau. Zweitens kann sie ebenso einfach an den Mikrocomputer angeschlossen werden, indem man die drei Leitungen MREQ, TOREQ und WAIT anzapft. Einfacher geht es nicht!

Aber Jetzt zum Messen. Wie können Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse mit dem
Voltmeter erkannt werden? Kurzschlüsse werden wir immer erkennen, wenn auf der Leitung
eine log."1" liegen soll, aber durch eben
einen Kurzschluß mit einer Nachbarleitung
auf eine Spannung kleiner 2V gezogen wird.
Ähnlich ist es bei Leitungsunterbrechungen,
Hier wird der Eingang an dem das Signal
ankommen soll infolge der Unterbrechung "in
der Luft hängen". Da wir es fast ausschließlich mit TTL- Eingängen zu tun haben, wird
sich dort eine Spannung zwischen 1 und 2
Volt einstellen. Also auf Jeden Fall kein



sauberer TTL-Pegel. Die Bruchstelle kanndann mit dem Ohmmeter noch genau lokalisiert werden. Sollte die Verbindung dennoch in Ordnung sein, so würde dies auf einen Defekt am Ausgang des treibenden ICs bzw. am Eingang des angeschlossenen ICs hindeuten, was durch wahlweises Herausnehmen eines ICs noch genau bestimmt werden kann.

Ein kurzes Beispiel an einem NASCOM 1 mit dem Betriebssystem NAS-SYS mag diese Fehlersuche noch ein wenig verdeutlichen, Die Hilfsschaltung ist angeschlossen, d.h. der Prozessor wurde inzwischen angehalten und nach dem Reset und einem ersten Tastendruck auf S2 wird genau dort gestoppt, wo der erstes Befehlsbyte vom Prozessor sein Monitor-ROM holt. Folglich wird auf Adreßbus 0000 anliegen, auf dem Datenbus wird vom ROM her die 31H liegen, die READ-Leitung muß log"@" aufweisen, die WRITE-Leitung log"1", die MREQ auf log"0" und die I/ORQ-Leitung auf log"1". Diese Pegel sind dorthin zu verfolgen, wo sie evtl. benötigt werden.

Ist soweit alles in Ordnung wird kurz S2 gedrückt. Auf dem Adreßbus muß ØØØ1 erscheinen und auf dem Datenbus, laut Monitorlisting, ØØ. Durch dieses Vorgehen wird also der Mikroprozessor sofort beim nächsten Speicherzugriff wieder angehalten.

Aber auch größere Sprünge, nämlich bis zum nächsten I/O-Befehl, die ebenfalls im Monitorprogramm vorkommen, sind möglich. Dafür wird einfach die MREQ-Leitung zur Zusatzschaltung unterbrochen und ein WAIT-Signal kann folglich erst beim nächsten TORQ erzeugt werden.

Zusätzliche Überlegungen sind dann erforderlich, wenn die Signale auf ihrem Weg zu den Adressaten noch verschiedene Funktionsgatter durchlaufen (z.B. UND-, ODËR-Gatter, Multiplexer für IC-Auswahl in der  $\overline{\text{ND}}$ - oder  $\overline{\text{WR}}$  Leitung usw.). Dies ermöglicht dann gleichzeitig, diese verschiedenen Gatter auf ihre Funktionsfähigkeit zu Überprüfen.

Damit sind aber die Möglichkeiten der Fehlersuche mit diesen Hilfsmitteln bei weitem noch nicht erschöpft. Sollte Interesse bestehen, kann ich noch ausführen, wie sich z. B. der Einsatz eines selbstprogrammierten EPROMs an Stelle des Monitor-ROMs lohnen kann. (Mit den drei Befehlen LD A,FF; ST A ØCØØ; LD A,ØCØØ kann die Funktionstüchtigkeit des wichtigen RAM-Speichers für Monitorzwecke überprüft werden). EPROMs dafür könnte ich evtl. zur Verfügung stellen.

Ein weiteres Einsatzgebiet wäre das Testen von selbstentwickelten Zusatzschaltungen, bzw. Interfaceschaltungen bei funktionierendem Grundsystem. Dafür müßte das treibende Programm an den entscheidenden Stellen angehalten werden, um dann die Signale zu der neuen Schaltung im statischen Zustand überprüfen zu können. Dafür eignen sich nicht die Monitorhilfsmittel (Break, Single Step). Auch hier kann mit besagter Zusatzschaltung und einem kleinen Trick das laufende Programm gezielt gestonpt werden.

gramm gezielt gestoppt werden.

ICH GLAUBE,
DAS INTERESSE
FÜR WEITERE
ARTIKEL YON
HERRN FÖBEL
KANN MAN
VORAUSSETZEN!

## GRAPHICS-GENERATOR VON Günter Böhm

Kürzlich habe ich einen Graphics Generator NASCOM 2 erworben, um meinen für den NASCOM 1 um die Graphic Möglichkeiten zu ist mir aufgefallen, daß erweitern. Dabei dieser Generator bis auf die Pins 19 und 21 pinkompatibel mit den Eproms auf meiner Grundplatine ist. So habe ich den Generator einfach einmal in einen freien Epromsockel meiner Erweiterung gesteckt und mit folgendem Programm die Nullen und Einsen durch den Drucker in schwarze und weiße "Punkte" verwandelt. Durch Start bei C80 und als zweiten Parameter Eingabe der Startadresse im EPROM wird ein Zeichen von 8 Punkten Breite und 16 Punkten Höhe abgebildet.

Wenn ein Charactergenerator aber nur ein einfaches EPROM ist, warum sollte man sich dann nicht seinen eigenen Charactergenerator programmieren?

Da, wie bereits erwähnt, ein Character aus 8 Spalten und 16 Reihen besteht, sollte man sich für selbstprogrammierte Zeichen zunächst ein "Schnittmuster" aufzeichnen, und darin die Punkte eintragen, die gesetzt werden sollen. Dann wird ein beliebiger Bereich im RAM gewählt und von links oben beginnend Zeile für Zeile des Characters als Byte eingegeben, wobei jeder gesetzte Punkt als 1 und jeder nichgesetzte als Ø betrachtet wird.

Die Zeile . . . . . wird als 10101101 betrachtet und als AD gespeichert, Entsprechend verfährt man mit den folgenden 15 Zeilen. Daß ein Zeichen exakt 16 Bytes benötigt, macht die Speicherung übersichtlicher, Beginnt Ihr "Character-RAM" z.B. bei ØDØØ, so folgt das nächste Zeichen in ØD10, dann ØD20 etc. Man verliert also nicht den Überblick,

Wenn Sie eine Reihe von Zeichen programmiert haben, müssen sie in ein EPROM 2716 "geschossen" werden, (Maximal sind 128 Zeichen möglich), Nach Einstecken des EPROMS in den Graphics Sockel des NASCOM 2 können Ihre Zeichen abgebildet werden,

NASCOM 1 Besitzer müssen leider in der Lage sein, ein 2732 EPROM programmieren zu können, um mit Hilfe der Graphic Karte von Herrn Ploß eigene Zeichen herstellen zu können. Die Fassung des NASCOM 1 ist leider für 2716 nicht pinkompatibel.

Es wurde aber schon einmal eine Graphic. Karte von MKS angeboten, vielleicht kann die ein selbstprogrammiertes EPROM aufnehmen? Ich bin darüber leider nicht informiert.

Vor dem Brennen des EPROMs empfiehlt es sich, mit obigem Druckprogramm die selbsterstellten Zeichen auszudrucken. Man erhält einen Eindruck Ihrer Gestalt und kann Fehler verbessern.

Drücken von NEW LINE bildet übrigens den nächsten Character ab, eine beliebige Taste läßt zum Monitor zurückspringen.

 ØCSØ
 2A
 ØE
 ØC
 ØE
 10
 Ø6
 Ø8
 7E
 7A

 ØCS8
 CB
 27
 38
 Ø9
 F5
 3E
 20
 CD
 E7


 ØCSØ
 5D
 ØØ
 F1
 18
 Ø7
 F5
 3E
 23
 5F

 ØCSØ
 CD
 5D
 ØØ
 F1
 10
 EA
 23
 3E
 1A

 ØCAØ
 ØA
 CD
 5D
 ØØ
 ØD
 20
 DE
 CD
 B8

 ØCAØ
 69
 ØØ
 30
 FB
 FE
 1F
 28
 D3
 6Ø

 ØCBØ
 CF



# TYPENRADDRUCKER OLYMPIA ESW 100 von Günter Böhm

Der Anschluß der ESW 100 KSR von OLYMPIA ist absolut kein Hexenwerk und ohne große Hardwareänderungen möglich. Die einfachste Lösung ist wohl der Anschluß an die TTY (20 mA) Schnittstelle.

Dazu sind folgende Pins zu verbinden:

ESW 100 KSR	NASCOM1	SK2
Pin 9 TTYT-	Pin 8	Masse
Pin 10 TTYT+	Pin 5	KBD+
Pin 21 TTYR+	Pin 12	PTR+
Pin 25 TTYR-	Pin 11	PTR-

Weiterhin sind am Drucker die Pins 2 und 11 und die Pins 3 und 18 jeweils mit einander zu Verbinden.

Um das CTS (Clear to send) Signal zu unter drücken, muß auf der Platine des KSR ein Widerstand 2,7 K eingesetzt werden. Seine Position ist aus der mitgelieferten Schaltung ersichtlich.

Um den UART auf die 2 Stopbits umzustellen, die der KSR braucht, muß Link 2 auf der NASCOM Platine von Masse getrennt werden,

Man könnte aber ébenso den KSR auf 1 Stopbit umstellen; dazu müßten die Dioden D26 und D27 aus der KSR Platine entfernt werden,

Soweit funktioniert der Typenraddrucker schon als Empfänger. Um aber sein Keyboard auch als Sender benutzen zu können, muß das Signal des Keyboards noch invertiert werden. Glücklicherweise ist dafür noch ein Gatter auf der NASCOM Platine frei. Biegen Sie einfach die Pins 5 und 6 aus dem IC 31 heraus und legen das Gatter so zwischen Link 3 des NASCOM, daß das Eingangssignal invertiert wird. ( siehe Schaltung ).

Um den 1760 Hz Takt des NASCOM TTY Clock Generators verwenden zu können, muß man eine Drahtbrücke auf der KSR PLatine verändern. (siehe Schaltplan). Besser wäre es allerdings in Hinblick auf die übertragungsges chwindigkeit, den NASCOM Takt durch Verwendung eines kleineren Kondensators am 555 zu verändern und so auf max. 17 Zeichen pro Sekunde zu erhöhen.


Die Änderungen an Link 2 und 3 und die unterschiedlichen Clocks solften natürlich durch Schalter oder Relais für Cassette und Drucker umschaltbar gestaltet werden.

Für eventuelle Fragen zu diesem Thema stehe ich gerne zur Verfügung.

Da der KSR nicht alle Zeichen abbilden kann, die(vor allem in BASIC) benötigt werden , wurde folgendes kleine Programm entwickelt, das die Zeichen entsprechend umformt.Sie werden folgendermaßen abgebildet:

. 🕈	1
Ø	Ø
>	- 3
<b>~</b>	1
@	a)

INIT STARTET das Programm als Ersatz für die CRT Routine, START2 gibt ohne CRT aus; für die Verwendung mit dem ASM Assembler wird bei START3 begonnen (weil sonst zwei Leerzeilen ausgegeben werden). Für BASIC läßt sich das Programm mit DOKE, 3147,3207 zum Listen verwenden; es ist aber bis auf die Startadressen voll verschieblich.



ØC8Ø Ø13B ØC4B CA49 ØØ5E		0010 0020 0030 0030 0040 0050 0060	CRT SCRT DELAY OUT	T FUEF ORG EQU EQU EQU EQU	₹ KSR #C8Ø #13B #C4B #CA49 #Ø5E
ØC8Ø ØC83 ØC86	2187ØC 224BØC CF	ØØ7Ø ØØ8Ø ØØ9Ø Ø1ØØ	ÍNIT	LD LD RST	HL,START1 (\$CRT),HL 8
ØC87 ØC8A ØC8C ØC8E ØC9Ø	CD3BØ1 FE1F 2009 3EØA CD5EØØ CD49CA	Ø09Ø Ø19Ø Ø112Ø Ø112Ø Ø15Ø Ø15Ø Ø16Ø Ø18Ø Ø19Ø	ŠTART1 START2	JR LD CALL	CRT #1F NZ BACKS A,#ØA OUT
ØC93 ØC96 ØC97 ØC99 ØC9B	88 88 69	Ø17Ø Ø18Ø Ø19Ø Ø2ØØ Ø21Ø	BACKS	CALL RET NOP	DELAY
0C936799BDF13368AAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	00 00 00 00 FE1D 2005 3E08 C35E00 FE5E 200D CD5E00 3E31 C35E00	0200 0210 0220 0230 0240 0250 0250 0250 0250 0330 03310 03320 03320	POT	CP JR JP CP JR CALL CALL LD	#1D NZ POT A,8 OUT #5E NZ NULL OUT A,#6Ø OUT A,#31
ØČB4 ØCB7 ØCB9 ØCBB ØCBE ØCCØ	C35EØØ FE3Ø 2ØØD CD5EØØ 3EØ8 CD5EØØ	Ø32Ø Ø33Ø Ø34Ø Ø35Ø Ø36Ø Ø37Ø	NULL	JP CP JR CALL LD CALL	OUT #30 NZ KLEIN OUT A.8 OUT

ØCC3 ØCC5 ØCC8 ØCCA ØCCC	C35EØØ FE3C 2ØØA 3E5E	Ø38Ø Ø39Ø Ø4ØØ Ø41Ø Ø42Ø Ø43Ø	KLEIN	LD JP CP JR LD CALL	A,#2F OUT #3C NZ GROSS A,#5E OUT
ØCD1 ØCD3 ØCD6 ØCD8 ØCDA ØCDC	3E2D	Ø44Ø Ø45Ø Ø46Ø Ø47Ø Ø48Ø Ø49Ø	GROSS	LD JP CP JR LD CALL	A,#2D OUT #3E NZ SCHN A,#6Ø OUT
ØCDF ØCE1 ØCE4 ØCE6 ØCE8 ØCEA		Ø500 Ø510 Ø520 Ø530 Ø540 Ø550	SCHN	LD JP CP JR LD CALL	A,#2D OUT #4Ø NZ END A,#61 OUT
ØCED ØCEF ØCF2 ØCF4	3E5E CD5EØØ 3E29 C35EØØ	Ø56Ø Ø57Ø Ø58Ø Ø59Ø Ø6ØØ	END	LD CALL LD JP	A,#5E OUT A,#29 OUT R_ASM ASS.
ØCF7 ØCF9 ØCFB ØCFD ØDØØ ØDØ3	FE1F 209C 3E0D CD5E00 CD49CA C9	Ø61Ø Ø62Ø Ø63Ø Ø64Ø Ø65Ø Ø67Ø	START3	JR JR LD CALL CALL RET	#1F NZ BACKS A,#D OUT DELAY

```
ØC8Ø 21 87 ØC 22 4B ØC CF CD[55
ØC88 3B Ø1 FE 1F 2Ø Ø9 3E ØA 5E
ØC9Ø CD 5E ØØ CD 49 CA C9 FE,6E
ØC98 1D 2Ø ØB 3E Ø8 FE 1D 2Ø 6D
ØCAØ Ø5 3E Ø8 C3 5E ØØ FE 5E 74
ØCA8 20 0D CD 5E 00 3E 60 CD 77
ØCBØ 5E ØØ 3E 31 C3 5E ØØ FE A8
ØCB8 30 20 0D CD 5E 00 3E 08 92
ØCCØ CD 5E ØØ 3E 2F C3 5E ØØ
ØCC8 FE 3C 2Ø ØA 3E 5E CD 5E FF
ØCDØ ØØ 3E 2D C3 5E ØØ FE 3E A4
ØCD8 20 ØA 3E 60 CD 5E 00 3E 15
ØCEØ 2D C3 5E ØØ FE 4Ø 2Ø ØC A4
ØCE8 3E 61 CD 5E ØØ 3E 5E CD 27
ØCFØ 5E ØØ 3E 29 C3 5E ØØ FE|EØ
ØCF8 1F 2Ø 9C 3E ØD CD 5E ØØ\55
ØDØØ CD 49 CA C9 E5 18 D5 CD 55
```

#### »DOKE« PROGRAMM VON Reinhard Zickwolf

Das folgende Programm wandelt éin Maschinenprogramm, welches von BASIC durch USR(X) aufgerufen werden soll, in das nötige Doke Format um. Die Speicherung der Startadresse des Maschinencodes in USRLOC wird ebenfalls angezeigt.

```
18Ø INPUT"ENDADRESSE ";E$

19Ø INPUT"STARTADRESSE";S$

20Ø H$=A$:GOSUB44Ø:A=DE

21Ø H$=E$:GOSUB44Ø:E=DE

22Ø LM=E-A+1

23Ø IF LMØ THEN PRINT"FEHLER":GOTO17Ø

24Ø DIM M$(LM):PRINT

25Ø PRINT"MASCHINENPROGRAMM BYTE FUER BYTE ";

26Ø PRINT"EINGEBEN":PRINT

27Ø FOR B=1 TO LM:PRINT B;":";:INPUT M$(B):NEXT

29Ø REM UMWANDLUNG DES MASCHINENPROGRAMMS

30Ø CLS

31Ø PRINT"MASCHINENPROGRAMM IM DOKE-FORMAT

32Ø PRINT"

34Ø H$=S$:GOSUB44Ø:PRINT"DOKE 41ØØ ,";DO:PRINT

35Ø H$=A$:GOSUB44Ø:A=DE

36Ø LG=INT(LM/2)*2:FOR B=1 TO LG STEP 2

37Ø H$=M$(B+1)+M$(B):GOSUB44Ø

38Ø PRINT"DOKE";A;",";DO:A=A+2:NEXT

39Ø IF LM-LG - ,5 THEN PRINT:END

40Ø H$=M$(LM):GOSUB44Ø

41Ø PRINT"POKE";A;",";DO:PRINT:END

43Ø REM UMRECHNUNG HEX/DEZ UND DOKE

44Ø DE=O:S=1:FOR L=LEN(H$)-1 TO Ø STEP -1

45Ø C=ASC(MID$(H$,S,1)):S=S+1

46Ø IF C >= 48 AND C <= 57 THEN C=C-48:GOTO49Ø

47Ø IF C >=65 AND C <=7Ø THEN C=C-55:GOTO49Ø

48Ø PRINT"FALSCHE EINGABE":RETURN

49Ø IF LØ THEN DE=DE+C:GOTO51Ø

50Ø SW=1:FOR I=1 TO L:SW=16*SW:NEXT:DE=DE+C*SW

51Ø NEXT:DO=DE:IF DO >=32768 THEN DO=DO-65536
```

#### CLDDOS Tell 4

CLDDOS-SYSTEM Programme von Gerhard Baier

In den letzten Ausgaben des Nascom-Journals wurden einige Unterprogramme fuer das CLDDOS-System vorgestellt. In dieser Ausgabe werden nun zwei nuetzliche Programme abgedruckt, die jene Unterprogramme verwenden: WRFILE und RDFILE

Die benoetigten Unterprogramme werden einzeln am Ende des Programms durch "ENCLU" dazugelinkt. Die ganzen Unterprogramme koennten natuerlich auch zu einem einzigen File (wie z.B. SYSLIB.ACM) zusammengebunden werden. Allerdings werden in diesem Fall immer alle in dem ACM-File enthaltenen Routinen zum Programm dazugelinkt, egal ob sie von dem Hauptprogramm aufgerufen werden oder nicht.

CLD 8080/Z80 Assembler 03-Mai-81 Seite :

RDFILE VERSION 1.0 03-MAI-81 GERHARD BAIER

MIT DIESEM PROGRAMM KOENNEN BELIEBIGE FILES INS MEMORY GELADEN WERDEN

09 52 45 41 44 20 46 49 46 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30	72 73 69 2E 30 0A 2D 4D 41	31 0A 8A 69 6C 65 6E 61 20 20 20 20 20 A0 76 6F 6E 20 41	65 73 73 65 20 20 3A A0 69 73 20 41 64 72TEXT4 DB "bis Adresse :',0A0 73 73 65 20 20 20 A0		7. 2280
22E1 22EF	22FD 2309	2314	2335	2345 2356 2357 2397 2302 2364 2402 2414	
	_				<b>3</b>
	D TITEL AUSGEBEN		N INS STACK	¥ #	E1 IM MEMORY AUSGEB
CL DDOS 2280H A, 03H H, BREAK	TITEL			HE HL DE, HE OE, DEFBLK A, OIH C, ERROR G, OFFOOH BE, OFFOOH	READ NC, RDFILE1 OIH NC, RROR SEEBEN FES BYTE IM MEMORY AUSGEBEN HL, TEXT4 FRINT FOUTWRD FS AUSGEBEN HL, DE AGUTWRD FS AUSGEBEN AGUTWRD FS AUSGEBEN FS AUSGEBEN HL, DE AGUTWRD FS AUSGEBEN FS AUSGEBEN HL, DE AGUTWRD FS AUSGEBEN FS AUSGEBEN HL, DE AGUTWRD FS AUSGEBEN FS AUSGE
ENCLU CLDDOS ORG ZZBOH LD A,03H LD HL, BREAK	TITEL			7	SCALL . READ JR NC, RDFILE1 CMP 0.1H ONLH STERORS AND AUSBEBEN ES BELEGTES BYTE IM MEMORY AUSGEB LD HL, TEXT4 SCALL .PRINT LD HL, D LD HL, E DEC HL CALL #OUTWRD E DES FILES AUSGEBEN LD HL, TEXT5 SCALL .PRINT EX DE, HL EX DE, H
<b>-</b>	BILDSCHIRM LOESCHEN UND TITEL LD HL, TEXT1 SCALL . PRINT		ESSE EINLESEN INS DE, HL A, O4H HL, TEXT3 #INJEX		L. READ NC, RDF1L O1H NC, RDF1L O1H NC, RROF L. FRINT L. FRINT H., D L., E H., DE H.,
ENCLU ORG LD	* BILDSCHIRM LOESCHEN UND TITEL E1 22			# FILE ERGEFINEN  # FILE ERGEFINEN  56 23	SCALL   READ   SCALL   READ   O14   O15   O14   O15

Ø	* KANAL SCHLIESSEN LD A, 01H SCALL CLOSE  * RUECKKEHR ZUM SYSTEM SCALL . EXIT  * ERROR-BEHANDLUNG ERROR LD H, 0AH SCALL . ERROR LD A, 01H SCALL . EXIT	# DATA-BEREICH 45TEXT1 DB 27,09H,'WRITE - FILE',09H 45 3D DB 09H,'======="',09H,0AH 0A	44TEXT3 DB 'bis Adresse :',0AOH 20 72TEXT4 DB 'bis Adresse :',0AOH 20 61TEXT5 DB 'File-Laenge :',0AOH 20 DEFBLK DB 'File-Laenge :',0AOH 20 FILMAH DS 'File-Laenge :',0AOH FILMAH DS 'FILE-LAENGE :',0AOH ENCLU INSTR ENCLU INSTR ENCLU CNVAB ENCLU CNVAB ENCLU CNVAB ENCLU CNVBA ENCLU CNVBA ENCLU CNVBA ENCLU ROMSUBS
22CB 38 17 22CD D1 22CE E1 22CF ED 52 22D1 44 22D4 3E 01 22D6 7F 05 22D8 78 04	22DA 3E 01 22DC FF 26 22DE AF 22DF FF 00 22E1 AF 22E2 FF 00 22E4 26 0A 22EB 3E 01 22EA FF 2F 22EB 7F 00	18 09 57 52 49 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	76 6F 6E 20 41 65 73 73 65 20 3A A0 69 73 20 41 64 73 73 65 20 20 69 6C 65 20 4C 6E 67 65 20 20 60 65 20 4C 59 30 41 42 53
WRILE VERSION 1.0 05-MAI-81 GERHARD BAIER MIT DIESEM PROGRAMM KANN EIN BELIEBIGER SPEICHERBEREICH ALS FILE AF DISKETTE GESCHRIEBEN WERDEN	ENCLU CLDDOS  PFILE ORG 2280H  LD A,03H  LD HL, BREAK  SCALL .CTLC  BILDSCHIRM LOESCHEN UND TITEL AUSGEBEN  FILENAMEN EINLESEN  LD A, 10H  LD A, 10H  LD A, 10H  LD DE, TEXT2  LD HL, FILNAM  CALL \$1NSTR	* HOTHWASS HAT BEEN A OAH LD HA, VEXT3 LD HL, TEXT3 CALL *INHEX EX DE, HL  * END-ADRESSE EINGEBEN LD HL, TEXT4 LD HL, TEXT4 CALL *INHEX * LAENGE BERECHMEN UND AUSGEBEN INC HL PUSH HL	HL, DE #CUITWRD ; CLEAR CARRY UND AKKU HL, DE #CUITWRD ; CAENGE AUSGEBEN TITEN BLOCKS MIT 0 BESETZEN L HL Z, WRFIL1 B, A #IERO NEN HL H, FILNAM DE, DEFBLK , OPENW
	2280 2280 32 03 2282 2285 FF 21 2287 21 EC 22 2287 21 EC 22 2286 FF 03 228C 228E 11 21 23 2294 CD 79 23	2297 3£ 04 2299 21 31 23 2295 CD A3 23 2297 EB 32 22A0 3E 04 22A2 21 42 23 22A3 CD A3 23 22A8 23 22A9 E5 22A9 E5 22A9 E5 22A9 E5 22A9 E5 22A9 E5 22A9 E5	. T # 3 8 6 4 8 E 8 6 E # E E E E E E E E E E E E E E E E E

```
2280
       3E 03 21 E1 22 FF 21 21 - EC 22 FF 03 3E 10 11 21
                               23 3E - 04 21 31 23 CD A3 23 EB
A3 23 - 23 E5 E5 21 52 23 FF 03
2290
       23 21 68 23 CD 79
       3E 04
               21 42 23
                           CD A3
22A0
       E1 AF ED 52 CD F0 23 95 - E1 28 04 47 CD 8A 19 E5
2280
                               11 62 - 28 FF
       D5 3E 01 21 68 23
                                                  23 38 17 D1 E1 ED
2200
       52 44 0E 00 3E 01 FF 05 - 38 0A 3E 01 FF 26 AF
2200
                                                                      FF
       00 AF FF 00 26 0A FF 2F - 3E 01 FF 00 1B 09 57 52 49 54 45 20 2D 20 46 49 - 4C 45 0A 09 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D - 0A 0A 56 45 72 73 69 6F
22E0
22F0
2300
       6E 20 31 2E 30 0A 30 35 - 2D 4D 41 49 2D 38 31 0A
2310
       8A 46 69 6C 65 6E 61 6D - 65
                                                          20
                                              20 20
                                                      20
                                                              20 20
2320
                                                                      3A
       AO OA 76 6F 6E 20 41 64 - 72 65 73 73 65 20 20 20
2330
       3A AO 62 69 73 20 41 64 - 72 65 73 73 65 20 20
2340
                                                                      20
       3A AO 46 69 6C 65 2D 4C - 61 65 6E 67 65 2O 2O 3A AO 53 59 3O 41 42 53 - 51 FE 3D C2 O4 52 CD
2350
                                                                      20
                                                                      A3
2360
       52 CD 70 52 DA 57 50 21 - FF C3 3C 4F D5 E5 E5 D5 FF 07 E1 FF 03 E1 41 FF - 01 38 FC 36 00 FE 0A 28
2370
       FF 07 E1 FF 03 E1 41 FF
2380
```

OC 77 23 10 F2 3E 07 FF - 02 E1 D1 18 DF 79 90 E1 D1 C1 C9 C5 3C 4F D5 E5 - E5 C5 FF 07 C1 E1 FF 03

21 00 00 41 FF 01 38 FC - FE 0A 28 1D CD DE 23 38 11 C5 04 04 07 07 07 07 - 07 CB 15 CB 14 10 F9 C1

10 E2 3E 07 FF 02 E1 18 - CE 7D D1 D1 Ct C9 D6 30

FE 00 D8 FE 0A 38 07 FE - 11 D8 D6 07 FE 10 3F C9

F5 C5 E5 O6 O4 AF C5 O6 - O4 CB 15 CB 14 17 10 F7 E6 OF CD OE 24 FF O2 C1 - 10 EB E1 C1 F1 C9 FE O0

D8 FE 10 3F D8 FE 0A 38 - 02 C6 07 C6 30 37 3F C9

WRFILE MEMORY: 2280 LAENGE: 01A0 START: 2280

## NACHTRAG zu »FORMAT«

2390

23A0

2380 2380

23DO

23E0

23F0 2400

Das Formatierprogramm aus dem Augustheft hat sich bisher gut bewährt. Nur ist manchmal die Notwenigkeit aufgetreten, eine Zeile mit einem Space beginnen zu müssen oder verschiedene Spalten zu tabulieren. Dazu muß das Programm selbst nicht verändert werden; man muß nur Zeichen festlegen, die durch das Druckerprogramm entsprechend interpretiert werden. Deshalb formatiere ich auch nicht mehr direkt über den VART sondern über eine Druckerroutine, die an anderer Stelle beschrieben ist. (Olympia ESW 1000 KSR an NASCOM)

Der von mir benutzte Drucker benutzt das Zeichen → (Ø9hex) um eine vorher eingestellte Anzahl von Schritten nach rechts zu rücken. Wenn Sie also Texte auf Cassette einsenden und dieses Zeichen zum Tabulieren verwenden wollen, müßten Sie angeben, wie viele Zeichen der Tabulator überspringen soll.

Eine andere Möglichkeit des Tabulierens bildet das Festlegen eines Zeichens für einen Zwischenraum, der nicht unterdrückt werden darf. Mit T 4 oder NASSYS ist es kein Problem, das Zeichen 5 für BS zu erzeugen, das ich als Space z.B. am Zeilenanfang abdrucke, Folgendes Programm zum Umwandeln von Ø8hex in einen Zwischenraum ist durch

```
das Einfügen von in eingerückt:

CP,#Ø8

JR NZ OUT

LD A,#2Ø

OUT JP Druck(z.B.SRLOUT)

Damit ist das Formatierprogramm wieder ein Stück vielseitiger geworden.
```

#### **MINIPROGRAMM**

```
0010 ;ANZEIGE EINER
0020 ;2-BYTE-PRUEFSUMME
0030 ;ARGUMENT 2 ENTHAELT
0040 ;DIE STARTADR.DES
0050 ;SPEICHERS, ARG.3
0060 ;ENTHAELT DIE LAENGE
0070 ;DER ZEILE ODER DES
0080 ;BLOCKS, BELIEBIGE
0090 ;TASTE STARTET AUSGABE
0091 ;DER NAECHSTEN ZEILE
0092 ;3.10.81-NASBUG T4
0100 ARG2 EQU #C0E
0110 ARG3 EQU #C10
0120 HLOUT EQU #232
                                            0110
0120
0130
                                                                                ĒĞŬ
EQU
                                                           HLOUT
 023C
0F00
0F00 2A0E0C 015C
0F03 E5 0160
0F04 ED5B100C 0170
0F08 19 0180
0700 0190
                                                           SPACE
                                                                                ŌŔĞ
                                                                                               #F00
                                            Ŏ15Ö START
Q16O
                                                                                LD
                                                                                               HL, (ARG2)
                                                                                PUSH HE (ARG3)
  0F04 E05B100C 0170
0F08 19 0180
0F09 220E0C 0190
0F0C EB 0200
0F0E CD3202 0220
0F11 CD3C02 0230
0F14 DD210000 0240
0F18 0600 0250
0F1A 4E 0260
0F1B DD09 0270
0F1D 23 0280
                                                                               ADD HL DE
LD (ARG2), HL
EX DE, HL
POP HL
                                                                               CALL HLOUT
CALL SPACE
LD IX.0
LD B.0
LD C.(HL
                                            0250
0260 L00P
0270
0280
0290
                                                                                             IX'BC
C'(HF)
                                                                                ĀĎD
  0F1B DD09
0F1D 23
0F1E E5
0F1F AF
0F20 ED52
0F22 E1
0F23 38F5
0F25 DDE5
0F27 E1
0F28 ED320
0F28 EF
                                                                                ÎNC HÊ
PUSH HE
                                                                                XOR
SBC
POP
                                                                                              HL, DE
                                                                                              ĤĹ
                                                                               JŘ ČLOOP
PUSH IX
                                                                                PÓP
                ČD3202
EE
                                            0360
                                                                                 CALL HEOUT
  0F2B EF
0F2C 1F00
0F2E CD6900
0F31 30FB
                                                                                RST 40
DEFW #1F
                                                                                CALL
JR
JR
                                                                                              #69
NC KEYB
START
                                            0390 KEYB
                                           0400
0410
0420
0430
                 18CB
                                                         ANPASSUNG AN NASSYS:
FOLGENDE PROGRAMMZEILEN
MUESSEN GEAENDERT
                                           0460 ; WERDEN
0470 ;
0220 N
0221 D
0230 N
                                                                                NOP
DEFW #66DF
NOP
                 00
                  ĎF66
                 00
                                                                               DĚFW #69DF
NOP
                                            0231
0360
                  ĎF69
                 50
DF66
                                                                               DĚFW #66DF
                                            0361
                 00
                  DF6A
                                                                                DEFW #6ADF
                                                                               NOP
DEFW #62DF
                 00
                                            0390
                  ĎF62
                                            0391
Das Programm ist voll verschieblich
```

#### GRAFIC ZUSATZKARTE für den NASCOM 1

Mit dieser Zusatzkarte wird der NAS-COM-1 auf die Grafikmöglichkeiten des NASCOM-2 erweitert. Auf der Grafikkarte ist ein EPROM 2732, das den gesamten Zeichensatz enthält, d.h. den Zeichensatz des vorhandenen Zeichengenerators und 128 weitere Zusatzzeichen. Für die Zusatzzeichen kann man zwischen zwei Möglichksiten wählen. Entweder können 128 Zusatzzeichen untergebracht werden, die das Grafik-ROM für den NASCOM-2 enthält (BASIC-SET-Funktionen & weitere Zeichen), oder aber die BA-SIC-SET-Funktionen und die Schachgrafik für das Schachprogramm von W. Bregulla. Auf Wunsch können auch spezielle Sonderzeichen eingebaut werden.

Der Aufbau der Grafikkarte ist einfach. Man muß lediglich die beiden 24-poligen Sockel einlöten, sowie den Widerstand R1 und die beiden Lötstützpunkte. Auf der Grundplatine sind drei zusätzliche Drahtbrücken nötig. Eine Drahtbrücke verbindet IC20 Pin 12 mit IC17 Pin 18. Die zweite Drahtbrücke verbindet IC17 Pin 19 mit IC16 Pin 14. Dann muß man den Pin 6 von IC15 aus der Fassung biegen (IC aus der Fassung nehmen und dissen Pin horizontal wegbiegen) und mit IC 16 Pin 10 verbinden. Jetzt kann man den Zeichengenerator MCM 6576 aus eeiner Fassung auf der Grundplatine des NASCOM-1 nehmen. Dafür wird der eine Stecker des 24-poligen Kabels in diese Fassung gesteckt, der andere Stecker in die Fassung auf der Grafikkarte. Die Grafikkarte ist jetzt betriebsbereit. Die beiden Lätstützpunkte auf der Grafikkarte kann man entweder mit einer Drahtbrücke verbinden oder aber einen Schalter dezwischenlegen. Dann kann man die Grafik abschalten, wenn z.B. Programme das Bit7 im Bildschirmbereich anders verwenden.

Der Zeichengenerator MCM 6576 des NAS-COM-1 wird nicht mehr benötigt. Damit ist gleichzeitig das Bauteil aus dem NASCOM entfernt, das mit Abstand die häufigsten Fehler verursachte. Der Zeichengenerator auf der Grafikkarte benötigt nur noch +5 Volt, so daß auch keine Probleme mit dem Netzteil mehr auftreten können. Wenn man statt der EPROMs 2708 auf der NASCOM-Platine 5-Volt-Typen einsetzt, kann man aus dem NASCOM-1 ein reines 5-Volt-System machen.

Bauteileliste:
Platine, fertig gebohrt
Zeichengenerator 2732
24-poliges Flachbandkabel mit 2 Steckern,
komplett montiert
Widerstand 4,7 k Ohm
2 Lötstützpunkte
2 Fassungen 24 polig

Der Bausatz kostet 140.- DM incl. MWSt

Bernd Ploss

Datenelektronik - Systementwicklung

Rastatt Tel.

## STRICHCODES von Bernd Ploss


Nachdem ich den Strichcodeleser von Ing.-Büro Kanis erhielt, zeigte es sich, daß damit das im NASCOM-Journal 4/81 abgedruckte Programm nicht gelesen werden konnte. Eine genauere Untersuchung zeigte, daß der Kanis-Leser etwas größere Abstände zwischen den Strichen benötigt, als der Hewlett-Packkard-Lesestift (der aber auch mehr als doppelt so teuer ist), zumindest wenn der Strichcode mit einem Nadeldrucker gedruckt wird. Deshalb hier das Programm

"Darts", das von Günther Brust für NAS-SYS umgeschrieben wurde.

Die Versuche mit dem Kanis-Leser zeigten auch, daß die Justierung dieses Stiftes kritisch sein kann, wenn die Vorlage nicht optimal ist, d.h. die Balken tiefschwarz und die Zwischenräu-

Start bei 8038

Relocator Programm aus Heft 6/81



Für Leser, die bereits einen Barcode-Reader anschließen können: Probieren Sie zunächst aus, ob Sie das gedruckte Programm von Herrn Ploss (im BYTE Format) einwandfrei lesen können. Wenn ja, erübrigt sich das etwas aufwendigere Plotten der Programme(, das hier noch etwas schief geraten ist). Falls Sie den Plot einfacher zu lesen finden, werden wir in Zukunft weitere Programme im MC Format abdrucken. Obige Zeilen beginnen mit zwei Synchronisationsbalken, dann folgt die Anzahl der Bytes pro Zeile (durchweg 8 wie im NASCOM Tabulate Befehl) und dann eine Prüfsumme. Bei Eingabe der Startadresse (hier OC80) ins Leseprogramm wird der Maschinencode automatisch richtig in den Speicher gelesen

me rein weiß. Eventuell muß von der angegebenen Einstellung (Mitte des Berreichs, in dem die LED Control leuchtet) abgewichen werden. Viele Vorlagen ließen sich besser einlesen, werdt der Trimmer im Gegenuhrzeigersinn so weit gedreht wurde, bis die LEO Control ausging. Der Hewlett-Packard Stift zeigte sich in dieser Hinsicht überlegen. Er verkraftet auch kontrastarme Vorlagen gut.

Von Programmen, die im NASCOM-Journal erscheinen sollen, kann ich Strichcodes ausdrucken. In diesem Fall bitte ich die Autoren, eine Kassette mit dem Programm direkt an mich zu schicken. Im Augenblick kann ich allerdings nur Kassetten im NASCOM-1 Format lesen.

#### Strichcodeleseprogramm für NAS-SYS

Das Leseprogramm für die Strichcodes ist jetzt bei MK-Systemtechnik bei mir ab Lager lieferbar (DM 68.incl. MWSt). Das Programm ist für NAS-SYS und für NASBUG lieferbar. Standardadresse ist ACOO. Das Programm benutzt Bit O vom Port A der PIO. Eine andere Adressbelegung bzw. Benutzung eines anderen Ports muß bei der Bestellung besonders angegeben werden (DM 20.-Aufpreis). Wird der Lesestifft HEDS 3000 von Hewlett-Packard verwendet, benötigt man noch einen Pull-up Widerstand von 2,2 k Ohm nach &5 V, der Strichcodeleser vom Ing.-Büro Kanis kann direkt angeschlossen werden. Auf Anfrage kann das Programm auch in anderen Datenträgern, bei anderen Startadressen und für andere Ports geliefert werden.

Da inzwischen drei verschiedene Strichcodes zur Darstellung von Programmen
eingeführt sind, besteht das Programm
auch aus drei Teilen. Die Darstellung
für absoluten und für verschieblichen
Code wurde von der Zeitschrift Byte
vorgeschlagen, die dritte Darstellung
wird von der Zeitschrift mc verwendet.

Will man absoluten Code einlesen, wird das Programm mit E ACOO gestartst. Absoluten Code erkennt man daran, daß am Anfang jeder Zeile eins zweistellige

Zeilennummer und die vierstellige Anfangsadresse stehen. Dann verschwindet der Cursor und der Lesestift ist bereit. Jetzt kann man Zeile für Zeile einlasen, wobsi die Reihenfolge einzuhalten ist. Ist eine Zeile richtig eingelesen, erscheint die Zeilennummer und die Anfangsadresse auf dem Bildschirm. Erscheint keine Anzeige, dann trat ein Lesefehler auf und die Zeile muß nochmals gelesen werden. Will man ein absolutes Programm an einen anderen als den vorgesehenen Speicherbereich laden, startet man das Leseprogramm mit E ACOO nnnn. nnnn ist der Offset zu der Originaladresse.

Verschieblichen Code erkennt man daran, daß am Zeilenanfang nur die zweistellige Zeilennummer steht. Um solchen Code einzulesen, startet man das Leseprogramm mit E ACO3 nnnn. Der Code wird dann ab der Adresse nnnn in den Speicher geladen. Ansonsten funktioniert das Einlesen von verschieblichem Code wie das Einlesen von absolutem Code.

Code in der mc-Darstellung wird etwas anders gehandhabt. Hierbei funktioniert der Leser als Eingabegerät wie z.B. auch die Tastatur. Mit E ACO5 wird der Leser aktiviert und die Eingaberoutine bei (UIN (OC77) eingetragen, anschliessend meldet sich NAS-SYS wieder. UIN dient jetzt als Eingaberoutine. Dann wird das Programm gestartet, das die Eingabedaten aufnehmen soll, z.B. Basic oder Assembler. Dann muß auf die Eingaberoutine UIN umgeschaltet werden. In NAS-SYS und in ASM/EPROM wird dazu einfach der Befehl U eingegeben, im

Besic führt man DOKE 3189,1921 aus. Jetzt ist die Tastatur abgeschaltet und man kann mit dem Lesestift eingeben. Der Inhalt richtig gelesener Zeilen erscheint auf dem Bildschirm, erscheint keine Anzeige muß die Zeile nochmals gelesen werden. Ist die letzte Zeile gelesen, wird wieder auf die Tastatur als Eingabegerät umgeschaltet. Dieses dritte Leseprogramm verwendet den RAMBersich OCBO bis ODOO als Textpuffer.

#### NAS-SYS 3 von Günter Böhm

Das neue Betriebssystem NASSYS3 ist eine verbesserte Version von NASSYS1 und dazu voll kompatibel. Alle Befehle, ausgenommen die unten beschriebenen Änderungen, werden wie gewohnt ausgeführt. Allerdings gibt es keinen L-Befehl mehr (d.h. Laden im T2 Format) und der Tabulate-Befehl gibt keine Prüfsumme mehr aus. Für manche Benutzer ist dies wohl ein Mangel, der aber durch folgende Verbesserungen sicher ausgeglichen wird.

- 1. Alle Tasten außer der (a) Taste führen die Repeat-Funktion aus, wenn sie niedergedrückt bleiben. Die Zeitdauer bis zur ersten Wiederholung und die Wiederholgeschwindigkeit können eingestellt werden.
- 2. Alle Unterprogramme sind interruptfähig.
- 3. Die CRT Routine kann Daten in jeden gewünschten Speicherbereich ausgeben. So können Überschriften auch in die Zeile 16 geschrieben werden.
- 4. Der Read-Befehl läßt durch eine zusätzliche Eingabe Programme oder Daten von Cassette in einen beliebigen Speicherbereich laden.
- 5. Das Tabulate Kommando wurde folgenderma-Ben erweitert:
- a) Die ASCII Zeichen der Bytes werden wie die bisherigen Hex-Werte ausgegeben.
- b) Ein vierter Parameter läßt die Ausgabe Zusätzlicher Zeichen pro Zeile zu, um Drucker mit verschiedener Zeilenbreite zu berücksichtigen.
- c) Ein fünfter Parameter unterdrückt die Ausgabe der Hex - oder ASCII Werte,
- 6. Alle NASSYS Routinen können mit Single Step durchlaufen werden. Durch die Verwendung der Repeat Funktion können die Einzelschritte in hoher Geschwindigkeit abgearbeitet werden.
- 7. Die Registeranzeige wurde erweitert.
- 8. Um die Lesbarkeit zu verbessern,wurde die Anzeige beim Modify Befehl um zwei Spalten nach rechts verschoben.
- 9. Der External (X) Befehl hat zusätzliche Optionen. Ebenso wird das NULL Kommando in BASIC nun korrekt ausgeführt (es gibt nun auch wirklich Nullen aus).
- 10. Es gibt drei neue Befehle: P zeigt die gespeicherten User Register an, D führt ein Programm bei D000 aus und Y bei B000.

- 11. Die Blinkgeschwindigkeit des Cursors ist veränderbar.
- 12. Es gibt drei neue Unterprogramme: Wiederholung der Keyboard Abfrage, Ausgabe von zwei Leerzeichen und ein Unterprogramm, das eine beliebige Subroutine ausführen kann.
- 13. Sowohl bei Breakpoint als auch bei NMI führt das Programm einen Sprung aus, der in \$NMI gespeichert ist, bevor die Register angezeigt werden. Durch Anderung des Sprunges in \$NMI können Programme auch anders beendet werden.
- 14. Der BØ Befehl schaltet den Breakpoint vollständig ab, so daß mit der entsprechenden Hardware NASSYS im RAM ausgeführt werden kann.(Kapiere ich selbst nicht!)

Mit manchen der genannten Veränderungen (die übrigens aus INMC80 zitiert sind) kann man ohne Listing oder Manual nichts anfangen. Diese sollen aber in nächster Zeit zur Verfügung stehen, und dann können wir weitere Informationen veröffentlichen.

#### \*\*\*\*\*


# UMBAUANLEITUNG für NASCOM 1 Keyboard von D. Oberle

#### NASCOM Keyboard Funktionsbeschreibung:

NASCOM-Keyboard enthält magnetischdynamische Tasten die völlig verschleißfrei arbeiten. Eine Taste (Bild 1) besteht aus einem Ringkern (1), den zwei Leiterschleifen (2,3) durch den Ringkern, und zwei am Tastenkopf beweglichen (4) befestigte Dauermagnetplättchen (5) die beim Niederdrücken der Taste die für Induktion aih Erzeugung eines Stromimpulses der in Leseleitung des Ringkernübertragers liefern.

Die Leiterschleifen (2,3) der Tasten sind, wie aus dem Schaltbild (Bild 4) ersichtlich, zu einer Matrix aus Lese- und Schreibleitungen miteinander verbunden. Über einen BCD-Zähler (IC 5)der von einem über die Software erzeugten Takt gesteuert wird, die Tastenmatrix über wird die Schreibleitung ständig nach gedrückten Tasten abgefragt. Eine gedrückte

#### NASCOH -MAGNETTASTE



erzeugt in ihrer Leseleitung (Bild 4,80-86) durch das Differenzierglied aus C1,R8,R9 einen kurzen Nadelimpuls (Bild 5,IC2(5) F), der von einem Leseverstärker (Transistorarrays IC1,IC9) in den Pufferspeicher (RS-Flip-Flop IC7,IC2,IC8) eingeschrieben wird.

Aus der Anzahl der von der Software ausgegebenen Taktimpulse und der Nummer des zu diesem Zeitpunkt gesetzten Datenbits (aktiv low) am "Sense-Output", ermittelt dann das Monitorprogramm über Codetabellen den zur gedrückten Taste gehörenden ASCII Charakter.

Nach jeweils einem Zählerdurchlauf für die acht Schreibleitungen werden die Pufferspeicher zurückgesetzt (high) und der Abfragezyklus beginnt von neuem.

Falls dieselbe Taste beim nächsten Zählzyklus immer noch gedrückt ist, wird dies von der Software festgestellt und nicht weiterbearbeitet (Entprellung durch Software).


#### Einbau der neuen Magnettasten:

Die Tastaturbelegung des NASCOM II ist aus Bild 2 ersichtlich Die Tasten, es sollten Originaltasten sein, können einfach nach dem Bohren der vier Löcher für die Anschlußpins in der Epoxyplatine in die Halterung eingedrückt werden. Sie verriegeln sich im Halteblech von selbst und sind damit mechanisch fest eingebaut.

Das Monitorprogramm NASSYS I unterstützt den vollen ASCII-Code und benutzt verschiedene CNTRL-Codes zur Cursorsteuerung. Um die erforderlichen Codes direkt zu erzeugen, d.h. ohne die Nutzung der CNTRL-Taste, muß eine weitere Leseleitung (S6) eingfügt werden, denn es wird ein Datenbit mehr benötigt.

Dazu werden acht der neu eingebauten Tasten verwendet. Zum Einbau der Leseleitung wird einfach ein dünner isolierter Draht, am besten Wire-Wrap-Draht, an dem aus C1,R8,R9 bestehenden Differenzierglied angelötet und, wie in Bild 3 dargestellt, über die neu eingebauten Tasten in beliebiger Reihenfolge durchgeschaltet.

#### NASCOM I - TASTATUR





Für die acht Schreibleitungen (DO-D7) muß jeweils mit einem geeigneten Werkzeug die Leiterbahn zu einer ebenfalls in dieser Schreibleitung liegenden Taste unterbrochen und über die neu einzufügende Taste wieder verbunden werden. Die Anschlußpins der Tasten dürfen dabei nicht vertauscht werden, da sich sonst die Stromrichtung im Übertrager umkehrt. Mit dem Einfügen der Tasten in die jeweiligen Schreibleitungen ist die Tasten-Code-Zuordnung festgelegt (siehe Bild 2,Bild 3 und Bild 4).

Die neue Leseleitung (S6) wird dann in der aus Bild 4 ersichtlichen Weise über einen Leseverstärker (freier Transistor in IC1) auf die als Pufferspeicher benutzten freien NAND-Gates in IC3 geschaltet. Die dazu notwendigen Bauelemente R4O,R41 und R42 müssen an einer leiterbahnfreien Stellen auf der Platine montiert werden. Der "Sense-Output" des S6-Puffers wird dann mit Pin 7 des Sockels (SK 1) für das Keyboardverbindungskabel verbunden.

Weiter empfehlenswert ist es, eine der neu eingebauten Tasten als SHIFT-Taste auf der linken Seite vorzusehen. Dazu müssen nur die Lese- und Schreibleitung der rechten Taste aufgetrennt und über die neue linke SHIFT-Taste wieder verbunden werden.

Bei Inbetriebnahme unter NASSYS I müssen die neu eingebauten Tasten, falls keine Fehler gemacht wurden, die aus Bild 4 zu entnehmenden Funktionen auslösen. Die GRAFIK-Taste kann natürlich nur dann sinnvoll sein, wenn eine GRAFIK-Erweiterung vorhanden ist.





B110 3

#### Einbau einer REPEAT-Taste:

Verzichtet man auf eine extra CNTRL-Taste oder auf die GRAFIK-Taste, so läßt sich mit geringem zusätzlichem Hardwareaufwand eine dieser Tasten als REPEAT-Taste verwenden. Man kann auch eine zusätzliche Taste, die allerdings schlecht befestigt werden kann, dazu benutzen.

#### Funktionsweise:

Da die Entprellung der Tasten von der Software vorgenommen wird, kann man durch einen entsprechend der gewünschten Repeatfrequenz von der Hardware erzeugten CLEAR-Impuls für die Pufferspeicher, die Software dazu bringen bei gleichzeitig gedrückter REPEAT-Taste und einer beliebigen anderen Taste einen Charakter wiederholt einzulesen und darzustellen.

Bei dem hier beschriebenen Beispiel wird davon ausgegangen, daß eine Originaltaste verwendet wird. Prinzipiell kann jedoch auch eine andere Tastenart verwendet werden. Die Schaltung ist dann dieser Taste anzupassen. die Magnettaste muß zunächst seperater, mit dem Softwaretakt synchroner Schreibimpulsgenerator eingebaut werden. Außerdem wird noch ein zusätzlicher Leseverstärker notwendig. Dazu wird der Doppelmonoflopchip 74LS221, der leicht an einer freien Stelle auf der Leiterplatte montiert werden kann, eingesetzt. Der Takt für den Schreibimpulsgeneratorswird an Pin 3 von IC3 abgegriffen und damit das Monoflop getriggert. Der invertierte Ausgang Q1 dieses Monoflops steuert einen als Schreibimpulstreiber eingebauten Transistor BCY58 (oder ähnlicher Typ) an. Ist die REPEAT-Taste gedrückt, wird über Leseverstärker (2. freier Transistor in IC1) das zusätzlich eingebaute D10,R43,C30 Differenzierglied Triggerimpuls an das zweite Monoflop gegeben, welches entsprechend eingestellten Impulsdauer einen CLEAR-Impuls am invertierten Ausgang Q2 abgibt. Dieser wird über zwei zusätzliche NAND-Gates zusammen mit dem von der Software kommenden CLEAR-Impuls auf. die vorher aufgetrennte CLEAR-Leitung geschaltet.

Um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten müssen die Monoflops auf den Softwaretakt abgeglichen werden. Es empfiehlt sich deshalb Trimmer einzubauen. Eine bessere und unkritischere aber aufwendigere Lösung ergibt sich wenn als

Schreibtaktgenerator für die REPEAT-Taste ein 8-Bit Zähler 74LS393 verwendet wird. ein voll Damit ist zum Softwaretakt synchroner Tastenabfragezyklus möglich was mit einem Monoflop schwierig abzugleichen ist. Die Abgleichprobleme bei der Verwendung von zwei Monoflops sind damit weitgehend ausgeschaltet. Es muß lediglich noch die Impulsdauer des CLEAR-Signals an einem in Bild 5 Monoflop, wie angegeben, eingestellt werden.

#### Abgleich:

Nach dem Einbau der REPEAT-Taste müssen die Impulszeiten der beiden Monoflops wie im Impulsdiagramm angegeben abgeglichen werden. Den Feinabgleich nimmt man am besten gedrückter SHIFT-Taste und einer beliebigen anderen Taste vor. Es dürfen bei gedrückter REPEAT-Taste keine "Unshiftetmehr auftreten, Characters" besonders kritisch sind die Zeichen %;=,\* die als Testzeichen benutzt werden sollten.

Bei gedrückter SHIFT- oder GRAFIK-Taste ist die Repeatfrequenz teilweise sehr ungleichmäßig, was aber wegen unterschiedlicher Softwarebearbeitungszeiten im Monitorprogramm nicht zu vermeiden ist.

Die hier beschriebenen Schaltungsvorschläge sind in meinem NASCOM I schon längere Zeit im Einsatz und arbeiten störungsfrei.

Besonders die CURSORPOSITIONING-Tasten sowie die REPEAT-Taste haben sich beim Editieren

als sehr zeitsparend und nützlich erwiesen.

#### LITERATURVERZEICHNIS:

NASCOM I Construction articel

NASCOM I Software notes

NASCOM II Documentation

## PARALLELE ERGÄNZUNG zu V. 24 von Werner Öhring

Ausgegangen wurde von den Erfahrungen mit der seriellen V.24-Schnittstelle und der Druckerschnittstelle von Centronics. Von der Druckerschnittstelle wurden die Handshakesignale Stb und Full (Busy + Ack) übernommen. Da mit der V.24-Schnittstelle die Erfahrung gemacht wurde, daß Datenübertragungen häufig nur in einer der beiden möglichen Richtungen erfolgen, werden die Signale beim PCC-Interface so über die Leitungen geführt, daß Jeweils die freien Leitungen als Schirm für die gerade aktive Richtung wirken. Der Aufbau der Steckerbelegung ermöglicht den Einsatz eines Flachbandkabels zur Verbindung zwischen zwei Rechnern, Das 25polige Flachbandkabel kann daneben auch als einfaches Verlängerungskabel eingesetzt werden; falls Flachbandkabel noch ein zusätzlicher Stecker montiert wird, kann das Kabel sogar als IEC-Bus-Kabel Verwendung finden.

Die PCC-Schnittstellen sind zur parallelen übertragung zwischen zwei Geräten konzipiert. Durch einfaches Umschalten der Betriebsart des eingesetzten parallelen Ein-Ausgabebausteins kann von einer 8-Bit Datenübertragung in zwei Richtungen auf eine 16-Bit-Datenübertragung in zwei Richtungen umgestellt werden (nur vom Rechner zur Peripherie gedacht).

über die PCC-Schnittstellenfamilie können nicht nur Kopplungen zwischen "intelligenten" Geräten, sondern auch zwischen Rechnern und einfachen Zusätzen verwirklicht werden (z.B. Zusatztastur, Lesestift, Zusatzanzeige, einfache Testgeräte oder Steuerungen). Auch lassen sich einfache Adapter zu anderen vorhandenen Schnittstellen ohne eigene Spannungsversorgung einsetzen.

Der Ablauf der Datenübertragung ist für

beide Richtungen gleich: Der Sender prüft das Signal BFullI. Solange BFullI gleich "1" (TTL-Pegel) ist, darf der Sender keine Datengültigkeitsmeldung (BStbo) auslösen (die Datenleitungen Bxo sind ohne Bedeutung für den Empfänger). Sobald BFullI gleich "0" ist, werden die Daten vom Ausgangspuffer des Senders an die Datenleitungen Bxo angelegt. Die Gültigkeit der Daten wird dem Empfänger mit der fallenden Flanke des Signals BStbo vom Sender mitgeteilt. Der Empfänger signalisiert mit der steigenden Flanke des Signals BFullI an den Sender, daß die Daten in den Eingangspuffer übernommen worden sind. Spätestens Jetzt muß der Sender das Signal

Nr.	PCC.	PCC-	PCC-	PCC-	PCC-	PCC-
MI.	88M1.1	88M1.1	8GM1.1	8GM1.1	16UM1.1	16UM1.1
	Buchse	Stecker	Buchse	Slecker	Buchse	Stecker
1	Gnd	Gnd	Gnd	Gnd	Gnd	Gnd
2	AOI	80a	Se!	Sel	880	IBA
3	AFullo	8Fulli	(AFulio)	(BFuIII)	(AFulio)	(BFoIII)
4	A1I	Blo	FU	Flo	690	A9I
5	ASIM!	BS(bo*	(AS(bl*)	(CH1)	(AStbi*)	(BStbo*)
6	A2I	B2o	MEI	MEo	B10o	A10I
7	A3I	B3o	All	Alo	B110	ATTI
8	A4I	B40	Rsi	Rso	B120	A12I
9	A51	B\$o	(A5I)	TILO	B130	A13I
10	A6I	B6o	(A6I)	TTL-1	B140	A14I
11	A71	B7o	(A7I)	TTL-0	B150	A151
12	API	BPo	(API)	(8Po)	(AHPI)	(BHPo)
13	+ 5Voul	+ 5Vin	+ 5Voul	+5Vin	+ 5Vout	+ 5Vin
14	BPo	API	CAck!*	CAcko*	BPo	API
15	B70	A7I	B7o	071	B70	A71
16	B6o	ASI	B5o	061	B6o	A6I
17	B5o	A5I	B5o	O5I	850	ASI
18	B40	A4I	B4o	D4I	B4p	Á4I
19	830	A3I	B3o	D3I	830	A3)
20	820	A2I	B2o	D2I	B20	A21
21	B\$(bo*	AStbl*	BS1bo*	DS(b)	BS(bo'	ASIM!
22	Bto	A1I	Bio	D11	810	A1I
	BFulli	AFullo	CBusyl	CBusyo	BFulli	AFulli
23	80a	AOI	60o	DOI	B0a	AOI.
23 24 25	200		Gnd	Gnd	Gnd	

Tabelle der Buchsen- und Steckerbelegungen

BStbo auf "1" (TTL) wechseln. Die Datenleitungen sind dabei für den Empfänger ohne Bedeutung. Sobald der Eingangspuffer vom Empfänger leer und bereit für neue Daten ist, wechselt das Signal BFullI zum Sender von logisch "1" auf "0".

Ein nicht angeschlossener Empfänger entspricht "dauernd belegt" (BFull = "1"). Rückmeldungen (zum Beispiel Drucker wartet, weil Papier fehlt) werden nicht über spezielle Zusatzleitungen, sondern als Folge von ASCII-Zeichen realisiert. Der Inhalt der Rückmeldungen kann damit beliebig vielfältig gestaltet werden.

Die Signalpegel entsprechen in der Normalausführung der PCC-Schnittstelle der TTL Spezifikation. Die Bezeichnung der Schnittstellen ergibt sich aus der Zahl der Datenleitungen gefolgt von der Art der Datenübertragung und dem mechanischen Aufbau. Ein "B" weist auf eine Datenübertragung in zwei Richtungen (bidirektional auf getrennten Leitungen) hin, ein "C" auf nur eine Datenrichtung mit Rückmeldung vom Drucker auf der zweiten Richtung (Signalverlauf analog der Spezifikationen von Centronics), ein "U" bedeutet, daß die Schnittstelle für unidirektionalen Datenverkehr ausgelegt ist. Die Abkürzung M1.1 steht für "mechanisch einfache Schnittstelle", Version 1.1. Die Schnittstelle 8 CM 1.1 (TTL-Pegel) ist kompatibel mit dem Centronics-Interface, die Schnittstelle 8BM 1.1 (TTL-Pegel) paßt zur V.24/RS232-Definition (Parity), Die beiden Schnittstellen können ineinander umgewandelt werden

Neben Datenleitungen (8 oder 16) verfügen die PCC-Schnittstellen über eine Anzahl von Signalleitungen: ΑI oder SS (Hardware CAck (Acknowledge bestätigt die Alarm), übernahme der Daten in den Drucker), CBusy (Busy meldet, daß der Drucker beschäftigt ist und keine Daten in den Eingangspuffer übernehmen kann), CH oder Change (Hilfssignal zur Anpassung der Schnittstelle PCC-8CM an PCC-8BM, Fi oder Fault (allgemeine Fehlarmeldung), ME oder Papier End (Material zu Ende, zum Beispiel Papier, Farbband, Tinte), (Drucker wurde rückgesetzt), Sel oder Select (Drucker ist betriebsbereit und angewählt), TTL-0, TTL-1 (die sogenannten Signale ermöglichen zusammen mit dem Signal CH eine Kompatibilität zwischen hard- (Einzelleitung) beziehungsweise softwaremäßig (ASCII-Zeichen) erzeugten Rückmeldungen vom intelligenten Perioheriegerät)

#### HOCHAUFLÖSENDE GRAPHIK von Hans-Martin Pohl


Der folgende Beitrag wurde vom Verfasser noch etwas ausführlicher überarbeitet und mit Anmerkungen zur Anwendung auf NASCOM1 versehen. Leider ist die Cassette auf dem Postweg verlorengegangen. Falls Sie Fragen haben oder Hinweise zur Anpassung an NASCOM1 benötigen, schreiben Sie uns. Herr Pohl ist gerne bereit, noch weitere Informationen zu liefern. (Red.).

Man kann mit Hilfe von 8 TTL-ICs und zwei


Potis zum vorhandenen Videoteil eine hochauflösende Graphik mit 256 x 256 Bildpunkten bauen, wenn man mindestens 8K RAM besitzt. Funktionsweise:

Durch das VBLANK-Signal wird der Bus vom Prozessor angefordert. Wenn der Prozessor den Bus mit BUSAK freigibt, werden die Zeilen und Spaltenzähler des Videoteils auch als Adresszähler verwendet. Dadurch werden mit Hilfe des RD- und MREQ-Signals die Graphik-Bytes auf den Datenbus gelesen. Mit dem Schieberegister (IC 6) wird daraus das Bildsignal erzeugt, Diese wird mit dem Bildund Synchronisationssignal vom Videoteil gemischt und kann so direkt in meinen Fernseher eingespeist werden. Damit sich die Inhalte der dynamischen RAMs nicht verändern, wird bei Jeder Adresse noch ein Refresh-Lesen durchgeführt. Außerdem wird das Ein- und Ausschalten durch zwei Flip-Flops gesteuert, (74LS74 hat bei mir nicht funktioniert),

#### Zeitablauf vereinfacht



Um alle 65536 Bildpunkte abbilden zu können, muß im Videoteil bei IC 44 Pin 8 herausgebogen werden. Dadurch wird jedes Zeichen mit seiner vollen gespeicherten Höhe von 16 Punkten abgebildet, und nicht nur mit 12 oder 14. Außerdem verringert sich die Bildfrequenz und das Bild wird etwas größer. Da die Graphik den Prozessor dauernd unterbricht, ist es nicht möglich, bei eingeschaltener Graphik Programme laufen zu lassen, die nicht unterbrochen werden dürfen (z.B. Cassette lesen). Andere Programme werden nur langsamer abgearbeitet.



Es ist auch möglich, die Graphik durch den Modulator abzubilden. Dazu muß auf der Hauptplatine R 68 herausgenommen werden. Statt diesem wird der Videoausgang der Graphikplatine an die Basis von Tr 4 angeschlossen. Der 5V-Anschluß an R2 und das Synchronisationssignal entfallen dann. Da das Text- und Graphik-Signal gemischt wird, kann man auch bei eingeschaltener Graphik den normalen Text auf dem Bildschirm lesen. Mit R1 wird das Helligkeitsverhältnis zwischen Graphik und Text geregelt.

Die Hälfte der gespeicherten Graphik wird doppelt abgebildet, weil der Video-Teil in horizontaler Richtung 384 Bildpunkte abbildet, die Graphik aber nur 256 gespeichert hat.

Mit folgendem Programm kann eine Sinuslinie gezeichnet werden, wenn die Graphik vorher mit einem Copy-Befehl gelöscht wird.

10 DOKE 4100,3200: POKE 3072,4

2Ø FORX=GOTO 255:Y=SIN(X/4Ø.7)\*127+127

30 POKE 3201, Y: POKE 3203, X: X=USR(X): NEXT

Das Einschalten der Graphik geschieht über PortØ Bit 2 in Zeile 10.

Maschinensprache – Unterprogramm zum Punktsetzen-rücksetzen

ØC8Ø 26 7Ø 3E FB C6 8Ø 6F 17 ØC88 17 17 2F E6 38 F6 86 32 ØC9Ø A4 ØC 7C D6 1Ø 1F CB 1D ØC98 1F CB 1D 1F CB 1D E6 3F ØCAØ F6 6Ø 67 CB A6 C9

Das Byte in Zelle C8E bestimmt, ob das adressierte Bit gesetzt (C6) oder rückgesetzt werden soll (86).

+ +

Suche BASF Mini-Floppy-Laufwerk
(Typ 6106 o.ä.)
Ulrich Wallis (nach 17°°)

Wer hat Interesse an einer Mitarbeit
beim Bau kleiner (preiswerter!) Elektronikgeräte für Behinderte oder
ähnliche Anwendungen? Wer hat eventuell
schon Erfahrungen auf diesem Gebiet?
H.Grasl (ab 18°°)

APPLE II Europlus 48K mit.leerem Hobbyboard, Grafikdefinitionshilfe und
Spielprogrammen DM 2 800:-L.Bayer

#### SORTIEREN IN BASIC TEIL 4 von Wolfgang Mayer-Gürr

Das Bubble-Sortierverfahren ist zwar vom Programmaufbau sehr kurz, in der Ausführung aber sehr langsam. Dies ist besonders bei einer ungünstigen Mischung der Elemente der Fall, wenn nur ein einziges Element im Feld aufsteigen muß. Das Feld muß dann n-1 mal durchlaufen werden.

Eine kleine Verbesserung bietet der Shaker Algorithmus. Der Zeiger wandert abwechselnd von oben nach unten und dann umgekehrt über den Arrayinhalt.

```
**********
100
     REM
          * SHAKER SORTIERVERFAHREN
110
     REM
          **********
120
     REM
130 N = 10
140
     REM
           N= ANZAHL DER EINGADEN
150
     DIM N$(N)
160
     REM
         EINGABE
     FOR I = 1 TO N
PRINT "NR. ";I;
170
180
190
     INPUT N#(I)
200
     NEXT I
210
           ZUM UNTERPROGRAMM SORTIEREN
     REM
220
     GDSUB 285
230
           AUSGABE
     REM
     FOR I = 1 TO N
240
250
     PRINT N$(I)
     NEXT I
260
270
     END
           UNTERPROGRAMM SORTIEREN
280
     REM
285 L = 2
290 R ≖ N
300 I = N - 1
          BEGINN DER REPEAT-SCHLEIFE
310
     REM
     FOR J = R TO L STEP
IF N$(J - 1) < = N$
                     STEP - 1
= N#(J) THEN 360
320
330
340
     GOSUB 470: REM
                       VERTAUSCHEN
350 I = J
360
     NEXT J
370 L = I + 1
380
     FOR J = L TO R
390
     IF N$(J - 1) < = N$(J) THEN 420
     GOSUB 470
400
410 I = J
420
     NEXT J
        I - 1
430 R =
     IF L <
            - R THEN 310
440
     RETURN : REM ENDE UP SORTIEREN
450
     REM UP AUSTAUSCH
460
470 H = N + (J_i)
480 N (J) = N (J - 1)
490 \text{ N$(J - 1)} = \text{H$}
500
     RETURN
```

## BASIC-TOKEN NAS 2 von Wolfgang von Jan

Die folgende Liste mit BASIC-Token für den NASCOM2 wurde bewußt gegenüber der Auflistung in CHIP 3/80 geändert, da ich einige Fehler mit Jener Auflistung machte. Die Begriffe werden Ja nur dann gebraucht, wenn Zeilen über den "Rand" hinausgehen würden. Dann ist es besonders ärgerlich, wenn ein Begriff falsch eingegeben wurde.

Die Liste wurde alphabetisch sortiert, um die Tastenkombinationen schneller zu finden. Die Hexzahlen geben die Werte an, unter denen die Befehle im Arbeitsspeicher stehen, Die Werte habe ich wie folgt erhalten:

RESET - Kaltstart BASIC - Zeilennummer -Befehl - gefolgt aus Kontrollgründen von ABCD - Monitor - T1060 -

Bei meinem NASCOM2 mit Toolkit und NASPEN stand dann in 1061 Jeweils der HEX-Wert, gefolgt von 20 und den vier Kontrollbuchstaben,

	Token NASCOM 2	
ROM BAS	SIC VER. 4.7	
Befehl	Graphic Taste +	HEX
ABS	8	B8
AND	1	B1
ASC	К	CB
ATN .	D	C4
CHR\$	L	CC
CLEAR	shift1	A1
CLOAD	shift2	A2
CLS	CTRL Y	99
CONT	CTRL shift	9F
COS	A	. C1
CSAVE	shift3	A3
DATA	CTRL C	83
DEEK	F	C6
DEF	Cursor	94
DIM	CTRL E	85
DOKE	CTRL V	96
END	shift CTRL a	80
EXP	shift a	CO
FN	shift7	A7
FOR	CTRL A	81
FRE	:	BA
GOSUB	CTRL L	8C

Befeh1	Graphic Taste+	HEX
GOTO	BACK	88
IF	CTRL J	8A
INP	];	BB
INPUT	CTRL D	84
INT	7	B7
LEFT\$	ļΜ	CD
LEN	H	C8
LET	CTRL G	87
LINES	CTRL X	98
LIST	Leertaste	AO
LOG	shift /	BF
MID\$	0	CF
MONITOR	CTRL	9B
NEW	shift 4	A4
NEXT	CTRL B	82
NOT	shift :	AA
NULL	Cursor	92
ON	Cursor	91
OR	2	B2
OUT	CTRL P	90
PEEK	E	C5
POINT	G	C7
POKE	CTRL U	95
POS	shift,	BC
PRINT	? (ohne Graph.)	9E
READ	CTRL F	86
REM	CTRL N	8E
RESET	CTRL	9D
RESTORE		8B
RETURN	ENTER	8D
RIGHT\$	N	CE
RND	shift .	BE
RUN	CTRL I	89
SCREEN	CH	97
SET	shift CTRL	9C
SGN	6	B6
SIN	В	C2
SPC (	shift 8	A8
SQR	shift	BD
STEP	shift;	AB
STOP :	CTRL O	8F
STR\$	I	C9
TAB ( .	shift 5	A5
TAN	C	C3
THEN	shift CTRL I	A9
TO	shift 6	A6
USR	9	B9
VAL	J	CA
WAIT	Cursor	93
	CTRL Z	95 9A
итпіЦ	CINE A	

# KLEINANZEIGEN

Jeder Abonnent kann kostenlose Kleinanzeigen bis 40 Wörter aufgeben!

Verkaufe Zeap 2, NASDIS, DEBUG auf original 8 X 1 K EPROM Siemens T 100, Tischgehäuse 75 Bd, Großbuchstaben DM 200.-

Wer hat Interesse an Software-/Hardware-/ Informationsaustausch?? Uwe Fricke \_\_\_\_[el.\_\_\_\_

Suche gegen Gebot Assemblerlisting +Manual-Kopie von NASSYS(i).- Wer hat in Hamburg Interesse an einem NASCOM-User-Treffen? F.-L. Bruhns

Verkaufe NASBUG T2, T4, TINY-BASIC, GRAPHIC-ROM Je EPROM (2708) DM 20,-incl, original Dokum.

Programmiere Sonderzeichen (64 max) für NASCOM 2 -ROM (2716) DM 40.-Formular bei Manfred Segelke E.S.G.

Elektrotechnikstudent sucht NASCOM 1 -Benutzer im Raum Kiel zwecks Erfahrungsaustausch. Hans-Jürgen Plath

Suche ZEAP 2.0 ASSEMBLER mit :=Command-Funktion, NASSYS 3 incl. Listing Rüdiger Maurer Tel.

Verkaufe NASCOM 2, 32 K, mit NASPEN und TOOL-KIT in orig. Pultgehäuse, betriebsbereit DM 1200.-P.-M. Hax Tel. (Mo-Do ab 17°°)

Verkaufe NASCOM 1 , 32 K RAM, Graphic, Tastaturerweiterung; NASBUG-NASSYS umschalt bar; 20 K ROM (8K BASIC,2K TOOLKIT,3K Assembler ZEAP 2 , 2K Disassembler NASDIS, 1K Debugger) Preis VB DM 1200.-Nach 18°° Uhr Tel.

Verkaufe NASCOM 1 mit NASSYS 1, 3 Amp. Netzteil, Buffer-Board, Cass.recorder, Schreibm.-Interface ("Hofer-Drucker") und div. Ass.-Programmen: DM 1000.-Martin Riedel,

Verkaufe NASSYS 5 voll interruptfähig, mit 4 neuen Befehlen in 2716 (5V) DM 50.in 2X2708 DM 65.-J.C. Lotter

## **PUSH/POP REGISTER**

Unterprogramme sollten die Register, die sie benutzen und die nicht zur übergabe von-Parametern dienen, unverändert lassen. Deshalb besteht der Anfang der meisten Unterprogramme aus etlichen PUSHs und das Ende aus POPs. Um in größeren Programmen Platz zu sparen - und zwar sowohl im Objektkode als im Quellkode, wobei letzteres die auch "Schallgrenze" für Programme über ca. 4KB darstellt - habe ich die folgenden beiden Programme benutzt. Das erste "PUA" rettet alle Register (IX & IY können leicht noch dazu) auf den Stack, Dies ist nicht so trivial, wie man zunächst denkt, denn auf dem Stack steht ja zunächst die Rückkehradresse von "PUA". Die vorgestelle Version speichert den Inhalt von HL in einem Speicherplatz "HLS" ab, der natürlich nicht im Eprom sein darf, Durch schauderhafte Stackmanipulationen könnte man das zwar auch umgehen, aber es wäre deutlich länger& langsamer.

Am Anfang eines Unterprogrammes steht dann "CALL PUA". Das Unterprogramm wird nicht mit RET abgeschlossen, sondern mit "JP POARET". In dem simplen "POARET" werden die Register zurückgeladen und der "RET"-Befehl ausgeführt, im Unterprogramm braucht man also kein "RET".

Überhaupt möchte ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß man beim Aufruf eines zweiten Unterprogrammes am Ende des ersten Unterprogrammes mit "JP UP2" statt "CALL UP2, RET" den gleichen Effekt erzielt.

ASSEMBLER - Source Listing PUSH/POP (fast) alle Register.

M. Bach, Am Schloßpark 12, 7801 Stegen 07661/61457

Ø212 HLS


2198 22A921 2198 E3 219C D5 219D C5 219E F5 219F E5 21AØ 2AA921 21A3 C9	ØØ7Ø PUA ØØ8Ø ØØ9Ø Ø1ØØ Ø11Ø Ø12Ø Ø13Ø Ø14Ø	LD EX PUSH PUSH PUSH LD RET	(HLS), HL;zwischensp (SP), HL;Push HL DE BC AF HL;Rückkehradresse HL,(HLS);HL wiederh
Pseudo-UP: P0 21A4 F1 21A5 C1 21A6 D1 21A7 E1 21A8 C9	P alle Regis 0170 POARET 0180 0190 0200 0210	ter & POP POP POP POP RET	Return AF BC DE HL

DEFS 2

21A9 ØØØ2

# narcompl

#### COMPUTERMISSHANDLUNG



Hallo liebe Leser,
Heute ein ernstes Thema.Immer wieder werden
NASCOMs zur Reparatur eingeschickt, die sehr
seltsame Beschädigungen aufweisen. Der Techniker kommt dann betroffen häufig zu dem
Schluß: Hier liegt ein Fall von Computermißhandlung vor!
Natürlich gibt niemand, der seinen NASCOM
mißhandelt, das zu; viele Fälle werden als
Unglücksfälle deklariert. Es wundert daher
nicht, daß die Techniker, die sich mit den
kleinen Patienten und ihren Kurzschlüssen
und Tastenprellungen zu befassen haben, von
einer "heimlichen Epidemie" sprechen.
Was sind das für Leute, die ihren NASCOM
mißhandeln?
Sie kommen aus allen Schichten. Es könnten
Ihre Nachbarn, Verwandten, Freunde und Arbeitskollegen sein.
Meist handelt es sich um unreife Menschen,
die den Anforderungen des Programmierens
nicht gewachsen sind. Der falsche relative
Sprung, der verlorene Speicherinhalt und die
andauernde ERROR - Meldung können auch dem
geduldigsten und liebevollsten Programmierer
zusetzen. Bei denen aber, die selbst noch
unfertig und labil sind, können solch alltägliche Ärgernisse unkontrollierbare Gewaltausbrüche auslösen.
Was kann man gegen das bittere Los der armen
NASCOMs tun? Das einzige Mittel ist eine
verstärkte öffentliche Wachsamkeit.
Wenn Sie also in der Nachbarschaft wütendes
Hämmern auf eine Tastatur vernehmen, wenn es
verdächtig nach Elektronen riecht oder wenn
gar eine Platine aus dem Fenster fliegt,
dann wenden Sie sich sofort an MKS - Systemsteht Ihnen Herr Klein auch mitten in der
Nacht zur Verfügung.
Also: wachsam sein!
In diesem Sinne Ihr NASCOMPt.

## **IMPRESSUM**

REDAKTION: Günter Böhm, Günter Kreidl Wolfgang Mayer-Gürr, Josef Zeller RESSORTS:

#### MASCHINENPROGRAMME:

Günter Böhm, Karlsruhe, Tel. Günter Kreidl.

BASIC und FLOPPY:

Wolfgang Mayer-Gürr, Reckling-

hausen, Tel. HARDWARE:

Josef Zeller, Ulm

VERLAG: NASCOM JOURNAL, c/o MK-Systemtechnik,

Pater-Mayer-Str.6, 6728 Germersheim

Tel:07274/2756

Telex 453500 mks d

VERTRIEB: Direktvertrieb durch den Verlag

Erscheinungsweise: monatlich

Bezugspreis: 1M In- und Ausland 48.- für ein Jahresabonnement. Abonnements können aus technischen Gründen immer nur für die Dauar eines Kalenderjahres, d.h. vom 1.1. bis 31.12. laufen. Bei Bestellung nach dem 1.1. werden die fehlenden Hefte mit der ersten Lieferung bis zum Bestellzeitpunkt automatisch mitgeliefert.

Bezugsmöglichkeiten: Durch Bestellung bei MK-Systemtechnik (beigefügte Bestellkarte).

Bankverbindungen: Alle Zahlungen für das NASCOM JOURNAL unter Angabe der Rechnungsnummer nur ∢!!) an das folgende Konto:

Fa. Michael Klein, Sonderkonto 29926-674 beim Postscheckamt Ludwigshafen.

Zahlung: Nach, Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns die ausstehenden Hefte aktuellen Ausgabe sowie eine Rechnung. Bitte, zahlen Sie dann den Rechnungsbetrag auf unser Sonderkonto (s.o.) ein. Bitte keine Vorauszahlungen!

Bitte, Anfragen wegen Abonnements oder Lieferung nicht an die Redaktion sondern nur an den Verlag.

Die Autoren tragen die Verantwortung für ihre Beiträge selbst.

Für Fehler in Text, Bildern und sonstigen Angaben kann keine Haftung übernommen werden.



#### **EUROCOM-2**

1670,-

## Zubehör für EUROCOM-2

Floppy-Controller Single-Density	
ohne DMA	1127
5"-Laufwerk	847
BUS-Karte	84
RAM-Karte 32k	779
RAM-Karte 96k	1977
5A EUROCOM II-Netzteil	384
ASCII-Tastatur	279
Joystick	110
Software & EUROCC	M.2

Software f. EUROCOM-2	
BASIC	220,
Assembler/Editor	220,
DEBUG	179,
Disassembler	113,
PASCAL	350,
FORTH	220,



## apple computer

Unser PASCAL-System:

Enthält: Wählweise Apple II oder ITT 2020, 64k RAM (Hardware für PASCAL-Language System), 12" 18 Mhz-Monitor grün, 2 Stück 5.25" Floopy-Disk-Laufwerke mit Controller, plotfähiger Drucker EPSON MX 82 FT, UCSD-PASCAL-Software. Komplett mit allen Handbüchern und Verbindungskabeln 9985. 9985,

Unser Farb-System:

8885.-

Unser Grafik-System:

Für Einzelkomponenten oder andere Konfigurationen übersenden wir ihnen geme ein individuelles Angebot!

Erweitern Sie Ihren Apple II / ITT 2020:

Timer Modul	295,	Asynchron		425,
3 3/4 BCD A/D Wandler	295.	Synchron II	nterface	495,
IEEE Bus Interface	785	Parallel Inte	erface	325,
Arithmetic Processor	995,	Kalender/U	hr Modul	335,

#### WATANABE Plotter



3365,-

Interface u. Kabel	10.		488 449,
und ITT 2020	Tur	Apple	395,
Interface u. Kabel	RS	232 C_	849.
Maria			

Plotbibliothek in UCSD-PASC	:AL	895
Plotsoftware, dialogorientier	rt	499
WATANABE WX 4675		4945
Intelligenter 6-Farben-Plotter	DIN /	A/3

#### Endlich lieferbar!

MX 82 F/T

mit einem Interface n. Wahl\*\_\_\_\_ 2595, Oh. Int.face (8 Bit Parall.-Eing.|\_\_\_2325, Der neue MX 82 F/T besitzt neben allen bewährten Eigenschaften des MX 80 F/T die Fähigkeit, hochauflösende Grafik zu plotten.

MX 80 F/T

o. Interf. (8 Bit Parall.-Eing.)\_\_\_\_\_1625,-

m. einem Interface n. Wahl. 1895, 
\*Interfacekarten für alle gängigen Rechnersysteme lieferbar: PET/CBM, TRS 80, MZ 80 K, IEE 488 (HP), HEATH-Computer, NASCOM, COMPUCORP oder RS 232 C

#### ATARI 400

ATARI 800

2998,-

#### VIDEO-GENIE 3003

1395,

## VIDEO-GENIE 3008

mit Kleinschreibmodul, 10er Fastatur u. Cassett. Anschl.) 1595,

Expansion Interface mit 32k Speic	herer-
weiterung	
5.25" Floppy-Laufwerk mit Gehäus Netzteil, 40 Track-Ausführung	
Zweites Laufwerk 40 Track	775
Verbindungskabel für 2 Laufwerke	
	. 145,-
S 100 Adapter	295,-

MZ 80 K (48k RAM)	2195,-
Interface Box	525,- 375,-

#### SANYO 12" Monitor

honende Dauerarbeit,

698,

#### SANYO 12" Monitor

un, 25 Mhz, angeatzi Idröhre, für höchste

898,-

#### BMC 12" Monitor

575,-

#### Sonderposten!

6k dyn. RAM 4116, 200ns, . MIT

# 19/601

## **Lucas Logic**

#### NASCOM 1

platinencomputer für «stand-alone» und OEM-Anwendungen

80 CPU - 2k statisches RAM - Neues 2k NAS-SYS 3 Betriebssystem - Hochwertis Keyboard mit 58 Magnettasten - Video-Interface mit 18 x 48 Zeichen oblKleinschreibung mit Unterlängen - 128 ASCH-Zeichen - BAS-Ausspang
HFF-Ausgang - RS 232 C und 20mA Serien-Schnittstelle - Cassetten-Interface ni-DCRs anschließbar - 16 Ein/Ausgabeleitungen (PIO) - 2 Vektorinterrupts
rweiterbar auf 256k RAM/ROM

Bausatz 855,- Fertiggerät 985,- Netzteil hierzu (Fertiggerät) 210,-

#### NASCOM II

ises Gerät wird häufig als Entwicklungssystem eingesetzt, z. B. um Software für den SCOM I als OEM-Modul zu erstellen. Es ist voll softwarekompatibel mit dem SCOM I, hat hardwareseitig jedoch folgende zusätzliche Vorzüge:

80 CPU 4 Mhz Taktfrequenz - Bis zu 8k RAM (4118) oder EPROM auf der Grundtine - 8k BASIC in einem 8k x 8 organis. ROM Typ 36000 (MOSTEK) - Voll geputters BilS

 NASCOM II Bausatz, 8k stat. RAM, BASIC, 2k Monitor
 1665,

 NASCOM II Bausatz, 16k dyn. RAM, BASIC, 2k Monitor
 1995,

Fertiggeräte NASCOM II bitte anfragen.

Floppy Disk 1749, 5° Floppy, Fertiggerät mit DOS, BASIC, Macroassembler, Debug, Texteditor, für NASCOM 2 — 1 Jehr Software-Pflege köstenlös.

Floppy (s.o.) mit Gehäuse und Netzteil

Schach für NASCOM 1/2

#### NASCOM-JOURNAL



Alle Preise sind in DM und schließen die Mehrwertsteuer ein. Versand per Nachnahme oder nach Vorausrechnung. Preisänderung, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten