1. Линейная частотная модуляция




Рис. 1: Различные частотные модуляции: (a) линейная частотная модуляция; (b) нелинейная частотная модуляция.

Рассмотрим сначала линейную зависимость

$$\omega(t) = 2\pi\Delta f = \frac{t}{\tau},\tag{1}$$

где $\Delta f=3$ МГц — ширина полосы сигнала, $\tau=100$ мкс — длительность сигнала (см. рис. 1а).

Целью будет являться выделение сигнала вида $x(t) = \exp\{i\omega(t)t\}$ (см. рис. 3) из статического шума. На практике это означет применение согласованного фильтра, который выполняет операцию свертки случайного сигнала $\xi(t)$ с детерменированным x(t)

$$x(t) * \xi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\xi^*(t-\tau)d\tau.$$




Рис. 2: Свертка детерменированного сигнала x(t) (ЛЧМ) с самим собой. (а) без учета допплеровского смещения; (b) с учетом допплеровского смещения.

Но операция нахождение функции свертки процесс ресурсоемкий, поэтому правильнее воспользовавшись теоремой о свертке

$$x(t)*\xi(t)=X(\omega)\cdot\Xi^*(\omega),$$
 где
$$X(\omega)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}t\equiv\mathfrak{F}\{x(t)\},$$

$$\Xi(\omega)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\xi(t)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}t\equiv\mathfrak{F}\Big\{\xi^(t)\Big\},$$

перейти в частотную область и считать свертку как обратное Фурье преобразование спектров сигналов

$$x(t) * \xi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot \Xi^*(\omega) e^{-i\omega t} d\omega = \mathfrak{F}^{-1} \{ X(\omega) \cdot \Xi^*(\omega) \}.$$




Рис. 3: Детерменированный сигнал x(t) (a) ЛЧМ; (b) НЧМ.

На рис.2а изображена свертка детерменированного сигнала x(t) с самим собой, приведенная к логарифмическому масштабу.

2. Нелинейная частотная модуляция.

Нелинейная частотная модуляция спользуется для уменьшения высоты боковых лепестков у функции свертки x(t)*x(t). В нашем случае НЧМ принимает вид

$$\omega(t) = 2\pi \Delta f \left(\frac{t}{\tau} + \cdot \sinh \left(a \frac{t}{\tau} \right) \right), \tag{2}$$

где a – коэффициеент нелинейности. В предельном случае a=0 формула (2) выродится в формулу (1).

Свертка для нелинейного случая изображена на рис. 4.

Как видно из рис. 4 боковые лепестки стали меньше, по сравнению с рис. 2 примерно на 5 дБ.

Также, на рис. 4b можно заметить что при учете допплеровского смеще-




Рис. 4: Свертка детерменированного сигнала x(t) (НЧМ) с самим собой. (а) без учета допплеровского смещения; (b) с учетом допплеровского смещения. ния график стал асимметричным: левый лепесток на 4 дB слабее правого.