

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA AUTOMATIZACIÓN

Práctica 4

Álvaro Calvo Matos Damián Jesús Pérez Morales

Índice

| 1. | Introducción | 2 |
|----|-----------------------------------|----------|
| | | |
| ۷. | Ejercicio 1 | 3 |
| 3. | Ejercicio 2 | <u>9</u> |
| 1 | Comentarios acerca de la práctica | 15 |

1. Introducción

En la cuarta práctica de la asignatura, se pretende aprender a manejar la pantalla VM800 con el microcontrolador TM4C1294CLP y se hará, para ello, un par de ejercicios:

- Primer ejercicio: Se hará una interfaz en la pantalla en la que se pueda interactuar a través de la pantalla con los LEDs del microcontrolador; y poder interaccionar con la pantalla gracias a los botones del microcontrolador, indicando a través de la pantalla si se está pulsando el botón 1 o el botón 2. La interfaz indicada es personalizada y se mostrará el aspecto que tiene más adelante.
- Segundo ejercicio: Se diseñará gracias a la pantalla un cronómetro que contenga en ella un reloj de aguja y un reloj digital, pudiendo presionar un botón de RESET dentro de ella para reiniciar el contador y empleando los dos botones del microcontrolador para hacer el inicio de la cuenta y la parada de la misma. La interfaz del cronómetro es personalizada y se mostrará más adelante.



Ilustración 1. Pantalla VM800

2. EJERCICIO 1

En el ejercicio 1, como se ha comentado en la introducción de la memoria de la práctica, se programa la interfaz de un entorno en el que la pantalla interactúa directamente con el microcontrolador: si se pulsa un botón del MC se muestra un mensaje en la pantalla del microcontrolador indicando qué botón se ha pulsado y, si se pulsa uno de los botones de la pantalla, se hará notar haciendo encender uno de los LEDs del microcontrolador. La interfaz es la siguiente:



Ilustración 2. Pantalla de inicio del apartado 1.




Ilustración 3. Pantalla principal del apartado 1 en reposo




Ilustración 4. Comportamiento de la pantalla cuando se pulsa un botón del MC



llustración 5. Encendido de los leds cuando se pulsa un botón de la pantalla

A continuación, se mostrará el código implementado para su funcionamiento, que está comentado paso por paso:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw memmap.h"
#include "inc/hw gpio.h"
#include "driverlib/ssi.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/rom map.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "FT800_TIVA.h"
#include "driverlib2.h"
//Definiciones para facilitar la lectura de los pulsadores
#define B1 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0)
#define B1 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0))
#define B2_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1)
#define B2 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))
#define dword long
#define byte char
#define MSEC 40000
// Variables <u>para</u> el <u>uso de la pantalla tactil</u>
char chipid = 0;
                                         // Holds value of Chip ID read from
the FT800
unsigned long cmdBufferRd = 0x000000000;
                                         // Store the value read from
the REG CMD READ register
unsigned long cmdBufferWr = 0x00000000;
                                         // Store the value read from
the REG_CMD_WRITE register
unsigned int t=0;
int Fin Rx = 0;
char Buffer Rx;
unsigned long POSX, POSY, BufferXY;
unsigned long POSYANT = 0;
unsigned int CMD_Offset = 0;
unsigned long REG_TT[6];
const unsigned long REG CAL[6]={21959,177,4294145463,14,4294950369,16094853};
#define NUM SSI DATA
                                3
int RELOJ;
// Variables <u>auxiliares</u> <u>para los botones</u>
```

```
volatile int B1press = 0, B2press = 0;
// Rutina de interrupcion de los botones
void rutina_interrupcion(void)
    if(B1_ON){ //Si se pulsa B1 -> Max_pos
        SysCtlDelay(10*MSEC);
        B1press = 1;
        GPIOIntClear(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0);
    else if(B2_ON){ //Si se pulsa B2 -> Min_pos
        SysCtlDelay(10*MSEC);
        B2press = 1;
        GPIOIntClear(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 1);
    }
}
int main(void)
{
    int i;
    RELOJ = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL XTAL 25MHZ | SYSCTL OSC MAIN |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
    HAL_Init_SPI(2, RELOJ); //Boosterpack a usar, Velocidad del MC
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    // Configuracion de los leds
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 4); //F0 y
F4: salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //N0 y
N1: salidas
    // Ponemos resistencias de pull-up en los pulsadores
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0|GPIO PIN 1);
GPIOPadConfigSet(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1, GPIO STRENGTH 2MA, GPIO
_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // Configuracion de las interrupciones en los pulsadores
    GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1); //Habilitar pines
de interrupción J0, J1
    GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, rutina_interrupcion); //Registrar
(<u>definir</u>) <u>la rutina de interrupción</u>
    IntEnable(INT_GPIOJ);
                                                             //Habilitar
interrupción del pto J
    IntMasterEnable();
                                                             //Habilitar
globalmente las ints
    Inicia pantalla();
    // Note: Keep SPI below 11MHz here
```

```
//
______
   // Delay before we begin to display anything
______
   SysCtlDelay(RELOJ/3);
   // PANTALLA INICIAL
   //
______
   // Borramos <u>la pantalla</u> y <u>la rellenamos del</u> color <u>indicado</u> (<u>gris</u>)
   Nueva_pantalla(0x10,0x10,0x10);
   // Marco rectangular anaranjado al filo de la pantalla
   ComColor(255,160,6);
   ComLineWidth(5);
   Comando(CMD_BEGIN_RECTS);
   ComVertex2ff(10,10);
   ComVertex2ff(310,230);
   // <u>Hacemos un rectangulo verde que hará las veces de fondo</u>
   ComColor(65,202,42);
   ComVertex2ff(12,12);
   ComVertex2ff(308,228);
   Comando(CMD_END);
   // Imprimimos texto informativo inicial
   ComColor(0xff,0xff,0xff);
   ComTXT(160,50, 22, OPT_CENTERX, "PRACTICA 4 APARTADO 1");
   ComTXT(160,100, 22, OPT_CENTERX, " SEPA GIERM. 2019 ");
   ComTXT(160,150, 20, OPT_CENTERX, "BOTONES");
   // Pintamos cuatro rectangulos blancos para hacer un marco alrededor del
texto
   Comando(CMD BEGIN LINES);
   ComVertex2ff(40,40);
   ComVertex2ff(280,40);
   ComVertex2ff(280,40);
   ComVertex2ff(280,200);
   ComVertex2ff(280,200);
   ComVertex2ff(40,200);
   ComVertex2ff(40,200);
   ComVertex2ff(40,40);
   Comando(CMD END);
   // Comando para proceder a pintar por pantalla
   Dibuja();
   // Esperamos a que alguien toque la pantalla para continuar
   Espera_pant();
   for(i=0;i<6;i++)</pre>
                   Esc_Reg(REG_TOUCH_TRANSFORM_A+4*i, REG_CAL[i]);
```

```
while(1)
        // Lee <u>la posicion</u> <u>del dedo</u> y <u>la escribe</u> <u>en dos var globales</u> x e y
        Lee_pantalla();
        // Borramos el contenido de la pantalla y lo rellenamos de gris
        Nueva_pantalla(0x10,0x10,0x10);
        // Pintamos un gradiente de claro a oscuro en el fondo
        ComGradient(0,0,GRIS_CLARO,0,240,GRIS_OSCURO);
        // Pintamos rectangulo rojo del fondo
        ComColor(0xff,0x00,0x00);
        Comando(CMD BEGIN RECTS);
        ComVertex2ff(5,5);
        ComVertex2ff(315,235);
        Comando(CMD_END);
        // Pintamos el rectangulo blanco para el texto
        ComColor(0xFF,0xFF,0xFF);
        Comando(CMD_BEGIN_RECTS);
        ComVertex2ff(30,70);
        ComVertex2ff(290,100);
        Comando(CMD END);
        // Texto "BOTONES" sobre el cuadro blanco del texto
        ComColor(0x00,0x00,0x00);
        ComTXT(160,30, 22, OPT_CENTERX, "BOTONES:");
        // Botones tactiles, apretados o no en funcion de la posicion actual
del dedo
        ComColor(0xff,0xff,0xff);
        if(POSX>30 && POSX<80 && POSY>150 && POSY<200) // Boton 1
            // Pitamos el boton apretado
            ComButton(30,150,50,50,20,256,"B1");
            // Encendemos el led 1
            GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
        }
        else
            // Pintamos el boton sin pulsar
            ComButton(30,150,50,50,20,0,"B1");
            // Apagamos el led 1
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
        }
        if(POSX>100 && POSX<150 && POSY>150 && POSY<200) //Boton Left
            // Pitamos el boton apretado
            ComButton(100,150,50,50,20,256,"B2");
            // Encendemos el led 2
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
        }
        else
            // Pintamos el boton sin pulsar
            ComButton(100,150,50,50,20,0,"B2");
            // Apagamos el led 2
```

```
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
        }
        if(POSX>170 && POSX<220 && POSY>150 && POSY<200) //Boton Left
            // Pitamos el boton apretado
            ComButton(170,150,50,50,20,256,"B3");
            // Encendemos el led 3
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
        }
        else
            // Pintamos el boton sin pulsar
            ComButton(170,150,50,50,20,0,"B3");
            // Apagamos el led 3
            GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0, 0);
        if(POSX>240 && POSX<290 && POSY>150 && POSY<200) //Boton Left
            // Pitamos el boton apretado
            ComButton(240,150,50,50,20,256,"B4");
            // Encendemos el led 4
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
        }
        else
            // Pintamos el boton sin pulsar
            ComButton(240,150,50,50,20,0,"B4");
            // Apagamos el led 4
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
        }
        // <u>Si estamos pulsando un boton fisico</u>, <u>mostramos</u> el <u>mensaje</u>
        if(B1_OFF)
                             B1press = 0;
        if(B2_OFF)
                             B2press = 0;
        if(B1press)
            ComColor(0x00,0x00,0x00);
            ComTXT(160,75, 22, OPT CENTERX, "HAS PULSADO B1");
        if(B2press)
        {
            ComColor(0x00,0x00,0x00);
            ComTXT(160,75, 22, OPT CENTERX, "HAS PULSADO B2");
        }
        // <u>Damos la orden para que se pinte todo lo</u> anterior <u>por pantalla</u>
        Dibuja();
    }
}
```

3. EJERCICIO 2

En este ejercicio se pretende hacer un cronómetro tanto con reloj de agujas como digital que se mostrará a través de la pantalla VM800 y, para su funcionamiento, se ha empleado un timer a 120MHz. Para poder interactuar con el cronómetro, se hace uso de los botones del microcontrolador para iniciar y para parar de cronometrar; y se inserta un botón adicional en la pantalla para poder reiniciar la cuenta. La interfaz resultante es la siguiente:



Ilustración 6. Pantalla de inicio del apartado 2.



Ilustración 7. Interfaz principal del apartado 2.

El código del funcionamiento es el siguiente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw gpio.h"
#include "driverlib/ssi.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pin map.h"
#include "driverlib/rom_map.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "FT800_TIVA.h"
#include "driverlib2.h"
//Definiciones para facilitar la lectura de los pulsadores
#define B1_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0)
#define B1_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0))
#define B2_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1)
#define B2_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1))
#define dword long
#define byte char
```

```
#define MSEC 40000
// Variables <u>para</u> el <u>uso</u> <u>de</u> <u>la pantalla</u> <u>tactil</u>
char chipid = 0;
                         // Holds value of Chip ID read from
the FT800
unsigned long cmdBufferRd = 0x000000000;
                                                 // Store the value read from
the REG CMD READ register
                                          // Store the value read from
unsigned long cmdBufferWr = 0x000000000;
the REG CMD WRITE register
unsigned int t=0;
int Fin Rx = 0;
char Buffer_Rx;
unsigned long POSX, POSY, BufferXY;
unsigned long POSYANT=0;
unsigned int CMD_Offset = 0;
unsigned long REG_TT[6];
const unsigned long REG_CAL[6]={21959,177,4294145463,14,4294950369,16094853};
#define NUM_SSI_DATA
int RELOJ;
// La variable estado indica el estado del cronometro
            <u>estado</u> = 1 -> <u>cronometro</u> <u>encendido</u>
//
            <u>estado</u> = 0 -> <u>cronometro</u> <u>apagado</u>
//
volatile int estado = 0;
// Variables para el tiempo del cronometro
volatile int horas = 0, minutos = 0, segundos = 0, milisegundos = 0;
char cadena[24];
// Rutina de interrupcion de los botones
void rutina_interrupcion(void)
{
    if(B1_ON){ //Si se pulsa B1 -> Max_pos
        SysCtlDelay(10*MSEC);
        estado = 1;
        GPIOIntClear(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0);
    else if(B2_ON){ //Si se pulsa B2 -> Min_pos
        SysCtlDelay(10*MSEC);
        estado = 0;
        GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_1);
    }
}
// Rutina de interrupcion del timer0
void IntTimer0(void)
    // Variables que contabilizan el tiempo del sistema
    // Actualizamos segundos, minutos y horas segun corresponda
    if(estado == 1)
    {
```

```
milisegundos ++;
        if (milisegundos >= 1000)
            milisegundos = 0;
            segundos ++;
            if (segundos == 60)
                segundos = 0;
                minutos ++;
                if (minutos == 60)
                    minutos = 0;
                    horas ++;
            }
        }
    // <u>Limpiamos la interrupcion del</u> timer
    TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
}
// <u>Definicion de la funcion que pinta el reloj por pantalla</u>
void cmd_clock(int16_t x, int16_t y, int16_t r, uint16_t options, uint16_t h,
uint16_t m, uint16_t s, uint16_t ms)
{
    EscribeRam32(CMD_CLOCK);
    EscribeRam16(x);
    EscribeRam16(y);
    EscribeRam16(r);
    EscribeRam16(options);
    EscribeRam16(h);
    EscribeRam16(m);
    EscribeRam16(s);
    EscribeRam16(ms);
    PadFIFO();
}
int main(void)
{
    int i;
    RELOJ = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
    HAL_Init_SPI(2, RELOJ); //Boosterpack a usar, Velocidad del MC
    // Configuracion de los perifericos
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    // Configuracion de los leds
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4); //F0 y
F4: salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //NO y
N1: salidas
    // Ponemos resistencias de pull-up en los pulsadores
```

```
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO
_PIN_TYPE_STD_WPU);
   // Configuracion de las interrupciones de los botones
   GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1); //Habilitar pines
de interrupción J0, J1
   GPIOIntRegister(GPIO PORTJ BASE, rutina interrupcion); //Registrar
(definir) la rutina de interrupción
   IntEnable(INT_GPIOJ);
                                                 //Habilitar
interrupción del pto J
   // Configuracion del TIMER
   TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM); //T0 a 120MHz
   TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); //TO periodico y
conjunto (32b)
   TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 120000 - 1); //Para cada ms
   TimerIntRegister(TIMER0 BASE,TIMER A,IntTimer0);
   IntEnable(INT_TIMER0A); //Habilitar las interrupciones globales de los
timers
   TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);  // Habilitar las
interrupciones de timeout
   IntMasterEnable(); //Habilitacion global de interrupciones
   TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); //Habilitar Timer0, 1A
   IntMasterEnable();
                                                 //Habilitar
globalmente las ints
   Inicia_pantalla();
   // Note: Keep SPI below 11MHz here
______
   // Delay before we begin to display anything
   //
______
   SysCtlDelay(RELOJ/3);
______
_____
   // PANTALLA INICIAL
______
   // Borramos la pantalla y la rellenamos del color indicado (gris)
   Nueva_pantalla(0x10,0x10,0x10);
   // <u>Marco</u> rectangular <u>anaranjado</u> <u>al filo de la pantalla</u>
   ComColor(255,160,6);
```

```
ComLineWidth(5);
    Comando(CMD BEGIN RECTS);
    ComVertex2ff(10,10);
    ComVertex2ff(310,230);
    // <u>Hacemos un rectangulo verde que hará las veces de fondo</u>
    ComColor(65,202,42);
    ComVertex2ff(12,12);
    ComVertex2ff(308,228);
    Comando(CMD END);
    // Imprimimos texto informativo inicial
    ComColor(0xff,0xff,0xff);
    ComTXT(160,50, 22, OPT_CENTERX, "PRACTICA 4 APARTADO 2");
    ComTXT(160,100, 22, OPT_CENTERX," SEPA GIERM. 2019 ");
ComTXT(160,150, 20, OPT_CENTERX,"CRONOMETRO SIMPLE");
    // Pintamos cuatro rectangulos blancos para hacer un marco alrededor del
texto
    Comando(CMD_BEGIN_LINES);
    ComVertex2ff(40,40);
    ComVertex2ff(280,40);
    ComVertex2ff(280,40);
    ComVertex2ff(280,200);
    ComVertex2ff(280,200);
    ComVertex2ff(40,200);
    ComVertex2ff(40,200);
    ComVertex2ff(40,40);
    Comando(CMD_END);
    // <u>Mandamos la orden</u> a <u>la pantalla para que pinte lo</u> anterior
    Dibuja();
    // Esperamos a que alguien toque la pantalla para continuar
    Espera_pant();
    while(1)
        // Lee <u>la posicion del dedo</u> y <u>la escribe en dos var globales</u> x e y
        Lee pantalla();
        // Borramos el contenido de la pantalla y lo rellenamos de gris
        Nueva_pantalla(0x10,0x10,0x10);
        // Pintamos un gradiente de claro a oscuro en el fondo
        ComGradient(0,0,GRIS_CLARO,0,240,GRIS_OSCURO);
        // Pintamos un rectangulo azul en el fondo
        ComColor(0x00,0x00,0xaa);
        Comando(CMD BEGIN RECTS);
                                        //Pintar rectángulo del fondo
        ComVertex2ff(5,5);
        ComVertex2ff(315,235);
        Comando(CMD END);
        //Pintamos el rectángulo del cronometro digital
        ComColor(0xFF,0xFF,0xFF);
        Comando(CMD BEGIN RECTS);
```

```
ComVertex2ff(170,160);
        ComVertex2ff(300,200);
        Comando(CMD_END);
        // Pintamos el boton tactil de reset
        ComColor(0xff,0xff,0xff);
        if(POSX>20 && POSX<150 && POSY>160 && POSY<200) //Boton Left
        {
             // Pitamos el boton apretado
             ComButton(20,160,130,40,20,256, "Reset");
             // Reestablecemos el tiempo a cero
             horas = 0;
             minutos = 0;
             segundos = 0;
             milisegundos = 0;
        }
        else
             // Pitamos el boton sin pulsar
             ComButton(20,160,130,40,20,0,"Reset");
        }
        // WIDGET RELOJ. Pintamos el cronómetro analógico
        cmd_clock(160, 80, 60, 0, horas, minutos, segundos, milisegundos);
        // <u>Mostramos</u> el <u>texto</u> <u>del</u> <u>cronometro</u> digital <u>por</u> <u>pantalla</u>
        sprintf(cadena, "%.2d:%.2d:%.2d:%.3d", horas, minutos, segundos,
milisegundos);
        ComColor(0x00,0x00,0x00);
        ComTXT(235, 180, 22, OPT_CENTER, cadena);
        // <u>Damos la orden para pintar todo lo</u> anterior <u>en la pantalla</u>
        Dibuja();
    }
}
```

4. COMENTARIOS ACERCA DE LA PRÁCTICA

En cuanto a la realización de la práctica, se ha tenido el inconveniente de que no se ha dispuesto de la pantalla para ir comprobando los resultados obtenidos e ir corrigiéndolos con prueba y error, sino que se ha programado para una posterior comprobación.

La elección de los colores también merece una mención especial, ya que no es sencillo, con una codificación RGB, elegir exactamente el color que uno quiere. Para agilizar pues este proceso, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo no se ha dispuesto de la pantalla para mostrar el color que se estaba eligiendo, se ha optado por colores primarios y secundarios, dejando de lado las mezclas de colores intermedias.