Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Аппаратные платформы встраиваемых систем

Отчет по лабораторной работе №4 На тему «**Пьезоизлучатель (Buzzer)**»

Работу выполнили:

Студенты гр. 13541/1 Онищенко Д.И.

Шаменов А.А.

Преподаватель: Васильев А.Е.

Содержание

Цель работы:	3
Подготовка к работе:	3
Теоретическая информация:	3
Ход работы:	5
Вывол	10

Цель работы:

Получение навыков работы с пьезоизлучателем (buzzer) МК STM32.

Подготовка к работе:

- 1. Подготовить проект в IARWE, согласно документу IAR Project for IAR SK Board
- 2. Ознакомиться со схемой платы IAR SK (STM32F407ZG-board-schematic.pdf)
- 3. Ознакомиться с документацией МК STM32F407 (STM32F4xx_RM.pdf)

Теоретическая информация:

Пьезоизлучатель.

Пьезоэлектрический излучатель, пьезоизлучатель — электроакустическое устройство, способное воспроизводить звук, либо излучать ультразвук, благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту (т.е. эффекту возникновения поляризации диэлектрика под действием механических напряжений).

На плате STM32 расположен пьезоизлучатель PB-1221PQ, приведем его характеристики в нижеследующей таблице

Таблица 1 – Характеристики пьезоизлучателя PB-1221PQ

Частота колебаний (Гц)	2048
Рабочее напряжение (В)	1.25 ~ 2.5
Номинальное напряжение (В)	1.5
Максимальное потребление (mA)	18 / ном. напр.
Уровень звукового давления (dB/min)	8 / ном. напр.
Сопротивление катушки (Ω)	42±5

Рабочая температура, ⁰ С	-20~+70
Температура хранения, 0С	-30~+80

Схема подключения пьезоизлучателя к плате показана ниже. Отметим, что он подключен от источника 3.3B, управляющий сигнал - BUZ:




Рисунок 1 — Схема подключения пьезоизлучателя

Ход работы:

Задание состоит из следующих пунктов:

- 1. Изучить работу с пьезоизлучателем. Необходимо написать программу, в ней задать такие конфигурации ШИМа и таймера, чтобы пьезоизлучатель воспроизводил звук путем колебания звуковых волн. Модифицировать программу.
- 2. При нажатии кнопки WKUP_BTN необходимо, чтобы пьезоизлучатель воспроизводил звук, в противном случае звук не должен воспроизводится.

Практическая часть:

Продемонстрируем последовательность действий для задания №1.




Рисунок 2 — Схема последовательности действии для первого задания

Проинициализируем кнопки и светодиоды:

```
1. void BTN init (void) {
     /* FOR User Button */
     RCC AHB1PeriphClockCmd(BUTTON USER RCC, ENABLE);
3.
     GPIO InitStruct.GPIO Pin = BUTTON_USER_PIN;
4.
5.
      GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
     GPIO Init(BUTTON USER PORT, &GPIO InitStruct);
6.
     /* FOR WKUP */
7.
     RCC AHB1PeriphClockCmd(BUTTON WKUP RCC, ENABLE);
8.
     GPIO InitStruct.GPIO Pin = BUTTON WKUP PIN;
9.
10.
     GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
     GPIO Init(BUTTON WKUP PORT, &GPIO InitStruct);
11.
12.}
```

Далее проинициализируем таймер и настроим ШИМ:

```
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;

2. TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
3. TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure;
4. RCC ClocksTypeDef RCC Clocks;
5. int pwm state = 0;
6. /*! < At this stage the microcontroller clock setting is al
7. ready configured,
8. this is done through SystemInit() function which is called
9. from startup
10. file (startup stm32f4xx.s) before to branch to application
12. To reconfigure the default setting of SystemInit() function,
13. refer to
14. system stm32f4xx.c file
15. */
16. ENTR CRT SECTION();
17./* SysTick Config*/
18.if(SysTick Config(SystemCoreClock/10000))
    /* Capture error */
20.
21. while (1);
22.}
23. EXT CRT SECTION();
24.//GLCD init
```

```
25. GLCD PowerUpInit((pInt8U)IAR Logo.pPicStream);
26./*Turn on Backlight*/
27. GLCD Backlight (BACKLIGHT OFF);
28./*TAMPER button init*/
29. STM EVAL PBInit (BUTTON TAMPER, BUTTON MODE GPIO);
30./* Enable the BUZZER GPIO Clock */
31. RCC AHB1PeriphClockCmd(BUZZER GPIO CLK, ENABLE);
32./* Configure Buzzer pin*/
33. GPIO InitStructure.GPIO Pin = BUZZER GPIO PIN;
34. GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
35. GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
36. GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
37. GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
38. GPIO Init (BUZZER GPIO PORT, &GPIO InitStructure);
39./*Select AF*/
40. GPIO PinAFConfig (BUZZER GPIO PORT, BUZZER PIN SOURCE,
41. BUZZER PIN AF);
42./* Buzzer Timer enable*/
43.RCC APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_BUZZER_TIM, ENABLE);
44.RCC APB2PeriphResetCmd(RCC APB2PERIPH BUZZER TIM, DISABLE);
45. RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2PERIPH BUZZER TIM, ENABLE);
46. RCC GetClocksFreq(&RCC Clocks);
47./*Time base configuration*/
48. TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 0xFF;
49./*8 bit resolution*/
50. TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler =
51. RCC Clocks.HCLK Frequency/(256*BUZZER FREQ); /*2kHz PWM
52.periotd*/
53. TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
54. TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
55. TIM TimeBaseStructure.TIM RepetitionCounter = 0;
56. TIM TimeBaseInit(BUZZER TIM, &TIM TimeBaseStructure);
57./*Output Compare init*/
58. TIM OCInitStructure. TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
59.TIM OCInitStructure.TIM OutputState =
60. TIM OutputState Disable;
61.TIM OCInitStructure.TIM OutputNState =
62. TIM OutputNState Disable;
63. /*50%*/
64. TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 0x80;
65. TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
66. TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
67. TIM OCInitStructure.TIM OCIdleState = TIM OCIdleState Reset;
68. TIM OCInitStructure.TIM OCNIdleState =
69. TIM OCIdleState Reset;
70. TIM OC3Init (BUZZER TIM, &TIM OCInitStructure);
71. TIM ARRPreloadConfig(BUZZER TIM, ENABLE);
72./*Timer counter enable*/
73. TIM Cmd (BUZZER TIM, ENABLE);
74./*Enables the TIM peripheral Main Outputs*/
75. TIM CtrlPWMOutputs (BUZZER TIM, ENABLE);
```

В бесконечном цикле считываем кнопку WKUP_BTN, проверяем, нажата ли она, и, если нажата, воспроизводим звук при помощи функции TIM CCxCmd():

```
1. while (1)
2. {
     if (Bit RESET != STM EVAL PBGetState(BUTTON WAKEUP))
3.
4.
       if(0 == pwm state)
5.
7.
           pwm state = 1;
           /*Enabel PWM Output*/
8.
9.
           TIM CCxCmd(BUZZER TIM, TIM Channel 3, TIM CCx Enable);
        }
10.
     }
11.
     else
12.
13.
       if(1 == pwm state)
14.
15.
           pwm state = 0;
16.
17.
           /*Delay*/
           TIM CCxCmd(BUZZER TIM, TIM Channel 3, TIM CCx Disable);
18.
19.
20.
     }
21.}
```

Снимем показания с осциллографа:




Рисунок 3 – Показания осциллографа при нажатой кнопке

Вывод

В данной лабораторной работе были приобретены практические навыки работы с пьезоизлучателем. На практике реализовали воспроизведение звука при помощи пьезоизлучателя. Конфигурация таймера и настройки ШИМа имеют некоторые особенности: для работы с пьезоизлучателем необходимо использовать первый таймер и третий канал. Их грамотная конфигурация и является основной особенностью работы с пьезоизлучателем.