Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Аппаратные платформы встраиваемых систем

Отчет по лабораторной работе №2

На тему «Система тактирования, системные таймеры STM32»

Работу выполнили:

Студенты гр. 13541/1 Онищенко Д.И.

Шаменов А.А.

Преподаватель: Васильев А.Е.

Содержание

Цель работы:	3
Подготовка к работе:	3
Теоретическая информация:	3
Ход работы:	9
Вывод	19

Цель работы:

Изучить систему тактирования микроконтроллеров STM32, а также особенности работы с таймерами для решения различных задач, основанных на соблюдении заданных частот по переключению линий выводов.

Подготовка к работе:

- 1. Подготовить проект в IARWE, согласно документу IAR Project for IAR SK Board
- 2. Ознакомиться со схемой платы IAR SK (STM32F407ZG-board-schematic.pdf)
- 3. Ознакомиться с документацией МК STM32F407 (STM32F4xx_RM.pdf)

Теоретическая информация:

Система тактирования

Практически все блоки микроконтроллера тактируются от линии системной тактовой частоты (SYSCLK), исключение составляют лишь блоки USB, RTC и IWDG. Все это, как и источники тактирования можно увидеть на структурной схеме системы формирования тактовых частот на рисунке 1.




Рисунок 1 — Структурная схема системы формирования тактовых частот.

Одна из самых важных особенностей системы тактирования контроллера STM32, которую можно увидеть на приведенной схеме – источниками для системной тактовой частоты могут служить:

- 1. Генератор HSI внутренний высокоскоростной (High Speed Internal)
- 2. Генератор HSE внешний высокоскоростной (High Speed External)
- 3. Внутренний PLL система фазовой автоподстройки частоты (Phased locked loop). Можно рассматривать этот вариант, как умножитель частоты с управляемым коэффициентом умножения.

Рассмотрим их более детально:

<u>HSI</u>

Встроенный в МК STM32F4 генератор HSI вырабатывает тактовую частоту 16 МГц, но для достижения более высокой частоты работы, частота сигнал может быть умножена на PLL. Генератор автоматически запускается при появлении питания Vcc. Первоначально процессорное ядро запускается на тактовой частоте HSI.

Преимущества:

- Быстрое время начала генерации тактовой частоты после подачи питания
- Отсутствие необходимости в использовании дополнительных электронных компонентов для работы микроконтроллера.

Недостатки:

- Низкая стабильность частоты генерируемого сигнала
- Мультипликативное накопление погрешности, при умножении на PLL

При работе с МК STM32, HSI является стандартным генератором тактовой частоты после включения, однако, следует учитывать, что при использовании библиотеки CMSIS, подключаемой для работы с периферией, источник SYSCLK переопределяется в файле system_stm32f4xx.c, код которого вызывается ASM-вставкой вашей программы, перед передачей управления в тело функции main.

Используя библиотеку SPL, сбросить все настройки системной тактовой частоты можно применяя следующую функцию (Все функции работы с тактированием находятся в файле stm32f4xx rcc.h)

RCC_DeInit();

HSE

В качестве внешнего генератора могут выступать:

- Внешний тактовый сигнал не превышающий 25МГц, поданный на одну из ножек МК (OSC_IN), при этом ножка OSC_OUT должна находится в высокоимпендансном состоянии.
- Внешний кварцевый резонатор подключенный на ножки OSC_IN и OSC_OUT.

При использовании внешнего кварцевого резонатора достигается очень высокая стабильность частоты работы генератора.

Достоинствами использования HSE является то, что подобрать внешний генератор можно в соответствии с решаемыми задачами. Генерируемая частота и погрешность тактовой частоты, в этом случае, зависит от используемого генератора.

На плате IAR SK, используемой для лабораторного практикума, генератором HSE является внешний кварцевый резонатор, с частотой 25МГЦ. При использовании библиотеки CMSIS, именно он используется в качестве SYSCLK.

PLL

Внутренний умножитель частоты может служить источником системной тактовой частоты, умножая вошедший тактовый сигнал с одного из трех источников, на выбор:

- HSI/2
- HSE
- HSE/2

на множитель от 2-х до 16-ти. При умножении так же умножается ошибка тактовой частоты.

От системной тактовой частоты тактируются все элементы микроконтроллера, в т.ч. и таймеры, о которых пойдет речь в данной работе.

Таймеры

Всего в МК STM32 F4 14 таймеров и делятся они на 3 категории:

- Базовые таймеры (Basic Timers)
- Таймеры общего назначения (General Purpose Timers)
- «Продвинутые» таймеры (Advanced-control timers)

Основная задача данных таймеров – генерировать импульс прерывания по переполнению определенного значения, как показано на рисунке 2:




Рисунок 2 – Иллюстрация работы таймера

Характеристики таймеров представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Характеристики различных таймеров:

Timer type	Timer	Counter resolutio n	Counter type	Prescaler factor	DMA request generatio n	Capture/ compare channels	Complementar y output	Max interface clock (MHz)	Max timer clock (MHz)
Advanced -control	TIM1, TIM8	16-bit	Up, Down, Up/dow n	Anyinteger between 1 and 65536	Yes	4	Yes	84	168
General purpose	TIM2, TIM5	32-bit	Up, Down, Up/dow n	Any integer between 1 and 65536	Yes	4	No	42	84
	TIM3, TIM4	16-bit	Up, Down, Up/dow n	Any integer between 1 and 65536	Yes	4	No	42	84
	ТІМ9	16-bit	Up	Any integer between 1 and 65536	No	2	No	84	168
	TIM10 TIM11	16-bit	Up	Anyinteger between 1 and 65536	No	1	No	84	168
	TIM12	16-bit	Up	Any integer between 1 and 65536	No	2	No	42	84
	TIM13 TIM14	16-bit	Up	Any integer between 1 and 65536	No	1	No	42	84
Basic	TIM6, TIM7	16-bit	Up	Any integer between 1 and 65536	Yes	0	No	42	84

Ход работы:

Задание состоит из следующих пунктов:

- 1. Переключение светодиода с частотой 1КГц, система тактируется от внутреннего источника.
- 2. Переключение светодиода с частотой 1КГц, тактирование от внешнего источника.
- 3. Переключение светодиода с частотой 1КГц, тактирование от PLL.
- 4. Составить программу генерации ШИМ, для управления интенсивностью свечения диода STAT1. Использовать ТІМ13. Снять осциллограммы.
- 4.1. Режим неизменяющейся яркости свечения диода.
- 4.2. Режим изменяющейся скважности сигнала ШИМ, для плавного увеличения и уменьшения яркости свечения диода, режимы включается при нажатой USER BUTTON кнопке.

<u>Переключение светодиода с частотой 1КГц, тактирование от внутреннего источника:</u>

Для начала проинициализируем светодиоды и кнопки, вынесем эту инициализацию в отдельную функцию

```
1. void BTN and LED init (void) {
      /* For LED init */
2.
      GPIO InitTypeDef
                          GPIO InitStruct;
3.
      RCC AHB1PeriphClockCmd(LED RCC, ENABLE);
      GPIO InitStruct.GPIO Pin = LED PIN 1 | LED PIN 2
      | LED PIN 3 | LED PIN 4;
      GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
7.
8.
      GPIO InitStruct.GPIO OType = GPIO OType PP;
      GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
9.
     GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd NOPULL;
10.
     GPIO Init(LED PORT, &GPIO InitStruct);
11.
      /* FOR User Button */
12.
     RCC AHB1PeriphClockCmd(BUTTON USER RCC, ENABLE);
13.
     GPIO InitStruct.GPIO Pin = BUTTON USER PIN;
14.
     GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
15.
      GPIO Init(BUTTON USER PORT, &GPIO InitStruct);
      /* FOR WKUP */
17.
     RCC AHB1PeriphClockCmd(BUTTON WKUP RCC, ENABLE);
18.
     GPIO InitStruct.GPIO Pin = BUTTON WKUP PIN;
19.
      GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
20.
      GPIO Init (BUTTON WKUP PORT, &GPIO InitStruct);
21.
22.}
```

Для тактирования от внутреннего источника, необходимо сбросить все настройки системной частоты вызовом функции:

```
RCC_DeInit();
```

После чего нужно, используя предоставленную структуру, настроим таймер ТІМ6:

```
1. void TIM6 init (void) {
      RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM6, ENABLE);
      TIM TimeBaseInitTypeDef TIM INITStruct;
      TIM TimeBaseStructInit(&TIM INITStruct);
4.
      TIM INITStruct.TIM Prescaler = 16 - 1;
      TIM INITStruct.TIM Period = 1000/2;
6.
      TIM TimeBaseInit(TIM6, &TIM INITStruct);
7.
      TIM ITConfig(TIM6, TIM IT Update, ENABLE);
8.
      TIM Cmd(TIM6, ENABLE);
9.
      NVIC EnableIRQ(TIM6 DAC IRQn);
10.
11.}
```

Теперь настроим обработчик прерываний от таймера 6

```
1. void TIM6_DAC_IRQHandler() {
2.    if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) {
3.        GPIO_ToggleBits(LED_PORT, LED_PIN_1);
4.        TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
5.    }
6. }
```

Снимем показатели с осциллографа:




Рисунок 3 — Показания осциллографа при тактировании от внутреннего источника

<u>Переключение светодиода с частотой 1КГц, тактирование от</u> внешнего источника:

B качестве внешнего источника выступает высокоскоростной генератор HSE $-25~\mathrm{M}\Gamma$ ц. Для начала проинициализируем его:

```
1. void HSE_init() {
2.    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.    if (RCC_WaitForHSEStartUp() == ERROR) {
4.        return;
5.    }
6.    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
7. }
```

Так как системной частотой теперь является сигнал в 25 МГц, то необходимо изменить настройки таймера, чтобы светодиод переключался попрежнему с частотой 1КГц. Для этого необходимо изменить настройки делителя в таймере с 16-1 на 25-1 (5 строчка листинга инициализации ТІМ6).

Снимем показания с осциллографа:




Рисунок 4 — Показания осциллографа при тактировании от внешнего источника

Переключение светодиода с частотой 1КГц, тактирование от PLL:

Для начала затактируем систему от PLL, затем изменим настройки таймера. Приведем следующий листинг текста программы, которая демонстрирует инициализацию PLL. Для начала необходимо высчитать параметр PLL_VCO, который считается по следующей формуле:

$$PLL_VCO = \left(\frac{[HSE_VALUE\ or\ HSI_VALUE]}{PLL_VCO}\right) * PLL_NSYCLK = \frac{PLL_VCO}{PLL_P}$$

где PLL_M, PLL_N и PLL_P параметры блока PLL. Для получения частоты 168 МГц требуется задать следующие параметры:

```
PLL_M = 25
PLL_N = 336
PLL_P = 2
PLL_Q = 5
```

```
void PLL init () {
     // The condition interrupts the function of setting the system fre
     quency, if the external generator setting fails*/
     RCC HSEConfig(RCC HSE ON);
     if (RCC WaitForHSEStartUp() == ERROR) {
5.
        return;
6.
7.
     // PLL configuration
8.
     RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSE, 25, 336, 2, 5);
10.
    // Enable PLL
11.
     RCC PLLCmd(ENABLE);
     RCC WaitForPLLStartUp();
12.
     // Set the bus frequency AHB1 and APB1
13.
     RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div2);
14.
     RCC PCLK1Config(RCC HCLK Div1);
15.
     RCC SYSCLKConfig(RCC SYSCLKSource PLLCLK);
16.
17.}
```

Теперь необходимо добавить в программу следующую функцию, которая будет ожидать выход PLL на номинальную частоту:

```
1. void RCC_WaitForPLLStartUp() {
2.    while((RCC - > CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0 ) {
3.        __NOP();
4.    }
5. }
```

Снимем показания с осциллографа:




Рисунок 5 – Показания осциллографа при тактировании от PLL

<u>Реализация программы генерации ШИМ сигнала при помощи</u> <u>таймера 13</u>

Для реализации программы генерации ШИМ сигнала необходимо использовать другой таймер. В нашем случае это будет таймер 13. Инициализируем его:

```
/* For PWM */
1.
      GPIO PinAFConfig(GPIOF, GPIO PinSource8, GPIO AF TIM13);
2.
      RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM13, ENABLE);
3.
      // Block initialization structures for the configuration of the timer
4.
5.
      // interrupt controller and timer output channel
      TIM TimeBaseInitTypeDef TIM INITStruct;
6.
7.
      TIM OCInitTypeDef TIM OUTStruct;
      NVIC InitTypeDef NVIC INITStruct;
8.
      TIM TimeBaseStructInit(&TIM INITStruct);
9.
      TIM INITStruct.TIM Prescaler = 0;
10.
      TIM INITStruct.TIM Period = 65535;
11.
12.
      // Configuration of the counter, for an ascending account
      TIM INITStruct.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
13.
      TIM TimeBaseInit(TIM13, &TIM INITStruct);
14.
      // Block initialization fields to configure the controller
15.
      // interrupt
16.
17.
      // Enable overflow interrupt from the 13th timer
      NVIC INITStruct.NVIC IRQChannel = TIM1 UP TIM13 IRQn;
18.
      NVIC INITStruct.NVIC IRQChannelPreemptionPrioritty = 0;
19.
      NVIC_INITStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
20.
      NVIC INITStruct.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
21.
      NVIC Init(&NVIC INITStruct);
22.
      // Channel operation mode - PWM generation
23.
      TIM OUTStruct.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
24.
25.
      // Resolution of the timer output channel
      TIM OUTStruct.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
26.
      // Output value - logical unit
27.
      TIM OUTStruct.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
28.
29.
      // Pulse length (in cycles)
      TIM OUTStruct.TIM Pulse = 10000;
30.
      // Initialize timer settings
31.
      TIM OC1Init(TIM13, &TIM OUTStruct);
32.
      // Enable interrupt handling by 13 timer
33.
      // overflow
34.
      TIM ITConfig(TIM13, TIM IT Update, ENABLE);
35.
      // Enable Timer work
36.
      TIM Cmd (TIM13, ENABLE);
37
```

Теперь необходимо настроить функцию обработчик — прерывания от данного таймера.

```
1. void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler() {
2.    if (TIM_GetITStatus(TIM13, TIM_IT_Update) != RESET) {
3.        TIM_ClearITPendingBit(TIM13, TIM_IT_Update);
4.    }
5. }
```

Отметим пару пунктов:

- 1. При генерации ШИМ от таймера стоит учитывать, что ножку МК, на которую будет идти выходной сигнал таймера, необходимо перевести в режим «альтернативной функции».
- 2. Задание делителя равным нулю и периода равным максимальному значению.
- 3. Величину пульсации, которая задана как 10000 (в тактах). Изменяется от нуля до значения периода, поэтому следует ее выставить максимальной.

```
1. GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM13);
2. TIM_INITStruct.TIM_Prescaler = 0;
3. TIM_INITStruct.TIM_Period = 65535;
4. TIM_OUTStruct.TIM_Pulse = 10000;
```

Снимем показания с осциллографа:




Рисунок 6 – ШИМ-сигнал.

<u>Реализация программы генерации ШИМ сигнала с переменной скважностью:</u>

Суть заключается в следующем: при нажатии кнопки программа должна управлять интенсивностью свечения светодиода и скважностью

ШИМ — сигнала. Задание скважность ШИМ — сигнала происходит при помощи использования функции SPL.

Также необходимо задать стартовое значение скважности:

```
1. uint32_t TIM_PULSE = 10000;
2. TIM_SetCompare1(TIM13, TIM_PULSE);
```

Следующий листинг текста программы демонстрирует динамическое изменение скважности ШИМ — сигнала при помощи кнопок WKUP и US-ER_BTN. В бесконечном цикле происходит считывание кнопок, и, пока они нажаты, меняем значение скважности и переписываем его в таймере. При нажатии USER_BUTTON — уменьшаем скважность, при нажатии WKUP_BUTTON — увеличиваем. В конце чтения кнопки мы ставим функцию задержки, чтобы замедлить чтение кнопки и позволить наблюдать изменение ШИМа.

```
unit8 t readbit = 0 \times 00;
     while(1){
2.
       readbit = GPIO ReadInputDataBit(BUTTON USER PORT,
3.
                                          BUTTON USER PIN);
4.
       while (!readbit) {
5.
           if (TIM PULSE != 0) {
6.
              TIM PULSE -= 1;
7.
              TIM SetCompare1(TIM13, TIM PULSE);
9.
10.
           Delay(DELAY);
       readbit = GPIO ReadInputDataBit (BUTTON USER PORT,
11.
                                           BUTTON USER PIN);
12.
13.
       readbit = GPIO ReadInputDataBit(BUTTON WKUP PORT,
14.
                                           BUTTON WKUP PIN);
15.
       while (readbit) {
16.
          if (TIM PULSE != 65535) {
17.
18.
              TIM PULSE += 1;
              TIM SetCompare1(TIM13, TIM PULSE);
19.
20.
21.
           Delay(DELAY);
       readbit = GPIO ReadInputDataBit (BUTTON WKUP PORT,
22.
                                            BUTTON WKUP PIN);
23.
24.
     }
```

Снимем показания с осциллографа:




Рисунок 7 — Скважность ШИМ-сигнала: а) до нажатия кнопки WKUP_BUTTON; б) при нажатии WKUP_BUTTON

Вывод

В данной лабораторной работе ознакомились с системой тактирования и системными таймерами платы STM32. На практике было реализовали три вида тактирования контроллера от трех различных источников:

PLL, внешний источник и внутренний. Необходимо отметить, что тактирование от PLL отличается от тактирования от внутренних и внешних источников тем, что необходимо правильно высчитать параметр PLL_VCO, который, в свою очередь, зависит от четырех других параметров. Их правильный подбор и является основной особенностью тактирования от PLL.

Также стоит отметить работу по генерации ШИМ – сигнала. Для этого пришлось провести работу по инициализации 13-го таймера, а также отметить несколько особенностей, которые упомянутые в отчете.

Отметим также, особенностью ШИМ сигнала является его изменение скважности, что и было реализовано.