디지털 시계

5조

김성환, 김성준

목차

0

팀원 구성 및 역할

팀원 소개 및 역할

- 1

프로젝트 개요

사용 부품 소개 (STM32, DS1302, ESP01, LCD1602 등) 시스템의 주요 기능 2

하드웨어 구성 및 연결

시스템 블록 다이어그램 각 부품 간 연결 관계 (Pin Mapping 포함) 3

소프트웨어 아키텍처

FreeRTOS 기반 태스크 구조 및 설명

4

시간 설정 및 알람 기능

리모컨 버튼 기능 구성 LCD 출력 방식 및 UI 흐름 상태 전이 흐름 (IDLE, 시간 설정, 알람 설 정) 알라 시간 도달 시 부저//FD 동작 5

시간 동기화 및 백업 기능

DS1302와 STM32 간 시간 동기화 ESP01 Wi-Fi를 활용한 NTP 시간 업데이트 방식 전원 차단 시 시간 백업 전략 및 복원 로직 6

문제점 해결 및 결과 시연

Trouble Shooting 전체 시스템 시연 영상/사진

팀장 김성환

- 내장 RTC 사용하여 LCD에 시간출력
- 리모컨사용하여 시간/알람 셋업 기능
- 알람시 부저/LED 작동 기능전원OFF 대비 DS1302모듈을 활용한 내
- 장 RTC시간 백업 및 복원
- PPT작성

팀원 김성준

- ESP-01 WIFI모듈 사용하여 NTP서버시 간 데이터 가져오기
- PPT작성

■ 사용 부품 소개



STM32F411RE 보드



DS1302 RTC 모듈



LCD1602 I2C 모듈



부저



LED



적외선 수신기



ESP-01 WIFI 모듈



리모컨

■ 시스템의 주요 기능



STM32F411RE 보드

STM32 (Nucleo-F411RE) - 시스템의 두뇌 (MCU)

- 전체 시스템을 제어하는 메인 컨트롤러
- 내부 RTC로 시간 관리 (DS1302와 동기화)
- FreeRTOS 기반으로 여러 기능을 Task로 분리 실행
- IR 리모컨 입력 처리
- 알람 시간 확인 및 부저 제어
- LCD에 시간 및 상태 정보 출력

■ 시스템의 주요 기능



DS1302 RTC 모듈

DS1302 RTC 모듈 - 전원 OFF 대비 시간 백업

- 백업 배터리를 통한 지속적인 시간 유지 기능
- STM32 내부 RTC와 시간 동기화
- 주기적으로 STM32 시간을 DS1302에 저장 (백업)
- 전원 복구 시 DS1302 시간으로 STM32 시간 복원
- 시간&날짜 정보 저장 및 읽기 기능 제공

■ 시스템의 주요 기능



LCD1602 I2C 모듈

LCD1602 (I2C 타입) – 사용자 인터페이스

- 현재 시간, 날짜, 알람 상태 등 실시간 정보 출력
 - 1행: 현재 시간
- 2행: 날짜, 알람 시간, 모드 상태 등 부가 정보 출력
- 사용자에게 시스템 상태를 직관적으로 안내

■ 시스템의 주요 기능



ESP-01 WIFI 모듈

ESP-01 (ESP8266 Wi-Fi 모듈)

- Wi-Fi를 통해 인터넷 시간 서버(NTP 서버)에 접속
- 정확한 세계 표준시(UTC)를 받아와 DS1302모듈에 주기적으로 시간 저장
- 전원 재부팅 시 STM32의 RTC 시간을 자동 보정

■ 시스템의 주요 기능



적외선 수신기



IR 수신기 + IR 리모컨 (NEC 프로토콜) – 입력 장치

- 무선으로 시간 설정 및 알람 설정 수행
- 주요 버튼 기능:
 - <<: 시간 설정 모드 진입
 - Play/Pause: 알람 설정 모드 진입
 - CH-, CH, CH+: 시/분/초 선택
 - -: 날짜 표시 ON
 - EQ: 모드 종료 및 설정 저장

■ 시스템의 주요 기능






LED

Buzzer + LED - 알람 출력

- 설정된 알람 시간에 도달하면 시각적&음향적으로 알림 제공
- 간단한 주기적 LED동작으로
- 간단한 주기적 소리로 알람 기능 구현


2 하드웨어 구성 및 연결

■ 시스템 블록 다이어그램




🋂 하드웨어 구성 및 연결

Pinout view




소프트웨어 아키텍처

■ FreeRTOS기반 Task 구조



4 시간 설정 및 알람 기능

■ 리모컨 버튼 기능 구성



4 시간 설정 및 알람 기능

■ LCD 출력 방식 및 UI 흐름

Time: 19:14:43

IDLE 모드 (내장RTC->현재시간출 력) Time: 17:46:04 SetA: 17:46:22

알람시간 설정중

Time: 17:45:26 SetT: 20:25:16

현재시간 설정중



알람시간 설정완료

Time: 20:25:16 Time Set Done

현재시간 설정



알람 작동

👢 시간 설정 및 알람 기능

LCD Task

```
6980 void StartLCDTask(void *argument)
699 {
788
      /* USER CODE BEGIN StartLCDTask */
701
     osDelay(500); // 전원 안정화 대기
702
     LCD Init(&hi2c1):
703
704
      char msg[LCD_QUEUE_ITEM_SIZE];
785
      /* Infinite loop */
706
       for(;;)
787
708
        // CMSIS RTOS2 방식으로 메시지 수신
709
        if (osMessageQueueGet(LCD QueueHandle, msg, NULL, osWaitForever) == osOK) {
710
            osMutexAcquire(LCDMutexHandle, osWaitForever):
711
            LCD SetCursor(0, 0);
712
            LCD Print(msg);
713
            osMutexRelease(LCDMutexHandle);
714
715
716
      /* USER CODE END StartLCDTask */
```

LCD_Queue, LCDMutex는 여러 태스크 간 안전한 LCD 출력 공유를 위한 구조 LCDTask는 큐 방식으로 동작 → 실시간성 + 안정성 보장

🚺 시간 설정 및 알람 기능

TimeTask

```
void StartTimeTask(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN StartTimeTask */
    //LCD Init(8hi2c1);
    RTC TimeTypeDef prev_time = {0}, curr_time;
    RTC DateTypeDef curr date;
    char buf[32];
    uint32 t last backup tick = 0; // 이 백업 간격 목정용
    for (::) {
        HAL RTC GetTime(&hrtc, &curr time, RTC FORMAT BIN);
        HAL RTC GetDate(&hrtc, &curr date, RTC FORMAT BIN); // #9!
        if (curr time.Seconds != prev time.Seconds) {
            prev time = curr time;
            snprintf(buf, sizeof(buf), "Time: %02d;%02d:%02d ",
                     curr time. Hours, curr time. Minutes, curr time. Seconds):
            osMutexAcquire(LCDMutexHandle, osWaitForever):
            LCD SetCursor(0, 0):
            LCD Print(buf):
            osMutexRelease(LCDMutexHandle):
            // 3조 마다 DS1302에 시간 백업, 1초마다르 하면 너무 자주 ds1302를 흐즐해서 시간 저장/읽기 기능요작은 할수있음
            if (((osKernelGetTickCount() - last backup tick) >= 3000) || (!isWiFiready)) {
                HAL RTC GetTime(&hrtc, &curr time, RTC FORMAT BIN):
                HAL RTC GetDate(&hrtc, &curr date, RTC FORMAT BIN);
                DS1302 SetTime(&curr time, &curr date);
                last backup tick = osKernelGetTickCount():
        osDelay(10); // 부하 적고, 필립도 없음
   /* USER CODE END StartTimeTask */
```


10ms마다 RTC 시간을 읽는 polling방식을 사용하여 시간이 밀리지않고 최대한 1초단위로 시간이 출력되게끔 설정

시간 설정 및 알람 기능

LCD SetCursor(1, 0): LCD Print("Time Set Done osMutexRelease(LCDMutexHandle);

IR Task

```
void StartIRTask(void *argument)
 /* USER CODE BEGIN StartIRTask */
    for (::) {
        if (ir key ready) {
         uint8 t cmd = (ir data >> 16) & 0xFF:
         ir kev readv = 0:
         if (cmd == 0x44) { // << 버트: 시간 설정 진입 또는 완료
           if (current mode == MODE IDLE) {
             current mode = MODE SET TIME;
             selected time field = TIME FIELD HOUR;
             setup hour digits[0] = setup hour digits[1] = 0;
             setup min digits[0] = setup min digits[1] = 0;
             setup sec digits[0] = setup sec digits[1] = 0:
             setup hour input idx = setup min input idx = setup sec input idx = 0:
             osMutexAcquire(LCDMutexHandle, osWaitForever);
             LCD SetCursor(1, 0):
             LCD Print("Set Time Mode
             osMutexRelease(LCDMutexHandle);
             osDelay(1000);
            else if (current mode == MODE SET TIME) {
             RTC DateTypeDef date:
             HAL RTC GetDate(&hrtc, &date, RTC FORMAT BIN):
             setup time. Hours = setup hour digits[0] * 10 + setup hour digits[1];
             setup time.Minutes = setup min digits[0] * 10 + setup min digits[1];
             setup time. Seconds = setup sec digits[0] * 10 + setup sec digits[1]:
             HAL RTC SetTime(&hrtc, &setup time, RTC FORMAT BIN);
             DS1302 SetTime(&setup time, &date);
             current mode = MODE IDLE:
             selected time field = TIME FIELD NONE;
             osMutexAcquire(LCDMutexHandle, osWaitForever);
```




MODE SET TIME, MODE SET ALARM 변수로 상태 모드 구별

4 시간 설정 및 알람 기능

■ 상태 전이 흐름도

목적: 사용자가 IR 리모컨으로 어떤 식으로 상태를 전이하는지 보여줌



▮ 시간 설정 및 알람 기능

UIStateTask

```
void StartUIStateTask(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN StartUIStateTask */
   char buf[32];
   for (;;) {
   osMutexAcquire(LCDMutexHandle, osWaitForever);
   // 10 Alarm Triggered
   if (alarm triggered flag)
     if ((osKernelGetTickCount() - alarm triggered tick) <= 1000) {
       LCD SetCursor(1, 0):
       LCD Print("Alarm Triggered
       osMutexRelease(LCDMutexHandle);
       osDelay(200):
       continue:
     } else {
       alarm triggered flag = 0:
       LCD SetCursor(1, 0);
       LCD Print("
       osMutexRelease(LCDMutexHandle):
       osDelay(200);
       continue;
```

알람시간 도달, 시간설정완료, 시간복원완료, NTP동기화 실패, 날짜표시, 시간설정중(SetT), 알람설정중(SetA), 완료된 알람설정시간 등을 LCD2행에 표시해주는 UIStateTask


```
--> Flag로 구별
```

```
// 6 기본 중력 (날짜, 설정 중, 압함 설정 등)
if (date display enabled) (
 RTC DateTypeDef sDate:
  HAL RTC GetDate(&hrtc, &sDate, RTC FORMAT BIN);
  snprintf(buf, sizeof(buf), "Date: %04d/%02d/%02d",
           2000 + sDate, Year, sDate, Month, sDate, Date);
  LCD SetCursor(1, 0):
  LCD Print(buf):
else if (current mode == MODE SET ALARM) {
  snprintf(buf, sizeof(buf), "SetA: %d%d:%d%d:%d%d "
           alarm hour digits[0], alarm hour digits[1],
           alarm min digits[0], alarm min digits[1],
           alarm sec digits[0], alarm sec digits[1]):
  LCD SetCursor(1, 0):
  LCD Print(buf):
else if (current mode == MODE SET TIME) :
  spprintf(buf, sizeof(buf), "SetT: %d%d:%d%d:%d%d "
           setup hour digits[0], setup hour digits[1],
           setup min digits[0], setup min digits[1],
           setup sec digits[0], setup sec digits[1]);
  LCD SetCursor(1, 0);
  LCD Print(buf):
else if (current mode == MODE IDLE) -
  if (alarm is set && !(alarm hour == 255 || alarm min == 255 || alarm sec == 255)) |
   snprintf(buf, sizeof(buf), "Alarm: %02d:%02d:%02d ",
            alarm hour, alarm min, alarm sec);
    LCD SetCursor(1, 0);
   LCD Print(buf);
  } else {
   LCD SetCursor(1, 0);
   LCD Print("
```

4 시간 설정 및 알람 기능

■ 알람 시간 도달시 부저&LED 동작 -> AlarmTask

```
void StartAlarmTask(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN StartAlarmTask */
    RTC TimeTypeDef sTime:
    for (::) {
       if (alarm is set && !alarm triggered) { // 이번에 !alarm setting mode였을
           HAL RTC GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
           if (sTime.Hours == alarm hour &&
               sTime.Minutes == alarm min &&
               sTime.Seconds >= alarm sec &&
               sTime.Seconds < alarm sec + 2) {
               alarm triggered = 1:
               alarm is set = false: // 알락 유현으니 설정 해제
               alarm hour = alarm min = alarm sec = 255; // * 주가프 추천
               for (int i = 0; i < 1; ++i) {
                   HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 9, GPIO PIN SET): // FR ON
                   HAL GPIO WritePin(GPIOS, GPIO PIN 0, GPIO PIN SET): // LED ON
                   osDelay(250):
                   HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 9, GPIO PIN RESET); // #34 OFF
                   HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET); // LED OFF
                   osDelay(250):
               // @ LCD에 알란 메시지 띄우기 요청
               alarm triggered flag = 1:
               alarm triggered tick = osKernelGetTickCount():
       osDelay(500);
  /* USER CODE END StartAlarmTask */
```



■ DS1302와 STM32간의 시간 동기화

```
// 3호 마다 DS1302에 시간 액열, 1호마다로 하면 너무 자료 ds1302를 호흡해서 시간 저용/위기 가능으착을 될수있을 if (((oskernelGetTickCount() - last backup_tick) >= 3000) 8& (liskifiready)) {
HAL RTC (eetTime(Bhrtc, &curr_time, RTC_FORMAT_BIN);
HAL RTC, GetDate(ahrtc, &curr_date, RTC_FORMAT_BIN);
DS1302_SetTime(&curr_time, &curr_date)]
last_backup_tick = osKernelGetTickCount();
}
```

앞선 TimeTask에서 설명 했듯이.

수시로 내장 RTC로부터 현재시간을 읽을때 그 시간을 DS1302에 3초마다 백업해줌

만약 Wifi백업기능이 활성화되면 RTC시간 백업기능 중지

■ ESP01 모듈을 이용한 통신

AT+RST

ΑТ

요청

AT+CWMODE=1

AT+CWJAP="KCCI STC S","kcci098

#"

AT + CIPMUX = 1

AT + CIPCLOSE = 4

AT+CIPSTART=4,"UDP","27.96.158.

81",123

OK

OK

OK

OK

CONNECT

WIFI GOT IP

기대 응답

■ ESP01 모듈을 이용한 통신

AT+CIPSEND=4,48 1B00000...



> +IPD,4,48:(HEXD ATA)

FRROR

AT+CIPSTART-4, "UDP", "27.96.158.81", 123

```
>> AT+CWJAP="KCCI STC S"."kcci098#"
--ntp-debug :: WiFi connecting...
--ntp-debug :: Ring buffers - ESP: 52 bytes, Debug: 0 bytes
--ntp-debug :: << ESP: AT+CWJAP-"KCCI STC S", "kcci098#"
--ntp-debug :: << ESP: WIFI DISCONNECT
--ntp-debug :: State Changed. wait for 1000
--ntp-debug :: Current ESP buffer (waiting for 'WIFI GOT IP'): AT+CWJAP="KCCI STC S", "kcci098#"
WIFT DISCONNECT
--ntp-debug :: WiFi connection retry...
>> AT+CWJAP="KCCI STC S"."kcci098#"
--ntp-debug :: Ring buffer: 400 bytes received (char: 0x63)
--ntp-debug :: Ring buffers - ESP: 55 bytes, Debug: 0 bytes
--ntp-debug :: << ESP: WIFI CONNECTED
--ntp-debug :: << ESP: WIFI GOT IP
--ntp-debug :: Response check PASS: 'WIFI GOT IP' found in buffer
--ntp-debug :: WiFi connected successfully!
--ntp-debug :: State Changed. wait for 1000
--ntp-debug :: << ESP: AT+CWJAP="KCCI STC S", "kcc
--ntp-debug :: << ESP: OK
>> AT+CTPMIX=1
--ntp-debug :: Setting CTPMUX mode...
 --ntp-debug :: Ring buffers - ESP: 20 bytes, Debug: 0 bytes
 -ntp-debug :: << ESP: AT+CIPMUX=1
--ntp-debug :: << ESP: OK
--ntp-debug :: State Changed, wait for 1000.
--ntp-debug :: Response check PASS: 'OK' found in buffer
--ntp-debug :: CIPMUX set successfully
>> AT+CIPCLOSE-4
>> AT+CIPSTART-4, "UDP", "27.96.158.81", 123
--ntp-debug :: NTP server connecting...
--ntp-debug :: Ring buffer: 500 bytes received (char: 0x0D)
--ntp-debug :: Ring buffers - ESP: 74 bytes, Debug: 0 bytes
--ntp-debug :: << ESP: AT+CIPCLOSE=4
--ntp-debug :: << ESP: UNLINK
--ntp-debug :: << ESP: ERROR
 --ntp-debug :: << ESP: AT+CIPSTART-4. "UDP". "27.96.158.81".123
--ntp-debug :: State Changed, wait for 1000.
--ntp-debug :: Current ESP buffer (waiting for 'CONNECT'): AT+CIPCLOSE=4
UNLINK
```

로그인 시도 후, 일정 시간동안 응답이 없어 재시도. 다음 시도에서 WIFI GOT IP 응답하여 다음 단계로 넘어감. AT+CIPMIX=1: 멀티플렉스(다중 연결 설정) 와이파이 연결 + 서버와 UDP 연결을 위해 사용 CIPMUX set successfully 메시지 이후 다음 단계로 이동

NTP Task

```
/* USER CODE END Header, StartNTPTask */
Fold StartNTPTask (vold *argument)

(* USER CODE BEGIN StartNTPTask */
/ 비스크 시작 후 국시 NTD 홈기화 요청 (테스트롱)
osDelay(ticks; ase0); // 국시 NTP 폴리화 요청
//NTP, RequestTimeSync (;) // 국시 NTP 폴리화 요청
//Debug_Print("Start NTP Task\n'n");

// NTP_Timer_Init(bull main.cll/# 호호되었으므로 주석 원리
/* USER CODE END StartNTPTask */
```

```
void NTP Timer Task(void const *argument)
    for (;;) {
       // ESP 응답 처리
       NTP ESP ProcessResponse();
       // WiFi 상태 머신 실행
       NTP WiFi StateMachine();
       // 100ms CHO!
       osDelay(ticks: 100);
```

NTP Task

```
* @brief ESP 응답 처리 (외부 호출 가능)
void MTP ESP ProcessResponse(void) {
   uint8 t data:
   static wint8 t ipd detected = 0:
  static wint8 t iod data count - 0:
   static char debug buffer[128]:
   static wint8 t debug index = 0;
   while (NTP RingBuffer Get(rb: &esp to system buffer, data: &data) -- 0) {
      // 실시간 ESP 응답 디버크 총혈을 위한 버터 관리
       if (data == '\r' || data == '\n') {
          if (debug index > 0) {
              debug buffer[debug index] - '\0':
              char esp_debug_msg[150];
              sprintf(esp debug msg, "<< ESP: %s\r\n", debug buffer);
              NTP Debug Print(msg: esp debug msg);
              debug index = 0;
        else if (debug index < sizeof(debug buffer) - 1) {
          debug buffer[debug index++] = data:
       if (ipd detected && ipd data count < 48) {
          ntp response data[ipd data count++] = data;
          if (ipd data count >= 48) {
              ntp data received - 1:
              ipd detected - 0:
              ipd data count = 0:
              NTP Debug Print(
                      msg: "<< ESP: NTP data packet received (48 bytes)\r\n"):
```

```
switch (ntp wifi state) {
case NTP WIFI INIT:
    if (NTP ESP CheckResponse(expected response: "OK")) {
       NTP Debug Print(msg: "ESP AT command OK\r\n"):
       NTP ESP ClearResponseBuffer():
        NTP ESP SendString(str: "AT+CNMODE=1");
        ntp wifi state = NTP WIFI IDLE;
        ntp command timer - current time:
       ntp retry count = 0:
     else if (current time - ntp command timer >
    NTP COMMAND TIMEOUT MS) (
        if (ntp retry count < NTP MAX RETRY) {
            ntp retry count++:
            NTP Debug Print(msg: "ESP AT command retry...\r\n");
            NTP ESP ClearResponseBuffer():
            NTP ESP SendString(str: "AT");
            ntp command timer = current time;
            NTP Debug Print(msg: "ESP initialization failed\r\n"):
            ntp retry count - 0:
            osDelay(ticks: 5000);
            NTP ESP ClearResponseBuffer();
            ntp command timer - current time;
case NTP WIFI IDLE:
    if (NTP ESP CheckResponse(expected response: "OK")) {
       NTP Debug Print(msg: "Station mode set successfully\r\n"):
       NTP ESP ClearResponseBuffer():
        char cmd[128]:
        sprintf(cmd, "AT+CWJAP-\"%s\",\"%s\"", WIFI SSID.
       WIFI PASSWORD):
       NTP ESP SendString(str: cmd):
        ntp wifi state - NTP WIFI CONNECTING:
        ntp command timer = current time;
        NTP Debug Print(msg: "WiFi connecting...\r\n");
```

NTP Task - Statemachine

```
switch (ntp_wifi_state) {
case NTP WIFI INIT:
   if (NTP ESP CheckResponse(expected response: "OK")) {
       NTP Debug Print(msg: "ESP AT command OK\r\n");
       NTP ESP ClearResponseBuffer();
       NTP ESP SendString(str: "AT+ChMODE=1");
       nto wifi state - NTP WIFI IDLE:
       ntp command timer - current time:
       ntp retry count = 0:
    } else if (current time - ntp command timer >
   NTP COMMAND TIMEOUT MS) {
        if (ntp retry count < NTP MAX RETRY) {
           nto retry count++:
           NTP Debug Print(msg: "ESP AT command retry...\r\n"):
           NTP ESP ClearResponseBuffer():
           NTP ESP SendString(str: "AT");
           ntp command timer - current time;
           NTP Debug Print(msg: "ESP initialization failed\r\n"):
           ntp retry count - 0:
           osDelay(ticks: 5000);
           NTP ESP ClearResponseBuffer():
           ntp command timer - current time;
case NTP WIFI IDLE:
   if (NTP ESP CheckResponse(expected response: "OK")) {
       NTP_Debug Print(msg: "Station mode set successfully\r\n");
       NTP ESP ClearResponseBuffer():
       char cmd[128]:
       sprintf(cmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", WIFI SSID,
       WIFI PASSWORD);
       NTP ESP SendString(str: cmd);
       nto wifi state - NTP WIFI CONNECTING:
       ntp command timer - current time:
        NTP Debug Print(msg: "WiFi connecting...\r\n");
```

```
void NTP WiFi StateMachine(void) {
    uint32 t current time = osKernelSvsTick():
    static NTP WiFiState t last state - NTP WIFI INIT;
    static wint8 t init done - 0;
    if (!init done) {
       NTP Debug Print(msg: "ESP-01 initializing...\r\n");
       NTP ESP SendString(str: "AT+RST"):
       osDelay(ticks: 5000);
       NTP ESP ClearResponseBuffer():
       NTP ESP SendString(str: "AT"):
       ntp wifi state = NTP WIFI INIT:
       ntp command timer - current time;
       ntp retry count - 0;
       ntp state executed = 0;
       init done = 1;
    // 상태 변경 시 플래그 리셋
    if (ntp wifi state != last state) {
       ntp state executed = 0:
       last state = ntp wifi state;
       NTP Debug Print(msg: "State Changed. wait for 1000.\r\n"):
       osDelay(ticks: 500):
       NTP ESP ProcessResponse();
```

■ 전원 차단시 시간 복원 로직

```
uint32 t day = days since epoch + 1;
if (osMutexAcquire(mutex id: NTP MutexHandle, timeout: osWaitForever) == osOK) {
   current time data.years = year - 2000; // 2000년 기준 (예: 2025 -> 25)
   current time data.months = month:
   current time data.days = day;
   current time data.hours = (seconds in day / 3600) % 24:
   current time data.minutes = (seconds in day / 60) % 60;
   current time data.seconds = seconds in day % 60:
   current time data.unix timestamp = unix timestamp;
   current time data.valid = 1;
   WiFiTime.Hours = (seconds in day / 3600) % 24;
   WiFiTime.Minutes = (seconds in day / 60) % 60:
   WiFiTime.Seconds - seconds in day % 60;
   WiFiDate. Year - year - 2000;
   WiFiDate Month - month:
   WiFiDate Date - day:
   DS1302 SetTime(time: &WiFiTime,date: &WiFiDate);
   osMutexRelease(mutex id: NTP MutexHandle);
isWiFiready - 1:
```

기존에 사용한 레지스터 방식의 DS1302 모듈에 백업한 시간을 불러서 다시 RTC모듈 시간에 동기화 시켜서 시간 복원

WIFI모듈이 잘 작동할때에는 NTP서버시간을 DS1302모듈에 저장하고 그렇지 않으면 내장RTC 시간을 백업시킴. --> isWiFiReady라는 플래그로 백업 시간 종류 결정

■ DS1302와 ESP01간의 시간 동기화

```
for (::) {
  HAL RTC GetTime(hrtc: &hrtc, sTime: &curr time, Format: RTC FORMAT BIN);
  HAL RTC GetDate(hrtc: &hrtc, sDate: &curr date, Format: RTC FORMAT BIN): // 帝요!
   if (curr time.Seconds != prev time.Seconds) {
       prev time - curr time:
       snprintf(buf, sizeof(buf), "Time: %02d:%02d:%02d ".
               curr time. Hours, curr time. Minutes, curr time. Seconds):
       osMutexAcquire(mutex id: LCDMutexHandle, timeout: osWaitForever);
       LCD_SetCursor(row: 0, col: 0);
       LCD Print(str: buf);
       osMutexRelease(mutex id: LCDMutexHandle);
       // 3초 마다 DS1302에 시간 백업, 1초마다로 하면 너무 자주 ds1302를 호출해서 시간 저장/읽기 기능
       if ((osKernelGetTickCount() - last backup tick) >= 3000 && !isWiFiready) {
          HAL RTC GetTime(hrtc: &hrtc. sTime: &curr time, Format: RTC FORMAT BIN);
          HAL RTC GetDate(hrtc: &hrtc, sDate: &curr date, Format: RTC FORMAT BIN);
          DS1302 SetTime(time: &curr time, date: &curr date);
          last backup tick = osKernelGetTickCount():
   osDelay(ticks: 10): // 부하 적고, 밀림도 없음
USER CODE END StartTimeTask */
```

기존에 사용한 레지스터 방식의 DS1302 모듈에 백 업한 시간을 불러서 다시 RTC모듈 시간에 동기화 시 켜서 시간 복원

WIFI모듈이 잘 작동할때에는 NTP서버시간을 DS1302모듈에 저장하고 그렇지 않으면 내장RTC 시 간을 백업시킴. --> isWiFiReady라는 플래그로 백업 시간 종류 결정

TimeTask에서 isWiFiReady 일때 RTC 대신 NTP 시간 사용

Trouble Shooting

```
/* Private define 
#define MIFI_SSID "KCCI_STC_S" 
#define MIFI_PASSWORD "Kcci@98#" 
#define MIFI_PASSWORD "Kcci@98#" 
#define NTP_DROT "123" 
#define NTP_DROT "123" 
#define NTP_DEBUG_MODE 1
```

NTP_DEBUG_MODE define 변수로 디버그 메시지 출력 조정

```
s4 | */
55 static void NTP_Debug_Print(const char *msg) {
56 #if NTP_DEBUG_MODE
57 const char *prefix = "--ntp-debug_:: ";
58 HAL_URRT_transmit(humart: huart_debug_module, pData: (uint8_t*) prefix, Size: strlen(prefix),
59 | Timeout: 100);
60 HAL_URRT_transmit(humart: huart_debug_module, pData: (uint8_t*) msg, Size: strlen(msg), Timeout
61 #endif
62 #if NTP_DEBUG_MODE
63 #if NTP_DEBUG_MODE
64 #if NTP_DEBUG_MODE
65 #if NTP_DEBUG_MODE
66 #if NTP_DEBUG_MODE
67 #if NTP_DEBUG_MODE
67 #if NTP_DEBUG_MODE
68 #if NTP_DEBUG_MODE
67 #if NTP_DEBUG_MODE
67 #if NTP_DEBUG_MODE
68 #if NTP_DEBUG_MODE
67 #if NTP_DEBUG_MODE
68 #if NTP_DEBUG_MODE
67 #if NTP_DEBUG_MODE
68 #if NTP_DEBUG_MODE
68
```

Nucleo board 의 전기 공급 불안정으로, 통신 중 esp01모듈의 무응답 자주 발생. 해당 문제는 핀의 재연결, 하드 리셋 혹은 수동 조정 등으로

Trouble Shooting

개발 환경 구축 - VSCODE, Clangd, CMake 를 이용한 코드 작성, 빌드

```
PS C:\Users\KCCISTC\Downloads\MiniProject> cmake --build build/Debug
[16/16] Linking C executable MiniProject.elf
Memory region Used Size Region Size Xage Used
RAM: 23688 B 128 KB 18.07%
FLASH: 54540 B 512 KB 18.06%
PS C:\Users\KCCISTC\Downloads\MiniProject>
```



```
uint32 t current time = osKernelSysTick();
                                    static NTP WiFiState t last state = NTP WIFI INIT:
351
                                    static uint8 t init done = 0:
352
353
 354
                                    if (!init done)
 355
                                                 NTP Debug Print(msg: "ESP-01 initializing...\r\n");
 356
                                                 NTP ESP SendString(str: "AT+RST"):
 357
                                                 osDelay(ticks: 5000):
 358
                                                 NTP ESP ClearResponseBuffer():
  359
                                                 NTP ESP SendString(str: "AT"):
                                                 ntp wifi state = NTP WIFI INIT;
 360
361
                                                 ntp command timer = current time;
 362
                                                 ntp retry count = 0;
 363
                                                 ntp state executed = 0;
364
                                                  init done = 1;
 365
366
 368

    o •RTC DateTypeDef

 369
                                        •• •RTC TimeTypeDef
370
                                        ☐ return;
371
                                        •• •RTC HandleTypeDef
372
                                        ■ •RCC I2SCLKSOURCE PLLI2S
373
                                        ■ •RTC ALARM A
374
                                        ■ •RTC ALARM B
375
                                      ■ •RTC ALARMDATEWEEKDAYSEL DATE
                             THE OF THE STATE O
                                        ■ •RTC ALARMMASK ALL
```

Trouble Shooting

개발 환경 구축 - VSCODE, Clangd, CMake 를 이용한 코드 작성, 빌드



		-
Project Settings		
Project Name	MiniProject	
Project Location	C:\Users\KCC STC\Downloads	
Application Structure	Advanced	
Toolchain Folder Location	C:\Users\KCC(STC\Downloads\MiniF	
Toolchain / IDE	CMake	V [
Default Compiler/Linker	GCC ~	
Linker Settings		
Minimum Heap Size	0x200	
Minimum Stack Size	0×400	

■ Interrupt -> DMA

현재 esp01 모듈로부터 응답이 올 때마다 인터럽트를 발생시키는데, 현재 코드에서는 이 인터럽트를 버퍼에 저장하여 매 순회마다 확인함. 이러한 방식에서는 DMA가 더 효율적

본래 입력 발생시에만 Task 활성화, 다음 통신 단계 진행으로 진행하려 했으나 개발 중 스레드 활성화-비활성화 트리거 설정, 일정 시간동안 미응답시 요청 재전송 등의 문제로 폴링 방식으로 진행.

Trouble Shooting

Mutex 안쓸시 여러 task에서 동시다발적으로 lcd를 사용하기 때문에 lcd 글자 깨짐 출력 현상 -> Mutex 및 Queue로 LCD 사용resource보호

RTC에서 시간을 읽어올때 Delay가 발생하기 때문에 정확히 1초마다 시간 출력이 안됨 -> polling방식을 써서 거의 1초마다 시간이 흐르게끔 만듬

IR 신호가 불안정함 -> 리모컨 버튼을 여러번 누르거나 천천히 눌러야함

■ 전체 시스템 시연/영상 사진



감사합니다