
```
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 bool bDiffJoyState = false;
 bool bDiffBtnState = false;
 uint8 t u8SwitchValues[HW COMMON SWITCH COUNT MAX] = {0,};
 unsigned int uJoyValues[JOY_TYPE END] = {0,};
 bDiffJoyState = getJoystickValues(uJoyValues, JOY TYPE END);
 bDiffBtnState = getSwitchValues(u8SwitchValues);
 // Send state through the HID when values are changed.
 if (bDiffJoyState || bDiffBtnState)
   mappingJoystickValues(uJoyValues, JOY TYPE END);
   setJoystickValues(uJoyValues, u8SwitchValues);
   print Joyval(uJoyValues);
   print SWval(u8SwitchValues);
   if (g bTestAutoSendMode == false) Joystick.sendState();
 if (g uHeartBeatCount++ == 1000)
   Serial.print(".");
   g uHeartBeatCount = 0;
 delay(1);
1
                                                                 (완성된 루프구조)
```

추후 검증이 필요하나 8.2 의 과정을 통해 실물 GCS 제작 후 가능한 것으로 보입니다.

#### - 2 차 개발

이전 제작한 F/W 구조에서는 샘플용 코드여서 수정 및 운용에서 어려운 부분이 많았습니다. 따라서 저는 기존의 샘플 코드를 참고하여 자체적으로 새로운 F/W 구조를 개발하기로 하였습니다.

먼저 폴더 구조는 아래와 같습니다.



해당 폴더 구조는 PSL\_GCS 라는 아두이노 코드 (확장자 명:.ino)파일을 동작시키기 위한 라이브러리 폴더 (src)를 가진 형태이며. 라이브러리 폴더 안에는 자체 개발한 라이브러리 (PSL\_GCS, Button)과 기존 라이브러리 (DynamicHID, Joystick) 을 포함하고 있습니다.

main 코드와 라이브러리 항목에 대해 설명드리기 위해 main 코드 먼저 설명드리자면 아래와 같습니다.

```
G PSL_GCS.ino > © loop()
    #include "src/PSL_GCS/PSL_GCS.h"
    PSL_GCS_ CapstoneGCS;

    uint16_t countHeartBeat;

    static void btn1ChangeISR();
    static void btn2ChangeISR();

    void setup(){
        delay(10);
        Serial.begin(115200);
        analogReference(DEFAULT);

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CapstoneGCS.btn_mission1.returnPin()), btn1ChangeISR, CHANGE);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CapstoneGCS.btn_mission2.returnPin()), btn2ChangeISR, CHANGE);
    delay(10);
}
```

PSL\_GCS 의 Class 생성 후 버튼 2 개에 대한 인터럽트 서비스 루틴 설정을 추가하였습니다. 위 인터럽트 서비스 루틴을 통해 버튼에 들어오는 Noise 를 디바운싱 할 수 있습니다.

```
void loop(){
 CapstoneGCS.getJoystickValues();
 CapstoneGCS.getButtonValues();
 CapstoneGCS.btn_mission1.debounceButton();
 CapstoneGCS.btn_mission2.debounceButton();
 CapstoneGCS.processModeChange();
 if(CapstoneGCS.getDiffState()) {
   if(CapstoneGCS.getStateMode() == TransData) {
     CapstoneGCS.updateJoystickValues();
     CapstoneGCS.sendGcsData();
   //CapstoneGCS.updateSignalValues();
 }else {
   countHeartBeat++;
   if(countHeartBeat >= 1000){
     Serial.print(".");
     countHeartBeat = 0;
 delay(1);
```

- ⇒ HW 날 값 추출 (getJoystickValues, getButtonValues)

  RaspberryPi 로부터 오는 Signal 값은 모델 학습 최종 종료 후 진행 예정
- => 미션 트리거가 되는 "특정 시간 이상 버튼 누르기" 과정에서 디바운싱 처리를 합니다 (debounceButton)
- => 객체 감지 후, 자동화 조종을 위한 HW 값 차단 모드인지 차단 해제 모드인지에 따라 다르게 동작합니다.

만약 자동화 조종 모드 일 시, RaspberryPi 로부터 받은 Signal 을 토대로 정해진 축 값을 통해 이동합니다.

자동화 조종 모드가 아닐 시, 앞서 추출한 HW 값을 바탕으로 데이터를 Window 상으로 전송합니다. 이 동작은 HW 값에 변동이 있을 시에만 동작합니다. < if(CapstoneGCS.getDiffState()) >

- => HW 값에 변동이 없다면 Arduino 동작이 원활하게 되는지 외적인 변동이 없기에 HeartBeat 를 추가하여 print 되도록 하였습니다.
- => delay(1)은 위 동작을 너무 빨리 반복할 필요는 없기에 추가하였습니다.

### 라이브러리 하위 항목 별로 설명 드리자면 아래와 같습니다.

- DynamicHID : HID 통신을 위한 기본적인 코드가 들어가 있습니다. Joystick Library 가 이를 활용해 윈도우 상에서 HID 장치로 인식할 수 있게끔 합니다.

```
class DynamicHID_ : public PluggableUSBModule
oublic:
 DynamicHID_(void);
 int begin(void);
 int SendReport(uint8_t id, const void* data, int len);
 void AppendDescriptor(DynamicHIDSubDescriptor* node);
 int getInterface(uint8_t* interfaceCount);
 int getDescriptor(USBSetup& setup);
 bool setup(USBSetup& setup);
 uint8 t getShortName(char* name);
 #ifdef _VARIANT_ARDUINO_DUE_X_
 uint32_t epType[1];
 #else
 uint8_t epType[1];
 #endif
 DynamicHIDSubDescriptor* rootNode;
 uint16_t descriptorSize;
 uint8_t protocol;
 uint8_t idle;
```

위 Class 구조에서 Joystick 은

customHidReportDescriptor 을 만들어 sendReport 를 통해 데이터를 전송한다고 보시면 됩니다.

- Joystick : Joystick 의 기본적인 코드가 들어가 있습니다. 주로 실제 조종기에서 모두 조이스틱을 쓰지만 어떤 것은 Rudder, Throttle, Rx,Ry 등등 명칭이 다 다르기에 HW 에서 추출한 값에 명칭을 붙여 전달하기 위한 용도로 쓰입니다.

```
// Set Axis Values
void setXAxis(int16_t value);
void setYAxis(int16_t value);
void setZAxis(int16_t value);
void setRxAxis(int16_t value);
void setRyAxis(int16_t value);
void setRzAxis(int16_t value);
void setRudder(int16_t value);
void setThrottle(int16_t value);
void setAccelerator(int16_t value);
void setBrake(int16_t value);
void setSteering(int16_t value);
void setButton(uint8_t button, uint8_t value);
void pressButton(uint8_t button);
void releaseButton(uint8_t button);
void setHatSwitch(int8_t hatSwitch, int16_t value);
void sendState();
```

class 자체가 좀 커서 모두 담긴 어려워 핵심 부분만 담았습니다.

위 함수들을 사용하여 X 축 값, Y 축 값, Rudder 축 값, 버튼 값 등의 데이터를 특정 배열에 셋업 후 sendState 를 통해 window 에 전송하게 됩니다.

- PSL GCS: 이번 PrecisionLanding 을 위한 Class 를 제작한 라이브러리입니다.

총 구성해야 하는 기능은 아래와 같습니다

- 1. HW 값 추출 후 저장( Joystick, Button, Signal from RaspberryPi )
- 2. HW 데이터 가공 (Invert)
- 3. 특수 기능 추가 ( ModeChange , autoMode )
- 4. 디버깅 기능 추가 (printCurrentValues 상태값 출력)

```
class PSL_GCS_
                                                          PSL_GCS_();
private:
                                                          Joystick_ joystick;
    bool State_mode;
    bool State_diffJoysticks;
                                                          Button_ btn_mission1;
    bool State_diffButtons;
                                                          Button_ btn_mission2;
    bool State_diffSignals;
                                                          uint16_t Value_Update_Joysticks[COUNT_JOYSTICK_MAX];
    uint16_t Value_Joysticks[COUNT_JOYSTICK_MAX];
                                                          bool Value_Update_Buttons[COUNT_BUTTON_MAX];
                                                          uint16_t Value_Update_Signals[COUNT_SIGNAL_MAX];
             Value_Buttons[COUNT_BUTTON_MAX];
    uint16_t Value_Signals[COUNT_SIGNAL_MAX];
                                                          void getJoystickValues();
                                                          void getButtonValues();
    uint32_t Time_modeChange;
                                                          void getSignalValues();
                                                          bool getStateMode();
    joystick_hw_config_t hw_config = {
        .PIN_XAxis
                            = A0,
                                                          void updateJoystickValues();
                          = A1,
        .PIN_RudderAxis
                                                          void processModeChange();
                                                          void processSignal();
        .PIN_YAxis
                             = A3,
        .PIN_ThrottleAxis = A2,
                                                          void sendGcsData();
        .HW_INVERT_RUDDER = true,
                                                          uint16_t invertValue(uint16_t value);
        .HW_INVERT_THROTTLE = false,
                             = false,
        .HW_INVERT_X
                                                          bool getDiffState();
        .HW_INVERT_Y
                                                          void printCurrentValues();
```

- Button : HW 장치 중 Button 에 대한 Class 를 작성하였습니다.

디바운싱, 상태 값 출력, 미션을 위한 버튼 플래그 생성 등의 기능이 있습니다.

```
class Button_{
private:
    uint8_t PIN;
    uint32_t Time_pressStart;
    bool State_Button;

    bool State_isButtonPushed;

public:
    Button_(uint8_t pin);

    void ISR_isChange();
    void debounceButton();

    bool getButtonStateRealtime();
    bool getButtonPushed();
    void set_isPushedToFalse();

    uint8_t returnPin();
};
```

아래는 부가 기능들에 대한 자료입니다.

<HW 구성에 따른 값 Mapping 기능>

- HW 장비들의 방향에 따라 값이 달라지므로 이를 고려해 값을 매핑해줄 수 있는 기능을 제작하였습니다.

(동일 제품 조이스틱이 HW 구성에서 0 도 돌아가서 들어간 것과 180 도 돌아서 삽입된 것은 상하좌우 값을 반전시킴)

```
joystick_hw_config_t hw_config = {[
                .PIN_XAxis
                .PIN_RudderAxis
                 .PIN_YAxis
                 .PIN_ThrottleAxis
                .HW_INVERT_RUDDER = true,
                .HW_INVERT_THROTTLE = false,
                .HW_INVERT_X
                                                                                                      = false,
                .HW_INVERT_Y
/oid PSL GCS ::updateJoystickValues(){
            if(hw_config.HW_INVERT_RUDDER) joystick.setRudder(invertValue(Value_Joysticks[RudderAxis]));
          else joystick.setRudder(Value_Joysticks[RudderAxis]);
           if (hw\_config.HW\_INVERT\_THROTTLE) \ joystick.setThrottle (invertValue(Value\_Joysticks[ThrottleAxis])); if (hw\_config.HW\_INVERT\_THROTTLE) \ joystick.setThrottle(invertValue(Value\_Joysticks[ThrottleAxis])); if (hw\_config.HW\_INVERT\_THROTTLE) \ joysticks[HW\_INVERT\_THROTTLE(HW\_INVERT\_THROTTLE(HW\_INVERT\_THROTTLE(HW
          else joystick.setThrottle(Value_Joysticks[ThrottleAxis]);
          if(hw_config.Hw_INVERT_X) joystick.setXAxis(invertValue(Value_Joysticks[XAxis]));
else joystick.setXAxis(Value_Joysticks[XAxis]);
            else joystick.setYAxis(Value_Joysticks[YAxis]);
```

<PSL GCS 생성자 하위 파라미터 자동화>

생성자에 joystick 과 Button 생성자를 추가하여 자동으로 하위 항목도 생성되도록 설정하였습니다.

<미션 트리거가 되는 버튼 동작>

먼저 Interrupt 함수로 버튼의 상태값이 반전 될 시, 상태값을 받아옵니다.

```
void Button_::ISR_isChange(){
   if(digitalRead(PIN)) State_Button = Not_pushed;
   else State_Button = Pushed;
}
```

이후 main loop 에서 동작하는 디바운스 함수로 실제 사람이 버튼을 길게 누른 것인지 노이즈인지 판별합니다.

```
void Button_::debounceButton(){
    if(State_Button == Pushed){
        Time_pressStart++;
    }
    else{
        if(Time_pressStart >= 10){
            Serial.print("Detect user push button [");
            Serial.print(PIN);
            Serial.print("] while :");
            Serial.println(Time_pressStart);

            State_isButtonPushed = true;
            Time_pressStart = 0;
        }
        else{
            Serial.println("Not yet.. holding push state more...");
            Time_pressStart = 0;
        }
    }
}
```

판별이 되었다면 미션 수행을 해도 된다는 Flag 인 State isButtonPushed 를 활성화 해줍니다.

마지막으로 미션 수행 후 해당 State isButtonPushed 를 비활성화 해줍니다.

```
void PSL_GCS_::processModeChange(){
    if(btn_mission1.getButtonPushed()) {
        State_mode = !State_mode;
        Serial.print("Mode Change!! [ ");
        if(State_mode) Serial.print("TransData");
        else Serial.print("DontTransData");

        Serial.print(" ] to [ ");
        if(State_mode) Serial.println("DontTransData ]");
        else Serial.println("TransData ]");
        btn_mission1.set_isPushedToFalse();
    }
}
```

- 32 -

## Mode Change - TransData 모드 일 시, MissionPlanner 앱에서 정상적으로 인식하는 모습

#### Mode Change - DontTransData 모드 일 시, MissionPlanner 앱에서 받지 않는 모습



## 보다 자세한 시연 과정은

" Capstone\_Design\1.PrecisionLandingModule\2.Version\_1.0\2.GroudControlStation\1.Src\Test " 내 영상을 참조해주시면 됩니다.

# [참고 자료]

Capstone\_Design\1.PrecisionLandingModule\2.Version\_1.0\2.GroudControlStation\1.Src\joystick 의 joystick.ino 참조 Capstone\_Design\1.PrecisionLandingModule\2.Version\_1.0\2.GroudControlStation\1.Src\PSL\_GCS 폴더 참조

기록자	김교원	점검자	박정은
서명	(sign)	서명	(sign)