Computer Architecture

Project 2

(MIPS Multi-Cycle CPU Implementation)

학 과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 이성원 교수님

실습분반: 금34

학 번: 2020202037

성 명: 염정호

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 MIPS(Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) 아 키텍처의 멀티 사이클 CPU를 구현하는 것을 목표로 한다. 해당 프로젝트에서 모든 명령어에서 공통적으로 들어가는 명령어를 Fetch하는 부분과 Instr Decode & Register Fetch는 구현 되어 있으며 이후에 실행되는 명령어의 동작 과정을 작성하면 된다. LW, SW, ORI, ADD, SUB, J, LUI, BREAK, LLO, LHI 명령어들은 이미 구현 되어 있으며 추가로 XORI, SLT, SUBU, SRA, MULTU, MFLO, SB, LHU, BLEZ, JR 총 10개의 명령어를 구현하고 동작결과를 확인한다.

2. 설계 세부사항

멀티 사이클 CPU module

module name	Description/function
	Program counter
PC	다음에 읽어올 명령어의 위치를 가리키는 레지스터
	Memory (IM+DM)
MEM	명령어들과 프로그램에서 사용하는 데이터가 저장가능한 레지스터
	Instruction Register
IR	명령어를 읽어와서 각 명령어에 맞는 동작을 각 모듈로 전달
MADD	Memory data register
MDR	메모리에서 값을 가져와서 사용할 때 이용하는 레지스터
FCM	Finite State Machine Main Controller
FSM	IR에서 받은 opcode를 이용해 다른 모듈 동작
DE	Register File
RF	레지스터들의 모음 해당 레지스터에 값을 쓰기/읽기 가능
^	Temporary register for Read data1
А	alu에서 사용하기 위해 레지스터에서 읽어온 값
В	Temporary register for Read data2
Б	alu에서 사용하기 위해 메모리 또는 레지스터 또는 imm value가 저장
SEU	Sign Extend Unit
SEU	imm value이용시 16bit데이터를 32bit로 확장 할 때 사용
ALU	Arithmetic Logical Unit
ALU	주소, 데이터 연산에 사용되는 모듈
MUL	Multiplier Unit
IVIUL	곱셈을 연산 할 때 사용되는 모듈
ALLIO	Temporary register for ALU result
ALUO	ALU의 연산 결과가 저장되는 모듈

명령어별 수행 과정

Stage #	R-type instructions	Memory instructions	Branches	Jumps	Remarks		
0		Instr Fetch					
1	Al	A = Reg [IR[25:21]] B = Reg [IR[20:16]] ALUOut = PC + (Sign-Extened (IR[15:0]) << 2)					
2	ALUOut = A op B	ALUOut = A + Sign- Extended (IR[15:0])	If (A==B) then PC = ALUOut	PC = { PC[31:28], (IR[25:0] <	Execution or Branch/Jump Completion		
3	Reg [IR[15:11]] = ALUOut	Load: MDR = Memory[ALUOut] Store: Memory [ALUOut] = B	If (A==B) then PC = ALUOut	PC = { PC[31:28], (IR[25:0] < < 2) }	Memory Access & R- type Completion		
4		Load: Reg [IR[20:16]] = MDR			Memory Read Completion		


수행 과정 중 0번(instr fetch)와 1번(decde)단계는 이미 구현 명령어의 종류에 따라 총 5단계로 나뉜다.

control signal

port name	Description
lorD	Memory Access for Instruction or Data
MemRead	Memory Read Access Enable
MemWrite	Memory Read Access Enable
DatWidth	Data Width for Memory Access
IRwrite	Instruction Register Write Enable
RegDst	Selection for Destination Register
RegDatSel	To Select Data Source for Register Write
RegWrite	Write Enable to Register File
EXTmode	Immediate Data Extension Mode
ALUsrcA	ALU Input A Source Selection
ALUsrcB	ALU Input B Source Selection
ALUop	ALU Operation Code
ALUctrl[1:0]	Extra ALU Control Signal
Branch	Branch Options

PCsrc	PC Data Source Selection
PCwrite	PC Register Write Enable
StateSel	Next State Selection Signal

멀티사이클 CPU FSM



기능 및 동작

모든 명령어 공통 - fetch

lorD	0	Instruction
MemRead	1	Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	000	32-bit Word
IRwrite	1	Instruction Register Write Enable
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	xxx	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x
EXTmode	х	imm value 사용 x
ALUsrcA	011	PC to ALU input A
ALUsrcB	001	0x4
ALUop	00100	a + b
ALUctrl[1:0]	00	Normal ALU input (a,b)/ Shift = Shift Amount
Branch	000	V
PCsrc	00	From ALU output
PCwrite	1	PC Register Write Enable
StateSel	11	Next State = Current State + 1

명령어 공통 - Instr Decode & Register Fetch

lorD	Х	메모리 사용 x
MemRead	х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	XXX	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x
EXTmode	1	sign Extension

ALUsrcA	011	PC to ALU input A
ALUsrcB	100	SEU output << 2
ALUop	00100	a + b
ALUctrl[1:0]	00	Normal ALU input (a,b)/ Shift = Shift Amount
Branch	000	No branch condition or Jump
PCsrc	XX	pc에 값 load x
PCwrite	0	No PC Register Write
StateSel	11	Next State = Current State + 1

XORI\$t = \$s ^ ZE(i)

stage3)

IorD	Х	메모리 사용 x
MemRead	0	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	XXX	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x
EXTmode	0	Zero Extension
ALUsrcA	000	Register A to ALU input A
ALUsrcB	011	SEU output to ALU input B
ALUop	00011	Bitwise XOR
ALUctrl[1:0]	0x	Normal ALU input (a,b)
Branch	XXX	branch 사용 x
PCsrc	XX	pc에 값 load x
PCwrite	0	No PC Register Write
StateSel	11	Next State = Current State + 1

zero extend IR값과 A레지스터 값의 xor연산 결과가 ALUOUT에 저장.

stage4)

lorD	х	메모리 사용 x
MemRead	0	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	1	Instruction Register Write Enable
RegDst	00	Write to \$rt
RegDatSel	000	Write ALUOut to Register file
RegWrite	1	Write to Register file
EXTmode	Х	EXT사용 x
ALUsrcA	xxx	ALU사용 x
ALUsrcB	XXX	ALU사용 x
ALUop	xxxxx	ALU사용 x
ALUctrl[1:0]	xx	ALU사용 x
Branch	xxx	branch사용 x
PCsrc	xx	pc에 값 load x
PCwrite	0	No PC Register Write
StateSel	00	Next State = 0

ALUOUT에 저장된 값이 선택된 레지스터에 저장.

slt \$d = (\$s < \$t)

stage 3)

lorD	Х	메모리 사용 x
MemRead	Х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	xxx	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	XXX	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x

EXTmode	1	Sign Extension
ALUsrcA	000	Register A to ALU input A
ALUsrcB	000	SEU output to ALU input B
ALUop	10000	Set Less Than
ALUctrl[1:0]	0x	Normal ALU input (a,b)
Branch	xxx	No branch condition or Jump
PCsrc	xx	pc에 값 load x
PCwrite	0	No PC Register Write
StateSel	11	Next State = Current State + 1

\$s<\$t연산 수행 결과를 ALUOUT에 저장한다 stage 4)

lorD	х	메모리 사용 x
MemRead	х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	xxx	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	01	Write to \$rd
RegDatSel	000	Write ALUOut to Register file
RegWrite	1	Write to Register file
EXTmode	х	Sign Extension
ALUsrcA	xxx	ALU미사용
ALUsrcB	xxx	ALU미사용
ALUop	xxxxx	ALU미사용
ALUctrl[1:0]	XX	ALU미사용
Branch	xxx	branch 미사용
PCsrc	xx	branch 미사용
PCwrite	0	No branch condition or Jump
StateSel	00	Next State = 0

ALUOUT에 있는 값을 읽어와 \$d레지스터에 저장

subu d = s - t

stage 3)

x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_000_00111_00_xxx_xx_0_xxxxxxx_11

lorD	х	메모리 사용 x
MemRead	Х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	xxx	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	XXX	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x
EXTmode	х	Imm value 사용 x
ALUsrcA	000	Register A to ALU input A
ALUsrcB	000	SEU output to ALU input B
ALUop	00111	Unsigned a – b
ALUctrl[1:0]	00	Normal ALU input (a,b)/shift사용 안함
Branch	XXX	branch 미사용
PCsrc	xx	branch 미사용
PCwrite	0	branch 미사용
StateSel	11	Next State = Current State + 1

\$s - \$t연산을 수행한 결과를 ALUout에 저장 stage4)

lorD	х	메모리 사용 x
MemRead	Х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	01	Write to \$rd
RegDatSel	000	Write ALUOut to Register file
RegWrite	1	Write to Register file
EXTmode	Х	Sign Extension
ALUsrcA	XXX	ALU미사용
ALUsrcB	XXX	ALU미사용
ALUop	XXXXX	ALU미사용
ALUctrl[1:0]	хх	ALU미사용

Branch	XXX	branch 미사용
PCsrc	XX	branch 미사용
PCwrite	0	No branch condition or Jump
StateSel	00	Next State = 0

ALUOUT에 있는 값을 읽어와 \$d레지스터에 저장

sra \$d = \$t >>> a

stage 3)

lorD	х	메모리 사용 x
MemRead	х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	xxx	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	xxx	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x
EXTmode	х	Imm value 사용 x
ALUsrcA	000	Register A to ALU input A
ALUsrcB	000	SEU output to ALU input B
ALUop	01111	b >>> a
ALUctrl[1:0]	0x	Normal ALU input (a,b)/shift사용 안함
Branch	xxx	branch 미사용
PCsrc	xx	branch 미사용
PCwrite	0	branch 미사용
StateSel	11	Next State = Current State + 1

\$t레지스터 값을 읽어와 shamt만큼 shift right한 뒤 해당 값을 aluout에 저장

stage 4

lorD	Х	메모리 사용 x
MemRead	Х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write

DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	01	Write to \$rd
RegDatSel	000	Write ALUOut to Register file
RegWrite	1	Write to Register file
EXTmode	Х	Sign Extension
ALUsrcA	XXX	ALU미사용
ALUsrcB	XXX	ALU미사용
ALUop	XXXXX	ALU미사용
ALUctrl[1:0]	XX	ALU미사용
Branch	XXX	branch 미사용
PCsrc	XX	branch 미사용
PCwrite	0	No branch condition or Jump
StateSel	00	Next State = 0

ALUOUT에 있는 값을 읽어와 \$d레지스터에 저장

MULTU : multu hi:lo = \$s * \$t

lorD	х	메모리 사용 x
MemRead	х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터에 값 저장x
RegDatSel	XXX	레지스터에 값 저장x
RegWrite	0	레지스터 쓰기 x
EXTmode	х	Imm value 사용 x
ALUsrcA	000	Register A to ALU input A
ALUsrcB	000	SEU output to ALU input B
ALUop	01010	Unsigned a × b
ALUctrl[1:0]	0x	Normal ALU input (a,b)/shift사용 안함
Branch	xxx	branch 미사용

PCsrc	XX	branch 미사용
PCwrite	0	branch 미사용
StateSel	00	Next State = Current State + 1

\$s와 \$t를 곱연산 해당 결과는 mul레지스터 내부에 보관됨 레지스터에 쓰기를 하지 않기 때문에 3사이클에 끝남

mflo \$d = lo

x_0_0_xxx_0_01_010_1_	_^_^^^	_\X_\X\X_\X_\X\X\X\X\X\X\X\
lorD	Х	메모리 사용 x
MemRead	0	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	01	Write to \$rd
RegDatSel	010	Write LO to Register file
RegWrite	1	Write to Register file
EXTmode	Х	Imm value 사용 x
ALUsrcA	XXX	ALU미사용
ALUsrcB	XXX	ALU미사용
ALUop	XXXXX	ALU미사용
ALUctrl[1:0]	XX	ALU미사용
Branch	XXX	branch 미사용
PCsrc	XX	branch 미사용
PCwrite	Х	branch 미사용
StateSel	00	Next State = Current State + 1

이전 곱 연산의 결과로 남아있는 결과값 중 하위값을 가져온다

lorD	Х	메모리 사용 x
MemRead	Х	No Memory Read Access
MemWrite	0	No Memory Write
DatWidth	XXX	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	레지스터 쓰기x
RegDatSel	xxx	레지스터 쓰기x
RegWrite	0	레지스터 쓰기x
EXTmode	1	sign extend
ALUsrcA	000	A
ALUsrcB	011	imm vlaue
ALUop	00100	+연산
ALUctrl[1:0]	0x	a,b값 그대로 사용 /shift미사용
Branch	XXX	branch 미사용
PCsrc	xx	branch 미사용
PCwrite	0	branch 미사용
StateSel	11	Next State = Current State + 1

저장할 메모리의 주소를 계산해 aluout에 저장

stage 4

lorD	1	메모리 사용 x
MemRead	х	No Memory Read Access
MemWrite	1	No Memory Write
DatWidth	011	메모리 사용 x
IRwrite	0	No Instruction Register Write
RegDst	XX	Write to \$rd

RegDatSel	XXX	Write ALUOut to Register file
RegWrite	0	Write to Register file
EXTmode	х	Sign Extension
ALUsrcA	XXX	ALU미사용
ALUsrcB	XXX	ALU미사용
ALUop	xxxxx	ALU미사용
ALUctrl[1:0]	XX	ALU미사용
Branch	XXX	branch 미사용
PCsrc	XX	branch 미사용
PCwrite	0	No branch condition or Jump
StateSel	00	Next State = 0

aluout에 존재하는 주소에 \$t데이터 저장.

LHU load half word

stage3

lorD	х	메모리 사용 x				
MemRead	х	No Memory Read Access				
MemWrite	0	No Memory Write				
DatWidth	xxx	메모리 사용 x				
IRwrite	0	No Instruction Register Write				
RegDst	XX	레지스터 쓰기x				
RegDatSel	xxx	레지스터 쓰기x				
RegWrite	0	레지스터 쓰기x				
EXTmode	1	sign extend				
ALUsrcA	000	A				
ALUsrcB	011	imm vlaue				
ALUop	00100	+연산				
ALUctrl[1:0]	0x	a,b값 그대로 사용				
Branch	xxx	branch 미사용				
PCsrc	xx	branch 미사용				
PCwrite	0	branch 미사용				
StateSel	11	Next State = Current State + 1				

lorD	1	메모리 사용 x				
MemRead	1	No Memory Read Access				
MemWrite	0	No Memory Write				
DatWidth	010	메모리 사용 x				
IRwrite	0	No Instruction Register Write				
RegDst	xx	레지스터 쓰기x				
RegDatSel	xxx	레지스터 쓰기x				
RegWrite	0	레지스터 쓰기x				
EXTmode	Х	sign extend				
ALUsrcA	XXX	A				
ALUsrcB	XXX	imm vlaue				
ALUop	xxxxx	+연산				
ALUctrl[1:0]	xx	a,b값 그대로 사용				
Branch	xxx	branch 미사용				
PCsrc	xx	branch 미사용				
PCwrite	0	branch 미사용				
StateSel	11	Next State = Current State + 1				
stage FO						

stage 50

lorD	х	메모리 사용 x						
MemRead	0	No Memory Read Access						
MemWrite	0	No Memory Write						
DatWidth	XXX	메모리 사용 x						
IRwrite	0	No Instruction Register Write						
RegDst	00	레지스터 쓰기x						
RegDatSel	001	레지스터 쓰기x						
RegWrite	1	레지스터 쓰기x						
EXTmode	х	sign extend						
ALUsrcA	xxx	A						
ALUsrcB	XXX	imm vlaue						
ALUop	xxxx	+연산						

ALUctrl[1:0]	XX	a,b값 그대로 사용					
Branch	XXX	branch 미사용					
PCsrc	XX	branch 미사용					
PCwrite	0	branch 미사용					
StateSel	00	Next State = Current State + 1					

BLEZ if (s <= 0) pc += i << 2

lorD	х	메모리 사용 x					
MemRead	0	No Memory Read Access					
MemWrite	0	No Memory Write					
DatWidth	xxx	메모리 사용 x					
IRwrite	0	No Instruction Register Write					
RegDst	XX	레지스터 쓰기x					
RegDatSel	XXX	레지스터 쓰기x					
RegWrite	0	레지스터 쓰기x					
EXTmode	Х	sign extend					
ALUsrcA	000	A					
ALUsrcB	010	imm vlaue					
ALUop	00100	+연산					
ALUctrl[1:0]	0x	a,b값 그대로 사용 / shift x					
Branch	110	0보다 작거나 같은 경우 즉 양수가 아닌 경우branch					
PCsrc	01	decode과정에서 imm + pc값 생성					
PCwrite	1	pc값 입력					
StateSel	00	명령어 종료					

JR

lorD	х	메모리 사용 x					
MemRead	0	No Memory Read Access					
MemWrite	0	No Memory Write					
DatWidth	xxx	메모리 사용 x					
IRwrite	0	No Instruction Register Write					

XX	레지스터 쓰기x
XXX	레지스터 쓰기x
0	레지스터 쓰기x
Х	sign extend
000	A = \$s
010	0
00001	+연산
0x	a,b값 그대로 사용 / shift x
000	조건 없는 분기
00	alu연산 값을 사용
1	pc값 입력
00	명령어 종료
	xxx 0 x 000 010 00001 0x 000 00 1

3. 결과


괄호 안은 예상 값

초기 레지스터 저장 값 해당 값을 이용해 연산 수행

//초기 레지스터 세팅 //\$2:0x0000_0004 //\$3:0x0000_5678 //\$5:0xFFFF_FFF //\$6:0x7FFF BFFF

 $XORI\ XORI\ \$t = \$s \land ZE(i)$

테스트벤치



- 1. register A와 imm value를 읽어와 aluout에 저장
- 2. aluout값을 regiser \$6에 저장

SRA \$d = \$t >>> a

000000_00000_00011_00111_00111_000011 // \$7 = \$3 >>>7(AC) 000000_00101_00101_01000_00111_000011 // \$8 = \$5>>>7(00ffff7f) 수행결과

000000_00000_00011_00111_00111_000011 // \$7 = \$3 >>>7(AC) 000000_00101_00101_01000_00111_000011 // \$8 = \$5>>>7(00ffff7f) 테스트 벤치



- 1. \$t레지스터 값을 shamt만큼 shift해 aluout에 저장
- 2. aluout값을 regiser \$d에 저장

SUBU d = s - t

 $000000_00101_00011_01001_00000_100011_0/\$5-\$3 = \$9(/fff_69//)$

000000_00101_00110_01010_00000_100011 // \$5-\$6 = \$10(7fff 1668) 수행결과

00000009:011111111111111101101001_01110111:7fff6977 0000000a:01111111_1111111_00010110_01101000:7fff1668

테스트벤치

Time	ns	430	ns 44	10 ns	450 ns	460	ns	470 n	as 480	ns
i_x[31:0] =0	000120B8	7FFF6977	XxxxXxXX	000000	130	000140BC	7FF	F1668	XxxxXXXx	
i_ALUop[4:0] =0	04	07	XX	04			07		xx	
i_data1[31:0] =0	00000020	7FFFBFEF	xxxxxxx	000000	12C	00000030	7FF	FBFEF	xxxxxxx	
i_data2[31:0] =0	0001208¢	00005678	xxxxxxx	000000	104	0001408C	000	0A987	xxxxxxx	
o_y[31:0] =0	00000020	00012088	7FFF6977	XxxxX	XX	00000030	000	140BC	7FFF1668	
i_Write_data[31:0] =x	XXXXXXX		7FFF6977	xxxxx	XX				7FFF1668	
i_RegWrite=0										

- 1. \$s \$t연산을 수행해 aluout에 값을 저장한다.
- 2. aluout값을 register \$d에 저장한다.

SLT slt \$d = (\$s < \$t)

000000_00110_00101_01011_00000_101010 // \$6 < \$5? => \$11(1) 000000 00011 00010 01100 00000 101010 // \$3 < \$2? => \$12(0) 수행 결과


0000000b:0000000_00000000_000000001:00000001 000000c:0000000_00000000_000000000000:0000000



- 1. \$S와 \$T값을 비교해 \$S가 작은 경우1 \$S가 더 큰 경우 0을 ALUOUT에 저장한다.
- 2. aluout값을 regiser \$d에 저장

MULTU multu hi:lo = \$s * \$t

00000000_10100100_00000000_00011001// \$5 * \$4 (hi: 0000 03FF lo: FDFF7800)



두 레지스터의 값을 곱한 결과가 각각 RESULT HI와LO에 저장된다. 해당 연산의 결과는 테스트벤치를 통해 확인 가능함.

MFLO mflo d = lo

00000000_10100100_00000000_00011001// \$5_* \$4 (hi: 0000 03FF lo: FDFF7800) 결과값

000000d: 111111101_11111111000_00000000: fdff7800이전 테스트벤치에서 나온 결과의 LO값이 저장된다.

sb

10100000_10000101_000000000_00000000 // FF -> MEM\$(4 10100000_10000101_000000000_00000001// FF -> MEM\$(4+1 연산 결과



aluout으로 받은 주소에 데이터 저장

lhu


명령어

10010100_10001110_000000000_00000000//MEM\$4(4) ->\$14(efef) 메모리 데이터

결과값

0000000e: 00000000_00000000_11101111_11101111: 0000efef

테스트 벤치



- 1. 데이터를 가져올 주소 연산
- 2. 데이터를 가져와 mdr에 저장.
- 3. mdr에서 해당 레지스터로 값 전달

BLEZ/ JR

명령어



alu결과에 따라 분기 수행, \$s주소(1)로 분기 실행 후 프로그램 처음부터 다시 실행

4. 고찰

멀티사이클 CPU의 control signal을 작성하고 실행 결과를 확인하는 프로젝트를 수행하였다. 이전 프로젝트에서 했던 signal과 비슷한 코드를 작성하면 될 줄 알았으나 멀티 사이클의 경우 사이클마다 특정하게 수행되는 단계가 존재하고 해당 단계에서 그 이상의일을 할 경우 정해진 clock을 넘어가는 수행시간이 걸리기 때문에 프로그램이 동작하지 않는다는 것을 알게 되었고 이론 수업 때 배운 멀티사이클 동작 방식을 이해하는 데 많은 도움이 되었다.