

LOREAL-PP-物联网照明系统现场检查清单（1月份）

序号	分类	检查项	9F	10F半层	11F	12F	16F	17F	25F	26F	备注
1	灯具状态	检查灯管是否有不亮情况	×	√	√	√	×	√	√	×	详见检查详细记录表
		检查灯管是否有不灭情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查灯管是否有闪烁情况	√	√	√	×	√	√	×	√	
		检查灯管是否有变暗情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查灯具格栅是否有脱落	√	√	√	√	√	×	√	√	
2	传感器状态	检查传感器指示灯是否都正常	√	×	×	×	×	×	√	×	详见检查详细记录表
		检查传感器是否被遮挡	×	√	√	√	√	√	√	√	
		检查传感器是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	网关状态	检查网关指示灯是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
		检查网关天线是否紧固	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查网关是否有遗失	×	×	×	×	×	×	×	×	
4	路由器状态	检查4G路由器电源是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表 详见附件GW列表
		检查路由器信号指示灯是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	
		检查4G路由器天线是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	交换机状态	检查交换机电源是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表 详见附件GW列表
		检查网线是否插接牢靠	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查交换机是否有遗失	×	×	×	×	×	×	×	×	
6	无线面板	检查面板是否遗失或者脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	详见附件GW列表
		检查面板按键是否受控	×	×	×	×	√	×	√	×	

异常情况记录： 详见附件 检查详细记录表、GW列表

1、CU 控制单元故障：含CU硬件、CU指示灯、CU外壳被破坏等；

2、无线面板不可控：GW 设备未供电不在线（设备丢失或交换机丢失）导致；

3、Bridge 继电器故障：驱动的继电器故障；

4、格栅灯故障：应急灯管不亮、排查进线没电、驱动被更换、灯闪（电压不稳）

5、其他：控制单元信号线被拆等等；

解决方案： 1、建议先分批采购交换机、路由器等设备恢复系统运行

2、再分批次采购硬件设备进行更换

3、请电工师傅检查需要进电源线问题

详见附件报价清单

检查日期 2026/1/26


序号	楼层	区域	现象	说明	备注
1	26F	F26-W080D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
3		F26-W100D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
8		AngelaZhou	CU一直亮绿灯, 可控	指向CU指示灯故障;	
9		CHEN xuelin	CU不亮, 无检修口	房间内没检修口, 指向CU故障;	
10		SHAOxiaoxin	CU不亮, 无检修口	房间内没检修口, 指向CU故障;	
11	25F	F25-W140D	CU不亮	驱动正常, 线路正常, CU不亮, 指向CU故障	
12		F25-W130D	CU不亮	驱动正常, 线路正常, CU不亮, 指向CU故障	
13		F25-W153D	CU不亮	驱动正常, 线路正常, CU不亮, 指向CU故障	
14		F25-W060D	CU不亮	驱动正常, 线路正常, CU不亮, 指向CU故障	
15		F25-W016D	CU不亮	驱动正常, 线路正常, CU不亮, 指向CU故障	
19	17F	F17-W244D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
21		F17-W077D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
22		F17-W089D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
23		F17-W115D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
24		F17-W123D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
26		F17-W220D	CU一直亮绿灯, 可控	指向CU指示灯故障;	
27		F17-W067D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
30		MR 17.26	门口上方CU正常, 不亮灯	指向CU指示灯故障;	
37	16F	F16-W188D	CU一直亮绿灯, 可控	指向CU指示灯故障;	
38		F16-W176D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
39		F16-W019D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
40		F16-W282D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
41		F16-W106D	不受控, 不亮灯	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
43		西北 (电话间)	电话间1: 筒灯不亮; 电话间2: CU*2不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
44		MR16.26	CU一直亮绿灯, 可控	指向CU指示灯故障;	
45		Jo ZHENG	中间条形灯的CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	

49	12F	F12-W094D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
50		F12-W107D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
51		F12-W108D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
53		F12-W107D	CU外壳被破坏	cu外壳被破坏	
54		F12-W169D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
60	11F	F11-W153D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
61		F11-W175D	CU一直亮绿灯, 可控	指向CU指示灯故障;	
62		F11-W212D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
63		F11-W011D	CU一直亮绿灯, 可控	指向CU指示灯故障;	
64		F11-W032D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
70	10F	F10-W019D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
71		F10-W029D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
72		F10-W047D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
73		F10-W044D	CU不亮	CU不亮, 线正常, 指向CU故障	
86		MR 09.01	红外指示灯不亮 (靠内), 可控	指向CU指示灯故障;	
88	9F	MR 09.05	红外指示灯不亮 (靠内), 可控	指向CU指示灯故障;	
90		MR 09.10	红外指示灯不亮 (靠内), 可控	指向CU指示灯故障;	
92		Mia Xu	红外指示灯不亮, 可控	指向CU指示灯故障;	
93		MR 09.15	红外指示灯不亮, 可控	指向CU指示灯故障;	

楼层	26F	遗失	在线	25F	遗失	在线	17F	遗失	在线	16F	遗失	在线
GW编号	GW71	√	×	GW61	√	×	GW51	√	×	GW41	√	×
	GW72	√	×	GW62	√	×	GW52	√	×	GW42	√	×
	GW73	√	×	GW63	丢失	×	GW53	√	×	GW43	√	×
	GW74	√	×	GW64	√	×	GW54	√	×	GW44	√	×
	GW75	√	×	GW65	√	×	GW55	√	×	GW45	√	×
	GW76	√	×	GW66	√	×	GW56	√	×	GW46	丢失	×
	GW77	√	×	GW67	√	×	GW57	√	×	GW47	√	×
	/			GW68	√	×	GW58	√	×	GW48	√	×
	/			GW69	√	×	GW59	丢失	×	GW49	丢失	×
	/			/			GW60	√	×	/		
	GWPP1#2601	丢失	×	GWPP1#2501	丢失	×	GWPP1#1701	丢失	×	GWPP1#1601	√	√
	GWPP1#2602	√	×	GWPP1#2502	√	×	GWPP1#1702	丢失	×	GWPP1#1602	√	√
	GWPP1#2603	丢失	×	GWPP1#2503	√	×	GWPP1#1703	√	√	GWPP1#1603	√	×
	GWPP1#2604	丢失	×	GWPP1#2504	丢失	×	GWPP1#1704	√	×	GWPP1#1604	丢失	×
机柜 (交换机+路由器)	数量×4	丢失 *3	没电 *1	数量×4	丢失 *1	有电 *1 没电 *2	数量×4	丢失 *2	有电 *1 没电 *1	数量×4	丢失 *1	有电 *1 没电 *2

12F	遗失	在线	11F	遗失	在线	10F半层	遗失	在线	9F	遗失	在线
GW31	√	×	GW01	√	×	GW21	√	×	GW11	√	×
GW32	√	×	GW02	√	×	GW22	√	×	GW12	√	×
GW33	√	×	GW03	√	×	GW23	√	×	GW13	√	×
GW34	√	×	GW04	√	×	GW24	√	×	GW14	√	×
GW35	√	×	GW05	√	×	GW25	√	×	GW15	√	×
GW36	√	×	GW06	√	×	/			GW16	√	×
GW37	√	×	GW07	√	×	/			GW17	√	×
GW38	√	×	GW08	√	×	/			GW18	√	×
GW39	√	×	GW09	√	×	/			GW19	√	×
GW40	√	×	GW10	√	×	GWPP1#1001	√	×	/		
GWLong1201	丢失	×	GWPP1#1101	√	×	GWPP1#1002	√	×	GWLong0901	丢失	×
GWLong1202	丢失	×	GWPP1#1102	√	√	GWPP1#1003	南半层	装修	GWLong0902	丢失	×
GWLong1203	丢失	×	/			GWPP1#1004	南半层	装修	GWLong0903	丢失	×
GWLong1204	丢失	×	/			GWPP1#1005	南半层	装修	GWLong0904	丢失	×
数量×4	丢失 *2	有电 *1 没电 *1	数量×4	丢失 *2	有电 *2	数量×2	丢失 *1	没电*1	数量×4	丢失 *2	有电 *2

√ :代表设备在线和存在; ×: 代表设备不在线和丢失;

 欧莱雅越洋广场/静华中心-LED物联网照明项目备品备件										
编号NO.	灯具型号 FIXTURE MODEL	灯具描述 DESCRIPTION	系统功率 SYSTEM POWER(W)	色温/ 显色指数 CCT/CRI	图片 IMAGE	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT COST	总价	说明 NOTE
1	LED灯管 (L600)			4000K		1	箱	¥2,700.00	¥2,700.00	适用于越洋办公室; 最小起订量1箱 (25支)
2	LED驱动	75W SR 驱动 D4i接口				1	个	¥370.00	¥370.00	适用于越洋办公室
3	LED多功能传感器					1	个	¥680.00	¥680.00	适用于越洋 / 静华办公室
4	多功能传感器 (CU)	1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数, 并存储在本 地; Delay time, Power on level and local control policy				33	个	¥685.00	¥22,605.00	适用于越洋 / 静华办公室
5	多设备控制器 Multi Function Controller	1. 可提供DALI-2/RS485接口, 与灯具/窗帘/AV系统进行联 动; DALI-2 or RS485 Interface to Lighting, Curtain, AV 2. 能源计量, 回路开关的、调光等功能; Power Meter, Relay, DALI Dimming				16	个	¥685.00	¥10,960.00	适用于越洋 / 静华办公室
6	本地服务器 Local Service Server	用于本地/云端时控, 场景配置等 Local /Cloud Control, Time Control, Configuration				20	个	¥1,953.00	¥39,060.00	适用于越洋 / 静华办公室
7	4 G路由器					22	个	¥1,500.00	¥33,000.00	适用于越洋 / 静华办公室
8	PoE交换机	24口				14	个	¥2,200.00	¥30,800.00	适用于越洋 / 静华办公室
9	安装指导及调试					4	人/天	¥800.00	¥3,200.00	
10	总计								¥143,375.00	

备注:
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；

报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2025年1月26日