



Ausarbeitung zum Thema

Lokalisierung in drahtlosen Sensornetzwerken

Im Rahmen des Seminars "Verteilte Systeme"

Betreuer: Prof.Dr.rer.nat Nils Aschenbruck Dipl.-Inform. Matthias Schwamborn

Inhaltsverzeichnis

Ŀi	nleit	tung und Motivation	1
1	Ein	leitung und Motivation	2
2	Wir	reless Sensor Networks: Die Grundlagen	3
3	Ansätze zur Positionsbestimmung		
	3.1	Angle Of Arrival Ansätze	4
		3.1.1 Das Beamforming Prinzip	5
		3.1.2 Phase Interferometry	
	3.2	Distanzbasierte Ansätze	5
		3.2.1 Lighthouse Approach	6
		3.2.2 One-Way Propagation/Time of Arrival	7
		3.2.3 Round-Trip Propagation/ping	7
		3.2.4 Time Difference Of Arrival/TDOA	7
		3.2.5 RSS-basierte Lokalisierung	7
	3.3	Flächenbasierte Lokalisierung	7
4	Ein	satzmöglichkeiten	8
	4.1	Kommerzieller Einsatz	8
	4.2	Industrieller Einsatz	8
5	Akt	tuelle Probleme und Fragestellungen?	9
	5.1	Multipath propagation	Ö
	5.2	Shadowing	
6	Z 118	sammenfassung	10

1 Einleitung und Motivation

Der technologische und wirtschaftliche Fortschritt erfordert eine zuverlässige, konsistente und in vielen Fällen eine drahtlose Kommunikation. Die wohl bekanntesten drahtlosen Netzwerke sind die Mobilfunknetzstandards (GSM, UMTS, LTE), das WLAN und die WSN.

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich hauptsächlich mit den Wireless Sensor Networks (WSN). Die Lokalisierung der einzelnen Sensorknoten innerhalb WSNs erfolgt auf Basis von AOA, RSS oder distanzbasierten Ansätzen zur Positionsbestimmung. Eine schnelle Lokalisierung der einzelnen Sensoren erfolgt dann, wenn diese vorher optimal plaziert werden, um die Anzahl an Knoten im WSN zu minimieren und den Overhead in den Lokalisierungsalgorithmen zu vermeiden[1].

Faktoren, wie Schnelligkeit und Präzision der Lokalisierung sowie der Grad der Autonomie des WSN, beeinflussen dessen Zuverlässigkeit und Potential. Dieses Potential ist entscheidend für die Auswahl an Einsatzmöglichkeiten eines WSN. Das Erdbeben-Frühwarnsystem (EEW) ist eines der Einsatzmöglichkeiten. Hier ist eine reibungslose und schnelle Kommunikation zwischen den Knoten besonders wichtig, denn ein Fehlalarm ist kostspielig. Allerdings ein im Ernstfall verspäteter Alarm kann Menschenleben kosten. Weitere Beispiele für die Verwendung von Sensornetzen sind Erkennung von Waldbränden, Überwachung von Deichen, Überwachung von Gebäudestatik, um Erdbebenschäden zu erkennen[2] oder das "Precision Farming". Bei dem letzten Beispiel werden Sensorknoten auf einem Landwirtschaftlich genutzten Feld verteilt, damit sie die Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Grundwasserspiegel messen können. Diese Messungen sollen die Produktivität der Ernte steigern.

Zusätzlich zu den auftretenden Messfehlern treten natürliche Störfaktoren auf, die ein Problem darstellen und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Optimierung dieser Lokalisierungstechniken spielen.

2 Wireless Sensor Networks: Die Grundlagen

Erstmalig wurde das Konzept des Sensornetzwerks in den 80er Jahren für das Militär entwickelt, findet aber heute nach und nach mehr Anwendungsgebiete und, wie oben bereits erwähnt, vor allem im zivilen Einsatz.

Die WSNs bestehen aus kleinen, vergleichsmäßig leistungsschwachen Sensoren, welche als Knoten (engl. nodes) in dem WSN dienen. Ein Beispiel dafür ist das WiSe Mote mit einer Größe von 56x58mm, ausgestattet mit einem ZigBee 2420 drahtlosen Kommunikationsmoduls und in den Mikrocontroller eingebauten 4kB RAM[14].

Diese Knoten sollen möglichst ohne externe Stromversorgung auskommen und können deshalb mit Batterien ausgestattet werden. Die Auswahl der Batterien hängt von der Zugänglichkeit der Knoten ab. Bei leicht erreichbaren und wartbaren Knoten eignen sich handelsübliche Batterien, wie z.B. die *Energizer Ultra+*, welche bei 100% iger Auslastung des Knotensystems eine Laufzeit von bis zu 100 Stunden erreichen kann. Und bis zu 200 Stunden im Betrieb bleiben kann, wenn der Knoten nur zu 25% der Zeit aktiv ist (also auch mal in Standbymodus geht)[3].

Ein WSN mit nicht so schnell erreichbaren Knoten sollte mit leistungsstärkeren Batterien ausgestattet werden, wie zum Beispiel die von Tadiran¹ hergestellte $LiSOCl_2$, welche in der Theorie eine Lebensdauer von bis zu 40 Jahre erreichen kann.

Bei den Knoten im WSN unterscheidet man zwischen Ankerknoten bzw. Anker, deren absolute Position initial bekannt ist und den Sensorknoten, deren Position mithilfe der Anker bestimmt werden soll. Die weitere Ausstattung und somit die Kosten und Komplexität der Sensoren hängt von der Lokalisierungsmethode ab.

Einige Anwendungsbereiche erfordern einen zentralen Rechner. In diesem Fall sollte also ein- oder mehrere Knoten als Gateway konfiguriert werden, um klar definierte Schnittstelle(n) zur Zentrale zu bilden.

Zwar kann die Position der Knoten mit dem GPS ermittelt werden, allerdings erfordert die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten der WSN eine Unabhängigkeit von der GPS-Positionierung. Das liegt daran, dass das GPS trotz der genauen Ortung ein zu schwaches Funksignal nutzt, welches eine zuverlässige Ortung innerhalb von Gebäuden oder unter der Erde nicht möglich macht. Deswegen muss ein WSN in der Lage sein, eigenständig ein Netz zu initialisieren, alle Nichtanker-Knoten zu orten und ggf. deren Standortinformationen an einen zentralen Rechner weiterzugeben.

¹Französischer Hersteller für Lithiumbatterien (ehem. Sonnenschein Lithium)

3 Ansätze zur Positionsbestimmung

Die Hardware der Sensorknoten muss also den Umständen der Anwendungsbereiche angepasst werden. Da die Sensorausstattung ebenso von der Lokalisierungsmethode abhängt, hat die Wahl des passenden Ansatzes einen großen Einfluss auf die Kosten und den Energieverbrauch der Sensoren. Die Ansätze lassen sich in zwei grobe Kategorien einteilen.

Die erste Kategorie umfasst die *range-based* Methoden, welche mit Abstands- oder Winkelmessung arbeiten. Diese nutzen die im weiteren Verlauf beschriebenen Ansätze wie AOA, TOA, TDoA, RSS und erreichen, auf Kosten von Komplexität, eine höhere Genauigkeit als die zweite Kategorie.

In die zweite Kategorie fallen die range-free Methoden, also Lokalisierungstechniken, die auf einen direkten Bezug zwischen eines Ankers und eines Sensorknotens verzichten. Hierbei gibt es unterschiedliche Methoden und eine davon ist area-based[1]. Das Prinzip hierbei ist, dass die Anker mithilfe von unterschiedlich empfangenen Signalstärken untereinander eine Fläche generieren, in welcher die Position des Senders geschätzt werden soll.

Die range-based Methoden eignen sich für WSNs, bei denen eine möglichst exakte Positionsbestimmung wichtig ist. Die range-free Lokalisierung ist eine Alternative, wenn die Ausstattung der Knoten im WSN möglichst kosteneffizient sein soll und die Kenntnis über die exakte Position der Sender nicht zwingend erforderlich ist.

Im Folgenden werden die im Fokus der Forschung liegenden Ansätze zur Positionsbestimmung vorgestellt.

3.1 Angle Of Arrival Ansätze

Das Prinzip der Angle Of Arrival (AOA) Lokalisierung arbeitet mit dem Eintrittswinkel des empfangenen Signals. Dazu sollte der Empfänger einen ungehinderten Sichtkontakt zum Sender haben. Diese Lokalisierungsart kann in zwei Vorgehensweisen aufgeteilt werden, die in den Folgenden zwei Kapiteln beschrieben werden.

3.1.1 Das Beamforming Prinzip

Beim Beamforming wird mithilfe einer Richtanenne ein ankommendes Signal normiert, indem der Empfangskegel der Richtanenne mechanisch oder elektronisch gedreht wird, bis das empfangene Signal die höchste Sendeleistung erreicht. Somit kann die Richtung des Senders bestimmt werden. Eine variierende Signalstärke ist ein Störfaktor bei dieser Methodik. Ein Ansatz, welcher in [4] besprochen wird, befasst sich mit mehreren rotierbaren Richtantennen, deren gesammelten Informationen durch eine zentrale Einheit überlappt berechnet werden und somit eine höhere Genauigkeit erreicht werden. Laut [4] können mit 4 Richtantennen eine Richtungsgenauigkeit von $10^{\circ} - 15^{\circ}$, mit 6 Antennen 5° und mit bereits 8 Antennen eine Genauigkeit von 2° erreicht werden.

3.1.2 Phase Interferometry

Mithilfe des *phase interferometry* [4] Verfahrens lässt sich die Richtung eines eingehendes Signals durch eine Antennenfront bestimmen. In **Abb.3.1** ist der Aufbau skizziert. Hierbei sind x1...xn die Antennen, welche mit dem gleichen Abstand d, welcher vorher bekannt ist, zueinander aufgebaut sind. Diese Antennen empfangen das Signal des Senders zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Während die letzte Welle in diesem Beispiel gerade noch x1 verlässt, so tritt sie gleichzeitig bei x2 ein. Das ist der zeitliche Unterschied der empfangenen Phase, also die *Phasenverschiebung*. Mithilfe dieses Phasenunterschiedes lässt sich mathematisch die Richtung des Senders bestimmen.




Abbildung 3.1: Ankommende Wellenfronten an den Antennen

3.2 Distanzbasierte Ansätze

Bei den distanzbasierten Ansätzen werden Informationen genutzt, mit deren Hilfe sich der Abstand zur Signalquelle berechnen lässt. Die Übertragungszeit eines Signals vom Sender zum Empfänger ist eine Information, welche genutzt werden kann, sowie die Übertragungs- und Rückkehrzeit (auch *ping* genannt).

3.2.1 Lighthouse Approach

Das Verfahren, das dem *Lighthouse approach* zugrunde liegt, basiert auf dem Prinzip eines Leuchtturms. Das Licht eines Lechtturms strahlt gerichtet und dreht sich um seine Achse, damit es von allen Seiten gesehen werden kann.

Für dieses Ortungsverfahren wird ein Sender benötigt, welcher als Leuchtturm fungiert. Die Empfänger des Signals müssen mit hoher Präzision arbeiten, also sollte das Licht des Senders ebenfalls möglichst ohne Abweichungen verlaufen. In **Abb.3.2** ist der grobe Aufbau des *Lighthouse approach* skizziert. Man kann erkennen, dass der Sender **S** einen Strahl mit konstanter Breite **b** ausstrahlt und sich um seine Achse dreht.




Abbildung 3.2: Lighthouse Approach

Die Drehgeschwindigkeit des Senders ist vorher bekannt. Der Empfänger **E** ist in Sichtweite aufgestellt und misst den Zeitunterschied zwischen dem Eintritt des Lichtsignals und dessen Austritt. Mithilfe der Drehgeschwindigkeit und der Zeit, die der Empfänger im Licht misst, kann die Entfernung berechnet werden.

Eine Möglichkeit, das Licht zu emittieren ist es, eine ausreichend breite parallele Lichtquelle zu nutzen. Parallel bedeutet, dass die Breite des Lichts unabhängig von der zurückgelegten Strecke möglichst konstant bleibt. Wie in [5] beschrieben, ist dieses Vorgehen allerdings aufgrund von beschränkten Mitteln und Kapäzitäten der WSN Sensoren recht fehleranfällig und so wird z.B. ein 10cm breites Licht auf eine Entfernung von 5m eine Breite von 18.7cm erreichen.

Als Alternative ist es möglich, zwei Laser am Sender so anzubringen, dass sie einen parallelen optischen Strahl mithilfe von angebrachten und horizontal *und* vertikal verstellbaren Spiegeln in eine Richtung simulieren. Mit der COTS Hardware lässt sich eine Drehfrequenz von bis zu 300Hz[5] erreichen.

3.2.2 One-Way Propagation/Time of Arrival

One-Way Propagation steht für die Übertragung eines Signals in eine Richtung. Im Gegensatz zum Round-Trip wird das Messsignal nicht zurück gesendet. Um die Zeit zwischen dem Senden und Empfangen zu messen, muss der Empfänger die Uhrzeit des Sendens wissen. Dafür müssen die Uhren vom Sender und Empfänger möglichst synchron laufen, dies erfordert aber eine weitere, komplexe Kommunikation zwischen den Geräten. Unter dem Kosten- und Ressourcenaspekt ist dies schwierig umzusetzen.

3.2.3 Round-Trip Propagation/ping

Die erweiterte Alternative zu der letzten Methode ist das ping Prinzip. Hierbei wird das Signal nicht vom Empfänger gemessen. Stattdessen sendet der Empfänger das Signal wieder zurück und der ursprüngliche Sender vergleicht die Sende- und Rückkehrzeit des Signalpakets. Anhand dieser Zeitdifferenz lässt sich dann die Distanz berechnen. Hierbei wird keine Synchronisierung der Sender- und Empfängeruhren benötigt. Der Emfpänger braucht allerdings eine bestimmte Zeit, um das Signal zu empfangen, verarbeiten und wieder zurückzuschicken. Diese Zeit kann der Empfänger selbst ausrechnen und zurückschicken, damit die Berechnungen um diesen Wert korrigiert werden können.

3.2.4 Time Difference Of Arrival/TDOA

3.2.5 RSS-basierte Lokalisierung

3.3 Flächenbasierte Lokalisierung

Die flächenbasierte Lokalisierung ist eine Spezialform der range-free Lokalisierungsansätze.

4 Einsatzmöglichkeiten

- 4.1 Kommerzieller Einsatz
- 4.2 Industrieller Einsatz

5 Aktuelle Probleme und Fragestellungen?

5.1 Multipath propagation

Multipath propagation (Mehrwegempfang) ist eines der Störfaktoren in der drahtlosen Übertragung. Dieser Faktor beeinflusst alle Messmethoden, die sich auf eine konstante Signalstärke eines oder mehrerer Empfänger verlassen müssen. Mehrwegempfang tritt auf, wenn Signal von Oberflächen reflektiert wird und somit ein gespiegeltes, schwächeres Signal entsteht. Dieses Phantomsignal kann Messergebnisse beeinflussen, weil es als eine zusätzliche Quelle wahrgenommen werden kann.

5.2 Shadowing

6 Zusammenfassung

Literaturverzeichnis

- [1] N. Lasla, M. Younis, A. Ouadjaout, and N. Badache, "On optimal anchor placement for effecient area-based localization in wireless networks," in *IE-EE International Conference on Communications (ICC)*. IEEE, 2015.
- [2] T. Torfs, T. Sterken, S. Brebels, J. Santana, R. van den Hoven, V. Spiering, N. Bertsch, D. Trapani, and D. Zonta, "Low power wireless sensor network for building monitoring," *Sensors Journal, IEEE*, vol. 13, no. 3, pp. 909–915, 2013.
- [3] H. A. Nguyen, A. Förster, D. Puccinelli, and S. Giordano, "Sensor node lifetime: An experimental study," in Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, 2011, pp. 202–207.
- [4] B. D. O. A. G. Mao, B. Fidan, "Wireless sensor network localization techniques," in *Computer Networks, no. 10*, vol. 51, 2007, pp. 2529–2553.
- [5] K. Römer, "The lighthouse location system for smart dust," in *Proceedings* of the 1st international conference on Mobile systems, applications and services. ACM, 2003, pp. 15–30.
- [6] M. Sen, I. Banerjee, M. Chatterjee, and T. Samanta, "Sensor localization using received signal strength measurements for obstructed wireless sensor

- networks with noisy channels," in Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCN-CW), 2015 IEEE. IEEE, 2015, pp. 47–51.
- [7] N. Lasla, M. Younis, A. Ouadjaout, and N. Badache, "On optimal anchor placement for effecient area-based localization in wireless networks," in *IE-EE International Conference on Communications (ICC)*. IEEE, 2015.
- [8] W. Ke, G. Liu, and T. Fu, "Robust sparsity-based device-free passive localization in wireless networks," *Progress In Electromagnetics Research C*, vol. 46, pp. 63–73, 2014.
- [9] N. Patwari, J. N. Ash, S. Kyperountas, A. O. Hero III, R. L. Moses, and N. S. Correal, "Locating the nodes: cooperative localization in networks," *Signal Processing Magazine*, *IEEE*, vol. 22, no. 4, pp. 54–69, 2005.
- [10] J. Blumenthal, F. Reichenbach, and D. Timmermann, "Minimal transmission power vs. signal strength as distance estimation for localization in wireless sensor networks," in Sensor and Ad Hoc Communications and Networks, 2006. SECON'06. 2006 3rd Annual IEEE Communications Society on, vol. 3. IEEE, 2006, pp. 761–766.
- [11] T. Lv, H. Gao, X. Li, S. Yang, and L. Hanzo, "Space-time hierarchical-graph based cooperative localization in wireless sensor networks," *IE-EE Transactions on Signal Processing*, 2015.
- [12] J. Liu, Q. Wang, J. Wan, and J. Xiong, "Towards real-time indoor localization in wireless sensor networks," in

- Computer and Information Technology (CIT), 2012 IEEE 12th international conference on. IEEE, 2012, pp. 877–884.
- [13] H. Dubois-Ferrière, L. Fabre, R. Meier, and P. Metrailler, "Tinynode: a comprehensive platform for wireless sensor network applications," in *Proceedings* of the 5th international conference on
- Information processing in sensor networks. ACM, 2006, pp. 358–365.
- [14] A. González, R. Aquino, W. Mata, A. Ochoa, P. Saldaña, and A. Edwards, "Open-wise: A solar powered wireless sensor network platform," *Sensors*, vol. 12, no. 6, pp. 8204–8217, 2012.