# ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВМЕСТНО С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ

#### Моренко К.С.

## ФГБНУ СКНИИМЭСХ, г.Зерноград

В статье рассмотрены основные положения для выбора необходимого количества аккумуляторных батарей для резервирования электроснабжения при использовании совместно с установкой на основе возобновляемого источника энергии. Определена формула для расчёта количества аккумуляторов с учётом ограничения глубины разряда и разрядных характеристик аккумулятора.

Ключевые слова: аккумулятор, свинцово–кислотный, возобновляемый источник энергии, коэффициент Пейкерта

В настоящее время широкий интерес к возобновляемым источникам энергии, и их распространённость по территории земного шара побуждают многих ученых и исследователей к созданию систем на основе возобновляемых видов энергии.

К одному из недостатков популярных в настоящее время видов возобновляемой энергии, таких как солнце и ветер, следует отнести их непостоянство поступления на земную поверхность. В качестве одного из способов обеспечения непрерывности электроснабжения во многих трудах предлагается использование резервных аккумуляторов, обычно стартерных свинцово-кислотных. Кроме особенностей применения инвертора, практически никогда в этих трудах не обращается внимание на тот факт, что ёмкость аккумулятора зависит от величины разрядного тока.

В большинстве научных трудов, где в качестве резерва применяются аккумуляторные батареи, для определения их количества используется формула

$$n = \frac{I \cdot T}{C_a},\tag{1}$$

которая учитывает паспортную ёмкость батареи при типичном 20-часовом разрядном цикле. В этих работах оценивается требуемое время работы нагрузки на период отсутствия поступления возобновляемой энергии, но это время практически никогда не совпадает со временем типичного разрядного цикла аккумулятора и поэтому использование в качестве базы для расчёта паспортной ёмкости недопустимо. Следует обратить внимание, что расчёт, основанный на неизменности ёмкости аккумулятора, вносит значительную погрешность в результаты технико-экономического обоснования.

В 1897 году В. Пейкерт опубликовал статью о зависимости ёмкости от тока разряда в свинцово-кислотных аккумуляторах [1]. Согласно закону, который получил его имя, ёмкость Пейкерта аккумулятора  $C_n$  в амперчасах при разряде его током в 1 А эмпирически выражается следующим уравнением

$$C_n = I^k \cdot t \,, \tag{2}$$

где

I — действительный разрядный ток, A;

*k* — константа Пейкерта;

t — действительное время разряда батареи, ч.

Уравнение (2) малопригодно для практических расчётов, поэтому выразим время работы аккумулятора при разряде фиксированным значением тока с учётом того, что ёмкость аккумулятора приводится для разрядки при фиксированном времени

$$t = \frac{C_n}{I^k}. (3)$$

Уравнение (2) требует использования ёмкости Пейкерта при разрядке аккумулятора током в 1 А, а не ёмкости аккумулятора при 10 или 20-часовом разрядном цикле. Современные производители не приводят подобных данных, и не определяют ни ёмкость Пейкерта, ни константу. Вместо этого иногда производители указывают несколько величин разрядного тока и значения ёмкости для этих токов.

Значение константы постоянно для одной и той же батареи [2] и зависит не только от типа аккумулятора, но и от его конструкции и изменяется при старении, что так же требует её определения для каждой марки аккумуляторной батареи.

С помощью преобразований уравнения Пейкерта можно получить формулу для определения константы с помощью двух контрольных точек, для каждого из которых определены ёмкость  $\,C_1\,$  и  $\,C_2\,$  и время разряда  $\,h_1\,$  и  $\,h_2\,$ .

Ёмкость Пейкерта, как уже было отмечено, является постоянной для аккумулятора в любых режимах работы, поэтому для двух режимов разрядки

$$C_{nl} = C_{n2} . (4)$$

В обоих случаях ток определяется по формулам

$$I_1 = \frac{C_1}{h_1}; \tag{5}$$

$$I_2 = \frac{C_2}{h_2},\tag{6}$$

которые после подстановки и упрощения приводят к следующему уравнению

$$\left(\frac{C_1}{h_1}\right)^k \cdot h_1 = \left(\frac{C_2}{h_2}\right)^k \cdot h_2;$$
(7)

$$\log\left(\frac{C_1}{h_1}\right)^k \cdot h_1 = \log\left(\frac{C_2}{h_2}\right)^k \cdot h_2; \tag{8}$$

$$\log h_1 + \log \left(\frac{C_1}{h_1}\right)^k = \log h_2 + \log \left(\frac{C_2}{h_2}\right)^k; \quad (9)$$

$$\log h_1 + k \cdot \log \frac{C_1}{h_1} = \log h_2 + k \cdot \log \frac{C_2}{h_2}; \quad (10)$$

$$k \cdot \left( \ln \frac{C_1}{h_1} - \ln \frac{C_2}{h_2} \right) = \ln h_2 - \ln h_1;$$
 (11)

$$k = \frac{\ln \frac{h_2}{h_1}}{\ln \frac{C_1}{h_1} \cdot \frac{h_2}{C_2}} = \log_{\frac{C_1}{h_1} \cdot \frac{h_2}{C_2}} \frac{h_2}{h_1}.$$
 (12)

Далее ёмкость Пейкерта можно определить по формуле (2). Время работы при действительном разрядном токе будет определяться как время Пейкерта

$$t = h_n (13)$$

которое, в свою очередь, может быть определено через изменение ёмкости аккумулятора и время работы в паспортном режиме

$$t = \frac{C_a}{C_{\cdot \cdot}} \cdot h \ . \tag{14}$$

где h — время разряда, указанное в паспорте, обычно 10 или 20 часов.

После подстановки уравнения (1) в уравнение (14) и упрощения получим

$$t = h \cdot \frac{I_h^k \cdot t}{I^k \cdot t} = h \cdot \frac{I_h^k}{I^k} = h \cdot \frac{C^k}{I^k h^k} = h \cdot \left(\frac{C}{I \cdot h}\right)^k. \tag{15}$$

где  $I_h$  — разрядный ток аккумулятора в паспортном режиме, А.

Используя формулу (15) можно при заданном разрядном токе I , ёмкости аккумуляторной батареи C при времени разрядки h и требуемом времени обеспечения работы T определить количество аккумуляторных батарей n

$$h \cdot \left(\frac{C}{I \cdot h}\right)^k \ge t \,; \tag{16}$$

$$h \cdot \left(\frac{C_a \cdot n}{I \cdot h}\right)^k \ge t \; ; \tag{17}$$

$$\frac{h}{t} \cdot \left(\frac{C_a}{I \cdot h}\right)^k \ge n^{-k} ; \tag{18}$$

$$n^{k} \ge \frac{t}{h} \cdot \left(\frac{I \cdot h}{C_{a}}\right)^{k}; \tag{19}$$

$$n \ge \sqrt[k]{\frac{t}{h}} \cdot \left(\frac{I \cdot h}{C_a}\right). \tag{20}$$

При этом важно отметить, что не рекомендуется разряжать аккумуляторы на 100 %. Батареи общего назначения не рекомендуется разряжать глубже 45 %, глубокоразрядные батареи ниже 75 % [3].

Если ограничить глубину разряда D, то время работы батареи может быть рассчитано по формуле (22), если внести следующие изменения в формулу (16)

$$D \cdot h \cdot \left(\frac{C}{I \cdot h}\right)^k \ge t \,; \tag{21}$$

$$n \ge \sqrt[k]{\frac{t}{D \cdot h}} \cdot \left(\frac{I \cdot h}{C_a}\right). \tag{22}$$

Таблица 1

 $\Gamma$ лубокоразрядные батареи отдают больше энергии, но имеют и более высокую стоимость. Стартерные батареи не могут применяться для обеспечения резервирования, они предназначены для работы с глубиной разряда только 4–6 %.

Рассмотрим расчёт необходимого количества аккумуляторных батарей при условиях: разрядная ёмкость 60 А·ч при времени разряда 20 ч, коэффициент Пейкерта 1,15. Рассмотрим метод расчёта по формуле (1), и расчёты по формуле (22) для полного разряда, 75 % для глубокоразрядной батареи и 45 % для батареи общего назначения. Результаты расчётов приведены в Табл.1.

Согласно приведённым в таблице результатам, использование расчёта по примитивной формуле (1) приводит к недооценке стоимости аккумуляторных батарей до 1,5 раз, а отсутствие учёта допустимой для батареи глубины разряда — до 2–3 раз.

Результаты расчёта количества аккумуляторов

Нагрузка		Количество по	Количество по уравнению (22), шт		
Время работы,	Ток, А	формуле (1), шт	100 % (полный разряд)	75 % (глубокоий разряд)	45 % (общее назначение)
20	60	20	20,00	25,68	40,05
10	60	10	10,95	14,06	21,92
5	60	5	5,99	7,69	12,00
2	60	2	2,70	3,47	5,41
1	60	1	1,48	1,90	2,96

Расчёт с глубиной разряда 100 % является недопустимым и приведён только для сравнения, поскольку свинцово-кислотные аккумуляторы должны быть немедленно заряжены после разряда. Оставление их в разряженном состоянии более чем на 12 часов приводит к необратимой потере ёмкости. По этим причинам использование стартерных аккумуляторов является недопустимым. В качестве резервных аккумуляторов могут использоваться аккумуляторы общего назначения, тяговые и аккумуляторы глубокого разряда с учётом ограничений глубины разряда.

Приведённая методика и расчёт показывают, что в ряде отечественных и зарубежных научных трудов не уделяется внимание эксплуатационным характеристикам аккумуляторов, что приводит к ложной оценке технических и экономических параметров установки.

Рассмотренная в статье методика расчёта позволяет определить количество батарей с учётом их разрядных характеристик и ограничения глубины разряда батареи и позволяет более точно подходить к оценке технико—экономической эффективности применения аккумуляторов в установках на основе возобновляемых видов энергии.

#### Список литературы

- 1. Peukert's law [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's\_law.
- 2. An in depth analysis of the maths behind Peukert's Equation (Peukert's Law) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.smartgauge.co.uk/peukert\_depth.html.
- 3. Deep cycle battery [Электронный ресурс]. Режим доступа http://en.wikipedia.org/wiki/Deep\_cycle\_battery.

### ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ: ВИДЫ, ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЕНИЕ

## Фролов В.А.

## г.Екатеринбург

Электроэнергетика не мыслима без собственных электроэнергетических схем. Рассмотрим содержание общепринятых терминов «схемы», не затрагивая сначала учет влияния выполнения отдельных элементом схем.

На самом верхнем уровне (энергосистемы):

Схема электрических соединений энергосистемы – схематическое представление связей ( т.е. линий электропередач) между электрическими станциями энергетической системы и пунктами преобразования, распределения и потребления электрической энергии [7].

Конфигурация энергосистемы – схематически представленное топографическое расположение входящих в энергосистему электрических станций, основных электрических сетей и важнейших потребителей [7].

На следующем технологическом уровне (объекты в целом):

Основные понятия схем объектов электроэнергетики приведены в ГОСТ 24291-90 [2] . Их можно характеризовать по следующим параметрам:

- по содержанию (выписки):
- «9. принципиальная электрическая схема электростанции [подстанции] отражает принцип работы;
- 10. главная электрическая схема электростанции [подстанции] показывает состав и типы установленного оборулования:
- 11. схема заполнения распределительного устройства; размещение оборудования и аппаратуры в ячейках и помещениях РУ.

по исполнению:

12. мнемоническая схема электростанции [подстанции, электрической сети]:

мнемоническая схема- совокупность элементов и устройств отображения информации, представляющая в наглядном виде электрическую схему электростанции [подстанции, электрической сети] и состояние коммутационных аппаратов, которой могут быть приданы функции управления».

и по форме:

- 13. однолинейная схема электростанции [подстанции];
- 14. трехлинейная схема электростанции [подстанции].
- В терминах 9 и 10 содержится наименование видов схем в самых общих выражениях. В термине 11 под словом «заполнение» можно понять, как