Χρήση των Timers και του ADC στον AVR

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

Κριθαρίδης Κωνσταντίνος, el21045 Μπαλάτος Δημήτριος, el21170

29 Οκτωβρίου 2024

1 Ζήτημα 3.1

Στην αρχή του προγράμματος αποθηκεύουμε στο cseg σε διαδοχικές θέσεις μνήμης τις τιμές που θα παίρνει το duty cycle που θα δίνεται από τη μεταβλητή DC_VALUE .

Θέτουμε το PORTB ως έξοδο και το PORTD ως είσοδο και αρχικοποιούμε μέσω των TCCR1A , TCCR1B τον μετρητή TMR1A σε λειτουργία Fast PWM, 8 bit, non-inverting output με N=256, έχοντας BOTTOM = 0 και TOP = 0x00ff=255. Για να ανιχνεύουμε το πάτημα των PD3 , PD4 ενεργοποιούμε τις διακοπές PCINT19 (PD3) και PCINT20 (PD4) στον καταχωρητή PCMSK2 , όπως και γενικά το Pin Change Interrupt 2 μέσω του PCICR . Αρχικοποιούμε το i να ισούται με 6 (που αντιστοιχεί στην 6η θέση του πίνακα, δηλαδή στο duty cycle 50%) και τον καταχωρητή Z να δείχνει στην i-οστή θέση του πίνακα στη μνήμη προγράμματος. Τέλος, ενεργοποιούμε την καθολική σημαία διακοπών για να λειτουργεί ο κώδικας.

Στο χύριο πρόγραμμα θέτουμε το duty cycle να ισούται με τη θέση μνήμης που δείχνει ο καταχωρητής Ζ και περιμένουμε 10ms πριν επαναλάβουμε. Η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών pc2isr ανιχνεύει αλλαγή κατάστασης των PD3 και PD4. Έχοντας έναν βοηθητικό καταχωρητή στον οποίο έχουμε αποθηκευμένη κάθε φορά την προηγούμενη κατάσταση του PIND (αφού το μετατρέψουμε σε θετική λογική) μπορούμε να καταλάβουμε ποιά αλλαγή στα PD3, PD4 είναι που μόλις συνέβη. Συγκεκριμένα, με το cur_PIND AND (NOT prev_PIND) ανιχνεύουμε το bit του PIND (θετικής λογικής) που μόλις έγινε 1 ενώ πριν ήταν 0. Αν πατήθηκε PD3 και δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του πίνακα προχωράμε το i και το Z κατά 1 θέση μπροστά στον πίνακα, ενώ αν πατήθηκε το PD4 και δεν έχουμε φτάσει στην αρχή του πίνακα, προχωράμε το i και το Z κατά 1 θέση πίσω στον πίνακα. Δίνουμε προσοχή ώστε το Z να αυξομειώνεται κατά 2, αφού η πληροφορία έχει αποθηκευεί σε words.

```
1   ;
2   ; Ex3_1.asm
3   ;
4   ; Created: 10/25/2024 5:06:29 PM
5   ; Author : User
6   ;
7   .include "m328PBdef.inc"
9   .org 0x0
11         rjmp reset
12   .org 0xA
14         rjmp pc2isr
```

```
.def temp = r16
   .def DC_VALUE = r17
17
   .def i = r19
18
   .def prev_PIND = r20
19
   .def cur_PIND = r21
20
21
   DUTY: .DW 5, 26, 46, 66, 87, 107, 128, 148, 168, 189, 209, 230, 250;
    \rightarrow 255*(2+8k)/100, k = 0 ... 12. Initial k = 6.
   .equ DUTY_LAST = 12
23
   .equ DUTY\_START = 6
24
25
   pc2isr:
26
            push temp
27
            in temp, SREG
                                                      ; Push into stack
28
            push temp
29
30
            in cur_PIND, PIND
                                                  ; Get the current set PIND bits
31
32
            com cur_PIND
                                                     ; Flip input
            mov temp, prev_PIND
34
            com temp
35
            and temp, cur_PIND
                                                   ; Get the 1 bit that was just cleared
36
             \rightarrow and caused the PCINT2 interrupt
            mov prev_PIND, cur_PIND ; Update prev_PIND
37
38
            sbrc temp, 3
                                                     ; Skip next instruction if PD3 was
      not pressed
            rjmp increase
40
            sbrc temp, 4
                                                     ; Skip next instruction if PD4 was
41
      not pressed
            rjmp decrease
42
            rjmp end
43
   increase:
            cpi i, DUTY_LAST
45
            breq end
46
            inc i
47
            adiw Z, 2
48
            rjmp end
49
   decrease:
50
            cpi i, 0
51
            breq end
52
            dec i
53
            sbiw Z, 2
54
   end:
55
            pop temp
56
            out SREG, temp
57
            pop temp
58
            reti
59
60
   reset:
61
            ; Init stack pointer
62
```

```
ldi temp, high(RAMEND)
63
            out SPH, temp
64
            ldi temp, low(RAMEND)
65
            out SPL, temp
66
            ; Set PORTB as output
            ser temp
69
            out DDRB, temp
70
71
            ; Set PORTD as input
72
            clr temp
73
            out DDRD, temp
75
            ; Fast PWM, 8 bit, non-inverting output, N = 256. BOTTOM = 0, TOP = 0x00ff
76
            ldi temp, (1<<WGM10) | (1<<COM1A1)
77
            sts TCCR1A, temp
            ldi temp, (1<<WGM12) | (1<<CS12)
79
            sts TCCR1B, temp
            ; Enable PCINT19 (PD3), PCINT20 (PD4) interrupts
            ldi temp, (1<<PCINT19) | (1<<PCINT20)</pre>
            sts PCMSK2, temp
84
            ; Enable Pin Change Interrupt 2: PCINT[23:16]
86
            ldi temp, (1<<PCIE2)
            sts PCICR, temp
89
            ; Set previous state of PIND = 0
90
            ldi prev_PIND, 0
91
92
            ; Initialize i to duty cycle starting position: 6 (50%)
93
            ldi i, DUTY_START
            ; Load the starting address of the duty cycle value into Z
            LDI ZH, HIGH(2*(DUTY+DUTY_START))
96
            LDI ZL, LOW(2*(DUTY+DUTY_START))
97
98
            ; Enable interrupts
            sei
100
   ; Replace with your application code
102
   start:
103
            lpm DC_VALUE, Z
104
            sts OCR1AL, DC_VALUE
105
106
            ldi r24, LOW(10*16)
            ldi r25, HIGH(10*16)
108
            rcall delay_mS
109
            rjmp start
110
111
   ; delay of 1000*F1+6 cycles (almost equal to 1000*F1 cycles)
112
```

```
delay_mS:
113
    ; total delay of next 4 instruction group = 1+(249*4-1) = 996 cycles
114
             ldi r23, 249
                                                       ; (1 cycle)
115
   loop_inn:
116
             dec r23
                                                                    ; 1 cycle
117
                                                                        ; 1 cycle
             nop
118
             brne loop_inn
                                                        ; 1 or 2 cycles
119
120
             sbiw r24, 1
                                                               ; 2 cycles
121
                                                        ; 1 or 2 cycles
             brne delay_mS
122
123
                                                                         ; 4 cycles
             ret
124
```

2 Ζήτημα 3.2

Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα είναι μετατροπή της παραπάνω άσκησης από Assembly σε C. Μερικά σημαντικά σημεία:

- Ενεργοποιούμε επιπλέον το ADCO , με τα κατάλληλα flags:
 - $\circ V_{ref} = 5 \text{ V}$
 - Χρήση ADCO
 - \circ Enable
 - No interrupt
 - Refresh 125 kHz
- Αξιοποιούμε μέρος του PORTD για input (pins 3, 4) και το υπόλοιπο για output
- Το timer handler αντιμετωπίζει και την αλλαγή αναμένου led του PORTD , ανάλογα τον μέσο όρο μετρήσεων του ADCO
 - Υπολογίζουμε τον μέσο όρο μέσο χυχλιχής λίστας υλοποιημένης με πίναχα

```
/*
    * main.c
    * Created: 10/25/2024 11:40:30 PM
       Author: User
    */
   #include <xc.h>
9
   #define F_CPU 16000000UL
10
   #include <avr/io.h>
   #include <avr/interrupt.h>
12
   #include <util/delay.h>
13
14
   #define DUTY_START 6
15
   #define DUTY_LAST 12
16
   #define DUTY_INC (1 << 6) // PD6</pre>
17
   #define DUTY_DEC (1 << 5) // PD5</pre>
18
19
   int8_t i;
20
  uint8_t DC_VALUE;
21
   uint8_t prev_PIND;
```

```
uint8_t DUTY[] = {5, 26, 46, 66, 87, 107, 128, 148, 168, 189, 209, 230, 250};
   uint8_t out_led;
24
   int16_t measures[16], sum;
   uint8_t pos = 0;
26
27
   ISR(PCINT2_vect){
28
           // Handle button presses
29
           uint8_t cur_PIND = ~PIND;
30
           uint8_t temp = (~prev_PIND) & cur_PIND; //get the pin that was just set
31
           prev_PIND = cur_PIND;
32
33
           // Handle PD5, PD6
            if((temp & DUTY_INC) && i < DUTY_LAST)</pre>
                    i++;
36
            else if((temp & DUTY_DEC) && i > 0)
37
38
           DC_VALUE = DUTY[i];
39
40
   int main(void)
42
43
            // Set PORTB as output
44
           DDRB = Oxff;
45
           // Set PORTC as input
47
           DDRC = 0x00;
           // Set PORTD[0-4] as output, PORTD[5-6] as input
           DDRD = 0x1f;
50
51
           // Fast PWM, 8 bit, non-inverting output, N = 256. BOTTOM = 0, TOP =
52
            \rightarrow 0x00ff = 255
           TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1);
53
           TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);
            // Enable PCINT21 (PD5), PCINT23 (PD6) interrupts
56
           PCMSK2 = (1<<PCINT21) | (1<<PCINT22);
57
58
           // Enable Pin Change Interrupt 2: PCINT[23:16]
           PCICR = (1 << PCIE2);
60
           prev_PIND = 0;
62
63
            i = DUTY_START;
64
           DC_VALUE = DUTY[i];
65
            // Init ADC:
               Vref = 5V, ADC1
           ADMUX = (1 \ll REFSO) \mid (1 \ll MUXO);
69
                 Enable, no interrupt, no conversion, 125 kHz
70
            ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADIE) | (7 << ADPSO);
71
72
```

```
sei();
73
74
            while(1)
75
76
                    OCR1AL = DC_VALUE;
                    // Handle ADC
                    ADCSRA \mid = (1 << ADSC);
80
                    while (ADCSRA & (1 << ADSC));
81
                    int16_t val = ADC & ((1 << 10) - 1);
                    // Update sum;
83
                    sum += val - measures[pos];
                    measures[pos] = val;
                    pos = (pos + 1) & ((1 << 4) - 1);
                    uint16_t tmp = sum >> 4;
                    // uint16_t tmp = val;
                    // Use average
                    if (tmp <= 200)
                                            out_led = 0;
90
                    else if (tmp <= 400) out_led = 1;
                    else if (tmp <= 600) out_led = 2;
                    else if (tmp <= 800) out_led = 3;
93
                    else
                                            out_led = 4;
94
                    PORTD = (1 << out_led);</pre>
95
96
                    _delay_ms(100);
97
```

3 Ζήτημα 3.3

Πέραν από τον κώδικα της άσκησης 3–1, προσθέτουμε enum για την ρύθμιση κατάστασης. Για να απλοποιήσουμε τον κώδικα, αξιοποιούμε δείκτη στην τελική φωτεινότητα, ο οποίος δείχνει είτε σε κάποιο στοιχείο του πίνακα είτε στην τιμή του ποτενσιομέτρου, ανάλογα την κατάσταση.

```
/*
    * main.c
    * Created: 10/25/2024 11:40:30 PM
    * Author: User
    */
   #include <xc.h>
  #define F_CPU 16000000UL
10
  #include <avr/io.h>
11
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <util/delay.h>
  enum {MODE1, MODE2} mode;
15
16
  #define DUTY_START 6
17
```

```
#define DUTY_LAST 12
19
   int8_t i;
20
  uint8_t *DC_VALUE;
21
   uint8_t prev_PIND;
22
   uint8_t DUTY[] = {5, 26, 46, 66, 87, 107, 128, 148, 168, 189, 209, 230, 250};
   uint8_t POT_VALUE;
24
25
   ISR(PCINT2_vect){
26
            uint8_t cur_PIND = ~PIND;
27
            uint8_t temp = (~prev_PIND) & cur_PIND; //get the pin that was just set
28
            prev_PIND = cur_PIND;
            if(temp & (1<<6)){ //PD6 pressed -> select mode1
31
                    mode = MODE1;
32
            } else if(temp & (1<<7)){ //PD7 pressed -> select mode2
33
                    mode = MODE2;
34
            }
35
            if (mode == MODE1) {
37
                    if((temp & (1<<1)) && i < DUTY_LAST) //PD1 pressed
38
                             i++:
39
                    else if((temp & (1<<2)) && i > 0) //PD2 pressed
40
                             i--;
41
                    DC_VALUE = DUTY + i;
42
            } else if (mode == MODE2) {
                    DC_VALUE = &POT_VALUE;
            }
45
   }
46
47
   int main(void)
48
49
            // Set PORTB as output
            DDRB = Oxff;
51
52
            // Set PORTD as input
53
            DDRD = 0x00;
54
55
            // Fast PWM, 8 bit, non-inverting output, N = 256. BOTTOM = 0, TOP =
56
            \rightarrow 0x00ff = 255
            TCCR1A = (1 << WGM10) \mid (1 << COM1A1);
57
            TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);
58
59
            // Enable PCINT17 (PD1), PCINT18 (PD2) interrupts
60
            PCMSK2 = (1<<PCINT17) | (1<<PCINT18) | (1 << PCINT22) | (1 << PCINT23);
            // Enable Pin Change Interrupt 2: PCINT[23:16]
            PCICR = (1 << PCIE2);
64
65
            prev_PIND = 0;
66
67
```

```
i = DUTY_START;
68
            DC_VALUE = DUTY + i;
69
            mode = MODE1;
70
71
            // Vref = 5V, ADCO, Left adjust
72
            \mathtt{ADMUX} = (1 << \mathtt{REFSO}) \mid (1 << \mathtt{ADLAR}) \mid (0 << \mathtt{MUXO});
73
            // Enable, no interrupt, no conversion, 125 kHz
74
            ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADIE) | (7 << ADPSO);
75
76
            sei();
77
            while(1)
78
            {
                      ADCSRA |= 1 << ADSC;
                      while (ADCSRA & (1 << ADSC));
81
                      POT_VALUE = 255 - ADCH;
82
83
                      OCR1AL = *DC_VALUE;
84
                      _delay_ms(10);
85
            }
86
```