### Mini-Project

#### Morse Code Convertor

### จัดทำโดย

นายกรธรรม ศรีธนธรรม

รหัสนักศึกษา 61010022

#### เสนอ

รศ.ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Microprocessor
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


#### คำนำ

โครงงานนี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์ "เครื่องแปลงรหัสมอร์ส (Morse code convertor) "โดยรหัสมอร์สเป็นวิธีการส่งผ่านสารสนเทศข้อความเป็นชุดสัญญาณเสียงไฟ หรือเสียงเคาะ (click) เปิด-ปิด โดยรหัสมอร์สนั้นยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิทยุ สมัครเล่น โดยเครื่องแปลงรหัสมอร์สนี้จะสามารถแปลงเป็นรหัสมอร์สจากข้อความ ภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาได้ ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาถึง เครื่องแปลงรหัสมอร์สผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการ ใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ


วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563

# 1.การทำงานของอุปกรณ์




การทำงานของเครื่องแปลงรหัสมอร์สนั้นจะเริ่มจากเมื่อทำการเปิดเครื่องแล้ว

1) จอ LCD จะติดและแสดงคำว่า Text Here: และ Cursor จะขึ้นไปอยู่บรรทัดสอง




ภาพเมื่อเริ่มโปรแกรม

2) โดยเมื่อ LCD ทำการ initialize เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถป้อนตัวอักษรผ่าน แป้นพิมพ์ keypad โดยเป็น keypad แบบโทรศัพท์สมัยก่อนที่สามารถเป็น แป้นพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ผ่านการกดอีกครั้งที่ตัวเดิม




- 3) เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ต้องการที่จะแปลงรหัสมอร์สแล้วให้กดปุ่ม # เพื่อที่จะแปลงเป็น รหัสมอร์ส
- 4) เมื่อกด # แล้วรหัสมอร์สจะถูกแปลงและออกมาทางเสียงผ่านอุปกรณ์ SOUNDER และสามารถสังเกตสัญญาณที่ออกมาผ่านออสซิโลสโคป(oscilloscope)



5) เมื่อแปลงรหัสเสร็จแล้วจะกลับไปสู่หน้าเริ่มต้นผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลใหม่เพื่อแปลง เป็นรหัสมอร์สได้


## 2.วงจรของเครื่องแปรงรหัสมอร์ส

2.1) วงจร LCD : ต่อแบบ 8 bit mode ผ่านพอร์ต C และ D ดังรูปภาพ **โดยใช้** อ**ุปกรณ์ชื่อ LM016L** 




2.2) วงจร Keypad : โดย row ต่อผ่านพอร์ต B0-B4 และ column ต่อผ่าน B4-B7

# โดยkeypad **ใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า KEYPAD-PHONE**



# 2.3) วงจร SPEAKER : ต่อผ่านพอร์ต A0 โดยใช้อุปกรณ์ SOUNDER



## 3.วิธีการออกแบบ

- 3.1) การออกแบบ LCD : การออกแบบ LCD จะมี function ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 functions
  - 3.1.1) lcdCommand เป็นฟังก์ชันไว้ส่ง Command ไปยัง LCD
  - 3.1.2) lcdData เป็นฟังก์ชันไว้ส่งข้อมูลไปยัง LCD
  - 3.1.3) lcd\_gotoxy เป็นฟังก์ชันที่จะเลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งต่างๆใน LCD
  - 3.1.4) lcd\_print เป็นฟังก์ชันที่จะส่งตัวแปร string ไปยังหน้าจอ
  - 3.1.5) lcd\_init เป็นฟังก์ชันที่ไว้ initialize ให้หน้าจอ LCD โดยเป็นการใช้ 8-bits mode

โดย DO-D7 ของ LCD จะเชื่อมต่อไป PCO-PC7 ตามลำดับ และ RS, RW, E ไปยัง PD0, PD1, PD2 ตามลำดับ

- 3.2) การออกแบบ Keypad : โดย Keypad นี้จะอยู่ใน function main เพื่อให้ง่ายต่อการ ทำงานของอุปกรณ์(เฉพาะในวงจรนี้) โดยการออกแบบนั้นจะต้องมีตัวแปรที่จำเป็นคือ data[16], i, j โดยอุปกรณ์นี้จะรับอินพุตได้ 16 ตัวอักษรและเก็บไว้ในอาเรย์ data จะขออธิบายการออกแบบแบบไล่ ลงไปเนื่องจากไม่มีการใช้ interrupt เพราะฉะนั้นการอธิบายแบบ polling
- 3.2.1) ลูปนอกสุดคือ for(i=0;i<16;i++) โดยลูปนี้จะเป็นลูปที่คอยรับข้อความที่ผู้ใช้ ป้อนเข้าสู่อาเรย์ตัวที่ i ของ data โดยถ้าเกิน 16 ตัวแล้วจะหลุดลูป
- 3.2.2) ลูปถัดไปคือ while loop while(j!=1) โดยคำสั่งนี้มีไว้เพื่อให้รันรับค่าจาก keypad ไปเรื่อยๆจนกว่าค่า j จะเป็น 1 (Default = 0) โดยค่า j จะเป็น 1 เมื่อรหัสมอร์สส่งออกไป ครบแล้ว
- 3.2.3) ต่อไปจะเป็นการเช็คค่าการกดปุ่มของ Keypad ต่อการที่จะกดปุ่มจะมีการ เขียนโปรแกรมมารองรับก่อนเข้ารับค่า

<u>ส่วนที่ 1</u> จะเป็นการเซ็คค่าว่าไม่มีการกดปุ่มใดๆ <u>ส่วนที่ 2</u> จะเป็นการเซ็คว่ามีการกดปุ่มแล้ว ก่อนที่จะเข้ารับค่าจริง 3.2.4) จะเข้าเช็คค่าว่ามีการกดปุ่มไหนโดยใช้วิธีการ ไล่เช็คทีละ row โดย และ เก็บค่าของพอร์ต B เก็บไว้ใน colloc

เมื่อเข้าเช็คที่ row นั้นและเก็บค่าไว้ที่ colloc แล้วจะทำการไล่เช็คแต่ละ column โดยถ้า colloc ที่เก็บค่า มีค่าตรงกับ column และ row นั้นจะเข้าสู่เงื่อนไข โดยมีการเก็บค่าไว้ที่ data

3.2.5) เมื่อส่งค่าไปที่ LCD แล้วจะยังไม่หลุดลูปจะทำการเช็คว่ามีการกดค่าที่

row,column นั้นอีกไหม(ให้เหมือนโทรศัพท์รุ่นปุ่มกด) โดยจะมีการใช้ timer0 (Normal mode, no prescaler) เพื่อ เช็คว่าในระหว่างที่ timer ทำงานมีการกดปุ่มไหม โดยขณะที่ TIFR ยังไม่มีค่าเป็น 1 ก็จะมีการเช็ค ค่าว่ามีการกดปุ่มนั้นอีกครั้งไหม ภายในเวลา 3.5 Second ถ้ามีการกดปุ่มก็จะลบค่าที่ส่งไปยัง LCD และเปลี่ยค่าใหม่ด้วยตัวอักษรตัวถัดไป (เวลาของ timer0 นั้นมีค่าน้อยมากจนไม่นำมาคิด) แต่ถ้าภายใน 3.5 second ไม่มีการกดก็จะหลุดลูปและค่า i จะเพิ่มขึ้นเพื่อรับค่าต่อไป เช่นเดียวกันกับตัวที่ 3 ก็จะมีการ ใช้ timer0 เพื่อเช็คว่ามีการกดปุ่มครั้งที่ 3 ไหม

```
TCNT0 = 0x20;
TCCR0 = 0x01;
                                             TCNT0 = 0x20;
while ((TIFR\&0x1) == 0)
                                            TCCR0 = 0x01;
                                             while ((TIFR\&0x1) == 0)
   colloc = 0;
                                                      colloc = 0;
   delay ms(3500);
                                                      delay ms(5000);
   colloc = KEY PIN;
                                                      colloc = KEY_PIN;
   if(colloc == 0xEE)
                                                      if(colloc == 0xEE)
      lcdCommand(0x10)
                                                         lcdCommand(0x10);
      lcd print("B");
                                                         lcd print("C");
      data[i]='B';
                                                         data[i]='C';
                                             TCCR0 = 0;
                                             TIFR = 0x1;
TCCR0 = 0;
                                             break;
TIFR = 0x1;
```

1

3.2.5) โดยตัวหะypad จะมีปุ่ม \* ที่เป็นการ CLEAR ค่าออกไป 1 ค่า (หรือก็คือลบค่า ก่อนหน้านั่นเอง) การทำงานนั้นจะเริ่มจากการ shift cursor ไปทางซ้าย 1 ค่าและปริ้นค่า" "(blank) ออกไปเพื่อลบตัวอักษรออกจาก LCD 1 ตัวก่อนหน้า cursor และที่ data นั้นจะลบค่าข้อมูลตัวที่ i-1 (เพราะปัจจุบันลูปอยู่ที่ i) และจะลบค่า i-=2 เพราะว่าเมื่อ break แล้วค่า i จะถูกเพิ่มไป 1 เพราะงั้นต้อง ลบไป 2 ค่าเพื่อกลับไปยังค่าก่อนหน้า และ shift cursor ไปทางซ้ายเพื่อรอรับค่า

```
if(colloc == 0xE7)
{
    lcdCommand(0x10);
    lcd_print(" ");
    data[i-1]=0;
    i-=2;
    lcdCommand(0x10);
    break;
}
```

3.2.6) เมื่อผู้ใช้อินพุตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะแปลงรหัสมอร์สก็จะทำการ กดปุ่ม # โดยมีการทำงานในขณะที่ j ไม่เท่ากับ 1 เท่านั้น (เพราะว่าเมื่อแปลงเสร็จค่า j จะเป็น 1 และหลุดลูปออกไป) เมื่อกดปุ่ม # แล้วจะทำการเคลียร์หน้าจอ LCD และปริ้น Open ur speaker ไป ยังหน้าจอ LCD และเข้าสู่ section ของการแปลงรหัสมอร์สซึ่งจะขออธิบายส่วนถัดไป

```
while(j!=1)
{
lcdCommand(0x01);
   delay_ms(1000);
lcd_print("Open_ur_speaker");
```

**3.3) การออกแบบการแปลงรหัสมอร์ส :** หลังจากที่ผู้ใช้กดปุ่ม # แล้วจะเข้าสู่ ช่วงการแปลงรหัสมอร์ส โดยจะมี function ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2 อัน คือ s(), l() โดยทั้งสองเป็น ตัวแทนของการจำลอง Square wave ความถี่สูงและส่งค่าออกไปที่ A0 และออกไปยัง SOUNDER

```
void 1()
                                    void s()
  int a,b,c=0;
                                       int a,b,c = 0;
 while (a<150)
                                      while (a < 75)
  for(a=0;a<150;a++)
                                      for(a=0;a<75;a++)
   for(b=0;b<1000;b++)
                                       for(b=0;b<1000;b++)
     PORTA = 0x01;
                                          PORTA = 0x01;
   for(c=0;c<1000;c++)
                                       for(c=0;c<1000;c++)
     PORTA = 0x00;
                                          PORTA = 0x00;
```

โดย เน้นแทนค่า แดช (-) จะมีค่าที่ยาว และ s จะแทนค่า ดอต(.) จะมีค่าที่สั้น
หลังจากกด # แล้วจะเข้าสู่ section ของการแปลงรหัส โดยมีตัวแปร ch1, ch2 และมีลูปที่จะมา
ควบคุม โดย ch0 จะมีค่าตั้งแต่ 0 จนถึงขนาดของ data

```
int ch1=0;
int ch2=0;
for(ch1=0;ch1<sizeof data;ch1++)
{</pre>
```

และจะเข้าสู่การเซ็คว่า data[ch1] นั้นตรงกับตัวอักษรอะไร ตัวอย่างเช่น data[0] ตรงกับค่า 'A' ก็ จะเข้าสู่ else if(data[ch1] == 'A') //assume ch1 ==0 and data[0] == A

โดย 'A' นั้นจะมีรหัสมอร์สคือ .- (dot-dash) โดยจะมีดีเลย์ระหว่างรหัสภายใน 0.5 sec และจะดีเลย์ 1.75 sec ก่อนที่จะเข้าไปสู่รหัสภายนอก (ch1 == 1) เพื่อให้ผู้ฟังสามารถแยกออกว่าจบตัวอักษรแรก แล้ว

```
if(data[ch1] == 0)
{
    delay_ms(1);
}
else if(data[ch1] == ' ')
{
    delay_ms(300);
}
else if(data[ch1] == 'A')
{
    s();
    delay_ms(500);
    l();
    delay_ms(1750);
}
```

เมื่อจบการแปลงข้อมูลทั้งหมดของ data แล้วค่า i จะเท่ากับ 0 และค่า j จะเท่ากับ 1 แล้วจะหลุดลูป

```
    i=0;j=1;
}

    break;
}
```

เมื่อหลุดลูปแล้วจะทำการเคลีย LCD ทั้งหมดและจะทำการลบค่า data ทั้งหมดและ set ค่า j ให้ เท่ากับ 0 และวนกลับไปที่ main loop และมีการ initialize LCD และจะวนกลับสู่โปรแกรมเดิม

```
lcdCommand(0x01);
for(j=0;j<16;j++)
{
   data[j]=0;
}
j=0;</pre>
```

#### 4.ผลการทดสอบ

เครื่องแปลงรหัสมอร์สมีการแปลงวงจรได้และตรงตามรหัสมอร์ส โดยมีเสียงสัญญาณรหัสมอร์ สผ่านอุปกรณ์ SOUNDER และสามารถวัดสัญญาณได้ผ่าน oscilloscope

# 5.วิจารณ์ผลการทดลองและสรุป

#### 5.1) วิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองจะพบว่าในส่วนของ LCD นั้นจะไม่มีปัญหาอันเนื่องมาจากการรันผ่าน โปรแกรม แต่ในส่วนของ KEYPAD นั้นจะยังมีปัญหาอันเนื่องมาจากการจำลองผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อกดปุ่มครั้งที่ 2 แล้วจะยังไม่เปลี่ยนตัวอักษรให้เท่าที่ควร

#### 5.2) สรุปการทดลอง

การทดลองจะพบว่าเมื่อทำการแปลงรหัสมอร์สแล้ว รหัสมอร์สจะออกมาในรูปของ เสียง(ผ่านอุปกรณ์ SOUNDER) และสัญญาณไฟฟ้า(Square-wave) ที่สามารถวัดได้ (พอร์ต A0) โดยจะมีการใช้ LCD ที่ไว้แสดงข้อความที่ผู้ใช้ป้อนผ่าน KEYPAD โดย KEYPAD จะสามารถป้อนเป็น อักษรภาษาอังกฤษได้