Memoria Descriptiva de la Patente de Innovación sobre: "ANALIZADOR DE ESPECTRO"

A. A. Baldini, N. H. Gimenez, T. A. Pentacolo, L. D. Rispoli.

baldiniaxel@gmail.com, nicolas.hernan.gimenez@gmail.com, pentacoloagustin@gmail.com, rispoli_luciano@yahoo.com.ar

Resumen - La presente publicación instituye una memoria descriptiva, acerca del proceso de investigación y desarrollo sobre un Analizador de Espectro. El mismo es llevado a cabo por los suscribientes para la citada catedra de estudios. Se aborda lo relacionado al marco teórico y el desarrollo de un dispositivo en el rango de modelo de prueba, mediante la utilización de Arduino Due.

Palabras Claves – Analizador de Espectros Digital, Arduino Due, Filtro Hamming, FFT.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

A. Definición

Un analizador de espectro es un instrumento de medición de señales eléctricas, el cual nos permite registrar y visualizar el espectro de potencia de una señal eléctrica en la entrada, en función de la frecuencia. Es decir, nos permite ver de forma cuantificada las distintas intensidades frecuenciales de la señal, sin importar el origen de la misma (eléctrica, acústica u óptica.), en el dominio de la frecuencia.

Además, no permiten medir el índice de modulación de las señales, ruido, potencia, entre otras cosas.

Dicho espectro suele ser mostrado a través de una pantalla, pero también pueden guardarse los datos obtenidos para analizarlos posteriormente (dependiendo del equipo).



Fig. 1 Analizador de Espectro Owon XSA1032-TG




Fig. 2 Espectro de una señal sinusoidal

En la Fig. 2, vemos el espectro de una señal sinusoidal. Si bien esta debería ser una función delta, al tratarse de señales reales; en la realidad, se aproximan a las señales teóricas. Es normal que existan otros componentes frecuencias; sin embargo, se ve claramente que existe un pico en la frecuencia de 500 [Hz].

B. Principales Características

Para empezar, tratamos con un dispositivo que analiza las señales en el dominio frecuencial, un dominio infinito, por ende, la principal especificación es la acotación frecuencial que presenta el dispositivo, es decir el ancho de banda que podrá medir. Además, trabajamos con señales eléctricas donde lo que varía es la tensión en función del tiempo, y todos los dispositivos que trabajan con tensiones tienen máximos de tensión permitidos antes de que el dispositivo se dañe, por lo que es importante saber cuáles son las tensiones de entrada máxima del dispositivo. Cabe aclarar que generalmente se trabaja con señales de información que no se suele trabajar con altas tensiones, pero siempre es importante conocer los límites de nuestros instrumentos para evitar problemas en su operación.

Otra especificación de importancia es la **impedancia de entrada**, ya que, al trabajar con señales de información raramente trabajamos con corrientes altas, al menos en los puntos que utilizamos para medir, esto significa que si nuestro instrumento tiene una impedancia de entrada muy baja comparado al punto que queremos medir, estaremos alterando la señal, despreciando la misma. Por esto es importante tener en cuenta nuestra impedancia de entrada y de ser posible realizar las mediciones en puntos donde la impedancia

1

del circuito sea considerablemente menor que el del instrumento, de esta forma lograremos medir correctamente las características frecuenciales de la señal.

Otras especificaciones importantes son, el tipo de instrumento, si es **analógico**, **hibrido** o **digital**. En caso de ser digital o hibrido, la posibilidad de **utilizar diferentes ventanas** para analizar las señales. Luego de esto, ya podemos entrar en especificaciones de comodidad, que permita tener pre-configuraciones para analizar los datos en la pantalla, que nos permita guardar la señal o información de la misma, con la mayor comodidad.

C. Modelos en el mercado argentino

Solo se muestran los modelos de fácil acceso a compra por estar a la venta directa sin requerir pedido al exterior y limitaciones por el estado cambiario de moneda.



Fig. 6 Siglent SSA3000X.(U\$D 2600 - U\$D 1550)



Fig. 7 Owon XSA1000TG.(U\$D2400 - U\$D 1350)

MARCO TEÓRICO

A. Esquema Básico

El analizador de espectros, realiza un análisis de señales dinámicas. Esto implica transformar una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es dinámico, porque la señal varía con el tiempo a medida que realizamos la transformación.

Para esto se emplea el algoritmo de **Transformada rápida de Fourier (FFT)**.

El diagrama de bloques básico de un analizador de señales dinámicas o analizador de espectros se muestra en la siguiente figura.



Fig. 3 Esquema general de un Analizador de Espectro

1) Muestreo y digitalización: La señal en el dominio del tiempo debe ser muestreada; antes de ser digitalizada y provista al procesador FFT. Las muestras deben ser una réplica de la señal original y, por lo tanto, la velocidad de muestreo es importante. Debe confirmar el **Teorema de Muestreo** de **Shannon** y los criterios de **Nyquist**.

Después de muestrear la señal, la digitalización se realiza mediante el **convertidor de analógico a digital** (ADC). El **muestreador** debe procesar la entrada exactamente en el momento correcto y debe mantener con precisión el voltaje de entrada medido en este momento hasta que el ADC haya terminado su conversión. El ADC debe tener alta resolución y linealidad.

Por ejemplo, para 70 [dB] de rango dinámico, el ADC debe tener al menos 12 [bits] de resolución y la mitad de linealidad de bits menos significativa.

Habiendo digitalizado cada muestra, se toma N muestras consecutivas, igualmente espaciadas, lo que se llama **registro de tiempo**, como nuestra entrada al procesador FFT. Para facilitar la simplificación, generalmente tomamos N como un múltiplo de 2.

2) Procesado por FFT: El **procesador FFT** transforma el registro de tiempo de entrada en un bloque completo de líneas de frecuencia. Esto se ejemplifica en la siguiente figura:




Fig. 4 Esquema general de un procesamiento por FFT

Como la FFT transforma todo el bloque de registro de tiempo en un bloque de líneas de dominio de frecuencia.

No puede haber un resultado de dominio de frecuencia válido hasta que se complete el registro de dominio de tiempo. Sin embargo, una vez que el registro de tiempo se llena inicialmente, en la siguiente instancia de muestreo, la muestra más antigua puede descartarse y la nueva muestra puede ser agregado. Esto, a su vez, permite que todas las muestras se desplacen en el registro de tiempo como se muestra en la siguiente imagen.




Fig. 5 Muestras desplazadas en el registro Tiempo

Finalmente, el bloque de líneas de dominio de frecuencia que sale del procesador FFT se muestra a través del **display**.

A. Esquema Avanzado

Nos dedicaremos a centrar la pesquisa en los Analizadores de espectro digitales.




Fig. 8 Diagrama en bloques simplificado de un analizador de espectro

La Fig. 8 muestra el diagrama en bloques de un analizador de espectro. La señal de entrada pasa primero a través de un **atenuador variable**, proporcionando varios rangos de adecuación de la señal. Posteriormente, la señal se filtra mediante un **filtro paso bajo**; para eliminar el contenido de altas frecuencias las cuales son superiores al rango de frecuencias del instrumento.

Posteriormente, la señal es muestreada y convertida a formato digital mediante la combinación de un muestreador (en inglés: SAMPLER) y un convertidor de señal analógico a digital (ADC).

Finalmente, se calcula su espectro mediante un módulo de FFT para luego ser visualizado en la pantalla del analizador (DISPLAY).

B. Atenuador

Los atenuadores, se utilizan para reducir la amplitud o potencia de una señal sin distorsionar la forma de onda de la misma; el cual se coloca entre la señal de entrada y nuestro instrumento.

La entrada del analizador de espectros, en el diagrama de bloques, contiene un atenuador con el objetivo de controlar la señal que se aplica al circuito.

Si el nivel de señal es demasiado grande, los circuitos distorsionarán la señal generando productos de distorsión que se añaden a la señal de entrada (Fig. 9).




Fig. 9 Espectro de una señal sinusoidal

Si el nivel de señal es demasiado pequeño, la misma puede resultar enmascarada por el ruido presente en el analizador.

Algunos instrumentos proporcionan una característica de auto-rango que automáticamente selecciona la mejor atenuación.

C. Filtros

En esta ocasión, se aprovechó la utilización de un amplificador operacional para hacer un filtro activo pasa bajo de segundo orden; el cual el circuito integrado **LM358** tiene un ancho de banda máximo de 1 [MHz]. Esta característica sera la limitante del amplificador operacional según datasheet.

La principal característica de colocar este amplificador operacional es tener una alta impedancia a la entrada, para no distorsionar o consumir energía de la señal a medir.

Por otra parte, este filtro es el encargado de discriminar las frecuencias altas que quedaran fuera del rango de operación del instrumento.

El filtro activo implementado (Fig. 10) se denomina **Sallen-Key** de segundo orden y su circuito general es como se muestra en la siguiente imagen.




Fig. 10 El filtro activo Sallen-Key

Deduciendo del circuito anterior, podemos obtener su función de transferencia que será:

$$\frac{vo}{vi}(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_b}{R_a}\right) \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}{s^2 + s\left(\frac{1}{C_1 R_2} + \frac{1}{C_1 R_1} - \frac{R_b}{C_2 R_2 R_a}\right) + \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

El mismo fue simulado y calculado de la siguiente manera:

$$fc = \frac{1}{2\pi\sqrt{R3.R4.C1.C2}}$$
 (2)

La frecuencia de corte la fijaremos en 10 [MHz] debido a que no es un filtro ideal y posee una banda de transición, por lo tanto, para obtener el rango de trabajo adecuado para nuestro instrumento fijamos una frecuencia de corte superior.

Los capacitores C2 y C1 adoptamos el valor de un 1[nF].

Adoptamos R3 = R4 y despejando:

$$R3 = R4 = \frac{1}{2\pi . fc. \sqrt{C1.C2}}$$
(3)

En la siguiente imagen podemos observar la simulación y la respuesta en frecuencia del mismo.




Fig. 11 Simulación y respuesta en frecuencia.

Como se observa en la Fig. 11, la curva de color verde es la fase, y la curva de color roja es la salida del filtro.

D. Muestreo y Digitalización

Como en todos los instrumentos y dispositivos que trabajen con señales analógicas de forma digital, el analizador de espectro requiere de alguna etapa que se encargue de convertir las señales analógicas en digitales. Se mencionó previamente que este dispositivo es llamados Conversor de Señal Analógico a Digital (Analog to Digital Converter (ADC)). El mismo cuentan con dos propiedades importantes y que determinan su calidad, estas son:

• Resolución de cuantificación

• Frecuencia de muestreo

La primera determina la exactitud que posee el ADC a la hora de obtener los valores de amplitud de la señal analógica, mientras que la segunda determina el número de muestras que toma el ADC en un segundo.

La principal limitación que presenta la frecuencia de muestreo en la mayoría de los instrumentos es respecto a la frecuencia máxima para la cual el instrumento es sensible (esta sensibilidad se debe a un filtro pasa bajos que elimina todos los armónicos en la señal que producirían solapamiento (aliasing)).

En los analizadores de espectro digitales la frecuencia de muestreo también cumple este rol; pero, además, la resolución del analizador de espectro depende de esta frecuencia, así como también de la cantidad de muestras utilizadas.

Cabe aclarar, que la manera de interpretar el termino "resolución" es diferente en instrumentos que trabajan en el campo temporal respecto a instrumentos que trabajan en el campo frecuencial como el analizador de espectro, ya que en los primeros hablamos de la

resolución de la señal muestreada, mientras que en los segundos hablamos de la cantidad de frecuencias que podemos analizar; definiéndose de esta manera la **resolución frecuencial**.

También se afecta la resolución de la señal muestreada en los instrumentos de campo frecuencial, pero en menor medida, ya que, si bien queremos saber los valores de potencia, muchas veces lo que buscamos es obtener información sobre las frecuencias utilizando como referencia la potencia. Por ejemplo, lo que nos interesa es saber si existe un pico en una frecuencia f₁ y obtener un valor aproximado de su potencia. Por ende, es preferible una mayor resolución frecuencial sacrificando un poco de resolución en cuanto a la potencia calculada.

La resolución frecuencial depende tanto de la frecuencia de muestreo como de la cantidad de valores procesados (cantidad de muestras).

Suponiendo una frecuencia de muestreo fija (lo cual ocurre ya que no se puede variar la misma dependiendo de la señal de entrada), lo anterior nos da una idea de que mientras más muestras tome nuestro instrumento mejor será la resolución. Si bien esto en principio es cierto, hay que tener en cuenta que estamos trabajando con dispositivos electrónicos, los cuales tienen limitaciones a la hora de realizar cálculos. Por ende, un valor de muestras excesivamente alto solo haría que el sistema deje de funcionar de forma eficiente. En consecuencia, hay que ensayar buscando el mayor número de muestras para las cuales nuestro procesador pueda aplicar la FFT en un tiempo menor a un periodo de muestreo, de esta forma cuando entre un nuevo dato podemos procesarlo.

Como ya se dijo, a veces conviene sacrificar resolución en la señal para ganar resolución frecuencial, esto significa en vez de trabajar con un ADC de 10 [bits], los cuales nos darán enteros de 0 a 1023, nos conviene trabajar con un ADC de 8 [bits], es decir de 0 a 255; de esta forma tanto la conversión durante el muestreo así como el tiempo de cálculo de la FFT disminuirá considerablemente, permitiéndonos utilizar con una misma frecuencia de muestreo una mayor cantidad de datos, lo que significa una mayor resolución frecuencial.

La forma de tomar los datos constara de tener un vector de 2^{γ} valores 1 , los cuales están inicializados en "0", y cumplen el rol de una cola de datos. Es decir, cada vez que entra un nuevo dato, todos rotan y el último elemento de la cola se elimina.

E. Transformada Rápida de Fourier

1) *Historia*: El primer antecedente te la Transformada Rápida de Fourier (FFT) no fue encontrado hasta al haberse redescubierto el algoritmo en la década del 60.

Muchos investigadores han hecho uso en diferentes áreas por fuera de la matemática, pero con el

¹ Cfr. Sección 2. E: Transformada Rápida de Fourier

interés solo de resolver su problema físico e incluso sin divulgación por considerarlo de poca validez para otras áreas. Es el caso de P. Rudnick, que lo desarrollo su mejora para un estudio en su área de oceanografía, basándose en un paper de G. C. Danielson & C. Lanczos (1942) usado en el área de difracción de rayo X; y posteriormente, una vez que vio el auge de el algoritmo planteado por J.W. Cooley & J. W.Tuckey en 1965.

Para cuando Rudnick trato de establecer que había desarrollado el método de forma personal, sin contacto con Cooley y Tuckey; la popularización hizo que nadie lo tuviera en cuenta para el crédito, a amen de Cooley y Tuckey reconocieron que era el método de ellos y que se descubrió por forma separada uno tiempo antes.

También la historia, dio también como autor a C. F. Gauss que descubrió el método un siglo antes (1805). Su algoritmo fue desestimado por él y publicado en una recopilación póstuma. Él lo uso para describir la trayectoria del asteroide Pallas y la forma escrita estaba relacionada con la forma de Euler en términos de cosenos y senos.

La moraleja de esto es: **tener debidamente documentado todo**, uno nunca sabe para qué puede servir o servir y mejorar otra área, tan o más importante que la nuestra.

Luego del paper de Cooley y Tukey en 1965, muchos investigadores incursionaron a investigar esta área obteniendo mejoras cada vez más importantes y en área de señales n-dimensionales.

A continuación, un listado cronológico de los hitos y autores en descubrimientos de la FFT.

Investigador	Fecha
C.F. Gauss	1805
F.Carlini	1828
A.Smith	1846
J. D. Everett	1860
C. Runge	1903
K. Stumpff	1939
G. C. Danielson & C. Lanczos	1942
L. H. Thomas Teorema del resto chino	1948
I.J. Good	1958
Teorema del resto chino	4005
J. W. Cooley & J. W. Tukey P. Rudnick®	1965
C. M. Rader & Brenner Convolucion Ciclica por dos FFT ordinarias	1968
L. Bluestein	1968
Algoritmo (Chirp-Z) Transformada CZT S. Winograd	1976
(Otras formas Convolucion)	
G. Bruun	1978
Factorización polinomial recursiva inusual en potencias de 2 H. Murakami	1996
Tamaños compuestos arbitrarios	2016
J.B. Birdsong & N. I. Rummelt Cuadrículas hexagonales FFT Bidimencional	2016

Fig. 12 Hitos Historicos

2) La Transformada Rápida de Fourier:

a) Introducción: La Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform: F.F.T.) es un algoritmo matemático, que nos permite hallar la Transformada Discreta de Fourier, de una forma más veloz debido a una importante reducción de cálculos.

A su vez, este eficiente algoritmo (en términos de tiempo), puede ser adaptado para recuperar la señal en dominio tiempo sin utilizar la ecuación de síntesis en el sentido clásico. El uso de esta implementación del algoritmo se la conoce como Transformada Rápida Inversa de Fourier (Invert Fast Fourier Transform: L.F.F.T.).

Nosotros explicaremos los algoritmos desarrollados por J.W. Cooley y J.W. Tukey en 1965.

b) Algoritmo de Cooley-Tukey: Recordando que la transformada discreta de Fourier posee la siguiente formula:

$$X\left(e^{i\omega}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-i\omega n} \tag{4}$$

Podemos simplificarla, teniendo en cuenta que $\omega=\frac{2\pi k}{N}$. Remplazando en la ecuación anterior y considerando que x[n] es una función periódica con período N obtenemos:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N} x[n] \cdot W_N^{n \cdot k} \quad (5)$$

Aquí, si nosotros empezáramos a desarrollar tradicionalmente tendríamos que, por cada punto de n e N, hacer N multiplicaciones y sumarlas, o sea un total de N*N multiplicaciones y N(N-1) adiciones.

Para el desarrollo del algoritmo, se tiene en cuenta que el período N pude presentarse en las siguientes formas:

•
$$N = 2^{\gamma}$$
 (6)

N, se puede expresar como potencia de 2. $\gamma \ge 1$ $\in \mathbb{N}$.

•
$$N = r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdots r_n$$
 (7)

N, se puede expresar como producto de r_n , donde los r_n , son factores de N.

•
$$N = c$$
 (8)

N, es un número primo c.

c) Caso $N=2^{\gamma}$: Para este proceso representaremos a k y a n, como funciones de γ variables binarias que adoptan valores de 0 y 1.

$$k=0,1,2,3...\Rightarrow k=\{k_{\gamma-1}, k_{\gamma-2}, ..., k1, k0\}=00...00, 00...01, 00...10, 00...11,...$$

$$n=0,1,2,3...\Rightarrow n=\{n_{\gamma-1}, n_{\gamma-2}, ..., n1, n0\}=00...00, 00...01, 00...10, 00...11,...$$

Ósea:

$$k = 2^{\gamma - 1} k_{\gamma - 1} + 2^{\gamma - 2} k_{\gamma - 2} + \dots + k_0$$

$$n = 2^{\gamma - 1} n_{\gamma - 1} + 2^{\gamma - 2} n_{\gamma - 2} + \dots + n_0$$
(10)

Visto esto, remplazando en la ecuación de la D.F.T. obtenemos:

$$X\left(k_{\gamma-1}, k_{\gamma-2}, \dots, k_{0}\right) = \sum_{n_{0}=0}^{1} \sum_{n_{1}=0}^{1} \dots \sum_{n_{\gamma-1}=0}^{1} x \left[n_{\gamma-1}, n_{\gamma-2}, \dots, n_{0}\right] \cdot W^{p}$$
(11)

$$p = \left(2^{\gamma - 1} k_{\gamma - 1} + 2^{\gamma - 2} k_{\gamma - 2} + \dots + k_0\right) \left(2^{\gamma - 1} n_{\gamma - 1} + 2^{\gamma - 2} n_{\gamma - 2} + \dots + n_0\right)$$
(12)

A continuación, operaremos con W^P, optimizándolo para un mejor análisis.

$$W^{p} = W^{n \cdot k} = W^{\left(2^{\gamma - 1} k_{\gamma - 1} + 2^{\gamma - 2} k_{\gamma - 2} + \dots + k_{0}\right) \cdot \left(2^{\gamma - 1} n_{\gamma - 1} + 2^{\gamma - 2} n_{\gamma - 2} + \dots + n_{0}\right)} =$$

$$(13)$$

Por lo que distribuiremos multiplicando la potencia, para luego enfocaremos en el primer término de la productoria, que conforma a W^P.

$$W^{\left(2^{\gamma-1}k_{\gamma-1}+2^{\gamma-2}k_{\gamma-2}+...+k_{0}\right)\cdot\left(2^{\gamma-1}n_{\gamma-1}\right)}_{\text{obteniendo}}$$
 obteniendo
$$=W^{2^{\gamma-1}\cdot k_{0}\cdot n_{\gamma-1}}_{\text{porque:}} \ \ \text{(15)}$$

Seguidamente, tomaremos el segundo término de la productoria que conforma W^P con lo que concluimos que:

 $W^{\gamma - 1} = W^N = 1$ (16)

$$W^{\left(2^{\gamma-1}k_{\gamma-1}+2^{\gamma-2}k_{\gamma-2}+...+k_0\right)\left(2^{\gamma-2}n_{\gamma-2}\right)}$$
 (17) obteniendo
$$=W^{2^{\gamma-2}k_0\cdot n_{\gamma-2}}$$
 (18)

El proceso de análisis de los demás términos de la productoria, continua de forma análoga con cada uno, quedando las expresiones más simplificadas.

3) Módulo FFT: En el apartado de diagrama Fig. 8 el modulo respectivo realiza los cálculos por medio de un programa de interracion que permite resolver el mismo tomando los datos del anterior modulo y poniéndolo disponible para el display.

A veces los datos de entrada pueden ser divididos electrónicamente para poder operar de forma eficiente y hacer cálculos simultáneos como se muestra en la siguiente imagen, donde la mitad de los datos es procesado por un sub modulo y el resto por otro. Arrojando datos parciales que luego si son combinados en una FFT Total.




Fig. 13 Diezmado en tiempo con submodulos.

En cierta forma esto emula el concepto inicial de Cooley-Tukey. Este subdividía la señal y operaba.




Fig. 14 Diezmado en tiempo.

Teniendo como mínimo una operación entre dos puntos denominada operación Mariposa.




Fig. 15 Operación Mariposa.

De ahí que el algoritmo toma el nombre de método de las Mariposas dado a que la forma visual asemeja a una mariposa.

La forma de calcular se usó de forma manual y en el ámbito digital se usa para acelerar el cálculo por hardware antes del procesamiento por software. Aunque se debe considerar los efectos de lag por combinación de ambos.

- 4) Aplicaciones fuera del campo matemático: Las aplicaciones abiertas por la creciente demanda computacional a mediados de los 70, provoco variados campos de estudios que al día de hoy siguen siendo campos de investigación. A saber:
- •Software de grabación digital, muestreo, síntesis aditiva y corrección de tono
- •Multiplicación rápida de números enteros grandes y polinomios
- •Multiplicación eficiente de matriz-vector para Toeplitz , circulante y otras matrices estructuradas
- •Algoritmos de filtrado (ver métodos de superposiciónañadir y superponer-guardar)
- •Algoritmos rápidos para transformaciones de seno o coseno discretas (por ejemplo, DCT rápido utilizado

para codificación y decodificación JPEG y MPEG / MP3)

- •Aproximación rápida de Chebyshev
- •Ecuaciones en diferencias
- •Cálculo de distribuciones isotópicas
- •Modulación y demodulación de símbolos de datos complejos utilizando multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) para 5G, LTE, Wi-Fi, DSL y otros sistemas de comunicación modernos

entre otros.

F. LA FFT Y FUNCIONES VENTANAS.

a) *Introducción:* La transformada rápida de Fourier (FFT) opera sobre un registro de tiempo de longitud finita en un intento de aproximarse la transformada de Fourier, que integra sobre un tiempo infinito.




Fig. 16 Señal senoidal con el registro de tiempo.

Se puede observar en la Fig. 16 (a) la forma de onda de la señal encaja perfectamente con el registro de tiempo. Luego en Fig. 16 (b) podemos ver cuando la señal se replica nuevamente, no se introduce ningún transitorio.

La forma de onda y la fase de la señal pueden introducir cambios transitorios cuando la señal es replicada nuevamente como se muestra en la Fig. 17 (b).

Como podemos ver la forma de onda no encaja perfectamente con el registro de tiempo Fig. 17 (a).




Fig. 17 Forma de onda y fase de la señal anterior replicada

Luego cuando replicamos la señal nuevamente, se introducirán transitorios que producen pérdidas o leakage en el dominio de la frecuencia.

Un modo de solucionar esta pérdida es forzar la señal a que termine en cero en los extremos del registro de tiempo, de forma cuando el registro de tiempos se replique no surjan transitorios. El forzado de la señal a cero se realiza multiplicando el registro de tiempo por una función de ventana (window o enventanado).

La forma de la ventana que elijamos para corregir esta perdida, aplicara distintos efectos dándonos distintos resultados, cediendo o ganando ciertas características.

Es muy importante conocer como afectara la ventana a nuestro resultado final.

Otro uso de las funciones ventanas es tratar de reducir la dispersión espectral y tratar de mantener el lóbulo principal lo más estrecho posible para conseguir una buena resolución espectral.

Nosotros veremos algunas de las ventanas más conocidas.

b) Tipos de Ventana:

Ventana Hanning (Hann): Esta función es una de la más utilizada en procesado digital de señal. Las muestras de tiempo se ponderan mediante la función Hanning, proporcionando una transición suave a cero en los extremos del registro de tiempo, por tanto, el registro de muestras no producirá un transitorio cuando sea replicado por el algoritmo FFT.

Aunque la forma de onda en el dominio del tiempo ha cambiado, después de aplicar la función Hanning, su contenido en frecuencia permanece prácticamente inalterado.




Fig. 18 (a) El registro de tiempo original. (b) La ventana Hanning. (c) El registro de tiempo después de aplicar la función de ventana Hanning.

La línea espectral asociada con la sinusoide se extiende una pequeña cantidad en el dominio de la frecuencia como muestra la Figura 19.

La ventana Hanning pone en la balanza entre la precisión en amplitud y la resolución en frecuencia y comparada con otras funciones de ventana proporciona la mejor resolución en frecuencia, teniendo como costo es la reducción de la exactitud en amplitud.




Fig. 19 La ventana Hanning produce líneas espectrales relativamente estrechas.

Ventana Flattop: Esta ventana tiene una banda de paso más plana y reduce las diferencias en amplitud entre las muestras minimizando el error en amplitud.

La ventada Flattop se considera muy precisa en amplitud, teniendo un error máximo de amplitud de 0.1 dB (1%).

Como contrapartida, la resolución en frecuencia es menor que en el caso de la función Hanning como podemos ver en la Fig, 20.




Fig. 20 La ventana Flattop genera líneas espectrales más anchas.

Ventana Uniform: La ventana Uniform no se considera realmente una ventana ya que no altera las muestras. Se usa en aquellas formas de onda que tienen el mismo valor en los dos extremos.

Ventana Exponencial: Una de las ventajas del analizador FFT es que se puede usar para medir el contenido en frecuencia de señales transitorias rápidas.

En este tipo de ventana, la porción del principio de la señal no se altera, mientras que se fuerza a cero al final del registro de tiempo.

Esto resulta muy conveniente en el análisis de señales transitorias.

c) Selección de una función ventana.

La mayor parte de las medidas requerirán el uso de funciones Hanning o Flattop. Estas dos funciones de ventana son las más usuales en medidas de análisis de espectros.

Elegir entre estas dos ventanas supone un compromiso entre resolución en frecuencia y exactitud en amplitud como explicamos anteriormente.

La ventana Hanning se utiliza cuando necesitamos la mejor resolución en frecuencia.


La ventana Flattop da mejores resultados en la resolución de amplitud.

La ventana Uniforme se usa cuando se puede garantizar que no habrá efectos de fuga o pérdidas.

La ventana Exponencial se usa cuando la señal a medir es un transitorio.

Estas dos últimas ventanas se deben considerar solo en situaciones especiales.

d) Comparación de ventanas.



$$v(n) = a0 - a1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N - 1}\right)$$

a0 = 0,5; a1 = 0,5

Fig. 21 Ventana Hann





Fig. 22 Ventana Flat top



$$v(n) = a0 - a1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a2 \cdot \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$$
$$a0 = 0.42; a1 = 0.5; a2 = 0.08$$

Fig. 23 Ventana Blackman

e) Ejemplos de aplicación de ventanas

Se enlistan las aplicaciones y ventana típica para ello.

Contenido de la señal	Ventana
Onda sinusoidal o combinación de	Hann
ondas sinusoidales.	
Onda sinusal (la precisión de amplitud	Flat Top
es importante).	
Señal aleatoria de banda estrecha	Hann
(Narrowband) (datos de la	
vibración).	
Banda ancha aleatoria (Ruido blanco).	Uniform
Ondas sinusoidales muy espaciadas.	Uniform
Señal de repuesta (golpe de martillo).	Exponencial
Dos tonos con frecuencias cercanas y	Uniform
amplitudes casi iguales.	
Mediciones precisas de amplitud de un	Flat Top
solo tono.	

Fig. 24 Aplicaciones

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

Para la presente implementación se seleccionó la placa Arduino Due.

A. Características de la Placa Arduino Duea) Características Principales



Fig. 25 – Arduino Due.

- El microcontrolador que integra a esta placa es el Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 de 32 [bits].
 - Esto hace que tengamos potencia de cálculos (realiza cálculos de forma más rápida) comparados con los AVR de 8 [bit]; que es el que poseen la mayoría de las placas similares.
- Posee una velocidad de reloj, o de respuesta, mucho más elevada que los otros Arduino (84 [Mhz]).
- Posee 2 DAC o pines de salidas analógicas con una resolución de 12 bits (4096 niveles) a una alta frecuencia de muestreo.
- Posee 2 puertos miniUSB de los cuales uno se utiliza para programar y el otro es un puerto nativo que se utiliza para conectar un mouse, teclado, etc.

b) Otras caracteristicas

- Este dispositivo funciona a 3.3 [V], en vez de los 5[V] de las otras placas. Esto lo hace compatible directamente con muchos dispositivos de Arduino que funcionan a ese voltaje.
- Voltaje recomendado de entrada (pin Vin): 7-12[V].
- 4 pines para comunicación serie (Rx y Tx)
- Pines E/S digitales: 54, de los cuales 12 son PWM.
- 4 UART (puertas seriales por hardware)
- 11 pines E/S analógicos.
- Posee un botón para borrar la programación del microcontrolador.
- c) Ventajas y Desventajas Arduino Due.

Ventajas:

- Procesador muy potente (ARM Cortex-M3 de 32 [bits]).
- Su velocidad de relog de 84 [Mhz].

Desventajas:

- Entradas digitales a 3.3[V] (no se podría usar los que piden 5[V]).
- No posee memoria EEPROM (no se puede guardar resultados en variables y apagar la placa, conservando los datos).

B. Consideraciones previas a la programación

a) Descomposición en Tiempo

La descomposición en tiempo es un artilugio para ordenar los datos presentes en el vector de entrada; de forma en que el dato en una terminada posición de la muestra pueda ser convocado de forma más eficiente a la hora de efectivizar los cálculos del espectro.

A efectos de cálculo tradicional (la forma gráfica desarrollada por Cooley-Tukey) figura 26, se observa que se necesita los datos de entrada en un ordenamiento especial. Para conseguirlo, se van reordenando los datos de entrada aplicando el criteriode posición par e impar de la muestra; hasta llegar al punto en que ninguna parte de la muestra se puede separar en dos partes más.

El estado final sería un reordenamiento de los datos originales en una forma; donde los datos parecerían estar mezclados al azar, si no fuese porque aplicamos el criterio de posición par e impar.

Partiendo de un ejemplo de 16 posiciones, el resultadolo observamos en la siguiente figura:




Fig. 26 Desdoblamiento del vector datos.

Si, en consecuencia, representamos las posiciones porsus valores homólogos en binario; se obtiene esta comparación:

0	0000	0000	0
1	0001	1000	8
2	0010	0100	4
3	0011	1100	12
4	0100	0010	2
5	0101	1010	10
6	0110	0110	6
7	0111	1110	14
8	1000	0001	1
9	1001	1001	9
10	1010	0101	5
11	1011	1101	13
12	1100	0011	3
13	1101	1011	11
14	1110	0111	7
15	1111	1111	15

Fig. 27 Simetría Binaria del resultado del reordenamiento para dieciséis (16) datos.

Por inspección visual de la figura anterior, encontramos que el reordenamiento aplicado posee una relación a nivel binario, entre el vector de entrada que contiene los datos de la señal con el vector final necesario para agilizar el cálculo del espectro.

Este ordenamiento produce una relación entre posiciones, donde una posición está relacionada por reflexión de su marcador binario.

Tomemos el ejemplo de la posición doce (12), que en binario se expresa como 1100. Al reflejar este número binario se obtiene 0011, lo que da como resultado la posición tres (3). Por lo tanto, se manda el dato contenido en la posición 3 a la posición 12 del nuevo vector arreglado.

Esto se observa en todas las posiciones, aunque hay algunas que no varían dada su simetría y se le llaman puntos fijos de la muestra. Las mismas son la destacadas en color amarillo en las imágenes.

El mismo trabajo podemos aplicar a un vector de ocho datos obteniendo:

0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

Fig.28 Simetría Binaria del resultado del reordenamiento para ocho (8) datos.

Comparando la figura 27 con la figura 28, tenemos que el resultado es el mismo que dividir en dos la muestra y reordenado por separado como si fuesen ambos vectores de 8 datos y luego alternando uno con otro.

Por lo que gráficamente podemos reordenar los datos de esta forma.

Sin embargo, para la aplicación computacional, nos conviene mantener el aspecto binario y controlar los bits reflejados de las posiciones.

b) Síntesis del Dominio Frecuencia: Una vez obtenido el vector necesario, el esquema de aplicación de cálculo era el siguiente:




Fig. 29 Algoritmo grafico de Cooley-Tukey para ocho (8) datos.

De la imagen se desprende que, el caculo mínimo es entre dos puntos a los que se le aplica la operación mariposa como pre cálculo.

La etapa uno (1) termina al completar las dos operaciones mariposa por cada sub DFT. Por lo tanto, se necesita un Loop para controlar el cálculo mariposa como también otro Loop para controlas las sub DFT de la etapa dos (2).

Un tercer Loop es necesario para que controle el cálculo general ya se considera el caso donde $N=2\square$ Por lo tanto, en esta sección podemos ver que se respeta el siguiente diagrama de flujo:




Fig. 30 Diagrama de flujo para la síntesis del dominio frecuencia.

c) Diagrama de Flujo Para el cálculo de FFT: Recapitulado, el diagrama total considerando el reordenamiento de datos necesario resulta el ejemplificado en la figura siguiente:




Fig. 31 Diagrama de flujo para el cálculo de la FFT.

En este aspecto, los bloques encabezados representan operaciones básicas entre componentes sin toma de decisiones o interacciones. Las únicas interacciones están marcadas entre los bloques pertinentes.

d) Implementación de la FFT en C++: En cuanto a las implementaciones del algoritmo en C++, forma parte de un objeto estandarizado hace años.

En la sección apéndice A.0, se encuentra el código del objeto donde se marcó las secciones mencionadas previamente. En la sección apéndice A.2 y A.3 la versión para Arduino Due

e) Programación General: En lo que respecta al código implementado; el mismo fue diseñado para ser utilizado en un Arduino Due.

Con respecto al código, su implementación y funcionamiento, fue más sencillo que el esperado; y su funcionamiento fue óptimo. Se tiene que agregar algunas cosas que faltan para que funcione completamente, como tener en cuenta la variación de los potenciómetros utilizados como atenuadores y modificar la potencia en base a esto.

En la sección apéndice A.1, se encuentra el código detallado completamente, con las funciones que cumplen cada parte del código, cabeceras y cuerpo respectivamente.

Las interrupciones se encuentran en la sección A.4.

C. Esquemático y PCB

El proyecto lo hemos basado la realización de un shield de Arduino Due; por esta razón nos hemos limitado a realizar un circuito que entre en el tamaño de este.

Respecto a la funcionalidad, toda la parte de cálculo es realizada por el procesador. Por ende, la parte circuito cumple únicamente la función de adaptar la señal de entrada a los niveles de tensión y frecuencia correspondientes para su posterior análisis.




Fig. 32 Esquema del circuito de adaptación de señal de entrada para Arduino Due.

Observando el esquema del circuito que se presenta en la Fig. 32, podemos identificar los siguientes bloques:

a) Atenuador regulado: Esta etapa se resume básicamente en un control de volumen de la entrada. Esto nos permite que, si la señal de entrada tiene una amplitud mayor a la permitida por el Arduino Due, la atenuemos hasta obtener una señal medible.




Fig. 33 Esquemático de un Atenuador Regulado.

Como vemos en la Fig. 33, tenemos la entrada con una ficha que nos permite utilizar cable mallado, lo cual nos da la ventaja de suprimir parte del ruido que pueda ingresar por este. Luego filtramos la componente continua de la misma, y seguidamente nos encontramos con el control de volumen.

Se logra apreciar que este control de volumen, utiliza un potenciómetro doble. Esto se decidió de esta forma ya que el segundo potenciómetro nos permite controlar una tensión que variará de 5[V] a 0[V] de manera proporcional a la atenuación o al volumen de la señal de entrada, por lo tanto, el procesador sabrá que tanto se ha atenuado la señal utilizando la señal **Attenuation_Reference**.

Por último, disponemos de un seguidor de tensión para evitar cualquier problema con las corrientes.

b) Generador de Offset: El resultado de la etapa anterior es una señal alterna con su amplitud reducida de ser necesario, ahora bien, lo que necesitamos es que dicha señal alterna se encuentre en el rango de 0 a 5[V], para ello debemos.




Fig. 34 Esquemático de un generador de offset.

Por lo tanto, esta etapa es un control de volumen que nos brinda una tensión negativa regulable; de forma que logremos restarle la tensión seleccionada. Ahora bien, el circuito se alimenta con 12[V] y 0[V]; por ende, para obtener la tensión negativa lo que se hace es trabajar con una masa virtual. La misma es equivalente a 6[v], por lo cual los 12[V] pasan a ser +6[V] y la masa de la alimentación pasa a ser -6[V]. Esto se decidió para mejorar el funcionamiento de los operacionales.

Sin embargo, el juego de masas nos trajo un nuevo problema: el Arduino está trabajando entonces entre la

masa real y la masa virtual, razón por la que necesitamos que la señal se encuentre en dicho rango.




Fig. 35 Adaptación de rango de tensión de las señales

c) *Sumador:* En esta etapa se realiza: la suma de la señal de offset generada previamente; la cual, al ser negativa resulta en una resta en vez de una suma. De esta manera, podemos regular sobre que tensión se encuentra nuestra señal.




Fig. 36 Esquemático de un Sumador.

Se logra apreciar que falta una resistencia en la imagen anterior (la cual se encontraría conectada entre A y B). Para esto, se ha utilizado un potenciómetro doble de la misma forma que en la etapa inicial; y esto es debido a que la señal puede ser muy pequeña. Por ende, no atenuaremos su señal, sino que nos interesara amplificarla. Para esto sirve este potenciómetro. A su vez, también tenemos una referencia para saber que tanto estamos amplificando la señal.




Fig. 37 Esquemático de indicador de porcentaje de amplificación.

Al igual que se ha explicado antes, la señal **Amplification_Reference** sirve para que el procesador sepa cuanto se ha amplificado la señal. Utilizando tanto esta señal como la Attenuation_Reference se puede calcular la potencia real de la señal analizada.

d) Filtro Pasa Bajos: La última etapa antes del Arduino, consiste en un filtro pasa bajo anti-aliasing, el cual nos limitara las componentes frecuenciales de la señal, tanto para reducir la potencia del ruido como para evitar el aliasing producido por el efecto de la digitalización.




Fig. 38 Esquemático de filtro Pasa Bajos.

Como se logra apreciar, no se ha calculado aún los valores del filtro y esto se debe a que no se ha determinado exactamente cuál será la frecuencia de muestreo del Arduino, pero consta básicamente de un filtro pasa bajos activo de segundo orden, el cual tendrá como frecuencia de corte la mitad de la frecuencia de muestreo.

e) Tentativa disposición de pines:




Fig 39 Esquemático de Arduino Due.

Aquí vemos la posible distribución de pines a utilizar dentro del shield de Arduino Due.

f) *PCB:* El esquemático del circuito fue diseñado en KiCad; para luego plasmarse en Proteus la creación del PCB en cuestión. Esto ocurrió debido a algunos problemas que nos surgieron al momento de obtener una visión 3D del circuito, que necesitábamos para el diseño de la carcasa desarrollado en el siguiente apartado.

En el apéndice A.5 y A.6se puede observar ambos esquemáticos completos; tanto en Proteus como en KiCad.

A continuación, se pueden observar el PCB y su versión 3D que obtuvimos a través de Proteus:




Fig. 40 PCB del Analizador de Espectro (AE)




Fig. 41 Diseño 3D del circuito principal del AE.

D. Diseño de la carcasa

El diseño de la carcasa del Analizador de Espectros se realizó mediante un programa de uso gratuito FreeCAD.

El programa es utilizado ampliamente para la creación de objetos destinados a ser impresos con una Impresora 3D.

A continuación, se presenta la simulación de la carcasa completa de nuestro instrumento:



Fig. 42 Carcasa completa del AE - Vista posterior.

a) Carcasa Superior: Esta parte del instrumento, posee varios detalles entre ellos dos agujeros en la parte izquierda, que corresponden a los pines de entrada y salida de la señal a analizar en el Analizador de Espectro. Un orificio superior utilizado para variar el preset que se encuentra en el circuito 3D presentado. Por último, los dos círculos frontales en donde se ubicarían los potenciómetros.

Todos estos detalles se pueden observar en las figuras presentadas a continuación:




Fig. 43 Carcasa completa del AE - Vista posterior




Fig. 44 Carcasa superior - Vista frontal.




Fig. 45 Carcasa superior - Vista lateral.




Fig. 46 Carcasa superior - Vista superior.

Además, también tiene orificios en los bordes de 1[mm] de radio que se ven claramente en la Fig. 46, utilizados para ajustar la presión de la carcasa.

b) *Carcasa Inferior*: La parte inferior de la carcasa es la principal del instrumento, ya que mediante un soporte fija a nuestro Arduino Due. Este posee ranuras horizontales destinados a la ventilación del instrumento.

En las siguientes figuras, se puede observar cómo se fijaría el microcontrolador a esta base y el diseño completo de la misma.




Fig. 47 Carcasa completa del AE - Vista Inferior



Fig. 48 Carcasa Inferior -Vista superior.




Fig. 49 Carcasa Inferior con un Arduino Due - Vista superior.

También posee orificios en la parte posterior del mismo, donde se ubicarían los microUSB y alimentación del Arduino Due.




Fig. 50 Carcasa Inferior con Arduino due -Vista posterior.

E. Ensayo del circuito

Luego de las simulaciones y comprobar el correcto funcionamiento del instrumento, pasamos al armado del circuito en una protoboard.

A continuación, presentamos algunas imágenes tomadas durante la prueba del circuito del Analizador de Espectros. Entre estas se encuentran la fuente que alimenta el circuito y generador de señales utilizado para ingresar una señal.

También se observa un osciloscopio que se utilizó para verificar la correcta señal de entrada.




Fig. 51 Desdoblamiento del vector datos.



Fig. 52 Desdoblamiento del vector datos

- a) *Instrumentos utilizados:* Para el ensayo se consiguieron los siguientes elementos de laboratorio.
 - Osciloscopio: Tektronix TDS2014B
 - Generador de Funciones: OWON AG1022
 - Fuente de Alimentación: ATTEN TPR3003T-3C



Fig. 53 Generador de funciones. Fuente de alimentación. Osciloscopio.

b) *Señal Senoidal de entrada:* En esta prueba se ingresa a nuestro circuito una señal senoidal de 19[KHz].



Fig. 54 Señal de entrada Senoidal de 19 [kHz]

Resultados:

```
10:53:06.214 -> 0.000000Hz 753.6386
10:53:06.214 -> 3125.000000Hz 345.6363
10:53:06.214 -> 6250.000000Hz 4.4832
10:53:06.214 -> 9375.000000Hz 7.7686
10:53:06.214 -> 12500.000000Hz 12.4270
10:53:06.214 -> 15625.000000Hz 1499.0552
10:53:06.214 -> 18750.000000Hz 3886.4622
10:53:06.214 -> 21875.000000Hz 1984.6310
10:53:06.214 -> 25000.000000Hz 74.4571
10:53:06.214 -> 28125.000000Hz 7.1692
10:53:06.214 -> 31250.000000Hz 10.0088
10:53:06.214 -> 34375.000000Hz 2.0985
10:53:06.214 -> 37500.000000Hz 10.4355
10:53:06.214 -> 40625.000000Hz 4.3815
10:53:06.214 -> 43750.000000Hz 17.7846
10:53:06.214 -> 46875.000000Hz 6.4387
10:53:06.254 ->
```

Fig. 55 Prueba con señal senoidal.

c) *Señal Cuadrada de entrada:* En esta prueba se ingresa a nuestro circuito una señal cuadrada de 19 [KHz].



Fig. 56 Señal de entrada cuadrada de 19 [kHz]

Resultados:

```
10:51:49.676 -> 0.000000Hz 785.4028
10:51:49.676 -> 3125.000000Hz 618.9616
10:51:49.676 -> 6250.000000Hz 1002.4152
10:51:49.676 -> 9375.000000Hz 577.0889
10:51:49.676 -> 12500.000000Hz 272.0759
10:51:49.676 -> 15625.000000Hz 2102.5047
10:51:49.676 -> 18750.000000Hz 4979.2779
10:51:49.676 -> 21875.000000Hz 2414.7472
10:51:49.676 -> 25000.000000Hz 158.7166
10:51:49.676 -> 28125.000000Hz 572.8392
10:51:49.676 -> 31250.000000Hz 778.8649
10:51:49.676 -> 34375.000000Hz 620.4381
10:51:49.676 -> 37500.000000Hz 193.4371
10:51:49.676 -> 40625.000000Hz 1002.9170
10:51:49.676 -> 43750.000000Hz 1662.9111
10:51:49.676 -> 46875.000000Hz 751.4846
10:51:49.676 ->
```

Fig. 57 Prueba con señal cuadrada

Resultados Generales de los ensayos:

Se comprobó el correcto funcionamiento del circuito.

Surgieron problemas con respecto al control del offset mediante el preset. Esto se soluciona colocando un seguidor de tensión a la tensión del offset para que esta no se modifique con el resto de los componentes del circuito.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PRUEBA

A. Programación General

La programación para esta instancia es básicamente sin cambios; pudiéndose observar las diferencias entre los apéndices A y B en los apartados respectivos, los que se encuentran debidamente comentados.

Se omitieron directamente los bloques sin cambios entre una sección y otra; por lo que las que quedaron solo en la sección A, y no figuran en la B, son estados finales para este proyecto. En la sección C del apéndice se pueden observar los diagramas de flujo que gobiernan tanto al Arduino como al MatLAB; el cual en esta instancia gráfica lo aportado por el Arduino a través de la comunicación serie.

- B. Esquemático y PCB
 Sin cambios desde el prototipo.
- C. Diseño de la carcasaSin cambios desde el prototipo.

D. Ensayo del circuito

No se pudo ejercer el respectivo ensayo debido a falla del operacional y su imposibilidad para la fecha de entrega de restituirlo, dado que era importado.

5. CONCLUSIONES

Se logró crear un dispositivo que mida las componentes espectrales; el cual fue de implementación relativamente fácil, pudiendo ser un DIY (Do It Yourself, Hágalo usted mismo).

También, se logró aumentar el potencial de una placa Arduino Due, mediante el uso de una placa de extensión (Un shield); la cual, es una buena alternativa frente a costosos equipos, en general.

Dentro de las posibles mejoras podemos citar:

- La creación de una interfaz gráfica que amplié el potencial del dispositivo.
- La posibilidad de cambiar el tipo de ventana que se utiliza.
- La posibilidad de centrar el espectro en la posición deseada.
- La posibilidad de convertir la amplitud a escala en [db]
- Y la de mostrar información adicional mediante cálculos automáticos.

RECONOCIMIENTOS

Los autores, agradecen los consejos, ideas y contribuciones de:

- Esp. Ing. Facundo Cuestas
- Bioing. José Miguel Pentácolo
- Dr. Fabio Miguel Vincitorio

para la realización de este trabajo. En nombre del equipo expresamos nuestro profundo agradecimiento.

REFERENCIAS

Consideraciones Generales

- [1] https://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_de_espectro
- [2] https://ingenieriaelectronica.org/analizador-de-espectrosdefinicion-tipos-y-caracteristicas/
- [3]http://files.owon.com.cn/specifications/OWON%20XSA1000%20 Series%20Spectrum%20Analyzer%20technical%20spec.s.pdf

Marco Teórico:

Atenuador:

- [4]http://tutorialesdeelectronicabasica.blogspot.com/2019/03/atenuad or-bridged-t-tutorial-de.html
- [5] http://xq2dwo.blogspot.com/2016/04/atenuador-de-rf.html/

Filtros:

[6] https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_5.html

Muestreo y Digitalización:

[7] MILONE, Diego H. y Otros.; "Introducción a las señales y sistemas discretos" Version Digital, Argentina; 2009; Editorial UNER

Transformada Rapida de Fourier:

- [8] BANKS, Stephen P.; "Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition"; Great Britain; 1990; Editorial Universidad de Cambridge.
- [9] BRIGHAM, Oran E.; "The Fast Fourier Transform and its Application"; U.S.A.; 1988; Editorial Prentice Hall S.A..
- [10] BURRNS, Sydney C. y otros; "Ejercicios de Tratamiento de la Señal Utilizando MatLab V.4., Un Enfoque Práctico"; España; 1998; Editorial Prentice Hall S.A..
- [11] JACKSON, Leland B.; "Signal, Systems and Transforms"; U.S.A.; 1988; Editorial Addison Wesley S.A..
- [12] PAPOULIS, Athanasios; "Sistemas Digitales y Analógicos, Transformadas de Fourier, Estimación Espectral"; España; 1978; Editorial Marcombo Boixareu Editores
- [13] RAMIREZ CORTES Juan Manuel y Otros (marzo-abril 1998). "El algoritmo de la transformada rápida de Fourier y sú controvertido origen". Revista Ciencia y desarrollo, N°139, Volumen XXIV, 70-77
- [14] Chapter 12: The Fast Fourier Transform. https://www.dspguide.com/ch12/
- [15] Digilentic Lab 7b: Digital Spectrum Analyzer. https://reference.digilentinc.com/learn/courses/unit-7-lab7b/start

Ventanas:

[16] https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_(funci%C3%B3n)

Implementación del Prototipo

- [17] https://www.hwlibre.com/arduinodue/#Que_es_Arduino_Due
- [18] http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/arduino-due.html
- [19] Librería FFT: https://www.arduinolibraries.info/libraries/arduino-fft
- [20] Librerias TIMER:

https://platformio.org/lib/show/11467/SAMDUE_TimerInterrupt/installation

[21] Diseño de la carcasa mediante FreeCAD: http://diwo.bq.com/course/curso-de-introduccion-a- freecad/

APÉNDICES ANALIZADOR DE ESPECTRO

Programación. Esquemático

Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.

```
1
 2
         FUNCION EN C++ DE LA FFT
         Catedra: MEDIDAS ELECTRONICAS II
 3
         Docentes: C. Cappelletti, M. F. Krenz
 4
         Grupo N°: 3
 6
         Alumnos: A. A. Baldini, N. H. Gimenez, T. A. Pentacolo, L. D.
         Rispoli.
 7
     */
 8
 9
     //FFT
10
11
     void FFT(int16 t* bufferRe, int16 t* bufferIm)
12
     {
13
14
      En este ejemplo estandarizado, el programa, mediante loops,
      Calcula la FFT.
15
16
17
     // Declaraciones: Variables de control de loop y tamaño de vectores
     int16 t bl;
18
                       // Tamaño actual de la mariposa.
19
     int16 t p;
                        // Tamaño actual de la mariposa dividido por dos.
20
     int16 t k;
                        // Nivel actual.
                        // Contador de coeficiente.
21
      int16 t m;
22
      int16 t i;
                        // Coeficientes de control para el primer punto.
                        // Coeficientes de control para el segundo punto.
      int16 t j;
23
      int16 t wRe;
                        // Coeficiente de giro actual (Parte Real).
24
                         // Coeficiente de giro actual (Parte Imaginaria).
25
      int16 t wIm;
26
      int16 t temp;
27
28
      bl = FFT SIZE;
                         // Tamaño actual de la mariposa.
29
      p = FFT | SIZE >> 1; // Tamaño actual de la mariposa dividido por dos.
30
      k = 0;
                         // Numero de nivel.
31
32
     // loop
33
      while (p > 0)
34
35
36
                             // Loop sub-DFT.
       for (m=0; m<p; m++)</pre>
37
38
            j = m \ll k;
                             // Coeficientes de control.
39
40
            wRe = twiddleCoefficients[(j + FFT SIZE / 4)];
41
            wIm = -twiddleCoefficients[j];
42
43
            for (i=m; i<FFT SIZE; I += bl) // Loop calculo de mariposa.</pre>
44
             {
                 j = i + p; // i - Coeficientes de control para el
45
                 primer punto.
46
                              // j - Coeficientes de control para el
                              segundo punto.
47
48
                 FFT2(bufferRe+i, bufferIm+i, bufferRe+j, bufferIm+j,
                 wRe, wIm); // Operación mariposa.
49
             }
```

```
50
          }
51
52
        k++;
53
        p >>= 1;
 54
        bl >>= 1;
 55
56
        }
 58
      // Ordena el dominio frecuencia
 59
      for (i=1; i<(FFT SIZE - 1); i++)
60
 61
 62
            j = bitPermutationTable[i];
63
64
            if (j <= i)
65
66
                continue;
 67
              }
 68
 69
            temp = bufferRe[i];
 70
            bufferRe[i] = bufferRe[j];
 71
            bufferRe[j] = temp;
 72
 73
            temp = bufferIm[i];
            bufferIm[i] = bufferIm[j];
 74
 75
            bufferIm[j] = temp;
 76
        }
 77
 78
      }
 79
80
      //FFT2: Operación Mariposa
81
82
      void FFT2(int16 t *ReA, int16 t *ImA, int16 t *ReB, int16 t *ImB,
      int16 t Wr, int16 t Wi)
83
      // Declaraciones
 84
85
      int w0, w1, w2, w3, w6;
86
87
      Escala para Q1.15. La notación Q, como la define Texas Instruments,
88
       consiste en la letra Q seguida de un par de números m . n , donde m
 89
 90
       es el número de bits utilizados para la parte entera del valor y n
 91
       es el número de bits fraccionarios.
 92
      */
 93
 94
      w0 = *ReA >> 1;
 95
      w1 = *ImA >> 1;
 96
      w2 = *ReB >> 1;
 97
      w3 = *ImB >> 1;
98
99
      // Camino suma
100
101
     //Guarda el resultado real. w6 = w0 + w2;
102
      *ReA = (int16 t) (w0 + w2);
```

Ejemplo FFT para C++

```
103
     //Guarda el resultado imaginario. w7 = w1 + w3;
104
105
      *ImA = (int16 t) (w1 + w3);
106
107
     // Camino resta
108
109
     w0 = w0 - w2;
110
     w1 = w1 - w3;
111
     w2 = w0 * Wr;
                     // Multiplicar por coeficiente.
112
113
     w6 = w1 * Wi;
     w2 = (w2 - w6) >> 15;
114
115
116
     *ReB = (int16 t) w2 ; // Guardar resultado W3 aquí (Parte Real).
     w2 = w2 >> 15;
117
118
     w2 = w0 * Wi;
                       // Multiplicar por coeficiente.
119
      w6 = w1 * Wr;
      w2 = (w2 + w6) >> 15;
120
121
122
     *ImB = (int16 t) w2; // Guardar resultado W3 aquí (Parte
     Imaginaria).
123 }
```

Apéndice A.1: Programa Principal pAnalizadorEspectro.ino

```
MODELO DE PRUEBA de ANALIZADOR DE ESPECTRO
 3
        Catedra: MEDIDAS ELECTRONICAS II
        Docentes: C. Cappelletti, M. F. Krenz
        Grupo N°: 3
 5
        Alumnos: A. A. Baldini, N. H. Gimenez, T. A. Pentacolo, L. D.
 6
        Rispoli.
    */
7
8
    /*
9
     En este ejemplo, el programa (mediante un loop) habilita la
10
      conversión de datos por el ADC; para luego, aplicar el filtro
      Hamming a los datos.
      Una vez limpio esto, se procede al cálculo de la respectiva FFT y
11
      preparamos el espectro para solo ver el Diagrama de Amplitud.
12
    Finalmente se procede a mostrar el mismo.
13
14
15
    //Declaraciones_
16
17
    #include <arduinoFFT.h>
18
    #include "SAMDUETimerInterrupt.h"
19
                                  // Identificador del Timer.
20
    uint16 t Timer Index = 0;
21
22
    analizar.
23
    const double Fm = 1E5;
                                       // Frecuencia de muestreo.
24
25
    arduinoFFT FFT = arduinoFFT();  // Creo el objeto FFT.
26
27
    double vReal[samples];
                                       // Vector que contendrá los
    valores adquiridos en el ADC.
28
    double vAnalog[samples];
                                       // Vector que contendrá los
    valores reales calculados en la FFT.
                                       // Vector que contendrá los
29
    double vImag[samples];
    valores imaginarios.
30
31
    //TimerHandler1____
32
33
    void TimerHandler1()
34
    /*
35
         TimerHandle1();
         En este método se produce la rotación de los datos adquiridos
36
37
         y se añade al inicio del vector el nuevo dato adquirido.
38
39
    {
40
      PIOB->PIO ODSR = 1 << 25;
                                          // Escribo un 1 en el pin 25
      del puerto B.
41
42
      for (int i = samples; i > 0; i--) // Rotamos el vector.
43
44
       vReal[i] = vReal[i-1];
45
```

Apéndice A.1: Programa Principal pAnalizadorEspectro.ino

```
46
47
       vReal[0] = analogRead(A7);
                                               // Leemos el nuevo dato.
48
49
       PIOB \rightarrow PIO ODSR = 0;
                                               // Escribo un 0 en el pin 25
       del puerto B.
50
51
52
     //setup_
53
54
     void setup() {
55
       PIOB->PIO PER = (1 << 25);
       // Configuramos el puerto B para controlarlo por PIO.
56
       PIOB->PIO OER = (1 << 25);
       // Establecemos el pin 25 del puerto B como salida.
57
58
       analogReadResolution(10);
       // Establecemos la resolución del ADC en 10 bits.
59
       for (int i = 0; i < samples; i++)
60
       // Inicializo los vectores en 0.
61
62
         vReal[i] = 0;
63
         vAnalog[i] = 0;
64
       vImag[i] = 0;
65
66
67
       DueTimerInterrupt dueTimerInterrupt = DueTimer.getAvailable();
       // Creamos un objeto DueTimerInterrupt (administra interrupción de
       Timer).
       dueTimerInterrupt.attachInterruptInterval(10, TimerHandler1);
68
       // Establecemos una interrupción cada 10 [us], obteniendo una
       frecuencia de 100[kHz].
69
       Timer Index = dueTimerInterrupt.getTimerNumber();
       // Obtenemos el identificador del Timer.
70
71
       Serial.begin(115200);
       // Inicializamos el puerto serie.
72
       while(!Serial);
       // Esperamos a que finalice la inicialización.
73
       Serial.println("Ready");
74
       adc start(ADC);
       // Iniciamos la conversión del ADC.
75
     }
76
77
     //loop____
78
79
     void loop() {
80
       DueTimerPtr[Timer Index].stopTimer();
       // Pausamos el Timer.
81
       for (int i = 0; i < samples; i++)
82
83
         vAnalog[i] = vReal[i] - 512;
         // Copiamos los valores adquiridos hasta el momento y eliminamos
         la componente de continua.
```

Apéndice A.1: Programa Principal pAnalizadorEspectro.ino

```
84
          vImaq[i] = 0;
          // Limpiamos los valores imaginarios.
 85
 86
        DueTimerPtr[Timer Index].startTimer();
        // Activamos nuevamente el Timer.
 87
        FFT.Windowing(vAnalog, samples, FFT WIN TYP HAMMING, FFT FORWARD);
        // Aplicamos la ventana Hamming al los datos adquiridos.
 88
        FFT.Compute(vAnalog, vImag, samples, FFT FORWARD);
        // Aplicamos la FFT a los datos adquiridos.
 89
        FFT.ComplexToMagnitude(vAnalog, vImag, samples);
        // Obtenemos la amplitud del espectro calculado.
 90
        PrintVector(vAnalog, (samples >> 1));
        // Transmitimos la magnitud del espectro calculado.
 91
        delay(10);
        // Esperamos 10 [ms].
 92
 93
 94
      //PrintVector
 95
 96
      void PrintVector(double *vData, uint16 t bufferSize)
 97
      * PrintVector(double *vData, uint16_t bufferSize);
 98
 99
       * double *vData: Es el vector que apunta a los datos a imprimir.
100
       * uint16 t bufferSize: Cantidad de datos contenidos en el vector.
101
       * Este método calcula el valor de frecuencia correspondiente a cada
102
       elemento
103
       * del vector, y transmite tanto la frecuencia calculada como su
       valor de
104
       * espectro.
105
       */
106
      {
107
        for (uint16 t i = 0; i < bufferSize; i++)</pre>
        // Por cada elemento.
108
109
          double abscissa;
110
          abscissa = ((i * 1.0 * Fm) / samples);
          // Obtenemos el valor de frecuencia correspondiente.
111
          Serial.print(abscissa, 6);
          Serial.print("Hz");
112
113
          Serial.print(" ");
114
          Serial.println(vData[i], 4);
          // Transmitimos la información.
115
116
        Serial.println();
117
      }
```

```
1
 2
 3
         FFT libray
         Copyright (C) 2010 Didier Longueville
 5
         Copyright (C) 2014 Enrique Condes
 6
         This program is free software: you can redistribute it and/or
         modify
 8
         it under the terms of the GNU General Public License as
         published by
 9
         the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
10
         (at your option) any later version.
11
12
         This program is distributed in the hope that it will be useful,
1.3
         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14
         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15
        GNU General Public License for more details.
16
17
         You should have received a copy of the GNU General Public License
18
         along with this program. If not, see
         <http://www.gnu.org/licenses/>.
19
     * /
20
21
22
     #ifndef arduinoFFT h /* Prevent loading library twice */
23
     #define arduinoFFT h
     #ifdef ARDUINO
24
25
         #if ARDUINO >= 100
26
             #include "Arduino.h"
27
         #else
28
             #include "WProgram.h" /* This is where the standard Arduino
             code lies */
29
         #endif
30 #else
31
        #include <stdlib.h>
32
        #include <stdio.h>
33
        #ifdef AVR
             #include <avr/io.h>
34
35
             #include <avr/pgmspace.h>
36
         #endif
37
         #include <math.h>
         #include "defs.h"
38
39
        #include "types.h"
40
     #endif
41
42
     #define FFT_LIB_REV 0x14
     /* Custom constants */
43
     #define FFT FORWARD 0x01
44
45
     #define FFT REVERSE 0x00
46
47
     /* Windowing type */
48
     \#define FFT WIN TYP RECTANGLE 0x00 /* rectangle (Box car) */
49
     #define FFT WIN TYP HAMMING 0x01 /* hamming */
50
     #define FFT WIN TYP HANN 0x02 /* hann */
```

```
51
     #define FFT WIN TYP TRIANGLE 0x03 /* triangle (Bartlett) */
     #define FFT WIN TYP NUTTALL 0x04 /* nuttall */
     #define FFT WIN TYP BLACKMAN 0x05 /* blackman */
53
     #define FFT WIN TYP BLACKMAN NUTTALL 0x06 /* blackman nuttall */
54
     #define FFT WIN TYP BLACKMAN HARRIS 0x07 /* blackman harris*/
55
     #define FFT_WIN_TYP_FLT_TOP 0x08 /* flat top */
     #define FFT_WIN_TYP_WELCH 0x09 /* welch */
    /*Mathematial constants*/
59
    #define twoPi 6.28318531
60
    #define fourPi 12.56637061
61
    #define sixPi 18.84955593
62
63
    #ifdef AVR
64
         static const double c1[]PROGMEM = {0.00000000000, 0.7071067812,}
         0.9238795325, 0.9807852804,
65
     0.9951847267, 0.9987954562, 0.99996988187, 0.9999247018,
66
     0.9999811753, 0.9999952938, 0.9999988235, 0.9999997059,
67
     0.9999999265, 0.9999999816, 0.9999999954, 0.9999999989,
68
     0.999999997};
         static const double c2[]PROGMEM = {1.0000000000, 0.7071067812,
69
         0.3826834324, 0.1950\overline{9}03220,
70
     0.0980171403, 0.0490676743, 0.0245412285, 0.0122715383,
71
     0.0061358846, 0.0030679568, 0.0015339802, 0.0007669903,
72
     0.0003834952, 0.0001917476, 0.0000958738, 0.0000479369,
73
     0.0000239684};
74
    #endif
75
    class arduinoFFT {
76
    public:
77
         /* Constructor */
78
         arduinoFFT(void);
         arduinoFFT(double *vReal, double *vImag, uint16 t samples,
79
        double samplingFrequency);
80
        /* Destructor */
81
        ~arduinoFFT(void);
82
         /* Functions */
83
         uint8 t Revision(void);
84
         uint8 t Exponent(uint16 t value);
85
86
         void ComplexToMagnitude(double *vReal, double *vImag, uint16 t
         samples);
87
         void Compute(double *vReal, double *vImag, uint16 t samples,
         uint8 t dir);
         void Compute(double *vReal, double *vImag, uint16 t samples,
         uint8_t power, uint8_t dir);
89
        void DCRemoval(double *vData, uint16 t samples);
90
         double MajorPeak (double *vD, uint16 t samples, double
```

```
samplingFrequency);
 91
          void MajorPeak(double *vD, uint16 t samples, double
          samplingFrequency, double *f, double *v);
          void Windowing(double *vData, uint16_t samples, uint8 t
 92
          windowType, uint8 t dir);
 93
 94
          void ComplexToMagnitude();
 95
          void Compute(uint8 t dir);
 96
          void DCRemoval();
97
          double MajorPeak();
98
          void MajorPeak(double *f, double *v);
99
          void Windowing(uint8_t windowType, uint8_t dir);
100
101 private:
102
          /* Variables */
103
          uint16_t _samples;
          double _samplingFrequency;
double *_vReal;
double *_vImag;
104
105
106
107
          uint8_t _power;
108
          /* Functions */
109
          void Swap(double *x, double *y);
110
      };
111
112
      #endif
113
```

```
1
 2
 3
         FFT libray
         Copyright (C) 2010 Didier Longueville
 4
 5
         Copyright (C) 2014 Enrique Condes
 6
         This program is free software: you can redistribute it and/or
         modify
 8
         it under the terms of the GNU General Public License as
         published by
 9
         the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
10
         (at your option) any later version.
11
12
         This program is distributed in the hope that it will be useful,
13
         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14
         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15
         GNU General Public License for more details.
16
17
         You should have received a copy of the GNU General Public License
18
         along with this program. If not, see
         <http://www.gnu.org/licenses/>.
19
20
     * /
21
22
     #include "arduinoFFT.h"
23
24
     arduinoFFT::arduinoFFT(void)
25
     { // Constructor
26
         #warning("This method is deprecated and may be removed on future
         revisions.")
27
28
29
     arduinoFFT::arduinoFFT(double *vReal, double *vImag, uint16 t
     samples, double samplingFrequency)
30
     {// Constructor
31
         this->_vReal = vReal;
32
         this-> vImag = vImag;
33
         this-> samples = samples;
34
         this-> samplingFrequency = samplingFrequency;
35
     this-> power = Exponent(samples); 36
37
38
     arduinoFFT::~arduinoFFT(void)
39
40
     // Destructor
41
42
43
     uint8 t arduinoFFT::Revision(void)
44
45
         return(FFT LIB REV);
46
47
     void arduinoFFT::Compute(double *vReal, double *vImag, uint16 t
     samples, uint8 t dir)
```

```
49
     {
50
         #warning("This method is deprecated and may be removed on future
         revisions.")
51
     Compute(vReal, vImag, samples, Exponent(samples), dir); 52}
53
54
     void arduinoFFT::Compute(uint8 t dir)
55
     {// Computes in-place complex-to-complex FFT /
56
         // Reverse bits /
57
         uint16 t j = 0;
58
         for (uint16 t i = 0; i < (this-> samples - 1); i++) {
59
             if (i < j) {
60
                  Swap(&this-> vReal[i], &this-> vReal[j]);
61
                  if (dir==FFT REVERSE)
                      Swap(&this->_vImag[i], &this->_vImag[j]);
62
63
64
             uint16 t k = (this -> samples >> 1);
65
             while (k \le j) {
66
                  j = k;
67
                  k \gg 1;
68
69
             j += k;
70
71
         // Compute the FFT
72
     #ifdef
              AVR
73
         uint8_t index = 0;
74
     #endif
75
         double c1 = -1.0;
76
         double c2 = 0.0;
77
         uint16 t 12 = 1;
78
         for (uint8_t l = 0; (l < this->_power); l++) {
79
             uint16 t 11 = 12;
80
             12 <<= 1;
81
             double u1 = 1.0;
82
             double u2 = 0.0;
83
             for (j = 0; j < 11; j++) {
84
                   for (uint16_t i = j; i < this->_samples; i += 12) {
85
                          uint16 t i1 = i + 11;
                          double t1 = u1 * this-> vReal[i1] - u2 *
86
                          this-> vImag[i1];
87
                          double t2 = u1 * this-> vImag[i1] + u2 *
                          this->_vReal[i1];
88
                          this-> vReal[i1] = this-> vReal[i] - t1;
89
                          this-> vImag[i1] = this-> vImag[i] - t2;
90
                          this-> vReal[i] += t1;
91
                   this-> vImag[\overline{i}] += t2; 92
93
                   double z = ((u1 * c1) - (u2 * c2));
                   u2 = ((u1 * c2) + (u2 * c1));
94
95
                   u1 = z;
96
             }
97
     #ifdef
              AVR
98
             c2 = pgm read float near(&( c2[index]));
99
             c1 = pgm read float near(&( c1[index]));
```

```
100
              index++;
101
      #else
102
              c2 = sqrt((1.0 - c1) / 2.0);
103
              c1 = sqrt((1.0 + c1) / 2.0);
104
      #endif
105
              if (dir == FFT FORWARD) {
106
                   c2 = -c2;
107
108
          }
109
          // Scaling for reverse transform /
110
          if (dir != FFT FORWARD) {
111
              for (uint16 t i = 0; i < this-> samples; i++) {
112
                    this-> vReal[i] /= this-> samples;
                    this-> vImag[i] /= this-> samples;
113
114
115
116
      }
117
118
      void arduinoFFT::Compute(double *vReal, double *vImag, uint16 t
      samples, uint8 t power, uint8 t dir)
119
          // Computes in-place complex-to-complex FFT
120
          // Reverse bits
121
          #warning("This method is deprecated and may be removed on future
          revisions.")
122
          uint16 t j = 0;
          for (uint16 t i = 0; i < (samples - 1); i++) {
123
124
              if (i < j) {
125
                   Swap(&vReal[i], &vReal[j]);
126
                   if(dir==FFT REVERSE)
127
                       Swap(&vImag[i], &vImag[j]);
128
              }
129
              uint16 t k = (samples >> 1);
130
              while (k \le j) {
131
                  j -= k;
132
                  k >>= 1;
133
              }
134
              j += k;
135
          }
136
          // Compute the FFT
137
      #ifdef
             AVR
138
          uint8 t index = 0;
139
      #endif
140
          double c1 = -1.0;
141
          double c2 = 0.0;
          uint16 t 12 = 1;
142
          for (uint8 t l = 0; (1 < power); 1++) {
143
144
              uint16 t 11 = 12;
145
              12 <<= 1;
146
              double u1 = 1.0;
147
              double u2 = 0.0;
148
              for (j = 0; j < 11; j++) {
149
                    for (uint16 t i = j; i < samples; i += 12) {</pre>
150
                           uint16 t i1 = i + 11;
151
                           double t1 = u1 * vReal[i1] - u2 * vImag[i1];
```

```
152
                           double t2 = u1 * vImag[i1] + u2 * vReal[i1];
153
                           vReal[i1] = vReal[i] - t1;
154
                           vImag[i1] = vImag[i] - t2;
155
                           vReal[i] += t1;
156
                           vImag[i] += t2;
157
158
                    double z = ((u1 * c1) - (u2 * c2));
159
                    u2 = ((u1 * c2) + (u2 * c1));
                    u1 = z;
160
161
              }
162
      #ifdef
              AVR
163
              c2 = pgm read float near(&( c2[index]));
164
              c1 = pgm read float near(&( c1[index]));
              index++;
165
166
      #else
167
              c2 = sqrt((1.0 - c1) / 2.0);
168
              c1 = sqrt((1.0 + c1) / 2.0);
169
      #endif
170
              if (dir == FFT FORWARD) {
171
                  c2 = -c2;
172
173
174
          // Scaling for reverse transform
          if (dir != FFT FORWARD) {
175
176
              for (uint1\overline{6} t i = 0; i < samples; i++) {
177
                    vReal[i] /= samples;
178
                    vImag[i] /= samples;
179
180
          }
181
      }
182
183
      void arduinoFFT::ComplexToMagnitude()
184
      { // vM is half the size of vReal and vImag
185
          for (uint16 t i = 0; i < this-> samples; <math>i++) {
186
              this-> vReal[i] = sqrt(sq(this-> vReal[i]) +
              sq(this-> vImag[i]));
187
          }
188
      }
189
190
      void arduinoFFT::ComplexToMagnitude(double *vReal, double *vImag,
      uint16 t samples)
      { // vM is half the size of vReal and vImag
191
192
          #warning("This method is deprecated and may be removed on future
          revisions.")
          for (uint16 t i = 0; i < samples; i++) {
194
              vReal[i] = sqrt(sq(vReal[i]) + sq(vImag[i]));
195
196
197
198
      void arduinoFFT::DCRemoval()
199
      {
200
          // calculate the mean of vData
201
          double mean = 0;
202
          for (uint16 t i = 0; i < this -> samples; <math>i++)
```

```
203
          {
204
              mean += this-> vReal[i];
205
206
          mean /= this-> samples;
207
          // Subtract the mean from vData
208
          for (uint16 t i = 0; i < this -> samples; <math>i++)
209
          {
210
              this-> vReal[i] -= mean;
211
212
      }
213
214
     void arduinoFFT::DCRemoval(double *vData, uint16 t samples)
215
216
          // calculate the mean of vData
217
          #warning("This method is deprecated and may be removed on future
          revisions.")
218
          double mean = 0;
219
          for (uint16 t i = 0; i < samples; i++)
220
221
              mean += vData[i];
222
223
          mean /= samples;
224
          // Subtract the mean from vData
225
          for (uint16 t i = 0; i < samples; i++)
226
227
              vData[i] -= mean;
228
229
230
231
      void arduinoFFT::Windowing(uint8 t windowType, uint8 t dir)
232
      {// Weighing factors are computed once before multiple use of FFT
233
      // The weighing function is symetric; half the weighs are recorded
234
          double samplesMinusOne = (double(this-> samples) - 1.0);
235
          for (uint16 t i = 0; i < (this-> samples >> 1); i++) {
236
              double indexMinusOne = double(i);
237
              double ratio = (indexMinusOne / samplesMinusOne);
238
              double weighingFactor = 1.0;
239
              // Compute and record weighting factor
              switch (windowType) {
240
              case FFT_WIN_TYP_RECTANGLE: // rectangle (box car)
241
242
                  weighingFactor = 1.0;
243
                  break;
244
              case FFT WIN TYP HAMMING: // hamming
245
                  weighingFactor = 0.54 - (0.46 * \cos(twoPi * ratio));
246
                  break;
247
              case FFT WIN TYP HANN: // hann
248
                  weighingFactor = 0.54 * (1.0 - \cos(twoPi * ratio));
249
                  break;
              case FFT WIN TYP TRIANGLE: // triangle (Bartlett)
250
251
                  #if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
252
                  weighingFactor = 1.0 - ((2.0 * fabs(indexMinusOne -
                  (samplesMinusOne / 2.0))) / samplesMinusOne);
253
                  #else
254
                  weighingFactor = 1.0 - ((2.0 * abs(indexMinusOne -
```

```
(samplesMinusOne / 2.0))) / samplesMinusOne);
255
                  #endif
256
                  break;
257
              case FFT WIN TYP NUTTALL: // nuttall
258
                  weighingFactor = 0.355768 - (0.487396 * (cos(twoPi *
                  ratio))) + (0.144232 * (cos(fourPi * ratio))) -
                  (0.012604 * (cos(sixPi * ratio)));
259
                  break:
260
              case FFT WIN TYP BLACKMAN: // blackman
261
                  weighingFactor = 0.42323 - (0.49755 * (cos(twoPi *
                  ratio))) + (0.07922 * (cos(fourPi * ratio)));
262
263
              case FFT WIN TYP BLACKMAN NUTTALL: // blackman nuttall
264
                  weighingFactor = 0.3635819 - (0.4891775 * (cos(twoPi * )
                  ratio))) + (0.1365995 * (cos(fourPi * ratio))) -
                  (0.0106411 * (cos(sixPi * ratio)));
265
                  break;
266
              case FFT WIN TYP BLACKMAN HARRIS: // blackman harris
267
                  weighingFactor = 0.35875 - (0.48829 * (cos(twoPi *
                  ratio))) + (0.14128 * (cos(fourPi * ratio))) - (0.01168
                  * (cos(sixPi * ratio)));
268
                  break;
269
              case FFT WIN TYP FLT TOP: // flat top
                  weighingFactor = 0.2810639 - (0.5208972 * cos(twoPi *
270
                  ratio)) + (0.1980399 * cos(fourPi * ratio));
271
                  break;
              case FFT WIN TYP WELCH: // welch
272
273
                  weighingFactor = 1.0 - sq((indexMinusOne -
                  samplesMinusOne / 2.0) / (samplesMinusOne / 2.0));
274
                  break;
275
276
              if (dir == FFT FORWARD) {
277
                  this-> vReal[i] *= weighingFactor;
278
                  this-> vReal[this-> samples - (i + 1)] *= weighingFactor;
279
              }
280
              else {
281
                  this-> vReal[i] /= weighingFactor;
282
                  this-> vReal[this-> samples - (i + 1)] /= weighingFactor;
283
              }
284
          }
285
      }
286
287
288
      void arduinoFFT::Windowing(double *vData, uint16 t samples, uint8 t
      windowType, uint8 t dir)
289
      {// Weighing factors are computed once before multiple use of FFT
290
      // The weighing function is symetric; half the weighs are recorded
291
          #warning("This method is deprecated and may be removed on future
          revisions.")
292
          double samplesMinusOne = (double(samples) - 1.0);
293
          for (uint16 t i = 0; i < (samples >> 1); i++) {
294
              double indexMinusOne = double(i);
295
              double ratio = (indexMinusOne / samplesMinusOne);
296
              double weighingFactor = 1.0;
```

```
297
                             // Compute and record weighting factor
298
                             switch (windowType) {
299
                             case FFT WIN TYP RECTANGLE: // rectangle (box car)
                                      weighingFactor = 1.0;
300
301
                                      break;
302
                             case FFT WIN TYP HAMMING: // hamming
303
                                      weighingFactor = 0.54 - (0.46 * \cos(twoPi * ratio));
304
                                      break;
                             case FFT WIN TYP HANN: // hann
305
306
                                      weighingFactor = 0.54 * (1.0 - \cos(twoPi * ratio));
307
                                      break;
308
                             case FFT WIN TYP TRIANGLE: // triangle (Bartlett)
                                      #if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
309
                                      weighingFactor = 1.0 - ((2.0 * fabs(indexMinusOne -
310
                                      (samplesMinusOne / 2.0))) / samplesMinusOne);
311
                                      #else
312
                                      weighingFactor = 1.0 - ((2.0 * abs(indexMinusOne -
                                      (samplesMinusOne / 2.0))) / samplesMinusOne);
313
                                      #endif
314
                                     break;
315
                             case FFT WIN TYP NUTTALL: // nuttall
316
                                      weighingFactor = 0.355768 - (0.487396 * (cos(twoPi *
                                      (cos(fourPi * ratio))) - (0.144232 * (cos(fourPi * ratio))) - (cos(fo
                                      (0.012604 * (cos(sixPi * ratio)));
317
                                      break;
318
                             case FFT WIN TYP BLACKMAN: // blackman
319
                                      weighingFactor = 0.42323 - (0.49755 * (cos(twoPi *
                                      ratio))) + (0.07922 * (cos(fourPi * ratio)));
320
                                      break;
321
                             case FFT WIN TYP BLACKMAN NUTTALL: // blackman nuttall
322
                                      weighingFactor = 0.3635819 - (0.4891775 * (cos(twoPi *
                                      ratio))) + (0.1365995 * (cos(fourPi * ratio))) -
                                      (0.0106411 * (cos(sixPi * ratio)));
323
                                     break;
                             case FFT WIN TYP BLACKMAN HARRIS: // blackman harris
324
325
                                      weighingFactor = 0.35875 - (0.48829 * (cos(twoPi *
                                      ratio))) + (0.14128 * (cos(fourPi * ratio))) - (0.01168
                                      * (cos(sixPi * ratio)));
326
                                     break;
327
                             case FFT_WIN_TYP_FLT_TOP: // flat top
                                      weighingFactor = 0.2810639 - (0.5208972 * cos(twoPi *
328
                                      ratio)) + (0.1980399 * cos(fourPi * ratio));
329
                                      break;
330
                             case FFT WIN TYP WELCH: // welch
331
                                      weighingFactor = 1.0 - sq((indexMinusOne -
                                      samplesMinusOne / 2.0) / (samplesMinusOne / 2.0));
332
                                     break;
333
334
                             if (dir == FFT FORWARD) {
335
                                      vData[i] *= weighingFactor;
336
                                      vData[samples - (i + 1)] *= weighingFactor;
337
                             }
338
                             else {
339
                                      vData[i] /= weighingFactor;
```

```
340
                  vData[samples - (i + 1)] /= weighingFactor;
341
              }
342
          }
343
      }
344
345
      double arduinoFFT::MajorPeak()
346
      {
347
          double maxY = 0;
348
          uint16 t IndexOfMaxY = 0;
349
          //If sampling frequency = 2 * max frequency in signal,
350
          //value would be stored at position samples/2
351
          for (uint16 t i = 1; i < ((this-> samples >> 1) + 1); i++) {
              if ((this-> vReal[i-1] < this-> vReal[i]) &&
352
              (this-> vReal[i] > this-> vReal[i+1])) {
353
                  if (this-> vReal[i] > maxY) {
354
                      maxY = this-> vReal[i];
355
                       IndexOfMaxY = i;
356
                  }
357
              }
358
359
          double delta = 0.5 * ((this-> vReal[IndexOfMaxY-1] -
          this-> vReal[IndexOfMaxY+1]) / (this-> vReal[IndexOfMaxY-1] -
          (2.0 * this-> vReal[IndexOfMaxY]) + this-> vReal[IndexOfMaxY+1]));
360
          double interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta)
          this-> samplingFrequency) / (this-> samples-1);
361
          if(IndexOfMaxY==(this-> samples >> 1)) //To improve calculation
          on edge values
362
              interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta)
              this-> samplingFrequency) / (this-> samples);
363
          // returned value: interpolated frequency peak apex
364
          return(interpolatedX);
365
      }
366
367
      void arduinoFFT::MajorPeak(double *f, double *v)
368
      {
369
          double maxY = 0;
370
          uint16 t IndexOfMaxY = 0;
371
          //If sampling frequency = 2 * max frequency in signal,
372
          //value would be stored at position samples/2
373
          for (uint16_t i = 1; i < ((this->_samples >> 1) + 1); i++) {
374
              if ((this->_vReal[i - 1] < this->_vReal[i]) &&
              (this-> vReal[i] > this-> vReal[i + 1])) {
375
                  if (this-> vReal[i] > maxY) {
                      maxY = this-> vReal[i];
376
377
                       IndexOfMaxY = i;
378
                  }
379
              }
380
381
          double delta = 0.5 * ((this-> vReal[IndexOfMaxY - 1] -
          this->_vReal[IndexOfMaxY + 1]) / (this->_vReal[IndexOfMaxY - 1]
          - (2.0 * this-> vReal[IndexOfMaxY]) + this-> vReal[IndexOfMaxY +
          1]));
382
          double interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta)
          this-> samplingFrequency) / (this-> samples - 1);
```

```
383
          if (IndexOfMaxY == (this-> samples >> 1)) //To improve
          calculation on edge values
384
              interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta)
              this-> samplingFrequency) / (this-> samples);
          // returned value: interpolated frequency peak apex
385
386
          *f = interpolatedX;
387
          #if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
388
          *v = fabs(this-> vReal[IndexOfMaxY - 1] - (2.0 *)
          this-> vReal[IndexOfMaxY]) + this-> vReal[IndexOfMaxY + 1]);
389
          #else
          *v = abs(this -> vReal[IndexOfMaxY - 1] - (2.0 *
390
          this-> vReal[IndexOfMaxY]) + this-> vReal[IndexOfMaxY + 1]);
391
          #endif
392
      }
393
394
      double arduinoFFT::MajorPeak(double *vD, uint16 t samples, double
      samplingFrequency)
395
      {
          #warning("This method is deprecated and may be removed on future
396
          revisions.")
397
          double maxY = 0;
398
          uint16 t IndexOfMaxY = 0;
399
          //If sampling frequency = 2 * max frequency in signal,
          //value would be stored at position samples/2
400
401
          for (uint16 t i = 1; i < ((samples >> 1) + 1); i++) {
402
              if ((vD[i-1] < vD[i]) && (vD[i] > vD[i+1])) {
                  if (vD[i] > maxY) {
403
404
                      maxY = vD[i];
405
                      IndexOfMaxY = i;
406
                  }
407
              }
408
409
          double delta = 0.5 * ((vD[IndexOfMaxY-1] - vD[IndexOfMaxY+1]) /
          (vD[IndexOfMaxY-1] - (2.0 * vD[IndexOfMaxY]) +
          vD[IndexOfMaxY+1]));
410
          double interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta)
          samplingFrequency) / (samples-1);
411
          if(IndexOfMaxY==(samples >> 1)) //To improve calculation on edge
          values
412
              interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta) * samplingFrequency)
              / (samples);
413
          // returned value: interpolated frequency peak apex
414
          return(interpolatedX);
415
416
417
      void arduinoFFT::MajorPeak(double *vD, uint16 t samples, double
      samplingFrequency, double *f, double *v)
418
419
          #warning("This method is deprecated and may be removed on future
          revisions.")
420
          double maxY = 0;
421
         uint16 t IndexOfMaxY = 0;
422
          //If sampling frequency = 2 * max frequency in signal,
423
         //value would be stored at position samples/2
```

```
424
          for (uint16 t i = 1; i < ((samples >> 1) + 1); i++) {
425
              if ((vD[i-1] < vD[i]) && (vD[i] > vD[i+1])) {
426
                  if (vD[i] > maxY) {
427
                      maxY = vD[i];
428
                      IndexOfMaxY = i;
429
430
              }
431
          }
432
          double delta = 0.5 * ((vD[IndexOfMaxY - 1] - vD[IndexOfMaxY +
          1]) / (vD[IndexOfMaxY - 1] - (2.0 * vD[IndexOfMaxY]) +
          vD[IndexOfMaxY + 1]));
433
          double interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta) *
          samplingFrequency) / (samples - 1);
434
          //double popo =
435
          if (IndexOfMaxY == (samples >> 1)) //To improve calculation on
          edge values
436
              interpolatedX = ((IndexOfMaxY + delta) * samplingFrequency)
              / (samples);
437
          // returned value: interpolated frequency peak apex
          *f = interpolatedX;
438
439
          #if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
440
          *v = fabs(vD[IndexOfMaxY - 1] - (2.0 * vD[IndexOfMaxY]) +
          vD[IndexOfMaxY + 1]);
441
          #else
442
          *v = abs(vD[IndexOfMaxY - 1] - (2.0 * vD[IndexOfMaxY]) +
          vD[IndexOfMaxY + 1]);
443
          #endif
444
      }
445
446
     uint8 t arduinoFFT::Exponent(uint16 t value)
447
448
          #warning("This method may not be accessible on future revisions.")
449
          // Calculates the base 2 logarithm of a value
450
          uint8 t result = 0;
451
          while (((value >> result) & 1) != 1) result++;
452
          return(result);
453
      }
454
455
      // Private functions
456
457
     void arduinoFFT::Swap(double *x, double *y)
458
459
          double temp = *x;
460
          *x = *y;
461
          *y = temp;
462
      }
463
```

```
/*********************
    *************
     SAMDUETimerInterrupt.h
 3
     For SAM DUE boards
      Written by Khoi Hoang
 5
 6
     Built by Khoi Hoang
      https://github.com/khoih-prog/SAMDUE TimerInterrupt
 7
      Licensed under MIT license
 8
 9
      Now even you use all these new 16 ISR-based timers, with their
      maximum interval practically unlimited (limited only by
10
      unsigned long miliseconds), you just consume only one SAM DUE
      timer and avoid conflicting with other cores' tasks.
11
      The accuracy is nearly perfect compared to software timers. The
      most important feature is they're ISR-based timers
12
      Therefore, their executions are not blocked by bad-behaving
      functions / tasks.
13
      This important feature is absolutely necessary for
      mission-critical tasks.
14
    Based on SimpleTimer - A timer library for Arduino.
15
16
    Author: mromani@ottotecnica.com
17
    Copyright (c) 2010 OTTOTECNICA Italy
18
19
    Based on BlynkTimer.h
20
      Author: Volodymyr Shymanskyy
21
22
      Version: 1.2.0
23
24
    Version Modified By Date Comments
25
     _____
     1.0.1 K Hoang 06/11/2020 Initial coding 1.1.1 K.Hoang 06/12/2020 Add Change_Interval example. Bump
26
27
     up version to sync with other TimerInterrupt Libraries
     1.2.0 K. Hoang 10/01/2021 Add better debug feature. Optimize
28
     code and examples to reduce RAM usage
    *******************
29
    30
31
    #pragma once
32
33
    #ifndef SAMDUETIMERINTERRUPT H
34
    #define SAMDUETIMERINTERRUPT H
35
    #if !( defined(ARDUINO SAM DUE) || defined( SAM3X8E ) )
36
      #error This code is designed to run on SAM DUE board / platform!
37
      Please check your Tools->Board setting.
38
    #endif
39
40
    #include "Arduino.h"
41
    #include <inttypes.h>
42
43
    #ifndef SAMDUE TIMER INTERRUPT VERSION
```

```
44
      #define SAMDUE TIMER INTERRUPT VERSION
                                              "SAMDUETimerInterrupt
      v1.2.0"
45
     #endif
46
47
     #include "TimerInterrupt Generic Debug.h"
48
49
    #ifdef BOARD NAME
50
     #undef BOARD NAME
     #endif
51
52
53
    #ifndef BOARD NAME
54
     #define BOARD NAME
                              "SAM DUE"
55
    #endif
56
    /*
57
58
        This fixes compatibility for Arduino Servo Library.
59
        Uncomment to make it compatible.
60
61
       Note that:
62
           + Timers: 0,2,3,4,5 WILL NOT WORK, and will
63
                     neither be accessible by Timer0,...
64
65
    // #define USING SERVO LIB true
66
67
     #if USING SERVO LIB
68
        // Arduino Servo library uses timers 0,2,3,4,5.
69
      // You must have `#define USING SERVO LIB true` in your sketch.
         #warning Using Servo Library, TimerO, 2, 3, 4 and 5 not available
70
71
     #endif
73
    #if defined TC2
74
     #define NUM TIMERS 9
75
     #else
76
     #define NUM TIMERS 6
77
    #endif
78
79
    typedef void (*timerCallback) ();
80
81
    typedef struct
82
83
        Tc *tc;
84
        uint32_t channel;
85
        IRQn Type irq;
86
    } DueTimerIRQInfo;
87
88
   typedef struct
89 {
90
        const char* tc;
91
        uint32_t channel;
      const char* irq;
92
93
    } DueTimerIRQInfoStr;
94
95
    // For printing info of selected Timer
96 const DueTimerIRQInfoStr TimersInfo[NUM TIMERS] =
```

```
97
 98
         { "TCO", 0, "TCO_IRQn" },
        { "TCO", 1, "TC1_IRQn" },
 99
        { "TC0", 2, "TC2 IRQn" },
100
        { "TC1", 0, "TC3_IRQn" }, 
{ "TC1", 1, "TC4_IRQn" }, 
{ "TC1", 2, "TC5_IRQn" },
101
102
103
104
105
      #if defined(TC2)
       { "TC2", 0, "TC6_IRQn" },
106
        { "TC2", 1, "TC7_IRQn" },
107
        { "TC2", 2, "TC8 IRQn" },
108
109
      #endif
110
      };
111
112
      class DueTimerInterrupt
113
114
        protected:
115
116
          // Represents the timer id (index for the array of
          DueTimerIRQInfo structs)
117
          const unsigned short timerNumber;
118
119
          // Stores the object timer frequency
120
          // (allows to access current timer period and frequency):
121
          static double _frequency[NUM_TIMERS];
122
123
          // Make Interrupt handlers friends, so they can use callbacks
124
          friend void TCO_Handler();
125
          friend void TC1 Handler();
126
          friend void TC2 Handler();
127
          friend void TC3 Handler();
128
          friend void TC4 Handler();
129
          friend void TC5_Handler();
130
131
      #if defined(TC2)
132
          friend void TC6_Handler();
133
          friend void TC7 Handler();
134
          friend void TC8_Handler();
135
      #endif
136
137
          static timerCallback callbacks[NUM TIMERS];
138
139
          // Store timer configuration (static, as it's fixed for every
140
          static const DueTimerIRQInfo Timers[NUM TIMERS];
141
142
        public:
143
144
          DueTimerInterrupt(unsigned short timer) : timerNumber(timer)
145
146
147
              The constructor of the class DueTimerInterrupt
148
```

```
149
          }
150
151
          __attribute ((always_inline))
          static DueTimerInterrupt getAvailable()
152
153
154
              Return the first timer with no callback set
155
156
157
            for (int i = 0; i < NUM TIMERS; i++)</pre>
158
159
              if (! callbacks[i])
160
                TISR LOGWARN3 (F("Using Timer("), i, F(") ="),
161
                TimersInfo[i].tc);
162
                TISR LOGWARN3 (F("Channel ="), TimersInfo[i].channel, F(",
                IRQ ="), TimersInfo[i].irq);
163
                return DueTimerInterrupt(i);
164
165
              }
166
            }
167
168
            // Default, return Timer0;
169
            return DueTimerInterrupt(0);
170
171
172
          DueTimerInterrupt& attachInterruptInterval(double microseconds,
                                   attribute ((always inline))
          timerCallback callback)
173
174
            _callbacks[_timerNumber] = callback;
175
176
            return startTimer(microseconds);
177
178
179
          DueTimerInterrupt& attachInterrupt(float frequency,
          timerCallback callback) attribute ((always inline))
180
181
            return attachInterruptInterval((double) (1000000.0f /
            frequency), callback);
182
183
184
          DueTimerInterrupt& attachInterrupt(timerCallback callback)
            _attribute ((always inline))
185
186
187
              Links the function passed as argument to the timer of the
              object
188
189
190
            callbacks[ timerNumber] = callback;
191
192
            return *this;
193
          }
194
```

```
195
          DueTimerInterrupt& detachInterrupt()
            attribute ((always inline))
196
197
198
              Links the function passed as argument to the timer of the
              object
            */
199
200
201
            stopTimer(); // Stop the currently running timer
202
203
            callbacks[ timerNumber] = NULL;
204
205
            return *this;
206
          }
207
208
          DueTimerInterrupt& startTimer(double microseconds= -1)
          __attribute ((always inline))
209
210
211
             Start the timer
212
              If a period is set, then sets the period and start the timer
213
            If not period => default to 1Hz
214
215
216
            if (microseconds > 0)
217
              setPeriod(microseconds);
218
219
            if (_frequency[_timerNumber] <= 0)</pre>
220
              setFrequency(1);
221
222
            NVIC ClearPendingIRQ(Timers[ timerNumber].irq);
223
            NVIC EnableIRQ(Timers[ timerNumber].irq);
224
225
            TC Start(Timers[ timerNumber].tc, Timers[ timerNumber].channel);
226
227
            return *this;
228
          }
229
230
          DueTimerInterrupt & restartTimer (double microseconds = −1)
          __attribute ((always inline))
231
232
233
             Restart the timer
234
              If a period is set, then sets the period and start the timer
235
            If not period => default to 1Hz
236
237
            // If not yet initialized, set 1Hz
238
            if ( frequency[ timerNumber] <= 0)</pre>
239
240
              setFrequency(1);
241
242
            else if (microseconds < 0)</pre>
243
244
              // Using previous settings if no argument (microseconds = -1)
```

```
245
              setFrequency( frequency[ timerNumber]);
246
            }
247
           else
248
           {
249
              setPeriod(microseconds);
250
251
252
            NVIC ClearPendingIRQ(Timers[ timerNumber].irq);
253
            NVIC EnableIRQ(Timers[ timerNumber].irq);
254
255
            TC Start(Timers[ timerNumber].tc, Timers[ timerNumber].channel);
256
257
           return *this;
258
259
260
          DueTimerInterrupt& stopTimer() attribute ((always inline))
261
262
263
             Stop the timer
264
265
266
           NVIC DisableIRQ(Timers[ timerNumber].irq);
267
268
           TC Stop(Timers[ timerNumber].tc, Timers[ timerNumber].channel);
269
270
           return *this;
271
272
273
          DueTimerInterrupt& disableTimer()
274
275
            return stopTimer();
276
277
278
          // Picks the best clock to lower the error
279
          static uint8 t bestClock(double frequency, uint32 t& retRC)
280
281
282
             Pick the best Clock, thanks to Ogle Basil Hall!
283
284
             Timer Definition
             TIMER CLOCK1 MCK / 2
285
286
             TIMER CLOCK2 MCK / 8
             TIMER_CLOCK3 MCK / 32
287
288
           TIMER CLOCK4 MCK /128
289
            * /
290
            const struct
291
292
             uint8 t flag;
             uint8 t divisor;
293
294
            } clockConfig[] =
295
296
             { TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK1,
                                            2 },
297
             { TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK2, 8 },
298
             { TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK3, 32 },
```

```
299
              { TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK4, 128 }
300
            };
301
302
            float ticks;
303
            float error;
304
            int clkId
                             = 3;
            int bestClock = 3;
305
306
            float bestError = 9.999e99;
307
308
            do
309
310
              ticks = (float) SystemCoreClock / frequency / (float)
              clockConfig[clkId].divisor;
311
              // error = abs(ticks - round(ticks));
312
              error = clockConfig[clkId].divisor * abs(ticks -
              round(ticks)); // Error comparison needs scaling
313
314
              if (error < bestError)</pre>
315
316
                bestClock = clkId;
317
                bestError = error;
318
319
            } while (clkId-- > 0);
320
321
            ticks = (float) SystemCoreClock / frequency / (float)
            clockConfig[bestClock].divisor;
322
            retRC = (uint32_t) round(ticks);
323
324
            return clockConfig[bestClock].flag;
325
          }
326
327
328
          DueTimerInterrupt& setFrequency(double frequency)
329
330
331
              Set the timer frequency (in Hz)
332
333
334
            // Prevent negative frequencies
335
            if (frequency <= 0)</pre>
336
337
              frequency = 1;
338
            }
339
340
            // Remember the frequency - see below how the exact frequency
            is reported instead
341
            // frequency[ timerNumber] = frequency;
342
343
            // Get current timer configuration
            DueTimerIRQInfo timerIRQInfo = Timers[ timerNumber];
344
345
346
            uint32 t rc = 0;
347
            uint8 t clock;
348
```

```
349
            // Tell the Power Management Controller to disable
350
            // the write protection of the (Timer/Counter) registers:
351
            pmc set writeprotect(false);
352
353
            // Enable clock for the timer
354
            pmc enable periph clk((uint32 t)timerIRQInfo.irq);
355
356
            // Find the best clock for the wanted frequency
357
            clock = bestClock(frequency, rc);
358
359
            switch (clock)
360
361
              case TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK1:
                 _frequency[_timerNumber] = (double)SystemCoreClock / 2.0 /
362
                (double) rc;
363
                break;
364
              case TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK2:
365
                 frequency[ timerNumber] = (double)SystemCoreClock / 8.0 /
                (double) rc;
366
                break;
367
              case TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK3:
                _frequency[_timerNumber] = (double)SystemCoreClock / 32.0
368
369
                break;
370
              default: // TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK4
                 frequency[ timerNumber] = (double)SystemCoreClock / 128.0
371
                / (double) rc;
                break;
372
373
374
375
            // Set up the Timer in waveform mode which creates a PWM
376
            // in UP mode with automatic trigger on RC Compare
377
            // and sets it up with the determined internal clock as clock
            input.
378
            TC Configure (timerIRQInfo.tc, timerIRQInfo.channel,
            TC_CMR_WAVE | TC_CMR_WAVSEL_UP_RC | clock);
379
380
            // Reset counter and fire interrupt when RC value is matched:
381
            TC SetRC(timerIRQInfo.tc, timerIRQInfo.channel, rc);
382
383
            // Enable the RC Compare Interrupt.
384
            timerIRQInfo.tc->TC CHANNEL[timerIRQInfo.channel].TC IER =
            TC IER CPCS;
385
386
            // ... and disable all others.
387
            timerIRQInfo.tc->TC CHANNEL[timerIRQInfo.channel].TC IDR =
            ~TC IER CPCS;
388
389
            return *this;
390
391
392
          DueTimerInterrupt& setPeriod(double microseconds)
          __attribute ((always inline))
393
```

```
394
395
            Set the period of the timer (in microseconds)
396
397
398
            // Convert period in microseconds to frequency in Hz
399
            double frequency = 1000000.0 / microseconds;
400
401
            setFrequency(frequency);
402
403
           return *this;
404
          }
405
406
          DueTimerInterrupt& setInterval(double microseconds)
          __attribute ((always_inline))
407
408
            return setPeriod(microseconds);
409
410
411
          double getFrequency() const attribute ((always inline))
412
           /*
413
414
             Get current time frequency
415
416
           return frequency[ timerNumber];
417
418
419
          double getPeriod() const attribute ((always inline))
420
          {
421
422
            Get current time period
423
424
           return 1.0 / getFrequency() * 1000000;
425
426
427
          uint16 t getTimerNumber()
428
429
            return _timerNumber;
430
431
432
          bool operator== (const DueTimerInterrupt& rhs) const
          __attribute ((always inline))
433
434
           return timerNumber == rhs. timerNumber;
435
436
437
          bool operator!= (const DueTimerInterrupt& rhs) const
          attribute ((always inline))
438
439
           return timerNumber != rhs. timerNumber;
440
          };
441
     };
442
443
444
```


```
445
      446
447
     const DueTimerIRQInfo DueTimerInterrupt::Timers[NUM TIMERS] =
448
        { TC0, 0, TC0 IRQn },
449
450
        { TC0, 1, TC1 IRQn },
451
        { TC0, 2, TC2_IRQn },
       { TC1, 0, TC3 IRQn },
452
453
       { TC1, 1, TC4 IRQn },
454
        { TC1, 2, TC5 IRQn },
455
456
      #if defined(TC2)
457
       { TC2, 0, TC6 IRQn },
458
       { TC2, 1, TC7 IRQn },
459
       { TC2, 2, TC8 IRQn },
460
      #endif
461
      };
462
463
      // Fix for compatibility with Servo library
464
      #if USING SERVO LIB
        // Set callbacks as used, allowing
465
        DueTimerInterrupt::getAvailable() to work
466
        void (*DueTimerInterrupt:: callbacks[NUM TIMERS])() =
467
        {
          (void (*)()) 1, // Timer 0 - Occupied
468
          (void (*)()) 0, // Timer 1
469
          (void (*)()) 1, // Timer 2 - Occupied
470
          (void (*)()) 1, // Timer 3 - Occupied
471
472
          (void (*)()) 1, // Timer 4 - Occupied
473
          (void (*)()) 1, // Timer 5 - Occupied
474
475
        #if defined(TC2)
476
         (void (*)()) 0, // Timer 6
477
          (void (*)()) 0, // Timer 7
478
         (void (*)()) 0 // Timer 8
479
        #endif
480
        };
481
482
483
       void (*DueTimerInterrupt:: callbacks[NUM TIMERS])() = {};
484
      #endif
485
486
      #if defined(TC2)
487
       double DueTimerInterrupt:: frequency[NUM TIMERS] = { -1, -1, -1,
        -1, -1, -1, -1, -1};
488
489
        double DueTimerInterrupt:: frequency[NUM TIMERS] = { -1, -1, -1,
       -1, -1, -1;
      #endif
490
491
492
493
       Initializing all timers, so you can use them like this:
       Timer0.startTimer();
      */
494
```

```
495
     DueTimerInterrupt DueTimer(0);
496
497
     DueTimerInterrupt Timer1(1);
498
499
     // Fix for compatibility with Servo library
500
     #if ( !USING SERVO LIB || !defined(USING SERVO LIB) )
501
       DueTimerInterrupt Timer0(0);
502
       DueTimerInterrupt Timer2(2);
503
       DueTimerInterrupt Timer3(3);
504
       DueTimerInterrupt Timer4(4);
505
       DueTimerInterrupt Timer5(5);
506
     #endif
507
508
     #if defined(TC2)
509
       DueTimerInterrupt Timer6(6);
510
       DueTimerInterrupt Timer7(7);
511
       DueTimerInterrupt Timer8(8);
512
     #endif
513
514
     DueTimerInterrupt DueTimerPtr[NUM TIMERS] =
515
516
      #if ( !USING SERVO LIB || !defined(USING SERVO LIB) )
517
       Timer0,
518
     #endif
519
520
       Timer1,
521
522
     #if ( !USING SERVO LIB || !defined(USING SERVO LIB) )
523
       Timer2,
524
       Timer3,
525
       Timer4,
526
       Timer5,
527
     #endif
528
529
     #if defined(TC2)
530
       Timer6,
531
       Timer7,
532
       Timer8
533
     #endif
534
     };
535
536
      537
538
539
       Implementation of the timer callbacks defined in
540
       arduino-1.5.2/hardware/arduino/sam/system/CMSIS/Device/ATMEL/sam3xa/
       include/sam3x8e.h
      * /
541
542
     // Fix for compatibility with Servo library
543
     #if ( !USING SERVO LIB || !defined(USING SERVO LIB) )
544
545
     void TC0 Handler()
```


```
546
      {
547
        TC GetStatus(TC0, 0);
548
        DueTimerInterrupt:: callbacks[0]();
549
550
551
      #endif
552
553
      void TC1 Handler()
554
555
        TC GetStatus(TC0, 1);
556
        DueTimerInterrupt:: callbacks[1]();
557
558
      // Fix for compatibility with Servo library
559
560
      #if ( !USING_SERVO_LIB || !defined(USING_SERVO_LIB) )
561
562
      void TC2_Handler()
563
564
        TC GetStatus(TC0, 2);
565
        DueTimerInterrupt::_callbacks[2]();
566
567
568
      void TC3 Handler()
569
570
        TC GetStatus(TC1, 0);
571
        DueTimerInterrupt:: callbacks[3]();
572
573
574
      void TC4_Handler()
575
576
        TC GetStatus(TC1, 1);
577
        DueTimerInterrupt:: callbacks[4]();
578
579
580
      void TC5 Handler()
581
582
        TC GetStatus(TC1, 2);
583
        DueTimerInterrupt:: callbacks[5]();
584
585
      #endif
586
587
      #if defined(TC2)
588
589
      void TC6 Handler()
590
      {
591
        TC GetStatus(TC2, 0);
592
        DueTimerInterrupt:: callbacks[6]();
593
594
595
      void TC7 Handler()
596
597
        TC GetStatus(TC2, 1);
598
        DueTimerInterrupt:: callbacks[7]();
599
```

```
600
601  void TC8_Handler()
602  {
603    TC_GetStatus(TC2, 2);
604    DueTimerInterrupt::_callbacks[8]();
605  }
606  #endif
607
608  #endif  // SAMDUETIMERINTERRUPT_H
609
```

Apéndice A.5: Esquemático shield Analizador de Espectro para Arduino Due



Apéndice A.6: Esquemático Placa Arduino Due XA1 Arduíno_Due_Shield Z SPLRESET SPLGND SPLSV SPLSV SPLNOSI SPLNISO CND† CND† ZCK ZCK WOSI WOSI RST1N RESET GND 10k



Apéndice A.6: Esquemático Placa Arduino Due

```
1
        MODELO DE PRUEBA de ANALIZADOR DE ESPECTRO
       Catedra: MEDIDAS ELECTRONICAS II
       Docentes: C. Cappelletti, M. F. Krenz
       Grupo N°: 3
 6
       Alumnos: A. A. Baldini, N. H. Gimenez, T. A. Pentacolo, L. D.
        Rispoli.
    */
7
8
    /*
9
10
     En este ejemplo, el programa (mediante un loop) habilita la
      conversión de datos por el ADC; para luego, aplicar el filtro
      Hamming a los datos.
      Una vez limpio esto, se procede al cálculo de la respectiva FFT y
11
      preparamos el espectro para solo ver el Diagrama de Amplitud.
12
      Finalmente se procede a mostrar el mismo.
13
14
15
    //Declaraciones
16
    //Con cambios
17
18
    #include <arduinoFFT.h>
19
    #include "SAMDUETimerInterrupt.h"
20
21
    #define pin ADC A7
                                     //Configuracion PIN OUT. Nueva
    Linea.
22
    #define pin atte A5
                                     //Configuración PIN OUT. Nueva
    Linea.
23
    #define pin gan A6
                                    //Configuración PIN OUT. Nueva
    Linea.
24
25
    26
    const uint16 t samples = 32;
27
                                    // Cantidad de muestras a
    analizar.
    const double Fm = 1E5;
28
                                     // Frecuencia de muestreo.
29
30
    arduinoFFT FFT = arduinoFFT();
                                     // Creo el objeto FFT.
31
32
    double vReal[samples];
                                     // Vector que contendrá los
    valores adquiridos en el ADC.
    double vAnalog[samples];
                                     // Vector que contendrá los
33
    valores reales calculados en la FFT.
                                    // Vector que contendrá los
34
    double vImag[samples];
    valores imaginarios.
35
36
    //TimerHandler1
37
    //Con cambios
38
39
    void TimerHandler1()
40
    /*
41
        TimerHandle1();
        En este método se produce la rotación de los datos adquiridos
42
    * y se añade al inicio del vector el nuevo dato adquirido.
43
```

```
44
45
     {
       PIOB->PIO ODSR = 1 << 25;
                                             // Escribo un 1 en el pin 25
46
       del puerto B.
47
48
       for (int i = samples; i > 0; i--) // Rotamos el vector.
49
50
         vReal[i] = vReal[i-1];
51
52
53
       vReal[0] = analogRead(pin ADC);
                                         // Leemos el nuevo dato.
       Linea modificada
54
55
       PIOB \rightarrow PIO ODSR = 0;
                                             // Escribo un 0 en el pin 25
       del puerto B.
56
57
58
     //setup
59
60
     void setup() {
61
       PIOB->PIO PER = (1 << 25);
       // Configuramos el puerto B para controlarlo por PIO.
62
       PIOB->PIO OER = (1<<25);
       // Establecemos el pin 25 del puerto B como salida.
63
64
       analogReadResolution(10);
       // Establecemos la resolución del ADC en 10 bits.
65
66
       for (int i = 0; i < samples; i++)
       // Inicializo los vectores en 0.
67
68
         vReal[i] = 0;
69
         vAnalog[i] = 0;
70
         vImaq[i] = 0;
71
72
73
       DueTimerInterrupt dueTimerInterrupt = DueTimer.getAvailable();
       // Creamos un objeto DueTimerInterrupt (administra interrupción de
       Timer).
74
       dueTimerInterrupt.attachInterruptInterval(10, TimerHandler1);
       // Establecemos una interrupción cada 10 [us], obteniendo una
       frecuencia de 100[kHz].
       Timer Index = dueTimerInterrupt.getTimerNumber();
75
       // Obtenemos el identificador del Timer.
76
77
       Serial.begin(115200);
       // Inicializamos el puerto serie.
78
       while(!Serial);
       // Esperamos a que finalice la inicialización.
79
       Serial.println("Ready");
80
       adc start(ADC);
       // Iniciamos la conversión del ADC.
81
     }
82
```

```
//loop
 83
 84
      //Con cambios
 8.5
 86
      void loop() {
 87
        DueTimerPtr[Timer Index].stopTimer();
        // Pausamos el Timer.
 88
 89
        for (int i = 0; i < samples; i++)
 90
 91
          float atte = 1 - (float)analogRead(pin atte) / (float)1024;
          // Obtenemos la referencia de la atenuación.
 92
          float gan = (float)1024 / (float)analogRead(pin gan) ;
          // Obtenemos la referencia de la ganancia.
 93
          vAnalog[i] = vReal[i] - 512;
          // Copiamos los valores adquiridos hasta el momento y eliminamos
          la componente de continua.
          vAnalog[i] = vAnalog[i] * 3.3 * atte * gan / (float)1024;
 94
          // Convertimos los valores digitales a valores reales.
          vImaq[i] = 0;
          // Limpiamos los valores imaginarios.
 96
 97
 98
        DueTimerPtr[Timer Index].startTimer();
        // Activamos nuevamente el Timer.
        FFT.Windowing(vAnalog, samples, FFT WIN TYP HAMMING, FFT FORWARD);
        // Aplicamos la ventana Hamming al los datos adquiridos.
100
        FFT.Compute(vAnalog, vImag, samples, FFT FORWARD);
        // Aplicamos la FFT a los datos adquiridos.
101
        FFT.ComplexToMagnitude(vAnalog, vImag, samples);
        // Obtenemos la amplitud del espectro calculado.
102
        PrintVector(vAnalog, (samples >> 1));
        // Transmitimos la magnitud del espectro calculado.
103
        delay(100);
        // Esperamos 100 [ms].
104
105
106
      //PrintVector
107
      //Con cambios
108
109
      void PrintVector(double *vData, uint16 t bufferSize)
110
      * PrintVector(double *vData, uint16 t bufferSize);
111
      * double *vData: Es el vector que apunta a los datos a imprimir.
112
113
      * uint16 t bufferSize: Cantidad de datos contenidos en el vector.
114
115
      * Este método calcula el valor de frecuencia correspondiente a cada
       elemento
116
      * del vector, y transmite tanto la frecuencia calculada como su
       valor de
117
      * espectro.
118
119
        for (uint16 t i = 0; i < bufferSize; i++)</pre>
120
        // Por cada elemento.
```

```
121
122
          double abscissa;
          abscissa = ((i * 1.0 * Fm) / samples);
123
          // Obtenemos el valor de frecuencia correspondiente.
124
          Serial.print(abscissa, 6);
          Serial.print(" ");
125
126
          Serial.println(vData[i], 4);
          // Transmitimos la información.
127
       }
128
       Serial.println();
129
      }
130
```

```
1
    % MODELO DE PRUEBA de ANALIZADOR DE ESPECTRO
    % Catedra: MEDIDAS ELECTRONICAS II
    % Docentes: C. Cappelletti, M. F. Krenz
    % Grupo N°: 3
       Alumnos: A. A. Baldini, N. H. Gimenez, T. A. Pentacolo, L. D.
 6
    Rispoli.
 7
8
9
10
    % En este ejemplo, el programa inicia la comunicación para que el
    Arduino obtenga los datos a mostrar obtenidos desde nuestra placa.
11
    % Finalmente se procede a mostrar el mismo.
12
13
    % Inicialización del entorno de trabajo
14
15
    clc;
16
    clear all;
17
    close all;
18
    commandwindow;
19
    % Configuración con el usuario_____
20
21
22
    puerto = input('Ingrese el puerto al que desea comunicarse: ej.
    COM1 \setminus n');
    % Ingreso del puerto a comunicarse.
23
24
25
    % Inicialización de las variables y objetos
26
27
    analizador = serial(puerto, 'baudrate', 115200);
28
    % Inicializa la comunicación con el puerto.
29
    fopen(analizador);
30
31
    freq = zeros(16, 1);
32
    amp = zeros(16, 1);
33
    h = figure; % Obtiene un Figure para plotear.
34
    visor = [];
35
    existe = 1;
36
    tic
37
38
    % Loop
39
40
    while (existe)
41
    % Si el elemento figure existe en la pantalla.
42
        i = 1;
43
        while (i <= 16)</pre>
            if (analizador.BytesAvailable >
44
45
             % Mientras existan datos para leer.
46
                data = 0;
47
                while (length(data) <</pre>
                2)
48
                % Y se obtengan dos datos (haciendo referencia a la
                frecuencia y a la amplitud).
```

```
49
                     data = fscanf(analizador, '%f
                     %f\n');
50
                     % Obtiene los datos.
51
                 end
52
                 if ((i == 1 && data(1) == 0) | i ~=
                 1)
53
                 % Sincroniza los datos para que el primero sea el de la
                 frecuencia O[Hz].
54
                     freq(i) = data(1);
55
                     amp(i) = data(2);
56
                     i = i+1;
57
                 end
58
             end
59
         end
60
61
         if
         isempty(visor)
62
         % Si el elemento figure esta vacío.
63
             visor = plot(freq, amp, '-'); % Grafica los datos.
64
             title('Espectro');
65
             xlabel('Frecuencia [Hz]');
66
             ylabel('Amplitud [V]');
67
         else
68
             set (visor, 'YData', amp, 'XData',
             freq);
69
             % Si no está vacío, simplemente actualizo los datos.
70
         end
71
         drawnow; % Actualiza la gráfica.
72
         pause(0.1); % Espera 100 [ms] para volver a leer.
73
         existe = ishandle(visor);
74
     end
75
76
     % Finaliza la aplicación
77
78
79
     fclose(analizador); % Corta la conexión con el puerto.
80
     disp('Se ha cerrado la conexión.');
```