Systemy wbudowane i mikroprocesory [2024/2025] Sprawozdanie z pierwszego kroku milowego Wykonali:

Zuzanna Orzechowska 21284 Adrian Popielarczyk 21295


Wymagania podstawowe:


Ukończenie mechaniki robota.


Jazda zaprogramowanej sekwencji złożone z 10 rozkazów (przód, tył, lewo, prawo).

Dokumentacja projektu robota:


Model koncepcyjny wraz z projektem i budową podwozia:














Druk elementów trzymających:




Elementy poza podkładkami pod sensory odbicia, zostały wzięte z poniższych źródeł, autorzy elementów wskazani są również na tych samych stronach: https://www.printables.com/model/59983-16x2-lcd-with-d1-mini-case/files

https://www.thingiverse.com/thing:6121113/files


https://www.printables.com/model/161725-din-rail-case-for-stm32-nucleo-64-boards/files

https://www.printables.com/model/552244-sparky-tt-motor-mounts

Efekt prac, po umieszczeniu elementów oraz przymocowaniu kabli:



Konfiguracja pinów:



Użyte części:

- 1x Płytka STM32 Nucleo L010RB
- 2x Silnik z przekładnią 48:1, o zakresie pracy 3-6V
- 1x Mostek typu H, model L298n
- 1x Akumulator żelowy 12V, 1.3Ah
- 1x Przełącznik On/Off
- Kable do łączeń
- Połowa korka po winie

Wyjścia pinów podłączono do odpowiadających deskrypcją pinów na mostku H.

Płytka działa z zegarem 16 MHz, prescaler timerów ustawiono na 0, a maksymalne wypełnienie na 1600. Uzyskano dzięki temu częstotliwość PWM ok. 10 000Hz.

Kod programu głównego, wykonujący 10 sekwencji po kolei:

Kod w sekcji USER CODE WHILE:

```
while (1) {

while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, B1_Pin) == GPIO_PIN_SET) //następuje odczytanie stanu przycisku na porcie C,
jeśli on zostanie

//wciśnięty i zaczyna rozpoczynanie sekwencji

{
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, LED_Pin); // po uruchomieniu - włączeniu przycisku dioda LED zaczyna świecić z
opóznieniem 200ms
HAL_Delay(200);
}

//następuje reset wszystkich pinów dla kierunków kanalu mostka H na porcie C - początkowo motory sterujące
ruchem kół zostają wyłączone
//stąd stan GPIO_PIN_RESET
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
```

```
//następuje inicjalizacja PWM na dwóch kanałach Timera - pierwszym i drugim, dla dwóch motorów
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 0);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, 0);
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
uint32_t duty = 1200; //aby koła mogły się poruszać ustawiono sygnał dla PWM na 1200 - wskazuje jak szybko mają
for (int i = 0; i < 10; ++i) // pętla przechodzi przez wszystkie 10 sekwencji
switch(i)
//ponizej znajdują się kody wykonujące 10 rozkazów sekwencji ruchu pojazdu
case 0: // pierwsza sekwencja - jazda do przodu, IN1 i IN2 są odpowiedzialne za lewy motor, IN3 i IN4 są
{\bf HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOC,IN1\_Pin,GPIO\_PIN\_SET);} \ //{\it IN} \ 1 \ ma \ wartość \ 1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET); // IN2 ma wartość 0, zgodnie z zasadą działania mostka H
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_SET); // taka sama kofnigracja występuje dla prawego motoru
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
_HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty); //ustawienie wypełnienia sygnału PWM na 1200 - koła
nabierają 75% maksymalnej prędkości
_HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty); // to samo dzieje się dla drugiego motora podłączonego
do kanału 2
HAL_Delay(2500); //taka ppjedyncza sekwencja trwa 2,5 sekundy
break;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET); // wartość 0 oraz 1 sprawia, ze sygnal PWM "idzie" w drugim
kierunku kanału - następuje obrót kół do tyłu
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_RESET); // to samo ustawienie dla drugiego motoru
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_SET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty); //wypełnienie pozostaje to samo - 1200
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty);
HAL_Delay(2500);
break;
case 2: //trzecia sekwencja - skręt w lewo, tylko jedne pin IN2 od lewego motoru jest uwstawiony na 1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_SET); //sterowanie drugim tranzystorem dla lewego motoru, silnik
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_RESET); //prawy motor nie dostaje zadnych sygnałow
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 0); //lewy motor nie dostaje sygnału PWM który sprawiłby, ze
ten zacznie sie obracac
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty);
HAL_Delay(1000); // sekwencja trwa 1 sekunde
case 3: // czwarta sekwencja - skręt w prawo - działa to na podobnej zasadzie co skręt w lewo
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty);
```

```
_HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, 0);
HAL_Delay(1000);
break;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty);
HAL_Delay(3000); //zatrzymanie trwa 3 sekundy
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_SET); //lewy silnik porusza się do przodu, z racji iz sygnał z PWM
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_RESET); // prawy silnik obraca się do tylu, sygnał z PWM przebiega w
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_SET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty);
HAL_Delay(2500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL GPIO WritePin(GPIOC, IN3 Pin, GPIO PIN SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty);
HAL_Delay(2500);
case 7: // sekwencja jazdy do przodu wolniej
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty / 2); // prędkość jest dwukrotnie ograniczona, stąd
motory poruszają się dwa razy wolniej
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty / 2);
HAL_Delay(4000); // sekwencja traw 4 sekundy
break;
case 8: // sekwencja jazdy do przodu szybciej
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty*1.20); // prędkość jest zwiększona do ok 95%
makwymalnego wypełnienia PWM
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, duty*1.20);
HAL_Delay(1000); // sekwencja trwa 1 sekunde
break;
case 9: // sekwencja łagodnego SOFT STOP zatrzymania z mrugnięciem LEDem
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN1_Pin, GPIO_PIN_SET); // wszystkie piny dla obu motorów otrzynują sygnał 1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN2_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN3_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, IN4_Pin, GPIO_PIN_SET);
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 0); // oba timery nie dostają zadnego sygnału - PWM
 _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, 0);
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET); // Led zapala się i po 0.2 sekundach zgasza się
```

```
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET); // po mrugnięciu LED zostaje wyłączony break;
}

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

Wnioski: Robot bez problemu wykonuje wszystkie 10 sekwencji po podłączeniu prostownika do akumulatora żelowego. Akumulator żelowy użyty do zasilania jest najprawdopodobniej mocno zużyty gdyż dopiero po podłączeniu go pod prostownik z napięciem 13,5V i korzystaniu z napięcia odpowiadającemu jego znamionowej, umożliwia to ruch robota bez problemu. Próbowano zastosować dodatkowe osobne zasilanie dla płytki STM32, jednakże nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, w związku z czym potrzebny będzie inny akumulator żelowy, o większym napięciu, najlepiej w granicach 14V. Zaprogramowane sekwencje będą mogły zostać użyte do dalszych prac nad robotem.