Programmentwurf

Systemnahe Programmierung I

Task-Verwaltung

Michael Strobel Ernesto Elsäßer

TINF11B
4. Halbjahr
2013

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Behandlung von doppelten Prozess-Aufrufen	3
3	Kontroll-Ausgabe	3
4	Beschreibung wichtiger Programmteile	4
5	Kommentiertes Listing	7

1 Einleitung

Die Projektaufgabe hat zum Ziel, ein Multiprozess-System auf einem 8051-Mikroprozessor zu realisieren. Die einzelnen Prozesse sollen unabhängig voneinander quasi-parallel ablaufen, wobei sie sich nicht kooperativ verhalten. Ein Scheduler kümmert sich um eine gerechte Verteilung der Prozessorzeit unter den aktiven Prozessen. Als Zuteilungs-Verfahren kommt beispielsweise die Zeitscheiben-Steuerung infrage, bei welcher der aktive Prozess nach einer bestimmten Zeitspanne gewechselt wird.

Folgende Prozesse sind enthalten:

Der Ausgabe-Prozess A gibt ca. einmal pro Sekunde ein 'a' auf der seriellen Schnittstelle aus.

Der Ausgabe-Prozess B gibt einmalig '54321' auf der seriellen Schnittstelle aus. Danach beendet er sich.

Der Konsolenprozess liest Zeichen auf der seriellen Schnittstelle ein. Bei 'a' und 'b' wird der Ausgabe-Prozess A gestartet bzw. beendet. Ein 'c' startet den Ausgabe-Prozess B. Werden andere Zeichen eingegeben, führt der Prozess keine Aktion aus.

2 Behandlung von doppelten Prozess-Aufrufen

Wird ein Prozess etwa durch Eingabe von 'aa' mehrfach aufgerufen, wird er zurückgesetzt und neu gestartet.

Das StartProcess-Unterprogramm läuft unabhängig davon ab, ob der zu startende Prozess schon gestartet wurde. Es setzt den Eintrag in der Prozesstabelle auf aktiv, schreibt die Startadresse des Prozesses in dessen Stack-Bereich und setzt dessen gesicherte Register zurück. Dies dient in erster Linie dazu, einen bereits beendeten Prozess beim erneuten Starten wieder komplett zurückzusetzen. Es hat allerdings auch denselben Effekt auf bereits laufende Programme.

3 Kontroll-Ausgabe

54321aaaa54321aaa54321aa

4 Beschreibung wichtiger Programmteile

main.a51

Die Datei main.a51 ist die Hauptdatei des Projektes. Dort wird im Wesentlichen der Prozessor konfiguriert und der Scheduler gestartet.

Zuerst wird das Timer 0-Interrupt auf die Scheduler-Funktion geleitet und die Einstellungen für die verwendeten Timer sowie die serielle Schnittstelle gesetzt. Anschließend wird der Konsolenprozess gestartet, indem das Unterprogramm *startProcess* mit 0 als Parameter aufgerufen wird. Ist dies geschehen, wird der Timer für den Scheduler aktiviert und dessen Interrupt-Flag gesetzt, um ihn sofort zu starten.

Am Ende der Datei befindet sich eine Endlosschleife, die die Zeit abwarten soll, bis der Scheduler einsetzt und der Konsolenprozess zum ersten Mal aufgerufen wird.

seriell.a51

In dieser Datei ist das Unterprogramm *serialSend* zum Senden eines Bytes über die serielle Schnittstelle enthalten. Das zu übertragende Byte muss vor dem Aufruf in den Akkumulator geladen werden.

Das Unterprogramm deaktiviert während des Sendens alle Interrupts, um zu gewährleisten, dass die Übertragung nicht unterbrochen wird.

Der Inhalt des Akkumulators wird in das Register der seriellen Schnittstelle *SOBUF* geschrieben. Danach wartet das Unterprogramm so lange, bis die Übertragungs-Flag *TIO* gesetzt wurde.

console.a51

Der Konsolen-Prozess überprüft per Polling, ob an der seriellen Schnittstelle eine Eingabe vorliegt. Ist das der Fall, wird das eingelesene Zeichen analysiert. Handelt es sich um ein a (ASCII-Code 97), wird der Ausgabe-Prozess A über das *startProcess*-Unterprogramm mit dem Parameter 1 gestartet; bei einem b wird er über das *stopProcess*-Unterprogramm wieder beendet. Ein c startet den Ausgabe-Prozess B mit dem Parameter 2. Bei einem anderen Zeichen erfolgt keine Aktion.

Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wiederholt sich der Prozess als Endlosschleife.

ausgabea.a51

Beim Ausgabe-Prozess A wird der Timer 1 per Polling überprüft, welcher als 16 Bit-Timer konfiguriert ist. Um auf das Intervall von etwa einer Sekunde zu kommen, muss der Timer eine bestimmte Anzahl oft auslösen, bevor das a über das *serialSend*-Unterprogramm ausgegeben wird. Dazu wird das Register R0 mit 0x1E geladen und bis auf 0 heruntergezählt.

Nach dem Senden wird das Register wieder zurückgesetzt, der Prozess ist ebenfalls als Endlosschleife implementiert.




Abbildung 1: Prozess A

ausgabeb.a51

Der Ausgabe-Prozess B zählt im Register RO von 5 bis 1 herunter. Bei jedem Durchlauf wird der aktuelle Wert des Registers über das *serialSend*-Unterprogramm auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben.

Ist die Schleife durchgelaufen, beendet sich der Prozess durch Aufruf von *stopProcess* mit 2 als Parameter selbst.

scheduler.a51

Die Datei scheduler.a51 enthält neben dem Prozess-Scheduler die Unterprogramme startProcess und stopProcess zum Starten bzw. Beenden eines Prozesses.

Am Anfang der Datei werden Konstanten für die Scheduler-Konfiguration festgelegt, Speicherplatz für Status- und Sicherungs-Variablen reserviert sowie die Startadressen der Prozesse im Code-Speicher hinterlegt.

Der Scheduler, der durch das Timer O-Interrupt aufgerufen wird, setzt zu Beginn den Watchdog zurück. Anschließend werden die Register A, B und RO in zuvor reservierten Variablen zwischengespeichert, da der Scheduler sie zur Adressberechnung und zum Sichern der anderen Register benötigt. Die zwischengespeicherten Register werden nun zusammen mit allen anderen (insgesamt SP, A, B, PSW, DPH, DPL, RO-R7) in den Sicherungsbereich des Prozesses gespeichert. Beim ersten Ausführen des Schedulers wird dieser Schritt übersprungen.

Danach wird der Folgeprozess ausgewählt. Dies ist immer der nächste aktive Prozess in der Prozesstabelle. Die Prioritäten der einzelnen Prozesse werden über die Dauer ihrer Zeitscheibe realisiert, indem die Konfiguration des Timers bei jedem Prozesswechsel geändert wird. Nun werden die zuvor gespeicherten Register des nachfolgenden Prozesses wiederhergestellt. A, B und RO werden ebenfalls zuerst in die reservierten Variablen zwischengespeichert und diese zum Schluss wiederhergestellt.

Der Scheduler arbeitet nach folgendem Schema:




Abbildung 2: Scheduler

Das Unterprogramm *startProcess* startet einen Prozess. Der Index des Prozesses wird als Parameter über den Akkumulator übergeben. Der Prozess-Index dient zur Berechnung der Offsets innerhalb der Variablen für die Prozesstabelle, den Stack-Bereich und den Sicherungsbereich.

Als erstes wird die Start-Adresse des Prozesses in dessen Stackbereich geschrieben. Darauf folgt das Zurücksetzen des Sicherungs-Bereichs: Der Stack Pointer wird auf den Stack-Bereich des Prozesses gesetzt, alle anderen Register werden auf 0 zurückgesetzt.

Zum Schluss wird der Prozess in der Prozesstabelle als aktiv markiert und kann beim nächsten Durchlauf des Schedulers ausgewählt werden.

Das stopProcess-Unterprogramm erhält den Prozess-Index ebenfalls als Parameter über den Akkumulator. Es setzt den Eintrag in der Prozesstabelle wieder auf 0 zurück. Anschließend wird die Timer 0-Flag wieder gesetzt, um den Scheduler sofort zu starten. Dies dient dazu, sofort einen anderen Prozess auszuwählen, wenn der gerade aktive Prozess beendet wird (z.B. Ausgabe-Prozess B).

5 Kommentiertes Listing

Listing 1: main.a51

```
; C517A-Symbole verfügbar machen
$NOMOD51
#include <Req517a.inc>
NAME main
; Symbole aus den Modulen importieren
EXTRN CODE (scheduler, startProcess)
; Variablen anlegen
dataSegment SEGMENT DATA
RSEG dataSegment
STACK: DS 4
; Interrupt-Routinen definieren
CSEG
ORG 0x0B; Timer 0 Interrupt
JMP
       scheduler
; Systemstart-Anweisungen
ORG 0
JMP
      start
codeSegment SEGMENT CODE
RSEG codeSegment
start:
; Prozessor-Konfiguration
; Interrupt-Flags
SETB ET0
             ; Timer 0-Interrupt für den Scheduler
; Timer-Konfiguration
MOV TMOD, #00010000b; Timer 1: 16 Bit Timer, Timer 2: 8 Bit Timer
             ; Timer 1 für Prozess A aktivieren
; Serial Mode 1: 8bit-UART bei Baudrate 9600
CLR
        SM0
SETB SM1
SETB RENO
                  ; Empfang ermöglichen
                  ; Baudraten-Generator aktivieren
       SORELL, #0xD9 ; Baudrate einstellen
                       ; 9600 = 03D9H
MOV
       SORELH, #0x03
; Stack Pointer auf reservierten Bereich setzen
```

```
; Initialisierungs-Programm
  ; Konsolenprozess starten
          A, #0; Prozess 0
           B,#0 ; höchste Priorität
  MOV
  CALL startProcess
  ; Timer 0 für Scheduler-Interrupt
  SETB TRO
  ; Scheduler-Interrupt starten
  SETB TF0
  infiniteLoop:
      NOP
  JMP infiniteLoop
  END
Listing 2: seriell.a51
  ; C517A-Symbole verfügbar machen
  $NOMOD51
  #include <Reg517a.inc>
  ; Symbol-Exporte
  NAME seriell
  PUBLIC serialSend
  codeSegment SEGMENT CODE
  RSEG codeSegment
  ; Sendet ein Byte vom Akkumulator auf den seriellen Port
  serialSend:
       ; Interrupts für die Dauer der seriellen Übertragung deaktivieren
       CLR
                F.A.L.
       ; Daten schreiben
       MOV SOBUF, A
       ; warten, bis Senden abgeschlossen (TIO gesetzt wurde)
       sendWait:
           NOP
                      TIO, sendWait
           JNB
       CLR
               TIO
                       ; nach Senden TIO zurücksetzen
       ; Interrupts wieder aktivieren
       SETB EAL
```

MOV SP, #STACK

RET

END

Listing 3: console.a51

```
; C517A-Symbole verfügbar machen
$NOMOD51
#include <Reg517a.inc>
; Symbol-Im- und -Exporte
NAME console
PUBLIC processConsole
EXTRN CODE (startProcess, stopProcess)
codeSegment SEGMENT CODE
RSEG codeSegment
; Liest Zeichen von der seriellen Schnittstelle ein
; a: Startet Prozess AusgabeA
; b: Beendet Prozess AusgabeA
; c: Startet Prozess AusgabeB
; anderes Zeichen: Keine Aktion
processConsole:
     ; Serielle Schnittstelle durch Polling auslesen
              RIO, processConsole
    MOV
               A,SOBUF
                               ; Daten auf Port1 lesen
    CLR
               RI0
                                 ; Empfangs-Flag wieder löschen
     ; Gelesenes Zeichen analysieren
    CJNE A, #97, consoleNotA
    ; a gelesen: Prozess AusgabeA starten
    VOM
               A,#1
    MOV
               B,#0xff; niedrigste Priorität
    CALL startProcess
    JMP
             processConsole
    consoleNotA:
    CJNE A, #98, consoleNotB
     ; b gelesen: Prozess AusgabeA beenden
              A,#1
    CALL stopProcess
     JMP
               processConsole
```

```
consoleNotB:

CJNE A,#99,processConsole

; c gelesen: Prozess AusgabeB starten

MOV         A,#2

MOV         B,#0x88

CALL startProcess

JMP processConsole

END
```

Listing 4: ausgabea.a51

END

```
; C517A-Symbole verfügbar machen
$NOMOD51
#include <Reg517a.inc>
; Symbol-Im- und -Exporte
NAME ausgabea
EXTRN CODE (serialSend)
PUBLIC processAusgabeA
codeSegmentPA SEGMENT CODE
RSEG codeSegmentPA
; Sendet jede Sekunde ein 'a' auf dem seriellen Port
processAusgabeA:
     ; sofort erstes 'a' senden
    MOV R0,#1
processAloop:
    ; Timer 1 Polling
    JNB TF1,processAloop
    CLR
               TF1
    ; Counter für 1s
    ; Rechnung mit 24MHz Takt:
     ; ((((24 * 10^6) / 12) / 2^16) / 30) = 1,01..
    DJNZ RO, processAloop
    MOV
               R0,#0x1E
    MOV
               A,#97 ; 'a' ASCII
    CALL serialSend
    JMP
              processAloop
RET
```

Listing 5: ausgabeb.a51

```
; C517A-Symbole verfügbar machen
$NOMOD51
#include <Reg517a.inc>
; Symbol-Im- und -Exporte
NAME ausgabeb
EXTRN
      CODE (serialSend, stopProcess)
PUBLIC processAusgabeB
codeSegment SEGMENT CODE
RSEG codeSegment
; Sendet einmalig 54321 auf dem seriellen Port
processAusgabeB:
    VOM
         RO, #53 ; 53 == 5 ASCII
    processBLoop:
         MOV
                  A,R0
         CALL serialSend
         DEC
                   R0
    CJNE R0, #48, processBLoop
    ; Prozess beenden
    MOV A, #2
    CALL stopProcess
RET
END
```

Listing 6: scheduler.a51

```
; C517A-Symbole verfügbar machen
$NOMOD51
#include <Reg517a.inc>

; Symbol-Im- und -Exporte
NAME scheduler
PUBLIC scheduler, startProcess, stopProcess
EXTRN CODE (processConsole, processAusgabeA, processAusgabeB)

; Konstanten, Scheduler-Konfiguration
numberProcesses EQU 3 ; Anzahl maximal verwalteter Prozesse
stackSize EQU 4 ; Stack-Bereich pro Prozess je 4 Bytes
statusSize EQU 14 ; Status-Bereich pro Prozess je 14 Bytes
```

```
; Variablen
dataSegment SEGMENT DATA
RSEG dataSegment
processTable: DS
                   numberProcesses ; Welche Prozesse sind gerade
    aktiv? (je 1 Byte)
processTime:
             DS numberProcesses ; Zeitscheiben-Länge der Prozesses
    - Priorität (je 1 Byte)
currentProcess: DS 1 ; Welcher Prozess läuft gerade?
processStack: DS numberProcesses*stackSize ; Stack für alle
    Prozesse
; Gesicherte Register für alle Prozesse
; SP,A,B,PSW,DPH,DPL,R0..R7
; Zwischen-Sicherungsvariablen für A, B und RO
backupA:
             DS
backupB:
              DS
              DS
backupR0:
firstRun:
            DS 1 ; Flag, ob der Scheduler bereits gelaufen ist
codeSegment SEGMENT CODE
RSEG codeSegment
; Start-Adressen der Prozesse
; Anzahl muss mindestens der von numberProcesses entsprechen
processLocations: DW processConsole, processAusgabeA, processAusgabeB
; Prozess-Scheduler
scheduler:
    CLR TRO ; Scheduler-Timer anhalten
    ; Watchdog-Reset
    ; muss periodisch ausgeführt werden, sonst setzt der Watchdog die
    CPU zurück
    SETB WDT
    SETB SWDT
    ; A, B und RO vorsichern, da zur Offset-Berechnung benötigt
             backupA,A
    MOV
              backupB, B
    MOV
              backupR0,R0
    ; Sicherung überspringen, wenn der Scheduler zum ersten mal läuft
              A, firstRun
    CJNE A, #0xff, schedulerFindProcess
    MOV
              A, currentProcess
    ; Status des Prozesses sichern
             B, #statusSize ; Größe des Status-Bereichs pro Prozess
```

```
MUL
          AΒ
ADD
          A, #processStatus
MOV
          R0,A
; RO: Startadresse des Statusbereichs (alter Prozess)
; Reihenfolge: SP,A,B,PSW,DPH,DPL,R0..R7
MOV
          @RO,SP
INC
          R0
MOV
          @R0,backupA
INC
          R0
MOV
          @R0,backupB
INC
         R0
MOV
         A, PSW
VOM
         @R0,A
INC
         R0
         A,DPH
MOV
MOV
          @R0,A
INC
          R0
MOV
          A,DPL
MOV
          @R0,A
INC
         R0
         @R0,backupR0
MOV
INC
         R0
MOV
         A, R1
MOV
         @R0,A
INC
         R0
MOV
        A, R2
MOV
         @R0,A
INC
         R0
MOV
         A, R3
         @RO,A
MOV
INC
          R0
MOV
         A,R4
MOV
          @R0,A
         R0
INC
MOV
         A,R5
MOV
         @R0,A
INC
         R0
         A,R6
MOV
MOV
         @RO,A
          R0
INC
MOV
         A,R7
MOV
          @R0,A
; Nächsten Prozess auswählen
schedulerFindProcess:
    ; Prozesse 0,1 und 2 durchlaufen
    INC currentProcess
               A, currentProcess
    CJNE A, #numberProcesses, schedulerNoReset
          currentProcess, #0 ; Zähler zurücksetzen
    MOV
schedulerNoReset:
```

; Überprüfen ob currentProcess aktiv ist

```
A, #processTable
    MOV
    ADD
               A, currentProcess
    MOV
               R0,A
    CJNE @R0,#0xff,schedulerFindProcess; wenn nicht, weitersuchen
; Zeitscheibe konfigurieren
MOV A, #processTime
ADD
        A, currentProcess
MOV
        R0,A
MOV
        A, @R0
MOV
         THO,A
; Status des Prozesses wiederherstellen
     A, currentProcess
VOM
         B,#statusSize ; Größe des Status-Bereichs pro Prozess
MUL
         AB
         A, #processStatus
ADD
VOM
         R0,A
; RO: Startadresse des Statusbereichs (neuer Prozess)
VOM
         A, @R0
MOV
         SP,A
         R0
INC
         backupA,@R0
MOV
INC
         R0
MOV
        backupB,@R0
INC
        R0
MOV
        A, @R0
MOV
        PSW,A
INC
        R0
         A,@R0
MOV
MOV
         DPH,A
INC
         R0
MOV
         A,@R0
        DPL,A
MOV
INC
        R0
MOV
        backupR0,@R0
INC
         R0
         A, @R0
MOV
MOV
        R1,A
        R0
INC
VOM
        A, @R0
VOM
        R2,A
INC
        R0
MOV
         A,@R0
VOM
         R3,A
INC
         R0
MOV
         A,@R0
MOV
         R4,A
INC
        R0
MOV
        A, @RO
        R5,A
MOV
INC
         R0
        A,@R0
MOV
MOV
        R6,A
        R0
INC
MOV
         A,@R0
```

```
MOV R7,A
    ; an anderer Stelle zwischengespeicherte Werte für A, B und RO
    einsetzen
    MOV
              A, backupA
    MOV
              B,backupB
    MOV
              R0,backupR0
    ; Flag setzen, dass der Scheduler durchgelaufen ist
    MOV
              firstRun,#0xff
    SETB TRO; Scheduler-Timer starten
RETI
; Prozess starten
; A: Prozess-Index
    0 = console
   1 = ausgabea
  2 = ausgabeb
; B: Zeitscheibe
    THO des Timers
    höherer Wert -> kürzere Zeitscheibe
startProcess:
    ; R7: Zwischenspeicher für Prozess-Index
    MOV
          R7,A
    ; Zeitscheibendauer
             A, #processTime
    ADD
    MOV
              R0,A
    MOV
              @R0,B
    ; Stack-Adresse ermitteln
    MOV
             A,R7
    MOV
              B, #stackSize ; Größe des Stack-Bereichs pro Prozess
    MUL
    ADD
              A, #processStack
    MOV
              R1,A
    ; R1: Stack-Startadresse des Prozesses
    ; Prozess-Startadresse ermitteln
    VOM
              A,R7
              B,#2 ; jede Prozess-Adresse belegt 2 Byte
    MOV
    MUL
    MOV
              R6, A ; R6: Zwischenspeicher für den Adress-Offset des
    Prozesses
              DPTR, #processLocations
    MOVC A, @A+DPTR
                   ; High Byte auslesen und in R5 speichern
    VOM
              R5,A
    MOV
             A,R6 ; Offset für zweites Byte erhöhen
    INC A
```

```
MOVC A, @A+DPTR ; Low Byte auslesen
    ; Adresse in den DPTR schreiben
              DPL,A
    VOM
              DPH,R5
    ; R5: High Byte der Prozess-Adresse
    ; R6: Offset der Prozess-Adresse
    MOV
              @R1,DPL
    INC
              R1
    MOV
              @R1,DPH
    MOV
         A, R7
    ; Status des Prozesses zurücksetzen
             B, #statusSize ; Größe des Status-Bereichs pro Prozess
    MUL
              AB
              A, #processStatus
    ADD
    MOV
              R0,A
    ; RO: Startadresse des Statusbereichs
              A,R1
    VOM
              @RO,A; Stack auf Anfang setzen
    MOV
              A,R0
    INC
              R0
    MOV
              R1,#1
    ; R1: Zählvariable 1-14
    startProcessStatusResetLoop:
         MOV
               @R0,#0
         INC
                    R0
         INC
                    R1
    CJNE R1, #statusSize, startProcessStatusResetLoop
    ; Eintrag in Prozess-Tabelle aktivieren
              A,R7
    VOM
              A, #processTable
    ADD
    MOV
             R0,A
    MOV
             @R0,#0xff
RET
; Prozess beenden
; A: Prozess-Index
; 0 = console
   1 = ausgabea
  2 = ausgabeb
stopProcess:
    ; setzt den Eintrag in der Prozesstabelle zurück
    MOV B, A
    ADD
              A, #processTable
```

MOV R0, A MOV @R0, #0 MOV A, B

; Scheduler-Interrupt starten SETB TF0

RET

END