# Karta Sim

Wiktor Wojnar

Krzysztof Zalewa

Październik 2024

# 1 Wstęp

W ramach laboratorium (grupa 3.) mieliśmy wykonać oczytanie danych z karty sim. Jako wyposażenie do laboratorium otrzymaliśmy:

- Karty Sim (3 sztuki)
- Skaner do inteligentych kart z portem usb
- Komputer stacjonarny, wraz z monitorem, myszką i klawiaturą

Do obsługi kart należało użyć interfejsu wbudowanego systemu windows, o nazwie winscard.

## 2 Karta Sim

Karta SIM, czyli Subscriber Identity Module, to mała plastikowa karta używana w urządzeniach mobilnych zawierająca mikroprocesor, który przechowuje podstawowe informacje, takie jak numer telefonu użytkownika, tożsamość sieciową czy klucze bezpieczeństwa. Umożliwia urządzeniu łączenie się z siecią komórkową, ułatwiając komunikację i usługi danych. Karty SIM występują w różnych rozmiarach: standardowym, mikro oraz nano, i są wymienne, co pozwala użytkownikom na łatwą zmianę karty między urządzeniami. Obsługują również usługi takie jak SMS, przekierowywanie połączeń i mobilne dane szerokopasmowe, co czyni je integralną częścią nowoczesnej telekomunikacji.

#### 2.1 Dane Techniczne

- · Charakterystyka fizyczna: Karta SIM to mała, prostokątna karta o grubości 0,76 mm i wymiarach 15 mm x 25 mm (mini-SIM) lub 12,3 mm x 8,8 mm (micro-SIM) lub 8,8 mm x 12,3 mm (nano-SIM).
- Pamięć: Karta SIM ma zazwyczaj pojemność pamięci od 16 KB do 256 KB, która służy do przechowywania danych, takich jak międzynarodowy numer identyfikacyjny abonenta komórkowego (IMSI), klucze uwierzytelniające i inne informacje związane z siecią.
- · **Processor**: Karta SIM ma mały mikroprocesor który wykonuje instrukcje softwarowe i wykonuje operacje kryptograficzne.
- Communication Interface: Karta SIM komunikuje się z użądzeniem mobilnym poprzez interfejs interfejs szeregowy, zazwyczaj przy użyciu standardu ISO/IEC 7816.

### 2.2 Komponenty Funkcjonalne

- · **Autentykacja**: Karta SIM uwierzytelnia abonenta w sieci, wykorzystując mechanizm wyzwania-odpowiedzi, który obejmuje wymianę kluczy kryptograficznych i kodów uwierzytelniających.
- Data Storage: Na karcie SIM przechowywane są dane takie jak numery telefonów, wiadomości SMS i ustawienia sieciowe.
- · Elementy Bezpieczeństwa: Karta SIM zapewnia bezpieczne środowisko do przechowywania danych poufnych jak klucze kodujące, czy dane logowania.

#### 2.3 Typy kart SIM

- · Pełna Karta, dziś już niemalże nieużywana
- Mini SIM, pomniejszona wersja, używana w starszych urządzeniach mobilnych
- · Micro SIM, czyli jeszcze mniejsza wersja karty. Używana w wiekszości urządzeń mobilnych z lat 2010-2015.

- Nano SIM, karta najmniejsza, używana w każdym nowoczesnym urządzeniu mobilnym. Od roku 2018 stała się jedynym interfejsem SIM w nowo produkowanych urządzeniach.
- · E-SIM, nowa wersja karty sim. Jest ona wbudowana w płytę głowną nowych urządzeń moblinych. Daje możliwość "utworzenia" nowego numeru w kilka minut.

## 3 Czytnik Kart

Czytnikiem kart inteligentych, który otrzymaliśmy do użycia i testów, na czas laboratorium jest urządzenie o nazwie "*OMNIKEY CardMan* 5x21" Czytnik ten jest podwójnym interfejsem PC-Linked, który odczytuje i zapisuje dane, na bezstykowych kartach 13.56 Mhz, oraz na praktycznie każdej karcie intelegntej, stykowej. Czytnik obsługuje karty z przepustowością do 1mb/s, przy zgodności z iso 14443.

### 4 WINSCARD

Do obsługi czytnika kart mieliśmy użyć wbudowanej biblioteki windowsa, o nazwie winscard. Zawiera ona komendy pozwalające na znalezienie czytnika kart inteligentych, oraz jego obsługę. Poniżej opisujemy użyte komendy, jedna po drugiej, wraz z ich działaniem.

# 5 Komendy APDU

#### 5.1 Struktura komend APDU

Tabela 1: Przykład tablicy w LaTeX

Nazwa pola	Długość	Opis
CLA	1	Klasa instrukcji - wskazuje na typ
		polecenia np. interindustry or pro-
		prietary.
INS	1	Kod instrukcji - wskazuje na kon-
		kretne polecenie np. "select", "write
		data".
P1-P2	2	Parametry instrukcji dla komendy
		np. ,przesunięcie w pliku do które-
		go zapisujemy dane
Lc	0, 1 or 3	Koduje liczbę (Nc) bajtów danych
		poleceń, które mają nastąpić.
		0 bajtów oznacza Nc=0.
		1 bajt o wartości od 1 do 255 ozna-
		cza Nc o tej samej długości.
		3 bytes, the first of which must be 0,
		denotes Nc in the range 1 to 65 535
		(all three bytes may not be zero).
Command data	Nc	Nc bitów danych.
Le	0, 1, 2  or  3	Koduje maksymalną liczbę (Ne)
		oczekiwanych bajtów odpowiedzi.
		0 bajtów oznacza Ne=0.
		1 bajt w zakresie od 1 do 255
		oznacza wartość Ne, lub 0 oznacza
		Ne=256.
		2 bajty (jeśli w poleceniu była obec-
		na rozszerzona Lc) w zakresie od 1
		do 65 535 oznaczają Ne o tej warto-
		ści, lub dwa bajty zerowe oznaczają
		65 536.
		3 bajty (jeśli Lc nie była obecna w
		poleceniu), z których pierwszy musi
		być 0, oznaczają Ne w ten sam spo-
		sób jak dwubajtowe Le.

### 5.2 Struktura dpowiedzi APDU

Tabela 2: Odpowiedzi APDU

Nazwa pola	Długość	Opis
Response data	Nr (at most	Dane odpowiedzi
	Ne)	
SW1-	2	Status przetwarzania komendy np
SW2(Response		90 00 (hexadecymalny) wskazuje na
trailer)		sukces

## 6 Kod programu

```
#include <iostream>
          #include <winscard.h>
3
          #include <cstdint>
          int32_t main()
               SCARDCONTEXT hContext = NULL;
               SCARDHANDLE hCard = NULL;
               DWORD dwActiveProtocol = 0;
               LPTSTR mszReader = NULL;
               DWORD cchReader = SCARD_AUTOALLOCATE;
               LONG lReturn = SCardEstablishContext(
13
                  SCARD_SCOPE_USER, NULL, NULL, &hContext);
               if (lReturn != SCARD_S_SUCCESS)
                   printf("Failed to lestablish context");
17
                   exit(1);
18
19
               1Return = SCardListReaders(hContext, NULL, (LPTSTR)
20
                   &mszReader, &cchReader);
               if (lReturn != SCARD_S_SUCCESS) {
                   if (lReturn == SCARD_E_NO_READERS_AVAILABLE)
                       printf("NO<sub>□</sub>reader");
23
24
                       printf("FailedutougetuList");
                   SCardReleaseContext(hContext);
                   exit(1);
27
28
```

```
30
                printf("Available LReaders: \n%d. L", j);
31
                for (int32_t i = 0; i < cchReader; i++) {
32
                     if (mszReader[i] == '\000') {
33
                          j++;
34
                          printf("\n%d.<sub>□</sub>", j);
35
36
37
                          printf("%c", mszReader[i]);
38
39
                printf("\n");
40
41
42
                int dest;
                printf("Wybierz urzadzenie: ");
43
                scanf_s("%d", &dest);
44
45
                wchar_t buf[256] = { 0 };
                uint32_t bufIt = 0;
48
                for (int32_t i = 0; i < cchReader; i++) {</pre>
49
                     if (mszReader[i] == '\setminus 000') {
                          if (j == dest) {
51
                              buf[bufIt] = '\0';
53
54
                          j++;
56
                          if (j == dest) {
58
                              buf[bufIt] = mszReader[i];
59
                              bufIt++;
60
61
63
64
                if (bufIt == 0) {
65
                     printf("No_uvalid_ureader_uselected.\n");
66
                     SCardFreeMemory(hContext, mszReader);
67
68
                     SCardReleaseContext(hContext);
69
                     exit(1);
70
71
                static wchar_t readerName[] = L"OMNIKEY_{\sqcup}CardMan_{\sqcup}5
72
                     x21<sub>□</sub>0";
                while (true) {
73
74
                     1Return = SCardConnect(
                          hContext,
75
                          readerName,
76
                          SCARD_SHARE_SHARED,
```

```
SCARD_PROTOCOL_TO | SCARD_PROTOCOL_T1,
78
                        &hCard,
79
                        &dwActiveProtocol
80
                    );
81
                    if (lReturn == SCARD_S_SUCCESS)
82
                        break;
83
                    Sleep(100);
85
                BYTE mfResponse [256];
86
                DWORD mfResponseLength = 256;
                BYTE mfCommand[] = \{ 0xA0, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x02, 
                   0x3F, 0x00 };
                LONG result = SCardTransmit(hCard, SCARD_PCI_TO,
89
                   mfCommand, sizeof(mfCommand), NULL, mfResponse,
                    &mfResponseLength);
                if (result != SCARD_S_SUCCESS) {
                    // Handle error
91
                }
92
                // Print the response
93
                printf("Response:⊔");
94
                for (DWORD i = 0; i < mfResponseLength; i++) {</pre>
95
                    printf("%02X", mfResponse[i]);
96
97
                printf("\n");
99
                BYTE dfResponse [256];
                DWORD dfResponseLength = 256;
                BYTE dfCommand[] = \{0xA0, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x02,
                   0x2F, 0x00 };
                result = SCardTransmit(hCard, SCARD_PCI_TO,
                   dfCommand, sizeof(dfCommand), NULL, dfResponse,
                    &dfResponseLength);
                if (result != SCARD_S_SUCCESS) {
104
106
                for (DWORD i = 0; i < mfResponseLength; i++) {</pre>
107
                    printf("%02X", dfResponse[i]);
108
109
                printf("\n");
                BYTE adnResponse [256];
                DWORD adnResponseLength = 256;
113
                BYTE adnCommand[] = \{0xA0, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x02,
114
                    0x6F, 0x07 };
                result = SCardTransmit(hCard, SCARD_PCI_TO,
115
                   adnCommand, sizeof(adnCommand), NULL,
                   adnResponse, &adnResponseLength);
                if (result != SCARD_S_SUCCESS) {
```

```
118
                for (DWORD i = 0; i < mfResponseLength; i++) {</pre>
119
                     printf("%02X", adnResponse[i]);
120
                printf("\n");
122
123
                BYTE kontakty[] = { 0xA0, 0xB2, 0x2C, 0x14, 0x00 };
124
                BYTE responseBuffer[256];
                DWORD responseLength = 256;
127
128
                if (lReturn == SCARD_S_SUCCESS) {
129
130
                     1Return = SCardTransmit(hCard, SCARD_PCI_TO,
                         kontakty, sizeof(kontakty), NULL,
                         responseBuffer, &responseLength);
                     if (lReturn == SCARD_S_SUCCESS) {
133
                         // Print the response
134
                         printf("Response: □");
                         for (DWORD i = 0; i < responseLength; i++)</pre>
                              printf("%02X", responseBuffer[i]);
                         printf("\n");
139
140
                     else {
141
                         printf("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}send_{\sqcup}APDU_{\sqcup}command \n");
142
143
                }
                else {
145
                     printf("Failed to connect to smart card n");
146
147
149
                BYTE numRecords = responseBuffer[1];
                // Loop through each record
                for (DWORD i = 0; i < numRecords; i++) {</pre>
154
                     // Get the record
                     BYTE record[14];
                     memcpy(record, responseBuffer + 2 + (i * 14),
156
                         14);
157
                     // Extract the phone number
158
                     char phoneNumber[13];
                     for (DWORD j = 0; j < 12; j++) {
                         phoneNumber[j] = record[j];
162
```

```
phoneNumber [12] = '\0'; //\Null-terminate the
                              string
                          // Extract the name length and name
                          BYTE nameLength = record[12];
166
                          char name[15];
167
                          for (DWORD j = 0; j < nameLength; j++) {</pre>
                               name[j] = record[13 + j];
170
                         name[nameLength] = '\0'; // Null-terminate the
                          // Print the contact information
                          \texttt{printf("Phone}\,{}_{\sqcup}\,\texttt{number:}\,{}_{\sqcup}\,\%\,\texttt{s,}\,{}_{\sqcup}\,\texttt{Name:}\,{}_{\sqcup}\,\%\,\texttt{s}\,\texttt{\ \ }\texttt{n}\,\texttt{\ \ },
174
                              phoneNumber, name);
                    }
175
                    SCardDisconnect(hCard, SCARD_LEAVE_CARD);
176
                    SCardFreeMemory(hContext, mszReader);
177
                    SCardReleaseContext(hContext);
178
179
                    printf("SUCCESS");
180
181
                    return 0;
```

Listing 1: Kod programu

# 7 Typy Danych

- SCARDCONTEXT: Jest to wskaźnik kontekstu urządzenia docelowego. Jest to zarazem wersja klasycznego windowsowego hContextu.
- SCARDHANDLE: Jest to handler kontekstu, służy bezpośrednio do obsługi urządzenia.
- DWORD: Jest to uint32\_t (Liczba całkowita 32 bitowa, oznaczona)
- LONG: Jest to int32\_t (Liczba całkowita 32 bitowa, nieoznaczona)
- LPTSTR: Jest to typ danych literycznych (string), służacy jako interfejs, dla LPWSTR, w przypdaku użycia unicode, albo LPSTR, gdy unicode nie jest używany.
- BYTE: Jest to uint8\_t (Liczba całkowita 8 bitowa, oznaczona)

## 8 Komendy użyte

- SCardEstablishContext:

[IN] DWORD ... dwScope: Przyjmuje jedną z wartości: SCARD\_SCOPE\_USER (Operacje dostępu realizowane są w zakresie użytkownika), SCARD\_SCOPE\_SYSTEM (Operacje realizowane są w zakresie systemu. Aplikacje wywołujące muszą mieć odpowiednie uprawnienia, aby móc wykonać jakiekolwiek akcje na danych).

[IN] LPCVOID ... pvReserved1: Miejsce zarezerwowane na przyszłe możliwości użycia.

[IN] LPCVOID ... pvReserved2: Miejsce zarezerwowane na przyszłe możliwości użycia.

[OUT] LPSCARDCONTEXT ... phContext: Handler do instancji menadżera zasobów.

Wartość Zwracana: Jeżeli funkcja zakończy się z sukcesem zwracany jest kod : SCARD\_S\_SUCCESS, w przeciwnym wypadku funkcja napotkała błąd. Wartość błedu można sprawdzić przy pomocy strony microsoftu [1]

- SCardListReaders:

[IN] SCARDCONTEXT ... hContext: Handler menadżera zasobów, identyfikujący jego kontekst, dla zapytania, jego wartość może być ustawiona tylko i wyłącznie poprzez uprzednie zapytanie SCardEstablishContext.

[IN,OUT] LPCSTR ... mszGroups: Opcjonalny parametr umożliwiający ogarniczenie typów zdobytych czytników. Wartość bazowa to null, może ona także wynosić: SCARD\_ALL\_READERS, SCARD\_DEFAULT\_READERS, SCARD\_LOCAL\_READERS, SCARD\_SYSTEM\_READERS.

[OUT] LPCSTR ... mszReaders: Jest to multi-string zawierający w sobie nazwy kolejncych znalezionych czytników. Jeżeli ta wartość jest NULL, zmienna długości bufora jest ignorowana.

[IN,OUT] LPDWORD ... pcchReaders: Jest to zmienna trzymająca wartość dłguości bufora. Zawiera w sobie także wszystkie znaki null. Blok ten musi zostać Dealokowany Ręcznie za Pomocą SCardFreeMemory()

Wartość Zwracana: Jeżeli funkcja zakończy się z sukcesem zwracany jest kod : SCARD\_S\_SUCCESS, w przeciwnym wypadku funkcja napotkała błąd. Wartość błedu można sprawdzić przy pomocy strony microsoftu [1]

#### - SCardReleaseContext:

[IN] SCARDCONTEXT ... hContext: Handler identyfikujący konteks menadżera zasobów.

Wartość Zwracana: Jeżeli funkcja zakończy się z sukcesem zwracany jest kod : SCARD\_S\_SUCCESS, w przeciwnym wypadku funkcja napotkała błąd. Wartość błedu można sprawdzić przy pomocy strony microsoftu [1]

#### - SCardConnectA:

[IN] SCARDCONTEXT ... hContext: Handler identyfikujący konteks menadżera zasobów.

[IN] LPCSTR ... szReader: Nazwa czytnika kart, w który włożona jest karta.

[IN] DWORD ... dwShareMode: Tryb udostępniania czytnika, wraz z kartą, może być ustawiony w tryb: SCARD\_SHAR\_SHARED, SCARD\_SHAR\_EXCLUSIVE, SCARD\_SHARE\_DIRECT

[IN] DWORD ... dwPreferredProtocols: Tryb akceptowanych protokołów połączenia : SCARD\_PROTOCOL\_T0, SCARD\_PROTOCOL\_T1

[OUT] DWORD ... dwPreferredProtocols: Handler identyfikujący aktualnie obsługiwaną kartę

[OUT] DWORD ... pdwActiveProtocol: Aktualny protokół połączenia : SCARD\_PROTOCOL\_T0, SCARD\_PROTOCOL\_T1

Wartość Zwracana: Jeżeli funkcja zakończy się z sukcesem zwracany jest kod : SCARD\_S\_SUCCESS, w przeciwnym wypadku funkcja napotkała błąd. Wartość błedu można sprawdzić przy pomocy strony microsoftu [1]

#### - SCardTransmit:

[IN] SCARDHANDLE ... hCard: Wartość referencji, pozyskana z SCardConnect.

[IN] LPCSCARD\_IO\_REQUEST ... pioSendPci: Wskaźnik do struktury nagłówka protokołu dla instrukcji. Ten bufor ma format struktury SCARD\_IO\_REQUEST, po której następują określone informacje o sterowaniu protokołem (PCI).

W przypadku protokołów T=0, T=1 i Raw struktura PCI jest stała. Podsystem karty inteligentnej dostarcza globalną strukturę T=0, T=1 lub Raw PCI, do której można się odwołać, używając odpowiednio sym-

boli SCARD\_PCI\_T0, SCARD\_PCI\_T1 i SCARD\_PCI\_RAW.

[IN] LPCBYTE ... pbSendBuffer: Wskaźnik na strukturę przekazywaną do karty, dla t0 Wykorzystana jest ta struktura danych

[IN] DWORD ... cbSendLength: Wartośc długości bufora wysyłanego na kartę, podana w bajtach

[IN,OUT] LPSCARD\_IO\_REQUEST ... pioRecvPci: Wskaźnik do struktury nagłówka protokołu dla instrukcji, po którym następuje bufor, w którym można odbierać wszelkie zwrócone informacje o sterowaniu protokołem (PCI) specyficzne dla używanego protokołu. Ten parametr może być NULL, jeśli nie zwrócono PCI.

[OUT] LPBYTE ... pbRecvBuffer: Bufor otrzymany spowrotem z karty, w postaci ciągu bajtów.

[IN,OUT] LPDWORD ... pcbRecvLength: Podaje długość parametru pbRecvBuffer w bajtach i odbiera rzeczywistą liczbę bajtów odebranych z karty inteligentnej.

### Literatura

- [1] Microsoft Error Codes
- [2] Omnikey 5321 documentation
- [3] Microsoft Winscard Documentation