PROJEKT

SYMULACJA SIATKI OPÓŹNIEŃ POCIĄGÓW W ZAMKNIĘTYM OBIEGU STACYJNYM

opracowanie – Krzysztof Wiłnicki pomoc w opracowaniu – Kacper Wilgus

SPIS TREŚCI

Zało	ałożenie projektu.				
1.	Opó	źnienie.	2		
1	.1.	Opóźnienia losowe awaryjne.	2		
	1.1.1	. Awaria części składu.	2		
	1.1.2	. Awaria urządzeń w trasie	2		
1	.2.	Opóźnienia losowe wypadkowe.	2		
	1.2.1	. Przypadek A.	2		
1	.3.	Omówienie zależności.	3		
1	.4.	Karta zależności czasowych.	4		
2.	Poci	ąg.	5		
2	.1.	Przepustowość.	5		
2	.2.	Pasażerowie.	6		
2	.3.	Oznaczenie.	6		
2	.4.	Aktualne opóźnienie.	6		
2	.5.	Dodatkowe informacje.	7		
3.	Stacj	a.	7		
4.	Szlał	K.	8		
5.	Uwa	gi dodatkowe.	8		

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Wstępna wizualizacja przedstawiająca bieg pociągów w czasie rzeczywistym	naniesionych na mapę
obiegów stacyjnych.	7
Rysunek 2. Niepoprawna mapa obiegów stacyjnych – sytuacja 1.	7
Rysunek 3. Niepoprawna mapa obiegów stacyjnych – sytuacja 2.	7

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONE ZOSTAŁY ELEMENTE NIEZAKWALIFIKOWANE DO ADAPTACJI W PODSTAWOWEJ WERSJI PROJEKTU!

Założenie projektu.

Założeniem projektu jest przedstawienie skutków niedokładnego (względnie losowego) planowania ruchu pociągów, a także pokazanie złożoności opóźnień wynikających z wypadków losowych i ich wpływu na całą sieć połączeń.

no że pociąg robi brum zabije sobie człowieka i jak bardzo wpływa to na opóźnienie tego i innych pociągów

Symulacja zakłada bardzo uproszczony model siatki połączeń składający się ze stacji początkowych i końcowych, linii jedno- i dwutorowych o różnych parametrach oraz składów pociągów o różnych parametrach.

1. Opóźnienie.

Kluczowym parametrem wpływającym na płynność przeprowadzania symulacji i różnicę między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi będą rodzaje opóźnień, wszystkie 10 z nich zostało przybliżone poniżej. Opóźnienia stają się tym samym głównym agentem opisywanej symulacji.

1.1. Opóźnienia losowe awaryjne.

- 1.1.1. Awaria części składu.
 - AL awaria lokomotywy
 uszkodzenie hamulca pomocniczego, uszkodzenie silników tyrystorowych,
 uszkodzenie pantografu etc.
 - AW_P awaria wagonu poważna
 uszkodzenie przewodu pneumatycznego, uszkodzenie sprzęgu podstawowego,
 uszkodzenie wózka etc.
 - AW_s awaria wagonu _{symboliczna} uszkodzenie węzła AC, uszkodzenie szafy automatyki etc.
- 1.1.2. Awaria urządzeń w trasie.
 - ASRK awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym (dotyczy tylko stacji)
 - ASEM awaria semafora dowolnego typu
 jazda na sygnał zastępczy bądź z pominięciem syngału S1 "Stój"

1.2. Opóźnienia losowe wypadkowe.

1.2.1. Przypadek A.

• **WCZ** – wypadek z udziałem człowieka / zwierzęcia

• **WPO** – wypadek z udziałem pojazdu

ZWA – złe warunki atmosferyczne

PRZ – przyczyny związane z działalnością przewoźnika kolejowego

• **ZIN** – przyczyny związane z działalnością zarządcy infrastruktury

1.2.2. Przypadek B.

Nieklasyfikowany.

1.3. Omówienie zależności.

Każde z opóźnień posiada swoją charakterystykę uproszczoną do 4 podstawowych składowych:

- wypadkowej czasu
 dla agenta docelowego oraz innych na TYM SAMYM SZLAKU W TEJ SAMEJ RELACJI
 [gdzie A--B!= B--A] oznaczenia szlaków w dalszej części
- prawdopodobieństwa wystąpienia wskaźnik PROB
- spadku priorytetu trasowego wskaźnik SPT
- o dodatkowych uwag.

UWAGA! W czasie symulacji nie przewiduje się odwoływania pociągów – każdy skład ma swoje stacje: początkową i końcową bez możliwości ich zmiany.

Przykładowo: awaria lokomotywy jest jedną z poważniejszych przyczyn, taka sytuacja wymaga bowiem zastąpienia lokomotywy pierwotnej, przy tym zapewnienia nowej drużyny trakcyjnej. Optymalne rozwiązanie nakłada tym samym na skład względnie duże opóźnienie. Dodatkowo pociąg taki blokuje przez pewien czas szlak główny, generując opóźnienie innych składów.

1.4. Karta zależności czasowych.

	wypadkowa czasu		PROB		SPT	uwagi	
	agent		inne	min	тах	Jr i	awagi
		k 1-3	$\frac{1}{7} * AGENT [min]$				dla przepustowaća
AL*	$\frac{1}{2} * T_C [min]$	k 4-6	$\frac{1}{12} * AGENT [min]$	0.05	0.1	min	dla przepustowości klasy poniżej II, wypadkową należy przemnożyć przez 1,5
		k 7-10	$\frac{1}{15} * AGENT [min]$				
AWP	$\frac{1}{6} * T_C [min]$	k 1-2	$\frac{1}{5} * AGENT [min]$	0.02	0.04	-1	dla przepustowości klasy poniżej II, wypadkową należy przemnożyć przez 1,1
		k 3-4	$\frac{1}{8} * AGENT [min]$				
AWS	20 min	k 1-2	10 min	0.15	0.25		
71110		k 3	5 min				
ASRK	20 min	k 1	10 min	0.3	0.3 0.35	-1	
7.0	20 min	k 2-3	5 min				
ASEM	10 min	k 1	7 min	0.45	0.5		
7.02	20	k 2	3 min				
	$2*T_C[min]$	k 1-4	$\frac{1}{12} * AGENT [min]$				dla przepustowości klasy poniżej II, wypadkową należy przemnożyć przez 2
WCZ*		k 5-8	$\frac{1}{18} * AGENT [min]$	0.01	0.05	min	
		pozostałe	$\frac{1}{24} * AGENT [min]$				prokurator i policja
	$\frac{3}{2} * T_C [min]$	k 1-3	$\frac{1}{12} * AGENT [min]$		005 0.01	min	dla przepustowości klasy poniżej II, wypadkową należy przemnożyć przez 1,3
WPO*		k 4-6	$\frac{1}{18} * AGENT [min]$	0.005			
		pozostałe	$\frac{1}{24} * AGENT [min]$				prokurator i policja
ZWA	$\frac{1}{6} * T_C [min]$	k 1-2	$\frac{1}{12} * AGENT [min]$	0.2	0.3		
		k 3	$\frac{1}{18} * AGENT [min]$	0.2			
PRZ	$\frac{1}{15} * T_C [min]$	k 1-2	$\frac{1}{12} * AGENT [min]$	0.75	0.8		
	15	k 3	$\frac{1}{18} * AGENT [min]$				
ZIN	$\frac{1}{14} * T_C [min]$	k 1-2	$\frac{1}{12} * AGENT [min]$	0.75	0.8		
		k 3	$\frac{1}{18} * AGENT [min]$				

Tabela 1. Przedstawienie zależności między rodzajem opóźnienia a jego charakterystyką.

Użyte oznaczenia:

* – oznaczenie poważnego opóźnienia

k n - m – n, m numeruje kolejne *pociągi* za agentem opóźnionym,

 $T_{\mathcal{C}}\left[min
ight]$ — czas całkowity przejazdu pociągu [w minutach] [parametr pociągu],

AGENT – odniesienie do rubryki agent wypadkowej czasu,

min – minimalna wartość priorytetu.

Wszystkie ułamki zaokrąglane są w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Opóźnienie w zamyśle obiektu pociągu dotyczy obliczania dodatkowego czasu przejazdu względem T_c . Na koniec symulacji opóźnienie dla każdego pociągu przedstawiane jest na 4 sposoby:

- o liczbowa wartość opóźnienia w minutach (oraz jej stopień zaawansowania),
- o całkowity czas przejazdu po uwzględnieniu opóźnienia,
- o różnica względna wyrażana w procencie T_c ,
- o odchylenie od średniego opóźnienia wszystkich pociągów na koniec symulacji.

2. Pociąg.

Obiektami nominalizowalnymi przez opóźnienia-agentów, poruszającymi się po wirtualnej mapie obiegów stacyjnych (z założenia początkowego) są *pociągi*. Każdy z tego typu obiektów posiada następujący zestaw parametrów wpływający na płynność jazdy, efektywność rozkładową oraz ostateczną moc opóźnienia:

2.1. Przepustowość.

Każdy *pociąg* symbolizuje liczbowo ilość przystanków pośrednich (niewliczanych do danych symulacyjnych) oraz średni czas postoju na takowych. Dane te w pierwotnej wersji wprowadzane są losowo, a na ich podstawie wyliczana jest względna przepustowość końca szlaku (ilość kilometrów pozostająca za *pociągiem* na szlaku wg parametryzacji priorytetowej) wg poniższego wzoru:

$$P_{max} = \frac{V_{max}}{S_P * T_P}$$

gdzie $V_{max}-p$ rędkość maksymalna, S_P-i lość przystanków pośrednich, T_P- średni czas postoju

Ilość kilometrów konwertowana jest następnie na wektor odległościowy za pojazdem wstrzymujący kolejny pojazd w kolei od najechania nań. Przepustowość ostatecznie nie wpływa na zmianę czasu opóźnienia obiektu poszkodowanego, a raczej obiektów nieposzkodowanych.

2.2. Pasażerowie.

Każdy pociąg posiada 3 parametry opisujące jego nabytą frekwencję. Są to:

- średnia ilość pasażerów wyznaczana losowo dla każdego generowanego obiektu\
- o maksymalna pojemność (wytyczona) jako parametr domyślny ładunku pasażerskiego
- o frekwencja względna wyznaczana wg poniższego wzoru:

$$Q_F = \frac{PAS}{PAS_{max}} * 100\%$$

gdzie PAS – średnia ilość pasażerów, PAS_{max} – maksymalna pojemność pojazdu

Dodatkowo, w oknie dialogowym dodatkowej informacji (punkt 2.4, rysunek 1.) pokazywana będzie symboliczna *gwiazdkowana* ocena ruchu pociągu (wyliczana prostym algorytmem zmiany ze względu na nabyte opóźnienia – ilość i łączny czas niedogodności.

2.3. Oznaczenie.


Oznaczenie pociągu opierać się będzie na symbolicznym przyporządkowaniu go do kategorii stanowiącej charakterystykę przewozową. Nazwy i skrótowce komunikacyjne nadawane będą w sposób określony realnymi wytycznymi planowania ruchu przewozowego wg *Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągowego* Ir-1 (PKP PLK SA). Nazwa rozkładowa pociągu składa się w takim wypadku z 2 członów alfanumerycznych. Pierwszy człon oznacza typ handlowy i przewozowy pociągu (przykładowo *pociąg towarowy* bądź *pociąg pasażerski*). Drugi człon odpowiada 5- lub 6-cyfrowemu numerowi handlowemu – dokładne złożenie numeru opisane jest wg wspomnianej *Instrukcji* Ir-1.

Oznaczenia te nie będą wykorzystywane w docelowej logice symulacyjnej.

2.4. Aktualne opóźnienie.

Opóźnienie zebrane w trakcie biegu *pociągu* zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1.4 dokumentu będzie wyświetlane w czasie rzeczywistym symulacji w sposób wizualnie zrozumiały. Proces identyfikacji obrazowej nie został dotychczas zamówiony (tym samym nie został rozpoczęty). W momencie aktualizacji symulacji znany będzie także powód opóźnienia wstrzymujący *pociąg* od ruchu.

Prototyp wizualizacji obrazującej ww. zasady symulacji wygląda następująco:



Rysunek 1. Wstępna wizualizacja przedstawiająca bieg pociągów w czasie rzeczywistym naniesionych na mapę obiegów stacyjnych.


Na rysunku zauważamy także element charakterystyczny dla *pociągu* – okno dodatkowej informacji. Dedykowane dla każdego *pociągu*, generowane w czasie rzeczywistym.

2.5. Dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje obejmują stację początkową biegu, stację końcową, aktualną prędkość akutalizowaną schematycznie z każdą sekundą symulacji, (ewentualnie) aktualny kierunek biegu pociągu oraz (ewentualnie) wskaźnik PRI – wskazanie względne priorytetu w momencie aktualizacji.

3. Stacja.

Pojęcie zamkniętego obiegu stacyjnego oznacza jednoznacznie sieć, w której punktami końcowymi są stacje, z żadnej z których nie wybiega półprosta do stacji niewidocznej na schemacie. Nieprawidłowym jest także pozostawienie stacji bez jakiegokolwiek połączenia (tzw. punkt ślepy sieci domkniętej). Poprawna sytuacja przedstawiona została na rysunku 1. w punkcie 2.4. Poniżej zobrazowane są 2 różne sytuacje – obie niepoprawne:



Rysunek 2. Niepoprawna mapa obiegów stacyjnych – sytuacja 1.

Rysunek 3. Niepoprawna mapa obiegów stacyjnych – sytuacja 2.

Parametryzacja stacji opiera się o 4 główne składniki:

- \circ S ilość pociągów obecnych w momencie aktualizacji (z założeniem $S < \mathcal{C}_{max} 1$)
- \circ C_{max} maksymalna pojemność stacji na godzinę wyznaczana za pomocą wzoru

$$C_{max} = \left[\frac{K * T_{wym}}{60} \right]$$

gdzie K – ilość krawędzi peronowych, $T_{wym}[min]$ – średni czas wymiany pasażerskiej

4. Szlak.

Wszystkie linie kolejowe zaznaczone na wizualizacji symulacyjnej są zbudowane w ten sam sposób z odróżnieniem linii jedno- i dwutorowych. Pierwsze zaznaczane są jedną linią odcinkową między kolejnymi stacjami – drugie kreślone zostają poprzez dwa równoległe odcinki międzystacyjne. Rozróżnienie widać to na rysunkach 1.-3.

Ponadto, linie kolejowe posiadają własną klasyfikację przepustowości, której klasami interfejsu jest priorytetowość przejazdów:

priorytet	sytuacja użytkowania	opis szczegółowy
S	priorytet bezklasowy	priorytetyzuje się tylko pociągi o V _{max} > 160 km/h (bez kategoryzacji opóźnień), reszta pojazdów jedzie zgodnie z kolejnością pozarozkładową
Υ	priorytet klasowy zerowy	priorytetyzuje się tylko pociągi o V _{max} > 160 km/h (bez kategoryzacji opóźnień), reszta pojazdów jedzie zgodnie z kolejnością pozarozkładową
Y _A	priorytet klasowy A	priorytetyzuje się pociągi o V _{max} > 120 km/h i pociągi nieopóźnione, reszta pojazdów jedzie zgodnie z kolejnością pozarozkładową
Y _D	priorytet klasowy D	priorytetyzuje się pociągi o V _{max} > 100 km/h i pociągi nieopóźnione, reszta pojazdów jedzie zgodnie z kolejnością pozarozkładową
ww	status nadzwyczajny	priorytetyzuje się tylko pociągi o statusie nadzwyczajnym i V _{max} > 100 km/h, reszta pojazdów jedzie zgodnie z kolejnością pozarozkładową (bez uwzględnienia opóźnień)
Z	priorytet bezklasowy awaryjny	używany w przypadku awarii urządzeń SRK

Klasyfikacja priorytetowa nie będzie używana w pierwotnie zamówionej wersji symulacji.

5. Uwagi dodatkowe.