AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI

KATEDRA AUTOMATYKI

PRACA DYPLOMOWA

TomaszTęcza

KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

TEMAT: PROJEKT, IMPLEMENTACJA I TESTOWANIE WYBRANEGO REGULATORA ROZMYTEGO

	pracapod kierunkiem
Ocena:	drhab. İnż. AntoniegoLigęzy

KRAKÓW 1998

Spistreści.

Spisrysunków

IDALNA, C) W KSZTAŁCIE DZWONU12
RYS. 3.1WEWNĘTRZNA STRUKTURA FLC W UKŁADZIE STEROWANIA20
RYS. 3.2.FUNKCJE PRZYNALEŻNOŚCI ZBIORÓW ROZMYTYCH ODNIESIENIA REPREZENTUJĄCE ZMIENNE LINGWISTYCZNE: DODATNI, W PRZYBLIŻENIU ZERO, UJEMNY. TE TRZY ZMIENNE LINGWISTYCZNE TWORZĄ ZBIÓR TERMINU UCHYB. SYMBOL µ UCHYBU OZNACZA FUNKCJĘ PRZYNALEŻNOŚCI ZBIORU ROZMYTEGO ODNIESIENIA ZWIĄZANĄ Z DOWOLNYMI ZMIENNYMI LINGWISTYCZNYMI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZBIORU TERMINU UCHYB. WSZYSTKIE TRZY ZBIORY ROZMYTE SĄ OKREŚLONE NA TEJ SAMEJ PRZESTRZENI [-1,1]
RYS. 3.3.FUNKCJE PRZYNALEŻNOŚCI ZBIORÓW ROZMYTYCH ODNIESIENIA ZWIĄ- ZANE ZE ZBIORAMI TERMINU UCHYBU E, ZMIANY UCHYBU A E I ZMIANY STEROWANIA A U STOSOWANEW BAZIE REGUŁ W TABELI 3.2.KAŻDY ZBIÓR TERMINU ZAWIERA SIEDEM ETYKIET LINGWISTYCZNYCH DUŻY DODATNI (DD), ŚREDNI DODATNI (SD), MAŁY DODATNI (MD), ZERO (Z), MAŁY UJEMNY (MU), ŚREDNI UJEMNY (SU)I DUŻY UJEMNY (DU). WSZYSTKIE ZBIORY ROZMYTE ODNIESIENIA SĄ OKREŚLONE NA PRZESTRZENI [-1,1]
RYS. 3.4.OBLICZANIE POZIOMU ZAPŁONU I-TEJ REGUŁY: A) ZMIENNE WEJŚCIOWE FLC PRZYJMUJĄ WARTOŚCI NIEROZMYTE U1=X1*I U2=X2*; STOSUJE SIĘ WYRAŻENIE 3.5; B) ZMIENNE WEJŚCIOWE FLC PRZJMUJĄ WARTOŚCI ROZMYTE U1=A1I U2=A2; STOSUJE SIĘ WYRAŻENIE 3.6
RYS. 3.5.REPREZENTACJA GRAFICZNA ALGORYTMU WNIOSKOWANIA: WEJŚCIE NIEROZMYTE X1*=E(K)I X2*=∆ E(K); METODA WYOSTRZANIA MOM;,WYJŚCIE NIEROZMYTE JEST WYPROWADZONE PRZEZ BAZĘ REGUŁ FLC I RÓWNA SIĘ Y*=∆ U(K)
RYS. 5.1-ZALEŻNOŚC POMIĘDZY RUCHEM OBROTOWYM A LINIOWYM W SILNIKU. 36
RYS. 5.2- SCHEMAT TWORNIKA SILNIKA37
RYS. 5.3- SCHEMAT OBWODUSILNIKA38
RYS. 6.1- SCHEMAT SYSTEMUSTEROWANIA I SYMULACJI DLA REGULATORA FLC TYPU PI
RYS. 6.2- MATLABOWSKI SCHEMAT MODELU SILNIKA43
RYS. 6.3- SCHEMAT SYSTEMUSTEROWANIA I SYMULACJI DLA REGULATORA FLC TYPU PD
RYS. 7.1-OGÓLNY WYGLĄD EDYTORA FIS DLA ZMIENNEJ DCMAM248
RYS. 7.1-OGÓLNY WYGLĄD EDYTORA FIS DLA ZMIENNEJ DCMAM248 RYS. 7.2- EDYTOR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI - MEMBERSHIP FUNCTION EDITOR. 50
RYS. 7.2- EDYTOR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI - MEMBERSHIP FUNCTION EDITOR. 50 RYS. 7.3- ZBIORY FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI DLA FLC TYPU PI: A) BŁĄD, B) PO-

RYS. 7.6- WPŁYW METODY WYOSTRZANIA NA STABILIZACJĘ OBROTÓW DLA FLC TYPU PI57
RYS. 7.7- RULE VIEWER58
RYS. 7.8- POWIERZCHNIA ZALEŻNOŚCI ZMIENNEJ ZMIANA_STEROWANIA OD ZMIENNYCH WEJŚCIOWYCH DLA FLC TYPU PI58
RYS. 7.9- OGÓLNY WYGLĄD EDYTORA FIS DLA ZMIENNEJ DCMAMDAN59
RYS. 7.10- ZBIORY FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI DLA FLC TYPU PD: A) BŁĄD, B) ZMIA- NA_BŁĘDU, C) STEROWANIE62
RYS. 7.11- WPŁYW METODY WYOSTRZANIA NA ZACHOWANIE SIĘ OBIEKTU DLA FLC TYPU PD
RYS. 7.12- ZALEŻNOŚĆ ZMIENNEJ WYJŚCIOWEJ OD ZMIENNYCH WEJŚCIOWYCH DLA FLC TYPU PD64
RYS. 8.1- PRZEBIEGI DLA PRACY SILNIKA BEZ OBCIĄŻENIA PRZY STEROWANIU FLC TYPU PI: A) PRĘDKOŚĆ, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) POCHODNA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE, F) ZMIANA STEROWANIA
RYS. 8.2- PRZEBIEG ROZRUCHU SILNIKA DLA RÓŻNYCH WARTOŚCI ZADANYCH OBROTÓW PRZY STEROWANIU FLC TYPU PI
RYS. 8.3- PRZEBIEGI PRACY SILNIKA DLA OBCIĄŻENIA SKOKIEM JEDNOSTKOWYM W CHWILI T=3SPRZY STEROWANIU FLC TYPU PI: A) PRĘDKOŚĆ, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) POCHODNA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE67
RYS. 8.4- PRZEBIEGI PRACY SILNIKA DLA PRZYŁOŻONEGO OBCIĄŻENIA SKOKIEM JEDNOSTKOWYM I FALĄ PROSTOKĄTNĄ PRZY STEROWANIU FLC TYPU PI: A) PRĘDKOŚĆ, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) POCHODNA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE, F) ZMIANA STEROWANIA
RYS. 8.5- PRZEBIEGI PRACY SILNIKA DLA OBCIĄŻENIA FALĄ PROSTOKĄTNĄ PRZY STEROWANIU FLC TYPU PI: A) PRĘDKOŚĆ, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) POCHODNA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE, F) ZMIANA STEROWANIA70
RYS. 8.6- PRZEBIEGI DLA ROZRUCHU SILNIKA BEZ OBCIĄŻENIA PRZY STEROWANIU REGULATOREM FLC TYPU PD: A) OBROTY, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) ZMIANA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE72
RYS. 8.7- PRZEBIEG ROZRUCHU SILNIKA DLA RÓŻNYCH WARTOŚCI ZADANYCH OBROTÓW PRZY STEROWANIU FLC TYPU PD
RYS. 8.8- PRZEBIEGI DLA SILNIKA PRZY OBCIĄŻENIU PRZYŁOŻONYM W TRAKCIE ROZRUCHU DLA STEROWANIA FLC TYPU PD: A) OBROTY, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) ZMIANA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE74
RYS. 8.9- PRZEBIEGI DLA SILNIKA PRZY OBCIĄŻENIU FALĄ PROSTOKĄTNĄ I SKO- KIEM JEDNOSTKOWYM DLA STEROWANIA FLC TYPU PD: A) OBROTY, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) ZMIANA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE
RYS. 8.10- PRZEBIEGI PRACY SILNIKA DLA OBCIĄŻENIA FALĄ PROSTOKĄTNĄ PRZY STEROWANIU FLC TYPU PD: A) PRĘDKOŚĆ, B) PRĄD, C) BŁĄD, D) ZMIANA BŁĘDU, E) NAPIĘCIE
RYS. 8.11- PORÓWNANIE DZIAŁANIA REGULATORA ROZMYTEGO Z REGULATOREM KONWENCJONALNYM PRZY STAŁYM OBCIĄŻENIU78

RYS. 8.12 - PORÓWNANIE DZIAŁANIA REGULATORA ROZMYTEGO Z REGULATOREM KONWENCJONALNYM PRZY OBCIĄŻENIU IMPULSOWYM78
RYS. 8.13 PORÓWNANIE DZIAŁANIA REGULATORA ROZMYTEGO Z REGULATOREM KONWENCJONALNYM PRZY OBCIĄŻENIU W FORMIE FALI PROSTOKĄTNEJ 79
Spistabel
TABELA 3.1- PRZYKŁAD BAZY REGUŁ PROSTEGO FLC19
TABELA 3.2.POPRAWIONA BAZA REGUŁ FLC DO STEROWANIA OBIEKTÓW APROK- SYMOWANYCH PRZEZ UKŁAD PIERWSZEGO RZĘDU Z CZASEM RZECZYWISTYM22
TABELA 7.1- ZBIÓR REGUŁ DLA REGULATORA FLC TYPU PI54
TABELA 7.2- ZBIÓR REGUŁ DLA REGULATORA FLC TYPU PD62
TABELA 8.1- WPŁYW CZYNNIKÓW SKŁADOWYCH REGULATORA NA ZACHOWANIE SIĘ OBIEKTU I EFEKTYWNOŚĆ STEROWANIA81

Wstęp

Cel pracyi uzasadnieniewyborutematu

Zagadnienialogiki rozmyteji sterowaniarozmytego, w przeciwieństwiedo logiki klasyczneji konwencjonalnejteorii sterowania, są stosunkowonowei ulegająciągłej ewolucji. Literaturatej dziedziny stale się powiększa, lecz nie ma w niej zbyt wielu publikacji, które traktowałyby sterowanie rozmyte od strony prostego, a jednocześnie praktycznegozastosowania. Sterowanierozmyte, które majuż zastosowaniew przemyśle, jest godneuwagi ze względuna odmienny, nowatorski charakter, jak i na fakt wykorzystania wiedzy zapisanej w sposóblingwistyczny bezpośrednio do procesuregulacji.

Celem pracy jest zaprojektowanie, za implementowanie i przetestowanie wybra nego regulatora rozmytego. Podstawowym założeniem jest sprawdzenie, czy zaprojek towany regulator jest przynajmniej równie skutecznyjak regulator konwencjonalny. Ponadto przeprowadzone zostaną:

- praktycznaanaliza procesusyntezyregulatora,
- analiza elementówstrojenia,
- ocena skuteczności zaprojektowanego regulatora i porównanie z regulatorem konwencjonalnym,
- zebranieuzyskanychw trakciepracydoświadczeń.

W związkuz tym, że pracama charaktertestowyi eksperymentalny, zostanąpokazanezarówno plusy jak i minusy sterowania rozmytego. W pracy zostanie położony nacisk na przebadanie pracy samego regulatora, a nie na najefektowniejsze sterowanie konkretnymobiektem. Praca ma również pokazać, że logika rozmytajest łatwa do zrozumienia a sterowanie rozmytebardzo elastyczne pod względemstrojenia, toleruje jednocześnie nie precyzyjność informacji. Pokaże w jaki sposób można wykorzystać wiedzę wyrażonąw języku naturalnym bezpośrednio do syntezy regulatora.

Zakrespracy

W zakrespracy wchodzi dokładneprzedstawienie zagadnień logiki rozmytej jak i jej praktycznezastosowaniedo sterowaniakonkretnymobiektem. W rozdziale drugim przedstawiona jest historia rozwoju logiki rozmytej jak i sterowania rozmytego, począwszy od początkuw latachsześćdziesiątycha skończywszy na chwili obecnej. Rozdział ten przedstawia również podstawy teorii logiki rozmytej, różnice pomiędzy klasyczną teorią zbiorów a teorią zbiorów rozmytych. Rozdział trzeci wchodzi już w zagadnienia sterowania rozmytego. Po krótkim porównaniu ze sterowaniemkonwencjonalnym, uwaga skupia się już na samymregulatorze rozmytym. Wyjaśniona jest jego struktura i zasada działania, opisany sposób projektowania oraz bardzo ważny w tej dziedzinie proceswnioskowania. Rozdział kończy się bardzo przydatnymopisempodstawowegoalgorytmuwnioskowania. Rozdział czwarty to w pewnymsensie rozwinię cie rozdziału trzeciego. Opisuje bowiem już całe modele rozmyte, ich rodzaje, postępy w rozwoju oraz bezpośrednie podejście do konstruowania modeli lingwistycznych. Rozdział piąty to krótki opis wybranegomodelu sterowanegoobiektu- silnika obcowzbudnego prądu stałego - zawierający opis matematyczny oraz parametry wewnętrzne silnika. Rozdział szósty wyjaśnia sposób w jaki został zamodelowany system do sterowania i symulacji obiektemsilnika. Natomiastrozdział siódmyto szczegółowy opis całego procesu strojenia regulatora rozmytego, doboru parametrów i nastaw. W ósmym rozdziale zawartesą wyniki przeprowadzonych testów sterowania oraz komentarzedotycząceefektywności tegosterowania. Zamieszczonejest również porównanie z regulatorem konwencjonalnym. Rozdział dziewiąty zawiera podsumowanie pracy i wnioski dotycząceprzydatności sterowaniarozmytego.

Historia rozwoju i teoria logiki rozmytej

Historiarozwojui stanaktualny

Minęło ponad trzydzieści lat od sformułowania podstaw teorii zborów rozmytych przez Lotfi A. Zadeha z Uniwersytetu Kalifornijskiego [1]. W ciągu ostatniego ćwierćwieczateoria ta znakomiciesię rozwinęła, wkraczajączarównodo wielu działów matematyki (topologia, teoria miary, lingwistykai in.), techniki (automatyka, robotyka, informatyka, sztuczna inteligencja), jak również do ekonomii i wielu innych dziedzin. Jednymz najbardziej widocznychdowodówprzydatności teorii zbiorów rozmytychjest jej zastosowanie w technice sterowania i systemachekspertowych o rozmaitym prze znaczeniu, a ostatnio w technologii maszyn. Zadeh, w swoich kolejnych publikacjach z lat 1968 i 1973, przedstawił istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych pojęcia, takie jak: zmienna lingwistyczna (*linguistic variable*), funkcja przynależności (*membership function*), rozmyte zdania warunkowe (*fuzzy conditional statemen*), złożeniowa reguła wnioskowania (*compositional rule of inference*) czy algorytm rozmyty (*fuzzyalgorithm*) [2, 3].

PraceZadeha, uważanegoza ojca logiki rozmytej, były silnym impulsemdo zastosowań teorii zbiorów rozmytych w najróżnorodniejszych dziedzinach, od biologii i medycyny, przez nauki społecznei ekonomię, do nauk przyrodniczych i technicznych. Już na początku lat siedemdziesiątych podjęto próbę zastosowania nowej teorii do sterowania procesami technologicznymi. Początkowym centrum badawczym w tej dziedzinie był Queen Mary College (Londyn).

Począwszy od pierwszego zastosowania regulatorów rozmytych do sterowania ciśnieniem pary w kotle i szybkością silnika parowego przez Mamdaniego w 1974 r., w rozwoju dziedziny logiki rozmytej możnawyróżnić dwa główne okresy [4]. Pierwszy okresobej mowałek sperymentyna skalę laboratoryjną i prototypowe stanowiska, a drugi instalacje przemysłowe.

Jak już wspomnianoMamdanijako pierwszyzaproponowałzastosowanieapara tu zmiennych lingwistycznych do syntezy regulatorów rozmytych. Drugi eksperyment to sterowanieprocesemgrzewczymwody, przeprowadzonyprzez Kickertai Van Nauta Lemke w 1976 r [5]. Następnie Pappis i Mamdani (1977 r.) [6] zastosowali regulator rozmyty do sterowania ruchem ulicznym na prostym skrzyżowaniu dwupasmowych jezdni. Regulator rozmyty uzyskał lepsze wskaźniki niż regulator konwencjonalny.

W tym samym roku dwie niezależne grupy badaczy: pierwsza z nich to Tong, Beck, Latten[7], a drugato Yagishita, Itoh, Sugeno[8], opisały zastosowaniesterowania rozmytegodo oczyszczania wody. Również w 1977 r. Van Lauta Lemkę, van Amerongen i van der Veen zaprojektowali autopilota statków ze wspomaganiem systemu rozmyte go wnioskowania. W tym okresie powstały też pierwsze praceteoretyczne polskich naukowców, Kacprzykai Pedrycza, dotyczącelogiki rozmytej[9].

Wpływ na rozwój teorii zbiorów rozmytych w latach osiemdziesiątych miały dwa zdarzenia. Pierwsze z nich to zastosowanie regulatora rozmytego dla sterowania istniejącą instalacją przemysłową pieców obrotowych w cementowni (Dania, 1979 r.), opisane przez Larsena w 1980 r [10]. W tym eksperymencie regulator rozmyty wykorzystywał wiedzę operatora, zapisanąw tzw. protokole sterowania. Okazało się, że zastosowanie regulatora rozmytego pozwoliło na poprawę sterowania, jak również na pewneoszczędności paliwa w wyżej wymienionych piecach. Odpowiednie urządze nia i oprogramowanie zostało wykonane przez duńska firmę Smith i spółka. Drugie zdarzenieto pierwszaw Japonii (Sendai, 1985 r.), na tak dużąskalę, zakończonasukce semadaptacja regulatora rozmytegodo sterownia kolejką podziemną. Te bardzo ważne eksperymenty na rzeczywistych instalacjach przemysłowych pokazały, że analogiczne zastosowania będąmożliwe w bliskiej przyszłości.

Drugi okres rozpoczął się w połowie lat osiemdziesiątych i objął szerokagamę przemysłowych zastosowań, które dokonały również przełomuw sposobie konstruowa nia złożonych układów elektronicznych. Jako pierwsze należy wymienić zastosowania systemówopartych na zbiorach rozmytych opracowane przez firmę Matsushita Electric Ind. do konstrukcji pralek automatycznych. Regulatory rozmyte decydują czy ładunek prania jest mały czy też duży. Decydują też o długości prania na podstawie stopnia zabrudzenia mierzonego przez specjalne sensory. One to decydują również jakich deter gentówi ile wody należyużyć, w celu optymalnegowykonania takiego prania.

Ta samafirma wprowadziła na rynek interesujący odkurzacz, któregossanie jest regulowane za pomocą regulatora rozmytegow zależności od stopnia zabrudzenia odkurzanej powierzchni. Firma Mitsubishi Heavy Industry opracowała systemk limatyzacji pomieszczeń, bazujący na technikach zbiorów rozmytych. Uzyskano rewelacyjne obniżenie zużycia energii (ok. 24%) w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Firma Sanyo Fisher's wprowadziła na rynek kameręvideo 8 mmstosujączbiory rozmyte do automatycznego ogniskowania i określania warunków świetlnych. Innym osiągnięciem w tej dziedzinie jest elektroniczny stabilizator obrazu opracowany we wspomnianej już firmie Matsushita W połowie lat osiemdziesiątych pojawiły się również

pierwszedoniesieniao opracowaniustruktury układuscalonegoopartegona logice rozmytej - *FuzzyChip*. W 1989r. powstał pierwszytaki procesorskonstruowany przez firmę Togai Infralogic (Irvine, USA).

Jednymz najbardziej spektakulamychosiągnięć ostatnich lat w dziedzinie sterowania rozmytego jest zaprojektowanie i wykonanie przez Sugeno modelu helikoptera bezzałogowego reagującego na rozmytero zkazy przekazywanemu drogą radiową.

Ponadtodo dnia dzisiejszegozastosowanoteż sterowanierozmytew wielu złożonych procesach przemysłu metalowego. Szczególnie interesującesą zastosowania metod zbiorów rozmytych w przemyślesamochodowym. Dotyczy to na przykład automatycznych przekładni biegów, układów zapobiegających blokowaniu hamulców, sterowania silnika i innych układów samochodu. Do przemysłowych zastosowań wyżej wymienionych metod należy zaliczyć sterowanie rozmyte oczyszczalnią wody i ścieków, sterowanie rozmyteróżnego rodzaju procesami grzewczymi i wiele innych. Inne zastosowania systemów bazujących na teorii zbiorów rozmytych to: systemy wspomagania decyzji, rozmyte systemy ekspertowe, zastosowanie tych systemów w rozpoznawaniu mowy, obrazów, wspomaganiu diagnozy medycznej, ekonomii, lingwistyce i innych dziedzinach. Obecnie dziedzina logiki rozmytej jest jedną z najszybciej rozwijających się i znajdującej rozwijających corazszerszej gamieo ferowanych produktów.

Podstawowępojęciateoriizbiorówrozmytych

Przed zaprezentowaniem podstawowych pojęć teorii zbiorów rozmytych, zosta nie przedstawioneczym zajmuje się ta teoria i dlaczegojej znaczenie jest takie ważne a następnie omówiona będziejej geneza.

W życiu codziennymczłowiek ma do czynienia z niedoskonałością informacji. W tym przypadkuzostanie ona ograniczonado jednej formy jaką jest niepewność rozmyta. Informacje w warunkachniepewności rozmytej można napotkać częstow języku naturalnym, którą można krótko nazwać informacją lingwistyczną. Jako przykład może posłużyć różnica pomiędzy precyzyjną informacją numeryczną a nieprecyzyjną informacją lingwistyczną. Informacja numeryczna to na przykład stwierdzenie: wzrost chłopca wynosi 160 cm. Przykład informacji lingwistycznej to określenia wzrostujak: "wysoki", "bardzoniski" itp., któresą zrozumiałedla człowieka, ale trudnedo wyraże nia w postaci liczbowej. Każdez wyżej wymienionychokreśleń lingwistycznych stano wi pojęcie nieostre, niejednoznaczne, rozmyte, co odpowiada angielskiemu terminowi fuzzy. Stądpochodzi nazwa fuzzyset, w języku polskim zbiór rozmyty.

Należy tutaj zauważyć, że do czasu sformułowania teorii zbiorów rozmytych, komputerymogły prawiew całości wykorzystywaći przetwarzaćinformacjęnumeryczną, natomiast informację lingwistyczną w bardzo niewielkim stopniu. Stąd też m.in. wynikła potrzebastworzenia aparatumatematycznego, który umożliwiałby przetwarzanie informacji lingwistycznejdla celów wspomaganiadecyzji. Takim narzędziemsłużą cym do formalizowania przybliżonegownioskowania w otoczeniu nieostrych terminów jest teoria zbiorów rozmytych. Stworzyła ona możliwość konstrukcji automatycznych systemów przybliżonegownioskowania. Oprócz szerokiego zastosowania praktycznego w wielu dziedzinach życia codziennego i techniki, teoria zbiorów rozmytych wywiera głęboki wpływ na nauki podstawowejak matematyka, fizyka i chemia, co świadczy o jej dużymstopniu uniwersalności.

Obserwująccały rozwój logiki, od czasów starożytnychdo pierwszych dziesię cioleci obecnegowieku, możnatę podstawowągałąź matematyki jaką jest logika, utoż samić z logiką dwuwartościową, mimo tego, że zagadnienia logiki wielowartościowej były już wówczas znane [11]. Związaneto było z tendencją do ścisłego i precyzyjnie sformalizowanegoopisu wszelkich obiektów jak i pewnej niechęci dla niejednoznacz ności. Należy tu zaznaczyć, że logiki wielowartościowe zajmują naczelne miejsce wśród aparatów formalnych, które doprowadziły do sformułowania teorii zbiorów rozmytych. Sytuacja zmieniła się po opublikowaniu przez profesora Zadeha artykułu pt. "Fuzzy sets" w czasopiśmie "Information and Control" w roku 1965. W tym artykule zostały przedstawione fundamenty nowej logiki nieskończenie wartościowej, w której przyjmuje się wartości prawdyz przedziału [0,1]. Należy podkreślić, że sformułowanie podstaw logiki rozmytej wzbudziło wzrost zainteresowania logikami wielowartościowymi, które mogą posłużyć do sformalizowania przybliżonego rozumowania w terminachnie ostrychi niejednoznacznych.

Podstawowympojęciemklasycznej teorii zbiorów w sensie Cantorajest relacja przynależności elementudo zbioru. Ostra relacja przynależności oznacza, że element możedo zbioru należećlub nie należeć. Nie możebyć sytuacji pośredniej.

Aby scharakteryzować zbiór rozmyty można stosować różne ujęcia. Przyjmuje się, że w zbiorze rozmytymnie ma ostrej granicy między elementami, które do dane go zbioru należą, a tymi, które należądo jego dopełnienia. W takim przypadku określa się stopnie przynależności poszczególnych elementów do zbioru. Innymi słowy, każde mu elementowi można przyporządkować inny stopień przynależności do określonego zbioru. Pozwala to scharakteryzować zbiór rozmyty poprzez funkcję przynależności, przyjmującąwartości z przedziału [0,1]. Pojęcie zbioru rozmytegowymagateż określe


nia tzw. przestrzeni rozważań *U*, będącej zbiorem zwykłym, którą nazywa się też krótko uniwersum. A zatem, zbiorem rozmytym *F* można nazwać zbiór par uporządkowa nych, w których w odpowiedniej kolejności występują: elementi stopień przynależności elementudo zbioru. Można to zapisać:

$$F = \{ (u, \mu_F(u)) \mid u \in U \}$$
 (2.0)

gdzie µ F funkcja przynależności:

$$\mu_F: U \to [0,1] \tag{2.0}$$

Rysunek2.1 przedstawiatypoweprzypadki funkcji przynależności.



Rys. 2.1 - Różneformyfunkcji przynależności: a) trójkątna, b) trapezoidalna, c) w kształciedzwonu

Zbiór rozmyty nie jest rozłączny ze swoim dopełnieniem (przykładowo człowiek możeodczuwaćzimno i ciepło w różnymstopniu).

Poniżej zostaną scharakteryzowane najważniej sze operacje na zbiorach rozmytych. Wśród ich bardzo dużej liczby można wyróżnić operacje mnogościowe i algebraiczne.

Z operacji mnogościowychnależy wymienić następujące operacje:

jednoargumentowaoperacjadopełnieniazbioru rozmytego:



dwuargumentowaoperacjasumymnogościowejdwóchzbiorów:

$$A, B, C \in X$$
 $C = A \cup B$
 $\forall x \in X$:
 $\mu_{C}(x) = \max[\mu_{A}(x), \mu_{B}(x)]$

- przecięcie:

$$A, B, D \in X$$

$$D = A \cap B$$

$$\forall x \in X:$$

$$\mu_{D}(x) = min[\mu_{A}(x), \mu_{B}(x)]$$

Powyższe definicje nadają zbiorowi podzbiorów rozmytych zbioru *X* strukturę zbliżoną do algebry Boole'a, jednak odmienną, ponieważ przestają obowiązywać fundamentalnezasadyteorii klasycznych:

- zasadaniesprzeczności, bo: $A \cap \overline{A} \neq \emptyset$
- zasadawyłączonegośrodka, ponieważ: $A \cup \overline{A} \neq \overline{\emptyset}$

Oprócz operacji mnogościowychnależy wymienić jeszczecały szeregoperacji algebra icznychna zbiorach rozmytych. Do nich należą operacjemnożenia i potęgowania funkcji przynależności rozważanych zbiorów rozmytych. Do operacji potęgowania należą: operacja koncentracji zaostrzająca zbiór rozmyty, operacja rozcieńczania spłaszczająca zbiór rozmyty, a następnie intensyfikacja (zwiększenie) kontrastu zbioru rozmytego, zwiększającastopnie przynależności mniejszeod 1/2 i operacjajej przeciwna.

W dalszej kolejności należy wymienić inne operacje algebraiczne na zbiorach rozmytych. Do nich należą: suma algebraiczna, suma ograniczona, różnica symetrycz na, różnica ograniczona i inne. Wszystkie te operacje definiujemy za pomocą odpowiednichoperacji algebraicznychna funkcjach przynależności.

Istnieje tez wiele innych operacji. Interesujące są niektóre własności ważniej szychoperacji na zbiorachrozmytych:

przemienność:

$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \cap B = B \cap A$$

idempotentność:

$$A \cup A = A$$
$$A \cap A = A$$

łączność:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$$

rozdzielność:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

prawadeMorgana:

$$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$$
$$\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Należy też podkreślić problem adekwatności definicji operacji na zbiorach rozmytych. Suma i przekrój zbiorów rozmytych wydają się być intuicyjnie dość dobrze uzasadnione, a pozatym posiadają ważną zaletę- są prosteanalitycznie i obliczeniowo.

Poniżej zostaną przedstawione kolejne ważne pojęcia teorii zbiorów rozmytych decydująceo ich praktycznymznaczeniu, czyli o zastosowaniudo wnioskowaniaw warunkachnie precyzyjnej informacji.

Pierwszymjest pojęcie zmiennej lingwistycznej. Jej definicja jest dość złożona i wymaga pewnych formalizmów matematycznych. Można ją jednak przedstawić w sposób opisowy. Zmienna lingwistyczna to wielkość, która może przyjmować lingwistyczne wartości (której wartości to słowa lub zdania w języku naturalnym lub sztucznym). Przykładem takiej zmiennej może być wielkość o nazwie szybkość. Zmiennata może przyjmować różne wartości lingwistyczne (zwaneteż termami) takie jak: bardzo małą, małą, średnią, dużą bardzo dużą itp. Termy mogą być już opisane numerycznieza pomocąodpowiednich funkcji przynależności.

Przetwarzanie danych przez człowieka oparte jest na zmiennych lingwistycznych. Umysł ludzki ma nie tylko zadziwiającą zdolność przetwarzania takich zmiennych, ale również rozumowania na ich podstawie. Aby to wykorzystać należy jeszcze określić zależności między zmiennymi lingwistycznymi. Mogą do tego służyć rozmyte zdania warunkowe, któreopisują zależności przyczynowoskutkowe. Zdaniate nazywa ne są też rozmytymi regułami wnioskowania. Najczęściej są one typu: *jeśli A to B. A i B* to twierdzenia rozmyte (np *e jest duż*ę). Można je tworzyć na podstawiedoświadczenia eksperta, bądź też na podstawie wyników numerycznych eksperymentów. Jeżeli dana sytuacja opisanajest zbio remreguł, to stanowią one wtedy bazę reguł. Baza takastanowi punktwyjściowy do problemuwnioskowania w warunkachnie precyzyjnej informacji lub wnioskowania przybliżonego. Wnioskowanie takie jest realizowane w sposób automatycznyw systemachwnioskowaniarozmytego.

Wnioskowanieprzybliżone

Wnioskowanieto stanowi podstawędo budowytzw. rozmytych systemów wnioskowania, które mogą być już zaprogramowanenp. w komputerze. Wnioskowanie rozmyte można wstępnie scharakteryzować jako procedurę, która pozwala otrzymywać

wnioski z rozmytych zdań warunkowych oraz znanych rozmytych lub nierozmytych faktów.

Kluczową rolę w algorytmachwnioskowania pełni złożeniowa reguła wnioskowania. Została ona zaproponowana przez Zadehaw 1968 r. [12] i jak dotądstanowi formalną podstawę wnioskowania rozmytego. Jest daleko idącym uogólnieniem prostej koncepcji funkcji; stosuje relację rozmytądo wyrażenia związku między dwomatwiedzeniami rozmytymi.

Dana jest funkcja jednej zmiennej y = f(x). Wykrestej funkcji obrazuje relację między zmienną x a zmienną y. Jeżeli dany jest fakt x = a, to fakt ten w połączeniu z zadanąfunkcją pozwalającąsię wyrazić regułą:

Jeśli zmiennax przyjmujewartośća, to zmiennay przyjmujewartośćb = f(a) pozwalana otrzymaniewnioskuy = b = f(a).

Podstawowa reguła wnioskowania niezawodnego to reguła *modus ponens* Zgodnie z tą regułą można wnioskować o prawdziwości konkluzji *B* na podstawie prawdziwości przesłanki *A* i implikacji *z A wynika B*. Na przykład jeżeli *A* to "pomidor jest czerwony" a *B* to "pomidor jest dojrzały" to wtedy z prawdziwości przesłanki *A* wynika także prawdziwość wniosku *B*. Jednakże w większości procesów wnioskowania podanapowyżej reguła *modusponens* jest stosowanaw sposób przybliżony.

Podstawowa struktura systemów wnioskowania rozmytego składa się z trzech koncepcyjnieróżnychkomponentów:

- bazaregułskładającasię ze zbiorów reguł rozmytych,
- bazadanych- opisyfunkcji przynależności zbiorów rozmytych w bazie reguł,
- mechanizmwnioskowania- wykonuje procedury wnioskowania i bierze pod uwagę reguły i znanefakty.

Baza reguł i bazadanych składa się na bazę wiedzy regulatora rozmytego omówionego w dalszej części. W zastosowaniach technicznych wielkościami wejściowymi i wyjściowymi są zwykle wartości mierzalne. Aby operować takimi wielkościami należy w budować na wejściu i wyjściu systemuwnioskowania rozmytegodwa dodatkowebloki zwane odpowiednio blokiem *rozmywania* i blokiem *wyostrzania* Układ bloku rozmywania przekształca bieżącą wartość ostrą zmiennej stanuprocesu (pojedynczą wartość sygnału wejściowego) w zbiór rozmyty, aby uczynić ją kompatybilną z odwzorowaniem zbioru rozmytegozmiennej stanuprocesuw poprzedniku reguły. Zadaniem bloku wyostrzania natomiast, jest operacja odwrotna, czyli odwrócenie zmodyfikowanej wartości zmiennej sterującej w pojedynczą wartość punktową.

W szerokiej grupie systemów wnioskowania rozmytego rozróżniamy cztery podstawowegrupy. Różnice między nimi leżą w interpretacji reguł rozmytych jak również w doborze zbioru reprezentującegokonkluzje. Dwie pierwszegrupy to tzw. syste my konstruktywneoraz systemy destruktywneprzy czym podziału dokonuje się zgodnie dwiemamożliwymi interpretacjami reguł rozmytych. Pierwszagrupato systemy, w których reguły rozmytesą interpretowaneza pomocą spójnika "i". Są to systemy typu Mamdaniego zwane też konstruktywnymi ze względu na sposób tworzenia wniosku końcowegowe wnioskowaniu przybliżonym (*implikacja Mamdaniego:* $p \rightarrow q \equiv p \land q$). Druga grupato systemy, w których reguły są interpretowaneza pomocą implikacji rozmytych. Pozostałe dwie grupy to systemy typu Takagi-Sugeno-Kanga oraz rzadziej używanesystemywnioskowaniatypu Tsukamoto. Jeżeli chodzi o systemy typu Takagi-Sugeno-Kanga to są one najbardziej popularnew modelowaniu układów na podstawie eksperymentalnych danych dyskretnych, z uwagi na małą czasochłonność obliczeń i możliwości uniknięcia trudnej operacji wyostrzania. Informacje na ten temat można znaleźćw publikacji [13].

Zagadnienie sterowania rozmytego

Sterowanierozmytæ sterowaniekonwencjonalne

Ogólne podstawyteorii sterowania są związanez matematycznąteorią sterowania, rozwijaną intensywnie po II wojnie światowej. Podstawowe zasady sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, w postaci doświadczeń, intuicji i umiejętności praktycznych, były znanei stosowaneod wieków. Czasy, po rewolucyjnymodkryciu przez Wattaste rowania ze sprzężeniem zwrotnym, były zdominowane przez techniki matematyczne. Pomijano fakt, że ludzie potrafią zadowalająco sterować różnymi procesami technologicznymi.

Podstawowaideasterowaniaautomatycznegopolegana tym, że elementsterują cy (regulator) powinien w każdej chwili t wytwarzaćna podstawie sygnałów pomiaro wych sygnał sterujący u(t) - odpowiedni dla celów sterowania. Celem tym może być stabilizacja, śledzenie zadanej trajektorii itd. Jednymz istotnych wymagań regulacji jest zapewnienie dużej odpomości algorytmu regulacji na zmiany parametrów procesu (robustcontrol).

Cecha wspólną sterowania konwencjonalnego jest fakt, że algorytm sterowania jest wyrażony analitycznie przez równania algebraiczne, różnicowe, różniczkowe itp. Mówiąc ogólnie, syntezatakiego algorytmusterowania wymagas formalizowanego opisu analitycznegoukładusterowaniaw postaci modelu matematycznego. Praktyka pokazuje, że większość regulatorów przemysłowych działa zgodnie z algorytmem PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkującym), częstowystarczającympomimoswej prostoty. Znane są jednak przykłady, w których nie wolno stosować klasycznego liniowego sprzężenia zwrotnego, a stosowanie bardziej zaawansowanych metod syntezy algorytmów nieliniowychna ogół wykraczapoza zakresumiejętności inżyniera. Z drugiej strony istnieje wiele przykładów potwierdzających wydajność algorytmów sterowania wykorzystujących reakcje ludzkie. Teoria zbiorów rozmytych proponuje prawidłowe narzędzia operowania na algorytmachopisanych heurystycznie lub ligwistycznie. Rozwijający teorię Zadeha Mamdani i Assilian [14] zademonstrowali, że reguły logiczne z nieokreślonymi predykatami mogą być wykorzystane do wprowadzenia wniosków z niejasno sformułowanych danych i doszli do konkluzji, że algorytmy sterowania lingwistycznego mogą być wykorzystanedo sterowania złożonymi systemami, ludzkimi i technicznymi. Pomysł algorytmów sterowania lingwistycznego był błyskotliwym uogólnieniemludzkich doświadczeńw stosowaniu reguł lingwistycznych z nieokreślonymi predykatamiw celu sformułowania sterowania działaniem. Formalizacja tego pojęcia przezteorię zbiorów rozmytych wprowadziła je do dziedziny sterowania przy użyciu aparatuwnioskowania przybliżonego.

Głównazasadabudowy regulatora rozmytegomówi, że algorytmsterowania jest algorytmemna bazie wiedzy, opisanym przez metodylogiki rozmytej. Układy sterowa nia w logice rozmytej są rodzajem system uekspertowegona bazie wiedzy, który zawie ra algorytmsterowania w postaci prostej bazy reguł. Wiedza zakodowana w bazie reguł jest wyprowadzanana podstawie ludzkiego doświadczenia i intuicji oraz na podstawie teoretycznegoi praktycznego zrozumienia dynamiki obiektusterowanego. Tym, co różni sterowanie rozmyte pod względem pojęciowym od sterowania konwencjonalnego, jest brak opisu analitycznego. Mechanizm wnioskowania przybliżonego przekształca wiedzęwpisaną w bazęreguł, w nierozmyty algorytmsterowania.

RegulatorrozmytyFLC - pojęciapodstawowe

Pod nazwąregulatorrozmyty (*FuzzyLogic Controller* - FLC) rozumiesię prawo sterowania, którejest opisaneprzez systemo bazie wiedzy zawierający reguły JEŻELI - TO przy nieokreślonych predykatachi mechanizmiesterowaniao logice rozmytej.

Baza reguł jest główną częścią FLC w postaci podobnej do konwencjonalnego prawasterownia:

$$u(k) = F(e(k), e(k-1), ..., e(k-v), u(k-1), u(k-2), ..., u(k-v))$$
 (3.0)

przy czymfunkcja F, prawo sterowania, jest opisana przez bazę reguł a v określa rząd regulatora. Jednakżenie znaczyto, że FLC jest pewnymrodzajemfunkcji przejścia czy równania różniczkowego. Naturalna podstawa bazy reguł regulatora FLC dyktuje ograniczone użycie znanych z przeszłości wartości uchybu (błędu) e i sterowania u ponie waż jest nierozsądne oczekiwać, że e(k-3), e(k-4), u(k-3), u(k-4), itd. będądobrze określonew sposóbli ngwistyczny.

Typowy FLC opisuje zależność między zmianą sterowania $\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$ z jednej strony i uchybeme(k) = w(k) - y(k) oraz jego zmianą $\Delta e(k) = e(k) - e(k-1)$ z drugiej strony. Takie prawosterowaniamożnas formalizować jako:

$$\Delta \ u(k) = F(e(k), \Delta \ e(k)) \tag{3.0}$$

Rzeczywistewyjście regulatorau(k) otrzymuje się z przeszłej wartości sterowaniau(k-1) i jej aktualizacji przez $\Delta u(k)$:

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$
 (3.0)

FLC tego typu zaproponowali po raz pierwszy Mamdani i Assilian w 1975 roku [14] i nazywanyjest FLC typu Mamdaniego.

Prototypowa baza prostego FLC realizującego prawo (3.2) jest wymieniona w tabeli 3.1.


Tabela 3.1 - Przykład bazyreguł prostego FLC

- JEŻELI uchybe(k) jestdodatni I zmianauchybu △ e(k) jestw przybliżeniuzero
 TO zmianasterowania △ u(k) jestdodatnia
 TAKŻE
- JEŻELI uchybe(k) jestujemnyI zmianauchybu∆ e(k) jestw przybliżeniuzero
 TO zmianasterowania∆ u(k) jestujemna
 TAKŻE
- 3. **JEŻELI** uchyb*e(k)* jest w przybliżeniu zero I zmiana uchybu △ *e(k)* jest w przybliżeniu zero
 - **TO** zmianasterowania $\Delta u(k)$ jestw przybliżeniuzero


TAKŻE

- JEŻELI uchybe(k) jestw przybliżeniuzero I zmianauchybu∆ e(k) jestdodatnia
 TO zmianasterowania∆ u(k) jestdodatnia
 TAKŻE
- 5. **JEŻELI** uchyb*e(k)* jestw przybliżeniuzero I zmianauchybu∆ *e(k)* jestujemna **TO** zmianasterowania∆ *u(k)* jestujemna

Każda reguła FLC składa się z części JEŻELI, nazwanej poprzednikiem oraz części TO, zwanej następnikiem. Poprzednik reguły zawiera zbiór warunków; następ nik zawierawniosek. Każda reguładziała w następujący sposób: jeżeli są spełnionewarunki poprzednika, to wykonuje się wnioski następnika. Można spojrzeć na FLC jak na system, który ma na wejściach zmienne zawarte w poprzednikach reguł, a na wyjściu zmienną zawartą w następniku. Można przyjąć uchybe (k) oraz jego zmianę $\Delta e(k)$ jako wejścia, a zmianę sterowania $\Delta u(k)$ jako wyjście FLC opisanego równaniem (3.2). Można zauważyć, że wejścia i wyjścia FLC są w istocie poprzednikiemi następnikiem zmiennych tych reguł, które są zawarte w jego bazie reguł. Są one związane ze strukturą wewnętrzną FLC i w zasadzienie są takie samejak wejście e i wyjście u regulatora (rysunek 3.1).



Rys. 3.1 Wewnętrznastruktura FLC w układziesterowania



Rys. 3.2. Funkcje przynależności zbiorów rozmytychodniesienia reprezentujące zmiennel ingwistyczne: dodatni, w przybliżeniu zero, ujemny. Te trzy zmiennel ingwistycznetworzą zbiór terminuuchyb. Symbol μ_{uchybu} oznacza funkcję przynależności zbioru rozmytego odniesienia związaną z dowolnymi zmiennymi lingwistycznymi, które należą do zbioru terminuuchyb. Wszystkie trzy zbiory rozmytesą określonena tej samej przestrzeni [-1, 1]

Rodzina reguł w tabeli 3.1 działa na etykietach lingwistycznych wejść i wyjść FLC. Zmiennelingwistycznesą reprezentowane przezzbiory rozmyte, zwane zbiorami rozmytymiodniesienią, zbiór etykiet lingwistycznych jednej zmiennej tworzy zbiór terminu. Zbiory rozmyteodniesienia określonesą na przestrzeniach, które są wyznaczone przezzakres działania odpowiedniej zmiennej. Na rysunku 3.2 pokazanofunkcje przynależności trzech zbiorów rozmytych odniesienia reprezentujących etykiety lingwistyczneuchybue: dodatni, w przybliżeniu zero, ujemny. Te etykiety lingwistycznetworzą zbiór terminu uchybe, zmiennej e. Zakres działania uchybu e jest z założenia w przedziale [-1, 1].

Analogicznie definiuje się zbiory terminu innych zmiennych FLC jako zmianę uchybu Δ e i zmianęsterowania Δ u.

Poniżej skomentowanejest znaczenie poszczególnych reguł zawartych w tabeli 3.1. Dwie pierwszereguły zapewniająszybkie dojście przezwyjście układu y do wartości zadanej. Dodanie wartości uchybu e w regule 1 odnosząsię do przypadków, dla których e(k)>0 to jest e0. Zgodniez przyjętą prostądynamiką układu (3.3), zwiększenie zmiennej sterowania e1 daje większewartości wyjścia e2 układu. Rozsądned ziałanie sterujące polega zatemna zwiększeniu sterowania e4. Reguła 2 działa podobnie dla ujemnych wahań względem wartości zadanej. Te dwie reguły wyznaczają zdolność układu sterowania do reakcji. Reguła 4 opisuje strate gię sterowania, gdy wyjście układu e2 jest bliskie wartości zadanej e3, to jest uchyb e4 jest w przybliżeniu zero. Dodatnie wartości zmian uchybu e4 wskazują, że gradient uchybu względem czasuje st dodatni, tzn. e4 je odpowiednio

$$w(k) - y(k) > w(k-1) - y(k-1)$$

oraz małych zmian wartości zadanej pomiędzy chwilami próbkowania (w(k) = w(k-1)) mamyy(k) < y(k-1). Dlategoreguła ta odnosi się do przypadku, gdy bieżącewyjście y jest bliskie wartości zadanej, ale maleje w funkcji czasu. Inaczej mówiąc, gradientwyjścia y względemczasujestujemny. Rozsądnedziałaniesterującepolegana zwiększeniu u (i zwiększeniuy), z czegowynika dodatniazmianasterowania Δu , określonaprzeztę regułę. W przypadkuprzeciwnym, gdy zmianauchybu Δe jestujemna, reguła 5 ustana wia ujemnązmianę sterowania Δu . Oczywiście reguły 4 i 5 zapewniają zredukowanie przekroczenia. Wreszcie reguła 3 opisuje sterowanie w stanie ustalonym. Mówi ona, że jeżeli wyjście jest bliskie wartości zadaneji różnica uchybujest bliska zera, to sterowanie nie powinnosię zmieniać.

To prostesformułowanie algorytmusterowania umożliwia zrealizowanie strate gii heurystycznych, określonych przez zdania opisane lingwistycznie. Algorytm sterowania rozmytego odzwierciedla mechanizm sterowania realizowany przez ludzi, bez użycia żadnej sformalizowanej wiedzy o sterowanymobiekcie w postaci modeli mate matycznychi bez opisu analitycznego algorytmusterowania. Nie możnajednakoczekiwać, że powyższy algorytm może rozwiązać bardziej złożone zadania sterowania. Oczywiście do skomplikowanych zagadnień sterowania potrzebnejest więcej wiedzy, a więc bardziej szczegółowa baza reguł, która podaje bardziej kompletny opis strategii sterowania.


Prostymźródłemwyprowadzeniastrategii sterowania lingwistycznegojest ludzkie doświadczenie i rozumowanie, które w istocie zawierają model układu sterowania w postaci raczej pośredniej. Przykładowo baza reguł z tabeli 3.1 może zostać znacząco

poprawiona, jeżeli uwzględni się bardziej szczegółowe zadania logiczne. Baza reguł FLC z tabeli 3.2 jest rozszerzeniembazy reguł z tabeli 3.1.

Zbiory terminu zmiennych wejście i wyjście danego FLC, uchybu e, zmiany uchybu Δ e i zmiany sterowania Δ u zawierają etykiety lingwistyczne duży dodatni (DD), średni dodatni (SD), maly dodatni (MD), zero (Z), maly ujemny (MU), średni ujemny (SU) i duży ujemny (DU). Funkcje przynależności odpowiednich zbiorów rozmytychodniesieniawykreślonona rysunku 3.3.

Tabela 3.2. Poprawiona baza reguł FLC do sterowania obiektówa proksymowanych przezukład pierwszegorzędu z czasem rzeczywistym

piciwszcgo	q		,							
JEŻELI	e(k) jest	DD	I <u>∆</u> e(k	jest	Z	ТО	∆ u(k)	jest	DD TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	SD	$\int_{0}^{\infty} \Delta e(k)$	jest	Z	то	,	jest	SD TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	MD	I ∆ e(k)	jest	Z	то	k) Δ u(k)	jest	MD TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	MU	I ∆ e(k	jest	Z	то		jest	MU TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	SU	I ∆ e(k	jest	Z	то	k) ∆ u(jest	SU TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	DU	I ∆ e(k)	jest	Z	то	k) ∆ u(k)	jest	DU TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	I Δ e(k)	jest	Z	то	∆ u(k)	jest	Z TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	I ∆ e(k	jest	DD	то	∆ u(jest	DD TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	I ∆ e(k	jest	SD	то		jest	SD TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	I Δ e(k	jest	MD	то	k) ∆ u(k)	jest	MD TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	I ∆ e(k	jest	MU	то	∆ u(jest	MU TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	I ∆ e(k	jest	SU	то	κ) Δ u(jest	SU TAK	ŻE
JEŻELI	e(k) jest	Z	l ∆ e(k)	jest	DU	то	k) ∆ u(k)	jest	DU	



Rys. 3.3. Funkcjeprzynależności zbiorów rozmytychodniesienia związaneze zbiorami terminuuchybue, zmiany uchybu Δ e i zmiany sterowania Δ u stosowanew bazie reguł w tabeli 3.2. Każdy zbiór terminu zawiera siedemetykiet lingwistycznych duży dodatni (DD), średni dodatni (SD), mały dodatni (MD), zero (Z), mały ujemny (MU), średni ujemny (SU) i duży ujemny (DU). Wszystkie zbiory rozmyteodniesie nia są określonena przestrzeni [-1, 1].

Postać FLC, która znacznieróżni się od sformułowania stosowanegow klasycznych algorytmach sterowania, nasuwa pytanie o to, jak realizować FLC w praktyce. Inaczej mówiąc jak można obliczyć wyjście bazy reguł przyjmując, że dana jest wartość zmiennych wejściowych.

Wnioskowaniez FLC

Jak pokazano, FLC można uważać za złożoną relację funkcyjną między odpowiednimi zmiennymi. W dodatku postać użyta do reprezentowania tej relacji wymaga zastosowania reguł wykorzystujących nieokreślone predykaty. Zbiór tych reguł jest nazywany bazą wiedzy związanąz FLC. Terminem wnioskowanie będzie oznaczony proces, w którym na podstawiedanych wartości wejść i zmiennych poprzedników (używanych w koniunkcji z baząwiedzy), otrzymuje się wartość wyjściową. Istnieja dwarodzaje wnioskowania:

 wnioskowanie opartena złożeniu - relacje rozmytereprezentujące znaczenie każdej indywidualnej reguły zostają połączone w jedną relację rozmytą opisującą znaczenie całego zbioru reguł; potemodbywasię wnioskowanielub odpalanie reguły przez operację złożenia między rozmytymwejściemostrymi relacją rozmytą reprezentującą znaczenie całego zbioru reguł; wynikiem złożenia jest zbiór rozmyty opisujący wartość rozmytajogólnego wyjścia sterującego. wnioskowanieopartena pojedynczej regule- pojedynczaregułajest odpalana.
 Formalnie bazęreguł możnare prezentować w następującym formacie:

JEŻELI
$$U_1$$
 jest B_{11} I U_2 jest B_{12} TO V jest D_1

TAKŻE

...

TAKŻE

JEŻELI U_1 jest B_{m1} I U_2 jest B_{m2} TO V jest D_m

W formacie(3.4) U_1 , U_2 i V to zmienne, U_1 , U_2 to zmiennewejściowea V zmiennawyjściowa. B_{i1} , B_{i2} i D_i są zmiennymi lingwistycznymi (etykietami) reprezentowanymijako podzbiory rozmyte odpowiednich przestrzeni X_1 , X_2 i Y. Funkcje przynależności tych wartości lingwistycznych zostaną oznaczone $B_{i1}(x_1)$, $B_{i2}(x_2)$ i $D_i(y)$. Jeżeli zastosuje się ten formatdo opisu reguł z tabeli 3.1 to U_1 oznacza uchyb, U_2 jest zmienną uchybu, V etykietąsterowania, B_{11} jest etykietądodatni, B_{32} etykietąw przybliżeniu zero itd.

Jeżeli wejścia FLC mająwartości $U_1 = x_1^*$ i $U_2 = x_2^*$, to pojawia się problemwyznaczenia właściwych wartości zmiennej wyjściowej V. Jest to problem zwany wnioskowaniem z FLC. Na ogół stosuje się następującą procedurę otrzymywania wyjścia rozmytegotakiej bazy wiedzy:

- 1. Znalezieniepoziomuzapłonukażdej reguły.
- 2. Znalezieniewyjścia każdej reguły.
- 3. Agregacjaposzczególnychwyjść reguły w celu otrzymaniacałkowitegowyjścia systemu.

Najpierw należy rozważyć wyznaczenie poziomu zapłonu poszczególnych reguł. Poziom zapłonu reguły jest wyznaczony przez spełnienie każdego ze składowych poprzedników. Poziom dopasowania między etykietą lingwistyczną B_{i1} i wartością wejścia x_1^* jest wyznaczony jako stopień przynależności x_1^* do zbioru rozmytego reprezentującego B_{i1} . Zatem $B_{i1}(x_1^*)$ jest to poziom dopasowania pierwszego poprzednika. Analogicznie możnaznaleźć $B_{i2}(x_2^*)$. Aby otrzymać poziom zapłonu reguły należy połączyć tedwie wartości.

Biorąc pod uwagę i loczyn logiczny międzywejściami U_1 i U_2 w części poprzed nika każdej reguły:

JEŻELI U_1 jest B_{i1} **I** U_2 jest B_{i2} **TO** V jest D_1

łączy się te dwa poziomy dopasowania za pomocą agregacji typu iloczynowego. W szczególności stosuje się agregacjętypu Min(</). Dzięki temuotrzymuje się:

$$\tau_i = Bi1(x1^*) \wedge Bi2(x2^*) \tag{3.0}$$

przy czym τ_i jest nazywane *poziomemzapłonu* (PZ) *i*-tej reguły względemwartości wejściowej $U_1 = x_1^*$ i $U_2 = x_2^*$.

Poziom zapłonu τ_i przyjmuje wartość z przedziału jednostkowego i charaktery zuje przynależność (odpowiedniość) części poprzednikowej i-tej reguły.

W przypadkugdy zmiennewejścioweFLC przyjmują wartości rozmyte, to jest, $U_1=A_1$ i $U_2=A_2$, przy czym A_1 i A_2 są to podzbiory rozmytezbiorów X_1 i X_2 , to poziom dopasowania pomiędzy wejściową wartością rozmytą A_1 i etykietą lingwistyczną B_{i1} otrzymujesię z możliwości warunkowej:

$$Poss(B_{i1}|A_1) = Max[B_{i1}(x_2) \wedge A_1(x_1)]$$


a nie ze stopnia przynależności. Podobniedla drugiej zmiennej wyjściowej:

$$Poss(B_{i2}|A_2) = Max[B_{i2}(x_2) \wedge A_2(x_2)]$$

Poziomzapłonui-tej regułyjestw tymprzypadku

$$\tau_i = Poss(B_{i1}|A_1) \wedge Poss(B_{i2}|A_2) \tag{3.0}$$

Oba wyrażenia (3.5) i (3.6) na obliczanie poziomuzapłonu dla nierozmytych i rozmytych wartości wejściowych pokazanona rysunku 3.4.



Rys. 3.4. Obliczanie poziomu zapłonu i-tej reguły: a) zmienne wejściowe FLC przyjmują wartości nierozmyte $U_1=x_1^*$ i $U_2=x_2^*$; stosuje się wyrażenie 3.5; b) zmienne wejściowe FLC przymują wartości rozmyte $U_1=A_1$ i $U_2=A_2$; stosujesię wyrażenie 3.6.

Następnymkrokiemprocesujest wyznaczeniewyjścia pojedynczej reguły, które oznaczone będzie F_i . Poziom zapłonu reguły τ_i oddziałuje z jej następnikiem D_i , aby dać wyjście reguły F_i w postaci podzbioru rozmytego nad przestrzenią wyjściową Y. Sformułowanie używanedo wyznaczenia, jak oddziaływają ze sobą τ_i oraz zbiór rozmyty D_i , aby otrzymaćwyjście reguły, nazywanejest *implikacją rozmytą* W sterowaniu o logice rozmytej najpopulamiejsze jest stosowanie metody wnioskowania o wyjściu reguły, zwanemetodą Mamdaniego. W metodzie Mamdaniegowyjściowy zbiór rozmyty F_i otrzymuje się jako iloczyn logiczny (obcinanie) poziomu zapłonu τ_i oraz zbioru rozmytegonastępnika D_i

$$F_i(y) = \tau_i \wedge D_i(y) \tag{3.0}$$

Trzecim krokiem procesu jest agregacja poszczególnych wyjść reguły, aby otrzymaćcałkowitewyjście systemuF, które również jest podzbiorem rozmytymnad Y.

Poszczególne wyjścia reguły są agregowaneza pomocą spójnika alternatywne go, który przekształca się w agregację typu sumy logicznej wyjść F_i . Zatem wyjście rozmyteF wyprowadzoneprzez bazęreguł:

$$F(y) = \vee_i F_i(y) = \vee_i (\tau_i \vee D_i(y)) \tag{3.0}$$

Te trzy kroki stanowiątak zwanekonstruktywnepodejściedo wnioskowania. Konstruktywna naturatego podejścia polega na tym, że budowanejest wyjście z reguł składo wych. Należy zauważyć, że formułowanie określającewyjście rozmytewyrażonewzorem (3.8) ma charakter agregacji ważonej następników poszczególnych reguł. Z tego punktu widzenia wagi są określone przez poziom zapłonu, czyli odpowiedniość danej reguły. Aby zastosowaćto wnioskowaniew środowisku sterowania rozmytego, należy dodać jeszczejedenkrok. Wejściemukładusterowanegomusi być pojedynczawartość. Wyjściowy zbiór rozmyty F wyprowadzony przez bazę reguł nie może być użyty bezpośredniodo sterowaniaukłademdeterministycznym. Aby otrzymaćwartość nierozmytą na wyjściu FLC, należy wybrać jedenelementy z przestrzeni Y, który będzie reprezentować wartość do zrealizowania. Proces wyboru jednego reprezentatywnego elementunierozmytegona podstawie wiedzy, że wartość rozmytazmiennej wyjściowej V jest F, nazywasię wyostrzaniem.

Dwie częstostosowanemetodywyostrzaniato metodaŚrodkaObszaru(*Center of Area* - COA) i metodaŚredniej Maksymalnej (*Mean of Maximum*- MOM). Metoda COA określawartośćpo wyostrzaniuzbioru rozmytegoF jako jego centroidę:

$$y^* = \frac{\int\limits_{Y} yF(y)dy}{\int\limits_{Y} F(y)dy}$$
 (3.0)

Obliczenia wartości po wyostrzaniu metodą COA upraszcza się do skończonej przestrzeni Y, czyli dyskretnej funkcji przynależności F(y):

$$y^* = \frac{\sum_{j=1}^{n} F(y_j) y_j}{\sum_{j=1}^{n} F(y_j)}$$
(3.0)

Metoda MOM wyznacza wartość po wyostrzaniu jako średnią ze wszystkich wartości przestrzeni Y o maksymalnymstopniu przynależności:

$$y^* = \frac{1}{q} \sum_{i \in I^*} y_i \tag{3.0}$$

przy czym J^* jest zbioremelementów przestrzeniY, które osiągają wartość maksymalną F(y), a y jest liczbą kardynalną zbioru J^* .

Inneznanemetodywyostrzaniato:

- metodaŚrodkaSum(Center of Sums-COS),
- metodaŚrodkaNajwiększegoObszaru(Centerof LargestArea COLA),
- metodaPierwszyz Największych(First of Maxima- FOM),
- metodawysokości (Height- HM).

Metoda Środka Obszaru jest inaczej nazywana metodą Środka Ciężkości - *Center of Gravity* (COG).

Podsumowując, procedura obliczania nierozmytego wyjścia bazy reguł FLC określonej wyrażeniem (3.5) dla pewnychwartości zmiennychwejściowych U_1 i U_2 jest opartana następującychnierozmytychkrokach. Pierwszy krok to wyznaczenie poziomu zapłonu reguł (wyrażenie (3.5)). W tym miejscu poziom zapłonu reguły otrzymuje się jako minimum stopnia dopasowania zbioru rozmytego poprzednika każdej reguły dla odpowiedniej wartości wejściowej. W drugim kroku, zwanym implikacją (wyrażenie (3.7)), funkcje przynależności zbiorów rozmytych następnika są obcinane od góry do poziomu odpowiedniegopoziomu zapłonu; w ten sposóbotrzymuje się zbiory rozmyte F_i , wnioskowane z poszczególnych reguł. W trzecim kroku, zwanym agregacją reguł (wyrażenie (3.8)), wyjścia poszczególnych reguł F_1 są agregowane i tworzą całkowite wyjście bazy reguł. Czwarty krok to proces wyostrzania; jest to w istocie najczęściej obliczanie centroidy zbioru rozmytego F (wzór (3.10)). Jak widać ostatnie trzy kroki wymagają dyskretnej postaci funkcji przynależności następnika P_i , ponieważ agregacje tesą wykonywanepunktowona każdymelemencie przestrzeni Y.

Ilustracjapodstawowegoalgorytmuwnioskowania

Algorytmwnioskowania:

- 1. Oblicz poziomy zapłonu reguł τ_i według (3.5) dla zbiorów nierozmytych lub według (3.6) dla wejść w postacizbiorów rozmytych.
- 2. Określ postaćfunkcji przynależności zbioru rozmytegowejścia F_i wyprowadzonego przezi-tą regułęzgodniez wyrażeniem(3.7)
- 3. Utwórz funkcję przynależności zbioru rozmytego F na wyjściu wnioskowanego przezbazęreguł FLC przezagregowanieposzczególnych F_i według (3.8).

4. Oblicz wyjście nierozmyteFLC przez wyostrzenie zbioru rozmytego *F* za pomocą metodyCOA (3.9) lub MOM (3.11).

Na rysunku(3.5) zilustrowanoalgorytmprostegoFLC typu Mamdaniego, które go bazareguł składasię z dwóch reguł logicznych:


JEŻELI e(k) jestśrednie I Δ e(k) jestmałe TO Δ u(k) jestśrednie Δ u

JEŻELI e(k) jestmałe**I** Δ e(k) jestśrednie**TO** Δ u(k) jestmałe Δ u

Zbiory rozmytereprezentująceetykiety średnie e, małe Δ e, średnie Δ u, małe e, średnie Δ u oznaczonesą odpowiednio B_{11} , B_{12} , D_1 , B_{21} , B_{22} , D_2 . Zastosowano metodęwyostrzania MOM.

AlgorytmFLC bazujena trzechzasadach: spójnik I między poprzednikami reguł FLC był interpretowany przez operator min (λ) we wzorze (3.5); spójnik TAKŻE między poszczególnymi regułami był interpretowany we wzorze (3.8) przez operator max (λ); implikacja rozmyta (3.7) była interpretowanajako iloczyn logiczny poziomów zapłonu τ_i i zbiory następnika D_i za pomocą operatora min (λ). Teoria przybliżonego wnioskowania oferuje wiele alternatywnych interpretacji tych sądów w wyniku rozma itych modyfikacji podstawowego FLC.

Przedstawionewyżej rozumowanieopisanejest dokładniej w [15,16].



Rys. 3.5. Reprezentacja graficzna algorytmu wnioskowania: wejście nierozmyte x_1^* =e(k) i x_2^* = Δ e(k); metoda wyostrzania MOM;, wyjście nierozmytejest wyprowadzone przez bazę reguł FLC i równa się y^* = Δ u(k)

Modele systemu rozmytego

Kategoriemodelisystemówrozmytych

Złożoność świata rzeczywistego najostrzej odzwierciedla się w dziedzinach "nieścisłych" takich jak systemy społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, biologiczne. Wielowymiarowość, struktury hierarchiczne, oddziaływania wzajemne, wewnętrzne sprzężenia zwrotne i nieprzewidywalna dynamika są tylko częścią charakterystyki takich systemów złożonych. Złożoność ta jest w pewnym stopniu przyczyną trudności w próbach przeniesienia na te dyscypliny skutecznych technik i systemów sterowania. Słabość tradycyjnych technik i lościowych przy opisywaniu zjawisk złożonych została podsumowanaw zasadzie niespójności, sformułowanej przez L. Zadeha[3]. Zasadata stwierdza, że "jeżeli rośnie złożoność systemu, to naszazdolność do sformułowaniadokładnychi w dodatkuznaczących zdańo jego zachowaniu zmniej szasię aż do osiągnię cia wartości progowej, poza którą precyzja i znaczenie (lub ważność) stają się prawie wzajemniewykluczającymi się cechami".

Propozycja Zadeha modelowania mechanizmu ludzkiego myślenia za pomocą raczej rozmytych wartości lingwistycznych niż liczb doprowadziła do wprowadzenia rozmytości do teorii systemówi rozwoju nowej klasy systemów, zwanej systemamirozmytymi Najważniejszą cechą systemów rozmytych jest rozmyte kodowanie (podział) informacji. Systemyrozmyteoperują na zbiorach rozmytych zamiastna liczbach. Użycie zbiorów rozmytych umożliwia uogólnienie informacji. To uogólnienie związanejest z wprowadzeniem niedokładności. W wielu rzeczywistych problemach niedokładność jest dopuszczalna, a nawet pożyteczna, ponieważ kategorie ludzkiego myślenia są nieokreślonymi pojęciami, któretrudnoująć i lościowo. W zasadzie, reprezentacja informacji w systemach rozmytych i mituje mechanizm przybliżonego wnioskowania w wykonaniu ludzkiego umysłu.

Modele systemów rozmytych dzielą się na dwie podstawowe kategorie, które różnią się zasadniczo zdolnością reprezentowania różnych rodzajów informacji. Pierwsza klasa obejmuje Modele Lingwistyczne (LM), których podstawaje st zbiór regułtypu JEŻELI - TO o nieokreślonych predykatach, i zastosowanie wnioskowania rozmytego. W tych modelach wielkości rozproszone są związane z etykietami lingwistycznymi i model rozmyty jest w istocie jakościowymopisem systemu. Modele tego typu tworzą podstawę modelowania jakościowego, które opisuje zachowanie systemuza pomocaję

zyka naturalnego. Przykłademmodelu lingwistycznegojest omówiony wcześniej regulator o logice rozmytej. Jak można było zauważyć, jego reguły dają wyrażenia lingwistycznestrategii sterowaniana podstawiezdrowegorozsądku.

Drugą kategorię modeli na podstawie metody wnioskowania Takagi-Sugeno -Tanga (TSK) zaproponowali Sugeno i jego współpracownicy [17]. Modele te są two-rzone przez reguły logiczne, które mają rozmytączęść poprzednika i funkcyjny następ nik; w istocie są one kombinacją modeli rozmytych i nierozmytych. Modele rozmytena podstawie metody wnioskowania TSK integrują zdolność modeli lingwistycznych do reprezentowania wiedzy jakościowej z efektywną możliwością wyrażania informacji ilościowej. W dodatkumodel rozmyty tego typu umożliwia względnie łatwe zastosowa nie potężnej techniki uczenia identyfikacji modeli na podstawiedanych.

Postępymodelowaniarozmytego

Podstawowezasadymodelowaniarozmytegozostały sformułowaneprzez Zade ha w [3], w której podał on trzy cechy wyróżniające nowe podejście, dostarczające przybliżonych, ale skutecznych środków opisu zachowania systemów, zbyt złożonych, albo niedostatecznie ściśle zdefiniowanych, aby dopuścić zastosowanie precyzyjnej analizy matematycznej. Te trzy zasadybyły następujące:

- 1. Użycie zmiennych lingwistycznych zamiastlub w dodatkudo zmiennych liczbowych.
- 2. Charakterystyka prostych relacji między zmiennymi przez *warunkowe zdania rozmyt*e
- 3. Charakterystykarelacji złożonych przez algorytmyroz myte

Chociaż Zadeh nie nazwał tego nowego podejścia do modelowania rozmytym, miał niewątpliwie na myśli aparatstosowany obecnie do modelowania systemów rozmytych.

Ważnymzagadnieniemprzy projektowaniu takich modeli, tak jak w przypadku technik modelowania, jest podstawowe pytanie o metody ich wykorzystania, gdzie przez wykorzystanemodeli rozmytych rozumiesię zbiór technik otrzymywania modelu rozmytego istniejącego systemuna podstawiewiedzy o tymsystemie.

Wczesneprzykłady modelowania rozmytego, za inspirowane przez zbliżone prace nad systemamiek spertowymi, realizowały idee Zadeha przez próby wyłonienia modelu rozmytego bezpośrednio z wiedzy eksperta. Ta pierwotna metoda konstruowania modeli rozmytych jest oparta na tak zwanym podejściu bezpośrednim. W podejściu bezpośrednim systemjest najpierw opisany lingwistycznie przy użyciu terminów z ję-

zyka naturalnego i następnie przekładanyna formalną strukturę modelu systemów rozmytych za pomocąteorii wnioskowania przybliżonego.

Opis lingwistyczny jest tworzony subiektywnie na podstawie wiedzy a priori o systemie. Zatemźródłemwprowadzenia reguł lingwistycznych jest bezpośredniowiedza ekspertao systemie. Ta wiedza jest wyrażonaw postaci reguł logicznych. Metodę tę możnauważaćza jakościową wersjętworzenia modeli tradycyjnych w nauceo systemach. Pierwszeważne zastosowania logiki rozmytej do modelowania systemów złożonych, w szczególności do naśladowania pracy operatora w dziedzinie inżynierii sterowania wykazały wielką skuteczność tego nowego podejścia w warunkach złożonej rzeczywistości. To bezpośrednie podejście do modelowania rozmytegotylko na podstawie uzyskanego od eksperta opisu funkcjonowania systemuma pewne swoiste ograniczenia. W bezpośrednim podejściu i lościowe obserwacje funkcjonowania systemunie są właściwie wykorzystane do wyznaczania struktury bądź parametrów modelu. Jeżeli wiedza eksperta o systemie jest błędna, to można otrzymać zły model. Poszukując większego obiektywizmu przy konstruowaniu modeli rozmytych, naukowcy starali się lepiej wykorzystać techniki formalne, które mogły zrobić użytek z dostępnychdanych w celu powiększenialudzkiej wiedzy lub nawetw celu wykorzystanianaszej wiedzy.

Drugi kierunek w zakresie wykorzystania modeli rozmytych, zainspirowany przezklasycznąteorie systemówi ostatnie osiągnięcia w dziedzinie sieci neuronowych, polegana użyciu danych wejście wyjście. W języku teorii systemów można uważać to podejście za proces identyfikacji systemu. Identyfikacja modeli systemów rozmytych składasię z dwóch głównych faz. Faza pierwszato identyfikacja struktury modelu rozmytego (identyfikacja strukturalna), a druga faza to estymacja wartości parametrów modelu rozmytego (identyfikacja parametryczna). Mówiąc inaczej, identyfikacja strukturalna obejmuje wyznaczanie zmiennych wejściowych i wyjściowych, relacji między zmiennymi (struktura reguł), liczby reguł w bazie reguł i podziału zmiennych wejściowych i wyjściowych na zbiory rozmyte. Identyfikacja strukturalna jest procesemtrudnym, wyjątkowo źle zdefiniowanym (bardziej sztuką niż nauką) i nie przystosowanym do technik automatycznych.

Problem otrzymywania struktury modeli rozmytych z danych pojawił się jako jedno z klasycznych zagadnień teorii zbiorów rozmytych w pierwszych latach po opublikowaniu oryginalnych idei Zadehao modelowaniu rozmytym. Pierwsze podstawowe ideewiążącewłaściwości reguł rozmytych i ich wyznaczaniena podstawiedanych wejście wyjście pochodzą od Zadeha [18]. Można je uważać za podstawętak zwanych metod szablonowych. W tym podejściu, które łącznie wykorzystuje wiedzę eksperta i

dane, ekspert systemudostarcza szablonowych wartości lingwistycznych, które wykorzystuje się do podziału przestrzeni wejście-wyjście; podzbiory rozmytesą danea priori. Te szablonowewartości są użytedo określenia potencjalnych reguł modelu rozmyte go systemu. Danewejście-wyjście są następnie używanedo tworzenia wag lub prawdo podobieństwzwiązanych z ważnością potencjalnych reguł.

W tymmiejscu nacisk kładzie się na uczenie wag reguł (wiarygodność). Pojęcie uczenia wag reguł na podstawie danych wprowadzili Tong [19] i Kosko [20]. Wkład Tonga do problemu identyfikacji modeli rozmytych polegał na wprowadzeniu pojęcia badania logicznego. W osobnych i niezależnych badaniach Kosko rozwinął bardziej ogólną i efektywną obliczeniowo metodęmodelowania systemów rozmytych.

Jeżeli informacja o szablonowych wartościach nie jest dostępna, a dostępnesą tylko dane wejście-wyjście, to strukturę systemu (relacje między zmiennymi, zgrubne ocenyfunkcji przynależności poprzedników i następników zbiorów rozmytych i liczby reguł) można otrzymać przez grupowanie przestrzeni wejście-wyjście. Metoda takiego grupowania zapewnia systematyczne podejście do identyfikacji najważniejszych reguł z danychwejście-wyjście.

Duży sukces w identyfikacji parametrycznej modeli rozmytych osiągnięto w ostatnich latach, po opublikowaniu artykułu Takagi i Sugeno [21], w którymopisano nową metodęwnioskowania rozmytego, zwaną TSK (wspomnianąjuż wcześniej). Autorzy ci nie tylko pokazali wyjątkowo skutecznepodejście do identyfikacji modeli rozmytych na podstawie danych, które łączy pojęcie modelowania rozmytego i filtru Kalmana, ale również zademonstrowali sposób wykorzystania modeli rozmytych przez uproszczenie paradygmatuwnioskowania Mamdaniego, dostarczając bardziej formalnych reprezentacji.

Bezpośredniepodejściedokonstruowaniamodelilingwistycznych

Bezpośredniepodejście do modelowania rozmytegopolegana wykazaniu kolejnych głównych kroków, które opisanow [3]:

- 1. Selekcjazmiennychwejścia, stanui wyjścia
- 2. Określenie odpowiednich przestrzeni
- 3. Określenie etykiet lingwistycznych (zbiorów rozmytych odniesienia), na które będą podzielonete zmienne.
- 4. Tworzeniezbioru reguł lingwistycznych reprezentujących relacjemiędzyzmiennymi systemu.

- 5. Wybór odpowiedniego mechanizmuwnioskowania w celu formalizacji modelu rozmytego.
- 6. Ocenaadekwatności modelu.

Niestety, nie ma żadnej ogólnej metody realizacji powyższej procedury. Można spostrzec, że konstrukcja modelu rozmytego na podstawie podejścia bezpośredniego jest bardziej sztuką intuicji i doświadczenia niż ścisłą teorią. Ścisła teoria pojawia się tylko w mechanizmiewnioskowania, który formalizuje model rozmyty.

Opis wybranego modelu

Analizie poddanyzostał model silnika obcowzbudnegoprądustałego. Silnik taki składa się z dwóch zasadniczych części: nieruchomej - statora i wirującej - rotora. Zadaniem statora, zwanego inaczej magneśnicą, jest wytworzenie przez elektromagnesy napięcia magnetycznegopowodującegopowstaniestrumienia magnetycznego. W statorze znajduje się uzwojenie, przez którepłynie prąd.

Zadaniem rotora, zwanego inaczej twornikiem jest wytworzenie napięcia, warunkującego przepływ odpowiedniego prądu. Prąd twornika płynie przez miedziane pręty uzwojenia twornika. Statori rotor mają rdzenie wykonaneze stali celemstworze nia dla strumienia magnetycznegodrogi o dużej permeancji. Dokładniejszy opis można znaleźćw [22,23].


Przed podjęciem próby zaprojektowania takiego modelu należy podzielić pracę na kilka etapów. Podział możewyglądać następująco:

- 1. Wyprowadzeniematematycznegomodeluczęści mechaniczneji elektrycznej silnika
- 2. Wyprowadzeniematematycznegomodelusterowania.

Opis procesumodelowania oraz jego sposobów można znaleźćw [24].

Cześćmechaniczna

Analizowanysilnik mawszechstronnezastosowaniew wielu gałęziach przemysłu. Może być sprzężony z mechaniczną transmisją (przekładnią), która przykładowo zamieniaruch obrotowysilnika na ruch liniowy a momentobrotowyna siły liniowe.



Rys. 5.1- Zależnoścpomiędzyruchemobrotowyma liniowymw silniku

Rysunek 5.1 pokazuje takie zależności. Prędkość liniowa jakiegokolwiek punktuw odległości r od centrumobrotudanajest wzorem:


$$V = r\omega \tag{5.0}$$

gdzie: ω - prędkośćkątowa[rad/s].

Jeżeli nie ma przyspieszeniana elementach składowych przekładni to zależność pomię dzy momentem obrotowym T a siłą F wyrażonajest przez:

$$T = rF \tag{5.0}$$

Równania (5.1) i (5.2) są fundamentalnejeżeli chodzi o część mechaniczną. Wyznacza ją matematyczną zależność pomiędzy prędkością liniową a kątową oraz siłą liniową a momentemobrotowym.



Rys. 5.2 - Schemattwomika silnika

Rysunek 5.2 przedstawia schematycznie twornik silnika. Twornik motoru posiada moment bezwładności J [kg*m²]. Jedno z założeń jest takie, iż zachowanie w tworniku i przełożeniu wywołuje tłumienie wyrażone współczynnikiem tarcia lepkiego B [Nms]. Prąd przepływający przez twornik wytwarza moment elektromagnetyczny silnika T_m , pomniejszany przez reaktywny momentoporowy typu generatorowego T_B . Z rysunku 5.2 możnazatem zapisać:

$$T_m - T_B = J \frac{d\omega}{dt} \tag{5.0}$$


gdzie:

$$T_B = B\omega$$
 (5.0)

Podstawiając(5.4) do (5.3) otrzymujesię:

$$\int \frac{d\omega}{dt} + B\omega = T_m \tag{5.0}$$

Cześćelektryczna



Rys. 5.3 - Schematobwodusilnika

Rysunek 5.3 przedstawia schematobwodu silnika obcowzbudnegoprądu stałe go. Wzbudzenie obce wytwarzapole magnetycznew tym silniku. Napięcie U [V] przyłożone wszerz twomika będzie pomniejszane przez spadek napięcia na opomości twornika R [Ω], spadek napięcia na indukcyjności obwodu twomika L [H] oraz wsteczną siłę elektromotoryczną U_{SEM} [V] indukowaną poprzez rotujący w polu magnetycznym twomik.

Momentelektromagnetycznysilnika jest proporcjonalnydo prądutwomika:

$$T_m = M_a^{f*} i_f^{*} i \tag{5.0}$$

gdzie:

 M_a^f - rotacyjnaindukcyjnośćwzajemna(H/rad),

 i_f - prądwzbudzenia[A],

i - prądtwornika[A].

Siła elektromotorycznagenerowanaprzez silnik jest proporcjonalnado jego prędkości kątowej:

$$U_{SEM} = M_a^{f*} i_f^* \omega \tag{5.0}$$

Ze schematu przedstawionego na rysunku 5.3 i stosując napięciowe prawo Kirchoffa możnazapisać następujące równanie:

$$U = U_R + U_L + U_{SEM} \tag{5.0}$$

czyli inaczej:

$$U - Ri - L\frac{di}{dt} - U_{SEM} = 0 (5.0)$$

Podstawiając(5.7) do (5.9) otrzymujesię:

$$L\frac{di}{dt} + Ri = U - M_a^{\ f} i_f \omega \tag{5.0}$$


Jest to równanie różniczkowe pierwszegorzędu ze stałymi współczynnikami powiąza nymi z prądemtwornika jako funkcją napięcia sterowania i wstecznej siły elektromoto rycznej.

Kompletnyopis modelustanowiąwspólnie równania (5.5) i (5.10) (po wstawieniu (5.6) do (5.5)):

$$\begin{cases}
J \frac{d\theta}{dt} + B\theta = M_a^f i_f i \\
L \frac{di}{dt} + Ri = U - M_a^f \theta
\end{cases} (5.0)$$

Układ równań (5.11) można zapisać w formie macierzowej. Prędkość kątową ω oraz prądtwomikai przyjmuje się jako zmiennestanua napięcie sterowaniaU jako wejście. Za wyjście przyjmuje się prędkość kątową. Reprezentacja macierzowa ma następującą postać:





Parametrywewnętrznewybranegosilnika

Do sterowaniawybranojedenz silników produkowanych przez Zakład Specjalnych Maszyn Elektrycznych i Urządzeń Technologicznych "Komel" w Katowicach.

Z katalogu wybrano silnik typ PZb32b (numerkatalogowy II-1/81). Silnik ten posiada zgodnośćz PN-72/E-06000. W katalogu zostały zawartetylko niektórez parametrów:

 $Moc znamionowaP_N = 1,5 kW$

PrądznamionowyI_N =8,4A

Prądwzbudzeniai_f = 0,5 A

MaksymalnymomentobrotowyT = 4,78Nm

Znamionowaprędkośćobrotowan_N = 3000 obr/min

Momentbezwładnościtwomika] =0,05kg*m²

NapięcieznamionoweU_N = 220V

NapięciewzbudzeniaU_f = 220V

WspółczynniktarcialepkiegoB = 0.0098Nms

Pozostałewartości należałowy znaczyć1.

Rotacyjną indukcyjność w zajemną M_a^f można obliczyć znając w artość siły elektromotorycznej przy ustalonej pracyznamionowej:

 $U_{SEM} = U_N - I_N R$ gdzie R - rezystancja obwodutwomika.

$$R = \frac{P_{dcuN}}{I_N}$$
 gdzie $P_{dcuN} \approx (5 \div 10)\% P_N$

Wtedy $M_{a^f} = \frac{U_{SEM}}{\omega_N i_f}$ gdzie ω_N - nominalnaprędkośćobrotowaale w rad/s.

Kolejną wielkością do wyznaczenia jest indukcyjność obwodu twornika - L. Wielkość ta jest trudna do bezpośredniego obliczenia. Na podstawie podawanych w literaturze przybliżonych wzorów częściowo doświadczalnych można przyjąć dla silnika obcowzbudnegoo mocyokoło 1 kW:

$$L = 0.08 \cdot 60 \frac{U_N}{I_N} p \cdot n_N$$

gdzie: p - liczba parbiegunówkomutacyjnych (w małych silnikach zwykle p = 1). Wyznaczonew ten sposóbwartości wynoszą odpowiednio:

OpomośćtwomikaR = 12.4Ω

RotacyjnaindukcyjnośćwzajemnaMaf = 0.73H/rad

Indukcyjność L=0.377136H.

 $^{^1\,}Wzory\,szacunkowei\,\,parametrysilnika\,uzyskanodzięki\,pomocydr\,hab.\,in\dot{z}.\,Zbigniewa Tertila.$

Model sterowania dla silnika obcowzbudnego prądu stalego

Wybórplatformysprzętowej


Na rynku nie ma zbyt wielu dostępnych programów umożliwiających przeprowadzanie badańi testów zaprojektowanych systemów, opisanych w sposóbanalityczny. Tym gorzej sprawawyglądadla zagadnieństerowaniarozmytego. Do stworzenia obiektu symulowanego-silnika obcowzbudnego prądustałego jak i resztykomponentów testowanego systemu wykorzystano populamy w środowisku studenckim, dostępny na uczelni, program *Matlab* oraz dodatkowy pakiet do przeprowadzania symulacji - *Simulink* (*Matlab* i *Simulink* są zarejestrowanymi nazwami i znakami towarowymi firmy The Math Works, Inc.) Wersja ta posiadalicencję na Akademii Górniczo - Hutniczej. Do zaprojektowania samego regulatora rozmytego FLC wykorzystano zaś pakiet *Fuzzy Logic Toolbox*, również dostępny na uczelni (zostanie on opisany w kolejnym rozdziale).

Wybórtej platformysprzętowej pozwolił na stosunkowołatwei czytelnezaprojektowaniecałegoukładu. Programumożliwia przeprowadzaniesymulacji, a w związku z tym obserwacje wpływu poszczególnych elementów składowych na zachowanie się sterowanegoobiektu. Wykresy umożliwiają zilustrowanie efektu sterowania i zależności pomiędzywszystkimi zmiennymi.

Przy pomocy pakietu *Simulink* zostały utworzone dwa oddzielne programy ze względu na dwa rodzaje regulatorów FLC zastosowanych do sterowania. W tym rozdziale uwagazostanie poświęcona całemu układowi niezbędnemu do przeprowadzania testowania. Zostanie pominięty szczegółowy opis samegosterowania.


ModelPI

Pierwszy z modeli reprezentuje regulację rozmytą typu PI (opisaną dokładniej w następnym rozdziale 7). Zawarty jest on w pliku *dcmam1.m*(uruchamianym z linii *Matlaba*). Schematprzedstawiary sunek 6.1.



Rys. 6.1 - Schematsystemusterowaniai symulacji dla regulatora FLC typuPI

Obiekt sterowanyzawarty jest w bloku *Silnik*. Jest to zamaskowany podsystem, który zawiera model silnika obcowzbudnegoprądustałegozaprojektowany przy pomocy bloczków *State-space Matlaba* (są one matlabowską reprezentacją układu równań macierzowych5.11). Przedstawiato rysunek6.2.



Rys. 6.2 - Matlabowskischematmodelusilnika

Po otwarciu bloczka pojawia się okno dialogowe, w którym można wpisać wewnętrzne parametry silnika niezbędnedo przeprowadzenia symulacji. Domyślnie wpisanesą katalogowe parametry silnika opisanego szczegółowo w punkcie 5.3.

Wejściem obiektu sterowanegojest napięcie twornika u a wyjściami obroty n i prądi. Drugie wyjście uzyskano przez skopiowanie obiektu i zmianę wektora C (z [1 0] na [0 1]). Obroty będące bezpośrednim wyjściem Systemudla obrotów wyrażonesą

w rad/s, dlatego tez celem uzyskania bardziej obrazowych obr/min przeskalowuje się wyjście przezwspółczynnik 9.5492 (1 rad/s=9.5492 obr/min).

Sterowany silnik ma stabilizować obroty na poziomie wartości zadanej a. Wartość tę podaje się w linii *Matlaba* przed rozpoczęciem symulacji. Założono, że wartość zadanaobrotów mieści się w przedziale [0,3000]. Wartość 3000 obr/minod powiada obrotom nominalnym silnika (obroty silnika pracującego bez obciążenia). Zrealizowane jest to w bloczku *Ograniczenia* W przypadku przekroczenia tych ograniczeń (podania liczby spozatego zakresu) następuje zakończenie symulacji.

Różnica pomiędzy wartością zadaną obrotów (a) a wartością aktualną obrotów (n) stanowi wejście kolejnego bloku: Normalizacja wejścia. Następujew nim przeska lowanie sygnałuwchodzącegona bloczek do znomalizowanej dziedziny [-1,1] (szerzej zostanieto opisanew rozdziale 7). Współczynnik normalizacji wynosi sygnał wejściowy/wartośćzadanaa. Uzyskuje się w ten sposób jedno z wejść regulatora rozmytegobłąde. Drugimwejściemregulatorajest pochodnabłędude/dt Obawejścia podłączone są do bloczka Regulatora rozmytegopoprzez multiplekser. Dodatkowona linii pochod nej błędu podpięty jest bloczek saturacji - Filtr. Jego zadaniem jest ograniczenie prze puszczanych sygnałów do tych należących jedynie do wspomnianej wyżej dziedziny znormalizowanej. Eliminuje się w ten sposób ewentualne przekroczenia wynikłe z wpływu dużego zakłócenia, którego efektemmoże być wartość wejścia nie mieszcząca się w przestrzeni rozważań. W bloczku *Regulator rozmyty* (zamaskowany podsystem) wpisanajest nazwazmiennej, w której mieszcząsię parametry regulatora utworzoneza pomocąedytora FIS (patrz rozdział 7). W tym przypadkujest to zmienna dcmam2 Ze względuna charakterregulatora (PI), jego wyjściem jest zmiana sterowania du. Dlatego też celem uzyskania sterowania u (bezpośredniego wejścia sterowanego silnika) zasto sowano blok całkujący Int. Wyjście regulatora rozmytego opisane jest, podobnie jak wejścia, na dziedzinie znomalizowanej, dlatego też po całkowaniu następuje Denormalizacja wyjścia. Współczynnik denomalizacji wynosi sygnałwejściowy*220*wartość zadana a/3000 Należy nadmienić, że normalizacja wejścia i denormalizacja wyjścia przeprowadzanesą celem zachowania stałych parametrów sterowania dla różnych nastawwartości zadanej obrotów. W wyżej wspomnianych bloczkach wykorzystywana jest wartość zadana a. Przez to przed rozpoczęciem symulacji należy ją podać w linii Matlaba Nie możnajej podaćw oknie symulacji, gdyż będzie nieznanaw pierwszym krokusymulacji - pojawiasię wtedy informacja o błędzie.

Do systemupodłączony jest tez blok *Zakłócenie* Stanowi on również zamasko wany podsystem. Po uruchomieniu otwiera się okno dialogowe, w którym wpisuje się


podstawowe parametry zakłócenia. Do wyboru mamy skok jednostkowy, falę prosto kątnąlub kombinację obydwu. Zakłócenie wpływa na wartość wyjściową obrotów. Jest ono w rzeczywistości symulowanymobciążeniem zewnętrznym przyłożonym do silnika.

W systemie istnieje jeszcze jedno ograniczenie. Jest to *Ograniczenie prądowe* W bloczku podaje się maksymalnąwartość prądu płynącego przez twomik. Domyślnie ustawiona jest wartość 20A co odpowiada ok. 120% wartości maksymalnego prądu uzyskiwanego przy rozruchu silnika po podłączeniu do napięcia znamionowego (220V). W przypadku przekroczenia wpisanej wartości, w trakcie trwania symulacji, następujejej zatrzymanie.

ModelPD

Drugi z modeli wykorzystuje regulację rozmytątypu PD. Schematprzedstawia rysunek 6.3. W samymmodelu systemuwidoczne są tylko niewielkie różnice opisane poniżej. Głównaróżnica tkwi w samej idei regulatorarozmytego. W bloczku *Regulator rozmyty* znajduje się nazwa innej zmiennej: *dcmamdan*, odpowiadającej innym nastawomi parametrom regulatora.

Kolejna różnica jest taka, że na regulator nie wchodzi już pochodna błędu lecz jego zmiana- de W związku z tym zamiast bloczku różniczkującego jest bloczek pamięci, który zapamiętuje wartość sygnału z poprzedniego kroku symulacji. Dzięki takiemurozwiązaniu znacznie polepszyła się efektywność sterowania.



Rys. 6.3- Schematsystemusterowaniai symulacji dla regulatora FLC typuPD

Ostatnia różnica jest na wyjściu z bloku regulacji. Jest tam sterowanie *u* a nie jego zmianajak mato miejscew przypadkuregulatora PI. Reszta układu, czyli ograniczenia, zakłócenie, normalizacja i denormalizacja wraz ze współczynnikami są takie samejak w przypadkuregulatora FLC typu PI.

Regulator rozmyty dla silnika obcowzbudnego prądu stalego

Wstęp

Jak już wspomnianow poprzednimrozdziale część regulatorowasystemustero wania silnika zawierasię w bloczku *Regulator rozmyty.* Wewnątrz bloczka zawartajest nazwa zmiennej zawierającej się w przestrzeni *Matlaba (workspaæ)* i reprezentująca działanie regulatora. W niej zawarte są wszystkie parametry: rodzaje i zakres funkcji przynależności, zbór reguł, rodzaje operatorów.

Regulator rozmyty został stworzony za pomocą pakietu *Fuzzy Logic Toolbox*, będącego dodatkiem do programu Matlab Dokładny opis pakietu można znaleźć w [25].

Zmienną reprezentującą dany regulator uzyskano przy pomocy *FIS Editor'a* (*Fuzzy Inference System*- uruchamiany komendą *fuzzy* w Iinii Matlaba). Edytor jak i cały pakiet wykorzystuje graficzny interfejs użytkownika (*GUI Tools*), który musi być zainstalowany przed rozpoczęciem pracy projektowej. Dzięki temu projektowanie systemów opartych na logice rozmytej jest wygodniejsze w porównaniu z pracą w oknie *Matlaba*

W pracy do sterowania silnikiem wykorzystanodwa regulatory rozmyte: pierwszy typu PI i drugi typu PD. W tym rozdziale zostaną przedstawione procedury projektowania regulatorów dla silnika obcowzbudnego prądu stałego, opis parametrów tych regulatorów, różnice między nimi oraz proces strojenia. Strojenie regulatora FLC jest procedurą trudniejszą i bardziej skomplikowaną niż strojenie regulatora konwencjonalnego. Przyczyną tego jest fakt, że FLC jest układemelastycznym, którego zachowanie jest określone dużą liczbą parametrów definiujących funkcje przynależności i mecha nizm wnioskowania. Najbardziej skutecznewyniki strojenia otrzymuje się na podstawie kombinacji dobrego zrozumienia obiektu sterowanego przez eksperta i zastosowanie analogii między regulatorami FLC i konwencjonalnymi PID.

KonstruowanieregulatoraFLC typuPI

Regulator tego typu opisuje za pomocą reguł rozmytych JEŻELI - TO relacje między zmienną sterowania $\Delta u(k)$ z jednej strony i uchybem e(k) oraz jego zmianą

 Δ e(k) z drugiej strony. Wewnętrznymechanizm regulatora FLC przekładato w odwzorowanie: Δ $u(k) = F(e(k), \Delta$ e(k)) (patrzwzór 3.2).

RównanieopisującekonwencjonalnyregulatorPI mapostać:

$$u = K_P \cdot e + K_I \cdot \int e dt \tag{7.0}$$

przy czym K_P i K_I są współczynnikami członów proporcjonalnego i całkowania regulatora PI. Jeżeli zróżniczkuje się wyrażenie (7.1) po czasie t, to możnaje przekształcić do równoważnegowyrażenia o postaci:


$$\dot{u} = K_P \cdot \dot{e} + K_I \cdot e \tag{7.0}$$

Aby dopełnić całości regulacji rozmytej PI należy dodaće lementcał kujący po regulatorze (patrz rysunek 6.1). Dzieje się to poza regulatorem FLC typu PI i nie oddziaływuje na reguły, które ostateczniemają postać:

JEŻELI e(k) jest < symbol własności > I Δ e(k) jest < symbol własności >

 ${f TO} \ \Delta \ u(k)$ jest < symbol własności> gdzie < symbol własności> jest nazwąsymbolicznązmiennej lingwistycznej, a k chwilą próbkowania.

Po uruchomieniuedytoraFIS pojawia się okno przedstawionena rysunku 7.1.



Rys. 7.1- Ogólnywyglądedytora FIS dla zmiennejdcmam2

W oknie tym definiuje się podstawowe parametry regulatora. Mianowicie określa się czy systemma być typu Mamdaniegoczy też Sugeno (TSK). System*dcmam2* jest typu

Mamdaniego (konstruktywny) - najczęściej stosowany. Oznaczato, że jest to regulator opartyna modelu lingwistycznym, w którymwyjście jest skonstruowaneprzez superpo zycję wyjść poszczególnych reguł. Stosuje się wtedy oryginalną metodęwnioskowania typu Mamdaniego. W tympodejściu każda reguła:

JEŻELI *U* jest*B_i* TO *V* jest*D_i*

wyraża się jako relacja rozmyta R_i , interpretowanajako iloczyn rozmyty zbiorów rozmytych B_i i D_i :

$$R_i = B_i \cap D_i \tag{7.0}$$

 R_i jestokreślonena i loczynie kartezjańskim przestrzeni $X \times Y$ i mafunkcję przynależności:

$$R_i(x,y) = B_i(x) \wedge D_i(y) \tag{7.0}$$

W modelu Mamdaniego agregacja reguł (spójnik TAKŻE) jest wykonywana przez sumęposzczególnychrelacji rozmytych:


$$R = \prod_{i=1}^{m} R_i \,. \tag{7.0}$$

Taka reprezentacja umożliwia otrzymanie modelu konstruktywnego. Dodatkowe informacjena tentematmożnarównie znaleźć w innych punktach pracy (2.3, 3.2, 3.3).

Ponadto, w oknie edytora FIS, określa się liczbę wejść i wyjść oraz nadaje się im nazwę. W tym przypadku określono dwa wejścia: *błąd, pochodna_błędu* i jedno wyjście *zmiana_sterowania* Określa się również metodęlogicznego I (*And*), logiczne go LUB (*Or*), rodzaj implikacji (*Implication*), rodzaj agregacji (*Aggregation*), metodę wyostrzania (*Defuzzification*). W każdymz tych przypadków istnieje możliwość zade klarowaniawłasnegorozwiązania (*custon*).

Po selekcji zmiennychwejścia i wyjścia należy wyznaczyć przestrzenie, na których będą określone. Do tego służy kolejny składnik edytora FIS - *Membership Function Editor* przedstawiony na rysunku 7.2. Określa się to w polu *Range* (z ang. zakres). Jak już wspomnianow rozdziale 6, celemuzyskania płynnej regulacji obrotóww całym zakresie, wejścia i wyjście regulatora FLC określono na dziedzinach znormalizowanych. Wymagato transformacji skali, która przekształca wartości fizyczne zmiennych stanuprocesuw dziedziny znormalizowane. Nazywa się to normalizacją wejścia. Poza tym denormalizacja wyjścia przekształca znormalizowanewartości zmiennych sterują cych w odpowiednie dziedziny fizyczne. W związku z tym dla wszystkich tych zmiennych przestrzeń jest przedziałem [-1,1]. Mimo, że niektóre funkcje przynależności

zmiennych lingwistycznych (opisanych w dalszej części) wykraczają poza ten obszar, w regulacji pod uwagębranajest tylko ta właśnie przestrzeń.



Rys. 7.2 - Edytorfunkcji przynależności - MembershipFunctionEditor

Czynniki skalujące, które opisują poszczególnenormalizacje wejścia i denorma lizacje wyjścia odgrywają podobnąrolę, jak współczynniki wzmocnienia w konwencjo nalnym regulatorze. Innymi słowy, mają one bezpośredni wpływ na działanie regulatora i jego własności stabilności. W przypadku opisywanego regulatora do określenia tych czynników wykorzystanazostała metoda heurystyczna oparta na metodzie prób i błędów. Trzebazdawać sobie sprawę, że zmianaczynników skalujących dla każdego zei Δ e, zmienia wagi poszczególnych zmiennych stanu procesu. Efektywność sterowania na podstawiew spółczynników skalowania jest ograniczona przez sprzecznewy magania co do tych współczynników, wynikających z różnych miar jakości.


Po określeniu przestrzeni dla zmiennych należy określić etykiety lingwistyczne (zbiory rozmyte odniesienia), na które będą podzielone te zmienne. Wartości lingwistyczne, wchodzącew składzbioru słów, są wyrażonejako n-tki o postaci <znakwartości, wielkość wartości>. Część znakowa wartości takiej n-tki przybiera jedną z dwóch wartości: dodatnią lub ujemną. Wielkość wartości może przybierać dowolną liczbę wielkości wyrażanych lingwistycznie. Dla wszystkich zmiennych: błąd, pochodna_błę du, pochodna_btę pochodna_btę pochodna_btę pochodna_btę


- 1. DU Duży Ujemny,
- 2. ŚU Średni **U**jemny,
- 3. MU Mały Ujemny,


- 4. Z **Z**erowy,
- 5. MD Mały Dodatni,
- 6. ŚD **Ś**redni **D**odatni,
- 7. DD **D**uży **D**odatni.

Zmiennabłąd e określonajest jako różnica pomiędzy wartością zadaną obrotów a wartością aktualną. Dlatego wartości lingwistyczne e ze znakiem dodatnim oznaczają, że bieżąca prędkość obrotowa przyjmuje wartość poniżej wartości zadanej. Wartości e ze znakiemujemnymoznaczają, że aktualna prędkość obrotowajest za duża. Wartości lingwistyczne d e z ujemnymznakiemoznaczają, że wartość bieżących obrotów wzrosła w porównaniu z poprzednią wartością (dokładnerozumowanie znajduje się w punkcie 3.2). Analogicznie dla d e ze znakiem dodatnim. Wartość lingwistyczna d dla zmiennych d0 iniezmieniła się w ostatnim kroku. Jeżeli chodzi o zmienną wyjścia - d1, to jej wartości dodat nie oznaczają, że wartość zmiennej sterującej musi wzrosnąć dla bieżącej chwili próbkowania. Analogicznie dla ujemnych wartości.

Zbiory przynależności dla wyżej wymienionychetykiet różnią się między sobą. Na początku projektowania wszystkie funkcje przynależności wszystkich zmiennych były równomiemierozłożonew swoich przestrzeniach (jest to domyślna opcja edytora). Jednak regulator nie działał wtedy prawidłowo. Pojawiały się oscylacje, przeregulowa nia. Innymi słowy nie osiągnięto założonego rezultatusta bilizacji obrotówi odpomości na zakłócenie. Rysunek 7.3 przedstawia rozłożenie funkcji dla poszczególnych zmiennych. Dobór odpowiednich funkcji przynależności, ich kształtu, rozmieszczeniaw przestrzeni stanowi część procesudostrajania regulatora. Ściśnięcie zbiorów funkcji przynależności dla pochodnej błędu wynikało z wielu przeprowadzonych prób doświadczalnych. Przy takim rozłożeniu uzyskanonaj lepszewyniki sterowania procesem stabilizacji obrotów.







Rys. 7.3 - Zbiory funkcji przynależności dla FLC typuPI: a) błąd, b) pochodna_błędu,c) zmiana_sterowania

Do przeprowadzenia obliczeń, ze względu na efektywność pamięci komputera i wymagania analizy, jest wskazana jednolita reprezentacja funkcji przynależności. Można ją uzyskać stosując funkcję przynależności o ujednoliconymk ształcie i parame trycznądefinicję funkcji.

W przypadku regulatora FLC typu PI zastosowano funkcje trójkątne i trapezo idalne (tylko w dwóch przypadkach dla zmiennej pochodna_blędu). Uzasadnionejest to łatwością uzyskania parametrycznego opisu funkcji przynależności, minimalną ilością pamięci potrzebną do jego przechowywania i efektywnością przetwarzania przez maszynę wnioskującą. Należy dodać, że parametryczny opis trójkątnej funkcji przynależ ności jest najbardziej ekonomiczny - wymagajedynie podania trzech parametrów. Dla funkcji trapezoidalnej już czterech. W edytorzesłuży do tego pole Params (patrz rysunek 7.2). Oczywiście edytorpozwalana wybór jeszcze innych rodzajów funkcji przyna leżności (oprócz zastosowanych trójkątnej i trapezoidalnej) - gaussowskiej (gaussm), dzwonowej (gbellm) i innych. Jednak przeprowadzonesymulacje wykazały, że kształt funkcji przynależności nie ma większegowpływu na zachowaniesię obiektui stabilizacje obrotówsilnika.


Wszystkie trójkątne funkcje przynależności w regulatorze są symetryczne. Oznaczato, że ich lewei praweszerokości są sobie równe. Lewa szerokość jest to odległość od punktu na lewo od wartości szczytowej, dla którego stopień przynależności wynosi zero, do wartości szczytowej (punkt w którym stopień przynależności wynosi 1). Analogicznie definiuje się prawąszerokość. Sumalewej i prawej szerokości definiuje długość przedziału, który nazywanyjest nośnikiem funkcji przynależności.

Punktemprzecięcia dwóch funkcji przynależności określa się taką wartość x należącą do przestrzeni zdyskretyzowanej, dla której $\mu_1(x) = \mu_2(x) > 0$. Punkt ten wyznacza poziom przecięcia definiowany za pomocą stopnia przynależności. Natomiast

współczynnikiem przecięcia określa się liczbę punktów przecięcia. Wszystkie funkcje przynależności mająwspółczynnik przecięciarówny 1. Dzięki takiej sytuacji wykluczony jest przypadek odpalenia w danej chwili tylko jednej reguły (tak się dzieje jeżeli współczynnik przecięcia wynosi zero). Natomiast poziom przecięcia dla każdych dwóch funkcji przynależności wynosi 0.5. Oznaczato, że nie istnieje wejściowa ostra wartość, która nie będzie mogła być porównanaw fazie rozmywania z poprzednikiem reguły. Przez to nie jest możliwy przypadeknie odpalenia żadnej z reguł i w rezultacie brak zmiennej sterującej. Ponadto jak pokazano w artykule [26] dla symetrycznych funkcji przynależności istnieją optymalnewartości poziomuprzecięcia i współczynnika przecięcia (odpowiednio 0.5 i 1). Dzięki takim parametrom otrzymuje się znacznie mniejsze przeregulowanie, szybszy czas narastania i mniejsze niedoregulowanie. Są to parametrynajczęściej podawanew literaturzejako zalecane.

Po określeniu zbiorów przynależności należy przejść do kolejnego kroku kreowania regulatora rozmytego. Jest nim tworzenie zbioru reguł lingwistycznych repre zentujących relacje międzyzmiennymi systemu. To właśnie reguły są sercemcałego regulatora.

W *Matlabie* służy do tego kolejna część edytora FIS - *Rule Editor*. Wpisywane reguły mogąbyć edytowanena kilka różnych sposobów. Rysunek 7.4 przedstawia sposób *verbose*wykorzystującyw zapisie słowa *if*, *and*, *or*, *then*- najbardziej zbliżające zapis do języka naturalnego.



Rys. 7.4 - Edytorzbioru reguł - Rule Editor

Pełnyzbiór reguldla regulatora FLC typu PI przedstawionyjest w tabeli 7.1.

de							
e	DU	ŚU	MU	Z	MD	ŚD	DD
DU	DU ³⁸	DU ³⁹	DU 40	DU ⁴	DU ⁴⁷	DU ⁴⁸	DU ⁴⁹
ŚU	DU ³⁵	DU ³⁶	DU ³⁷	ŚU ⁵	DU 44	DU ⁴⁵	DU ⁴⁶
MU	DU ³²	DU ³³	DU ³⁴	MU ⁶	DU ⁴¹	DU ⁴²	DU ⁴³
Z	DU ¹¹	ŚU ¹²	MU ¹³	Z ⁷	MD ¹⁰	ŚD ⁹	DD ⁸
MD	Z ²⁹	MD ³⁰	ŚD ³¹	MD ³	DD ²²	DD ²¹	DD ²⁰
ŚD	MD ²⁶	ŚD ²⁷	DD ²⁸	ŚD ²	DD ¹⁹	DD ¹⁸	DD ¹⁷
DD	DD ²³	DD ²⁴	DD ²⁵	DD ¹	DD ¹⁶	DD ¹⁵	DD ¹⁴

Tabela 7.1 - Zbiór reguldla regulatora FLC typuPI

GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5

W tabeli 7.1 oprócz etykiet dla zmiennej *zmiana_sterowania* podanesą numery odpowiadające regułom w edytorze *Rule Editor*. Na zbiór składa się 49 reguł. Jest to zbiór zupełny, gdyż wykorzystanesą wszystkie możliwości. Na początku projektowania regulatorazbiór składał się z 13 podstawowych reguł. Jednak w trakcie pracy okazało się, że zachowanie się obiektu w znacznym stopniu zależy od ilości reguł. Jednak przede wszystkim zależy od odpowiedniego doboru następników reguł (etykiet wyjścia). Jest to najistotniejszy element procesustrojenia.

Zbiór reguł możnapodzielić na pięć grup.

- GRUPA 1 W tej grupiezarównoe jak i ∆ e są (dodatnielub ujemne) małe albo zerowe. Oznaczato, że aktualna prędkość obrotowa wykazuje małe odchylenie od wartości zadanej. Jednak doświadczenia wykazały, że podaniedla tych reguł również małych zmian sterowania nie wpływa korzystnie na sterowanie. Znaczenie lepszy efektuzyskano, gdy dla reguł 22, 34 i 41 wprowadzonodużą zmianę (DD). Bo skoro (dla przypadku reguły 22) prędkość jest za mała i w dodatku maleje w czasie (chociaż wolno) to rozsądnie jest jak najszybciej doprowadzić do narasta nia prędkości.
- GRUPA 2. Dla tej grupy e jest albo bliskie wartości zadanej (Z,MD) albo znacznie poniżej tej wartości przy jednoczesnymodchodzeniu od wartości zadanej (∆ e do-


datnie). Tak więc dodatnia zmiana Δu zmierzado odwrócenia tego procesui powoduje, że prędkość zaczynasię zbliżać do wartości zadanej.

- **GRUPA 3**. W tym przypadku prędkość jest zdecydowanie za duża ale za to maleje w czasie. Reguły odpowiadająza przyspieszeniedojścia do wartości zadanej.
- GRUPA 4. Dla tej grupye jest dodatnie (prędkość jest mniejsza) i zmierzado warto
 ści zadanej. Reguły te przyspieszają dojście do wartości zadanej podobnie jak
 w grupie 3 z tym, że z drugiej strony.
- GRUPA 5. Dla tej grupy prędkość jest blisko wartości zadanej albo znacznie powyżej. Jednocześnie ponieważ Δ e jest ujemne, wciąż rośnie. Tak więc ujemnazmiana Δ u ma na celu odwrócenie tego procesu i spowodowanie aby prędkość zaczęła się zbliżać do wartości zadanej.

Dostrajaniezbioru reguł jest procesembardzo czasochłonnym. Powodemtego jest fakt, że zmiana etykiety dla jednej z reguł pociąga za sobą najczęściej zmianę w jednej lub w wielu innych regułach. Radykalna zmiana w jednej regule za zwyczaj pogarszasterowanie zamiast go polepszyć. Dlatego zmiany należy przeprowadzać w kilku regułach jednocześnie. Wiąże się to z tym, że w jednej chwili odpalanajczęściej kilka reguł. Dlatego należy je tak dostroić aby wspólnie dawały jak najlepszy wynik a nie przypadkiem likwidowały się nawzajem. Podczas strojenia reguł zastosowano metodę "zdroworoz sądkową". Jest ona jedną z najczęściej stosowanych jeżeli nie ma informacji o obiekcie pochodzącej od eksperta. Niemniej jednak jest ona bardzo skuteczna, choć wymaga przeprowadzenia wielu prób.

W przypadku przyłożonego do obiektu zakłócenia (obciążenia) najistotniejszą rolę miały reguły 26 - 31. Odpowiednie ich dostrojenie pozwoliło na uzyskanie najbar dziej optymalnych rezultatów.


Wpływ liczby reguł na zachowanie się silnika przy rozruchu przedstawia rysunek 7.5. Jednocześnie ilustruje zachowanie się silnika przy rozruchu. Przed osiągnię ciem wartości zadanej obrotów zauważalnejest lekkie przesterowanie. Jest to właśnie efekt doboru reguł 26 - 31. Jednak dzięki temu uzyskuje się lepsze wyniki i szybszy czas narastania. Dokładniej zostanieto opisanew kolejnymrozdziale. Najlepszezachowanie się obiektu występuje przy wszystkich 49 regułach. Wtedy regulator w najkrót szymczasiedoprowadzasilnik do obrotówznamionowych.



Rys. 7.5 - Wpływilości regułna obrotysilnika przyrozruchudla FLC typuPI

Należy tutaj wspomniećo innych parametrach regulatora ustawianych w edytorze FIS (oprócz funkcji przynależności i zbioru reguł) a wchodzących w skład procesu strojenia. Wybór rodzaju logicznegol (*min* lub *prod*) nie wpływa w zauważalnyczy też istotny sposób na zachowanie się układu. Podobnie sprawa wygląda dla logicznego LUB (*max* lub *probor*), rodzaju implikacji (*min* lub *prod*), czy też agregacji (*max, sum, probor*).


Natomiast wybór odpowiedniej metody wyostrzania jest już istotny dla zacho wania się sterowanegoobiektu. Rysunek 7.6 pokazujete zależności. Najlepsząjest metoda centroid (centroid of area method- metodaśrodka obszaru- wzór 3.10). Kolejne metody to: bisector (bisector of area method- metoda symetralnej obszaru), mom (meanof maximummethod- metodaśredniaz największych- wzór 3.11), som(smallest of maximummethod- metodanajmniejszy z największych), lom (largest of maximum method- metodanajwiększy z największych). Nie trudno zauważyć, że zdecydowanie najgorsząmetodajest lom




Rys. 7.6 - Wpływmetodywyostrzania na stabilizację obrotówdla FLC typuPI

Bardzo przydatnymelementemw procesie strojenia regulatora jest jeden inny z elementówedytora FIS. Jest to *Rule Viewer*, umożliwiający graficzną interpretację zależności regulatora FLC. Wyświetla on na ekranie części składowe systemu. Wpisując w polu *Input* wartości ostrewejść (lub przesuwając pionowymi żółtymi liniami) można obserwować, które reguły odpalają i jaka wartość ostrawyjścia jest obliczana.

Innym elementem edytora FIS jest *Surface Viewer.* Wyświetla on zależność wyjścia od składowych wejściowych. Dla obiektu drugiego rzędu tworzona jest powierzchniapokazanana rysunku 7.8.



Rys. 7.7 - Rule Viewer



Rys. 7.8 - Powierzchnia zależności zmiennej zmiana_sterowania od zmiennychwejściowychdla FLC typuPI

KonstruowanieregulatoraFLC typuPD

Jeżeli zmienną wyjściową regulatora FLC nie jest zmiana sterowania Δu , ale samawartość sterowania u, to otrzymuje się FLC typu alternatywnego, który realizuje prawo sterowania: $u(k) = F(e(k)\Delta e(k))$. Reguły tego FLC mają jako wejścia uchyb e orazjegozmianę Δe .

RównanieregulatoraPD mapostać:

$$u = K_P \cdot e + K_D \cdot \dot{e} \tag{7.0}$$


gdzie K_P i K_D są współczynnikamiczłonów proporcjonalnego i różniczkującego regulatora PD.

RegulatorFLC typuPD składasię z reguł, przy czymdla każdej z tych reguł jest danysymboliczny opis:

JEŻELI e(k) jest < symbol własności > **I** Δ e(k) jest < symbol własności >

TO *u(k)* jest < symbol własności >

ZaprojektowanyregulatorFLC typuPD jest również regulatoremMamdaniego. Istniejąw nim jednak dość istotneróżnicew porównaniu do FLC typuPI.



Rys. 7.9 - OgólnywyglądedytoraFIS dla zmiennejdcmamdan

Przedewszystkimokreślonesą inne wejścia i inne wyjście. W tym przypadkuwejścia mi są *błąd* i *zmiana_błędu* natomiast wyjściem *sterowani*e Początkowo jednym z wejść była pochodnabłędu, tak jak mato miejscew przypadkuFLC typuPI. (uzyskano

to wprowadzając do systemubloczek pamięci zamiast bloczku różniczkowania - rysunek 6.3). Jednak wprowadzeniezmiany błęduznacznie poprawiło sterowanie. Przebiegi stały się znacznie łagodniejsze. Z rysunku 7.9 można odczytać w jaki sposób zdefiniowano operatory I, LUB, rodzaj implikacji, metodę agregacji czy metodę wyostrzania.

Czynniki skalujące odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu normalizacji i denormalizacji są takie same. Tutaj czynniki skalujące jednak częściowo odgrywają inną rolę. Ich zadaniemjest nie tylko przekształcaniewartości ostrychwejść w dziedziny znormalizowane. Ważniejszą rolą jest uzyskanie odpowiedniej wartości wyjściowej dla wprowadzonej wartości zadanej obrotów. Chodzi tutaj o rozróżnieniesterowaniadla dwóch przypadków o tych samych wejściach ale innej wartości zadanej. Przykładowo dla żądanychobrotówo wartości 3000i 2000 błądi jego zmianaw czasiewynoszą 500. Dla regulatorajest to identycznasytuacja. Dlatego podajetakie samesterowaniew obu przypadkach. Dopiero czynnik skalujący w bloku denormalizacji podaje odpowiednią wartość napięcia. Jeżeli nie byłoby bloku denormalizacji nie byłaby możliwa nastawa różnychwartości zadanych.

Przestrzenie, na których określonesą zmiennewejścia i wyjścia, również są odmiennew porównaniudo FLC typu PI. Przestrzeniądla zmiennychwejścia jest, podobnie jak w przypadku regulatora FLC typu PI, przedział [-1,1]. Jednak w przypadku zmiennej wyjściowej *sterowanie* jest to już przedział [0,1.3]. Zmienna *sterowanie* w przypadkutego regulatorato bezpośrednienapięcie podanena wejście obiektu-sterowanegosilnika (oczywiście pomijając blok denormalizacji). Początkowo był to przedział [0,2], co odpowiadałoby maksymalnemunapięciu zasilającemu ok. 440V. Przy podanymtakim napięciu podczasrozruchu prądtwomika wzrastał do wartości powyżej 35A. Odpowiadato około dwukrotnej wartości maksymalnegoprądurozruchowegopo przyłożeniu napięcia znamionowego. Tak więc jest to wartość nie do przyjęcia. Jednak należy zauważyć, że dla takich parametrów zmiennej *sterowanie*, osiągano mocno zadowalającewyniki próbdoświadczalnych zarównobez jak i z obciążeniem.

Przedział zaczyna się od zera gdyż założono, że minimalne napięcie zasilające możewynosić 0V (nie dopuszczanesą wartości napięciaz przeciwnymznakiem). Natomiast wartość 1.3 odpowiada maksymalnemunapięciu około 280V. Wartość napięcia nie jest tak istotna, gdyż nie jest ona szkodliwa dla samego silnika. Istotny jest natomiast prąd. Przy wartości wyjściowej około 1.3 prąd nie przekracza założonej w bloku *Ograniczenia* (rysunek6.3) dwudziestoprocentowej rezerwy.


Etykiety lingwistycznedla zmiennych wejścia są takie samejak dla FLC typu PI. (DU, ŚU, MU, Z, MD, ŚD, DD). Natomiastw przypadkuzmiennej*sterowanie*określono następująceetykiety:

- 1. DU Duży Ujemny,
- 2. ŚU Średni **U**jemny,
- 3. MU Mały Ujemny,
- 4. Z **Z**erowy,
- 5. DO Dodatni.

Przez zawężenie zakresuz [0,2] do [0,1.3] zrezygnowanoz trzech etykiet ze znakiem dodatnim. Ograniczono się jedynie do jednej (DO). Nie zmieniło to właściwości sterowania.

Znak dla zmiennych *błąd* i *zmiana_błędu* interpretuje się w ten samsposóbjak w przypadku FLC typu PI (punkt 7.1). Nazwy etykiet dla zmiennej *sterowanie* mogą być trochę mylące. Ujemne etykiety dla sterowania *u* (DU, ŚU, MU) oznaczają nie ujemnewartości napięcia lecz to, że wyjście przyjmuje wartości poniżej nominalnego napięcia Omawiana sytuacja dotyczy oczywiście przypadku, gdy wartość zadanarówna jest obrotomnominalnym- 3000 obr/min. W innym przypadkupo procesie denormalizacji wartość napięcia wchodzącego na obiekt sterowany będzie inna - niższa (można powiedzieć, że zmieni się wartość napięcia znamionowego). Etykieta Z oznacza, że wyjście jest bliskie wartości nominalnej. Dodatnia etykieta *u* oznacza, że sterowanie przyjmujewartości powyżej znamionowej.

Rozkładzmiennychprzynależności w ich przestrzeniachpokazanyjest na rysunku 7.10. Rozkład funkcji przynależności dla zmiennej *sterowanie* taki jak na rysunku okazał się najbardziej korzystny dla sterowania. Sterowanie dla równomiemerozłożonych trzechfunkcji powyżej wartości 1 (MD, ŚD, DD), nie było skuteczniejsze. Dlate go pozostałatylko jednatrapezoidalnafunkcja przynależności - DO. Idąc tą drogą próbowanowprowadzić jednąfunkcję przynależności dla wartości poniżej 1. Ograniczyłoby to etykietydo trzech: U (ujemne), Z (zerowe), D (dodatnie), w tymdwietrapezoidalne a jednatrójkątna. Jednak wyniki jakie otrzymanookazały się znaczniegorszew porównaniuz tymi uzyskanymidla 5 etykiet, któreostateczniezostały.



Rys. 7.10 - Zbiory funkcji przynależności dla FLC typuPD: a) błąd, b) zmiana błędu, c) sterowanie

Funkcje przynależności dla zmiennej *sterowanie* mają współczynnik przecięcia równyjeden. Poziom przecięcia dla każdych dwóch wynosi 0.5. Funkcje dla etykiet ŚU, MU, Z są symetryczne. Ściśnięcie tych funkcji przynależności pozwoliło na optymalne sterowanie. Odbyło się to oczywiście w drodzedoświadczeń.

Podobnie w drodze przeprowadzonych testów uzyskano ostatecznywygląd i zakresfunkcji przynależności dla obu zmiennych wejść, których współczynnik przecięcia i poziom przecięcia jest taki samjak dla zmiennej wyjściowej.

Po określeniu zbiorów funkcji przynależności został utworzony odpowiedni zbiór reguł. Przedstawionyjest on w tabeli 7.2. Na pełnyzbiór reguł składasię 49 reguł. Jest to zupełnyzbiór reguł. W przypadkutego typu regulatorai lość reguł nie gra takiej roli jak w przypadkuregulatora FLC typu PI. Wiąże się to między innymi z faktemobniżenia ilości etykiet dla zmiennej *sterowanie* z siedmiu do pięciu. Jedna etykieta zwiększająca szybkość narastania prędkości do wartości zadanej (DO) to nie za duży wybórdla regulatora. Niemniej jednak zostawionow szystkie 49 reguł.

Tabela 7.2 - Zbiór reguldla regulatora FLC typuPD

de	DU	ŚU	MU	z	MD	ŚD	DD
\							

е							
DU	DU ³⁸	DU ³⁹	DU 40	DU ⁴	DU ⁴⁷	DU ⁴⁸	DU ⁴⁹
ŚU	DU ³⁵	DU ³⁶	DU ³⁷	ŚU ⁵	ŚU ⁴⁴	ŚU ⁴⁵	MU 46
MU	DU ³²	DU ³³	DU ³⁴	MU ⁶	DU 41	MU ⁴²	MU ⁴³
Z	DU ¹¹	ŚU ¹²	MU ¹³	Z ⁷	DO ¹⁰	DO ⁹	DO ⁸
MD	DO ²⁹	DO ³⁰	DO 31	DO ³	DO ²²	DO ²¹	DO ²⁰
ŚD	DO ²⁶	DO ²⁷	DO ²⁸	DO ²	DO ¹⁹	DO ¹⁸	DO ¹⁷
DD	DO ²³	DO ²⁴	DO ²⁵	DO ¹	DO ¹⁶	DO ¹⁵	DO ¹⁴


GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3

Zbiór regułdla tegoprzypadkumożnapodzielić na trzy grupy.

- GRUPA 1 Do tej grupy należytylko jedna reguła. Jeżeli prędkość jest bliska warto
 ści zadaneji nie zmienia się w czasie to podanesterowanie ma mieć wartość nominalną.
- GRUPA 2 Do tej grupy należąwszystkie reguły dla których sterowanie przyjmuję wartość DO (jest większe od wartości nominalnej). Ma to miejsce gdy aktualna prędkość obrotowajest niższa od wartości zadanej, bez względu na to czy rośnie czy też malejew czasie.
- GRUPA 3. Ostatnia grupa to reguły, dla których napięcie przyjmuje wartości poniżej nominalnego. Dotyczy to sytuacji gdy bieżąceobroty są większe od wartości zadanej i rosną bądź maleją w czasie. Ta grupa reguł wymagała dokładniejszego dostrojenia. Ze względuna większą ilość etykiet (DU, ŚU, MU) było większepole manewru.

Proces strojenia regul dla regulatora FLC typu PD przebiegał znacznie krócej niż w przypadkuPI. Lecz i tutaj zastosowanometodę, "zdroworozsądkową".

Inneparametryregulatoraustawianew edytorzeFIS właściwienie mająwpływu na zachowanie się regulatora. Chodzi tutaj o rodzaj logicznego I, LUB, zastosowanej implikacji, agregacji. Jedyne różnice widoczne są w metodzie wyostrzania (podobnie jak mato miejscew FLC typuPI).




Rys. 7.11 - Wpływmetodywyostrzania na zachowanie się obiektudla FLC typuPD

Jednak jak widać na rysunku 7.11 nie są to różnice aż tak mocnejak dla FLC typu PI. Niemniej jednak najkorzystniej szajest metodacentroid

Podczas strojenie regulatora również korzystano z bardzo pomocnego edytora Rule Viewer.


Rysunek 7.12 przedstawia wygenerowaną powierzchnię przez edytor *Surf Viewer* i przedstawiającą zależność zmiennej *sterowanie* od zmiennych wejściowych. Porównująctę powierzchnię z rysunkiem 7.8 widać różnice szczególnie w części środkowej.



Rys. 7.12 - Zależnośćzmiennejwyjściowejod zmiennychwejściowychdla FLC typuPD


Testowanie zaprojektowanego regulatora rozmytego

RegulatorFLC typuPI



Rys. 8.1 - Przebiegi dla pracysilnika bezobciążenia przysterowaniu FLC typu PI: a) prędkość, b) prąd, c) błąd, d) pochodnabłędu, e) napięcie, f) zmiana sterowania

Na rysunku8.1 pokazanoprzebiegi uzyskanew przeprowadzonej symulacji rozruchu silnika bez obciążenia, dla wartości zadanej obrotów a=3000 obr/min. Rysunek a) dowodzi, iż stabilizacja obrotówna zamierzonympoziomienastępujedużo wcześniej niż po podłączeniu obiektu do napięcia znamionowego. Występuje lekkie przesterowa nie, które jest efektemodpowiedniego doboru następników reguł, opisanych już wcześniej. Prąd narastastopniowo ale nie przekraczawartości 17A, mimo wartości napięcia sięgającej 280V. Po ustabilizowaniu się obrotów wartość prądu ustala się na poziomie 8.4A, a wartość napięciana 220V, co odpowiadawartościomznamionowym. Przebiegi zmiennych: błąd, pochodnabłędu i zmianasterowania w czasie schodządo zera. Innymi słowy dzięki regulatorowi FLC uzyskanoznacznie korzystniejszy rozruch, nie przekraczając przytym przyjętychograniczeń w symulacji ograniczeń.




Rys. 8.2 - Przebiegrozruchu silnikadla różnychwartości zadanychobrotówprzy sterowaniuFLC typu PI

Rysunek 8.2 przedstawia rozruch silnika dla różnych nastawwartości zadanych. Widoczny jest sposób działania skalowania wejścia i wyjścia. Dla różnych a prędkość stabilizuje się na zadanym poziomie przy takiej samej zmianie sterowania podawanej przez regulator. Oczywiście dla niższych nastaw prędkości wartości prądu rozruchu i podawanegonapięcia sterowania są równieżniższe.

Rysunek 8.3 przedstawia wpływ przyłożonegow chwili t = 3s obciążenia stałe go na wyjście obiektu. Zakłócenie wprowadzonoje szcze podczas rozruchu silnika. Obciążenie spowodowało spadek prędkości obrotowej do wartości 2500 obr/min. Wywołało to wzrost błędu, a co za tym idzie dodatnią wartość jego pochodnej w czasie (prędkość zmalała). Regulator bezwięk szego problemu poradził sobie z tą sytuacją wprowa

dzającdodatniązmianęsterowania- wzrostnapięciatwornika. Prądtwornika nieznacz nie wzrósł ale nie przekroczył założonego ograniczenia. Po osiągnięciu przez silnik wartości zadanej obrotów prąd i napięcie twornika są wyższe od nominalnych co jest zgodnez oczekiwaniami.



Rys. 8.3 - Przebiegi pracysilnika dla obciążenia skokiem jednostkowym w chwili t=3 sprzy sterowaniu FLC typuPI: a) prędkość, b) prąd, c) błąd, d) pochodnabłędu, e) napięcie


Rysunek 8.4 obrazuje wyniki symulacji, w której na wyjście przyłożono dwa różneobciążenia:


- pierwszew chwili t = 8s impuls wartości 1/3 momentu(fala prostokątnao czasie trwaniarównym0.1s),
- drugie w chwili t = 12s stałe obciążenie o takiej samej wartości (skok jednostkowy).


Na pierwszezakłócenie regulatorod powiedział bardzo szybko. Dodatnie wartości błędu i pochodnej błędu spowodowały reakcję w formie dodatniej zmiany sterowania (wzrost napięcia). Po ustaniu impulsu ujemna wartość pochodnej zaowocowała ujemną zmianą sterowania (nagły spadeknapięcia). Prędkość powróciła do wartości zadanej.

W przypadku drugiego zakłócenia regulator w momencie pojawienia się nieze rowych wartości wejściowych (dodatni błąd i dodatnia pochodnabłędu) zareagowałod-powiednią (dodatnią) zmianą sterowania. W miarę osiągania przez wejścia wartości zerowych zmiana sterowania była coraz mniejsza. Ostatecznie doprowadziło to do ustale nia prędkości obrotowej na poziomie 3000 obr/min. Oczywiście aby taka sytuacja była możliwa zarówno napięcie jak i prąd twornika mają wartości wyższe od znamiono wych.


Dosyć ciekawymzakłóceniemjest to, które obrazuje rysunek 8.5 - po czasie 10 sekundzostajena wyjście podanafa la prostokątnatrwająca 3 sekundy. Efektemtakiego obciążeniajest obniżenie prędkości obrotowej do 2500 obr/min. Przedstawione przebie gi zgadzająsię z rysunkami przedstawionymi w artykule [27]. W chwili odłączenia obciążenia, czyli po 3 sekundach regulator odpowiednim sterowaniem prawie całkowicie wyeliminował odchyłkę prędkości od wartości zadanej (napięcie było wyższe od nominalnego). Dlatego też przy wysokiej wartości napięcia obroty nagle wzrosły, a prąd zmalał (silnik zaczął pracować bez obciążenia). Po chwili regulator ustalił optymalne sterowaniei nastąpiła stabilizacja obrotówna poziomierównym wartości nominalnej.








Rys. 8.4 - Przebiegi pracysilnika dla przyłożonegoobciążenia skokiemjednostkowymi falą prostokątną przysterowaniu FLC typu PI: a) prędkość, b) prąd, c) błąd, d) pochodnabłędu, e) napięcie, f) zmiana sterowania





Rys. 8.5 - Przebiegi pracysilnika dla obciążenia falą prostokątną przy sterowaniu FLC typu PI: a) prędkość, b) prąd, c) błąd, d) pochodna błędu, e) napięcie, f) zmiana sterowania


RegulatorFLC typuPD


Rysunek 8.6 przedstawia wyniki przeprowadzonej symulacji rozruchu silnika przy zastosowaniu regulacji FLC typu PD. Już na pierwszy rzut oka widoczne jest, że jej działanie jest odmienneod regulacji FLC typu PI. Wartość zadana obrotów uzyskiwanajest bardzo szybko. Od samegopoczątku, kiedy błąd jest duży, napięcie podawane na twornik silnika jest wysokie. Ma to miejsce od pierwszego kroku przeprowadzanej symulacji (nie narastastopniowo tak jak ma to miejsce w przypadku FLC typu PI - różnica wynika z charakterusterowania). Później, w miarę zmniejszania się błędu i osiąganiu przez jego zmianę wartości bliskich zera, napięcie zaczyna zbliżać się do


wartości nominalnej aby ostatecznie ją osiągnąć. Analogiczna jest sytuacja dla prądu twomika. Należy zauważyć, że przebieg prądu jest bardzo zbliżony do przebieguuzyskiwanegoprzy rozruchusilnika podłączonegobezpośrednio do napięcia znamionowe go.

Rysunek 8.7 natomiast przedstawia rozruch silnika dla różnych wartości zadanych. Podobnie jak w przypadku zastosowania regulatora FLC typu PI ma to miejsce dla takiego samego sygnału sterowania podawanego przez regulator. We wszystkich przypadkachzmiennewejściowei wyjścioweregulatoramiały takie samewartości. Dopiero po denormalizacji sygnału wyjściowego regulatora otrzymano odpowiednią wartość napięciatwomika, wchodzącegona obiektsilnika.

Rysunek 8.8 przedstawia wyniki symulacji sterowania obrotami silnika po przyłożeniu zakłócenia w formie skoku jednostkowegopo czasie t = 3s (jeszcze w trakcie trwania rozruchu). Efekt takiego zakłócenia to obniżenie prędkości obrotowej o 500 obr/min. W całymczasie trwania symulacji błąd nie osiągnął wartości zerowej. Ustalił się (zmianabłędu zerowa) na poziomie około 0.05. Dlategoteż silnik nie osiągnął wartości zadanej obrotów. Zakłócenie nie wywarło większego wpływu na sam wygląd przebiegu prądutwomika. Ale oczywiściejego wartość końcowa uzyskanaw symulacji jest wyższa od wartości nominalnej (podobnie maksymalnawartość przy rozruchu). Ta samasytuacja dotyczy wartości napięcia twomika. W chwili t = 3s nie ma widocznych odchyłów (wiąże się to z tym, że i tak napięcie było wysokie ze względu na trwanie fazy rozruchu). Na początku symulacji pojawiły się pewneskoki napięcia, ale oscylują one w granicach 1V, co przy rzeczywistej wartości napięcia jest odchyleniem dopuszczalnym.








Rys. 8.6 - Przebiegi dla rozruchusilnika bezobciążenia przy sterowaniu regulatorem FLC typuPD: a) obroty, b) prąd, c) błąd, d) zmiana błędu, e) napięcie

.





Rys. 8.7 - Przebiegrozruchusilnika dla różnychwartości zadanychobrotówprzy sterowaniu FLC typu PD.


Rysunek 8.9 odpowiada symulacji, w której silnik obciążono dwoma różnymi zakłóceniami:

- pierwszedla t = 8s obciążenie impulsemzewnętrznymzmniejszające prędkość obrotową o 1000 obr/min,
- drugie dla t = 12s obciążenie stałe (skokiem jednostkowym), zmniejszające prędkość o tę samąwartość.


W przypadkupierwszegozakłócenia regulator, na dodatnią wartość błędu i dodatnią zmianę, zareagował zwiększając napięcie sterowania. Po ustaniu zakłócenia - praca bez obciążenia - (błąd zerowy a zmiana ujemna), aby nie doszło do nadmiernego wzrostu prędkości obrotowej podawany sygnał sterowania został odpowiednio zmniejszony. Po chwili pracasię ustabilizowała i silnik powrócił do obrotów nominalnych. Po pojawieniu się stałego obciążenia skokiem jednostkowym wzrastana pięcie i prąd twornika. Regulator podaje maksymalną możliwą numeryczną wartość napięcia wyliczoną w fazie wyostrzania. Błąd jednak pozostaje niezerowy. W związku z tym dla tego obciążenia silnik nie powracado wartości zadanej obrotów.









Rys. 8.8 - Przebiegi dla silnika przy obciążeniu przyłożonymw trakcie rozruchudla sterowania FLC typu PD: a) obroty, b) prąd, c) błąd, d) zmiana błędu, e) napięcie





Rys. 8.9 - Przebiegi dla silnika przy obciążeniufalą prostokątnąi skokiemjednostkowym dla sterowania FLC typuPD: a) obroty, b) prąd, c) błąd, d) zmianabłędu, e) napięcie

Rysunek 8.10 odpowiadasymulacji, w której zadaniem regulatora była eliminacja wpływu obciążenia podanegona wyjście obiektu sterowanegopo czasie 10 sekund od rozpoczęcia rozruchu. Zakłócenie miało postać fali prostokątnej trwającej 3 sekundy. W trakcie czasu trwania zakłócenia sygnał sterujący wzrósł starając się doprowadzić obroty do wartości zadanej. Nagle po ustaniu zakłócenia (powrót do pracy bez obciążenia) obroty wzrosły ale bardzo szybko wróciły do 3000 obr/min. Aby do tego doszło napięcie zostało chwilowo zmniejszone. Na końcu symulacji błąd i zmiana błędu osiągnęły zerowe wartości a prąd, napięcie twornika i prędkość osiągnęły wartości nominalne.



Rys. 8.10 - Przebiegi pracy silnika dla obciążenia falą prostokątną przy sterowaniu FLC typu PD: a) prędkość, b) prąd, c) błąd, d) zmiana błędu, e) napięcie

Porównaniesterowaniarozmytegoz konwencjonalnymorazzebranieuzyskanychdo świadczeń

Po przeprowadzonych symulacjach działania regulatora rozmytego pod wpływem różnych obciążeń postanowiono porównać go z regulatorem konwencjonalnym.


Do tego celu wybrano prosty regulator trójpołożeniowy. Sygnałem wejściowym tego regulatora był błąd - różnica pomiędzy wartością zadaną obrotów a wartością aktualną. Wyjściemnatomiastnapięcie sterowania podawanena obiekt silnika. Regulator ten posiadał następującena stawynapięcia:

- 255V; w zakresie [0.01,1] w przypadku narastania błędu, w zakresie [0.005,1] w przypadkupomniejszaniasię błędu,
- 220V; w zakresie[-0.01,0.01]błędu,
- 70V; w zakresie [-1,-0.01] w przypadku zmniejszania się błędu, w zakresie [-1,-0.005] w przypadkunarastaniabłędu.

Należy tutaj wspomnieć, że przedział, na którymokreślony jest błąd dla regulatora trójpołożeniowego pokrywa się z dziedziną znormalizowaną zmiennej *błąd* dla regulatorów rozmytych.


Przy maksymalnej nastawie 255V prąd twornika nie przekraczał wymaganego ograniczenia 20A. Napięcie 220V odpowiadawartości nominalnej dla silnika.

Rysunek 8.11 obrazuje skuteczność sterowania regulatorów przy obciążeniu silnika stałym momentem. Zdecydowanie najlepsze rezultaty uzyskano przy sterowaniu rozmytym regulatorem FLC typu PI. Tylko takie sterowanie doprowadziło do powrotu obrotów do wartości zadanej pomimo przyłożonego obciążenia. Regulator FLC typu PD okazał się niewiele lepszy od regulatorakon wencjonalnego (odchyłka od prędkości zadanej jest mniejsza). Da się jednak zauważyć, że czas rozruchujest najkrótszydla regulatora trójpołożeniowego. Następuje jednak gwałtowne przełączenie napięcia w momencie przejścia w inny zakresbłędu.




Rys. 8.11 - Porównaniedziałania regulatora rozmytegoz regulatoremkonwencjonalnymprzy stałymobciążeniu

Rysunek8.12 to wyniki przeprowadzonejsymulacji, w której na wyjście podano obciążenie impulsowe. W zasadzie każdy z badanych regulatorów skutecznie poradził sobiez tymzakłóceniem.



Rys. 8.12 - Porównaniedziałania regulatora rozmytegoz regulatoremkonwencjonalnymprzy obciąże niu impulsowym

Rysunek 8.13 przedstawia skuteczność działania regulatorów kiedy obciążenie miało formęfali prostokątnej trwającej 4 sekundy. Okazało się, że regulator FLC typu PI tymrazemnajgorzej radzi sobie z takim zakłóceniem. Najlepszy okazał się najprost szy regulatorkonwencjonalny. Można to jednak wytłumaczyć. Dolna nastawaregulatora ma wartość 70V. Żaden z regulatorów rozmytych nie osiągnął tak niskiego napięcia przy ujemnymbłędzie i ujemnej zmianie. Wynika to z tego, że regulatory rozmytemają bardziej płynny sposób działania. Nie ma możliwości tak radykalnej, nagłej zmiany wartości. Należy jednak dodać, że tylko FLC typu PI w czasie, w którym obciążenie było przyłożone wyeliminował błąd prędkości, mimo faktu, że w całości zakłócenia wypadł najgorzej.



Rys. 8.13 - Porównaniedziałania regulatora rozmytegoz regulatoremkonwencjonalnymprzy obciąże niu w formiefali prostokątnej

Podsumowując, okazuje się, że sterowanie silnika regulatorem rozmytym nadaje się jeżeli silnik pracuje przy stale przyłożonym obciążeniu - najczęściej realizowane w rzeczywistości. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest FLC typu PI. W innym przypadku wystarczy prosty regulator konwencjonalny. Stosowanie regulatora FLC typu PD nie mawięk szegosensu, gdyż równie dobrewyniki możnaosiągnąć przy pomocy regulatora trój położeniowego, a samafaza dostrajania FLC jest dużo dłuższa i pracochłona.

Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku może też być regulator rozmyty typu TSK (typu Sugenodla edytora FIS). Jest on właściwie połączeniem regulatora rozmyte go i konwencjonalnego. Główna różnica polegana tym, że wyjście (sterowanie) nie jest określoneza pomocąfunkcji przynależności (zbiorów rozmytych). Dlatego nie ma potrzeby wyliczania wartości numerycznej wyjścia (wyostrzania). Jest ono już w sposób numeryczny określonewe wnątrz regulatora.

Metodawnioskowania typu TSK jest związana z bazą reguł specjalnego formatu, który odznacza się następnikami typu funkcyjnego stosowanymi zamiast następników rozmytych używanych w przedstawionych wcześniej regulatorach FLC typu PI i PD. Reguły w tymprzypadkumiały by następującą postać:

JEŻELI e jest B_{i1} **I** Δ e jest B_{i2} **TO** $U_i = f(e, \Delta e)$

przy czym B_{ij} są etykietamilingwistycznymiokreślonymijako zbiory rozmyteodniesie nia na przestrzeniachwejściowych. Każda funkcja w następniku reguły może być uwa

żana za model o wejściach nierozmytych e, Δ e, wyjściu nierozmytymu; i odpowied nich parametrach. Wyjście nierozmyte wyprowadzone przez model metodą TSK jest określone przez średnią ważoną wyjść nierozmytych u; poszczególnych podsystemów. Strukturamodelu TSK jest określona przez liczbę reguł, które wyznaczają podział prze strzeni wejściowej i zależy od struktury poszczególnych podsystemów. Podobnie jak w przypadku FLC typu Mamdaniegowejście regulatorajest normalizowane, dzięki czemu zyskuje się dużą elastyczność ze względuna użyte funkcje przynależności. Jednak procedura normalizacji dokonywana jest tylko w poprzedniku reguły. Następnik reguły pracuje ze stanami nieznormalizowanymi tak, że normalizacja nie jest potrzebna- wynik każdej reguły jest już ostry.

Regulator FLC typu TSK umożliwia zastąpienie dekompozycji nierozmytej de kompozycją rozmytą oraz przełączającymi funkcjami boolowskimi przez interpolacyjny mechanizm wnioskowania TSK. Umożliwia wprowadzenie wiedzy ekspertado podziału wejścia i stanu; jest to szczególnie użytecznew przypadkach, gdy różne obszary związane z różnymi warunkami działania można scharakteryzować za pomocą etykiet lingwistycznych.

W przypadkuzaprojektowanegoFLC typu Sugenow edytorzeFIS wyjście projektuje się jako funkcję liniową wejść. W szczególnym przypadku może przyjmować określonestałe wartości. Są one oczywiście określonew sposóblingwistyczny (etykiety), lecz pod nazwąkryje się już tylko liczba. Przy odpowiednim doborzeliczby etykiet, regułi całym procesie strojenia można osiągnąć zadowalające rezultaty.

Jednak w pracy przedstawione są tylko regulatory typu Mamdaniego. Ten typ regulatora jest bardziej populamy i zazwyczaj podawany w literaturze jako zalecany. Ponadto tematempracy jest zaprojektowanie regulatora rozmytego, a jak wspomniano wcześniej regulatorTSK jest swegorodzajempołączeniemregulatorarozmytegoi konwencjonalnego. Ponadto regulator FLC typu PI, który okazał się najlepszy w porównaniu idealnie pasuje jako model Mamdaniego. Jego wyjściem jest zmiana sterowania, która w łatwy sposób daje się opisać w sposób lingwistyczny. Podając jedynie zakres działania tej zmiennej regulator już samdobiera odpowiednią wartość wyjścia. Trudno byłoby określić stała wartość zmiany sterowania a tym bardziej określić takie wyjście jako funkcję liniową błędui jego pochodnej. Dlategoze między innymi na swą prostotę właśnie FLC typu Mamdaniegoznalazł zastosowaniew przypadkusterowania obiektem silnika obcowzbudnegoprądustałego.

Poniższatabelazawiera podsumowanie i wpływ poszczególnych czynników na leżących do procesustrojenia na zachowanie się sterowanego obiektu.

Tabela 8.1 - Wpływczynnikówski adowych regulatora na zachowanie się obiektu i efektywność sterowania

CZYNNIK WYBORU	WPŁYW NA ZACHOWANIE
RodzajFLC: typuPl lub	Dla przypadku sterowania silnikiem obcowzbudnym prądu stałego
PD	zdecydowanie lepszy jest FLC typu PI. Dzięki obecności czynnika
	całkującegozyskujęsię dużąodpomośćna przykładaneobciążenie.
Normalizacja przestrzeni	Jej rola jestanalogicznado współczynników wzmocnieniaw regula
(czynnikskalujący)	torze konwencjonalnym. Ma bezpośredni wpływ na działanie regu-
	latorai jego własności stabilności.
Zakresprzestrzenifunkcji	Jeżeli są przestrzeniami znormalizowanymi to ich zakres nie jest
przynależności dla zmien-	bardzo istotny. W przeciwnymrazie majątakie znaczeniejak czyn-
nych	niki skalujące
Ilość etykietlingwistycz-	Mają wpływ na ilość reguł. Odpowiedni ich dobór wpływa na pre
nych	cyzję działania regulatora-szybkość odpowiedzina zakłócenie
Kształtfunkcji przynależ-	Nie gra większej roli. W zaprojektowanych regulatorach zastosowa
ności	no jedynie funkcje w kształcie trójkąta i trapezu- prosty opis para
	metryczny(wpływ na szybkośćobliczeń)
llość reguł	Zupełnośćzbioru reguł wyklucza sytuację kiedy regulatornie posia-
	da odpowiedniej reguły dla danych wejściowych, aczkolwiek nie
December 1	jestto konieczne. Większailość reguł-lepszesterowanie
Processtrojeniareguł	Najważniejszy element strojenia regulatora Odpowiedni dobór na-
	stępników reguł przy różnych wejściach ma bezpośredni wpływ na
Do you of the original and	efektywnei właściwedziałanieregulatora.
Parametrlogicznegol	W przypadkuzamodelowanegoobiektubezznaczenia
Parametrlogicznego LUB	W przypadkuzamodelowanegoobiektubezznaczenia
Metodaimplikacji	W przypadkuzamodelowanegoobiektubezznaczenia
Metodaagregacji	W przypadkuzamodelowanegoobiektubezznaczenia
Metodawyostrzania	Najlepsząokazała się metodaśrodka obszaru-najczęściej zalecana
	w literaturze.Uzyskanodla niej najlepszewyniki symulacji

Zakończenie i wnioski

Celempracy było zaprojektowanie, za implementowanie i przetestowanie wybra nego regulatora rozmytego. W pracy dość dokładnie przeanalizowanoteorię logiki rozmytej i sterowania rozmytego. Przedstawiono procesprojektowania oraz strojenia regulatora rozmytego. Zbadano wpływ zmiany poszczególnych składników regulatora oraz jego rodzaj na pracę badanego (sterowanego) układu. Pokazano wyniki przeprowadzo nych testów dla różnych nastawobciążenia.

Okazało się, że zastosowanie regulatora rozmytegodo procesustabilizacji obrotów silnika obcowzbudnegoprądustałegodało zadowalającewyniki. Dzięki temuregu lator rozmyty może stanowić jedną z opcji wyboru dla sterowania obiektem tego typu. Należy jednak zastosować regulator FLC typu PI, gdyż tylko on wykazuje lepszedziałanie w porównaniuz regulatorem konwencjonalnym.

Reasumując, sterowanierozmytestanowi ciekawerozwiązaniew dzisiejszej teorii sterowania. Ma praktycznezastosowaniew przemyśle, tak więc ma szansędalszego rozwoju. Informacja w regulatorze zawartajest w formie lingwistycznej, dzięki czemu nie ma problemuz jej zrozumieniem. W przedstawionej pracy baza wiedzy została zbudowanapo zastosowania metody zdroworozsądkowej. Takie rozwiązanie sprawdziło się w praktyce, choć sterowanierozmytema większe zastosowaniew sytuacji, gdzie istnie je wiedzaekspertao danymobiekcie sterowanym.

Literatura

- 1. ZadehL. A.: Fuzzy Sets; Information and Control, Vol. 8, pp. 338353 1965
- Zadeh L. A.: Probability Measures of Fuzzy events; J. Of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 23, pp. 421427, 1968
- 3. ZadehL. A.: Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes; IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, **Vol. 3**, No. 1, **pp.2844 Jan. 1973**
- 4. Mamdani E. H.: Application of Fuzzy Algorithm for Control of Simple Dynamic Plant; Proc. IEEE, 121(12), **pp. 15851888,1974**
- 5. Kickert W. J. M.; Van Nauta Lemke H. R.: Application of a fuzzy controller in a warmwaterplant; Automat, **Vol.12** No. 4, **pp.301308 1976**
- 6. Pappis C. P.; Mamdani E. H.: A fuzzy logic controller for a traffic junction; IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 7, **pp.707712,1977**,
- 7. Tong R. M.; Beck M. B.; Latten A.: Fuzzy control of the activated sludge waste water treatment process; Automatica 16, **pp. 695-702,1980**
- 8. Yagishita O.; Itoh O.; Sugeno M.: Application of fuzzy reasoning to the water purification process; Industrial Applications of Fuzzy Control, **pp. 1940**, Amsterdam: North Holland, **1985**
- Pedrycz W.: An approachto the analysis of fuzzy systems; Int. J. Control, Vol. 34
 No. 3, pp.403421, 1981.
- 10. LarsenP. M.: Industrial applications of fuzzy logic control; Int. J. Man Mach. Studies. **Vol. 12,** No. 1, **pp. 3-10, 1980**
- 11RescherN.: Many-ValuedLogic; New York, McGraw-Hill, 1969
- 12. ZadehL. A.: Fuzzy algorithm, Inform. And Control 12, pp. 94-102,1968
- 13. Driankov D.; Hellendoom H.; Reinfrank M.: Wprowadzeniedo sterowaniarozmytego; WNT, Warszawa **1996**
- 14. Mamdani E. H.; Assilian S.: An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller; International Journal of Man-Machine Studies, **Vol. 7**, No. 1, **pp. 1-13 1975**
- 15. Yager R. R.; Filev D. P.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego; WNT, Warszawa 1995
- 16. Lee C. C.: Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller Part II; IEEE transactions on systems, **Vol.20, March/April 1990**
- 17. Sugeno M.: Industrial applications of fuzzy control; Elsevier Science Pub. Co., **1985**
- 18. Zadeh L. A.: Towards a theory of fuzzy systems; Aspects of Network and System Theory, **p. 469490** New York **1971**
- 19. Tong R. M.: Synthesis of fuzzy models for industrial processes- Some recent results; International Journal of General Systems 4, **pp.143-163,1978**,
- 20. Kosko B.: Neutral Networks and Fuzzy Systems; Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, **1991,**
- 21. Takagi T.; Sugeno M.: Derivation of fuzzy control rules from human operator's control actions; Proc. Of the IFAC Symp. On Fuzzy Information, Knowledge Representation and Decision Analysis, pp. 55-60, Marseilles, France, July 1983,
- 22. LatekW.: Zarysmaszynelektrycznych; Warszawa, 1974,
- 23. Skwarczyński J.; Tertil Z.: Maszyny elektryczne. Teoria część druga; Wydawnietwa AGH, Kraków **1997**,
- 24. Lewis J. W.: Modeling Engineering Systems; High Text Publications, Inc., 1994
- 25. Gulley N.; RogerJang J. S.: Fuzzy Logic Toolbox; The Math Works, Inc., 1995

- 26. Boverie S. Et al.: Fuzzy Logic Control Compared with other Automatic Control Approaches; Proceedings 30th IEEE-CDC Conf. Decision and Control, Brighton, UK, **December11-13,1991**
- 27. Devillard F.; Viard P.; Cecchin T.: Fuzzy Logic Speed Control of DC Motor.