

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA



LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

PRÁCTICA 4:

PUERTOS PARALELOS III (CONTROL DE MOTORES DE CD)

GRUPO: 12

PROFESORA: M.I LOURDES ANGÉLICA QUIÑONES JUAREZ

ALUMNO: CHÁVEZ DELGADO JORGE LUIS

N° DE CUENTA: 312217493

FECHA DE ASIGNACIÓN:

FECHA DE ENTREGA:

03/03/17

07/03/17

PRÁCTICA 4: PUERTOS PARALELOS III(CONTROL DE MOTORES DE CD)

OBJETIVO: Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador, para controlar la operación de dos motores de corriente directa.

Ejercicio 1:

En este ejercicio tuvimos complicaciones debido a la tarjeta, sin embargo, pudimos lograr realizar lo que pedía el inciso 1. Primeramente construimos nuestra tabla para saber que es lo que iba a realizar cada selección del dipswitch, quedó de la siguiente manera:

PORTA	PORTB				
	EN1	DIR1	EN2	DIR2	
0000000	0	0	0	0	
0000010	0	0	1	1	
00000100	0	0	1	0	
00001000	1	1	0	0	
00010000	1	0	0	0	

Donde si:

EN1=1; Se enciende el motor 1

DIR1=1; Gira el motor en sentido horario

EN2=0; Se apaga el motor 2

DIR2=0; Gira el motor en sentido antihorario

Proseguimos con la programación para comprobar si nuestra tabla estaba bien, en este ejercicio aplicamos la salida solo a un motor a la vez.

Código:

```
;Programa 1
      processor 16f877
      include <pl6f877.inc>
                        ;Carga al vector de RESET la dirección de inicio
      orq 0
      goto inicio
      orq 05
                        ;Dirección de inicio del programa del usuario
inicio:
      ; Configuraciones para tratar puertos DIGITALES
      clrf PORTA
                        ; Limpia el registro PORTA
      bsf
                  STATUS, RPO; Cambiando al banco 1
      bcf
            STATUS, RP1
      movlw
                  H'07'; Configura puertos A y E como digitales
                  ADCON1
      movwf
      movlw
                  H'FF'; Configura el puerto A como entrada
      movwf
                  TRISA
      movlw
                  H'00'; Configura el puerto B como salida
      movwf
                  TRISB
            STATUS, RPO; Regresa al banco cero
PUERTOA:
en w movf
                  PORTA,0
                              ;leer lo que hay en el puerto A y cargarlo
xorlwH'00' ;Aplicamos la operación lógia xor a la literal y lo guardamos en w, se modifica la bandera Z
      btfscSTATUS,Z; Si Z es sero salta
      call pasol; Llamamos al pasol
movf PORTA,0 ; Se realiza lo mismo para los pasos siguientes pero se cambia el valor de la literal
      xorlwH'02'
      btfscSTATUS,Z
      call paso2
      movf PORTA,0
      xorlwH'04'
      btfsc STATUS,Z
      call paso3
      movf PORTA,0
      xorlwH'08'
      btfscSTATUS,Z
```

```
call paso4
     movf PORTA,0
     xorlwH'10'
     btfscSTATUS,Z
     call paso5
     goto PUERTOA
pasol:
                 H'00' ;Los motores estan en paro 00000000
     movlw
     movwf
                 PORTB ;Se mueve al puerto B la acción
     return
paso2:
movlw
horario
                 H'03' ;El motor dos esta habilitado y gira en sentido
     movwf
                 PORTB
                            ;Se mueve al puerto B la acción
     return
paso3:
movlw
antihorario
                 H'02' ;El motor dos esta habilitado y gira en sentido
                 PORTB
                            ;Se mueve al puerto B la acción
     movwf
     return
paso4:
movlw
horario
                 H'OC' ;El motor l esta habilitado y gira en sentido
     movwf
                 PORTB
                            ;Se mueve al puerto B la acción
     return
```

movlw b'00001000' ;El motor l esta habilitado y gira en sentido antihorario

;Se mueve al puerto B la acción

paso5:

movwf

return end PORTB

Ejercicio 2:

Del ejercicio anterior nos dimos cuenta de la importancia de analizar las opciones primero y no comenzar a programar sin saber a lo que vamos a llegar. Por lo que construimos esta segunda tabla:

PORTA	PORTB				
	EN1	DIR1	EN2	DIR2	
0000000	0	0	0	0	
0000001	1	1	1	1	
0000010	1	0	1	0	
00000011	1	1	1	0	
00000100	1	0	1	1	

Donde si:

EN1=1; Se enciende el motor 1

DIR1=1; Gira el motor en sentido horario

EN2=0; Se apaga el motor 2

DIR2=0; Gira el motor en sentido antihorario

Esta tabla nos ayudo con la programación de los motores, en este ejercicicio activamos ambos motores con sus giros posibles, incluyendo el paro.

Código:

```
;Programa 1
     processor 16f877
     include <pl6f877.inc>
     orq 0
                           ;Carqa al vector de RESET la dirección de
inicio
     goto inicio
     org 05
                           ¡Dirección de inicio del programa
usuario
inicio:
     ; Configuraciones para tratar puertos DIGITALES
     clrf PORTA
                     ; Limpia el registro PORTA
                STATUS, RPO; Cambiando al banco 1
     bsf
          STATUS, RP1
     bcf
     movlw
                H'07'; Configura puertos A y E como digitales
     movwf
               ADCON1
     movlw
            H'FF'; Configura el puerto A como entrada
     movwf TRISA
     movlw H'00'; Configura el puerto B como salida
     movwf
                TRISB
     bcf STATUS, RPO; Regresa al banco cero
           ;Configuramos las opciones para el dipswitch en bits
PUERTOA:
     movf
                PORTA,0
                           ; leer lo que hay en el puerto A y cargarlo
en w
     xorlwb'0000000'; Aplicamos una operación lógica a la literal y
verificamos la bandera Z
     btfscSTATUS,Z ;SiZes cero, salta.
     call pasol ;Llamamos al paso l
```

```
movf PORTA,0 ; Realizamos lo mismo para los pasos
siquientes.
     xorlwb'00000001'
     btfscSTATUS,Z
     call paso2
     movf PORTA,0
     xorlwb'00000010'
     btfscSTATUS,Z
     call paso3
     movf PORTA,0
     xorlwb'00000011'
     btfscSTATUS,Z
     call paso4
     movf PORTA,0
     xorlwb'00000100'
     btfscSTATUS,Z
     call paso5
     goto PUERTOA
pasol:
     movlw
              b'00000000' ;Ambos motores estan en paro
     movwf
              PORTB
                              ; Se mueve al puerto B la acción
     return
paso2:
     movlw
               b'llllllll'; Ambos motores estan habilitados y
girando en sentido horario
     movwf
                              ; Se mueve al puerto B la acción
              PORTB
     return
paso3:
```

```
movlw
                b'00001010'; Ambos motores estan habilitados y girando
en sentido antihorario
                PORTB
     movwf
                                 ; Se mueve al puerto B la acción
     return
paso4:
     movlw
                b'00001110'; Ambos motores estan habilitados pero el
motor l gira en sentido horario y el 2 al revés
                PORTB
                                 ; Se mueve al puerto B la acción
     movwf
     return
paso5:
                b'00001011'; Ambos motores estan habilitados pero el
     movlw
motor 2 gira en sentido horario y el 1 al revés.
     movwf
               PORTB
                                 ; Se mueve al puerto B la acción
     return
     end
```

Conclusiones:

Principalmtente podemos concluir que el objetivo de la práctica se cumplió, aunque hubo un poco de dificultad en cuanto al material, en este caso la tarjeta. No impidió que pudieramos observar el comportamiento de los ejercicios propuestos.

Durante la ejecución de esta práctica, nos dimos cuenta que es necesario alimentar tanto a la tarjeta como a los dos motores para que puedan funcionar los programas, además que el uso de la instrucción *xorlw* nos facilita el uso del puerto A como configurar el dipswitch para que en cada combinación realizará una acción reflejada en el puerto B, sin embargo no podemos olvidar que también es necesario saber hacerlo bit por bit.