

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA



LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

PRÁCTICA 7:

PUERTIO SERIE SCI (ASÍNCRONO)

GRUPO: 12

PROFESORA: M.I LOURDES ANGÉLICA QUIÑONES JUAREZ

ALUMNO: CHÁVEZ DELGADO JORGE LUIS

N° DE CUENTA: 312217493

FECHA DE ASIGNACIÓN:

FECHA DE ENTREGA:

31/03/17

04/04/17

PRÁCTICA 7: Puerto Serie SCI (ASÍNCRONO)

OBJETIVO: Familiarizar al alumno en el uso de una Interfaz de Comunicación Serie Asíncrona de un microcontrolador.

Ejercicio 1: En la realización de este ejercicio aprendimos a configurar la comunicación serie asíncrona, así como su modulo USAR para la transmisión y recepción de datos, y lo aplicamos al ejercicio dos de la práctica tres del manual de prácticas, las teclas que leímos correspondían a cada acción o caso de los ya programados de la manera siguiente:

TECLA	ACCIÓN
0	Todos los bits del puerto apagados.
1	Todos los bits del puerto encendidos.
2	Corrimiento del bit más significativo a a la derecha.
3	Corrimiento del bit menos significativo a a la izquierda.
4	Corrimiento del bit más significativo hacia la derecha y la izquierda.
5	Apagar y encender todos los bits.

Código:

```
processor 16f877
include <pl6f877.inc>
Y equ H'24' ;Asignamos la memoria a Y
contador equ h'20'
valor1 equ h'21'
```

```
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
;Constantes para el retardo
ctel equ 20h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
org 0
goto inicio
orq 5
inicio
  clrf PORTB
                  ¡Limpiamos el puerto B
  BSF STATUS, RPO
                   ;Cambiamos al banco l
  BCF STATUS, RP1
  clrf TRISB
                       ;Configuramos el puerto B como salida
trans:
  bsf TXSTA, BRGH ; Para la velocidad de transmisión alta BRGH=1
  movlw D'32'
                  ;Este es el valor decimal de acuerdo baud rate =38400
y Fosc =20 Mhz
  movwf SPBRG
  bcf TXSTA, SYNC ;Para la comunicación serie asíncrona
  bsf TXSTA, TXEN : Habilitamos el transmisor
  bcf STATUS, RPO
  bsf RCSTA, SPEN ; Habilitamos el puerto serie
  bsf RCSTA, CREN ;De jamos disponibles TX y RX
recibe
   btfss PIR1, RCIF ;Bandera de interrupción se activan cuando ocurre
una interrupcion y termina la recepción
  goto recibe
                     ¡Vamos a la subrutina recibe
   movf RCREG, W ;si se pone en 1 RCIF, se guarda el resultado en RCREG
la lectura del teclado
  movwf Y
                     :Movemos el contenido de W a la variable Y
```

```
ciclo
  clrf PORTB ;Limpiamos PORTB
  bcf STATUS, Z ;Ponemos a 0 a la bandera Z
 movf Y,W
             ;Movemos lo que tiene Y a W
  xorlw A'0'
                     ;ASCII que realiza la operación lógica xor entre la
entrada del teclado y w
  btfsc STATUS,Z ;si z=0 saltamos al caso 1
  qoto casol
  movf Y,W
                :Movemos el contenido de Y a W
   xorlw A'l'
                         ;ASCII que realiza la operación lógica entre la
entrada del teclado y w
  btfsc STATUS,Z ;si z=0 saltamos a la subrutina caso2
  goto caso2
  movf Y,W
                   :Movemos el contenido de Y a W
   xorlw A'2'
                         ;ASCII que realiza la operación lógica entre la
entrada del teclado y w
  btfsc STATUS,Z ;si z=0 saltamos a la subrutina caso3
  qoto caso3
  movf Y,W ;Movemos el contenido de Y a W
   xorlw A'3'
                         ;ASCII que realiza la operación lógica entre la
entrada del teclado y w
  btfsc STATUS,Z ;si z=0 saltamos a la subrutina caso4
  goto caso4
  movf Y,W
                   ;Movemos el contenido de Y a W
   xorlw A'4'
                         ;ASCII que realiza la operación lógica entre la
entrada del teclado y w
  btfsc STATUS,Z ;si z=0 saltamos a la subrutina caso5
  qoto caso5
```

:Movemos el contenido de Y a W

;ASCII que realiza la operación lógica entre la

movf Y,W

xorlw A'5'

entrada del teclado y w

```
btfsc STATUS,Z ;si z=0 saltamos a la subrutina caso6
  qoto caso6
recepcion
   movf RCREG, W ; Movemos el contenido del registro de recepción
RCREG a W
    movwf TXREG
                         ;Movemos el contenido de W al registro de
transmisión TXREG
  bsf STATUS, RPO; Nos cambiamos al banco l
transmite
   btfss TXSTA, TRMT ; Para verificar si se realizo la transmisión
1=TSR vacio
                            :saltamos a la subrutina transmite 0 = TSR
  qoto transmite
lleno
  bcf STATUS, RPO
                   ;Nos cambiamos al banco 0
                          :Saltamos a la subrutina recibe
  goto recibe
casol
                  ;dato 000, acción LED'S apagados
   bcf STATUS,0
                    ;limpia el bit 0 del registro STATUS, evita que se
prendan dos LED'S
 clrf PORTB
                 ;limpia el puerto B, LED'S apagados
                      ;Saltamos a la subrutina recepción
 goto recepcion
caso2
                    ;dato 001, acción LED'S encendidos
   bcf STATUS,0
                    ; limpia el bit 0 del registro STATUS, evita que se
prendan dos LED'S
 movlw h'FF'
                 ;Movemos un l al registro W
```

movwf PORTB; Movemos el contenido de W a PORTB, enciende LED'S

;Movemos H'80' a W

;salto a la subrutina recepción

;dato 010, acción corrimiento de bit hacia la derecha

; limpia el bit O del registro STATUS, evita que se

goto recepcion

bcf STATUS,0

prendan dos LED'S

movlw H'80'

caso3

;Movemos el contenido de W a PORTB, fin de movwf PORTB secuencia call retardo :Llamamos a la subrutina retardo movlw H'08" :Movemos H'08' a W movwf I. ; Movemos el contenido de W a L, inicia secuencia corrimiento: :Llamamos a la subrutina retardo call retardo rrf PORTB,1 corrimiento hacia la derecha de bits de 1 en 1 sobre el puerto B decf L,1 ;Decrementamos a L en 1 btfsc STATUS,2 ; cuando se esta en cero estado que nos brinda STATUS goto recepcion ;salto a la subrutina recepción goto corrimiento ;no hemos llegado a cero, seguimos con el corrimiento caso4 ;dato 011, acción corrimiento de bit hacia la izquierda bcf STATUS.0 ; limpia el bit O del registro STATUS, evita que se prendan dos LED'S movlw H'01' ;Movemos H'80' a W movwf PORTB ;Movemos el contenido de W a PORTB, fin de secuencia call retardo ¡Llamamos a la subrutina retardo movlw H'08" :Movemos H'08' a W movwf L ¡Movemos el contenido de W a L, inicia secuencia corrimiento2: ¡Llamamos a la subrutina retardo call retardo corrimiento hacia la derecha de bits de l en l sobre el rlf PORTB,1 puerto B decf L,1 ;Decrementamos a L en 1

; Si el bit 2 es cero saltamos a...

;salto a la subrutina recepción

btfsc STATUS,2

goto recepcion

goto corrimiento2 ;no hemos llegado a cero, seguimos con el corrimiento caso5 ;dato 100, acción corrimiento de bit hacia la derecha y a la izquierda bcf STATUS,0 ; limpia el bit O del registro STATUS, evita que se prendan dos LED'S movlw H'80' :Movemos H'80' a W movwf PORTB ;Movemos el contenido de W a PORTB, fin de secuencia call retardo ¡Llamamos a la subrutina retardo movlw H'08" :Movemos H'08' a W movwf L ;Movemos el contenido de W a L, inicia secuencia corrimiento3: call retardo ¡Llamamos a la subrutina retardo rrf PORTB,1 ;corrimiento hacia la derecha de bits de l en l sobre el puerto B decf L.1 :Decrementamos a L en 1 btfsc STATUS,2 ; cuando se esta en cero estado que nos brinda STATUS qoto caso4 ;salto a la subrutina corrimiento a la izquierda caso4 goto corrimiento3 ;no hemos llegado a cero, seguimos con el corrimiento caso6 ;dato 101, acción se apagan y prenden todos los LED'S movlw b'llllllll'; Movemos b'llllllll' a W movwf PORTB ; Movemos el contenido de W a PORTB, para encender LED'S call retardo ¡Llamamos a la subrutina retardo clrf PORTB ;se limpia el puerto B para que se apaguen los leds call retardo ¡Llamamos a la subrutina retardo goto recepcion ;salto a la subrutina recepción

retardo

```
movlw ctel
                       :Movemos el contenido del ctel a W
   movwf valorl ; Movemos el contenido de w a la dirección de valorl
tresillos
                        ;Movemos el contenido del cte2 a W
   movlw cte2
   movwf valor2 ; Movemos el contenido de w a a la dirección de valor2
dos
  movlw cte3
                        :Movemos el contenido del cte3 a W
  movwf valor3
                         ;Movemos el contenido de w a a la dirección de
valor3
uno
  decfsz valor3
                 ;Decrementamos a valor3 y escapa a uno cuando lleque
a 0
                 ;saltamos a la dirección de uno para iniciar de nuevo
  goto uno
  decfsz valor2 ;Decrementamos a valor2 y escapa a dos cuando llegue
a 0
                 ;Saltamos a la direccion de dos para iniciar de nuevo
  goto dos
  decfsz valorl
                 ;decrementa a valor  y escapa a tres cuando llegue a 0
                       ;saltamos a la direccion de tres para iniciar de
  goto tres
nuevo
                 ;retorno a la subrutina retardo
  return
```

end

Ejercicio 2:

Ya habiendo comprendido la configuración de la comunicación serie asíncrona y resuelto los conflictos del primer ejercicio, procedimos a realizar este ejercicio en el cual nos dimos cuenta que utilizando el código ascii y la terminal pudimos mandar ese dato al display de siete segmentos, que en este caso fueron las vocales tanto mayúsculas como minúsculas.

Código:

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
;Variables para el Retardo
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
;Configuración DISPLAY SIETE SEGMENTOS
¡Para las vocales mayúsculas
AM EQU b'01110111'
EM EQU b'01111001'
IM EQU b'00000110'
OM EQU b'00111111'
UM EQU b'00111110'
¡Para las vocales minúsculas
Am EQU b'11011111'
Em EQU b'11111011'
Im EQU b'10000100'
Om EQU b'11011100
Um EQU b'10011100'
;Para cargar valores usaremos var
```

```
var equ h'24'
org Oh;
goto INICIO
org 05h
INICIO:
clrf PORTB
bsf STATUS.RPO
bcf STATUS, RPl ; Cambiamos al Banco l
clrf TRISB; Configura el puerto B como salida.
;Configuración del registro transmisor
bsf TXSTA, BRGH ;Bit de selección de velocidad alta,BRGH=1
movlw d'32'; Velocidad 38400 baud
movwf SPBRG ; Cargamos la velocidad de comunicación
bcf TXSTA, SYNC ;Comunicación asincrona SYNC=0
bsf TXSTA, TXEN; Activa la transmisión
bcf STATUS, RPO; Cambiamos al Banco O
;Configuración del registro receptor
bsf RCSTA, SPEN ; Habilita puerto serie
bsf RCSTA, CREN ;Configura recepción continua en modo
:asíncrono
RECIBE:
;Registros Banderas
btfss PIR1, RCIF; Verificamos si la recepción está completa
goto RECIBE ;Si no, sigue recibiendo
movf RCREG,w ;Si, mueve lo que recibe registro de
;recepción RCREG a W
CICLO:
clrf PORTB
:Verificamos si es "a"
movlw 'a'; Mueve 'a' a W
movwf var; Mueve el contenido de W a var, var=a
```

```
movfw RCREG; Mueve el contenido de RCREG a W
xorwf var,w ;Realiza var xor W
btfsc STATUS,Z ;Verificamos si Z=0
goto a ;NO, son iguales
;SI, verifica la siguiente opción
;Verificamos si es "e"
movlw 'e'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto e
;Verificamos si es "i"
movlw 'i'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto i
;Verificamos si es "o"
movlw 'o'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto o
;Verificamos si es "u"
movlw 'u'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
```

```
btfsc STATUS,Z
goto u
;Verificamos si es "A"
movlw 'A'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS.Z
goto A
;Verificamos si es "E"
movlw 'E'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto E
;Verificamos si es "I"
movlw 'I'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto I
;Verificamos si es "O"
movlw '0'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto 0
;Verificamos si es "U"
```

```
movlw 'U'
movwf var
movfw RCREG
xorwf var,w
btfsc STATUS,Z
goto U
;Mostramos vocales minúsculas en el DISPLAY
a:
movlw Am ;Mueve el valor de Am a W
movwf PORTB; Mueve el valor de W a PORTB
call retardo ¡Tiempo de Retardo
goto CICLO
e:
movlw Em
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
i:
movlw Im
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
0:
movlw 0m
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
u:
movlw Um
movwf PORTB
call retardo
```

```
goto CICLO
;Mostramos vocales mayúsculas en el DISPLAY
A:
movlw AM
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
E:
movlw EM
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
I:
movlw IM
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
0:
movlw OM
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
U:
movlw UM
movwf PORTB
call retardo
goto CICLO
retardo:
movlw h'10';RRetardo
movwf valor1
tres movlw h'50'
```

movwf valor2
dos movlw h'60'
movwf valor3
uno decfsz valor3
goto uno
decfsz valor2
goto dos
decfsz valor1
goto tres
return
end

Conclusiones:

De esta práctica, se puede concluir que la comunicación serie asíncrona es de mucha utilidad a la hora de transmitir y recibir datos de un teclado, ya que nos facilita el uso del código ascii para ambos casos.

Se cumplió satisfactoriamente el objetivo de la práctica, pese a algunos problemas que tuvimos en el ejercicio 1 en cuanto a algunas subrutinas loop, pero finalmente localizamos el error y pudimos continuar con éxito el ejercicio número 2. En cuanto al ejercicio 2 es impresionante ver como de un código se puede transmitir por un cable el dato de una letra para que pueda visualizarse en el display de siete segmentos, esto puede tener muchas aplicaciones como por ejemplo los termometros de los refrigeradores, o medir el kilometraje de un auto e inclusive una caja registradora.

Finalmente reuniendo lo visto en las anteriores prácticas y esta en especial, puedo concluir que el uso de los pics así como de sus componentes es esencial ya que se puede realizar cualquier tipo de proyecto para cualquier ambito al que queramos referirnos.