

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA



#### LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

#### PRÁCTICA 9:

## PROGRAMACIÓN C, CONVERTIDOR A/D E INTERRUPCIONES

**GRUPO**: 12

PROFESORA: M.I LOURDES ANGÉLICA QUIÑONES JUAREZ

**ALUMNO: CHÁVEZ DELGADO JORGE LUIS** 

**N° DE CUENTA:** 312217493

FECHA DE ASIGNACIÓN:

**FECHA DE ENTREGA:** 

07/04/17

18/04/17

## PRÁCTICA 7: Puerto Serie SCI (ASÍNCRONO)

OBJETIVO: Realización de programas usando programación en lenguaje C, utilización del puerto serie, convertidor analógico digital e introducción a aplicaciones con interrupciones.

#### **Ejercicio 1:**

Para este ejercicio, configuramos el CAD para obtener la señal del potenciometro y mostrar la conversión en el puerto B.

```
#include <16f877.h>
#device adc=8 //en caso de emplear el conv. A/D indica resolución de 8
#fuses HS, NOPROTECT
#use delay (clock=2000000)
#use rs232 (baud=38400,xmit=PIN C6,rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
int converse: //Donde se almacenarà el resultado de la conversión
void main(){
     setup port a(ALL ANALOG); /*Habilitamos el puerto análogico, en
ensamblador hubieramos
      tenido que cambiar de banco para configurar con un H'00' para
entrada analógica
   al ADCON1 y ser configurado el puerto A como entrada*/
     setup adc (ADC CLOCK INTERNAL); //Indicamos que utilizaremos el
reloj interno del pic
    set adc channel (3);//Indicamos que utilizaremos el canal 3 para la
señal
   while(1){
     delay us(20);//Retardo de 20 microsegs
         converse=read adc(); //Realiza la conversión y la quarda en
converse
```

```
printf("La conversiòn es: =%x\r",converse);
    output_b(converse); //Se muestra el valor de la conversión en el
puerto B
}
```

#### Ejercicio 2:

En este ejercicio tomamos el resultado de la conversión y lo imprimimos en la hiperterminal cada diez segundos, ya que si no se vería parpadeando todo el tiempo.

```
#include <16f877.h>
#device adc=8 //en caso de emplear el conv. A/D indica resolución de 8
bits
#fuses HS.NOPROTECT
#use delay (clock=2000000)
#use rs232 (baud=38400,xmit=PIN C6,rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
int conv; //Variable para quardar la conversión
long cont=0; //Contador para activar la interrupción
//Funcion de la interrupcion
#int RTCC
clock isr(){
cont++; //Implementa el contador, en ensamblador cont equ h'24'
//Determinamos 10 segundos mediante la formula
if(cont==769){ //En ensamblador se utilizaría btfsc para verificar si el
bit cambio y pasar a la subrutina que ejecuta el codigo dentro del if
printf("La conversiòn es: =%x\r",conv*0.019); //Cuando se active la
interrupción mostrarà el valor de la conversion
cont=0;
 }
```

```
}
void main(){
set timer0(0); //Inicia timer0 en 00H
setup counters(RTCC INTERNAL,RTCC DIV 256); //Fuente de reloj y pre-
divisor
enable interrupts(INT RTCC); //Habilita interrupcion del timer0
enable interrupts(GLOBAL); //Habilita interrupciones generales
setup port a(ALL ANALOG); /*Habilitamos el puerto análogico, en
ensamblador hubieramos
      tenido que cambiar de banco para configurar con un H'00' para
entrada analógica
    al ADCON1 y ser configurado el puerto A como entrada*/
setup adc (ADC CLOCK INTERNAL);//Indicamos que utilizaremos el reloj
interno del pic
set adc channel (3);//Indicamos que utilizaremos el canal 3 para la señal
while(1){
delay us(20); //Retraso para que termine la conversion
conv=read adc(); //Guardamos el resultado de la conversión
}
//t=tciclo de reloj (255)(256) Tciclo
```

#### **Ejercicio 3:**

En este ejercicio realizamos lo mismo que en el anterior sólo que a los 30 segundos se imprimirá en la hiperterminal "El mejor grupo de microcomputadoras".

```
#include <16f877.h>
#device adc=8 //en caso de emplear el conv. A/D indica resolución de 8
bits
#fuses HS, NOPROTECT
```

```
#use delay (clock=2000000)
#use rs232 (baud=38400,xmit=PIN C6,rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
int conv; //Variable para quardar la conversión
long cont=0; //Contador para activar la interrupción
#int RTCC //Para generar una interrupción
clock isr(){
cont++; //Implementa el contador
//Determinamos 30 segundos mediante la formula
if(cont = 2307){
printf("El mejor laboratorio de microcomputadoras\n"); //Cuando se
active la interrupción mostrarà el valor de la conversion
cont=0;
void main(){
set timer0(0); //Inicia timer0 en 00H
setup counters(RTCC INTERNAL,RTCC DIV 256); //Fuente de reloj y pre-
divisor, configura la razón
//de tiempo en la que se prenderá;
enable interrupts(INT RTCC); //Habilita interrupcion del timer0
enable interrupts(GLOBAL); //Habilita interrupciones generales
setup port a(ALL ANALOG); /*Habilitamos el puerto análogico, en
ensamblador hubieramos
      tenido que cambiar de banco para configurar con un H'00' para
entrada analógica
   al ADCON1 y ser configurado el puerto A como entrada*/
setup adc (ADC CLOCK INTERNAL);//Indicamos que se usará el reloj
interno del pic
set adc channel (3);//Configuramos el canal 3
```

```
while(1){
delay_us(20); //Retraso para que termine la conversion

conv=read_adc(); //Guardamos el resultado de la conversión
}
}
```

## Ejercicio 4:

En este ejercicio configuramos como entrada para el puerto A los dipswitch para mandar un mensaje a la terminal, si se habilita manda el mensaje "Pbx Activado" y si se deshabilita "Pbx de Bajada".

```
#include <16f877.h>
#device adc=8 //en caso de emplear el conv. A/D indica resolución de 8
bits
#fuses HS, NOPROTECT
#use delay (clock=2000000)
#use rs232 (baud=38400,xmit=PIN C6,rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
int varl; //En ensamblador hubieramos declarado
varl equ h'Xx'
#int rb //Habilitamos rb para los dipswitch
int p(){
if(input(pin b4))//En ensamblador hubieramos llamadoa una subrutina
printf("\nPB4 ACTIVADA"); //Manda un mensa je si se active el bit RB4
else
printf("\nPB4 DE BAJADA"); //Manda un mensa je si se active el bit RB4
if(input(pin b5))
printf("\nPB5 ACTIVADA"); //Manda un mensaje si se active el bit RB5
```

```
else
printf("\nPB4 DE BAJADA"); //Manda un mensa je si se active el bit RB4
if(input(pin b6))
printf("\nPB6 ACTIVADA"); //Manda un mensaje si se active el bit RB6
else
printf("\nPB4 DE BAJADA"); //Manda un mensa je si se active el bit RB4
if(input(pin b7))
printf("\nPB7 ACTIVADA"); //Manda un mensaje si se active el bit RB7
else
printf("\nPB4 DE BAJADA"); //Manda un mensa je si se active el bit RB4
}
void main(){
setup counters(RTCC INTERNAL,RTCC DIV 256); //Fuente de reloj y pre-
divisor, configura la razón
//de tiempo en la que se prenderá;
enable interrupts(INT RB); //Habilita interrupcion del timerO, cuando se
reciba por RB
enable interrupts(GLOBAL); //Habilita interrupciones generales
while(1){
varl=input b(); //Ciclo para poder cambiar y asi activar la interrupcion
de puerto b
}
}
```

#### **Conclusiones:**

Logramos configurar con lenguaje C el convertidor análogico digital, para utilizarlo en conjunto con el puerto A para entradas y el puerto B para mandar salidas, aunque también enviamos mensajes a la terminal. Además nos dimos cuenta que las interrupciones son de gran ayuda cuando queremos enviar mensajes de alerta , por ejemplo si tenemos un sistema de control de cuartos, que nos avise que cuartos estan abiertos, o cuales se han abierto en un determinado momento.