Гідравлічний режим в елементах геліосистеми є стійким турбулентним.

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{N_{i}} \left[c_{n} \frac{dt_{n}i}{d\tau} + G_{n}i \cdot c_{\mathbf{B}} \left(t_{n}'' - t_{n}' \right) + K_{n}i \left(t_{sn}i - t_{\mathbf{H}} \right) \right] = \sum_{n=1}^{N_{i}} I_{n}i; i = 1, \dots, m; \\ c_{\mathsf{TK}} \frac{dt_{\mathsf{TK}}}{d\tau} + K_{\mathsf{TK}} \left(t_{\mathsf{TK}} - t_{\mathbf{H}} \right) + G_{\mathsf{I}}c_{\mathbf{B}} \left(t_{\mathsf{TK}} - t_{\mathsf{I}_{\mathsf{TO}}} \right) = G_{\mathsf{I}}c_{\mathbf{B}} \left(t_{i} - t_{\mathsf{TK}} \right); \quad i = m; \\ c_{\mathsf{ITO}} \frac{dt_{\mathsf{ITO}}}{d\tau} = G_{\mathsf{I}} \left(1 - e^{-\frac{k_{\mathsf{B}}F_{\mathsf{B}}}{G_{\mathsf{P}}}} \right); \\ c_{\mathsf{I2}} \frac{dt_{\mathsf{I2}}}{d\tau} + K_{\mathsf{J}} \left(t_{\mathsf{ITO}} - t_{\mathsf{H}} \right) = G_{\mathsf{I}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{ITO}} - t_{\mathsf{I2}} \right); \\ c_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} \frac{dt_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}}}{d\tau} + K_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} - t_{\mathsf{H}} \right) = G_{\mathsf{II}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{I}_{\mathsf{TO}}} - t_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} \right); \quad k = m_{2}; \\ c_{\mathsf{II}_{\mathsf{TO}}} \frac{dt_{\mathsf{II}_{\mathsf{TO}}}}{d\tau} + K_{\mathsf{II}_{\mathsf{TO}}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{TO}}} - t_{\mathsf{H}} \right) + G_{\mathsf{I}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{TO}}} - t_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} \right) = G_{\mathsf{I}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{TO}}} - t_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} \right); \\ c_{\mathsf{II}_{\mathsf{1}}} \frac{dt_{\mathsf{II}_{\mathsf{1}}}}{d\tau} + K_{\mathsf{II}_{\mathsf{1}}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{1}}} - t_{\mathsf{H}} \right) + G_{\mathsf{I}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{1}}} - t_{\mathsf{K}} \right) = G_{\mathsf{II}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{II}_{\mathsf{2}}} - t_{\mathsf{K}} \right); \quad k = 1; \\ c_{\mathsf{K}} \frac{dt_{\mathsf{K}}}{d\tau} + K_{\mathsf{K}} \left(t_{\mathsf{K}} - t_{\mathsf{H}} \right) = G_{\mathsf{II}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{K}-1} - t_{\mathsf{K}} \right); \quad k = 2, 3, \dots, m_{2} = 1; \\ c_{\mathsf{K}} \frac{dt_{\mathsf{K}}}{d\tau} + K_{\mathsf{K}} \left(t_{\mathsf{K}} - t_{\mathsf{H}} \right) = G_{\mathsf{II}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{K}-1} - t_{\mathsf{K}} \right) + G_{\mathsf{X}}c_{\mathsf{B}} \left(t_{\mathsf{X}} - t_{\mathsf{K}} \right); \quad k = m_{2}; \\ S_{\mathsf{I}} G_{\mathsf{I}}^{\mathsf{I}} = H_{\mathsf{I}}. \end{cases}$$

де $G_{n\,i}$ — витрата теплоносія через i-й колектор n-го ряду; $G_I = \sum_{n=1}^{N_{\rm max}} G_n$ — сумарна витрата теплоносія в геліоконтурі; $G_{\rm p}$ — витрата теплоносія у споживача; $G_{\rm x}$ - витрата теплоносія на вході в БА; $t_i,\,t_k,\,t_l,t_f,t_j$ — середні температури у відповідних областях; $K_{n\,i},\,K_j,\,K_k,\,K_l,\,K_f$ — коефіцієнти теплопередачі окремих областей; $c_i,\,c_j,\,c_f,\,c_l,\,c_k$ — питома теплоємність окремих елементів; $t_{\rm h}$ — температура оточуючого середовища; $k_{\rm b},\,F_{\rm b}$ — характеристики теплообмінника.

Початковими умовами для розглядаємої задачі служать:

$$|t_n|_{\tau=0} = |t_j|_{\tau=0} = |t_i|_{\tau=0} = |t_f|_{\tau=0} = |t_l|_{\tau=0} = |t_k|_{\tau=0} = |t_{\rm H}.$$
 (1)

Початкові умови для ρ :

$$\rho_1|_{\tau=0} = \rho_2|_{\tau=0} = \dots = \rho_i|_{\tau=0} = \dots \rho(t_{\rm H}),$$
(2)

де S_I — загальний гідравлічний опір геліоконтуру і з'єднувальних трубопроводів; H_i — напір, який розвивається в i-й області; ρ_{i+1} , ρ_i — поточна щільність теплоносія в i-й і суміжній з нею областях в даний момент часу.

Для механічної циркуляції:

$$G_I = G_{\mathbf{O}\Pi} N_{\text{max}},\tag{3}$$

де $G_{\rm O\Pi}$ — задане значення оптимальної витрати теплоносія через площину колектору; $N_{\rm max}$ — максимальне число рядів колекторів у батареї.

У випадку систем із природньою циркуляцією щільність теплоносія ϵ функцією його температури і систему рішають числовим інтегруванням із кроком по часу, яке визначається співвідношенням:

$$\Delta \tau = \frac{V}{G_{\text{OII}}},\tag{4}$$

де V — об'єм теплоносія в системі.