
이름: 박관영 (2016124099)

### ✓ Part I

동작 원리



<main.s>

Nios II processor를 exception을 처리할 수 있도록 special purpose register들을 설정한다. Status.U=0, status.PIE=1로 하여 supervisor mode에서 동작하며 exception을 처리할 수 있는 상태로 만든다. Exception을 통해 조절할 peripherals의 base

address를 저장하고, 그 register map에 적절한 비트를 설정해 준다. 여기서는 key를 통해 interrupt을 발생시킬 것이므로 key의 interrupt mask를 0b1111로 설정하였다. 즉, 모든 키에 대해서 interrupt를 발생시킬 수 있게 하여 ISR로 진입할 수 있게 한다. 그 이후 IDLE 상태에 머물면서 interrupt이 발생하는 것을 감지한다.

<service.s>

ISR 모드에서 사용할 register들을 stack에 저장하고, 다시 restore하면서 eret instruction을 통해 interrupt을 handling한 후 main으로 돌아오게 된다. Ipending reg를 통해 sw interrupt인지 hw interrupt인지 판별 후 interrupt handling을 진행한다. 만약 hw interrupt라면 해당 instruction이 제대로 수행되지 않았다고 볼 수 있으므로, ea=ea-4를 통해 exception handling 후 다시 수행할 수 있게 한다. Key에 의해 interrupt이 발생했다면 key isr을 call하여 key에 대한 interrupt를 수행하게 된다.

<key\_isr.s>

Key edge reg를 통해 어떤 키에 의해 interrupt이 발생하였는지 detect한 후 각 key에 적절한 subroutine을 수행하게 된다. 일단 key에 의해 interrupt이 발생하였다면 다음 interrupt이 발생하기 전까지는 IDLE 상태에 머물러야 하므로 key edge bit 에 값을 stwio하여 IRQ를 turn off하게 된다. 그 후 Display\_0~3, OFF\_0~3을 수행하게 된다.

<Display>

해당 HEX device index에 해당하는 byte값을 읽어 해당 HEX device가 on 되어있는 지를 판단한다. on되어있다면 OFF subroutine으로 이동하고, off되어있다면 다른 HEX device에 영향을 주지 않고 해당 HEX device에만 on 동작을 수행하기 위해 or 연산을 사용하였다. HEXO-3 reg에 저장되어 있는 값을 word 단위로 읽고, word size의 bcd 값과 원래 HEX reg에 저장되어 있던 값을 or연산 취하여 해당 HEX만 on할 수 있게 된다.

<OFF>

Display와 반대로 해당 HEX만 off하는 subroutine이다. 각 device에 적절한 immediate를 설정한다. 즉 HEX0-3에서 각 device에 해당하는 byte만 0으로 설정되어 있는 immediate를 설정한다. 그 후 HEX0-3에 있는 value와 immediate를 and 연산하여 해당 device만 off할 수 있게 된다.

#### 구현 코드 설명

```
.text
.global start
_start:
         movia sp, 0x20000
                                  ## stack set at dram
         movia r22, 0xFF200020
                                  ## hex base addr
         stwio r0, (r22)
         movia r22, 0xFF200050
                                   ## key base addr
         movi r23, 0b01111
                                   ## set all interrupt mask bit 1
         stwio r23, 8(r22)
         movi r23, 2
         wrctl ienable, r23
                                ## set interrupt enable bit 1 (key interrupt)
```

```
movi r23, 1
                                ## turn on Nios II interrupt processing
         wrctl status, r23
IDLE: br IDLE
ISR: subi sp, sp, 16
                      ## et, ea, ra, r22 will be stored stack
     stw et, (sp)
          rdctl et, ctl4
                           ## read ipending register
          beq et, r0, SKIP_EA_DEC ## if hw interrupt occur
          subi ea, ea, 4
                             ## to handle exception occur reason
SKIP_EA_DEC: stw ea, 4(sp)
              stw ra, 8(sp)
                            stw r22, 12(sp)
                            rdctl et, ctl4
                            bne et, r0, ON_EXT_INT
ON_TRAP: br END_ISR
                            ## not define sw interrupt
ON_EXT_INT: andi r22, et, 0b10
             beg r22, r0, END_ISR # no interrupt
                           call ON_KEY_PRESS
END_ISR: Idw et, (sp)
         Idw ea, 4(sp)
                   Idw ra, 8(sp)
                   Idw r22, 12(sp)
                                       ## reg restore
                   addi sp, sp, 16
.global ON_KEY_PRESS
ON_KEY_PRESS:
                             subi sp, sp, 16
                                                ## save r22, r23, r21, ra at stack
                             stw r22, (sp)
                             stw r23, 4(sp)
                             stw r21, 8(sp)
                             stw ra, 12(sp)
                             movia r22, 0xFF200020
                                                       ## hex base
                             movia r21, 0xFF200050
                                                       ## key base
                             Idwio r23, 0xC(r21)
                             stwio r23, 0xC(r21)
                                                     ## Turn off IRQ
                                                      ## word size bcd value
                             movia r10, 0x3f
                             movia r11, 0x0600
                             movia r12, 0x5b0000
                             movia r13, 0x4f000000
```

```
andi r4, r23, 0x01
                                                       ## detect which key pressed
                              bne r4, r0, Display_0
                              srli r23, r23, 0x01
                              andi r4, r23, 0x01
                              bne r4, r0, Display_1
                              srli r23, r23, 0x01
                              andi r4, r23, 0x01
                              bne r4, r0, Display_2
                              srli r23, r23, 0x01
                              andi r4, r23, 0x01
                              bne r4, r0, Display_3
ON_KEY_PRESS_END:
                                                ## reg restore
                              Idw r22, (sp)
                              Idw r23, 4(sp)
                              Idw r21, 8(sp)
                              Idw ra, 12(sp)
                              addi sp, sp, 16
                              ret
Display_0:
                      Idbio r7, (r22)
                                              ## detect hex0 on/off
                      bne r7, r0, OFF_0
                      Idwio r7,(r22)
                                              ## reload word
                      or r7, r7, r10
                                             ## to keep other hex digits
                      stwio r7,(r22)
                      br ON_KEY_PRESS_END
Display_1:
                  Idbio r7, 1(r22)
                   bne r7, r0, OFF_1
                                           ## detect hex1 on/off
                                          ## reload word
                  Idwio r7,(r22)
                   or r7, r7, r11
                                          ## to keep other hex digits
                  stwio r7,(r22)
                  br ON_KEY_PRESS_END
Display_2:
                  Idbio r7, 2(r22)
                  bne r7, r0, OFF_2
                                           ## detect hex2 on/off
                  Idwio r7,(r22)
                                          ## reload word
                  or r7, r7, r12
                                         ## to keep other hex digits
                  stwio r7,(r22)
                  br ON_KEY_PRESS_END
Display_3:
                  Idbio r7, 3(r22)
                  bne r7, r0, OFF_3
                                           ## detect hex3 on/off
```


Idwio r7,(r22) ## reload word or r7, r7, r13 ## to keep other hex digits stwio r7,(r22) br ON\_KEY\_PRESS\_END OFF\_0: Idwio r9, (r22) movia r8, 0xffffff00 ## off hex0/keep other hex digits and r9,r9,r8 stwio r9, (r22) br ON\_KEY\_PRESS\_END OFF\_1: Idwio r9, (r22) movia r8,0xffff00ff ## off hex1/keep other hex digits and r9,r9,r8 stwio r9, (r22) br ON\_KEY\_PRESS\_END OFF\_2: Idwio r9, (r22) movia r8,0xff00ffff ## off hex2/keep other hex digits and r9,r9,r8 stwio r9, (r22) br ON\_KEY\_PRESS\_END OFF\_3: Idwio r9, (r22) movia r8,0x00ffffff ## off hex3/keep other hex digits and r9,r9,r8 stwio r9, (r22) br ON\_KEY\_PRESS\_END .end

결과 및 토의

### <main.s>

r21 r22 r23 et bt gp sp fp ea ba ra	0x00000000 0xFF200020 0x00000001 0x00000000 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x00020000 0x00000000 0xFFFFFFFFF 0x00000000	r20 0x00000000 r21 0x00000000 r22 0xFF200050 r23 0x00000001 et 0x00000000 bt 0xFFFFFFF gp 0x00000000 sp 0x00020000 fp 0x00000000	r20 0x00000000 r21 0x00000000 r22 0xFF200050 r23 0x0000000F et 0x00000000 bt 0xFFFFFFF ov00000000	status 0x00000001 estatus 0x000000000 bstatus 0xFFFFFFF lenable 0x00000002
>>> HI	EX base addr	>>> KEY base addr	>>> interrupt mask all bit 1	>>>ienable=0b10 (key interrupt), status.U=0, status.PIE=1

<service.s>




#### <ON\_KEY\_PRESS>


r10	0x0000003F
r11	0x00000600
r12	0x005B0000
r13	0x4F000000

r23 0x00000001

>>> word size BCD value

>>> Stwio at edge bit → IRQ turn off





HEX1 on

r7

0x0000063F



R7을 통해 hex0에 bcd code1 전달 Bcd code가 word size이므로 HEX0 에 영향을 주지않고 값을 display할 수 있는 것을 볼 수 있다. or연산을 통해서 stwio할 수 있다. R7을 통해 stwio 한다.

r7 0x0000063F → 0xFFFF00FF r9 0x0000003F



HEX1 off

해당 HEX device의 value가 0인 immediate와 and연산을 취하여 해당 HEX 를 off한다. 해당 비트를 제외한다른 비트는 모두 1이므로 다른 HEX 에는 영향을 주지 않는다. (r9)를 통해결과 값을 stwio한다.

HEX2 on



R7을 통해 hex0에 bcd code2 전달 Bcd code가 word size이므로 HEX0 에 영향을 주지않고 값을 display할 수 있는 것을 볼 수 있다. or연산을 통해서 stwio할 수 있다. R7을 통해 stwio 한다. 0x005B063F HEX2 off



해당 HEX device의 value가 0인 immediate와 and연산을 취하여 해당 HEX 를 off한다. 해당 비트를 제외한다른 비트는 모두 1이므로 다른 HEX에는 영향을 주지 않는다. (r9)를 통해결과 값을 stwio한다.


HEX3 on

r7





R7을 통해 hex0에 bcd code1 전달 Bcd code가 word size이므로 HEX0 에 영향을 주지않고 값을 display할 수 있는 것을 볼 수 있다. or연산을 통해서 stwio할 수 있다. 0x4F5B063F HEX3 off



r7




해당 HEX device의 value가 0인 immediate와 and연산을 취하여 해당 HEX 를 off한다. 해당 비트를 제외한다른 비트는 모두 1이므로 다른 HEX에는 영향을 주지 않는다. (r9)를 통해결과 값을 stwio한다.

<ON\_KEY\_PRESS\_END>

r21	0×D7208D0D					
r22	0x00000002					
r23	0x0B0D1317					
et	0x00000002					
bt	0xFFFFFFF					
gp	0x00000000					
sp	0x00020000					
fp	0x00000000					
ea	0x0F4D0704					
ba	0xFFFFFFF					
ra	0x00000058					
1						
Charles add a sastanat						
Stack addr restore/						
other GPR restore						

### ✓ Part II

### 동작 원리



<main.s>

사용할 parallel port의 base address를 저장한다. 여기서는 KEY, LEDR, timer peripherals를 사용할 것이므로 각 parallel port의 address를 저장하였다. 또한 NIOS II processor를 interrupt enable하게 하고, irq 1,2 즉, key, timer에 의해 interrupt를 처리할 수 있게 한다. 마지막으로 KEY, Timer가 interrupt를 발생할 수 있도록 register map을 설정한다. KEY의 interrupt mask를 0b1111로 설정하여 모든 KEY가 interrupt를 발생할 수 있게 하고, timer의 ITO bit를 on하여 Timer의 TO bit가 1이 될때마다 interrupt를 발생하게 한다. 또한 timer의 initial status reg는 0b10으로 하고, control reg는 0b0111로 하여 timer가 연속적으로 동작하게 한다. Period는 10^8을 16bit씩 period low, high에 저장하여 real second를 측정할 수 있게 했다.

<service.s>

Part1의 service routine과 동일하나 sw interrupt와 hw interrupt의 구분만이 아니라 key와 timer의 interrupt을 구분해야 하므로, ipending reg의 bit를 관찰하여 둘 중 하나의 interrupt를 handling할 수 있게 하였다.

<key\_isr.s>

Ipending reg의 두번째 bit가 1일 경우 handling하게 되는 interrupt이다. Interrupt를 handling한 후 IDLE상태에 머물게 하기 위해 edge bit에 값을 stwio하여 IRQ를 turn off한다. 그 후 timer control register의 값을 읽어 start bit가 1인지 확인한다. 1이라면 stop subroutine을 수행하고, 0이라면 start subroutine을 수행한다. Start subroutine의 경우 control reg의 값을 0b0111로 update하고, stop subroutine의 경우 control reg의 값을 0b1011로 update한다. 그 후 sp와 reg를 restore하여 isr을 빠져나오게 된다. interrupt mask의 모든 bit가 1로 설정되어 있기 때문에 모든 key를 통해 stop/start를 toggle시킬 수 있게 된다.

<timer\_isr.s>

Ipending reg의 첫번째 bit가 1일 경우 handling하게 되는 interrupt이다. Interrupt를 handling한 후 IDLE상태에 머물게 하기 위해 IRQ를 turn off해야 한다. 이 때 timer register map의 경우에는 status를 다시 0b10으로 update하면 IRQ가 turn off 된다. TO bit를 0으로 초기화 하여 다시 timer를 세게 되는 동안 interrupt가 발생하지 않으므로 IRQ가 off되는 것이다. 그후 ledr에 표시될 비트를 +1 한다. Interrupt이 발생했다는 것은 timer의 TO bit가 1이 되었다는 것, 즉 1초를 센 것이므로 ledr에 표시될 비트를 하나 더해주어 초를 세게 된다. 그 후 reg restore한 뒤 isr을 빠져나오게 된다.

### 구현 코드 설명

```
.text
.global _start
_start:

movia sp, 0x20000  ## stack set at dram
movia r8, 0xFF200000  ## LEDR base addr
movia r9, 0xFF202000  ## timer base addr
movia r10, 0xFF200050  ## key base addr
stwio r0, 0(r8)

call CONFIG_TIMER
call CONFIG_KEYS
```

```
movi r23, 3
         wrctl ienable, r23
                                 ## set interrupt enable key/timer
         movi r23, 1
         wrctl status, r23
                                 ## turn on Nios II interrupt processing
IDLE: br IDLE
CONFIG_TIMER:
         movia r11, 0xe100
                                   ## period_l setting
         stwio r11, 8(r9)
         movia r11, 0x05f5
                                   ## period_h setting
         stwio r11, 0xC(r9)
         movi r11, 0b10
                                   ## set timer status
         stwio r11, 0(r9)
         movi r11, 0b0111
                                     ## set timer control interrupt enable
         stwio r11, 4(r9)
         ret
CONFIG_KEYS:
        movi r12, 0b1111
                                  ## set all interrupt mask bit 1
         stwio r12, 8(r10)
         ret
.section .reset, "ax"
                movia r2, _start
                jmp r2
.section .exceptions, "ax"
.global ISR
ISR:
          subi sp, sp, 16
                             ## et, ea, ra, r22 will be stored stack
         stw et, (sp)
                            ## read ipending register
          rdctl et, ctl4
          beq et, r0, SKIP_EA_DEC ## if hw interrupt occur
                              ## to handle exception occur reason
          subi ea, ea, 4
SKIP_EA_DEC:
                             stw ea, 4(sp)
                             stw ra, 8(sp)
                             stw r22, 12(sp)
                             rdctl et, ctl4
                             bne et, r0, ON_EXT_INT
```

```
ON_TRAP: br END_ISR
                           ## not define sw interrupt
ON_EXT_INT:
                           andi r22, et, 0b01
                          beq r22, r0, KEY_INT
                          call TIMER_sec
END_ISR: Idw et, (sp)
         Idw ea, 4(sp)
                  Idw ra, 8(sp)
                  Idw r22, 12(sp)
                   addi sp, sp, 16
                                      ## reg restore
                   eret
KEY_INT: andi r22, et, 0b10
         beq r22, r0, END_ISR
         call ON_KEY_PRESS
                   br END_ISR
.global ON_KEY_PRESS
ON_KEY_PRESS: subi sp, sp, 20
                                  ## save reg at stack
              stw r22, (sp)
                            stw r23, 4(sp)
                             stw r21, 8(sp)
                             stw r4, 12(sp)
                             stw ra, 16(sp)
                             movia r22, 0xFF200050 ## key base addr
                             Idwio r23, 0xC(r22)
                                                 ## key edgebit
                             stwio r23, 0xC(r22)
                                                ## turn off IRQ
                             movia r20, 0xFF202000 ## Timer base addr
                             Idwio r23, 4(r20)
                                                   ## Timer control reg check
                             andi r21, r23, 0b0100
                             beq r21, r0, START ## if TIMER not run
                             br STOP
ON_KEY_PRESS_END:
                            Idw r22, (sp)
                                                 ## reg restore
                             Idw r23, 4(sp)
                             Idw r21, 8(sp)
                             Idw r4, 12(sp)
```

```
ldw ra, 16(sp)
                              addi sp, sp, 20
                              ret
START:
                                                         ## start bit on
                             movi r4, 0b0111
                             stwio r4, 4(r20)
                              br ON_KEY_PRESS_END
STOP:
               movi r4, 0b1011
                                         ## stop bit on
               stwio r4, 4(r20)
              br ON_KEY_PRESS_END
.global TIMER_sec
TIMER_sec:
                           subi sp, sp, 16
                                               ## save reg at stack
                           stw r20, (sp)
                           stw r21, 4(sp)
                           stw r22, 8(sp)
                           stw ra, 12(sp)
                           movia r20, 0xff202000
                                                     ## Timer base addr
                           movia r21, 0xff200000
                                                     ## LEDR base addr
                           movi r22, 0b10
                                                   ## turn off IRQ
                           stwio r22, (r20)
                           Idwio r22, (r21)
                           addi r22, r22, 1
                                                    ## real second ++ at ledr
                           stwio r22, (r21)
                           Idw r20, (sp)
                                                   ## restore reg
                           Idw r21, 4(sp)
                           Idw r22, 8(sp)
                           Idw ra, 12(sp)
                           addi sp, sp, 16
                           ret
.end
```

결과 및 토의

<main.s>

r8 r9 r10	0xFF200000 0xFF202000 0xFF200050	sp 0x00020000	r11	r11 0x00000002 -10 10 0x0000000 r11 0x00000007	r12 0x0000000F
LEDR,	TIMER, KEY	sp at dram	Period_l	Timer status reg	Key interrupt mask
base addr			Period_h	Timer control reg	All bit 1

status 0x00000001
estatus 0x00000000
bstatus 0xFFFFFFFF
ienable 0x00000003
ipending 0x00000001

Status.U=0, status.PIE=1
lenable=0b11(key, timer interrupt),
ipending이 1번째 bit가 1이 된 것
을 통해 timer interrupt이 발생함
을 알 수 있다.

<service.s>

Part1과 같은 ISR 동작을 수행하게 하는 routine이다. Ipending의 bit value를 판단하는 것만 다르므로 ipending의 reg를 통해 둘 중 하나의 interrupt을 처리하는 동작을 수행한다.

<key\_isr.s>

## ipending 00000002

Cpulator 사이트를 통한 ipending reg value이다. Monitor program에서는 debugger를 통해 key interrupt 시 reg를 확인할 수 없었으나 보드에서 정상 동작됨은 확인하였다.

Ipending reg의 2번째 bit가 on되었을 때 수행되는 interrupt handling이다. 아무 키나 누를 때 timer의 start/stop이 toggle 되도록 exception을 handling한다. Timer control reg의 값을 통해 start/stop routine을 실행한다.

### <timer\_isr.s>

lpending reg의 첫번째 bit가 on되었을 때 수행되는 interrupt handling이다. 매우 빠른 시간 내에 TO bit이 toggle되므로 reg의 값을 확인할 수는 없었다. Sp을 사용하여 reg의 값을 save/restore하였으므로 LEDR에 표시되는 bit의 value또한 debugger로 확인할 수는 없었다. 그러나 board에 표시되는 ledr의 bit를 통해 실험 결과가 제대로 나왔음을 확인하였다.

ipending 0x00000001

