{深圳新版倒计时方案}


文件状态:	文件标识:	
[√] 草稿	当前版本:	V4.0
[]正式发布	供稿公司:	
[]正在修改	完成日期:	2019-04-02


	[] 一般文件
文件等级	[√] 机密文件
	[] 绝密文件


1. 外置式点阵倒计时

1) 外置点阵倒计时器电源采用明纬开关电源

- ➤ 开关电源选用 5V20A 恒孚开关电源 HF100W-S-5。
- ▶ 尺寸: 199*98*39mm
- 2) 外置点阵倒计时器外
 - ➤ 箱体及各模块固定位置图: 箱体尺寸: 600*600*100(mm),








▶ 箱体固定方式一: 抱箍安装(常规八角横臂杆)


- 1.抱箍规格:抱箍 260*53*38(MM) T: 4.0mm 厚镀锌板 用量: 1PCS/套
- 2.抱箍规格:抱箍二 248*49*30(MM) T: 4.0mm 厚镀锌板 用量: 1PCS/套
- 3.螺杆:M12*25 (MM) 用量: 4PCS/套, M12*80 (MM) 用量: 4PCS/套




- ▶ 箱体固定方式(二):抱箍安装(前海横臂杆规格: 200*330 (mm))
- 1.抱箍规格:470*206*38(MM) T: 2.0mm 厚镀锌板 用量: 2PCS/套
- 2.螺杆:M12*25 (MM) 用量: 2PCS/套

箱体安装方式如下图:


抱箍规格



箱体抱箍安装图:



3) 外置式倒计时模块关联图:



4) 点阵倒计时电路板设计

- ①点阵倒计时驱动板拨码和接口设计
- ➤ 驱动板由 9 路(左红黄绿、直红黄绿、右红黄绿)、交流整流电路、浪涌抑制电路、信号处理电路、隔离 RS485 电路、RS485 防雷电路、RS485 匹配终端电阻电路、地址拨码电路、电源电路组成。
- ▶ 地址码设8位拨码开关,功能设置说明如下:

A. 格林威协议拨码定义

端子上 ON 位置为 1, 另一端为 0。具体对应关系如下表:

端一	子位:	置	方	向码
S5	S2	S1		
0	0	0	ВО	东
0	0	1	B1	西
0	1	0	B2	南
0	1	1	В3	北
1	0	0	B4	辅助1
1	0	1	В5	辅助 2
1	1	0	В6	辅助 3
1	1	1	B7	辅助4

S3	(S4)	端子	位置		地址码
1	2	3	4		
0	0	0	0	CO	单地址
0	0	0	1	C1	左转机动车
0	0	1	0	C2	直行机动车
0	0	1	1	C3	右转机动车
0	1	0	0	C4	公交车机动车
0	1	0	1	C5	行人一次过街1
0	1	1	0	C6	行人一次过街 2

```
C7 行人二次过街 1
0
        1
  1
     1
  0
     0
         0
            C8
                行人二次过街 2
1
                非机动车
1
  0
     0
            C9
        1
            C10 诱导屏
1
  0
     1
         0
1
  0
      1
        1
            C11 左和直多功能灯
1
   1
      0
         0
            C12 直和右
   1
      0
            C13 左和右
1
      7
5
   6
         8
0
      0
         0
             C0
                 统放机动车
   0
                 左转机动车
0
   0
      1
         0
             C1
             C2
0
   0
      1
         0
                 直行机动车
0
   0
      1
         1
             C3
                 右转机动车
      0
         0
             C4
                 公交车机动车
0
   1
             C5
                 行人一次过街1
0
   1
      0
         1
                 行人一次过街 2
      1
         0
             C6
0
   1
                 行人二次过街1
             C7
0
   1
      1
         1
      0
         0
                 行人二次过街 2
1
   0
             C8
             C9
                  非机动车
0
   0
      1
         0
                 诱导屏
             C10
1
   0
      1
         0
                 左和直多功能灯
1
   0
      1
         1
             C11
   1
      0
         0
             C12
                 直和右
1
1
   1
      0
         1
             C13
                  左和右
```

可设双地址, 4321 非 0 即双地址。 单地址, 将 4321 都置为 0, 地址由 8765 设定

B. 海信协议拨码定义

端子上 ON 位置为 1 ,另一端为 0 。具体对应关系如下表: S5 端子

0 单地址

1 双地址

单地址设置

S3	(S4)	本机地址						
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	1	1	3

0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	0	0	1	1	1	7
0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	0	1	0	0	1	9
0	0	0	0	1	0	1	0	10
0	0	0	0	1	0	1	1	11
0	0	0	0	1	1	0	0	12
0	0	0	0	1	1	0	1	13
0	0	0	0	1	1	1	0	14
0	0	0	0	1	1	1	1	15
•••								
0	0	0	1	1	1	1	1	31

双地址设置

<i>/X.</i>	ᄣᄺ	以且			
S3	(S4)	端子	本机地址1		
1	2	3	4	5	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	10
0	1	0	1	1	11
0	1	1	0	0	12
0	1	1	0	1	13
0	1	1	1	0	14
0	1	1	1	1	15
1	1	1	1	1	31

 S3(S4)
 S1
 S2
 本机地址 2

 6
 7
 8
 S1
 S2

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	10
0	1	0	1	1	11
0	1	1	0	0	12
0	1	1	0	1	13
0	1	1	1	0	14
0	1	1	1	1	15
•••					
1	1	1	1	1	31

C. 波特率设置

S7 设置 00, 波特率为 4800


S7 设置 11, 波特率为 9600

D.显示设置

S6 设置 11,红绿倒计时均显示

S6 设置 00, 只显示红倒计时, 不显示绿倒计时

E.外置式点阵倒计时拨码位置安装图



倒记时驱动板接口定义:

▶ 倒计时灯板驱动信号输出接口采用 2*8PIN 牛角接线端子,模组接口 PIN 脚定义 如下

第1位	(RD1)	第2位	空	
第 3 位	(GD1)	第 4 位	(YD1)	
第 5 位	(RD2)	第6位	空	
第7位	(GND2)	第 8 位	(YD2)	
第9位	(CLOCK)	第 11 位	(LAT)	
第 13 位	(BLT)	第 10、12、	14、15、16 位	(GND)



接口端子如右图:

▶ 直流 DC5V 供电接口:

倒计时驱动板直流供电 DC5V 输入,采用间距 2P3.96mm 标准接线端子,PIN 脚定义如下

第 1 位 (GND) 第 2 位 (5V)



其接线端子如右图:

▶ 交流信号输入接口:

倒计时驱动板交流信号输入,采用 2 个 CR-5Y,这样可以支持到多功能灯。也可以支持最多 3 组普通红黄绿灯组的显示。

第一个 CR-5Y 间距 5mm, 其中第 1 脚间距 7.5mm 的 5PIN 标准接线端子,PIN 脚 定义如下

第1位	RLINA	第 2 位	YLINA
第 3 位	GLINA	第 4 位	RDINA

第 5 位 YDINA



其接线端子如右图;

第二个端子 PIN 脚定义

第 1 位	接强电地	第 2 位	GRINA
第 3 位	YRINA	第 4 位	RRINA
第5位	GDINA		



其接线端子如右图:

▶ RS485 通讯接口:


倒计时驱动板 RS485 输入,采用 2P 间距 3.96mm 的标准接线端子, CN7 PIN 脚 定义如下

第 1 位 RS485 接口 B 第 2 位 RS485 接口 A



其接线端子如右图:

▶ 倒计时驱动板尺寸:



②倒计时 RS485 防雷板接口设计

▶ 倒计时 RS485 防雷输入接口采用 4 位间距 7.62mm 标准接线端子, PIN 脚定义 如下

第 1 位 (A) RS485 接口 A

第 2 位 (EARTH) 接大地

第 3 位 (EARTH) 接大地

第 4 位 (B) RS485 接口 B



RS485 防雷输入端子接口如右图:

▶ 倒计时 RS485 防雷输出接口采用 2 位间距 7.62mm 标准接线端子, PIN 脚定义 如下


第1位 (A) RS485接口 A

第 2 位 (B) RS485 接口 B



RS485 防雷输出端子接口如右图:

RS485 防雷板尺寸如下图:



③点阵倒计时电源接口设计

▶ 倒计时用开关电源,其交流输入与直流输出接口采用 7 位间距 9.5mm 标准接线端子,PIN 脚定义如下

 第 1 位 (AC-L)
 开关电源输入 L

 第 2 位 (AC-N)
 开关电源输入 N

第3位(EARTH) 开关电源输入 EARTH(接地)

第 4 位 (-V) 开关电源直流输出负极

第5位(+V) 开关电源直流输出15V正极




开关电源输入输出端子端子如右图:

电源板尺寸:

电源板尺寸见电源规格书

- ④防雷模块接口设计
- ▶ 信号接口打用 4 个 7 位间距 9.5mm 标准接线端子, PIN 脚定义如下



防雷模块输入端子如右图



防雷模块输出端子如右图



▶ 倒计时输入独立 220V 交流电源的接口:

倒计时输入独立 220V 交流电源输入端口,采用 3P 间距 3.96mm (拔掉中间一个插脚)的标准接线端子,CON6 PIN 定义如下

第1位(L)

第2位(N)



其接线端子如右图:

倒计时独立 220V 交流电源输出端口,采用 2 位间距 7.62mm 标准接线端子,CON5 接口定义如下:


 第 1 位 (L)
 接开关电源输入 L

 第 2 位 (N)
 接开关电源输入 N




其接线端子如右图:


防雷板尺寸如下图



⑤接线端子:

信号灯输入接线端子





5) 外置点阵倒计时显示模组设计

- ①外置点阵倒记时模组设计
- ▶ 倒计时灯板驱动信号输入接口采用 2*8PIN 牛角接线端子,模组接口 PIN 脚定义如下

第1位	(RD1)	第 2 位	空
第 3 位	(GD1)	第 4 位	(YD1)
第 5 位	(RD2)	第6位	空
第7位	(GD2)	第8位	(YD2)
第9位	(CLOCK)	第 11 位	(LAT)

第 13 位 (BLT) 第 10、12、14、15、16 位 (GND)



接口端子如右图:

▶ 倒计时模组供电输入接口采用 2 位间距 7.62mm 标准接线端子,

第 1 位 (GND) 第 2 位 (5V)




如右图


2)外置点阵倒记时单个模组尺寸图。

单个模块 LED 分布图:

倒计时模组尺寸为 256*256mm, 灯珠间距为 16 mm.如下图



单个模块孔位图:



6) 外置点阵倒计时显示面板设计

Page 18 of 20

① 外置点阵倒计时设计


- ▶ 外置点阵三色倒计时,由 32*32 个 LED 组成,LED 间间距为 P16。LED 采用 ¢ 5 直插交通灯专用发光二极管,采用进口 LED 大芯片,红为晶元,绿为泰古,红色波长为 620-630,黄色波长 588-594nm,绿色波长 503-508nm;
- ▶ 倒计时灯板驱动信号输入接口采用 2*8PIN 牛角接线端子,模组接口 PIN 脚定义 如下

第1位	(RD1)	第 2 位	空	
第 3 位	(GD1)	第 4 位	(YD1)	
第 5 位	(RD2)	第6位	空	
第7位	(GD2)	第8位	(YD2)	
第9位	(CLOCK)	第 11 位	(LAT)	
第 13 位	(BLT)	第 10、12、	14、15、16位	(GND)



接口端子如右图:

▶ 外置点阵倒计时出光面尺寸图



下面是显示的模拟效果图:

