```
강의명: 임베디드 시스템
숙제 번호: 7
숙제 제목: Real time programming(실시간 프로그래밍)
학생 이름: 한규현(팀장), 전세환
1. 프로그램 multi-threading
```

#### 1.1 프로그램 코드 쓰기

```
#include "mbed.h"
Serial pc (USBTX , USBRX , 115200 ); // baud rate 115200
Thread thread1, thread2, thread3; // Three threads
void thread_1 ()
  static int t =0;
  while (true ) {
    printf ("\r\n [%d]: ", t ++);ThisThread ::sleep_for (1000 );
  }
void thread_2 ()
  while (true ) {
    ThisThread ::sleep_for (2000 );
    printf ("thread_2 ");
  }
void thread_3 ()
  while (true ) {
    ThisThread ::sleep_for (3000 );
    printf ("thread_3 ");
  }
int main ()
```

```
thread1 .start (thread_1);
  thread_sleep_for (10 );
  thread2 .start (thread_2);
  thread_sleep_for (10 );
  thread3 .start (thread_3);
  thread_sleep_for (20 *1000 );
  thread3 .terminate (); thread2 .terminate (); thread1 .terminate ();
  while (true );
}
```

thread\_1의 경우 1초마다 [%t]:, t는 시간을 출력한다. thread\_2는 2초마다, thread\_3를 thread\_3는 3초마다 출력한다. 각 thread를 sleep하기 위해 ThisThread::sleep\_for()을 사용했다. main에서는 약간에 시간을 두고 thread\_1~3를 생성했고, 20초 뒤, thread\_1~3를 terminate를 사용해서 종료했다.

#### 1.3 하드웨어 구성 사진 첨부하기



1.4 프로그램 수행 사진/동영상(Youtube 링크) 첨부하기 https://youtu.be/q3jj74KjUXs

```
COM4 - Tera Term VT
메뉴(F) 수정(E) 설정(S) 제어(O) 창(W) 도움말(H)
[0]:
[1]:
[2]: thread_2
[3]: thread 3
[4]: thread_2
[5]:
[6]: thread 2 thread 3
[7]:
[8]: thread_2
[9]: thread 3
[10]: thread 2
[11]:
[12]: thread_2 thread_3
[13]: thread_2
[14]:
[15]: thread_3 thread_2
[16]:
[17]: thread_2
[18]: thread_3
[19]: thread_2
```

## 2. 프로그램 button-isr

#### 2.1 프로그램 코드 쓰기

```
#include "mbed.h"
#include "C12832.h"

C12832 lcd (D11 , D13 , D12 , D7 , D10 ); // lcd = (MOSI, SCK, RESET, A0, nCS)
PwmOut led_red (D5 ); // led_r = (Red LED)
PwmOut led_green (D9 ); // led_g = (Red LED)

InterruptIn sw2 (SW2 ); // sw2 = SW2
InterruptIn sw3 (SW3 ); // sw3 = SW3

int count_sw2 =0 ; int count_sw3 =0 ;

void ISR_sw2 () {
   led_red =0 ; // on led_red
   led_green =1 ; // off led_green
```

```
count sw2 ++; // increment count sw2
void ISR_sw3 () {
  led_red =1 ; // on led_red
  led green =0 ; // off led green
  count_sw3 ++; // increment count_sw2
int main ()
sw2 .rise (&ISR_sw2); // attach ISR_sw2 to sw2
led_red =0 ;
sw3 .fall (&ISR_sw3); // attach ISR_sw3 to sw3
led_green =0 ;
int count =0;
while (true ){
  count ++;
  lcd .cls ();
  lcd .locate (0 , 6 );
  lcd .printf ("Button ISRs!");
  lcd .locate (0 , 16 );
  lcd .printf ("Loop=%d, SW2=%d, SW3=%d", count, count sw2, count sw3);
  ThisThread ::sleep_for (100 );
  }
```

C12832 lcd()로 LCD를 설정하고, PwmOut led\_red(), PwmOut led\_green()으로 각 핀에 연결된 LED를 제어한다. SW2, SW3 버튼에 대한 인터럽트를 처리하는 코드로 InterruptIIn sw()을 작성했다. ISR\_sw2와 ISR\_sw3는 SW2와 SW3버튼의 인터럽트 핸들러로 인터럽트가 생성되면 LED와 카운트 변수를 변경한다. sw2 버튼이 rise가 되면 led\_red=0으로 하여 Red LED를 제어하고, sw3 버튼이 fall이 되면 led\_green=0으로 하여 Green LED를 제어한다. while에서 loop 값으로 사용할 count 변수를 초기화 한다.

무한 루프에서는 lcd.cls()를 통해 LCD를 클리어 하고, 0,6에 Button ISRs!를 출력하고 0,16 에 Loop 값과 SW2, SW3가 눌린 횟수를 100ms 마다 출력하게 했다.

## 2.3 하드웨어 구성 사진 첨부하기



2.4 프로그램 수행 사진/동영상(Youtube 링크) 첨부하기 https://youtu.be/Sx-Sr2LNWBc

#### 3. 프로그램 digital-clock

## 3.1 프로그램 코드 쓰기

```
#include "mbed.h"
#include "C12832.h"
PwmOut led_r (D5 );
PwmOut led_g (D9 );
InterruptIn sw2 (SW2 ); // sw2 = SW2
InterruptIn sw3 (SW3 );
InterruptIn up (A2 ); // up = A1
InterruptIn down (A3 );
InterruptIn left (A4 );
InterruptIn rite (A5 );
InterruptIn center (D4 );
Timer timer; // timer
int start =0;
long offset =0;
void ISR_sw2 () {
  if (start ==0 ) { // if not started
    timer .start (); // start timer
    led_g = 0;
    start =1;
```

```
} else { // else
    timer .stop ();
    led_g =1.0 ;
    start =0;
  }
void ISR_sw3 (){
  timer .reset ();
  offset =0;
void ISR_up (){
  offset = offset + (60*1000);
void ISR_down (){
  offset = offset - (60*1000);
void ISR_left (){
  offset = offset - (60*60*1000);
void ISR_rite (){
  offset = offset + (60*60*1000);
void ISR_center (){
  offset = offset - ((timer .read_ms ()+offset) %(1000*60 ));
int main ()
  long time;
  unsigned char h,m,s,ms;
  led_r = led_g =1.0;
  sw2 .fall (&ISR_sw2);
```

```
sw3 .fall (&ISR sw3);
up .rise (&ISR up);
down .rise (&ISR_down);
left .rise (&ISR_left);
rite .rise (&ISR rite);
center .rise (&ISR_center);
lcd .cls ();
lcd .locate (0 ,6 );
lcd .printf ("Digital Clock!");
while (true ){
  time =timer .read_ms ();
  if ((time + offset) <0 ) offset =-time;</pre>
  time = time + offset;
  ms = time \%60;
  s = (time /1000) \%60;
 m = ((time / 1000) / 60) %60;
  h = ((time /1000) / (60*60)) %24;
  lcd .locate (0 , 16 );
  lcd .printf ("Current Time: %02d:%02d:%02d.%02d", h, m, s, ms);
  thread sleep for (100);
}
```

sw2,3을 InterruptIn을 사용하여 attach한다. up,down..center까지 InterruptIn을 사용해 attach한다. sw2의 interrupt가 들어오면 timer를 키게 한다. 만일 start가 0이면 시계가 작동중이지 않으므로 led\_g는 0으로 키고 start를 1로 하고 시계를 start한다. 나머지 else일때 stop하고 led\_g를 꺼 놓는다. up,down각각 시간 조절을 offset로 조작한다. 예를 들어 left면 1시간을 줄여야 하므로 60\*60\*1000을 뺀다. main에 h(시간)m(분)s(초)ms를 선언하여 시간을 저장한다. 만일 시간을 조정하다 시간이 음수면 -1을 곱해서 다시 양수로 만든다. h,m,s는 offset을 사용하여 조정해 저장한 후 디스플레이에 출력한다.

# 3.3 하드웨어 구성 사진 첨부하기



3.4 프로그램 수행 사진/동영상(Youtube 링크) 첨부하기 https://youtu.be/v-4pC0OcJQo

- 4. 프로그램 mutex-no/mutex-yes
- 4.1 프로그램 코드 쓰기

mutex-no

```
#include "mbed.h"

Thread thread1, thread2, thread3; // threads

void thread_1 () {
    while (true ) {
        for (int i =0 ; i <50 ; i ++) printf ("1");
        printf ("\r\n ");
    }
}

void thread_2 () {
    while (true ) {
        for (int i =0 ; i <50 ; i ++) printf ("2");
        printf ("\r\n ");
    }
}</pre>
```

```
void thread_3 () {
    while (true ) {
        for (int i =0 ; i <50 ; i ++) printf ("3");
        printf ("\r\n ");
    }
}
int main () {
    thread1 .start (thread_1); thread2 .start (thread_2);
    thread3 .start (thread_3);
    while (true );
}</pre>
```

#### mutex-yes

```
#include "mbed.h"
Thread thread1, thread2, thread3; // threads
Mutex mutex; // mutex
void thread_1 () {
  while (true ) {
    mutex .lock ();
     for (int i =0; i <50; i ++) printf ("1");</pre>
    printf ("\r\n ");
    mutex .unlock ();
   }
void thread_2 () {
  while (true ) {
     mutex .lock ();
    for (int i =0; i <50; i ++) printf ("2");</pre>
    printf ("\r\n ");
    mutex .unlock ();
   }
void thread_3 () {
```

```
while (true ) {
    mutex .lock ();
    for (int i =0; i <50; i ++) printf ("3");
    printf ("\r\n");
    mutex .unlock ();
  }
}
int main () {
    thread1 .start (thread_1); thread2 .start (thread_2);
    thread3 .start (thread_3);
    while (true );
}</pre>
```

화면이라는 공유 자원을 사용하고 있으므로 출력할때 mutex의 lock,unlock으로 화면 자원을 동기화 해준다. lock,unlock을 사용하지 않은 mutex-no는 화면에 출력이 랜덤하게 되지만 mutex-yes는 화면에 한 스레드가 사용 중일때는 다른 스레드가 사용하지 못하게 동기화 하여 일정하게 출력한다. 이를 가능하게 하는 것이 mutex의 사용 여부이다.

## 4.3 하드웨어 구성 사진 첨부하기



4.4 프로그램 수행 사진/동영상(Youtube 링크) 첨부하기 mutex-no

메뉴(F) 수정(E) 설정(S) 제어(O) 창(W) 도움말(H)

2312312312312312312312312312312312 1231231231231231231231231231231

2312312312312312312312312312312312 123123123123123123123123123123123

2312312312312312312312312312312312 <u>12312312</u>31231231231231231231231

https://youtu.be/O\_w8-bVbVig

#### mutex-yes

■ COM3 - Tera Term VT 메뉴/F 수정/F) 설정/S) 제(H/O) 참(W) 도움함(H)

https://youtu.be/dycoN9b8xMs

끝.