УДК 621.315.592

# **Термодинамика комплексообразования и кластеризации дефектов в полупроводниках**

© С.В. Булярский, В.В. Светухин, П.Е. Львов

Ульяновский государственный университет, 432700 Ульяновск, Россия

(Получена 25 декабря 1998 г. Принята к печати 22 сентября 1999 г.)

Методом минимизации свободной энергии реального кристалла проводится расчет сложных дефектов в полупроводниках. Рассматривается влияние электронной подсистемы на процесс растворения примеси. Проведено моделирование кривых солидуса с учетом парной ассоциации и кластеризации.

#### Введение

Точечные дефекты и их ассоциаты оказывают существенное влияние на формирование электрических свойств полупроводников [1,2].

В большинстве работ для расчета концентраций точечных дефектов используют метод квазихимических реакций, вытекающий из закона действующих масс. Однако этот метод связан с анализом большого числа реакций и вычислением соответствующего числа констант равновесия. В некоторых случаях конечный результат может зависеть от выбора исходной системы уравнений [3]. Кроме того, поиск численных значений констант равновесия достаточно сложен и результат не однозначен.

При исследовании равновесных систем предпочтительнее применить метод минимизации свободной энергии Гиббса. Этот подход был разработан в статьях [4,5]. Однако в этих работах не учитывается возможность вырождения электронной подсистемы, а также вероятность образования кластеров. Эти недостатки удалось преодолеть в рамках предлагаемой далее модели.

### 1. Свободная энергия кристаллизующегося раствора

Рассмотрим расплав нескольких веществ, находящийся при температуре ниже, чем температура плавления одного из компонентов. В таком растворе будет происходить выпадение кристаллов того или иного состава.

Для расчета свободной энергии Гиббса данной системы удобно использовать терминологию, предложенную в работах [4,5]. Под местом будем понимать любой из узлов или междоузлий решетки, тип места будем нумеровать верхним индексом. Тип частицы (дефекты внедрения, замещения, вакансии и т. д.) будем обозначать нижним индексом. Полное число мест в подрешетке  $\beta$  обозначим  $N^{\beta}$ .  $N^{\beta}_{\alpha q}$  — полное число частиц типа  $\alpha$  на месте  $\beta$  в зарядовом состоянии q, при этом q пробегает все значения данного дефекта со своим знаком (элементарный заряд считается равным единице). Для полного числа мест в кристалле примем обозначения  $N = \sum_{\beta} N^{\beta}$ .

В объеме кристалла возможно образование различного рода комплексов или кластеров дефектов, тип которых будем обозначать нижним индексом k, а их количество  $N_k$ . На размеры кластеров (комплекса) и его состав мы не будем накладывать каких-либо ограничений, так как с точки зрения термодинамики нет необходимости проводить различие между кластерами и комплексами дефектов. Количество простых дефектов типа  $\binom{\beta}{\alpha q}$  в составе кластера типа k будем считать равным  $m_{\alpha qk}^{\beta}$ .

#### 2. Свободная энергия системы

Представим свободную энергию Гиббса системы в виде

$$G = G_s(N_{\beta a}^{\alpha}, N_k) + G_L(N_{\alpha L}) + G_e, \tag{1}$$

где  $G_S$  — энергия кристалла с дефектами,  $G_L$  — энергия расплава,  $G_e$  — энергия свободных электронов и дырок, при этом индексы  $\alpha$ ,  $\beta$ , q пробегают все возможные значения

Выразим свободную энергию  $G_S$  по аналогии с [5], но при этом будем учитывать образование кластеров:

$$G_S = \sum_{lphaeta q} N_{lpha q}^eta g_{lpha q}^eta + \sum_k N_k (g_k + \sum_{lphaeta q} g_{lpha q}^eta m_{lpha q k}^eta)$$

$$-kT \ln \left[ \prod_{\beta \alpha q} \frac{N^{\beta}! (r_{\alpha q}^{\beta})^{N_{\alpha q}^{\beta}}}{N_{\alpha q}^{\beta}! \prod_{k} N_{k}! (\prod_{\gamma \delta s} m_{\gamma s k}^{\delta}!)^{N_{k}}} \prod_{k} P_{k}^{N_{k}} \right]. \quad (2)$$

Здесь  $g_{\alpha q}^{\beta}=g_{\alpha}^{\beta}+\varepsilon_{\alpha q}^{\beta}$  — энергия дефекта  $\binom{\beta}{\alpha q}$ , которая складывается из энергии образования нейтрального дефекта  $g_{\alpha}^{\beta}$  и энергии ионизации  $\varepsilon_{\alpha q}^{\beta}$ ,  $P_{k}$  — вероятность образования кластера типа k в любом месте кристалла.

При подсчете конфигурационной энтропии считалось, что места и частицы одного типа тождественны, включая их положение внутри кластера. Не все перестановки между частицами и местами приводят к образованию кластеров, поэтому в выражении (2) фигурируют вероятности  $P_k$ . Вероятность попасть  $m_{\alpha qk}^{\beta}$  частицам, находящимся в объеме  $V^{\beta}$ , в объем  $v^{\beta}$  равна

$$P_{lpha q k}^{eta} = \left(rac{v^{eta}}{V^{eta}}
ight)^{m_{lpha q k}^{eta}} \left(1 - rac{v^{eta}}{V^{eta}}
ight)^{N_{lpha}^{eta} - m_{lpha q k}^{eta}}.$$

1 385

Если учесть, что  $v^{\beta}=\sum_{\gamma q}m_{\gamma qk}^{\beta}v_{0}^{\beta}$  и  $V^{\beta}=N^{\beta}v_{0}^{\beta}$ , тогда вероятность образования кластера может быть рассчитана в виде

$$P_{k} = N \prod_{\alpha q \beta} P_{\alpha q k}^{\beta} = N \prod_{\alpha q \beta} \left( \frac{\sum_{\gamma s} m_{\gamma s k}^{\beta}}{N^{\beta}} \right)^{m_{\alpha q k}^{\beta}} \times \left( 1 - \frac{\sum_{\gamma s} m_{\gamma s k}^{\beta}}{N^{\beta}} \right)^{\sum_{\alpha} N_{\alpha}^{\beta} - m_{\alpha q k}^{\beta}}, \tag{3}$$

где  $N_{\alpha}^{\beta}$  — полное число дефектов  $\binom{\beta}{\alpha}$  в кристалле, а  $v_0^{\beta}$  — объем элементарной ячейки в подрешетке  $\beta$ . Множитель N учитывает возможность образования кластеров в любом месте кристалла.

Рассмотрим теперь энергию свободных электронов и дырок кристалла, распределенных по непрерывным состояниям зоны проводимости и валентной зоны. Для того чтобы учесть вклад в термодинамическую вероятность перестановок электронов внутри зон, разобъем зону с номером m на интервалы  $(\varepsilon_l^m, \varepsilon_{l+1}^m)$ , внутри которых заключено  $Q_l^m = Q^m(\varepsilon_l^m, \varepsilon_{l+1}^m)$  электронных состояний. Тогда, если  $n_l^m$  — количество электронов с энергией между  $\varepsilon_l^m$  и  $\varepsilon_{l+1}^m$ , то полное число перестановок электронов в зонах

$$W_m = \prod_{l} \frac{Q_l^m!}{n_l^m!(Q_l^m - n_l^m)!}.$$
 (4)

Вообще говоря, нет необходимости рассматривать все зоны кристалла, поскольку большинство процессов в полупроводниках происходят в двух зонах: валентной зоне и зоне проводимости, поэтому будем считать, что индекс m пробегает только два значения  $m=\{v,c\}$ , соответствующие этим зонам. Поэтому имеет смысл перейти к электронно-дырочному формализму, обозначая  $n_l \equiv n_l^c$  и  $p_l \equiv Q_l^v - n_l^v$ , количества электронов и дырок в l подзоне.

Таким образом,  $G_e$  принимает вид

$$G_e = \sum_{l} \varepsilon_l^c n_l + \sum_{l} \varepsilon_l^v p_l - kT$$

$$\times \ln \left[ \prod_{l} \frac{Q_l^c!}{n_l! (Q_l^c - n_l)!} \prod_{l} \frac{Q_l^v!}{p_l! (Q_l^v - p_l)!} \right]. \tag{5}$$

## 3. Расчет равновесных концентраций дефектов и носителей заряда

При минимизации свободной энергии (1) необходимо принять во внимание законы сохранения числа частиц каждого из типов и закон сохранения заряда:

$$\varphi_{\alpha} = N_{\alpha} - \sum_{\beta q} N_{\alpha q}^{\beta} - \sum_{\beta qk} N_{k} m_{\alpha qk}^{\beta} - N_{\alpha L} = 0, \quad (6)$$

$$\varphi^{e} = \sum_{l} n_{l} - \sum_{l} p_{l} - \sum_{\alpha\beta q} q N_{\alpha q}^{\beta} - \sum_{kq\alpha\beta} q m_{\alpha qk}^{\beta} N_{k} = 0. \quad (7)$$

Кроме того, должно быть учтено уравнение связи для полного числа мест в решетке:

$$\varphi^{\beta} = N^{\beta} - \sum_{\alpha q} N^{\beta}_{\alpha q} - \sum_{\alpha qk} m^{\beta}_{\alpha qk} N_k = 0.$$
 (8)

Искать минимум свободной энергии будем методом неопределенных множителей Лагранжа. Для этого воспользуемся функционалом

$$\Phi = G + \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \varphi_{\alpha} + \sum_{\beta} \lambda^{\beta} \varphi^{\beta} + \lambda^{e} \varphi^{e}.$$
 (9)

В результате стандартной процедуры можно получить ряд соотношений.

1. Дифференцирование функционала  $\Phi$  по  $n_l$  приводит к зависимости количества электронов в подзоне l:

$$n_{l} = \frac{Q^{c}(\varepsilon_{l}, \varepsilon_{l} + \Delta \varepsilon_{l})}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{l} - \lambda^{c}}{kT}\right]}.$$
 (10)

Поскольку первоначальное разбиение зоны на отрезки произвольно и  $\Delta \varepsilon_l$  сколь угодно мало, справедливо разложение

$$Q^{c}(\varepsilon, \varepsilon + \Delta \varepsilon_{l}) = Q^{c}(\varepsilon_{l}, \varepsilon_{l}) + \left(\frac{dQ^{c}(\varepsilon)}{d\varepsilon}\right)_{\varepsilon = \varepsilon_{l}} \Delta \varepsilon_{l}. \quad (11)$$

Очевидно, что  $Q^c(\varepsilon_l, \varepsilon_l) = 0$ , тогда полное количество электронов в зоне

$$n = \sum_{l} \frac{\left(\frac{dQ^{\varepsilon}(\varepsilon_{l}, x)}{d\varepsilon}\right)_{\varepsilon = \varepsilon_{l}} \Delta \varepsilon_{l}}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{l} + \lambda^{\varepsilon}}{kT}\right]}.$$
 (12)

Производная в числителе является плотностью состояний, которую обозначим  $N_c(\varepsilon_l)$ . Устремляя  $\Delta \varepsilon_l$  к нулю и переходя от суммы к интегралу, получим

$$n = \int_{\varepsilon_{\min}^{e}}^{\varepsilon_{\max}^{e}} \frac{N_{c}(\varepsilon)d\varepsilon}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{l} + \lambda^{e}}{kT}\right]}.$$
 (13)

Выясним физический смысл множителя Лагранжа  $\lambda^e$ . Для этого выразим свободную энергию в виде  $G=\Phi-\sum_{\alpha}\lambda_{\alpha}\varphi_{\alpha}-\lambda^e\varphi^e$ , тогда

$$\varepsilon_F \equiv \frac{\partial G}{\partial n} = -\lambda^e. \tag{14}$$

Таким образом,  $\lambda^e$  с точностью до знака совпадает с уровнем Ферми.

Поскольку уровень Ферми при высоких температурах и при не очень сильном легировании находится внутри запрещенной зоны, верхний предел зоны проводимости  $\varepsilon_{\max}^c$  можно положить равным бесконечности (аналогично для  $\varepsilon_{\min}^v$  валентной зоны). Если отсчитывать энергию электронов и дырок от дна зоны проводимости, как обычно и делается, то  $\varepsilon_{\min}^c$  оказывается равным нулю, а  $\varepsilon_{\max}^v$  — ширине запрещенной зоны, взятой с противоположным знаком.

Если предположить, что плотность состояний в зонах пропорциональна квадратному корню из энергии, то концентрации электронов и дырок выражаются через интегралы Ферми:

$$n = N_c(T)\Phi_{1/2}\left(\frac{\varepsilon_F}{kT}\right),$$

$$p = N_v(T)\Phi_{1/2}\left(\frac{-E_g - \varepsilon_F}{kT}\right). \tag{15}$$

2. Дифференцируя функционал  $\Phi$  по  $N_{\alpha L}$ , приходим к уравнению

$$\lambda_{\alpha} - \left(\frac{\partial G_L}{\partial N_{\alpha L}}\right)_T = 0. \tag{16}$$

В соответствии с опредлением химического потенциала получаем, что  $\lambda_{\alpha}=\mu_{\alpha L}$ . Химический потенциал известным образом выражается через активность, поэтому для  $\lambda_{\alpha}$  имеем

$$\lambda_{\alpha} = \mu_{\alpha L}^{0} + kT \ln a_{\alpha L}. \tag{17}$$

3. С учетом (17) количество элементарных дефектов  $\binom{\beta}{\alpha g}$  задается зависимостью

$$N_{\alpha q}^{\beta} = r_{\alpha q}^{\beta} a_{\beta L} \exp\left[\frac{-(g_{\alpha}^{\beta} + \varepsilon_{\alpha}^{\beta}) + \mu_{\alpha L}^{0} + \lambda^{\beta} - q\varepsilon_{F}}{kT}\right]. (18)$$

Из (18) следует, что полное число частиц  $\binom{\beta}{\beta}$ 

$$N_{\beta}^{\beta} = a_{\beta L} \exp\left(\frac{-g_{\beta}^{\beta} + \mu_{\beta L}^{0} + \lambda^{\beta}}{kT}\right). \tag{19}$$

Выражая из этого соотношения  $\lambda^{\beta}$ , приходим к зависимости

$$N_{\alpha q}^{\beta} = N_{\beta}^{\beta} r_{\alpha q}^{\beta} \frac{a_{\alpha L}}{a_{\beta L}}$$

$$\times \exp\left[\frac{-(g_{\alpha}^{\beta} + \varepsilon_{\alpha q}^{\beta}) + \mu_{\alpha L}^{0} + g_{\beta}^{\beta} - \mu_{\beta L}^{0} - q\varepsilon_{F}}{kT}\right], (20)$$

$$N_{\alpha}^{\beta} = \sum_{q} N_{\alpha q}^{\beta} = N_{\beta}^{\beta} \frac{a_{\alpha L}}{a_{\beta L}} \exp\left[\frac{-g_{\alpha}^{\beta} + \mu_{\alpha L}^{0} + g_{\beta}^{\beta} - \mu_{\beta L}^{0}}{kT}\right]$$

$$\times \sum_{q} r_{\alpha q}^{\beta} \exp\left[\frac{-\varepsilon_{\alpha q}^{\beta} - q\varepsilon_{F}}{kT}\right]. (21)$$

Уровень Ферми  $\varepsilon_F$  в (20) вычисляется из закона сохранения заряда (7) и зависит от температуры.

Выясним распределение дефектов по зарядовым состояниям. Вероятность того, что дефект  $\binom{\beta}{\alpha}$  находится в зарядовом состоянии q:

$$f_{\alpha q}^{\beta} = \frac{N_{\alpha q}^{\beta}}{\sum_{s} N_{\alpha s}^{\beta}} = \frac{1}{1 + \sum_{s \neq s} \frac{r_{\alpha s}^{\beta}}{r_{\alpha q}^{\beta}} \exp\left[\frac{\varepsilon_{\alpha s}^{\beta} - \varepsilon_{\alpha q}^{\beta} + \varepsilon_{F}(s - q)}{kT}\right]}.$$
 (22)

Таким образом, распределение дефектов  $\binom{\beta}{\alpha}$  задается функцией, которая в случае двух зарядовых состояний переходит в распределение Ферми.

4. Количество кластеров типа k находим по формуле

$$N_{k} = N \prod_{\alpha\beta q} \left(\frac{a_{\alpha L}}{a_{\beta L}}\right)^{m_{\alpha q k}^{\beta}} \frac{1}{m_{\alpha q k}^{\beta}!}$$

$$\times \left(\frac{\sum_{\gamma s} m_{\gamma s k}^{\beta}}{N^{\beta}}\right)^{m_{\alpha q k}^{\beta}} \exp\left(-N_{\alpha}^{\beta} \frac{\sum_{\gamma s} m_{\gamma s k}^{\beta}}{N^{\beta}}\right)$$

$$\times \exp\left[\frac{-m_{\alpha q k}^{\beta} (g_{\alpha q}^{\beta} - g_{\beta}^{\beta} - \mu_{\alpha L}^{0} + \mu_{\beta L}^{0} + q\varepsilon_{F}) - g_{k}}{kT}\right]. (23)$$


Здесь мы воспользовались первым замечательным пределом в формуле (3), полагая, что  $N_{\alpha}^{\beta}\gg m_{\alpha k}^{\beta}$ . Формула (23) согласуется с законом действующих масс:

$$N_k = N \exp\left[\frac{-g_k}{kT}\right] \prod_{\alpha\beta} \frac{1}{m_{\alpha q k}^{\beta}!} \left(\frac{\sum_{\gamma} m_{\gamma q k}^{\beta}}{N^{\beta}}\right)^{m_{\alpha q k}^{\beta}} (N_{\alpha q}^{\beta})^{m_{\alpha q k}^{\beta}}. \quad (24)$$


Здесь мы пренебрегли экспонентой, содержащей  $N_{\alpha}^{\beta}/N^{\beta}$ , поскольку  $N_{\alpha}^{\beta} \ll N^{\beta}$ .

Рассмотрим влияние кластеризации на процесс растворимости примеси в полупроводниковом кристалле. При этом для простоты не будем учитывать ионизацию примеси.

Моделирование процесса растворения примеси с учетом образования парных комплексов привело к солидусам, приведенным на рис. 1 (концентрация примеси приведена в атомных долях). Расчеты проводились по формулам (20), (23), (24). Солидусы рассчитывались для различных значений энергии комплексообразования, при этом с ростом энергии ассоциации предельное значение растворимости увеличивалось.



**Рис. 1.** Кривые солидуса, построенные при различных значениях параметра парной ассоциации  $g_2$ , эВ: I = 0 (кластеризации нет), 2 = -0.42, 3 = -0.62.



**Рис. 2.** Распределение кластеров по размерам при различных температурах T, K: I - 1154 (X = 0.00024), 2 - 1198 (X = 0.00068), 3 - 1207 (X = 0.00181). В скобках указаны соответствующие концентрации примеси.

Более сложной является задача об ассоциации дефектов, когда их количество в кластере является произвольным. Расчеты также можно провести с помощью формулы (23). При рассмотрении кластеризации будем считать, что энергия кластера зависит линейно от количества частиц в нем:

$$g_i = -g_0(i-1), (25)$$

где свободная энергия одного атома в кластере  $g_0$  выражается через энтальпию  $h_0$  и энтропию  $s_0$ :  $g_0 = h_0 - s_0 T$ .

На рис. 2 приведены функции распределения кластеров по размерам для различных температур при  $h_0=0.87\,\mathrm{pB},\ s_0=-1.7\cdot10^{-3}\,\mathrm{pB/K}.$  Из рисунка видно, что с уменьшением температуры растет количество кластеров по сравнению с количеством мономеров.

#### Список литературы

- [1] В.И. Фистуль. Физика и химия полупроводников (М., Металлургия, 1995).
- [2] В.М. Глазов, В.С. Земсков. Физико-химические основы легирования полупроводников (М., Наука, 1967).
- [3] С.В. Буляровский, В.И. Фистуль. Термодинамика и кинетика взаимодействующих дефектов в полупроводниках (М., Наука, 1997).
- [4] C.V. Bulyarskii, V.P. Oleinikow. Phys. St. Sol. (b), **141**, K7 (1987)
- [5] C.V. Bulyarskii, V.P. Oleinikow. Phys. St. Sol. (b) 146, 439 (1988).

Редактор В.В. Чалдышев

### Thermodynamics of the complex formation and defect clustering in semiconductors

S.V. Bulyarskii, V.V. Svetukhin, P.E. L'vov State University, 432700 Ulyanovsk, Russia