

计算机系统设计课

程实验报告

学生姓名:	姜子玥	

学生学号: ______71117201___

东南大学计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院 School of computer science & engineering of software engineering of

artificial intelligence

Southeast University

二0二零年六月



一、实验内容

用动态显示方式,利用单片机控制 6 位一体数码管,使其两位一组,分别代表时、分、秒。

设置六个按键,实现调整设置时间的功能,分别是:

- 1)设置按键,点击之后进入设置状态,可以设定最左边的数码管开始闪烁,其余五位不亮;
 - 2) 左移按键,点击后闪烁的数码管向左移动一个;
 - 3) 右移按键,点击后闪烁的数码管向右移动一个;
 - 4)加1键,点击之后当前闪烁的数码管数值加一;
 - 5)减1键,点击后当前闪烁的数码管内数值减一;
 - 6)运行按键,点击后设置完成,时间开始运行。

每次调整时间的时候只有一个数码管闪烁,可以增加或者减少其中数值, 其他的数码管不亮,通过左移右移减一加一,依次设置每一个数码管内部的数 值

二、实验步骤

(一) 编写 IAR 代码

- 1) 打开 IAR 软件, 新建工程项目
- 2) 选择开发语言 C 语言
- 3) 配置工程,将单片机型号设置为 MSP430F249,输出文件设置为 hex 文件,output 项设置为 msd-i
 - 4) 在 main. c 文件中用 c 语言编写代码,代码如下:

```
#include <msp430f249.h>
#define CPU F ((double)1000000)
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU F*(double)x/1000.0))
int flag;
int hour, minute, second, count, curLocation;
                                        res list[10]
const
                     char
\{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f\};
// 根据 list 显示数字
void Output(int x) {
 char res;
  if (x)=0 \&\& x \le 9 res = res list[x];
 else res = 0x00;
 P40UT=~res;
//打印时间
```

```
void timePrint() {
  if (curLocation==0) {
    for (int i = 0; i < 6; ++i) {
      P5OUT = 1 << i;
      int res;
      switch(i) {
        case 0: {res = hour/10%10;break;}
        case 1: {res = hour%10;break;}
        case 2:{res = minute/10%10;break;}
        case 3: {res = minute%10;break;}
        case 4: {res = second/10%10;break;}
        case 5: {res = second%10;break;}
        default: res = 0;
      Output (res);
      delay_ms(0.1);
      Output (-1);
    delay_ms(0.2);
  else
    int ret;
    if (flag==1) {
      switch(curLocation) {
        case 1: {ret = hour/10%10; break;}
        case 2: {ret = hour%10;break;}
        case 3:{ret = minute/10%10;break;}
        case 4: {ret = minute %10;break;}
        case 5: {ret = second/10%10;break;}
        case 6: {ret = second%10;}
    else ret = -1;
    P50UT = 1 << (curLocation-1);
    Output (ret);
    delay_ms(1);
    Output (-1);
```

```
void increaseSec() {
 second++;
 if (second==60) {
     second = 0;
     ++minute:
     if (minute==60) {
       minute = 0;
       ++hour;
       if (hour==24) hour = 0;
 }
int main( void ) {
 hour = 23; minute = 59; second = 55; count = 0; curLocation = 0;
  _{flag} = 1;
 P5OUT = P1DIR = P1IFG = 0x00;
 P4DIR = P5DIR = P1REN = P1OUT = P1IES = P1IE = Oxff;
                                       // 关闭看门狗,使用计数器
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 TAOCCTLO = CCIE;
                                       // CCRO 中断使能
 TAOCCRO = 10;
 TAOCTL = TASSEL 2 + MC 1;
                               // SMCLK, 增计数模式, 清除
TAR 计数器
  _bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); // 进入LPM4,使能中断
// TAO 中断服务程序
#pragma vector=TIMERO AO VECTOR
__interrupt void TIMERO_AO_ISR(void)
 count++;
 if (count>=200) {
   increaseSec();
   _flag ^= 1;
   count=0;
 timePrint();
#pragma vector=PORT1 VECTOR
```

```
interrupt void PORT1 KEYBOARD DRIVER(void) {//响应按键
switch (P1IN) {
  case Oxfe: //SET 功能
      if (curLocation==0) {curLocation = 1;}
      break;
  case Oxfd: //RUN 功能
      if (curLocation!=0) {curLocation = 0;}
      break;
    }
  case Oxfb: //LEFT 功能
      curLocation = ( curLocation - 1 + 6 ) % 6;
      if(!curLocation) curLocation = 6;
      break;
  case 0xf7: //右移功能
      curLocation = ( curLocation + 1 ) % 6;
      if(!curLocation) curLocation = 6;
      break;
  case Oxef: //ADD 功能
      if (curLocation!=0) {
        switch(curLocation) {
          case 1: {hour=(hour+10)%24;break;}
          case 2: {hour=(hour+1)%24;break;}
          case 3: {minute=(minute+10)%60;break;}
          case 4: {minute=(minute+1)%60;break;}
          case 5: {second=(second+10)%60;break;}
          case 6: {second=(second+1)%60;break;}
      break;
  case Oxdf: //MINUS 功能
      if (curLocation!=0) {
```



```
switch(curLocation)
{
    case 1: {hour=(hour-10+24)%24;break;}
    case 2: {hour=(hour-1+24)%24;break;}
    case 3: {minute=(minute-10+60)%60;break;}
    case 4: {minute=(minute-1+60)%60;break;}
    case 5: {second=(second-10+60)%60;break;}
    case 6: {second=(second-1+60)%60;break;}
}


break;
}

P1IFG = 0x00;
}
```

5) 编译文件,生成 final. hex 文件

(二) 设计连线仿真电路图

- 1) 根据实验要求,设计电路图
- 2) 选择合适元器件加入电路
- 3) 连线,得到如图1的电路





4) 设置重要参数,如图2




图 2

(三) 运行调试

- 1) 运行程序
- 2) 针对实验内容,点击每个按键判断是否符合实验要求

三、实验结果截图




图 3 运行截图






图 4 SET 状态下的结果图




图 5 SET 后再运行结果图

更多详细的实验结果可以参见视频实验解说.mp4

四、收获感想

通过本次实验,我对单片机等相关知识有了更加深刻的了解,从零开始根据实验要求设计电路图,对于我的创造能力、独立思考能力都有了很大的提升。经过深入学习老师的教学 PPT 以及视频,查找各种资料和反复设计,解决了实验过程中遇到的一系列困难,最终圆满完成了实验,不仅仅感受到了成就感,更加深了对于知识点的理解。虽然实验有一定难度,但完成本次实验之后,发现收获良多,所以这些付出都是值得的!