

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

«Битовый процессор 2»

Преподаватель:	
Рафиков А.Г.	(подпись, дата)
Студент:	
Девяткин Е.Д., группа ИУ8-74 (4 курс)	(подпись, дата)

Содержание

Цель работы	3
Теоретическая часть	3
Выполнение работы	5
Задание 1	5
Вывод	10

Цель работы

Собрать в Proteus модель центра управления сигналами автомобиля, используя МК i8051. КЗ должен быть равен 30%. В качестве индикации должен быть выбран дисплей.

Теоретическая часть

В программе используется таймер 0 микроконтроллера в режиме 1 (16-битный), настроенный на генерацию прерываний с фиксированным периодом. Прерывание таймера — это автоматический вызов подпрограммы обработки (в данном случае TLO_PROC) при переполнении таймера, что позволяет выполнять периодические действия без блокировки основной программы.

При инициализации (подпрограмма INIT) устанавливаются разрешения глобальных прерываний (EA) и прерываний от таймера 0 (ETO), а также загружаются начальные значения в регистры TLO и THO для задания периода:

```
INIT:
  MOV TMOD, #0000001B
  MOV TLO, #0
  MOV THO, #-16
  MOV SUB DIV, #244
  MOV R5, #61
  SETB ET0
  SETB EA
  SETB TRO
  CLR RS
  CLR E
  CLR F0
  MOV R7, #1
  MOV F, #255
  MOV R6, #48
  RET
```

Значение -16 в $_{\text{ТН0}}$ задаёт начальное счётное значение таймера, при котором он переполняется каждые 16 машинных циклов, обеспечивая высокую частоту прерываний (\sim 15,625 к Γ ц при частоте кварца 12 М Γ ц).

Для снижения частоты мигания используется программный делитель _{SUB_DIV}, который декрементируется при каждом прерывании и сбрасывается после достижения нуля:

```
TLO_PROC:

MOV TLO, #0

MOV THO, #-16 ; перезагрузка таймера

DJNZ SUB_DIV, TO_SERV ; уменьшить SUB_DIV, если не ноль — перейти к TO_SERV

MOV SUB_DIV, #244 ; сбросить делитель
```

Когда sub_Div достигает нуля, его биты используются для формирования двух условных уровней частоты: бит 0 ($sub_Div.0$) обозначает высокую частоту (hi freq), а бит 7 ($sub_Div.7$) — низкую (lo freq).

По условию скважность сигнала должна быть 30% (сигнал включён 30% времени, выключен – 70%). Для этого в программе анализируются младшие три бита регистра SUB_DIV (биты 2, 1 и 0). Таблица истинности показывает, при каких комбинациях выход должен быть включён:

SUB_DIV.1	SUB_DIV.0	1 * 0	30%
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	1

Реализация в программе:

```
MOV C, SUB_DIV.1
ANL C, SUB_DIV.2
MOV DIM, C
```

В обработчике прерывания тьо_ргос сначала таймеру снова задают начальное значение, чтобы он продолжал отсчитывать одинаковые промежутки времени. Потом уменьшают счётчик sub_div, и по состоянию его битов определяют, должен ли сейчас гореть или гаснуть сигнал — этот результат временно сохраняют во флаге dim.

Основной цикл программы пуст (SJMP \$), так как вся логика управления световыми индикаторами реализована в фоновом режиме через прерывания таймера.

Выполнение работы

Задание 1




Рис. 1 - Схема.

```
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
BRAKE BIT P1.0
EMERG BIT P1.1
PARK BIT P1.2
L TURN BIT P1.3
R TURN BIT P1.4
L FRNT BIT P2.0
R FRNT BIT P2.1
L DASH BIT P2.2
R DASH BIT P2.3
L REAR BIT P2.4
R REAR BIT P2.5
RS BIT P2.6
E BIT P2.7
DD DATA P3
F DATA 21h
SUB DIV DATA 20H
HI FREQ BIT SUB DIV.0
ME FREQ BIT SUB DIV.5
LO FREQ BIT SUB DIV.7
ORG 0000H
ACALL INIT
JMP MAIN
```

```
ORG 000BH
ACALL TMR0 PROCCESING
RETI
ORG 150H
MAIN:
 SJMP $
ORG 200H
INIT:
  MOV TMOD, #0000001B
  MOV TLO, #0
  MOV TH0, #-16
  MOV SUB DIV, #244
  MOV R5, #61
  SETB ETO
  SETB EA
  SETB TR0
  CLR RS
  CLR E
  CLR F0
  MOV R7, #1
  MOV F, #255
  MOV R6, #48
  RET
TMR0 PROCCESING:
  MOV TLO, #0
  MOV THO, #-16
  DJNZ SUB DIV, TO SERV
  MOV SUB DIV, #244
TO SERV:
  CLR E
  MOV A, R7
  JNZ INIT LCD1
  DJNZ R5, NEXT
  MOV R5, #61
CHECK00:
  CLR L FRNT
  CLR R FRNT
  CLR L DASH
  CLR R DASH
  CLR L REAR
  CLR R REAR
  MOV F, PO
NEXT:
  DJNZ R6, CHECK
  MOV R6, #24
CHECK:
  MOV A, R6
  ANL A, #00010000B
  JNZ CHECK 456
```

```
CHECK_123:
  MOV A, R6
   ANL A, #00001000B
  JNZ CHECK_23
CHECK_1:
  MOV A, R6
  ANL A, #0000010B
  JNZ SET ADDR1
  JB F.O, PRINT POINT
  JMP CLEAR_POINT
SET ADDR1:
  MOV A, #10000000B
  JMP SET_ADDR
CHECK 23:
  MOV A, R6
  ANL A, #00000100B
   JNZ CHECK 3
CHECK 2:
  MOV A, R6
  ANL A, #0000010B
  JNZ SET ADDR2
   JB F.1, PRINT_POINT
   JMP CLEAR POINT
SET ADDR2:
  MOV A, #10000010B
   JMP SET ADDR
INIT LCD1:
  LJMP INIT LCD
CHECK 3:
  MOV A, R6
  ANL A, #0000010B
  JNZ SET ADDR3
  JB F.2, PRINT POINT
  JMP CLEAR POINT
SET ADDR3:
  MOV A, #10000100B
  JMP SET ADDR
CHECK 456:
  MOV A, R6
  ANL A, #00001000B
  JNZ CHECK 6
CHECK 45:
  MOV A, R6
   ANL A, #00000100B
  JNZ CHECK 5
CHECK 4:
 MOV A, R6
  ANL A, #0000010B
```

```
JNZ SET ADDR4
  JB F.3, PRINT_POINT
  JMP CLEAR_POINT
SET ADDR4:
  MOV A, #10000110B
  JMP SET_ADDR
CHECK 5:
  MOV A, R6
  ANL A, #0000010B
  JNZ SET_ADDR5
  JB F.4, PRINT_POINT
  JMP CLEAR_POINT
SET ADDR5:
  MOV A, #10001000B
  JMP SET ADDR
CHECK 6:
  MOV A, R6
  ANL A, #0000010B
  JNZ SET ADDR6
  JB F.5, PRINT POINT
  JMP CLEAR POINT
SET ADDR6:
  MOV A, #10001010B
  JMP SET ADDR
PRINT POINT:
  SETB RS
  MOV DD, #00101011B
  MOV A, R6
  ANL A, #0000001B
  JNZ SAVE
  JMP DEC1
CLEAR POINT:
  SETB RS
  MOV DD, #00110000B
  MOV A, R6
  JMP SAVE
SET ADDR:
  CLR RS
  MOV DD, A
  MOV A, R6
SAVE:
  SETB E
DEC1:
 DEC R6
PARK SCRIPT:
  ; ??????? ???????? ??? ordinary mode
   MOV C, L TURN
   ORL C, EMERG
```

```
ANL C, LO FREQ
   MOV L DASH, C
   MOV L FRNT, C
   MOV L_REAR, C
   MOV C, R_TURN
   ORL C, EMERG
   ANL C, LO FREQ
   MOV R DASH, C
   MOV R FRNT, C
   MOV R REAR, C
   ; ???? ????????? ordinary_mode (?????????? ??? ????????),
   ; ?? ?????????? ??????????? ?????
   JNB L TURN, CHECK R TURN
   JMP STOP_SCRIPT
CHECK R TURN:
   JNB R TURN, CHECK EMERG
   JMP STOP SCRIPT
CHECK EMERG:
   JNB EMERG, CHECK PARK
   JMP STOP SCRIPT
   CHECK PARK:
   JNB PARK, STOP SCRIPT
   CLR L DASH
   CLR R DASH
   MOV C, HI FREQ
   MOV C, SUB DIV.2
   ANL C, SUB DIV.1
   ANL C, PARK
   MOV L REAR, C
   MOV R REAR, C
   MOV L FRNT, C
   MOV R FRNT, C
STOP SCRIPT:
   MOV C, BRAKE
   JNC BRAKE NOT PRESSED
   SETB L REAR
   SETB R REAR
BRAKE NOT PRESSED:
   RET
INIT LCD:
   MOV A, #00001100B
   MOV DD, A
   JNB HI_FREQ, MISS_CYCLE
   JMP LCD CMD
MISS CYCLE:
   RET
LCD CMD:
```

SETB E

DEC R7

RET

END

Вывод

Модель центра управления сигналами автомобиля собрана с использованием МК i8051. КЗ равен 90%. В качестве индикации выбран дисплей. Переход к подпрограммам, реализующим проверку ламп, индикации и проверки выбранного состояния сигнализации осуществлен через прерывания.