

Asentar a Hueso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1441 · Asentar a Hueso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 88 del Catálogo · 28/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Asentar sillares o piedras sin mezcla entre sus lechos, procurando contacto directo mediante labra, frotamiento y ajuste cuidadoso. En cimentación y grandes macizos la operación exige que las superficies junten por todas partes.

Durante el siglo XIX la locución se extiende a fábricas de ladrillo con tendel extremadamente delgado. Algunas fuentes admiten muy poco tendel; por ello la noción histórica oscila entre ausencia estricta de mezcla y apariencia de junta mínima.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1441 · ASIENTO SIN MORTERO, CONTACTO DIRECTO, LECHO FROTADO Y TENDEL MÍNIMO · 6 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Sillares sin mezcla

«SENTAR Á HUESO LOS SILLARES. A. Ponerlos sin mezcla que los trabe. La primera carrera de los cimientos se pone así.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 203.

MR-AHS-01 · CEN-1441. *Definición y aplicación a cimentación.*

Benito Bails · 1796

2. Macizo ajustado

«Las piedras que formen este macizo se asentarán á hueso, esto es, sin mezcla alguna, y se rozarán [...] sus superficies unas con otras con agua y arena fina.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 218.

MR-AHS-02 · CEN-1441. *Describe ajuste por frotamiento.*

Benito Bails · 1802

3. Lecho del sillar

«ASENTAR Á HUESO. frase. Asentar los sillares sin mezcla alguna. Para hacer esta fábrica [...] se estrega mucho el lecho del sillar.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 55; PDF p. 58.

MR-AHS-03 · CEN-1441. *Relaciona ausencia de mortero y preparación del lecho.*

Mariano Matallana · 1848

4. Margen semántico

«A hueso. Sentar sin mezcla ó con muy poco tendel.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 53; PDF p. 50.

MR-AHS-04 · CEN-1441. *Registra la ampliación hacia junta mínima.*

P. C. Espinosa · 1859

5. Tendel muy delgado

«Cuando el tendel es muy delgado se dice está la fábrica á hueso; sin embargo que el límite de esto es el tocarse las caras por sus juntas.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 263; PDF p. 284.

MR-AHS-05 · CEN-1441. *Aplica la locución a ladrillo y señala el límite técnico.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Fábrica de ladrillo

«Si es menor, se dice la fábrica hecha á hueso.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, PDF p. 72.

MR-AHS-06 · CEN-1441. *Confirma el uso por reducción del tendel.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails presentan el sentido estricto: sillares sin mezcla, especialmente en cimentación. Matallana abre la definición a muy poco tendel; Espinosa y Marcos y Bausa la aplican a ladrillo y advierten que el contacto absoluto puede dañar aristas o la unión.

La continuidad reside en reducir al mínimo la capa interpuesta; cambian material, tolerancia y valoración técnica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- sentar/asentar a hueso; fábrica a hueso; sin mezcla; con muy poco tendel; junta seca; en seco.
- Se descartaron hueso anatómico, cal sin calcinar y usos figurados.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue el asiento pétreo ajustado de la fábrica de ladrillo con tendel mínimo.

RELACIONADO CON

Tendel; Junta; Lecho; Sillar; Ladrillo; Mortero; Mezcla; En seco; Cimientto; Frotado; Retundido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.