

Intradós

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3187 · Intradós
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 85 del Catálogo · 25/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1788–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Superficie interior y normalmente cóncava de un arco, una bóveda o una dovela, visible desde abajo y opuesta al trasdós. En una dovela puede llamarse boquilla o boca; sus líneas, juntas y desarrollo definen la forma aparente de la vuelta.

Aunque la concavidad constituye el rasgo común, las fuentes admiten intradós plano en dovelas o bóvedas planas. En estereotomía la superficie de intradós actúa como superficie generadora y referencia para orientar normales, juntas y despieces.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3187 · SUPERFICIE INTERIOR, CONCAVIDAD, BOQUILLA, DOVELA Y TRASDÓS · 20 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Bóveda y dovela

«INTRADOS [...] La parte interior y cóncava de una bóveda. INTRADOS [...] La superficie cóncava de una dovela.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 123; PDF p. 138.

MR-INT-01 · CEN-3187. Doble definición lexicográfica del todo y de la pieza.

Simonin · 1795

2. Ancho por intradós y trasdós

«Media pulgada de diferencia entre el ancho por el intrados, y trasdos.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 8.

MR-INT-02 · CEN-3187. El intradós sirve como cara de referencia dimensional de la dovela.

Benito Bails · 1796

3. Superficie interior o boquilla

«La superficie exterior [...] se la llama trasdos, é intrados ó boquilla á la interior y cóncava.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 386; PDF p. 419.

MR-INT-03 · CEN-3187. Oposición terminológica entre ambas caras de la bóveda.

Benito Bails · 1796

4. Cara de la dovela

«La superficie abcd que corresponde á la parte interior de la bóveda, se llama tambien el intrados ó la boquilla de la dovela.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 386; PDF p. 419.

MR-INT-04 · CEN-3187. Aplica la voz a cada pieza del arco.

Benito Bails · 1796

5. Apertura y compresión de juntas

«Las juntas de las dovelas de la parte superior se comprimen en el trasdos y se abren en el intrados [...] las dovelas de su parte inferior [...] comprimen sus juntas del intrados y abren las del trasdos.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 604.

MR-INT-05 · CEN-3187. *Relaciona intradós y comportamiento de las juntas bajo movimiento.*

Benito Bails · 1802

6. Boquilla

«BOQUILLA. En una bóveda ó dovela es lo mismo que el intrados.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 14; PDF p. 17.

MR-INT-06 · CEN-3187. *Equivalente lexicográfico.*

Benito Bails · 1802

7. Cara cóncava e intradós plano

«INTRADOS. s. m. La cara cóncava de una dovela, arco ó bóveda. INTRADOS PLANO [...] La superficie plana que á veces se labra en la cara de una dovela.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 56; PDF p. 59.

MR-INT-07 · CEN-3187. *Define la acepción ordinaria y su variante plana.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Ángulos salientes

«Sobre las que se forman de dos cañones que se cortan, resultando en sus intrados ángulos salientes, llamadas por arista.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 27; PDF p. 34.

MR-INT-08 · CEN-3187. *El intradós distingue geométricamente la bóveda por arista.*

Mariano Matallana · 1848

9. Arco, bóveda y dovela

«INTRADOS.=La cara cóncava del arco, bóveda, dovela, etc.—Plano.=La superficie plana que á veces se labra en la cara de una dovela.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, p. impresa 162; PDF p. 159.

MR-INT-09 · CEN-3187. *Síntesis de la acepción y su variante.*

Mariano Matallana · 1848

10. Espesor respecto del intradós

«Trasdosado [...] cuando el trasdos guarda igual distancia del intrados.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, p. impresa 285; PDF p. 282.

MR-INT-10 · CEN-3187. *Usa el intradós como superficie de referencia del espesor.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Bóveda por arista en segunda edición

«Dos cañones que se cortan, resultando en sus intrados ángulos salientes.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 11.

MR-INT-11 · CEN-3187. *Testimonio independiente de la segunda edición de Fornés.*

P. C. Espinosa · 1859

12. Desarrollo del intradós

«Desarrollando el cilindro que forma el intrados [...] las hiladas de ladrillo seguirán líneas helicoidales.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 280; PDF p. 301.

MR-INT-12 · CEN-3187. *Relaciona superficie, desarrollo y aparejo.*

P. C. Espinosa · 1859

13. Ladrillo de cara al intradós

«Se llaman bóvedas tabicadas cuando los ladrillos se colocan en ellas presentando las caras al intrados en vez de ser los cantos.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 284; PDF p. 305.

MR-INT-13 · CEN-3187. *Define el aparejo tabicado por la orientación de la pieza.*

E. Mariátegui · 1876

14. Boca

«BOCA. El intradós ó cara cóncava de una dovela.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 28; PDF p. 30.

MR-INT-14 · CEN-3187. *Equivalente histórico de boquilla.*

E. Mariátegui · 1876

15. Dovela

«DOVELA. Las superficies que forman el intradós y trasdós de las piedras que componen un arco ó bóveda.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 56; PDF p. 58.

MR-INT-15 · CEN-3187. *Incluye las dos caras dentro de la definición de la pieza.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Vista desde abajo

«Se llama intrados la superficie cóncava del arco ó bóveda vista desde abajo, y trasdos la convexa que se ve por encima.»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 76.

MR-INT-16 · CEN-3187. *Definición posicional y perceptiva.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Juntas longitudinales

«Tendremos las juntas longitudinales del intrados; las del trasdos se guían con la cuerda de atirantar.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 78.

MR-INT-17 · CEN-3187. *El intradós organiza el trazado visible de una bóveda de cañón.*

Jules Adeline · 1887

18. Reunión de dovelas

«Intradós [...] Superficie cóncava formada por la reunión de dovelas en la parte interior de una bóveda.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 312; PDF p. 303.

MR-INT-18 · CEN-3187. *Definición finisecular basada en la composición de piezas.*

Rovira y Rabassa · 1897

19. Intradós plano

«Cuando el espacio [...] se cierra [...] por una bóveda tal, que su superficie de intradós sea plana.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 3.

MR-INT-19 · CEN-3187. *Reconoce una superficie interior no cóncava.*

Rovira y Rabassa · 1897

20. Despiezo visible

«El intradós de esta bóveda plana está aparejado de tal modo, que las líneas de junta dividen dicho intradós por medio de una red de cuadrados.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 7.

MR-INT-20 · CEN-3187. *Relaciona intradós, aparejo y dibujo de juntas.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan el núcleo lexicográfico: cara interior cóncava de bóveda o dovela, con boquilla como equivalente. Bails, Matallana y Rovira conservan además el intradós plano, prueba de que la posición interior prevalece sobre una concavidad absoluta.

Bails, Espinosa y Marcos y Bausa emplean la superficie para explicar juntas, espesores y aparejos. Adeline la define por la reunión de dovelas; Rovira la convierte en superficie generadora de despieces, prolongando la voz desde la descripción visible hasta el análisis estereotómico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- intradós/intrados; cara interior; cara cóncava; superficie interior; boquilla; boca; intradós plano; superficie de intradós.
- Se cotejó sistemáticamente la oposición intradós/trasdós y las locuciones junta de intradós, línea de intradós y desarrollo del intradós.
- Se descartaron errores OCR y menciones sin referente de arco, bóveda o dovela; las dos ediciones de Fornés se trataron independientemente.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 20 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar la cara interior de una vuelta y entender cómo sirve de referencia para labra, aparejo, juntas, espesor y percepción desde el espacio cubierto.

Aclara las equivalencias históricas boquilla y boca, y la relación sistemática con trasdós.

RELACIONADO CON

Trasdós; Boquilla; Boca; Dovela; Arco; Bóveda; Cara cóncava; Intradós plano; Junta de intradós; Junta de lecho; Aparejo; Rosca; Hilada; Cimbra; Estereotomía; Superficie generadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.