

Bóveda rampante

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5126 · Bóveda rampante
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1795–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 6 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cuya línea de arranque, clave o eje se desarrolla en pendiente y no permanece toda ella en un mismo plano horizontal. Las formas en rampa, rapante y rampante expresan esta condición inclinada; se aplican de manera característica a escaleras y bajadas.

Puede ser un cañón inclinado, una bóveda que sostiene el tramo de una escalera o una pieza subordinada — como la bóveda de un luneto— que acomete una pared y apea la bóveda principal. Su trazado exige atender a apoyos de altura desigual y a la proyección de los arcos inclinados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5126 · ARRANQUE, CLAVE O EJE EN PENDIENTE · 10 TESTIMONIOS

M. Simonin · 1795

1. Bóveda en rampa dentro de la clasificación general

«BÓVEDA [...] De medio punto. Rebaxada. Peraltada ó Gótica. En Rampa.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 12.

MR-BRA-01 · CEN-5126. Primera documentación localizada; en rampa es la forma histórica equivalente más temprana del corpus.

M. Simonin · 1795

2. Cañón de bóveda en rampa

«CAÑÓN DE BÓVEDA [...] De medio punto. Rebaxado. Peraltado. En Rampa.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 12.

MR-BRA-02 · CEN-5126. Aplica la pendiente a la forma longitudinal del cañón.

M. Simonin · 1795

3. Uso en bóveda de escalera

«Bóveda por arista formada por un Arco en Rampa en una baxada. Esta bóveda por arista se practica en quasi todas las escaleras para darlas luz.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 80.

MR-BRA-03 · CEN-5126. Relaciona la rampa con la bajada y la iluminación de escaleras.

M. Simonin · 1795

4. Cañón en rampa y bóveda espiral

«Esta especie de bóveda por arista formada por un cañón en rampa que encuentra otra bóveda espiral, es algunas veces necesaria para dar luz á una escalera.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 99.

MR-BRA-04 · CEN-5126. Documenta una combinación compleja en escalera circular.

Benito Bails · 1796

5. Definición por desigualdad de alturas

«Cuyos semidiámetros verticales son desiguales, de modo que la bóveda es inclinada ó rapante por sus impostas ó por la clave, suponiendo á nivel una de los dos ó la clave ó la imposta.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 551.

MR-BRA-05 · CEN-5126. *La grafía rapante define la pendiente por impostas o clave.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Equivalencia inclinada o rampante

«Cuya bóveda inclinada ó rampante á dicha pared, sirve de apeo á la de la nave.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 44.

MR-BRA-06 · CEN-5126. *Fija rampante como equivalencia explícita de inclinada y función de apeo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Persistencia en la segunda edición

«Cuya bóveda inclinada ó rampante á dicha pared, sirve de apeo á la de la nave.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 13.

MR-BRA-07 · CEN-5126. *Testimonio editorial independiente de continuidad terminológica.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Arranques en plano inclinado

«Relativamente á su posición, pueden estar los arranques de la bóveda en un plano horizontal, ó puede estar este plano en rampa, como sucede en las bóvedas que cubren escaleras.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 299.

MR-BRA-08 · CEN-5126. *Generaliza el rasgo geométrico mediante el plano de arranque.*

Jules Adeline · 1887

9. Definición lexicográfica de bóveda rampante

«Bóveda rampante. [...] Bóveda cuyos nacimientos no están en la misma línea horizontal.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 81.

MR-BRA-09 · CEN-5126. *Última documentación localizada; convierte la desigualdad de los nacimientos en criterio definitorio.*

Jules Adeline · 1887

10. Aplicación a la escalera

«Para sostener las gradas de una escalera [...] se establecen bóvedas rapantes que reposan sobre pies derechos de desigual altura.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 81.

MR-BRA-10 · CEN-5126. *Completa la definición con la función y la desigualdad de los apoyos.*

LECTURA COMPARADA

Simonin ofrece la forma en rampa y la aplica a cañones y bóvedas de escalera. Bails explica la condición por la desigualdad vertical de impostas o clave y conserva la grafía rapante.

Fornés usa rampante como equivalente explícito de inclinada en la bóveda de un luneto que apea la nave. Espinosa reformula la condición como arranque situado en plano inclinado.

Adeline estabiliza la definición lexicográfica: los nacimientos no comparten horizontal y los apoyos de escalera tienen distinta altura. La secuencia muestra continuidad semántica entre en rampa, rapante y rampante.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: bóveda en rampa; cañón de bóveda en rampa; arco en rampa; cañón en rampa; bóveda rapante; bóveda rampante; bóvedas rapantes.
- Rapante es grafía histórica documentada en Bails; rampante aparece en Fornés y Adeline. En rampa expresa el mismo rasgo geométrico en Simonin y Espinosa.
- Bóveda inclinada es equivalencia funcional explícita en Fornés; bajada designa un ámbito de aplicación y no sustituye siempre al lema.
- Arco rampante y ventana rampante pertenecen a objetos distintos; solo se incorporan cuando participan en la definición o construcción de la bóveda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para bóveda rampante/rapante, bóvedas rampantes/rapantes, bóveda o cañón en rampa, bóveda inclinada y equivalencias históricas justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 10 testimonios no redundantes procedentes de 6 fuentes. Primera documentación localizada: 1795. Última documentación localizada: 1887.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar la pendiente aunque el texto no emplee el lema moderno: nacimientos a distinta altura, arranques en rampa, clave inclinada o apoyos desiguales son indicadores convergentes.

Es útil para interpretar bóvedas de escaleras, bajadas y lunetos, así como para distinguir la geometría rampante de la mera inclinación local de un elemento no abovedado.

RELACIONADO CON

Bóveda en rampa; Bóveda rapante; Bóveda inclinada; Cañón en rampa; Bajada; Bóveda de escalera; Arco por tranquilo; Luneto; Arranque; Imposta; Pie derecho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin, M. Arte de la monea. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.