

Doblado de bóveda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5148 · Doblado de bóveda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 15 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 7 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Operación y resultado de añadir una segunda —o sucesivas— capas de ladrillo sobre una bóveda tabicada, trabándolas a juntas encontradas. San Nicolás documenta el verbo doblar durante la ejecución; Bails define las bóvedas dobles por sus dos o tres hiladas y en 1802 lexicaliza doble como sustantivo.

El doblado refuerza la hoja inicial, evita desprendimientos durante el cierre y permite graduar el espesor según luz y carga. Fornés insiste en construirlo simultáneamente en bóvedas rebajadas; Espinosa define dobles/doblados y Marcos amplía la escala a bóvedas tabicadas dobles, triples o cuádruples usadas como cimbra de una bóveda de hormigón.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5148 · SUPERPOSICIÓN TRABADA DE CAPAS DE LADRILLO · 10 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Doblar mientras se tabica

«Así como vayas tabicando, la irás doblando, y macizando las embecaduras hasta el primer tercio; y esto ha de ser en todas las bóvedas.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 191.

MR-DB-01 · CEN-5148. Primera documentación localizada; el doblado acompaña la ejecución de la primera hoja.

Benito Bails · 1796

2. Bóvedas tabicadas dobles o sencillas

«Según sea el destino de estas bóvedas, se tabican dobles o de sencillo [...] de dos y a veces de tres hiladas o tabiques unos encima de otros, en cuyo caso el tabique de encima se ha de hacer a juntas encontradas con el de abajo.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 617.

MR-DB-02 · CEN-5148. Define número de capas y contrapeo de juntas.

Benito Bails · 1796

3. Recepción del verbo doblar

«Así como vayas tabicando la irás doblando y macizando las embecaduras hasta el primer tercio; y esto ha de ser en todas las bóvedas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 618.

MR-DB-03 · CEN-5148. Transmite explícitamente la instrucción de San Nicolás.

Benito Bails · 1802

4. Definición lexicográfica de doble

«DOBLE. La bóveda tabicada hecha de dos capas o tabiques de ladrillo uno sobre otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 38.

MR-DB-04 · CEN-5148. Lexicaliza el resultado constructivo como sustantivo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Tabiques dobles en unión de bóvedas

«Se labrarán de tabiques dobles hasta las líneas de los sarchones [...] Se continuarán ambas bóvedas hasta su conclusión con solo el tabique doble de encima.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 30.

MR-DB-05 · CEN-5148. *Aplica el doblado de manera selectiva a una unión de bóvedas.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Construcción simultánea del doblado

«Por tanto se hace indispensable que a un mismo tiempo se construya el doblado, a fin de precaver se desprendan antes de cerrar las hileras.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 56.

MR-DB-06 · CEN-5148. *Primera documentación literal del sustantivo doblado; explica su función provisional y resistente.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Persistencia de los tabiques dobles

«Se labrarán de tabiques dobles hasta las líneas de los sarchones [...] Se continuarán ambas bóvedas hasta su conclusión con solo el tabique doble de encima.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 9.

MR-DB-07 · CEN-5148. *La segunda edición conserva el refuerzo selectivo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Persistencia del doblado simultáneo

«Se hace indispensable que a un mismo tiempo se construya el doblado, a fin de precaver se desprendan antes de cerrar las hileras.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 19.

MR-DB-08 · CEN-5148. *Retiene la regla de ejecución de 1841.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Dobles o doblados

«DOBLES. Dobladitos; bóvedas tabicadas, formadas de dos capas de ladrillos.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 359.

MR-DB-09 · CEN-5148. *Declara la equivalencia dobles/doblados y el número de capas.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Espesor graduado por luz

«Se construye primero una bóveda tabicada de ladrillo doble, triple, etc., según la luz que deba tener, y sobre ésta como cimbra se construye la de hormigón. La práctica ha enseñado, que hasta 8 metros de luz basta una bóveda tabicada doble; hasta 12 metros triple, y cuádruple hasta 18 metros.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 81.

MR-DB-10 · CEN-5148. *Última documentación localizada; gradúa el número de hojas y añade su uso como cimbra permanente.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás formula la operación continua de doblar una bóveda tabicada. Bails sistematiza el procedimiento por número de capas y juntas encontradas, reproduce la instrucción antigua y ofrece la primera definición nominal de doble.

Fornés documenta dos usos complementarios: refuerzo selectivo en la unión de bóvedas y doblado simultáneo para impedir desprendimientos antes del cierre. La reedición confirma ambos. Espinosa fija la sinonimia dobles/doblados y Marcos relaciona el número de hojas con la luz y con una bóveda posterior de hormigón.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: doblar la bóveda; doblando; doblado; dobles; bóveda tabicada doble; tabiques dobles; doble, triple y cuádruple.
- Doble puede designar el resultado de dos capas; doblado nombra con mayor claridad la operación o la segunda hoja. Triple y cuádruple prolongan el mismo principio por acumulación.
- Se excluyeron doble curvatura, altura doble y otras coincidencias sin superposición de capas de ladrillo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para doblado(s) de bóveda(s), doblar/doblando bóvedas, bóveda(s) doble(s), dobles/doblados, tabiques o capas superpuestas y variantes triple/cuádruple pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 10 testimonios no redundantes procedentes de 7 fuentes. Primera documentación localizada: 1639. Primera documentación literal de doblado: 1841. Última documentación localizada: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer la lógica estratificada de la bóveda tabicada y distinguir la hoja inicial del refuerzo que la estabiliza. Es útil para estimar espesor, secuencia y trabazón.

También esclarece la transición desde una técnica de ejecución simultánea a un sistema dimensionado por luz y utilizado como soporte permanente de otra bóveda.

RELACIONADO CON

Bóveda tabicada; Doble; Doblar; Tabique; Hilada; Carrera; Juntas encontradas; Embecadura; Lengüeta; Sarchón; Cimbra; Bóveda de hormigón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. Madrid, 1639.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.