

Seno de bóveda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5146 · Seno de bóveda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1763–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Rincón o espacio exterior comprendido junto al arranque o entre las superficies de una bóveda, susceptible de quedar hueco o de rellenarse y macizarse con mampostería, cascote y cal. Rieger ofrece la definición más explícita: llama senos a los rincones y distingue los rellenos de los huecos.

El llenado del seno cumple funciones de consolidación y resistencia al empuje, pero su ejecución requiere secuencia y drenaje. Fornés aconseja reforzar los senos de ángulos salientes, aligerar los tabiques que nacen en ellos, retrasar su llenado por la expansión del yeso y no macizarlos mientras la bóveda permanezca expuesta a la lluvia.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5146 · RINCÓN EXTERIOR RELLENABLE DE LA BÓVEDA · 12 TESTIMONIOS

Christiano Rieger · 1763

1. Rincones llamados senos

«Los rincones, llamados senos, han de solidarse bien, para que resistan al empuje de la bóveda, o poner esperones arqueados hasta la mitad de la altura.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 266.

MR-SB-01 · CEN-5146. Primera documentación localizada y definición por localización estructural.

Christiano Rieger · 1763

2. Distinción entre senos rellenos y huecos

«Reynes de Voute, los senos, son los que se llenan con mampostería. Se dicen huecos los que no se rellenan con tal mampostería.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 266.

MR-SB-02 · CEN-5146. La nota bilingüe fija la oposición lleno/hueco.

Christiano Rieger · 1763

3. Macizado de los senos

«Los senos se macizarán de cascote y cal, hasta que llegue al nivel de la punta de la bóveda, o hasta su tercio.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 266.

MR-SB-03 · CEN-5146. Prescribe material y altura del relleno.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Recepción lexicográfica del macizado

«CASCOTE [...] Los senos se macizarán de cascote.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 69.

MR-SB-04 · CEN-5146. La definición de cascote conserva la fórmula técnica de Rieger.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Refuerzo de los senos de ángulos salientes

«No siendo de rosca, se reforzarán bien los senos de los ángulos salientes, o más bien se correrán en lo interior esféricas, tomando el ladrillo doble.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 35.

MR-SB-05 · CEN-5146. *Aplica el refuerzo a bóvedas por arista tabicadas.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Senos equivalentes a arranques

«Tabiques, que suben desde el principio de los senos o arranques de las bóvedas donde cimentan, hasta formar las vertientes.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 51.

MR-SB-06 · CEN-5146. *Sitúa el seno junto al arranque y al trasdós.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Espera antes de llenar los senos

«También previene la buena práctica estén hechos algunos días sin llenar sus senos ni hacer lengüetas, o encallejonados de ladrillo para formar su piso, en atención a la hinchazón del yeso.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 56.

MR-SB-07 · CEN-5146. *Introduce una pausa constructiva por expansión del aglomerante.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. No macizar mientras la bóveda esté expuesta

«Se tendrá la precaución de no macizar sus senos hasta que estén cubiertas, dejando salida a las aguas pluviales.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 57.

MR-SB-08 · CEN-5146. *Relaciona el relleno con la protección frente a humedad y drenaje.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Persistencia del refuerzo de los ángulos

«No siendo de rosca, se reforzarán bien los senos de los ángulos salientes, o más bien se correrán en lo interior esféricas, tomando el ladrillo doble.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 11.

MR-SB-09 · CEN-5146. *La segunda edición conserva el consejo de refuerzo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Persistencia de senos o arranques

«Tabiques, que suben desde el principio de los senos o arranques de las bóvedas donde cimentan, hasta formar las vertientes.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 16.

MR-SB-10 · CEN-5146. *Confirma la equivalencia topológica en la reedición.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Persistencia de la espera constructiva

«Estén hechos algunos días sin llenar sus senos ni hacer lengüetas, o encallejonados de ladrillo para formar su piso, en atención a la hinchazón del yeso.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 19.

MR-SB-11 · CEN-5146. *Retiene la secuencia de espera de 1841.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

12. Persistencia del drenaje previo al macizado

«No macizar sus senos hasta que estén cubiertas, dejando salida a las aguas pluviales.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 20.

MR-SB-12 · CEN-5146. *Última documentación localizada; conserva el criterio de humedad y drenaje.*

LECTURA COMPARADA

Rieger define el espacio y su tratamiento: el seno es rincón exterior, puede estar relleno o hueco y, cuando se maciza, recibe cascote y cal para contribuir a la resistencia. Rejón conserva la fórmula al definir cascote.

Fornés amplía la descripción hacia la práctica temporal: refuerzo de ángulos salientes, arranque de tabiques sobre el trasdós, espera por la hinchazón del yeso y protección frente al agua. La edición de 1857 reproduce los cuatro controles y confirma su estabilidad técnica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: senos; rincones llamados senos; senos o arranques de las bóvedas; senos de los ángulos salientes.
- Reynes de voûte aparece como término francés glosado por Rieger; la oposición senos/huecos depende de si el espacio se rellena.
- El seno de un puente, definido en otras fuentes como enjuta entre arcos, se registró como contexto semántico pero no se incorporó al núcleo de bóveda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para seno(s) de bóveda(s), seno(s) próximos a bóveda, rincones o arranques rellenables, macizar/llevar senos y formas históricas equivalentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios no redundantes procedentes de 4 fuentes. Primera documentación localizada: 1763. Última documentación localizada: 1857.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite localizar un espacio que a menudo no es visible en el intradós, pero condiciona empujes, peso, humedad y formación del piso o cubierta sobre la bóveda.

Los testimonios ayudan a distinguir el seno como volumen constructivo del mero nombre geométrico de enjuta, y a interpretar cuándo debe rellenarse, aligerarse o dejarse temporalmente abierto.

RELACIONADO CON

Arranque; Trasdós; Enjuta; Rincón; Cascote; Macizado; Lengüeta; Encallejonado; Pechina; Empuje; Bóveda por arista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christiano. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.